BECKHOFF New Automation Technology

BC8050 und BC8150

Busklemmen-Controller mit RS485- oder RS232-Interface



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	rwort 5		
1.1 Hinweise zur Dokumentation		Hinweise zur Dokumentation	. 5	
	1.2	Sicherheitshinweise	. 6	
	1.3	Ausgabestände der Dokumentation	. 7	
2	Prod	uktübersicht	. 8	
	2.1	Busklemmen-Controller der BCxx50-Serie	. 8	
	2.2	BC8050 - Übersicht	. 9	
	2.3	BC8150 - Übersicht	. 9	
	2.4	Technische Daten	10	
		2.4.1 Technische Daten - BC8x50	10	
		2.4.2 Technische Daten - RS485	11	
		2.4.3 Technische Daten - RS232	12	
		2.4.4 Technische Daten - SPS	12	
	2.5	Prinzip der Busklemme	13	
	2.6	Das Beckhoff Busklemmensystem	13	
3	Mont	age und Verdrahtung	16	
-	3.1	Montage	16	
		3.1.1 Abmessungen	16	
		3.1.2 Tragschienenmontage	17	
	3.2	Verdrahtung	18	
		3.2.1 Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE	18	
		3.2.2 Spannungsversorgung	19	
		3.2.3 Programmierkabel	21	
		3.2.4 RS232-Anschluss	22	
		3.2.5 RS485-Anschluss	23	
	3.3	ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)	24	
	3.4	Weiterführende Dokumentation zu ATEX und IECEx	25	
4	Para	netrierung und Inbetriebnahme	26	
	4.1	Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers	26	
	4.2	Einstellen der Adresse	27	
	4.3	Baudrate	28	
	4.4	Konfiguration	28	
		4.4.1 Überblick	28	
		4.4.2 Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	30	
		4.4.3 Download einer TwinCAT-Konfiguration	30	
		4.4.4 Upload einer TwinCAT-Konfiguration	32	
		4.4.5 Ressourcen im Busklemmen-Controller	34	
		4.4.6 ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle	36	
	4.5	RS232 Schnittstelle	38	
		4.5.1 TwinCAT Konfiguration - RS232 Schnittstelle	38	
	4.6	K-Bus	40	
	4.7	Konfigurations-Software KS2000	42	
5	Prog	rammierung	43	

BECKHOFF

	5.1	BCxx50	- PLC-Eigenschaften	. 43
	5.2	TwinCA	T PLC	. 43
	5.3	TwinCA	T PLC - Fehler-Codes	. 44
	5.4	Remane	nte Daten	. 47
	5.5	Lokierte	Merker	. 48
	5.6	Lokales	Prozessabbild im Auslieferungszustand	. 48
	5.7	Mapping	g der Busklemmen	. 50
	5.8	Lokales	Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration	. 51
	5.9	Erzeuge	n eines Boot-Projekts	. 52
	5.10	Kommur	nikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50	. 52
	5.11	Up- und	Download von Programmen	. 54
	5.12	Bibliothe	ken	. 57
		5.12.1	Bibliotheken - Übersicht	57
		5.12.2	Datenstruktur Seriell_Set	59
		5.12.3	TcBaseBCxx50	61
	5.13	Program	mübertragung	. 63
		5.13.1	Programmübertragung über die serielle Schnittstelle	63
	5.14	Prozess	abbild	. 65
		5.14.1	Modbus-Prozessabbild	65
		5.14.2	KS8000-Prozessabbild	65
6	RS23	2 - Interf	ace	. 66
	6.1	Protokol	I	. 66
		6.1.1	Modbus	66
		6.1.2	Protokollübersicht	76
		6.1.3	KS8000-Protokoll	76
	6.2	System	vorstellung	. 79
		6.2.1	Übersicht RS232-Physik	79
		6.2.2	Topologie der RS232-Physik	80
7	Fehle	rbehand	llung und Diagose	. 81
	7.1	Diagnos	e	. 81
	7.2	Diagnos	e-LEDs	. 82
8	∆nha	na		84
Ŭ	8.1	Frste Sc	hritte mit dem BC8150	. 0-
	8.2	Umstien	zwischen den Controllern	. 04
	8.3	Reisniel	Programme für die serielle Kommunikation	86
	8.4	Firmwar	e-I Indate	88
	8.5	Allgeme	ine Betriebsbedingungen	90
	8.6	Prüfnorn	nen für Geräteprüfung	
	87	Literatur	verzeichnis	
	8.8	Abkürzu	ngsverzeichnis	
	8.9	Support	und Service	94
	0.0	Support und Service		

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
3.2.0	Technische Daten aktualisiert
	Ex-Kennzeichnungen in den technischen Daten hinzugefügt
	• Kapitel ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich) hinzugefügt
	Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
	Kapitel Entsorgung hinzugefügt
	Neue Titelseite
3.1.0	Technische Daten aktualisiert
	ATEX hinzugefügt
3.0.0	Migration
2.0.0	BC8050 hinzugefügt
1.1.1	 Beispiel ADS Kommunikation hinzugefügt [> 86]
1.1.0	Hinweise zur Einhaltung der UL-Anforderungen hinzugefügt.
1.0.1	kleinere Routinekorrekturen
1.0.0	erste Veröffentlichung (nur in deutscher Sprache erhältlich)

Firmware des BC8150

Zum Update Ihrer Firmware benötigen Sie ein serielles Kabel, die Konfigurations-Software KS2000 oder das Firmware-Update-Programm.

Dokument	BC8050		BC8150	
Version	Firmware-Version	Hardware-Version	Firmware-Version	Hardware-Version
3.2.0	B1	09	B4	15
3.1.0	B0	05	B1	09
3.0.0	B0	04	B1	08
2.0.0	B0	00	B1	04
1.1.1	-	-	B0	00
1.1.0	-	-	B0	00
1.0.1	-	-	B0	00
1.0.0	-	-	B0	00

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie dem Aufkleber auf der Unterseite des Busklemmen-Controllers entnehmen.

2 Produktübersicht

2.1 Busklemmen-Controller der BCxx50-Serie

Busklemmen-Controller sind Buskoppler mit einer integrierten SPS-Funktionalität. Die Busklemmen-Controller BCxx50 besitzen eine Feldbusschnittstelle, sind intelligente Slaves und können als dezentrale Intelligenz im System eingesetzt werden. Sie sind in einem kostenoptimierten und kompakten Gehäuse untergebracht. Im Unterschied zu den BCxx00 unterstützen die BCxx50 über die K-Bus-Verlängerung bis zu 255 Busklemmen.

Die Programmierung der Busklemmen-Controller erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programmes wird die Konfigurations-/ Programmierschnittstelle der BCxx50 genutzt. Bei Einsatz der Software-SPS TwinCAT kann das SPS-Programm auch über den Feldbus geladen werden.

Die Ein- und Ausgänge der angeschlossenen Busklemmen werden in der Default-Einstellung der Mini-SPS zugeordnet. Jede einzelne Busklemme kann aber auch so konfiguriert werden, dass sie die Daten direkt über den Feldbus mit dem übergeordneten Automatisierungsgerät austauscht. Ebenfalls können vom Busklemmen-Controller vorverarbeitete Daten mit der übergeordneten Steuerung über den Feldbus ausgetauscht werden.

Feldbusinterface

Die Varianten der Busklemmen Controller der Serie BCxx50 unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Verschiedene Ausführungen decken die wichtigsten Feldbussysteme ab:

- BC3150: PROFIBUS DP
- BC5150: CANopen
- <u>BC5250</u>: DeviceNet
- BC8050: RS485, verschiedene Protokolle
- BC8150: RS232, verschiedene Protokolle

Programmierung

Programmiert werden die BCxx50-Geräte nach der leistungsfähigen IEC 61131-3 Norm. Wie auch bei allen anderen BECKHOFF Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Dem Anwender stehen also die gewohnten TwinCAT Werkzeuge, wie z. B. SPS-Programmieroberfläche, System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt wahlweise über die serielle Schnittstelle (COM1) oder über den Feldbus via Beckhoff PC-Feldbuskarten FCxxxx.

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager kann das Feldbusinterface konfiguriert und parametriert werden. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung über die serielle Schnittstelle auf den BCxx50 gespeichert. Diese erstellte Konfiguration kann auch wieder ausgelesen werden.

BECKHOFF

2.2

Konfigurations-/ Programmierschnittstelle Serielle Schnittstelle Adresswahlschalter Konfigurations-/ Programmier-Statusanzeige Feldbus, Power-LEDs K-Bus Versorgung Buskoppler Buskoppler

BC8050 - Übersicht

Abb. 1: BC8050

Der Busklemmen-Controller BC8050 mit serieller RS485-Schnittstelle erweitert die Serie der Beckhoff-Kleinsteuerungen um eine kostenoptimierte Variante in kompaktem Gehäuse. Wie bei den Buskopplern BK8x00 ist ein offengelegtes serielles Protokoll und das Modbus-RTU/ASCII-Protokoll implementiert. Über die beiden Adresswahlschalter werden die Adresse und das Protokoll angewählt.

2.3 BC8150 - Übersicht



Abb. 2: BC8150

Der Busklemmen-Controller BC8150 mit serieller RS232-Schnittstelle erweitert die Serie der Beckhoff-Kleinsteuerungen um eine kostenoptimierte Variante in kompaktem Gehäuse. Wie bei den Buskopplern BK8x00 ist ein offengelegtes serielles Protokoll und das Modbus-RTU/ASCII-Protokoll implementiert. Über die beiden Adresswahlschalter werden die Adresse und das Protokoll angewählt.

2.4 Technische Daten

2.4.1 Technische Daten - BC8x50

Technische Daten	BC8050	BC8150	
Prozessor	16 Bit Mikrocontroller		
Diagnose LEDs	2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus		
Konfigurations- und Programmiersoftware	TwinCAT PLC		
Feldbus-Interface	RS485: - KS8000-Protokoll - ModbusRTU - ModbusASCII	RS232 - Serielles-ADS - KS8000 Protokoll - ModbusRTU - ModbusASCII	
Serielle Schnittstelle	COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400 Baud)		
Anzahl Busklemmen	64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)		
Digitale Peripheriesignale	2040 Ein-/Ausgänge		
Analoge Peripheriesignale	1024 Ein-/Ausgänge		
Konfigurationsmöglichkeit	über TwinCAT oder die Steuerung		
maximale Byte-Anzahl Feldbus	feldbusabhängig		
maximale Byte-Anzahl SPS	2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten		
Busanschluss	D-Sub, 9-pin		

Versorgung	BC8050	BC8150	
Spannungsversorgung (Us)	24 V _{DC} (-15%/+20%)		
Eingangsstrom (Us)	60 mA + (Summe K-Bus-Strom)/4		
Einschaltstrom	ca. 2,5 x Dauerstrom		
K-Bus-Strom (5 V)	maximal 1750 mA		
Spannung Powerkontakt (Up)	maximal 24 V _{DC}		
Stromlast Powerkontakt (Up)	maximal 10 A		
Empfohlene Vorsicherung (Up)	≤10 A		
Spannungsfestigkeit	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspar	nnung/Feldbus)	

▲ VORSICHT



UL-Anforderungen

Für die Spannungsversorgung des Busklemmen-Controllers (Us) benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die *NEC Class 2* entspricht, um die UL-Anforderungen zu erfüllen!

Technische Daten	BC8050	BC8150
Gewicht	ca. 100 g	
Abmessungen (B x H x T)	ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm	
zulässiger Umgebungstemperaturbereic h im Betrieb	-25°C +60°C	
zulässiger Umgebungstemperaturbereic h bei Lagerung	-40°C +85°C	
Relative Feuchte	95% ohne Betauung	
Vibrations-/ Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27	,
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart	IP20	
Zulassungen/ Kennzeichnungen*	CE, UKCA, cULus, EAC, <u>ATEX [▶ 24]</u>	

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnung

Standard	Kennzeichnung
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

2.4.2 Technische Daten - RS485

Systemdaten	RS485 (BC8050)
Protokolle	 Adresse 1-39 serielles ADS*, KS8000-Protokoll (automatische Erkennung des Protokolls und der Baudrate (9600, 19200, 38400 Baud, fester Datenrahmen 8 Daten Bits, Even Parity, ein Stoppbit)
	 Adresse 40-59 ModbusRTU (feste Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, DEFAULT 9600 Baud, 8 Bit Daten, wahlweise even, odd, no Default no Parity)
Anzahl der E/A-Module	32 (99 mit Repeater)
Anzahl der E/A-Punkte	steuerungsabhängig
Übertragungsmedium	abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² Leitungstyp A nach EN 50170
Segment Länge	bis 1200 m
Übertragungsrate	1200 - 38400 Baud
Topologie	RS485-Linie
Übertragungszeit	abhängig vom Protokoll und Baudrate

*) nur über die Konfigurationsschnittstellen, nicht über RS485.



2.4.3 Technische Daten - RS232

Systemdaten	RS232 (BC8150)
Protokolle	 Adresse 1-39 serielles ADS, KS8000-Protokoll (automatische Erkennung des Protokolls und der Baudrate (9600, 19200, 38400 Baud, fester Datenrahmen 8 Daten Bits, Even Parity, ein Stoppbit)
	 Adresse 40-59 ModbusRTU (feste Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, DEFAULT 9600 Baud, 8 Bit Daten, wahlweise even, odd, no Default no Parity)
Anzahl der E/A-Module	1
Anzahl der E/A-Punkte	steuerungsabhängig
Übertragungsmedium	abgeschirmtes Kupferkabel 3 x 0,25 mm²
Segment Länge	bis 15 m
Übertragungsrate	1200 - 38400 Baud
Topologie	RS232 peer to peer
Übertragungszeit	abhängig vom Protokoll und Baudrate

2.4.4 Technische Daten - SPS

PLC Daten	BCxx5x
Programmiermöglichkeit	über serielle Programmierschnittstelle oder über den Feldbus
Programmspeicher	48 kByte
Source Code Speicher	128 kByte
Datenspeicher	32 kByte
Remanente Merker	2 kByte
SPS-Zykluszeit	ca. 3,0 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A Zyklus)
Programmiersprachen	IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS)
Laufzeit	1 SPS Task
Online Change	Ja
Up/Down Load Code	Ja/Ja



2.5 Prinzip der Busklemme

Abb. 3: Prinzip der Busklemme

2.6 Das Beckhoff Busklemmensystem

Bis zu 256 Busklemmen mit ein bis 16 E/A-Kanälen für jede Signalform

Das Busklemmen-System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus-System und der Sensor / Aktuator - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Mit der K-Bus Erweiterung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit ein, zwei, vier oder acht E/A-Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmentypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

Dezentrale Verdrahtung der E/A-Ebene

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A-Ebene muss nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktuatoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Der Installationsstandort der Steuerung kann im Bereich der Anlage beliebig gewählt werden.

Industrie-PCs als Steuerung

Durch den Einsatz eines Industrie-PCs als Steuerung lässt sich das Bedien- und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein-/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktuator-Ebene wird auch der

Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Das Beckhoff Busklemmen-System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

Montage auf genormten Tragschienen

Die einfache und platzsparende Montage auf einer genormten Tragschiene (EN 60715, 35 mm) und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Busklemmen-Systems ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluss von Sensoren kann realisiert werden.

Modularität

Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

Anzeige des Kanalzustands

Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor/Aktuator-Nähe den Zustand des entsprechenden Kanals an.

K-Bus

Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muss sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software-Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen

Über drei Powerkontakte wird die Betriebsspannung an die nachfolgenden Klemmen weitergegeben. Durch den Einsatz von Potential-Einspeiseklemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Potential-Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereiht werden.

In einem Klemmenblock können Sie bis zu 64 Busklemmen einsetzen und diesen über die K-Busverlängerung auf bis zu 256 Busklemmen erweitern. Dabei werden Potential-Einspeiseklemmen mitgezählt, die Endklemme nicht.

Buskoppler für verschiedene Feldbus-Systeme

Verschiedene Buskoppler lassen sich einsetzen, um die elektronische Klemmleiste schnell und einfach an unterschiedliche Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Buskoppler durchgeführt. Die eingestellten Parameter werden jedoch spannungsausfallsicher in den jeweiligen Busklemmen gespeichert. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise gestört ist oder ausfällt, bleiben Registerinhalte (wie z. B. Zählerstände) erhalten, digitale Ausgänge werden gelöscht und analoge Ausgänge nehmen einen Wert an, der bei der Inbetriebnahme für jeden Ausgang konfigurierbar ist. Die Default-Einstellung der analogen Ausgänge ist 0 V bzw. 0 mA. Digitale Ausgänge fallen in einen inaktiven Zustand zurück. Die Timeout-Zeiten der Buskoppler entsprechen den für das Feldbus-System üblichen Zeiten. Bei der Umstellung auf ein anderes Bussystem beachten Sie im Falle großer Zykluszeiten des Bussystems die Änderung der Timeout-Zeiten.

Die Schnittstellen

Ein Buskoppler besitzt sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.

3 Montage und Verdrahtung

3.1 Montage

▲ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Komponenten beginnen!

3.1.1 Abmessungen

Das Beckhoff Busklemmen-System zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Abmessungen der Buskoppler sind unabhängig vom Feldbus-System.



Abb. 4: BCxx50 - Abmessungen

Die Gesamtbreite der Feldbusstation setzt sich aus der Breite des Buskopplers/Busklemmen-Controllers und der Breite der verwendeten Busklemmen (inklusiv Busendklemme KL9010) zusammen. Die Busklemmen sind je nach Bauform 12 mm oder 24 mm breit. Die Die Höhe beträgt 100 mm.

Die Busklemmen-Controller der BCxx50-Serie sind 68 mm tief.

3.1.2 Tragschienenmontage

Der Buskoppler und alle Busklemmen können durch leichten Druck auf eine 35 mm Tragschiene aufgerastet werden. Die einzelnen Gehäuse können durch einen Verriegelungsmechanismus nicht mehr abgezogen werden. Zum Entfernen von der Tragschiene entsichert die orangefarbene Zuglasche den Rastmechanismus und ermöglicht ein kraftloses Abziehen der Gehäuse.



Abb. 5: Entsichern der Verriegelung durch die orangefarbene Zuglasche

An den Buskoppler können auf der rechten Seite bis zu 64 Busklemmen angereiht werden. Beim Zusammenstecken der Komponenten ist darauf zu achten, dass die Gehäuse mit Nut und Feder aneinander gesetzt zu montieren sind. Durch das Zusammenschieben der Gehäuse auf der Tragschiene kann keine funktionsfähige Verbindung hergestellt werden. Bei richtiger Montage ist kein nennenswerter Spalt zwischen den angereihten Gehäusen zu sehen.



Abb. 6: Nut und Feder der Gehäuse

HINWEIS

Busklemmen nur im abgeschalteten Zustand ziehen oder stecken!

Das Ziehen und Stecken von Busklemmen aus dem Verbund ist nur im abgeschalteten Zustand zulässig. Die Elektronik der Busklemmen und des Buskopplers ist weitestgehend vor Zerstörungen geschützt, Fehlfunktionen und Schädigungen können beim Zusammenstecken unter Spannung jedoch nicht ausgeschlossen werden.

3.2 Verdrahtung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Komponenten beginnen!

3.2.1 Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE

Potentialgruppen

Ein Beckhoff Busklemmenblock verfügen in der Regel über drei verschiedene Potentialgruppen:

- Die Feldbusschnittstelle ist (außer bei einzelnen Low Cost Kopplern) galvanisch getrennt und bildet die erste Potentialgruppe.
- Buskoppler- / Busklemmen-Controller-Logik, K-Bus und Klemmenlogik bilden eine zweite galvanisch getrennte Potentialgruppe.
- Die Ein- und Ausgänge werden über die Powerkontakte gespeist und bilden weitere Potentialgruppen.

Gruppen von E/A-Klemmen lassen sich durch Potentialeinspeiseklemmen oder Trennklemmen zu weiteren Potentialgruppen zusammenfassen.



Abb. 7: Potentialgruppen eines Busklemmenblocks

Isolationsprüfung

Die Verbindung zwischen Buskoppler- / Busklemmen-Controller und Busklemmen wird durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert. Die Übertragung der Daten und die Versorgungsspannung der intelligenten Elektronik der Busklemmen übernimmt der K-Bus. Die Versorgung der Feldelektronik wird über die Powerkontakte durchgeführt. Die Powerkontakte stellen durch das Zusammenstecken eine Versorgungsschiene dar. Da einige Busklemmen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale Vierkanal-Busklemmen) diese Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen, sind die Kontaktbelegungen der Busklemmen zu beachten.

BECKHOFF

Die Einspeiseklemmen unterbrechen die Powerkontakte und stellen den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar. Der Buskoppler- / Busklemmen-Controller kann auch zur Einspeisung der Powerkontakte eingesetzt werden.

PE-Powerkontakte

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.



Abb. 8: Linksseitiger Powerkontakt

Es ist zu beachten, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme bei der Isolationsprüfung führen (z. B. Isolationsdurchschlag an einem 230 V-Verbraucher zur PE-Leitung). Die PE-Zuleitung am Buskoppler- / Busklemmen-Controller muss zur Isolationsprüfung abgeklemmt werden. Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können die Einspeiseklemmen aus dem Verbund der übrigen Klemmen mindestens 10 mm herausgezogen werden. Die PE-Zuleitungen müssen in diesem Fall nicht abgeklemmt werden.

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.

3.2.2 Spannungsversorgung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Komponenten beginnen!

Versorgung von Busklemmen-Controller und Busklemmen (Us)

Der Busklemmen Controller benötigt zum Betrieb eine Versorgungsspannung von 24 V_{DC} .

Der Anschluss findet über die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung *24 V* und *0 V* statt. Diese Versorgungsspannung versorgt die Elektronik der Buskoppler / Busklemmen-Controller sowie über den K-Bus die Elektronik der Busklemmen. Sie ist galvanisch von der Spannung der Feldebene getrennt.



Abb. 9: Klemmstellen zur Versorgung des Busklemmen-Controllers



Abb. 10: UL-Kennzeichnung

▲ VORSICHT

 Beachten Sie die UL-Anforderungen für die Spannungsversorgung!
 Zur Einhaltung der UL-Anforderungen darf Us nur mit einer 24 V_{DC} Versorgungsspannung versorgt werden, die
 von einer isolierten, mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A geschützten Quelle, oder
 von einer Spannungsquelle die NEC class 2 entspricht stammt. Eine Spannungsquelle die NEC class 2 darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen

▲ VORSICHT

NEC class 2 entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden!



Keine unbegrenzten Spannungsquellen!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen darf Us nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden!

Versorgung der Powerkontakte (Up)

Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraftklemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der BC-Elektronik.

Die Federkraftklemmen sind für Drähte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² Querschnitt ausgelegt.

Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschliefen der Anschlussdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakt darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten. Die Strombelastbarkeit zwischen zwei Federkraftklemmen ist mit der Belastbarkeit der Verbindungsdrähte identisch.

Powerkontakte

An der rechten Seitenfläche des Busklemmen Controllers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um einen Berührungsschutz sicher zu stellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut-/Federführung an der Ober- und Unterseite der Busklemmen Controller und Busklemmen garantiert eine sichere Führung der Powerkontakte.

3.2.3 **Programmierkabel**

Für die serielle Programmierung des Busklemmen-Controllers verwenden Sie das Programmierkabel KS2000-Z2. Dieses Kabel ist im Lieferumfang der KS2000 Software enthalten, kann aber auch separat bestellt werden (Bestellbezeichnung KS2000-Z2).



Abb. 11: Programmierkabel KS2000-Z2

KS2000-Z2

Das Programmierkabel bietet die Möglichkeit den BCxx50 über die serielle Schnittstelle zu programmieren.

HINWEIS

Masse der Versorgungsspannung nicht unterbrechen

Bei gestecktem Programmierkabel (BCxx50 zu PC) darf die Masse der Versorgungsspannung des Busklemmen Controllers nicht unterbrochen oder abgeklemmt werden, da dies zur Zerstörung des Programmierkabels führen kann.

3.2.4 RS232-Anschluss

Neunpoliger D-Sub

Der Anschluss des Kabels erfolgt über einen 9-poligen D-Sub-Stecker auf der linken Seite des Busklemmen-Controllers..

Es sollte ein dreiadriges Kabel mit Schirm verwendet werden, bei dem der Schirm mit dem Gehäuse der D-Sub-Stecker verbunden wird.

Pinbelegung der RS232 D-Sub Buchse



Abb. 12: Pinbelegung RS232

Kabel

Das Kabel muss ein gekreuztes Kabel sein. Der GND ist 1:1 verbunden. Verwenden Sie nur die belegten und beschriebenen Pins.



Abb. 13: Dreiadriges Kabel mit Schirm, gekreuzt

3.2.5 RS485-Anschluss

Neunpoliger D-Sub

Der Anschluss des Kabels erfolgt über einen 9-poligen D-Sub-Stecker auf der linken Seite des Busklemmen-Controllers.

Es sollte ein zweiadriges Kabel mit Schirmung verwendet werden, bei dem die Schirmung mit der Signalmasse verbunden wird (GND).

Pinbelegung der RS485 D-Sub-Buchse



Abb. 14: Pinbelegung RS485

Kabel

DerBC8050 kann Verbindungen zu mehreren Teilnehmern aufbauen, wobei die maximal zulässige Leitungslänge 1200 m beträgt.



Abb. 15: Zweiadriges Kabel mit Schirm

3.3 ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)

WARNUNG

Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 2014/34/EU)!

- Die zertifizierten Komponenten sind in ein geeignetes Gehäuse zu errichten, das eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60079-15 gewährleistet! Dabei sind die Umgebungsbedingungen bei der Verwendung zu berücksichtigen!
- Für Staub (nur die Feldbuskomponenten der Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9): Das Gerät ist in ein geeignetes Gehäuse einzubauen, das eine Schutzart von IP54 gemäß EN 60079-31 für Gruppe IIIA oder IIIB und IP6X für Gruppe IIIC bietet, wobei die Umgebungsbedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, zu berücksichtigen sind!
- Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
- Beachten Sie für Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis 60°C!
- Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden!
- Die einzelnen Klemmen dürfen nur aus dem Busklemmensystem gezogen oder entfernt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Anschlüsse der zertifizierten Komponenten dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Sicherung der Einspeiseklemmen KL92xx/EL92xx dürfen nur gewechselt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Adresswahlschalter und ID-Switche dürfen nur eingestellt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!

Normen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013 (nur für Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

Kennzeichnung

Die gemäß ATEX-Richtlinie für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) tragen die folgende Kennzeichnung:



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: -25 ... +60°C (nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

oder



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: -25 ... +60°C (nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

3.4 Weiterführende Dokumentation zu ATEX und IECEx

HINWEIS
Weiterführende Dokumentation zum Explosionsschutz gemäß ATEX und IECEx
Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation
Explosionsschutz für Klemmensysteme Hinweise zum Einsatz der Beckhoff Klemmensysteme in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX und IECEx,
die Ihnen auf der Beckhoff-Homepage www.beckhoff.de im Download-Bereich Ihres Pro- duktes zum <u>Download</u> zur Verfügung steht!

4 Parametrierung und Inbetriebnahme

4.1 Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers

Nach dem Einschalten prüft der Busklemmen-Controller seinen Zustand, konfiguriert den K-Bus, erstellt anhand der gesteckten Busklemmen eine Aufbauliste und startet seine lokale SPS. Beim Hochlaufen des Busklemmen-Controllers leuchten und blinken die I/O-LEDs. Im fehlerfreien Zustand sollte nach ca. 2 bis 3 Sekunden keine I/O-LED mehr Blinken. Im Fehlerfall hängt es von der Fehlerart ab, welche LED blinkt (siehe Kapitel *Diagnose-LEDs*).



Abb. 16: Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers

4.2 Einstellen der Adresse

Die Adresse ist über die zwei Drehwahlschalter einzustellen. Die Default-Einstellung beträgt 11.

Der Busklemmen Controller BC8150 unterstützt verschiedene Protokolle.

Adresse 1 bis 39

Automatische Erkennung der folgenden Protokolle

- Serielles ADS, automatische Baudraten Erkennung Default 38400 Baud, fester Datenrahmen (8,e,1)
- KS8000 Protokoll automatische Baudraten Erkennung Default 38400 Baud, fester Datenrahmen (8,e,1)
- KS2000 Protokoll automatische Baudraten Erkennung Default 38400 Baud, fester Datenrahmen (8,e,1)
- ModbusASCII Protokoll automatische Baudraten Erkennung Default 38400 Baud, fester Datenrahmen (8,e,1)
- TwinCAT PLC Protokoll automatische Baudraten Erkennung Default 38400 Baud, fester Datenrahmen (8,e,1)

Adresse 40 bis 59

• ModbusRTU, konfigurierbare Baudrate Default 9600, konfigurierbarer Datenrahmen Default 8,n,1

Verändern der Adresse

Dafür verändern Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schalter auf die gewünschte Position. Beachten Sie dabei, dass die Schalter richtig einrasten. Der untere Schalter ist der Zehner-Multiplikator und der obere Schalter der Einer-Multiplikator. Die Adressänderung wird sofort aktiv.

Beispiel

Sie wollen Adresse 34 einstellen:

- Unterer Drehwahlschalter Sx11: 3
- Oberer Drehwahlschalter Sx10: 4



Abb. 17: Einstellen der Node ID

Sonderfunktionen mit dem Adressschalter

Der Adressschalter kann für folgende Punkte zusätzlich verwendet werden. Dafür ist die entsprechende Adresse einzustellen (solange der Koppler ausgeschaltet ist), nur die Endklemme darf gesteckt sein (KL9010) und der Koppler muss dann an die Versorgungsspannung angeschlossen werden.

Adresse 99: Herstellereinstellung Adresse 98: Boot-Projekt löschen Adresse 97: TwinCAT-Konfiguration löschen

4.3 Baudrate

Der Buskoppler besitzt eine automatische Baudraten-Erkennung. Nach Einschalten der Versorgungsspannung sucht der Buskoppler die anliegende Baudrate und speichert sie, solange die Versorgungsspannung anliegt.

Neustart des Buskopplers für automatische Baudraten-Erkennung

Wenn Sie die Baudrate ihres Masters ändern, müssen Sie den Buskoppler einmal aus und wieder einschalten um die automatische Baudraten-Erkennung erneut zu starten.

Längenausdehnungen RS 232

Baudrate in kBits/sec	9,6	19,2	38,4
zulässige Leitungslänge in m	15	15	15

4.4 Konfiguration

4.4.1 Überblick

Konfigurationsarten

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00 gibt es zwei verschiedene Arten der Konfiguration, die DEFAULT CONFIG und die TWINCAT CONFIG.

DEFAULT-CONFIG

Die Busklemmen mappen sich in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind, erst die komplexen Busklemmen, dann die digitalen Busklemmen.

Das Mapping der komplexen Busklemmen ist:

- Word-Alignment
- komplexe Darstellung

▲ VORSICHT

Prozessabbild ist abhängig von angesteckten Klemmen!

Das Prozessabbild verändert sich, sobald eine Klemme dazu gesteckt wird oder entfernt wird!

Die Daten der Feldbus-Slave Schnittstelle werden SPS-Variablen genannt. Die SPS-Variablen befinden sich ab der Adresse %QB1000 und %IB1000.

Weiterhin kann die DEFAULT-CONFIG ohne SPS-Programm für das Schreiben und Testen der Angeschlossenen Busklemmen verwendet werden. Dafür muss im System Manager der Busklemmen-Controller gescannt werden und die Betriebsart FreeRun aktiviert werden (um diese Funktion zu nutzen darf kein SPS-Programm auf dem Busklemmen-Controller sein).

TWINCAT-CONFIG

In der TWINCAT-CONFIG können die Busklemmen und die SPS-Variablen frei verknüpft sein (TwinCAT System Manager-File notwendig). Die Konfiguration wird mit Hilfe des System Managers per ADS zum Koppler übertragen.

Für die TwinCAT Config (TC-File) benötigen Sie folgendes:

- Über der Feldbus (PROFIBUS, CANopen, Ethernet) PROFIBUS: (BC3150, BX3100)
 - PC mit FC310x ab Version 2.0 und TwinCAT 2.9 Build 1000

- BX3100 mit CIF60 oder CP5412
- TwinCAT 2.9 Build 946
 (ACHTUNG: bei den PROFIBUS Karten von Hilscher ist nur eine ADS-Kommunikation erlaubt, d.h. entweder System Manager oder PLC Control)
 CANopen: (BC5150, BX5100)
- PC mit FC510x ab Version 1.76 TwinCAT Build 1030 DeviceNet: (BC5250, BX5200)
- Auf Anfrage Ethernet: (BC9050, BC9020, BC9120, BX9000)
- PC mit TwinCAT 2.10 Build 1322
- Über das serielle ADS TwinCAT 2.9 Build 1010
 - BX3100 Version 1.00
 - BX5100 Version 1.00
 - BX5200 Version 1.10
 - · BX8000 Version 1.00
 - BC3150, BC5150, BC5250, BC9050, BC9020, BC9120 ab Firmware B0
 - Für BC8150 ab TwinCAT 2.10 Build 1243

BCxx50 und BXxx00 können über den System Manager des TwinCAT Programms parametriert werden.

- Variables I/O Mapping
- Typ gerechte PROFIBUS Daten (nur BC3150 und BX3100)
- RTC (Real Time Clock) (nur BX-Serie)
- SSB Bus (Smart System Bus) (nur BX-Serie)
- PLC Einstellungen
- K-Bus Einstellungen

Die Konfiguration kann per Feldbus ADS-Protokoll oder seriellem ADS-Protokoll zum BCxx50 oder BXxx00 übertragen werden.

Mit der TwinCAT Konfiguration kann man Variablen, I/Os und Daten verknüpfen. Folgendes ist möglich:

- PLC K-BUS
- PLC Feldbus (z. B. PROFIBUS Slave Schnittstelle zur PLC)
- K-Bus Feldbus (nur bei den BX-Controllern)
- Unterstützung der TwinSAFE-Klemmen (nur BX-Controller ab Firmware 1.17)

Zusätzlich können mit der TwinCAT Konfiguration spezielle verhalten parametriert werden, zum Beispiel ob bei einem Feldbus Fehler die Daten erhalten bleiben oder auf "0" gesetzt werden sollen. Die Echtzeituhr kann man über einen Karteireiter im System Manager einstellen.

Arbeitsschritte

- 1. Feldbus Adresse einstellen
- 2. System Manager öffnen und TC-File anlegen
- 3. Feldbus Daten in dem TC-File konfigurieren
- 4. TC-File speichern
- 5. Neuer System Manager öffnen und PC-File anlegen und gespeichertes TC-File einlesen
- 6. Verknüpfen zu einer SPS-Task herstellen
- 7. Speichern der Konfiguration
- 8. Starten des TwinCAT Systems
- 9. System Manager des TC-File öffnen, fertig konfigurieren und zum BCxx50, BCxx20 oder BXxx00 übertragen
- 10. Programm zum BCxx50, BCxx20 oder BXxx00 übertragen
- 11. Bootprojekt erzeugen

4.4.2 Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Um einen Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20, BXxx00 oder BC9191 zu konfigurieren muss im System-Manager ein BX-File angelegt werden. Zur Vereinfachung sind die Grundgeräte schon als File vorbereitet. Dazu öffnen Sie mit *New from Template* den entsprechenden Busklemmen-Controller.



Abb. 18: Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

New from Template	
BC3150 BC5150 BC5250 BC9020 BC9050 BC9120 BX3100 BX5100 BX5200 BX8000 BX9000	OK Cancel

Abb. 19: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Nun sind alle Komponenten des Busklemmen-Controllers vorhanden:

- Feldbusschnittstelle
- <u>K-Bus Interface [▶ 40]</u>
- PLC Programm
- SSB (nur Busklemmen-Controller der BX-Serie)

Die Konfiguration der Geräte entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln.

4.4.3 Download einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BXxx00 und BCxx50)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS [36] beschrieben ist.

ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Vorraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus-Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Master-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfinden.

Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.

File	Edit	Actions	View Options Help	
: D	2	音 Geni	erate <u>M</u> appings	Ctrl+M
	🥖 SY:	🗸 C <u>h</u> e	ck Configuration	Ctrl+H
÷	📕 PLO	📸 Activ	vate Configuration C	trl+Shift-F4
	7 I/C	🔗 Set/	Reset TwinCAT to Run Mode	. Ctrl+F4
	Đ	🔗 Set/	Reset TwinCAT to Config Mod	e Shift-F4
		💱 Relo	ad Devices	F4
		🛄 Cho	ose Target System	F8
		Rea	d Target Server Versions	
		Upd	ate Bus Coupler/IP Link Firmwa	are
		DEC		
		E Acce	ess Bus Coupler/IP Link Registe	er
		î Acce Upd	ate EtherCAT FPGA via LPTx	er
		Upda Expo	ate EtherCAT FPGA via LPTx 	er Ctrl+E
		Expo Upd	ess Bus Coupler/IP Link Registe ate EtherCAT FPGA via LPTx ort XML Description ort XML Description	er Ctrl+E Ctrl+I



Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

Choose Target System	
 ➡Local (172.16.6.150.1.1) ➡	OK Cancel
	Search

Abb. 21: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Den Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.

BX seriell (1.1.1.1.1.4) Config Mode

Abb. 22: Zustand des Busklemmen-Controllers

Im *Config Mode / FreeRun* kann man jetzt die Konfiguration zum Busklemmen-Controller herunterspielen. Wenn der Busklemmen-Controller im *Stop Mode* ist, ist die ADS-Kommunikation noch nicht aktiviert. Ein Download der Konfiguration ist dann nicht möglich.

Zum Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration wählen Sie Ctrl+Shift+F4 oder Activate Configuration.

File Edit	Actions	View	Options	Help		
i 🗅 🚅	音 Geni	erate M	lappings			Ctrl+M
🕀 🚱 SY:	🗸 C <u>h</u> e	:k Conf	iguration			Ctrl+H
👘 NC	💣 Activ	/ate Co	nfiguratio	n	Ctrl-	⊦Shift-F4
🔤 📆 PLO	👧 Set/	Reset 1	winCAT to) Run M	ode	Ctrl+F4

Abb. 23: Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration wird in dem Busklemmen-Controller geladen. Im Display erscheint *Store Config* und die BUS und I/O LED blinken. Nachdem die Konfiguration erfolgreich im Busklemmen-Controller ist, sollte ein BXxx00 im Display *TwinCAT Config* anzeigen. Jetzt kann man das entsprechende Programm zum Busklemmen-Controller übertragen (Programm-Download über den Feldbus).

4.4.4 Upload einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS [36] beschrieben ist.

ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Voraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfindet.

Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste [F8] öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.

BECKHOFF



Abb. 24: Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

Choose Target System	
 ☑ 172.16.6.150.1.1) ☑ 20. BX seriell (1.1.1.1.4) ☑ 20. BCxx50 Seriell (1.1.1.1.3) 	OK Cancel
	Search

Abb. 25: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Der Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.



Abb. 26: Zustand des Busklemmen-Controllers

Klicken Sie den roten Ordner an. Die TwinCAT-Konfiguration wird jetzt hochgeladen.



Abb. 27: Hochladen der TwinCAT-Konfiguration

4.4.5 Ressourcen im Busklemmen-Controller

Die im Busklemmen-Controller belegten Speicher-Ressourcen zeigt der System Manager auf dem Karteireiter *Resources* des Busklemmen-Controller an.

Mapping Code

Der Mapping Code wird für die Berechnung der TwinCAT Konfiguration benötigt (siehe Abb. *Speicher für das Code Mapping*). Die Prozentzahlen werden hier zusammen addiert, in dem Beispiel aus Abb. *Speicher für das Code Mapping* sind 8% des Speichers für die Mapping-Berechnung belegt.

General BX Setting	is BX Diag	RTC	Resources		
Process Image		Map In	Map Out	Code In	Code Out
PLC1<->KBUS	;	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS		0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB		1%	1%	2%	2%
Used Near Heap:	17	Used	d Plc Code:	32	
Used Huge Heap:	3	Used	I Plc Data:	13	
Used File Area:	23	Used	Plc Source:	71	
					Update

Abb. 28: Speicher für das Code Mapping

Daten Speicher Mapping

Daten Speicher für die Mappings. Die Werte sind einzeln zu betrachten, das bedeutet das jeder der Werte bis zu 100% betragen kann.

BECKHOFF

Process Image		Map In	Map Out	t Code I	n Code Out	
PLC1<->KBUS	1	0%	1%	1%	3%	
PLC1<->FBUS	- (0%	0%	0%	0%	
PLC1<->SSB	\	1%	1%	2%	2%	
Used Near Heap:	17	Use	d Plc Code:	32		
Used Near Heap: Used Huge Heap:	17	Used	d Pic Code: d Pic Data:	32 13		

Abb. 29: Daten Speicher Mapping

Verbrauchter Code und Daten Speicher

Abb. Code und Daten Speicher (1) "Used Plc Code" verbrauchter PLC Code, Angabe in %. Abb. Code und Daten Speicher (2) "Used Plc Data" verbrauchter PLC Daten, Angabe Speicher in %. Abb. Code und Daten Speicher (3) "Used Plc Source" verbrauchter Source Code, Angabe in %.

Process Image	Map In	Map Ou	ut Code In	n Code Out
PLC1<->KBUS	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	0%	0%	0%	0%
PLC1<>SSB	1%	1%	2%	2%
Jsed Near Heap: 17	Usec	d Plc Code:	(32)-1	
Jsed Near Heap: 17 Jsed Huge Heap: 3	Used	d Plc Code: d Plc Data:	32 -1 13 -2	

Abb. 30: Code und Daten Speicher

Sonstiger Speicher

Abb. *Sonstiger Speicher* (1) "Used Near Heap" wird für die COM Schnittstelle und SSB benötigt. Angabe in %.

Abb. *Sonstiger Speicher* (2) "Used Huge Heap" wird für die ADS Kommunikation benötigt. Angabe in %. Dieser Wert sollte kleiner 30 % betragen.

Abb. *Sonstiger Speicher* (3) "Used File Area" wird für die TwinCAT Konfiguration, dem TSM-File und dem 16 kByte Flash Zugriff benötigt. Angabe in %.

Process Image	Map In	Map Out	Code In	n Code Out
PLC1<->KBUS	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB	1%	19/	2%	2%
	170	1 /0	2.10	£ *0
sed Near Heap (17)	1~ 1 Used	Plc Code:	32	£ *0
sed Near Heap 17	1 Used -2 Used	Plc Code: Plc Data:	32	2 /0

Abb. 31: Sonstiger Speicher

4.4.6 ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle

(ab Firmware-Version 1.xx oder 0.99x - Busklemmen-Controller der BX-Serie und bei allen BCxx50)

Ab TwinCAT 2.9 Build 1020 (TwnCAT Level PLC, NC oder NCI)



Verwenden Sie nur eine serielle Verbindung

Um die problemlose Funktion der ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle zu garantieren, ist nur dabei eine serielle Verbindung zum BX-Controller erlaubt. Nach einer erfolgreichen Konfiguration mit dem System Manager schließen Sie diesen, bevor Sie

die Programmierung starten.

AMS-Net-ID im Auslieferungszustand (Default)

Für BX9000

Die Default AMS-Net-ID lautet 172.16.21.20.1.1. Wird die IP-Adresse des BX9000 verändert, so verändert sich auch die AMS-Net-ID des BX9000. Die aktuelle AMS-Net-ID können Sie mit Hilfe des Menüs sich auf dem Display anzeigen lassen.

Beispiel: Sie ändern die IP-Adresse auf 10.2.3.7 so ändert sich die AMS-Net-ID auf 10.2.3.7.1.1.

Für BC9050, BC9020, BC9120

Die Default AMS-Net-ID lautet 172.16.xxx.[DIP-Switch].1.1. Wird die IP-Adresse des BC9xxx verändert, so verändert sich auch die AMS-Net-ID des BC9xxx.

Beispiel: Sie ändern die IP-Adresse auf 10.2.3.7 so ändert sich die AMS-Net-ID auf 10.2.3.7.1.1. BC9050: DEFAULT 172.16.21.[DIP-Switch].1.1 BC9020: DEFAULT 172.16.22.[DIP-Switch].1.1

BC9120: DEFAULT 172.16.23.[DIP-Switch].1.1

ADS-Verbindung initialisieren

Tragen Sie den Busklemmen-Controller unter TwinCAT in die Remote-Verbindung ein. Klicken Sie dazu auf das TwinCAT-Icon und öffnen Sie das Eigenschafts-Menü. Unter dem Karteireiter >AMS Remote< können Sie dann folgende Einträge vornehmen.
BECKHOFF

Eigenschaften der Remote Verbindung 🛛 🛛 🔀				
Remote Name:	BX3100 Seriell		ОК	
AMS Net Id:	172.16.3.106.2.3		Abbruch	
Adresse:	COM1:38400,e,8,1			
Transport:	COM-PORT 🗸	🔽 Langsar	me Verbindung	

Abb. 32: Eigenschaften der Remote-Verbindung

Remote Name: Beliebig AMS-Net-ID: 1.1.1.1.1 (Default) Adresse: COM Port: Baudrate, Parity, Datenbits, Stop Bits Transport: Hier ist "COM-PORT" anzuwählen

Wird der Busklemmen-Controller eingeschaltet, so hat dieser per Default immer die AMS-Net-ID "1.1.1.1.1." (außer alle Ethernet Controller).

Sie können diese AMS-Net-ID beliebig ändern. Die neue AMS-Net-ID kann dann allerdings nicht noch einmal geändert werden.

Wenn Sie die AMS-Net-ID erneut ändern möchten, müssen Sie den Busklemmen-Controller zuerst neu starten, so dass die AMS Net Id wieder auf die Default AMS-Net-ID "1.1.1.1.1.1" zurückgesetzt wird. Nun können sie die AMS-Net-ID wiederum einmal ändern.



Erst beim zweiten Aufruf können Sie Strings eingeben

Beim ersten Aufruf des Dialogs (siehe oben) können Sie unter Adresse keine Strings eingeben. Tragen Sie Namen, AMS-Net-ID und Transport-Typ ein und schließen Sie den Dialog. Beim zweiten Aufruf können Sie dann Ihre COM-Schnittstelle eintragen.

Die Kommunikation startet sobald TwinCAT im Config- (TwinCAT-Icon ist blau) oder RUN-Modus (TwinCAT-Icon ist grün) ist. Die COM-Schnittstelle wird erst mit einem TwinCAT Stopp (TwinCAT-Icon ist rot) geschlossen und ist dann wieder für andere Programme verfügbar. Sollte die COM-Schnittstelle bei einem TwinCAT-Neustart von einem anderen Programm (z. B. von der Konfigurations-Software KS2000) verwendet werden, so wird kein Fehlerhinweis ausgegeben.

AMS-Net-ID nach ADS-Verbindung über den Feldbus

Sollte Sie vor oder während der Nutzung der seriellen ADS-Verbindung den Busklemmen-Controller mit einer ADS-Verbindung über den Feldbus angesprochen haben, ist die AMS-Net-ID vom System Manager automatisch verändert worden. Eine erneute serielle ADS-Verbindung ist dann nur mög-lich, wenn die AMS-Net-ID angepasst wird.

BX-Serie: auslesen der AMS-Net-ID

Die aktuelle AMS-Net-ID kann aus dem Menü über das Display des Busklemmen-Controller der BX-Serie ausgelesen werden.

AMS AMS-Net-ID 1.1.1.1.1.1

4.5 RS232 Schnittstelle

4.5.1 TwinCAT Konfiguration - RS232 Schnittstelle

Um die TC-Konfiguration zu nutzen ist TwinCAT 2.10 Build 1243 mindestens notwendig.

Öffnen Sie das Template Projekt BC8150.

🛒 Unbenannt - TwinCAT System Mana						
File	Edit	Actions	View	Options	Help	
D	<u>N</u> ew			Ctrl-	ΗN	
New from Template					Г	
൙ Open			Ctrl+	ю		
🚔 Open from Target						
Save Ctrl+S						

Abb. 33: Auswahldialog-Fenster "New fromTtemplate"

Wählen Sie den BC8150 aus.

New from Template	
BC3150 BC5150 BC5250 BC8150 BC9020 BC9050 BC9120 BX3100 BX5100 BX5100 BX5200 BX8000 BX8000	OK Cancel

Abb. 34: Auswahl Bus-Controller

Öffnen Sie das Device (BC8150) und klicken Sie auf den BC8150. Rechts im System Manager gibt es zwei Karteireiter *General* und *Communication Properties*. Wählen Sie *Communication Properties* aus. Hier kann man folgende Einstellungen vornehmen. Einstellen des Watchdogs - bei 0 ms ist der Watchdog disabled, einstellbar bis maximal 64000 ms. Die Baudrate und Parity ist nur gültig wenn der Adressschalter auf 40-59 eingestellt ist. Die InputSize und Output-Size berechnen sich aus den angehängten Variablen.

BECKHOFF

eneral Communication Properties	
ModbusRTU	General
Watchdog (ms): 1000 😴	Input-Size (in Words): 3
Baudrate: Parity: 9600 V None Even Odd	Output-Size (in Words): 2

Abb. 35: Karteireiter "Communication Properties"

Öffnen Sie den BC8150 und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Inputs*, wenn Sie Eingänge anlegen wollen und auf *Outputs*, wenn Sie Ausgänge anlegen wollen, die über die RS232-Schnittstelle empfangen bzw. gesendet werden sollen.



Abb. 36: Anlegen von Variablen (Eingänge, Ausgänge)

Achten Sie bei Variablen die 2 Byte groß oder größer sind darauf, das Sie eine gerade Startadresse (0, 2, 4, 6, ...) auswählen.

Insert Variable	2			
General Name: Comment:	Var 9	Multiple:	1	OK Cancel
Start Address:	Byte:	6 💽 Bit:		- Sort bu-
	UINT16 INT16 UINT8ARR2 BITARR16 WORD ENUM UINT24 INT24 EL 0AT		2.0 ▲ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 ▲ 0	 Name O Size O Type

Abb. 37: Definition von Variablen

4.6 K-Bus

Busklemme und Endklemme erforderlich

Zum Betrieb eines Busklemmen-Controllers der BC- oder BX-Serie müssen an dessen K-Bus mindestens eine Busklemme mit Prozessabbild und die Endklemme gesteckt sein!

Karteireiter BX Settings

SYSTEM - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O - Configuration I/O Devices I/O Device 1 (Ethernet) Except Device 2 (BX-BK) Gerät 2-Prozessabbild Except BX KBus-Device	General BX Se Check Terr Auto K-Bus Multi Config 2-BYTE PL	ettings BX Diag Re minals during Start-Up Reset guration Mode C Interface	sources K-Bus Re-Trigger 3 💽 User File Size: 16384 💽
⊞ 🚰 Mappings	K-Bus Sync-Mode K-Bus synchron to PLC K-Bus synchron to fieldbus PLC Task Assign		PLC Settings Clear Outputs on Breakpoint Large Model (512K) Reaction on K-Bus Error
	K-Bus: Fieldbus: COM: NOVRAM: SSB:	Task 0 Task 0 Task 0 Task 0 Task 0 Task 0	 K-Bus-Inputs will be set 0 K-Bus-Inputs will be unchanged Reaction on PLC-Stop PLC-Outputs will be set 0 PLC-Outputs will be unchanged

Abb. 38: Karteireiter BX Settings

Check Terminals during Start up

Beim Erzeugen eines Bootprojektes wird die aktuelle Busklemmenkonfiguration gespeichert. Beim Erneuten starten des Busklemmen-Controllers werden die angeschlossenen Busklemmen überprüft. Ist diese Option angewählt, geht der Busklemmen-Controller nicht in den Datenaustausch. Das PLC Projekt wird nicht gestartet.

Auto K-Bus Reset

Nach Behebung eines K-Bus-Fehlers geht der Busklemmen-Controller automatisch wieder in den Datenaustausch.

▲ VORSICHT

Nach Behebung eines K-Bus Fehlers werden die Ausgänge sofort wieder aktiv!

Achten Sie darauf, dass die Ausgänge dann sofort wieder aktiv werden und analoge Ausgänge ihren programmierten Wert erhalten, wenn dies nicht in Ihrem PLC-Projekt beachtet wurde.

Clear Outputs on Breakpoint

Wenn Breakpoints im PLC Control gesetzt werden, wird der K-Bus nicht mehr bearbeitet, das heißt die Ausgänge werden in den sichern Zustand, sprich null, gesetzt.

K-Bus Sync Mode

Das Schreiben und lesen der Busklemmen kann synchron zur Task1 oder dem Feldbus stattfinden.

K-Bus Re-Trigger

Sollte das PLC Projekt oder der SSB länger den Prozessor belasten, kann der K-Bus eine Zeit nicht mehr bearbeitet werden. Das führt dazu, dass der Watchdog der Busklemmen zuschlägt und Ausgänge abfallen. Der Busklemmen-Controller ist so eingestellt, das nach 85 ms der K-Bus Watchdog nachgetriggert wird und das 3 mal. Danach würde der K-Bus Watchdog zuschlagen.

K-Bus Re-Trigger 0: 100 ms

K-Bus Re-Trigger 1: 2 x 85 ms = 170 ms

K-Bus Re-Trigger 2: 3 x 85 ms = 255 ms

K-Bus Re-Trigger 3: 4 x 85 ms = 340 ms

Reaktion auf K-Bus Fehler

Bei K-Bus Fehler werden die K-Bus Eingänge auf "0" geschrieben oder behalten Ihren letzten Stand.

Reaktion auf PLC-Stop

Wird das PLC Projekt gestoppt, kann man Einstellen, wie sich die PLC Feldbus Ausgangsdaten verhalten sollen. Im Master sind diese Daten dann Eingangsdaten. Die Daten können bei PLC Stop auf "0" geschrieben oder unverändert gelassen werden.

Karteireiter BX Diag

Anzeige der Zykluszeit für Task 1, K-Bus, Bearbeitung Feldbus und die Auslastung des SSB.

SYSTEM - Configuration Herein Configuration	General BX Setting	gs BX Diag Res	ources	
I/O - Configuration		Actual Value	Maximum Value	e
Device 1 (Ethernet)	PLC-Task 1 (μs):	72	144	
Gerät 2-Prozessabbild	PLC-Task 2 (µs):			
	PLU-Task 3 (µs):			
	FLC-1 dsk 4 (μs).			
	K-Bus (µs):	246	303	
	SSB (us):	21	31	
	SSB-Overhead (%):			Read CurrentConfig.xml
	Display 1:	TWINCAT-CONF	IG	Reset Maximum Values
	Display 2:	BC9020PROJEKT	Г _с	Factory Settings

Abb. 39: Karteireiter BX Diag

Factory Settings - Der Busklemmen-Controller wird in seinen Auslieferungszustand gesetzt. Mit Restart System oder aus- und einschalten sind diese Einstellungen wieder gültig (Display DEFAULT-CONFIG). *Reset Maximum Values* - löscht die Maximalen Werte

K-Bus Variablen

Box 2 (C×1100-KB)
 Dox 2 (C×100-KB)
 Do

PLC-Interface: Wird nicht unterstützt (nur enthalten um CX oder BX Projekte zu verschieben)

K-Bus-State: Siehe Diagnose

4.7 Konfigurations-Software KS2000

Eine Parametrierung und Konfigurierung von Busklemmen-Controllern der BCxx50-, BXxx20- und BXxx00-Serien ist mit der Konfigurations-Software KS2000 nicht möglich. Deren Konfiguration muss mit den TwinCAT System Manager vorgenommen werden.

Die Konfigurations-Software KS2000 kann Ihnen aber bei der Konfiguration oder Diagnose der an die Busklemmen-Controller angereihten Busklemmen helfen.

Es empfiehlt sich hierzu die Baudrate in Konfigurations-Software KS2000, BCxx50 BCxx20 und BXxx00 auf 38400 Baud zu stellen (8 Datenbits, Even, 1 Stoppbit).

•

COM1 - automatische Baudraten Erkennung

Die Schnittstelle COM 1 der BXxx00 hat eine automatische Baudraten Erkennung von 9,6 kBaud bis 56,4 kBaud.

Erforderliche KS2000-Version

Die Konfiguration oder Diagnose von Busklemmen an BXxx00 wird ab KS2000 Version 4.3.14 unterstützt.

Um bei einigen Busklemmen die Konfigurationsdialoge nutzen zu können (z. B. KL25xx, KL6811, KL6201, KL6401) müssen folgende Punkte eingestellt werden:

- Ein SPS-Projekt oder ein Boot-Projekt muss deaktiviert sein.
- Der BX-Controller muss in der Default Configuration sein. Setzen Sie die Herstellereinstellung oder schalten Sie im TwinCAT System Manager auf Config Mode (blaues TwinCAT Icon).
- Der BX-Controller muss im FreeRun Modus sein. Aktivieren Sie dies mit dem TwinCAT System Manager.

Nun können Sie sich mit der Konfigurations-Software KS2000 über ADS (Port 100) oder das serielle Kabel einloggen und die KS2000-Dialoge der Busklemmen nutzen.

5 Programmierung

5.1 BCxx50 - PLC-Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Datenspeicher	32 kByte
Programmspeicher	48 kByte minus Task-Konfiguration minus POUs beim Online Change
Source Code Speicher	128 kByte
RETAIN	2 kByte
INPUT	2 kByte
OUTPUT	2 kByte
MERKER	4 kByte
max. größe einer Variable	16 kByte
max. POUs	Beschränkung durch Speicher

5.2 TwinCAT PLC

Das Beckhoff TwinCAT Software-System verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC-Achsregelung, Programmierumgebung und Bedienstation. Die Programmierumgebung von TwinCAT wird auch für die Programmierung der BC/BX genutzt. Wenn Sie TwinCAT PLC (Windows NT4/2000/XP) installiert haben, können Sie die Feldbus-Verbindung oder die serielle Schnittstelle für Software-Download und Debugging verwenden.

TwinCAT I/O oder TwinCAT PLC können auch als Ethernet-Master (Host) genutzt werden, um Prozessdaten mit dem Busklemmen-Controller auszutauschen. TwinCAT stellt ihnen hierzu den System Manager als Konfigurationstool sowie die Treiber und das ADS-Protokoll zu Verfügung.

Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00

Diese Busklemmen Controller der 2. Generation werden mit dem TwinCAT System Manager konfiguriert und mit TwinCAT PLC-Control programmiert. Sie müssen für diese Koppler TwinCAT PLC installieren (Windows NT4, Windows 2000, Windows XP).

Programmierung und Programmübertragung

- <u>über die serielle Schnittstelle [\ 63]</u>
- über die Feldbus-Schnittstelle (nur bei Busklemmen-Controllern für PROFIBUS, CANopen und Ethernet)

Online Change

Die Busklemmen-Controller Busklemmen-Controller der BX-Serie und die BCxx50 unterstützen Online Change. Das bedeutet, dass das PLC-Programm durch ein neues Programm ersetzt wird, ohne dass dadurch das Programm unterbrochen wird. Nach Beendigung der Task wird auf das neue Programm umgeschaltet. Damit verbunden ist die doppelte Haltung des SPS Programms. Es stehen 512 kByte zu Verfügung, die für die doppelte Haltung des PLC Programm durch zwei dividiert werden muss, also 256 kByte. Zusätzlich müssen noch für Task-Konfiguration etc. einige kByte abgezogen werden. Beim Online Change werden noch dynamische Daten in den Speicher abgelegt. Sollte ein Programm an die Speichergrenze stoßen (größer 240 kByte) kann es passieren das ein Online Change nicht mehr funktioniert auch wenn das Programm nach einem "Rebuild all" wieder in den BX geschrieben werden kann.

Wann geht kein Online Change?

Es gibt einige Punkte, nachdem ist ein Online Change nicht mehr möglich.

- einfügen einer neuen Bibliothek
- Änderung der Task-Einstellung
- ein "Rebuild all"
- Grenzbereich in der Speicherauslastung des Controllers (PLC Programm größer 90%)

5.3 TwinCAT PLC - Fehler-Codes

Fehlerart	Beschreibung
PLC-Kompilierfehler	Maximum number of POUs () exceeded
PLC-Kompilierfehler	Out of global data memory

Fehler POUs

Für jeden Baustein wird eine POU (Process Object Unit) angelegt. Per Default sind 256 Bausteine möglich.

Error 3612: Maximum number of POUs (100) exceeded! Compile is aborted.

Data allocation 1 Error(s), 0 Warning(s).

Abb. 40: Maximale Anzahl der POUs überschritten

Wenn man Bibliotheken einbindet, kann dieser Wert nicht mehr ausreichen. Erhöhen Sie dann die Anzahl an POUs.

Öffnen Sie dazu im PLC Control unter Projekte/Optionen...



Abb. 41: Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs

...die Controller Settings.

Options	
Category:	
Load & Save User Information Editor	RAM Size (kB): 752 Default: BX3100
Desktop Colors	Large Model
Directories Log Build	Byte aligned addresses
Passwords Source download	Maximal Number of POUs: 100
Symbol configuration Project source control	Code (kB) Data (kB)
Controller Settings Controller Advanced	256 240

Abb. 42: Controller Settings

Eine Änderung dieser Einstellungen hat zufolge, das kein Online Change mehr geht.

Fehler Globaler Speicher

```
Interface of POU 'MAIN'
Data allocation
Error 3803: MAIN (7): Out of global data memory. Variable 'Test_', 16002 bytes.
1 Error(s), 0 Warning(s).
```

Abb. 43: Globaler Speicher nicht ausreichend

Per Default sind 2 x 16 kByte Daten angelegt. Wenn viele Daten benutzt werden sollen, müssen Sie diesen Bereich vergrößern. Beim BX sind maximal 14 Datensegmente möglich.





BECKHOFF

Options	
Category: Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords Source download Symbol configuration Project source control Macros Controller Settings Controller Advanced	✓ Debugging Number of data segments: 2 □ Replace constants 2 ✓ Nested comments Exclude objects 2 □ Create binary file of the application 2 ✓ Actions hide programs 7 □ Treat LREAL as REAL Macro before compile: ✓ Use latest
	Compiler version Use latest Fix: 2.9.3.0

Abb. 45: Build

5.4 Remanente Daten

Auf dem BC9191 und den BX-Controller stehen 2000 Byte an remanenten Daten zur Verfügung. Diese Daten werden im PLC Control als VAR RETAIN deklariert.

Beispiel

VAR	RETAIN	
	Test	:BOOL;
	Count	:INT;
END	VAR	

Zwischen VAR RETAIN und END_VAR stehen die Retain Daten. Diese Daten werden in einem NOVRAM gespeichert und sind über den ganzen 2 kByte großen Bereich konsistent. Die RETAIN Daten werden nach jedem Zyklus ins NOVRAM gespeichert. Für 2 kByte werden ca. 2 ms benötigt (für 1 kByte ca. 1 ms). Die Variablen können lokal oder global Konfiguriert sein. Variablen die lokiert sind (%MB, %QB, %IB) können nicht als Remanente Daten genutzt werden.



VAR_RETAIN nicht in Funktionsbausteinen benutzen

VAR_RETAIN sollte nicht in Funktionsbausteinen benutzt werden. Sämtliche Daten in einem FB werden in den Retain Speicher kopiert, damit erhöht sich unnötig die Zykluszeit und der Retain Speicher wird mit unnötigen Datenmengen gefüllt.

i

Variablen mit Adresse nicht als remanente Daten verwenden

Variablen die auf einer Adresse liegen (%MB, %QB, %IB) dürfen nicht als remanente Daten verwendet werden.

Beispiel für remanente Daten im Funktionsbaustein

Da immer alle Daten eines Funktionsbausteins, in dem auch nur ein remanentes Bit zu finden ist, gespeichert wird, sollte dies möglichst vermieden werden. Im Anschluss finden Sie ein Programmbeispiel.

Funktionsbaustein Test (Kein Programm Code notwendig - in ST reicht ein Semikolon)

FUNCTION_BLOCK Test VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR END_VAR VAR_IN_OUT Counter :INT; END_VAR

Programm MAIN

PROGRAM MAIN VAR fb_Test:Test; END_VAR VAR RETAIN iCounter1:INT; END_VAR fb Test(Counter:=iCounter1);

5.5 Lokierte Merker

Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung. Diese können genutzt werden, um unterschiedliche Variabelentypen auf die gleiche Adresse zu legen, zum Beispiel um aus Strings Bytes zu machen. Weiter können Daten hinterlegt werden, die per ADS von der Steuerung gelesen und/oder geschrieben werden können.



Lokierte Variablen sind keine remanenten Daten

Bei den Busklemmen-Controller der BX-Serie und den BCxx50 werden die lokierten Variablen **nicht** als remanente Daten gespeichert.

Read / Write lokierter Merker per ADS

Die Merker können auch über die Steuerung per ADS ausgelesen werden. Bei PROFIBUS werden dazu die DPV-1 Dienste genutzt, bei CANopen die SDO Kommunikation.

Die AmsNetld ist aus dem System Manager zu entnehmen oder man kann Sie sich in dem Menü des Busklemmen-Controllers Anzeigen lassen.

Die Port Nummer ist 800 für die PLC.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0x4020	Merker (nur BXxxx0)	04096

Beispiel

BX Programm

```
VAR
Flag_01 AT %MB0: WORD;
END VAR
```

TwinCAT PC/CX Master Programm

```
VAR
    fbADRSREAD: ADSREAD;
    Flag M: WORD;
END VAR
fbADRSREAD (
    NETID:='172.16.3.0.2.3' , (* AMSNetId BX *)
    PORT:=800 ,
                              (* 800 - PLC *)
    IDXGRP:=16#4020 ,
                              (* 0x4020hex falgs *)
    IDXOFFS:=0 ,
                               (* byte offset *)
    LEN:=2 ,
                               (* Lenght byte *)
    DESTADDR:=ADR(Merker) ,
    READ:=TRUE ,
    TMOUT:=t#1s );
IF NOT fbADRSREAD.BUSY THEN
    fbADRSREAD(READ:=FALSE);
END IF
```

5.6 Lokales Prozessabbild im Auslieferungszustand

Das Prozessabbild der BX/BCxx50 besteht aus Eingangs-, Ausgangs- und Merkerbereich. Daneben gibt es noch die unlokierten Daten. Diese Daten besitzen keine feste Adresse. Sie werden ohne Angabe einer Adresse angelegt. Für diese Art der Variablen stehen auf dem BX/BCxx50 256/48 kByte Speicher zur Verfügung. Eine Variable oder Struktur (Array) darf maximal 16 kByte groß sein. Für die lokierten Daten stehen 2048 Byte Ein- und 2048 Byte Ausgangsdaten bereit. Für den lokierten Merkerbereich verfügt der BX/BCxx50 über 4 kByte Speicher. Im Auslieferungszustand (Default Configuration) des BX/BCxx50 werden allen angeschlossenen Busklemmen feste Adressen zugewiesen. Die Daten für die Feldbus-Kommunikation beginnen ab dem Adress-Offset 1000_{dez}. Die Länge der Feldbus-Daten hängt von dem eingesetzten Feldbussystems ab.

BECKHOFF

Eingänge	Ausgänge
Busklemme %IB0	Busklemmen %QB0
Feldbus Daten (SPS-Variablen) %IB1000	Feldbus Daten (SPS- Varablen) %QB1000
%IB2047 Maximal	%QB2047 Maximal

Unterschiede in den Protokollen

Die Daten für den überlagerten Master, Modbus oder KS8000-Protokoll liegen auf dem BC8150 ab Adresse 1000. Die Datenlänge ist bei Modbus maximal 512 Byte und braucht im Bereich von 1 bis 126 Worten nicht eingestellt zu werden. Beim KS8000-Protokoll ist die Anzahl der Daten ab Adresse 1000 auf 8 Worte oder 16 Byte Eingänge und 8 Worte oder 16 Byte Ausgänge voreingestellt. Datentelegramme die diese Anzahl nicht exakt einhalten werden vom BC8150 nicht angenommen und mit einem Fehler quittiert. Diese Datenlänge kann per Funktionsbaustein im BC8150 parametriert werden.

Wenn das Modbus-Protokoll eingesetzt wird, empfiehlt sich der Datenzugriff auf den Merkerbereich des BC8150. Dieser Bereich kann gelesen und beschrieben werden ohne das dabei der Watchdog getriggert wird. Das ADS-Protokoll kann auf alle Daten zugreifen. Das gesamte Prozessabbild ist über Port 800 zu erreichen und das Prozessabbild ab Adresse 1000 mit über Port 300 zu erreichen. Bei der Verwendung der Port-Adresse 800 können die Daten nur gelesen werden. Es empfiehlt sich bei der Nutzung des seriellen ADS auf den Merkerbereich zuzugreifen, der über Port 800 und die IndexGroup 0x4020 zu erreichen ist.

Adressierung der Angeschlossenen Busklemmen

Alle angeschlossenen Busklemmen werden in der Default-Einstellung dem lokalen Prozessabbild zugewiesen. Das Mapping im Busklemmen Controller erfolgt nach folgender Gesetzmäßigkeit: Erst alle komplexen Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind und anschließend die digitalen Busklemmen, die zu einem Byte aufgefüllt werden. Das Default-Mapping der komplexen Busklemmen ist:

- komplette Auswertung
- Intel-Format
- Word Alignment

Beispielaufbau

Busklemmen Controller: 1 x BX/BCxx50 Position 1: 1 x KL1012 Position 2: 1 x KL104 Position 3: 1 x KL2012 Position 4: 1 x KL2034 Position 5: 1 x KL1501 Position 6: 1 x KL3002 Position 7: 1 x KL4002 Position 8: 1 x KL6001 Position 9: 1 x KL9010

Prozessabbild

Busklemme	Position	Eingangsabbild	Ausgangsabbild
KL1501	5	%IB0%IB5	%QB0%QB5
KL3002	6	%IB6%IB13	%QB6%QB13
KL4002	7	%IB14%IB21	%QB14%QB21
KL6001	8	%IB22%IB29	%QB22%QB29
KL1012	1	%IX30.030.1	-
KL1104	2	%IX30.130.5	-
KL2012	3	-	%QX30.030.1
KL2034	4	-	%QX30.230.5
KL9010	9	-	-

Zugeordnete Variablen anzeigen



Falls Sie nicht wissen, auf welcher Adresse sich die Busklemmen befinden, die Sie der lokalen SPS (BX/BCxx50) zugewiesen haben:

Konfigurieren Sie im System Manager Ihre Hardware-Konfiguration. Nachdem Sie alle Busklemmen und SPS-Variablen eingetragen haben klicken Sie im Hardware-Baum mit der rechten Maustaste auf den BX/BCxx50 und wählen Sie den Menü Punkt *Export Variablen Info....* Es wird eine Datei gespeichert, die Sie im System Manager unter *Projekt Importieren* einfügen können. Nun haben Sie unter den globalen Variablen den Eintrag *TwinCAT Import,* indem Sie alle Variablen finden, die Sie der lokalen SPS (BX/BCxx50) zugeordnet haben.

5.7 Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations-Anleitung zur jeweiligen Busklemme. Diese Dokumentation finden Sie im Internet unter <u>http://www.beckhoff.de</u>.

byteorientierte Busklemmen	bitorientierte Busklemmen
KL15x1	KL10xx, KL11xx, KL12xx, KL17xx, KM1xxx
KL25xx	KL20xx, KL21xx, KL22xx, KL26xx, KL27xx, KM2xxx
KL3xxx	
KL4xxx	
KL5xxx	
KL6xxx	
KL7xxx	
KL8xxx	
	KL9110, KL9160, KL9210, KL9260

5.8 Lokales Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration (TwinCAT-CONFIG) ermöglicht das freie Mapping zwischen Feldbus, K-Bus und SPS-Variablen. Variablen können unabhängig von ihrer Adresse mit Hilfe des System Managers verknüpft werden.



Abb. 46: Ändern der Verknüpfung von Variablen

Attach Variable bInput0 (Input)

Abb. 47: Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang

In der Default-Konfiguration liegen alle Busklemmen auf feste Adressen. Fügt man eine Busklemme ein, verschiebt sich eventuell der ganze Adressbereich. Mit der TwinCAT-Konfiguration hat man die Möglichkeit, seine lokierten Variablen, frei mit einer Busklemme zu verknüpfen. Man parametriert dies im System Manager und lädt dann diese erstellte Konfiguration auf den Busklemmen-Controller herunter (siehe <u>TwinCAT-Konfiguration [> 28]</u>). Ein Hochladen einer bestehenden TwinCAT-Konfiguration ist auch möglich.

5.9 Erzeugen eines Boot-Projekts

Für das Erzeugen des Boot-Projektes stehen

- auf den Busklemmen-Controllern der BX-Serie ca. 250 kByte Flash zu Verfügung.
- auf den Busklemmen-Controllern der BCxx50-Serie ca. 48 kByte Flash zu Verfügung.

PLC Control

Im TwinCAT PLC Control kann man, wenn man eingeloggt ist ein Boot-Projekt erzeugen.

- Öffnen eines PLC Projektes
- Auswahl des Zielsystem (oder Auswahl der seriellen Schnittstelle)
- Einloggen auf den BX/BCxx50
- Erzeugen des Boot-Projektes (Online\Create Bootproject)

Ist ein gültiges Boot-Projekt auf dem BX/BCxx50 leuchtet die LED PLC grün.

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie blinkt während der Erzeugung des Boot-Projektes die die PLC LED orange. Ist auf dem BX kein Boot-Projekt vorhanden, leuchtet die PLC LED orange.

Löschen eines Boot-Projektes

Sie können das Boot-Projekt auch vom Busklemmen-Controller löschen. Folgende Schritte sind einzuhalten:

- Öffnen des Projektes
- · Einloggen auf den Busklemmen-Controller
- · Löschen des Boot-Projektes (Online\Delete Boot Project)

Nach dem Löschen des Boot-Projektes ist die PLC LED orange.

Übernahme des aktuellen Projektes als Boot-Projekt

Nach einem Online Change ist als Boot-Projekt noch immer das alte Projekt eingetragen. Soll das aktuelle Projekt (nach dem Online-Change) als Boot-Projekt übernommen werden, muss dieses neu erzeugt werden.

Umgehen eines Starten des Boot-Projekt*

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie kann beim Booten das Starten des Boot-Projekts durch Drücken des Navi-Schalters verhindert werden. Das Boot-Projekt ist damit nicht gelöscht und wird beim erneuten Booten des Busklemmen-Controller wieder gestartet.

* ab Version 0.85

5.10 Kommunikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50

Um von TwinCAT-Daten zum Busklemmen-Controller zu transportieren liegt es nahe, die Daten in einer Struktur anzulegen. Da die Datenhaltung auf beiden Systemen unterschiedlich ist sind folgende Hinweise zu beachten.

- Wenn zwei unterschiedliche Datentypen aufeinander folgen (zum Beispiel Byte und INT) wird die folgende Variable auf den nächsten graden Adress-Offset gelegt
- Boolsche Variablen sollten nie einzeln in eine Struktur gelegt werden, da sie so immer 1 Byte belegen würden. Boolsche Ausdrücke sollten immer in ein Byte oder Wort maskiert sein.

Beispiel 1: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
INT (1)	%B2	%B1
INT (2)	%B4	%B3

Dadurch das hinter dem ersten Byte eine anderer Variable-Typ (INT) folgt ist dieser im BX/BCxx50 auf die nächste freie grade Adresse gelegt worden. Will man beide auf beiden Systemen die gleiche Datenstruktur haben, muss im PC-Projekt ein Dummy-Byte eingefügt werden (siehe Beispiel 2).

Beispiel 2: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC mit gleicher Speicherbelegung

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
Byte (Dummy)	%B1 (nicht unbedingt notwendig, da dies das System selber macht, wenn diese Variabel nicht vorhanden ist)	%B1
INT (1)	%B2	%B2
INT (2)	%B4	%B4

Daten Struktur

Type PB_Data STRUCT wVar_1:WORD; iValue_1:INT; iValue_2:INT; iValue_3:INT; END_STRUCT END TYPE

Anlegen einer Struktur in den Variablen

```
VAR_Global
strData_Out AT %QB1000:PB_Data; (*PLC Variables *)
bInput_01 AT %IX0.0:BOOL; (* Input from a terminal *)
END VAR
```

Kleines Programmbeispiel

strData_Out.wVar_1.0:=bInput_01;

i

Keine Real-Werte in gemischter Datenstruktur verwenden

In einer gemischten Datenstruktur sollten keine Real-Werte enthalten sein. Wenn dies doch der Fall ist, muss zusätzlich im BX/BCxx50 oder im TwinCAT-Masterprojekt das High und Low Word vertauscht werden. Verwenden Sie besser ein Array von Real-Werten oder übertragen Sie die Real-Werte einzeln.

1

Größere Feldbusdatenblöcke

Sie können auch größere Feldbusdatenblöcke übertragen, um eine Reserve für Ihre Struktur zu haben. Nachteil: Diese Reserven werden dann mit jedem Feldbustelegramm übertagen, was eine Mehrbelastung der Feldbuskommunikation verursacht.

5.11 Up- und Download von Programmen

Der Busklemmen-Controller verfügt über einen Speicher für den Quell-Code. Hier können das Programm, die Task-Konfiguration und die Bibliotheken abgespeichert werden. Sollte Speicher für den Quell-Code nicht ausreichen, kann man auch nur den Quell-Code ohne Task-Konfiguration und die Bibliotheken ablegen. Dies benötigt wesentlich weniger Speicherplatz!

Allgemeine Einstellungen

Unter Bearbeiten/Optionen kann eingestellt werden wann der Quell-Code zum Zielsystem heruntergeladen werden soll. Öffnen Sie das Optionsmenü.

🏂 TwinCAT PLC Control - BX9000_Test_Prog.prx*									
File	Edit	Project	Insert	Extras	Online	Window	Help)	
		Build Rebui Clean Load Objec Projec Optio Trans Docur Expor Impor Merge	ld all all downloa t t datab ns late ioto nent t t	d informa ase Other lar	ation	Ctrl+F8)	ariablenl e Variab ariablenl ale Varia le Varia e Variab e Variab ale Vari	

Abb. 48: Öffnen des Optionsmenüs

Wählen Sie nun den Source Download an.

Options		$\overline{\mathbf{X}}$
Category: Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords Source download Symbol configuration Database-connection Macros Controller Settings Controller Advanced	Timing Implicit at load Notice at load Implicit on create boot project Only on demand Extent Source code only All files Source code only (excluded compile info)	OK Cancel

Abb. 49: Auswahl des Source Downloads

Hier könne Sie einstellen wann und was vom Source-Code zum Busklemmen-Controller runtergeladen werden soll.

Source code only: es wird das prx-File mit Informationen zum online Change übertragen. Damit ist ein einloggen per Online-Change möglich (die SPS stoppt nicht).

All files: Wie Source code only plus alle notwenigen Bibliotheken.

Source code only (excluded conpile info): es wird nur das prx File übertragen. Ein einloggen ist nur möglich, wenn die SPS stoppt.

Welche Option Sie verwenden können hängt von der Größe Ihrer Projekte ab.

Download eines Programms

Der Quell-Code kann man auf Anforderung zum Zielsystem übertragen. Dafür muss man mit seinem Programm eingeloggt sein. Unter Online/Quell-Code Download kann jetzt der Programm-Code zum Busklemmen-Controller übertragen werden.

Online	Window Help	
Logir	1	F11
Logo	ut	F12
Dow	nload	
Run		F5
Stop		Shift+F8
Rese	et i	
Rese	et All	
Тодо	le Breakpoint	F9
Brea	kpoint Dialog	
Step	over	F10
Step	in	F8
Singl	e Cycle	Ctrl+F5
Write	e Values	Ctrl+F7
Force	e Values	F7
Rele	ase Force	Shift+F7
Write	e/Force-Dialog	Ctrl+Shift+F7
Shov	v Call Stack	
Displ	ay Flow Control	Ctrl+F11
Simu	lation Mode	
Com	munication Parameters	
Sour	cecode download	
Choo	se Run-Time System	
Crea	te Bootproject	
Crea Crea	te Bootproject te Bootproject (offline)	

Abb. 50: Download des Programm Codes

Nach einer kurzen Zeit öffnet sich ein Fenster, das den Vorschritt des Downloads anzeigt.



Abb. 51: Vorschritt des Downloads

Upload eines Programms

Um den Programm-Code wieder hoch zu laden, öffnen Sie im PLC Control ein neues File. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche PLC.

Öffnen				? 🗙
Suchen in: 🔎 😂) TwinCAT	-	(÷ 🖻 🖻	* 💷 •
ADS Api AdsMonitor Boot CE CNC Driver	EventLogger InfoSystem Io IO Api Modbus OPC	Plc Resource Samples Scope TcpIpServer	i Vers	ions
Dateiname:	рго;*.рг6;*.ргх		[Öffnen
Dateityp:	winCAT PLC Control	Project (*.pro)	•	Abbrechen
Open project from Open project from	PLC source code manag	er	(PLC ENT

Abb. 52: Upload eines Programms

Wählen Sie den Datenübertragungsweg aus:

- *BCxx50 or BX via AMS*, wenn sie über den Feldbus mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind oder
- *BCxx50 or BX via serial*, wenn sie über die serielle Schnittstelle mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind.



Abb. 53: Auswahl des Datenübertragungswegs

Als nächsten Schritt wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie mit OK.



Abb. 54: Auswahl des Gerätes

Der Quell-Code wird nun hochgeladen.

Passwort

Mit einem Passwort können Sie Ihr Projekt schützen (im PLC Control Projekt/Optionen/Kennworte).

5.12 Bibliotheken

5.12.1 Bibliotheken - Übersicht

Für die Busklemmen Controller (Buskoppler mit SPS-Funktionalität) der Serie BCxx50 stellt die Automatisierungs-Software TwinCAT verschiedene Bibliotheken (Libraries) zur Verfügung (siehe <u>Beckhoff</u> <u>Information System</u>).

Download

Die Bibliotheken sind auch in dieser Dokumentation enthalten. Klicken Sie zum Extrahieren der Bibliotheken mit der linken Maustaste auf den Link und kopieren Sie die Bibliotheken in das Verzeichnis TwinCAT\PLC\LIB.

Standard (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/3730726795.zip)

TcSystemBCxx50. Die TcSystemBCxx50 benötigt die TcBaseBCxx50 Bibliothek. (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/3730728971.zip)

🔚 TcBaseBCxx50

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/3730731147.zip)

🔚 ChrAscBX.lbx

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/3730733323.zip)

Verwenden Sie die zur Firmware passende Bibliothek
Für die neuste Firmware ist auch die neuste Bibliothek zu benutzen. Sollten Sie Ihren Busklemmen-Controller Updaten, tauschen Sie auch die Bibliotheken.
Kopieren Sie diese Bibliotheken in das LIB-Verzeichnis, entfernen diese Bibliotheken aus Ihrem Projekt und fügen Sie sie erneut hinzu.

TcSystemBCxx50

ADS	Version	Firmware					
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-	
ADSREAD		B0	B0	B1	B0	-	
ADSWRITE		B0	B0	B1	B0	-	
ADSRDWRT		B0	B0	B1	B0	-	
ADSWRTCTL		B0	B0	B1	B0	-	
ADSRDSTATE		B0	B0	B1	B0	-	
ADSRDDEVINFO		B0	B0	B1	B0	-	

Bit Functions	Version	Firmware					
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-	
CLEARBIT32		B0	B0	B1	B0	-	
CSETBIT32		B0	B0	B1	B0	-	
GETBIT32		B0	B0	B1	B0	-	
SETBIT32		B0	B0	B1	B0	-	

Controller	Version	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-
FB_BasicPID	-	B0	B0	B1	B0	-
-	-	-	-	-	-	-

File Access	Version	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-
FB_ReadFromFile		-	-	-	-	-
FB_WriteToFile		-	-	-	-	-
FB_ReadWriteFile		-	-	-	-	-

Memory Functions	Version	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-
MEMCMP		B0	B0	B1	B0	-
MEMCYP		B0	B0	B1	B0	-
MEMMOVE		B0	B0	B1	B0	-
MEMSET		B0	B0	B1	B0	-

NOVRAM Functions	Version	Firmware				
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	-
-	-	-	-	-	-	-

SFC	Version	Firmware	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-	
AnalyzeExpression		-	-	-	-	-	
AppendErrorString		-	-	-	-	-	
SFCActionControl		-	-	-	-	-	

System / Time / TBus	Version	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-
DRAND		B0	B0	B1	B0	-
SYSTEMTIME_TO_DT		B0	B0	B1	B0	-
DT_TO_SYSTEMTIME		B0	B0	B1	B0	-
GetSysTick		B0	B0	B1	B0	-
PresetSysTick		B0	B0	B1	B0	-
Reboot		B0	B0	B1	B0	-

Debug	Version	Firmware				
		BC3150	BC5150	BC5250	BC8150	-
F_ReadDebugTimer		B0	B0	B1	B0	-
F_StartDebugTimer		B0	B0	B1	B0	-

5.12.2 Datenstruktur Seriell_Set

Die RS232 spezifischen Bausteine erlauben in der Default Konfiguration des BC8150 die seriellen spezifischen Parameter zu setzten. Somit kann aus dem lokalen PLC Projekt die Länge der I/O Daten, die Baudrate und der Übertragungsmode eingestellt werden. Der Baustein ist für die TwinCAT Konfiguration nicht notwendig, da hier die Einstellungen über den System Manager erstellt werden.

BC8150 Bibliothek (alte Version)

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059878411.zip)

BC8x50 Bibliothek (aktuelle Version)

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059880587.zip)

Beispiel für BC8150 und KS8000 Protokoll

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059882763.zip)

Beispiel für BC8150 und ModbusRTU Protokoll (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059884939.zip)

BC8150_Settings

BC8150_3	SETTINGS
 bWriteSet : BOOL bReadSet : BOOL strBC8150_Set : Seriell_Set	bBusy : BOOL bError : BOOL iErrorID : DINT strBC8150 : Seriell_Setting bReboot_Necessary : BOOL

Abb. 55: Funktionsbaustein BC8150_SETTINGS

FUNCTION_BLOCK BC8150_Settings

VAR_INPUT

bWriteSet :BOOL; bReadSet :BOOL; strBC8150_Set :Seriell_Set;

Legende

bWriteSet: Positive Flanke startet den Baustein und liest und schreibt die Parameter. Wenn diese sich geändert haben werden die neuen Parameter geschrieben und das Flag bReboot_Necessary wird gesetzt. Der Buskoppler muss darauf hin neu gestartet werden. Dem Anwender wird dies mitgeteilt, wenn das bReboot_Necessary Flag gesetzt ist.

bReadSet: Positive Flanke liest die eingestellten RS232 Parameter.

strBC8150_Set : Datenstruktur für die RS232 Schnittstelle.

VAR_OUTPUT

bBusy	:BOOL;
bError	:BOOL;
iErrorId	:WORD;
strBC8150	:Seriell Setting;
bReboot Necessarv	:BOOL;

Legende

bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv. **bError**: Fehler Bit.

iErrorld: Fehler Nummer.

strBC8150: Typ, Firmware und die RS232 Parameter werden hier ausgegeben. bReboot_Necessary: Ist dieses Bit nachdem das bBusy auf FALSE geht TRUE, so muss der BC8150 neu gestartet werden, damit die RS232 Einstellungen übernommen werden.

Datenstruktur Seriell_Set

Die Einstellungen für die RS232 Schnittstellen werden mit der folgenden Datenstruktur übergeben.

```
TYPE ST_COMConfig:

STRUCT

iInputData :INT; (* BC8150: 1..255 *)

iOutputData :INT; (* BC8150: 1..255 *)

Modbus_Mode_BC8150 :E_BC8150_Mode; (* _8data_no_parity, _8data_with_parity, _8data_even_parity,

_8data_odd_parity *)

iWatchdog :INT; (* 1000 ms Watchdog für die Modbus und KS8000 Kommunikation , 0 ms Watc

hdog disabled*)

Modbus_Baudrate :ENUM; (* _1k2Baud, _2k4Baud, _4k8Baud, _9k6kBaud, _19k2Baud, _38k4Baud *)

END_STRUCT

END TYPE
```

Legende

iInputData: Anzahl an Input Daten (aus BC Sicht). Größe in Word für das KS8000 Protokoll (Adresse 1-39) **iOutputData**: Anzahl an Output Daten (aus BX Sicht). Größe in Word für das KS8000 Protokoll (Adresse 1-39)

Modbus_Mode_BC8150: RS232 Einstellungen für das ModbusRTU Protokoll (Adresse 40-59) iWatchdog: Watchdog für KS8000 und Modbus Protokoll Modbus_Baudrate: Baudrate für das ModbusRTU Protokoll (Adresse 40-59)

iErrorld

Rückgabeparameter iErrorld	Bedeutung
0	no Error
-1	Wrong BC Typ
-2	Wrong firmware version
0x1000_xxxx	xxxx ADS Error Code (see ADS Return Code)

5.12.3 TcBaseBCxx50

5.12.3.1 System Task Info

VAR GLOBAL SystemTaskInfo : SYSTEMTASKINFOTYPE; END VAR

Systemflags sind implizit deklarierte Variablen. Mit der Eingabehilfe finden Sie unter Systemvariablen eine Variable SystemTaskInfoArr. Diese Variable ist ein Feld von vier Strukturen des Typs SYTEMTASKINFOTYPE [<u>61</u>]. Die Strukturdefinition ist in der System-Bibliothek zu finden. Der Index in dieses Feld ist die Task-Id.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BCxx50, BC9x20 Controller	TcBaseBCxx50.lbx

5.12.3.2 System Task Info Type

TYPE SYSTEMTASKINFOTYPE S

STRUCT			
act	ive	:	BOOL;
tas	kName	:	STRING(16);
fir	stCycle	:	BOOL;
сус	leTimeExceeded	:	BOOL;
сус	leTime	:	UDINT;
las	tExecTime	:	UDINT;
pri	ority	:	BYTE;
сус	leCount	:	UDINT;
END STR	UCT		
END TYP	E		

Legende

active: Diese Variable zeigt an, ob die Task aktiv ist.

taskName: Der Taskname.

firstCycle: Diese Variable hat im ersten Zyklus der SPS-Task den Wert: TRUE.

cycleTimeExceeded: In dieser Variablen wird ein Überschreiten der eingestellten Taskzykluszeit gemeldet. cycleTime : Eingestellte Taskzykluszeit in Vielfachen von 100 ns.

lastExecTime: Benötigte Zykluszeit für den letzten Zyklus in Vielfachen von 100 ns.

priority: Eingestellte Priorität der Task.

cycleCount: Zykluszähler.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BCxx50, BC9x20 Controller	TcBaseBCxx50.lbx

5.12.3.3 System Info

```
VAR GLOBAL
    SystemInfo
                    : SYSTEMINFOTYPE;
END VAR
```

Systemflags sind implizit deklarierte Variablen. Mit der Eingabehilfe finden Sie unter Systemvariablen eine Variable Systeminfo. Der Typ SYSTEMINFOTYPE [> 61] ist in der System-Bibliothek deklariert. Um auf die Variable zugreifen zu können muss die System-Bibliothek in das Projekt eingebunden werden.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BCxx50, BC9x20 Controller	TcBaseBCxx50.lbx

5.12.3.4 System Info Type

TYPE SYSTEMINFOTYPE				
STRUCT				
runTimeNo	:	BYTE;		
projectName	:	STRING(32)		

	numberOfTasks	:	BYTE;
	onlineChangeCount	:	UINT;
	bootDataFlags	:	BYTE;
	systemStateFlags	:	WORD;
END	STRUCT		
END	TYPE		

Legende

runTimeNo: Gibt die Nummer des Laufzeitsystems (1) an. projectName: Name des Projekts als STRING. numberOfTasks: Anzahl der im Laufzeitsystem befindlichen Tasks (max. 1). onlineChangeCount: Anzahl der seit dem letzten Komplettdownload gemachten Online-Änderungen. bootDataFlags: Reserviert systemStateFlags: Reserviert.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BCxx50, BC9x20 Controller	TcBaseBCxx50.lbx

5.12.3.5 ADS

5.12.3.5.1 Lokale ADS-Port-Nummern

Port Nummer	Beschreibung
100 [▶_62] _{dez}	Lesen und schreiben von Registern und Tabellen aus den Koppler und den komplexen Busklemmen
801 [62] _{dez}	Lokales Prozessabbild der PLC

5.12.3.5.2 ADS-Dienste

Lokales Prozessabbild Task 1 Port 800 oder 801

Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden muss darauf geachtet werden, das diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und müssen und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0xF020	Input - Eingänge	02047
0xF030	Output - Ausgänge	02047
0x4020	Merker	04095

Dienste des ADS

AdsServerAdsState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	Start - die lokale PLC läuft
	Stop - die lokale PLC ist im Stop

AdsServerDeviceState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
INT	0: Start - die lokale PLC läuft 1: Stop - die lokale PLC ist im Stop

BECKHOFF

AdsServerType

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	BX PLC Server

Register Port 100

Die ADS-Portnummer ist bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie und den BCxx50 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.

Index Group	Index Offset (Wertebereich)		Bedeutung
	Hi-Word	Lo-Word	
0 [READ ONLY]	0127	0255	Register des Buskopplers Hi-Word Tabellennummer des Buskopplers Lo-Word Registernummer der Tabelle
1255	03	1-255	Register der Busklemmen Hi-Word Kanalnummer Lo-Word Registernummer der Busklemme



Minimaler Time-Out

Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out beim ADS-Baustein auf eine Zeit größer 1 Sekunde eingestellt wird.

Passwort setzen

Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme).

5.13 Programmübertragung

5.13.1 Programmübertragung über die serielle Schnittstelle

Jeder Busklemmen-Controller kann über die RS232-Schnittstelle des PCs programmiert werden.

Wählen Sie im TwinCAT PLC Control die serielle Schnittstelle an.

Choose Target System Type	
C PC (i386) C BC via AMS C BC serial	OK Cancel
 BCxx50 or BX via AMS BCxx50 or BX via serial 	

Abb. 56: Auswahl des Datenübertragungswegs - Serielle Schnittstelle

Unter Online/Kommunikationsparameter finden Sie im PLC Control die Einstellungen zur seriellen Schnittstelle, Portnummer, Baud-Rate usw.

Der Busklemmen Controller benötigt folgende Einstellung:

- Baud-Rate: 9600/19200/38400/57600 Baud (automatische Baudratenerkennung)
- · Stop Bits: 1
- · Parity: Gerade

Communication Parameters					
Baud rate ○ 4800 ○ 9600 ○ 19200 ● 38400 ○ 57600 ○ 115200	COM1: COM2: COM3: COM4: COM5: COM6:		OK Cancel		
Stop Bits 1 0 1,5 0 2	Parity O No Parity O Even O Odd				

Abb. 57: Parametrierung der seriellen Schnittstelle

Programmübertragung über die serielle Schnittstelle per ADS

Der Busklemmen-Controller kann über die RS232-Schnittstelle des PC programmiert werden. Bevor Sie damit arbeiten können muss der Busklemmen-Controller dem TwinCAT bekannt gemacht werden (<u>siehe serielles ADS [} 36]</u>).

Wählen Sie im TwinCAT PLC-Control die ADS-Verbindung an.

Choose Target System Type	X
C PC (i386)	ОК
C BC via AMS	Cancel
C BC serial	
BCxx50 or BX via AMS	
C BCxx50 or BX via serial	

Abb. 58: Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS

Im PLC Control kann man sich unter Online/Communication Parameters... einwählen.

Choose Run-Time System	×
Local (172.16.3.53.1.1) BXseriell (1.1.1.1.1) Run-Time 1 (Port 800)	OK Cancel
	Version Info

Abb. 59: Auswahl des Gerätes

5.14 Prozessabbild

5.14.1 Modbus-Prozessabbild

Default Config (ohne TwinCAT System Manager):

Die Daten des Modbus-Slaves-Interfaces liegen im lokierten Bereich des BC8x50.

Die Eingangsdaten aus Mastersicht sind im Ausgangsbereich des Controllers ab der Adresse %QB1000 (Modbus Adresse 30001 - Masterabhängig).

Die Ausgangsdaten aus Mastersicht sind im Eingangsbereich des Controllers ab der Adresse %IB1000 (Modbus Adresse 42049 - Masterabhängig).

Die Datenlänge beträgt maximal 512 Byte Input und 512 Byte Output.

Empfehlung

Es empfiehlt sich nur auf den Merkerbereich des Controllers per Modbus zuzugreifen, Masteradresse 3 16385_{dez} oder 4 16385_{dez} (3 4001_{hex} oder 4 4001_{hex}, <u>siehe Modbus Interface</u> [▶ <u>67]</u>). Der Merkerbereich ist 4 kByte groß und nicht Watchdog getriggert. Der Merkerbereich kann gelesen und geschrieben werden.

5.14.2 KS8000-Prozessabbild

Default Config (ohne TwinCAT System Manager):

Die Daten des KS8000-Slave-Interface liegen im lokierten Bereich des BC8x50.

Die Eingangsdaten aus Mastersicht sind im Ausgangsbereich des Controllers ab der Adresse %QB1000 (Adress-Offset 0 aus Mastersicht).

Die Ausgangsdaten aus Mastersicht sind im Eingangsbereich des Controllers ab der Adresse %IB1000 (Adress-Offset 0 aus Mastersicht).

Die Datenlänge beträgt maximal 512 Byte Input und 512 Byte Output.

6 RS232 - Interface

6.1 Protokoll

6.1.1 Modbus

6.1.1.1 Modbus-Protokoll

RTU

Im RTU-Modus startet das Protokoll mit einer Ruhezeit von 3,5 Zeichen und endet mit dieser auch (in der Abbildung mit T1-T2-T3-T4 gekennzeichnet).

Die zulässigen Zeichen, die für alle Felder übertragen werden, sind Hexadezimal 0... 9, A..., F.

Start	Slave Adresse	Funktion	Daten	CRC	END
t1-t2-t3-t4	1 Byte	1 Byte	n Bytes	2 Byte	t1-t2-t3-t4

ASCII

Im ASCII-Modus startet das Telegramm mit einem Doppelpunkt (":", Zeichen 0x3A) und endet mit einem *carrige return line feed* ("CRLF", Zeichen 0x0D und 0x0A). Die übertragenen Zeichen setzen sich aus dem ASCII-Code zusammen.

Die übertragenen zeichen setzen sich aus dem ASCII-Code zusammen.

Start	Slave Adresse	Funktion	Daten	LRC	END
1 Byte 0x3A	2 Byte	2 Byte	n Bytes	2 Byte	2 Byte 0x0D, 0x0A

6.1.1.2 Datenrahmen

Beschreibung	ModbusRTU (Adresse 40-59) DEFAULT	ModbusASCII (Adresse 1-39) DEFAULT
Datenbits	8	8
Stopp-Bits	1	1
Baudrate	9600 Baud	38400 Baud (automatische Erkennung)
Parity	keine	even

Adresse Beschreibung 0x0000 Prozessdaten-Interface 0x00FF Eingänge 0x0800 Prozessdaten-Interface 0x08FF Ausgänge 0x1000 Read only Buskoppler Feldbus Box Kennung 0x1006 2 Byte SPS-Interface 0x100A 0x100B Busklemmendiagnose 0x100C **Buskoppler Status** 0x1010 Prozessabbildlänge in Bit, analoge Ausgänge (ohne SPS Variablen) 0x1011 Prozessabbildlänge in Bit, analoge Eingänge (ohne SPS Variablen) 0x1012 Prozessabbildlänge in Bit, digitale Ausgänge 0x1013 Prozessabbildlänge in Bit, digitale Eingänge 0x1020 Watchdog, aktuelle Zeit in [ms] 0x110A Read/Write 2 Byte SPS Interface 0x110B Busklemmendiagnose 0x1120 Watchdog vordefinierte Zeit in [ms] (Default: 1000) 0x1121 Watchdog Reset Register Telegramm Watchdog (Default) 0x1122 Art des Watchdogs 1_{bin} $0_{\rm bin}$ Schreibtelegramm Watchdog 0x4000 Merkerbereich (%MB..)* 0x40FF*

6.1.1.3 Modbus-Interface

* nur bei den Busklemmen Controller (BC7300, BC8x50, IL230x-C730)

Watchdog

Der Watchdog ist im Auslieferungszustand aktiviert. Nach dem ersten Schreibtelegramm wird der Watchdog scharf geschaltet und bei jedem empfangenden Telegramm dieses Teilnehmers getriggert. Eine zweite Möglichkeit, die eine schärfere Bedingung des Watchdogs darstellt, ist, dass der Watchdog nur nach jedem Schreibtelegramm getriggert wird. Dafür Schreiben Sie in das Register 0x1122 eine Null (Default "1"). Der Watchdog kann deaktiviert werden in dem im Offset 0x1120 eine Null geschrieben wird. Das Watchdog Register darf nur dann beschrieben werden, wenn der Watchdog noch nicht aktiv ist. Die Daten in diesem Register bleiben gespeichert.

Watchdog-Register

Sollte der Watchdog auf Ihren Slave abgelaufen sein können sie diesen durch ein zweimaliges beschreiben des Registers 0x1121 zurücksetzen. Dazu muss folgendes in das Register geschrieben werden: 0xBECF 0xAFFE. Dies kann mit der Funktion 6 oder der Funktion 16 geschehen.

Status des Buskopplers

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CNF	KB

FB: Feldbusfehler, Watchdog abgelaufen KB: Busklemmenfehler/IP-Link Fehler

2 Byte SPS-Interface*

Mit dem 2 Byte SPS-Interface können Register der komplexen Klemmen sowie Register des Busklemmen-Controllers gelesen bzw. beschrieben werden. Die Register der komplexen Klemmen sind in der Dokumentation zur jeweiligen Klemme beschreiben. Über die Register des Buskopplers können z. B. K-Busdiagnosedaten, der Klemmenaufbau oder Zykluszeiten gelesen sowie die programmierte Konfiguration beschrieben werden. Weiterhin kann darüber auch ein manueller K-Bus-Reset durchgeführt werden. Das 2 Byte SPS-Interface benötigt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll abgewickelt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte SPS-Interface, der verfügbaren Register im Buskopplers sowie Funktionsbausteine für verschiedene SPS-Systeme, die das 2 Byte SPS-Interface unterstützen, kann auf Anfrage geliefert werden.

* beim BC8150 nicht implementiert

2 Byte Diagnose-Interface

Die Fehlermeldungen der Klemmen können mit dem 2 Byte Diagnose-Interface gesendet werden. Dazu ist aber die K-Busdiagnose zu aktivieren. Das 2 Byte Diagnose-Interface belegt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll durchgeführt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte Diagnose-Interfaces kann auf Anfrage geliefert werden.

6.1.1.4 Modbus Fehlerantwort

Wenn der Anwender den Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Koppler nicht versteht, antwortet der Slave mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehler-Code. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.

Code	Name	Bedeutung
1	ILLEGAL FUNKTION	Nicht implementierte Modbus-Funktion
2	ILLEGAL DATA ADDRESS	Ungültige Adresse oder Länge
3	ILLEGAL DATA VALUE	Ungültige Parameter - Diagnosefunktionen - Falsches Register
4	SLAVE DEVICE ERROR	Watchdog- oder K-Bus-Fehler

6.1.1.5 Funktionen

6.1.1.5.1 Modbus-Funktionen im BC8150

Die Funktionen entscheiden beim Modbus-Protokoll, ob Daten gelesen oder geschrieben werden und um welche Art von Daten es sich dabei handelt.

Funktion	Code	Beschreibung
Read holding register [69]	3	Lesen analoger Aus- und Eingänge / GPR
Read input register [> 70]	4	Lesen analoger Eingänge / GPR
Preset single register [> 71]	6	Schreiben eines analogen Ausgangs / GPR
Diagnose [72]	8	Diagnose
Preset multiple register [> 74]	16	Schreiben mehrere analoger Ausgänge / GPRs
Read / write registers [> 75]	23	Schreiben und lesen mehrere Prozessdaten Ausgänge / GPRs

GPR (General Preset Register) - Registerstruktur Modbus Interface (siehe Anhang)

6.1.1.5.2 Funktion 3: READ HOLDING REGISTERS

Mit der Funktion READ HOLDING REGISTERS können die Ein- und Ausgangsworte und die Register gelesen werden. Eingänge ab dem Offset 0 - 0xFF und Ausgänge ab den Offset 0x800 - 0x8FF.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgänge gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x800 (hex). Die Länge bezeichnet die Anzahl, der zu lesenden Kanäle.

Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel			
Start - Rahmen	-	-	":"	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Error Check, LRC/ CRC		0xC6, 0xC1	"E8"	0x45, 0x38
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Der Feldbus-Koppler-Box antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. 4 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage waren 2 Analogkanäle, die auf 2 Worte aufgeteilt sind. Im analogen Ausgangsprozessabbild hat der 1. Kanal einen Wert von 0x3FFF und der 2. Kanal 0x0.

Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel			
Start - Rahmen	-	-	"." ·	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 High-Byte	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 1 Low-Byte	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 High-Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 2 Low-Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Error Check, LRC/ CRC		0xC6, 0xC1	"B0"	0x42, 0x30
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

6.1.1.5.3 Funktion 4: READ INPUT REGISTERS

Die Funktion READ INPUT REGISTERS ließt die analogen Eingänge aus.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Eingänge des Slaves mit der Nummer 11 gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0000. Die Länge bezeichnet die Anzahl der zu lesenden Worte. Eine KL3002 hat 2 Worte Eingangsdaten, daher ist die einzugebende Länge bei "Anzahl low" zwei.

Anfrage (Query)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII		
Start - Rahmen	-	-	"."	0x3A	
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42	
Funktions-Code	4	0x04	"04"	0x30, 0x34	
Start-Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30	
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30	
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30	
Anzahl low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32	
Error Check, LRC/ CRC		0x71, 0x61	"EF"	0x45, 0x46	
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A	

Der Feldbus-Koppler-Box antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. 4 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage waren 2 analog Kanäle, die jetzt auf 2 Worte aufgeteilt werden. Im analogen Eingangsprozessabbild hat der 1. Kanal einen Wert von 0x0038 und der 2. Kanal 0x3F1B.

Antwort (Response)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"." ·	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 High-Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 1 Low-Byte	56	0x38	"38"	0x33, 0x38
Daten 2 High-Byte	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 Low-Byte	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Error Check, LRC/ CRC		0x80, 0x7E	"6A"	0x36, 0x41
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

6.1.1.5.4 Funktion 6: Schreiben eines analogen Ausgangs

Mit der Funktion 6 kann auf das Ausgangsprozessabbild und dem Interface zugegriffen werden. Bei der Funktion 6 wird der erste analoge Ausgang beschrieben. Die analogen Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Auch hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Das heißt, dass der Offset 0x0803, das 4. Wort auf dem Ausgangsprozessabbild ist.

Anfrage (Query)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"." ·	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	6	0x06	"06"	0x30, 0x36
Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x36
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check, LRC/ CRC		0xDA, 0xB0	"A9"	0x41, 0x39
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Der Feldbus-Koppler-Box antwortet mit dem gleichen Telegramm und der Bestätigung der empfangenen Daten.

Antwort (Response)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"."	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	6	0x06	"06"	0x30, 0x36
Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x36
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check, LRC/ CRC		0xDA, 0xB0	"A9"	0x41, 0x39
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

6.1.1.5.5 Funktion 8: Diagnose

Die Funktion 08 stellt eine Reihe von Tests, für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves zur Verfügung. Ein Broadcast-Telegramm wird nicht unterstützt.

Die Funktion in der Abfrage benutzt ein Subfunktions-Code-Feld von zwei Byte, um die Art des durchzuführenden Tests zu definieren. Der Slave gibt den Funktions-Code und den Subfunktions-Code in einer Antwort aus.

Die Diagnose-Abfragen benutzen ein Datenfeld von zwei Byte, um Diagnosedaten oder Steuerinformationen zum Slave zu schicken.

Anfrage (Query)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"." ·	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Subfunction high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Subfunction low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Data high	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Data low	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Error Check, LRC/ CRC		0xA1, 0xC0	"E8"	0x45, 0x38
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Antwort (Response)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"." ·	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Subfunction high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Subfunction low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Data high	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Data low	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Error Check, LRC/ CRC		0xA1, 0xC0	"E8"	0x45, 0x38
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Spiegeln einer Anforderung (Subfunction 0)

Mit der Unterfunktion 0 werden die Daten, die der Master zum Slave schickt wieder zurückgeschickt.

Koppler Reset (Subfunction 1)

Der Buskoppler/Feldbus Box wird mit der Unterfunktion 1 neu initialisiert, Fehlerzähler werden zurückgesetzt und der Buskoppler/Feldbus Box führt einen Selbsttest durch. In der Zeit, in der der Buskoppler/Feldbus Box zurückgesetzt wird, werden keine Telegramme empfangen oder gesendet.



Antwort mit Subfunction 1

Bevor der Busklemmen-Controller neu startet schickt er noch eine Antwort mit der Subfunction 1.

Subfunction 0 und 1

Beim BC8150 ist die Unterfunktion 0 und 1 implementiert. Alle anderen Unterfunktionen liefern den Wert "0" zurück.
Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 01	00 00	00 00	

Löschen aller Zählerinhalte (Subfunction 10)

Beim Aufruf dieser Unterfunktion löscht der Buskoppler/Feldbus Box alle Fehler Zähler.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0B	00 00	Echo Query Daten	

Buskommunikation Antwort Zähler (Subfunction 11)

Gibt die Anzahl der Kommunikationsantworten an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0C	00 00	Zähler Wert	

CRC Fehler Zähler (Subfunction 11)

Gibt die Anzahl der festgestellten CRC Fehler an

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0D	00 00	Zähler Wert	

Fehlerantwort Zähler (Subfunction 13)

Dieser Zähler gibt die Anzahl der Fehlerantworttelegramme, die der Buskoppler/Feldbus Box gesendet hat, an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0D	00 00	Zähler Wert	

Die folgenden Funktionen beinhalten die Zählerstände für verschiedene Units. D.h. die Modbus-Telegramme können mit Units unterschieden werden, wenn es sich zum Beispiel um einen Zugriff auf den Buskoppler/ Feldbus Box von verschiedenen Mastern aus handelt.

Antworten des Slaves (Subfunction 14)

Gibt die Anzahl der gesendeten Antworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0E	00 00	Zähler Wert	

Anzahl der nicht geantworteten Telegramme (Subfunction 15)

Gibt die Anzahl der nicht gesendeten Antworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 0F	00 00	Zähler Wert	

Anzahl der Fehlerantworten (Subfunction 16)

Gibt die Anzahl der gesendeten Fehlerantworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)	
00 10	00 00	Zähler Wert	

6.1.1.5.6 Funktion 16: Schreiben mehrerer analoger Ausgänge

Mit der Funktion 16 können mehrere analoge Ausgänge beschrieben werden. In diesem Beispiel werden die ersten 2 analogen Ausgangsworte beschrieben. Die analogen Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x7FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x3FFF.

Anfrage (Query)

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"."	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	16	0x10	"10"	0x31, 0x30
Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 Byte 1	127	0x7F	"7F"	0x37, 0x46
Daten 1 Byte 2	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 Byte 1	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 Byte 2	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check, LRC/ CRC		0xCD, 0xE3	"1B"	0x31, 0x42
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Antwort (Response)

Der Buskoppler/Feldbus Box antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der gesendeten Worte.

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	":"	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	16	0x10	"10"	0x31, 0x30
Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Error Check, LRC/ CRC		0x43, 0x02	"DB"	0x44, 0x42
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

6.1.1.5.7 Funktion 23: Schreiben und Lesen mehrerer analoger Aus- oder Eingänge

Mit der Funktion 23 können mehrere analoge Ausgänge beschrieben und in einem Telegramm mehrere analoge Eingänge gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten 2 analogen Ausgangsworte beschrieben und die ersten zwei analogen Eingänge gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 und die Eingänge ab dem Offset 0x0000. Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen. Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count.

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x3FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x7FFF.

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"."	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	23	0x17	"17"	0x31, 0x17
Lesen Start-Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Schreiben Start-Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Schreiben Start-Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Schreiben Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Schreiben Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 1 Iow	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 high	127	0x7F	"7F"	0x37, 0x46
Daten 2 low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check, LRC/CRC		0x76, 0xD3	"12"	0x31, 0x32
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

Anfrage (Query)

Antwort (Response)

Der Buskoppler/Feldbus Box antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der übertragenen Bytes im "Byte Count". Es folgen die Dateninformationen. In diesem Beispiel steht im ersten Wort eine 0x0038 (hex) und im zweiten Wort eine 0x3F0B.

Byte Name	Modbus RTU		Modbus ASCII	
Start - Rahmen	-	-	"."	0x3A
Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions-Code	23	0x17	"17"	0x31, 0x17
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 1 Iow	56	0x38	"38"	0x33, 0x38
Daten 2 high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 low	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Error Check, LRC/CRC		0xF8, 0xA7	"E3"	0x45, 0x33
Ende - Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0x0D, 0x0A

6.1.2 Protokollübersicht

BC8150 RS232

Protokolle	Beschreibung	Einstellungen auf dem BC8150
Serielles ADS	Protokoll für Programmdownload und Datenaustausch	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
KS8000-Protokoll	Protokoll für das Austauschen von Daten	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
KS2000-Protokoll	Protokoll zum konfigurieren der Busklemmen mit der Konfigurations-Software KS2000	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
TwinCAT PLC (BCxx50 oder BX seriell)	TwinCAT PLC, Programmiersoftware für den Programm-Download	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
Modbus ASCII	Offenes Protokoll zum Austausch von Daten, Modbus ASCII SLAVE	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
Modbus RTU	Offenes Protokoll zum Austausch von Daten, Modbus RTU SLAVE	Adresse 40 bis 59, Baudrate 9600 Baud, 8,n,1

BC8050 RS485

Protokolle	Beschreibung	Einstellungen auf dem BC8150
Serielles ADS (nur über die Konfigurationsschnittstelle)	Protokoll für Programmdownload und Konfiguration	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
KS8000-Protokoll	Protokoll für das Austauschen von Daten	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
KS2000-Protokoll	Protokoll zum konfigurieren der Busklemmen mit der Konfigurations-Software KS2000	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
TwinCAT PLC (BCxx50 oder BX seriell)	TwinCAT PLC, Programmiersoftware für den Programm-Download	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
Modbus ASCII	Offenes Protokoll zum Austausch von Daten, Modbus ASCII SLAVE	Adresse 1 bis 39, Baudrate 38400 Baud, 8,e,1
Modbus RTU	Offenes Protokoll zum Austausch von Daten, Modbus RTU SLAVE	Adresse 40 bis 59, Baudrate 9600 Baud, 8,n,1

*

6.1.3 KS8000-Protokoll

6.1.3.1 Protokollbeschreibung

Übertragungsprotokoll

Die Datenkommunikation mit dem Buskoppler/Feldbus Box erfolgt über ein einfaches Übertragungsprotokoll. Im Prozessdatenaustausch mit BK8x00/IPxxxx-B8x0 wird immer das gesamte Prozessabbild übertragen, d.h. bei einem Request des Masters erhält der Buskoppler/Feldbus Box die gesamten Ausgangsdaten und sendet daraufhin in der Response die aktuellen Prozesseingangsdaten an den Master. Dabei erfolgt die Datenkommunikation

- vom Buskoppler zu den einzelnen Busklemmen über den K-Bus.
- von Koppler Box zu den einzelnen Erweiterungsmodulen über IP-Link.

Der Zugriff auf die E/A-Signale der Klemmen/Erweiterungsmodule geschieht in der Defaulteinstellung von Buskopplers/Feldbus Box asynchron (Betriebsart *freilaufend*). Mit der Konfigurationssoftware KS2000 können Sie die Betriebsart auf *synchron* umstellen. In der synchronen Betriebsart geschieht der Zugriff von Buskopplers/Feldbus Box auf die Busklemmen/Erweiterungsmodule synchron zum Zugriff der Steuerung auf den Buskoppler/Feldbus Box.

Die Datenpakete werden in einem festen Format als Binärstring übertragen. Der Datenrahmen ist fest auf 8 Datenbits, even Parity und 1 Stopbit eingestellt (8E1). Die Baudrate ist auf 38400 Baud voreingestellt.

Die Stationsadressen werden auf Buskoppler/Feldbus Box über zwei Drehschalter eingestellt. Ist die Adresse 0 eingestellt arbeitet der BK8x00/IPxxxx-B8x0 als Master und der Slave Buskoppler/Feldbus Box muss die Adresse 1 erhalten.

Request

Der Master sendet dem Slave im Request die zu übertragenen Prozessausgangsdaten. Der Slave überträgt in der Response seinen Status sowie seine Prozesseingangsdaten.

Byte	Beschreibung	zulässiger Wertebereich
0	Startkennung	"P" (0 x 50 hex)
1	Anzahl der Prozessdatenausgangsworte	0255
2	Message Ident	0255
3	Multipoint Adresse	099 beim BK8x00 069 beim IP/ILxxxx-B8x0
4 + 2 x n n = 0125	Prozessdatenausgang: Low Byte	0255
5 + 2 x n	Prozessdatenausgang: High Byte	0255
6 + 2 x n + 1	Prüfsumme	0255

Startkennung

Die Startkennung besteht aus einem Byte und kennzeichnet den Beginn eines Datenpaketes.

Anzahl der Prozessdatenausgangsworte

Die Anzahl der Prozessdatenausgangsworte gibt die Größe des Ausgangsprozessabbilds des angesprochenen Buskopplers/Feldbus Box in Worten an. Ist die Byte-Anzahl des Prozessabbildes ungerade muss aufgerundet werden. Sollen nur die Prozesseingangsdaten des Buskopplers/Feldbus Box gelesen werden ist hier eine Null einzutragen.

Message Ident

Der Message Ident ist ein beliebiger Wert der vom Empfänger im Antwortstring zurückgeliefert wird, so dass der Sender empfangene Strings, den Gesendeten zuordnen kann.

Multipoint Adresse

Die Multipoint Adresse spezifiziert den Empfänger. Die Adresse muss einen Wert ungleich 0 haben, da 0 die Masteradresse ist. Bei den Feldbus Boxen ist darauf zu achten, dass Adressen größer 69 für eine Adressierung nicht zugelassen sind.

Prozessdatenausgang

Die Prozessdatenausgänge werden als Datenworte im Intel-Format eingetragen.

Prüfsumme

Die Prüfsumme wird durch Aufaddieren der Inhalte der einzelnen Bytes gebildet (gesamte Request String, ohne Prüfsummenbyte). Ein evtl. Überlauf wird nicht berücksichtigt.

Response

Der Buskoppler/Feldbus Box antwortet in seiner Response auf die Anforderung durch den Master.

Byte	Beschreibung	Wertebereich
0	Startkennung	"p" (0 x 70 hex)
1	Anzahl der Prozessdatenausgangsworte	0255
2	Message Ident	0255
3	Multipoint Adresse	099 beim BK8x00 069 beim IP/ILxxxx-B8x0
4	Status-Byte [78]	0255
5 + 2 x n n = 0125	Prozessdatenausgang Low Byte	0255
6 + 2 x n	Prozessdatenausgang High Byte	0255
7 + 2 x n +1	Prüfsumme	0255

Startkennung

Die Startkennung besteht aus einem Byte und kennzeichnet den Beginn eines Datenpaketes.

Anzahl der Prozessdatenausgangsworte

Die Anzahl der Prozessdatenausgangsworte gibt die Größe des Ausgangsprozessabbildes des angesprochenen Buskopplers/Feldbus Box in Worten an. Ist die Byte-Anzahl des Prozessabbildes ungerade muss aufgerundet werden. Sollen nur die Prozesseingangsdaten des Buskopplers/Feldbus Box gelesen werden ist hier eine Null einzutragen.

Message Ident

Der Message Ident ist ein beliebiger Wert der vom Empfänger im Antwortstring zurückgeliefert wird, so dass der Sender empfangene Strings den gesendeten zuordnen kann.

Multipoint Adresse

Die Multipoint Adresse spezifiziert den Empfänger. Die Adresse muss einen Wert ungleich 0 haben, da 0 die Masteradresse ist. Bei den Feldbus Boxen ist darauf zu achten, dass Adressen größer 69 für eine Adressierung nicht zugelassen sind.

Status-Byte (SB)

Bit	Bedeutung	
SB.0	1 _{bin}	Es ist ein Fehler in der Datenkommunikation mit den Busklemmen/Erweiterungsmodulen aufgetreten.
SB.1	1 _{bin}	Konfigurationsfehler
SB.2	-	reserviert
SB.3	-	reserviert
SB.4	1 _{bin}	Falsche Prozessdatenausgangslänge: Die empfangene Anzahl der Prozessausgangswörter ist ungleich der physikalisch vorhandenen Datenlänge.
SB.5	-	reserviert
SB.6	-	reserviert
SB.7	-	reserviert

Prozessdatenausgang

Die Prozessdateneingänge werden als Datenworte im Intel-Format eingetragen.

Prüfsumme

Die Prüfsumme wird durch Aufaddieren der Inhalte der einzelnen Bytes gebildet (gesamter Request String, ohne Prüfsummenbyte). Ein evtl. Überlauf wird nicht berücksichtigt.

6.1.3.2 Kommunikationssoftware KS8000



Abb. 60: Icon "Kommunikations-Library"

Die Beckhoff Kommunikations-Library *KS8000* stellt Funktionalitäten zur Verfügung, mit denen auf einfache Weise über eine serielle PC-Schnittstelle mit den seriellen Buskopplern (BK8000, BK8100, IP/ILxxxx-B8x0) kommuniziert werden kann. Die KS8000 ist in Form eines OCX mit sämtlichen Programmiersprachen einsetzbar, die mit den Spezifikationen des Component Object Modell (COM) von Microsoft arbeiten (VC++, Visual Basic ab Vers 4.0, Delphi, Java, etc). Zusätzlich verfügt die KS8000-Library über eine DLL-Schnittstelle für beliebige C/C++ Programme.

Zugriff auf Prozessabbild

Die KS8000 ermöglicht über die serielle PC-Schnittstelle den Zugriff auf das Ein- und Ausgangsprozessabbild der BK8x00-Buskoppler oder der IP/ILxxxx-B8x0 Feldbus Boxen.

Pro serieller PC-Schnittstelle kann die Kommunikation zu

- einem BK8100-Koppler (RS232) oder
- einer Feldbus Box IP/ILxxxx-B810 (RS232) oder
- bis zu 99 BK8000-Kopplern (RS485) oder
- bis zu 69 Feldbus Boxen IP/ILxxxx-B800 (RS485)

aufgebaut werden. Bei der Kommunikation wird das gesamte Ein- und Ausgangsabbild übertragen. Die Kommunikationsdauer ist somit abhängig von der Größe des Prozessabbildes. Zum Beispiel ergibt sich für einen RS232-Koppler bei 38400 Baud und

- einem Prozessabbild von einem Wort eine Kommunikationsdauer von ca. 6 ms.
- einem Prozessabbild von 15 Worten eine Kommunikationsdauer von ca. 20 ms.

Schnittstelle für LabVIEW-Anwendungen

Die KS8000 enthält eine Schnittstelle für die Programmiersoftware LabVIEW von National Instruments. LabVIEW-Lösungen bestehen aus so genannten Front-Panels als Mensch/Maschine-Schnittstelle und aus einem Blockdiagramm als dem eigentlichen Steuerprogramm. Mit der KS8000 erhalten LabVIEW-Anwender einen stark vereinfachten Zugriff auf alle Prozessdaten.

Zum Betrieb von KS8000 oder TwinCAT über die RS485COM-Schnittstelle ist eine PC-Karte erforderlich, die ohne Echo automatisch von Senden zum Empfang umschaltet (zum Beispiel eine C9900-A440: RS 485 High Speed mit 2 serielle Schnittstellen, optisch entkoppelt, Überspannungsschutz, ISA-Bus).

6.2 Systemvorstellung

6.2.1 Übersicht RS232-Physik

Die serielle asynchrone Kommunikation RS232C- oder V.24-Schnittstelle ist eine verbreitete und sehr einfache physikalische Verbindung um Daten zwischen zwei Systemen auszutauschen. Die RS232-Schnittstelle beschreibt nur die Physik und nicht das Protokoll oder die Applikationsschicht.

Die Daten werden nacheinander für eine Bit-Zeit auf die Leitung gelegt. Die Synchronisierung erfolgt durch Start und Stopp-Bits. Die asynchrone Datenübertragung benötigt keine Taktleitung. Das heißt, dass man minimal 3 Leitungen benötigt. Eine Leitung zum Senden eine zum Empfangen und ein für GND. Da jeweils eine Leitung zum Senden und zum Empfangen zur Verfügung steht, handelt es sich hierbei auch um eine Voll-Duplex-Übertragung. Jeder Teilnehmer kann und darf senden wann er will, da Ihm eine eigene Leitung zur Verfügung steht.

Die RS232C- oder V.24-Schnittstelle arbeitet bipolar mit +12V / -12V Spannungspegel (+3V...+12V = "0" und -3V...-12V = "1"). Die Baudrate, die Anzahl der Datenbits, die Anzahl der Stoppbits und die Datenüberprüfung des so genannten Paritätsbits muss auf beiden Seiten gleich vereinbart sein. Meist wird das als 9600, 8, e, 1 beschreiben (bedeutet: 9600 Baud, 8 Datenbits, even (grade) Paritätsüberprüfung, ein Stoppbit).

6.2.2 Topologie der RS232-Physik

Die RS232-Physik ist eine Per-to-Per-Verbindung. Das bedeutet dass an dieser Physik immer nur zwei Geräte angeschlossen sein dürfen. Die maximale Leitungslänge beträgt 15 Meter.

7 Fehlerbehandlung und Diagose

7.1 Diagnose

Zustand des K-Bus

Sollte der interne Bus oder einer seiner Busklemmen ein Problem haben wird dies im K-Bus-State angezeigt. Eine genauere Fehlerursache kann mit einem Funktionsbaustein ausgelesen werden (in Vorbereitung). Verknüpfen Sie hierfür die "K-Bus-State" Variable mit Ihrem SPS-Programm.



Abb. 61: Zustand des K-Bus

Fehlerbit	Beschreibung	Fehlerart
0	kein Fehler	Kein FEHLER
Bit 0	K-Bus Fehler	FEHLER
Bit 2	K-Bus wird Nachgetriggert	HINWEIS

Auslesen des K-Bus Status per ADS

In der Default Konfiguration oder in TwinCAT Konfiguration kann der Feldbusstatus über ADSREAD ausgelesen werden.

Parameter ADSREAD Baustein	Beschreibung
NetID	lokal - Leerstring
Port	1
IndexGroup	16#0006
IndexOffset	16#000C_9000
LEN	1

7.2 Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler LEDs. Die linke LED-Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED-Reihe zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Bus an.



Abb. 62: LEDs

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)	Bedeutung
LED Us	LED aus: Keine Spannung (24 V_{DC}) für Elektronik- und K-Bus-Versorgung angeschlossen
LED Up	LED aus: Keine Spannungsversorgung (24 V _{DC}) an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (Power LEDs)	Bedeutung	
LED RUN	LED aus: kein K-Bus Update, LED an, blinkt: K-Bus läuft	
LED ERR	LED aus: kein Fehler, LED blinkt: siehe K-Bus-Fehlercode	

Diagnose zum K-Bus Fehler-Code

Fehler- Code	Fehler- argument	Beschreibung	Abhilfe
0	-	EMV Probleme	 Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
			EMV- Maßnahmen ergreifen
			 Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1	0	EEPROM- Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Buskopplers notwendig
2	-	Reserve	-
3	0	K-Bus-Kommandofehler	Keine Busklemme gesteckt
			 Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und pr üfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchf ühren, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstel- le hinter dem Buskoppler	Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tau- schen
	n	Bruchstelle hinter Busklem- me n	Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5	n	K-Bus-Fehler bei Register- Kommunikation mit Busklem- me n	n-te Busklemme tauschen
6	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
	2	DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
7	0	Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten	Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hin- weis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopp- lers gelöscht werden. Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9	0	Checksummenfehler im Pro- gramm-Flash	Programm erneut zum Busklemmen-Controller übertragen
	1	Falsche oder fehlerhaft Biblio- thek implementiert	Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10	n	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot- Projektes existiert überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellerein- stellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellerein- stellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

LED BUS - Feldbus-Diagnose

LED	Bedeutung
LED WD	nicht implementiert
LED RX	Blinkt, wenn Daten empfangen werden
LED TX	Blinkt, wenn Daten gesendet werden

LED PLC - SPS-Diagnose

LED	Bedeutung
PLC LED	LED an: PLC läuft,
	LED aus: PLC im Stopp

8 Anhang

8.1 Erste Schritte mit dem BC8150

In Vorbereitung

8.2 Umstieg zwischen den Controllern

Umstieg vom BCxx00 zum BCxx50/BCxx20

Dateinamen

Bei Busklemmen-Controllern der Serie BCxx50 und BCxx20 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Merker Variablen

Die lokierten Merker Variablen

- der BCxx00 belegen %MB0...%MB511 (außer BC9000/BC9100: %MB0...%B4095).
- der BCxx20 belegen %MB0...%MB4095
- der BCxx50 belegen %MB0...%MB4095

Zustandsinformationen wie K-Bus-/Feldbus-Status, Zyklustick werden nicht in den BCxx50/BCxx20 kopiert. Diese Informationen stehen in der TcSystemBCxx50.lbx für den BCxx50/BCxx20 als Funktion zur Verfügung.

Die lokierten Merker arbeiten **nicht** als Retain-Variablen.

Retain-Daten

Die Retain-Daten müssen als VAR_RETAIN deklariert werden. Es stehen bis zu 2 kByte zur Verfügung.

SPS-Variablen

In der Default-Config fangen die SPS-Variablen ab %IB1000 und %QB1000 an.

Large Model

Gibt es nicht bei BCxx50 und BCxx20.

Max. Speicher:

- BCxx50: 48 kByte
- BCxx20: 128 kByte

Task Time

Die Task-Zeit wird im PLC-Control festgelegt, diese sollte auf eine realistisch Größe eingestellt sein (messen der PLC Zykluszeit und des K-Busses). Die Background-Zeit entfällt.

Task-Konfiguration

Es steht maximal eine Task zur Verfügung. Diese Task muss konfiguriert werden.

PLC und Feldbusklemmen

Bei den Standard Busklemmen Controllern (BCxx00) gab es die Möglichkeit zu wählen, ob eine Busklemme dem Feldbus oder der lokalen PLC zugewiesen wird.

In der Default-Konfiguration des BCxx50/BCxx20 sind alle Busklemmen der lokalen PLC zugewiesen. Eine Zuordnung zum Feldbus ist hier nicht möglich.

Umstieg vom BCxx00 zum BXxx00

Dateinamen

Bei Busklemmen-Controllern der Serie BXxx00 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Merker-Variablen

Die lokierten Merker-Variablen

- der BCxx00 belegen %MB0...%MB511 (außer BC9000/BC9100: %MB0...%B4095).
- der BXxx00 belegen %MB0...%MB4095

Zustandsinformationen wie K-Bus-/Feldbus-Status, Zyklustick werden nicht in den BXxx00 kopiert. Diese Informationen stehen in der TcSystemBX.lbx für den BXxx00 als Funktion zur Verfügung.

Die lokierten Merker arbeiten **nicht** als Retain-Variablen.

Retain-Daten

Die Retain-Daten müssen als VAR_RETAIN deklariert werden. Es stehen bis zu 2 kByte zur Verfügung.

SPS-Variablen

In der Default-Config fangen die SPS-Variablen ab %IB1000 und %QB1000 an.

Large Model

Gibt es nicht bei BXxx00. Max. Speicher: 256 kByte.

Task Time

Die Task-Zeit wird im PLC-Control festgelegt, diese sollte auf eine realistisch Größe eingestellt sein (messen der PLC Zykluszeit und des K-Buses). Die Background-Zeit entfällt.

Task-Konfiguration

Es steht maximal eine Task zur Verfügung. Diese Task muss konfiguriert werden.

PLC und Feldbusklemmen

Bei den Standard Busklemmen Controller (BCxx00) gab es die Möglichkeit zu wählen, ob eine Busklemme dem Feldbus oder der lokalen PLC zugewiesen wird.

In der Default-Konfiguration des BXxx00 sind alle Busklemmen der lokalen PLC zugewiesen. Eine Zuordnung zum Feldbus ist hier nicht Möglich.

Umstieg vom PC zum BCxx50/BCxx20/BXxx00

Dateinamen

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50/BCxx20 und BXxx00 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Lokierte Variablen

Es stehen bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50/BCxx20 und BXxx00 eine begrenzte Anzahl von lokierten Daten zur Verfügung:

- Inputs 2 kByte, %IB0..2048
- Outputs 2 kByte, %QB0..2048
- Merker 4 kByte, %MB0..4095

Task-Konfiguration

Maximal steht eine Task zur Verfügung. Es ist eine sinnvolle Task-Zeit zu wählen. Passen Sie die Task-Zeit Ihrer Anwendung an, messen Sie dazu die benötige Systemzeit (PLC + K-Bus + Feldbus + sonstiges).

Retain-Daten

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00 stehen bis zu 2 kByte Retain-Daten zur Verfügung. Achten Sie daher darauf das Sie keine (oder nur sehr beschränkt) Retain-Daten in Funktionsblöcken verwenden (siehe RETAIN Daten).

8.3 Beispiel Programme für die serielle Kommunikation

KS8000 Protokoll

 Beispiel Programm f
ür die Kommunikation BC8150 zu VB6 ohne KS8000 OCX oder DLL. Source Code und EXE File

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059887115.zip)

 Beispiel Programm f
ür die Kommunikation BC8150 zu VB6 mit KS8000 OCX. Source Code und EXE File

Https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059889291.zip)

ADS Protokoll

• Beispiel Programm für die Kommunikation BC8150 zu VB6 mit ADS OCX. Source Code und Exe File Für dieses Beispiel muss die AMS Net ID auf "1.1.1.1.5" gestellt sein (<u>siehe serielles ADS [▶_36]</u>).



Modbus RTU Protokoll

Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panel der Firma Beijers

Die serielle Schnittstelle des BC8150 kann auch als Modbus-Slave benutzt werden. In diesem Beispiel wird ein Panel der Firma Beijers angeschlossen. Weitere Informationen zu dem Panel finden Sie unter <u>www.beijerelectronics.de</u>.



Abb. 63: Anschluss-Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panel der Firma Beijers

Benötigte Komponenten

1 x BC8150

1 x Cimrex 12

beliebige Busklemmen (beliebig, da diese im Beispiel nicht benutzt werden)

Kabel RS 232

BC8150 COM 1 / RS 232	Cimrex 12 RS 232
3	3
2	2
5	5

Erste Schritte

Laden Sie das Beispiel auf den BC8150 herunter, dafür muss auf dem BC8150 eine Adresse vom 1-39 eingestellt sein. Das Programm wird per seriellem ADS auf den Busklemmen Controller gespielt. Nach dem starten des PLC Programms loggen Sie sich aus und entfernen Sie das Programmierkabel. Laden Sie das CIMREX 12 Projekt auf das Panel und entfernen Sie auch hier das Programmierkabel. Nun verbinden Sie das Cimrex 12 mit dem BC8150 mit dem oben beschriebenen Kabel. Stellen Sie zuletzt die Slave Adresse 41 auf den BC8150 ein. Nach 10-20 sec muss auf dem Panal sich ein Zahlenwert hoch zählen und mit F2 auf dem Cimrex 12 muss dieser stehen bleiben.

Beispielprogramm in ST für den BC8150 (Klemmenkonfiguration beliebig) (https://infosys.beckhoff.com/ content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059893643.zip)

Beispiel Cimrex 12 - Panel (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/ zip/4059895819.zip)

Für das Beispiel sind keine Bibliotheken notwendig

- Baudrate 9600,n,8,1 D
- Adresse 41 auf dem BC8150
- Cimrex 12

ADS Protokoll

Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panal der Firma Beijers

Kabel RS 232

BC8150 COM 1 / RS 232	Cimrex 12 RS 232
3	3
2	2
5	5

Beispielprogramm in ST für den BC8150 (Klemmenkonfiguration beliebig) (https://infosys.beckhoff.com/ content/1031/bc8x50/Resources/zip/4059893643.zip)

Beispiel Cimrex 12 - Panel (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/ zip/4059897995.zip)

8.4 Firmware-Update

Firmware-Update-Programm

Um eine neue Firmware auf den Buskoppler zu laden, ist das Firmware Update Programm erforderlich. Das Programm wir über die serielle Schnittstelle übertragen.

Hinweis für BX3100: Die Firmware 0.64 (oder kleiner) des BX3100 erlaubt kein Update. Sollte ein Update dieser Geräte erforderlich sein, schicken Sie den BX3100 mit dem Hinweis auf ein Update zum Hersteller.

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Abt. Service Stahlstr. 31 D-33415 Verl

Firmware Update Programm 241 (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc8x50/Resources/ zip/3238791819.zip) 71 kByte (für Windows NT4.0 SP6, 2000, XP).

Das Programm *FirmwareUpdate.exe* und die *TcRouterHelper.dll* müssen im gleichen Verzeichnis stehen. Mit einem Doppelklick auf *FirmwareUpdate.exe* öffnen Sie das Programm.

Update für Busklemmen-Controller

BX-Serie

Wählen sie das entsprechende Gerät aus - hier "Serial Interface (BX)".

BECKHOFF

CANopen Ethernet PROFIBUS DP PROFIBUS DP (KL6201) Serial Interface Serial Interface (Boot-Strap) Serial Interface (Boot-Strap) with complete erase Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (BX) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6401 via BK/BC) Serial Interface (KL6501 via BK/BC) Serial Interface (KL6601 via BK/BC) Serial Interface (KL6601 via BK/BC) Serial Interface (KL6601 via BK/BC)	Select Fieldbus	
	CANopen Ethernet PROFIBUS DP PROFIBUS DP (KL6201) Serial Interface Serial Interface (Boot-Strap) Serial Interface (Boot-Strap) with complete erase Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (BX) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6401 via BK/BC) Serial Interface (KL6701 via BK/BC) Serial Interface (KL8601 via BK/BC) Serial Interface (KL8610 via BK/BC)	OK Cancel

Abb. 64: Auswahl des Busklemmen-Controllers der BX-Serie

BCxx50 Serie

Wählen sie das entsprechende Gerät aus - hier "Serial Interface".

Select Fieldbus	X
CANopen Ethernet PROFIBUS DP PROFIBUS DP (KL6201) Serial Interface Serial Interface (Boot-Strap) Serial Interface (Boot-Strap) with complete erase Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (BX) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6401 via BK/BC) Serial Interface (KL6701 via BK/BC) Serial Interface (KL8601 via BK/BC) Serial Interface (KL8610 via BK/BC)	OK Cancel

Abb. 65: Auswahl des Busklemmen-Controllers der BC-Serie

BX- und BCxx50-Serie

Anschließen wählen Sie den COM-Port aus.

Select COM Port	$\overline{\mathbf{X}}$
COM1	ОК
	Cancel



Öffnen Sie das entsprechende File, das Sie herunterladen möchten.

Öffnen		? 🔀
Suchen in:	🗁 Firmware1.08	- 🔁 📸 🖬 -
bx3100-00 bx3100-01 bx5100-01 bx5100-01 bx8000-01 bx8000-01	999H.h31	
Dateiname:	bx3100-0108.h31	Öffnen
Dateityp:	Firmware (*.h*)	Abbrechen

Abb. 67: Öffnen des Firmware-Files

Starten Sie den Download mit der grünen Ampel. Nach ca. einer Minute beginnt der Download, der dann auch im Display des BX angezeigt wird. Nach erfolgreichem Download (ca. 2 bis 3 Minuten) bootet der Busklemmen-Controller automatisch neu.

🐺 - FirmwareUpdate 📃 🗆 🔀
FirmwareUpdate Select Help
66° 🖻 BK 🚠 🏮 🏮 🦿
MonDec212:50:232004: Firmware-Update on serial interface COM1
MonDec212:50:232004: with File C:\Public\BX Controller\Firmware1.08\bx3100-0108.h31
MonDec212:50:232004: -> Start the Update with the green traffic light
Bereit NUM //

Abb. 68: Statusmeldungen des Firmware-Updates

8.5 Allgemeine Betriebsbedingungen

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.

Bedingungen an die Umgebung

Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z.B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung

BECKHOFF

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	siehe Technische Daten
Einbaulage	beliebig
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4

Transport und Lagerung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25°C +85°C
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1)	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

Kennzeichnung der Komponenten

Jede ausgelieferte Komponente enthält einen Aufkleber, mit Informationen über die Zulassung des Produkts. Beispiel für den Buskoppler BK2000:

Lightbus Couple BK2000	er C C C Usual State
Voltage Supply: 24 V DC Baud Rate 2,5 Mbaud	Eiserstr. 5 D-33415 Verl Phone: +49-(0)5246/963-0 Fax: +49-(0)5246/963-149
0901BF	060000

Auf dem Aufkleber sind folgende Informationen abzulesen:

Aufdruck	Bedeutung für diesen Aufkleber
genaue Produktbezeichnung	Lightbus Koppler BK2000
Versorgungsspannung Us	24 V _{DC} (Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine der Class 2 entsprechende Spannungsversorgung um die UL-Anforderungen zu erfüllen!)
Übertragungsrate	2,5 MBaud
Hersteller	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
CE-Zeichen	Konformitätskennzeichnung
UL-Zeichen UL-Zeichen USE 4 Amp. fuse or Class 2 power supply. See instructions.	Kennzeichen für UL-Zulassung. UL steht für Underwriters Laboratories Inc., die führende Zertifizierungsorganisation für Nordamerika mit Sitz in den USA. C = Kanada, US = USA, UL File Nummer: E172151
Produktionsbezeichnung	Die Zahlenfolge ergibt von links nach rechts die Produktionswoche (2 Ziffern), das Produktionsjahr (2 Ziffern), die Software- (2 Ziffern) sowie die Hardwareversion (2 Ziffern) und Sonderbezeichnungen (4 Ziffern).
	In diesem Fall handelt es sich also um einen BK2000 - produziert in der 9. Kalenderwoche - de Jahres 2001 - mit der Firmware-Version BF - in der 6. Hardwareversion - ohne Sonderbezeichnung

BECKHOFF

8.6 Prüfnormen für Geräteprüfung

EMV

EMV-Festigkeit

EN 61000-6-2

EMV-Aussendung

EN 61000-6-4

Vibrations-/ Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

EN 60068-2-27

8.7 Literaturverzeichnis

In Vorbereitung

8.8 Abkürzungsverzeichnis

In Vorbereitung

8.9 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	BC8050	9
Abb. 2	BC8150	9
Abb. 3	Prinzip der Busklemme	13
Abb. 4	BCxx50 - Abmessungen	16
Abb. 5	Entsichern der Verriegelung durch die orangefarbene Zuglasche	17
Abb. 6	Nut und Feder der Gehäuse	17
Abb. 7	Potentialgruppen eines Busklemmenblocks	18
Abb. 8	Linksseitiger Powerkontakt	19
Abb. 9	Klemmstellen zur Versorgung des Busklemmen-Controllers	20
Abb. 10	UL-Kennzeichnung	20
Abb. 11	Programmierkabel KS2000-Z2	21
Abb. 12	Pinbelegung RS232	22
Abb. 13	Dreiadriges Kabel mit Schirm, gekreuzt	22
Abb. 14	Pinbelegung RS485	23
Abb. 15	Zweiadriges Kabel mit Schirm	23
Abb. 16	Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers	26
Abb. 17	Einstellen der Node ID	27
Abb. 18	Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	30
Abb. 19	Auswahl des Busklemmen-Controllers	30
Abb. 20	Download einer TwinCAT-Konfiguration	31
Abb. 21	Auswahl des Busklemmen-Controllers	31
Abb. 22	Zustand des Busklemmen-Controllers	31
Abb. 23	Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration	32
Abb. 24	Auswahl des Zielsystems	33
Abb. 25	Auswahl des Busklemmen-Controllers	33
Abb. 26	Zustand des Busklemmen-Controllers	33
Abb. 27	Hochladen der TwinCAT-Konfiguration	34
Abb. 28	Speicher für das Code Mapping	34
Abb. 29	Daten Speicher Mapping	35
Abb. 30	Code und Daten Speicher	35
Abb. 31	Sonstiger Speicher	36
Abb. 32	Eigenschaften der Remote-Verbindung	37
Abb. 33	Auswahldialog-Fenster "New fromTtemplate"	38
Abb. 34	Auswahl Bus-Controller	38
Abb. 35	Karteireiter "Communication Properties"	39
Abb. 36	Anlegen von Variablen (Eingänge, Ausgänge)	39
Abb. 37	Definition von Variablen	39
Abb. 38	Karteireiter BX Settings	40
Abb. 39	Karteireiter BX Diag	41
Abb. 40	Maximale Anzahl der POUs überschritten	44
Abb. 41	Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs	44
Abb. 42	Controller Settings	45
Abb. 43	Globaler Speicher nicht ausreichend	45
Abb. 44	Menüpfad Projekte / Optionen / Build	45

BECKHOFF

Abb. 45	Build	46
Abb. 46	Ändern der Verknüpfung von Variablen	51
Abb. 47	Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang	51
Abb. 48	Öffnen des Optionsmenüs	54
Abb. 49	Auswahl des Source Downloads	54
Abb. 50	Download des Programm Codes	55
Abb. 51	Vorschritt des Downloads	55
Abb. 52	Upload eines Programms	56
Abb. 53	Auswahl des Datenübertragungswegs	56
Abb. 54	Auswahl des Gerätes	57
Abb. 55	Funktionsbaustein BC8150_SETTINGS	59
Abb. 56	Auswahl des Datenübertragungswegs - Serielle Schnittstelle	63
Abb. 57	Parametrierung der seriellen Schnittstelle	64
Abb. 58	Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS	64
Abb. 59	Auswahl des Gerätes	64
Abb. 60	Icon "Kommunikations-Library"	79
Abb. 61	Zustand des K-Bus	81
Abb. 62	LEDs	82
Abb. 63	Anschluss-Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panel der Firma Beijers	87
Abb. 64	Auswahl des Busklemmen-Controllers der BX-Serie	89
Abb. 65	Auswahl des Busklemmen-Controllers der BC-Serie	89
Abb. 66	Auswahl des COM-Ports	89
Abb. 67	Öffnen des Firmware-Files	90
Abb. 68	Statusmeldungen des Firmware-Updates	90

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/BCxxxx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

