# MODBUS Busklemmen Controller BC7300

Version: 1.5 Letzte Änderung: 06.11.06



## Bitte beachten Sie folgende Hinweise

Zielgruppe	Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fach- personal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, die mit den gel- tenden nationalen Normen vertraut sind.
Sicherheitsanforderungen	Das Fachpersonal hat sicherzustellen, daß die Anwendung bzw. der Ein- satz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, ein- schließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Die Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt. Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollständig auf die Übereinstimmung mit den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprüft und stellt keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des § 459, Abs. 2 BGB dar. Falls sie technische Fehler oder Schreibfehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung durchzuführen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte gemacht werden.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Wiedergabe oder Drittverwendung dieser geschützten Publikation, ganz oder auszugsweise, ohne schriftliche Erlaubnis der Elektro Beckhoff GmbH ist verboten.

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	5
	Hinweise zur Dokumentation	5
	Haftungsbedingungen	5
	Lieferbedingungen	5
	Copyright	5
	Sicnerneitsninweise	0
	Erklärung der Sicherheitssymbole	6
2	Grundlagen	7
۷.	Carötabaaabraibung daa BC7200	7
	Des Beskhoff Busklemmen System	7
	Das Decknon Buskieninen - System	1
	Spanningsversorgung	9
	Einspeisung Powerkontakte	9
	Powerkontakte	9
	Feldbusanschluß	10
	Konfigurations und Programmier - Schnittstelle	10
	TwinCAT BC	10
	K-Bus Kontakte	10
	Potentialtrennung	10
	Die Betriebsarten des Busklemmen Controller	11
	Mechanischer Aufbau	11
	Technische Daten	14
	Die Peripheriedaten im Prozessabbild	15
	Inbetriebnahme und Diagnose	16
~	Feidbustenier	18
3.	MODBUS	19
	Grundlagen	19
	Bus Topologie	19
	Prozessdaten und Speicherabbild	20
	MODBUS Prozessabbild	22
	Zuordnung der Busklemmen	22
	Einstellungen und Parametrierung des MODBUS	24
	Parametrierungstabelle	25
	MODBUS Protokoll	25
	ASCII	25
	RIU Funktionen	20
	Lesen digitaler Ausgänge (Funktion 1)	20
	Lesen digitaler Eingänge (Funktion 2)	27
	Lesen analoger Ein/Ausgänge (Funktion 3)	27
	Lesen analoger Eingänge (Funktion 4)	28
	Schreiben eines analogen Ausgangs (Funktion 5)	29 29
	Schreiben mehrerer digitaler Ausgänge (Funktion 15)	30
	Schreiben mehrerer analoger Ausgänge (Funktion 16)	31
	Schreiben und lesen analoger Aus- oder Eingänge (Funktion 23)	32
	Diagnose	33
	Spiegent eine Antorderung (Subfunction V) Buskoppler Reset (Subfunction 1)	34
	Löschen aller Zählerinhalte (Subfunction 10)	34
	Buskommunikations Fehler Zähler (Unterfunktion 11)	34
	Fehlerantwort Zähler (Unterfunktion 13)	34
	Antworten des Slaves (Unterfunktion 14)	35

Keine Antworten des Slaves (Unterfunktion 15)	35
Anzahl der Fehlerantworten (Unterfunktion 16)	35
Fehlerantworten des BC7300	35
4. Busklemmen Controller	36
PLC Cycle Time	36
SPS Variablen	36
Remanente Variablen	36
Persistente-Daten	37
Lokierter Merkerbereich	38
5. Anhang	39
MODBUS Interface	39
Mapping der Busklemmen	40
Referenzenliste	40
Firmware	40
Tabelle	40
Beispiel Programm	40
Programm Erläuterung	40
Programm im Busklemmen Controller	41
BOOT Programm erstellen	42
	42 Л Л
6. Fragen und Antworten	44
Allgemein	44
Keine Kommunikation mit dem BC7300	44
Mapping der digitalen und der byteorientierten Busklemmer	1 aut eine teste
Abfall der digitalen Ausgänge	44
7. Index	45
9 Support und Sorvico	16
	40
Support und Service	46
Beckhoff Firmenzentrale	46

#### BB BC7300 18 Vorwort

## Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

#### Haftungsbedingungen

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Die Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt. Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollständig auf die Übereinstimmung mit den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprüft. Keine der in diesem Handbuch enthaltenen Erklärungen stellt eine Garantie im Sinne von § 443 BGB oder eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB dar. Falls sie technische Fehler oder Schreibfehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung durchzuführen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte gemacht werden.

#### Lieferbedingungen

Es gelten darüber hinaus die allgemeinen Lieferbedingungen der Fa. Beckhoff Automation GmbH. **Copyright** 

<sup>©</sup> Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Wiedergabe oder Drittverwendung dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, ist ohne schriftliche Erlaubnis der Beckhoff Automation GmbH verboten.

## Sicherheitshinweise

#### Auslieferungszustand

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard-, oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH.

#### Erklärung der Sicherheitssymbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet. Diese Symbole sollen den Leser vor allem auf den Text des nebenstehenden Sicherheitshinweises aufmerksam machen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren für Maschine, Material oder Umwelt bestehen.

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

### **BB BC7300** 6 Grundlagen

## Gerätebeschreibung des BC7300

Der Busklemmen Controller BC7300 ist ein Buskoppler mit einer integrierten SPS-Funktionalität und einer MODBUS Slave Schnittstelle. Programmiert wird der Controller in der IEC1131-3. An den BC7300 können bis zu 64 Klemmen des Beckhoff Busklemmen-Systems angeschlossen werden. Dazu gehören neben digitalen Ein-/Ausgabeklemmen analoge Signalformen für Strom und Spannung sowie PT100 und Thermoelemente. Die MODBUS Schnittstelle des Busklemmen Controllers erlaubt den

## Das Beckhoff Busklemmen - System

Anschluß an einen MODBUS Master.

Das Busklemmen - System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus - System und der Sensor / Aktor - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit jeweils zwei E/A - Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmtypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A - Ebene muß nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Den Installationsstandort der Steuerung können Sie im Bereich der Anlage beliebig wählen. Durch den Einsatz eines Industrie PCs als Steuerung läßt sich das Bedien - und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktor - Ebene wird auch der Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

Das Beckhoff Busklemmen - System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

Die einfache und platzsparende Montage auf einer Norm - C Schiene und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

> Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Systems der Busklemme ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluß von Sensoren kann realisiert werden.

Modularität Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den

bis zu 64 Busklemmen

mit jeweils 2 E/A - Kanälen für jede Signalform

dezentrale Verdrahtung der E/A – Ebene

IPC als Steuerung

Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Norm - C Schienen Montage

Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

Anzeige des Kanalzustands Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor / Aktor - Nähe den Zustand jedes Kanals an.

*K-Bus* Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muß sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software - Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen Klemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereiht werden.

In einer Klemmleiste können Sie bis zu 64 Klemmen einsetzen, Potential – Einspeiseklemmen und Endklemme mit eingeschlossen.



Zusätzliche Eigenschaften der Busklemmen-Controller (BK), daß neben der Bearbeitung des K-Busses eine Echtzeit-PLC-Task abläuft. Im Gegensatz zu den Buskopplern werden die Signale der Klemmen von der PLC-Task verarbeitet, während über den Feldbus dann Einund Ausgänge der PLC-Task übertragen werden. Es ist aber möglich, Busklemmen aufzuteilen, so daß einige Busklemmen von der PLC-Task vorverarbeitet werden, andere aber direkt über den Feldbus an ein übergeordnetes System weitergegeben werden.

Busklemmen-Controller für verschiedene Feldbussysteme Verschiedene Feldbussysteme Verschiedene Feldbussysteme verschiedene Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Busklemmen-Controller übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Bus**BB BC7300** 8

> klemmen-Controller durchgeführt. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

> Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise ausfällt, läuft die PLC-Task als autarkes System weiter.

## Die Schnittstellen

Ein Busklemmen Controller besitzt sechs unterschiedliche Anschlußmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.



#### Spannungsversorgung

24 V DC an die obersten Die Busklemmen Controller benötigen zum Betrieb eine 24 V Gleichspannung. Der Anschluß findet über die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung "24 V" und "0 V" statt. Über die Versorgungsspannung werden neben der Buskopplerelektronik über den K-Bus auch die Busklemmen versorgt. Die Spannungsversorgung der Buskopplerelektronik und die des K-Bus sind galvanisch getrennt von der Spannung der Feldebene.

#### **Einspeisung Powerkontakte**

Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraft - Klemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der Buskoppler. Die Auslegung der Einspeisung läßt Spannungen bis zu 24 V zu. Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschliefen der Anschlußdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakt darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten. Die Strombelastbarkeit zwischen zwei Federkraftklemmen ist mit der Belastbarkeit der Verbindungsdrähte identisch.

#### Powerkontakte

Federkontakte an der Seite

Klemmen "24 V" und "0 V"

unteren 3 Klemmpaare zur

Einspeisung

maximal 24 V

maximal 10 A

An der rechten Seitenfläche des Busklemmen Controllers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um einen Berührungsschutz sicher zu stellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Busklemmen Controller und Busklemmen garantiert sichere Führung der Powerkontakte.

9 polige Sub-D Buchsenleiste

der Frontklappe

#### Feldbusanschluß

Auf der linken Seite befindet sich eine abgesenkte Frontfläche. Hier kann der MODBUS - Verbindungsstecker eingesteckt werden. Eine ausführliche Beschreibung der Feldbusschnittstellen befindet sich in einem weiteren Teil dieses Handbuches. (Kapitel Das Medium: Stecker und Kabel)

#### **Konfigurations und Programmier - Schnittstelle**

Serielle Schnittstelle unter Auf der unteren Seite der Frontfläche sind die Standard Busklemmen Controller mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet. Der Miniaturstecker kann mit einem Verbindungskabel und der Konfigurationssoftware KS2000 oder TwinCAT BC mit einem PC verbunden werden. Die Schnittstelle erlaubt mit der KS2000 Software das Konfigurieren der analogen Kanäle. Das Programmieren des BC7300 erfolgt über die selbe Schnittstelle.

#### KS2000 Software

Um den MODBUS Busklemmen Controller BC7300 und die Konfigurationssoftware KS2000 zu verbinden, muss der Adresswählschalter des Kopplers auf "00" gestellt und neu gestartet werden (d.h. der Koppler muss einmal aus- und wieder eingeschaltet werden). Der MODBUS darf nicht angeschlossen sein.

#### **TwinCAT BC**

Um den MODBUS Busklemmen Controller BC7300 und der Programmiersoftware TwinCAT BC zu verbinden, muss der Adresswählschalter des Kopplers auf "00" gestellt und neu gestartet werden (d.h. der Koppler muss einmal aus- und wieder eingeschaltet werden). Der MODBUS darf nicht angeschlossen sein.

#### K-Bus Kontakte

Zur Verbindung zwischen dem Buskoppler und den Busklemmen besitzt der Buskoppler Goldkontakte an der rechten Seite. Durch das Aneinanderstecken der Busklemmen kontaktieren die Goldkontakte automatisch die Verbindung zwischen den Busklemmen. Die Spannungsversorgung der K - Buselektronik in den Busklemmen und der Datenaustausch zwischen dem Buskoppler und den Busklemmen übernimmt der K-Bus. Ein Teil des Datenaustauschs findet über eine Ringstruktur innerhalb des K-Bus statt. Das Auftrennen des K-Bus, beispielsweise durch ziehen einer der Busklemmen, öffnet den Ring. Ein Datenaustausch ist nicht mehr möglich. Besondere Mechanismen ermöglichen den Buskoppler jedoch die Unterbrechungsstelle zu lokalisieren und anzuzeigen.

#### Potentialtrennung

3 Potentialgruppen: Feldbus K-Bus Peripherieebene

6 Kontakte an der Seite

Die Busklemmen Controller arbeiten mit drei unabhängigen Potentialgruppen. Die Versorgungsspannung speist galvanisch getrennt die K-Bus -Elektronik im Busklemmen Controller und den K-Bus selbst. Aus der Versorgungsspannung wird weiter die Betriebsspannung für den Betrieb des Feldbus erzeugt.

Anmerkung: Alle Busklemmen haben eine galvanische Trennung zum K-Bus. Der K-Bus ist dadurch vollständig galvanisch gekapselt.

#### BB BC7300 10

Aufbau der Potentialebenen im Busklemmen - System



## Die Betriebsarten des Busklemmen Controller

Nach dem Einschalten überprüft der Busklemmen Controller in einem "Selbsttest" alle Funktionen seiner Bauteile und die Kommunikation des K -Busses. Während dieser Phase blinkt die rote I/O-LED. Nach dem erfolgreichen Selbsttest beginnt der Busklemmen Controller die angesteckten Busklemmen zu testen "Busklemmentest" und liest die Konfiguration ein. Aus der Konfiguration der Busklemmen entsteht eine interne Aufbauliste. Für den Fall eines Fehler geht der Busklemmen Controller in den Betriebszustand "STOP". Nach dem fehlerfreien Hochlauf geht der Busklemmen Controller in den Zustand "Feldbusstart".



## Mechanischer Aufbau

Das System der Beckhoff - Busklemme zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muß ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Baumaße der Buskoppler sind unabhängig vom Feldbussystem. Durch die Verwendung großer Stecker, wie zum Beispiel einige Busstecker für den Profibus, kann die Gesamthöhe der Gehäuse überschritten werden.





Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus der Breite des Buskopplers mit der Busendklemme und der Breite der verwendeten Busklemmen zusammen. Die Busklemmen sind je nach Funktion 12 mm oder 24 mm breit. Die Höhe über alles von 68 mm wird durch die Frontverdrahtung in Abhängigkeit von der Drahtstärke um ca. 5 mm bis 10 mm überbaut.

- Montage und Anschluß Der Buskoppler und alle Busklemmen können durch leichten Druck auf einer C - Tragschiene mit 35 mm aufgerastet werden. Die einzelnen Gehäuse können durch einen Verriegelungsmechanismus nicht mehr abgezogen werden. Zum Entfernen von der Tragschiene entsichert die orangefarbene Zuglasche den Rastmechanismus und ermöglicht ein kraftloses Abziehen der Gehäuse. Arbeiten an den Busklemmen und am Buskoppler sollten nur im ausgeschalteten Zustand durchgeführt werden. Durch das Ziehen und Stecken unter Spannung kann es kurzzeitig zu undefinierten Zwischenzuständen kommen (Zum Beispiel ein Reset des Buskopplers).
- Maximale Klemmen Anzahl An den Buskoppler können auf der rechten Seite bis zu 64 Busklemmen angereiht werden. Beim Zusammenstecken der Komponenten ist darauf zu achten, die Gehäuse mit Nut und Feder aneinander gesetzt, zu montieren. Durch das Zusammenschieben der Gehäuse auf der Tragschiene kann keine funktionsfähige Verbindung hergestellt werden. Bei richtiger Montage ist kein nennenswerter Spalt zwischen den angereihten Gehäusen zu sehen.

Der rechte Teil der Buskoppler ist mechanisch mit einer Busklemme vergleichbar. Acht Anschlüsse an der Oberseite ermöglichen die Verbindung mit massiven oder feindrähtigen Leitungen. Die Verbindungstechnik wird mit einer Federkrafttechnik realisiert. Das Öffnen der Federkraftklemme wird mit einem Schraubendreher oder einem Dorn durch leichten Druck in die Öffnung über der Klemme durchgeführt. Der Draht kann ohne Widerstand in die Klemme eingeführt werden. Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemme automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

Die Verbindung zwischen Buskoppler und Busklemmen wird durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert. Die Übertragung der Daten und die Versorgungsspannung der intelligenten Elektronik

BB BC7300 12	der Busklemmen übernimmt der K-Bus. Die Versorgung der Feldelektronik wird bei den digitalen Busklemmen über die Powerkontakte durchgeführt. Die Powerkontakte stellen durch das Zusammenstecken eine Versor- gungsschiene dar. Beachten Sie die Schaltpläne der Busklemmen, einige Busklemmen schleifen diese Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durch (z.B. analoge Busklemmen oder 4 Kanal digitale Busklemmen). Die Einspeiseklemmen unterbrechen die Powerkontakte und stellen den An- fang einer neuen Versorgungsschiene dar. Der Buskoppler kann auch zu
lsolationsprüfung	Einspeisung der Powerkontakte eingesetzt werden. Der Powerkontakt mit der Bezeichnung "PE" kann als Schutzerde einge- setzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenste- cken voreilend und kann Kurzschlußströme bis 125A ableiten. Beachten Sie, daß aus EMV - Gründen die PE - Kontakte kapazitiv mit der Trag- schiene verbunden sind. Das kann zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme bei der Isolationsprüfung führen. (z.B.: Isolati- onsdurchschlag an einem 230V - Verbraucher zur PE - Leitung.) Die PE –
PE - Powerkontakte	Zuleitung am Buskoppler muß zur Isolationsprüfung abgeklemmt werden. Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können die Einspeiseklemmen aus dem Verbund der übrigen Klemmen mindestens 10mm herausgezogen werden. Die PE - Zuleitungen müssen in diesem Fall nicht abgeklemmt werden. Der Powerkontakt "PE" darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.

## **Technische Daten**

Der MODBUS – die feldbusspezifischen elektrischen Daten sind in diesem Kapitel aufgeführt. Die folgende Tabelle zeigt alle Daten in der Übersicht:

Technische Daten	BC7300
Spannungs-	24V DC
versorgung	
Eingangsstrom	70mA +
	(ges. K-Bus Strom)/4
Finachaltatram	2.5 x Devertem
EINSCHAItStrom	2,5 X Dauerstrom
K-Bus Stromversorgung bis	1750 MA Max.
Anzohl dor	
Busklemmen	04
digitale Peripheriesignale	256 Ein-/Ausgänge
analoge Peripheriesignale	128 Ein-/Ausgänge
Baudrate	Von 150Bd bis 38400Bd
Protokolle	RTU und ASCII
Busanschluß	D-Sub RS 485
	9-polig
Spannung	24 V DC / AC max.
Powerkontakt	
Strombelastung Powerkon.	10 A max.
Spannungs- festigkeit	500 Veff (Powerkontakt / Versorgungsspannung / Feldbus) keine
Gewicht typ.	170 g
Betriebstemperatur	0℃ +55℃
Lagertemperatur	-20°C +85°C
relative Feuchte	95% ohne Betauung
Vibrations/	gemäß IEC 68-2-6 / IEC 68-2-27
Schockfestigkeit	
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 50082 (ESD,Burst) / EN50081
Einbaulage	Beliebig
Schutzart	IP20
PLC Daten	
Programmiermöglichkeit	über Programmierschnittstelle Schnittstelle (TwinCAT BC/TwinCAT)
Programmgröße	ca. 3000 SPS Anweisungen
Programmspeicher	32 kByte / 96kByte
Datenspeicher	32 kByte / 64kByte
Bomanente Merker	512 Byte
	I SFS Idsk
SPS Zykluszelt	ca. 3 ms iur 1000 Belenie (inki. E/A Zykius K-Bus)
Programmiersprachen	AWL, KOP, FUP, AS, ST
Stationsadressen	einstellbar bis 99 über DIP-Schalter
	0 Programmiermodus und Konfigurationsmodus
	1 – 99 Slave Adresse
Baudrate im Programmiermodus	19200 Baud, 8 Datenbits, even Parity, ein Stoppbit
Frogrammermodus	
Stromaufnahme auf dem	Die Busklemmen benötigen für den Betrieb der K-Bus - Elektronik Energie
K-Bus	vom K-Bus die der Buskoppler liefert. Entnehmen Sie dem Katalog oder den entsprechenden Datenblättern der Busklemmen die Stromaufnahme vom K-Bus. Beachten Sie dabei den maximalen Ausgangsstrom des Bus- kopplers, der für die Versorgung der Busklemmen zur Verfügung steht.

kopplers, der für die Versorgung der Busklemmen zur Verfügung steht. Durch eine spezielle Versorgungsklemme (KL9400) kann an einer beliebigen Stelle erneut in den K-Bus eingespeist werden. Wenden Sie sich für den Einsatz einer Versorgungsklemme bitte an den technischen Support der Firma Beckhoff.

#### BB BC7300 14

<b>Die Peri</b>	pheriedaten	im Prozess	abbild
-----------------	-------------	------------	--------

Der Buskoppler ermittelt nach dem Einschalten die Konfiguration der gesteckten Ein/Ausgangsklemmen. Die Zuordnung zwischen physikalischen Steckplätzen der Ein/Ausgangskanäle und den Adressen des Prozessabbildes wird vom Buskoppler automatisch durchgeführt.

Der Buskoppler erstellt eine interne Zuordnungsliste, in der die Ein/Ausgangskanäle eine bestimmte Position im Prozessabbild besitzen. Unterschieden wird hier nach Ein- und Ausgängen und nach bitorientierter (digitale) und byteorientierter (analoge, bzw. komplexe) Signalverarbeitung.

Es werden zwei Gruppen mit je nur Ein- und nur Ausgängen gebildet. In einer Gruppe befinden sich unter der niedrigsten Adresse die byteorientierten Kanäle in aufsteigender Reihenfolge. Hinter diesem Block befinden sich die bitorientierten Kanäle.

Digitale Signale<br/>(bitorientiert)Die digitalen Signale sind bitorientiert. Das heißt, jedem Kanal ist ein Bit im<br/>Prozessabbild zugeordnet. Der Buskoppler erstellt einen Speicherbereich<br/>mit den aktuellen Eingangsbits und sorgt für das sofortige Herausschreiben<br/>der Bits eines zweiten Speicherbereiches, der für die Ausgangskanäle<br/>zuständig ist.

Die exakte Zuordnung der Ein- und Ausgangskanäle zum Prozessabbild der Steuerung wird im Anhang in einem Beispiel ausführlich erläutert.

Analoge Signale Die Verarbeitung der analogen Signale ist grundsätzlich byteorientiert. Die (byteorientiert) analogen Ein- und Ausgangswerte werden in einer Zweibytedarstellung im Speicher abgelegt. Die Werte werden in "SIGNED INTEGER" oder "Zweierkomplement" dargestellt. Der Zahlenwert "0" steht für den Ein/Ausgangswert "0 V", "0 mA" oder "4 mA". Der Maximalwert des Ein/Ausgangswertes wird in der Standardeinstellung durch "7FFF" hex wiedergegeben. Negative Ein/Ausgangswerte, z.B. -10 V werden als "8000" hex abgebildet. Die Zwischenwerte sind entsprechend proportional zueinander. Der Bereich mit einer Auflösung von 15 Bit wird nicht mit jeder Ein- oder Ausgangsstufe realisiert. Bei einer tatsächlichen Auflösung von 12 Bit sind die letzten 3 Bit für Ausgänge ohne Wirkung und für Eingänge werden sie "0" gelesen. Desweiteren besitzt jeder Kanal ein Kontroll- und Statusbyte. Das Kontroll- und Statusbyte ist das niederwertigste Byte. Ob das Kontroll/Statusbyte mit in die Steuerung eingemappt wird, muß in der Master-Konfigurationssoftware eingestellt werden. Ein analoger Kanal wird mit 2 Byte Nutzdaten im Prozessabbild dargestellt.

Sondersignale undEin Buskoppler unterstützt Busklemmen mit weiteren Schnittstellen, wieSchnittstelleRS232, RS485, Inkrementalencoder oder andere. Diese Signale können<br/>wie die oben genannten analogen Signale betrachtet werden. Teilweise ist<br/>für die Sondersignale eine Bitbreite von 16 nicht ausreichend. Der Bus-<br/>koppler kann jede Bytebreite unterstützen.

Defaultzuordnung der<br/>Ein-/Ausgänge zum<br/>ProzessabbildNach dem Einschalten ermittelt der Buskoppler den Umfang der ange-<br/>steckten Busklemmen und erstellt eine Zuordnungsliste. In dieser Liste<br/>werden die analogen und digitalen Kanäle, zwischen Ein- und Ausgängen<br/>unterschieden, voneinander getrennt zusammengestellt. Die Zuordnung<br/>beginnt links neben dem Buskoppler. Die Software im Buskoppler sammelt<br/>die Einträge der einzelnen Kanäle zur Erstellung der Zuordnungsliste von<br/>links nach rechts zählend einzeln ein.

Die Zuordnung unterscheidet vier Gruppen:

	Funktionstyp des Kanals	Zuordnungsstufe
1.	Analoge Ausgänge	byteweise Zuordnung
2.	Digitale Ausgänge	bitweise Zuordnung
3.	Analoge Eingänge	byteweise Zuordnung
4	Digitale Eingänge	bitweise Zuordnung

Analoge Ein/Ausgänge stehen stellvertretend für andere komplexe mehrbyte Signal - Busklemmen (RS232, SSI-Geber-Interface, ...)

Datenkonsistenz Daten bezeichnet man als konsistent, wenn sie inhaltlich zusammengehören und auch als ein zusammenhängender Block übertragen werden. Inhaltlich gehören zusammen: 1. das High - und das Low - Byte eines Analogwertes (Wortkonsistenz), 2. Kontroll/Statusbyte und das dazugehörige Parameterwort für den Zugriff auf die Register. Die Datenkonsistenz ist im Zusammenspiel von Peripherie und Steuerung grundsätzlich zunächst nur für ein Byte sichergestellt. Das heißt, die Bits eines Bytes werden zusammen eingelesen oder werden zusammen ausgegeben. Für die Verarbeitung digitaler Signale ist eine byteweise Konsistenz ausreichend. In Fällen der Übertragung von Werten mit einer Länge über 8 Bit, z.B. Analogwerte, muß die Konsistenz ausgeweitet werden. Die unterschiedlichen Bussysteme garantieren die Konsistenz mit der erforderlichen Länge. Zu beachten ist die richtige Art der Übernahme der konsistenten Daten vom Master des Bussystems in die Steuerung. Ausführliche Beschreibung der richtigen Vorgehensweise liefert das entsprechende Bedienhandbuch zum Bussystem, insbesondere die Beschreibung der eingesetzten Masteranschaltungen. Auf die verbreitetsten Anschaltungen wird in den Feldbus bezogenen Kapiteln dieses Handbuches Bezug genommen.

*Komplexe Signalverarbeitung* Alle byteorientierten Signalkanäle wie RS232, RS485 oder Inkrementalencoder, arbeiten zum Teil mit Bytelängen von mehr als zwei. Die Handhabung ist, vom Längenunterschied abgesehen, immer vergleichbar mit den analogen Signalen.

## Inbetriebnahme und Diagnose

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen roten der LED "I/O ERR" signalisiert. Das Blinken der LED "I/O ERR" zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehlercode ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitung.

Die Diagnose LEDs Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der "Feldbusstatus - LEDs" wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert, sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.

Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte.

Lokale Fehler Zwei LEDs, die "I/O - LEDs", im Bereich unter den oben genannten Feldbusstatus - LEDs dienen der Anzeige der Betriebszustände der Busklemmen und der Verbindung zu diesen Busklemmen. Die grüne LED leuchtet, um den fehlerfreien Betrieb anzuzeigen. Die rote LED blinkt zur Fehleran-

#### **BB BC7300** 16

Blinkcode

zeige mit zwei unterschiedlichen Frequenzen. Der Fehler ist in folgender Weise in dem Blinkcode verschlüsselt:

**Schnelles Blinken** Start des Fehlercodes Erste langsame Sequenz Fehlercode Zweite langsame Sequenz Fehlerargument Fehlerstelle

Start des Fehlercodes

Fehlerart

Fehlercode	Fehler- argument	Beschreibung	Abhilfe
Ständiges, kon- stantes Blinken		EMV Probleme	<ul> <li>Spannungsversorgung auf Unter- oder Ü- berspannungsspitzen kontrollieren</li> <li>EMV Maßnahmen ergreifen</li> <li>Liegt ein K-Bus Fehler vor, kann durch er- neutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden</li> </ul>
1 Impuls	0	EEPROM-Prüfsummenfehler	- Herstellereinstellung mit der KS2000 setzen
	1	Überlauf Inline-Code-Buffer	- Weniger Busklemmen stecken, bei pro- grammierter Konfiguration zu viele Einträge in der Tabelle
<b>A</b> 1	2	Unbekannter Datentyp	- Software-Update des Kopplers notwendig
2 impuise	0 n (n > 0)	Frogrammierte Konfiguration Falscher Tabelleneintrag / Buskoppler Tabellenvergleich (Busklemme n) falsch	<ul> <li>Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen</li> <li>Falscher Tabelleneintrag / Buskoppler</li> </ul>
	. ,		<b>2</b>
3 Impulse	0	K-Bus Kommandofehler	<ul> <li>Keine Busklemme gesteckt, Busklemmen anhängen</li> <li>Eine der Busklemmen ist defekt, angehäng- te Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.</li> </ul>
4 Impulse	0	K-Bus Datenfehler	- Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig ge-
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n (0: Koppler)	steckt ist, gegebenenfalls tauschen. - Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse	n	K-Bus Fehler bei Registerkommuni- kation mit Busklemme n	Busklemmen austauschen
9 Impulse	0	Checksummenfehler im Programm- flash	Programm erneut zum BC7300 übertragen
	n (n>0)	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Bootprojektes existierte überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine neue Busklemme gewollt einfügen das Boot- projekt löschen (Herstellereinstellung)
14 Impulse	n	n Busklemme hat das falsche Format	- Koppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen
15 Impulse	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	<ul> <li>Koppler erneut Starten, tritt der Fehler da- nach nochmals auf, Herstellereinstellungen mit der KS2000 Software setzen</li> </ul>
16 Inpulse	n	Länge der K-Bus Daten stimmt nicht mehr	<ul> <li>Koppler erneut Starten, tritt der Fehler da- nach nochmals auf, Herstellereinstellungen mit der KS2000 Software setzen</li> </ul>

Die Anzahl der Impulse (n) zeigt die Position der letzten Busklemme vor dem Fehler an. Passive Busklemmen, wie zum Beispiel eine Einspeiseklemme, werden nicht mitgezählt.

Durch die Beseitigung des Fehlers beendet der Buskoppler die Blinksequenz bei manchen Fehlern nicht. Der Betriebszustand des Buskopplers bleibt "Stop". Nur durch Ab- und Einschalten der Versorgungsspannung oder einem Software-Reset kann der Buskoppler neu gestartet werden.

Das Ziehen und Stecken von Busklemmen aus dem Verbund ist nur im abgeschaltetem Zustand zulässig. Die Elektronik der Busklemmen und des Buskopplers ist weitgehend vor Zerstörungen geschützt, Fehlfunktionen und Schädigungen können beim Zusammenstecken unter Spannung jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Das Auftreten eines Fehlers im laufenden Betrieb löst nicht sofort die Ausgabe des Fehlercodes über die LEDs aus. Der Buskoppler muß zur Diagnose der Busklemmen aufgefordert werden. Die Diagnoseanforderung wird nach dem Einschalten generiert.

MODBUS LED's	LED: WD	ein Watchdog ist aktiv	aus WD ist noch nicht gestartet worden oder WD abgelaufen
	RX	Receive Data	
	ТХ	Transmit Data	Es werden Daten empfangen
	PLC	Programm läuft	Es werden Daten gesendet

LED blinkt wenn ein Bootprojekt erstellt wird

MODBUS
WD
🔵 RX
<b>TX</b>
PLC

Wenn während des Betriebs ein K-Busfehler auftritt, wird gemäß der Parametrierung Reaktion auf K-Busfehler verfahren. Wenn der K-Busfehler schon beim Hochlauf auftritt, geht der Slave nicht in den Datenaustausch.

## Feldbusfehler

Ein Feldbusfehler tritt nur dann auf, wenn der Watchdog (WD) abgelaufen ist. Der Watchdog ist auf 1000ms voreingestellt. Der WD wird aktiviert sobald ein "Schreib" Zugriff auf die Prozessdaten des Koppler stattgefunden hat (WD LED wird gesetzt). Danach muß innerhalb von der eingestellten WD Zeit ein neuer "Schreib" Befehl auf die Prozessdaten geschickt werden um die WD Zeit erneut zu starten.

Ist es zu einem WD Fehler gekommen, kann die Datenkommunikation nur durch einen Reset des Kopplers gestartet werden (siehe Diagnose "Koppler Reset").

Die maximale Watchdog Zeit beträgt 65000ms und ist per Drehschalter oder KS2000 Software einstellbar.

WD

## MODBUS

### Grundlagen

Der MODBUS ist ein Master-Slave Bussystem, wobei nur ein Gerät (Master) den aktiven Teil der Transaktion startet (queries). Der passive Teilnehmer (Slave) sendet nur dann eine Antwort (response) wenn das Telegramm an ihn direkt adressiert und fehlerfrei ist.

## **Bus Topologie**

Der BC7300 benutzt die physikalische RS485 Datenübertragung. Das bedeutet für die Übertragung der Daten ist eine Zweidrahtleitung erforderlich. Der Kommunitkationsaufbau entspricht der Linien Topologie. Am Anfang und am Ende der Linien muss der Bus mit Endwiderständen abgeschlossen werden. Der Aufbau eines Modbusnetzwerkes ist ähnlich dem des PROFIBUS.



Broadcast-Funktion

Die Beckhoff Busklemmen Controller unterstützen die Broadcast Funktion. Dabei ist die Slave Adresse im Telegramm auf "00" zu stellen. Keiner der Slaves gibt auf ein Broadcast eine Antwort. Nicht alle Funktionen werden unterstützt.

Funktionen die ein Broadcast unterstützen:

- 5 Force single coil
- 6 Preset single register
- 15 Force multiple coils
- 16 Preset multiple register

PIN BelegungDer BC7300 benutzt für die Datenübertragung die RS485 Physik. Eine<br/>geschirmte Zweidrahtleitung genügt. Der Anschluß auf dem Koppler ist<br/>eine 9-poliger Sub-D Buchse. Die Datenleitung wird an PIN 3 und PIN 8<br/>angeschlossen.





Am Anfang und am Ende der Buslinie muß der MODBUS mit Widerständen abgeschlossen werden.



## Prozessdaten und Speicherabbild

Das folgende Beispiel soll erläutern, wie das Prozessabbild im Busklemmen Controller aufgebaut ist und mit welcher Funktion des MODBUS Telegramms man digitale und analoge Werte auslesen kann.

Der Busklemmen Controller besitzt zwei Prozessabbinder. Das eine ist die Feldbusschnittstelle und die andere ist das Prozessabbild auf dem Busklemmen Controller. Die Busklemmen können den einen oder anderen Prozessabbild zugeordnet werden. Eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Prozessabbildern bieten die SPS-Variablen.

#### MODBUS

Der BC7300 hat sein Eingangsprozessabbild ab der Adresse 0x0000. Dabei werden erst alle byteorientierte Busklemmen (siehe Anhang) in das Prozessabbild eingetragen. Es folgen dann die bitorientierten Busklemmen, wobei immer erst ein Wort (16Bit) aufgefüllt wird bis ein neues angefangen wird. Die SPS-Variablen werden als letztes in das Prozessabbild eingetragen.

Das Ausgangsprozessabbild beginnt bei Adresse 0x0800. Auch hier beginnt der Eintrag mit den byteorientierten Busklemmen, dann den bitorientierten Busklemmen und als letzes die SPS-Variablen.

Mit den Funktionen 1,2,5 und 15 können die digitalen Signale direkt angesprochen werden.

#### **Busklemmen Controller**

Das Prozessabbild auf dem Busklemmen Controller ignoriert alle Busklemmen die dem MODBUS Prozessabbild zugeordnet wurden. Der Controller trägt erst alle byteorientierten Busklemmen in der Reihenfolge wie sie gesteckt sind ein. Als nächstes folgen die digitalen Busklemmen. Ab der Adresse %I128 und %Q128 befinden sich die SPS-Variablen.



POS 1	KL1012 Klemme MODBUS
POS 2	KL1012 Klemme BC7300
POS 3	KL2012 Klemme MODBUS
POS 4	KL2012 Klemme BC7300
POS 5	KL3002 Klemme MODBUS
POS 6	KL3002 Klemme BC7300 kompelx
POS 7	KL3002 Klemme BC7300 kompakt
POS 8	KL4032 Klemme MODBUS
POS 9	KL4032 Klemme BC7300 kompelx
POS 10	KL4002 Klemme BC7300 kompakt
KL9010	
SPS-Variablen	
POS 11	16 Byte INPUT
POS 12	16 Byte OUTPUT

Beispiel

Beispiel für MODBUS

#### **MODBUS Prozessabbild**

Klemmen	Funktionen	Offset	Länge
POS 1. Klemme 2 Digitale Eingänge	4, 23	0x0802	16 Bit
	2	0x0000 0x0001	1 Bit 1 Bit
POS 3. Klemme 2 Digitale Ausgänge	3, 6, 16, 23	0x0002	16 Bit
	1, 5, 15	0x0000 0x0001	1 Bit 1 Bit
POS 5. Klemme 2 Analoge Eingänge	4, 23	0x0800 0x0801	16 Bit 16 Bit
POS 8. Klemme 2 Analoge Ausgänge	3, 6, 16, 23	0x0000 0x0001	16 Bit 16 Bit
SPS Variablen 16 Byte Eingänge	4, 23	0x0803 0x0804 0x0805 0x0806 0x0807 0x0808 0x0809 0x0809 0x080A	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit
PS Variablen 16 Byte Ausgänge	3, 6, 16, 23	0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0008 0x0009 0x000A	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit

#### **BC7300 Prozessabbild**

Beispiel für den BC7300

Byte Adresse	Klemme	Eingänge	Klemme	Ausgänge
0	KL3002 (POS 6)	Status	KL3002	Control
1		-	(POS 6)	-
2		Daten 0		Daten 0
3		Daten 1		Daten 1
4		Status		Control
5		-		-
6		Daten 0		Daten 0
7		Daten 1		Daten 1
8	KL3002 (POS 7)	Daten 0	KL4032	Control
9		Daten 1	(POS 9)	-
10		Daten 0		Daten 0
11		Daten 1		Daten 1
12	KL4032 (POS 9)	Status		Control
13		-		-
14		Daten 0		Daten 0
15		Daten 1		Daten 1
16		Status	KL4032	Daten 0
17		-	(POS 10)	Daten 1
18		Daten 0		Daten 0
19		Daten 1		Daten 1
20	KL1012 (POS 2)	Bit 0/1	KL2112	Bit 0/1
21		-	(POS 4)	-
128143	SPS Variablen		SPS Vari- ablen	

### Zuordnung der Busklemmen

	Die Busklemmen sind in der default Einstellung alle dem Busklemmen Controller zugeordnet. Dies kann mit der KS2000 Software geändert wer-				
	den. In der Tabelle 1 des BC7300 wird die Zuordnung der Klemmen fo gelegt.				
	Hex	Bin	Beschreibung		
	0	00	Busklemme ist dem M Busklemmen mappen	ODBUS zugeordnet, Byte orientierte sich kompakt (nur Nutzdaten)	
	1	01	Keine Funktion		
	2	10	Busklemme ist dem Boklemmen mappen sich	C zugeordnet, Byte orientierte Bus- I kompakt (nur Nutzdaten)	
	3	11	Busklemme ist dem Boklemmen mappen sich	C zugeordnet, Byte orientierte Bus- komplex (mit Control und Status)	
Kompakt	Die kon das nur	npakte A <sup>.</sup> die Nut	Auswertung einer Byte o zdaten übertragen were	prientierten Busklemme bedeutet, den.	
	Beispie Ausgän	l: eine K Ige.	L3xx2 hat 2 Worte Eing	gänge und eine KL4xx2 hat 2 Worte	
Komplex	Die kon das die	nplexe A Nutzda	Auswertung einer Byte o ten und Control und Sta	orientierten Busklemme bedeutet, atus Byte übertragen werden.	
	aleiche	i: eine K ailt für e	L3xx2 nat 4 worte Eing eine KL4xx2.	gange und 4 worte Ausgange, das	
	Weitere men.	e Informa	ationen finden Sie in de	r Dokumentationen der Busklem-	
Tabelle 1	Default			Beschreibung	

Tabelle 1	Default	Beschreibung
Offset 4	0xFFFF	18. Klemme
Offset 5	0xFFFF	916. Klemme
Offset 6	0xFFFF	1724. Klemme
Offset 7	0xFFFF	2532. Klemme
Offset 8	0xFFFF	3340. Klemme
Offset 9	0xFFFF	4148. Klemme
Offset 10	0xFFFF	4956. Klemme
Offset 11	0xFFFF	5764. Klemme

Beispiel KS2000

In der KS2000 Software kann ab Version 2.3.2 das Umstellen der Busklemmen per Dialog eingestellt werden. Ein Update ihrer KS2000 Software finden sie unter www.Beckhoff.de.

	Position	Beschreibung	Zuordnung Klemmen
	1	KL1002-0000	Feldbus Klemme (Kompakt)
	2	KL1002-0000	SPS Klemme (Komplex) (Default)
	3	KL2012-0000	SPS Klemme (Komplex) (Default)
	4	KL2012-0000	Feldbus Klemme (Kompakt)
▶	5	KL2012-0000	Feldbus Klemme (Kompakt)
	6	KL9010-0000	Feldbus Klemme (Kompakt)
			SPS Klemme (Kompakt)
			SPS Klemme (Komplex) (Default)

## Einstellungen und Parametrierung des MODBUS

Die Parametrierung des MODBUS geschieht über die Drehschalter des BC7300. Dafür darf nur die Endklemme des Busklemmen Controller gesteckt sein.

Stecken Sie an den BC7300 nur die KL9010. Über die Drehschalter wählen Sie die Parameter aus. Der Adressschalter x10 wird der Parameter selektiert und über den Adressschalter x1 die dazugehörige Einstellung, die aus der Tabelle entnommen werden kann. Schließen Sie die 24V Spannungsversorgung für den Buskoppler an und der Modbuskoppler läuft jetzt in den Parametrierungsmodus hoch. Die LEDs WD, RX, TX und ER-ROR werden nun getoggelt und die LEDs I/O RUN und I/O ERR geben den Funktionswert an.

Sie wollen kontrollieren, ob die richtige Baudrate eingestellt ist.

- Schalten Sie die 24V des Buskopplers ab 1.
- 2. Entfernen Sie alle Klemmen außer der Endklemme, der KL9010
- 3. Schalten Sie die Adresswählschalter x10 auf 0 und x1 auf 3
- Schalten Sie die 24V des Buskopplers wieder ein 4. Der Koppler signalisiert über die LEDs die eingestellte Baudrate.

3 x blinken der LEDs I/O RUN und I/O ERR bedeutet 9600 Baud



Nun wollen Sie eine neue Baudrate einstellen 1200 Bd

- Schalten Sie die 24V des Buskopplers ab 5.
- Schalten Sie die Adresswählschalter x10 auf 3 und x1 auf 6 6.
- Schalten Sie die 24V des Buskopplers wieder ein 7.

Der Buskoppler signalisiert über die LEDs die neu eingestellte Baudrate. 6 x blinken der LEDs I/O RUN und I/O ERR bedeutet 1200 Baud

Falsche Eingabe Wird ein Parameter eingestellt den der MODBUS Busklemmen Controller nicht kennt, signalisiert er dies durch ein konstantes, gleichmäßiges Blinken der I/O RUN und I/O ERR LED, alle anderen LEDs sind aus.

> Die Parametereinstellungen können auch mit der KS2000 Software verändert werden.

		🖲 RTU	O ASCII
	7 Data, Odd Pari	ity, 1 Stop	-
Fixed	9600		<b>_</b>
			0
			1000
	✓ Fixed	7 Data, Odd Par	Fixed

Beispiel

KS2000

Parameter	x 10	x 1	Default	Parameter Wert	
	0	19	-	Zeigt die Parameter der F	unktion x 10
Modbus	1	1	1	Modus RTU	
		2		Modus ASII	
Frame	2	1	1	8 Datenbits no Parity	ein Stopbit
		2		8 Datenbits even Parity	ein Stopbit
		3		8 Datenbits odd Parity	ein Stopbit
		4		7 Datenbits even Parity	ein Stopbit
		5		7 Datenbits odd Parity	ein Stopbit
		6		1 Stoppbit	
		7		2 Stoppbits	
		8		8 Datenbits no Parity	zwei Stopbits
		9		8 Datenbits even Parity	zwei Stopbits
		10		8 Datenbits odd Parity	zwei Stopbits
		11		7 Datenbits even Parity	zwei Stopbits
		12		7 Datenbits odd Parity	zwei Stopbits
Baudrate	3	1	3	38400 Bd	
		2		19200 Bd	
		3		9600 Bd	
		4		4800 Bd	
		5		2400 Bd	
		6		1200 Bd	
		7		600 Bd	
		8		300 Bd	
Find of France Time		9	•	150 Bd	
End of Frame Time	4	09	0	Bei RTU Modus in ms (0	Abhangig von der Baud-
				Bei ASCIL in sec (0 EOE t	ime ausgeschaltet)
Watchdog 100 ms	5	0 9	0	Watchdog x 100 ms	inte adogeochanery
Watchdog 100 ms	6	0.9	1	Watchdog x 100 ms	
Hestellereinstellung	q	a		Waterloog x 1000 ms	
riestenereinstellung	5	5			

#### Parametrierungstabelle

## **MODBUS Protokoll**

#### ASCII

Im ASCII Mode startet das Telegramm mit einem Doppelpunkt (:) Zeichen (0x3A) und endet mit einem carrige return line feed (CRLF) (0x0D, 0x0A). Die übertragenen Zeichen setzen sich aus dem ASCII Code zusammen.

ASCII - Rahmen

Start	Adres-	Funkti-	Daten	LRC	END
	se	on			
1	2	2	n	2	2
Zei-	Zei-	Zei-	Zei-	Zei-	Zei-
chen	chen	chen	chen	chen	chen
:					CRLF

#### RTU

Im RTU Modus startet das Protokoll mit einer Ruhezeit von 3,5 Zeichen und endet mit dieser auch (in der Abbildung mit T1-T2-T3-T4 gekennzeichnet). Die zulässigen Zeichen, die für alle Felder übertragen werden, sind Hexadezimal 0... 9, A..., F.

Start	Adres-	Funkti-	Daten	CRC	END
	se	on		Check	
T1-T2-	1 Zei-	1 Zei-	n Zei-	2 Zei-	T1-T2-
T3-T4	chen	chen	chen	chen	T3-T4
	Start T1-T2- T3-T4	Start Adres- se T1-T2- 1 Zei- T3-T4 chen	StartAdres- seFunkti- onT1-T2-1 Zei- t3-T41 Zei- chen	StartAdres- seFunkti- onDatenT1-T2-1 Zei-1 Zei-n Zei-T3-T4chenchenchen	StartAdres- seFunkti- onDatenCRC CheckT1-T2-1 Zei-1 Zei-n Zei-2 Zei-T3-T4chenchenchenchen

#### Funktionen

Die Funktionen entscheiden beim MODBUS Protokoll ob Daten gelesen oder geschrieben werden sollen und um welche Art von Daten es sich dabei handelt. Beim ASCII Protokoll ist das vierte und fünfte Byte das Funktions-Byte und beim RTU Protokoll ist es das zweite Byte. Der Beckhoff MODBUS Busklemmen Controller unterstützt folgende Funktionen:

Funktion	Code	Beschreibung
Read coil status	1	Lesen digitaler Ausgänge
Read input status	2	Lesen digitaler Eingänge
Read holding registers	3	Lesen analoger Ausgänge / GPR
Read input registers	4	Lesen analoger Eingänge / GPR
Force single coil	5	Schreiben eines digitalen Ausgangs
Preset single register	6	Schreiben eines analogen Ausgangs / GPR
Diagnose	8	Lesen der MODBUS Diagnose Register
Force multiple coils	15	Schreiben mehrere digitaler Ausgänge
Preset multiple registers	16	Schreiben mehrere analoger Ausgänge / GPR
Read / Write Registers	23	Schreiben und Lesen mehrerer Prozessdaten Ausgänge / GPRs

GPR – General Preset Register (siehe MODBUS Interface)

Die Funktionen werden im folgenden Kapitel kurz beschrieben und anhand eines Beispiels verdeutlicht.

#### Lesen digitaler Ausgänge (Funktion 1)

READ COIL STATUS

Mit der Funktion 1 können die gesetzten digitalen Ausgänge eingelesen werden.

In diesem Beispiel werden die ersten 10 digitale Ausgänge des Slave mit der Nummer 11 ausgelesen. Die Start Adresse ist Null. Möchte man einen Offset eintragen, trägt man dies im Feld "Start Adresse" ein.

Anfrage - Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	1	0x01	"01"	0x30, 0x31
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl low	10	0x0A	"10"	0x31, 0x30
Error Check LRC / CRC		0xBC 0xA7	"E4"	0x45, 0x34
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem Byte Count 2, d.h. 2 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage war 10 Bits, die jetzt auf 2 Byte aufgeteilt werden. Im Ausgangsprozessabbild des BC7300 ist das 3.Bit gesetzt und der Buskoppler gibt im ersten Datenbyte eine "4" wieder.

READ INPUT STATUS

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen				0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	1	0x01	"01"	0x30, 0x31
Byte Count	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten Bit's 07	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten Bit's 815	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Error Check		0x23	"EE"	0x45, 0x45
LRC / CRC		0x3D		
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Lesen digitaler Eingänge (Funktion 2)

Mit der Funktion 2 können die digitalen Eingangsdaten eingelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten 10 digitale Eingänge des Slave mit der Nummer 11 ausgelesen. Die Start Adresse ist Null. Möchte man einen Offset eintragen, trägt man dies im Feld "Start Adresse" ein.

Anfrage – Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl low	10	0x0A	"10"	0x31, 0x30
Error Check		0xF8	"E3"	0x45, 0x33
LRC / CRC		0xA7		
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem Byte Count 2, d.h. 2 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage war 10 Bits, die jetzt auf 2 Byte aufgeteilt werden. Im Eingangsprozessabbild des BC7300 ist das 1.Bit gesetzt und der Buskoppler gibt im ersten Datenbyte eine "1" wieder.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			"•"	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Byte Count	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten 07	1	0x01	"01"	0x30, 0x31
Daten 815	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Error Check LRC / CRC		0x20 0x29	"F0"	0x46, 0x30
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Lesen analoger Ein/Ausgänge (Funktion 3)<sup>1</sup>

Mit der Funktion 3 können die Ein- und Ausgangsworte und die Register ausgelesen werden.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgänge des Slave mit der Nummer 11 ausgelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x800 (hex). Die Länge bezeichnet die Anzahl, der zu lesenden Kanäle.

READ HOLDING REGISTERS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ab Firmware B4 wird auch das Lesen mit Funktion 3 erlaubt.

Anfrage - Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Error Check		0xC6	"E8"	0x45, 0x38
LRC / CRC		0xC1		
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. 4 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage waren 2 Analogkanäle, die auf 2 Worte aufgeteilt sind. Im Analogenausgangsprozessabbild hat der 1. Kanal einen Wert von 0x3FFF und der 2. Kanal 0x0.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	3	0x03	"03"	0x30, 0x31
Count Byte	4	0x04	"04"	0x30, 0x30
Daten 1 High-Byte	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 1 Low-Byte	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 High.Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 2 Low-Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Error Check LRC / CRC		0xC6 0xC1	"B0"	0x42, 0x30
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Lesen analoger Eingänge (Funktion 4)

Mit der Funktion 4 ließt man die analogen Eingänge aus.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Eingänge des Slave mit der Nummer 11 ausgelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0000 (hex). Die Länge bezeichnet die Anzahl der zu lesenden Worte. Eine KL3002 hat 2 Worte Eingangsdaten, daher ist die einzugebende Länge bei "Anzahl low" zwei.

#### Anfrage – Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Anzahl low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Error Check LRC / CRC		0x71 0x61	"EF"	0x45, 0x46
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort - Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. 4 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage waren 2 Analogkanäle, die jetzt auf 2

READ INPUT REGISTER

FORCE SINGLE COIL

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Count Byte	4	0x04	"04"	0x30, 0x30
Daten 1 High-Byte	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 1 Low-Byte	56	0x38	"38"	0x33, 0x38
Daten 2 High.Byte	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 Low-Byte	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Error Check LRC / CRC		0x80 0x7E	"6A"	0x36, 0x41
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Worte aufgeteilt werden. Im Analogeneingangsprozessabbild hat der 1. Kanal einen Wert von 0x0038 und der 2. Kanal 0x3F1B.

#### Schreiben eines digitalen Ausgangs (Funktion 5)

Bei der Funktion 5 kann ein digitaler Ausgang beschrieben werden. In diesem Beispiel wird der dritte digitale Ausgang des Slave mit der Nummer 11 beschrieben. Die digitalen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0000 (hex). Im High Byte der Daten steht der digitale Wert. Um den Ausgang einzuschalten muss im "Daten High" ein 0xFF (hex) stehen und um den Ausgang wieder auszuschalten eine 0x00 (hex). Im "Daten low" <u>muss</u> eine 0x00 (hex) stehen.

Anfrage – Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	5	0x05	"05"	0x30, 0x35
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten high	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten low	0	0x00	"00"	0x30, 0x32
Error Check		0x2D	"EF"	0x45, 0x46
LRC / CRC		0x50		
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort - Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem gleichen Telegramm.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	5	0x05	"05"	0x30, 0x35
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten high	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten low	0	0x00	"00"	0x30, 0x32
Error Check LRC / CRC		0x2D 0x50	"EF"	0x45, 0x46
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Schreiben eines analogen Ausgangs (Funktion 6)

Mit der Funktion 6 kann auf das Ausgangsprozessabbild und dem Interface zugegriffen werden.

Bei der Funktion 6 wird der erste analoge Ausgang des Slave mit der Nummer 11 beschrieben. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 (hex). Auch hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Das heißt, dass der Offset 0x0803, das 4. Wort auf dem Ausgangsprozessabbild ist.

PRESET SINGLE REGISTER Anfrage - Query

Buto Nomo	Paianial	DTH	ASCII	
Byte Name	Deispiel	niu	ASCII	
Start Rahmen				0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	6	0x06	"06"	0x30, 0x36
Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check LRC / CRC		0xDA 0xB0	"A9"	0x41, 0x39
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort - Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem gleichen Telegramm.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	6	0x06	"06"	0x30, 0x36
Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check LRC / CRC		0xDA 0xB0	"A9"	0x41, 0x39
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Schreiben mehrerer digitaler Ausgänge (Funktion 15)

FORCE MULTIPLE COILS

Bei der Funktion 15 können gleichzeitig mehrere digitale Ausgänge gesetzt oder zurückgesetzt werden.

In diesem Beispiel werden die ersten 20 digitalen Ausgänge des Slave mit der Nummer 11 beschrieben. Die digitalen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0000 (hex). Hier beschreibt der Offset immer ein Bit. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Bit auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Bits an und der "Byte Count" setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 20 Bits - entsprechen 24 Bits - 3 Byte Count ( auf ein Byte aurunden )

Die Datenbytes enthalten die Werte für die einzelnen Bits.

In diesem Beispiel werden die ersten 16 Bit auf "TRUE" gesetzt und Bit 17 bis 20 auf "FALSE".

Anfrage - Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	15	0x0F	"0F"	0x30, 0x46
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge low	20	0x14	"14"	0x31, 0x34
Byte Count	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Daten 1 Bit 07	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 Bit 815	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 3 Bit 1619	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Error Check LRC / CRC		0x01 0x95	"D1"	0x44, 0x31
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem gleichen Telegramm.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			"."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	15	0x0F	"0F"	0x30, 0x46
Start Adresse high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten low	20	0x14	"14"	0x30, 0x34
Error Check LRC / CRC		0xDA 0xB0	"D2"	0x44, 0x32
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Schreiben mehrerer analoger Ausgänge (Funktion 16)

Bei der Funktion 16 können mehrere analoge Ausgänge beschrieben werden. In diesem Beispiel werden die ersten 2 analogen Ausgangsworte des Slave mit der Nummer 11 beschrieben. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 (hex). Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der "Byte Count" setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x7FFF (hex) und das zweite Wort mit dem Wert 0x3FFF.

PRESET MULTIPLE

REGISTERS

Anfrage – Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	16	0x10	"10"	0x31, 0x30
Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 Byte 1	127	0x7F	"7F"	0x37, 0x46
Daten 1 Byte 2	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 Byte 1	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 Byte 2	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check LRC / CRC		0xCD 0xE3	"1B"	0x31, 0x42
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit der Startadresse und der Länge der gesendeten Worte.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	16	0x10	"10"	0x31, 0x30
Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Error Check LRC / CRC		0x43 0x02	"DB"	0x44, 0x42
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Schreiben und lesen analoger Aus- oder Eingänge (Funktion 23)

Mit der Funktion 23 können mehrere analoge Ausgänge beschrieben und in einem Telegramm mehrere analoge Eingänge gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten 2 analogen Ausgangsworte des Slave mit der Nummer 11 beschrieben und die ersten zwei analogen Eingänge gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 (hex) und die Eingänge ab dem Offset 0x0000 (hex). Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der "Byte Count" setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x3FFF (hex) und das zweite Wort mit dem Wert 0x7FFF.

READ / WRITE REGISTERS Anfrage - Query

Byte Name	Reisniel	RTH	ASCII	
Start Rahmen	Belopiei		."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	". "0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	23	0x17	"•= "17"	0x31. 0x37
Lesen Start Adres- se high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Start Adres- se low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Lesen Länge low	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Schreiben Start Adresse high	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Schreiben Start Adresse low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Schreiben Länge high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Schreiben Länge Iow	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten1 low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Daten 2 high	127	0x7F	"7F"	0x37, 0x46
Daten 2 low	255	0xFF	"FF"	0x46, 0x46
Error Check LRC / CRC		0x76 0xD3	"12"	0x31, 0x32
Ende Rahmen		T1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort – Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit der Startadresse und der Länge der übertragenen Bytes im "Byte Count". Es folgen die Dateninformationen. In diesem Beispiel steht im ersten Wort eine 0x0038 (hex) und im zweiten Wort eine 0x3F0B.

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	23	0x17	"17"	0x31, 0x37
Byte Count	4	0x04	"04"	0x30, 0x34
Daten 1 high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten 1 low	56	0x38	"38"	0x33, 0x38
Daten 2 high	63	0x3F	"3F"	0x33, 0x46
Daten 2 low	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Error Check LRC / CRC		0x82 0xDD	"58"	0x35, 0x38
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

### Diagnose

Funktion 08 im MODBUS stellt eine Reihe von Tests, für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves, zur Verfügung. Ein Broadcast Telegramm wird nicht unterstützt.

Die Funktion benutzt ein zwei Byte Subfunktionscodefeld in der Abfrage, um die Art des durchzuführenden Tests zu definieren. Der Slave gibt den Funktion Code und den Subfunktioncode in einer Antwort aus.

Die Diagnose Abfragen benutzen ein zwei Byte Datenfeld, um Diagnose-

daten oder Steuerinformationen zum Slave zu schicken.

BEISPIEL

Anfrage – Query

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			"."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Subfunction high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Subfunction low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten low	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Error Check LRC / CRC		0xA1 0xC0	"E8"	0x45, 0x38
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

Antwort - Response

Byte Name	Beispiel	RTU	ASCII	
Start Rahmen			."	0x3A
Slave Adresse	11	0x0B	"0B"	0x30, 0x42
Funktions Code	8	0x08	"08"	0x30, 0x38
Subfunction high	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Subfunction low	0	0x00	"00"	0x30, 0x30
Daten high	2	0x02	"02"	0x30, 0x32
Daten low	3	0x03	"03"	0x30, 0x33
Error Check LRC / CRC		0xA1 0xC0	"E8"	0x45, 0x38
Ende Rahmen		t1-t2-t3	CRLF	0xD, 0xA

#### Spiegelt eine Anforderung (Subfunction 0)

Mit der Unterfunktion 0 werden die Daten, die der Master zum Slave schickt wieder zurückgeschickt.

#### **Buskoppler Reset (Subfunction 1)**

Der BC7300 wird mit der Unterfunktion 1 neu initialisiert, Fehlerzähler werden zurückgesetzt und der Koppler führt einen Selbsttest durch. In der Zeit, in der der Koppler zurückgesetzt wird, werden keine Telegramme empfangen oder gesendet.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 01	00 00	00 00

#### Löschen aller Zählerinhalte (Subfunction 10)

Beim Aufruf dieser Unterfunktion löscht der Koppler alle Fehler-Zähler.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 0B	00 00	Echo Query Data

#### Buskommunikations Fehler Zähler (Unterfunktion 11)

Gibt die Anzahl der fehlerhaften Kommunikationen an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 0C	00 00	CRC Fehler Zähler

#### Fehlerantwort Zähler (Unterfunktion 13)

Dieser Zähler gibt die Anzahl der Fehlerantworttelegramme, die der Koppler gesendet hat, an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 0D	00 00	Fehlerantwort Zähler

#### Antworten des Slaves (Unterfunktion 14)

Gibt die Anzahl der gesendeten Antworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 0E	00 00	Slave Massage Count

#### Keine Antworten des Slaves (Unterfunktion 15)

Gibt die Anzahl der nicht gesendeten Antworten des Slaves an. Zum Beispiel wird bei einer Broadcast Meldung vom Slave keine Antwort gesendet.

UnterfunktionDaten Feld (Query)Daten Feld (Response)00 0F00 00Slave No Reponse<br/>Count

#### Anzahl der Fehlerantworten (Unterfunktion 16)

Gibt die Anzahl der gesendeten Fehlerantworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
00 10	00 00	Anzahl der Fehlerant-
		worten

## Fehlerantworten des BC7300

*EXCEPTION RESPONSE* Wenn der Anwender den Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Buskoppler nicht versteht, antwortet der BC7300 mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehlercode. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.

Code 1 2	Name ILLEGAL FUNKTION ILLEGAL DATA ADDRESS	Bedeutung Nicht implementierte Funktion Ungültige Adresse bzw. Länge
3	ILLEGAL DATA VALUE	<ul> <li>Ungültige Parameter</li> <li>Diagnosefunktionen</li> <li>Falsche Anzahl Lesen/Schreiben der Register</li> </ul>
4	SLAVE DEVICE ERROR	Watchdog- oder K-Bus Fehler

Beispiel

Im folgendem Beispiel steht eine ungültige "Start Adresse".

Anforderung – Query

BYTE	Inhalt	Beispiel
1	Slave Adresse	0B
2	Funktion	01
3	Start Adresse high	0D
4	Start Adresse low	FF
5	Daten high	FF
6	Daten low	01
7	LRC	

In der Antwort des Slaves wird die Funktion plus 0x80 zurückgegeben mit dem Fehlercode "02", d.h. ungültige Adresse.

Antwort - Response

BYTE	Inhalt	Beispiel
1	Slave Adresse	0B
2	Funktion	81
3	Fehlercode	02
4	LRC	

## **Busklemmen Controller**

## **PLC Cycle Time**

PLC Cycle Time

Die PLC Cycle Time bestimmt die Wiederholungssequenz des Programms. Diese Zeit ist nicht deterministisch. Das Bedeutet, wenn das Programm auf dem Busklemmen Controller mehr Zeit benötigt steigt die PLC Cycle Time an. Braucht das Programm unter der Zeit, der Cycle Time wird das Programm mit der eingestellten Cycle Time wiederholt.

In der Background Time läuft die Bearbeitung des MODBUS und der seriellen Schnittstelle. Diese sollte auf ca. 20 % der PLC Cycle Time eingestellt sein.

PLC Cycle Time:	5
Background Time:	1

Um das System zu optimieren misst man die "Mittlere Zykluszeit". Dies finden Sie im PLC Control unter Online\Koppler. Die dort ermittelt Zeit gibt man einen Aufschlag von 20% – 30% und trägt die Zeit als PLC Cycle Time ein. Die Backgroud Time stellt man auf 20% der PLC Cycle Time ein.

Beispiel zum Optimieren der Zykluszeit

PLC Cycle Time		
	Back-	
Mittlere Zykluszeit	ground	
10 ms	Time	

PLC Cycle Time = Mittlere Zykluszeit + 20% = 10 ms + 20% = 12 ms Background Time = PLC Cycle Time \* 0,2 = 12 ms \* 0,2 = 2,4 ms  $\approx$  2 ms

Mittlere Zykluszeit

Die gemessenen Zykluszeit beinhaltet auch den K-Bus Update. Daher besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der gesteckten Klemmen und der Zykluszeit. Der Busklemmen Controller führt vor dem Programmaufruf einen K-Bus Update aus, um die Eingänge abzufragen. Nach der Programmbearbeitung führt der BC7300 erneut ein K-Bus Update durch, um die aktuellen Ausgänge zu schreiben. Danach folgt die Background Time.

## **SPS Variablen**

SPS Variablen sind Variablen, die im BC7300 ab Adresse %IB128 und %QB128 liegen. Diesen Offset kann man Verschieben. Diese Adressen sind keiner Klemme zugeordnet, d.h. es können Signale oder Daten über die SPS Variablen zum Master übertragen oder empfangen werden. Die Defaut Einstellung beträgt 16 Worte Ein- und Ausgänge. Diese können mit der KS2000 geändert werden.

## **Remanente Variablen**

Retain- oder remanente Variablen sind Daten, die bei einem Spannungsausfall den Variablenwert speichern. Im PLC Control werden diese Daten auf den lokierten Merkerbereich gelegt. In der Default Einstellung bedeutet dies, dass alle Variablen von %MB0 - %MB63 RETAIN Daten sind. Die maximale Einstellung beträgt 512 Byte einstellbar über die KS2000 Software.

#### Persistente-Daten<sup>2</sup>

Die Persistenten-Daten bleiben auch bei einem neuen Programmdownload und einem Reset, erhalten. Sie werden wie die Retain-Variablen im Merkerbereich des Busklemmen Controller gespeichert.

Beispiel : VarP1 AT %MB0: INT;

Die Persistenten-Daten sind im selben Bereich wie die Retain-Variablen und starten auch bei %MB0. Sie müssen erst Retain-Varablen zulassen um durch die Persistenten-Daten eine Verschärfung der Speicherung zu erhalten. In der Default Einstellung sind keine Persistenten-Variablen deklariert.

Der Speicherbereich der Persistenten-Variablen muss immer kleiner, gleich den Retain-Variablen sein.

Mit der KS2000 Software kann dieser Bereich auf maximal 512 Byte hoch gesetzt werden (Tabelle 1 Register 18).

Gelöscht werden diese Daten durch das Urlöschen im TwinCAT PLC.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ab Firmware B4

## Lokierter Merkerbereich

	Der lokierte Merker Diagnosemöglichke	bereich bietet noch verschiedene Zusatzfunktionen und iten.			
Zyklustick Zähler	Ab der Adresse %I ca. 1ms. Der Zähle werden kann um de zen	Ab der Adresse %MB504 liegt der Zyklustickzähler. Jeder Tick entspricht ca. 1ms. Der Zähler ist ein 32 Bit Zähler der vom PLC auch beschrieben werden kann um den Zähler auf Null oder einen bestimmten Wert zu set-			
Diagnose Feldbus	Im Merkerwort 508 und 509 befindet sich die Feldbusdiagnose. %MX508.0 "TRUE" WD abgelaufen Das Bit wird auf "1" gesetzt, wenn ein Schreibtelegramm erfolgt ist und innerhalb der WD Zeit kein neues Schreibtelegramm zum Busklemmen Controller gesendet wurde.				
Diagnose K-Bus	Im Merkerwort 510 u %MX510.0 %MX510.1	und 511 befindet sich die K-Bus Diagnaose. "TRUE" K-Bus Fehler "TRUE" Konfigurationsfehler			
	Merkerbyte	Bedeutung			
	%MW508	Bit 0: Fehler beim Feldbus Bit 1-15:reserviert			
	%MW510	Bit 0: K-Bus Fehler Bit 1: Konfigurationsfehler Bit 2-15:reserviert			
Datenzugriff über Modbus	Ab der Firmware B	4 ist es auch möglich auf den Merkerbereich direkt le- nd zuzugreifen. Dieser Zugriff triggert nicht den Watch-			

Modbus Ab der Firmware B4 ist es auch möglich auf den Merkerbereich direkt lesend und schreibend zuzugreifen. Dieser Zugriff triggert nicht den Watchdog. Das bedeutet Werte die in diesen Bereich geschrieben werden, bleiben auch nach einem Watchdogfehler gesetzt.

## Anhang

## **MODBUS** Interface

Adresse		Beschre	eibung	g											
0x0000 0x00FF		Prozess Eingäng	daten e (%C	Interf Bx)	face										
0x0800 0x08FF	Prozess Ausgäng	daten ge (%l	-Interf Bx)	face											
0x1000- 0x1006		Buskopp	olerkei	าทนทรู	9										
0x100A		2 Byte S	PS In	terfac	e										
0x100B	Only Read	Klemme	ndiag	nose											
0x100C		Buskopp	oler St	atus											
0x1010		Prozess	abbild	länge	e in Bit	Anal	oge A	usgär	ge						
0x1011		Prozess	abbild	länge	e in Bit	Anal	oge E	ingän	ge						
0x1012		Prozess	abbild	länge	e in Bit	Digit	ale Ai	usgän	ge						
0x1013		Prozess	abbild	länge	e in Bit	Digit	ale Ei	ingäng	е						
0x1020		Watchdo	bg				A	ktuelle	e Zeit	in [ms	]			1000	
0x110A		2 Byte S	PS In	terfac	e										
0x110B		Klemme	ndiag	nose											
0x1120	Read/Write	Watchdo	bg				V	/ordefi	nierte	Zeit ir	n [ms]			1000	
0x4000 0x40FF		Merkerb %MB0 -	ereich %MB	า <sup>3</sup> 511											
			10		4.0			_		-			•		
Buskoppler St	atus 15 14	i 13	12	11	10	9	8	1	6	5	4	3	2	1	0

FB: Feldbusfehler, Watchdog abgelaufen

FB

KB: Klemmenbusfehler

0x100C

CNF: BK Konfigurationsfenster

2-Byte-SPS-Interface/ 2-Byte-Diagnose-Interface

Mit dem 2-Byte-SPS-Interface können Register der komplexen Klemmen sowie Register des Buskopplers gelesen bzw. beschrieben werden. Die Register der komplexen Klemmen sind in der jeweiligen Klemmen Dokumentation beschrieben, über die Register des Buskopplers können z.B. Klemmenbusdiagnosedaten, der Klemmenaufbau oder Zykluszeiten gelesen sowie die programmierte Konfiguration beschreiben werden. Weiterhin kann darüber auch ein manueller Klemmenbus-Reset durchgeführt werden. Das 2-Byte-SPS-Interface benötigt je zwei Bytes in den Output- und Inputdaten, über die ein spezielles Protokoll durchgeführt wird. Eine Beschreibung des 2-Byte-SPS-Interfaces, der verfügbaren Register im Buskopplers sowie Funktionsbausteine für verschiedene SPSen, die das 2-Byte-SPS-Interface umsetzen, kann auf Anfrage geliefert werden.

Die Fehlermeldungen der Klemmen können mit dem 2-Byte-Diagnose-Interface gesendet werden. Dazu ist aber die Klemmenbusdiagnose zu aktivieren. Das 2-Byte-Diagnose-Interface belegt je zwei Bytes in den Output- und Inputdaten, über die ein spezielles Protokoll durchgeführt wird. Eine Beschreibung des 2-Byte-Diagnose-Interfaces kann auf Anfrage geliefert werden.

CNF KB

## Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations Anleitung der Busklemmen.

Die Dokumentation finden Sie auf der Produkt CD oder im Internet unter www.beckhoff.de.

Byteorientierte Busklemmen	Bitorientierte Busklemmen
KL1501	KL10XX, KL11XX, KL12XX, KL17XX
KL2502	KL20XX, KL21XX, KL22XX, KL26XX KL27XX
KL3XXX	
KL4XXX	
KL5XXX	
KL6XXX	
	KI 9110 KI 9160 KI 9210 KI 9260

## Referenzenliste

Modicon: "MODBUS Protocol Reference Guide" <u>http://www.modicon.com</u>

Software – Win-TECH <u>http://www.win-tech.com</u>

### **Firmware**

Welche Firmware auf dem Buskoppler ist, erkennen Sie an dem Aufkleber unter dem Koppler. (Fünfte und sechste Stelle)

Beispiel

3200**B2**020000 Die aktelle Firmware ist B2.

Zum Updaten Ihrer Firmware benötigen Sie die KS2000 Software und das entsprechende serielle Kabel, das im Lieferumfang der KS2000 enthalten ist. Die Firmware finden Sie unter www.Beckhoff.de.

#### Tabelle

	Beschreibung
B1	Freigegebene Version
B2	PLC optimiert
B3	Interne Version
B4	Modbus Zugriff auf den Merkerbereich

## **Beispiel Programm**

Dieses Beispiel Programm nutzt die Grundeinstellungen des BC7300. Damit ist es sehr einfach schnell diesen Busklemmen Controller erst einmal in den Datenaustausch zu bekommen. Schritt für Schritt wird anhand eines kleinen Beispiel die Vorgehensweise erklärt.

#### Programm Erläuterung

Das folgende sehr einfache Beispiel soll die Funktionsweise und die Art der Datenübertragung mit Hilfe der SPS-Variablen verständlich machen.

Im MAIN Programm wird der Blinker Baustein aufgerufen wenn der erste Eingang der Eingangsklemmen den Wert null hat. Im Blinker Baustein gibt es eine Takterzeugung die zwei Zähler anspricht. Einer der Zähler erhöht das Ausgangswort 130, der andere zählt das Ausgangswort 128 herunter. Diese beiden Ausgangsworte sind sogenannte SPS-Variablen die vom MODBUS Master aus gelesen werden.

#### Programm im Busklemmen Controller

Zum Erstellen dieses Beispielprogramms brauchen sie einen BC7300, 2 x KL2012, 2 x KL1002, 1 x KL9010 und eine 24V DC Netzteil (2A) und ein Kabel + Anschluss an ihren MODBUS Master zum BC7300. Als Software benötigen sie TwinCAT / TwinCAT BC und ein Programmierkabel, das im Lieferumfang von TwinCAT BC oder der KS2000 enthalten ist.

Erster Schritt ist die Erstellung eines Programms im BC7300. Dazu werden die Adresswählschalter auf "00" gestellt. Dies ist der Programmiermodus des Busklemmen Controllers. Der MODBUS kann nicht gleichzeitig betrieben werden, das heißt der Feldbusanschluss darf nicht angeschlossen. Schließen Sie die Versorgungsspannung und die Versorgung der Powerkontakte an. Der Busklemmen Controller läuft nun hoch. Nach erfolgtem hochlauch leuchtet auf dem BC7300 die "I/O RUN" LED. Stecken sie das Programmierkabel an die serielle Schnittstelle ihres PC und auf die Programmier Schnittstelle des BC7300. Dafür öffnen sie die Klappe unterhalb des Beckhoff Logos. Starten Sie TwinCAT oder TwinCAT BC und wählen Sie unter Datei/Neu den Punkt "BC seriell" aus und bestätigen sie mit "Okay". Danach wählen Sie als Sprache "ST" aus und bestätigen sie wiederum mit "Okay". Testen sie jetzt die Kommunikation mit dem BC indem sie unter Online/Koppler/Klemmenbus Reset aus. Erscheint danach eine Massage Box mit der Anzahl der gesteckten Busklemmen (ohne Busendklemme) ist die Kommunikation erfolgreich gewesen. Falls nach ca. 15 Sekunden eine Meldung erscheint "Kommunikationsfehler" überprüfen sie das Kabel, die Adresse auf dem BC7300 und die Einstellungen der seriellen Schnittstelle. Diese finden sie unter Online/Kommunikationsparameter. Die Einstellung ist 19200Baud, 1 Start Bit, Grade Parity.



BC7300

	, 0001 PROGRAM MAIN
🔁 Bausteine	0002 VAR
🖻 🖷 🤜 Programme	0003 bInput AT %IX0.0: BOOL;
	0004 END_VAR
main (PRG)	
	0001 IF NOT bInput THEN
	0002 Blink;
	0003 %QX0.1:=TRUE;
	0004 ELSE
	0005 %QX0.1:=FALSE;
	0006 END_IF
	0007

Blink Baustein (PRG-CRC)



#### **BOOT Programm erstellen**

Der nächste Schritt besteht darin ein Bootprojekt zu erstellen. Wählen Sie dafür, wenn Sie eingeloggt sind, unter Online/Erzeugen eines Bootprojektes aus. Die PLC LED blinkt während das Bootprojekt erzeugt wird. Stellen Sie jetzt die MODBUS Slave Adresse ein und schalten Sie den Buskelmmen Controller aus und dann wieder ein. Entfernen Sie das Programmierkabel und schließen Sie das MODBUS Kabel an.

#### **MODBUS Kommunikation**

Um die Zählerstände der beiden 16 Bit Ausgangsworte im MODBUS Master aufzurufen wird die Funktion 4 verwendet.

Anfrage - Query

Byte Name	Beispiel	RTU	Beschreibung
Slave Adresse	11	0x0B	
Funktions Code	4	0x04	
Start Adresse high	0	0x00	
Start Adresse low	0	0x00	
Anzahl high	0	0x00	
Anzahl low	2	0x02	Anzahl der Datenworte
Error Check LRC / CRC		0x71 0x61	
Ende Rahmen		t1-t2-t3	

Antwort - Response

Der Busklemmen Controller antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. 4 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage waren 2 Eingangsworte, die jetzt auf 4 Byte aufgeteilt werden.

Byte Name	Beispiel	RTU	Beschreibung
Start Rahmen			
Slave Adresse	11	0x0B	
Funktions Code	4	0x04	
Count Byte	4	0x04	Anzahl der Datenbytes
Daten 1 High-Byte	0	0x00	Adresse %QB129
Daten 1 Low-Byte	56	0x38	Adresse %QB128
Daten 2 High.Byte	63	0x3F	Adresse %QB131
Daten 2 Low-Byte	11	0x0B	Adresse %QB130
Error Check LRC / CRC		0x80 0x7E	
Ende Rahmen		t1-t2-t3	

## Fragen und Antworten Allgemein

Problem	Keine Kommunikation mit dem BC7300 Sie können Sie sich weder mit der KS2000 noch mit TwinCAT (BC) einlog- gen.
Lösung	Stellen Sie die Adresswählschalter auf "00" und starten Sie den Busklem- men Controller erneut.
Problem	Mapping der digitalen und der byteorientierten Busklem- men auf eine feste Adresse Sie wollen eine konstante Anfangsadresse für die digitalen Ein- und Aus- gänge.
Lösung	Mit der KS2000 Software können Sie in Tabelle 0 einen Offset eintragen in dem die digitalen Ein-/ Ausgänge anfangen sollen. Dabei ist zu beachten, dass die byteorientierten Busklemmen nicht in dieses Prozessabbild hinein ragen, also keine Überschneidung stattfindet. Tabelle 0: Register 19 Offset für digitale Ausgänge
Beispiel	<ul> <li>"0" ist die Default Einstellung (automatisches Busklemmen mapping)</li> <li>Sie haben eine KL3002 und eine KL2012. Im Default Fall mappt sich die KL3002 im Speicher von %IB0- %IB7 und %QB0-QB7. Die digitale Ausgangsklemme würde sich nun auf %QX8.0 und %QX8.1 mappen. Sobald Sie jetzt noch eine byteorientierte Busklemme stecken, verschiebt sich das Prozessabbild der digitalen Busklemme auf ein höheren Speicher. Dem können Sie nun vorgreifen indem Sie im Register 19 den Wert 20 eintragen. Das heißt die KL2012 mappt sich jetzt auf %QX20.0 und %QX20.1.</li> </ul>
Problem	Abfall der digitalen Ausgänge Ihre digitalen Ausgänge fallen ab.
Lösung	Ihr Programm benötigt länger als 100 ms. Da der interne K-Bus synchron zu Ihrem SPS Programm läuft wird dieser nicht mehr früh genug angetrig- gert und der Watchdog der Busklemmen wird aktiv. Dies können Sie behe- ben indem Sie ein kurzes refresh des K-Busses anstoßen. Die Einstellung können Sie mit der KS2000 Software vornehmen. Tabelle 1 Register 17
Empfehlung	LowByte Zykluszeit zum K-Bus Refresh (<= 80 ms) HighByte Retries Tragen Sie in der Tabelle 1 Register 17 0x0350 ein. D.h. drei Retries und diese alle 80 ms. Beachten Sie das sich dadurch der Watchdog der Busklemmen im Fehler- fall auf über 240 ms erhöht (das gilt nicht wenn ein K-Bus Fehler vorliegt, hierbei gelten immer noch die 100 ms Watchdog).

## Index

Antwortzähler	33 23
Background Time	35
Baudrate	23
Bitorientierte Klemmen	13
Blinkcode	15
Broadcast	17
Busabschluß	18
Buskommunikations Fehler	32
Byteorientiere Klemmen	13
Datenkonsistenz	14
Diagnose	31
Diagnose auf dem BC	37
Diagnose LED's	14
Endklemme	. 6
Exception Response	33
Fehlerantwort Zähler	32
Fehlerantworten	33
Frame	23
Gerätebeschreibung	. 5
Hersteller Einstellung	42
Inbetriebnahme	14
K-Bus6,	12
KS2000	. 8
Lesen analoger Ausgänge	25
Lesen analoger Eingänge	26
Lesen digitaler Ausgänge	24
Lesen digitaler Eingänge	25
Lokierter Merkerbereich	37

Löschen aller Zählerinhalte	32
Mapping digitaler Busklemmen	, 43 9 9 37 10
Nicht gesendeten Antworten	33
Parametrierung Parametrietungstabelle Persistene-Daten PLC Cycle Time Powerkontakte Protokolle Prozessdaten	22 36 35 7 23 18
Referenzenliste Remanente Variablen Reset des Kopplers RTU	39 35 32 23
Schnittstellen Schreiben eines analoger Ausgangs Schreiben eines digitalen Ausgangs Schreiben mehrerer analoger Ausgänge Schreiben mehrerer digitaler Ausgänge Schreiben und lesen von Ein- / Ausgängen Spannungsversorgung SPS Variablen	7 27 29 28 30 7 35
Technische Daten TwinCAT BC	12 8
Watchdog	23
Zyklustick Zähler Zykluszeit	37 35

Sollten Sie Vorschläge oder Anregungen betreffend unserer Dokumentation haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail, mit dem Hinweis auf die Versionsnummer, an <u>Dokumentation@Beckhoff.de</u>.

## Support und Service

## Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

#### Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- weltweiter Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: + 49 (0) 5246/963-157

Fax: + 49 (0) 5246/963-9157

E-Mail: support@beckhoff.com

#### Beckhoff Service

Das Beckhoff Service Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+ 49 (0) 5246/963-460
Fax:	+ 49 (0) 5246/963-479
E-Mail:	service@beckhoff.com

## **Beckhoff Firmenzentrale**

Beckhoff Automation GmbH Eiserstr. 5 33415 Verl Germany Telefon: + 49 (0) 5246/963-0 Fax: + 49 (0) 5246/963-198 E-Mail: info@beckhoff.de Web: www.beckhoff.de

Weitere Support- und Service-Adressen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten unter http://www.beckhoff.de. Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten