BECKHOFF New Automation Technology

Dokumentation | DE

ET2000

Industrial-Ethernet-Multichannel-Probe



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	/ort	5
	1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
	1.2	Sicherheitshinweise	6
	1.3	Ausgabestände der Dokumentation	7
2	Prod	uktübersicht	8
	2.1	ET2000 - Einführung	8
	2.2	Technische Daten	9
	2.3	Grundlagen zur Funktion	10
	2.4	Analyse von EtherCAT Telegrammen	17
	2.5	LED-Anzeigen	22
3	Anha	ang	23
	3.1	Support und Service	23

BECKHOFF

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
2.3	Neue Titelseite
	Update Kapitel "Einführung"
	Update Kapitel "Technische Daten"
	Update Kapitel "Grundlagen der Funktion"
2.2	Update Kapitel "Grundlagen der Funktion"
	Strukturupdate
2.1	Update Kapitel "Grundlagen der Funktion"
	Strukturupdate
2.0	1.Veröffentlichung in PDF
1.8	Technische Daten aktualisiert
1.7	Technische Hinweise geändert
1.6	Technische Hinweise ergänzt
1.5	Technische Beschreibung und neue Sicherheitshinweise ergänzt
1.4	Technische Beschreibung ergänzt
1.3	Umstellung Wiresharkunterstützung
1.2	Technische Beschreibung ergänzt
1.1	Technische Daten ergänzt (SoF)
1.0	Technische Daten ergänzt
0.1	Vorläufige Dokumentation für ET2000

2 Produktübersicht

2.1 ET2000 - Einführung



Abb. 1: ET2000

Industrial-Ethernet-Multichannel-Probe

Die Multichannel-Probe ET2000 von Beckhoff ist eine vielseitige Hardware zur Analyse aller Industrial-Ethernet-Lösungen. Mit acht Ports ermöglicht dieses Gerät das unbegrenzte, zeitlich korrelierte Mitschneiden von bis zu vier unabhängigen Kanälen bei einer Geschwindigkeit von 100 MBit/s. Hierbei werden alle Echtzeit-Ethernet-Standards, wie z. B. EtherCAT, PROFINET etc., sowie herkömmliche Office-Ethernet-Netzwerke unterstützt.

Durch ihre kompakte und robuste Bauform ist die ET2000 nicht nur für den Vor-Ort-Einsatz an Maschinen, sondern auch für den Einsatz im Labor bestens geeignet. Mit den vier Kanälen können sowohl getrennte Netzwerke als auch verschiedene Stellen im gleichen Netzwerk mitgeschnitten und analysiert werden. Alle durchlaufenden Frames – in Hin- und Rückrichtung – werden in der Probe-Hardware mit einem hochgenauen Zeitstempel versehen und an den GBit-Uplink-Port kopiert. Durch die hohe Auflösung des Zeitstempels von 1 ns kann eine sehr genaue Timing-Analyse der angeschlossenen Netzwerksegmente erfolgen. Die ET2000-Probe ist für die angeschlossenen Busse transparent. Dank der sehr geringen Durchlaufverzögerung wird das System so gut wie nicht beeinflusst.

Das Gerät kann PC-seitig an beliebige GBit-Ethernet-Schnittstellen angeschlossen werden. Durch ein Plugin für den frei verfügbaren Netzwerkmonitor Wireshark können die Mitschnitte und hochgenauen Zeitstempel mit diesem Netzwerkmonitor analysiert werden.

2.2 Technische Daten

Technische Daten	ET2000
Bussystem	Ethernet (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle)
Anzahl Ethernet-Ports	8/4
Ethernet-Interface	100BASE-TX Ethernet mit RJ45
Uplink-Port	1 GBit/s
Baudrate	Probe-Ports: 100 MBit/s, Uplink-Port: 1 GBit/s
Durchlaufverzögerung	< 1 µs
Auflösung Zeitstempel	1 ns
Genauigkeit Zeitstempel	40 ns
Erfassungszeitpunkt Ethernet Frame	Start of Frame (SoF)
Diagnose	2 LEDs je Kanal: - Link/Activity 8 Status LED, noch ohne Funktion
Versorgung	über dreipolige Federzugklemme (+, -, PE)
Versorgungsspannung	24 V_{DC} (18 V_{DC} bis 30 V_{DC})
Software Interface	Wireshark Erweiterung aktuell erforderliche Wireshark-Version: siehe Kapitel Grundlagen zur Funktion [▶_13]
Stromaufnahme	typisch 250 mA
Gewicht	ca. 300 g
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T)	ca. 100 mm x 150 mm x 40 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP 20
Einbaulage	beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*)	CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

2.3 Grundlagen zur Funktion

Die ET2000 wird betriebsbereit ausgeliefert. Es sind keinerlei Einstellungen an der Hardware vorzunehmen. Die ET2000 wird in eine Ethernet-Leitung eingeschleust und spiegelt dann alle Ethernet-Frames über einen 1 GBit-Port zu einem datenaufzeichnenden PC. Die ET2000 verfügt über keinen eigenen Speicher, dadurch ist die Verwendung einer 1 GBit-Uplink-Verbindung zwingend vorgeschrieben.

Die ET2000 versieht jeden aufgezeichneten Frame mit einem Zeitstempel. Dieser Zeitstempel kann zur genaueren Netzwerkverkehrsanalyse verwendet werden. Der Erfassungszeitpunkt ist der StartOfFrame (SoF).

Inbetriebnahme - Hardware

- Schließen Sie die ET2000 entsprechend der Bezeichnung an eine 24V DC Versorgungsspannung an.
- LED 3 und 4 leuchten (siehe <u>LED Status [▶ 22]</u>).



Abb. 2: Spannungsversorgung der ET2000

- Schließen Sie den 1 GBit/s-Uplink an einen ebenfalls 1 GBit-fähigen Netzwerkport Ihres PCs an. Der Betrieb an einem 100MBit-Port ist nicht möglich.
- Leiten Sie nun den zu analysierenden Netzwerkverkehr über eine der 4 Lines (Kanäle) der ET2000. Alle 4 Kanäle können gleichzeitig benutzt werden. Die Activity-LED zeigen jeweils Datenverkehr an. Der jeweils linke Port (IN) ist als Eingang in Vorwärtsrichtung zu sehen, der rechte Port (OUT) als Ausgang, s. Abb. "Draufsicht auf die ET2000".

BECKHOFF



Abb. 3: Draufsicht auf die ET2000



Gespiegelte Frames (ab Firmware 02)

Für eine optimale Anwendung der ET2000 in einem EtherCAT-Netzwerk arbeitet die ET2000 in folgender Weise: wenn auf einem Kanal nur ein Port beschaltet ist, spiegelt die ET2000 alle ankommenden Frames wieder auf diesen Port zurück. Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass ein EtherCAT-Zweig auch während des Anschlussvorgangs ohne Frame-Verlust weiterlaufen kann. In Netzwerken, die nicht auf zurückgespiegelte Frames ausgelegt sind, kann diese Funktion zu Konflikten führen! Dies kann z.B. bei managebaren Switchen mit LoopBack-Überwachung auftreten. Soll dieser Effekt vermieden werden, muss an der ET2000 zuerst der Netzwerkteilnehmer angeschlossen werden, der reflektierte Frames verarbeiten kann.



Einsatz in Profinet IRT-Systemen

Ein Frame wird beim einfachen Durchlauf durch eine Line der ET2000 um typ. 540 +/- 40 ns verzögert. Beim Einsatz in Profinet IRT-Systemen ist dies zu berücksichtigen.

Anwendungsbeispiel im EtherCAT System

In Abb. *"Beispielanschluss der ET2000"* wird beispielhaft die Verwendung in einem EtherCAT System zum Mitschnitt der Protokolldaten gezeigt.



Abb. 4: Beispielanschluss der ET2000

Inbetriebnahme - Software

Jeder aufgezeichnete Ethernet-Frame wird von der ET2000 um 16 Byte Daten ergänzt, die Informationen über den verwendeten Port, die Datenintegrität und den Zeitstempel enthalten. Diese Ergänzung wird hinten an die Nutzdaten als Postfix angefügt, das Datenformat wird als ESL (EtherCAT Switch Link) bezeichnet. Der Empfangszeitpunkt des Ethernet-Frames an der ET2000 (Start of Frame, SoF) wird als 64-bit-Timestamp-Wert erfasst und ist in den Nutzdaten enthalten.

Dieser erweiterte Frame wird nun über die 1 GBit-Uplink-Verbindung zum PC gesendet. Dort können die fortlaufend eintreffenden Ethernet-Frames mit entsprechender Software aufgezeichnet werden. Diese Software ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann z.B. aus dem Internet frei bezogen werden. Die aktuell beste Unterstützung ist für Wireshark ab Version 1.0.2 gegeben.

Beim Versenden werden von der ET2000 eine neue Checksumme/CRC und ein neuer Header erstellt.

Betrieb ohne ESL-Auswertung

Mit dem standardmäßig in Wireshark > 1.0.2 integrierten Parser ..\Wireshark\Plugins\ethercat.dll werden nur EtherCAT-Frames entschlüsselt und lesbar gemacht. Die 16 Byte Zusatzdaten (ESL) werden als "Padding Byte" bezeichnet. Eine Filterung auf die darin enthaltenen Informationen ist nicht möglich.

Betrieb mit ESL-Auswertung

Nach Austausch der ethercat.dll gegen eine spezielle Version von Beckhoff ist zusätzlich die ESL-Information entschlüsselt:

- CRC Error im ursprünglichen Frame
- Alignment Error
- Zeitstempel der ET2000

Anzeige EtherCAT-Frames mit ESL Information

Im oben genannten Fall kann Wireshark nur noch von der ET2000-gesendete, also eine ESL-Information enthaltende Ethernet-Frames anzeigen! Um wieder Ethernet-Frames ohne ESL-Information lesen zu können, muss die ethercat.dll gelöscht/umbenannt und Wireshark neu gestartet werden.

In dieser Anleitung wird nur Software für Windows-Betriebssysteme berücksichtigt.

Betrieb ohne ESL/Zeitstempelauswertung

Zum Aufzeichnen der Ethernet-Frames ist prinzipiell jede entsprechende Software geeignet, z.B. Microsoft Network Monitor (NetMon) oder Wireshark/Etherreal Network Analyser. Zur Analyse der in den Frames enthaltenen Informationen sind u. U. Zusatzwerkzeuge nötig, die nicht für jede beliebige Software verfügbar sind. Die weiteren Vorgänge werden deshalb am Beispiel der Netzwerkanalysesoftware Wireshark beschrieben.

Etherreal vs. Wireshark

Datenmengen

Etherreal wird z. Z. im Gegensatz zu Wireshark nicht mehr weiterentwickelt. Wireshark ist die Fortführung und Weiterentwicklung des bekannten Netzwerkanalyseprogramms Etherreal unter neuem Namen. Beide sind frei verfügbar und können (wie auch NetMon) mit Skripten automatisiert werden.

 Installieren Sie eine aktuelle Version von Wireshark (<u>www.wireshark.org</u>) auf Ihrem PC. Wireshark stellt dabei die Bedienungsoberfläche und das Datenverwaltungsmanagement für die aufgezeichneten Frames bereit. Falls noch nicht vorhanden, wird bei der Installation der aktuelle WinPcap-Treiber mitinstalliert. Dieser übernimmt die Ethernet-Frames vom Netzwerkport am PC und leitet sie an Wireshark weiter.

Je nach EtherCAT-Zykluszeit und Prozessdatenumfang können u. U. in kürzester Zeit erhebliche

• Starten Sie nach der Installation Wireshark, wählen Sie über Capture --> Interfaces den 1 GBit-Netzwerport aus an den die ET2000 sendet und starten sie die Aufzeichnung.

	• L	Jate	enr	nen	gen a	anfa	lle	n!															
🕅 (Untit)	ed) - W	ireshar	rk																				
File Edit	View	Go Ca	pture	Analyz	a Statistic	s Helo																	
EV IN	- GAL	0	est.	-		0.	m	Le	4	-	*	a I			0		100	200		1000	~	1 100	
64 64		mt.	est .	0	• •				4	~ ~	Ur .	X			6 9			W4		698	~	1	
Elter:									•	Expression.	⊈lear	Apply											
802.11 Cha	nnel:] ▼ Ch	annel Offse	t: ·	• =	FCS Filter	:	Ψ.	Decry	ption Mo	ie: None	•	- We	reless Se	ttings	Decrypti	on Ke	/s			
No	Time		So	urce			De	stination			Proto	col 1	nfo										
341	0.004	1017	B	ckhof	f_01:05	:84	01	:01:0	5:01:0	00:00	ECAT	r i	onds,	LRW	, Le	an 6,	LWR	, Len	î, :	BRD'	, Le	n 2	
342	0.000	0001. 1004	MS Bé	-NLB- ckhof	PhysSer f_01:05	ver-01 :84	01	:01:0	5:01:0 5:01:0	00:00 00:00	ECAT ECAT		Cmds, Cmds.	LRW	, Le	en 6, en 6.	LWR	, Len . Len	1, ' 1. '	BRD' BRD'	, Lei , Lei	n 2 n 2	-
344	0.000	0001	MS	-NLB-	PhysSer f of tor	ver-01	L_ 01	:01:0	5:01:0	00:00	ECAT		Onds,	LRW	L.	en 6,	'LWR'	, Len	1,	BRD'	, Lei	n 2	
346	0.000	0001	MS	-NLB-	PhysSer	:04 ver-01	L_ 01	:01:0	5:01:0	0:00	ECAT	r	FPRD',	Len:	2, 4	Adp Ox	Geb,	Ado 0x	1880	, WC	ŏ		
347	0.001	L006	Be	ckhof	f_01:05	:84 vec-01	01	:01:0	5:01:0	00:00	ECAT	r :	Crids,	LRW	", L6	en 6,	LWR	, Len	1, '	BRD	, Lei	n 2	
349	0.004	1005	Bé	ckhof	f_01:05	:84	01	:01:0	5:01:0	00:00	ECAT		Cmds,	LRW	', L6	en 6,	LWR	, Len	1,	BRD	, Lei	n 2	
350	0.000	1001	MS	S-NLB-	Physser	ver-01	_ 01	:01:0	5:01:0	00:00	ECAT		cmas,	LRW	r, L6	en e,	· LWR ·	, Len	1,	BRD	, Le	n z	×
E Frame	348 I	(77 by r1m.p.	/tes	on w1	re, 77	bytes	Capt 6331	tured)															
(T1	me de	lta fr	'om ;	previo	us capt	ured 1	frame	e: 0.0	00001	000 seco	nds]												
(11	me de	lta fr	om	previo	us disp	layed	fram	ne: 0.	00000	1000 sec	onds]												
[71	me si	nce re	fere	ence d	r first	frame	e: 0.	. 63802	9000	seconds]													
Fra	me Le	nber:	348 77 F	w/Tes																			
Cap	ture	Length	1: 77	7 byte	s																		
[Fr	ame i:	s mark	ed:	False	1		_																
[Pr	otoco	ls in	fran	ne: et	h:e88a4	:ecat	1 05.	.01.05	.04 6	02.01.05	.01.0	6.043	Det.	01.01	.05.0	1.00.	00 (01	.01.0	10.13		202		
E Ether	tinat	ion: 0	01:01	1:05:0	Physser 1:00:00	(01:0	01:09	5:01:05	:84 (0:00)	02:01:05	:01:0	5:84),	DSt;	OI:OI	:05:0	1:00:	00 (0)	.:01:0:	5:0T	:00:0	,0)		
E Sou	ince: I	15-NLE	B-Phy	/sServ	er-01_0	5:01:0	05:84	4 (02:	01:05	:01:05:8	4)												
тур	e: Un	nown	(0x8	38a4)																			
E E88A4	0.00			M	enaths	0~007	d																
000	1			. = 1	vpe: EC	AT (0)	u x0001	1)															
B Ether	CAT PI	rotcol	: 3	cmds,	'LRW',	Len (6, 'L	LWR',	Len 1	, 'BRD',	Len	2											
💻 Sub) Fram	e: Cmo	4: 'I	_RW' (12), Le	n: 6,	Addr	r 0x10	000,	Cnt 6													
	leader lata		2000	00000	000																		
, v	lorkin	g cnt:	: 6																				
😑 Sub	Fram	e: cmc	1: "U	_WR' ((11), L€	n: 1,	Addr	° 0x10	800,	cnt 1													
1 H	leader																						
	vata Jorkini	: a Cnt:	: 1)XU)																			
😑 sub	Fram	e: Cmc	i: "e	BRD' (7), Ler	: 2, /	Adp (0x4, A	do 0x	130, Cnt	4												
⊞ H	leader																						
0	ata Iorkini	:	0800)(0x8)																			
۲ I	DEKTR	g ene:	4																				
0000 0	1 01 0	5 01	00 0	0 02	01 05	01 05	84 8	8 a4 2	2d 10														
0010	c 00 0 6 00 0	0 00	01 0 $ 00 0$	0 06	80 00 0	00 20 80 00	00 0	0 00 0	00 00	•••••													
0030 0	0 04 0	0 30	01 0	2 00	00 00	08 00	04 0	0 01 0	x1 05	0.													
0040 1	0 00 0	0 80	vv e	0 83	00 41 0	er: 03	00 0	v			0.												
Sub Frame (ecat.sub)	, 18 byte	5											P: 1090	3 D: 109	3 M: 0 D	rops: 0						.:
📲 Sta	rt	6 3) M	*	F:\Eigenel	Dateien)	Pr	120	intitled)	Wireshark		Unbena	int - Twin(A									DE 🔦 🏨 🖓 👧 16:40
								1000															· · · · · ·

Abb. 5: Screenshot einer Wireshark-Aufzeichnung

Abb. "Screenshot einer Wireshark-Aufzeichnung" zeigt den Mitschnitt von EtherCAT-Frames des TwinCAT EtherCAT Masters, in den Fenstern darunter wird der Inhalt eines Frames (wenn möglich) aufgeschlüsselt. In der Spalte "Time" wird der Zeitpunkt des Eintreffens von dem ET2000 gesendeten Frame am GBit-Port des PCs angezeigt. Da hierbei einige Windows-Protokoll-Schichten durchlaufen werden, ist die Genauigkeit dieser Werte kritisch zu hinterfragen.

Betrieb mit ESL/Zeitstempelauswertung

Falls keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, geben die Angaben in der Spalte "Time" den ungefähren Ankunftszeitpunkt des von der ET2000 gesendeten Ethernet-Frames am GBit-Port des PC an. Dieser Wert kann u .U. erheblich von dem Durchlaufzeitpunkt des originalen Frames durch die ET2000 abweichen. Zur Auswertung des von der ET2000 angefügten Zeitstempels ist eine von Beckhoff bereitgestellte Erweiterung für Wireshark notwendig, die für Wireshark ab Version 1.0.2 erstellt wurde. Es handelt sich dabei um einen modifizierten EtherCAT-Parser "EtherCAT.dll", der dafür sorgt, dass Wireshark einen Ethernet-Frame mit EtherCAT-Datagrammen in seine Bestandteile aufschlüsseln kann, s. Abb. *"Screenshot einer Wireshark-Aufzeichnung"*.

Durch den Austausch gegen die standardmäßige EtherCAT.dll kann Wireshark auch die ESL-Information lesen - andere als ESL-beinhaltende Ethernet-Frames werden dann allerdings nicht mehr aufgezeichnet.

Diese dll-Datei kann von der Beckhoff-Website (Link) heruntergeladen werden. Die Wireshark-Installation enthält bereits eine EtherCAT.dll, die jedoch ggf. noch nicht das ESL-Protokoll unterstützt. Nach Ersetzen der vorhandenen EtherCAT.dll im Ordner Wireshark/Plugins/
sbuild>/ kann dieser Dissector (i.e. Aufschlüsselung) unter Edit/Preferences angeschaltet werden, s. Abb. *"Anschalten des ESL Dissectors in Wireshark"*. Dann wird in der Spalte "Time" der Wireshark-Oberfläche der Zeitstempel der ET2000 angezeigt, ansonsten der Zeitpunkt, an dem der Frame am GBit-Port des PC eintraf.

Dateiversionen EtherCAT.dll

- vor Version 1.0.2: Modifikation des WinPcap-Treibers nötig, kein Support
- ab Version 1.0.2: zum Download (Link)
- ab Version 1.2.0: zum Download (Link)
- ab Version 1.6: bereits in Wireshark integriert, keine separate Nachinstallation erforderlich

Unter View/TimeDisplayFormat/ kann die Auflösung der Anzeige bis auf 1 ns erhöht werden.

Wireshark: Preferences		
DMP 🔨	rEtherCAT Switch Link	
DNP 3.0	Enable dissector:	
DNS		
DRDA		
DSI		
DTLS		
DTPT		
DVMRP		
EDONKEY		
ENIP		
ENTTEC		
EPL		
ERF		
ESL		
ESP		
ETHERIC		
Ethernet		
EXEC		
FC		
FDDI		
Fibre Channel over IP 🔽		
		⊆ancel

Abb. 6: Anschalten des ESL Dissectors in Wireshark



Abb. 7: Von der ET2000 angefügte Zusatzdaten im ESL (EtherCAT Switch Link) Protokoll

Aufbau der 16 Byte Zusatzdaten

Die 16 Byte Zusatzdaten der ET2000 haben der Reihenfolge nach folgende Bedeutung, s. Abb. "*Von der ET2000 angefügte Zusatzdaten im ESL (EtherCAT Switch Link) Protokoll"*:

6 Byte	Identifier	01 01 05 10 00	00 (symbolische	MAC-Adresse)
1 Byte	Portangat	e 07 auf dem	der Frame ankam	
	Port	Hex	Bin	
	X1.0	0 x80	1000000	
	X1.1	0 x 40	1000000	
	X2.0	0 x 20	100000	
	X2.1	0x10	10000	
	X3.0	0 x08	1000	
	X3.1	0 x04	100	
	X4.0	0 x02	10	
	X4.1	0 x01	1	
1 Byte	bit 02 res	served,		
-	bit 3: align bit 4: CRC	iment error, Error im aufge	ezeichneten Frame	
8 Byte	Timestam	p in ns (Genau	igkeit: 10 ns) - x00	00 00 5D 34 81 99 08 (Leserichtung rück

ET2000 Erweiterungen

Diese Beschreibung ist nicht endgültig. Zukünftige Funktionalitätserweiterungen können einen veränderten Aufbau der Zusatzdaten nötig machen. Eine entsprechende Version der EtherCAT.dll wird dann zum Download bereitgestellt.

Au

Ausgleich der minimalen Ethernet-Framelänge

Wenn nur wenig Prozessdaten im EtherCAT Protokoll vorliegen, weil z.B. nur ein kleiner Aufbau mit wenig Teilnehmern verwendet wird, liegen so wenig Nutzdaten vor, dass der Ethernet-Frame zwischen dem regulären Frameende und der ET2000-Erweiterung (16 Byte) mit Füllbytes (Padding bytes, x00) aufgefüllt wird um die minimale Ethernet-Framelänge zu erreichen.



Alignment Fehler

Das Alignment-Fehlerbit in den ESL-Informationen zeigt an, dass der aufgezeichnete Frame nicht an einer Bytegrenze endete. In diesem Fall muss das letzte Byte der Daten vor den ESL-Informationen ignoriert werden.

Analyse von EtherCAT-Datagrammen

Abb. "Screenshot einer Wireshark-Aufzeichnung" zeigt den Mitschnitt von EtherCAT-Frames des TwinCAT EtherCAT Masters. Frame 348 ist markiert, sein Inhalt wird in den Feldern darunter aufgeschlüsselt dargestellt. Im mittleren Fenster werden im unteren Abschnitt die im Frame 348 enthaltenen EtherCAT-Datagramme mit Erläuterungen aufgeschlüsselt.

Parser

Für jedes zu analysierende Netzwerkprotokoll ist ein eigener Parser im Verzeichnis <Wireshark Installationsverzeichnis>\plugins\<Version> erforderlich. Diese Parser können meist von der jeweiligen Nutzerorganisation bezogen werden.

Der Parser ist z. Z. in Versionen für Microsoft NetMon, Wireshark und Etherreal erhältlich. Legen Sie ihn am o. a. Ort ab und starten Sie Wireshark neu. Nun kann Wireshark die EtherCAT-Datagramme wie in Abb. "Screenshot einer Wireshark-Aufzeichnung" darstellen.

Beispiele für Filtereinstellungen und ihr Nutzen

- "(esl.crcerror == 1) or malformed": von der ET2000 als defekt markierte Ethernet Frames werden angezeigt
- "ecat.adp==0x03ed and (ecat.ado==0x120 or ecat.ado==0x130)": Kontrolle der Statusübergänge des EtherCAT-Slave 0x03ED_{hex}/1005_d.
- "ecat_mailbox": nur Mailboxkommandos werden angezeigt
- "((ecat.cmd==4)&&(frame.number>110)): alle FPRD-Datagramme ab dem 110.Ethernet-Frame werden angezeigt.

Siehe dazu auch das gesonderte <u>Beispiel [▶ 17]</u>.

2.4 Analyse von EtherCAT Telegrammen

Im Folgenden werden beispielhaft aufgezeichnete Telegramme mit der verwendeten Konfiguration analysiert und gegenübergestellt.

Aufzeichnung

Die Line 1 der verwendeten ET2000 wird zwischen IPC und dem Koppler EK1100 eingesetzt. Denn das Ziel dieser Untersuchung ist festzustellen, inwiefern alle Slaves die versendeten Frames verändern. Dies kann am besten direkt am EtherCAT Master geloggt werden.

Der ET2000-Uplink wird mit der GBit-Schnittstelle eines CP6920 verbunden.

Hinweise zur Datenaufzeichnung

Aufzeichnungen >>100.000 Frames können unter Umständen den Arbeitsspeicher des verwendeten PC überfordern. Ggf. sind Filter zu setzen um das Datenaufkommen zu reduzieren. Zur Aufzeichnung sollte ein PC mit herkömmlicher Festplatte, nicht mit CF-Card verwendet werden.

Position der Datenaufzeichnung

Eine sinnvolle Interpretation der geloggten Daten ist meist nur bei bekanntem Anschlussort sinnvoll bzw. möglich. So kann ein Anschluss zwischen Master und dem ersten Slave, zwischen Ethernet-Teilnehmern oder auch am Ende einer Topologie sinnvoll sein, je nach Ziel der Untersuchung. Da in der ET2000 4 Lines zur Verfügung stehen, können Ethernet-Telegramme an bis zu 4 unterschiedlichen Orten gleichzeitig aufgenommen werden.

Interpretation

Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration nach Abb. "Konfiguration und versendete EtherCAT-Datagramme" wird hier verwendet.



Abb. 8: Konfiguration und versendete EtherCAT-Datagramme

Der EtherCAT-Master (A) versendet zyklisch alle 1 ms einen Ethernet-Frame mit den Prozessdaten (B). Dieser Frame beinhaltet 5 EtherCAT-Datagramme (C). Im TwinCAT-EtherCAT-Master werden diese Datagramme automatisch berechnet. Die Berechnung kann in den "Advanced Settings" oder durch SyncUnits beeinflusst werden.

Exemplarisch sei hier das 2. Datagramm "LWR" betrachtet. Diese "Logical Write" ist 1 Byte lang (Len = 1) und liegt im 4,2-GByte EtherCAT-Addressraum an der logischen Addresse 0x10800 (D). Ein oder mehrere EtherCAT-Slaves müssen dieses Datagramm im Durchlauf bearbeiten. Nachdem alle Slaves dies erfolgreich getan haben, muss das Datagramm mit einem WorkingCounter = 1 zurückkommen (E).

Der gesamte Ethernet-Frame umfasst 94 Bytes (F) und lässt im verwendeten 1 ms-Zyklus mit einer Länge/ Duration = 9.44 µs noch viel Raum für weitere Prozessdaten bzw. azyklische/queued Telegramme.

Während sich die azyklischen Telegramme während der Applikationslaufzeit verändern können, sind im TwinCAT-EtherCAT-Master die zyklischen Telegramme in der Regel unveränderlich. Dies vereinfacht die Interpretation der Aufzeichnungen.

Informationen zum Slave

Nun soll der Slave EL2008 betrachtet werden. Aus seinen "Advanced Settings"-->FMMU/SM, Abb. *"Mapping-Einstellungen der EL2008*" kann entnommen werden:

- dass er nur 1 FMMU (Fieldbus Memory Management Unit) verwendet (B),
- die 1 Byte (Length = 1)
- aus dem logischen Addressraum bei Byte 0x10800 (C)
- ab Bit 0 (L Start: ".0")
- bis Bit 7 (L EndBit = 7)
- in den physikalischen RAM-Speicher des Slaves nach Addresse 0x0F00 überträgt (D).

Diese Einstellungen werden vom TwinCAT-EtherCAT-Master automatisch gesetzt.

In den Telegrammaufzeichnungen muss nun nach den LWR auf log. 0x10800 gesucht werden.



Abb. 9: Mapping-Einstellungen der EL2008

Logs

Im Wireshark-Log lassen sich die EtherCAT-Datagramme sofort wiederfinden, Abb. "Wireshark Log". Mehrere tausend Frames wurden hier geloggt, exemplarisch wird hier Frame No. 4855 (abgehend vom Master, ca. im 1 ms Takt) und 4856 (aus dem Feld zurückkommend, abhängig vom Konfigurationsumfang einige µs später) betrachtet.

Anzeige der Zeit-Spalte

Oft ist es hilfreich, in der Zeitspalte den Abstand zwischen 2 aufeinanderfolgenden Paketen angezeigt zu bekommen, s. Abb. "Wireshark Log". Unter View --> TimeDisplayFormat kann dies eingestellt werden.

1

Verwertbarkeit der Zeit-Spalte

Die Informationen in der Zeitspalte "Time" können nur sinnvoll bewertet werden, wenn die Frames mit der ET2000 geloggt wurden, da sie jeden Frame mit einem HW-Zeitstempel versieht - wenn die Wireshark-dll wie beschrieben installiert ist, wird dieser Zeitstempel in der Time-Spalte auch angezeigt.. Andernfalls wird auf Software-Ebene der Ankunftszeitpunkt des Frames im Ethernet-Treiber des loggenden PC auf Basis der Betriebssystem-Zeit im ms-Raster verwendet. Außerdem wird dann üblicherweise die Reihenfolge im Log massiv verändert - dann muss vom Anwender z.B. durch Verwendung des Index-Feldes in den EtherCAT-Datagrammen erst die richtige Reihenfolge ermittelt werden.Die Verwendung der ET2000 vereinfacht/beschleunigt also die Dateninterpretation deutlich.

No. +	Time			Sourc	е						Desti	natio	n					Pro	tocol		Ir	nfo										
48	52 0.0	0000	2	MS-N Doch	ILB-	Phys	5 Ser	'ver	-01	L E	Beck	kho:		01:0	0:0	0		EC	AT AT		5	0	mds	,	Sur	nLe	n :	$\frac{18}{10}$		RW '	• • •	
48	53 U.U 54 A A	0099	2 1	BECK MS-N	(1101 11 B-	Phys.	+:/1 :Ser	.:ZC 'Ver	3 1-01	t F	seci Recl	kriu kho:	ייי רבי	01:0 01:0	0:0	10		EC			5		mus. mds		SUR	nle	n.	18, 18	- L	RW RW'	• • •	
A 48	55 0.0	0100	0	Beck	hof	f 04	1:71	:28	3	I	Bec	kho	FF (01:0	0:0)õ		EC	AT		5	Č	mds	, .	Sur	nLe	n :	18.	'Ľ	RW'		
48	56 0.0	0000	2 1	MS-N	ILB-	Phys	sser	ver	·-01	L_ E	Beck	kho [.]	ff_(01:0	0:0	0		EC	AT		5	C	mds	,	Sur	nLe	n :	18,	' L	RW'		
48	57 0.0	0099	7	Beck	hof	f_04	1:71	:28	3	E	Beck	kho [.]	ff_(01:0	0:0	0		ЕC	AT		5	C	mds	, :	Sur	nLe	n :	18,	'∟	RW'		
48	58 O.C	0000	2	MS-N	ILB-	Phys	sser	'ver	-01	L_ E	Bec	k ho	ff_(01:0	0:0	0		ЕC	AT		5	C	mds	, 1	Sur	nLe	n :	18,	' L	RW		
48	59 0.0	0099	6	Beck	hof	f_04	1:71	.:28	3	E	3ecl	kho:	ff_(01:0	0:0	0		EC	AT		5	C	mds		Sur	nLe	n :	18,	'L	RW'		
🕀 Fra	me 485	5 (1)	10 by	rtes	on	win	e, 1	110	by	tes	ca	ptu	red) B																		_
. Eth	ernet	II,	src:	Beck	<hof< th=""><th>f_04</th><th>4:7:</th><th>L:28</th><th>в (</th><th>00:</th><th>01:</th><th>05:</th><th>04:</th><th>71:2</th><th>28),</th><th>, D</th><th>st:</th><th>Be</th><th>eckł</th><th>of</th><th>f_(</th><th>01</th><th>:00:</th><th>:00</th><th>) (</th><th>01:</th><th>: 01</th><th>L:05</th><th>i:01</th><th>:0</th><th>0:0</th><th>0)</th></hof<>	f_04	4:7:	L:28	в (00:	01:	05:	04:	71:2	28),	, D	st:	Be	eckł	of	f_(01	:00:	:00) (01:	: 01	L:05	i:01	:0	0:0	0)
⊞ Eth	ercat	fram	e hea	der																												
🕀 Eth	ercat	data	gram(s):	5 C	mds	, SI	umLe	en :	18,	'L	RW'		С																		
🗉 Eth	ercat	Swit	ch Li	nk																												
				Г	2																											
L																																
0000	01 01	05 0	1 00	00	00	01	05	04	71	28	88	a4	4e	10	•			•	••q	(Ν.											_
0010	00 00	00 0	0 01	00	06	80	00	00	00	00	00	00	00	00	•	• • •	• • •	•	• • •	• • •	• •											
0020	00 00	100	12 00	08	80 1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•	• • •	• • •	•	• • •	• • •	••											
0040	00 00	00 0	a 00	ŏŏ	ŏŏ	ŏš –	ŏŏ	ŏĭ	80	ŏŏ	ŏŏ	ŏŏ	ŏŏ	ŏŏ	:	:::	:::	:	:::		::											
0050	07 00	00 0	0 30	01	02	ōō	ōō	00	ōō	ōō	ōō	ōō	01	01			ò															
0060	05 10	00 0	0 80	00	f8	24	42	8a	4f	08	00	00	D					\$	в.о			-										

Abb. 10: Wireshark Log

Der abgehende Frame No. 4855 trägt 5 Commands/Datagramme (C). Angehängt wird von der ET2000 die ESL/EtherCATSwitchLink-Information (16 Byte) mit dem Zeitstempel (D). Dadurch wächst der Frame auf eine Länge von 110 Byte (B).

Von Interesse ist nun das LWR auf 0x10800, das nach Abb. *"Konfiguration und versendete EtherCAT-Datagramme*" das zweite Datagramm ist (B). Der in Wireshark integrierte EtherCAT-Parser erlaubt die Darstellung der Informationen nach Abb. *"Datagramm Interpretation"* - das 2.Datagramm ist markiert, dadurch werden auch die zugehörigen Bytes im 100-Byte-Rohdatenfeld hervorgehoben. Das Datagramm beginnt mit dem Datagrammtyp (LWR = x0B), es folgt der fortlaufende Index, hier x02. Weitere Information zum EtherCAT-Protokoll können der Dokumentation auf <u>www.ethercat.org</u> entnommen werden.

Von besonderem Interesse ist hier noch der WorkingCounter = 0 - alle vom Master abgehenden Datagramme tragen Wc=0.

BECKHOFF

No. +	Time	Source	Destination	Protocol	Info
4852	0.000002	MS-NLB-PhysServer-01_	Beckhott_01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
4853	0.000997	Beckhott_04:/1:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
4854	0.0010002	Beckhoff 04:71:28	Beckhoff 01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, LRW'
4856	0.000002	MS-NLB-PhysServer-01	Beckhoff_01:00:00	ECAT A	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
4857	0.000997	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
4858	0.000002	MS-NLB-PhysServer-01_	Beckhoff_01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
4859	0.000996	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT	5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
	4955 (110 b	the op with 110 but	c. conturned)	17.01	S FINITE STORE ARE IN THE
Ethon	4800 (IIU U not II Snc.	pres on whre, 110 byte Pockboff 04:71:38 (00	• 01 • 05 • 04 • 71 • 39) Det	• Backboff	- 01.00.00 (01.01.05.01.00.00)
Ether	Net II, SIC. CAT frama ha	Beckholl_04.71.28 (00 ader	.01.0J.04./1.28), Dsc	. Beckhorn	_01.00.00 (01.01.03.01.00.00)
Ethor	CAT frame ne CAT datagram	auei (c): 5 cmds Sumi on 19	'LOW'		
	ercat datagram	am: and: 'Lew' (12) L	$an: 6$ add: 0×10000	cot 0	
	ercat datagr	am: Cmd: 'LWR' (12), E	en: 1. addr 0x10000, 4	Cht O	
	eader				
	Command	: Logical memory write	(0x0h)		
	Index	: 0x02			
	Log Addr	: 0x00010800			
	Length	: 1(0x1) - NO BOURDER	in – More Follows		
	Interrupt	: 0x0000			
Ь	ata : 0	0			
L C M	orking Cnt:				
F Eth	erCAT dataor	m: cmd: LRD' (10). L	en: 8. Addr 0x11000.	ont 0	
I II Eth	erCAT datagr	am: Cma: 'LRD' (10). L	en: 1. Addr 0x80000.	Cnt O	
I II Eth	erCAT datag	am: _md: 'BRD' (7). Le	n: 2. Adp 0x0. Ado 0x	130. Cnt 0)
F Ether	CAT Switch	ink		,	
_					
0000 01	01 05 02 00	00 00 01 05 04 71 28	3 88 a4 4e 10	a(N.
0010 00	: 00 00200 01				· ·
0020 00) 00 <u>05 02 00</u>		0 00 00 00 0a <mark></mark>		g.
0030 00) 00 10 01 00				••
0050 07	00 00 00 30		0 00 00 01 010.		••
0060 05	5 10 00 00 80) 00 f8 24 42 8a 4f 08	3 00 00	.\$ в.о	

Abb. 11: Datagramm Interpretation

Das Prozessdatum der EL2008, 1 Byte, findet sich auch im Datagramm wieder, s. Abb. "Prozessdatum der EL2008".

BECKHOFF

∃ FI	ame 4855 (110 bytes on wire, 110 bytes captured)
. E1	ernet II, Src: Beckhoff_04:71:28 (00:01:05:04:71:28), Dst: Beckhoff_01
. E1	erCAT frame header
⊡ E1	erCAT datagram(s): 5 Cmds, SumLen 18, 'LRW'
+	therCAT datagram: Cmd: 'LRW' (12), Len: 6, Addr 0x10000, Cnt 0
	therCAT datagram: Cmd: 'LWR' (11), Len: 1, Addr 0x10800, Cnt 0
	3 Header
	Command : Logical memory write (0x0b)
	Index : 0x02
	Log Addr : 0x00010800
	⊡ Length : 1 (0x1) – No Roundtrip – More Follows
	Interrupt : 0x0000
	Data : 00
	Working Cnt: 0
+	therCAT datagram: 🚾d: 'LRD' (10), Len: 8, Addr 0x11000, Cnt 0
+	therCAT datagram: Cmd. 'LRD' (10), Len: 1, Addr 0x80000, Cnt 0
+	therCAT dataonam. Cmd. 📴D' (7) Len. 2 Ado 0x0 Ado 0x130 Cot 0
	concreated and and the (7), contrast, sap and, sab antipa, one a
. E1	herCAT Switch Link
⊕ E1	herCAT Switch Link
⊕ E ¹	01 01 00 00 01 05 04 71 28 88 a4 4e 10
E1 00000 0010 0010	01 01 05 01 05 04 71 28 88 a4 4e 10
	O1 01 05 01 00 00 01 05 04 71 28 88 a4 4e 10
⊕ E1 0000 0010 0020 0030 0040 00	01 01 05 04 71 28 88 a4 4e 10
⊕ E1 0000 0010 0020 0030 0040 005	01 01 05 04 71 28 88 a4 4e 10

Abb. 12: Prozessdatum der EL2008

Im nach 2 µs aus dem Feld zurückkommenden Frame No. 4856 (A) haben sich alle WorkingCounter verändert, diese müssen nun den Erwartungswerten aus Abb. *"Konfiguration und versendete EtherCAT-Datagramme"* entsprechen.

4853 0.000997	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	5 Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4854 0.000002 🔥	MS-NLB-PhysServer-	01_ Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	ō Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4855 0.001000	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	ō Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4856 0.000002	MS-NLB-PhysServer-	01_ Beckhott_01:00:00	ECAT 5	5 Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4857 0.000997	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	5 Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4858 0.000002	MS-NLB-PhysServer-	01_ Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	5 Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4859 0.000996	Beckhoff_04:71:28	Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	ō Cmds,	SumLen 18,	'LRW'
4860 0.000002	MS-NLB-PhysServer-	01_ Beckhoff_01:00:00	ECAT 5	ō ⊂mds,	SumLen 18,	'LRW'
1000 0 00007	- 11 66 64 74 50	- 11 66 68 66 66	/	1		1. =1
⊕ Frame 4856 (110 b	ytes on wire, 110 b	ytes captured)				
Ethernet II, Src:	MS-NLB-PhysServer-	01_05:04:71:28 (02:01	:05:04:71:28),	Dst: E	Beckhoff_01:	00:00 (01:0
∃ EtherCAT frame he	ader					
🗆 EtherCAT datagram	ı(s): 5 ⊂mds, SumLer	18, 'LRW'				
	am: Cmd: 'LRW' (12)	, Len: 6, Addr 0x1000	0, Cnt 3			
	am: Cmd: 'LWR' (11)	, Len: 1, Addr 0x1080	0, Cnt 1	_		
	am: Cmd: 'LRD' (10)	, Len: 8, Addr 0x1100	0, Cnt 1	в		
. ∃ EtherCAT datagr	am: Cmd: 'LRD' (10)	, Len: 1, Addr 0x8000	0, Cnt 2			
. EtherCAT datagr	am: Cmd: 'BRD' (7),	Len: 2, Adp 0x4, Ado	0x130, Cnt 4			
EtherCAT Switch	ink					



2.5 LED-Anzeigen

Ethernet



Abb. 14: RJ45-Buchse

Für jeden Kanal zeigt eine LED den aktuellen Status an.

LED-Anzeigen pro Kanal

LED	Anzeige	
Link	off	Keine Verbindung
Act	on	Verbindung vorhanden (Link)
	blinkt	Datenübertragung (Act)

Status

Die 8 Status LED 1 - 8 sind für zukünftige Diagnose vorgesehen.

Im normalen Betrieb leuchten LED 3 und 4 dauerhaft.



Abb. 15: Status LEDs

3 Anhang

3.1 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/ET2000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

