

Dokumentation

EL72x1-0010

Servo-Motorklemmen mit OCT (One Cable Technology)

Version: 2.0 Datum: 30.11.2015



1 Produktübersicht Servo-Motorklemme

EL7201-0010 [> 12] Servo-Motorklemme mit OCT, 50 V_{DC}, 2,8 A_{eff}

EL7211-0010 [> 12] Servo-Motorklemme mit OCT, 50 V_{DC}, 4,5 A_{eff}

Inhaltsverzeichnis

1	Produktübersicht Servo-Motorklemme				
2	Vorw	ort		. 6	
	2.1	Hinweise zur Dokumenta	tion	. 6	
	2.2	Sicherheitshinweise		. 7	
	2.3	Ausgabestände der Dok	umentation	. 8	
	2.4	Versionsidentifikation Eth	nerCAT Geräte	. 8	
3	Prod	uktübersicht		12	
-	3.1	Einführuna		12	
	3.2	Technische Daten		14	
	3.3	Technologie		15	
	3.4	Start		17	
4	Grun	dlagen der Kommunikat	ion	18	
-	۵1 un			18	
	4.1	EtherCAT Verkabelung	Drahtgehunden	10	
	4.2	Alloomoino Hinwoiso zur	Watchdog Einstellung	10	
	4.5	EthorCAT State Machine		19	
	4.4			21	
	4.5	Distributed Clock		22	
_	4.0			20	
5	Insta	llation		29	
	5.1	Tragschienenmontage		29	
	5.2	Montagevorschriften für	Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit	31	
	5.3	Anschlusstechnik		32	
	5.4	Montage von passiven K	lemmen	35	
	5.5	Einbaulagen		36	
	5.6	Schirmkonzept		37	
	5.7	Hinweise zur Strommess	ung über Hall-Sensor	38	
	5.8	EL72x1-0010 - LEDs und	I Anschlussbelegung	40	
6	Inbet	riebnahme		44	
	6.1	TwinCAT 2.1x		44	
		6.1.1 Installation Twin	CAT Realtime Treiber	44 48	
		6.1.3 Offline Konfigura	tionserstellung (Master: TwinCAT 2.x)	5 2	
		6.1.4 Online Konfigura	tionserstellung "Scannen" (Master: TwinCAT 2.x)	58	
		6.1.5 Allgemeine Slave	PDO Konfiguration	67	
		6.1.7 Konfiguration mit	dem TwinCAT System Manager	77	
	6.2	Start up und Parameter-I	Konfiguration	84	
		6.2.1 Einbindung in die	NC-Konfiguration	84	
		6.2.2 Einstellungen mit	dem Drive Manager	88	
		6.2.4 Einstellungen in	der NC	93 97	
		6.2.5 Anwendungsbeis	piel 1	05	
		6.2.6 Inbetriebnahme o	hne die NC, Status-Wort/Control-Wort	10	
		6.2.7 Einstellungen der	automatischen Konfiguration 1	14	
		6.2.9 Homing	1 1 1	16	
		6.2.10 Touch Probe		20	

BECKHOFF

	6.3	Betriebsarten 6.3.1 Übersicht 6.3.2 CSV 6.3.3 CST 6.3.4 CSTCA 6.3.5 CSP	123 123 123 127 130 134
	6.4	Profile MDP 742 oder DS 402	139
	6.5	Prozessdaten MDP742	139
	0.0	Prozessdaten DS402	143
7	EL72	x1-0010-DS402 - Objektbeschreibung und Parametrierung	148
	7.1	Konfigurationsdaten	149
	7.2	Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)	152
	7.3	Kommando-Objekt	152
	7.4	Eingangsdaten/Ausgangsdaten	152
	7.5	Informations-/Diagnostikdaten	157
	7.6	Standardobjekte	160
8	EL72	x1-0010-MDP742 - Objektbeschreibung und Parametrierung	167
	8.1	Restore-Objekt	167
	8.2	Konfigurationsdaten	167
	8.3	Konfigurationsdaten (herstellersnezifisch)	172
		Konigurationsdaten (herstellerspezinsen).	
	8.4	Kommando-Objekt	172
	8.4 8.5	Kommando-Objekt Eingangsdaten	172 172
	8.4 8.5 8.6	Kommando-Objekt Eingangsdaten Ausgangsdaten	172 172 174
	8.4 8.5 8.6 8.7	Kommando-Objekt Eingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten	172 172 174 176
	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Kommando-Objekt Eingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten Standardobjekte	172 172 174 176 179
9	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle	Kommando-Objekt Eingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten Standardobjekte	172 172 174 176 179 188
9	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1	Kommando-Objekt. Eingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten Standardobjekte. Diagnose - Diag Messages.	172 172 174 176 179 188 188
9	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1 Anha	Kommando-ObjektEingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten Standardobjekte	172 172 174 176 179 188 188 193
9 10	 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1 Anha 10.1 	Kommando-ObjektEingangsdaten	172 172 174 176 179 188 188 193
9 10	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1 Anha 10.1 10.2	Kommando-ObjektEingangsdaten	172 174 176 179 188 188 193 193
9 10	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1 Anha 10.1 10.2 10.3	Kommando-ObjektEingangsdaten	172 174 176 179 188 188 193 193 194 194
9 10	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Fehle 9.1 Anha 10.1 10.2 10.3 10.4	Kommando-ObjektEingangsdaten Ausgangsdaten Informations-/Diagnostikdaten Standardobjekte rbehebung Diagnose - Diag Messages ng Firmware-Kompatibilität EtherCAT AL Status Codes Firmware Update EL/ES/EM/EPxxxx Wiederherstellen des Auslieferungszustandes	172 174 174 176 179 188 188 193 193 194 194 204

2 Vorwort

2.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt. Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollständig auf die Übereinstimmung mit den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprüft. Falls sie technische oder redaktionelle Fehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], EtherCAT[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®]und XTS[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, DE102004044764, DE102007017835 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Die TwinCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP0851348, US6167425 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Ether**CAT**

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizensiert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

2.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!



Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!



Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

2.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar	
2.0	- Migration - Strukturupdate - Update Revisionsstand	
1.4	 Update Kapitel "Technische Daten" Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt Strukturupdate Update Revisionsstand 	
1.3	- EL7211-0010 ergänzt - Strukturupdate	
1.2	- Ergänzung Kapitel "Endschalter"	
1.1	- Update MDP-Objektbeschreibung	
1.0	- Erste Veröffentlichung - Korrekturen & Ergänzungen	
0.2	- Korrekturen & Ergänzungen	
0.1	- Vorläufige Dokumentation für EL72x1-0010	

2.4 Versionsidentifikation EtherCAT Geräte

Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät verfügt über eine 14stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Тур
- Version
- Revision

Beispiel	Familie	Тур	Version	Revision
EL3314-0000-0016	EL-Klemme (12 mm, nicht steckbare Anschlussebene)	3314 (4 kanalige Thermoelementklemme)	0000 (Grundtyp)	0016
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008 (8 Port FastEthernet Switch)	0000 (Grundtyp)	0000
ES3602-0010-0017	ES-Klemme (12 mm, steckbare Anschlussebene)	3602 (2 kanalige Spannungsmessung)	0010 (Hochpräzise Version)	0017

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die technische Bezeichnung
- Die Bestellbezeichnung setzt sich dagegen zusammen aus
 - Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX,)
 - Тур
 - Version
- Die **Revision** gibt den technischen Fortschritt wie z.B. Featureerweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.

Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z.B. in der Dokumentation angegeben.



Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird seit 2014/01 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. 1.

• Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.

Identifizierungsnummer

Beckhoff EtherCAT Geräte der verschiedenen Linien verfügen über verschiedene Arten von Identifizierungsnummern:

Produktionslos/Chargennummer/Batch-Nummer/Seriennummer/Date Code/D-Nummer

Als Seriennummer bezeichnet man im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit nicht eindeutig eine ganze Produktions-Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Ser. Nr.: 12063A02: 12 - Produktionswoche 12 06 - Produktionsjahr 2006 3A - Firmware-Stand 3A 02 -Hardware-Stand 02

Ausnahmen können im **IP67-Bereich** auftreten, dort kann folgende Syntax verwendet werden (siehe jeweilige Gerätedokumentation):

Syntax: D ww yy x y z u

- D Vorsatzbezeichnung
 ww Kalenderwoche
 yy Jahr
 x Firmware-Stand der Busplatine
 y Hardware-Stand der Busplatine
 z Firmware-Stand der E/A-Platine
- u Hardware-Stand der E/A-Platine

Beispiel: D.22081501 Kalenderwoche 22 des Jahres 2008 Firmware-Stand Busplatine: 1 Hardware Stand Busplatine: 5 Firmware-Stand E/A-Platine: 0 (keine Firmware für diese Platine notwendig) Hardware-Stand E/A-Platine: 1

Eindeutige Seriennummer/ID

Darüber hinaus verfügt in einigen Serien jedes einzelne Modul über eine eindeutige, fortlaufende Seriennummer.

Siehe dazu auch weiterführende Dokumentation im Bereich

- IP67: EtherCAT Box
- <u>Safety</u>: <u>TwinSafe</u>

Beispiele für Kennzeichnungen:



Abb. 1: EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)



Abb. 2: EK1100 EtherCAT Koppler, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer



Abb. 3: CU2016 Switch mit Chargennummer

BECKHOFF



Abb. 4: EL3202-0020 mit Chargennummern 26131006 und eindeutiger D-Nummer 204418



Abb. 5: EP1258-00001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer 22090101 und Seriennummer 158102



Abb. 6: EP1908-0002 IP76 EtherCAT Safety Box mit Chargennummer 071201FF und Seriennummer 00346070



Abb. 7: EL2904 IP20 Safety Klemme mit Chargennummer/DateCode 50110302 und Seriennummer 00331701

3 Produktübersicht

3.1 Einführung



Abb. 8: EL7201



Abb. 9: EL7211

Servo-Motorklemmen mit OCT

Die Servomotor-EtherCAT-Klemmen EL7201-0010 (50 V_{DC}, 2,8 A_{eff}) und EL7211-0010 (50 V_{DC}, 4,5 A_{eff}), mit integriertem Absolutwert-Interface, bieten hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die EL72x1-0010 wurde für die Motortypen der Reihe AM81xx von Beckhoff Automation konzipiert.

Die schnelle Regelungstechnik, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen, wie der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung, über die Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

EtherCAT, als leistungsfähige Systemkommunikation, und CAN-over-EtherCAT (CoE), als Applikationsschicht, ermöglichen die ideale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik. Neueste Leistungshalbleiter garantieren minimale Verlustleistung und ermöglichen beim Bremsbetrieb eine Rückspeisung in den Zwischenkreis.

Die LEDs zeigen Status-, Warn und Fehlermeldungen sowie eventuell aktive Limitierungen an.

Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale des Gebers digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.



Empfohlende TwinCAT-Version

Um die volle Performance der EL72x1-0010 in Anspruch nehmen zu können wird empfohlen, die EL72x1-0010 mit mindestens TwinCAT 2.11 R3 zu betreiben!



Obligatorische Hardware

Die EL72x1-0010 muss mit einem echtzeitfähigen Rechner und Distributed Clocks betrieben werden!



Freigegebene Motoren

Ein einwandfreier Betrieb kann nur mit den von Beckhoff freigegebenen Motoren gewährleistet werden.

Schnellverweise

Hinweise zum Anschluss

- · Kapitel "Montage und Verdrahtung",
 - LEDs und Anschlussbelegung [> 40]
 - Schirmkonzept [37]
 - Hinweise zur Strommessung über Hallsensor [> 38]

Hinweise zur Konfiguration

- · Kapitel "Inbetriebnahme",
 - Konfiguration der wichtigsten Parameter [> 84]
- · Kapitel "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager",
 - Objektbeschreibung und Parametrierung [> 167]

Anwendungsbeispiel

- · Kapitel "Inbetriebnahme",
 - Anwendungsbeispiel [> 105]

3.2 Technische Daten

Voraussetzungen

Technische Daten	EL7201-0010	EL7211-0010		
Anzahl Ausgänge	3 Motorphasen, 2 Motorhaltebremse			
Anzahl Eingänge	2 (4) Zwischenkreisspannung, 2 absolutes Feedback, 2 digitale Eingänge			
Zwischenkreisversorgungsspannung	850 V _{DC}			
Versorgungsspannung	24 V _{DC} über die Powerkontakte / über d	len E-Bus		
Ausgangsstrom	2,8 A _{eff}	4,5 A _{eff}		
Spitzenstrom	5,7 A _{eff} für 1 Sekunde	9 A _{eff} für 1 Sekunde		
Nennleistung	170 W	276 W		
Ausgangsspannung Motorhaltebremse	24 V (+ 6 %, - 10 %)			
Max. Ausgangsstrom Motorhaltebremse	max. 0,5 A			
Lastart	Permanenterregte Synchronmotoren, in (Baureihe AM81xx)	nduktiv		
PWM Schaltfrequenz	16kHz			
Stromreglerfrequenz	doppelte PWM Schaltfrequenz			
Geschwindigkeitsreglerfrequenz	16 kHz			
Diagnose-LED	Status, Warnung, Fehler und Limits			
Verlustleistung	typ. 1,6 W			
Stromaufnahme aus dem E-Bus	typ. 120 mA			
Stromaufnahme aus den 24 V	typ. 55 mA + Haltebremse			
Unterstützt Funktion NoCoeStorage [> 22]	Ja			
Verpolungsschutz	 24 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrich- tung 50 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrich- tung 			
Absicherung (vom Anwender durchzuführen)	24 V Spannungsversorgung: 10 A 50 V Spannungsversorgung: 10 A			
Potenzialtrennung	500 V (E-Bus/Signalspannung)			
Mögliche EtherCAT-Zykluszeiten	Vielfaches von 125 µs			
Konfiguration	keine Adresseinstellung erforderlich Konfiguration über TwinCAT System M	anager		
Gewicht	ca. 60 g	ca. 95 g		
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C + 55°C			
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C + 85°C			
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung			
Abmessungen (B x H x T)	ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)	ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite ange- reiht: 24 mm)		
Montage [> 29]	auf 35 mm Tragschiene nach EN 6071	5		
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch <u>Montagevorschriften [▶ 31]</u> für Klemmen mit erhöhter mechanischer Be- lastbarkeit			
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 gemäß IEC/EN 61800-3			
EMV Kategorie	Kategorie C3 - Standard Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich			
Schutzart	IP20			
Einbaulage	siehe Hinweis [36]			
Zulassung	CE			

3.3 Technologie

Die Servomotorklemme EL72x1-0010 integriert einen vollwertigen Servoverstärker für Servomotoren bis 170 W in kleinster Bauform.

Servomotor

Der Servomotor ist ein elektrischer Motor. Zusammen mit einem Servoverstärker bildet der Servomotor einen Servoantrieb. Der Servomotor wird in einem geschlossenen Regelkreis positions-, moment- oder geschwindigkeitsgeregelt betrieben.

Die Servoklemme EL72x1-0010 unterstützt die Ansteuerung von permanenterregten Synchronmotoren. Diese bestehen aus drei um 120° verschobenen Spulen und einen permanenterregten Rotor.



Abb. 10: Drei um 120° verschobenen Spulen eines Synchronmotors

Besonders in hochdynamischen und präzise-positionierenden Anwendungen zeigen Servomotoren ihre Vorzüge:

- sehr hohe Positioniergenauigkeit bei Applikationen mit höchstem Präzisionsanspruch durch integrierte Positionsrückführung
- · hoher Wirkungsgrad und hohes Beschleunigungsvermögen
- Servomotoren sind überlastbar und verfügen daher über eine weitaus höhere Dynamik als beispielsweise ein Schrittmotor
- · belastungsunabhängiges hohes Drehmoment bis in die oberen Drehzahlbereiche
- · reduzierter Einsatz von Wartung auf ein Minimum

Die EtherCAT-Servomotorklemme bietet dem Anwender die Möglichkeit kompakte und kostengünstige Anlagen zu konstruieren, ohne auf die Vorteile eines Servomotors verzichten zu müssen.

Die Beckhoff Servoklemme

Die EL72x1-0010 ist ein vollwertiger Servoverstärker für den direkten Anschluss von Servomotoren im unteren Leistungsbereich. Weitere Module oder Verkabelung, um eine Verbindung zum Steuerungssystem herzustellen entfallen dadurch komplett. Das führt zu einer sehr kompakten Steuerungslösung. Durch die E-Bus-Anbindung der EL72x1-0010 stehen dem Anwender die Eigenschaften von EtherCAT in vollen Zügen zur Verfügung. Dazu zählen insbesondere die kurze Zykluszeit, der niedrige Jitter, die Gleichzeitigkeit und die einfache Diagnose, die EtherCAT zu bieten hat. Mit Hilfe dieser Performance von EtherCAT kommt die Dynamik, die ein Servomotor erreichen kann, optimal zur Geltung.

Eine Nennspannung von max. 50 V_{DC} und ein Nennstrom von max. 4,5 A ermöglichen es dem Anwender einen Servomotor mit einer Leistung von bis zu 276 W anzutreiben. Als Last können permanenterregte Synchronmotoren mit einem Nennstrom bis 4,5 A betrieben werden. Zahlreiche Überwachungen, z. B. der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Moderne Leistungshalbleiter garantieren minimale Verlustleistung und ermöglichen, im Bremsbetrieb, eine Rückspeisung in den Zwischenkreis.

Mit der Integration eines vollwertigen Servoverstärkers in eine nur 12 mm breite EtherCAT-Klemme EL7201-0010 setzt Beckhoff in Sachen Baugröße neue Maßstäbe. Diese geringe Baugröße ist dank neuster Halbleitertechnik und dem daraus resultierendem sehr hohem Leistungsfaktor möglich. Doch trotz der geringen Baugröße muss auf nichts verzichtet werden.

Die integrierte, schnelle Regelungstechnik, mit einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung unterstützt hochdynamische Positionieraufgaben. Neben dem direkten Anschluss von Motor und Resolver ist auch der Anschluss einer Motorhaltebremse möglich.

Anbindung an die Steuerung

Ein weiterer großer Vorteil der EL72x1-0010 ist die einfache Anbindung an die Steuerungslösung. Die vollständige Integration in das Steuerungssystem erleichtert die Inbetriebnahme und Parametrierung. Wie jede andere Beckhoff-Klemme wird die EL72x1-0010 einfach in den Klemmenverbund eingeschoben. Anschließend kann der Klemmenverbund komplett vom TwinCAT System Manager eingescannt oder vom Applikateur manuell angefügt werden. Im System Manager kann die EL72x1-0010 mit der TwinCAT NC verknüpft und parametriert werden.

Skalierbare Motion-Lösung

Die Servoklemme ergänzt die Produktpalette der Kompakt-Antriebstechnik für die Beckhoff I/O-Systeme, die für Schrittmotoren, AC- und DC-Motoren verfügbar sind. Mit der EL72x1-0010 wird das Angebot an Servoverstärkern noch feiner skalierbar: Vom Kleinst-Servoverstärker bis 170 W, in der EtherCAT-Klemme, bis zum AX5000-Servoverstärker mit 118 kW, bietet Beckhoff ein breites Programm, inklusive der Servomotoren.

Die Baureihe AM81xx wurde speziell für die Servomotorklemme EL72x1-0010 entwickelt.

Die One Cable Technology (OCT)

Bei den Servomotoren der Serie AM8100-xF**2** x erfolgt die Übertragung der Feedback-Signale direkt über die Leitung zur Spannungsversorgung, sodass Power und Feedbacksystem in einem Motoranschlusskabel zusammengefasst sind. Durch die One Cable Technology werden die Informationen störsicher und zuverlässig über eine digitale Schnittstelle übertragen. Da sowohl motor- als auch reglerseitig Kabel und Steckverbinder entfallen, werden die Komponenten- und Inbetriebnahmekosten reduziert.

Thermisches Motormodell I²T

Das thermische I²T Motormodell bildet das thermische Verhalten der Motorwicklung unter Berücksichtigung des absoluten Wärmewiderstands R_{th} und der Wärmekapazität C_{th} des Motors und der Statorwicklung ab.

Im Modell wird angenommen, dass der Motor bei Dauerbetrieb mit Nennstrom I_{nenn} seine maximale Dauerbetriebstemperatur T_{nenn} erreicht. Diese Temperatur entspricht einer Auslastung des Motors von 100%. Bei Betrieb mit Nennstrom erreicht das Motormodell nach einer Zeit von $\tau_{th}=R_{th}\cdot C_{th}$ eine Auslastung von 63% und erreicht langsam seine Dauerbetriebstemperatur.

Wird der Motor mit einem Strom größer dem Nennstrom betrieben, erreicht das Modell eine Auslastung von 100% schneller.

Überschreitet die Auslastung des I²T Modells den Wert von 100%, wird der angeforderte Sollstrom auf den Nennstrom limitiert, um die Motorwicklung thermisch zu schützen. Die Auslastung fällt auf maximal 100% zurück. Bei Unterschreiten des Nennstroms fällt die Auslastung auf unter 100% und die Limitierung des Sollstroms wird aufgehoben.

Bei einem vorher auf Umgebungstemperatur abgekühlten Motor kann die Zeit zum Erreichen von 100% Auslastung bei Bestromung mit einem Sollstrom größer als Nennstrom grob mit $\tau_{th} \cdot I_{nenn}^2 / I_{ist}^2$ abgeschätzt werden.

Die exakte Berechnung des Durchtritts von 100% Auslastung erfordert die Kenntnis der aktuellen Auslastung.



Abb. 11: Limitierung auf den Nennstroms des Motors

3.4 Start

Zur Inbetriebsetzung:

- montieren Sie den EL72x1-0010 wie im Kapitel Montage und Verdrahtung [> 29] beschrieben.
- konfigurieren Sie den EL72x1-0010 in TwinCAT wie im Kapitel Inbetriebnahme [> 44] beschrieben.

4 Grundlagen der Kommunikation

4.1 EtherCAT Grundlagen

Grundlagen zum EtherCAT Feldbus entnehmen Sie bitte der Dokumentation <u>EtherCAT System</u> <u>Dokumentation</u>.

4.2 EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden

Die zulässige Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Geräten darf maximal 100 Meter betragen. Dies resultiert aus der FastEthernet-Technologie, die vor allem aus Gründen der Signaldämpfung über die Leitungslänge eine maximale Linklänge von 5 + 90 + 5 m erlaubt, wenn Leitungen mit entsprechenden Eigenschaften verwendet werden. Siehe dazu auch die <u>Auslegungsempfehlungen zur Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet</u>.

Kabel und Steckverbinder

Verwenden Sie zur Verbindung von EtherCAT-Geräten nur Ethernet-Verbindungen (Kabel + Stecker), die mindestens der Kategorie 5 (CAT5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen. EtherCAT nutzt 4 Adern des Kabels für die Signalübertragung.

EtherCAT verwendet beispielsweise RJ45-Steckverbinder. Die Kontaktbelegung ist zum Ethernet-Standard (ISO/IEC 8802-3) kompatibel.

Pin	Aderfarbe	Signal	Beschreibung
1	gelb	TD+	Transmission Data +
2	orange	TD-	Transmission Data -
3	weiß	RD+	Receiver Data +
6	blau	RD-	Receiver Data -

Aufgrund der automatischen Kabelerkennung (Auto-Crossing) können Sie zwischen EtherCAT-Geräten von Beckhoff sowohl symmetrisch (1:1) belegte, wie auch Cross-Over-Kabel verwenden.



Empfohlene Kabel

Geeignete Kabel zur Verbindung von EtherCAT-Geräten finden Sie auf der <u>Beckhoff Web-</u> site!

E-Bus-Versorgung

Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, i.d.R. ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar (siehe Dokumentation des jeweiligen Gerätes). Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechender Position im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z.B. <u>EL9410</u>) zu setzen.

Im TwinCAT Systemmanager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

B I/O Devices	Number	Box Name	Add	Туре	In Si	Out	E-Bus (mA)
B 🛤 Device 1 (EtherCAT)	lii 1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
Device 1-Image Device 1-Image	₹2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890
Device 1-Image-Inio	₹3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780
	₹4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670
B & InfoData	[™] i 5	Term 5 (EL6740	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220
B I Term 1 (EK1100)	* i 6	Term 6 (EL6740	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770
🖶 😫 InfoData	₱⊒ 7	Term 7 (EL6740	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320
Term 2 (EL2008)	··· 8	Term 8 (EL6740	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 !
Term 3 (EL2008)	9	Term 9 (EL6740	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 !

Abb. 12: Systemmanager Stromberechnung



4.3 Allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung

Die ELxxxx Klemmen sind mit einer Sicherungseinrichtung (Watchdog) ausgestattet, die z.B. bei unterbrochenem Prozessdatenverkehr nach einer voreinstellbaren Zeit die Ausgänge in einen sicheren Zustand schaltet, in Abhängigkeit vom Gerät und Einstellung z.B. auf AUS.

Der EtherCAT Slave Controller (ESC) verfügt dazu über zwei Watchdogs:

- SM-Watchdog (default: 100 ms)
- PDI-Watchdog (default: 100 ms)

SM-Watchdog (SyncManagerWatchdog)

Der SyncManager-Watchdog wird bei jeder erfolgreichen EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme zurückgesetzt. Findet z.B. durch eine Leitungsunterbrechung länger als die eingestellte und aktivierte SM-Watchdog-Zeit keine EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme statt, löst der Watchdog aus und setzt die Ausgänge auf FALSE. Der OP-Status der Klemme bleibt davon unberührt. Der Watchdog wird erst wieder durch einen erfolgreichen EtherCAT-Prozessdatenzugriff zurückgesetzt. Die Überwachungszeit ist nach u.g. Verfahren einzustellen.

Der SyncManager-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC von der EtherCAT-Seite aus betrachtet.

PDI-Watchdog (Process Data Watchdog)

Findet länger als die eingestellte und aktivierte PDI-Watchdog-Zeit keine PDI-Kommunikation mit dem EtherCAT Slave Controller (ESC) statt, löst dieser Watchdog aus. PDI (Process Data Interface) ist die interne Schnittstelle des ESC, z.B. zu lokalen Prozessoren im EtherCAT

Slave. Mit dem PDI-Watchdog kann diese Kommunikation auf Ausfall überwacht werden.

Der PDI-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC, aber von der Applikations-Seite aus betrachtet.

Die Einstellungen für SM- und PDI-Watchdog sind im TwinCAT Systemmanager für jeden Slave gesondert vorzunehmen:

BECKHOFF

Erweiterte Einstellungen		× X		
Allgemein Verhalten Timeout Einstellungen FMMU / SM Init Kommandos Distributed Clock ESC Zugriff	Verhalten Startup Überprüfungen Øberprüfe Vendor Ids Prüfe Produkt Codes Oberprüfe Revision Nummer Øberprüfe Seriennummer	State Machine Auto Status Wiederherstellung Relnit nach Komm. Fehler Log Communication Changes Final State OP SAFEOP in Config Mode		
	Prozessdaten ■ Nutze LRD/LWR statt LRW ■ WC State Bit(s) einfügen Allgemein ■ No AutoInc - Use 2. Address Watchdog ■ Set Multiplier (Reg. 400h): ■ Set PDI Watchdog (Reg. 410h): ■ Set SM Watchdog (Reg. 420h):	○ SAFEOP ○ PREOP ○ INIT Info Data ✓ Status einfügen △ Ads Adresse einfügen △ AoE NetId einfügen □ Drive Kanäle einfügen 1000 ms: 1000 ms: 100.000 OK Cancel		

Abb. 13: Karteireiter EtherCAT -> Erweiterte Einstellungen -> Verhalten --> Watchdog

Anmerkungen:

- der Multiplier ist für beide Watchdogs gültig.
- jeder Watchdog hat dann noch eine eigene Timereinstellung, die zusammen mit dem Multiplier eine resultierende Zeit ergibt.
- Wichtig: die Multiplier/Timer-Einstellung wird nur beim Start in den Slave geladen, wenn die Checkbox davor aktiviert ist.
 Ist diese nicht aktiviert, wird nichts herunter geladen und die im ESC befindliche Einstellung bleibt unverändert.

Multiplier

Beide Watchdogs erhalten ihre Impulse aus dem lokalen Klemmentakt, geteilt durch den Watchdog-Multiplier:

1/25 MHz * (Watchdog-Multiplier + 2) = 100 µs (bei Standard-Einstellung 2498 für den Multiplier)

Die Standard Einstellung 1000 für den SM-Watchdog entspricht einer Auslösezeit von 100 ms.

Der Wert in Multiplier + 2 entspricht der Anzahl 40ns-Basisticks, die einen Watchdog-Tick darstellen. Der Multiplier kann verändert werden, um die Watchdog-Zeit in einem größeren Bereich zu verstellen.

Beispiel "Set SM-Watchdog"

Die Checkbox erlaubt eine manuelle Einstellung der Watchdog-Zeiten. Sind die Ausgänge gesetzt und tritt eine EtherCAT-Kommunikationsunterbrechung auf, löst der SM-Watchdog nach der eingestellten Zeit ein Löschen der Ausgänge aus. Diese Einstellung kann dazu verwendet werden, um eine Klemme an langsame EtherCAT-Master oder sehr lange Zykluszeiten anzupassen. Der Standardwert des SM-Watchdog ist auf 100 ms eingestellt. Der Einstellbereich umfasst 0..65535. Zusammen mit einem Multiplier in einem Bereich von 1..65535 deckt dies einen Watchdog-Zeitraum von 0..~170 Sekunden ab.

Berechnung

Multiplier = 2498 \rightarrow Watchdog-Basiszeit = 1 / 25 MHz * (2498 + 2) = 0,0001 Sekunden = 100 μ s SM Watchdog = 10000 \rightarrow 10000 * 100 μ s = 1 Sekunde Watchdog-Überwachungszeit



VORSICHT! Ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Die Abschaltung des SM-Watchdog durch SM Watchdog = 0 funktioniert erst in Klemmen ab Version -0016. In vorherigen Versionen wird vom Einsatz dieser Betriebsart abgeraten.



VORSICHT! Beschädigung von Geräten und ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Bei aktiviertem SM-Watchdog und eingetragenem Wert 0 schaltet der Watchdog vollständig ab! Dies ist die Deaktivierung des Watchdogs! Gesetzte Ausgänge werden dann bei einer Kommunikationsunterbrechung NICHT in den sicheren Zustand gesetzt!

4.4 EtherCAT State Machine

Über die EtherCAT State Machine (ESM) wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT-Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT Master zum Gerät gesendet werden.

Es werden folgende Zustände unterschieden:

- Init
- Pre-Operational
- · Safe-Operational und
- · Operational
- Boot

Regulärer Zustand eines jeden EtherCAT Slaves nach dem Hochlauf ist der Status OP.



Abb. 14: Zustände der EtherCAT State Machine

Init

Nach dem Einschalten befindet sich der EtherCAT-Slave im Zustand Init. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

Pre-Operational (Pre-Op)

Beim Übergang von Init nach Pre-Op prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde.

Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox-Kommunikation aber keine Prozessdaten-Kommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle für Prozessdaten (ab Sync-Manager-Kanal 2), die FMMU-Kanäle und falls der Slave ein konfigurierbares Mapping unterstützt das PDO-Mapping oder das Sync-Manager-PDO-Assignement. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie ggf. noch klemmenspezifische Parameter übertragen, die von den Defaulteinstellungen abweichen.

Safe-Operational (Safe-Op)

Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Sync-Manager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation sowie ggf. ob die Einstellungen für die Distributed-Clocks korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden DP-RAM-Bereiche des EtherCAT-Slave-Controllers (ECSC).

Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdaten-Kommunikation möglich, allerdings hält der Slave seine Ausgänge im sicheren Zustand und gibt sie noch nicht aus. Die Inputdaten werden aber bereits zyklisch aktualisiert.



Ausgänge im SAFEOP

Die standardmäßig aktivierte <u>Watchdogüberwachung</u> [▶ 19] bringt die Ausgänge im Modul in Abhängigkeit von den Einstellungen im SAFEOP und OP in einen sicheren Zustand - je nach Gerät und Einstellung z.B. auf AUS. Wird dies durch Deaktivieren der Watchdogüberwachung im Modul unterbunden, können auch im Geräte-Zustand SAFEOP Ausgänge geschaltet werden bzw. gesetzt bleiben.

Operational (Op)

Bevor der EtherCAT-Master den EtherCAT-Slave von *Safe-Op* nach *Op* schaltet muss er bereits gültige Outputdaten übertragen.

Im Zustand *Op* kopiert der Slave die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge. Es ist Prozessdatenund Mailbox-Kommunikation möglich.

Boot

Im Zustand *Boot* kann ein Update der Slave-Firmware vorgenommen werden. Der Zustand *Boot* ist nur über den Zustand *Init* zu erreichen.

Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll *File-Access over EtherCAT (FoE)* möglich, aber keine andere Mailbox-Kommunikation und keine Prozessdaten-Kommunikation.

4.5 CoE-Interface

Allgemeine Beschreibung

Das CoE-Interface (CANopen-over-EtherCAT) ist die Parameterverwaltung für EtherCAT-Geräte. EtherCAT-Slaves oder auch der EtherCAT-Master verwalten darin feste (ReadOnly) oder veränderliche Parameter, die sie zum Betrieb, Diagnose oder Inbetriebnahme benötigen. CoE-Parameter sind in einer Tabellen-Hierarchie angeordnet und prinzipiell dem Anwender über den Feldbus lesbar zugänglich. Der EtherCAT-Master (TwinCAT System Manager) kann über EtherCAT auf die lokalen CoE-verzeichnisse der Slaves zugreifen und je nach Eigenschaften lesend oder schreibend einwirken.

Es sind verschiedene Typen für CoE-Parameter möglich wie String (Text), Integer-Zahlen, Bool'sche Werte oder größere Byte-Felder. Damit lassen sich ganz verschiedene Eigenschaften beschreiben. Beispiele für solche Parameter sind Herstellerkennung, Seriennummer, Prozessdateneinstellungen, Gerätename, Abgleichwerte für analoge Messung oder Passwörter.

Die Ordnung erfolgt in 2 Ebenen über hexadezimale Nummerierung: zuerst wird der (Haupt)Index genannt, dann der Subindex. Die Wertebereiche sind

- Index: 0x0000...0xFFFF (0...65535_{dez})
- SubIndex: 0x00...0xFF (0...255 dez)

Üblicherweise wird ein so lokalisierter Parameter geschrieben als 0x8010:07 mit voranstehendem "0x" als Kennzeichen des hexidezimalen Zahlenraumes und Doppelpunkt zwischen Index und Subindex.

Die für den EtherCAT-Feldbusanwender wichtigen Bereiche sind

- 0x1000: hier sind feste Identitäts-Information zum Gerät hinterlegt wie Name, Hersteller, Seriennummer etc. untergebracht. Außerdem liegen hier Angaben über die aktuellen und verfügbaren Prozessdatenkonstellationen.
- 0x8000: hier sind die für den Betrieb erforderlichen funktionsrelevanten Parameter für alle Kanäle zugänglich wie Filtereinstellung oder Ausgabefrequenz.

Weitere wichtige Bereiche sind:

- 0x4000: hier befinden sich bei manchen EtherCAT-Geräten die Kanalparameter. Historisch war dies der erste Parameterbereich, bevor der 0x8000 Bereich eingeführt wurde. EtherCAT Geräte, die früher mit Parametern in 0x4000 ausgerüstet wurden und auf 0x8000 umgestellt wurden, unterstützen aus Kompatibilitätsgründen beide Bereiche und spiegeln intern.
- 0x6000: hier liegen die Eingangs-PDO ("Eingang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)
- 0x7000: hier liegen die Ausgangs-PDO ("Ausgang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)



Verfügbarkeit

Nicht jedes EtherCAT Gerät muss über ein CoE-Verzeichnis verfügen. Einfache I/O-Module ohne eigenen Prozessor verfügen i.d.R. über keine veränderlichen Parameter und haben deshalb auch kein CoE-Verzeichnis..

Wenn ein Gerät über ein CoE-Verzeichnis verfügt, stellt sich dies im TwinCAT System Manager als ein eigener Karteireiter mit der Auflistung der Elemente dar:

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
Update Lis	st 📃 🗖 Auto Update	🔽 Single Up	date 🔽 Show Offline Data		
Advanced					
Add to Start.	Ip Offline Data	Modul	e OD (AoE Port): 0		
Index	Name	Flags	Value		
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)		
1008	Device name	RO	EL2502-0000		
1009	Hardware version	RO			
100A	Software version	RO			
😟 ··· 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<		
i ⊡ 1018:0	Identity	RO	> 4 <		
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)		
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)		
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)		
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)		
😟 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<		
	1400:0 PWM RxPD0-Par Ch.1 1401:0 PWM RxPD0-Par Ch.2		>6<		
主 ··· 1401:0			>6<		
	PWM RxPD0-Par h.1 Ch.1	RO	>6<		
	PWM RxPD0-Par h.1 Ch.2	RO	>6<		
	PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<		

Abb. 15: Karteireiter "CoE-Online"

In der oberen Abbildung sind die im Gerät "EL2502" verfügbaren CoE-Objekte von 0x1000 bis 0x1600 zusehen, die Subindizes von 0x1018 sind aufgeklappt.

Datenerhaltung

Einige, insbesondere die vorgesehenen Einstellungsparameter des Slaves sind veränderlich und beschreibbar. Dies kann schreibend/lesend geschehen

- über den Systemmanager (Abb. *"Karteireiter , CoE-Online"*) durch Anklicken Dies bietet sich bei der Inbetriebnahme der Anlage/Slaves an. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile des zu parametrierenden Indizes und geben sie einen entsprechenden Wert im "SetValue"-Dialog ein.
- aus der Steuerung/PLC über ADS z.B. durch die Bausteine aus der TcEtherCAT.lib Bibliothek Dies wird für Änderungen während der Anlangenlaufzeit empfohlen oder wenn kein Systemmanager bzw. Bedienpersonal zur Verfügung steht.

Werden online auf dem Slave CoE-Parameter geändert, wird dies in Beckhoff-Geräten üblicherweise ausfallsicher im Gerät (EEPROM) gespeichert. D.h. nach einem Neustart (Repower) sind die veränderten CoE-Parameter immer noch erhalten. Andere Hersteller können dies anders handhaben.

Ein EEPROM unterliegt in Bezug auf Schreibvorgänge einer begrenzten Lebensdauer. Ab typischerweise 100.000 Schreibvorgängen kann eventuell nicht mehr sichergestellt werden, dass neue (veränderte) Daten sicher gespeichert werden oder noch auslesbar sind. Dies ist für die normale Inbetriebnahme ohne Belang. Werden allerdings zur Maschinenlaufzeit fortlaufend CoE-Parameter über ADS verändert, kann die Lebensdauergrenze des EEPROM durchaus erreicht werden.

	Datenerhaltung
	✓ Datenerhaltungsfunktion
Hinweis	 a) wird unterstützt: die Funktion ist per einmaligem Eintrag des Codeworts 0x12345678 in CoE 0xF008 zu aktivieren und solange aktiv, wie das Codewort nicht verändert wird. Nach dem Einschalten des Gerätes ist sie nicht aktiv. Veränderte CoE-Werte werden dann nicht im EEPROM abgespeichert, sie können so- mit beliebig oft verändert werden.
	 b) wird nicht unterstützt: eine fortlaufende Änderung von CoE-Werten ist angesichts der o.a. Lebensdauergrenze nicht zulässig.



Hinweis

Startup List

Veränderungen im lokalen CoE-Verzeichnis der Klemme gehen im Austauschfall mit der alten Klemme verloren. Wird im Austauschfall eine neue Klemme mit Werkseinstellungen ab Lager Beckhoff eingesetzt, bringt diese die Standardeinstellungen mit. Es ist deshalb empfehlenswert, alle Veränderungen im CoE-Verzeichnis eines EtherCAT Slave in der Startup List des Slaves zu verankern, die bei jedem Start des EtherCAT Feldbus abgearbeitet wird. So wird auch ein im Austauschfall ein neuer EtherCAT Slave automatisch mit den Vorgaben des Anwenders parametriert.

Wenn EtherCAT Slaves verwendet werden, die lokal CoE-Wert nicht dauerhaft speichern können, ist zwingend die StartUp-Liste zu verwenden.

Empfohlenes Vorgehen bei manueller Veränderung von CoE-Parametern

- gewünschte Änderung im Systemmanager vornehmen Werte werden lokal im EtherCAT Slave gespeichert
- wenn der Wert dauerhaft Anwendung finden soll, einen entsprechenden Eintrag in der StartUp-Liste vornehmen.

	General Ethe	rCAT Proce:	ss Data Startup	CoE - Online Online	
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C12)
	C <ps></ps>	CoE	0x1C13:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C13)
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:01	0x1600 (5632)	download pdo 0x1C12:01 i
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:02	0x1601 (5633)	download pdo 0x1C12:02 i
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x02 (2)	download pdo 0x1C12 count
			嘗 Insert		
			💥 Delete		
			Edit		

Die Reihenfolge der StartUp-Einträge ist dabei i.d.R. nicht relevant.

Abb. 16: StartUp-Liste im TwinCAT System Manager

In der StartUp-Liste können bereits Werte enthalten sein, die vom Systemmanager nach den Angaben der ESI dort angelegt werden. Zusätzliche anwendungsspezifische Einträge können angelegt werden.

Online/Offline Verzeichnis

Während der Arbeit mit dem TwinCAT System Manager ist zu unterscheiden ob das EtherCAT-Gerät gerade "verfügbar", also angeschaltet und über EtherCAT verbunden und damit **online** ist oder ob ohne angeschlossene Slaves eine Konfiguration **offline** erstellt wird.

In beiden Fällen ist ein CoE-Verzeichnis nach Abb. *"Karteireiter , CoE-Online"* zu sehen, die Konnektivität wird allerdings als offline/online angezeigt.

- wenn der Slave offline ist:
 - wird das Offline-Verzeichnis aus der ESI-Datei angezeigt. Änderungen sind hier nicht sinnvoll bzw. möglich.
 - · wird in der Identität der konfigurierte Stand angezeigt
 - wird kein Firmware- oder Hardware-Stand angezeigt, da dies Eigenschaften des realen Gerätes sind.
 - ist ein rotes Offline zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online						
Update Li:	st 📃 🗖 Auto Update	🔽 Single	Update 🔽 Show Offline Data			
Advanced						
Add to Start	up Offline Data	Mo	odule OD (AoE Port): 0			
Index	Name	Flags	Value			
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)			
1008	Device name 🛛 🗛 🔪	RO	EL2502-0000			
1009	Hardware version	RO				
100A	Software version	RO				
😟 ·· 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<			
Ē <u></u> 1018:0	Identity	RO	> 4 <			
1018:01	Vendor ID	RO	0x0000002 (2)			
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)			
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)			
1018:04	Serial number	RO	0x0000000 (0)			
😟 🗉 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<			
	PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<			
	PWM RxPDO-Par Ch.2	RO	> 6 <			
	PWM RxPDO-Par h.1 Ch.1	RO	> 6 <			
主 ··· 1403:0	PWM RxPD0-Par h.1 Ch.2	RO	> 6 <			
	PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<			

Abb. 17: Offline-Verzeichnis

- wenn der Slave online ist
 - wird das reale aktuelle Verzeichnis des Slaves ausgelesen. Dies kann je nach Größe und Zykluszeit einige Sekunden dauern.
 - wird die tatsächliche Identität angezeigt
 - wird der Firmware- und Hardware-Stand des Gerätes laut elektronischer Auskunft angezeigt
 - ist ein grünes **Online** zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online				
Update List 📃 Auto Update 🔽 Single Update 🗖 Show Offline Data				
Advanced				
Add to Startup Online Data Module OD (AoE Port): 0				
Index	Name	Flags	Value	
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)	
1008	Device name	RO	EL2502-0000	
1009	Hardware version	RO	02	
100A	Software version	RO	07	
	Restore default parameters	RO	>1<	
Ė~ 1018:0	Identity	RO	> 4 <	
1018:01	Vendor ID	RO	0x0000002 (2)	
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)	
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)	
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)	
😟 🗉 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<	
. . 1 400:0	PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<	

Abb. 18: Online-Verzeichnis

Kanalweise Ordnung

Das CoE-Verzeichnis ist in EtherCAT Geräten angesiedelt, die meist mehrere funktional gleichwertige Kanäle umfassen. z.B. hat eine 4 kanalige Analogeingangsklemme 0..10 V auch 4 logische Kanäle und damit 4 gleiche Sätze an Parameterdaten für die Kanäle. Um in den Dokumentationen nicht jeden Kanal auflisten zu müssen, wird gerne der Platzhalter "n" für die einzelnen Kanalnummern verwendet.

Im CoE-System sind für die Menge aller Parameter eines Kanals eigentlich immer 16 Indizes mit jeweils 255 Subindizes ausreichend. Deshalb ist die kanalweise Ordnung in $16_{dez}/10_{hex}$ -Schritten eingerichtet. Am Beispiel des Parameterbereichs 0x8000 sieht man dies deutlich:

- Kanal 0: Parameterbereich 0x8000:00 ... 0x800F:255
- Kanal 1: Parameterbereich 0x8010:00 ... 0x801F:255
- Kanal 2: Parameterbereich 0x8020:00 ... 0x802F:255
- ...

Allgemein wird dies geschrieben als 0x80n0.

Ausführliche Hinweise zum CoE-Interface finden Sie in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> auf der Beckhoff Website.

4.6 Distributed Clock

Die Distributed Clock stellt eine lokale Uhr im EtherCAT Slave Controller (ESC) dar mit den Eigenschaften:

- Einheit 1 ns
- Nullpunkt 1.1.2000 00:00
- Umfang 64 Bit (ausreichend für die nächsten 584 Jahre); manche EtherCAT-Slaves unterstützen jedoch nur einen Umfang von 32 Bit, d.h. nach ca. 4,2 Sekunden läuft die Variable über
- Diese lokale Uhr wird vom EtherCAT Master automatisch mit der Master Clock im EtherCAT Bus mit einer Genauigkeit < 100 ns synchronisiert.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

5 Installation

5.1 Tragschienenmontage



Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Montage



Abb. 19: Montage auf Tragschiene

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

- 1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
- 2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet. Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.



Tragschienenbefestigung

Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

Demontage



Abb. 20: Demontage von Tragschiene

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

- 1. Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbigen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- 2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den geriffelten Gehäuseflächen und ziehen sie aus dem Busklemmenblock heraus.

Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmen auf dem Buskoppler (bis 24 V) oder für höhere Spannungen über Einspeiseklemmen.



Powerkontakte

Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

PE-Powerkontakt

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.

BECKHOFF





Abb. 21: Linksseitiger Powerkontakt



Beschädigung des Gerätes möglich

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE- Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.



Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Der PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!

5.2 Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit



Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Zusätzliche Prüfungen

Die Klemmen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung	Erläuterung	
Vibration	10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen	
	6 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude	
	60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude	
Schocken	1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen	
	25 g, 6 ms	

Zusätzliche Montagevorschriften

Für die Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit gelten folgende zusätzliche Montagevorschriften:

- Jede Einbaulage ist zulässig
- Es ist eine Tragschiene nach EN 60715 TH35-15 zu verwenden
- Der Klemmenstrang ist auf beiden Seiten der Tragschiene durch eine mechanische Befestigung, z.B. mittels einer Erdungsklemme oder verstärkten Endklammer zu fixieren
- Die maximale Gesamtausdehnung des Klemmenstrangs (ohne Koppler) beträgt: 64 Klemmen mit 12 mm oder 32 Klemmen mit 24 mm Einbaubreite
- Bei der Abkantung und Befestigung der Tragschiene ist darauf zu achten, dass keine Verformung und Verdrehung der Tragschiene auftritt, weiterhin ist kein Quetschen und Verbiegen der Tragschiene zulässig
- Die Befestigungspunkte der Tragschiene sind in einem Abstand vom 5 cm zu setzen
- Zur Befestigung der Tragschiene sind Senkkopfschrauben zu verwenden
- Die freie Leiterlänge zwischen Zugentlastung und Leiteranschluss ist möglichst kurz zu halten; der Abstand zum Kabelkanal ist mit ca.10 cm zu einhalten

5.3 Anschlusstechnik



Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Übersicht

Mit verschiedenen Anschlussoptionen bietet das Busklemmensystem eine optimale Anpassung an die Anwendung:

- Die Klemmen der Serien KLxxxx und ELxxxx mit Standardverdrahtung enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse.
- Die Klemmen der Serien KSxxxx und ESxxxx haben eine steckbare Anschlussebene und ermöglichen somit beim Austausch die stehende Verdrahtung.
- Die High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse und haben eine erhöhte Packungsdichte.

Standardverdrahtung



Abb. 22: Standardverdrahtung

Die Klemmen der Serien KLxxxx und ELxxxx sind seit Jahren bewährt und integrieren die schraublose Federkrafttechnik zur schnellen und einfachen Montage.

BECKHOFF

Steckbare Verdrahtung



Abb. 23: Steckbare Verdrahtung

Die Klemmen der Serien KSxxxx und ESxxxx enthalten eine steckbare Anschlussebene.

Montage und Verdrahtung werden wie bei den Serien KLxxxx und ELxxxx durchgeführt.

Im Servicefall erlaubt die steckbare Anschlussebene, die gesamte Verdrahtung als einen Stecker von der Gehäuseoberseite abzuziehen.

Das Unterteil kann, über das Betätigen der Entriegelungslasche, aus dem Klemmenblock herausgezogen werden.

Die auszutauschende Komponente wird hineingeschoben und der Stecker mit der stehenden Verdrahtung wieder aufgesteckt. Dadurch verringert sich die Montagezeit und ein Verwechseln der Anschlussdrähte ist ausgeschlossen.

Die gewohnten Maße der Klemme ändern sich durch den Stecker nur geringfügig. Der Stecker trägt ungefähr 3 mm auf; dabei bleibt die maximale Höhe der Klemme unverändert.

Eine Lasche für die Zugentlastung des Kabels stellt in vielen Anwendungen eine deutliche Vereinfachung der Montage dar und verhindert ein Verheddern der einzelnen Anschlussdrähte bei gezogenem Stecker.

Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² können weiter in der bewährten Federkrafttechnik verwendet werden.

Übersicht und Systematik in den Produktbezeichnungen der Serien KSxxxx und ESxxxx werden wie von den Serien bekannt KLxxxx und ELxxxx weitergeführt.

High-Density-Klemmen (HD-Klemmen)



Abb. 24: High-Density-Klemmen

Die Busklemmen dieser Baureihe mit 16 Anschlusspunkten zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauform aus, da die Packungsdichte auf 12 mm doppelt so hoch ist wie die der Standard-Busklemmen. Massive und mit einer Aderendhülse versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt in die Federklemmstelle gesteckt werden.



Verdrahtung HD-Klemmen

Die High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) der Serien ELx8xx und KLx8xx unterstützen keine stehende Verdrahtung.

Ultraschall-litzenverdichtete Leiter

i Hinweis

Ultraschall-litzenverdichtete Leiter

An die Standard- und High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) können auch ultraschall-litzenverdichtete (ultraschallverschweißte) Leiter angeschlossen werden. Beachten Sie die unten stehenden Tabellen zum Leitungsquerschnitt [▶ 34]!

Verdrahtung

Klemmen für Standardverdrahtung ELxxxx / KLxxxx und Klemmen für stehende Verdrahtung ESxxxx / KSxxxx



Abb. 25: Befestigung einer Leitung an einem Klemmenanschluss

Bis zu acht Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrähtigen Leitungen an die Busklemmen. Die Klemmen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an:

- 1. Öffnen Sie eine Federkraftklemme, indem Sie mit einem Schraubendreher oder einem Dorn leicht in die viereckige Öffnung über der Klemme drücken.
- 2. Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
- 3. Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemme automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

Klemmengehäuse	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
Leitungsquerschnitt	0,08 2,5 mm ²	0,08 2,5 mm ²
Abisolierlänge	8 9 mm	9 10 mm

High-Density-Klemmen ELx8xx, KLx8xx (HD)

Bei den HD-Klemmen erfolgt der Leiteranschluss bei massiven Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, d. h. der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Kontaktstelle gesteckt. Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Klemmengehäuse	HD-Gehäuse
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 0,75 mm ²
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,25 1,5 mm²
Leitungsquerschnitt (ultraschall-litzenverdichtet)	nur 1,5 mm² (siehe <u>Hinweis</u>
	[<u>▶ 33]</u> !)
Abisolierlänge	8 9 mm

BECKHOFF

Schirmung



Schirmung

Analoge Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrillten Leitungen angeschlossen werden.

5.4 Montage von passiven Klemmen



Hinweis zur Montage von Passiven Klemmen

EtherCAT-Busklemmen (ELxxxx / ESxxxx), die nicht aktiv am Datenaustausch innerhalb des Busklemmenblocks teilnehmen, werden als passive Klemmen bezeichnet. Zu erkennen sind diese Klemmen an der nicht vorhandenen Stromaufnahme aus dem E-Bus. Um einen optimalen Datenaustausch zu gewährleisten, dürfen nicht mehr als 2 passive Klemmen direkt aneinander gereiht werden!

Beispiele für Montage von passiven Klemmen (hell eingefärbt)



Abb. 26: Korrekte Konfiguration



Abb. 27: Inkorrekte Konfiguration

5.5 Einbaulagen



Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Optimale Einbaulage (Standard)

Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. *"Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage"*). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung "unten" ist hier die Erdbeschleunigung.



Abb. 28: Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. "Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage" wird empfohlen.

Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus, s. Abb. *"Weitere Einbaulagen"*.

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.


Abb. 29: Weitere Einbaulagen

5.6 Schirmkonzept

Die vorkonfektionierten Leitungen von Beckhoff Automation bieten zusammen mit der Schirmschiene einen optimalen Schutz gegen elektro-magnetische Störungen.

Anschluss der Motorleitung an die Schirmschiene

Befestigen Sie die Schirmschienenträger 1 auf der Hutschiene 2. Die Tragschiene 2 muss großflächig mit der metallischen Rückwand des Schaltschranks verbunden sein. Montieren Sie die Schirmschiene 3 wie unten abgebildet.



Abb. 30: Schirmschiene

Verdrahten Sie die Adern 4 der Motorleitung 5 und befestigen Sie dann das kupferummantelte Ende 6 der Motorleitung 5 mit der Schirmschelle 7 an die Schirmschiene 3. Ziehen Sie die Schraube 8 bis zum Anschlag an.

Befestigen Sie die PE-Schelle 9 an die Schirmschiene 3. Klemmen Sie die PE-Ader 10 der Motorleitung 5 unter die PE-Schelle 9.



Abb. 31: Schirmanbindung

Anschluss der Feedbackleitung

Der Schirmanschluss der Feedbackleitung geschieht über die metallische Steckerbefestigung beim Anschrauben des Feedbacksteckers an den AM3100.

Auf der Klemmenseite kann der Schirm ebenfalls aufgelegt werden. Verdrahten Sie die Adern der Feedbackleitung und befestigen Sie das kupferummantelte Ende der Feedbackleitung mit der Schirmschelle 7 an der Schirmschiene 3. Motor- und Feedbackleitung können zusammen mit der Schraube 8 der Schirmschelle 7 aufgelegt werden.

5.7 Hinweise zur Strommessung über Hall-Sensor

Das in dieser Dokumentation angesprochene Gerät verfügt über einen oder mehrere integrierte Hall-Sensoren zur Strommessung.

Dabei wird das magnetische Feld, das durch einen Stromfluss durch einen Leiter erzeugt wird, von dem Hall-Sensor quantitativ erfasst.

Um die Messung nicht zu beeinträchtigen wird empfohlen, äußere Magnetfelder vom Gerät abzuschirmen oder hinreichend weit entfernt zu halten.



Abb. 32: Hinweis

Hintergrund

Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt in seinem Umfeld ein magnetisches Feld nach

 $B = \mu_0 * I / (2\pi * d)$

mit

B [Tesla] magnetisches Feld

 μ 0 = 4* π *10⁻⁷ [H/m] (Annahme: keine magnetische Abschirmung)

I [A] Strom

d [m] Abstand zum Leiter

	Beeinträchtigung durch äußere Magnetfelder					
	Die magnetische Feldstärke sollte allseitig um das Gerät herum eine zulässige Größe nicht übersteigen.					
Hinweis	Praktisch bedeutet dies für den empfohlenen Mindestabstand eines benachbarten Strom- leiters zur Geräteoberfläche:					
	- Strom 10 A: 12 mm					
	- Strom 20 A: 25 mm					
	- Strom 40 A: 50 mm					
	Wenn es in der Gerätedokumentation nicht anders spezifiziert ist, ist das Aneinanderreihen von Modulen (z.B. Reihenklemmen im 12 mm Rastermaß) gleichen Typs (z.B. EL2212-0000) darüber hinaus zulässig.					

5.8 EL72x1-0010 - LEDs und Anschlussbelegung

EL7201-0010



Abb. 33: EL7201-0010 - LEDs

LEDs

LED	Farbe	Bedeutung			
RUN	grün	Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:			
	aus		Zustand der EtherCAT State Machine [> 77]: INIT = Initialisierung der Klemme		
schnell blinker		schnell blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für <u>Firmware-Updates</u> [▶ 194] der Klemme		
		blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt		
		Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des <u>Sync-Ma-nagers [) 77]</u> und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand		
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Pro- zessdatenkommunikation ist möglich		
Drive OK	grün	an	Treiberstufe betriebsbereit		
Limit	orange	an	Die LED ist mit dem Bit 11 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) verknüpft (Internal limit active) Limit erreicht (z. B. Torque- oder Drehzahllimit)		
Read OCT grün blinkt Das elektronische Typenschild wird gelesen		Das elektronische Typenschild wird gelesen			
		aus	Das Lesen des elektronischen Typenschilds wurde beendet		
Warning	orange	blinkt	Fehler beim Lesen des Typenschildes		
		an	Die LED ist mit dem Bit 7 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) verknüpft (Warning) Der Schwellwert "Warning" ist überschritten. I ² T-Modell Temperatur (80°C) überschritten Spannung		
Enable	grün	an	Die LED ist mit dem Bit 1 und 2 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) ver- knüpft (wenn "Switched on" oder "Operation enabled") Treiberstufe freigegeben		
Error	rot	an	Die LED ist mit dem Bit 3 des Statuswortes (<u>MDP742</u> [▶ 173] / <u>DS402</u> [▶ 153]) verknüpft (Fault) Der Schwellwert für "Error" ist überschritten. Überstrom Spannung nicht vorhanden Resolver nicht angeschlossen max. Temperatur (100°C) überschritten		
+24 V über Po- werkontakte	grün	an	24 V Spannungsversorgung für die Klemme liegen an.		
DC Versorgung Zwischenkreis	grün	an	Spannung für den DC Versorgungs-Zwischenkreis liegt an.		

Anschlussbelegung



Abb. 34: EL7201-0010 - Anschlussbelegung

Klemmstelle	Name	Kommentar
1	OCT +	Positiver Eingang des absoluten Feedbacks
2	Input 1	Digitaler Eingang 1
3	+24 V	Power Kontakt +24 V
4	U	Motorphase U
5	W	Motorphase W
6	Brake +	Motorbremse +
7	50 V	Versorgung des DC Zwischenkreises + (850 V)
8		
9	OCT -	Negativer Eingang des absoluten Feedbacks
10	Input 2	Digitaler Eingang 2
11	0 V	Power Kontakt 0 V
12	V	Motorphase V
13	n.c.	not connected
14	Brake GND	Motorbremse 0 V
15	0 V	Versorgung des DC Zwischenkreises 0 V
16		

EL7211-0010



Abb. 35: EL7211-0010 - LEDs

LEDs

LED	Farbe	Bedeutung	ng		
RUN grün		Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:			
		aus	Zustand der EtherCAT State Machine [▶ 77]: INIT = Initialisierung der Klemme		
		schnell blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für <u>Firmware-Updates</u> [> 194] der Klemme		
		blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation abweichende Standard-Einstellungen gesetzt		
		Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des <u>Sync-Ma-nagers [▶ 77]</u> und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand		
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Pro- zessdatenkommunikation ist möglich		
Drive OK	grün	an	Treiberstufe betriebsbereit		
Limit	orange	an	Die LED ist mit dem Bit 11 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) verknüpft (Internal limit active) Limit erreicht (z. B. Torque- oder Drehzahllimit)		
Read OCT grün blin		blinkt	Das elektronische Typenschild wird gelesen		
		aus	Das Lesen des elektronischen Typenschilds wurde beendet		
Warning	orange	blinkt	Fehler beim Lesen des Typenschildes		
		an	Die LED ist mit dem Bit 7 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) verknüpft (Warning) Der Schwellwert "Warning" ist überschritten. I ² T-Modell Temperatur (80°C) überschritten Spannung		
Enable	grün	an	Die LED ist mit dem Bit 1 und 2 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) ver- knüpft (wenn "Switched on" oder "Operation enabled") Treiberstufe freigegeben		
Error	rot	an	Die LED ist mit dem Bit 3 des Statuswortes (<u>MDP742 [▶ 173]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) verknüpf (Fault) Der Schwellwert für "Error" ist überschritten. Überstrom Spannung nicht vorhanden Resolver nicht angeschlossen max. Temperatur (100°C) überschritten		
+24 V über Po- werkontakte	grün	an	24 V Spannungsversorgung für die Klemme liegen an.		
DC Versorgung Zwischenkreis	grün	an	Spannung für den DC Versorgungs-Zwischenkreis liegt an.		

Anschlussbelegung



Abb. 36: EL7211-0010 - Anschlussbelegung

Klemmstelle	Name	Kommentar		
1	OCT +	Positiver Eingang des absoluten Feedbacks		
2	Input 1	Digitaler Eingang 1		
3	+24 V	Power Kontakt +24 V		
4	U	Motorphase U		
5	W	Motorphase W		
6	Brake +	Motorbremse +		
7	50 V	Versorgung des DC Zwischenkreises + (850 V)		
8				
9	OCT -	Negativer Eingang des absoluten Feedbacks		
10	Input 2	Digitaler Eingang 2		
11	0 V	Power Kontakt 0 V		
12	V	Motorphase V		
13	n.c.	not connected		
14	Brake GND	Motorbremse 0 V		
15	0 V	Versorgung des DC Zwischenkreises 0 V		
16				
1' - 16'		n.c.		

6 Inbetriebnahme

6.1 TwinCAT 2.1x

6.1.1 Installation TwinCAT Realtime Treiber

Um einen Standard Ethernet Port einer IPC Steuerung mit den nötigen Echtzeitfähigkeiten auszurüsten, ist der Beckhoff Echtzeit Treiber auf diesem Port unter Windows zu installieren.

Dies kann auf mehreren Wegen vorgenommen werden, ein Weg wird hier vorgestellt.

Im Systemmanager ist über Options -> Show realtime Compatible Devices die TwinCAT-Übersicht über die lokalen Netzwerkschnittstellen aufzurufen.

Ei	le	Edit	<u>A</u> ctions	⊻iew	Options	Help
	D	Ē	🗃 🖬	6	Show	Real Time Ethernet Compatible Devices

Abb. 37: Aufruf im Systemmanager

Installation of TwinCAT RT-Ethernet Adapters	8
Ethernet Adapters	Update List
Installed and ready to use devices LAN3 - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Install
100M - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter 100M - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Bind
Compatible devices	Unbind
Disabled devices	Enable
	Disable
	🔲 Show Bindings

Abb. 38: Übersicht Netzwerkschnittstellen

Hier können nun Schnittstellen, die unter "Compatible devices" aufgeführt sind, über den "Install" Button mit dem Treiber belegt werden. Eine Installation des Treibers auf inkompatiblen Devices sollte nicht vorgenommen werden.

Ein Windows-Warnhinweis bzgl. des unsignierten Treibers kann ignoriert werden.

Alternativ sind im Systemmanager über die EtherCAT-Eigenschaften die kompatiblen Ethernet Ports einsehbar.

SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration	General Adapter Et	herCAT Online CoE - Online	
		💿 OS (NDIS) 💫 O PCI	O DPRAM
⊕ ⊕	Description:	1G (Intel(R) PR0/1000 PM Ne	twork Connection - Packet Sched
	Device Name:	\DEVICE\{2E55A7C2-AF68-48	A2-A9B8-7C0DE2A44BF0}
	PCI Bus/Slot:		Search
	MAC Address:	00 01 05 05 f9 54	Compatible Devices
	IP Address:	169.254.1.1 (255.255.0.0)	

Abb. 39: Eigenschaften EtherCAT Gerät

Nach der Installation erscheint der Treiber aktiviert in der Windows-Übersicht der einzelnen Netzwerkschnittstelle (Windows Start --> Systemsteuerung --> Netzwerk)

上 1G Properties 🔹 😢 🛛
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler TwinCAT Ethernet Protocol
I <u>n</u> stall <u>U</u> ninstall P <u>r</u> operties Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

Abb. 40: Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle

Andere mögliche Einstellungen sind zu vermeiden:



Abb. 41: Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports



IP-Adresse des verwendeten Ports

i Hinweis

IP Adresse/DHCP

In den meisten Fällen wird ein Ethernet-Port, der als EtherCAT-Gerät konfiguriert wird, keine allgemeinen IP-Pakete transportieren. Deshalb und für den Fall, dass eine EL6601 oder entsprechende Geräte eingesetzt werden, ist es sinnvoll, über die Treiber-Einstellung "Internet Protocol TCP/IP" eine feste IP-Adresse für diesen Port zu vergeben und DHCP zu deaktivieren. Dadurch entfällt die Wartezeit, bis sich der DHCP-Client des Ethernet Ports eine Default-IP-Adresse zuteilt, weil er keine Zuteilung eines DHCP-Servers erhält. Als Adressraum empfiehlt sich z.B. 192.168.x.x.

上 1 G Properties 🔹 😢 🛛
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Configure
This connection uses the following items:
QoS Packet Scheduler
×
Install Uninstall Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings.
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network supporthis capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP address:

Abb. 42: TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports

6.1.2 Hinweise ESI-Gerätebeschreibung

Installation der neuesten ESI-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/Systemmanager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jew. Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Eine *.xml-Datei kann dabei mehrere Gerätebeschreibungen enthalten.

Auf der <u>Beckhoff Website</u> werden die ESI für Beckhoff EtherCAT Geräte bereitgehalten.

Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT abzulegen (Standardeinstellung TwinCAT 2: C:\TwinCAT\IO\EtherCAT). Beim Öffnen eines neuen Systemmanager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen wenn sie sich seit dem letzten Systemmanager-Fenster geändert haben.

TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 / TwinCAT 3 kann aus dem Systemmanager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist (Options -> "Update EtherCAT Device Descriptions")

Fle	Edit	Actions	View	Options	Help
	6		al 🖁	Updat	e EtherCAT Device Descriptions

Abb. 43: Ab TwinCAT 2.11 kann der Systemmanager bei Onlinezugang selbst nach aktuellen Beckhoff ESI-Dateien suchen.



Zu den *.xml-Dateien gehören so genannten *.xsd-Dateien, die den Aufbau der ESI-XML-Dateien beschreiben. Bei einem Update der ESI-Gerätebeschreibungen sind deshalb beide Dateiarten ggf. zu aktualisieren.

Geräteunterscheidung

ESI

EtherCAT Geräte/Slaves werden durch 4 Eigenschaften unterschieden, aus denen die vollständige Gerätebezeichnung zusammengesetzt wird. Der Name "EL2521-0025-1018" setzt sich zusammen aus

- Familienschlüssel "EL"
- Typ/Name "2521-0025"
- und Revision "1018"



Abb. 44: Aufbau Bezeichnung

Die Bestellbezeichnung aus Typ + Version (hier: EL2521-0010) beschreibt die Funktion des Gerätes. Die Revision gibt den technischen Fortschritt wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn z.B. in der Dokumentation nicht anders angegeben. Jeder Revision zugehörig ist eine eigene ESI-Beschreibung. Siehe weitere <u>Hinweise</u> [▶ 8].

Online Description

Wird die EtherCAT Konfiguration online durch Scannen real vorhandener Teilnehmer erstellt (s. Kapitel Online Erstellung) und es liegt zu einem vorgefundenen Slave (ausgezeichnet durch Name und Revision) keine ESI-Beschreibung vor, fragt der Systemmanager ob er die im Gerät vorliegende Beschreibung verwenden soll. Der Systemmanager benötigt in jedem Fall diese Information um die zyklische und azyklische Kommunikation mit dem Slave richtig einstellen zu können.

TwinCAT System Manager					
New device type found (EL2521 - 'EL2521 1K. Pulse Train Ausgang'). ProductRevision EL2521-0000-1019					
Use available online description instead					
Apply to all Yes	No				

Abb. 45: Hinweisfenster OnlineDescription, TwinCAT 2

In TwinCAT 3.x erscheint ein ähnliches Fenster, das auch das Web-Update anbietet:

TwinCAT XAE				
New device type found (EL6001 - 'EL6001 Schnittstelle (RS232)'). ProductRevision AM30806-0000-0017				
Use available online description	instead (YES) or try to load appropriate	edescriptions from the web		
Apply to all	Yes No	Online ESI Update (Web access required)		

Abb. 46: Hinweisfenster OnlineDescription, TwinCAT 3.x

Wenn möglich, ist das Yes abzulehnen und vom Geräte-Hersteller die benötigte ESI anzufordern. Nach Installation der XML/XSD-Datei ist der Konfigurationsvorgang erneut vorzunehmen.

	Veränderung der "üblichen" Konfiguration durch Scan				
!	Folgen				
Achtung	 ✓ für den Fall eines durch Scan entdeckten aber TwinCAT noch unbekannten Geräts sind 2 Fälle zu unterscheiden. Hier am Beispiel der EL2521-0000 in der Revision 1019 				
	 a) f ür das Ger				
	 b) für das Gerät EL2521-0000 liegt eine ESI nur in älterer Revision vor, z.B. 1018 oder 1017. Dann sollte erst betriebsintern überprüft werden, ob die Ersatzteilhaltung überhaupt die Integration der erhöhten Revision in die Konfiguration zulässt. Üblicherweise bringt eine neue/größere Revision auch neue Features mit. Wenn diese nicht genutzt werden sol- len, kann ohne Bedenken mit der bisherigen Revision 1018 in der Konfiguration weiter- gearbeitet werden. Dies drückt auch die Beckhoff Kompatibilitätsregel aus 				

Siehe dazu insbesondere das Kapitel <u>"Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Beckhoff EtherCAT IO-Komponenten</u>" und zur manuellen Konfigurationserstellung das Kapitel "Konfigurationsserstellung – Manuell".

Wird dennoch die Online Description verwendet, liest der Systemmanager aus dem im EtherCAT Slave befindlichen EEPROM eine Kopie der Gerätebeschreibung aus. Bei komplexen Slaves kann die EEPROM-Größe u.U. nicht ausreichend für die gesamte ESI sein, weshalb im Konfigurator dann eine unvollständige ESI vorliegt. Deshalb wird der Weg über die ESI-Datei dringend empfohlen.

Der Systemmanager legt dann in seinem ESI-Verzeichns eine neue Datei "OnlineDescription0000...xml" an, die alle online ausgelesenen ESI-Beschreibungen enthält.

OnlineDescriptionCache00000002.xml

Abb. 47: Vom Systemmanager angelegt OnlineDescription.xml

Wird daraufhin manuell ein Slave in die Konfiguration eingefügt, unterscheiden sich solchermaßen erstellte Slaves durch einen vorangestellten Pfeil, s. Abb. "*Pfeil kennzeichnet durch Online Description erfasste ESI*", EL2521.

Add Ether	CAT device at port B (E-Bus) of Term 3 (EL2521)	
Search:	EL2 Name:	<u>M</u> ultiple:
<u>T</u> ype:	 Beckhoff Automation GmbH Safety Terminals Digital Output Terminals (EL2xxx) EL2002 2Ch. Dig. Output 24V, 0,5A EL2004 4Ch. Dig. Output 24V, 0,5A EL2032 2Ch. Dig. Output 24V, 24 Diag > EU2521 1K. Pulse Train Ausgang 	

Abb. 48: Pfeil kennzeichnet durch Online Description erfasste ESI

Wurde mit solchen ESI-Daten gearbeitet und liegen später die herstellereigenen Dateien vor, ist die OnlineDescription....xml wie folgt zu löschen:

- alle Systemmanagerfenster schließen
- TwinCAT in Konfig-Mode neu starten
- "OnlineDescription0000...xml" löschen
- TwinCAT Systemmanager wieder öffnen

Danach darf diese Datei nicht mehr zu sehen sein, Ordner ggf. mit <F5> aktualisieren.



OnlineDescription unter TwinCAT 3.x

Zusätzlich zu der oben genannten Datei "OnlineDescription0000...xml" legt TwinCAT 3.x auch einen so genannten EtherCAT-Cache mit neuentdeckten Geräten an, z.B. unter Windows 7 unter C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components \Base\EtherCATCache.xml (Spracheinstellungen des Betriebssystems beachten!)Diese Datei ist im gleichen Zuge wie die andere Datei zu löschen.

Fehlerhafte ESI-Datei

Liegt eine fehlerhafte ESI-Datei vor die vom Systemmanager nicht eingelesen werden kann, meldet dies der Systemmanager durch ein Hinweisfenster.



Abb. 49: Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei

Ursachen dafür können sein

- Aufbau der *.xml entspricht nicht der zugehörigen *.xsd-Datei --> pr
 üfen Sie die Ihnen vorliegenden Schemata
- Inhalt kann nicht in eine Gerätebeschreibung übersetzt werden --> Es ist der Hersteller der Datei zu kontaktieren

6.1.3 Offline Konfigurationserstellung (Master: TwinCAT 2.x)

Unterscheidung Online/Offline

Die Unterscheidung Online/Offline bezieht sich auf das Vorhandensein der tatsächlichen I/O-Umgebung (Antriebe, Klemmen). Wenn die Konfiguration im Vorfeld der Anlagenerstellung z.B. auf einem Laptop als Programmiersystem erstellt werden soll, ist nur die "Offline-Konfiguration" möglich. Dann müssen alle Komponenten händisch in der Konfiguration z.B. nach Elektro-Planung eingetragen werden.

Ist die vorgesehene Steuerung bereits an das EtherCAT-System angeschlossen, alle Komponenten mit Spannung versorgt und die Infrastruktur betriebsbereit, kann die TwinCAT Konfiguration auch vereinfacht durch so genanntes "Scannen" vom Runtime-System aus erzeugt werden. Dies ist der so genannte Online-Vorgang.

In jedem Fall prüft der EtherCAT Master bei jedem realen Hochlauf, ob die vorgefundenen Slaves der Konfiguration entsprechen. Dieser Test kann in den erweiterten Slave-Einstellungen parametriert werden.



Installation der neuesten ESI-XML-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/Systemmanager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jeweiligen Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Auf der Beckhoff Website werden die ESI für Beckhoff EtherCAT Geräte bereitgehalten.

Auf der <u>Becknoff Website</u> werden die ESI für Becknoff EtnerCAT Geräte bereitgenalten. Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT (Standardeinstellung: C: \TwinCAT\IO\EtherCAT) abzulegen. Beim Öffnen eines neuen Systemmanager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen.TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT Builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 kann aus dem Systemmanager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist (Options -> "Update EtherCAT Device Descriptions...")

Fle	Edit	Actions	View	Options	Help
	6		Tal X	Updat	e EtherCAT Device Descriptions

Abb. 50: Aktualisierung des ESI-Verzeichnisses

Zur Konfigurationserstellung muss

- das Gerät EtherCAT im Systemmanager angelegt/definiert werden [52]
- die EtherCAT Slaves definiert werden [> 54]

Anlegen des Geräts EtherCAT

In einem leeren Systemmanager Fenster muss zuerst ein EtherCAT Gerät angelegt werden.



Abb. 51: Anfügen EtherCAT Device

Für eine EtherCAT I/O Anwendung mit EtherCAT Slaves ist der "EtherCAT" Typ auszuwählen. "EtherCAT Automation Protocol via EL6601" ist für den bisherigen Publisher/Subscriber-Dienst in Kombination mit einer EL6601/EL6614 Klemme auszuwählen.

ice

Abb. 52: Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11)

Insert Dev	ice
Туре:	H/O Beckhoff Lightbus Profibus DP Profinet CANopen DeviceNet / Ethernet I/P DeviceNet / Ethernet I/P EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT Slave EtherCAT Automation Protocol via EL6601, EtherCAT

Abb. 53: Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11 R2)

Diesem virtuellen Gerät ist dann ein realer Ethernet Port auf dem Laufzeitsystem zuzuordnen.

D	evice Found At	
	(none) 100M (Intel(R) PR0/100 VE Network Connection - Packet Scheduler M LAN3 (Intel(R) 82541ER Based Gigabit Ethernet Controller - Packet Sch 1G (Intel(R) PR0/1000 PM Network Connection - Packet Scheduler Mir	OK Cancel O <u>U</u> nused O <u>A</u> ll

Abb. 54: Auswahl Ethernet Port

Diese Abfrage kann beim Anlegen des EtherCAT-Gerätes automatisch erscheinen, oder die Zuordnung kann später im Eigenschaftendialog (s. Abb. *"Eigenschaftendialog EtherCAT"*) gesetzt/geändert werden.

 SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 1 (EtherCAT) Mappings 	General Adapter Et	herCAT Online CoE - Online	
	Description: Device Name:	OS (NDIS) PCI IG (Intel(R) PR0/1000 PM Ne \DEVICE\{2E55A7C2-AF68-48	O DPRAM twork Connection - Packet Sched A2-A9B8-7C0DE2A44BF0}
	PCI Bus/Slot: MAC Address: IP Address:	00 01 05 05 f9 54 169.254.1.1 (255.255.0.0) Promiscuous Mode (use with	Search Compatible Devices
	Adapter Refere Adapter: Freerun Cycle (ms):	nce	~

Abb. 55: Eigenschaftendialog EtherCAT



Auswahl Ethernet Port

Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT Gerät ausgewählt werden, für die der Twin-CAT Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende Installationsseite.

Definieren von EtherCAT Slaves

Durch Rechtsklick auf ein Gerät im Konfigurationsbaum können weitere Geräte angefügt werden.



Abb. 56: Anfügen von EtherCAT Geräten

Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl des neuen Gerätes. Es werden nur Geräte angezeigt für die ESI-Dateien hinterlegt sind.

Die Auswahl bietet auch nur Geräte an, die an dem vorher angeklickten Gerät anzufügen sind - dazu wird die an diesem Port mögliche Übertragungsphysik angezeigt (Abb. *"Auswahldialog neues EtherCAT Gerät"*, A). Es kann sich um kabelgebundene FastEthernet-Ethernet-Physik mit PHY-Übertragung handeln, dann ist wie in Abb. *"Auswahldialog neues EtherCAT Gerät"* nur ebenfalls kabelgebundenes Geräte auswählbar. Verfügt das vorangehende Gerät über mehrere freie Ports (z.B. EK1122 oder EK1100), kann auf der rechten Seite (A) der gewünschte Port angewählt werden.

Übersicht Übertragungsphysik

- "Ethernet": Kabelgebunden 100BASE-TX: EK-Koppler, EP-Boxen, Geräte mit RJ45/M8/M12-Konnector
- "E-Bus": LVDS "Klemmenbus": EL/ES-Klemmen, diverse anreihbare Module

Das Suchfeld erleichtert das Auffinden eines bestimmten Gerätes (ab TwinCAT 2.11).

BECK

Insert Ether	rCAT Device					
Search:		Name:	Term 1	<u>M</u> ultiple:	1 *	ОК
<u>Т</u> уре:	Beckhoff Automation	n GmbH Terminals (ELf s CAT Coupler (EtherCAT Pow CAT Coupler (EtherCAT Pow ers (BK1xxx, ILx ic Terminals ous Boxes (EP) rd Itiplier(CU25xx faces) uple Source De back controlle	5xxx) (2A E-Bus) (2A E-Bus, ID switch) wer supply (2A E-Bus) (2A E-Bus, FX-MultiMode, ID upler (2A E-Bus, FX-SingleMo wer supply (2A E-Bus) xxxx-B110) xxxx-B110) xxxx)) ermos) r boards (FB1XXX)	switch) ode, ID switch)		Cancel
	Extended Information		Show Hidden Device	s	Show	w Sub Groups

Abb. 57: Auswahldialog neues EtherCAT Gerät

Standardmäßig wird nur der Name/Typ des Gerätes als Auswahlkriterium verwendet. Für eine gezielte Auswahl einer bestimmen Revision des Gerätes kann die Revision als "Extended Information" eingeblendet werden.

Add Ether	CAT device at port B (E	-Bus) of Tern	n 1 (EK1100)			
Search:	el2521	Name:	Term 2		<u>M</u> ultiple:	1 💌
<u>T</u> ype:	EL2521-100	ion GmbH Terminals (EL2) 1. Pulse Train O 14 1Ch. Pulse Tr 25 1Ch. Pulse Tr 14 1Ch. Pulse Tr 14 1Ch. Pulse Tr	∞) utput (EL2521-00 ain 24∨ DC Outpu ain 24∨ DC Outpu ain 24∨ DC Outpu ain Output (EL25	00-1019) it (EL2521-0 it negative (it Capture/Co 21-1001-1014	024-1018) EL2521-0025 Impare (EL2 8)	-1018) :521-0124-001
	Extended Information		Show Hid	den Devices		Show

Abb. 58: Anzeige Geräte-Revision

Oft sind aus historischen oder funktionalen Gründen mehrere Revisionen eines Gerätes erzeugt worden, z.B. durch technologische Weiterentwicklung. Zur vereinfachten Anzeige (s. Abb. *"Auswahldialog neues EtherCAT Gerät"*) wird bei Beckhoff Geräten nur die letzte (=höchste) Revision und damit der letzte Produktionsstand im Auswahldialog angezeigt. Sollen alle im System als ESI-Beschreibung vorliegenden Revisionen eines Gerätes angezeigt werden, ist die Checkbox "Show Hidden Devices" zu markieren, s. Abb. *"Anzeige vorhergehender Revisionen"*.



Abb. 59: Anzeige vorhergehender Revisionen

	Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität
Hinweis	Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwi- schen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Mas- ters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d.h. neuere Geräte (höhere Revisi- on) sollen es auch unterstützen wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision an- spricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/Boxen ist anzunehmen:
	Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration
	Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel:

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-**1018** vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-**1018** oder höher (-**1019**, -**1020**) eingesetzt werden.

Name	
(EL2521-0025	-1018)
R	evision

Abb. 60: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Das Gerät stellt sich dann mit seinem Prozessabbild im Konfigurationsbaum dar und kann nur parametriert werden: Verlinkung mit der Task, CoE/DC-Einstellungen, PlugIn-Definition, StartUp-Einstellungen, ...



Abb. 61: EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum

6.1.4 Online Konfigurationserstellung "Scannen" (Master: TwinCAT 2.x)

Unterscheidung Online/Offline

Die Unterscheidung Online/Offline bezieht sich auf das Vorhandensein der tatsächlichen I/O-Umgebung (Antriebe, Klemmen). Wenn die Konfiguration im Vorfeld der Anlagenerstellung z.B. auf einem Laptop als Programmiersystem erstellt werden soll, ist nur die "Offline-Konfiguration" möglich. Dann müssen alle Komponenten händisch in der Konfiguration z.B. nach Elektro-Planung eingetragen werden.

Ist die vorgesehene Steuerung bereits an das EtherCAT System angeschlossen, alle Komponenten mit Spannung versorgt und die Infrastruktur betriebsbereit, kann die TwinCAT Konfiguration auch vereinfacht durch das so genannte "Scannen" vom Runtime-System aus erzeugt werden. Dies ist der so genannte Online-Vorgang.

In jedem Fall prüft der EtherCAT Master bei jedem realen Hochlauf, ob die vorgefundenen Slaves der Konfiguration entsprechen. Dieser Test kann in den erweiterten Slave-Einstellungen parametriert werden.



Installation der neuesten ESI-XML-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/Systemmanager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jeweiligen Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Auf der <u>Beckhoff Website</u> werden die ESI für Beckhoff EtherCAT Geräte bereitgehalten. Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT (Standardeinstellung: C:\TwinCAT\IO\EtherCAT) abzulegen. Beim Öffnen eines neuen Systemmanager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen. TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT Builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 kann aus dem Systemmanager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist (Options -> "Update EtherCAT Device Descriptions")

Fle	Edit	Actions	View	Options	Help
	🖻 🖻		Ta X	Updat	e EtherCAT Device Descriptions

Abb. 62: Aktualisierung ESI-Verzeichnis

Zur Konfigurationserstellung

- muss die reale EtherCAT-Hardware (Geräte, Koppler, Antriebe) vorliegen und installiert sein.
- müssen die Geräte/Module über EtherCAT-Kabel bzw. im Klemmenstrang so verbunden sein wie sie später eingesetzt werden sollen.
- müssen die Geräte/Module mit Energie versorgt werden und kommunikationsbereit sein.
- muss TwinCAT auf dem Zielsystem im CONFIG-Modus sein.

Der Online-Scan-Vorgang setzt sich zusammen aus

- Erkennen des EtherCAT-Gerätes [> 58] (Ethernet-Port am IPC)
- Erkennen der angeschlossenen EtherCAT-Teilnehmer [▶ 60]. Dieser Schritt kann auch unabhängig vom vorangehenden durchgeführt werden.
- Problembehandlung [▶ 63]

Auch kann der Scan bei bestehender Konfiguration [▶ 64] zum Vergleich durchgeführt werden.

Erkennen/Scan des Geräts EtherCAT

Befindet sich das TwinCAT-System im CONFIG-Modus (TwinCAT Icon blau bzw. blaue Anzeige im Systemmanager) kann online nach Geräten gesucht werden.



Abb. 63: TwinCAT Anzeige CONFIG-Modus



Online Scannen im Config Mode

Die Online-Suche im RUN-Modus (produktiver Betrieb) ist nicht möglich. Es ist die Unterscheidung zwischen TwinCAT-Programmiersystem und TwinCAT-Zielsystem zu beachten.

Das TwinCAT-Icon neben der Windows-Uhr stellt immer den TwinCAT-Modus des lokalen IPC dar. Im Systemmanager-Fenster wird dagegen der TwinCAT-Zustand des Zielsystems gezeigt.



Abb. 64: Unterscheidung lokales/Zielsystem

Im Konfigurationsbaum bringt uns ein Rechtsklick auf den General-Punkt "I/O Devices" zum Such-Dialog.



Abb. 65: Scan Devices

Dieser Scan-Modus versucht nicht nur EtherCAT-Geräte (bzw. die als solche nutzbaren Ethernet-Ports) zu finden, sondern auch NOVRAM, Feldbuskarten, SMB etc. Nicht alle Geräte können jedoch automatisch gefunden werden.



Abb. 66: Hinweis automatischer GeräteScan

Ethernet Ports mit installierten TwinCAT Realtime-Treiber werden als "RT-Ethernet" Geräte angezeigt. Testweise wird an diesen Ports ein EtherCAT-Frame verschickt. Erkennt der Scan-Agent an der Antwort, dass ein EtherCAT-Slave angeschlossen ist, wird der Port allerdings gleich als "EtherCAT Device" angezeigt.

3 new I/O devices found	×
Device 1 (RT-Ethernet) [100M (Intel(R) PR0/100 VE Network Connection - Pack] Device 2 (RT-Ethernet) [LAN3 (Intel(R) 82541ER Based Gigabit Ethernet Contr] Device 4 (EtherCAT) [1G (Intel(R) PR0/1000 PM Network Connection - Packe]	OK Cancel
	Select All
	Unselect All

Abb. 67: Erkannte Ethernet-Geräte

Für alle angewählten Geräte wird nach Bestätigung "OK" im nachfolgenden ein Teilnehmer-Scan vorgeschlagen, s. Abb. *"Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes".*



Auswahl Ethernet Port

Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT Gerät ausgewählt werden, für die der Twin-CAT Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende <u>Installationsseite [▶ 44]</u>.

Erkennen/Scan der EtherCAT Teilnehmer



Funktionsweise Online Scan

Beim Scan fragt der Master die Identity Informationen der EtherCAT Slaves aus dem Slave-EEPROM ab. Es werden Name und Revision zur Typbestimmung herangezogen. Die entsprechenden Geräte werden dann in den hinterlegten ESI-Daten gesucht und in dem dort definierten Default-Zustand in den Konfigurationsbaum eingebaut.



Abb. 68: Beispiel Defaultzustand

	Slave-Scan in der Praxis im Serienmaschinenbau
Achtung	Die Scan-Funktion sollte mit Bedacht angewendet werden. Sie ist ein praktisches und schnelles Werkzeug um für eine Inbetriebnahme eine Erst-Konfiguration als Arbeitsgrund- lage zu erzeugen. Im Serienmaschinebau bzw. bei Reproduktion der Anlage sollte die Funktion aber nicht mehr zur Konfigurationserstellung verwendet werden sondern ggf. zum
	<u>Vergleich [▶ 64]</u> mit der festgelegten Erst-Konfiguration. Hintergrund: da Beckhoff aus Gründen der Produktpflege gelegentlich den Revisionsstand der ausgelieferten Produkte erhöht, kann durch einen solchen Scan eine Konfiguration er- zeugt werden, die (bei identischem Maschinenaufbau) zwar von der Geräteliste her iden- tisch ist, die jeweilige Geräterevision unterscheiden sich aber ggf. von der Erstkonfigurati- on.

Beispiel:

Firma A baut den Prototyp einer späteren Serienmaschine B. Dazu wird der Prototyp aufgebaut, in TwinCAT ein Scan über die IO-Geräte durchgeführt und somit die Erstkonfiguration "B.tsm" erstellt. An einer beliebigen Stelle sitze dabei die EtherCAT-Klemme EL2521-0025 in der Revision 1018. Diese wird also so in die TwinCAT-Konfiguration eingebaut:

General	EtherCAT	DC Proc		ss Data	Startup	CoE - Online	Online
Type:		EL2521-0025 1Ch. Pulse Train 24V DC Output negative					
Product	/Revision:	EL252	1-0025-	1018 (09)d93052 /	(03fa0019)	

Abb. 69: Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018

Ebenso werden in der Prototypentestphase Funktionen und Eigenschaften dieser Klemme durch die Programmierer/Inbetriebnehmer getestet und ggf. genutzt d.h. aus der PLC "B.pro" oder der NC angesprochen. (sinngemäß gilt das gleiche für die TwinCAT3-Solution-Dateien).

Nun wird die Prototypenentwicklung abgeschlossen und der Serienbau der Maschine B gestartet, Beckhoff liefert dazu weiterhin die EL2521-0025-0018. Falls die Inbetriebnehmer der Abteilung Serienmaschinenbau immer einen Scan durchführen, entsteht dabei bei jeder Maschine wieder ein eine inhaltsgleiche B-Konfiguration. Ebenso werden eventuell von A weltweit Ersatzteillager für die kommenden Serienmaschinen mit Klemmen EL2521-0025-1018 angelegt.

Nach einiger Zeit erweitert Beckhoff die EL2521-0025 um ein neues Feature C. Deshalb wird die FW geändert, nach außen hin kenntlich durch einen höheren FW-Stand **und eine neue Revision** -1**019**. Trotzdem unterstützt das neue Gerät natürlich Funktionen und Schnittstellen der Vorgängerversion(en), eine Anpassung von "B.tsm" oder gar "B.pro" ist somit nicht nötig. Die Serienmaschinen können weiterhin mit "B.tsm" und "B.pro" gebaut werden, zur Kontrolle der aufgebauten Maschine ist ein <u>vergleichernder Scan</u> [<u>▶ 64]</u> gegen die Erstkonfiguration "B.tsm" sinnvoll.

Wird nun allerdings in der Abteilung Seriennmaschinenbau nicht "B.tsm" verwendet sondern wieder ein Scan zur Erstellung der produktiven Konfiguration durchgeführt, wird automatisch die Revision **-1019** erkannt und in die Konfiguration eingebaut:

General	EtherCAT	DC	Proce	ss Data	Startup	CoE - Online	
Туре:		EL2521-0025 1Ch. Pulse Train 24V DC Output r					
Product	/Revision:	EL252	1-0025	1019 (0	9d93052 /	03fb0019)	

Abb. 70: Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019

Dies wird in der Regel von den Inbetriebnehmern nicht bemerkt. TwiNCAT kann ebenfalls nichts melden, da ja quasi eine neue Konfiguration erstellt wird. Es führt nach der Kompatibilitätsregel allerdings dazu, dass in diese Maschine später keine EL2521-0025-**1018** als Ersatzteil eingebaut werden sollen (auch wenn dies in den allermeisten Fällen dennoch funktioniert).

Dazu kommt, dass durch durch produktionsbegleitende Entwicklung in Firma A das neue Feature C der EL2521-0025-1019 (zum Beispiel ein verbesserter Analogfilter oder ein zusätzliches Prozessdatum zur Diagnose) gerne entdeckt und ohne betriebsinterne Rücksprache genutzt wird. Für die so entstandene neue Konfiguration "B2.tsm" ist der bisherige Bestand an Ersatzteilgeräten nicht mehr zu verwenden.

bei etabliertem Serienmaschinenbau sollte der Scan nur noch zu informativen Vergleichszwecken gegen eine definierte Erstkonfiguration durchgeführt werden. Änderungen sind mit Bedacht durchzuführen!

Wurde ein EtherCAT-Device in der Konfiguration angelegt (manuell oder durch Scan), kann das I/O-Feld nach Teilnehmern/Slaves gescannt werden.



Abb. 71: Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes



Abb. 72: Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device

Im Systemmanager kann der Scan-Ablauf am Ladebalken am unteren Bildschirmrand verfolgt werden.

Ready	
🏄 Start 🛛 🕒 🞯	📴 Untitled - TwinCAT Sy

Abb. 73: Scanfortschritt

Die Konfiguration wird aufgebaut und kann danach gleich in den Online-Zustand (OPERATIONAL) versetzt werden.

TwinCAT System Manager 🛛 🔀					
Activat	e Free Run				
Yes	No				

Abb. 74: Abfrage Config/FreeRun

Im Config/FreeRun-Mode wechselt die Systemmanager Anzeige blau/rot und das EtherCAT Gerät wird auch ohne aktive Task (NC, PLC) mit der Freilauf-Zykluszeit von 4 ms (Standardeinstellung) betrieben.

62



Abb. 75: Anzeige Config/FreeRun

🙊 👧	8 ×	٢	🍫 🗄) Q	-0 ²	60	9	© ¹⁰
General	Ether	Ато	ggle Fr	ee Ru	ın Sta	ite (Ctrl	-F5)

Abb. 76: TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden

Das EtherCAT System sollte sich danach in einem funktionsfähigen zyklischen Betrieb nach Abb. *"Beispielhafte Online-Anzeige"* befinden.



Abb. 77: Beispielhafte Online-Anzeige

Zu beachten sind

- alle Slaves sollen im OP-State sein
- der EtherCAT Master soll im "Actual State" OP sein
- "Frames/sec" soll der Zykluszeit unter Berücksichtigung der versendeten Frameanzahl sein
- es sollen weder übermäßig "LostFrames"- noch CRC-Fehler auftreten

Die Konfiguration ist nun fertig gestellt. Sie kann auch wie im <u>manuellen Vorgang [▶ 52]</u> beschrieben verändert werden.

Problembehandlung

Beim Scannen können verschiedene Effekte auftreten.

- es wird ein unbekanntes Gerät entdeckt, d.h. ein EtherCAT Slave für den keine ESI-XML-Beschreibung vorliegt.
 In diesem Fall bietet der Systemmanager an, die im Gerät eventuell vorliegende ESI auszulesen.
 Lesen Sie dazu das Kapitel "Hinweise zu ESI/XML".
- Teilnehmer werden nicht richtig erkannt Ursachen können sein fehlerhefte Detenverbindungen, so treten Detenverluste wäh
 - fehlerhafte Datenverbindungen, es treten Datenverluste w\u00e4hrend des Scans auf
 Slave hat ung\u00fcltige Ger\u00e4tebeschreibung

Es sind die Verbindungen und Teilnehmer gezielt zu überprüfen, z.B. durch den Emergency Scan. Der Scan ist dann erneut vorzunehmen.

ė-醇 I/	O Devices
	Device 4 (EtherCAT)
]… 😂↑ Inputs
] 韟 Outputs
H] 象 InfoData
Ē	🔷 Box 1 (P30165940 R59302651)
	Term 7 (EK0000)

Abb. 78: Fehlerhafte Erkennung

Im Systemmanager werden solche Geräte evtl. als EK0000 oder unbekannte Geräte angelegt. Ein Betrieb ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

Scan über bestehender Konfiguration

Scan über bestehender Konfiguration

1

Achtung

Veränderung der Konfiguration nach Vergleich

Bei diesem Scan werden z.Z. (TwinCAT 2.11 bzw. 3.1) nur die Geräteeigenschaften Vendor (Hersteller), Gerätename und Revision verglichen! Ein "ChangeTo" oder "Copy" sollte nur im Hinblick auf die Beckhoff IO-Kompatibilitätsregel (s.o.) nur mit Bedacht vorgenommen werden. Das Gerät wird dann in der Konfiguration gegen die vorgefundene Revision ausgetauscht, dies kann Einfluss auf unterstützte Prozessdaten und Funktionen haben.

Wird der Scan bei bestehender Konfiguration angestoßen, kann die reale I/O-Umgebung genau der Konfiguration entsprechen oder differieren. So kann die Konfiguration verglichen werden.

TwinCAT	System Manager 🛛 🗙
(į)	Configuration is identical
	ОК

Abb. 79: Identische Konfiguration

Sind Unterschiede feststellbar, werden diese im Korrekturdialog angezeigt, die Konfiguration kann umgehend angepasst werden.



Abb. 80: Korrekturdialog

Die Anzeige der "Extended Information" wird empfohlen, weil dadurch Unterschiede in der Revision sichtbar werden.

Farbe	Erläuterung
grün	Dieser EtherCAT Slave findet seine Entsprechung auf der Gegenseite. Typ und Revision stimmen überein.
blau	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite vorhanden, aber in einer anderen Revision. Diese andere Revision kann andere Default-Einstellungen der Prozessdaten und andere/ zusätzliche Funktionen haben. Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtung der Kompatibilität möglich.
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Geräte nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.
hellblau	Dieser EtherCAT Slave wird ignoriert (Button "Ignore")
rot	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite nicht vorhanden
	 Er ist vorhanden, aber in einer anderen Revision, die sich auch in den Eigenschaften von der angegebenen unterscheidet. Auch hier gilt dann das Kompatibilitätsprinzip: Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtung der Kompatibilität möglich, da Nachfolger-Geräte die Funktionen der Vorgänger-Geräte unterstützen sollen.
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Geräte nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.

	Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität
Hinweis	Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwi- schen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Mas- ters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d.h. neuere Geräte (höhere Revisi- on) sollen es auch unterstützen wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision an- spricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/Boxen ist anzunehmen:
	Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration
	Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfigurati- on (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel:

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-**1018** vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-**1018** oder höher (-**1019**, -**1020**) eingesetzt werden.

Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

Abb. 81: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

heck Configuration				
Found Items: Term 3 [EK1100] [EK1100-0000-0017] Term 6 [EL5101] [EL5101-0000-1019] Term 7 [EL2521] [EL2521-0000-1019] Term 8 [EL3351] [EL3351-0000-0016] Term 9 [EL9011]	Disable > Ignore > Delete > > Copy Before > > Copy After > > Change to > >> Copy All >> OK Cancel	Configured Items: Term 1 [EK1100] [EK1100-0000-0017] Term 2 [EL5101] [EL5101-0000-1019] Term 5 [EL2521] [EL2521-0000-1016] Term 8 (EL3351) Term 4 (EL9011)		
Extended Information				

Abb. 82: Korrekturdialog mit Änderungen

Sind alle Änderungen übernommen oder akzeptiert, können sie durch "OK" in die reale *.tsm-Konfiguration übernommen werden.

Change to compatible device

Der TwinCAT Systemmanager biete eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes unter Beibehaltung der Links in die Task: *Change to compatible device.*

	Append Box			
	Change to Compatible Type Add to Hot Connect Groups			

Abb. 83: TwinCAT 2 Dialog ChangeToCompatibleDevice

Diese Funktion ist vorzugsweise auf AX5000-Geräten anzuwenden. Wenn aufgerufen, schlägt der Systemmanager die Geräte vor die er im zugehörigen Unterordner findet, beim AX5000 z.B. in \TwiNCAT\IO \EtherCAT\Beckhoff AX5xxx.

Change to Alternative Type

Der TwinCAT Systemmanager bietet eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes: Change to Alternative Type

)	
🎰 象 InfoData		
🗄 📲 Term 2 (EL1	202)	_
	📲 <u>A</u> ppend Box	
I		
		-
	Change to Compatible 188	
	Addas Hat Connect Connect	1
	Add to Hot Connect Groups	
	Change to Alternative Type 🔷 🕨	EL1202-0100 2Ch. Fast Dig. Input 24V, 1µs, DC Latch

Abb. 84: TwinCAT 2 Dialog ChangeToCompatibleDevice

Wenn aufgerufen, sucht der Systemmanager in der bezogenen Geräte-ESI (hier im Beispiel: EL1202-0000) nach dort enthaltenen Angaben zu kompatiblen Geräten. Die Konfiguration wird geändert und gleichzeitig das ESI-EEPROM überschrieben - deshalb ist dieser Vorgang nur im Online-Zustand (ConfigMode) möglich.

6.1.5 Allgemeine Slave PDO Konfiguration

Die von einem EtherCAT Slave zyklisch übertragenen Prozessdaten (Process Data Objects, PDO) sind die Nutzdaten, die in der Applikation zyklusaktuell erwartet werden oder die an den Slave gesendet werden. Dazu parametriert der EtherCAT Master (Beckhoff TwinCAT) jeden EtherCAT Slave während der Hochlaufphase, um festzulegen, welche Prozessdaten (Größe in Bit/Bytes, Quellort, Übertragungsart) er von oder zu diesem Slave übermitteln möchte. Eine falsche Konfiguration kann einen erfolgreichen Start des Slaves verhindern.

Für Beckhoff EtherCAT Slaves EL/ES gilt im Allgemeinen:

- Die vom Gerät unterstützten Prozessdaten Input/Output sind in der ESI/XML-Beschreibung herstellerseitig definiert. Der TwinCAT EtherCAT Master verwendet die ESI-Beschreibung zur richtigen Konfiguration des Slaves.
- Wenn vorgesehen, können die Prozessdaten im Systemmanager verändert werden. Siehe dazu die Gerätedokumentation.

Solche Veränderungen können sein: Ausblenden eines Kanals, Anzeige von zusätzlichen zyklischen Informationen, Anzeige in 16 Bit statt in 8 Bit Datenumfang usw.

 Die Prozessdateninformationen liegen bei so genannten "intelligenten" EtherCAT-Geräten ebenfalls im CoE-Verzeichnis vor. Beliebige Veränderungen in diesem CoE-Verzeichnis, die zu abweichenden PDO-Einstellungen führen, verhindern jedoch den erfolgreichen Hochlauf des Slaves. Es wird abgeraten, andere als die vorgesehene Prozessdaten zu konfigurieren, denn die Geräte-Firmware (wenn vorhanden) ist auf diese PDO-Kombinationen abgestimmt.

Ist It. Gerätedokumentation eine Veränderung der Prozessdaten zulässig, kann dies wie folgt vorgenommen werden, s. Abb. *"Konfigurieren der Prozessdaten"*.

- A: Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät
- B: im Reiter "Process Data"in der Input- oder Output-Syncmanager zu wählen (C)
- D: die PDOs können an- bzw. abgewählt werden
- H: die neuen Prozessdaten sind als verlinkbare Variablen im Systemmanager sichtbar Nach einem Aktivieren der Konfiguration und TwinCAT-Neustart (bzw. Neustart des EtherCAT Masters) sind die neuen Prozessdaten aktiv
- E: wenn ein Slave dies unterstützt, können auch Input- und Output-PDO gleichzeitig durch Anwahl eines so genannten PDO-Satzes ("predefined PDO-settings") verändert werden.



Abb. 85: Konfigurieren der Prozessdaten

Manuelle Veränderung der Prozessdaten

Hinweis Hinweis In der PDO-Übersicht kann It. ESI-Beschreibung ein PDO als "fixed" mit dem Flag "F" gekennzeichnet sein (Abb. *"Konfigurieren der Prozessdaten"*, J). Solche PDOs können prinzipiell nicht in ihrer Zusammenstellung verändert werden, auch wenn TwinCAT den entsprechenden Dialog anbietet ("Edit"). Insbesondere können keine beliebigen CoE-Inhalte als zyklische Prozessdaten eingeblendet werden.Dies gilt im Allgemeinen auch für den Fall, dass eine Gerät den Download der PDO Konfiguration "G" unterstützt.Bei falscher Konfiguration verweigert der EtherCAT Slave üblicherweise den Start und Wechsel in den OP-State. Eine Logger-Meldung wegen "invalid SM cfg" wird im Systemmanager ausgegeben:Diese Fehlermeldung "invalid SM IN cfg" oder "invalid SM OUT cfg" bietet gleich einen Hinweis auf die Ursache des fehlgeschlagenen Starts.

6.1.6 Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves

In dieser Übersicht werden in Kurzform einige Aspekte des EtherCAT Slave Betriebs unter TwinCAT behandelt. Ausführliche Informationen dazu sind entsprechenden Fachkapiteln z.B. in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> zu entnehmen.

Diagnose in Echtzeit: WorkingCounter, EtherCAT State und Status

Im Allgemeinen bietet ein EtherCAT Slave mehrere Diagnoseinformationen zur Verarbeitung in der ansteuernden Task an.

Diese Diagnoseinformationen erfassen unterschiedliche Kommunikationsebenen und damit Quellorte und werden deshalb auch unterschiedlich aktualisiert.

Eine Applikation, die auf die Korrektheit und Aktualität von IO-Daten aus einem Feldbus angewiesen ist, muss die entsprechend ihr unterlagerten Ebenen diagnostisch erfassen.

EtherCAT und der TwinCAT System Manager bieten entsprechend umfassende Diagnoseelemente an. Die Diagnoseelemente, die im laufenden Betrieb (nicht zur Inbetriebnahme) für eine zyklusaktuelle Diagnose aus der steuernden Task hilfreich sind, werden im Folgenden erläutert.



Abb. 86: Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave

Im Allgemeinen verfügt ein EtherCAT Slave über

 slave-typische Kommunikationsdiagnose (Diagnose der erfolgreichen Teilnahme am Prozessdatenaustausch und richtige Betriebsart) Diese Diagnose ist f
ür alle Slaves gleich.

als auch über

• kanal-typische Funktionsdiagnose (geräteabhängig) Siehe entsprechende Gerätedokumentation

Die Farbgebung in Abb. *"Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave"* entspricht auch den Variablenfarben im System Manager, siehe Abb. *"Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC"*.

Farbe	Bedeutung
gelb	Eingangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
rot	Ausgangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
grün	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden d.h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS sinnvoll.

In Abb. *"Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC"* ist eine Beispielimplementation einer grundlegenden EtherCAT Slave Diagnose zu sehen. Dabei wird eine Beckhoff EL3102 (2 kanalige analoge Eingangsklemme) verwendet, da sie sowohl über slave-typische Kommunikationsdiagnose als auch über kanal-spezifische Funktionsdiagnose verfügt. In der PLC sind Strukturen als Eingangsvariablen angelegt, die jeweils dem Prozessabbild entsprechen.



Abb. 87: Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC

Dabei werden folgende Aspekte abgedeckt:

Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
A	Diagnoseinformationen des EtherCAT Master zvklisch aktualisiert (gelb)		Zumindest der DevState ist in der PLC zyklusaktuell auszuwerten.
	oder azyklisch bereitgestellt (grün).		Die Diagnoseinformationen des EtherCAT Master bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten, die in der EtherCAT- Systemdokumentation behandelt werden. Einige Stichworte:
			 CoE im Master zur Kommunikation mit/über die Slaves
			 Funktionen aus TcEtherCAT.lib
			 OnlineScan durchführen
В	Im gewählten Beispiel (EL3102) umfasst die EL3102 zwei analoge Eingangskanäle, die einen eigenen Funktionsstatus zyklusaktuell übermitteln.	 Status die Bitdeutungen sind der Gerätedokumentation zu entnehmen andere Geräte können mehr oder keine slavetypischen Angaben liefern 	Damit sich die übergeordnete PLC-Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Funktionsstatus ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
C	Für jeden EtherCAT Slave mit zyklischen Prozessdaten zeigt der Master durch einen so genannten WorkingCounter an, ob der Slave erfolgreich und störungsfrei am zyklischen Prozessdatenverkehr teilnimmt. Diese elementar wichtige Information wird deshalb im System Manager zyklusaktuell	WcState (Working Counter) 0: gültige Echtzeitkommunikation im letzten Zyklus 1: ungültige Echtzeitkommuniktion ggf. Auswirkung auf die Prozessdaten anderer Slaves, die in der gleichen SyncUnit liegen	Damit sich die übergeordnete PLC-Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Kommunikationsstatus des EtherCAT Slaves ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
	 am EtherCAT Slave als auch inhaltsidentisch als Sammelvariable am EtherCAT Master (siebe Punkt A) 		
	zur Verlinkung bereitgestellt.		

Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
D	 Diagnoseinformationen des EtherCAT Masters, die zwar am Slave zur Verlinkung dargestellt werden, aber tatsächlich vom Master für den jeweiligen Slave ermittelt und dort dargestellt werden. Diese Informationen haben keinen Echtzeit-Charakter weil sie nur selten/nie verändert werden, außer beim Systemstart selbst auf azyklischem Weg ermittelt werden (z.B. EtherCAT Status) 	State aktueller Status (INITOP) des Slaves. Im normalen Betriebszustand muss der Slave im OP (=8) sein. <i>AdsAddr</i> Die ADS-Adresse ist nützlich, um aus der PLC/ Task über ADS mit dem EtherCAT Slave zu kommunizieren, z.B. zum Lesen/Schreiben auf das CoE. Die AMS-NetID eines Slaves entspricht der AMS- NetID des EtherCAT Masters, über den <i>port</i> (= EtherCAT Adresse) ist der einzelne Slave ansprechbar.	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden, d.h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS möglich.



Diagnoseinformationen

Es wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnoseinformationen auszuwerten um in der Applikation entsprechend reagieren zu können.

CoE-Parameterverzeichnis

Das CoE-Parameterverzeichnis (CanOpen-over-EtherCAT) dient der Verwaltung von Einstellwerten des jeweiligen Slaves. Bei der Inbetriebnahme eines komplexeren EtherCAT Slaves sind unter Umständen hier Veränderungen vorzunehmen. Zugänglich ist es über den TwinCAT System Manager, s. Abb. *"EL3102, CoE-Verzeichnis"*:

G	ene	eral EtherCA	T DC Proc	ess Data Sta	artup CoE -	Online Online
		Update	List	🗌 Auto Upd	late 🔽 S	Single Update 🔽
		Advance	ed			
		Add to Sta	rtup	Offline Data		Module OD (Aol
	In	dex	Name		Flags	Value
	÷	6010:0	Al Inputs Ch.2		RO	> 17 <
	÷	6401:0	Channels		RO	>2<
		8000:0	Al Settings Ch	.1	RW	> 24 <
		8000:01	Enable user s	cale	RW	FALSE
		8000:02	Presentation		RW	Signed (0)
		8000:05	Siemens bits		RW	FALSE
		8000:06	Enable filter		RW	FALSE
		8000:07	Enable limit 1		RW	FALSE
		80:008	Enable limit 2		RW	FALSE
		A0:008	Enable user c	alibration	RW	FALSE
		8000:0B	Enable vendo	r calibration	RW	TRUE

Abb. 88: EL3102, CoE-Verzeichnis




EtherCAT-Systemdokumentation

Es ist die ausführliche Beschreibung in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> (EtherCAT Grundlagen --> CoE Interface) zu beachten!

Einige Hinweise daraus in Kürze:

- Es ist geräteabhängig, ob Veränderungen im Online-Verzeichnis slave-lokal gespeichert werden. EL-Klemmen (außer den EL66xx) verfügen über diese Speichermöglichkeit.
- Es ist vom Anwender die StartUp-Liste mit den Änderungen zu pflegen.

Inbetriebnahmehilfe im TwinCAT System Manager

In einem fortschreitenden Prozess werden für EL/EP-EtherCAT Geräte Inbetriebnahmeoberflächen eingeführt. Diese sind in TwinCAT System Managern ab TwinCAT 2.11R2 verfügbar. Sie werden über entsprechend erweiterte ESI-Konfigurationsdateien in den System Manager integriert.

General EtherC	AT Settings Proces	s Data Startup CoE - C	Inline Online				
Standard Butto	ns						
Compare Typ	be Show Dev.Settin	gs Reset View	Export		07 08		
Undate View	Create Starti In	Reset Device	Import	Error LED1		2	
	Condition		DC Discossis	Error LED3	📫 📰 📫 Run LED	4	
OFFLINE		J	DC Diagnosis		+R1 +R2		
						fin 1	
Channel 1	~	Channel use	2-wire (D 🔽	+R1	→ ●● +++R2	,0 0,	** •
RTD element	PT100 (-200850°C)) (Default)	~				7
Presentation	Signed (Default)	~		-R1		55	-R -
Enable user	scale	User scale offset	0	Power contact —	+83-+84	□ 2 6 C	
		Licer coole gain	65526	+24 V			
Trackla Darit		user scale galli	00000	+R3	→●●● +R4	رة الح	+R +
	1	Limit 1	0	Power contact 0 v -	-R3 -R4		ir b −
The bits in	are set in the input pro	cess data (status word) i	f the limit values are uno	dershot or exceeded.			Ľμ
Com The limit ev	valuation takes place af	ter taking into account th	e set characteristic curv	ve and negative values.	→●● ←-R4	စ် ဝန	-R 🖵
✓ 600= 0: not 01=1: Valu	: active Je bioger than Limit valu	le			BECKHOFF		2.wire
10=2: Value	ie smaller than Limit val	ue					
[11=3: Valu	je same as Limit Value				Top view	Contact assembly	Connection

Abb. 89: Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204

Diese Inbetriebnahme verwaltet zugleich

- CoE-Parameterverzeichnis
- DC/FreeRun-Modus
- die verfügbaren Prozessdatensätze (PDO)

Die dafür bisher nötigen Karteireiter "Process Data", "DC", "Startup" und "CoE-Online" werden zwar noch angezeigt, es wird aber empfohlen die automatisch generierten Einstellungen durch die Inbetriebnahmehilfe nicht zu verändern, wenn diese verwendet wird.

Das Inbetriebnahmetool deckt nicht alle möglichen Einsatzfälle eines EL/EP-Gerätes ab. Sind die Einstellmöglichkeiten nicht ausreichend, könne vom Anwender wie bisher DC-, PDO- und CoE-Einstellungen manuell vorgenommen werden.

EtherCAT State: automatisches Default-Verhalten des TwinCAT System Managers und manuelle Ansteuerung

Ein EtherCAT Slave hat für den ordnungsgemäßen Betrieb nach der Versorgung mit Betriebsspannung die Stati

• INIT

- PREOP
- SAFEOP
- OP

zu durchlaufen. Der EtherCAT Master ordnet diese Zustände an in Abhängigkeit der Initialisierungsroutinen, die zur Inbetriebnahme des Gerätes durch die ES/XML und Anwendereinstellungen (Distributed Clocks (DC), PDO, CoE) definiert sind. Siehe dazu auch Kapitel "Grundlagen der <u>Kommunikation, EtherCAT State</u> <u>Machine [▶ 21]</u>. Der Hochlauf kann je nach Konfigurationsaufwand und Gesamtkonfiguration bis zu einigen Sekunden dauern.

Auch der EtherCAT Master selbst muss beim Start diese Routinen durchlaufen, bis er in jedem Fall den Zielzustand OP erreicht.

Der vom Anwender beabsichtigte, von TwinCAT beim Start automatisch herbeigeführte Ziel-State kann im System Manager eingestellt werden. Sobald TwinCAT in RUN versetzt wird, wird dann der TwinCAT EtherCAT Master die Zielzustände anfahren.

Standardeinstellung

Standardmäßig ist in den erweiterten Einstellungen des EtherCAT Masters gesetzt:

- EtherCAT Master: OP
- Slaves: OP
 Dioso Einstellung gilt für



Abb. 90: Default Verhalten System Manager

Zusätzlich kann im Dialog "Erweiterte Einstellung" beim jeweiligen Slave der Zielzustand eingestellt werden, auch dieser ist standardmäßig OP.



Abb. 91: Default Zielzustand im Slave

Manuelle Führung

Aus bestimmten Gründen kann es angebracht sein, aus der Anwendung/Task/PLc die States kontrolliert zu fahren, z.B.

- aus Diagnosegründen
- kontrolliertes Wiederanfahren von Achsen
- ein zeitlich verändertes Startverhalten ist gewünscht

Dann ist es in der PLC-Anwendung sinnvoll, die PLC-Funktionsblöcke aus der standardmäßig vorhandenen *TcEtherCAT.lib* zu nutzen und z.B. mit *FB_EcSetMasterState* die States kontrolliert anzufahren.

Die Einstellungen im EtherCAT Master sind dann sinnvollerweise für Master und Slave auf INIT zu setzen.



Abb. 92: PLC-Bausteine

Hinweis Ebus Strom

EL/ES-Klemmen werden im Klemmenstrang auf der Hutschiene an einen Koppler gesetzt. Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, i.d.R. ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar. Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechender Position im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z.B. EL9410) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

General Ada	apter EtherCAT Online	CoE - On	line			
NetId:	10.43.2.149.2.1			Advanced S	ettings	
Number	Box Name	Address	Туре	In Size	Out S	E-Bus (
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400
17	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70
<mark>c</mark> 14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !

Abb. 93: Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom

Ab TwinCAT 2.11 wird bei der Aktivierung einer solchen Konfiguration eine Warnmeldung "E-Bus Power of Terminal..." im Logger-Fenster ausgegeben:

Message

E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!

Abb. 94: Warnmeldung E-Bus-Überschreitung



Achtung! Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 6.1.7

(Mit TwinCAT ab Version 2.10.0 (Build 1241), am Beispiel der EL5001 ab Firmware-Stand 0.7)

Klicken Sie im linken Fenster des TwinCAT System Managers auf den Baumzweig der Klemme die Sie konfigurieren möchten (im Beispiel: Klemme 6 EL5001).



Abb. 95: Baumzweig Klemme EL5001

Im rechten Fenster des TwinCAT System Managers stehen Ihnen nun verschiedene Karteireiter zur Konfiguration der Klemme zur Verfügung.

Allgemein	EtherCAT P	rozessdaten Startu	p 🗍 CoE - Online 🗍 Onlin	ne
<u>N</u> ame:	Klemme	e (EL5001)		ld: 6
Тур:	EL5001	1K. SSI Encoder		
<u>K</u> ommenta	ar:			*
	☐ <u>D</u> isa	bled		Symbole erzeugen 🗖

Karteireiter "Allgemein"

Abb. 96: Karteireiter "Allgemein"

Name	Name des EtherCAT-Geräts
ld	Laufende Nr. des EtherCAT-Geräts
Тур	Typ des EtherCAT-Geräts
Kommentar	Hier können Sie einen Kommentar (z.B. zum Anlagenteil) hinzufügen.
Disabled	Hier können Sie das EtherCAT-Gerät deaktivieren.
Symbole erzeugen	Nur wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie per ADS auf diesen EtherCAT-Slave zugreifen.

Karteireiter "EtherCAT"

Allgemein	EtherCAT	Prozessdaten Sta	rtup CoE - O)nline Online
Тур:		EL5001 1K. SSI Er	coder	
Produkt / Re	vision:	EL5001-0000-0000		
Auto-Inc-Ad	resse:	FFFB		
EthorCAT As	trasse:	1006		Weitere Einstellungen
Emercan-Au	liesse, j	1,000 -		Wolkere Einstellangen
Vorgänger-P	ort:	Klemme 5 (EL5001	- B	
Vorgänger-P	Port:	Klemme 5 (EL5001	- B	
Vorgänger-P	Port:	Klemme 5 (EL5001	- B	
Vorgänger-P	Port:	Klemme 5 (EL5001		

Abb. 97: Karteireiter "EtherCAT"

Тур	Typ des EtherCAT-Geräts
Product/Revision	Produkt- und Revisions-Nummer des EtherCAT-Geräts
Auto Inc Adr.	Auto-Inkrement-Adresse des EtherCAT-Geräts. Die Auto-Inkrement-Adresse kann benutzt werden, um jedes EtherCAT-Gerät anhand seiner physikalischen Position im Kommunikationsring zu adressieren. Die Auto-Inkrement-Adressierung wird während der Start-Up-Phase benutzt, wenn der EtherCAT-master die Adressen an die EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement-Adressierung hat der erste EtherCAT-Slave im Ring die Adresse 0000 _{hex} und für jeden weiteren Folgenden wird die Adresse um 1 verringert (FFFF _{hex} , FFFE _{hex} usw.).
EtherCAT Adr.	Feste Adresse eines EtherCAT-Slaves. Diese Adresse wird vom EtherCAT- Master während der Start-Up-Phase vergeben. Um den Default-Wert zu ändern, müssen Sie zuvor das Kontrollkästchen links von dem Eingabefeld markieren.
Vorgänger Port	Name und Port des EtherCAT-Geräts, an den dieses Gerät angeschlossen ist. Falls es möglich ist, dieses Gerät mit einem anderen zu verbinden, ohne die Reihenfolge der EtherCAT-Geräte im Kommunikationsring zu ändern, dann ist dieses Kombinationsfeld aktiviert und Sie können das EtherCAT- Gerät auswählen, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll.
Weitere Einstellungen	Diese Schaltfläche öffnet die Dialoge für die erweiterten Einstellungen.

Der Link am unteren Rand des Karteireiters führt Sie im Internet auf die Produktseite dieses EtherCAT-Geräts.

Karteireiter "Prozessdaten"

Zeigt die Konfiguration der Prozessdaten an. Die Eingangs- und Ausgangsdaten des EtherCAT-Slaves werden als CANopen Prozess-Daten-Objekte (PDO) dargestellt. Falls der EtherCAT-Slave es unterstützt, ermöglicht dieser Dialog dem Anwender ein PDO über PDO-Zuordnung auszuwählen und den Inhalt des individuellen PDOs zu variieren.

BECKHOFF

Allgemein EtherCAT Prozessdaten	Startup CoE - Online Online					
Sync-Manager:	PDO-Liste:					
SMSizeTypeFlags0246MbxOut1246MbxIn20Outputs35Inputs	Index Size Name Flags SM SU 0x1A00 5.0 Channel 1 F 3 0					
PDO-Zuordnung (0x1C13):	PDO-Inhalt (0x1A00):					
Index Size Offs Name Type 0x3101:01 1.0 0.0 Status BYTE 0x3101:02 4.0 1.0 Value UDINT 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0						
Download Lade PDO-Info aus dem Gerät Image: PDO-Zuordnung Sync-Unit-Zuordnung						

Λhh	08.	Kartairaitar	Prozessdaten"
ADD.	90.	Naiteireitei	"Prozessualen

Sync-Manager

Listet die Konfiguration der Sync-Manager (SM) auf.

Wenn das EtherCAT-Gerät eine Mailbox hat, wird der SM0 für den Mailbox-Output (MbxOut) und der SM1 für den Mailbox-Intput (MbxIn) benutzt.

Der SM2 wird für die Ausgangsprozessdaten (Outputs) und der SM3 (Inputs) für die Eingangsprozessdaten benutzt.

Wenn ein Eintrag ausgewählt ist, wird die korrespondierende PDO-Zuordnung in der darunter stehenden Liste *PDO-Zuordnung* angezeigt.

PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung des ausgewählten Sync-Managers. Hier werden alle für diesen Sync-Manager-Type definierten PDOs aufgelistet:

- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Ausgangs-Sync-Manager (Outputs) ausgewählt ist, werden alle RxPDOs angezeigt.
- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Eingangs-Sync-Manager (Inputs) ausgewählt ist, werden alle TxPDOs angezeigt.

Die markierten Einträge sind die PDOs, die an der Prozessdatenübertragung teilnehmen. Diese PDOs werden in der Baumdarstellung das System-Managers als Variablen des EtherCAT-Geräts angezeigt. Der Name der Variable ist identisch mit dem Parameter *Name* des PDO, wie er in der PDO-Liste angezeigt wird. Falls ein Eintrag in der PDO-Zuordnungsliste deaktiviert ist (nicht markiert und ausgegraut), zeigt dies an, das dieser Eintrag von der PDO-Zuordnung ausgenommen ist. Um ein ausgegrautes PDO auswählen zu können, müssen Sie zuerst das aktuell angewählte PDO abwählen.

	Aktivierung der PDO-Zuordnung		
Hinweis	✓ Wenn Sie die PDO-Zuordnung geändert haben, muss zur Aktivierung der neuen PDO- Zuordnung		
	a) der EtherCAT-Slave einmal den Statusübergang PS (von Pre-Operational zu Safe- Operational) durchlaufen (siehe Karteireiter Online [▶ 83])		
	b) der System-Manager die EtherCAT-Slaves neu laden (Schaltfläche 🚨)		

PDO-Liste

Liste aller von diesem EtherCAT-Gerät unterstützten PDOs. Der Inhalt des ausgewählten PDOs wird der Liste *PDO-Content* angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag können Sie die Konfiguration des PDO ändern.

Spalte	Besc	Beschreibung					
Index	Index	Index des PDO.					
Size	Größ	e des PDO in Byte.					
Name	Nam Wen mit d	Name des PDO. Wenn dieses PDO einem Sync-Manager zugeordnet ist, erscheint es als Variable des Slaves mit diesem Parameter als Namen.					
Flags	F	Fester Inhalt: Der Inhalt dieses PDO ist fest und kann nicht vom System-Manager geändert werden.					
	М	Obligatorisches PDO (Mandatory). Dieses PDO ist zwingend Erforderlich und muss deshalb einem Sync-Manager Zugeordnet werden! Als Konsequenz können Sie dieses PDO nicht aus der Liste <i>PDO-Zuordnungen</i> streichen					
SM	Sync nicht	Sync-Manager, dem dieses PDO zugeordnet ist. Falls dieser Eintrag leer ist, nimmt dieses PDO nicht am Prozessdatenverkehr teil.					
SU	Sync	-Unit, der dieses PDO zugeordnet ist.					

PDO-Inhalt

Zeigt den Inhalt des PDOs an. Falls das Flag F (fester Inhalt) des PDOs nicht gesetzt ist, können Sie den Inhalt ändern.

Download

Falls das Gerät intelligent ist und über eine Mailbox verfügt, können die Konfiguration des PDOs und die PDO-Zuordnungen zum Gerät herunter geladen werden. Dies ist ein optionales Feature, das nicht von allen EtherCAT-Slaves unterstützt wird.

PDO-Zuordnung

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die PDO-Zuordnung die in der PDO-Zuordnungsliste konfiguriert ist beim Startup zum Gerät herunter geladen. Die notwendigen, zum Gerät zu sendenden Kommandos können in auf dem Karteireiter <u>Startup</u> [▶ 80] betrachtet werden.

PDO-Konfiguration

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die Konfiguration des jeweiligen PDOs (wie sie in der PDO-Liste und der Anzeige PDO-Inhalt angezeigt wird) zum EtherCAT-Slave herunter geladen.

Karteireiter "Startup"

Der Karteireiter *Startup* wird angezeigt, wenn der EtherCAT-Slave eine Mailbox hat und das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) oder das Protokoll *Servo drive over EtherCAT* unterstützt. Mit Hilfe dieses Karteireiter können Sie betrachten, welche Download-Requests während des Startups zur Mailbox gesendet werden. Es ist auch möglich neue Mailbox-Requests zur Listenanzeige hinzuzufügen. Die Download-Requests werden in der selben Reihenfolge zum Slave gesendet, wie sie in der Liste angezeigt werden.

BECKHOFF

Allg	emein 🛛 I	EtherCAT 📔	Prozessdaten	Startup	CoE	- Online Online	
Б	Fransitior	Protocol	Index	Data	_	Comment	
	(PS>	CoE	0x1C12:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C12)	
	(PS>	CoE	0x1C13:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C13)	
	<ps></ps>	CoE	0x1C13:01	0x1A00 (66	656)	download pdo 0x1C13:01 index	
<	(PS>	CoE	0x1C13:00	0x01 (1)		download pdo 0x1C13 count	
	Move U	p Mov	ve Down		Neu.,	. Löschen Edit.	

Abb. 99: Karteireiter "Startup"

Übergang, in den der Request gesendet wird. Dies kann entweder				
ox Request				

Move Up	Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach oben.
Move Down	Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach unten.
New	Diese Schaltfläche fügt einen neuen Mailbox-Download-Request, der währen des Startups gesendet werden soll hinzu.
Delete	Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag.
Edit	Diese Schaltfläche editiert einen existierenden Request.

Karteireiter "CoE – Online"

Wenn der EtherCAT-Slave das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) unterstützt, wird der zusätzliche Karteireiter *CoE* - *Online* angezeigt. Dieser Dialog listet den Inhalt des Objektverzeichnisses des Slaves auf (SDO-Upload) und erlaubt dem Anwender den Inhalt eines Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern. Details zu den Objekten der einzelnen EtherCAT-Geräte finden Sie in den gerätespezifischen Objektbeschreibungen.

Allgemein EtherC	AT Prozessdaten Startu	ip CoE	- Online Online		
Update Li	ist 📃 🗖 Auto Upd	ate			
Advanced All Objects					
Index	Name	Flags	Wert		
1000	Device type	RO	0x00000000 (0)		
1008	Device name	RO	EL5001-0000		
1009	Hardware version	RO	V00.01		
100A	Software version	RO	V00.07		
Ē~ 1011:0	Restore default parame	BW	>1<		
1011:01	Restore all	BW	0		
i⊟~ 1018:0	Identity object	RO	> 4 <		
1018:01	Vendor id	RO	0x00000002 (2)		
1018:02	Product code	RO	0x13893052 (327757906)		
1018:03	Revision number	RO	0x00000000 (0)		
1018:04	Serial number	RO	0x00000001 (1)		
Ė~ 1A00:0	TxPDO 001 mapping	RO	>2<		
1A00:01	Subindex 001	RO	0x3101:01, 8		
1A00:02	Subindex 002	RO	0x3101:02, 32		
Ė~ 1C00:0	SM type	RO	> 4 <		
1C00:01	Subindex 001	RO	0x01 (1)		
1C00:02	Subindex 002	RO	0x02 (2)		
1C00:03	Subindex 003	RO	0x03 (3)		
1C00:04	Subindex 004	RO	0x04 (4)		
Ē~ 1C13:0	SM 3 PDO assign (inputs)	BW	>1<		
1C13:01	Subindex 001	RW	0x1A00 (6656)		
i⊟ 3101:0	Inputs	RO P	>2<		
3101:01	Status	RO P	0x41 (65)		
3101:02	Value	RO P	0x00000000 (0)		
Ē 4061:0	Feature bits	RW	> 4 <		
4061:01	disable frame error	BW	FALSE		
4061:02	enbale power failure Bit	BW	FALSE		
4061:03	enable inhibit time	BW	FALSE		
4061:04	enable test mode	BW	FALSE		
4066	SSI-coding	BW	Gray code (1)		
4067	SSI-baudrate	RW	500 kBaud (3)		
4068	SSI-frame type	BW	Multitum 25 bit (0)		
4069	SSI-frame size	BW	0x0019 (25)		
406A	Data length	RW	0x0018 (24)		
406B	Min. inhibit time[µs]	RW	0x0000 (0)		

Abb. 100: Karteireiter "CoE – Online"

Darstellung der Objekt-Liste

Spalte	Beschreibung			
Index	Index und Su	ibindex des Objekts		
Name	Name des Ol	Name des Objekts		
Flags	RW Das Objekt kann ausgelesen und Daten können in das Objekt geschrieben werden (Read/Write)			
	RO	Das Objekt kann ausgelesen werden, es ist aber nicht möglich Daten in das Objekt zu schreiben (Read only)		
	Ρ	Ein zusätzliches P kennzeichnet das Objekt als Prozessdatenobjekt.		
Wert	Wert des Obj	ekts		

Update List	Die Schaltfläche Update List aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige
Auto Update	Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Inhalt der Objekte automatisch aktualisiert.
Advanced	Die Schaltfläche Advanced öffnet den Dialog Advanced Settings. Hier können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden.

Advanced Settings	2	1
Backup	Online - via SDO Information All Objects Mappable Objects (RxPDO) Mappable Objects (TxPDO) Backup Objects Settings Objects	
	C Offline - via EDS File Browse OK Abbrechen	1

Abb. 101: Dialog "Advanced settings"

BECKHOFF

Online - über SDO- Information	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen.
Offline - über EDS-Datei	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt.

Allgemein Eth	nerCAT 🛛 Prozessdaten 🗍 Sta	artup CoE - Online Online
⊤ Status-Mas	chine	
Init	Bootstrap	
Pre-Op	Safe-Op	
Op	Fehler löschen	angerorderter Status: JUP
DLL-Status Port A: Port B: Port C: Port D:	Carrier / Open Carrier / Open No Carrier / Closed No Carrier / Open	
File access	over EtherCAT	

Karteireiter "Online"

Abb. 102: Karteireiter "Online"



Status Maschine

Init	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Init zu setzen.		
Pre-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Pre- Operational zu setzen.		
Ор	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Operational</i> zu setzen.		
Bootstrap	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Bootstrap</i> zu setzen.		
Safe-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Safe- Operational zu setzen.		
Fehler löschen	Diese Schaltfläche versucht die Fehleranzeige zu löschen. Wenn ein EtherCAT-Slave beim Statuswechsel versagt, setzt er eine Fehler-Flag.		
	Beispiel: ein EtherCAT-Slave ist im Zustand PREOP (Pre-Operational). Nun fordert der Master den Zustand SAFEOP (Safe-Operational) an. Wenn der Slave nun beim Zustandswechsel versagt, setzt er das Fehler-Flag. Der aktuelle Zustand wird nun als ERR PREOP angezeigt. Nach Drücken der Schaltfläche <i>Fehler löschen</i> ist das Fehler-Flag gelöscht und der aktuelle Zustand wird wieder als PREOP angezeigt.		
Aktueller Status	Zeigt den aktuellen Status des EtherCAT-Geräts an.		
Angeforderter Status	Zeigt den für das EtherCAT-Gerät angeforderten Status an.		

DLL-Status

Zeigt den DLL-Status (Data-Link-Layer-Status) der einzelnen Ports des EtherCAT-Slave an. Der DLL-Status kann vier verschiedene Zustände annehmen:

Status	Beschreibung
No Carrier / Open	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden, der Port ist aber offen.
No Carrier / Closed	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden und der Port ist geschlossen.
Carrier / Open	Carrier-Signal ist am Port vorhanden und der Port ist offen.
Carrier / Closed	Carrier-Signal ist am Port vorhanden, der Port ist aber geschlossen.

File Access over EtherCAT

Download	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei zum EtherCAT-Gerät schreiben.
Upload	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei vom EtherCAT-Gerät lesen.

6.2 Start up und Parameter-Konfiguration

6.2.1 Einbindung in die NC-Konfiguration

(Master: TwinCAT 2.11 R3)



Installation der neuesten XML-Device-Description

Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende aktuellste XML-Device-Description in Twin-CAT installiert haben. Diese kann im Download-Bereich auf der <u>Beckhoff Website</u> heruntergeladen und entsprechend der Installationsanweisungen installiert werden.

Die Einbindung an die NC kann wie folgt durchgeführt werden:

• Die Klemme muss bereits unter E/A-Geräte manuell eingefügt oder vom System eingescannt worden sein (siehe Kapitel <u>"Konfigurationserstellung in TwinCAT"</u> [▶ 44]).

Achse automatisch hinzufügen

• Nach dem erfolgreichen Einscannen der Klemmen erkennt TwinCAT automatisch die neuen Achsen. Es wird die Frage gestellt, ob die erkannten Achsen automatisch hinzugefügt werden sollen (siehe Abb. *Achse erkannt*). Wenn dieses bestätigt wird, werden alle Achsen automatisch mit der NC verknüpft.

<mark>野</mark> Untitled - TwinCAT System Ma	nager					
File Edit Actions View Options	Help					
🗅 🚅 📽 日 🎒 🖪 🐰 !		8 🖳 📾	🗸 💣 👧	🙆 🎋 👯 🖉	🍫 🖹 🔍	10 ² 60′ ♦
SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration Cam - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 2 (EtherCAT) Mappings	General Adapi Name: Type: Comment:	ter EtherCAT 1 Device 2 (Ether EtherCAT EtherCAT Disabled Disabled Disabled EtherCA EtherCA EtherCA	Manager AT drive(s) ad Yes	- Online	Create	2
Server (Port) Timestamp	Mes	sage				

Abb. 103: Achse erkannt

• Damit der Motor in Betrieb genommen werden kann, müssen noch einige Parameter eingestellt werden. Die Werte entnehmen Sie dem Kapitel "Konfiguration der wichtigsten Parameter [▶ 93]". Stellen Sie bitte diese Parameter ein, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Motors fortfahren.

Achse manuell hinzufügen

- Fügen Sie zuerst einen neuen Task an. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf NC-Konfiguration und wählen Sie "Task Anfügen..." aus (siehe Abb. *Neuen Task einfügen*).
- Benennen Sie gegebenenfalls den Task um und bestätigen Sie mit OK.





Abb. 104: Neuen Task einfügen

• Wählen Sie mit der rechten Maustaste Achsen aus und fügen anschließend eine neue Achse an (siehe Abb. Auswahl einer neuen Achse).



Abb. 105: Auswahl einer neuen Achse

• Wählen Sie unter Typ eine Kontinuierliche Achse aus und bestätigen Sie mit OK (siehe Abb. *Achsentyp auswählen und bestätigen*).

Insert NC A	NXIS			×
Name:	Axis 1	Multiple:	1 🗄 [ОК
Туре:	Continuous Axis			Cancel
Comment:				
	Append object(s)			

Abb. 106: Achsentyp auswählen und bestätigen

• Markieren Sie Ihre Achse mit der linken Maustaste. Unter der Registerkarte *Einstellungen* wählen Sie "Verknüpft mit..." aus (siehe Abb. *Verknüpfung der Achse mit der Klemme*).



Abb. 107: Verknüpfung der Achse mit der Klemme

Wählen Sie die passende Klemme aus (CANopen DS402, EtherCAT CoE) und bestätigen Sie mit "OK
".

Туре	Name	Comment
(none)	(none)	
CANopen DS402, EtherCAT CoE	Term 7 (EL7201) # 'Servo interface'	EL7201 1K. MDP742 Servo-M
Stepper Drive (MDP 703)	Term 4 (EL7031) # 'Stepper interface'	EL7031 1K. Schrittmotor-Endst
Stepper Drive (MDP 703)	Term 5 (EL7041-1000) # 'Stepper inte	EL7041-1000 1K. Schrittmotor-
Stepper Drive (MDP 703)	Term 6 (EL7041) # 'Stepper interface'	EL7041 1K. Schrittmotor-Ends
DC Drive (MDP 733)	Term 2 (EL7342) # 'Ch 1 - DC motor i	EL7342 2K. DC-Motor-Endstuf
DC Drive (MDP 733)	Term 2 (EL7342) # 'Ch 2 - DC motor i	EL7342 2K. DC-Motor-Endstuf
DC Drive (MDP 733)	Term 3 (EL7332) # 'Ch 1 - DC motor i	EL7332 2K. DC-Motor-Endstuf
DC Drive (MDP 733)	Term 3 (EL7332) # 'Ch 2 - DC motor i	EL7332 2K. DC-Motor-Endstuf
(
	Unu	ised OK
	C All	Cancel

Abb. 108: Auswahl der richtigen Klemme

• Alle wichtigen Verknüpfungen zwischen der NC-Konfiguration und der Klemme werden dadurch automatisch durchgeführt (siehe Abb. *Automatische Verknüpfung aller wichtiger Variablen*)



Abb. 109: Automatische Verknüpfung aller wichtigen Variablen

 Damit der Motor in Betrieb genommen werden kann, müssen noch einige Parameter eingestellt werden. Die Werte entnehmen Sie dem Kapiteln "Einstellungen im CoE [▶ 93]" und "Einstellungen in der NC [▶ 97]".

Stellen Sie bitte diese Parameter ein, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Motors fortfahren.

6.2.2 Einstellungen mit dem Drive Manager

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die hier angegebenen Daten sind beispielhaft für einen Servomotor AM8131-0F20-0000 der Firma Beckhoff Automation aufgeführt. Bei anderen Motoren und je nach Applikation können die Werte variieren.



Einsatz des Drive Managers ab Revisionsstand -0019

Der Drive Manager wird erst ab der <u>Revision -0019 [▶ 193]</u> der EL72x1-0010 unterstützt. Sollten Sie eine ältere Version verwenden, müssen Sie die Einstellungen manuell durchführen. Sehen Sie dazu die Kapitel "<u>Einstellungen im CoE [▶ 93]</u>" und "<u>Einstellungen in der</u> <u>NC [▶ 97]</u>"

Inhaltsverzeichnis

• Start-up mit dem Drive Manager [▶ 89]

• Anpassung weiterer Parameter mit dem Drive Manager [92]

- Integralanteil Geschwindigkeitsregler Tn [92]

Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Kp [▶ 93]

Sie finden den TwinCAT Drive Manager zum Download im AX5000-Download-Package.

Der TwinCAT Drive Manager für die Parametrierung einer EL72x1-0010 Servoklemme ist in den System Manager integriert, so dass kein separates Konfigurationstool erforderlich ist. Nachdem eine Servoklemme erkannt oder eingetragen wurde, steht der TwinCAT Drive Manager im Karteireiter "Configuration" (Konfiguration) zur Verfügung.

BECKHOFF

Die nachfolgenden Punkte sollen als Start-up dienen, um die Servoklemme in relativ kurzer Zeit in Betrieb nehmen zu können. Detaillierte Informationen zum Drive Manager entnehmen Sie bitte der zugehörigen Dokumentation "AX5000 Einführung in den TCDrivemanager"

Start-up mit dem Drive Manager

- Die Klemme muss bereits unter E/A-Geräte manuell eingefügt oder vom System eingescannt worden sein (siehe Kapitel "Konfigurationserstellung in TwinCAT [▶ 52]")
- Die Klemme muss bereits in der NC eingebunden sein (siehe Kapitel "<u>Einbindung in die NC-</u> <u>Konfiguration [▶ 84]</u>")
- Wählen Sie den Karteireiter Configuration der EL72x1-0010.
- Unter *Power Management* können Sie die angeschlossene Spannung auswählen.

General EtherCAT Configuration DC Process	Data Startup CoE - Online Diag History Online
Linked NC/CNC axes: ChannelA<=>Nc: Axis 10	
<i>\$</i> , \$, \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$? Change Phase-
Tree ×	Device>>Power Management
⊡ Device	Download
- Device Info	Choose the power supply settings:
Display	48V DC
Scope2	
Watch Window	Name ActValue SetValue Unit
🚊 Channel A	Nominal DC link voltage 48.000 48.000 V
+- Parameter	Min DC link voltage 6.800 6.800 V
- Operation	Max DC link voltage 60.000 60.000 V
+- Diagnostics	
11	

Abb. 110: Auswahl der angeschlossenen Spannung

 Sie können anschließend unter Motor and Feedback den angeschlossenen Motor scannen oder auswählen. Sollten Sie sich für das automatische Scannen entscheiden, klicken Sie auf Scan motor and feedback. Anschließend wird automatisch das elektronische Typenschild der AM81xx-x2xx Motoren ausgelesen. Dazu ist es erforderlich, dass das automatische Scannen des Motors in der Klemme aktiviert ist (Index 0x8001 [▶ 167], MDP oder Index 0x2018 [▶ 151], DS402)



Abb. 111: Automatisch Scannen des angeschlossenen Motors

• Sollten Sie sich für die manuelle Eingabe des angeschlossenen Motors entscheiden, klicken Sie bitte auf Select Motor.



Abb. 112: Auswahl des angeschlossenen Motors



• Im Auswahlfenster können Sie den passenden Motor auswählen und mit Ok bestätigen.

Select a motor.(SchemaVersion.2.0)	
 Synchronous Motors Rotary BECKHOFF Oefault AM31xx AM812x AM813x AM8131-xFxx AM8131-xF0x AM8131-xF1x AM8131-xF1x AM8131-0F20-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-0F21-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-1F20-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-2F20-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-2F20-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-2F21-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-2F21-0000 (D.S. ver.1.0.0) AM8131-3F21-0000 (D.S. ver.1.0.0) 	Cancel
Only show the suitable motors for this drive.	

Abb. 113: Liste der verfügbaren Motoren

• Das nächste Dialogfenster sollte mit Ok bestätigt werden. Damit werden automatisch nötige Parameter in der NC eingetragen und der Skalierungsfaktor berechnet. Wird dies nicht bestätigt, müssen Sie diese Einstellungen manuell eintragen. Sehen Sie dazu Kapitel "Einstellungen in der NC [▶ 97]".

Motor and	Feedback
Set Nc-So	aling and some Nc-parameters now?
_	OK Abbrechen

Abb. 114: Bestätigung der automatischen Einstellung der NC-Parameter

• Unter *Scalings and NC Parameters* können Sie die Skalierung bestimmen. Hier ist beispielhaft definiert, dass eine Motorumdrehung 360° entspricht. Alle nötigen Parameter werden automatisch angepasst. Die Einstellung wird erst übernommen, wenn Sie die Konfiguration aktivieren.

General Ethe	arCAT Configuration	DC P	rocess Da	sta Startup CoE -	Online Diag Histor	y Online	
Linked NC/CN	Caxes: ChannelA	=>Nc: Axis 1)				
🕫 🌣 🏗	⊟ ← → ●	1 🎼	🛛 🗞	? Change Pha	se- 🔻		
Tree		×	hannel /	A>>Parameter>>Scal	ngs and NC Parame	ters	
- Device	to lefo		Feed o	onstant: 360		Save	
Devic	e Management		Nc Sca	ling factor: 0.00034	332275390625	Vinc Nc Modulo Scale: 42949672	295
Direl	er ivlanagement		🗐 Inve	rt Nc-Encoder Count	ing Direction	Invert Nc-Drive motor pola	arity
Dispi	ay -2		Default	narameter settings fr	clinked No-axis. The	e value can be channed later in No-avis or	onfiguration
Scop	ez		COUN	parameter actingan	range and and. The		ingeronon.
- Wate	n window A		Paran	ieter		Value	Unit
🗄 - Parar	neter		Reference Velocity: 110% of Max motor speed			23014.2	°/s
∏ i⊨.c	ontroller Overview		Maximum Velocity: 100% of Max motor speed			20922	*/s
N	fotor and Feedback	k	Manual Velocity (Fast): 30% of Max motor speed			6276.6	*/8
	- Motor		Manual Velocity (Slow): 5% of Max motor speed			1046.1	°/s
	Feedback 1		Calibration Velocity (towards plc cam): 1% of Max motor speed			x motor speed 209.22	°/s
G	calings and NC Par	ameters	Calibration Velocity (off plc cam): 1% of Max motor speed			or speed 209.22	°/s
	arameter List		Acceleration: with an acceleration time of 1s			31383	°/s2
m Oner	ation		Deceleration: with an acceleration time of 1s			31383	°/s2
in Diag	postics		Jerk: with an acceleration time of 1s			94149	*/s3
. Diagi	losues						
			Max mo	tor speed = 20922 (*	/s)		
Safe-Op	AxisState	DcLink Volt	age [M]	Periph. Voltage [V]	AmplTemp.[°C]	Actual operation mode	
Channel A	Not Ready	47.81	9	9.259	48.2	Cyclic synchronous velocity mode (CSV)

Abb. 115: Anpassung der Skalierung

Damit sind alle wichtigen Parameter für die Inbetriebnahme des Motors eingestellt. Sie können den Motor nun beispielsweise mit der NC in Betrieb nehmen. Eine kurze Beschreibung hierzu finden Sie im Kapitel "<u>Inbetriebnahme des Motors mit der NC [> 103]</u>". Oder Sie sprechen die NC aus der PLC heraus an. Auch dazu ist in der Dokumentation ein kleines http://infosys.beckhoff.com/content/1031/el72x1-0010/Resources/ zip/1859339787.zip hinzugefügt worden.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit einige Parameter manuell in Ihrer Applikation anzupassen.

Anpassung weiterer Parameter mit dem Drive Manager

Die hier angegebenen Werte sind beispielhaft und haben in den meisten Fällen zu sehr guten Ergebnissen geführt. Je nach Applikation können andere Werte zu besseren Ergebnissen führen. Sie können diese Werte im laufenden Betrieb ändern. Sobald Sie auf *Download* klicken, werden die Werte übernommen.

Integralanteil Geschwindigkeitsregler Tn

 Verringern Sie den Wert, bis der Motor anfängt leicht zu schwingen. Erhöhen Sie diesen Wert anschließend um 10%.





Abb. 116: Anpassung Tn

Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Kp

• Erhöhen Sie den Wert, bis der Motor anfängt leicht zu schwingen. Verringern Sie diesen Wert anschließend auf 80%.



Abb. 117: Anpassung Kp

6.2.3 Einstellungen im CoE-Register

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die hier angegebenen Daten sind beispielhaft für einen Servomotor AM8131-0F20-0001 der Firma Beckhoff Automation aufgeführt. Bei anderen Motoren und je nach Applikation können die Werte variieren.

Inhaltsverzeichnis

- Einfügen der Motor XML-Datei [> 94]
- Anpassung von Strom und Spannung [> 96]
- Einstellung weiterer Parameter [> 96]
- Single turn bits / Multi turn bits [> 96]
- Torque limitation [> 96]
- Integralanteil Geschwindigkeitsregler Tn [> 96]
- Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Kp [> 97]

Einfügen der Motor XML-Datei



Die Motor XML-Dateien können im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunter geladen werden.

Zur Erleichterung der Inbetriebnahme der Servoklemme EL72x1-0010 wurden für die Servomotoren die von der EL72x1-0010 unterstützt werden, Motor XML-Dateien erstellt. Diese XML-Dateien können im System Manager eingelesen werden.

Anschließend sind alle nötigen CoE-Parameter bzw. DS402-Parameter passend eingestellt.

Download der EL72x1-0010 Motor XML-Dateien

• Zum Einlesen der Motor XML-Datei wählen Sie die EL72x1-0010 aus und betätigen die Registerkarte *Startup*. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das leere Feld und wählen Sie *Import from XML*... (siehe Abb. *Importieren der Motor XML-Datei*).



Abb. 118: Importieren der Motor XML-Datei

• Wählen Sie die passende Motor XML-Datei zum angeschlossenen Motor (siehe Abb. Auswahl der richtigen Motor XML-Datei)

BECKHOFF

🚱 🕞 🗢 📕 « Motor-XM	IL ▶ Motor-XML
Organisieren 🔻 🔡 Öff	fnen 🔻 Freigeben für 🕶 E-Mail Brennen » 👫 💌 🗍 🔞
★ Favoriten ■ Desktop	Bibliothek "Dokumente" Anordnen nach: Ordner - Motor-XML
Uownloads ≣ Zuletzt besucht	ⓐ AM3111-0300-0001_DS402.xml ⓐ AM3112-0400-0001_MDP.xml ⓐ AM3112-0401-0001_DS402.xml ⓐ AM3112-0401-0001_DS402.xml ⓑ AM3112-0401-0001_DS402.xml ⓑ AM3112-0401-0001_DS402.xml ⓑ AM3112-0401-0001_DS402.xml
🥽 Bibliotheken 📄 Bilder	AM3111-0300-0002_DS402.xml AM3112-0401-0001_MDP.xml AM3111-0300-0002_MDP.xml AM3121-0200-0001_DS402.xml AM3111-0301-0001_DS402.xml
Dokumente Dokumente Musik Videos	ⓐ AM3111-0301-0001_MDP.xml ⓐ AM3121-0201-0001_DS402.xml ⓐ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓐ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓐ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓑ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓑ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓑ AM3121-0201-0001_MDP.xml ⓑ AM3121-0201-0001_MDP.xml
AM3121-0200- XML-Dokument	0001_MDP.xml Änderungsdatum: 03.01.2012 13:52 Größe: 4,30 KB

Abb. 119: Auswahl der richtigen Motor XML-Datei

• Anschließend sind alle nötigen Parameter eingestellt, um den Motor in Betrieb zu nehmen (siehe Abb. *CoE Parameter der Motor XML-Datei*).

⊕-🐼 SYSTEM - Konfiguration	Allgemein Eth	nerCAT DC	Prozessdater	Startup CoE - Online D	ag History Online
🗄 👼 NC - Konfiguration					
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment
E/A - Konfiguration	C <ps></ps>	CoE	0x1C12C0	02 00 00 16 01 16	download pdo 0x1C12 index
🗄 🏟 E/A Gerāte	C (PS)	CoF	0x1013.0.0	02 00 00 1A 01 1A	download.pdo.0x1C13.index
🚊 🗮 Gerät 2 (EtherCAT)	C PS	CoE	0x8011:11	0x00002710 (10000)	Max current
🕂 🛨 Gerät 2-Prozessabbild	C PS	CoE	0x8011:12	0x000011F8 (4600)	Rated current
Gerät 2-Prozessabbild-Info	C PS	CoE	0x8011:2D	0x012C (300)	Motor thermal time constant
	C PS	CoE	0x8011:13	0x04 (4)	Motor pole pairs
Ausgänge	C PS	CoE	0x8011:15	0xFFE2 (65506)	Commutation offset
B. & InfoData	C PS	CoE	0x8011:16	0x0000008D (141)	Torque constant
Klemme 1 (EK1100)	C PS	CoE	0x8011:18	0x00000096 (150)	Rotor moment of inertia
A InfoData	C PS	CoE	0x8011:19	0x0013 (19)	Winding inductance
	C PS	CoE	0x8011:1B	0x00001770 (6000)	Motor speed limitation
• Tel Kiemme 2 (EL7542)	C PS	CoE	0x8010:13	0x00CA (202)	Current loop proportional g
Klemme 3 (EL/332)	C PS	CoE	0x8010:12	0x0005 (5)	Current loop integral time
	C PS	CoE	0x8010:15	0x0000006B (107)	Velocity loop proportional g
	C PS	CoE	0x8010:14	0x00000096 (150)	Velocity loop integral time
⊕	C PS	CoE	0x8012:11	0x0000 (0)	Release delay
🐑 🃲 Klemme 7 (EL7201)	C PS	CoE	0x8012:12	0x0000 (0)	Application delay
	C PS	CoE	0x8012:13	0x0000 (0)	Emergency application tim
🗄 🕋 Zuordnungen	C PS	CoE	0x8012:14	0x0000 (0)	Brake moment of inertia
NC-Task 1 SAF - Gerät 2 (EtherCAT)	C PS	CoE	0x8010:33	0x000A (10)	Stand still window
NC-Task 1 SAF - Gerät 2 (EtherCAT) - Info	C PS	CoE	0x8010:19	0x0000BB80 (48000)	Nominal DC Link Voltage

Abb. 120: CoE Parameter der Motor XML-Datei



Startup-Liste

Sollten applikationsabhängige Feineinstellungen nötig sein, sollten diese ebenfalls im Startup geändert werden. Andernfalls werden die geänderten Einstellungen beim nächsten Hochlauf der Klemme überschrieben.

Anpassung von Strom und Spannung

Überhitzung des Motors möglich!



Um den angeschlossenen Motor nicht zu überhitzenist es wichtig, die Spannung die von der Servoklemme ausgegeben wird der tatsächlich angeschlossenen Spannung anzupas-

Dazu muss der Index 0x8010:19 [▶ 168] (0x2002:19 [▶ 149], DS402-Profil) "Nominal DC Link Voltage" der angeschlossenen Spannung passend eingestellt werden

Einstellung weiterer Parameter

sen.

Singleturn Bits (MDP742: Index <u>0x8000:12 [▶ 167]</u> / DS402: Index <u>0x2010:12</u> [▶ 151]) / Multiturn Bits (MDP742: Index <u>0x8000:13 [▶ 167]</u> / DS402: Index <u>0x2010:13</u> [▶ 151])

Hier kann der Anwender selber festlegen, wie viele Singleturn Bits und Multiturn Bits von der Klemme angezeigt werden sollen. Insgesamt stehen der Klemme 32 Bits zur Verfügung. Diese 32 Bits können beliebig aufgeteilt werden.

Standardmäßig sind 20 Singleturn Bits und 12 Multiturn Bits eingestellt.

Singleturn Bits: Anzahlt der Bits, mit denen eine Rotordrehung aufgelöst wird.

Multiturn Bits: Nach einer Rotordrehung werden die Multiturn Bits um eins hochgezählt.



Überhitzung des Motors möglich!

Wird die Anzahl der Singleturn Bits geändert, muss der <u>Skalierungsfaktor in der NC [▶ 97]</u> angepasst werden!

Internal data



Abb. 121: Multiturn / Singleturn bits

Torque limitation (MDP742: Index 0x7010:0B [> 175] / DS402: Index 0x6072:0 [> 154])

Limitiert den Strom / das Drehmoment auf diesen Wert. Der Wert wird in 1000stel vom "rated current" angegeben.

Integralanteil Geschwindigkeitsregler Tn (MDP742: Index <u>0x8010:14 [▶ 168]</u> / DS402: Index <u>0x2002:14 [▶ 149]</u>)

Die hier angegebenen Werte sind beispielhaft und haben in den meisten Fällen zu sehr guten Ergebnissen geführt. Es kann aber je nach Applikation vorkommen, dass andere Werte zu besseren Ergebnissen führen.

• Verringern Sie den Wert, bis der Motor anfängt leicht zu schwingen. Erhöhen Sie diesen Wert anschließend um 10%.

Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Kp (MDP742: Index 0x8010:15 [> 168] / DS402: Index 0x2002:15 [> 149])

Die hier angegebenen Werte sind beispielhaft und haben in den meisten Fällen zu sehr guten Ergebnissen geführt. Es kann aber je nach Applikation vorkommen, dass andere Werte zu besseren Ergebnissen führen.

• Erhöhen Sie den Wert, bis der Motor anfängt leicht zu schwingen. Verringern Sie diesen Wert anschließend auf 80%.

6.2.4 Einstellungen in der NC

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die hier angegebenen Daten sind beispielhaft für einen Servomotor AM8122-0F20-0000, der Firma Beckhoff Automation aufgeführt. Bei anderen Motoren und je nach Applikation können die Werte variieren.

Inhaltsverzeichnis
• Definition der Einheit [> 97]
• Auswahl der max. Geschwindigkeit [> 98]
Totzeitkompensation [> 99]
• Einstellungen der Geber-Maske [▶ 101]
• Skalierungsfaktor [> 101]
- Berechnung des Skalierungsfaktors [102]
- Ausgabe Skalierung [> 102]
 Schleppüberwachung Position [) 102]
 Inbetriebnahme des Motors mit der NC [▶ 103]

Für die Inbetriebnahme mit der NC sind einige wichtige Parameter notwendig. Diese sollten vor der Inbetriebnahme wie folgt eingestellt werden. Grundlegend für die Einstellung der folgenden Parameter ist die eingestellte Einheit, in der die NC arbeiten soll. Bei den folgenden Parametern wurde zu Grunde gelegt, dass eine Umdrehung 360° entspricht.

Definition der Einheit

Die Einheit kann in der Registerkarte *Einstellungen* der Achse definiert werden.



Abb. 122: Definition der Einheit

Auswahl der max. Geschwindigkeit

Die *maximale erlaubte Geschwindigkeit* errechnet sich anhand der maximalen Motorgeschwindigkeit (Typenschild) und der zu verfahrenden Distanz. Hier bezogen auf 360° pro Sekunde.

$$v_{Bez} = \frac{v_{maxMotor} \times 360^{\circ}}{60 s} = \frac{2000 \ \frac{1}{min} \times 360^{\circ}}{60 s} = 12000 \ \frac{\circ}{s}$$
$$v_{max} = \frac{v_{maxMotor} \times 360^{\circ}}{60 s} = \frac{2000 \ \frac{1}{min} \times 360^{\circ}}{60 s} = 12000 \ \frac{\circ}{s}$$

BECKHOFF

SYSTEM - Konfiguration	Allgemein Einstellungen Parameter Dynamik Online Funktionen Kopplung	Kompensation
NC-Task 1 SVB	Parameter Wert	Typ Einheit
Tables	- Geschwindigkeiten:	
Achsen	Bezugsgeschwindigkeit (z.B. Maximalgesch 12000.0	F °/s
Achse 1	Maximale erlaubte Geschwindigkeit 12000.0	F °/s
Achse 1_Enc	Geschwindigkeit Hand Max (Fast) 600.0	F °/s
	Geschwindigkeit Hand Min (Slow) 100.0	F °/s
Eingänge	Geschwind. Ref.fahrt in pos. Richtung 30.0	F °/s
🖅 🌲 Ausgänge	Geschwind. Ref.fahrt in neg. Richtung 30.0	F °/s
	Pulsweite in positiver Richtung (Jog-Betrieb) 5.0	F °
E/A - Konfiguration	Pulsweite in negativer Richtung (Jog-Betrieb) 5.0	F °
Gerät 2 (EtherCAT)	+ Dynamik Parameter:	
Gerät 2-Prozessabbild	+ Endschalter:	
Gerät 2-Prozessabbild-Info	+ Überwachung:	
⊕… 💱 Eingänge	+ Sollwert Generator:	
	+ NCI Parameter:	
Klemme 1 (EK1100)	- Weitere Einstellungen:	

Abb. 123: Anpassung der Bezugsgeschwindigkeit

Die *Bezugsgeschwindigkeit* ist der *maximalen erlaubten Geschwindigkeit* gleichgestellt. Darunter können bei Belieben noch die max. und min. Geschwindigkeit für den Handbetrieb der NC eingestellt werden.

Totzeitkompensation

Die Totzeitkompensation befindet sich etwas weiter unten. Öffnen dazu die *Weiteren Einstellungen*. Die Totzeitkompensation sollte theoretisch 3 Zyklen der NC-Zykluszeit betragen, besser hat sich jedoch 4 Zyklen der NC-Zykluszeit erwiesen. Bei einer Zykluszeit von 2 ms sollte diese somit 0,008 s betragen. Sie finden die Totzeitkompensation unter *Weitere Einstellungen der Encoder-Parameter*.

BECKHOFF

	Parameter	Wert	Тур	Einheit	
-	Geschwindigkeiten:				
	Bezugsgeschwindigkeit (z.B. Maximalgesch	12000.0	F	°/s	
	Maximale erlaubte Geschwindigkeit	12000.0	F	°/s	
	Geschwindigkeit Hand Max (Fast)	600.0	F	°/s	
	Geschwindigkeit Hand Min (Slow)	100.0	F	°/s	
	Geschwind. Ref.fahrt in pos. Richtung	30.0	F F	°/s	
	Geschwind. Ref.fahrt in neg. Richtung	30.0		°/s	
	Pulsweite in positiver Richtung (Jog-Betrieb)	5.0	F	•	
	Pulsweite in negativer Richtung (Jog-Betrieb)	5.0	F		
+	Dynamik Parameter:				
+	Endschalter:				
+	Überwachung:				
+	Sollwert Generator:				
+	NCI Parameter:				
-	Weitere Einstellungen:				
	Positionskorrektur	FALSE	В		
	Filterzeit Positionskorrektur (P-T1)	0.0	F	s	
	Umkehrlosekompensation	FALSE	В		
	Umkehrlose	0.0	F	•	
	Fehlerreaktionsmodus	'INSTANTANEOUS'	E		
	Fehlerreaktionsverzögerung	0.0	F	s	
	Istwerte im deaktivierten Zustand nutzen	FALSE	В		
	Geschwindigkeitsfenster	1.0	F	°/s	
	Filterzeit für Geschwindigkeitsfenster	0.01	F	s	
	Erlaube Bewegungskommandos für Slavea	FALSE	В		
	Allow motion commands to external setpoi	FALSE	В	_	
	Totzeitkompensation (Verzögerung Gesch	0.008	F	s	
	Daten Persistenz	FALSE	В		

Abb. 124: Totzeitkompensation

Die Einstellung der Totzeitkompensation ist nur im Expert Mode möglich (Abb. *Einstellung des Expert Modes*).

🗾 Unbenannt - TwinCAT System Manager		
File Edit Actions View Options Help	\frown	
D 🖆 📽 🖬 🖨 🖪 X 🖻 🖻 🙈 M	8 🗏 📾 🗸 🖋 🎕 🎕 👯 🔨 🚳 👒 🖹 🔍 🖓 🚱 🦅 🌶 🛛 🤻	

Abb. 125: Einstellung des Export Modes

Einstellung der Geber-Maske

In der Registerkarte *Parameter* der Encodereinstellungen *Achse1_ENC* können die maximalen Werte für die Geber-Maske eingestellt werden. Die EL72x1-0010 stellt für den Geber maximal 32 Bit zur Verfügung. Mit dem Parameter Geber-Maske (Maximalwert des Gebers) kann die Anzahl der Bits eingestellt werden, die maximal zur Verfügung stehen sollen. Im Default steht hier 0xFFFF FFFF, das entspricht 32 Bit (20 Singleturn Bits und 12 Multiturn Bits). Berechnen lässt sich das mit der folgenden Formel.

$$GM_{max} = 2^{SingleturnBits+MultiturnBits} - 1 = 2^{20+12} - 1 = 4\ 294\ 967\ 295 => 0x\ FFFF\ FFFF$$

Der Parameter Geber-Sub-Maske (Maximalwert des Absolutbereichs) gibt an, wie viele Bits vom Maximalwert des Gebers Singleturn Bits sein sollen. Im Default sind es 20 (und damit 12 Multiturn Bits). Das kann mit folgender Formel berechnet werden.

 $GM_{ST} = 2^{Singleturn Bits} - 1 = 2^{20} - 1 = 1048575 => 0x000FFFFF$

Ein weiteres Rechenbeispiel mit 13 Singleturn Bits und 8 Multiturn Bits.

 $GM_{max} = 2^{Singleturn Bits+Multiturn Bits} - 1 = 2^{13+8} - 1 = 2097 151 => 0x 001F FFFF$

 $GM_{ST} = 2^{Singleturn Bits} - 1 = 2^{13} - 1 = 8\,191 => 0x\,0000\,1FFF$



Abb. 126: Einstellung der Geber-Maske

Skalierungsfaktor

Den Skalierungsfaktor können Sie ändern, wenn Sie in der NC *Achse 1_Enc* und die Registerkarte *Parameter* auswählen (siehe Abb. *Skalierungsfaktor einstellen*). Der Wert lässt sich mit den unten angegebenen Formeln berechnen. Bei der Berechnung wird zur Grunde gelegt, dass eine Umdrehung 360° entspricht.

In die Berechnung des Skalierungsfaktors fließt die Anzahl der Singleturn Bits mit ein. Wie bereits beschrieben, rechnet die EL72x1-0010 im Default mit 20 Singleturn Bits. Mit diesem Wert wird im Folgenden auch der Skalierungsfaktor berechnet. Sollte sich der Wert der Singleturn Bits ändern, muss der Skalierungsfaktor angepasst werden.

Berechnung des Skalierungsfaktors

$SF = \frac{Weg \ pro \ Umdrehung}{2^{Singleturn \ Bits}} =$	360 2 ²⁰	$\frac{1}{2} = 0,000343322753906 \ ^{\prime}/_{INC}$				
SYSTEM - Konfiguration NC - Konfiguration	Allgem	ein NC-Encoder Parameter Time Compensation Online				
E NC-Task 1 SAF		Parameter	Wert		Тур	Einheit
NC-Task 1-Prozessabbild	-	Encoder Auswertung:				
Tables		Geberzählrichtung invers (Polarität)	FALSE	• E	В	
	(Skalierungsfaktor	0.000343322753906	F	F	°/INC
Achse 1		Scaling Factor Divisor (default: 1.0)	1.0	F	F	
🕀 🦗 Achse 1_Enc		Nullpunktverschiebung/Positionsoffset	0.0	F	F	•
Achse 1 Ctrl		Modulofaktor (z.B. 360.0°)	360.0	F	F	•
		Toleranzfenster für Modulo-Start	0.0	F	F	•
🗈 🐏 Ausgänge		Geber-Maske (Maximalwert des Gebers)	0xFFFFFFF	[D	
SPS - Konfiguration		Geber-Sub-Maske (Maximalwert des Absolutbereichs)	0x000FFFFF	[D	
E/A - Konfiguration		Referenz System	'INCREMENTAL'	• 6	E	
Grat 2 (FtherCAT)	+	Endschalter:				
🛨 Gerät 2-Prozessabbild	+	Filter:				
	+	Referenzfahrt:				
iter and the second se	+	Weitere Einstellungen:				

Abb. 127: Skalierungsfaktor einstellen

Ausgabe Skalierung

Bitte tragen Sie in der Registerkarte *Parameter* der Drive-Einstellungen, beim Parameter *Ausgabeskalierung* (*Geschw.*) den Wert 32 ein.



Abb. 128: Ausgabeskalierung

Schleppüberwachung Position

Die Schleppabstandsüberwachung kontrolliert, ob der aktuelle Schleppabstand einer Achse einen Grenzwert überschreitet. Als Schleppabstand wird die Differenz zwischen ausgegebenem Sollwert (Stellgröße) und dem rückgemeldeten Istwert bezeichnet. Sind die Parameter der Klemme noch unzureichend eingestellt, kann es dazu führen, dass beim Verfahren der Achse die Schleppabstandsüberwachung einen Fehler ausgibt. Bei der Inbetriebnahme kann es deswegen eventuell von Vorteil sein, wenn man die Grenzen der *Schleppüberwachung Position* etwas erhöht.





Beschädigung von Geräten, Maschinen und Peripherieteilen möglich!

Bei der Parametrierung der Schleppüberwachung können durch Einstellen zu hoher Grenzwerte Geräte, Maschinen und Peripherieteile beschädigt werden!

B. SYSTEM - Konfiguration □ - 500 SYSTEM - Konfiguration	Allgem	ein NC-Controller Parameter Online			
NC-Task1 SAF		Parameter	Wert	Тур	Einheit
NC-Task 1 SVB	Ē	Überwachung:			
Tables		Schleppüberwachung Position	TRUE	В	
🖻 🚔 Achsen		Maximaler Schleppabstand Position	5.0	F	۰
i⊖ Achse 1		Maximale Schleppfilterzeit Position	0.02	F	s
Achse 1 Drive	-	Positionsregelkreis:			
Achse 1_Ctrl		Positionsregelung: Proportionalfaktor Kv (Kv-Faktor)	1.0	F	°/s/°
🖅 🖓 Eingänge		Geschwindigkeitsvorsteuerung: Gewichtung [0.0 1	1.0	F	
🚋 🐏 Ausgänge 	+	Weitere Einstellungen:			
E/A - Konfiguration					

Abb. 129: Schleppüberwachung

Inbetriebnahme des Motors mit der NC

- Sind die Parameter eingestellt, dann ist der Motor prinzipiell betriebsbereit. Einzelne weitere Parameter müssen der jeweiligen Applikation angepasst werden.
- Um die Achse in Betrieb zu nehmen, aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4), markieren die Achse, wählen die Registerkarte *Online* aus und geben unter Set die Achse frei.
- Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie *Override* auf 100% (siehe Abb. *Achse freigeben*). Anschließend kann die Achse bewegt werden.

Allgemein	Einstellungen	Paramet	er Dynamik	Online	Eunk	tionen	Kopplung	Kompensation
			-	0.00	58	Soll-Po	sition:	-0.0086
Schleppa	bstand (min/ma -0.0027 (-0.024,	x) [°] 0.022)	st-Geschw.:	-0	[°/s] 1221	Soll-Ge	eschwindigk	.: [°/s] 0.0000
Override:	100.	[%] (0000 %	Gesamt-/Regle	erausgabe -0.00 / -0	e: [%] .00 %	Fehler:		0 (0x0)
Status Berei Refe	(log.) it Fä ren ziert	hrt NICHT hrt größer hrt kleiner	Status (Geko In Zi In Po	phys.) oppelt elposition os.Bereich	1	Freig R V V V	aben egler orschub + orschub -	Set
Regler Kr	v-Faktor:		[°/s/°]	Bezugs- 12000	Gesch	windigk	eit:	[*/s]
Zielpositi 0	on:		U U	Ziel- <u>G</u> es 0	chwin	digkeit:		[°/s]
F1	F2	+ F3	++ F4	∲ ₹5	F6		R F8	→• F9
	ſ	Freigabe	n setzen					
	-	✓ Reg ✓ Vors ✓ Vors	ller :chub + :chub -	Abl	DK bruch			
		Overrid	e [%]:		Alle			
		_	_	-	-	_	-	

Abb. 130: Achse freigeben

Sie können nun die Achse mit Hilfe der Funktionstasten F1, F2 (Rückwärts) und F3, F4 (Vorwärts) bewegen. Sie können hier den Kv Faktor verstellen und sich somit an einen passenden Faktor herantasten. Stellen Sie zunächst 0 ein, um die richtige Bezugsgeschwindigkeit einzustellen. Wie die Bezugsgeschwindigkeit berechnet wird, entnehmen Sie bitte dem Kapitel "<u>Auswahl der max. Geschwindigkeit [▶ 98]</u>". Die Berechnung gibt einen relativ genauen Wert an, Sie müssen diesen Wert gegebenenfalls noch etwas korrigieren. Verfahren Sie dazu den Motor mit einem Kv Faktor von 0 und achten Sie darauf, dass die Ist-Geschwindigkeit mit der Soll-Geschwindigkeit übereinstimmt.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, unter der Registerkarte *Funktionen*, die Achse anzusteuern. Nachfolgend ein Beispiel dazu.

- Wählen Sie als Starttyp Reversing Sequence.
- Geben Sie eine gewünschte Zielposition2 an, z. B. 12000°.
- Geben Sie eine gewünschte Zielgeschwindigkeit an, z. B. 12000°/s.
- Geben Sie eine gewünschte Zielposition1 an, z. B. 0°.
- Geben Sie den gewünschte Idle Time an, z.B. 2 s.
- Wählen Sie Start.

BECKHOFF

Erweiterter Achsstart		- 1	
Startt <u>y</u> p:	Reversing Sequence	-	Start
Zielposition 1:	0	[*]	Stop
Zielgeschw.:	12000	[°/s]	
Zielposition2:	12000	["]	
dle Time:	2	s	Last Time: [s]
			0.00000
Antriebs-Ausgabe		_	
Ausgabeart:	Prozent	•	St <u>a</u> rt
Ausgabewert:	0	[%]	Stop
st-Position Setzen			
Absolut 👻	0		Set <u>z</u> en
Ziel-Position Setzen			
Absolut	0		Setzen

Abb. 131: Reversing Sequence

Nun dreht sich Ihr Motor auf die Position 2, verbleibt dort 2 s und fährt wieder auf die Position 1. Das wird wiederholt, bis Sie das mit "Stop" beenden.

6.2.5 Anwendungsbeispiel



Installation der neuesten XML-Device-Description

Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende aktuellste XML-Device-Description in Twin-CAT installiert haben. Diese kann im Download-Bereich auf der <u>Beckhoff Website</u> heruntergeladen und entsprechend der Installationsanweisungen installiert werden.

Motoransteuerung mit Visualisierung

Bownload (http://infosys.beckhoff.com/content/1031/el72x1-0010/Resources/zip/1859339787.zip):

Verwendeter Master: TwinCAT 2.11 (bei älteren Versionen muss der Regelkreis manuell programmiert werden, der in diesem Fall bereits in der NC implementiert ist).

Mit diesem Anwendungsbeispiel lässt sich ein Motor mit Hilfe der Visualisierung in eine beliebige Position fahren oder im Endlosmodus betreiben. Dabei kann die Geschwindigkeit, die Anfahrbeschleunigung und die Bremsbeschleunigung festgelegt werden.

Das Beispielprogramm besteht aus 2 Dateien (PLC-Datei und System Manager Datei).

Öffnen Sie zunächst die PLC-Datei und kompilieren Sie die Datei, damit Sie für den Systemmanager die *.tpy Datei zur Verfügung haben.

Beachten Sie, dass Sie im PLC-Programm gegebenenfalls die Zielplattform anpassen müssen (default: PC oder CX 8x86). Sollten Sie das ändern müssen, können Sie unter der Registerkarte *Ressourcen -> Steuerungskonfiguration* die richtige Zielplattform auswählen.

BECKHOFF



Abb. 132: Auswahl der Zielplattform

Bei der System Manager Datei muss folgendes beachtet werden:

- Starten Sie den System Manager im Konfig-Modus.
- Stellen Sie sicher, dass die E/A-Konfiguration mit Ihrer tatsächlichen Konfiguration übereinstimmt. Im Beispielprogramm ist nur eine EL7041 integriert. Wenn Sie weitere Klemmen angeschlossen haben, müssen Sie diese zusätzlich einfügen oder Ihre Konfiguration neu einscannen.
- Sie müssen die MAC-Adresse anpassen. Klicken Sie dazu auf Ihr *EtherCAT-Gerät*, anschließend wählen Sie die Registerkarte *Adapter* und klicken hinter der MAC-Adresse auf *Suchen* (siehe Abb. *Auswahl der MAC-Adresse*). Dort wählen Sie den richtigen Adapter aus.



Abb. 133: Auswahl der MAC-Adresse

• Bei der SPS-Konfiguration muss der Pfad des SPS-Programms angepasst werden. Klicken Sie dazu auf das angefügte SPS-Programm und wählen Sie die Registerkarte *IEC1131* aus (siehe Abb. *Ändern des SPS-Pfades*). Dort müssen Sie *Ändern* anwählen und den richtigen Pfad bestimmen.

SYSTEM - Konfiguration Monfiguration	IEC1131 Export
 WC - Konfiguration SPS - Konfiguration SPS - Konfiguration TwinCat_NC_Example Standard Nocken - Konfiguration E/A Geräte E/A Geräte Gerät 2 (EtherCAT) Gerät 2-Prozessabbild 	IEC1131 Export Projekt: TwinCat_NC_Example Neu Einlesen Pfad: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documer Andern Bezüglich TSM Pfad Run-Time Nr.: 1 Port: 801 Zielsystem: x86 I/O beim Task Anfang Task Zykluszeit als Ticks (z.B. 2ms -> 2 ticks)

Abb. 134: Ändern des SPS-Pfades

 Unter NC-Konfiguration ist bereits eine EL7041 mit der NC verknüpft. Sollten Sie diese neu verknüpfen müssen oder zusätzliche hinzufügen wollen, dann gehen Sie bitte wie im Kapitel "<u>Einbindung in die</u> <u>NC-Konfiguration [> 84]</u>" vor.

Das PLC-Programm setzt sich wie folgt zusammen. Die Bibliotheken *TcMC.lib* und *TcNC.lib* müssen eingebunden werden (siehe Abb. *Erforderliche Bibliotheken*).

	TcMC.lib 31.7.09 11:38:40
🔚 Ressourcen	TcBase.lib 14.5.09 12:14:08
🕸 🖶 💼 Bibliothek STANDARD.LIB 5.6.98 12:03:02: Globale Variable	TcSystem.lib 10.9.09 12:54:20
📴 🕮 Bibliothek TcMC.lib 31.7.09 11:38:40: Globale Variablenlister	TcNC.lib 10.10.08 17:55:34
🗄 🕮 💼 Bibliothek TcNC.lib 10.10.08 17:55:34: Globale Variablenliste	STANDARD.LIB 5.6.98 12:03:02
🖳 🗄 🖷 🧰 Bibliothek TcSystem.lib 10.9.09 12:54:20: Globale Variablenl	TcBaseMath.lib 27.7.04 12:07:56
🛱 🗝 🔂 Globale Variablen	TcMath.lib 23.9.04 15:15:30
Globale_Variablen	
TwinCAT_Import	
Variable_Configuration (VAR_CONFIG)	
📶 Alarmkonfiguration	
	bausteine
Bibliotheksverwalter	
🔄 Logbuch	
📶 Steuerungskonfiguration	

Abb. 135: Erforderliche Bibliotheken

Anschließend werden einige globale Variablen deklariert (siehe Abb. *Globale Variablen*). Die Datentypen *PLCTONC_AXLESTRUCT* und *NCTOPLC_AXLESTRUCT* sorgen für die Kommunikation zwischen der PLC und der NC.



(a) -	1 0001 //	VR_GLOBAL		
Ressourcen	0002	strPLC_TO_NC	AT %0*: PLCTONC_AXLESTRUC	CT; (* dient der Kommunikation zwischen PLC und NC*)
Bibliothek STANDARD.LIB 5.6.98 12:03:0	0003	strNC_TO_PLC	AT % NCTOPLC_AXLESTRUC	CT; (* dient der Kommunikation zwischen PLC und NC*)
🕀 🔯 Bibliothek TcMC.lib 18.1.10 09:53:12: Glo	0004	bEnable:	BOOL;	(* gibt die Achse frei *)
🖲 🐵 🔛 Bibliothek ToNC.lib 10.10.08 17:55:34: Gl	0005	bMove_Absolut	BOOL;	(* startet eine Absolutbewegung *)
⊕- Bibliothek TcSystem.lib*14.1.10 19:09:38:	0006	bMoveRight:	BOOL:	(* startet die Achse im Rechtslauf *)
🛱 🖾 Globale Variablen	0007	bMoveLeft:	BOOL;	(* startet die Achse im Linkslauf *)
- Globale_Variablen	0008	bReset_Axis:	BOOL	("Reset der Achse ")
	0009	ID VAD	BOOL	("stoppt die Actise ")
	0011	10_174 C		
Variable_Configuration (VAR_CONFIG	0012			
😹 Alarmkonfiguration	0013			
	0014			
Bibliotheksverwalter	0015			
- Fill Loopurk	0016			

Abb. 136: Globale Variablen

Nachdem die globalen Variablen deklariert worden sind, können Sie mit der Programmierung starten. Dazu deklarieren Sie vorerst die lokalen Variablen (siehe Abb. *Lokale Variablen*).

MC_Direction ist ein Aufzählungstyp, der dem Baustein *MC_MoveVelocity* die Bewegungsrichtung vorgibt, der wiederum eine Endlosfahrt des Motors durchführt.

Mit dem Funktionsbaustein *MC_Reset* wird ein Reset der Achse durchgeführt. *MC_MoveAbsolute* ist ein Funktionsbaustein mit dem eine absolute Positionierung durchgeführt wird. Mit dem Funktionsbaustein *MC_ReadActualPosition* kann die aktuelle Position der Achse gelesen werden.

MC_Power gibt die Achse frei und *MC_Stop* wird für das Stoppen der Achse benötigt.

🔁 Bausteine	0002	AR		
- 📄 MAIN (FRG)	0003	Direction:	MC_Direction;	(* Aufzählungstyp mit Bewegungsrichtungen für MC_MoveVelocity *)
	0004	fbMoveAbsolute_Axis_1:	MC_MoveAbsolute;	(* Es wird eine absolute Positionierung durchgeführt *)
	0805	fbMoveVelocity_Axis_1:	MC_MoveVelocity;	(* Es wird eine Endlosfahrt durchgeführt *)
	0006	fbPower_Axis_1:	MC_Power;	(* Es werden die Freigaben für die Achse gesetzt *)
	0007	fbReadActualPosition_1:	MC_ReadActualPosition;	(* Es wird die aktuelle Position der Achse gelesen *)
	0008	fbReset_Axis:	MC_Reset	(* Es wird ein Reset der Achse durchgeführt *)
	0009	fbStop:	MC_Stop;	(* Die Achse wird gestoppt *)
	0010	bAxis_Ready:	BOOL:	(* Überprüft, ob die Achse bereit ist *)
	0011	bMove_Absolut_Aborted:	BOOL	(* Wird true, wenn die Positionierung nicht vollständig ausgeführt werden konnte *)
	0012	bMove_Absolut_Done:	BOOL;	(* Zeigt, ob die Positionierung abgeschlossen ist *)
	0013	bReset_Done:	BOOL;	(* Zeigt, ob ein Resetvorgang absgeschlossen ist *)
	0014	IrAcc_Axis_1:	LREAL;	(* Beschleunigung bei absoluter Positionierung, beim Wert 0 wirkt Standard *)
	0015	IrActual_Position:	LREAL;	(* Aktuelle Position der Achse *)
	0016	IrDecel_Axis_1:	LREAL;	(* Verzögerung bei absoluter Positionierung, beim Wert 0 wirkt Standard *)
	0017	IrJerk_Axis_1:	LREAL:	(* Ruck bei absoluter Positionierung, beim Wert 0 wirkt Standard *)
	0018	IrPosition_Drive_to:	LREAL;	(* Position, die bei einer absoluten Positionierung angefahren werden soll *)
	0019	IrVelocity_Move_Ab_Axis_1:	LREAL;	(* Geschwindigkeit, mit der bei einer absoluten Positionierung gefahren werden soll *)
	0020 E	ND_VAR		
	0021			
	0022			

Abb. 137: Lokale Variablen

Der Programmcode lautet wie folgt (siehe Abb. Programmcode):


Abb. 138: Programmcode

Mit Hilfe der folgenden Visualisierung (siehe Abb. *Visualisierung*) kann der Motor anschließend betrieben werden.

Bitte betätigen Sie den Taster *Enable*, um die Freigaben für die Achse zu setzen. Sie können jetzt im "Free run mode" den Taster *Left* oder *Right* betätigen und der Motor dreht sich mit einer im *fbMoveVelocity_Axis_1* definierten Geschwindigkeit, in die ausgewählte Richtung, oder Sie können im "Absolute mode" *Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsbeschleunigung* und die anzufahrende *Position* angeben und mit *Start Job* die Fahrt starten. Wenn Sie bei der *Beschleunigung* und der *Bremsbeschleunigung* nichts angeben, wird der Default-Wert der NC benutzt.



Abb. 139: Visualisierung



Informationen zu Funktionsbausteinen und Datentypen

Weitere Informationen zu den verwendeten Funktionsbausteinen und Datentypen erhalten Sie im aktuellen <u>Beckhoff Information System</u>.

6.2.6 Inbetriebnahme ohne die NC, Status-Wort/Control-Wort

(Master: TwinCAT 2.11 R3)

Die Betriebsarten CST, CSTCA, CSV und CSP lassen sich grundsätzlich auch ohne die TwinCAT NC betreiben.

Endstufe freigeben über Control-Wort

Für jede Betriebsart ist es notwendig, die Endstufe freizugeben. Dazu müssen über die PLC im Control-Wort (<u>MDP742 [▶ 175]</u> / <u>DS402 [▶ 153]</u>) die folgenden Werte in der angegeben Reihenfolge eingeben werden (siehe Abb. *DS402 State Machine*).

Im Statusl-Wort (<u>MDP742</u> [▶ 173] / <u>DS402</u> [▶ 153]) werden die entsprechenden Statusmeldungen ausgegeben.

 $\begin{array}{l} 0_{hex} \\ 80_{hex} \left(Fault\ reset\right) \\ 6_{hex} \left(Shutdown\right) \\ 7_{hex} \left(Switch\ on\right) \\ F_{hex} \left(Enable\ operation\right) \end{array}$



Abb. 140: DS402 State Machine

CST - cyclic synchronous torque

Im Index 0x7010:03 [▶ 175] Modes of operation (MDP) oder Index 0x6060:0 [▶ 153] Modes of operation (DS402) muss Cyclic synchronous torque mode gewählt werden. In den jeweiligen Prozessdaten sollte ebenfalls das Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous torque mode (CST)' gewählt werden (siehe CoE-Prozessdaten [▶ 139] oder DS402-Prozessdaten [▶ 143]). Anschließend muss die Konfiguration neu geladen werden, um die Auswahl zu übernehmen.

Unter dem Index <u>0x6010:03</u> [▶ 173] *Modes of operation display* (MDP) oder dem Index <u>0x6061:0</u> [▶ 153] *Modes of operation display* (DS402) kann überprüft werden, in welchem Modus sich die Servoklemme tatsächlich befindet.

Über die PLC kann in der Variable *Target torque* ein definiertes Moment eingestellt werden, auf dem die Servoklemme regeln soll. Das Moment wird in 1000stel des Nennstroms angegeben. Sollte dort beispielsweise 1000_{dec} angegeben werden, entspricht das dem eingestellten Index <u>0x8011:12</u> [▶ 170] *Rated current* (MDP) bzw. Index <u>0x6075:0</u> [▶ 154] *Motor rated current* (DS402). Der Wert 1_{dec} entspricht einem 1000stel des Nennstroms.

CSTCA - cyclic synchronous torque with commutation angle

Im Index <u>0x7010:03</u> [▶ 175] Modes of operation (MDP) oder Index <u>0x6060:0</u> [▶ 153] Modes of operation (DS402) muss Cyclic synchronous torque mode with commutation angle gewählt werden. In den jeweiligen Prozessdaten sollte ebenfalls das Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous torque mode with commutation angle mode (CSTCA)' gewählt werden (siehe <u>CoE-Prozessdaten</u> [▶ 139] oder <u>DS402-Prozessdaten</u> [▶ 143]). Anschließend muss die Konfiguration neu geladen werden, um die Auswahl zu übernehmen.

Unter dem Index <u>0x6010:03</u> [▶ 173] *Modes of operation display* (MDP) oder dem Index <u>0x6061:0</u> [▶ 153] *Modes of operation display* (DS402) kann überprüft werden, in welchem Modus sich die Servoklemme tatsächlich befindet.

Über die PLC kann in der Variable *Target torque* ein definiertes Moment eingestellt werden, auf dem die Servoklemme regelt und in der Variable *Commutation angle* kann der Winkel angegeben werden, der mit dem eingestellten Moment gehalten werden soll. Das Moment wird in 1000stel des Nennstroms angegeben. Sollte dort beispielsweise 1000_{dec} angegeben werden, entspricht das dem eingestellten Index <u>0x8011:12</u> [<u>170]</u> *Rated current* (MDP) bzw. Index <u>0x6075:0</u> [<u>154]</u> *Motor rated current* (DS402). Der Wert 1_{dec} entspricht einem 1000stel des Nennstroms.

Der Wert für den Winkel muss umgerechnet werden, 65536_{dec} entsprechen 360°.

CSV - cyclic synchronous velocity

Im Index 0x7010:03 [▶ 175] Modes of operation (MDP) oder Index 0x6060:0 [▶ 153] Modes of operation (DS402) muss Cyclic synchronous velocity gewählt werden. In den jeweiligen Prozessdaten sollte ebenfalls das Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous velocity mode (CSV)' gewählt werden (siehe CoE-Prozessdaten [▶ 139] oder DS402-Prozessdaten [▶ 143]). Anschließend muss die Konfiguration neu geladen werden, um die Auswahl zu übernehmen.

Unter dem Index <u>0x6010:03</u> [▶ 173] *Modes of operation display* (MDP) oder dem Index <u>0x6061:0</u> [▶ 153] *Modes of operation display* (DS402) kann überprüft werden, in welchem Modus sich die Servoklemme tatsächlich befindet.

Über die PLC kann in der Variable *Target velocity* <u>0x7010:06 [▶ 175]</u> (MDP) oder <u>0x60FF:0 [▶ 156]</u> (DS402) eine definierte Drehzahl eingestellt werden, auf dem die Servoklemme regeln soll. Der konstante Wert *Velocity encoder resolution* im CoE Objekt <u>0x9010:14 [▶ 178]</u> (MDP) oder <u>0x6090:0 [▶ 155]</u> (DS402) entspricht 1 Umdrehung pro Sekunde. Wird dieser Wert in *Target velocity* eingetragen, dreht der Motor 1 Umdrehung / s, ein entsprechendes Vielfaches vom Wert *Velocity encoder resolution* bei *Target velocity* eingtragen, erhöht die Geschwindigkeit.

CSP - cyclic synchronous position

Im Index <u>0x7010:03</u> [▶ 175] *Modes of operation* (MDP) oder Index <u>0x6060:0</u> [▶ 153] *Modes of operation* (DS402) muss *Cyclic synchronous position* gewählt werden.

In den jeweiligen Prozessdaten sollte ebenfalls das *Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous position mode (CSP)'* gewählt werden (siehe <u>CoE-Prozessdaten [> 139]</u> oder <u>DS402-Prozessdaten [> 143]</u>). Anschließend muss die Konfiguration neu geladen werden, um die Auswahl zu übernehemen.

Unter dem Index <u>0x6010:03</u> [▶ 173] *Modes of operation display* (MDP) oder dem Index <u>0x6061:0</u> [▶ 153] *Modes of operation display* (DS402) kann überprüft werden, in welchem Modus sich die Servoklemme tatsächlich befindet.

Über die PLC kann in der Variable *Target position* <u>0x7010:05</u> [▶ 175] (MDP) oder <u>0x607A:0</u> [▶ 155] (DS402) eine definierte Position eingestellt werden, auf die der Motor fahren soll. Bei der Berechnung der Position wird der berechnete <u>Skalierungsfaktor</u> [▶ 101] zugrunde gelegt. Der in der Variable *Target position* eingetragene Wert muss mit dem berechneten Skalierungsfaktor multipliziert werden.

6.2.7 Einstellungen der automatischen Konfiguration

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die EL72x1-0010 bietet dem Anwender die Möglichkeit, den angeschlossenen Motor der Baureihe AM81xx automatisch zu konfigurieren. Dabei wird das im Motor integrierte elektronische Typenschild ausgelesen und die notwendigen Parameter der Klemme entsprechend angepasst.

Die automatische Konfiguration ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Der Anwender hat die Möglichkeit, die automatische Konfiguration entsprechend des unten ersichtlichen Flussdiagramms (siehe Abb. *Flussdiagramm der automatischen Konfiguration*) anzupassen.



Überschreibung der Parameter bei Automatischer Konfiguration

Die vom Anwender manuell geänderten Parameter der Parameterliste der automatischen Konfiguration werden beim nächsten Starten automatisch überschrieben, wenn die automatische Konfiguration eingeschaltet ist.

- Die automatische Konfiguration kann im Index <u>0x8001:01 [▶ 167]</u> (<u>0x2018:01 [▶ 151]</u>, DS402 Profil) *Enable autoconfig* eingeschaltet werden.
- Im Index 0x8001:02 [▶ 167] (0x2018:02 [▶ 151], DS402 Profil) Reconfig identical motor kann der Anwender entscheiden, ob im Austauschfall eines identischen Motors, die Klemme den Motor automatisch neu konfigurieren soll (Einstellung = *true*) oder der Motor mit den gespeicherten Einstellungen betrieben werden soll (Einstellung = *false*). Die Deaktivierung dieser Funktion kann beispielsweise von Vorteil sein, wenn der Anwender den Motor speziell auf seine Anwendung eingestellt hat und diese Einstellungen nach einem Austausch des Motors nicht verlieren möchte.
- Im Index <u>0x8001:03</u> [▶ 167] (<u>0x2018:03</u> [▶ 151], DS402 Profil) *Reconfig non-identical motor* kann der Anwender entscheiden, ob im Austauschfall eines nicht-identischen Motors, die Klemme den Motor automatisch neu konfigurieren soll (Einstellung = *true*) oder der Motor mit den gespeicherten Einstellungen betrieben werden soll (Einstellung = *false*).



Abb. 141: Flussdiagramm der automatischen Konfiguration

Parameterliste der automatischen Konfiguration

Folgende Parameter sind von der automatischen Konfiguration betroffen.

Index (hex)		Bezeichnung	Bedeutung
MDP 407 Profil	DS402 Profil		
8010:12 [▶ 168]	2002:12 [▶ 149]	Current loop integral time	wird nach dem symmetrischen Optimum berechnet
8010:13 [168]	2002:13 [▶ 149]	Current loop proportional gain	wird nach dem symmetrischen Optimum berechnet
8011:11 [▶ 170]	2003:11 [▶ 150]	Max. current	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:12 [▶ 170]	2003:12 [▶ 150]	Rated current	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:13 [▶ 170]	<u>2003:13 [▶ 150]</u>	Motor pole pairs	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:15 [170]	2003:15 [> 150]	Commutation offset	wird immer auf -90° gesetzt
8011:16 [▶ 170]	2003:16 [▶ 150]	Torque constant	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:18 [▶ 170]	<u>2003:18 [▶ 150]</u>	Rotor moment of inertia	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:19 [▶ 170]	2003:19 [▶ 150]	Winding inductance	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
<u>8011:1B [▶ 170]</u>	<u>2003:18 [▶ 150]</u>	Motor speed limitation	Berechnung der max. Geschwindigkeit des ange- schlossenen Motors
<u>8011:28 [▶ 170]</u>	<u>2003:28 [▶ 150]</u>	Motor temperature warn level	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
<u>8011:2C [▶ 170]</u>	2003:2C [▶ 150]	Motor temperature error level	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8011:2D [▶ 170]	2003:2D [> 150]	Motor thermal time constant	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8012:11 [▶ 171]	2004:11 [▶ 151]	Release delay	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8012:12 [▶ 171]	2004:12 [▶ 151]	Application delay	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen
8012:14 [▶ 171]	2004:14 [▶ 151]	Brake moment of inertia	wird aus dem elektronischen Typenschild des ange- schlossenen Motors direkt übernommen

6.2.8 Endschalter konfigurieren

Software-Endlagenüberwachung

Mittels der TwinCAT NC kann für die EL72x1-0010 eine Software-Endlagenüberwachung eingestellt werden. Diese Überwachung dient der Sicherheit der Anlage. Die eingestellte Position wird von der Achse nicht überschritten (max. Endlage) bzw. unterschritten (min. Endlage). In der Registerkarte Parameter der entsprechenden Achse kann die jeweilige Endlagenüberwachung eingeschaltet werden.

	Reference System	'INCREMENTAL'	▼ 'INCREMENTAL'
43	Limit Switches:		
	Soft Position Limit Minimum Monitoring	FALSE	FALSE
	Minimum Position	0.0	0.0
	Soft Position Limit Maximum Monitoring	FALSE	FALSE
	Maximum Position	0.0	0.0

Abb. 142: Pulldown-Menü zum Einschalten der Endlagenüberwachung

Endschalter

Die Möglichkeit einen Endschalter direkt an die Klemme zu verdrahten der direkt ausgewertet wird, besteht nicht. Alternativ kann der Endschalter über eine digitale Eingangsklemme eingelesen oder die Software-Endlagenüberwachung genutzt werden.

6.2.9 Homing

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die hier angegebenen Daten sind beispielhaft für einen Servomotor AM8131-0F20-0000 der Firma Beckhoff Automation aufgeführt. Bei anderen Motoren und je nach Applikation können die Werte variieren.

Inhaltsverzeichnis

- Referenzierung [117]
- Funktionsbaustein "MC_Home" [> 117]
- Referenz Modi [> 118]

Referenzierung

Die Referenzierung funktioniert nicht über den Online-Inbetriebnahme-Reiter der Achse (siehe Abb. *Online-Homing in der NC*).



Abb. 143: Online-Homing in der NC

Funktionsbaustein "MC_Home"

- Die Referenzierung muss aus der SPS heraus durchgeführt werden. Dazu wird hier der Funktionsbaustein *MC_Home* aus der TC MC2 Lib genutzt.
- Folgende minimale Beschaltung ist in dem *MC_Home* notwendig.
 - der HomingMode, mit dem Sie auswählen können, welchen Modus Sie für die Referenzierung nutzen möchten.
 - · der Execute, mit dem Sie die Referenzfahrt starten können.
 - der *bCalibrationCam*, der mit Ihrer Referenznocke verknüpft werden muss, um die Referenzfahrt zu stoppen.

0046 (*	Homing*)
0047	
0048fb	MC_Home(
0049	Execute:=bStartHoming, (*Start der Referenzfahrt*)
0050	Position:= ,
0051	HomingMode:= MC_DefaultHoming, (* Führt standart Referenzfahrt aus*)
0052	BufferMode:=,
0053	Options:= ,
0054	bCalibrationCam:=bReferenceStop , (*Rferenznocke*)
0055	Axis:=axis1,
0056	Done=>,
0057	Busy=>,
0058	Active=>,
0059	CommandAborted=>,
0060	Error=>,
0061	ErrorID=>);

Abb. 144: Beschaltung des MC_Home Bausteins

• In der folgenden Abb. *Auszug der Funktionsbeschreibung des MC_Home* sehen Sie einen Auszug aus der Funktionsbeschreibung des *MC_Home*. Die gesamten Informationen entnehmen Sie bitte direkt aus der zugehörigen Funktionsbeschreibung.

TwinCAT PLC Lib: MC (Version 2)	^ E	Execute	Mit einer steigenden F	lanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.				
 Vorwort Übersicht Das Zustandsdiagramm Allgemeine Regeln Migration von der TcMC zur TcMC2 Organisationsbausteine Michae Sundtragehungteine 	1	Position	Absolute Referenzpos Alternativ kann hier dii im TwinCAT System M <u>Achtung</u> : Da die Refer Achse nicht exakt an o Achse ab, dennoch is	ition auf die die Achse nach der Referenzfahrt gesetzt wird. e Konstante DEFAULT_HOME_POSITION verwendet werden. Dadurch wird die anager festgelegte <i>Referenzposition für Referenzierfahrt</i> verwendet. enzposition üblicherweise noch während der Fahrt gesetzt wird, bleibt die lieser Position stehen. Die Stillstandsposition weicht um den Bremsweg der t die Kalibrierung exakt.				
Industry direction to discuss the formation of the second se	E	HomingMode	 → MC_DefaultHo Führt die Stand → MC_Direct Setzt die Posit → MC_ForceCali Erzwingt den Z Position bleibt → MC_ResetCall Setzt den Kalit die Position bl 	nt, auf welche Weise die Kalibrierung durchgeführt wird. ming dard-Referenzfahrt aus. ion der Achse direkt auf <i>Position</i> ohne eine Bewegung auszuführen. bration ustand "Achse ist kalibriert". Es wird keine Bewegung ausgeführt und die unverändert. ibration rierungszustand der Achse zurück. Es wird keine Bewegung ausgeführt und eibt unverändert.				
TwinCAT PLC Remote Synchronisation TwinCAT PLC Hydraulics TwinCAT PLC Temperature Controller TwinCAT PLC Lib: Controller Toolbox	E	BufferMode	Zur Zeit nicht implementiert - Der <i>BufferMode</i> wird ausgewertet, wenn die Achse bereits ein ander Kommando ausführt. Das laufende Kommando kann abgebrochen werden oder dieses Kommar wird erst nach dem laufenden Kommando aktiv. Die Übergangsbedingung vom laufenden zum nächsten Kommando wird ebenfalls durch den <i>BufferMode</i> festgelegt.					
TwinCAT PLC Lib: Building Automation E TwinCAT PLC Lib: DMX	(Options	Die Datenstruktur Opt Eingang offen bleiben	ions enthält zusätzliche, selten benötigte Parameter. Im Normalfall kann der				
TwinCAT PLC Lib: EIB TwinCAT PLC Lib: LON TwinCAT PLC Lib: DALI TwinCAT PLC Lib: DALI TwinCAT PLC Lib: M-Bus		Options.	ClearPositionLag	ClearPositionLag wirkt nur im Mode MC_Direct. ClearPositionLag kann optional gesetzt werden, falls Soll- und Istposition auf den gleichen Wert gesetzt werden sollen. Damit wird der Schleppfehler gelöscht.				
	- I	bCalibrationCam	bCalibrationCam spielgelt das Signal einer Referenznocke wieder, das über einen digitalen Eingang in die Steuerung kommen kann.					

Abb. 145: Auszug der Funktionsbeschreibung des MC_Home

Referenz Modi

- Die EL72x1-0010 kann mit den folgenden Referenz Modi der NC betrieben werden (siehe Abb. *Auswahl der Referenz Modi in der NC*).
- **Default:** Ist eine allgemeine Einstellung und für die meisten Anwendungen geeignet. Fährt der Motor an den Referenznocken, wird eine Richtungsumkehr ausgelöst. Mit dem abfallenden Signal des Nocken bleibt der Motor stehen und die Referenzposition ist gesetzt.
- Software Sync: Die C-Spur wird virtuell nachgebildet.

🗾 Unbenannt - TwinCAT System Manager	-	Angelie allage allage-		_		• X
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optioner	n Hilfe					
<u> D 📽 📽 🖬 🍯 🗛 X 🖻 🖻 📾 A</u>	9 8	≝ 🙃 ✔ 🕸 💁 🧟 🖏 🖄 🔨 🚳 🖹 🔍 4	r 60 🔊 🐔 🍕	ð 😰 😵		
SYSTEM - Konfiguration	Alloem	ein NC-Encoder Parameter Time Compensation Online				
Rev NC - Konfiguration						
NC-Task I SAF			Wert	Тур		^
NC-Task 1-Prozessabbild		Modulofaktor (z.B. 360.0°)	360.0	F	mm	
Tables		Toleranzfenster für Modulo-Start	0.0	F	mm	
🗄 🚉 Achsen		Geber-Maske (Maximalwert des Gebers)	0xFFFFFFFF	D		
🖻 🛶 Achse 1		Geber-Sub-Maske (Maximalwert des Absolutbereichs)	0x000FFFFF	D		
Achsel_Enc		Referenz System	'INCREMENTAL'	E		
Achse 1 Ctrl	-	Endschalter:				
		Software Endlagenüberwachung Minimum	FALSE 💌	в		
🗼 🌲 Ausgänge		Software Endlage Minimum	0.0	F	mm	
		Software Endlagenüberwachung Maximum	FALSE 💌	в		
- Mocken - Konfiguration		Software Endlage Maximum	0.0	F	mm	_
E/A - Konfiguration	+	Filter				=
Gerät 1 (EtherCAT)		Referenzfahrt:				
Gerät 1-Prozessabbild		Suchrichtung für Referenzierpocken invers	FALSE T	B		
🛁 💠 Gerät 1-Prozessabbild-Info		Suchrichtung für Syncirpoule invers		R		
i⊞ \$ † Eingänge		Peferenzocrition für Peferenzierfahrt ("Eichnorition")	0.0	c		_
Hand Ausgange		Referenz Modus	Default			
Klemme 1 (EK1100)		Weitere Einstellungen:	Default'			_
i - ♦ InfoData	+	Weitere Einstellungen.	Plc CAM'			
💮 📲 Klemme 2 (EL7201)			Hardware Sync'	Variation and		
E-22 Zuordnungen		ownload Upload Alle aufklappen Alle zukla	Hardware Latch 1 (r	neg. edge)'		
NC-Task 1 SAF - Gerät 1 (EtherCAT)			Software Sync'			
Bereit			Application defined	Homing se	quence (PLC)	ofia Mode

Abb. 146: Auswahl der Referenz Modi in der NC

Weiterhin lässt sich in der NC die Geschwindigkeit einstellen die bei der Referenzfahrt genutzt werden soll (Abb. *Einstellung der Referenzgeschwindigkeit*).

🛃 Unbenannt - TwinCAT System Manager		angeline artiger at	-		
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optio	onen H	lilfe			
🖥 🗅 📽 📽 🖬 🍜 🗟 🕉 🛍 🛍	# 8	🖳 🔒 🗸 💣 💁 💁 🎨 🔨 🛞 🖣	E 🔍 🖉	66 🍳	ی 🔊
SYSTEM - Konfiguration System - Konfiguration NC - Konfiguration NC - Task 1 SAF	Algeme	in Einstellungen Parameter Dynamik Online Fun	iktionen Ko	pplung H	Kompensation
NC-Task I SVB		Parameter	Wert	Тур	Einheit
Tables	-	Geschwindigkeiten:			
Achsen		Bezugsgeschwindigkeit (z.B. Maximalgeschwind.)	2200.0	F	mm/s
🖻 🏊 Achse 1		Maximale erlaubte Geschwindigkeit	2000.0	F	mm/s
🗄 🌾 Achse 1_Enc		Geschwindigkeit Hand Max (Fast)	600.0	F	mm/s
Achse 1_Drive		Geschwindigkeit Hand Min (Slow)	100.0	F	mm/s
H-St Eingänge		Geschwind. Ref.fahrt in pos. Richtung	30.0	F	mm/s
🗄 📲 🌲 Ausgänge		Geschwind. Ref.fahrt in neg. Richtung	30.0	F	mm/s
🙀 SPS - Konfiguration		Pulsweite in positiver Richtung (Jog-Betrieb)	5.0	F	mm
		Pulsweite in negativer Richtung (Jog-Betrieb)	5.0	F	mm
E/A - Konfiguration	+	Dynamik Parameter:			
Gerät 1 (EtherCAT)	+	Endschalter:			
- 💠 Gerät 1-Prozessabbild	+	Überwachung:			
🕂 🕂 Gerät 1-Prozessabbild-Info	+	Sollwert Generator:			
€ Strange	+	NCI Parameter:			
⊞	+	Weitere Einstellungen:			
Hindbata Klemme 1 (EK1100) Hindbata Hindbata Hindbata Hindbata Hindbata					

Abb. 147: Einstellung der Referenzgeschwindigkeit

6.2.10 Touch Probe

(Master TwinCAT 2.11 R3)

Die hier angegebenen Daten sind beispielhaft für einen Servomotor AM8131-0F20-0000 der Firma Beckhoff Automation aufgeführt. Bei anderen Motoren und je nach Applikation können die Werte variieren.

Funktionsbeschreibung

Die in der EL72x1-0010 implementierte Funktion *Touch Probe* bietet dem Anwender die Möglichkeit, zu einem definierten Zeitpunkt, die aktuelle Position des angeschlossenen Motors zu speichern.

Im Reiter <u>Prozessdaten [139]</u> können die dazu nötigen Ein- und Ausgänge hinzugeführt werden (siehe Abb. *Touch Probe inputs* und Abb. *Touch Probe outputs*).

Die EL72x1-0010 verfügt über 2 digitale Eingänge, die für die Funktion Touch Probe genutzt werden können. Die Abkürzung TP1 steht für Touch Probe 1 und ist mit dem Eingang 1 (Anschlusspin 3), die Abkürzung TP2 steht für Touch Probe 2 und ist mir dem Eingang 2 (Anschlusspin 11) der Klemme verknüpft. Zur Funktionsbeschreibung wird hier beispielhaft TP1 verwendet.

General	EtherCA	T Config	uration	DC	Process	Data	Startup CoE -	Online Di	ag History On	line NC:	Online N	C: Functions
Sync M	anager:				PDO List:							
SM	Size	Туре	Flags		Index	Size	Name			Flags	SM	SU
0	128	MbxOut		- I	0x1A00	4.0	FB Position			F	3	0
1	128	MbxIn			0x1A01	2.0	DRV Status	word		F	3	0
2	8	Outputs			0x1A02	4.0	DRV Veloci	ty actual va	lue	F		0
3	24	Inputs			0x1A03	2.0	DRV Torque	e actual val	ue	F		0
					0x1A04	2.0	DRV Info da	ata 1		F		0
					0x1A05	2.0	DRV Info da	ata 2		F		0
					0x1406	4.0	DRV Follow	ing error ad	tual value	F		0
					0x1A07	2.0	FB Touch p	robe status		F F	3	0
					0.1408	4.0	FB Touch p	robe i pos	position	r c	3	0
					0~1404	4.0	FB Touch p	robe Trieg	position	г с	3	0
					0x1A0R	4.0	FB Touch p	mbe 2 pos	position	F	3	0
					0.1000	2.0	DBV Control	lund	position	F	2	0
<				•	0.1000	1.0	0017			-	-	-
PDO As		(0x1C13):		-	PDO Content	(0x1A	.00):					
	A00 A01				Index	Size	Offs N	lame			Туре	Default
0.1	A02				0x6000:11	4.0	0.0 P	osition			UDINT	
	ADA AOB Iload	met			Predefined F	PDO A	ssignment: (none)	1				
P	DO Confin	uratio			Load PDO in	fo fron	n device					
			_		Sync Unit As	signme	ent					
me			Ł		Online		Type	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
Touch	probe st	atus			0x0001 (1)		Touch pro	2.0	77.0	Input	0	
OT TP1	Enable				1		BOOL	0.1	77.0	Input	õ	
\$1 TD1	Posvalu	e stored			0		BOOL	0.1	77 1	Input	ŏ	
\$1 TD1	Neg yal	ue stored			ő		ROOL	0.1	77.2	Input	ŏ	
\$1 TD1	Input	ae stored			0		BOOL	0.1	77.2	Incut	ő	
	Enable				0		ROOL	0.1	79.0	Input		
♥ 1P2	Decust	a stored			0		POOL	0.1	70.0	Input	~	
♥I TP2 of TP2	Pos valu	e stored			0		BOOL	0.1	70.1	Input	~	
♥I TP2 ATTRC	iveg val	ue stored			0		BOOL	0.1	78.2	Input	0	
♥ TP2 TD1 P	input				0.00000000	(0)	BOOL	0.1	78./	Input	0	
TPLPC	os positio	n			0x00000000	(0)	UDINT	4.0	79.0	Input	0	
TPI Ne	eg positio	on			0x00000000	(0)	UDINT	4.0	83.0	Input	0	
TP2 Pc	os positio	n			0x00000000	(0)	UDINT	4.0	87.0	Input	0	
TP2 Ne	eg positio	on			0x00000000	(0)	UDINT	4.0	91.0	Input		
				1.1		(- <i>1</i>	86.01	4.0	4800.0	input	<u> </u>	

Abb. 148: Touch Probe inputs

. .

Sync Ma	anager:				PDO List:						
SM	Size	Туре	Flags		Index Size	Name			Flags	SM	SU
0	128	MbxOut		1	0x1A0B 4.0	FB Touch prob	e 2 neg po	sition	F	3	0
1	128	MbxIn			0x1600 2.0	DRV Controlwo	ord		F	2	0
2	8	Outputs			0x1601 4.0	DRV Target ve	locity		F	2	0
3	24	Inputs			0x1602 2.0	DRV Target to	que		F		0
					0x1603 2.0	DRV Commuta	tion angle		F		0
					0x1604 2.0	DRV Torque lin	nitation		F		0
					0x1605 2.0	DRV Torque of	fset		F		0
					0x1606 4.0	DRV Target po	eition		F		0
•					0x1607 2.0	FB Touch prob	e control		F	2	0
PDO As	ssignment	(0x1C12):			PDO Content (0x1A0	0):					
⊘ 0x1	600				Index Size	Offs Nam	e			Туре	Default (r
✓ 0x10	601				0x6000:11 4.0	0.0 Posi	tion			UDINT	
	602					4.0					
	603										
0.1	605										
0-1	606										
⊘ 0x1	607										
Down	load				Predefined PDO Ass	ianment: (none)					
Down	iload DO Assigr	nnent			Predefined PDO Ass	ignment: (none) device					
Down	iload DO Assigr DO Confi <u>c</u>	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from	ignment: (none) device					
Down	lload DO Assign DO Confl <u>ic</u>	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment	ignment: (none) device nt					
Down	iload DO Assigr DO Confi <u>c</u>	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment	ignment: (none) device nt					
Down	iload DO Assigr DO Confi <u>c</u>	nment			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online	ignment: (none) device nt Type	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
Down	Iload DO Assign DO Confi <u>o</u>	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0)	ignment: (none) device nt Type USINT	Size	>Addr	In/Out Input	User ID 0	Linked to
Down	iload DO Assigr DO Confi <u>c</u>	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT	Size 1.0 1.0	>Addr 1560.0 1561.0	In/Out Input	User ID 0	Linked to
Down	Iload DO Assign DO Confi <u>o</u> putShift	nment guration			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CE54 (64290	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT	Size 1.0 1.0 4.0	>Addr 1560.0 1561.0 1562.0	In/Out Input Input	User ID 0 0	Linked to
Down	Iload DO Assign DO Confi <u>c</u> putShift	nment		x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003330AC (3357	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT	Size 1.0 1.0 4.0	>Addr 1560.0 1561.0 1562.0	In/Out Input Input Input	User ID 0 0 0	Linked to
Down	Iload DO Assign DO Config putShift utShift	nment		x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x0015 (21)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT D) DINT UDINT	Size 1.0 1.0 4.0 4.0	>Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0	In/Out Input Input Input Input	User ID 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir
Down	Iload DO Assign DO Config DO Config UD Config UD Config DO CONFIG	nment		x x x x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000003 (2)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT UINT	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 72.0	In/Out Input Input Input Input Output	User ID 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutputT nDcInputTir nCtrl1, nCtrl
Down	Iload DO Assign DO Config DU Config UUShift utShift olword velocity	nment		X X X X X	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT UINT	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0	In/Out Input Input Input Input Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	Iload DO Assign DO Config DO CONFIG	unction		x x x x x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x0033 (51)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT DINT DINT Touch pro	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0	>Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0	In/Out Input Input Input Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift putShift utShift velocity probe fu	unction		x x x x x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignmen Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x0033 (51) 1	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT USINT UINT UINT DINT Touch pro BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0	In/Out Input Input Input Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift putShift utShift velocity probe fu Enable Contine	unction		X X X X X	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Ox00 (0) 0x00 (0) 0x00 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x00000002 (2) 0x0033 (51) 1 1	ignment: (none) device it Type USINT USINT USINT DINT DINT DINT Touch pro BOOL BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1	>Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.1	In/Out Input Input Input Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutputTi nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	lload DO Assign DO Config DO Config UShift utShift stable velocity probe fu Enable Contino	unction ous mode		x x x x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x00000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x0 (0)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT USINT DINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.2	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.1 77.2	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift putShift putShift probe fu Enable Conting Enable Enable	unction ous mode pos edge		x x x x x	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x00000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x0 (0) 1	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT USINT DINT UINT DINT Touch pro BOOL BIT2 BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.2 0.1	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift putShift utShift probe fu Enable Contino Trigger Enable p	unction ous mode pos edge neg edge		xxxx	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x0009CF54 (64290 0x000339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x00033 (51) 1 1 0x0 (0) 1 1 1	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2 BOOL BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4 77.5	In/Out Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift DO Config DO Config DO Config DO Config UShift utShift showord velocity probe fu Enable Contino Contino Enable Enable Enable	unction ous mode pos edge neg edge			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x0 (0) 1 1 0	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4 77.5 78.0	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift DO Config DO Config DO Config DO Config UShift utShift showord velocity probe fu Enable Contino Enable Enable p Enable Contino	unction ous mode pos edge neg edge			Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x00000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x0 (0) 1 1 0 0 0	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT DINT UINT DINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4 77.5 78.0 78.1	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift DO Config DO Config DO Config DO Config UShift utShift sword velocity probe fu Enable Contino Enable p Enable p Contino Configer Enable p	unction ous mode pos edge neg edge ous mode		xxxx	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x00 (0) 1 1 0 0 0x0 (0)	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT UINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2 BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4 77.5 78.0 78.1 78.2	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.
Down	putShift DO Config DO Config DO Config DO Config UShift utShift velocity probe fu Enable Contino Enable p Enable p Contino Configer Enable p	unction unction ous mode pos edge neg edge ous mode pos edge		xxxx	Predefined PDO Ass Load PDO info from Sync Unit Assignment Online 0x00 (0) 0x01 (1) 0x0009CF54 (64290 0x003339AC (3357. 0x001F (31) 0x0000002 (2) 0x0033 (51) 1 1 0x00 (0) 1 1 0 0 0x0 (0) 0 0x0 (0) 0 0 0x0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ignment: (none) device nt Type USINT USINT USINT UINT DINT Touch pro BOOL BOOL BIT2 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL	Size 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0	> Addr 1560.0 1561.0 1562.0 1566.0 71.0 73.0 77.0 77.0 77.0 77.1 77.2 77.4 77.5 78.0 78.1 78.2 78.4	In/Out Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output	User ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Linked to nDcOutput1 nDcInputTir nCtrl1, nCtrl nOutData2.

Abb. 149: Touch Probe outputs

Step-by-step

- Um die Touch Probe Funktion generell zu aktivieren, muss TP1 Enable auf true gesetzt werden.
- Anschließend muss entschieden werden, ob bei einer positiven Flanke auf dem Eingang 1 die Position gespeichert werden soll (*TP1 Enable pos edge* = true), bei einer negativen Flanke (*TP1 Enable neg edge* = true) oder in beiden Fällen (beide auf "true" setzen).
- Mit *TP1 Continous* wird entschieden, ob nur beim ersten Event die Position gespeichert werden soll (*TP1 Continous* = false) oder ob das bei jedem Event geschehen soll (*TP1 Continous* = true).
 Sind beispielsweise *TP1 Continous* und *TP1 Enablepos edge* gesetzt, wird bei jeder steigenden

Flanke am Eingang 1 der Klemme die Position gespeichert.

Ist *TP1 Enable neg edge* gesetzt und *TP1 Continous* nicht, wird nur bei der ersten negativen Flanke am Eingang 1 der Klemme die Position gespeichert. Möchte man diesen Vorgang wiederholen, muss zunächst der *TP1 Enable* wieder deaktiviert und anschließend wieder aktiviert werden. Dann wird erneut bei der ersten negativen Flanke die Position gespeichert.

- Der *TP1 Trigger mode* hat bei der EL72x1-0010 keine Funktion.
- Die gespeicherte Position der positiven Flanke kann in den Inputs der Prozessdaten unter *TP1 Pos position*, die der negativen Flanke kann unter *TP1 Neg position* ausgelesen werden.
- Die Variablen unter *Touch probe status* dienen der Diagnose.
- Die Touch Probe Eingänge müssen mit einem 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden.

6.3 Betriebsarten

6.3.1 Übersicht

Es werden die Betriebsarten CST, CSTCA, CSV und CSP unterstützt. Die Betriebsart wird im CoE-Verzeichnis im Index 0x7010:03 Modes of operation (MDP) [▶ 175] oder Index 0x6060:0 Modes of opreration (DS402) [▶ 153] eingestellt. In den jeweiligen Prozessdaten hat der Anwender zusätzlich die Möglichkeit das passende *Predefined PDO Assigment* auszuwählen. Damit sind alle nötigen Variablen in den Prozessdaten.

<u>CSV [) 123]</u> - cyclic synchronous velocity (Geschwindigkeitsregelung)

In der Betriebsart CSV arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Geschwindigkeitsinterface. Über die Variable *Target velocity* kann eine definierte Geschwindigkeit eingestellt werden.

<u>CST [▶ 127]</u> - cyclic synchronous torque (Drehmomentregelung)

In der Betriebsart CST arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Drehmomentsinterface. Über die Variable *Target torque* kann ein definiertes Drehmoments eingestellt werden.

<u>CSTCA [▶ 130]</u> - cyclic synchronous torque with commutation angle (Drehmomentregelung mit Kommutierungswinkel)

Diese Betriebsart ist ebenfalls zur Verwendung am zyklischen Drehmomentsinterface. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit den Kommutierungswinkel anzugeben. Über die Variable *Commutation angle* kann ein Winkel eingestellt werden, der mit einem definierten Drehmoment der Variablen *Target torque* gehalten werden soll.

<u>CSP [▶ 134]</u> - cyclic synchronous position (Positionsregelung)

In der Betriebsart CSP arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Positionsinterface. Über die Variable *Target position* kann eine definierte Position eingestellt werden.

Mehr Informationen zu den drei oben angegebenen Betriebsarten finden Sie im Kapitel <u>Inbetriebnahme</u> ohne die NC [▶ 110].

6.3.2 CSV

Betriebsarten

CSV - cyclic synchronous velocity (Geschwindigkeitsregelung)

In der Betriebsart CSV arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Geschwindigkeitsinterface. Über die Variable *Target velocity* kann eine definierte Geschwindigkeit eingestellt werden.

Step-by-Step

- Fügen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Konfigurationserstellung TwinCAT [▶ 52]</u> manuell oder <u>Online</u> <u>scan [▶ 58]</u> beschrieben, zur Konfiguration hinzu.
- Verknüpfen Sie die Klemme, wie im Kapitel Einbindung in die NC-Konfiguration [▶ 84] beschrieben, mit der NC.
- Importieren Sie die Motor XML Datei, wie im Kapitel <u>Einstellungen im CoE [▶ 93]</u> beschrieben, in das Start-up Verzeichnis.
- Stellen Sie die Betriebsart im CoE-Verzeichnis auf Cyclic synchronous velocity mode (CSV), Abb. Auswahl Betriebsart.



Abb. 150: Auswahl Betriebsart

• Wählen Sie bei den Predefined PDO Assignments ebenfalls *Cyclic synchronous velocity mode (CSV)*, Abb. *Predefined PDO Assignment wählen*.

General	EtherCA	T DC	Process	Data	Startup	CoE - O	nline	Diag History	Online				
Sync M	anager:			PD	O List:								
SM	Size	Туре	Flags	Ir	ndex	Size	Nam	e		Flags	SM	SU	
0	128	MbxOut		0	x1A00	4.0	FB P	osition		F	3	0	
1	128	MbxIn		Q	x1A01	2.0	DRV	Statusword		F	3	0	=
2	6	Outputs		Q	x1A02	4.0	DRV	/ Velocity actu	al value	F		0	
3	6	Inputs		Q	x1A03	2.0	DRV	/ Torque actua	al value	F		0	
				0	x1A04	2.0	DRV	/Info data 1		F		0	
				Q	x1A05	2.0	DRV	/ Info data 2		F		0	
				0	x1600	2.0	DRV	Controlword		F	2	0	
				0	x1601	4.0	DRV	/ Target veloci	ty	F	2	0	-
٠ 📃			•										Þ
PDO As	ssignment	(0x1C12):		PD	O Content	(0x1A00)	:						
√ 0x1	600			Ir	ndex	Size	Offs	Name			Туре	Defau	ilt (he:
V 0x1	601			0	x6000:11	4.0	0.0	Position			UDINT		
	602						4.0						
	603 604												
0.1	605												
	005												
													- P.
Down	load			Pr	edefined F	DO Assio	nment	· 'Cyclic synch	monous ve	locity mode (CS\/)			•
D P	DO Assign	ment		Po	edefined P		oment:		011003 40	abolity mode (654)			<u> </u>
				Pn	edefined F	DO Assig	nment:	Cyclic synch	onous to	rque mode (CST)'			
P	DO Config	uration		Pn	edefined F	DO Assig	nment:	'Cyclic synchi	onous to	que mode with com	mutation an	gle (CSTCA)	
				Pr	edefined F	DO Assig	nment:	Cyclic synchi	onous ve	locity mode (CSV)			

Abb. 151: Predefined PDO Assignment wählen

- Aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4)
- Durchlaufen Sie die State Machine der Klemme. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie nutzen die TwinCAT NC.
 Die State Machine wird von der NC automatisch durchlaufen. Sie können in der Registerkarte Online der Achse die Achse freigeben.
 Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie Override auf 100% (siehe Abb. Freigaben setzen).
 Anschließend kann die Achse bewegt werden.

Algemein	Einstellungen	Paramete	Dynamik	Online	Eunk	tionen	Kopplung	Kompensation
			-1	0.00	58	Soll-Po	sition:	-0.0086
Schleppa	bstand (min/ma -0.0027 (-0.024,	x) [°] Ist 0.022)	-Geschw.:	-0	[°/s] 1221	Soll-Ge	eschwindigk	.: [°/s] 0.0000
Override	100.	[%] G	esamt-/Regle	erausgab -0.00 / -0	e: [%] .00 %	Fehler		0 (0×0)
Status Berei Refe	(log.) it	hrt NICHT hrt größer hrt kleiner	Status (Geko In Z) In Po	phys.) oppelt elposition os.Bereich	1	Freig R V V V	aben egler orschub + orschub -	Set
Regler <u>K</u>	v-Faktor:	[/s/°] ↓	Bezugs- 12000	Gesch	windigk	eit:	[*/s]
Zielpositi 0	on:		L.	Ziel- <u>G</u> es 0	chwin	digkeit:		[°/s]
F1	F2	+ F3	+ + F4	∲ 5	Ø F6		R F8	→• F9
	ſ	Freigaben	setzen		_2			
	-	✓ Regle ✓ Vorse ✓ Vorse	er :hub + :hub -	Abi	DK bruch			
		Override 100	[%]:		Alle			
		-	_	_	-	_		

Abb. 152: Freigaben setzen

- Sie nutzen nicht die TwinCAT NC.
 In diesem Fall müssen Sie die State Machine manuell durchfahren. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Kapitel Inbetriebnahme ohne die NC [> 110].
- Über die zyklische Variable *Target velocity* (Abb. *Vorgabe Drehmoment*) können Sie eine definierte Geschwindigkeit vorgeben. Der Wert im Index 0x9010:14 *Velocity encoder resolution* entspricht 1 U/s.

Name		Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
分↑ Position	Х	0x00000000 (0)	UDINT	4.0	132.0	Input	0	nInData1 . Axis 10_Enc_I
🔊 Statusword	Х	0x0000 (0)	UINT	2.0	136.0	Input	0	nStatus1, nStatus2
分 [↑] WcState	Х	1	BOOL	0.1	1522.3	Input	0	nStatus4, nStatus4
\$ † State		0x0042 (66)	UINT	2.0	1655.0	Input	0	
🔊 AdsAddr		AC 11 28 29 03 01	AMSADDR	8.0	1657.0	Input	0	
\$ † Chn0		0x00 (0)	USINT	1.0	1665.0	Input	0	
♦↑ Chn1		0x01 (1)	USINT	1.0	1666.0	Input	0	
♪↑ DcOutputShift	Х	0x0009E854 (649300)	DINT	4.0	1667.0	Input	0	nDcOutputTime . Axis 1
♪ ↑ DcInputShift	Х	0x003320AC (3350	DINT	4.0	1671.0	Input	0	nDcInputTime . Axis 10
Controlword	Х	0x0006 (6)	UINT	2.0	132.0	Output	0	nCtrl1, nCtrl2
Target velocity		0x00000000 (0)	DINT	4.0	134.0	Output	0)

Abb. 153: Vorgabe Drehmoment

6.3.3 CST

CST - cyclic synchronous torque (Drehmomentregelung)

In der Betriebsart CST arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Drehmomentinterface. Über die Variable *Target torque* kann ein definiertes Drehmoments eingestellt werden.

Step-by-Step

- Fügen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Konfigurationserstellung TwinCAT [▶ 52]</u> manuell oder <u>Online</u> <u>scan [▶ 58]</u> beschrieben, zur Konfiguration hinzu.
- Verknüpfen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Einbindung in die NC-Konfiguration</u> [▶ 84] beschrieben, mit der NC.
- Importieren Sie die Motor XML-Datei, wie im Kapitel <u>Einstellungen im CoE [▶ 93]</u> beschrieben, in das Start-up Verzeichnis.
- Stellen Sie die Betriebsart im CoE-Verzeichnis auf Cyclic synchronous torque mode (CST), Abb. Auswahl Betriebsart



Abb. 154: Auswahl Betriebsart

• Wählen Sie bei den Predefined PDO Assignments ebenfalls Cyclic synchronous torque mode (CST), Abb. Predefined PDO Assignment wählen

ieneral	EtherC	AT DC	Proces	s Data Star	tup CoE - (Online Di	ag History Online				
Sync M	lanager:			PDO List:							
SM	Size	Туре	Flags	Index	Size	Name		Flags	SM	SU	
0	128	MbxOut		0x1A00	4.0	FB Pos	ition	F	3	0	
1	128	MbxIn		0x1A01	2.0	DRV St	tatusword	F	3	0	=
2	4	Outputs		0x1A02	4.0	DRV V	elocity actual value	F		0	
3	8	Inputs		0x1A03	2.0	DRV T	orque actual value	F	3	0	
				0x1A04	2.0	DRV In	fo data 1	F		0	
				0x1A05	2.0	DRV In	fo data 2	F		0	
				0x1600	2.0	DRV C	ontrolword	F	2	0	
				0x1601	4.0	DRV T	arget velocity	F		0	Ŧ
۰.			- F	•							Þ
PDO A	ssignmer 600	nt (0x1C12):		PDO Con Index	tent (0x1A0) Size	0): Offs	Name	-	Туре	Defau	ult (he
0x1	601			0x6000	11 4.0	0.0	Position		UDINT		
	602					4.0					
0x1	603 604 605			•			III				•
_											_
Dowr	nload			Predefine	ed PDO Assi	ignment: 'C	yclic synchronous torqu	e mode (CST)'			-
V	DO Assi	gnment		Predefine	ed PDO Assi	gnment: (n	one)				
F	DO Con	figuration		Predefine Predefine Predefine	ed PDO Assi ed PDO Assi ed PDO Assi	gnment: 'C gnment: 'C gnment: 'C	yclic synchronous torque yclic synchronous torque yclic synchronous veloc	e mode (CST) e mode with comm ity mode (CSV)'	utation angle	e (CSTCA)'

Abb. 155: Predefined PDO Assignment wählen

- Aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4)
- Durchlaufen Sie die State Machine der Klemme. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie nutzen die TwinCAT NC.
 Die State Machine wird von der NC automatisch durchlaufen. Sie können in der Registerkarte Online der Achse die Achse freigeben.
 Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie Override auf 100% (siehe Abb. Freigaben setzen).
 Anschließend kann die Achse bewegt werden.

Allgemein	Einstellungen	Parame	eter Dynamik	Online	Eunk	tionen	Kopplung	Kompensation
			-	0.00	58	Soll-Po	sition:	-0.0086
Schleppa	bstand (min/max	x) [°]	lst-Geschw.:		[°/s]	Soll-Ge	eschwindigk	.: [°/s]
	-0.0027 (-0.024,	0.022)		-0.	1221			0.0000
Override:	100.0	[%]	Gesamt-/Regle	erausgabe	e: [%]	Fehler:		0.00.00
	100.0	0000 %		-0.00 / -0.	.00 %			0 (0x0)
Status	(og.)		Status (phys.)		Freig	aben	
Berei	t 📝 Fa renziert 🛄 Fa Auftrag 🛄 Fa	hrt NICH hrt größe hrt kleine	er En Zeko er In Ze er In Po	oppelt elposition os.Bereich	1	Ve Ve Ve	egler orschub + orschub -	Set
Regler <u>K</u> r 1	v-Faktor:		[°/s/°]	Bezugs- 12000	Gesch	windigk	eit:	[°/s]
Zielpositie	on:		["]	Ziel-Ges	chwing	digkeit:		[°/s]
0			t	0				
F1	F2	+ F3	++ F4	◆ = 5	Ø F 6		R F8	→• F9
		Freigab	en setzen					
		Va Va Va Overri	egler orschub + orschub - ide [%]:	Abb	DK bruch			
	l	100		A	Alle -	5		

Abb. 156: Freigaben setzen

- Sie nutzen nicht die TwinCAT NC.
 In diesem Fall müssen Sie die State Machine manuell durchfahren. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Kapitel Inbetriebnahme ohne die NC [▶ 110].
- Über die zyklische Variable *Target torque* (Abb. *Vorgabe Drehmoment*) können Sie ein definiertes Moment vorgeben. Der Wert wird in 1000stel vom *rated current* angegeben und das Moment wird nach folgender Formel berechnet, wobei der *rated current* sich auf den Wert im Index <u>0x8011:12</u> [▶ 170] (*rated current*) bezieht.

 $M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$

.

Name		Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
♪↑ Position	х	0x00000000 (0)	UDINT	4.0	132.0	Input	0	nInData1 . Axis 10_Enc_I
分↑ Statusword	Х	0x0000 (0)	UINT	2.0	136.0	Input	0	nStatus1, nStatus2
♦ [↑] Torque actual v		0x0000 (0)	INT	2.0	138.0	Input	0	
分 WcState	Х	1	BOOL	0.1	1522.3	Input	0	nStatus4, nStatus4
♦ ↑ State		0x0042 (66)	UINT	2.0	1655.0	Input	0	
😂 AdsAddr		AC 11 28 29 03 01	AMSADDR	8.0	1657.0	Input	0	
<mark>♦</mark> † Chn0		0x00 (0)	USINT	1.0	1665.0	Input	0	
♦↑ Chn1		0x01 (1)	USINT	1.0	1666.0	Input	0	
分 DcOutputShift	х	0x0009E854 (649300)	DINT	4.0	1667.0	Input	0	nDcOutputTime . Axis 1
♪↑ DcInputShift	х	0x003320AC (3350	DINT	4.0	1671.0	Input	0	nDcInputTime . Axis 10
A Controlword	х	0x0006 (6)	UINT	2.0	132.0	Output	0	nCtrl1, nCtrl2
Target torque		0x0000 (0)	INT	2.0	134.0	Output	0	



6.3.4 CSTCA

CSTCA - cyclic synchronous torque with commutation angle (Drehmomentregelung mit Kommutierungswinkel)

Diese Betriebsart ist ebenfalls zur Verwendung am zyklischen Drehmomentinterface. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit den Kommutierungswinkel anzugeben. Über die Variable *Commutation angle* kann ein Winkel eingestellt werden, der mit einem definierten Drehmoment der Variablen *Target torque* gehalten werden soll.

Step-by-Step

- Fügen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Konfigurationserstellung TwinCAT [▶ 52]</u> manuell oder <u>Online</u> <u>scan [▶ 58]</u> beschrieben, zur Konfiguration hinzu.
- Verknüpfen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Einbindung in die NC-Konfiguration [▶ 84]</u> beschrieben, mit der NC.
- Importieren Sie die Motor XML-Datei, wie im Kapitel <u>Einstellungen im CoE [▶ 93]</u> beschrieben, in das Start-up Verzeichnis.
- Stellen Sie die Betriebsart im CoE-Verzeichnis auf Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA), Abb. Auswahl Betriebsart



Abb. 158: Auswahl Betriebsart

• Wählen Sie bei den Predefined PDO Assignments ebenfalls Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA), Abb. Predefined PDO Assignment wählen.

General	EtherC/	AT DC	Proces	s Da	ata Startup	CoE - O	Online [Diag History	Online				
Sync M	lanager:			I	PDO List:								
SM	Size	Туре	Flags		Index	Size	Name			Flags	SM	SU	-
0	128	MbxOut			0x1A00	0x1A00 4.0 FB Position				F		0	
1	128	MbxIn			0x1A01	2.0	DRV	Statusword		F	3	0	=
2	6	Outputs			0x1A02	4.0	DRV	Velocity actu	al value	F		0	
3	2	Inputs			0x1A03	2.0	DRV	Torque actua	al value	F		0	
					0x1A04	2.0	DRVI	Info data 1		F		0	
					0x1A05	2.0	DRVI	Info data 2		F		0	
					0x1600	2.0	DRV	Controlword		F	2	0	
					0x1601	4.0	DRV	Target veloc	ity	F		0	Ŧ
٠ 📃		111	- F		•								Þ
PDO A	ssignmen	t (0x1C12):		I	PDO Content	(0x1A00)):						
V Ox	1600				Index	Size	Offs	Name			Туре	Defau	ult (he:
	1601				0x6000:11	4.0	0.0	Position			UDINT		
	1602						4.0						
0x	1604												
	1605												
				l	•								P.,
Dow	nload				Predefined F	DO Assi	gnment: \	Cyclic synch	ronous torqu	e mode with comr	mutation angle	(CSTCA). 🔶
V	DO Assig	nment		Predefined PDO Assignment: (none)									
F	PDO Confi	iguration			Predefined P	DO Assi	gnment:	Cyclic synch	ronous torqu	e mode (CST)'			
	20 001	garation			Predefined P	DO Assi	gnment:)	Cyclic synch Cyclic synch	ronous torqu ronous veloc	e mode with comm sity mode (CSVA)	nutation angle	(CSTCA)
				1	riedenned P	DO ASSI	grimerit. 1	cyclic syrich	ionous veloc	aty mode (CSV)			

Abb. 159: Predefined PDO Assignment wählen

- Aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4)
- Durchlaufen Sie die State Machine der Klemme. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie nutzen die TwinCAT NC.

Die State Machine wird von der NC automatisch durchlaufen. Sie können in der Registerkarte *Online* der Achse die Achse freigeben.

Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie *Override* auf 100% (siehe Abb. *Freigaben setzen*). Anschließend kann die Achse bewegt werden.

	Einstellungen	Parameter	Dynamik	Unline	Eunk	tionen	Kopplung	Kompensation
			-	0.00	58	Soll-Po	sition:	-0.0086
Schleppa	bstand (min/max 0.0027 (-0.024,	x) [°] Ist 0.022)	Geschw.:	-0.	[°/s] 1221	Soll-Ge	eschwindigk	: [°/s] 0.0000
Override:	100.0	[%] Ge	samt-/Regle	erausgabe -0.00 / -0.	e: [%] 00 %	Fehler:		0 (0x0)
Status (Berei Refer	log.) t V∫Fä ren ziert Fä Auftrag Fä	hrt NICHT hrt größer hrt kleiner	Status (Geko In Zi In Po	phys.) oppelt elposition os.Bereich		Freig	aben egler orschub + orschub -	Set
Regler Kv	-Faktor:	[*	/s/*]	Bezugs-	Gesch	windigk	eit:	[*/s]
Zielpositio 0	on:		1	Ziel- <u>G</u> es 0	chwine	digkeit:		[°/s]
F1	F2	+ -	+ + F4	∲ 5	0 F6		® F8	→• F9
	ſ	Freigaben	setzen		2			
	-	✓ Regle ✓ Vorsc ✓ Vorsc	r hub + hub -	Abb)K xruch			
		Override 100	[%]:	A	le			

Abb. 160: Freigaben setzen

• Sie nutzen nicht die TwinCAT NC.

In diesem Fall müssen Sie die State Machine manuell durchfahren. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Kapitel Inbetriebnahme ohne die NC [> 110].

• Über die zyklische Variable *Target torque* können Sie ein definiertes Moment vorgeben. Der Wert wird in 1000stel vom *rated current* angegeben und das Moment wird nach folgeneder Formel berechnet, wobei der rated current sich auf den Wert im Index 0x8011:12 [▶ 170] *rated current* bezieht.

$$M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$$

Über die zyklische Variable *Commutation angle* können Sie einen definierten Winkel vorgeben. Der Wert wird in 360°/2¹⁶ angegeben.

Name		Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
分↑ Statusword	Х	0x0000 (0)	UINT	2.0	132.0	Input	0	nStatus1, nStatus2
分 WcState	х	1	BOOL	0.1	1522.3	Input	0	nStatus4, nStatus4
\$ ↑ State		0x0042 (66)	UINT	2.0	1655.0	Input	0	
🔊 AdsAddr		AC 11 28 29 03 01	AMSADDR	8.0	1657.0	Input	0	
\$ ↑ Chn0		0x00 (0)	USINT	1.0	1665.0	Input	0	
\$† Chn1		0x01 (1)	USINT	1.0	1666.0	Input	0	
♪ ↑ DcOutputShift	х	0x0009E854 (649300)	DINT	4.0	1667.0	Input	0	nDcOutputTime . Axis 1
♪ ↑ DcInputShift	х	0x003320AC (3350	DINT	4.0	1671.0	Input	0	nDcInputTime . Axis 10
Controlword	x	0x0006 (6)	UINT	2.0	132.0	Output	0	nCtrl1, nCtrl2
Target torque		0x0000 (0)	INT	2.0	134.0	Output	0	
Commutation angle		0x0000 (0)	UINT	2.0	136.0	Output	0	

Abb	161.	Vorgabe	Drehmoment	und	Kommutieru	naswinkel
	101.	vorgabe	Dienmonient	unu	Rommuteru	ngawinkei

6.3.5 CSP

CSP - cyclic synchronous position (Positionsregelung)

In der Betriebsart CSP arbeitet die EL72x1-0010 im zyklischen Positionsinterface. Über die Variable *Target position* kann eine definierte Position eingestellt werden.



Minimale Zykluszeit

Die Zykluszeit im CSP Modus sollte mindestens 250 µs betragen.

Step-by-Step

- Fügen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Konfigurationserstellung TwinCAT [▶ 52]</u> manuell oder <u>Online</u> <u>scan [▶ 58]</u> beschrieben, zur Konfiguration hinzu.
- Verknüpfen Sie die Klemme, wie im Kapitel <u>Einbindung in die NC-Konfiguration [▶ 84]</u> beschrieben, mit der NC.
- Konfigurieren Sie den Motor mit Hilfe der <u>Automatischen Konfiguration [▶ 114]</u>, anhand des <u>Drive</u> <u>Managers [▶ 88]</u> oder importieren Sie die Motor XML-Datei, wie im Kapitel <u>Einstellungen im CoE [▶ 93]</u> beschrieben, in das Start-up Verzeichnis.
- Stellen Sie die Betriebsart im CoE-Verzeichnis auf Cyclic synchronous position mode (CSP), Abb. Auswahl Betriebsart.



Abb. 162: Auswahl Betriebsart

• Wählen Sie bei den Predefined PDO Assignments ebenfalls *Cyclic synchronous position mode (CSP)*, Abb. *Predefined PDO Assignment wählen*.

General	EtherC	AT Config	uration [C Process	Data	Startup C	oE - Online Diag History	Online NC	: Online NC:	Function	s
Sync M	lanager:			PDO List:							
SM	Size	Туре	Flags	Index	Size	Name		Flags	SM	SU	*
0	128	MbxOut		0x1A00	4.0	FB Pos	ition	F	3	0	
1	128	MbxIn		0x1A01	2.0	DRV St	atusword	F	3	0	=
2	8	Outputs		0x1A02	4.0	DRV W	elocity actual value	F		0	
3	24	Inputs		0x1A03	2.0	DRV T	orque actual value	F		0	
				0x1A04	2.0	DRV In	fo data 1	F		0	
				0x1A05	2.0	DRV In	fo data 2	F		0	
				0x1A06	4.0	DRV Fe	blowing error actual value	F		0	
				0x1A07	2.0	FB Tou	ch probe status	F	3	0	
				0x1A08	4 0	FB Tou	ch probe 1 pos position	F	3	0	-
•				•			III				
PDO A	ssignmer	nt (0x1C12):		PDO Content	(0x1A0	09):					
√ 0x	1600			Index	Size	Offs	Name		Туре	Defa	ult (h
V Ox	1601			0x6001:12	4.0	0.0	TP1 Neg position		UDINT		
	1602					4.0					
	1604										
- Ox	1605										
C Cx	1606										
V Ox	1607			4							•
Dow	nload			Predefined F	DO As	signment: (n	one)				-
1	PDO Assi	gnment		Predefined P	DO As	signment: (n	one)				
	DO Conf	figuration		Predefined P	DO As	signment: 'C	yclic synchronous torque m	ode (CST)'	andalian acala	(COTC)	" I
		-		Predefined P	DO As	signment: U signment: 'O	valic synchronous torque mi valic synchronous velocity r	node (CSV)	imutation angle	(CSTCA	v
				Predefined F	DO As	signment: 'C	yclic synchronous position r	node (CSP)'			

Abb. 163: Predefined PDO Assignment wählen

- Aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4)
- Durchlaufen Sie die State Machine der Klemme. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Sie nutzen die TwinCAT NC.
 Die State Machine wird von der NC automatisch durchlaufen. Sie können in der Registerkarte "Online" der Achse die Achse freigeben.
 Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie Override auf 100% (siehe Abb. *Freigaben setzen*).
 Anschließend kann die Achse bewegt werden.

BECKHOFF

Allgemein	Einstellungen	Paramete	er Dynamik	Online	Eunkt	tionen	Kopplung	Kompensation
			-(0.00	58	Soll-Po	sition:	-0.0086
Schleppa	abstand (min/max	x) [°] ls	t-Geschw.:		[°/s]	Soll-Ge	eschwindigk	.: [°/s]
	-0.0027 (-0.024,	0.022)		-0.1	1221			0.0000
Override:	100	[%] G	iesamt-/Regle	erausgabe	: [%]	Fehler		0.00.00
	100.	0000 %	-	0.007-0.0	00 %			U (UxU)
Status	(log.)		Status (;	phys.)		Freig	aben	
Berei	it ✓ Fa renziert 🗍 Fä Auftrag 🗍 Fä	hrt NICHT hrt größer hrt kleiner	E Geko In Zie In Po	elposition s.Bereich		V V V	egler orschub + orschub -	Set
Regler <u>K</u> 1	v-Faktor:		[°/s/°] ↓	Bezugs-0 12000	Sesch	windigk	eit:	[°/s]
Zielpositi 0	on:		["] ↓	Ziel- <u>G</u> eso 0	hwind	tigkeit:		[°/s]
F1	F2	+ F3	++ F4 F	∲ 5	0 F6		R F8	→• F9
	ſ	Freigaber	n setzen		2	-		
	-	✓ Regi ✓ Vors ✓ Vors	ler chub + chub -	Abb	IK ruch			
		Override 100	e [%]:	A	le ,			
	L	_	_	-	-			

Abb. 164: Freigaben setzen

- Sie nutzen nicht die TwinCAT NC.
 In diesem Fall müssen Sie die State Machine manuell durchfahren. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Kapitel Inbetriebnahme ohne die NC [▶ 110].
- Über die zyklische Variable *Target position* (Abb. *Vorgabe Position*) können Sie eine definierte Position vorgeben. Der Wert muss mit dem berechneten <u>Skalierungsfaktor</u> [▶ 101] multipliziert werden, um die korrekte Position zu erhalten.

Name		Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User ID	Linked to
St Position	Х	0x00A4BB64 (10795876)	UDINT	4.0	71.0	Input	0	nInData1 . Axis 1
Statusword	Х	0x0021 (33)	UINT	2.0	75.0	Input	0	nStatus1, nStatu
🔗 🕈 WcState	Х	0	BOOL	0.1	1522.3	Input	0	nStatus4, nStatu
🔊 Înput Toggle	Х	1	BOOL	0.1	1524.3	Input	0	nStatus4, nStatu
♦ † State		0x0008 (8)	UINT	2.0	1550.0	Input	0	
🔊 AdsAddr		AC 11 28 29 03 01 EA 03	AMSADDR	8.0	1552.0	Input	0	
♦ † Chn0		0x00 (0)	USINT	1.0	1560.0	Input	0	
♦ † Chn1		0x01 (1)	USINT	1.0	1561.0	Input	0	
DcOutputShift	Х	0x0009CB6C (641900)	DINT	4.0	1562.0	Input	0	nDcOutputTime
DcInputShift	Х	0x00333D94 (3358100)	DINT	4.0	1566.0	Input	0	nDcInputTime .
Controlword	Х	0x0006 (6)	UINT	2.0	71.0	Output	0	nCtrl1, nCtrl2
Target position		0x00000000 (0)	UDINT	4.0	73.0	Output	0)	

Abb. 165: Vorgabe Position

Schleppfehlerüberwachung

Weiterhin besteht im CSP Mode die Möglichkeit, eine Schleppfehlerüberwachung einzuschalten. Im Auslieferungszustand ist die Schleppfehlerüberwachung ausgeschaltet. Bei allen anderen Modes kommt dies nicht zum Einsatz und wird ignoriert.

• Mit dem Following error window (Index 0x8010:50 [▶ 168] MDP742 / Index 0x6065 [▶ 154] DS402) lässt sich das Fenster der Schleppfehlerüberwachung einstellen. Der hier eingestellte Wert - mit dem Skalierungsfaktor multipliziert - gibt an, um welche Position die Ist-Position von der Sollposition, positiv und negativ, abweichen darf. Die gesamte akzeptierte Toleranz ist somit doppelt so groß, wie die im Following error window eingetragene Position (siehe Abb. Schleppfehlerfenster).



Abb. 166: Schleppfehlerfenster

- Mit dem *Following error time out* (Index 0x8010:51 [▶ 168] MDP742 / Index 0x6066 [▶ 154] DS402) lässt sich die Zeit (in ms) einstellen, die für eine Schleppfehlerüberschreitung erlaubt ist. Sobald die Sollposition für die im Following error time out eingetragene Zeit um mehr als die im Following error window eingetragene Position überschritten wird, gibt die Klemme einen Fehler aus und bleibt unverzüglich stehen.
- Der aktuelle Schleppfehler kann im Following error actual value (Index 0x6010:09 [) 173] MDP742 / Index 0x60F4 [> 156] DS402) ausgelesen werden.



Abb. 167: Schleppfehler über die Zeit

Der Wert 0xFFFFFF (-1) im Following error window bedeutet, dass die Schleppfehlerüberwachung ausgeschaltet ist und entspricht dem Auslieferungszustand. Der Following error time out ist im Auslieferungszustand 0x0000 (0).

6.4 Profile MDP 742 oder DS 402

Die EL72x1-0010 unterstützt die Antriebsprofile MDP 742 und DS 402. Die Profile definieren die Darstellung der Parameter der EtherCAT-Klemme und den Index unter dem die jeweiligen Parameter im Objektverzeichnis angeordnet sind.

Beide Profile beinhalten die gleichen Parameter, sie unterscheiden sich nur in den festgeschriebenen Bezeichnungen und dem Index der Parameter. Das MDP 742 Profil (Modular Device Profile) hat die für Beckhoff EtherCAT-Klemmen übliche Aufteilung der CoE-Objekte. Das DS402 Antriebsprofil ist in der IEC61800-7-200 spezifiziert (CiA402) und nutzt eine andere Aufteilung der Objektverzeichnisstruktur

Die Drive State Machine der EL72x1-0010 basiert in beiden Profilen auf der CiA402 <u>State Machine [▶ 110]</u>, somit ist das funktionale Verhalten identisch.

Ab Werk wird die EL72x1-0010 mit dem Profil MDP 742 ausgeliefert.

Profil wechseln

In Falle des Profilwechsels muss ein <u>EEPROM Update [▶ 194]</u> durchgeführt werden und die zugehörige <u>ESI</u> <u>Beschreibung [▶ 194]</u> kann auf die Klemme geladen werden.

Es ist zu beachten, dass die CoE-Objektbeschreibung und die Prozessdaten für beide Profile unterschiedlich sind. Es müssen jeweils die zu dem eingestellten Profil passenden Motor XML Files hinzugezogen werden.

6.5 Prozessdaten MDP742

Inhaltsverzeichnis

• Sync Manger [▶ 139]

• PDO-Zuordnung [▶ 141]

Predefined PDO Assignment [) 142]

Sync Manager (SM)

Sync Manager (SM) Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter "Prozessdaten" verändert werden (siehe folgende Abb.).

neral Ethe	rCAT DC	Process Data	Startup	CoE - Or	nline Onl	ine					
nc Manage	er:	PI	DO List:								
SM Size	Туре	Flags	Index	Size	Name		Flags	SM	SU		
) 128	MbxOut		0x1A00	4.0	FB Positi	ion	F	3	0		
128	MbxIn		0x1A01	2.0	DRV Sta	atusword	F	3	0		
2 6	Outputs		0x1A02	4.0	DRV Vel	locity actual value	F		0	=	
3 6	Inputs		0x1A03	2.0	DRV Tor	rque actual value	F		0		
			0x1A04	2.0	DRV Info	o data 1	F		0		
			0x1A05	2.0	DRV Info	o data 2	F		0		
			0x1A06	4.0	DRV Fol	lowing error actual value	F		0		
			0x1A07	2.0	FB Touc	h probe status	F		0		
			0x1A08	4.0	FB Touc	h probe 1 pos position	F		0		
			0x1A09	4.0	FB Touc	h probe 1 neg position	F		0		
·			N=1ANA	10	ED Taura	h proha 2 pas position	C		n		
O Assignm	nent (0x1C12):	PI	DO Content	t (0x1A00):							
0x1600			Index	Size	Offs	Name		Туре	Default	(hex)	
0x1601			0x6000:11	4.0	0.0	Position		UDINT			
0x1602					4.0						
0x1604											
0x1605											
0x1606											
0x1607											
			•							•	
Download			redefined F	PDO Assia	ment: (po	ine)				-	
				2 G 7 Galgi	mone and						
IVI PDU A				Load PDO info from device							

Abb. 168: Karteireiter Prozessdaten SM2, EL72x1-0010 (default)

General	EtherC/	AT DC	Process	s Data	Startup	CoE - Onl	ine Onli	ne				
Sync M	lanager:			PD	D List:							
SM	Size	Туре	Flags	In	dex	Size	Name		Flags	SM	SU	*
0	128	MbxOut		O	1A00	4.0	FB Positi	on	F	3	0	
1	128	MbxIn		0	:1A01	2.0	DRV Sta	tusword	F	3	0	
2	6	Outputs		0	:1A02	4.0	DRV Vel	ocity actual value	F		0	
3	6	Inputs		0	:1A03	2.0	DRV Tor	que actual value	F		0	
				0	:1A04	2.0	DRV Info	data 1	F		0	=
				0x	:1A05	2.0	DRV Info	data 2	F		0	
				Ox	1A06	4.0	DRV Foll	owing error actual value	F		0	
				0	:1A07	2.0	FB Touc	h probe status	F		0	
				0	:1A08	4.0	FB Touc	h probe 1 pos position	F		0	
				0	:1A09	4.0	FB Touc	h probe 1 neg position	F		0	
				0	:1A0A	4.0	FB Touc	h probe 2 pos position	F		0	
				0	:1A0B	4.0	FB Touc	h probe 2 neg position	F		0	
				0	:1600	2.0	DRV Cor	ntrolword	F	2	0	
<			•	0x	:1601	4.0	DRV Tar	get velocity	F	2	0	-
PDO A	ssignment	t (0x1C13):		PDO	O Content	(0x1A00):						
√ 0x1	A00			In	dex	Size	Offs	Name		Туре	Default	(hex)
	A01 402			0	:6000:11	4.0	0.0	Position		UDINT		
0x1	A01 A02 A03			0	6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Ox1 Ox1 Ox1 Ox1 Ox1 Ox1 Ox1 Ox1 Ox1	A02 A03 A04			۵	:6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Ox1	A02 A03 A04 A05			0	:6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Ox1	A02 A03 A04 A05 A06			0	:6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
♥ 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07			0	6000:11	4.0	0.0	Position		UDINT		
✓ 0x1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08			0	6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
♥ 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09			۵	6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Cx1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A0A			0×	:6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Øx1 Øx1	A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A08 A09 A0A A08			0	:6000:11	4.0	0.0 4.0	Position		UDINT		
Øx1 Øx1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A07 A08 A09 A0A A0B			0	:6000:11	4.0	0.0	Position		UDINT		4
Øx1 Øx1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A07 A08 A09 A0A A09 A0A A0B			Co Pre	:6000:11	4.0 PDO Assign	0.0 4.0 ment: (no	Position III ne)		UDINT		
Øx1	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A05 A06 A07 A08 A09 A08 A09 A0A A0B	Inment		Pre	:6000:11 :defined P ad PDO in	4.0 2DO Assigni	0.0 4.0 ment: (noi	Position III ne)		UDINT		•
Øx1	AUT AU2 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7 AU8 AU7 AU8 AU9 AUA AU9 AUA AUB	Inment		 Pre Syr 	:6000:11 :defined P ad PDO in ne Unit As	4.0 PDO Assign fo from dev signment	0.0 4.0 ment: (non rice	Position rrr ne)		UDINT		

Abb. 169: Karteireiter Prozessdaten SM3, EL72x1-0010 (default)

PDO-Zuordnung

Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld "Sync Manager" (siehe Abb. *Karteireiter Prozessdaten SM3, EL72x1-0010*) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3). Im Feld darunter "PDO Zuordnung" können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.

SM2, PDO-Zuordn	ung 0x1C12		
Index	Größe (Byte.Bit)	Name	PDO Inhalt
0x1600 (default)	2.0	DRV Controlword	Index 0x7010:01 [> 175]
0x1601 (default)	4.0	DRV Target velocity	Index 0x7010:06 [> 175]
0x1602	2.0	DRV Target torque	Index 0x7010:09 [> 175]
0x1603	2.0	DRV Commutation angle	Index 0x7010:0E [175]
0x1604	2.0	DRV Torque limitation	Index 0x7010:0B [175]
0x1605	2.0	DRV Torque offset	Index 0x7010:0A [> 175]
0x1606	4.0	DRV Target position	Index 0x7010:05 [175]
0x1607	2.0	FB Touch probe control	Index 0x7001:0
			Index $0x7001:01 \blacktriangleright 174 $ TP1 EnableIndex $0x7001:02 \blacktriangleright 174 $ TP1 ContinousIndex $0x7001:03 \blacktriangleright 174 $ TP1 Trigger modeIndex $0x7001:05 \blacktriangleright 174 $ TP1 Enable neg. edgeIndex $0x7001:06 \blacktriangleright 174 $ TP2 EnableIndex $0x7001:06 \blacktriangleright 174 $ TP2 ContinousIndex $0x7001:06 \blacktriangleright 174 $ TP2 EnableIndex $0x7001:0A \blacktriangleright 174 $ TP2 Enable neg. edgeIndex $0x7001:0B \blacktriangleright 174 $ TP2 Enable neg. edgeIndex $0x7001:0B \blacktriangleright 174 $ TP2 Enable neg. edgeIndex $0x7001:0D \blacktriangleright 174 $ TP2 Enable neg. edgeIndex $0x7001:0E \blacktriangleright 174 $ Index

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13								
Index	Größe (Byte.Bit)	Name	PDO Inhalt					
0x1A00 (default)	4.0	FB Position	Index 0x6000:11 [> 172]					
0x1A01 (default)	2.0	DRV Statusword	Index 0x6010:01 [> 173]					
0x1A02	4.0	DRV Velocity actual value	Index 0x6010:07 [▶ 173]					
0x1A03	2.0	DRV Torque actual value	Index 0x6010:08 [> 173]					
0x1A04	2.0	DRV Info data 1	Index 0x6010:12 [> 173]					
0x1A05	2.0	DRV Info data 2	Index 0x6010:13 [> 173]					
0x1A06	4.0	DRV Following error actual value	Index 0x6010:09 [▶ 173]					
0x1A07	2.0	FB Touch probe status	Index 0x6001:0					
			Index 0x6001:01 ▶ 173] TP1 Enable Index 0x6001:02 ▶ 173] TP1 Pos. value stored Index 0x6001:03 ▶ 173] TP1 Ingut Index 0x6001:08 ▶ 173] TP2 Enable Index 0x6001:09 ▶ 173] TP2 Pos. value stored Index 0x6001:09 ▶ 173] TP2 Pos. value stored Index 0x6001:04 ▶ 173] TP2 Pos. value stored Index 0x6001:05 ▶ 173] TP2 Pos. value stored Index 0x6001:06 ▶ 173] TP2 Neg. value stored Index 0x6001:06 ▶ 173] TP2 Input					
0x1A08	4.0	FB Touch probe 1 pos. position	Index 0x6001:11 [> 173]					
0x1A09	4.0	FB Touch probe 1 neg. position	Index 0x6001:12 [> 173]					
0x1A0A	4.0	FB Touch probe 2 pos. position	Index 0x6001:13 [▶ 173]					
0x1A0B	4.0	FB Touch probe 2 neg. position	Index 0x6001:14 [> 173]					

Predefined PDO Assignment

Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.

Drei PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:

Name	SM2, PDO-Zuordnung	SM3, PDO-Zuordnung
Cyclic synchronous velocity mode (CSV)	0x1600 [180] (DRV Controlword)	0x1A00 [▶ 181] (FB Position)
	0x1601 [▶ 180] (DRV Target velocity)	0x1A01 [▶ 181] (DRV Statusword)
Cyclic synchronous torque mode (CST)	0x1600 [▶ 180] (DRV Controlword)	0x1A00 [▶ 181] (FB Position)
	<u>0x1602 [▶ 180]</u> (DRV Target torque)	0x1A01 [▶ 181] (DRV Statusword)
		0x1A03 [▶ 182] (DRV Torque actual value)
Cyclic synchronous torque mode with commu- tation angel (CSTCA)	0x1600 [▶ 180] (DRV Controlword) 0x1602 [▶ 180] (DRV Target torque)	0x1A01 [▶ 181] (DRV Statusword)
	0x1603 [▶ 180] (DRV Commutation angle)	
Cyclic synchronous position mode (CSP)	0x1600 [▶ 180] (DRV Controlword)	0x1A00 [▶ 181](FB Position)
	0x1606 [181] (DRV Target position)	0x1A01 [▶ 181](DRV Statusword)

PDO Assignment (0x1C13):

PDO Content (0x1A00):

🔽 0x1A00		Index	Size	Offs	Name	Туре	Defa
▼ 0x1A01		0x6000:11	4.0	0.0	Position	UDINT	
0x1A02	=			4.0			
0x1A04							
Cx1A05							
0x1A06	-	•					- F
Download		Predefined F	DO Assig	nment: 'C	yclic synchronous veloci	ty mode (CSV)'	-
PDO Assignment		Predefined P	DO Assig	nment: (n	one)		
PDO Configuration	Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous torque mode (CST)' Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTC)						
		Predefined P	DO Assic	nment: 'C	vclic synchronous veloci	ty mode (CSV)'	
		Predefined P	DO Assig	nment: 'C	yclic synchronous positio	n mode (CSP)'	

Abb. 170: Karteireiter Prozessdaten Predefined PDO Assignment, EL72x1-0010

6.6 Prozessdaten DS402

Inhaltsverzeichnis

• Sync Manger [• 143]

• PDO-Zuordnung [• 145]

Predefined PDO Assignment [> 146]

Sync Manager (SM)

Sync Manager (SM) Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter "Prozessdaten" verändert werden (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2, EL72x1-0010 (default)).

Genera	EtherC	AT DC	Proces	s Data Startu	p CoE - (Online Di	ag History Online					
Sync Manager: PDO List:												
SM	Size	Туре	Flags	Index	Size	Name		Flags	SM	: <u>*</u>		
0	128	MbxOut		0x1A00	2.0	DS402	Statusword	F	3	(
1	128	MbxIn		0x1A01	4.0	DS402	Position actual value	F	3	(
2	6	Outputs		0x1A02	4.0	DS402	Veloacity actual value	F		(
3	6	Inputs		0x1A03	2.0	DS402	Torque actual value	F		(
				0x1A04	4.0	DS402	Following error actual value	F		(
				0x1A05	2.0	DS402	Touch probe status	F		(
				0x1A06	4.0	DS402	Touch probe 1 positive e	F		(
				0x1A07	4.0	DS402	Touch probe 1 negative e	F		(
				0x1A08	4.0	DS402	Touch probe 2 positive e	F		(
				0x1A09	40	DS402	Touch probe 2 negative e	F		1 -		
. ◄ 🔚		III		•			III			•		
PDO /	Assignmer	nt (0x1C12):		PDO Conte	nt (0x1A00	D):						
🔽 ()x	1600			Index	Size	Offs	Name		Туре	Defa		
V 0x	1601			0x6041:0	0 2.0	0.0	Statusword		UINT			
	1602					2.0						
	1603											
	1605											
	1606											
	1607											
				1								
Download Predefined PDO Assignment: 'Cyclic synchronous velocity						yclic synchronous velocity m	ode (CSV)'		-			
1	PDO Assi	gnment		Load PDO info from device								
	PDO Conf	figuration		Sync Unit	Sunc Linit Assignment							
				Sync Onic.	sagninen							

Abb. 171: Karteireiter Prozessdaten SM2, EL72x1-0010 (default)
General	EtherC/	AT DC	Process	s Data 🔉	Startup	CoE - O	nline Di	ag History	Online				
Sync I	Manager:			PDO L	list:								
SM	Size	Туре	Flags	Inde	x	Size	Name			Flags		SM	: *
0	128	MbxOut		0x1/	100	2.0	DS402	Statuswor	d	F		3	(
1	128	MbxIn		0x1/	\01	4.0	DS402	Position ad	ctual value	F		3	(
2	6	Outputs		0x1/	102	4.0	DS402	Veloacity a	actual value	F			(≡
3	6	Inputs		0x1/	A03	2.0	DS402	Torque ac	tual value	F			(
				0x1/	\04	4.0	DS402	Following	error actual value	e F			(
				0x1/	\05	2.0	DS402	Touch pro	be status	F			(
				0x1/	406	4.0	DS402	Touch pro	be 1 positive e	. F			(
				0x1/	107	4.0	DS402	Touch pro	be 1 negative e.	F			(
				0x1/	408	4.0	DS402	Touch pro	be 2 positive e	. F			(
				0x1/	409	4.0	DS402	Touch pro	be 2 negative e	F			(
4				n. 10	:00	<u> </u>	DC103	Controluo	~	C		n	
۲ 🗆				۹ 🗆									P
PDO A	Assignmen	t (0x1C13):		PDO (Content ((0x1A00)	:						
V 0x	1A00			Inde	x	Size	Offs	Name			Туре		Defa
	1A01			0x60	041:00	2.0	0.0	Statusv	vord		UINT		
	1AUZ						2.0						
	1403												
	1405												
	1A06												
	1A07												
Ox Ox	1A08												
0x	1A09			•				1	11				•
Dow	nload			Prede	fined PI)O Assia	nment: Y	velic synch	nonous velocity	mode (CSV)'		•
	PDO Assid	nment				ro naaig	ninone. C	yone synor	nonous volocity	11000 (00 V)	/		
				Load	PDO info	o from de	evice						
	FDO Conti	guration		Sync	Unit Ass	ignment.							

Abb. 172: Karteireiter Prozessdaten SM3, EL72x1-0010 (default)

PDO-Zuordnung

Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld "Sync Manager" (siehe Abb.) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3). Im Feld darunter "PDO Zuordnung" können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.

SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12								
Index	Größe (Byte.Bit)	Name	PDO Inhalt					
0x1600 (default)	2.0	DS402 Controlword	Index 0x6040 [▶ 153]					
0x1601 (default)	4.0	DS402 Target velocity	Index 0x60FF [▶ 156]					
0x1602	2.0	DS402 Target torque	Index 0x6071 [▶ 154]					
0x1603	2.0	DS402 Commutation angle	Index 0x60EA [▶ 156]					
0x1604	2.0	DS402 Torque limitation	Index 0x6072 [> 154]					
0x1605	2.0	DS402 Torque offset	Index 0x2001:11 [> 152]					
0x1606	4.0	DS402 Target position	Index 0x607A [▶ 155]					
0x1607	2.0	DS402 FB Touch probe cfuncti-	Index 0x60B8 [> 155]					
		on	Bit 0TP1 EnableBit 1TP1 ContinousBit 2TP1 Trigger modeBit 4TP1 Enable pos. edgeBit 5TP1 Enable neg. edgeBit 8TP2 EnableBit 9TP2 ContinousBit 10TP2 Trigger modeBit 12TP2 Enable pos. edgeBit 13TP2 Enable pos. edge					

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13								
Index	Größe (Byte.Bit)	Name	PDO Inhalt					
0x1A00 (default)	2.0	DS402 Statusword	Index 0x6041 [▶ 153]					
0x1A01 (default)	4.0	DS402 Position actual value	Index 0x6064 [> 153]					
0x1A02	4.0	DS402 Velocity actual value	Index 0x606C [> 154]					
0x1A03	2.0	DS402 Torque actual value	Index 0x6077 [▶ 155]					
0x1A04	4.0	DS402 Following error actual value	Index 0x60F4 [▶ 156]					
0x1A05	2.0	DS402 Touch probe status	Index 0x60B9 [▶ 155]					
			Bit 0TP1 EnableBit 1TP1 Pos. value storedBit 2TP1 Neg. value storedBit 7TP1 InputBit 8TP2 EnableBit 9TP2 Pos. value storedBit 10TP2 Neg. value storedIndex 6001:10TP2 Input					
0x1A06	4.0	DS402 Touch probe 1 pos. po- sition	Index <u>0x60BA [▶ 155]</u>					
0x1A07	4.0	DS402 Touch probe 1 neg. po- sition	Index 0x60BB [> 155]					
0x1A08	4.0	DS402 Touch probe 2 pos. po- sition	Index 0x60BC [> 156]					
0x1A09	4.0	DS402 Touch probe 2 neg. po- sition	Index 0x60BD [> 156]					

Predefined PDO Assignment

Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.

Drei PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:

Name	SM2, PDO-Zuordnung	SM3, PDO-Zuordnung
Cyclic synchronous velocity mode (CSV)	0x1600 [▶ 161] (DS402 Controlword)	0x1A00 [▶ 162] (DS402 Statusword)
	0x1601 [▶ 161] (DS402 Target velocity)	0x1A01 [▶ 162] (DS402 Position actual va- lue)
Cyclic synchronous torque mode (CST)	0x1600 [▶ 161] (DS402 Controlword)	0x1A00 [▶ 162] (DS402 Statusword)
	<u>0x1602 [▶ 161]</u> (DS402 Target torque)	0x1A01 [▶ 162] (DS402 Position actual va- lue)
		0x1A03 [▶ 162] (DS402 Torque actual value)
Cyclic synchronous torque mode with commu-	0x1600 [▶ 161] (DS402 Controlword)	0x1A00 [▶ 162] (DS402 Statusword)
tation angel (CSTCA)	0x1602 [▶ 161] (DS402 Target torque)	
	0x1603 [▶ 161] (DS402 Commutation an-	
	gle)	
Cyclic synchronous position mode (CSP)	0x1600 [▶ 161] (DS402 Controlword)	0x1A00 [▶ 162] (DS402 Statusword)
	0x1606 [▶ 162] (DS402 Target position)	0x1A01 [▶ 162] (DS402 Position actual va-

PDO Assignment (0x1C13):		PDO Content	(0x1A00	D) :			
🔽 0x1A00		Index	Size	Offs	Name	Туре	Defa
✓ 0x1A01	-	0x6000:11	4.0	0.0	Position	UDINT	
0x1A03	-			4.0			
0x1A04							
0x1A05							
□ 0.1A07	Ψ.	•					
Download		Predefined F	DO Assi	ignment: 'C	yclic synchronous velocity mode	(CSV)'	-
PDO Assignment		Predefined P	DO Assi	gnment: (n	one)	2010	
Prodefined PDO Assignment: Cyclic synchronous torque mode (CST) Predefined PDO Assignment: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle					e (CSTC)		
		Predefined P Predefined P	DO Assi DO Assi	anment: 'C gnment: 'C	volic synchronous velocity mode yclic synchronous position mode	(CSV)' (CSP)'	

Abb. 173: Karteireiter Prozessdaten Predefined PDO Assignment, EL72x1-0010

7

EL72x1-0010-DS402 - Objektbeschreibung und Parametrierung



EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im <u>Download-Be-</u> <u>reich auf der Beckhoff Website</u> herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

i Hinweis	Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
	Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die <u>allgemei-</u>
	nen CoE-Hinweise [▶ 22]: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Be- schreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen



Beschädigung des Gerätes möglich!

Es wird dringend davon abgeraten, die Einstellungen in den CoE-Objekten zu ändern während die Achse aktiv ist, da die Reglung beeinträchtigt werden könnte.

7.1 Konfigurationsdaten

Index 2002 Amplifier Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2002:0	Amplifier Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x49 (73 _{dez})
2002:11	Device type	1: Servo drive (nicht änderbar)	UINT32	RW	0x00000001 (1 _{dez})
2002:12*	Current loop integral ti- me	Integralanteil Stromregler Einheit: 0,1 ms	UINT16	RW	0x000A (10 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
2002:13*	Current loop proportio- nal gain	Proportionalanteil Stromregler Einheit: 0,1 V/A	UINT16	RW	0x0064 (100 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2002:14	Velocity loop integral time	Integralanteil Geschwindigkeitsregler Einheit: 0,1 ms	UINT32	RW	0x0000032 (50 _{dez})
2002:15	Velocity loop proportio- nal gain	Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Einheit: mA / (rad/s)	UINT32	RW	0x0000096 (150 _{dez})
2002:17	Position loop propor- tional gain	Proportionalanteil Positionsregler Einheit: (rad/s) / rad	UINT32	RW	0x000000A (10 _{dez})
2002:19	Nominal DC link volta- ge	Nenn-Zwischenkreisspannung Einheit: mV	UINT32	RW	0x0000BB80 (48000 _{dez})
2002:1A	Min DC link voltage	Minimale Zwischenkreisspannung Einheit: mV	UINT32	RW	0x00001A90 (6800 _{dez})
2002:1B	Max DC link voltage	Maximale Zwischenkreisspannung Einheit: mV	UINT32	RW	0x0000EA60 (60000 _{dez})
2002:29	Amplifier I2T warn le- vel	I ² T-Modell Warnschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x50 (80 _{dez})
2002:2A	Amplifier I2T error le- vel	I ² T-Modell Fehlerschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x69 (105 _{dez})
2002:2B	Amplifier temperature warn level	Übertemperatur Warnschwelle Einheit : 0,1 °C	UINT16	RW	0x0320 (800 _{dez})
2002:2C	Amplifier temperature error level	Übertemperatur Fehlerschwelle Einheit: 0,1 °C	UINT16	RW	0x03E8 (1000 _{dez})
2002:31	Velocity limitation	Drehzahlbegrenzung Einheit: 1/min	UINT32	RW	0x00040000 (262144 _{dez})
2002:32	Short circuit brake du- ration max	Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse Einheit: ms	UINT16	RW	0x03E8 (1000 _{dez})
2002:33	Stand still window	Stillstandsfenster Einheit: 1/min	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
2002:41	Low-pass filter fre- quency	Lastfilterfrequenz Einheit: Hz	UINT16	RW	0x0140 (320 _{dez})
		Es können folgende Werte eingestellt werden: 0 Hz = Aus 320 Hz 640 Hz			
2002:49	Halt ramp dezeleration	Verzögerung der Drehzahl-Halterampe Einheit: 0.1 rad/s ²	UINT32	RW	0x0000F570 (62832daz)

*) siehe Index 2059 OCT Nameplate



Index 2003 Motor Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2003:0	Motor Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x2D (45 _{dez})
2003:11*	Max current	Spitzenstrom Einheit: mA	UINT32	RW	0x00001770 (6000 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
2003:13*	Motor pole pairs	Anzahl der Polpaare	UINT8	RW	0x03 (3 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2003:15*	Commutation offset	Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposi- tion und mechanischer Single-Turn Nullposition) Einheit: °	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betrof-			
		schilder [> 114])			
2003:16*	Torque constant	Drehmoment-Konstante Einheit: mNm / A	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2003:18*	Rotor moment of iner- tia	Massenträgheitsmoment des Motors Einheit: g cm ²	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
2003:19*	Winding inductance	Induktivität Einheit : 0,1 mH	UINT16	RW	0x000E (14 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
2003:29	Motor I2T warn level	I2T-Modell Warnschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x50 (80 _{dez})
2003:2A	Motor I2T error level	I2T-Modell Fehlerschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x69 (105 _{dez})
2003:2B*	Motor Temperature warn level	Übertemperatur Warnschwelle Einheit : 0,1 °C	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2003:2C*	Motor Temperature er- ror level	Übertemperatur Fehlerschwelle Einheit: 0,1 °C	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2003:2D*	Motor thermal time constant	Thermische Zeitkonstante Einheit : 0,1 s	UINT16	RW	0x0028 (40 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			

*) siehe Index 2059 OCT Nameplate

Index 2004 Brake Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2004:0	Brake Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
2004:01	Manual override (re- lease)	Manuelles Lösen der Motorhaltebremse	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
2004:11*	Release delay	Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2004:12*	Application delay	Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) be- nötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
2004:13	Emergency application timeout	Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Geschwindig- keit das Fenster erreicht, bei dem die Haltebremse auslöst	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
2004:14*	Brake moment of iner- tia	Massenträgheitsmoment der Bremse Einheit: g cm^2	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betrof-			
		fen. (siehe Automatischen Scannen der elektr. Typen-			
		<u>schilder [▶ 114]</u>)			

*) siehe Index 2059 OCT Nameplate

Index 2010 Feedback Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2010:0	Feedback Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x13 (19 _{dez})
2010:01	Invert feedback directi- on	Zählrichtung invertieren	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
2010:11	Device type	3: OCT (nicht änderbar)	UINT32	RW	0x0000003 (3 _{dez})
2010:12	Singleturn bits	Anzahl der Single- und Multiturn-Bits [> 96]	UINT8	RW	0x14 (20 _{dez})
2010:13	Multiturn bits		UINT8	RW	0x0C (12 _{dez})

Index 2018 OCT Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2018:0	OCT Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
2018:01	Enable auto config	Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
2018:02	Reconfig identical mo- tor	Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Ein- lesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
2018:03	Reconfig non-identical motor	Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds auto- matisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss ein- geschaltet sein. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})

7.2 Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)

Index 2020 Vendor data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2020:0	Vendor data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
2020:11	Amplifier peak current	Spitzenstrom des Verstärkers (Scheitelwert) Einheit: mA	UINT32	RW	0x00001F 40 (8000 _{dez})
2020:12	Amplifier rated current	Nennstrom des Verstärkers (Scheitelwert) Einheit: mA	UINT32	RW	0x00000F A0 (4000 _{dez})
2020:13	Amplifier thermal time constant	Thermische Zeitkonstante des Verstärkers Einheit: 0,1 ms	UINT16	RW	0x0023 (35 _{dez})
2020:14	Amplifier overcur- rent thres- hold	Schwellwert für Kurzschlusserkennung Einheit: mA	UINT32	RW	0x00002E E0 (12000 _{dez})

7.3 Kommando-Objekt

Index FB00 Command

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
FB00:0	Com- mand	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
FB00:01	Request	reserviert	OCTET- STRING[2]	RW	{0}
FB00:02	Status	reserviert	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
FB00:03	Respon- se	reserviert	OCTET- STRING[4]	RO	{0}

7.4 Eingangsdaten/Ausgangsdaten

Index 2001 Outputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2001:0	Outputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
2001:11	Torque offset	Offset des Drehmoment-Wertes Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel: <i>Torque actual value rated current</i>	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
		$M = \frac{1000}{1000} \cdot \frac{1000}{\sqrt{2}} \cdot \text{torque constant (datasheet motor)}$			

Index 6040 Controlword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6040:0	Control- word	DS402 <u>Controlword [> 110]</u> Bit 0: Switch on Bit 1: Enable voltage Bit 2: reserved Bit 3: Enable operation Bit 4 - 6: reserved Bit 7: Fault reset Bit 8 - 15: reserved	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6041 Statusword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6041:0	Status- word	DS402 <u>Statusword [▶ 110]</u> Bit 0: Ready to switch on Bit 1: Switched on Bit 2: Operation enabled Bit 3: Fault Bit 4: reserved Bit 5: reserved Bit 6: Switch on disabled Bit 7: Warning Bit 8 + 9: reserved Bit 10: TxPDOToggle (An-/Abwahl über <u>0x60DA [▶ 156]</u>) Bit 11: Internal limit active Bit 12: (Target value ignored) Bit 13 - 15: reserved	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6060 Modes of operation

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6060:0	Modes of opera- tion	erlaubte Werte: 0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP) 0x09: Cyclic synchronous velocity mode (CSV) 0x0A: Cyclic synchronous torque mode (CST) 0x0B: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})

Index 6061 Modes of operation display

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6061:0	Modes	erlaubte Werte:	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
	of opera-	8: Cyclic synchronous position mode (CSP)			
	play	9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)			
		10: Cyclic synchronous torque mode (CST)			
		11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)			

Index 6064 Position actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6064:0	Position actual value	Position Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden <u>Skalierungsfak-</u> tor [▶ 101] multipliziert werden	UINT32	RO	0x000000 00 (0 _{dez})

Index 6065 Following error window

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6065:0	Followi- ng error window	Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden <u>Skalierungsfak-</u> tor [▶ 101] multipliziert werden 0xFFFFFFFF (-1 _{dez}) = Schleppabstandsüberwachung aus Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein	UINT32	RO	0xFFFFF FF (-1 _{dez})

Index 6066 Following error time out

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6066:0	Followi- ng error time out	Schleppabstandsüberwachung: Timeout Einheit: ms Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion	UINT1616	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 606C Velocity actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
606C:0	Velocity actual value	This object shall provide the actual velocity value	INT3232	RO	0x000000 00 (0 _{dez})

Index 6071 Target torque

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6071:0	Target torque	This object shall indicate the configured input value for the torque controller. Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel:	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
		$M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$			

Index 6072 Max torque

ex)	Flags	Default
72:0 Max tor- que This object limits the target torque for the torque controller (bipolar limit). UINT16 Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel: $M = \frac{Torque \ actual \ value}{1000} \cdot \frac{rated \ current}{1000} \cdot torque \ constant \ (datasheet \ motor)$	RW	0x7FFF (32767 _{dez})

Index 6075 Motor rated current

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6075:0	Motor rated current	Motor-Nennstrom Einheit : mA	UINT32	RW	0x000003 E8 (1000 _{dez})

Index 6077 Torque actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6077:0	Torque actual value	This object shall provide the actual value of the torque. Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel:I:	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
		$M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$			

Index 6079 DC link circuit voltage

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6079:0	DC link circuit voltage	Zwischenkreisspannung g Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 607A Target position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
607A:0	Target position	This object shall provide the actual position. Einheitit : der angegebene Wert muss mit dem ent- sprechenden <u>Skalierungsfaktor [> 101]</u> multipliziert werden	INT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 6080 Max motor speed

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6080:0	Max motor speed	Drehzahlbegrenzung	UINT32	RW	0x00040000
		Einneit: 1 / min			(262144 _{dez})

Index 6090 Velocity Encoder Resolution

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6090:0	Velocity Encoder Re- solution	Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s. Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet: Velocity Encoder Resolution = (encoder_increments / s) / (motor_revolutions / s)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 60B8 Touch probe function

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60B8:0	Touch probe function	Touch probe function byte	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 60B9 Touch probe status

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60B9:0	Touch probe status	Touch probe status byte	UINT1616	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 60BA Touch probe 1 positive edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60BA:0	Touch probe 1 positive	Positiver Positionswert von TP 1	INT32	RO	0x0000000
	edge	Einheit :der angegebene Wert muss mit dem entspre-			(O _{dez})
		chenden Skalierungsfaktor [> 101] multipliziert werden			

Index 60BB Touch probe 1 negative edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60BB:0	Touch probe 1 negati- ve edge	Negativer Positionswert von TP 1 Einheit :der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [▶ 101]</u> multipliziert werden	INT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})



Index 60BC Touch probe 2 positive edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60BC:0	Touch probe 2 positive	Positiver Positionswert von TP 2	INT32	RO	0x0000000
	edge	Einheit :der angegebene Wert muss mit dem entspre-			(O _{dez})
		chenden Skalierungsfaktor [> 101] multipliziert werden			

Index 60BD Touch probe 2 negative edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60BD:0	Touch probe 2 negati-	Negativer Positionswert von TP 2	INT32	RO	0x00000000
	ve euge	chenden <u>Skalierungsfaktor</u> [▶ 101] multipliziert werden			(U _{dez})

Index 60C2 Interpolation time period

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60C2:0	Interpolation time peri- od	Maximaler Subindex x	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
60C2:01	Interpolation time peri- od value	This object shall indicate the configured interpolation cycle time. The interpolation time period (sub-index	UINT8T8	RO	0x00 (0 _{dez})
60C2:02	Interpolation time in- dex	0x01) value shall be given in 10 ^(interpolation time index) (se- cond). The interpolation time index (sub-index 0x02) shall be dimensionless.	INT8	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 60D9 Supported functions

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60D9:0	Supported functions	This object shall provide information on the supported	UINT3232	RO	0x00000000
		functions in the device.			(O _{dez})

Index 60DA Function settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60DA:0	Function settings	This object shall enable/disable supported functions in the device. Bit 0: Enable TxPDOToggle-Bit in Statusword: Bit 10 Bit 1-31: reserved	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})

Index 60EA Commutation angle

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60EA:0	Commutation angle	Electrical commutation angle (for the CSTCA mode) Einheit: 5,49 * 10-3 °	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 60F4 Following error actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60F4:0	Following error actual	Schleppfehler	INT32	RO	0x0000000
	value	Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entspre-			(0 _{dez})
		chenden Skalierungsfaktor [> 101] multipliziert werden			

Index 60FF Target velocity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
60FF:0	Target velocity	This object shall indicate the configured target velocity Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt 0x6090 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden	INT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 6403 Motor catalogue number

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6403:0	Motor catalogue num- ber	Ist der Order Code aus dem elektronischen Typen- schild des Motors, z. B. AM8121-0F20-0000	STRING	RO	

Index 6502 Supported drive modes

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6502:0	Supported drive mo- des	This object shall provide information on the supported drive modes. (DS402 Object 0x6502) Es werden nur die Modi <i>CSV</i> , <i>CST</i> , <i>CSTCA und CSP</i> unterstützt	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
		Bit 0: PP Bit 1: VL Bit 2: PV Bit 3: TQ Bit 4: R Bit 5: HM Bit 6: IP Bit 7: CSP Bit 8: CSV Bit 9: CST Bit 10: CSTCA Bit 11-15: reserved Bit 16-31: Manufacturer-specific			

7.5 Informations-/Diagnostikdaten

Index 10F3 Diagnosis History

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F3:0	Diagnosis History	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x37 (55 _{dez})
10F3:01	Maximum Messages	Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:02	Newest Message	Subindex der neusten Nachricht	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:03	Newest Acknowledged Message	Subindex der letzten bestätigten Nachricht	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})
10F3:04	New Messages Availa- ble	Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:05	Flags	ungenutzt	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
10F3:06	Diagnosis Message 001	Nachricht 1 1	OCTET- STRING[28]	RO	{0}
10F3:37	Diagnosis Message 050	Nachricht 50	OCTET- STRING[28]	RO	{0}

Index 10F8 Actual Time Stamp

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F8:0	Actual Time Stamp	Zeitstempel	UINT64	RO	

Index 2030 Amplifier Diag data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2030:0	Amplifier Diag data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
2030:11	Amplifier I2T tempera- ture	I2T-Modell-Auslastung Einheit: %	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 2031 Motor Diag data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2031:0	Motor Diag data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x13 (19 _{dez})
2031:11	Motor I2T temperature	I2T-Modell-Auslastung Einheit: %	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
2031:13	Motor temperature	Temperatur-Auslastung Einheit: °	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})



Index 2040 Amplifier Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2040:0	Amplifier Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x12 (18 _{dez})
2040:11	Amplifier temperature	Klemmeninnentemperatur Einheit: 0,1 °C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2040:12	DC link voltage	Zwischenkreisspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 2041 Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2041:0	Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
2041:11	Auxiliary voltage (10 V)	Hilfsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 2058 OCT Info data

(diese Daten werden immer automatisch aus dem elektronischen Typenschild des Motors eingelesen und dienen rein informativen Zwecken)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2058:0	OCT Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x1F (31 _{dez})
2058:11	Encoder Type	Feedbacktyp 2: Dreh-Encoder, unipolare Zählung	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:12	Resolution	Auflösung des Feedbacks Einheit: Schritte pro Umdrehung	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2058:13	Range	Arbeitsbereich des Feedbacks. Beim Verlassen dieses Bereichs gibt es einen Überlauf der Position. Einheit : Umdrehungen	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
2058:14	Type Code Name	Name des Feedbacks	STRING	RO	
2058:15	Serial No	Seriennummer des Feedbacks	STRING	RO	
2058:16	Firmware Revision No	Revision der Firmware	STRING	RO	
2058:17	Firmware Date	Datum der Firmware	STRING	RO	
2058:18	EEPROM Size	EEPROM Größe	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:19	Temperature	Temperatur Einheit : 0,1°	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:1A	LED Current	Strom der Feedback-LED Einheit : 0,1 mA	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:1B	Supply voltage	Versorgungsspannung des Feedbacks Einheit: mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2058:1C	Life- time	Betriebsstundenzähler Einheit: Minuten	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2058:1D	Received Signal Strength Indicator	Empfangssignalstärke an der Klemme Einheit: %	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:1E	Slave Received Signal Strength Indicator	Empfangssignalstärke am Geber Einheit : %	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2058:1F	Line delay	Laufzeit des Signals im Kabel Einheit : ns	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 2059 OCT Nameplate

Die in diesem Index beschriebenen Parameter werden immer aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors gelesen. Aus diesen Parametern ergeben sich die in diesem Kapitel mit Sternchen (*) markierten Parameter automatisch, wenn das Automatische Scannen des elektronischen Typenschild eingeschaltet ist (Index 2018 [▶ 151]).

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2059:0	OCT Nameplate	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x24 (36 _{dez})
2059:01	Motor vendor	Motorhersteller	STRING	RO	
2059:02	Electric motor type	Motortyp	STRING	RO	
2059:03	Serial No	Seriennummer	STRING	RO	
2059:04	Order code	Bestellnummer (Auf diesen Index wird beim Autoconfig geprüft, ob der Motor identisch zum Vorgänger ist)	STRING	RO	
2059:05	Motor construction	Art des Motors	STRING	RO	
2059:06	Pole pairs	Polpaarzahl	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:07	Standstill current (rms)	Effektiver Haltestrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:08	Rated current (rms)	Effektiver Nennstrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:09	Peak current (rms)	Effektiver Spitzenstrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:0A	Nominal voltage (rms)	Effektive Nennspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:0B	Max voltage (rms)	Maximale Spannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:0C	Max winding du/dt	Maximal zulässige Spannungsanstieg an der Spule Einheit: kV/s	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:0D	Max torque	Maximales Drehmoment Einheit : mNm	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:0E	Torque constant	Drehmoment-Konstante Einheit : mNm / A	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:0F	EMK (rms)	Gegenspannung Einheit : mV / (1/min)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:10	Winding resistance Ph-Ph 20°C	Spulenwiderstand Einheit : mOhm	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:11	Ld Ph-Ph	Induktivität in Flussrichtung Einheit: 0,1 mH	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:12	Lq Ph-Ph	Induktivität in momentbildene Richtung Einheit: 0.1 mH	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})



Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
2059:13	Max speed	Maximale Geschwindigkeit Einheit: 1/min	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:14	Moment of inertia	Massenträgheitsmoment Einheit: g cm ²	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:15	T motor warn limit	Warnungsschwelle Motortemperatur Einheit: 0,1 °C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:16	T motor shut down	Fehlerschwelle Motortemperatur Einheit: 0,1°C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:17	Time constant i2t	Zeitkonstante I2T-Modell Einheit: s	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:18	Motor thermal constant	Thermische Zeitkonstante des Motors Einheit: s	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:1B	Brake type	Typ der Bremse	STRING	RO	
		no Brake			
		holding Brake			
2059:1C	Min brake voltage	Minimale Bremsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:1D	Max brake voltage	Maximale Bremsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:1E	Min brake monitor cur- rent	Minimaler Strom für die Überwachung der Bremse Einheit: mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:1F	Brake holding torque	Haltemoment der Bremse Einheit: mNm	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:20	Brake T on	Zeit bis die Bremse anzieht Einheit : ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:21	Brake T off	Zeit bis die Bremse löst Einheit : ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:22	Brake reduced holding voltage	Reduzierte Spannung der Bremse Einheit: mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
2059:23	Brake time to red. hol- ding volt.	Zeit ab der die Bremse mit reduzierter Spannung hält Einheit: ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
2059:24	Motor temp sensor connection	Anschluss des Temperatursensors Feedback port (nicht änderbar)	STRING	RO	

7.6 Standardobjekte

Index 1000 Device type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1000:0	Device type	Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word ent- hält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.	UINT32	RO	0x00000192 (402 _{dez})

Index 1001 Error register

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1001:0	Error register		UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 1008 Device name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1008:0	Device name	Geräte-Name des EtherCAT-Slave	STRING	RO	EL72x1-0011

Index 1009 Hardware version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1009:0	Hardware version	Hardware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	

Index 100A Software version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
100A:0	Software version	Firmware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	01

Index 1018 Identity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1018:0	Identity	Informationen, um den Slave zu identifizieren	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1018:01	Vendor ID	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x0000002 (2 _{dez})
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x1C213052 (471937106 _{dez})
1018:03	Revision	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low- Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennum- mer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerä- tebeschreibung	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 1600 DS402 RxPDO-Map Controlword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1600:0	DS402 RxPDO-Map Controlword	PDO Mapping RxPDO 1	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1600:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6040:00, 16

Index 1601 DS402 RxPDO-Map Target velocity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1601:0	DS402 RxPDO-Map Target velocity	PDO Mapping RxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1601:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60FF:00, 32

Index 1602 DS402 RxPDO-Map Target torque

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1602:0	DS402 RxPDO-Map Target torque	PDO Mapping RxPDO 3	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1602:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6071:00, 16

Index 1603 DS402 RxPDO-Map Commutation angle

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1603:0	DS402 RxPDO-Map Commutation angle	PDO Mapping RxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1603:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60EA:00, 16

Index 1604 DS402 RxPDO-Map Torque limitation

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1604:0	DS402 RxPDO-Map Torque limitation	PDO Mapping RxPDO 5	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1604:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6072:00, 16

Index 1605 DS402 RxPDO-Map Torque offset

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1605:0	DS402 RxPDO-Map Torque offset	PDO Mapping RxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1605:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x2001:11, 16



Index 1606 DS402 RxPDO-Map Target position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1606:0	DS402 RxPDO-Map Target position	PDO Mapping RxPDO 7	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1606:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x607A:00, 32

Index 1607 DS402 RxPDO-Map Touch probe function

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1607:0	DS402 RxPDO-Map Touch probe function	PDO Mapping RxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1607:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60B8:00, 16

Index 1A00 DS402 TxPDO-Map Statusword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A00:0	DS402 TxPDO-Map Statusword	PDO Mapping TxPDO 1	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6041:00, 16

Index 1A01 DS402 TxPDO-Map Position actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A01:0	DS402 TxPDO-Map Position actual value	PDO Mapping TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6064:00, 32

Index 1A02 DS402 TxPDO-Map Velocity actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A02:0	DS402 TxPDO-Map Velocity actual value	PDO Mapping TxPDO 3	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x606C:00, 32

Index 1A03 DS402 TxPDO-Map Torque actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A03:0	DS402 TxPDO-Map Torque actual value	PDO Mapping TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x6077:00, 16

Index 1A04 DS402 TxPDO-Map Following error actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A04:0	DS402 TxPDO-Map Following error actual value	PDO Mapping TxPDO 5	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60F4:00, 32

Index 1A05 DS402 TxPDO-Map Touch probe status

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A05:0	DS402 TxPDO-Map Touch probe status	PDO Mapping TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60B9:00, 16

Index 1A06 DS402 TxPDO-Map Touch probe 1 positive edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A06:0	DS402 TxPDO-Map Touch probe 1 positive edge	PDO Mapping TxPDO 7	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60BA:00, 32

Index 1A07 DS402 TxPDO-Map Touch probe 1 negative edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A07:0	DS402 TxPDO-Map Touch probe 1 negati- ve edge	PDO Mapping TxPDO 8	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60BB:00, 32

Index 1A08 DS402 TxPDO-Map Touch probe 2 positive edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A08:0	DS402 TxPDO-Map Touch probe 2 positive edge	PDO Mapping TxPDO 9	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60BC:00, 32

Index 1A09 DS402 TxPDO-Map Touch probe 2 negative edge

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A09:0	DS402 TxPDO-Map Touch probe 2 negati- ve edge	PDO Mapping TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry	UINT32	RO	0x60BD:00, 32

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C00:0	Sync manager type	Benutzung der Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1C00:01	SubIndex 001	Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C12:0	RxPDO assign	PDO Assign Outputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C12:01	Subindex 001	1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1600 (5632 _{dez})
1C12:02	Subindex 002	2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1601 (5633 _{dez})
1C12:03	Subindex 003	3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:04	Subindex 004	4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:05	Subindex 005	5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:06	Subindex 006	6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:07	Subindex 007	7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:08	Subindex 008	8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 1C13 TxPDO assign

Index	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C13:0	TxPDO assign	PDO Assign Inputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C13:01	Subindex 001	1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
1C13:02	Subindex 002	 zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts) 	UINT16	RW	0x1A01 (6657 _{dez})
1C13:03	Subindex 003	 zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts) 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:04	Subindex 004	 zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts) 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:05	Subindex 005	5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:06	Subindex 006	6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:07	Subindex 007	7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:08	Subindex 008	8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:09	Subindex 009	9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:0A	Subindex 010	10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zuge- hörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 1C32 SM output parameter

Index (Hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C32:0	SM output parameter	Synchronisierungsparameter der Outputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C32:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event 			
1C32:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns):	UINT32	RW	0x0003D090
		Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers			(250000 _{dez})
		 Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters 			
		DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time			
1C32:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:	UINT16	RO	0x4808
		 Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt 			(18440 _{dez})
		 Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt 			
		Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt			
		 Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) 			
		 Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von <u>0x1C32:08 [▶ 165]</u>) 			
1C32:05	Minimum cycle time	Minimale Zykluszeit (in ns)	UINT32	RO	0x0001E848 (125000 _{dez})
1C32:06	Calc and copy time	Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:08	Command	 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet 			
		Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06,			
		0x1C32:09, <u>0x1C33:03</u> [▶ 166], <u>0x1C33:06</u> [▶ 165],			
		0x1C33:09 [▶ 166] werden mit den maximal gemesse-			
		Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt			
1C32:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIO- NAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0C	Cycle exceeded coun- ter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht kor- rekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})



Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C33:0	SM input parameter	Synchronisierungsparameter der Inputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C33:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		• 3: DC - Synchron with SYNC1 Event			
1C33:02	Cycle time	wie <u>0x1C32:02</u> [▶ 165]	UINT32	RW	0x0003D090 (250000 _{dez})
1C33:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:	UINT16	RO	0x4808
		Bit 0: Free Run wird unterstützt			(18440 _{dez})
		 Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) 			
		 Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) 			
		• Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt			
		 Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) 			
		 Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) 			
		 Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von <u>0x1C32:08 [▶ 165]</u> oder <u>0x1C33:08 [▶ 166]</u>) 			
1C33:05	Minimum cycle time	wie <u>0x1C32:05</u> [▶ 165]	UINT32	RO	0x0001E848 (125000 _{dez})
1C33:06	Calc and copy time	Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbar- keit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:08	Command	wie <u>0x1C32:08</u> [▶ 165]	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C33:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingän- ge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:0B	SM event missed counter	wie <u>0x1C32:11 [▶ 165]</u>	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0C	Cycle exceeded coun- ter	wie <u>0x1C32:12</u> [▶ 165]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0D	Shift too short counter	wie <u>0x1C32:13</u> [▶ 165]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	wie 0x1C32:32 [> 165]	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index F008 Code word

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F008:0	Code word	siehe Hinweis!	UINT32	RW	0x00000000
					(U _{dez})

8 EL72x1-0010-MDP742 - Objektbeschreibung und Parametrierung

i Hinweis

EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im <u>Download-Be-</u> <u>reich auf der Beckhoff Website</u> herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

	Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Hinweis	Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen.
	Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die <u>allgemeinen CoE-Hin-</u> weise [> 22]:
	- StartUp-Liste führen für den Austauschfall
	- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Be- schreibung
	- "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen

	Beschädigung des Gerätes möglich!
Achtung	Es wird dringend davon abgeraten, die Einstellungen in den CoE-Objekten zu ändern wäh- rend die Achse aktiv ist, da die Reglung beeinträchtigt werden könnte.

8.1 Restore-Objekt

Index 1011 Restore default parameters

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1011:0	Restore default para- meters	Herstellen der Defaulteinstellungen	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1011:01	SubIndex 001	Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})

8.2 Konfigurationsdaten

Index 8000 FB Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8000:0	FB Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x13 (19 _{dez})
8000:01	Invert feedback directi- on	Zählrichtung invertieren	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8000:11	Device type	3: OCT (nicht änderbar)	UINT32	RW	0x0000003 (3 _{dez})
8000:12	Singleturn bits	Anzahl der Single- und Multiturn-Bits [> 96]	UINT8	RW	0x14 (20 _{dez})
8000:13	Multiturn bits		UINT8	RW	0x0C (12 _{dez})



Index 8008 FB OCT Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8008:0	FB OCT Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
8008:01	08:01 Enable autoconfig Nach dem Einslesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert			RW	0x00 (0 _{dez})
		(siehe Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-			
		<u>der [▶ 114]</u>)			
8008:02	Reconfig identical mo- tor	Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Ein- lesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. <i>Enable autoconfig</i> muss eingeschaltet sein. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8008:03	Reconfig non-identical motor	Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds auto- matisch neu konfiguriert. <i>Enable autoconfig</i> muss ein- geschaltet sein. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})

Index 8010 DRV Amplifier Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8010:0	DRV Amplifier Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x42 (66 _{dez})
8010:01	Enable TxPDOToggle	TxPDO Toggle im Statuswort (Bit 10) einblenden	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8010:11	Device type	1: Servo drive (nicht änderbar)	UINT32	RW	0x0000001 (1 _{dez})
8010:12*	Current loop integral ti- me	Integralanteil Stromregler Einheit : 0,1 ms	UINT16	RW	0x000A (10 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> der [▶ 114])			
8010:13*	Current loop proportio- nal gain	Proportionalanteil Stromregler Einheit: 0,1 V/A	UINT16	RW	0x0064 (100 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
8010:14	Velocity loop integral time	Integralanteil Geschwindigkeitsregler Einheit: 0,1 ms	UINT32	RW	0x0000032 (50 _{dez})
8010:15	Velocity loop proportio- nal gain	Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler Einheit: mA / (rad/s)	UINT32	RW	0x0000096 (150 _{dez})
8010:17	Position loop propor- tional gain	Proportionalanteil Positionsregler Einheit : (rad/s) / rad	UINT32	RW	0x000000A (10 _{dez})
8010:19	Nominal DC link volta- ge	Nenn-Zwischenkreisspannung Einheit : mV	UINT32	RW	0x0000BB80 (48000 _{dez})
8010:1A	Min DC link voltage	Minimale Zwischenkreisspannung Einheit: mV	UINT32	RW	0x00001A90 (6800 _{dez})
8010:1B	Max DC link voltage	Maximale Zwischenkreisspannung Einheit: mV	UINT32	RW	0x0000EA60 (60000 _{dez})
8010:29	Amplifier I2T warn le- vel	I ² T-Modell Warnschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x50 (80 _{dez})
8010:2A	Amplifier I2T error le- vel	I ² T-Modell Fehlerschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x69 (105 _{dez})
8010:2B	Amplifier Temperature warn level	Übertemperatur Warnschwelle Einheit: 0,1 °C	UINT16	RW	0x0320 (800 _{dez})
8010:2C	Amplifier Temperature error level	Übertemperatur Fehlerschwelle Einheit: 0,1 °C	UINT16	RW	0x03E8 (1000 _{dez})
8010:31	Velocity limitation	Drehzahlbegrenzung Einheit: 1/min	UINT32	RW	0x00040000 (262144 _{dez})
8010:32	Short-Circuit Brake du- ration max	Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse Einheit: ms	UINT16	RW	0x03E8 (1000 _{dez})
8010:33	Stand still window	Stillstandsfenster Einheit : 1/min	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default	
8010:39	Select info data 1	Auswahl "Info data 1" Hier kann eine zusätzliche schen Prozessdaten angez Erlaubte Werte:	Information in die zykli- zeigt werden.	UINT8	RW	0x01 (1 _{dez})
		1	Torque current (filtered 1ms)			
		2	DC link voltage (mV)			
		4	PCB temperature (0.1 °C)			
		5	Errors]		
		6	Warnings			
8010:3A	Select info data 2	Auswahl "Info data 2" Hier kann eine zusätzliche schen Prozessdaten angez Erlaubte Werte:	Information in die zykli- zeigt werden.	UINT8	RW	0x01 (1 _{dez})
		1	Torque current (filtered 1ms)			
		2	DC link voltage (mV)			
		4	PCB temperature (0.1 °C)]		
		5	Errors	-		
		6	Warnings			
8010:41	Low-pass filter fre- quency	Lastfilterfrequenz Einheit: Hz Es können folgende Werte 0 Hz = Aus 320 Hz 640 Hz	Lastfilterfrequenz Einheit: Hz Es können folgende Werte eingestellt werden: 0 Hz = Aus 320 Hz		RW	0x0140 (320 _{dez})
8010:42	Halt ramp dezeleration	Verzögerung der Drehzahl Einheit: 0,1 rad / s ²	-Halterampe	UINT32	RW	0x0000F570 (62832 _{dez})
8010:50	Following error window	Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [> 101]</u> multipliziert werden DXFFFFFFFF (-1 _{dez}) = Schleppabstandsüberwachung aus Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein		UINT32	RW	0xFFFFFFF (-1)
8010:51	Following error time out	Schleppabstandsüberwach Einheit: ms Ist der Schleppfehler größe fenster, für eine Zeit, die gr führt das zu einer Fehlerre	nung: Timeout er als das Schleppfehler- rößer ist als der Timeout, aktion	UINT16	RW	0x0000



Index 8011 DRV Motor Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8011:0	DRV Motor Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x2D (45 _{dez})
8011:11*	Max current	Spitzenstrom Einheit: mA	UINT32	RW	0x00001770 (6000 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		der [▶ 114])			
8011:12*	Rated current	Nennstrom Einheit: mA	UINT32	RW	0x000003E8 (1000 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siene <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der [▶ 114])			
8011:13*	Motor pole pairs	Anzahl der Polpaare	UINT8	RW	0x03 (3 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> der [▶ 114])			
8011:15*	Commutation offset	Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposi- tion und mechanischer Single-Turn Nullposition) Einheit:	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> - der [▶ 114])			
8011:16*	Torque constant	Drehmoment-Konstante Einheit: mNm / A	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u>			
		der [▶ 114])			
8011:18*	Rotor moment of iner- tia	Massenträgheitsmoment des Motors Einheit: g cm ²	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
8011:19*	Winding inductance	Induktivität Einheit: 0,1 mH	UINT16	RW	0x000E (14 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> der [▶ 114])			
8011:1B*	Motor speed limitation	Drehzahlbegrenzung Einheit: 1/min	UINT32	RW	0x00040000 (262144 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil</u> der [▶ 114])			

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8011:29	I2T warn level	I2T-Modell Warnschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x50 (80 _{dez})
8011:2A	I2T error level	I2T-Modell Fehlerschwelle Einheit: %	UINT8	RW	0x69 (105 _{dez})
8011:2B* Motor Temperature Übertemperatur Warnschwelle warn level Übertemperatur Warnschwelle Einheit: 0,1 °C		Übertemperatur Warnschwelle Einheit : 0,1 °C	UINT16	RW	0x03E8 (1000 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-			
		<u>der [▶ 114]</u>)			
8011:2C*	Motor Temperature er- ror level	Übertemperatur Fehlerschwelle Einheit : 0,1 °C	UINT16	RW	0x05DC (1500 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-			
		<u>der [▶ 114]</u>)			
8011:2D*	Motor thermal time constant	Thermische Zeitkonstante Einheit : 0,1 s	UINT16	RW	0x0028 (40 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen.			
		(siehe Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-			
		der [▶ 114])			

*) siehe Index 9009 FB OCT Nameplate

Index 8012 DRV Brake Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8012:0	DRV Brake Settings	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
8012:01	Manual override (re- lease)	Manuelles Lösen der Motorhaltebremse	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8012:11*	Release delay Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde		UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			
8012:12*	Application delay	Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) be- nötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> der (b. 1141)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
8012:13	Emergency application timeout	Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Geschwindig- keit das Fenster erreicht, bei dem die Haltebremse auslöst	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
8012:14*	Brake moment of iner- tia	Massenträgheitsmoment der Bremse Einheit: g cm^2	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe <u>Automatischen Scannen der elektr. Typenschil-</u> <u>der [▶ 114]</u>)			

8.3 Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)

Index 801F DRV Vendor data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
801F:0	DRV Vendor data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
801F:11	Amplifier peak current	Spitzenstrom des Verstärkers (Scheitelwert) Einheit: mA	UINT32	RW	0x00001F40 (8000 _{dez})
801F:12	Amplifier rated current	Nennstrom des Verstärkers (Scheitelwert) Einheit: mA	UINT32	RW	0x00000FA0 (4000 _{dez})
801F:13	Amplifier thermal time constant	Thermische Zeitkonstante des Verstärkers Einheit: 0,1 ms	UINT16	RW	0x0023 (35 _{dez})
801F:14	Amplifier overcurrent threshold	Schwellwert für Kurzschlusserkennung Einheit: mA	UINT32	RW	0x00002EE0 (12000 _{dez})

8.4 Kommando-Objekt

Index FB00 Command

Index (hex)	Name	Bedeutu	ng		Datentyp	Flags	Default
FB00:0	DCM Command	Max. Sub	oindex		UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
FB00:01	Request	0x1000	Clear diag history	löscht die Diag History	OCTET- STRING[2]	RW	{0}
		0x1100	Get build number	Auslesen der Build-Nummer			
		0x1101	Get build da- te	Auslesen des Build-Datums			
		0x1102	Get build ti- me	Auslesen der Build-Zeit			
		0x8000	Software re- set	Software-Reset durchführen (Hardware wird mit der Aktuel- len CoE-Konfiguration neu In- itialisiert, geschieht sonst nur beim Übergang nach INIT)	-		
FB00:02	Status 0 1 2	0	Finished, no error, no response	Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response) be- endet	UINT8 	RO	0x00 (0 _{dez})
		1	Finished, no error, response	Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet			
		2	Finished, error, no response	Kommando mit Fehler und oh- ne Antwort beendet			
		3	Finished, error, response	Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet			
		255	Executing	Kommando wird ausgeführt			
FB00:03	Response	abhängig	vom Request		OCTET- STRING[4]	RO	{0}

8.5 Eingangsdaten

Index 6000 FB Inputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6000:0	FB Inputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6000:11	Position	Position	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6001:0	FB Touch probe inputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
6001:01	TP1 Enable	Touchprobe 1 eingeschaltet	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:02	TP1 pos value stored	Positiver Wert von Touchprobe 1 gespeichert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:03	TP1 Neg value stored	Negativer Wert von Touchprobe 1 gespeichert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:09	TP2 Enable	Touchprobe 2 eingeschaltet	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:0A	TP2 pos value stored	Positiver Wert von Touchprobe 2 gespeichert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:0B	TP2 neg value stored	Negativer Wert von Touchprobe 2 gespeichert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6001:11	TP1 pos position	Positiver Wert von Touchprobe 1 Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [▶ 101]</u> multipliziert werden	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
6001:12	TP1 neg position	Negativer Wert von Touchprobe 1 Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [> 101]</u> multipliziert werden	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
6001:13	TP2 pos position	Positiver Wert von Touchprobe 2 Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [▶ 101]</u> multipliziert werden	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
6001:14	TP2 neg position	Negativer Wert von Touchprobe 2 Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entspre- chenden <u>Skalierungsfaktor [▶ 101]</u> multipliziert werden	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 6001 FB Touch probe inputs

Index 6010 DRV Inputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6010:0	DRV In- puts	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x13 (19 _{dez})
6010:01	Status- word	Statusword Bit 0: Ready to switch on Bit 1: Switched on Bit 2: Operation enabled Bit 3: Fault Bit 4: reserved Bit 5: Quick stop (inverse) Bit 6: Switch on disabled Bit 7: Warning Bit 8 + 9: reserved Bit 10: TxPDOToggle (An-/Abwahl über <u>0x8010:01</u>) Bit 11: Internal limit active Bit 12: (Target value ignored) Bit 13 - 15: reserved	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
6010:03	Modes of opera- tion dis- play	Anzeige des Betriebsmodus. Erlaubte Werte: 9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV) 10: Cyclic synchronous torque mode (CST) 11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
6010:07	Velocity actual value	Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes Einheit: siehe Index <u>0x9010:14 [▶ 178]</u>	INT32	RO	0x000000 00 (0 _{dez})
6010:08	Torque actual value	Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel: $M = \frac{Torque actual value}{1000} \cdot \frac{rated current}{\sqrt{2}} \cdot torque constant (datasheet motor)$	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
6010:09	Followi- ng error actual value	Schleppfehler Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden <u>Skalierungsfak-</u> <u>tor [> 101]</u> multipliziert werden	INT32	RO	0x000000 00 (0 _{dez})
6010:12	Info data 1	Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39 [▶ 168])	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
6010:13	Info data 2	Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A [▶ 168])	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

8.6 Ausgangsdaten

Index 7001 FB Touch probe outputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
7001:0	FB Touch probe out- puts	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x0E (14 _{dez})
7001:01	TP1 Enable	Touchprobe 1 einschalten	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:02	TP1 Continous	0: Es wird nur beim ersten Event getriggert 1. Es wird bei jedem Event getriggert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:03	TP1 Trigger mode	Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar)	BIT2	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:05	TP1 Enable pos edge	Bei positiver Flanke triggern	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:06	TP1 Enable neg edge	Bei negativer Flanke triggern	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:09	TP2 Enable	Touchprobe 2 einschalten	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:0A	TP2 Continous	0: Es wird nur beim ersten Event getriggert 1. Es wird bei jedem Event getriggert	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:0B	TP2 Trigger mode	Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar)	BIT2	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:0D	TP2 Enable pos edge	Bei positiver Flanke triggern	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
7001:0E	TP2 Enable neg edge	Bei negativer Flanke triggern	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index 7010 DRV Outputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
7010:0	DRV Outputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x0E (14 _{dez})
7010:01	Control- word	Controlword Bit 0: Switch on Bit 1: Enable voltage Bit 2: Quick stop (inverse) Bit 3: Enable operation Bit 4 - 6: reserved Bit 7: Fault reset Bit 8 - 15: reserved	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
7010:03	Modes of opera- tion	Erlaubte Werte: 0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP) 0x09: Cyclic synchronous velocity mode (CSV) 0x0A: Cyclic synchronous torque mode (CST) 0x0B: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})
7010:05	Target position	Konfigurierte Ziel-Position Einheit : der Wert muss mit dem entsprechenden <u>Skalierungsfaktor [> 101]</u> multipliziert werden	INT32	RW	0x000000 00 (0 _{dez})
7010:06	Target velocity	Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt <u>0x9010:14</u> [▶ 178] ("Velocity encoder resolution") entnommen werden	INT32	RO	0x000000 00 (0 _{dez})
7010:09	Target torque	Konfigurierter Eingangswert der Drehmoment-Überwachung Der Wert wird in 1000stel vom r <i>ated current</i> angegeben Formel:	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
		$M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$			
7010:0A	Torque offset	Offset des Drehmoment-Wertes Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben Formel:	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
		$M = \frac{Torque\ actual\ value}{1000} \cdot \frac{rated\ current}{\sqrt{2}} \cdot torque\ constant\ (datasheet\ motor)$			
7010:0B	Torque limitation	Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Li- mit) Der Wert wird in 1000stel vom <i>rated current</i> angegeben	UINT16	RW	0x7FFF (32767 _{dez})
		$M = \frac{Torque \ actual \ value}{1000} \cdot \frac{rated \ current}{\sqrt{2}} \cdot torque \ constant \ (datasheet \ motor)$			
7010:0E	Commu- tation angle	Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus) Einheit: 360° / 2 ¹⁶	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

8.7 Informations-/Diagnostikdaten

Index 10F3 Diagnosis History

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F3:0	Diagnosis History	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x37 (55 _{dez})
10F3:01	Maximum Messages	Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:02	Newest Message	Subindex der neusten Nachricht	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:03	Newest Acknowledged Message	Subindex der letzten bestätigten Nachricht	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})
10F3:04	New Messages Availa- ble	Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
10F3:05	Flags	ungenutzt	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
10F3:06	Diagnosis Message 001	Nachricht 1	OCTET- STRING[28]	RO	{0}
10F3:37	Diagnosis Message 050	Nachricht 50	OCTET- STRING[28]	RO	{0}

Index 10F8 Actual Time Stamp

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F8:0	Actual Time Stamp	Zeitstempel	UINT64	RO	

Index 9008 FB OCT Info data

(diese Daten werden immer automatisch aus dem elektronischen Typenschild des Motors eingelesen und dienen rein informativen Zwecken)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
9008:0	FB OCT Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x1F (31 _{dez})
9008:11	Encoder Type	Feedbacktyp 2: Dreh-Encoder, unipolare Zählung	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:12	Resolution	Auflösung des Feedbacks Einheit: Schritte pro Umdrehung	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9008:13	Range	Arbeitsbereich des Feedbacks. Beim Verlassen dieses Bereichs gibt es einen Überlauf der Position. Einheit : Umdrehungen	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9008:14	Type Code Name	Name des Feedbacks	STRING	RO	
9008:15	Serial No	Seriennummer des Feedbacks	STRING	RO	
9008:16	Firmware Revision No	Revision der Firmware	STRING	RO	
9008:17	Firmware Date	Datum der Firmware	STRING	RO	
9008:18	EEPROM Size	EEPROM Größe	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:19	Temperature	Temperatur Einheit : 0,1°	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:1A	LED Current	Strom der Feedback-LED Einheit : 0,1 mA	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:1B	Supply voltage	Versorgungsspannung des Feedbacks Einheit: mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9008:1C	Life- time	Betriebsstundenzähler Einheit: Minuten	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9008:1D	Received Signal Strength Indicator	Empfangssignalstärke an der Klemme Einheit: %	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:1E	Slave Received Signal Strength Indicator	Empfangssignalstärke am Geber Einheit : %	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9008:1F	Line delay	Laufzeit des Signals im Kabel Einheit: ns	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 9009 FB OCT Nameplate

Die in diesem Index beschriebenen Parameter werden immer aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors gelesen. Aus diesen Parametern ergeben sich die in diesem Kapitel mit Sternchen (*) markierten Parameter automatisch, wenn das Automatische Scannen des elektronischen Typenschild eingeschaltet ist (Index 8001 [▶ 167]).

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
9009:0	FB OCT Nameplate	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x24 (36 _{dez})
9009:01	Motor vendor	Motorhersteller	STRING	RO	
9009:02	Electric motor type	Motortyp	STRING	RO	
9009:03	Serial No	Seriennummer	STRING	RO	
9009:04	Order code	Bestellnummer (Auf diesen Index wird beim Autoconfig geprüft, ob der Motor identisch zum Vorgänger ist)	STRING	RO	
9009:05	Motor construction	Art des Motors	STRING	RO	
9009:06	Pole pairs	Polpaarzahl	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:07	Standstill current (rms)	Effektiver Haltestrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:08	Rated current (rms)	Effektiver Nennstrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:09	Peak current (rms)	Effektiver Spitzenstrom Einheit : mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:0A	Nominal voltage (rms)	Effektive Nennspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:0B	Max voltage (rms)	Maximale Spannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:0C	Max winding du/dt	Maximal zulässige Spannungsanstieg an der Spule Einheit: kV/s	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:0D	Max torque	Maximales Drehmoment Einheit : mNm	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:0E	Torque constant	Drehmoment-Konstante Einheit : mNm / A	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:0F	EMK (rms)	Gegenspannung Einheit : mV / (1/min)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:10	Winding resistance Ph-Ph 20°C	Spulenwiderstand Einheit: mOhm	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:11	Ld Ph-Ph	Induktivität in Flussrichtung Einheit: 0,1 mH	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:12	Lq Ph-Ph	Induktivität in momentbildene Richtung Einheit: 0,1 mH	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})



Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
9009:13	Max speed	Maximale Geschwindigkeit Einheit: 1/min	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:14	Moment of inertia	Massenträgheitsmoment Einheit: g cm ²	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:15	T motor warn limit	Warnungsschwelle Motortemperatur Einheit: 0,1°C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:16	T motor shut down	Fehlerschwelle Motortemperatur Einheit: 0,1°C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:17	Time constant i2t	Zeitkonstante I2T-Modell Einheit: s	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:18	Motor thermal constant	Thermische Zeitkonstante des Motors Einheit: s	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:1B	Brake type	Typ der Bremse	STRING	RO	
		no Brake			
		holding Brake			
9009:1C	Min brake voltage	Minimale Bremsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:1D	Max brake voltage	Maximale Bremsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:1E	Min brake monitor cur- rent	Minimaler Strom für die Überwachung der Bremse Einheit: mA	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:1F	Brake holding torque	Haltemoment der Bremse Einheit: mNm	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:20	Brake T on	Zeit bis die Bremse anzieht Einheit : ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:21	Brake T off	Zeit bis die Bremse löst Einheit : ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:22	Brake reduced holding voltage	Reduzierte Spannung der Bremse Einheit: mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9009:23	Brake time to red. hol- ding volt.	Zeit ab der die Bremse mit reduzierter Spannung hält Einheit: ms	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9009:24	Motor temp sensor connection	Anschluss des Temperatursensors Feedback port (nicht änderbar)	STRING	RO	

Index 9010 DRV Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
9010:0	DRV Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x14 (20 _{dez})
9010:11	Amplifier temperature	Klemmeninnentemperatur Einheit: 0,1 °C	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
9010:12	DC link voltage	Zwischenkreisspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
9010:13	Supported drive mo- des	Informationen der unterstützten Drive Modi. (DS402: Object 0x6502) Es werden nur die Modi <i>CSV</i> , <i>CST</i> , <i>CSTCA und CSP</i> unterstützt	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
		Bit 0: PP Bit 1: VL Bit 2: PV Bit 3: TQ Bit 4: R Bit 5: HM Bit 6: IP Bit 7: CSP Bit 8: CSV Bit 8: CSV Bit 9: CST Bit 10: CSTCA Bit 11 - 15: reserved Bit 16-31: Manufacturer-specific			
9010:14	Velocity encoder reso- lution	Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s. Die "Velocity Encoder Resoluti- on" wird nach folgender Formel berechnet:	UINT32	RO	0x00041893 (268435 _{dez})
		Velocity Encoder Resolution = (encoder_increments / s) / (motor_revolutions / s)			

Index 9018 DRV Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
9018:0	DRV Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
9018:11	Auxiliary voltage (10 V)	Hilfsspannung Einheit : mV	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index A010 DRV Amplifier Diag data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
A010:0	DRV Amplifier Diag data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
A010:11	Amplifier I2T tempera- ture	I2T-Modell-Auslastung Einheit: %	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})

Index A011 DRV Motor Diag data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
A011:0	DRV Motor Diag data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x13 (19 _{dez})
A011:11	Motor I2T temperature	I2T-Modell-Auslastung Einheit: %	UINT8	RO	0x00 (0 _{dez})
A011:13	Motor temperature	Temperatur-Auslastung Einheit: °	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

8.8 Standardobjekte

Index 1000 Device type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1000:0	Device type	Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word ent- hält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.	UINT32	RO	0x00001389 (5001 _{dez})

Index 1008 Device name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1008:0	Device name	Geräte-Name des EtherCAT-Slave	STRING	RO	EL72x1-0010

Index 1009 Hardware version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1009:0	Hardware version	Hardware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	

Index 100A Software version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
100A:0	Software version	Firmware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	01

Index 1018 Identity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1018:0	Identity	Informationen, um den Slave zu identifizieren	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1018:01	Vendor ID	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x0000002 (2 _{dez})
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x1C213052 (471937106 _{dez})
1018:03	Revision	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low- Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennum- mer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerä- tebeschreibung	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 10F0 Backup parameter handling

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F0:0	Backup parameter handling	Informationen zum standardisierten Laden und Spei- chern der Backup Entries	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
10F0:01	Checksum	Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT- Slaves	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

Index 1600 DRV RxPDO-Map Controlword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1600:0	DRV RxPDO-Map Controlword	PDO Mapping RxPDO 1	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1600:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x01 (Controlword))	UINT32	RO	0x7010:01, 16

Index 1601 DRV RxPDO-Map Target velocity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1601:0	DRV RxPDO-Map Tar- get velocity	PDO Mapping RxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1601:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x06 (Target velocity))	UINT32	RO	0x7010:06, 32

Index 1602 DRV RxPDO-Map Target torque

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1602:0	DRV RxPDO-Map Tar- get torque	PDO Mapping RxPDO 3	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1602:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x09 (Target torque))	UINT32	RO	0x7010:09, 16

Index 1603 DRV RxPDO-Map Commutation angle

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1603:0	DRV RxPDO-Map Commutation angle	PDO Mapping RxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1603:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0E (Commutation angle))	UINT32	RO	0x7010:0E, 16

Index 1604 DRV RxPDO-Map Torque limitation

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1604:0	DRV RxPDO-Map Tor- que limitation	PDO Mapping RxPDO 5	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1604:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0B (Torque limitation))	UINT32	RO	0x7010:0B, 16
Index 1605 DRV RxPDO-Map Torque offset

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1605:0	DRV RxPDO-Map Tor- que offset	PDO Mapping RxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1605:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0A (Torque offset))	UINT32	RO	0x7010:0A, 16

Index 1606 DRV RxPDO-Map Target position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1606:0	DRV RxPDO-Map Tar- get position	PDO Mapping RxPDO 7	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1606:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0A (Torque offset))	UINT32	RO	0x7010:05, 32

Index 1607 FB RxPDO-Map Touch probe control

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1607:0	FB RxPDO-Map Touch probe control	PDO Mapping RxPDO 8	UINT8	RO	0x0C (12 _{dez})
1607:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x01 (TP1 Enable))	UINT32	RO	0x7001:01, 1
1607:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x02 (TP1 Continous))	UINT32	RO	0x7001:02, 1
1607:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x03 (TP1 Trigger mode))	UINT32	RO	0x7001:03, 2
1607:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge))	UINT32	RO	0x7001:05, 1
1607:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge))	UINT32	RO	0x7001:06, 1
1607:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (2 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 2
1607:07	SubIndex 007	7. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x09 (TP2 Enable))	UINT32	RO	0x7001:09, 1
1607:08	SubIndex 008	8. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x0A (TP2 Continous))	UINT32	RO	0x7001:0A, 1
1607:09	SubIndex 009	9. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x0B (TP2 Trigger mode))	UINT32	RO	0x7001:0B, 2
1607:0A	SubIndex 010	10. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge))	UINT32	RO	0x7001:0D, 1
1607:0B	SubIndex 011	11. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch pro- be outputs), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge))	UINT32	RO	0x7001:0E, 1
1607:0C	SubIndex 012	12. PDO Mapping entry (2 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 2

Index 1A00 FB TxPDO-Map Position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A00:0	FB TxPDO-Map Positi- on	PDO Mapping TxPDO 1	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), ent- ry 0x11 (Position))	UINT32	RO	0x6000:11, 32

Index 1A01 DRV TxPDO-Map Statusword

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A01:0	DRV TxPDO-Map Sta- tusword	PDO Mapping TxPDO 2	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x01 (Statusword))	UINT32	RO	0x6010:01, 16



Index 1A02 DRV TxPDO-Map Velocity actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A02:0	DRV TxPDO-Map Ve- locity actual value	PDO Mapping TxPDO 3	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x07 (Velocity actual value))	UINT32	RO	0x6010:07, 32

Index 1A03 DRV TxPDO-Map Torque actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A03:0	DRV TxPDO-Map Tor- que actual value	PDO Mapping TxPDO 4	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x08 (Torque actual value))	UINT32	RO	0x6010:08, 16

Index 1A04 DRV TxPDO-Map Info data 1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A04:0	DRV TxPDO-Map Info data 1	PDO Mapping TxPDO 5	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x12 (Info data 1))	UINT32	RO	0x6010:12, 16

Index 1A05 DRV TxPDO-Map Info data 2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A05:0	DRV TxPDO-Map Info data 2	PDO Mapping TxPDO 6	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x13 (Info data 2))	UINT32	RO	0x6010:13, 16

Index 1A06 DRV TxPDO-Map Following error actual value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A06:0	DRV TxPDO-Map Fol- lowing error actual va- lue	PDO Mapping TxPDO 7	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A06:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x01 (Statusword))	UINT32	RO	0x6010:09, 32

Index 1A07 FB TxPDO-Map Touch probe status

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A07:0	FB TxPDO-Map Touch probe status	PDO Mapping TxPDO 8	UINT8	RO	0x08 (8 _{dez})
1A07:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x07 (Velocity actual value))	UINT32	RO	0x6001:01, 1
1A07:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x02 (TP1 pos value stored))	UINT32	RO	0x6001:02, 1
1A07:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x03 (TP1 Neg value stored))	UINT32	RO	0x6001:03, 1
1A07:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (5 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 5
1A07:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x09 (TP2 Enable))	UINT32	RO	0x6001:09, 1
1A07:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x0A (TP2 pos value stored))	UINT32	RO	0x6001:0A, 1
1A07:07	SubIndex 007	7. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x0B (TP2 neg value stored))	UINT32	RO	0x6001:0B, 1
1A07:08	SubIndex 008	8. PDO Mapping entry (5 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 5

Index 1A08 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A08:0	FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position	PDO Mapping TxPDO 9	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A08:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x08 (Torque actual value))	UINT32	RO	0x6001:11, 32

Index 1A09 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A09:0	FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position	PDO Mapping TxPDO 10	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A09:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x12 (Info data 1))	UINT32	RO	0x6001:12, 32

Index 1A0A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A0A:0	FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position	PDO Mapping TxPDO 11	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A0A:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x13 (Info data 2))	UINT32	RO	0x6001:13, 32

Index 1A0B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A0B:0	FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position	PDO Mapping TxPDO 12	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A0B:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch pro- be inputs), entry 0x14 (TP2 neg position))	UINT32	RO	0x6001:14, 32

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C00:0	Sync manager type	Benutzung der Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1C00:01	SubIndex 001	Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C12:0	RxPDO assign	PDO Assign Outputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C12:01	Subindex 001	1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1600 (5632 _{dez})
1C12:02	Subindex 002	2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1601 (5633 _{dez})
1C12:03	Subindex 003	3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:04	Subindex 004	4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:05	Subindex 005	5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:06	Subindex 006	6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:07	Subindex 007	7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C12:08	Subindex 008	8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen RxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 1C13 TxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C13:0	TxPDO assign	PDO Assign Inputs	UINT8	RW	0x03 (3 _{dez})
1C13:01	Subindex 001	1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
1C13:02	Subindex 002	2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A01 (6657 _{dez})
1C13:03	Subindex 003	3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 _{dez})
1C13:04	Subindex 004	4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:05	Subindex 005	5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:06	Subindex 006	6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:07	Subindex 007	7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:08	Subindex 008	8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:09	Subindex 009	9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehö- rigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:0A	Subindex 010	10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zuge- hörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:0B	Subindex 011	11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zuge- hörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C13:0C	Subindex 012	12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zuge- hörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 1C32 SM output parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C32:0	SM output parameter	Synchronisierungsparameter der Outputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C32:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event 			
1C32:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns):	UINT32	RW	0x0003D090
		Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers			(250000 _{dez})
		 Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters 			
		DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time			
1C32:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:	UINT16	RO	0x4808
		Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt			(18440 _{dez})
		 Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt 			
		Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt			
		 Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) 			
		 Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von <u>0x1C32:08 [▶ 1851</u>) 			
1C32:05	Minimum cycle time	Minimale Zykluszeit (in ns)	UINT32	RO	0x0001E848 (125000 _{dez})
1C32:06	Calc and copy time	Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:08	Command	 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet 			
		Die Entries <u>0x1C32:03</u> [▶ 185], <u>0x1C32:05</u> [▶ 185],			
		<u>0x1C32:06 [▶ 185], 0x1C32:09 [▶ 185], 0x1C33:03</u>			
		[▶ 186], 0x1C33:06 [▶ 185], 0x1C33:09 [▶ 186] werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert			
		Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt			
1C32:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C32:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIO- NAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0C	Cycle exceeded coun- ter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C32:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht kor- rekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})



Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C33:0	SM input parameter	Synchronisierungsparameter der Inputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C33:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		3: DC - Synchron with SYNC1 Event			
1C33:02	Cycle time	wie <u>0x1C32:02</u> [▶ 185]	UINT32	RW	0x0003D090 (250000 _{dez})
1C33:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:	UINT16	RO	0x4808
		Bit 0: Free Run wird unterstützt			(18440 _{dez})
		 Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) 			
		 Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) 			
		• Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt			
		 Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) 			
		 Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) 			
		 Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von <u>0x1C32:08 [▶ 185]</u> oder <u>0x1C33:08 [▶ 186]</u>) 			
1C33:05	Minimum cycle time	wie <u>0x1C32:05</u> [▶ 185]	UINT32	RO	0x0001E848 (125000 _{dez})
1C33:06	Calc and copy time	Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbar- keit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:08	Command	wie <u>0x1C32:08 [▶ 185]</u>	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C33:09	Maximum delay time	Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingän- ge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00001C52 (7250 _{dez})
1C33:0B	SM event missed counter	wie <u>0x1C32:11 [▶ 185]</u>	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0C	Cycle exceeded coun- ter	wie <u>0x1C32:12 [▶ 185]</u>	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0D	Shift too short counter	wie 0x1C32:13 [> 185]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	wie 0x1C32:32 [▶ 185]	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index F000 Modular device profile

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F000:0	Modular device profile	Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
F000:01	Module index distance	Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dez})
F000:02	Maximum number of modules	Anzahl der Kanäle	UINT16	RO	0x0002 (2 _{dez})

Index F008 Code word

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F008:0	Code word	reserviert	UINT32	RW	0x00000000
					(O _{dez})

Index F010 Module list

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F010:0	Module list	Maximaler Subindex	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
F010:01	SubIndex 001	Profilnummer Encoder Profile	UINT32	RW	0x00000201 (513 _{dez})
F010:02	SubIndex 002	Profilnummer Servo Drive	UINT32	RW	0x000002E6 (742 _{dez})

Index FB40 Memory interface

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
FB40:0	Memory interface	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
FB40:01	Address	reserviert	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})
FB40:02	Length	reserviert	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
FB40:03	Data	reserviert	OCTET- STRING[8]	RW	{0}

9 Fehlerbehebung

9.1 Diagnose - Diag Messages

Inhaltsverzeichnis

Definition [) 188]

- Implementierung TwinCAT Systemmanager [> 189]
- Interpretation [▶ 190]
- Aufbau der Text-ID [> 190]
- Übersicht Text-IDs [> 191]

Mit *DiagMessages* wird ein System der Nachrichtenübermittlung vom EtherCAT Slave an den EtherCAT Master/TwinCAT bezeichnet. Die Nachrichten werden vom Gerät im eigenen CoE unter 0x10F3 abgelegt und können von der Applikation oder dem Systemmanager ausgelesen werden. Für jedes im Gerät hinterlegtes Ereignis (Warnung, Fehler, Statusänderung) wird eine über einen Code referenzierte Fehlermeldung ausgegeben.

Definition

Das System *DiagMessages* ist in der ETG (<u>EtherCAT Technology Group</u>) in der Richtlinie ETG.1020, Kap. 13 "Diagnosis Handling" definiert. Es wird benutzt, damit vordefinierte oder flexible Diagnosemitteilungen vom EtherCAT-Slave an den Master übermittelt werden können. Das Verfahren kann also nach ETG herstellerübergreifend implementiert werden. Die Unterstützung ist optional. Die Firmware kann bis zu 250 DiagMessages im eigenen CoE ablegen.

Jede DiagMessage besteht aus

- Diag Code (4 Byte)
- Flags (2 Byte; Info, Warnung oder Fehler)
- Text-ID (2 Byte; Referenz zum erklärenden Text aus der ESI/XML)
- Zeitstempel (8 Byte, lokale Slave-Zeit oder 64-Bit Distributed-Clock-Zeit, wenn vorhanden)
- dynamische Parameter, die von der Firmware mitgegeben werden

In der zum EtherCAT-Gerät gehörigen ESI/XML-Datei werden die DiagMessages in Textform erklärt: Anhand der in der DiagMessage enthaltenen Text-ID kann die entsprechende Klartextmeldung in den Sprachen gefunden werden, die in der ESI/XML enthalten sind. Üblicherweise sind dies bei Beckhoff-Produkten deutsch und englisch.

Der Anwender erhält durch den Eintrag *NewMessagesAvailable* Information, dass neue Meldungen vorliegen.

DiagMessages können im Gerät bestätigt werden: die letzte/neueste unbestätigte Meldung kann vom Anwender bestätigt werden.

Im CoE finden sich sowohl die Steuereinträge wie die History selbst im CoE-Objekt 0x10F3:

Ge	neral EtherCA1	DC Process Data Startup	CoE - Online	Diag History Online
ļ	Update List 🗖 Auto Update 🔽 S		Single Update	Show Offline Data
	Advanced		M-14-00	
	Add to Start	up	Module UD	(40E Port): JU
Γ	Index	Name	Flags	Value
	± 1018:0	Identity	RO	> 4 <
	± 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<
	∃ 10F3:0	Diagnosis History	RO	> 55 <
	10F3:01	Maximum Messages	RO	0x32 (50)
	10F3:02	Newest Message	RO	0x15 (21)
	10F3:03	Newest Acknowledged Message	BW	0x14 (20)
	10F3:04	New Messages Available	RO	FALSE
	10F3:05	Flags	RW	0x0000 (0)
	10F3:06	Diagnosis Message 001	RO	00 E0 A4 08 10 00 03 00 60 1F 0D 00 00 00 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00
	10F3:07	Diagnosis Message 002	RO	00 E0 A4 08 10 00 02 00 00 6A 18 00 00 00 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00
	10F3:08	Diagnosis Message 003	RO	00 E0 A4 08 10 00 03 00 40 D8 67 02 00 00 00 00 06 00 00 00 06 00 03 00 06 00 00 00
	10F3:09	Diagnosis Message 004	RO	00 E0 A4 08 12 00 00 81 E0 89 47 03 00 00 00 00 06 00 04 44 06 00 00 00 06 00 00 00

Abb. 174: DiagMessages im CoE

Unter x10F3:02 ist der Subindex der neuesten DiagMessage auslesbar.



Unterstützung zur Inbetriebnahme

Das System der DiagMesssages ist vor allem während der Anlageninbetriebnahme einzusetzen. Zur Online-Diagnose während des späteren Dauerbetriebs sind die Diagnosewerte z.B. im StatusWord des Gerätes (wenn verfügbar) hilfreich.

٨

Implementierung TwinCAT Systemmanager

Ab TwinCAT 2.11 werden DiagMessages, wenn vorhanden, beim Gerät in einer eigenen Oberfläche angezeigt. Auch die Bedienung (Abholung, Bestätigung) erfolgt darüber.

				~
	General Ether	CAT DI	C Process Data Start	up CoE - Online Diag History Online
В	Update His	tory	 Auto Update only new Messages 	Ack. Messages Export Diag History Advanced
	Туре	Flags	Timestamp	Message
	U Warning	N	2.1.2012 13:09:23 370	(0x4413) I2T Amplifier overload
C	(1) Warning N 2.1.2012 13:09:23 370		2.1.2012 13:09:23 370	(0x4101) Terminal-Overtemperature
C	😔 Error Q 2.1.2012 13:09:23 356		2.1.2012 13:09:23 356	(0x8406) Undervoltage DC-Link
	🚯 Info	Q	2.1.2012 13:09:23 317	(0x0002) Communication established
	🕤 Info	Q	2.1.2012 13:09:23 316	(0x0003) Initialization: 0x0, 0x0, 0xFF



Im Reiter Diag History (A) sind die Betätigungsfelder (B) wie auch die ausgelesene History (C) zu sehen. Die Bestandteile der Message:

- Info/Warning/Error
- Acknowledeg-Flag (N = unbestätigt, Q = bestätigt)
- Zeitstempel
- Text-ID
- Klartext-Meldung nach ESI/XML Angabe

Die Bedeutung der Buttons sind selbsterklärend.

Interpretation

Aufbau der Text-ID

Der Aufbau der MessagelD unterliegt keiner Standardisierung und kann herstellerspezifisch definiert werden. Bei Beckhoff EtherCAT-Geräten (EL, EP) lautet er nach **xyzz** üblichwerweise:

x	У	ZZ
0: Systeminfo	1: General	Fehlernummer
1: Info	2: Communication	
4: Warning	3: Encoder	
8: Error	4: Drive	
	5: Inputs	

Beispiel: Meldung 0x4413 --> Drive Warning Nummer 0x13

Übersicht Text-IDs

Text-ID	Тур	Ort	Text (nur englisch)	Ursache
0x0001	Information	System	No error	No error
0x0002	Information	System	Communication establis- hed	Kommunikation aufgebaut
0x0003	Information	System	Initialization: 0x%X, 0x %X, 0x%X	allgemeine Information, Parameter je nach Ereignis. Inter- pretation siehe Gerätedokumentation.
0x1000	Information	System	Information: 0x%X, 0x %X, 0x%X	allgemeine Information, Parameter je nach Ereignis. Inter- pretation siehe Gerätedokumentation.
0x1100	Information	Allgemein		Erkennung der Betriebsart beendet
0x1135	Information	Allgemein		Zykluszeit o.k.
0x1201	Information	Kommunikation	Communication re-esta- blished	Kommunikation zur Feldseite wiederhergestellt Die Meldung tritt auf, wenn z. B. im Betrieb die Spannung der Powerkontakte entfernt und wieder angelegt wurde
0x1300	Information	Encoder		Position gesetzt - StartInputhandler
0x1303	Information	Encoder		Encoder Netzteil OK
0x1304	Information	Encoder	Encoder initialization suc- cessfully, channel: %X	Encoder-Initialisierung erfolgreich abgeschlossen, Kanal: %X
0x1305	Information	Encoder	Sent command encoder reset, channel: %X	Sende Kommando Encoder Reset, Kanal: %X
0x1400	Information	Drive		Antrieb ist kalibriert
0x4000	Warnung		Warning: 0x%X, 0x%X, 0x%X	allgemeine Warnung, Parameter je nach Ereignis. Inter- pretation siehe Gerätedokumentation.
0x4101	Warnung	Allgemein	Terminal-Overtempera- ture	Übertemperatur. Die Innentemperatur der Klemme über- schreitet die parametrierte Warnschwelle
0x4300	Warnung	Encoder		Subinkremente deaktiviert (trotz aktivierter Konfiguration)
0x4301	Warnung	Encoder	Encoder-Warning	Allgemeiner Encoderfehler
0x4400	Warnung	Drive		Antrieb ist nicht kalibriert
0x4401	Warnung	Drive		Starttyp wird nicht unterstützt
0x4402	Warnung	Drive		Kommando abgewiesen
0x4405	Warnung	Drive		Modulo-Subtyp ungültig
0x4410	Warnung	Drive		Zielposition wird überfahren
0x4411	Warnung	Drive	DC-Link undervoltage (Warning)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme unterschreitet die parametrierte Mindestspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden
0x4412	Warnung	Drive	DC-Link overvoltage (Warning)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme überschreitet die parametrierte Maximalspannung. Das Aktivieren der End- stufe wird unterbunden
0x4413	Warnung	Drive	I2T-Model Amplifier over- load (Warning)	 Der Verstärker wir au ßerhalb der Spezifikation betrieben Das I2T-Modell des Verstärkers ist falsch parametriert
0x4414	Warnung	Drive	I2T-Model Motor overload (Warning)	 Der Motor wird außerhalb der parametrierten Nennwerte betrieben Das I2T-Modell des Motors ist falsch parametriert
0x4415	Warnung	Drive	Speed limitation active	Die maximale Drehzahl wird durch die parametrierten Ob- jekte (z.B. velocity limitation, motor speed limitation) be- grenzt. Die Warnung wird ausgegeben, wenn die Sollge- schwindigkeit größer ist, als eines der parametrierten Be- grenzungen
0x4417	Warnung	Drive	Motor-Overtemperature	Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parame- trierte Warnschwelle
0x8001	Fehler	System	Error: 0x%X, 0x%X, 0x %X	allgemeiner Fehler, Parameter je nach Ereignis. Interpre- tation siehe Gerätedokumentation.
0x8002	Fehler	System	Communication aborded	
0x8003	Fehler	System	Configuration error: 0x %X, 0x%X, 0x%X	allgemeine, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x8100	Fehler	Allgemein		Fehlerbit im Statuswort gesetzt
0x8101	Fehler	Allgemein		Betriebsart inkompatibel zum PDO-Interface
0x8102	Fehler	Allgemein	Invalid combination of In- puts and Outputs PDOs	Ungueltige Kombination von In- und Output PDOs

Text-ID	Тур	Ort	Text (nur englisch)	Ursache
0x8103	Fehler	Allgemein	No variable linkage	Keine Variablen verknüpft
0x8104	Fehler	Allgemein	Terminal-Overtempera- ture	Die Innentemperatur der Klemme überschreitet die para- metrierte Fehlerschwelle. Das Aktivieren der Klemme wird unterbunden
0x8105	Fehler	Allgemein	PD-Watchdog	Die Kommunikation zwischen Feldbus und Endstufe wird durch einen Watchdog abgesichert. Sollte die Feldbus- kommunikation abbrechen, wird die Achse automatisch gestoppt. - Die EtherCAT-Verbindung wurde im Betrieb unterbro- chen - Der Master wurde im Betrieb in den Config-Mode ge- schaltet
0x8135	Fehler	Allgemein	Cycletime has to be a multiple of 125 µs	Die IO- oder NC-Zykluszeit ist nicht ganzzahlig durch 125 µs teilbar
0x8140	Fehler	Allgemein	Sync Error	Echtzeitveretztung
0x8143	Fehler	Allgemein	Jitter too big	Jitter Grenzwertüberschreitung
0x8200	Fehler	Kommunikation		Fehler beim Schreiben
0x8201	Fehler	Kommunikation	No communication to field-side (Auxiliary volta- ge missing)	 Es ist keine Spannung an den Powerkontakten angelegt Ein Firmware Update ist fehlgeschlagen
0x82FF	Fehler	Kommunikation		Bootmode nicht aktiviert
0x8300	Fehler	Encoder		Fehler beim Setzen der Position
0x8301	Fehler	Encoder		Enkoderinkremente nicht konfiguriert
0x8302	Fehler	Encoder	Feedback-Error	Die Amplitude des Resolvers ist zu klein
0x8303	Fehler	Encoder	Encoder supply error	Encoder Netzteil Fehler
0x8304	Fehler	Encoder	Encoder communication error, channel: %X	Encoder Kommunikationsfehler, Kanal: %X
0x8305	Fehler	Encoder	EnDat2.2 is not suppor- ted, channel: %X	EnDat2.2 wird nicht unterstützt, Kanal: %X
0x8306	Fehler	Encoder	Delay time, tolerance limit exceeded, 0x%X, chan- nel: %X	Laufzeitmessung, Toleranz überschritten, 0x%X, Kanal: %X
0x8307	Fehler	Encoder	Delay time, maximum va- lue exceeded, 0x%X, channel: %X	Laufzeitmessung, Maximalwert überschritten, 0x%X, Ka- nal: %X
0x8308	Fehler	Encoder	Unsupported ordering de- signation, 0x%X, chan- nel: %X (only 02 and 22 is supported)	Falsche EnDat Bestellbezeichnung, 0x%X, Kanal: %X (nur 02 und 22 wird unterstützt)
0x8309	Fehler	Encoder	Encoder CRC error, channel: %X	Encoder CRC fehler, Kanal: %X
0x830A	Fehler	Encoder	Temperature %X could not be read, channel: %X	Temperatur %X kann nicht gelesen werden, Kanal: %X
0x8400	Fehler	Drive		Antrieb fehlerhaft konfiguriert
0x8401	Fehler	Drive		Begrenzung der Kalibrier-Geschwindigkeit
0x8402	Fehler	Drive		Emergency-Stop aktiviert
0x8403	Fehler	Drive	ADC Error	Fehler bei Strommessung im ADC
0x8404	Fehler	Drive	Overcurrent	Überstrom Phase U, V, oder W
0x8405	Fehler	Drive		Modulo-Position ungültig
0x8406	Fehler	Drive	DC-Link undervoltage (Error)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme unterschreitet die parametrierte Mindestspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden
0x8407	Fehler	Drive	DC-Link overvoltage (Er- ror)	Die Zwischenkreisspannung der Klemme überschreitet die parametrierte Maximalspannung. Das Aktivieren der End- stufe wird unterbunden
0x8408	Fehler	Drive	I2T-Model Amplifier over- load (Error)	 Der Verstärker wir außerhalb der Spezifikation betrieben Das I2T-Modell des Verstärkers ist falsch parametriert
0x8409	Fehler	Drive	I2T-Model motor overload (Error)	 Der Motor wird außerhalb der parametrierten Nennwerte betrieben Das I2T-Modell des Motors ist falsch parametriert
0x8415	Fehler	Drive		Modulo-Faktor ungültig
0x8416	Fehler	Drive	Motor-Overtemperature	Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parame- trierte Fehlerschwelle. Der Motor bleibt sofort stehen. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden

10 Anhang

10.1 Firmware-Kompatibilität

Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.

Anmerkung

- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Udpate bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.



Beschädigung des Gerätes möglich!

Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u.U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist. Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist!

EL7201-0010				
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Releasedatum	
00 - 02	01	EL7201-0010-0019	2013/10	
	02		2013/10	
02 - 05	03	EL7201-0010-0020	2014/02	
	04	EL7201-0010-0021	2014/02	
	05	EL7201-0010-0022	2014/04	
	06	EL7201-0010-0023	2014/05	
	07		2014/07	
	08	EL7201-0010-0024	2015/03	
	09		2015/06	
06*	10*		2015/06	

EL7211-0010				
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Releasedatum	
00 - 02	01	EL7211-0010-0019	2013/10	
	02		2013/10	
02 - 05	03	EL7211-0010-0020	2014/02	
	04	EL7211-0010-0021	2014/02	
	05	EL7211-0010-0022	2014/04	
	06	EL7211-0010-0023	2014/05	
	07		2014/07	
	08	EL7211-0010-0024	2015/03	
	09		2015/06	
06*	10*		2015/06	

*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere <u>Dokumentation</u> vorliegt.

10.2 EtherCAT AL Status Codes

Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

10.3 Firmware Update EL/ES/EM/EPxxxx

In diesem Kapitel wird das Geräteupdate für Beckhoff EtherCAT Slaves der Serien EL/ES, EM, EK und EP beschrieben. Ein FW-Update sollte nur nach Rücksprache mit dem Beckhoff Support durchgeführt werden.

Speicherorte

In einem EtherCAT-Slave werden an bis zu 3 Orten Daten für den Betrieb vorgehalten:

- Je nach Funktionsumfang und Performance besitzen EtherCAT Slaves einen oder mehrere lokale Controller zur Verarbeitung von IO-Daten. Das darauf laufende Programm ist die sog. **Firmware** im Format *.efw.
- In bestimmten EtherCAT Slaves kann auch die EtherCAT Kommunikation in diesen Controller integriert sein. Dann ist der Controller meist ein so genannter **FPGA**-Chip mit der *.rbf-Firmware.
- Darüber hinaus besitzt jeder EtherCAT Slave einen Speicherchip, um seine eigene Gerätebeschreibung zu speichern, in einem sog. **EEPROM**. Beim Einschalten wird diese Beschreibung geladen und u.a. die EtherCAT Kommunikation entsprechend eingerichtet. Die Gerätebeschreibung kann von der Beckhoff Website (<u>http://www.beckhoff.de</u>) im Downloadbereich heruntergeladen werden. Dort sind alle ESI-Dateien (**E**therCAT **S**lave Information) als Zip-Datei zugänglich.

Kundenseitig zugänglich sind diese Daten nur über den Feldbus EtherCAT und seine Kommunikationsmechanismen. Beim Update oder Auslesen dieser Daten ist insbesondere die azyklische Mailbox-Kommunikation oder der Registerzugriff auf den ESC in Benutzung.

Der TwinCAT Systemmanager bietet Mechanismen, um alle 3 Teile mit neuen Daten programmieren zu können, wenn der Slave dafür vorgesehen ist. Es findet üblicherweise keine Kontrolle durch den Slave statt, ob die neuen Daten für ihn geeignet sind, ggf. ist ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich.

	ACHTUNG: Beschädigung des Gerätes möglich!		
Achtung	 Beim Herunterladen von neuen Gerätedateien ist zu beachten Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät darf nicht unterbrochen werden Eine einwandfreie EtherCAT-Kommunikation muss sichergestellt sein, CRC-Fehler oder LostFrames dürfen nicht auftreten. 		
	Die Spannungsversorgung muss ausreichend dimensioniert, die Pegel entsprechend der Vorgabe sein		
	Bei Störungen während des Updatevorgangs kann das EtherCAT-Gerät ggf. nur vom Her- steller wieder in Betrieb genommen werden!		

Gerätebeschreibung ESI-File/XML

ACHTUNG bei Update der ESI-Beschreibung/EEPROM

Achtung

Manche Slaves haben Abgleich- und Konfigurationsdaten aus der Produktion im EEPROM abgelegt. Diese werden bei einem Update unwiederbringlich überschrieben.

Die Gerätebeschreibung ESI wird auf dem Slave lokal gespeichert und beim Start geladen. Jede Gerätebeschreibung hat eine eindeutige Kennung aus Slave name (9-stellig) und Revision-Nummer (4-stellig). Jeder im Systemmanager konfigurierte Slave zeigt seine Kennung im EtherCAT-Reiter:

SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration System - Configuration System - Configuration	General EtherCAT Type:	Process Data Startup	CoE - Online Online
I/O Devices	Product/Revision:	EL3204-0000-0016	
Device 2 (EtherCAT)	Auto Inc Addr:	FFFF	
🕂 Device 2-Image-Info	EtherCAT Addr:	1002 🗘	Advanced Settings
🖬 🐳 Outputs	Previous Port:	Term 1 (EK1101) - B	~
🖅 😣 InfoData			
🗐 📲 Term 1 (EK1101)			
WcState			
InfoData Term 2 (EL3204) Term 3 (EL3201)			

Abb. 176: Gerätekennung aus Name EL3204-0000 und Revision -0016

Die konfigurierte Kennung muss kompatibel sein mit der tatsächlich als Hardware eingesetzten Gerätebeschreibung, d.h. der Beschreibung die der Slave (hier: EL3204) beim Start geladen hat. Üblicherweise muss dazu die konfigurierte Revision gleich oder niedriger der tatsächlich im Klemmenverbund befindlichen sein.

Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der EtherCAT System-Dokumentation.



Update von XML/ESI-Beschreibung

Die Geräterevision steht in engem Zusammenhang mit der verwendeten Firmware bzw. Hardware. Nicht kompatible Kombinationen führen mindestens zu Fehlfunktionen oder sogar zur endgültigen Außerbetriebsetzung des Gerätes. Ein entsprechendes Update sollte nur in Rücksprache mit dem Beckhoff Support ausgeführt werden.

Anzeige der Slave-Kennung ESI

Der einfachste Weg, die Übereinstimmung von konfigurierter und tatsächlicher Gerätebeschreibung festzustellen, ist im TwinCAT Modus Config/Freerun das Scannen der EtherCAT-Boxen auszuführen:



Abb. 177: Rechtsklick auf das EtherCAT Gerät bewirkt im Config/FreeRun-Mode das Scannen des unterlagerten Feldes

Wenn das gefundene Feld mit dem konfigurierten übereinstimmt, erscheint



Abb. 178: Konfiguration identisch

ansonsten ein Änderungsdialog, um die realen Angaben in die Konfiguration zu übernehmen.

Check Configuration		
Found Items: Term 5 (EK1101) [EK1101-0000-0017] Term 6 (EL3204) [EL3204-0000-0016] Term 7 (EL3201) [EL3201-0000-0017] Term 8 (EL9011)	Disable > Ignore > Delete > Copy Before > Copy After > Co	Configured Items:
 Extended Information 		

Abb. 179: Änderungsdialog

In diesem Beispiel in Abb. *"Änderungsdialog"*. wurde eine EL3201-0000-**0017** vorgefunden, während eine EL3201-0000-**0016** konfiguriert wurde. In diesem Fall bietet es sich an, mit dem *Copy Before*-Button die Konfiguration anzupassen. Die Checkbox *Extended Information* muss gesetzt werden, um die Revision angezeigt zu bekommen.

Änderung der Slave-Kennung ESI

Die ESI/EEPROM-Kennung kann unter TwinCAT wie folgt aktualisiert werden:

- Einwandfreie EtherCAT-Kommunikation muss zum Slave hergestellt werden
- Der State des Slave ist unerheblich
- Rechtsklick auf den Slave in der Online-Anzeige führt zum Dialog *EEPROM Update*, Abb. *"EEPROM Update"*



Abb. 180: EEPROM Update

Im folgenden Dialog wird die neue ESI-Beschreibung ausgewählt, s. Abb. "Auswahl des neuen ESI". Die CheckBox Show Hidden Devices zeigt auch ältere, normalerweise ausgeblendete Ausgaben eines Slave'.

Write EEPROM	
Available EEPROM Descriptions:	es OK
EL3162 2Ch. Ana. Input 0-10V (EL3162-0000-0000)	
EL3201 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3201-0000-0016)	
EL3201-0010 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision (EL3201-0010-0016	6)
EL3201-0020 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision, calibrated (EL3201	-0020-0016)
EL3202 2Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3202-0000-0016)	
EL3202-0010 2Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision (EL3202-0010-0016	6)
EL3204 4Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3204-0000-0016)	
EL3311 1Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3311-0000-0017)	
EL3311 1Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3311-0000-0016)	
🕀 📲 EL3312 2Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3312-0000-0017)	

Abb. 181: Auswahl des neuen ESI

Ein Laufbalken im Systemmanager zeigt den Fortschritt - erst erfolgt das Schreiben, dann das Veryfiing.



Änderung erst nach Neustart wirksam

Die meisten EtherCAT-Geräte lesen eine geänderte ESI-Beschreibung umgehend bzw. nach dem Aufstarten aus dem INIT ein. Einige Kommunikationseinstellungen wie z.B. Distributed Clocks werden jedoch erst bei PowerOn gelesen. Deshalb ist ein kurzes Abschalten des EtherCAT Slave nötig, damit die Änderung wirksam wird.

Versionsbestimmung der Firmware

Versionsbestimmung nach Laseraufdruck

Auf einem Beckhoff EtherCAT Slave ist eine Seriennummer aufgelasert. Der Aufbau der Seriennummer lautet: **KK YY FF HH**

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Ser. Nr.: 12 10 03 02:

- 12 Produktionswoche 12
- 10 Produktionsjahr 2010
- 03 Firmware-Stand 03
- 02 Hardware-Stand 02

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der Controller-Firmware an, wenn der Slave online für den Master zugänglich ist. Klicken Sie hierzu auf die E-Bus-Klemme deren Controller-Firmware Sie überprüfen möchten (im Beispiel Klemme 2 (EL3204) und wählen Sie den Karteireiter *CoE-Online* (CAN over EtherCAT).

	CoE-Online und Offline-CoE
Hinweis	Es existieren 2 CoE-Verzeichnisse: • online: es wird im EtherCAT Slave vom Controller angeboten, wenn der EtherCAT Slave dies unterstützt. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur bei angeschlossenem und betriebsbe- reitem Slave angezeigt werden. • offline: in der EtherCAT Slave Information ESI/XML kann der Default-Inhalt des CoE ent- halten sein. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur angezeigt werden, wenn es in der ESI (z.B. "Beckhoff EL5xxx.xml") enthalten ist. Die Umschaltung zwischen beiden Ansichten kann über den Button Advanced vorgenom- men werden.
	L

In Abb. *"Anzeige FW-Stand EL3204"* wird der FW-Stand der markierten EL3204 in CoE-Eintrag 0x100A mit 03 angezeigt.



Abb. 182: Anzeige FW-Stand EL3204

TwinCAT 2.11 zeigt in (A) an, dass aktuell das Online-CoE-Verzeichnis angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, kann durch die erweiterten Einstellungen (B) durch *Online* und Doppelklick auf *All Objects* das Online-Verzeichnis geladen werden.

Update Controller-Firmware *.efw



CoE-Verzeichnis

Das Online-CoE-Verzeichnis wird vom Controller verwaltet und in einem eigenen EEPROM gespeichert. Es wird durch ein FW-Update i.allg. nicht verändert.

Um die Controller-Firmware eines Slave zu aktualisieren, wechseln Sie zum Karteireiter *Online*, s. Abb. *"Firmware Update"*.

SYSTEM - Configuration NC - Configuration FLO - Configuration J/O - Configuration J/O Devices Device 2 (EtherCAT) Device 2-Image Device 2-Image Configuration Device 2-Image Device	General EtherCAT Process Data Startup State Machine Init A Bootstrap Pre-Op Safe-Op Op Clear Error	CoE - Online Online Current State: B Requested State: B Open	100T 200T
Cutputs InfoData InfoData InfoData If ID Votputs Votputs If ID Votputs If ID IfoData IfoData IfoData IfoData IfoData Iform 3 (EL3201) Iform 4 (EL9011) Term 4 (EL9011)	DLL Status Port A: Carrier / Open Port B: No Carrier / Closed Port C: No Carrier / Closed Port D: No Carrier / Closed File Access over EtherCAT Upload	Look in: C	NewFW ♥ (3) (3) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
с	Name Online ♥ Underrange 0 ♥ Overrange 1 ♥ Limit 1 0x0 (0) ♥ Limit 2 0x0 (0) ♥ Error 1 ♥ TxPDO State 0 ♥ TxPDO Toggle 0 ♥ Yalue 0x2134 <850.000	EigDat My Computer My Network File	e name: EL3204_06.efw

Abb. 183: Firmware Update

Es ist folgender Ablauf einzuhalten, wenn keine anderen Angaben z.B. durch den Beckhoff Support vorliegen.

- Slave in INIT schalten (A)
- Slave in BOOTSTRAP schalten
- Kontrolle des aktuellen Status (B, C)
- Download der neuen *efw-Datei
- Nach Beendigung des Download in INIT schalten, dann in OP
- Slave kurz stromlos schalten

FPGA-Firmware *.rbf

Falls ein FPGA-Chip die EtherCAT Kommunikation übernimmt, kann ggf. mit einer *.rbf-Datei ein Update durchgeführt werden.

- Controller-Firmware für die Aufbereitung der E/A-Signale
- FPGA-Firmware für die EtherCAT-Kommunikation (nur für Klemmen mit FPGA)

Die in der Seriennummer der Klemme enthaltene Firmware-Versionsnummer beinhaltet beide Firmware-Teile. Wenn auch nur eine dieser Firmwarekomponenten verändert wird, dann wird diese Versionsnummer fortgeschrieben.

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der FPGA-Firmware an. Klicken Sie hierzu auf die Ethernet-Karte Ihres EtherCAT-Stranges (im Beispiel Gerät 2) und wählen Sie den Karteireiter *Online*.

Die Spalte *Reg:0002* zeigt die Firmware-Version der einzelnen EtherCAT-Geräte in hexadezimaler und dezimaler Darstellung an.

📴 TwinCAT System Manager	-	
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Opti	tionen <u>?</u>	
] 🗅 😅 📽 🔚 🎒 强 👗 🛍 🛍	y 🗈 🛤 ð 🖳 🖴 🗸 💣 👧 👧 🎨 🔨 🎯	
SYSTEM - Konfiguration	Allgemein Adapter EtherCAT Online	
NC - Konfiguration	No Addr Name State CRC Reg:0002	
	1 1001 Klemme 1 (EK1100) OP 0 0x0002 (1	1)
🖃 🌄 E/A - Konfiguration	2 1002 Klemme 2 (EL2004) OP 0 0x0002 (1	0)
🚊 🏘 E/A Geräte	3 1003 Klemme 3 (EL2004) OP 0 0x0002 (1	1)
🖻 🗒 Gerät 2 (EtherCAT)	4 1004 Klemme 4 (EL5001) OP 0 0x0002 (1	0)
🚽 🕂 Gerät 2-Prozeßabbild		1)
🕂 🕂 Gerät 2-Prozeßabbild-Info	7 1007 Klemme 7 (ELS101) OP 0 0x0002 (1	21
Eingänge Eingänge Eine & Ausgänge Eine & InfoData Eine Klemme 1 (EK1100) Eine Zuordnungen	Aktueller Status: OP gesendete Frames: 742 Init Pre-Op Safe-Op Op Frames / sec: 323 CRC löschen Frames löschen Verlorene Frames: 0	237
1	Nummer Boxbezeichnung Adresse Tyn Fing. Größe	
	1 Klemme 1 (EK1100) 1001 EK1100 0.0	0
	2 Klemme 2 (EL2004) 1002 EL2004 0.0	0
	📕 3 Klemme 3 (EL2004) 1003 EL2004 0.0	0
	4 Klemme 4 (EL5001) 1004 EL5001 5.0	0 💌
Bereit	Lokal () Free Run	

Abb. 184: Versionsbestimmung FPGA-Firmware

Falls die Spalte *Reg:0002* nicht angezeigt wird, klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf und wählen im erscheinenden Kontextmenü, den Menüpunkt *Properties*.

Broperties
EEPROM Update Firmware Update Advanced Settings
 Clear 'ERROR' state
Request 'BOOTSTRAP' state
Request 'INIT' state Request 'PREOP' state Request 'SAFEOP' state Request 'OP' state

Abb. 185: Kontextmenu "Eigenschaften" (Properties)

In dem folgenden Dialog *Advanced Settings* können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Markieren Sie dort unter *Diagnose/***Online Anzeige** das Kontrollkästchen vor '0002 ETxxxx Build' um die Anzeige der FPGA-Firmware-Version zu aktivieren.

Advanced Settings		×
- Diagnose - Online Anzeige - Emergency - Scan	Online Anzeige	0000 Add
		OK Abbrechen

Abb. 186: Dialog "Advanced settings"

Update

Für das Update der FPGA-Firmware

- eines EtherCAT-Kopplers, muss auf auf diesem Koppler mindestens die FPGA-Firmware-Version 11 vorhanden sein.
- einer E-Bus-Klemme, muss auf auf dieser Klemme mindestens die FPGA-Firmware-Version 10 vorhanden sein.

Ältere Firmwarestände können nur vom Hersteller aktualisiert werden!

Update eines EtherCAT-Geräts

Wählen Sie im TwinCAT System-Manager die Klemme an, deren FPGA-Firmware Sie aktualisieren möchten (im Beispiel: Klemme 5: EL5001) und kieken Sie auf dem Karteizeiter EtherCAT auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen

kicken Sie auf dem Karteireiter EtherCAT auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen.

📴 TwinCAT System Manager 📃 🔍						
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen ?						
] 🗅 😂 📽 🔚 🎒 🗟 👗 🗈 🖻	a 🗛 ð	🔜 🙃 🗸 🎯 👧 🔮). 🕄 🛠 	🍫 🖹		
SYSTEM - Konfiguration CNC - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration SPS - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A - Konfiguration Gerät 2 (EtherCAT) Gerät 2 (EtherCAT) Gerät 2-Prozeßabbild Gerät 2-Prozeßabbild Gerät 2-Prozeßabbild Ausgänge E/A Ausgänge E/Ausgänge E/Ausgänge E/Ausgänge E/	Allgemein E Typ: Produkt / Rev Auto-Inc-Adr EtherCAT-Ad Vorgänger-Po	EtherCAT Prozessdaten State EL5001 1K. SSI Envision: EL5001-0000-0000 esse: FFFC resse: I005 ort: Klemme 4 (EL5001)	artup CoE - Onli ncoder D Weitere Einstellu	ne Online		
E Klemme 1 (EK1100) F Klemme 2 (EL2004) F Klemme 3 (EL2004) F Klemme 4 (EL5001)	http://www.	beckhoff.de/german/default.htr	m?EtherCAT/EL5	5001.htm		
Klemme 5 (EL5001)	Nerre		T	C-20-		
				Grobe		
terret t	Value	0×41(65) 0×00000000(0)		1.0 4.0		
	♦ WcState	0	BOOL	0.1		
Klemme 7 (EL5101)	\$ †State	0×0008 (8)	UINT	2.0		
Klemme 8 (EL9010)	🔊 AdsAddr	AC 10 03 F3 03 01 ED 03	AMSADDRESS	8.0		
2uordnungen	•			Þ		
Bereit			Lokal () Con	fig Mode //		

Abb. 187: Dialog "Weitere Eimstellungen" wählen

Im folgenden Dialog Advanced Settings klicken Sie im Menüpunkt ESC-Zugriff/E²PROM/**FPGA** auf die Schaltfläche Schreibe FPGA,

Advanced Settings	×
Allgemein Mailbox Distributed Clock ESC-Zugriff E*PROM Smart View Hex Editor FPGA Memory	FPGA Schreibe FPGA
	OK Abbrechen

Abb. 188: Dialog "Schreibe FPGA" wählen



Abb. 189: Datei auswählen

Wählen Sie die Datei (*.rbf) mit der neuen FPGA-Firmware aus und übertragen Sie diese zum EtherCAT-Gerät.



ACHTUNG: Beschädigung des Gerätes möglich!

Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät dürfen Sie auf keinen Fall unterbrechen! Wenn Sie diesen Vorgang abbrechen, dabei die Versorgungsspannung ausschalten oder die Ethernet-Verbindung unterbrechen, kann das EtherCAT-Gerät nur vom Hersteller wieder in Betrieb genommen werden!

Um die neue FPGA-Firmware zu aktivieren ist ein Neustart (Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung) des EtherCAT-Geräts erforderlich.

Gleichzeitiges Update mehrerer EtherCAT-Geräte

Die Firmware von mehreren Geräten kann gleichzeitig aktualisiert werden, ebenso wie die ESI-Beschreibung. Vorraussetzung hierfür ist, das für diese Geräte die gleiche Firmware-Datei/ESI gilt.

General Ada	pter Ether	CAT Online	CoE - Online
N	A JUL N		Charles
INO	Addr N	lame	State
1	1001 Te	erm 5 (EK1101) INIT
2	1002 Te	erm 6 (EL3102	l) INIT
3	1003 Te	erm 7 (EL3102	
4	1004 Te	erm 8 (EL3102	Request 'INIT' state
5	1005 Te	erm 9 (EL3102	Request 'PREOP' state
			Request 'SAFEOP' state
			Request 'OP' state
			Request 'BOOTSTRAP' state
			Clear 'ERROR' state
			EEPROM Update
			Firmware Update

Abb. 190: Mehrfache Selektion und FW-Update

Wählen Sie dazu die betreffenden Slaves aus und führen Sie den FW-Update im BOOTSTRAP Modus wie o.a. aus.

10.4 Wiederherstellen des Auslieferungszustandes

Wiederherstellen des Auslieferungszustandes Um den Auslieferungszustand der Backup-Objekte bei den ELxxxx-Klemmen wiederherzustellen, kann im TwinCAT System Manger (Config-Modus) das CoE-Objekt "Restore default parameters", Subindex 001angewählt werden (s. Abb. *"Auswahl des PDO ,Restore default parameters"*)

A	llgemein EtherC/	AT DC	Prozessda	aten Sta	rtup CoE - C)nline On	line		
	Update Li Erweitert Add to Start	st 	C Auto l	Jpdate	Single Up	date 🔽 S	how Offline	e Data	
	Index	Name			Fla	igs	Wert		
	1000	Device typ)e		R)	0x00001	389 (5001)	
	1008	Device na	me		RC)	EL5101		
	1009	Hardware	version		RC)	09		
	100A	Software version		RO		10			
	Ē 1011:0	Restore d	efault param	ieters	RC)	>1<		
	1011:01	SubIndex 001		R\	V	0x00000	000 (0)		
	· 1018:0	Identity	~		RC)	> 4 <		
Na	me	Тур		Größe	>Adre	Ein/Aus	User ID	Verknüpft mit	
\	Status	USI	NT	1.0	26.0	Eingang	0		
♦↑	Value	UIN	IT	2.0	27.0	Eingang	0		
\$ 1	Latch	UIN	IT	2.0	29.0	Eingang	0		
\	WcState	BOG	DL	0.1	1522.0	Eingang	0		
\	State	UIN	IT	2.0	1550.0	Eingang	0		
<u></u>	AdsAddr	AM:	5ADDRESS	8.0	1552.0	Eingang	0		
	🔎 netId	ARE	AY [0	6.0	1552.0	Findand	Π		

Abb. 191: Auswahl des PDO "Restore default parameters"

Durch Doppelklick auf "SubIndex 001"gelangen Sie in den Set Value -Dialog. Tragen Sie im Feld "Dec" den Wert **"1684107116"** oder alternativ im Feld "Hex" den Wert **"0x64616F6C"** ein und bestätigen Sie mit "OK" (Abb. *"Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog"*).

Alle Backup-Objekte werden so in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Set Value Di	alog	×
Dec:	1684107116	ОК
Hex:	0x64616F6C	Abbruch
Float:	1684107116	
Bool:	0 1	Hex Edit
Binär:	6C 6F 61 64	4
Bitgröße	○1 ○8 ○16 ● 32 0	64 🔿 ?

Abb. 192: Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog



Alternativer Restore-Wert

Bei einigen Klemmen älterer Bauart lassen sich die Backup-Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen:Dezimalwert: "1819238756", Hexadezimalwert: "0x6C6F6164"Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung!

10.5 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246/963-157
Fax:	+49(0)5246/963-9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246/963-460
Fax:	+49(0)5246/963-479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Weitere Support- und Serviceadressen finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://www.beckhoff.de.

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246/963-0
Fax:	+49(0)5246/963-198
E-Mail:	info@beckhoff.com

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten:

http://www.beckhoff.de

Dort finden Sie auch weitere <u>Dokumentationen</u> zu Beckhoff Komponenten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeich- nung (seit 2014/01)
Abb. 2	EK1100 EtherCAT Koppler, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer
Abb. 3	CU2016 Switch mit Chargennummer
Abb. 4	EL3202-0020 mit Chargennummern 26131006 und eindeutiger D-Nummer 204418 11
Abb. 5	EP1258-00001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer 22090101 und Seriennummer 158102
Abb. 6	EP1908-0002 IP76 EtherCAT Safety Box mit Chargennummer 071201FF und Seriennummer 00346070 11
Abb. 7	EL2904 IP20 Safety Klemme mit Chargennummer/DateCode 50110302 und Seriennummer 00331701 11
Abb. 8	EL7201
Abb. 9	EL7211
Abb. 10	Drei um 120° verschobenen Spulen eines Synchronmotors
Abb. 11	Limitierung auf den Nennstroms des Motors
Abb. 12	Systemmanager Stromberechnung 19
Abb. 13	Karteireiter EtherCAT -> Erweiterte Einstellungen -> Verhalten> Watchdog 20
Abb. 14	Zustände der EtherCAT State Machine
Abb. 15	Karteireiter "CoE-Online" 24
Abb. 16	StartUp-Liste im TwinCAT System Manager
Abb. 17	Offline-Verzeichnis
Abb. 18	Online-Verzeichnis
Abb. 19	Montage auf Tragschiene
Abb. 20	Demontage von Tragschiene
Abb. 21	Linksseitiger Powerkontakt
Abb. 22	Standardverdrahtung
Abb. 23	Steckbare Verdrahtung
Abb. 24	High-Density-Klemmen
Abb. 25	Befestigung einer Leitung an einem Klemmenanschluss
Abb. 26	Korrekte Konfiguration
Abb. 27	Inkorrekte Konfiguration
Abb. 28	Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage
Abb. 29	Weitere Einbaulagen
Abb. 30	Schirmschiene
Abb. 31	Schirmanbindung
Abb. 32	Hinweis
Abb. 33	EL7201-0010 - LEDs
Abb. 34	EL7201-0010 - Anschlussbelegung
Abb. 35	EL7211-0010 - LEDs
Abb. 36	EL7211-0010 - Anschlussbelegung
Abb. 37	Aufruf im Systemmanager 44
Abb. 38	Übersicht Netzwerkschnittstellen 44
Abb. 39	Eigenschaften EtherCAT Gerät 45
Abb. 40	Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle 45
Abb. 41	Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports 46

Abb. 42	TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports	. 47
Abb. 43	Ab TwinCAT 2.11 kann der Systemmanager bei Onlinezugang selbst nach aktuellen Beck- hoff ESI-Dateien suchen.	. 48
Abb. 44	Aufbau Bezeichnung	. 48
Abb. 45	Hinweisfenster OnlineDescription, TwinCAT 2	. 49
Abb. 46	Hinweisfenster OnlineDescription, TwinCAT 3.x	. 49
Abb. 47	Vom Systemmanager angelegt OnlineDescription.xml	. 50
Abb. 48	Pfeil kennzeichnet durch Online Description erfasste ESI	. 50
Abb. 49	Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei	. 51
Abb. 50	Aktualisierung des ESI-Verzeichnisses	. 52
Abb. 51	Anfügen EtherCAT Device	. 52
Abb. 52	Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11)	. 53
Abb. 53	Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11 R2)	. 53
Abb. 54	Auswahl Ethernet Port	. 53
Abb. 55	Eigenschaftendialog EtherCAT	. 54
Abb. 56	Anfügen von EtherCAT Geräten	. 54
Abb. 57	Auswahldialog neues EtherCAT Gerät	. 55
Abb. 58	Anzeige Geräte-Revision	. 55
Abb. 59	Anzeige vorhergehender Revisionen	. 56
Abb. 60	Name/Revision Klemme	. 56
Abb. 61	EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum	. 57
Abb. 62	Aktualisierung ESI-Verzeichnis	. 58
Abb. 63	TwinCAT Anzeige CONFIG-Modus	. 59
Abb. 64	Unterscheidung lokales/Zielsystem	. 59
Abb. 65	Scan Devices	. 59
Abb. 66	Hinweis automatischer GeräteScan	. 59
Abb. 67	Erkannte Ethernet-Geräte	. 60
Abb. 68	Beispiel Defaultzustand	. 60
Abb. 69	Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018	. 61
Abb. 70	Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019	. 61
Abb. 71	Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes	. 62
Abb. 72	Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device	. 62
Abb. 73	Scanfortschritt	. 62
Abb. 74	Abfrage Config/FreeRun	. 62
Abb. 75	Anzeige Config/FreeRun	. 63
Abb. 76	TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden	. 63
Abb. 77	Beispielhafte Online-Anzeige	. 63
Abb. 78	Eehlerhafte Erkennung	. 64
Abb. 79	Identische Konfiguration	. 64
Abb 80	Korrekturdialog	65
Abb 81	Name/Revision Klemme	66
Abb 82	Korrekturdialog mit Änderungen	. 00 66
Abb 83	TwinCAT 2 Dialog ChangeToCompatibleDevice	. 67
Abb 84	TwinCAT 2 Dialog ChangeToCompatibleDevice	. 67
Abb 85	Konfigurieren der Prozessdaten	. 07 68
Ahh 26	Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave	
700.00	Auswahl an Diagnoseiniomationen eines Lineron Folave	. 09

Abb. 87	Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC	70
Abb. 88	EL3102, CoE-Verzeichnis	72
Abb. 89	Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204	73
Abb. 90	Default Verhalten System Manager	74
Abb. 91	Default Zielzustand im Slave	75
Abb. 92	PLC-Bausteine	75
Abb. 93	Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom	76
Abb. 94	Warnmeldung E-Bus-Überschreitung	76
Abb. 95	Baumzweig Klemme EL5001	77
Abb. 96	Karteireiter "Allgemein"	77
Abb. 97	Karteireiter "EtherCAT"	78
Abb. 98	Karteireiter "Prozessdaten"	79
Abb. 99	Karteireiter "Startup"	81
Abb. 100	Karteireiter "CoE – Online"	82
Abb. 101	Dialog "Advanced settings"	83
Abb. 102	Karteireiter "Online"	83
Abb. 103	Achse erkannt	85
Abb. 104	Neuen Task einfügen	86
Abb. 105	Auswahl einer neuen Achse	86
Abb. 106	Achsentvp auswählen und bestätigen	86
Abb. 107	Verknüpfung der Achse mit der Klemme	87
Abb. 108	Auswahl der richtigen Klemme	87
Abb. 109	Automatische Verknüpfung aller wichtigen Variablen	88
Abb. 110	Auswahl der angeschlossenen Spannung	89
Abb 111	Automatisch Scannen des angeschlossenen Motors	90
Abb. 112	Auswahl des angeschlossenen Motors	90
Abb 113	l iste der verfügbaren Motoren	91
Abb 114	Bestätigung der automatischen Finstellung der NC-Parameter	91
Abb 115	Annassung der Skalierung	92
Abb 116	Annassung Tn	93
Abb 117	Annassung Kn	93
Abb 118	Importieren der Motor XMI -Datei	94
Abb 119	Auswahl der richtigen Motor XMI -Datei	95
Abb 120	CoE Parameter der Motor XMI -Datei	95
Abb 121	Multiturn / Singleturn hits	96
Abb 122	Definition der Finheit	98
Abb 123	Annassung der Bezugsgeschwindigkeit	99
Abb 124		100
Abb 125	Finstellung des Export Modes	100
Abb 126	Einstellung der Geber-Maske	101
Abb 127	Skalierungsfaktor einstellen	102
Abb. 128	Ausgabeskalierung	102
Abh 120	Schleppüberwachung	103
Abb 130	Achse freigeben	104
Abh 131	Reversing Sequence	105
Δhh 132	Auswahl der Zielnlattform	106
ADD. 102		100

Abb. 133	Auswahl der MAC-Adresse	106
Abb. 134	Ändern des SPS-Pfades	107
Abb. 135	Erforderliche Bibliotheken	107
Abb. 136	Globale Variablen	108
Abb. 137	Lokale Variablen	108
Abb. 138	Programmcode	109
Abb. 139	Visualisierung	110
Abb. 140	DS402 State Machine	112
Abb. 141	Flussdiagramm der automatischen Konfiguration	115
Abb. 142	Pulldown-Menü zum Einschalten der Endlagenüberwachung	116
Abb. 143	Online-Homing in der NC	117
Abb. 144	Beschaltung des MC_Home Bausteins	118
Abb. 145	Auszug der Funktionsbeschreibung des MC_Home	118
Abb. 146	Auswahl der Referenz Modi in der NC	119
Abb. 147	Einstellung der Referenzgeschwindigkeit	119
Abb. 148	Touch Probe inputs	121
Abb. 149	Touch Probe outputs	122
Abb. 150	Auswahl Betriebsart	124
Abb. 151	Predefined PDO Assignment wählen	125
Abb. 152	Freigaben setzen	126
Abb. 153	Vorgabe Drehmoment	126
Abb. 154	Auswahl Betriebsart	127
Abb. 155	Predefined PDO Assignment wählen	128
Abb. 156	Freigaben setzen	129
Abb. 157	Vorgabe Drehmoment	130
Abb. 158	Auswahl Betriebsart	131
Abb. 159	Predefined PDO Assignment wählen	132
Abb. 160	Freigaben setzen	133
Abb. 161	Vorgabe Drehmoment und Kommutierungswinkel	134
Abb. 162	Auswahl Betriebsart	135
Abb. 163	Predefined PDO Assignment wählen	136
Abb. 164	Freigaben setzen	137
Abb. 165	Vorgabe Position	137
Abb. 166	Schleppfehlerfenster	138
Abb. 167	Schleppfehler über die Zeit	138
Abb. 168	Karteireiter Prozessdaten SM2, EL72x1-0010 (default)	140
Abb. 169	Karteireiter Prozessdaten SM3, EL72x1-0010 (default)	141
Abb. 170	Karteireiter Prozessdaten Predefined PDO Assignment, EL72x1-0010	143
Abb. 171	Karteireiter Prozessdaten SM2, EL72x1-0010 (default)	144
Abb. 172	Karteireiter Prozessdaten SM3, EL72x1-0010 (default)	145
Abb. 173	Karteireiter Prozessdaten Predefined PDO Assignment, EL72x1-0010	147
Abb. 174	DiagMessages im CoE	189
Abb. 175	Implementierung DiagMessage-System im TwinCAT Systemmanager	189
Abb. 176	Gerätekennung aus Name EL3204-0000 und Revision -0016	195
Abb. 177	Rechtsklick auf das EtherCAT Gerät bewirkt im Config/FreeRun-Mode das Scannen des un- terlagerten Feldes	195

Abb. 178	Konfiguration identisch	196
Abb. 179	Änderungsdialog	196
Abb. 180	EEPROM Update	197
Abb. 181	Auswahl des neuen ESI	197
Abb. 182	Anzeige FW-Stand EL3204	198
Abb. 183	Firmware Update	199
Abb. 184	Versionsbestimmung FPGA-Firmware	200
Abb. 185	Kontextmenu "Eigenschaften" (Properties)	200
Abb. 186	Dialog "Advanced settings"	201
Abb. 187	Dialog "Weitere Eimstellungen" wählen	202
Abb. 188	Dialog "Schreibe FPGA" wählen	202
Abb. 189	Datei auswählen	203
Abb. 190	Mehrfache Selektion und FW-Update	203
Abb. 191	Auswahl des PDO "Restore default parameters"	204
Abb. 192	Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog	204