BECKHOFF New Automation Technology

## Handbuch | DE

TF6280 TwinCAT 3 | EtherNet/IP Adapter



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	ort		. 5
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	. 5
	1.2	Zu Ihrer	Sicherheit	. 6
	1.3	Hinweise	e zur Informationssicherheit	. 7
2	Über	sicht		. 8
3	Vora	ussetzun	gen	. 9
	3.1	Hardwar	- e-Voraussetzungen prüfen	. 9
4	Lizer	nzierung .		12
5	Konf	iguration		15
	5.1	Anlegen	eines EtherNet/IP Adapters	15
		5.1.1	Firewall Einstellung	18
		5.1.2	IP Routing	18
	5.2	Einstelle	n der Zykluszeit	18
	5.3	EtherNet	/IP-Einstellungen verändern	19
		5.3.1	Objektbeschreibung	21
		5.3.2	ADS-Write Kommando	21
		5.3.3	ADS-Read Kommando	22
		5.3.4	Beispiel	23
	5.4	Anlegen	des EtherNet/IP Adapters in anderen EtherNet/IP Scannern	23
		5.4.1	Beispiel für Rockwell CPUs	25
	5.5	Azyklisch	ne Kommunikation via CIA	26
		5.5.1	Common Industrial Protocol (CIP)	26
		5.5.2	Forward Message to AMS Port via CIA	27
6	Eiger	nschafter	1	35
	6.1	Virtueller	Adapter	35
	6.2	TF6280 ·	- Konfigurations-Parameter	36
		6.2.1	Index 0x8000 Adapter Settings	36
		6.2.2	Index 0x8001 IO Assembly Settings	37
		6.2.3	Index 0x9000 Adapter Info	37
		6.2.4	Index 0x9001 IO Assembly Info	37
7	Diag	nose Hist	ory	38
	7.1	Error Co	des TF6280	39
8	Anha	ng		41
	8.1	Support	und Service	41

## 1 Vorwort

### **1.1** Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

#### Marken

Beckhoff<sup>®</sup>, TwinCAT<sup>®</sup>, TwinCAT/BSD<sup>®</sup>, TC/BSD<sup>®</sup>, EtherCAT<sup>®</sup>, EtherCAT G<sup>®</sup>, EtherCAT G10<sup>®</sup>, EtherCAT P<sup>®</sup>, Safety over EtherCAT<sup>®</sup>, TwinSAFE<sup>®</sup>, XFC<sup>®</sup>, XTS<sup>®</sup> und XPlanar<sup>®</sup> sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

#### Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

### Ether**CAT**

EtherCAT<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

#### Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## 1.2 Zu Ihrer Sicherheit

#### Sicherheitsbestimmungen

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu Ihrer Sicherheit. Beachten und befolgen Sie stets produktspezifische Sicherheitshinweise, die Sie gegebenenfalls an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument vorfinden.

#### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

#### Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

#### Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

#### Warnungen vor Personenschäden

#### ▲ GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### **A WARNUNG**

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **⚠ VORSICHT**

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

#### Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

#### Information zum Umgang mit dem Produkt

Diese Information beinhaltet z. B.: Handlungsempfehlungen, Hilfestellungen oder weiterführende Informationen zum Produkt.

### **1.3** Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <u>https://www.beckhoff.de/secguide</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <u>https://www.beckhoff.de/secinfo</u>.

## 2 Übersicht

Mit der Function TF6280 TwinCAT EtherNet/IP Adapter können Sie in Kombination mit einem netzwerkfähigen Beckhoff-PC einen EtherNet/IP-Adapter erstellen.

Sie können weiterhin mit einer physikalischen Schnittstelle bis zu acht Adapter parametrieren. Hierbei wird eine virtuelle MAC-Adresse gebildet, über die Sie bis zu acht EtherNet/IP-Adapter an einem PC über eine Ethernet-Schnittstelle betreiben können.

Technische Daten	TF6280							
Benötigt	<u>TC1200</u>	<u>TC1200</u> ab Build 4020						
Zielsystem	Window	Windows XP, Windows 7/8, Windows CE						
Leistungsklasse (pp)	20	30	40	50	60	70	80	90
	_	_	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Bestellangaben	
TF6280-00pp	TC3 EtherNet/IP Adapter

Die Function TF6280 TwinCAT EtherNet/IP Adapter ermöglicht den Datenaustausch mit einem EtherNet/IP-Scanner, es wird sowohl Multicast als auch Broadcast unterstützt. Die Function TF6280 TwinCAT EtherNet/ IP Adapter kann sich außerdem wie acht EtherNet/IP-Adapter verhalten.

#### Z. B. ist es möglich:

- einen Scanner mit acht Adaptern zu verbinden
- bis zu acht Scanner mit 8 Adaptern zu verbinden

Auf diese Weise können mehr Daten transportiert oder die Scanner mit unterschiedlichen Zykluszeiten betrieben werden.

In einem EtherNet/IP-Netzwerk verhält sich die TF6280 als Adapter Teilnehmer und es ist keine weitere Konfiguration über einen EtherNet/IP-Scanner notwendig. Die Konfiguration erfolgt über den Konfigurator in TwinCAT 3.1, indem Sie z.B. die IP-Einstellungen sowie die Anzahl der Daten festlegen. Lediglich die Daten selbst müssen im EtherNet/IP Scanner genauso eingestellt werden, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann.

#### EtherNet/IP

EtherNet/P (Ethernet Industrial Protocol, EIP) ist ein Echtzeit Ethernet Protokoll was durch die ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) offengelegt und standardisiert wurde. Dieses Protokoll basiert auf TCP, UDP und IPv4.

Weitere Informationen finden Sie auf www.odva.org oder https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP.

## 3 Voraussetzungen

#### Software

Die TF6280 ist in der **TwinCAT**-Version **3.1** Build **4020.28** enthalten. Es ist keine weitere Installation notwendig.



#### Ältere Produktversionen

Ältere Versionen sind Beta-Versionen. Löschen Sie die älteren EtherNet/IP-Geräte-Konfigurationen und erstellen Sie eine neue Konfiguration.

#### Hardware

Für die Nutzung der TF6280 ist es notwendig, dass auf dem Zielsystem ein Intel®-Netzwerkchipsatz vorhanden ist (siehe: <u>Hardware-Voraussetzungen prüfen [▶ 9]</u>).



4

#### Beckhoff-PC

Beckhoff PC-Systeme sind in der Regel für den Betrieb von EtherNet/IP-Geräten vorkonfiguriert.

### 3.1 Hardware-Voraussetzungen prüfen

#### Prüfen, ob die Netzwerkschnittstelle geeignet ist

1. Legen Sie einen EtherNet/IP Adapter an. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf **Devices** und fügen Sie mit **Add New Item...** ein neues Gerät an.

<ul> <li>Profinet Lib</li> <li>SYSTEM</li> <li>MOTION</li> <li>PLC</li> <li>SAFETY</li> <li>C++</li> </ul>		
▲ Z I/O		
📲 N 🔛	Add New Item	Ctrl+Shift+A
	Add Existing Item	Shift+Alt+A
	Export EAP Config File	
14	Scan	
	Paste	Ctrl+V
	Paste with Links	

2. Wählen Sie EtherNet/IP Adapter (Slave) aus.

Insert Device		×
Туре:	<ul> <li>EtherCAT</li> <li>Profibus DP</li> <li>Profibus DP</li> <li>Profinet</li> <li>CANopen</li> <li>DeviceNet</li> <li>EtherNet/IP</li> <li>EtherNet/IP Adapter (Slave)</li> <li>EtherNet/IP Adapter (EL6652-0010)</li> <li>EtherNet/IP Scanner</li> <li>EtherNet/IP Scanner (EL6652)</li> <li>CCAT EIP Adapter(Slave)</li> <li>CCAT EIP Scanner(Master)</li> <li>M SERCOS interface</li> <li>Seckhoff Lightbus</li> <li>W Beckhoff Lightbus</li> <li>Miscellaneous</li> </ul>	Ok Cancel Cancel PC only CX only BX only All
Name:	Device 1	

3. Wählen Sie nun den Adapter aus und suchen (**Search**...) Sie die passende Ethernet Schnittstelle aus.

General	Adapter	Protocol	Sync Task	Diag History	DPRAM (Online	)
1	Network Ad	apter	) OS (NDIS)	O PCI	(	DPRAM
Des	scription:		,00(1010)	0.0		
Dev	vice Name:					
PC	l Bus/Slot:					Search
MA	C Address:	0	0 00 00 00 00	00		Compatible Devices
IP A	ddress:	0.	.0.0.0 (0.0.0.0)			
			Promiscuou	ıs Mode (use w	ith Wireshark onl	у)
			Virtual Devi	ce Names		
- ©#	Adapter Re	ference				
Ada	apter:					•
Freeru	n Cycle (ms	s): 4	•			

4. Wählen Sie eine "realtime capable"-Schnittstelle unter Compatible devices aus.

⇒ Sie können den Echtzeittreiber installieren.

#### Keine realtime capable-Netzwerkschnittstelle vorhanden

Wenn die Liste keine **Compatible devices**-Netzwerkschnittstellen enthält, ist die Nutzung der TF6280 Function auf der genutzten Hardware ist nicht möglich.

## 4 Lizenzierung

Die TwinCAT 3 Function ist als Vollversion oder als 7-Tage-Testversion freischaltbar. Beide Lizenztypen sind über die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE) aktivierbar.

#### Lizenzierung der Vollversion einer TwinCAT 3 Function

Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der Dokumentation <u>"TwinCAT-3-Lizenzierung</u>".

#### Lizenzierung der 7-Tage-Testversion einer TwinCAT 3 Function



Eine 7-Tage-Testversion kann nicht für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle freigeschaltet werden.

- 1. Starten Sie die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE).
- 2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT-3-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
- Wenn Sie die Lizenz f
  ür ein Remote-Ger
  ät aktivieren wollen, stellen Sie das gew
  ünschte Zielsystem ein. W
  ählen Sie dazu in der Symbolleiste in der Drop-down-Liste Choose Target System das Zielsystem aus.
  - ⇒ Die Lizenzierungseinstellungen beziehen sich immer auf das eingestellte Zielsystem. Mit der Aktivierung des Projekts auf dem Zielsystem werden automatisch auch die zugehörigen TwinCAT-3-Lizenzen auf dieses System kopiert.
- 4. Klicken Sie im Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.



⇒ Der TwinCAT-3-Lizenzmanager öffnet sich.

 Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses. Aktivieren Sie in der Spalte Add License das Auswahlkästchen für die Lizenz, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möchten (z. B. "TF4100 TC3 Controller Toolbox").

0	Order Information (Runtime) Manage Licenses Project Licenses Online Licenses								
	Disable automatic detection of required licenses for project								
	Order No	License	2		Ad	d License			
	TF3601	TC3 Co	ndition Monitoring	g Level 2		cpu license			
	TF3650	TC3 Po	wer Monitoring			cpu license			
	TF3680	TC3 Filt	ter			cpu license			
	TF3800	TC3 Ma	chine Learning Inf	erence Engine		cpu license			
	TF3810	TC3 Ne	ural Network Infer	ence Engine		cpu license			
	TF3900	TC3 So	lar-Position-Algori	thm		cpu license			
	TF4100	TC3 Co	ntroller Toolbox		$\checkmark$	cpu license			
	TF4110	TC3 Ter	nperature-Control	ler		cpu license			
	TF4500	TC3 Sp	eech			cpu license			

- 6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information (Runtime).
  - ⇒ In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen wird die zuvor ausgewählte Lizenz mit dem Status "missing" angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf 7 Days Trial License..., um die 7-Tage-Testlizenz zu aktivieren.

Order Information (Runtime)	Manage Licenses	Project Licenses	Online Li	censes			
License Device Targ	get (Hardware Id)		$\sim$	Add			
System Id:		Platfor	m:				
2DB25408-B4CD-81DF-5488-6A3D9B49EF19 other (91)							
License Request							
Provider: Beckhoff	Automation	~	Generate	e File			
License Id:	(	Customer Id:					
Comment:							
License Activation							
7 Days Trial Lic	cense	License Response File					

⇒ Es öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, den im Dialog angezeigten Sicherheitscode einzugeben.



- 8. Geben Sie den Code genauso ein, wie er angezeigt wird, und bestätigen Sie ihn.
- 9. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog, der Sie auf die erfolgreiche Aktivierung hinweist.

- ⇒ In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen gibt der Lizenzstatus nun das Ablaufdatum der Lizenz an.
- 10. Starten Sie das TwinCAT-System neu.
- ⇒ Die 7-Tage-Testversion ist freigeschaltet.

## 5 Konfiguration

Die wichtigsten Einstellungen, um eine Verbindung mit einem EtherNet/IP-Scanner herzustellen sind:

- die IP-Adresse
- die Assembly-Instance-Nummern und damit die Länge der Daten
- und die richtige Zykluszeit.

#### **IP-Adresse:**

Die IP-Adresse kann frei vergeben werden, sollte allerdings in der gleichen Netzwerkklasse wie der Scanner liegen, sonst muss ein Gateway eingetragen sein, um das Protokoll entsprechend zu routen.

#### Assembly-Instance-Nummern:

Die Assembly-Instance-Nummern sind fest vorgegeben und müssen im Scanner richtig eingestellt werden. Dazu gehört auch immer die Anzahl der Daten bzw. die Größe des Prozessabbildes.

#### Zykluszeit:

Die Task-Zykluszeit darf in der TF6280 höchstens genau so groß sein, wie auf der Scanner-Seite, sie kann aber auch einen Bruchteil davon betragen. Auf der Scanner-Seite kann beispielsweise eine Zykluszeit beim EtherNet/IP von 10 ms eingestellt werden und auf der Adapter-Seite kann dann eine Task-Zykluszeit von 10 ms, 5 ms, 2 ms oder 1 ms verwendet werden.

#### Empfohlene Zykluszeit

Bei EtherNet/IP sind Zykluszeiten von 1 ms oder höher möglich. Sie können daher die Task immer mit 1 ms betreiben, solange die Systemauslastung Ihres <u>Systems [▶ 8]</u> dies zulässt.

### 5.1 Anlegen eines EtherNet/IP Adapters

Sobald Sie einen EtherNet/IP-Adapter angefügt haben, wird Ihrer Konfiguration automatisch ein Adapter hinzugefügt.

1. Stellen Sie die IP-Adresse des Adapters ein. (Die IP-Adresse muss nicht gleich der IP-Adresse des Betriebssystems sein.) Klicken Sie auf die Box und wechseln Sie zum Karteireiter **Settings**. Hier stellen Sie die **IP-Adresse**, die **Netzwerkmaske** und die **Gateway-Adresse** ein.

Ge	eneral Settings	]				
	Claure Cattinger					
l í	Slave Settings					_
	Index	Name	Flags	Value	Unit	
	i⊒ 8000:0	Slave Settings (Box 1)	MRO	> 43 <		
	8000:01	Slave Number	MRO	0x0001 (1)		
	8000:03	Product Name	MRW	Box 1 (TC EtherNet/IP Slav		
	8000:04	Device Type	MRO	0x000C (12)		
	8000:05	Vendor ID	MRO	0x006C (108)		
	8000:06	Product Code	MRO	0x1888 (6280)		
	8000:07	Revision	MRO	3.1		
	800:08	Serial Number	MRO	0x0000000 (0)		
	8000:20	MAC Address	MRO	EE 00 01 1F 7E 88		
	8000:21	IP Address	MRW	0.0.0,0		
	8000:22	Network Mask	MRW	0.0.0.0		
	8000:23	Gateway Address	MRW	0.0.0.0		
	8000:24	DHCP Max Retries	MRW	0		
	8000:25	TCP/IP TTL	MRW	128		
	8000:26	TCP/IP UDP Checksum	MRW	TRUE		
	8000:27	TCP/IP TCP Timeout	MRW	300 Seconds		
	8000:28	MultiCast TTL	MRW	1		
	8000:29	MultiCast UDP Checksum	MRW	FALSE		

1 a) Wenn die IP-Adresse von einem DHCP-Server in Ihrem Netzwerk vergeben werden soll, tragen Sie in das Feld **IP Address** den Wert 0.0.0.0 ein.

1 b) Wenn die IP-Adresse des Betriebssystems verwendet werden soll, tragen Sie in das Feld **IP Address** den Wert 255.255.255.255 ein. Die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse können unverändert übernommen werden. Der EtherNet/IP-Treiber verwendet dann beim Starten von TwinCAT die IP-Adresse des Systems.

Beachten Sie die Firewall Einstellungen [▶ 18].

2. Klicken Sie auf die Box und wählen Sie Append IO Assembly.



3. Legen Sie unter Inputs Daten an, rechte Maustaste Add New Item...



4. Wählen Sie jetzt das Datenformat aus und die Anzahl an Daten, die übertragen werden sollen. Wichtig ist später die Anzahl an Bytes, diese können im Objektbaum ausgelesen werden. Z. B.: fügen Sie 4 Worte ein, also 8 Byte Prozessdaten:

In	sert Variable								
	General Name: Start Address:	Var 7 Byte:	6		Multiple: Bit:	0	× v	OK Cancel	
	Data Type			>Size	Name Spac	ce			
	ST_AX5000_S_0085			2	AX5000				
	ST_AX5000_S_0169			2	AX5000				
	TcEventArgumentTy	/pe		2					
	TcEventConfirmation	nState		2					
	TcEventSeverity			2					
	UINT			2					
	WORD			2					
	BOOL32			4					
	BX_KBUS_STATE			4	IO				
	DATE			4					

Dazu kommen noch 4 Byte für das ConnState. Das ConnState ist aktuell ohne Funktion, kann aber in Zukunft für weitere Infos verwendet werden.

5. Es müssten also 12 Byte Prozessdaten angelegt sein. Gehen Sie dafür auf die Box und wählen Sie den Karteireiter **Settings**.

eral Settings				
lave Settings-				
Index	Name	Flags	Value	Unit
<b>.</b>	Slave Settings (Box 1)	MRO	> 43 <	
<u>=</u> 8001:0	IO Assembly 1 Settings	MRO	> 12 <	
8001:01	Assembly Number	MRO	0x0001 (1)	
8001:02	Configuration Instance	MRO	128	
8001:03	Configuration Size	MRO	0 Byte	
8001:04	Input Instance (T->0)	MRO	129	
8001:05	Input Size (T->0)	MRO	4 Byte	
8001:06	Output Instance (O->T)	MRO	130	
8001:07	Output Size (O->T)	MRO	12 Byte	
8001:08	Heartbeat Instance (Listen Onl	MRO	136	
8001:09	Heartbeat Size (Listen Only)	MRO	0 Byte	
8001:	Heartbeat Instance (Input Only)	MRO	137	
8001:	Heartbeat Size (Input Only)	MRO	0 Byte	
8001:	Advanced Assembly Options	MRW	0x0000 (0)	
<b>€ 9000:0</b>	Slave Info (Box 1)	RO	> 43 <	
<b>⊡</b> 9001:0	IO Assembly 1 Info	RO	> 12 <	

- ➡ Im Index-Feld 0x8001:07 finden Sie die Länge. Die Darstellung der Länge erfolgt aus Scanner-Sicht. Was in TwinCAT Eingänge sind, sind im Scanner die Ausgänge, also hier die Output Size.
- 6. Verfahren Sie ebenso mit den Ausgängen des EtherNet/IP-Adapters.
- ⇒ Damit ist das Anlegen der Daten beendet. Verlinken Sie die Daten nun mit der SPS.

### 5.1.1 Firewall Einstellung

Falls die EtherNet/IP Adresse gleich der IP Adresse des Betriebssystems (OS) sein soll, muss die Firewall eingeschaltet sein. Weicht die IP Adresse des EtherNet/IP Scanners von der IP Einstellung des Betriebssystems ab, wird empfohlen, die Firewall einzuschalten.

### 5.1.2 IP Routing

Wird das IP Routing verwendet, dann muss sich die IP Adresse des OS in einem anderen SubNetz als die IP Adresse vom Ethernet/IPAdapter/Scanner befinden.

Der Regkey kann abhängig vom Betriebssystem und der Version unterschiedlich sein, hier nur als Beispiel, Default ist "0".

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters "IPEnableRouter"

### 5.2 Einstellen der Zykluszeit

Die Zykluszeit des EtherNet/IP Adapters wird vom Scanner vorgegeben, allerdings muss die Task auf dem TwinCAT System mindestens in der gleichen Geschwindigkeit arbeiten.



#### Empfohlene Zykluszeit

Bei EtherNet/IP sind Zykluszeiten von 1 ms oder höher möglich. Sie können daher die Task immer mit 1 ms betreiben, solange die Systemauslastung Ihres <u>Systems</u> [▶ 8] dies zulässt.

Zum Einstellen der Task-Zykluszeit gehen Sie auf **Device EIP Adapter.** Im Karteireiter **Sync Task** stellen Sie die Zeit ein.

MOTION PLC SAFETY C++ I/O Devices Devices 1 (TC3 EIP Adapter) Tmage	General Adapter P Settings Standard (via Special Sync Task 3	vrotocol Sync Task Diag Histor Mapping) Task	y DPRAM (Onlir Crea	te new I/O Task
DevState     Outputs     DevCtrl	Sync Task Name:	Task 3		
<ul> <li>Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)</li> <li>Inputs</li> <li>Outputs</li> </ul>	Cycle ticks: ≡	1 Adjustable by Protocol	1.000	ms
<ul> <li>Assembly 1 (Input/Output)</li> <li>Inputs</li> <li>ConnState</li> <li>Var 7</li> </ul>	Priority:	1		

#### Dedizierte Sync-Task verwenden

Verwenden Sie eine eigene Sync Task, da ein Mapping über die SPS, bei einem Breakpoint z. B. dazu führt, dass die Task angehalten wird und damit die EtherNet/IP Verbindung unterbrochen wird.

### 5.3 EtherNet/IP-Einstellungen verändern

Für die Einstellung muss in der TwinCAT Systemkonfiguration die <u>Store Category</u> [▶ <u>21</u>] festgelegt werden. Diese wird bei allen EtherNet/IP-Geräten im Objekt F8000:2B "Advanced Options" eingetragen. Ist das entsprechende Bit gesetzt, wird die IP-Adresse aus dem Speicher verwendet, ist dort nichts eingetragen, wird das Bit ignoriert und es wird mit den Parametern des TwinCAT Systems gearbeitet.

Im folgenden Beispiel ist das Bit 8 (0x0100) gesetzt was bedeutet, dass die Store Category 1 angewählt ist, die wiederum die IP-Einstellung verändert (Index 0x8000: 21...23).

Index		Name	Flags	Value	1.1
È	8000:0	Slave Settings (Box 2)	M RO	> 43 <	
	8000:01	Slave Number	M RO	0x0002 (2)	
	8000:03	Product Name	MRW	Box 2 (TC EtherNet/IP Slave)	
	8000:04	Device Type	M RO	0x000C (12)	
	8000:05	Vendor ID	M RO	0x006C (108)	
	8000:06	Product Code	M RO	0x1888 (6280)	
	8000:07	Revision	M RO	3.1	
	8000:08	Serial Number	M RO	0x00000000 (0)	
	8000:20	MAC Address	M RO	02 00 02 12 47 D6	
	8000:21	IP Address	M RW	10.1.1.2	
	8000:22	Network Mask	MRW	255.0.0.0	
	8000:23	Gateway Address	M RW	0.0.0.0	
	8000:24	DHCP Max Retries	M RW	0	
	8000:25	TCP/IP TTL	M RW	128	
	8000:26	TCP/IP UDP Checksum	MBW	TRUE	
	8000:27	TCP/IP TCP Timeout	MRW	300 Seconds	
	8000:28	MultiCast TTL	M RW	1	
	8000:29	MultiCast UDP Checksum	MRW	FALSE	
	8000:2A	Forward Class3 to PLC	M RW	FALSE	
	8000:2B	Advanced Slave Options	M RW	0x0100 (256)	
•	8001:0	IO Assembly 5 Settings	M RO	>12<	
+	9000:0	Slave Info (Box 2)	RO	> 43 <	
+	9001:0	IO Assembly 5 Info	RO	>12<	

Möchten Sie Store Category 1 und 2 nutzen, ist ein 0x0300 im Objekt 8000:2B einzutragen. Es sind nur die Bits 8 und 9 zu verwenden, alle anderen Bits sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.

Um die Einstellungen aus der SPS heraus zu lesen oder zu schreiben, werden ADS Bausteine verwendet.

Slave	Settings	

### 5.3.1 Objektbeschreibung

Offset	Name	Data Type	SubIndex	Store Category		
				1	2	
0x000x01	ID	UINT16	1			
0x020x03	Reserved	UINT16	-			
0x040x23	Product Name	BYTE[32], STRING(31)	3		X	
0x240x27	Device Type	UINT32	4			
0x280x2B	Vendor ID	UINT32	5			
0x2C0x2F	Product Code	UINT32	6		Х	
0x300x33	Revision	UINT32	7			
0x340x37	Serial Number	UINT32	8			
0x380x7D	Reserved	BYTE[70]	-			
0x7E0x83	MAC Address	BYTE[6]	32			
0x840x87	IP Address	UINT32	33	Х		
0x880x8B	Network Mask	UINT32	34	Х		
0x8C0x8F	Gateway Address	UINT32	35	Х		
0x900x91	DHCP Max Retries	UINT16	36			
0x920x93	TCP/IP TTL	UINT16	37			
0x940x95	TCP/IP UDP Checksum	UINT16	38			
0x960x97	TCP/IP TCP Timeout	UINT16	39			
0x980x99	Multicast TTL	UINT16	40			
0x9A0x9B	Multicast Checksum	UINT16	41			
0x9C0x9D	Forward Class3 to PLC	UINT16	42			
0x9E0x9F	Flags	UINT16	43			
0xA00xFF	Reserved	Byte[96]	-			

#### **Store Category**

Die "Store Category" legt fest, welche Einstellungen mit den Werten aus dem remanenten Speicher überschrieben werden sollen. Dazu müssen im Projekt unter "Flags" die Bits Bit9 - Bit8 entsprechend gesetzt werden. Um beides zu ändern, müssen beide Bits gesetzt sein. (Bit9=Cat2, Bit8=Cat1)

### 5.3.2 ADS-Write Kommando

#### AmsNetId

Die AMSNetld finden Sie unter dem Karteireiter **EtherNet/IP**, im Feld **Netld**. Wenn Sie die Option **Info Data Support** anwählen, wird sie direkt verknüpft.

Vorteil einer direkten Verknüpfung ist, dass diese sich auch bei verschiedenen Steuerungen, die eine unterschiedliche AMSNETID verwenden, durch die Verknüpfung immer die aktuelle AMSNETID des Systems holt. Ein manuelles Auslesen der AMSNETID des EtherNet/IP Adapters entfällt somit.



#### **ADS Port-Nummer**

Bei der Function "EtherNet/IP Adapter" stellen Sie die ADS Port-Nummer fest auf 0xFFFF ein.

#### Adapter

**IDXGRP:** 0x0001F480 **IDXOFFS:** 0x0000000

#### Einstellung zum Setzen (4 Byte + Objektgröße (256 Byte))

Byte Offset 0: 0x45 Byte Offset 1: 0x23 Byte Offset 2: ObjIndex LoByte (z. Bsp. 0x8000 für Adapter 1 und 0x8010 für Adapter 2) Byte Offset 3: ObjIndex HiByte Byte Offset 4-260: Daten des Objects (siehe Objektbeschreibung unten)

#### Einstellung zum Zurücksetzen (4 Byte)

Byte Offset 0: 0x00 Byte Offset 1: 0x00 Byte Offset 2: ObjIndex LoByte (z. Bsp. 0x8000 für Adapter 1 und 0x8010 für Adapter 2) Byte Offset 3: ObjIndex HiByte

Änderungen übernehmen

Nach dem Einstellen der Eigenschaften ist bei der TF6280 ein TwinCAT-Restart durchzuführen, dann werden die neuen Settings übernommen und sind gültig. Die Einstellungen bleiben gespeichert und müssen nur dann erneut runtergespielt werden, wenn diese sich wieder geändert haben.

#### **ADS-Read Kommando** 5.3.3

#### AmsNetId

Die AMSNetld finden Sie unter dem Karteireiter EtherNet/IP, im Feld Netld. Wenn Sie die Option Info Data **Support** anwählen, wird sie direkt verknüpft.

Vorteil einer direkten Verknüpfung ist, dass diese sich auch bei verschiedenen Steuerungen, die eine unterschiedliche AMSNETID verwenden, durch die Verknüpfung immer die aktuelle AMSNETID des Systems holt. Ein manuelles Auslesen der AMSNETID des EtherNet/IP Adapters entfällt somit.



#### ADS Port-Nummer

Bei der Function "EtherNet/IP Adapter" stellen Sie die ADS Port-Nummer fest auf OxFFFF ein.

#### Adapter

```
IDXGRP: 0x1F480
IDXOFFS: 0x8000 für den ersten Adapter
IDXOFFS: 0x8010 für den zweiten Adapter
IDXOFFS: 0x8020 für den dritten Adapter
```

IDXOFFS: 0x8070 für den achten Adapter LEN: 256

Die Daten werden wie oben beschrieben in dem Datenarray abgelegt -> siehe Objektbeschreibung [▶ 21].

### 5.3.4 Beispiel

Ein Beispielprogramm kann heruntergeladen werden: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/ TF6280\_Tc3\_EthernetIPSIave/Resources/3105211403.tszip

### 5.4 Anlegen des EtherNet/IP Adapters in anderen EtherNet/ IP Scannern

Alle wichtigen Informationen erhalten Sie im Karteireiter Settings:

General	Settings	
---------	----------	--

Index	Name	Flags	Value	Unit
± 8000:0	Slave Settings (Box 1)	MRO	> 43 <	
<u>-</u> 8001:0	IO Assembly 1 Settings	MRO	> 12 <	
8001:0	Assembly Number	MRO	0x0001 (1)	
8001:02	2 Configuration Instance	MRO	128	
8001:03	3 Configuration Size	MRO	0 Byte	
8001:04	Input Instance (T->0)	MRO	129	
8001:05	5 Input Size (T->0)	MRO	12 Byte	
8001:06	6 Output Instance (O->T)	MRO	130	
8001:07	7 Output Size (O->T)	MRO	12 Byte	
8001:08	B Heartbeat Instance (Listen Onl	MRO	136	
8001:09	Heartbeat Size (Listen Only)	MRO	0 Byte	
8001:	Heartbeat Instance (Input Only)	MRO	137	
8001:	Heartbeat Size (Input Only)	MRO	0 Byte	
8001:	Advanced Assembly Options	MRW	0x0000 (0)	
÷ 9000:0	Slave Info (Box 1)	RO	> 43 <	
± 9001:0	IO Assembly 1 Info	RO	> 12 <	

#### Sie benötigen

- die IP-Adresse des Adapters (siehe <u>Anlegen eines EtherNet/IP Adapters [▶ 15]</u>)
- die "Assambly Instance"-Nummern (siehe Karteireiter Settings)
- die Anzahl an Daten (siehe Karteireiter Settings)
- die "Configuration Instance"-Nummer 128 Länge 0
- die "Input Instance"-Nummer 129 Länge 12
- die "Output Instance"-Nummer 130 Länge 12

Die Instance-Nummern sind immer gleich, das Exportieren der EDS Datei beinhaltet nur die Instance-Nummern, die Anzahl der Daten müssen noch eingetragen werden.

Das Einbinden des EtherNet/IP Adapters kann über eine "Generic Node"-Struktur oder mittels der EDS-Datei erfolgen.

### 5.4.1 Beispiel für Rockwell CPUs

1. Wählen Sie unter **Ethernet, New Module...** und hier das ETHERNET-MODULE **Generic Ethernet Module** an.



- 2. Tragen Sie die IP-Adresse aus Objekt 0x8000:21 ein.
- 3. Tragen Sie bei Input Instance 129<sub>dez</sub> ein.
- 4. Tragen Sie bei Output Instance  $130_{dez}$  und
- 5. bei Config Instance  $128_{dez}$  ein.

⇒ Die Datenlänge steht in Abhängigkeit des Comm Formats.

enal Configurati	on			
therNet/1P Slave	e Configuration	1		
Index	Name	Flags	Value	New Module
8000:0	Slave Settings (Box 3)	M RD	>43 <	
8000.01	Slave Number	M RO	0x0003 (3)	Tune: ETHERNET MODULE Generic Ethernet Module
8000:03	Product Name	MRW	Box 3 (EtherNet/IP Slave)	Vander Alan Bradian
8000.04	Device Type	MRO	0x000C (12)	Present LocalEND
8000.05	Vendor ID	M RO	0x006C (108)	Parent: Local:No
8000.06	Product Code	MRO	0x7FFE (32766)	Name: TwinCAT_EtherNetIP_Slave Assembly
8000:07	Revision	M RO	1,1	Description: Instance: Size:
80:0008	Serial Number	MRO	0x00000000 (0)	
8000.20	MAC Address	MRO	02 00 03 00 00 00	129 10
8000:21	IP Address	MRW	192.168.1.1	Output: 130 18 16-bit
8000.22	Network: Mask	MRW	0.0.0	Comm Eomat Data · INT
8000:23	Gateway Address	MRW	0.0.0.0	Configuration 128 0 (66br)
8000:24	DHCP Max Retries	MRW	0	G IDANNA
8000:25	TCP/IP TTL	MRW	128	192.168.1.1
8000.26	TCP/IP UDP Checksum	MRW	TRUE	C Heat Name Status Dubut:
8000:27	TCP/IP TCP Timeout	MRW	300 Seconds	, Ton value
8000:28	MultiCast TTL	MRW	1	
8000.29	MultiCast UDP Checksum	MRW	FALSE	Open Module Properties
8000:2A	Forward Class3 to PLC	MRW	FALSE	
8000.28	Advanced Slave Options	MRW	0x0000 (0)	
8001:0	IO Assembly 1 Settings	M RO	>12<	
8001:01	Assembly Number	MRO	0x0001 (1)	
8001:02	Configuration Instance	MRO	128	
8001:03	Configuration Size	M RO	0 Byte	
8001:04	Input Instance (T->0)	MRO	129	
8001:05	Input Size (T->0)	MRO	20 Byte	
8001:06	Output Instance (D->T)	MRO	130	
8001:07	Output Sae (D->T)	M RO	36 Byte	
8001:08	Heartbeat Instance (Listen Only)	M RO	136	
8001:09	Heartbeat Size (Listen Only)	MRO	0 Byte	
- 8001:0A	Heartbeat Instance (Input Only)	MRO	137	
8001:08	Heartbeat Size (Input Only)	MRO	0 Byte	
8001:0C	Advanced Assembly Options	MRW	0x0000 (D)	
9000:0	Slave Info (Box 3)	RD	>43 <	
9001-0	IO Assembly 1 lofo	BO	>127	

#### Eigenschaften des gewählten Comm-Formates berücksichtigen

Im Beispiel oben wurde das Comm Format *INT* gewählt, also müssen die Anzahl der Daten aus Objekt 0x8001:05 und 0x8001:07 noch mal durch 2 geteilt werden, da diese in TwinCAT in Byte angegeben werden und auf der RSLogix in Word-Länge (INT).

Wird eine ungerade Anzahl der Bytes angelegt, muss aufgerundet werden. Das gilt auch, wenn das Comm-Format auf DINT gestellt wird, dann muss auf die nächste ganzzahlige Zahl aufgerundet werden.

#### Systemlimitierungen

Achten Sie bei Multicast auf die dadurch entstehende hohe Netzwerklast besonders bei Systemen mit vielen oder kurzen Zykluszeiten. Eine hohe Netzwerklast kann unter Umständen die Kommunikation beeinträchtigen.

### 5.5 Azyklische Kommunikation via CIA

#### 5.5.1 Common Industrial Protocol (CIP)

Das Common Industrial Protocol (CIP) ist ein objektorientiertes Peer-to-Peer-Protokoll, das Verbindungen zwischen industriellen Geräten (Sensoren, Aktoren) und übergeordneten Geräten (Steuerungen) ermöglicht. CIP ist unabhängig von physikalischen Medien und der Datenübertragungsschicht. Dabei hat CIP zwei Hauptzwecke: Zum einen den Transport von Steuerungsorientierten Daten, welche mit E/A-Geräten verbunden sind und zum anderen den Transport von Informationen, die sich auf das zu steuernde System beziehen, wie zum Beispiel Konfigurationsparameter oder Diagnose.

CIP nutzt abstrakte Objekte, um einen Teilnehmer zu beschreiben. Ein CIP-Teilnehmer besteht aus einer Gruppe von Objekten. Objekte beschreiben die verfügbaren Kommunikationsdienste, das nach außen sichtbaren Verhalten des Teilnehmers und einen Weg, wie Informationen abgerufen und ausgetauscht werden können. CIP-Objekte sind in Klassen, Instanzen und Attribute aufgeteilt. Eine Klasse ist eine Menge von Objekten, die alle die gleiche Komponente repräsentieren. Eine Instanz ist die aktuelle Darstellung eines

bestimmten Objekts. Jede Instanz hat die gleichen Attribute, jedoch mit möglicherweise unterschiedlichen Attributwerten. Adressiert werden die einzelnen Objekte über eine Node-Adresse, bei EtherNet/IP die IP-Adresse, sowie Class, Instance und Attribute.

- Objekt
  - Eine abstrakte Darstellung einer bestimmten Komponente innerhalb eines Produkts.
- Klasse
  - Eine Menge von Objekten, die alle die gleiche Art von Systemkomponente darstellen. Eine Klasse ist eine Verallgemeinerung eines Objekts. Alle Objekte in einer Klasse sind in Form und Verhalten identisch, können aber unterschiedliche Attributwerte enthalten.
- Instanz
  - Ein spezifisches und reales Exemplar eines Objekts.
     Zum Beispiel: Berlin ist eine Instanz der Objektklasse Hauptstadt.
- Attribut
  - Eine Beschreibung einer Eigenschaft oder eines Merkmals eines Objekts. Typischerweise liefern Attribute Statusinformationen oder regeln den Betrieb eines Objekts.

(Quelle: The CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol, Edition 3.22)

Folgende Objekte werden von Beckhoff intern verwendet und sind somit reserviert:

- 1. Identity Object  $\rightarrow$  Class 0x1
- 2. Message Router Object  $\rightarrow$  Class 0x2
- 3. Assembly Object  $\rightarrow$  Class 0x4
- 4. Connection Manager Object  $\rightarrow$  Class 0x6
- 5. TCP/IP Interface Object  $\rightarrow$  Class 0xF5
- 6. Ethernet Link Object  $\rightarrow$  Class 0xF6

#### 5.5.2 Forward Message to AMS Port via CIA

"Explicit Messaging" wird für die Übermittlung von Informationen und Daten verwendet, die keine kontinuierlichen Aktualisierungen erfordern. Mit "Explicit Messaging" können Sie die Parameter eines Slave-Geräts im Ethernet/IP-Netzwerk konfigurieren und überwachen.

Mit dem Feature "FwdMsgToAmsPort" besteht die Möglichkeit, azyklische Anfragen von Ethernet/IP-Scannern via CIA zu verarbeiten.

Das folgende Beispiel zeigt die Realisierung einer azyklischen Kommunikation zwischen einer TwinCAT 3und einer RS Logix-Steuerung.

#### Realisierung TwinCAT 3:

- ✓ Voraussetzung: Ethernet/IP-Treiber-Version, min. V1.23
- 1. Zum Aktivieren des Features "FwdMsgToAmsPort" tragen Sie bei den Slave-/Master-Settings (0x8000:2A/0xF800:2A) in TwinCAT der AmsPort der PLC (im Beispiel 851) der SPS ein.

· ○ ○ 🏠 🛱 - 「⊙ - @ 🗡 🗕	Project Setting	IS		
Search Solution Explorer (Ctrl+ü) 🖉 🖉 -	Project Name:	EtherNetIP Example FwdM	sa To AmsPort	ld: 1
Solution 'EtherNetIP_Example_FwdMsgToAmsPort' (1 project)	Project Path:	EtherNetIP Example FwdM	sgToAmsPort	
Encircle _comple_r waining owner or SYSTEM	Project Type:	Plc Project		Port: 851
MOTION	Project Cycide	207ECE45 5E02 4224 AD0	P.1DC79C9C4094\	
	Project Guid.	(3371 0E43-31 0Z-432A-AB3	B-100730804034J	
EtherNetiP_Example_Fwdivisg loAmsPort EtherNetiP Example EwdMsgToAmsPort Project	Encryption:	No boot project encryption (	default)	~
EtherNetIP_Example_FwdMsgToAmsPort Instance		Autostart Boot Project	Symbolic Mapp	ing 🔲 Force Multi Instance
SAFETY	Comment:			~
				~
Devices	Compiler Def	ines		
🔺 🌧 Device 1 (TC3 EIP Adapter)	Manual:			
Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image		19		-
timage-Into				
Inputs				
🕨 🗾 InfoData				
▲ Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)	-			
Inputs				
Assembly 1 (Input/Output)				
Mappings				
📸 [Task 4 - Device 1 (TC3 EIP Adapter) 1]				
○ ○ ☆ ff - `o - ♂ ≠ -	Settings			
Search Solution Explorer (Ctrl+ü)	eral octarigo			
Solution 'EtherNetIP Example EwdMsoToAmsPort' (1 project)	lave Settings			
EtherNetlP_Example_FwdMsgToAmsPort	Index N	ame	Flags	Value
▶ 🙆 SYSTEM	= 8000:0 S	ave Settings (Box 1)	M RO	> 43 <
	8000:03 P	roduct Name	MRU	Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)
PLC     File a Matthe Events in EventManTa Arrando at	8000:04 D	evice Type	M RO	0x000C (12)
EtherNetIP_Example_FwdWisgToAmsPort EtherNetIP_Example_FwdWisgToAmsPort Project	8000:05 V	endor ID	M RO	0x006C (108)
EtherNetiP Example_rwdivigToAmsPort Instance     EtherNetiP Example FwdMsgToAmsPort Instance	8000:06 P	roduct Code	M RO	0x1888 (6280)
SAFETY	8000:07 H	evision erial Number	MIRO	3.1 0x00000000 (0)
😪 C++	8000:20 M	AC Address	M RO	02 00 01 17 EA 3C
ANALYTICS	8000-21 IF	Address	M DW	192 168 1 213
		Address	IN RVV	
▲ 🔁 V0	8000:22 N	etwork Mask	MRW	255.255.255.0
∡ Z I/O ∠ T Devices	8000:22 N 8000:23 G	Address etwork Mask ateway Address	M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>↓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T	Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTI	M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>Evice 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>Image-Info</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T 8000:26 T	etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP UDP Checksum	M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>↓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>↓ Image-Info</li> <li>↓ Inputs</li> </ul>		Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP UDP Checksum CP/IP TCP Timeout	M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ The Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>↓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>↓ Image-Info</li> <li>↓ Image-Info</li> <li>↓ Image Outputs</li> </ul>		Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP TDP Checksum CP/IP TCP Timeout ultiCast TTL	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1
<ul> <li>I/O</li> <li>Devices</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>Image-Info</li> <li>Image-Info</li> <li>Outputs</li> <li>InfoData</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T 8000:26 T 8000:27 T 8000:28 N 8000:29 N	Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP TDP Checksum CP/IP TCP Timeout utiliCast TTL utiliCast TTL utiliCast UDP Checksum coursed Checksum	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1 FAI SE 951
<ul> <li>I/O</li> <li>Devices</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>Image-Info</li> <li>Image-Info</li> <li>Inputs</li> <li>Outputs</li> <li>InfoData</li> <li>Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T 8000:26 T 8000:27 T 8000:28 N 8000:28 N 8000:28 A	Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP TDP Checksum CP/IP TCP Timeout utitCast TTL utitCast TDP Checksum onward Class3 to AmsPort dvanced Slave Ontions	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1 FAI SE 851 0x0000 (0)
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>✓ Image-Info</li> <li>▷ Imputs</li> <li>▷ Outputs</li> <li>▷ InfoData</li> <li>✓ Move the I/IP Slave)</li> <li>▷ Inputs</li> <li>▷ Inputs</li> <li>○ Outputs</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T 8000:26 T 8000:27 T 8000:28 M 8000:29 N 8000:28 A 8000:28 A	Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP TDP Checksum CP/IP TCP Timeout uitiCast TTL uitiCast IUP Checksum onward Class3to AmsPort dvanced Slave Options 0 Assembly 1 Settings	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1 FAI SE 851 0x0000 (0) > 12 <
<ul> <li>✓ I/O</li> <li>✓ Devices</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>✓ Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>✓ Image-Info</li> <li>✓ Inputs</li> <li>✓ Outputs</li> <li>✓ Outputs</li> <li>✓ InfoData</li> <li>✓ Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)</li> <li>✓ Inputs</li> <li>✓ Outputs</li> </ul>	8000:22 N 8000:23 G 8000:24 D 8000:25 T 8000:26 T 8000:27 T 8000:28 M 8000:29 N 8000:28 A 8000:28 A 8000:28 A	Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP TCP Timeout ultiCast TTL ultiCast IUP Checksum onward Class3to AmsPort dvanced Slave Options 0 Assembly 1 Settings ave Info (Box 1)	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1 FAI SE 851 0x0000 (0) > 12 < > 43 <
<ul> <li>I/O</li> <li>Devices</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)</li> <li>Device 1 (TC3 EIP Adapter)-Image</li> <li>Image-Info</li> <li>Image-Info</li> <li>Inputs</li> <li>Outputs</li> <li>Outputs</li> <li>InfoData</li> <li>Box 1 (TC EtherNet/IP Slave)</li> <li>Imputs</li> <li>Outputs</li> <li>Outputs</li> <li>Outputs</li> <li>Assembly 1 (Input/Output)</li> <li>Mappings</li> </ul>		Address etwork Mask ateway Address HCP Max Retries CP/IP TTL CP/IP UDP Checksum CP/IP TCP Timeout ultiCast TTL ultiCast TDP Checksum onward Class31o AmsPort dvanced Slave Options 0 Assembly 1 Settings ave Info (Box 1) 0 Assembly 1 Info	M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW M RW	255.255.255.0 0.0.0.0 0 128 TRUE 30 Seconds 1 FAI SE 851 0x0000 (0) > 12 < > 43 < > 12 <

- Es werden ADSRDWRT-Anfragen (ADSRDWRT-Requests) von dem Ethernet/IP-Treiber (IDGRP: 0x848180E9 IOFFS: Slaveld (Adapter) an die SPS-Task als Indications registriert und erlaubt deren Bearbeitung. Dazu wird der ADSRDWRTIND-Funktionsbaustein verwendet.
  - ⇒ In der vom Ethernet/IP-Treiber registrierten Indication befindet sich als erstes ein 32 Byte (8xULONG) Header:

```
TYPE DUT_MsgToAmsPortHeader:
STRUCT
nServiceCode:UDINT;
nClassId:UDINT;
nInstanceId:UDINT;
nAttributeId:UDINT;
nGeneralStatus:UDINT;
nAdditionalStatus:UDINT;
nDataLen:UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
```

```
TYPE DUT_IncomingMsgRequest:

STRUCT

reqHdr:DUT_MsgtoAmsPortHeader;

reqData:ARRAY [0...991] OF BYTE;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE DUT_OutgoingMsgResponse:

STRUCT

resHdr:DUT_magToAmsPortHeader;

resData:ARRAY [0...9991] OF BYTE;

End_Struct

END_TYPE
```

Derselbe Header wird auch für das Response verwendet.

 Die eigentlichen Schreib-/Lesedaten folgen direkt nach dem Header (nDataLen <> 0 ist entsprechend der Datenlänge zu setzen). Die maximal unterstützte Datenlänge beträgt 992 Byte (+ 32 Byte Header = 1024 Byte).Mögliche Klassen/Instanzen/Attribut Werte

	Min	Max
Klasse	1	0xFFFF
Instanz	1	0xFFFF
Attribut	1	0xFFFF

4. Nachdem eine Indication bearbeitet wurde, muss eine Antwort über den ADSRDWRTRES-Funktionsbaustein an das Quellgerät gesendet werden.

```
PROGRAM MAIN
   VAR
        i
                            : INT;
        IdxGroup
                            : UDINT;
                                              //Ethernet/IP-Treiber -> 16#848180E9
                           : UDINT;
        IdxOffset
                                              //SlaveId (Adapter) bzw. 0xFFFF (Scanner)
        fbADSRDWRTINDEX : ADSRDWRTINDEX;
       . ADSRDWRTRES;

request : DUT_IncomingMsgRequest;

response : DUT_OutgoingMsgResponse;

nResponseLen : UINT;

nAdsResult : UDE:
       ute2', 'TestReadOnlyAttribute3', 'TestReadWriteAttribute4'];
   END VAR
CASE i OF
0:
      //check for ADSReadWrite-Requests
fbADSRDWRTINDEX (
CLEAR:=FALSE ,
MINIDXGRP:= 16#84000000,
VALID=> ,
NETID=> ,
PORT=>
INVOKEID=> ,
IDXGRP=> ,
IDXOFFS=> ,
);
IF fbADSRDWRTINDEX.VALID THEN
IdxGroup:= fbADSRDWRTINDEX.IDXGRP;
IdxOffset:= fbADSRDWRTINDEX.IDXOFFS ;
      MEMSET(ADR(request), 0, SIZEOF(request));
      MEMSET(ADR(response), 0, SIZEOF(response));
      nResponseLen:=0;
      //check for Indication Request = Ethernet/IP-driver -> 16#848180E9
      IF IdxGroup = 16#848180E9 THEN
          //check for Indication.datalength >= DUT MsgToAmsPortHeader
          IF fbADSRDWRTINDEX.WRTLENGTH >= SIZEOF(request.reqHdr) THEN
    MEMCPY(ADR(request.reqHdr), fbADSRDWRTINDEX.DATAADDR, SIZEOF(request.reqHdr));
          END IF
          //check for Indication.datalength > DUT MsgToAmsPortHeader >>> save additional data
          IF fbADSRDWRTINDEX.WRTLENGTH > SIZEOF(request.reqHdr) THEN
              MEMCPY (ADR (request.reqData), fbADSRDWRTINDEX.DATAADDR+SIZEOF (request.reqHdr), fbADSRDW
RTINDEX.WRTLENGTH-SIZEOF(request.reqHdr));
          END IF
          i:=10;
      ELSE
          i:=20;
```

#### Konfiguration

### BECKHOFF

```
END IF
END IF
      //new Ind from EthIp-Drv received
10:
 response.resHdr.nServiceCode := request.reqHdr.nServiceCode OR CONST.CN SC REPLY MASK;
  response.resHdr.nGeneralStatus := 0;
  response.resHdr.nAdditionalStatus := 0;
  response.resHdr.nDataLen := 0;
  IF request.reqHdr.nServiceCode = CONST.CN_SC_GET_ATTR_SINGLE OR request.reqHdr.nServiceCode = CONS
T.CN SC SET ATTR SINGLE THEN
      i:=11;
  ELSE
      response.resHdr.nGeneralStatus := CONST.CN GRC BAD SERVICE;
      nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
      i:=20;
  END IF
11:
      //case decision for request
  CASE request.reqHdr.nClassId OF
            //erlaubte Beispiel Class 0x10000
  16#1000:
          CASE request.reqHdr.nInstanceId OF
          16#1:
                   //erlaubte Beispiel Instance 0x1
                  CASE request.reqHdr.nAttributeId OF
                                                         11
Attributes 1-4 erlaubt; only attr 4 is settable
                  1,2,3: IF request.reqHdr.nServiceCode = CONST.CN SC SET ATTR SINGLE THEN
                               response.resHdr.nGeneralStatus := CONST.CN_GRC_ATTR_NOT_SETTABLE;
                               nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
                               i:=20;
                          ELSE
                               i:=12;
                          END IF
                           IF request.reqHdr.nServiceCode = CONST.CN SC SET ATTR SINGLE THEN
                  4:
                              i:=14;
                          ELSE
                              i:=12;
                          END IF
                  ELSE
                      response.resHdr.nGeneralStatus := CONST.CN GRC UNDEFINED ATTR;
                      nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
                      i:=20;
                  END CASE
          ELSE
              response.resHdr.nGeneralStatus := CONST.CN GRC BAD CLASS INSTANCE;
              nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
              i:=20;
          END CASE
  ELSE
      response.resHdr.nGeneralStatus := CONST.CN GRC BAD CLASS INSTANCE;
      nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
      i:=20;
  END CASE
12:
      //GetAttribute
                                  := CONST.CN GRC SUCCESS;
  response.resHdr.nGeneralStatus
  MEMCPY (ADR (response.resData), ADR (Attributes [request.reqHdr.nAttributeId]), SIZEOF (Attributes [requ
est.regHdr.nAttributeId]));
  response.resHdr.nDataLen := INT TO UINT(LEN(Attributes[request.reqHdr.nAttributeId]));
  nResponseLen := UDINT TO UINT(response.resHdr.nDataLen) + SIZEOF(response.resHdr);
  i:=20;
14:
      //SetAttribute
  response.resHdr.nGeneralStatus
                                         := CONST.CN GRC SUCCESS;
  IF request.reqHdr.nDataLen <= SIZEOF(STRING)-1 THEN
     MEMCPY(ADR(Attributes[request.reqHdr.nAttributeId]), ADR(request.reqData), request.reqHdr.nDat
aLen);
  ELSE
     response.resHdr.nGeneralStatus
                                       := CONST.CN GRC BAD DATA;
  END IF
  nResponseLen := SIZEOF(response.resHdr);
  i:=20;
20:
      //response to Ethernet/IP-driver
   fbAdsRdWrRes(
NETID:= fbADSRDWRTINDEX.NETID ,
PORT:= fbADSRDWRTINDEX.PORT ,
INVOKEID:= fbADSRDWRTINDEX.INVOKEID ,
RESULT:=nAdsResult ,
LEN:=nResponseLen,
DATAADDR:=ADR(Response) ,
RESPOND:=TRUE );
```

#### Realisierung RS Logix 5000:

1. Zu Beginn müssen Sie ein neues Modul anlegen, entweder ein "Generic Ethernet Module" oder ein aus TwinCAT exportiertes EDS-File.

Der Vorteil der importierten EDS-File ist der, dass dieses bereits die Größe der Prozessdaten, welche in der TwinCAT-Konfiguration angelegt worden sind, beinhaltet.



2. In den Einstellungen des angefügten Moduls müssen Sie gegebenenfalls die IP- und die Prozessdateneinstellungen anpassen.

Controller Allendardigektortfr520, via, BPCF Controller Allendardigektortf7520, via, BPCF Controller Allendardig
Controller Tage Induction       Formed Controller Tage Induction         Websine Groups       Sector Instructions         Websine Groups       Websine Groups         Websine Groups       Solution Explorer         Websine Groups       Solution Explorer         Websine Groups       Solution Explorer         Websine Groups       Solution Explorer         Solution Explorer       Solutin Ex
Constants Frank Handler     Constants     Constants Frank Handler     Constants
Image: Proper-ty-Handler         Image: Pr
Tuss
Monor Groups     M
Pre:: LoadPIB Rem:: TF2202_ds Pre:: LoadPIB Rem:: TF2202_ds Rem:: Rem:: TF2202_ds Rem:: Rem::
Add-On-bitryctolors Decoptor: D
Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview         Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview         Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview         Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview       Image: Interview         Image: Interview
Prate Hennex: 13:18:1:23     P Addes:     Pretrine
Construction     C
Added before     Added     Added before     Added     Adde
Weinschrückling         Schlichen Explorer         Weinschrückling         Schlichen Explorer         Schlichen Explorer <t< td=""></t<>
Works Name     Works     W
Image: Module Definition         Image: Mo
Index Trade     Index     Index Trade     Index     I
Solution Explore       Image: Solution Explore
Bectryline, Compatibility System     Mode Definition     System     Statistical Research Research Statistical Research Statistical Research
Province:     Alternated percendent frazery set.     Province:     Annual Anternated percendent frazery set.     Province:     Annual Anternated percendent frazery set.     Compatible Model
Compatible Module
Connection: Assembly 1: Input as module     Connection: Assem
Compatible Definition     Compatible Model
Comparison (Series Trade) def:     Comparison
Law Compactities Local         Image: Compactities Local         Image
Image:         Image:<
Module Uternation     Ferdina:     Product Uternation     Ferdina:     Product Uternation     Product Uternat
Fernison:         3         1           Bectroic Keyrg:         Compatible Module         0K           UtherNet@_Scample_FordMogGAmsPort Project         900013           Bectroic Keyrg:         Compatible Module           0K         1           Start         0K           Start         0K
Personal:
Bectronic Keyleg: Compatible Module
Connections Product Code RO to 1356 (520)
Connections:
2000/07 (Period) 100 0.1 (100)97/2730
Name Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assembly 1: inputs inputs inputs 0.00021 IP Advance PD 1927 [83 17]
Charles and Couples outputs 8 Control 107 2 FIP Adapter 9 Couple 1 (172 FIP Adapter 9
Figure 1/12 EID Advante / Income 90022 General Address BO 0.000
ense of a second relation mage
900225 TCP/IP UDP Checkson BO TBUE
Curpus 90027 TDP/PTCP Timer / BO 30 Seconds
90028 Mukant TL BO 1
Box 1 (IC EthenNet/IP Slave)     90029 MitGat UP Checksum BO FALSE
▶ ■ Inputs 0002A Forward Lass 16 AmPort BQ 851
Dutputz 90028 Advanced Save Online BO Dy0000 (0)
OK Cancel Help  V Assembly 1 (Input/Output)  H 9001-0 IO Assembly 1 Hrb BO >12 <
A Mappings
着 [Task 4 - Device 1 (TC3 EIP Adapter) 1]

 Um azyklisch Nachrichten zu senden und empfangen zu können, sind Strukturen vom Typ "Messages" notwendig.

Im Beispiel dient eine Struktur zum Senden und eine zum Empfangen. Beide Strukturen müssen Sie entsprechend für das Senden bzw. für das Empfangen konfigurieren.

4. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf den Tag SetMsg-Configure SetMsg öffnen Sie die Konfigurationseinstellungen. Diese sind wie im Screenshot angegeben zu übernehmen. Die Angaben Class, Instance und Attribute sind frei wählbar. Bei Service Type stellen Sie Set Attribute Single ein. Legen Sie unter Source Element ein Array an, dessen Inhalt versendet werden soll. Die Source Length wählen Sie so, dass diese nicht die Länge der in TwinCAT angelegten Ziel-Variable überschreitet.

ntroller Organizer 👻 🕂 🗙	I 🗖	Controller Tags - Al	lenBradley	BeckhoffTF	5280 via EIPCIP(controller)					
Controller AllenBradleyBeckhoffTF6280_via_EIPCIP								Calar	Nama Elhar	
Controller Tags	S	cope: 🖪 AllenBradle	eyBecl ▼	Show: All I	ags		•	Y. Zinter		
Controller Fault Handler		Name 💶 🛆	Alias For 8	Base Tag	Data Type	Description	External Access	Constant	Style	Properties 📮
Power-Up Handler		bGet	1		BOOL		Read/Write		Decimal	
asks		bSet			BOOL		Read/Write		Decimal	E General
Motion Groups		± GetMsg			MESSAGE		Read/Write			Description
Ungrouped Axes		±-iCase			INT		Read/Write		Decimal	T Data
Add-On Instructions		+ - iGet			INT		Read/Write		Decimal	Produced Connection
Data Types		+-iLoop	1		INT		Read/Write	100	Decimal	Consumed Connection
String of Stringer		+ iOldCase	-		INT		Read/Write		Decimal	
Add On Defend		∃ BxData	-		SINT[128]		Bead/Write	[[]]	Decimal	E
Desdefined		E-SetMsg	-		MESSAGE		Bead/w/rite		0.000	
Module-Defined		+ test	_		STRING		Bead/Write			
Trends		+ testdint					Bead/Write		Decimal	
TI/O Configuration		+ TE6280 eded			005C-090C 1888 E211ADCE-0		Bead/Ai/ite		Jooma	
Backplane Compactionic System		TEC200_ods:0			000-000C 1999 DD7P01EP-0-0	-	Pand Aufrita			
1760-132E AllenBradleyBeckhoffTE6280 via I		T TuData	1		_0000_0000_1000_00700110.0.0		Deed Ar (A)		Desired	
1769-132E Ethernet Port LocalENB		T I XD ata	-		SIN1[120]		neau/write		Decimal	
- Fibernet				_/						
1769-I 32E Ethernet Port LocalENB				<u> </u>				_		· •
006C 000C 1888 TF6280 eds		V ( Monitor rags	A cuit lau	•/					,	
- CompactBus Local	i i		/		\					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				) u		-				
Aessage Configuration - SetMisg			2	Messa	ge Configuration - SetMsg					Message Path Browser
Configuration Communication Tag				Confi	guration Communication Tag	1				Dave TEC290 and
		_								Fain: Interconcess
Message Type: CIP Generic		•			Path: TF6280_eds			Browse		TF6280_eds
				111 -	TF6280 eds				-	E- 😂 1/0 Configuration
Service Set Attribute Single	e Eleme	ent: TxData[0]	•	0	Broadcast:					🖕 🖶 🎹 Backplane, CompactLogix System
Source Source	e Lengt	h: 80 🚔	(Bytes)		biodocdat.					1769-L32E AllenBradleyBeckhoffTF6280_via_EIP
Service 10 (Hey) Class: 1000 (Hey)				C	ommunication Method					1769-L32E Ethernet Port LocalENB
Code: To promy class. Todo promy Destin	iation ent:		Ŧ	0	CIP ODH+ Channel: 'A'		Destination Link:	0	A V	Ethernet
Instance: 1 Attribute: 4 (Hex)	114	New Tag			CIP With		N. C. P. M. J.	0	A (0.	A 0000 1000 1000 TEC200 -4-
10 Not 10 Not			9		Source ID Source Link: U	v	Jestination Node:	U	UC [UC	1 0000_0000_1000 1P0200_eds
					Constant III C		2 <b>2</b>			
					Connected	ache Connec	tions 🔹	Large C	onnectio	
Enable	me	Done Length: 0		🔍 🕞 Er	nable 🔾 Enable Waiting 🔾 Sta	art 🙁	Done Done	Length: 0		OK Cancel Held
Error Code: Extended Error Code:		Timed Out +		05	mr Code: Extended Error (	ode:	[]] D	med Out +		
Emer Path-		miles out		Emr	Path-					
Error Text:				Error	Text:					
				_						
OK	ancel	Apply	Help			ОК	Cancel	Apply	Help	

5. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf den Tag GetMsg - Configure GetMsg öffnen Sie die Konfigurationseinstellungen. Diese sind wie im Screenshot angegeben zu übernehmen. Die Angaben Class, Instance und Attribute sind frei wählbar. Bei Service Type stellen Sie Get

Attribute Single ein. Legen Sie unter **Destination Element** ein Array an, welches die azyklischen Nachrichten empfängt. Die Größe des Arrays ist entsprechend den empfangenden Nachrichten zu wählen.

	Controller Organizer - 4 X		Controller Tags - A	llenBradle	eyBeckhoffTF	6280_via_EIPCIP(controller)	1						23
tart F	Controller AllenBradleyBeckhoff I Po280_via_EIPCIP		Scope: 🚺 Allen Brad	leyBecl 👻	Show: All T	ags		•	Y. Enter/	Varno Filtov			-
age	Controller Fault Handler		Name ===	Alias For	Base Tag	Data Type	Descript	ion External Access	Constant	Style	<ul> <li>Properties</li> </ul>		4
	Power-Up Handler		bGet	1		BOOL		Read/Write		Decimal			
	· Tasks		bSet			BOOL		Read/Write	111	Decimal			
	Motion Groups		±-GetMsg			MESSAGE		Read/Write			Name	GetMsg	â.
	Add-On Instructions		±-iCase			INT		Read/Write	100	Decimal	Usage	<nomal></nomal>	
	Data Typer		⊞-iGet			INT		Read/Write		Decimal	Туре	Base	
	User-Defined		+ Loop	()		INT		Read/Write		Decimal	Alias For		E
	Strings		±-i0ldCase			INT		Read/Write		Decimal	Base Tag		
	Add-On-Defined		±-RxData			SINT[128]		Read/Write		Decimal	E Data Type	MESSAGE	
	Predefined		+ SetMsg		/	MESSAGE		Read/Write			Scope	AllenBradleyB	
	H Ge Module-Defined		+ test			STRING		Read/Write	177		External Access	nead/write	
	Trends		+ testdint			DINT		Read/Write	100	Decimal	Constant	No	
	🛓 🔄 I/O Configuration		+ TF6280_eds:1	/		_006C:000C_1888_F211A0	CF:I:0	Read/Write			Required		
	🗄 🏢 Backplane, CompactLogix System		+ TF6280_eds:0	/		_006C:000C_1888_DD788	FB:0:0	Read/Write			Visible		
	1769-L32E AllenBradleyBeckhoffTF6280_via_I		+ TxData			SINT[128]		Read/Write	100	Decimal	Description		-
	# 1769-L32E Ethernet Port LocalENB												
	👜 🚠 Ethernet										-		
	1769-L32E Ethernet Port LocalENB	1	Monitor Tags	λ Edit Ta	gs /	•	1 m			÷.			
	006C_000C_1888 TF6280_eds												
_	CompactBus Local	1											
м	essage Configuration - GetMsg			× 1	Message Con	figuration - GetMsg				23			
1	Configuration Communication Tag				Configuration	Communication Tag	1						
l Ir		_									Message Path Browser		<b>×</b>
	Message Type: CIP Generic	•			Path:	TF6280_eds		Brow	se		-		
				_		1F628U_eds			_	P	Path: TF6280_eds		
	Service Get Attribute Single   Source Eleme	it: I		*	Broad	cast:					TF6280_eds		
	Source Length	r i	0 A (Byte:	s]	0 0.000						- A L/O Configuration		
	Service e (Hex) Class: 1000 (Hex) Destination		R-D-staf01	_	Communic	cation Method					Backplane, Cor	mpactLogix System	
	Lode: Desination Instances 1 Attribute 1 (Haw) Element:		nxbala[0]	<u> </u>	CIP	ODH+ Channel:	🔪 💌 Desti	nation Link: 0	-		1769-L32E	AllenBradleyBeckhoffT	F6280_via_EIPCIP
	Instance.   Attibute.   (Hex)		New Tag		CIP W	th Source Link: 0	Desti	nation Node: 0	10 ct	all	1769-L32E	Ethernet Port LocalENI	B
114		_	10		Source	e ID			Annual (	-9	Etherne	st	17110
					Conn	ected	Cache Connections	← Larg	e Connectio	n	el one	C 000C 1999 TEC290	D ada
											Comparation	stucal	5_6de
	Enable O Enable Waiting O Start O Done	Dor	ne Length: 0	_	O Enable	○ Enable Waiting ○ 9	Part O Don	e Done Length	0				
	Crue Cada: Estanded Emer Cada:		Timed Out 6			Grand 15	- Cardan	Time 2 Out		L			
	PEN Code. Extended End Code.	-	Timod out		Care Daths	Extended End	r code.						
E	mor Text:				Error Text:							OK Cance	el Help
		10										_	
	OK Cancel		Apply Hel	p			OK Can	icel Apply	Hel	P			

⇒ Der folgende Beispielcode sendet Anfragen an den Ethernet/IP-Treiber der TF6280, welcher diese an die TwinCAT-PLC zur weiteren Verarbeitung weiterleitet.

Mit einer positiven Flanke an "bGet" wird ein einzelner Attributwert aus der TwinCAT PLC gelesen. In diesem Beispiel können die Werte "TestReadOnlyAttribute1, TestReadOnlyAttribute2 und TestReadOnlyAttribute3" gelesen werden.

Mit einer positiven Flanke an "bSet" wird ein einzelner Attributwert in der TwinCAT PLC geschrieben. In diesem Beispiel kann das vierte Attribut in der TwinCAT PLC mit dem Inhalt "123Beckhoff567" und "HelloBeckhoff" beschrieben werden.

```
//GetAttribute
IF bGet THEN
   bGet:=0;
    iCase:=20+iGet;
END IF;
//SetAttribute
IF bSet AND iOldCase=5 THEN
   bSet:=0;
    iCase:=6;
ELSIF bSet AND iOldCase=6 THEN
   bSet:=0;
    iCase:=5;
END IF;
CASE iCase OF
     //HelloBeckhoff --> (ASCII)
5:
    iOldCase:=iCase;
    TxData[0]:=72;
                              //Н
                               //e
//l
    TxData[1]:=101;
    TxData[2]:=108;
    TxData[3]:=108;
                               //1
    TxData[4]:=111;
                                //o
    TxData[5]:=66;
                              //в
    TxData[6]:=101;
                               //e
                              //c
    TxData[7]:=99;
    TxData[8]:=107;
                               //k
    TxData[9]:=104;
                               //h
                            //o
    TxData[10]:=111;
    TxData[11]:=102;
                            //f
    TxData[12]:=102;
                            //f
  iCase:=10;
```

```
6:
      //123Beckhoff567 --> (ASCII)
    iOldCase:=iCase;
    TxData[0]:=49;
                              //1
    TxData[1]:=50;
                              //2
    TxData[2]:=51;
                              //3
    TxData[3]:=66;
                              //B
    TxData[4]:=101;
                               //e
    TxData[5]:=99;
                              //c
    TxData[6]:=107;
                               //k
    TxData[7]:=104;
                               //h
                               //o
    TxData[8]:=111;
    TxData[9]:=102;
                               //f
    TxData[10]:=102;
                            //f
   TxData[11]:=52;
TxData[12]:=53;
                               //4
                               //5
    TxData[13]:=54;
                               //6
    iCase:=10;
     //SetAttribute
10:
    msg(SetMsg);
    IF SetMsg.DN OR SetMsg.ER THEN
       FOR iLoop:=0 TO 80 DO
          TxData[iLoop]:=0;
        end FOR;
        iCase:=0;
    END IF;
20:
      //TestReadOnlyAttribute1
    GetMsg.Class:=16#1000;
    GetMsg.Instance:=16#01;
    GetMsg.Attribute:=16#01;
    iCase:=30;
21:
     //TestReadOnlyAttribute2
    GetMsg.Class:=16#1000;
    GetMsg.Instance:=16#01;
    GetMsg.Attribute:=16#02;
    iCase:=30;
      //TestReadOnlyAttribute3
22:
    GetMsg.Class:=16#1000;
    GetMsg.Instance:=16#01;
    GetMsg.Attribute:=16#03;
    iCase:=30;
30:
      //GetAttribue
   msg(GetMsg);
    IF GetMsg.DN OR GetMsg.ER then
        iGet:=iGet+1;
        IF iGet >= 3 THEN
           iGet:=0;
        END IF;
        iCase:=0;
    END IF;
END CASE;
```

Hier finden Sie das dokumentierte Beispiel als TwinCAT Projekt: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/ TF6280\_Tc3\_EthernetIPSlave/Resources/14758092427.zip.

## 6 Eigenschaften

### 6.1 Virtueller Adapter

Mit der TF6280 können Sie mit einer physikalischen Schnittstelle bis zu acht Adapter parametrieren. Hierbei wird jeweils eine virtuelle MAC-Adresse für ein virtuelles Adapter-Gerät gebildet, um damit bis zu acht EtherNet/IP-Adapter an einem PC über eine Ethernet-Schnittstelle betreiben zu können.

Dies hat den Vorteil, dass acht EtherNet/IP-Steuerungen einfach verbunden werden können bzw. dass Limitierungen bei der Buskommunikation mit dem Adapter umgangen werden, ohne eine zusätzliche Hardware zu verwenden

Dieses Feature kann zum Beispiel genutzt werden, um mit einem EtherNet/IP-Scanner eine größere Menge Daten auszutauschen oder sich mit mehreren EtherNet/IP-Scannern in verschiedenen Subnetzen zu verbinden.

Legen Sie in der TwinCAT Systemkonfiguration eine weitere Box an und verfahren Sie genauso, wie bei der Konfiguration eines realen Adapters.

# i

#### Eindeutige MAC-Adresse

Achten Sie bei der manuellen Vergabe der virtuellen MAC-Adresse darauf, dass diese in Ihrem Netzwerk eindeutig ist.

## 6.2 TF6280 - Konfigurations-Parameter

### 6.2.1 Index 0x8000 Adapter Settings

Index	Name	Bedeutung						
8000:0	Adapter Settings							
8000:1	Adapter Number	Adapter Box ID						
8000:3	Product Name	Name des Gerätes						
8000:4	Device Type	Geräte Typ						
8000:5	Vendor ID	Hersteller-Nummer						
8000:6	Product Code	Produkt Code						
8000:7	Revision	Version						
8000:8	Serial Number	Serien-Nummer (siehe Objekt 0x9000)						
8000:20	MAC Address	MAC Adresse (siehe Objekt 0x9000)						
8000:21	IP Address	IP-Adresse						
		• 0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben						
		• 255.255.255.255: Verwendung der Betriebssystemadresse						
		Andernfalls: statisch vergebene IP-Adresse						
8000:22	Network Mask	Subnetzmaske						
		0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben						
		Andernfalls: statisch vergebene Subnetzmaske						
8000:23	Gateway Adress	Gateway-Adresse						
		• 0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben						
		Andernfalls: statisch vergebene Gateway-Adresse						
8000:24	DHCP Max Retries	0: Kontinuierliche Wiederholung der DHCP-Adressierungsversuche. (Aktuell ist nur dieser Modus implementiert, Stand: 10-2016)						
8000:25	TCP/IP TTL	"Time to live" – Wert für Unicast TCP/UDP-Kommunikation						
8000:26	TCP/IP UDP Checksum	Prüfsummenfunktion (Unicast):						
		0: UDP-Prüfsumme deaktiviert.						
		1: UDP-Prüfsumme aktiviert						
8000:27	TCP/IP TCP Timeout	Zeitschalter für inaktive TCP-Verbindung in Sekunden						
		0: Zeitschalter deaktiviert						
8000:28	MultiCast TTL	"Time to live"-Wert für Multicast-UDP-Kommunikation						
8000:29	MultiCast UDP	Prüfsummenfunktion (Multicast):						
	Checksum	0: UDP-Prüfsumme deaktiviert						
		1: UDP-Prüfsumme aktiviert						
8000:2A	Forward Class3 to PLC	Nachrichtenweiterleitung an die SPS						
		(Derzeit nicht implementiert, Stand: 10-2016)						
8000:2B	Advanced Adapter	"Store Category"-Parameter						
	Options	• Bit9=Cat2,						
		• Bit8=Cat1						
		siehe IP-Adresse aus der SPS beschreiben [▶_19]						

Index	Name	Bedeutung		
8001:0	IO Assembly Settings			
8001:1	Assembly Number	Assembly Id		
8001:1	Configuration Instance	Konfigurationsinstanz		
8001:3	Configuration Size	Konfigurationsgröße (immer 0)		
8001:4	Input Instance (T->O)	Verknüpfungspunkt für Eingangswerte (T->O: Target->Originator)		
8001:5	Input Size (T->O)	Größe der Eingangswerte (in Bytes)		
8001:6	Output Instance (O->T)         Verknüpfungspunkt für Ausgangswerte (O->T, Originator->Target)			
8001:7	Output Size (O-T)	Größe der Ausgangswerte (in Bytes)		
8001:8	Heartbeat Instance (Listen Only)*	Heartbeat-Verknüpfungspunkt (nur für Mithören- Verbindungen)		
8001:9	Heartbeat Size (Listen Only)*	Immer 0		
8001:A	Heartbeat Instance (Input Only)**	Heartbeat-Verknüpfungspunkt (nur für Eingangs- Verbindungen)		
8001:B	Heartbeat Size (Input Only)**	Immer 0		
8001:C	Advanced Assembly Options	Bit 14: 0x4000 hex		
		• 0 = Standardeinstellung		
		<ul> <li>1 = Deaktiviert die Verknüpfung zwischen "ConnCtrl" und ConnState" zur EtherNet/IP-IQ-Verbindung</li> </ul>		
		Die anderen Bits sind immer mit 0 eingestellt (reserviert)		

### 6.2.2 Index 0x8001 IO Assembly Settings

\* Heartbeat Instance (Listen Only): Erlaubt das Mithören der Eingangsdaten (beim TF6280 sind das die Ausgangsdaten) wenn eine Verbindung besteht. Die "Listen Only" Verbindung wird mit Beenden der normalen Verbindung auch beendet.

\*\* Heartbeat Instance (Input Only): Erlaubt das Mitlesen der Eingangsdaten (beim TF6280 sind das die Ausgangsdaten). Diese Verbindung ist unabhängig von der eigentlichen Kommunikation.

Der Heartbeat ist für beide Verbindungstypen (Listen-Only und Input-Only) zur Überwachung der Verbindung notwendig.

### 6.2.3 Index 0x9000 Adapter Info

Hier werden die aktuell gültigen Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8000 abweichen. Das Objekt 0x9000 zeigt die aktiven Parameter an.

### 6.2.4 Index 0x9001 IO Assembly Info

Hier werden die aktuell gültigen Assembly-Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8001 abweichen. Das Objekt 0x9001 zeigt die aktiven Parameter an.

## 7 Diagnose History

Die Diagnose History ist ein Hilfsmittel, um den Status des EtherNet/IP Interface zu überwachen und im Klartext die Diagnose-Meldungen mit Zeitstempel anzuzeigen.

Des Weiteren werden Informationen / Fehler, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, mitgeloggt, um auch später noch eine genaue Fehlerursache festzustellen zu können. Dies betrifft auch Fehler, die nur so kurz anstanden, dass sie als Meldung nicht sichtbar waren.

Die Diagnose History ist ein Bestandteil des TwinCAT Systems und ist dort unter dem Baumeintrag Geräte EtherNet/IP im Karteireiter **Diag History** zu finden.

General	Adapter	Protocol	Sync Task	Diag History	DPRAM (Online)			
Up	date Histor	y 📃	Auto Update Only new Me	essages	Ack. Messages	Export Diag History	Advanced	
Туре	Fla	Timesta	mp	Message				

### 7.1 Error Codes TF6280

Error	Code hex / (de- zimal)	Beschreibung	Abhilfe/Bedeutung
CN_ORC_ALREADY_USED	0x100 / (256)	Connection already in use	Die Verbindung besteht bereits, verwenden Sie eine andere Verbindung oder schließen Sie diese.
CN_ORC_BAD_TRANSPORT	0x103 / (259)	Transport type not supported	Der Transport Typ wird nicht unterstützt
CN_ORC_OWNER_CONFLICT	0x106 / (262)	More than one guy configuring	Es besteht bereits eine Verbindung, eine weitere kann nicht aufgebaut werden
CN_ORC_BAD_CONNECTION	0x107 / (263)	Trying to close inactive conn	Fehlerhafte Connection
CN_ORC_BAD_CONN_TYPE	0x108 / (264)	Unsupported connection type	Der Connection Typ wird nicht unterstützt, kontrollieren Sie ihre Einstellung.
CN_ORC_BAD_CONN_SIZE	0x109 / (265)	Connection size mismatch	Die Connection Größe passt nicht, kontrollieren Sie ihre Einstellung.
CN_ORC_CONN_UNCONFIGUR ED	0x110 / (272)	Connection unconfigured	Verbindung wurde nicht konfiguriert
CN_ORC_BAD_RPI	0x111 / (273)	Unsupportable RPI	In der Regel passt die Task Zeit nicht, achten Sie darauf, dass die EL6652 mit 1 ms intern arbeitet und Sie dies mit dem Cycle Time Mutilplier einstellen können. Ansonsten passen Sie die Task Zeit an.
CN_ORC_NO_CM_RESOURCES	0x113 / (275)	Conn Mgr out of connections	Es stehen keine weiteren Recourcen zur Verfügung
CN_ORC_BAD_VENDOR_PROD UCT	0x114 / (276)	Mismatch in electronic key	Fehlerhafte Vendor Nummer
CN_ORC_BAD_DEVICE_TYPE	0x115 / (277)	Mismatch in electronic key	Fehlerhafter Device Type
CN_ORC_BAD_REVISION	0x116 / (278)	Mismatch in electronic key	Fehlerhafte Revision Number
CN_ORC_BAD_CONN_POINT	0x117 / (279)	Nonexistant instance number	Fehlerhafte Connection Number
CN_ORC_BAD_CONFIGURATIO	0x118 / (280)	Bad config instance number	Fehlerhafte Konfiguration
CN_ORC_CONN_REQ_FAILS	0x119 / (281)	No controlling connection open	Connection konnte nicht aufgebaut werden
CN_ORC_NO_APP_RESOURCE	0x11A / (282)	App out of connections	Keine freien Connections mehr zur Verfügung.

Sollten Sie die Fehler nicht selbstständig lösen können, benötigt der Support folgende Informationen:

- TwinCAT Versions- und Build-Nummer und eine
- Wireshark Aufzeichnung

#### Wireshark-Aufzeichnung vorbereiten

Die Wireshark-Aufzeichnung kann mit einem Netzwerk-Hub, einem Netzwerk-Switch mit Port-Spiegelung, zum Beispiel mit dem <u>Beckhoff ET2000</u>, oder mit dem **Promiscuous Mode** des TwinCAT Systems erstellt werden.

General	Adapter	Protocol	Sync Task	Diag History	DPRAM (Online)		
Network Adapter		lapter					
		(	OS (NDIS)	O PCI	C	DPRAM	
Des	scription:	l	AN-Verbindu	ng (Intel(R) Eth	ernet Connection I	218-LM - VirtualBox Bric	
Dev	Device Name:		\DEVICE\{C706CD25-DCCF-42A7-B4B7-81D7E66BD979}				
PCI	Bus/Slot:					Search	
MAG	C Address		ec f4 bb 1f 7e 8	38	C	ompatible Devices	
IP A	IP Address:		169.254.254.51 (255.255.0.0)				
			Promiscuous Mode (use with Wireshark only)				
			Virtual Device Names				
	Adapter Re	ference					
Ada	apter:					•	
Freerur	n Cycle (ms	s): 4	ł 🍂				

## 8 Anhang

### 8.1 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

#### Downloadfinder

Unser <u>Downloadfinder</u> beinhaltet alle Dateien, die wir Ihnen zum Herunterladen anbieten. Sie finden dort Applikationsberichte, technische Dokumentationen, technische Zeichnungen, Konfigurationsdateien und vieles mehr.

Die Downloads sind in verschiedenen Formaten erhältlich.

#### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: <u>www.beckhoff.com</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

#### **Beckhoff Support**

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49 5246 963-157
E-Mail:	support@beckhoff.com

#### Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:+49 5246 963-460E-Mail:service@beckhoff.com

#### Beckhoff Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

41

Telefon: E-Mail: Internet: +49 5246 963-0 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

Mehr Informationen: www.beckhoff.com/tf6280

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

