BECKHOFF New Automation Technology

Dokumentation | DE BX8000

Busklemmen-Controller für RS232/RS485



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	wort					
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	5			
	1.2	Sicherhe	itshinweise	6			
	1.3	Ausgabe	stände der Dokumentation	7			
2	Prod	uktübers	icht	8			
2.1 Busklemmen-Controller der BX-Serie							
	2.2	BX8000	- Einführung	10			
	2.3	Techniso	he Daten	11			
		2.3.1	Technische Daten - BX	11			
		2.3.2	Technische Daten - SSB-Interface	12			
		2.3.3	Technische Daten - SPS	13			
	2.4	Prinzip d	er Busklemme	13			
	2.5	Das Bec	khoff Busklemmensystem	14			
3	Mont	age und	Verdrahtung	16			
	3.1	Hinweise	e zum ESD-Schutz	16			
	3.2	Montage	·	16			
		3.2.1	Abmessungen	16			
		3.2.2	Tragschienenmontage	18			
	3.3	Entsorgu	ing	18			
	3.4	Verdraht	ung	19			
		3.4.1	Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE	19			
		3.4.2	Spannungsversorgung	20			
		3.4.3	Programmierkabel für COM1	22			
		3.4.4	SSB- und COM-Schnittstellen	23			
4	Para	metrierur	ig und Inbetriebnahme	25			
	4.1	Anlaufve	rhalten des Busklemmen-Controllers	25			
	4.2	Konfigur	ation	26			
		4.2.1	Überblick	26			
		4.2.2	Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	28			
		4.2.3	Download einer TwinCAT-Konfiguration	28			
		4.2.4	Upload einer TwinCAT-Konfiguration	30			
		4.2.5	Ressourcen im Busklemmen-Controller	32			
		4.2.6	ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle	34			
		4.2.7	K-Bus	36			
		4.2.8	PLC	38			
		4.2.9	SSB	41			
		4.2.10	Echtzeit-Uhr (RTC)	72			
		4.2.11	COM-Port	73			
	4.3	Menü		74			
		4.3.1	BX-Menü-Settings	74			
		4.3.2	Erstellen eigener Menüs	78			
	4.4	Konfigur	ations-Software KS2000	79			
5	Prog	rammieru	ing	80			

BECKHOFF

	5.1	PLC-Eig	enschaften der BX-Controller	80			
	5.2	TwinCA	T PLC	80			
	5.3	Lokierte Merker					
	5.4	Remanente Daten					
	5.5	Persiste	nte Daten				
	5.6	Lokales	Prozessabbild im Auslieferungszustand (Default Config)				
	5.7	TwinCA	T PLC - Fehler-Codes				
	5.8	Mapping	g der Busklemmen				
	5.9	Lokales	Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration				
	5.10	Erzeuge	n eines Boot-Projekts	89			
	5.11	Kommur	nikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50	89			
	5.12	Up- und	Download von Programmen				
	5.13	Bibliothe	eken				
		5.13.1	Bibliotheken - Übersicht				
		5.13.2	TcBaseBX				
		5.13.3	TcSystemBX	110			
		5.13.4	TcComPortBX	113			
		5.13.5	TcTwinSAFE	123			
	5.14	Program	nmübertragung über die serielle Schnittstelle	130			
6	Fehle	erbehand	llung und Diagose				
	6.1	Diagnos	e				
	6.2	Diagnos	e-LEDs				
	6.3	Diagnos	e-Display				
7	Anha	na					
	7.1	Umstieg	zwischen den Controllern				
	7.2	Firmwar	e-Update				
	7.3	CFC-Cli	ent*				
	7.4	Beispiel	programme - Übersicht				
	7.5	Allgeme	ine Betriebsbedingungen				
	7.6	- Prüfnorn	nen für Geräteprüfung	146			
	7.7	Support	und Service				

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen			
2.3.0	Kapitel Technische Daten - BX aktualisiert			
	Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt			
	Kapitel <i>Entsorgung</i> hinzugefügt			
	Neue Titelseite			
2.2.0	Kapitel Technische Daten aktualisiert			
2.1.0	Download-Links aktualisiert			
	Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst.			
2.0.0	Migration			
1.2.0	Aktualisierung zu Firmware-Version 1.20			
1.1.7	Aktualisierung zu Firmware-Version 1.17			
1.1.6	Aktualisierung zu Firmware-Version 1.16			
1.1.4	Aktualisierung zu Firmware-Version 1.14			
1.1.2	Aktualisierung zu Firmware-Version 1.12			

Firmware BX8000

Nach dem Einschalten zeigt der BX-Controller seine Firmware-Version für ca. drei Sekunden auf dem Display an.

Zum Update Ihrer Firmware benötigen Sie ein serielles Kabel, die Konfigurations-Software KS2000 oder das Firmware Update Programm.

Firmware	Beschreibung					
1.22	Optimierung der COM 2 Schnittstelle im RS485 Modus bei Verwendung von 2 Stoppbits					
1.20	 Umschaltung der COM 2 Schnittstelle zwischen RS232 und RS485 ge					
	ACHTUNG					
	Die Software 1.20 ist nicht auf älteren Hardware-Versionen (kleiner 3.5) lauffähig. Die Hardware- Version entnehmen Sie dem Aufkleber des BX-Controllers					
1.17	 Unterstützung der TwinSAFE-Busklemmen, maximal eine Logik-Klemme am K-Bus mit maximal 7 Verbindungen erlaubt 					
	Neu: Unterstützung von persistenten Daten					
	 Forcen und Lesen in der TwinCAT-Konfiguration korrigiert 					
	 CFC-Tool wird unterstützt wie in Firmware 1.14 und kleiner 					
1.16	 Online Change Problem behoben bei großen Projekten 					
	New: Diplay-Beleuchtung kann abgeschaltet werden					
	New: Anzeige der CRC des Bootprojektes kann beim Booten aktiviert werden					
	 REAL_TO_STRING: Bei Real Variablen mit zum Beispiel 9.0 wird diese jetzt auch so als String ausgegeben vorher ,9.' 					
	TC-Config 4 und 8-fach analog Klemmen gefixt					
1.14	K-Bus aktualisiert					
	SSB - Reset des SSB implementiert					
	Funktion Generic implementiert					
	• Nicht implementierte Eigenschaften werden mit dem System Manager deaktiviert, Build 1303.					
	 Schreiben von Ausgängen sind mit TwinCAT Build 1302 möglich 					
	Optimierung der Klemmenüberprüfung bei einer TwinCAT Konfiguration					
1.12	KL1212 wird in der TC-Config unterstützt					
	KM-Module werden in der TC-Config unterstützt					

2 Produktübersicht

2.1 Busklemmen-Controller der BX-Serie



Abb. 1: Busklemmen-Controller der BX-Serie

Die Busklemmen-Controller der BX-Serie (BX-Controller) sind eine Steuerungsfamilie mit hohem Flexibilitätsgrad. Vom Ausstattungs- und Leistungsspektrum ist die BX-Serie zwischen den Busklemmen-Controller der BC-Serie und dem Embedded-PC CX1000 positioniert. Von der BC-Serie wurde das Konzept der autarken Steuerung in Kombination dem Anschluss für ein übergeordnetes Feldbussystem übernommen. Das Gehäusekonzept stammt vom CX1000. Die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen BC- und BX-Serie sind die größere Speicherausstattung und die erweiterten Schnittstellen der BX-Serie.

Die BX-Controller bestehen aus einem programmierbaren IEC 61131-3 Controller, einem Anschluss für das übergeordnete Feldbussystem und dem K-Bus-Interface zum Anschluss der Beckhoff Busklemmen. Zusätzlich verfügen die BX-Controller über zwei serielle Schnittstellen: eine für die Programmierung, die andere zur freien Nutzung. Im Gerät selbst enthalten sind ein beleuchtetes LC-Display (2 Zeilen mit je 16 Zeichen) mit Joystickschalter sowie eine Echtzeit-Uhr. Über den integrierten Beckhoff Smart System Bus (SSB) können weitere Peripheriegeräte, z. B. Displays, angeschlossen werden.

Die Busklemmen werden wie gewohnt auf der rechten Seite des BX-Controllers angesteckt. Durch das umfangreiche Spektrum an verschiedenen E/As kann jedes Eingangssignal gelesen und jedes benötigte Ausgangssignal erzeugt werden. Dadurch sind mit den BX-Controllern vielfältige Automatisierungsaufgaben lösbar, von der Garagentorsteuerung bis hin zur autarken Temperaturregelung an einer Spritzgussmaschine. Auch im Hinblick auf ein modulares Maschinenkonzept sind die BX-Controller hervorragend einzusetzen. Im Verbund kann der BX-Controller über die Feldbusschnittstelle mit anderen Maschinenteilen Daten austauschen. Die Echtzeit-Uhr ermöglicht auch einen dezentralen Einsatz, bei dem der Wochentag oder die Uhrzeit eine wichtige Rolle spielen.

Die Einsatzgebiete der BX-Serie sind denen der BC-Serie ähnlich, jedoch lassen sich mit dem BX, aufgrund der großen Speicherausstattung, wesentlich komplexere, größere Programme abarbeiten und lokal mehr Daten verwalten (z. B. Historie- und Trenddatenaufzeichnung), die dann sukzessive über den Feldbus abgeholt werden.

Busklemme und Endklemme erforderlich

Zum Betrieb eines BX-Controllers müssen an dessen K-Bus mindestens eine Busklemme mit Prozessabbild und die Endklemme gesteckt sein!

Feldbus-Interface

Die Varianten der Busklemmen-Controller der BX-Serie unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Zusätzlich sind zwei serielle Schnittstellen für die Programmierung und für den Anschluss weiterer serieller Geräte integriert. Fünf verschiedene Ausführungen decken die wichtigsten Feldbussysteme ab:

- <u>BX3100</u>: PROFIBUS DP
- BX5100: CANopen
- <u>BX5200</u>: DeviceNet
- <u>BX8000</u>: RS232 oder RS485 (ohne Feldbusinterface)
- BX9000: Ethernet, ModbusTCP/ADS-TCP/UDP

Programmierung

Programmiert werden die BX-Controller nach der leistungsfähigen IEC 61131-3 Norm. Wie auch bei allen anderen Beckhoff Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Dem Anwender stehen also die gewohnten TwinCAT Werkzeuge, wie z. B. SPS-Programmieroberfläche, System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt wahlweise über die serielle Schnittstelle (COM1) oder über den Feldbus via Beckhoff PC-Feldbuskarten FCxxxx.

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager können das Feldbusinterface, der SSB-Bus und die Echtzeit-Uhr konfiguriert und parametriert werden. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung über die serielle Schnittstelle auf den BX gespeichert. Diese erstellte Konfiguration kann auch wieder ausgelesen werden.

2.2 BX8000 - Einführung



Abb. 2: BX8000

BX8000 | RS232/RS485-Busklemmen-Controller

Der Busklemmen Controller BX8000 ist eine Stand-alone-SPS. Eine Einheit besteht aus dem Busklemmen Controller BX8000 mit bis zu 64 Busklemmen und einer Busendklemme. Mit dem System der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich. Programmiert wird der Controller über die COM1-Schnittstelle. Des Weiteren verfügt der BX8000 über einen zweiten COM-Port, wahlweise RS232 oder RS485. An diesen können serielle Geräte, wie zum Beispiel Displays, angeschlossen werden.

Die Busklemmen Controller der Serie BX sind vom Ausstattungs- und Leistungsspektrum zwischen der Busklemmen-Controller-Serie BC und den Embedded-PCs der Serie CX positioniert. Die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen BC und BX sind die größere Speicherausstattung und die erweiterten Schnittstellen des BX. Zusätzlich sind zwei serielle Schnittstellen für die Programmierung und für den Anschluss weiterer serieller Geräte integriert. Im Gerät selbst enthalten ist ein beleuchtetes zwei Zeilen x 16 Zeichen LC-Display mit Joystickschalter sowie eine Real-Time-Clock. Über den integrierten Beckhoff-Smart-System-Bus (SSB) lassen sich weitere Peripheriegeräte, z. B. Displays, anschließen.

Die Real-Time-Clock ermöglicht einen dezentralen Einsatz, bei dem der Wochentag oder die Uhrzeit eine wichtige Rolle spielen. Die Einsatzgebiete dieser Serie sind denen der BC-Serie ähnlich, jedoch lassen sich mit dem BX, aufgrund der großen Speicherausstattung, wesentlich komplexere, größere Programme abarbeiten und lokal mehr Daten verwalten.

Steuerung für Stand-alone-Anwendungen

Wie auch bei allen anderen Beckhoff-Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Programmiert werden die BX-Geräte nach der leistungsfähigen IEC 61131-3-Norm in den Programmiersprachen AWL, FUP, KOP, AS oder ST. Dem Anwender stehen die gewohnten TwinCAT-Werkzeuge, wie z. B. die SPS-Programmieroberfläche, der System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt über die serielle Schnittstelle (COM1).

Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager werden das Feldbusinterface, der SSB-Bus und die Real-Time-Clock konfiguriert und parametriert. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung über die serielle Schnittstelle auf den BX gespeichert, von wo sie auch wieder ausgelesen werden kann.

2.3 Technische Daten

Technische Daten	BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
Prozessor	16 Bit Mikrocontroller					
Diagnose LEDs	2 x Spannungsver	sorgung, 2 x K-	Bus			
Display	FSTN 2 x 16 Zeile	n Display für Di	agnose oder e	eigene Texte, k	peleuchtet	
Schalter	Joystickschalter fü	ir Parametrierur	ng und Diagno	se		
Uhr	interne akkugepuf	ferte Uhr für Zei	t und Datum			
Konfigurations- und Programmiersoftware	TwinCAT PLC					
Feldbus-Interface	PROFIBUS-DP	CANopen	DeviceNet	-	Ethernet	
Feldbus-Anschluss	D-Sub, 9-pin	Open Style Co	nnector, 5-pin	-	RJ45	
Serielle Schnittstellen	COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400/57600 Baud) COM2 (RS232 oder RS485) für den Anschluss serieller Geräte					
SSB	CANopen basierende Sub-Bus Schnittstelle					
Klemmenbus (K-Bus)	64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)					
Digitale Peripheriesignale	2040 Ein-/Ausgänge					
Analoge Peripheriesignale	1024 Ein-/Ausgänge					
Konfigurationsmöglichkeit	über TwinCAT oder die Steuerung					
maximale Byte-Anzahl Feldbus	feldbusabhängig					
maximale Byte-Anzahl SPS	2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten					

2.3.1 Technische Daten - BX

Versorgung	BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
Spannungsversorgung (Us)	24 V _{DC} (-15%/+20%), siehe UL-Anforderungen					
Eingangsstrom (Us)	180 mA + (ges. K-	Bus Strom)/4				
Einschaltstrom (Us)	ca. 2,5 x Dauerstrom					
K-Bus-Strom (5 V)	maximal 1450 mA					
Spannung Powerkontakt (Up)	maximal 24 V _{DC}					
Stromlast Powerkontakt (Up)	maximal 10 A, siehe UL-Anforderungen					
Spannungsfestigkeit	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)					

▲ VORSICHT

US

UL-Anforderungen

Für die Spannungsversorgungen des BX-Controllers (Us) und der Powerkontakte (Up) be-nutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die *NEC Class 2* entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!

Technische Daten	BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C +55°C -25°C +60°C	0°C +55°C				
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-20°C +85°C (vor Hardware-Version 4.4) -40°C +85°C (ab Hardware-Version 4.4)				-20°C +85°C	
Relative Feuchte	95% ohne Betauung					
Vibrations-/ Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27					
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4					
Schutzart	IP20					
Zulassungen/Kennzeichnungen*	CE, UKCA, cULus, EAC					

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Mechanische Daten	BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
Gewicht	ca. 170 g					
Abmessungen (B x H x T)	ca. 83 mm x 100 mm x 90 mm (BX8000: ca. 65 mm x 100 mm x 90 mm)					
Montage	mit Verriegelung, auf Tragschiene (35 mm Hutschiene)					
Einbaulage	Beliebig					
Anschlussquerschnitt	0,08 mm² 2,4 AWG 28 14 8 9 mm Abis	5 mm² olierlänge				

2.3.2 **Technische Daten - SSB-Interface**

Systemdaten	SSB-Interface
Max. Anzahl an Slaves	8
Max. Anzahl an PDOs	32 RxPODs / 32 TxPDOs
Baudrate	10 k 1 MBaud
Erlaubte Slave-Adressen	1 bis 64

SPS- Daten	BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
Programmiermöglichkeit	über Programm	über Programmierschnittstelle (COM1 oder COM2) oder über Feldbus					
Programmspeicher	256 kByte						
Source Code Speicher	256 kByte						
Datenspeicher	256 kByte						
Remanente Merker	2 kByte						
SPS-Zykluszeit	ca. 0,85 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A Zyklus)						
Programmiersprachen	IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS)						
Laufzeit	1 SPS Task (2. Task in Vorbereitung)						
Online Change	Ja						
Up/Down Load Code	Ja/Ja						

2.3.3 Technische Daten - SPS

2.4 Prinzip der Busklemme





2.5 Das Beckhoff Busklemmensystem

Bis zu 256 Busklemmen mit ein bis 16 E/A-Kanälen für jede Signalform

Das Busklemmen-System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus-System und der Sensor / Aktuator - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Mit der K-Bus Erweiterung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit ein, zwei, vier oder acht E/A-Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmentypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

Dezentrale Verdrahtung der E/A-Ebene

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A-Ebene muss nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktuatoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Der Installationsstandort der Steuerung kann im Bereich der Anlage beliebig gewählt werden.

Industrie-PCs als Steuerung

Durch den Einsatz eines Industrie-PCs als Steuerung lässt sich das Bedien- und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein-/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktuator-Ebene wird auch der Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Das Beckhoff Busklemmen-System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

Montage auf genormten Tragschienen

Die einfache und platzsparende Montage auf einer genormten Tragschiene (EN 60715, 35 mm) und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Busklemmen-Systems ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluss von Sensoren kann realisiert werden.

Modularität

Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

Anzeige des Kanalzustands

Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor/Aktuator-Nähe den Zustand des entsprechenden Kanals an.

K-Bus

Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muss sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software-Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen

Über drei Powerkontakte wird die Betriebsspannung an die nachfolgenden Klemmen weitergegeben. Durch den Einsatz von Potential-Einspeiseklemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Potential-Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereiht werden.

In einem Klemmenblock können Sie bis zu 64 Busklemmen einsetzen und diesen über die K-Busverlängerung auf bis zu 256 Busklemmen erweitern. Dabei werden Potential-Einspeiseklemmen mitgezählt, die Endklemme nicht.

Buskoppler für verschiedene Feldbus-Systeme

Verschiedene Buskoppler lassen sich einsetzen, um die elektronische Klemmleiste schnell und einfach an unterschiedliche Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Buskoppler durchgeführt. Die eingestellten Parameter werden jedoch spannungsausfallsicher in den jeweiligen Busklemmen gespeichert. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise gestört ist oder ausfällt, bleiben Registerinhalte (wie z. B. Zählerstände) erhalten, digitale Ausgänge werden gelöscht und analoge Ausgänge nehmen einen Wert an, der bei der Inbetriebnahme für jeden Ausgang konfigurierbar ist. Die Default-Einstellung der analogen Ausgänge ist 0 V bzw. 0 mA. Digitale Ausgänge fallen in einen inaktiven Zustand zurück. Die Timeout-Zeiten der Buskoppler entsprechen den für das Feldbus-System üblichen Zeiten. Bei der Umstellung auf ein anderes Bussystem beachten Sie im Falle großer Zykluszeiten des Bussystems die Änderung der Timeout-Zeiten.

Die Schnittstellen

Ein Buskoppler besitzt sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.

3 Montage und Verdrahtung

3.1 Hinweise zum ESD-Schutz

HINWEIS

Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein; vermeiden Sie außerdem die Federkontakte (s. Abb.) direkt zu berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.)
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung zu achten (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen)
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endklemme KL9010 abgeschlossen werden, um Schutzart und ESD-Schutz sicher zu stellen.



Abb. 4: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

3.2 Montage

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Komponenten beginnen!

3.2.1 Abmessungen

Das Beckhoff Busklemmen-System zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Abmessungen der Busklemmen-Controller sind unabhängig vom Feldbus-System.



Abb. 5: BX3100, BX5100, BX5200, BX9000



Abb. 6: BX8000

Die Gesamtbreite der Feldbusstation setzt sich aus der Breite des Busklemmen-Controllers und der Breite der verwendeten Busklemmen (incl. Busendklemme KL9010) zusammen. Die Busklemmen sind je nach Bauform 12 mm oder 24 mm breit. Die Die Höhe beträgt 100 mm.

Die Busklemmen-Controller der BX-Serie sind bis zu 83 mm breit und 91 mm tief.

1

Gesamttiefe beachten

Beachten sie, dass ein Busklemmen-Controller mit Hutschiene und angeschlossenen Steckern meist tiefer aufbaut als die angegebenen 91 mm. Beispiel: BX3100 + ZB3100 + Hutschiene = 105 mm

3.2.2 Tragschienenmontage

Montage

1. Auf der Unterseite der BX-Controller befinden sich weiße Zuglaschen, die mit einem Rastmechanismus verbunden sind.

Ziehen Sie diese Zuglaschen nach unten, bevor Sie den BX-Controller auf die Tragschiene drücken.



Abb. 7: Entriegelter BX-Controller

HINWEIS

Display bei der Montage nicht beschädigen!

Achten Sie darauf, nicht auf das Display zu drücken, wenn Sie den BX-Controller auf die Tragschiene drücken. Andernfalls kann das Display beschädigt werden.

- 2. Drücken Sie den BX-Controller nun auf die Tragschiene.
- 3. Nach dem Aufrasten auf die Tragschiene, schieben Sie die Zuglaschen wieder in die Ausgangsstellung zurück.



Abb. 8: Verriegelter BX-Controller

Demontage

- 1. Entriegeln Sie zuerst alle Zuglaschen an der Unterseite des BX-Controllers.
- 2. Ziehen Sie dann an der orangen Lasche neben der Einspeisung für die Powerkontakte.



Abb. 9: Demontage

3.3 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

3.4 Verdrahtung

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Komponenten beginnen!

3.4.1 Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE

Potentialgruppen

Ein Beckhoff Busklemmenblock verfügen in der Regel über drei verschiedene Potentialgruppen:

- Die Feldbusschnittstelle ist (außer bei einzelnen Low Cost Kopplern) galvanisch getrennt und bildet die erste Potentialgruppe.
- Buskoppler- / Busklemmen-Controller-Logik, K-Bus und Klemmenlogik bilden eine zweite galvanisch getrennte Potentialgruppe.
- Die Ein- und Ausgänge werden über die Powerkontakte gespeist und bilden weitere Potentialgruppen.

Gruppen von E/A-Klemmen lassen sich durch Potentialeinspeiseklemmen oder Trennklemmen zu weiteren Potentialgruppen zusammenfassen.



Abb. 10: Potentialgruppen eines Busklemmenblocks

Isolationsprüfung

Die Verbindung zwischen Buskoppler- / Busklemmen-Controller und Busklemmen wird durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert. Die Übertragung der Daten und die Versorgungsspannung der intelligenten Elektronik der Busklemmen übernimmt der K-Bus. Die Versorgung der Feldelektronik wird über die Powerkontakte durchgeführt. Die Powerkontakte stellen durch das Zusammenstecken eine Versorgungsschiene dar. Da einige Busklemmen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale Vierkanal-Busklemmen) diese Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen, sind die Kontaktbelegungen der Busklemmen zu beachten.

Die Einspeiseklemmen unterbrechen die Powerkontakte und stellen den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar. Der Buskoppler- / Busklemmen-Controller kann auch zur Einspeisung der Powerkontakte eingesetzt werden.

PE-Powerkontakte

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.



Abb. 11: Linksseitiger Powerkontakt

Es ist zu beachten, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme bei der Isolationsprüfung führen (z. B. Isolationsdurchschlag an einem 230 V-Verbraucher zur PE-Leitung). Die PE-Zuleitung am Buskoppler- / Busklemmen-Controller muss zur Isolationsprüfung abgeklemmt werden. Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können die Einspeiseklemmen aus dem Verbund der übrigen Klemmen mindestens 10 mm herausgezogen werden. Die PE-Zuleitungen müssen in diesem Fall nicht abgeklemmt werden.

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.

3.4.2 Spannungsversorgung

	Beachten Sie die UL-Anforderungen für die Spannungsversorgung!							
CULUS Diese UL-Anforderungen gelten für alle Versorgungsspannungen der BX-Controller (Us und Up)!								
	Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die BX-Controller nur mit Versorgungsspannungen (24 V_{DC}) versorgt werden, die							
	 von einer isolierten, mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A ge- schützten Quelle, oder 							
 von einer Spannungsquelle die NEC class 2 entspricht stammen. Eine Spannungsquelle entsprechend NEC class 2 darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen NEC class 2 entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden! 								



Keine unbegrenzten Spannungsquellen!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die BX-Controller nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden!

BECKHOFF



Abb. 12: Klemmstellen zur Versorgung des Busklemmen-Controllers



Abb. 13: UL-Kennzeichnung der BX-Controller

Versorgung von Busklemmen-Controller und Busklemmen (Us)

Der Busklemmen-Controller benötigt zum Betrieb eine Versorgungsspannung von 24 V_{DC}.

Der Anschluss findet beim BX-Controller über die oberen Klemmstellen mit der Bezeichnung 24 V und 0 V statt. Diese Versorgungsspannung versorgt die Elektronik des Busklemmen-Controllers sowie über den K-Bus die Elektronik der Busklemmen. Sie ist galvanisch von der Spannung der Feldebene getrennt.

Versorgung der Powerkontakte (Up)

Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraft - Klemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der BX-Elektronik. Die Auslegung der Einspeisung lässt Spannungen bis zu 24 V zu.

Die Federkraftklemmen sind für Drähte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² Querschnitt ausgelegt.

Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschliefen der Anschlussdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakt darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten. Die Strombelastbarkeit zwischen zwei Federkraftklemmen ist mit der Belastbarkeit der Verbindungsdrähte identisch.

Powerkontakte

An der rechten Seitenfläche des Busklemmen Controllers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um einen Berührungsschutz sicher zu stellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Busklemmen Controller und Busklemmen garantiert eine sichere Führung der Powerkontakte.

3.4.3 Programmierkabel für COM1

Für die Programmierung der BX-Controller können Sie ein 1:1 Kabel nehmen (Buchse/Stecker und nur die unten angegebenen PINs verdrahten). Auf der BX-Seite benötigen Sie einen neunpoligen Stecker und auf der PC-Seite meist eine neunpolige Buchse. Die Verdrahtung ist 1:1 und die benötigten PINs sind aus der unten angegebenen Tabelle zu entnehmen. Die Länge des Kabels darf 5 Meter nicht überschreiten!

Beschreibung	BX COM Port 1	PC COM Port RS 232 Serielle Schnittstelle
Kabel	Stecker, Pin	Buchse, Pin
RS 232 RxD/TxD	2	2
RS 232 RxD/TxD	3	3
GND	5	5

HINWEIS

Alle in der Tabelle nicht aufgeführten Pins sind reserviert

Beachten Sie, dass an diesem <u>COM Port [> 23]</u> die hier nicht aufgeführten Pins nicht frei verfügbar, sondern mit weiteren Signalen belegt sind.

ZK1000-0030

Das Programmierkabel bietet die Möglichkeit über die Schnittstelle COM 1 den BX-Controller zu programmieren und an der Schnittstelle COM 2 ein weiteres serielles Gerät anzuschließen. Achten Sie im eingebauten Zustand auf die maximale Bauhöhe des Steckers.



Abb. 14: Programmierkabel ZK1000-0030 - COM 1 und COM 2

BECKHOFF



Abb. 15: Programmierkabel ZK1000-0030 - Abmessungen der Stecker



Abb. 16: Programmierkabel ZK1000-0030 - Pinning

3.4.4 SSB- und COM-Schnittstellen

Das Grundmodul der BX-Controller besitzt die Schnittstellen COM1, COM2 und SSB (Smart System. COM1 und COM2 sind auf einer D-Sub-Buchse untergebracht. Ein spezielles Programmierkabel (ZK1000-0030) mit dem Sie beide Schnittstellen verwenden können, können Sie bei Beckhoff bestellen. Die Schnittstelle COM2

ist für den Anschluss serieller Geräte vorgesehen. Sie können bei der Schnittstelle COM2 zwischen RS232 oder RS485 wählen.

Für die serielle Schnittstelle COM2 stehen <u>Bibliotheken</u> [▶ <u>101</u>] zur Verfügung.

SSB-Schnittstelle



Abb. 17: SSB-Schnittstelle

Belegung der SSB-Schnittstelle (Stecker X00)

PIN	Signal
1	reserviert
2	CAN low
3	GND
4	reserviert
5	Shield
6	GND
7	CAN high
8	reserviert
9	reserviert

COM1 (RS 232) und COM2 (RS 232/485) Schnittstelle



Abb. 18: COM1- (RS 232) und COM2-Schnittstelle (RS 232/485)

Belegung der COM-Schnittstellen (Buchse X01)

PIN	Schnittstelle	Signal
1	COM2	RS485 D+
2	COM1	RS232 TxD
3	COM1	RS232 RxD
4	VCC +5 V	VCC
5	GND	GND
6	COM2	RS485 D-
7	COM2	RS232 RxD
8	COM2	RS232 TxD
9	GND	GND

4 Parametrierung und Inbetriebnahme

4.1 Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers

Nach dem Einschalten prüft der Busklemmen-Controller seinen Zustand, konfiguriert den K-Bus, erstellt anhand der gesteckten Busklemmen eine Aufbauliste und startet seine lokale SPS. Beim Hochlaufen des Busklemmen-Controllers leuchten und blinken die I/O-LEDs. Im fehlerfreien Zustand sollte nach ca. 2 bis 3 Sekunden keine I/O-LED mehr Blinken. Im Fehlerfall hängt es von der Fehlerart ab, welche LED blinkt (siehe Kapitel *Diagnose-LEDs*).



Abb. 19: Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers

4.2 Konfiguration

4.2.1 Überblick

Konfigurationsarten

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00 gibt es zwei verschiedene Arten der Konfiguration, die DEFAULT CONFIG und die TWINCAT CONFIG.

DEFAULT-CONFIG

Die Busklemmen mappen sich in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind, erst die komplexen Busklemmen, dann die digitalen Busklemmen.

Das Mapping der komplexen Busklemmen ist:

- Word-Alignment
- komplexe Darstellung

▲ VORSICHT

Prozessabbild ist abhängig von angesteckten Klemmen!

Das Prozessabbild verändert sich, sobald eine Klemme dazu gesteckt wird oder entfernt wird!

Die Daten der Feldbus-Slave Schnittstelle werden SPS-Variablen genannt. Die SPS-Variablen befinden sich ab der Adresse %QB1000 und %IB1000.

Weiterhin kann die DEFAULT-CONFIG ohne SPS-Programm für das Schreiben und Testen der Angeschlossenen Busklemmen verwendet werden. Dafür muss im System Manager der Busklemmen-Controller gescannt werden und die Betriebsart FreeRun aktiviert werden (um diese Funktion zu nutzen darf kein SPS-Programm auf dem Busklemmen-Controller sein).

TWINCAT-CONFIG

In der TWINCAT-CONFIG können die Busklemmen und die SPS-Variablen frei verknüpft sein (TwinCAT System Manager-File notwendig). Die Konfiguration wird mit Hilfe des System Managers per ADS zum Koppler übertragen.

Für die TwinCAT Config (TC-File) benötigen Sie folgendes:

- Über der Feldbus (PROFIBUS, CANopen, Ethernet) PROFIBUS: (BC3150, BX3100)
 - PC mit FC310x ab Version 2.0 und TwinCAT 2.9 Build 1000
 - BX3100 mit CIF60 oder CP5412
 - TwinCAT 2.9 Build 946
 (ACHTUNG: bei den PROFIBUS Karten von Hilscher ist nur eine ADS-Kommunikation erlaubt, d.h. entweder System Manager oder PLC Control)
 CANopen: (BC5150, BX5100)
 - PC mit FC510x ab Version 1.76 TwinCAT Build 1030 DeviceNet: (BC5250, BX5200)
 - Auf Anfrage Ethernet: (BC9050, BC9020, BC9120, BX9000)
 - PC mit TwinCAT 2.10 Build 1322
- Über das serielle ADS TwinCAT 2.9 Build 1010
 - BX3100 Version 1.00
 - BX5100 Version 1.00
 - BX5200 Version 1.10
 - BX8000 Version 1.00

- BC3150, BC5150, BC5250, BC9050, BC9020, BC9120 ab Firmware B0
- Für BC8150 ab TwinCAT 2.10 Build 1243

BCxx50 und BXxx00 können über den System Manager des TwinCAT Programms parametriert werden.

- Variables I/O Mapping
- Typ gerechte PROFIBUS Daten (nur BC3150 und BX3100)
- RTC (Real Time Clock) (nur BX-Serie)
- SSB Bus (Smart System Bus) (nur BX-Serie)
- PLC Einstellungen
- K-Bus Einstellungen

Die Konfiguration kann per Feldbus ADS-Protokoll oder seriellem ADS-Protokoll zum BCxx50 oder BXxx00 übertragen werden.

Mit der TwinCAT Konfiguration kann man Variablen, I/Os und Daten verknüpfen. Folgendes ist möglich:

- PLC K-BUS
- PLC Feldbus (z. B. PROFIBUS Slave Schnittstelle zur PLC)
- K-Bus Feldbus (nur bei den BX-Controllern)
- Unterstützung der TwinSAFE-Klemmen (nur BX-Controller ab Firmware 1.17)

Zusätzlich können mit der TwinCAT Konfiguration spezielle verhalten parametriert werden, zum Beispiel ob bei einem Feldbus Fehler die Daten erhalten bleiben oder auf "0" gesetzt werden sollen. Die Echtzeituhr kann man über einen Karteireiter im System Manager einstellen.

Arbeitsschritte

- 1. Feldbus Adresse einstellen
- 2. System Manager öffnen und TC-File anlegen
- 3. Feldbus Daten in dem TC-File konfigurieren
- 4. TC-File speichern
- 5. Neuer System Manager öffnen und PC-File anlegen und gespeichertes TC-File einlesen
- 6. Verknüpfen zu einer SPS-Task herstellen
- 7. Speichern der Konfiguration
- 8. Starten des TwinCAT Systems
- 9. System Manager des TC-File öffnen, fertig konfigurieren und zum BCxx50, BCxx20 oder BXxx00 übertragen
- 10. Programm zum BCxx50, BCxx20 oder BXxx00 übertragen
- 11. Bootprojekt erzeugen

4.2.2 Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Um einen Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20, BXxx00 oder BC9191 zu konfigurieren muss im System-Manager ein BX-File angelegt werden. Zur Vereinfachung sind die Grundgeräte schon als File vorbereitet. Dazu öffnen Sie mit *New from Template* den entsprechenden Busklemmen-Controller.



Abb. 20: Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

New from Template	
BC3150 BC5150 BC5250 BC8150 BC9020 BC9050 BC9120 B×3100 B×5100 B×5200 B×8000 B×9000	OK Cancel

Abb. 21: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Nun sind alle Komponenten des Busklemmen-Controllers vorhanden:

- Feldbusschnittstelle
- <u>K-Bus Interface [▶ 36]</u>
- <u>PLC Programm [▶ 38]</u>
- <u>SSB [• 41]</u> (nur Busklemmen-Controller der BX-Serie)

Die Konfiguration der Geräte entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln.

4.2.3 Download einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BXxx00 und BCxx50)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS [) 34] beschrieben ist.

ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Vorraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus-Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Master-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfinden.

Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.

File	Edit	Actions	View Options Help					
: D	2	音 Gene	erate <u>M</u> appings	Ctrl+M				
	🥖 SY:	🗸 C <u>h</u> eo	ck Configuration	Ctrl+H				
÷	📕 PLO	📸 Activ	vate Configuration C	trl+Shift-F4				
	7 I/C	🔗 Set/i	Set/Reset TwinCAT to Run Mode Ctrl+F4					
	Đ	👧 Set/	Reset TwinCAT to Config Mod	e Shift-F4				
		💱 Relo	ad Devices	F4				
		📃 Choo	ose Target System	F8				
		Read	d Target Server Versions					
		Upda	ate Bus Coupler/IP Link Firmwa	are				
		REG						
		Access Bus Coupler/IP Link Register						
		E Acce Upda	ess Bus Coupler/IP Link Registi ate EtherCAT FPGA via LPTx	er				
		Expo	ess Bus Coupler/IP Link Register ate EtherCAT FPGA via LPTx 	er Ctrl+E				
		Expo Impo	ess Bus Coupler/IP Link Register ate EtherCAT FPGA via LPTx ort XML Description ort XML Description	er Ctrl+E Ctrl+I				



Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

Choose Target System	
 ➡Local (172.16.6.150.1.1) ➡	OK Cancel
	Search

Abb. 23: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Den Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.

BX seriell (1.1.1.1.1.4) Config Mode

Abb. 24: Zustand des Busklemmen-Controllers

Im *Config Mode / FreeRun* kann man jetzt die Konfiguration zum Busklemmen-Controller herunterspielen. Wenn der Busklemmen-Controller im *Stop Mode* ist, ist die ADS-Kommunikation noch nicht aktiviert. Ein Download der Konfiguration ist dann nicht möglich.

Zum Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration wählen Sie Ctrl+Shift+F4 oder Activate Configuration.

File Edit	Actions	View	Options	Help		
i 🗅 🗳	音 Gene	erate <u>M</u>	lappings			Ctrl+M
🕀 🚱 SY:	🗸 C <u>h</u> eo	:k Conf	iguration			Ctrl+H
🔂 📴 NC	📸 Activ	/ate Co	nfiguratio	n	Ctrl-	⊦Shift-F4
🔤 📆 PLO	👧 Set/	Reset 1	winCAT to) Run M	ode	Ctrl+F4

Abb. 25: Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration wird in dem Busklemmen-Controller geladen. Im Display erscheint *Store Config* und die BUS und I/O LED blinken. Nachdem die Konfiguration erfolgreich im Busklemmen-Controller ist, sollte ein BXxx00 im Display *TwinCAT Config* anzeigen. Jetzt kann man das entsprechende Programm zum Busklemmen-Controller übertragen (Programm-Download über den Feldbus).

4.2.4 Upload einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS [> 34] beschrieben ist.

ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Voraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfindet.

Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste [F8] öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.

BECKHOFF



Abb. 26: Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

Choose Target System	
 ➡Local (172.16.6.150.1.1) ➡	OK Cancel
	Search

Abb. 27: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Der Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.



Abb. 28: Zustand des Busklemmen-Controllers

Klicken Sie den roten Ordner an. Die TwinCAT-Konfiguration wird jetzt hochgeladen.



Abb. 29: Hochladen der TwinCAT-Konfiguration

4.2.5 Ressourcen im Busklemmen-Controller

Die im Busklemmen-Controller belegten Speicher-Ressourcen zeigt der System Manager auf dem Karteireiter *Resources* des Busklemmen-Controller an.

Mapping Code

Der Mapping Code wird für die Berechnung der TwinCAT Konfiguration benötigt (siehe Abb. *Speicher für das Code Mapping*). Die Prozentzahlen werden hier zusammen addiert, in dem Beispiel aus Abb. *Speicher für das Code Mapping* sind 8% des Speichers für die Mapping-Berechnung belegt.

General BX Setting	is BX Diag	RTC	Resources		
Process Image		Map In	Map Out	Code In	Code Out
PLC1<->KBUS	;	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS		0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB		1%	1%	2%	2%
Used Near Heap:	17	Used	Plc Code:	32	
	0	 	DL D.	10]
Used Huge Heap:	3	Used	Pic Data:	13	
Used File Area:	23	Used	Plc Source:	71	
					Update

Abb. 30: Speicher für das Code Mapping

Daten Speicher Mapping

Daten Speicher für die Mappings. Die Werte sind einzeln zu betrachten, das bedeutet das jeder der Werte bis zu 100% betragen kann.

BECKHOFF

Process Image		Map In	Mep Out	Code	n Code Out	
PLC1<->KBUS	1	0%	1%	1%	3%	
PLC1<->FBUS	· (0%	0%	0%	0%	
PLC1<->SSB	· · · · ·	1%	1%	2%	2%	
Used Near Heap:	17	Used	d Plc Code:	32		
Used Near Heap: Used Huge Heap:	17	Used	d Plc Code: d Plc Data:	32 13		

Abb. 31: Daten Speicher Mapping

Verbrauchter Code und Daten Speicher

Abb. Code und Daten Speicher (1) "Used Plc Code" verbrauchter PLC Code, Angabe in %. Abb. Code und Daten Speicher (2) "Used Plc Data" verbrauchter PLC Daten, Angabe Speicher in %. Abb. Code und Daten Speicher (3) "Used Plc Source" verbrauchter Source Code, Angabe in %.

Process Image	Map In	Map Ou	ut Code In	n Code Out
PLC1<->KBUS	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB	1%	1%	2%	2%
Ised Near Heap: 17	Usec	d Plc Code:	32	
Ised Near Heap: 17 Ised Huge Heap: 3	Used	d Plc Code: d Plc Data:	32 ⁻¹ 13 ⁻²	

Abb. 32: Code und Daten Speicher

Sonstiger Speicher

Abb. *Sonstiger Speicher* (1) "Used Near Heap" wird für die COM Schnittstelle und SSB benötigt. Angabe in %.

Abb. *Sonstiger Speicher* (2) "Used Huge Heap" wird für die ADS Kommunikation benötigt. Angabe in %. Dieser Wert sollte kleiner 30 % betragen.

Abb. *Sonstiger Speicher* (3) "Used File Area" wird für die TwinCAT Konfiguration, dem TSM-File und dem 16 kByte Flash Zugriff benötigt. Angabe in %.

Process Image	Map In	Map Out Code	In Code Out
PLC1<->KBUS	0%	1% 1%	3%
PLC1<->FBUS	0%	0% 0%	0%
PLC1<>SSB	1%	1% 2%	2%
lsed Near Heap	1 Used Plo	: Code: 32	
Ised Near Heap 17	1 Used Plo	: Code: 32 : Data: 13	

Abb. 33: Sonstiger Speicher

4.2.6 ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle

(ab Firmware-Version 1.xx oder 0.99x - Busklemmen-Controller der BX-Serie und bei allen BCxx50)

Ab TwinCAT 2.9 Build 1020 (TwnCAT Level PLC, NC oder NCI)



Verwenden Sie nur eine serielle Verbindung

Um die problemlose Funktion der ADS-Verbindung über die serielle Schnittstelle zu garantieren, ist nur dabei eine serielle Verbindung zum BX-Controller erlaubt. Nach einer erfolgreichen Konfiguration mit dem System Manager schließen Sie diesen, bevor Sie

die Programmierung starten.

AMS-Net-ID im Auslieferungszustand (Default)

Für BX9000

Die Default AMS-Net-ID lautet 172.16.21.20.1.1. Wird die IP-Adresse des BX9000 verändert, so verändert sich auch die AMS-Net-ID des BX9000. Die aktuelle AMS-Net-ID können Sie mit Hilfe des Menüs sich auf dem Display anzeigen lassen.

Beispiel: Sie ändern die IP-Adresse auf 10.2.3.7 so ändert sich die AMS-Net-ID auf 10.2.3.7.1.1.

Für BC9050, BC9020, BC9120

Die Default AMS-Net-ID lautet 172.16.xxx.[DIP-Switch].1.1. Wird die IP-Adresse des BC9xxx verändert, so verändert sich auch die AMS-Net-ID des BC9xxx.

Beispiel: Sie ändern die IP-Adresse auf 10.2.3.7 so ändert sich die AMS-Net-ID auf 10.2.3.7.1.1. BC9050: DEFAULT 172.16.21.[DIP-Switch].1.1 BC9020: DEFAULT 172.16.22.[DIP-Switch].1.1

BC9120: DEFAULT 172.16.23.[DIP-Switch].1.1

ADS-Verbindung initialisieren

Tragen Sie den Busklemmen-Controller unter TwinCAT in die Remote-Verbindung ein. Klicken Sie dazu auf das TwinCAT-Icon und öffnen Sie das Eigenschafts-Menü. Unter dem Karteireiter >AMS Remote< können Sie dann folgende Einträge vornehmen.

BECKHOFF

Eigenschafte	n der Remote Verb	indung	
Remote Name:	BX3100 Seriell		ОК
AMS Net Id:	172.16.3.106.2.3		Abbruch
Adresse:	COM1:38400,e,8,1		
Transport:	COM-PORT 🗸	🗹 Langsar	me Verbindung

Abb. 34: Eigenschaften der Remote-Verbindung

Remote Name: Beliebig AMS-Net-ID: 1.1.1.1.1 (Default) Adresse: COM Port: Baudrate, Parity, Datenbits, Stop Bits Transport: Hier ist "COM-PORT" anzuwählen

Wird der Busklemmen-Controller eingeschaltet, so hat dieser per Default immer die AMS-Net-ID "1.1.1.1.1." (außer alle Ethernet Controller).

Sie können diese AMS-Net-ID beliebig ändern. Die neue AMS-Net-ID kann dann allerdings nicht noch einmal geändert werden.

Wenn Sie die AMS-Net-ID erneut ändern möchten, müssen Sie den Busklemmen-Controller zuerst neu starten, so dass die AMS Net Id wieder auf die Default AMS-Net-ID "1.1.1.1.1.1" zurückgesetzt wird. Nun können sie die AMS-Net-ID wiederum einmal ändern.



Erst beim zweiten Aufruf können Sie Strings eingeben

Beim ersten Aufruf des Dialogs (siehe oben) können Sie unter Adresse keine Strings eingeben. Tragen Sie Namen, AMS-Net-ID und Transport-Typ ein und schließen Sie den Dialog. Beim zweiten Aufruf können Sie dann Ihre COM-Schnittstelle eintragen.

Die Kommunikation startet sobald TwinCAT im Config- (TwinCAT-Icon ist blau) oder RUN-Modus (TwinCAT-Icon ist grün) ist. Die COM-Schnittstelle wird erst mit einem TwinCAT Stopp (TwinCAT-Icon ist rot) geschlossen und ist dann wieder für andere Programme verfügbar. Sollte die COM-Schnittstelle bei einem TwinCAT-Neustart von einem anderen Programm (z. B. von der Konfigurations-Software KS2000) verwendet werden, so wird kein Fehlerhinweis ausgegeben.

AMS-Net-ID nach ADS-Verbindung über den Feldbus

Sollte Sie vor oder während der Nutzung der seriellen ADS-Verbindung den Busklemmen-Controller mit einer ADS-Verbindung über den Feldbus angesprochen haben, ist die AMS-Net-ID vom System Manager automatisch verändert worden. Eine erneute serielle ADS-Verbindung ist dann nur mög-lich, wenn die AMS-Net-ID angepasst wird.

BX-Serie: auslesen der AMS-Net-ID

Die aktuelle AMS-Net-ID kann aus dem Menü über das Display des Busklemmen-Controller der BX-Serie ausgelesen werden.

AMS AMS-Net-ID 1.1.1.1.1.1

4.2.7 K-Bus

Busklemme und Endklemme erforderlich

Zum Betrieb eines Busklemmen-Controllers der BC- oder BX-Serie müssen an dessen K-Bus mindestens eine Busklemme mit Prozessabbild und die Endklemme gesteckt sein!

Karteireiter BX Settings

 SYSTEM - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 1 (Ethernet) Store Device 2 (BX-BK) Gerät 2-Prozessabbild Mappings 	General BX Settings BX Diag Resources Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up User File Size: 16384 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 3 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 16384 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger 16384 3 Image: Check Terminals during Start-Up K-Bus Re-Trigger		
	K-Bus Sync-Mode K-Bus synchron to PLC K-Bus synchron to fieldbus PLC Task Assign		PLC Settings Clear Outputs on Breakpoint Large Model (512K) Reaction on K-Bus Error
	K-Bus: Fieldbus: COM: NOVRAM: SSB:	Task 0Task 0Task 0Task 0Task 0Task 0	 K-Bus-Inputs will be set 0 K-Bus-Inputs will be unchanged Reaction on PLC-Stop PLC-Outputs will be set 0 PLC-Outputs will be unchanged

Abb. 35: Karteireiter BX Settings

Check Terminals during Start up

Beim Erzeugen eines Bootprojektes wird die aktuelle Busklemmenkonfiguration gespeichert. Beim Erneuten starten des Busklemmen-Controllers werden die angeschlossenen Busklemmen überprüft. Ist diese Option angewählt, geht der Busklemmen-Controller nicht in den Datenaustausch. Das PLC Projekt wird nicht gestartet.

Auto K-Bus Reset

Nach Behebung eines K-Bus-Fehlers geht der Busklemmen-Controller automatisch wieder in den Datenaustausch.

▲ VORSICHT

Nach Behebung eines K-Bus Fehlers werden die Ausgänge sofort wieder aktiv!

Achten Sie darauf, dass die Ausgänge dann sofort wieder aktiv werden und analoge Ausgänge ihren programmierten Wert erhalten, wenn dies nicht in Ihrem PLC-Projekt beachtet wurde.

Clear Outputs on Breakpoint

Wenn Breakpoints im PLC Control gesetzt werden, wird der K-Bus nicht mehr bearbeitet, das heißt die Ausgänge werden in den sichern Zustand, sprich null, gesetzt.

K-Bus Sync Mode

Das Schreiben und lesen der Busklemmen kann synchron zur Task1 oder dem Feldbus stattfinden.
K-Bus Re-Trigger

Sollte das PLC Projekt oder der SSB länger den Prozessor belasten, kann der K-Bus eine Zeit nicht mehr bearbeitet werden. Das führt dazu, dass der Watchdog der Busklemmen zuschlägt und Ausgänge abfallen. Der Busklemmen-Controller ist so eingestellt, das nach 85 ms der K-Bus Watchdog nachgetriggert wird und das 3 mal. Danach würde der K-Bus Watchdog zuschlagen.

K-Bus Re-Trigger 0: 100 ms

K-Bus Re-Trigger 1: 2 x 85 ms = 170 ms

K-Bus Re-Trigger 2: 3 x 85 ms = 255 ms

K-Bus Re-Trigger 3: 4 x 85 ms = 340 ms

Reaktion auf K-Bus Fehler

Bei K-Bus Fehler werden die K-Bus Eingänge auf "0" geschrieben oder behalten Ihren letzten Stand.

Reaktion auf PLC-Stop

Wird das PLC Projekt gestoppt, kann man Einstellen, wie sich die PLC Feldbus Ausgangsdaten verhalten sollen. Im Master sind diese Daten dann Eingangsdaten. Die Daten können bei PLC Stop auf "0" geschrieben oder unverändert gelassen werden.

Karteireiter BX Diag

Anzeige der Zykluszeit für Task 1, K-Bus, Bearbeitung Feldbus und die Auslastung des SSB.

SYSTEM - Configuration SYSTEM - Configuration	General BX Setting	gs BX Diag Res	ources	
I/O - Configuration		Actual Value	Maximum Valu	e
Device 1 (Ethernet)	PLC-Task 1 (µs):	72	144	
Berice 2 (BX-BK)	PLC-Task 2 (µs):			
🗄 📲 BX KBus-Device 🕀 省 Mappings	PLC-Task 3 (µs):			
	PLC-Task 4 (µs):			
	K-Bus (µs):	246	303	
	Fieldbus (µs):	21	31	
	SSB (µs):			
	SSB-Overhead (%):			Read CurrentConfig.xml
	Display 1:	TWINCAT-CONF	IG	Reset Maximum Values
	Display 2:	BC9020PROJEKT	Γ.,	Factory Settings

Abb. 36: Karteireiter BX Diag

Factory Settings - Der Busklemmen-Controller wird in seinen Auslieferungszustand gesetzt. Mit Restart System oder aus- und einschalten sind diese Einstellungen wieder gültig (Display DEFAULT-CONFIG). *Reset Maximum Values* - löscht die Maximalen Werte

K-Bus Variablen

Box 2 (C×1100-KB)
 Dev 2 (KL1032)
 Dev 2 (KL1032)
 Dev 2 (KL1032)
 Dev 2 (KL1032)
 Dev 2 (KL1032)

PLC-Interface: Wird nicht unterstützt (nur enthalten um CX oder BX Projekte zu verschieben)

K-Bus-State: Siehe Diagnose

4.2.8 PLC

4.2.8.1 Einfügen eines PLC-Projektes

Für ein variables Mapping muss im System Manager die Konfiguration festgelegt sein. Hier vereinbart man die Verknüpfung zwischen PLC und der Hardware. Die Variablen können Bit, Byte, Wort oder Datenstrukturen verarbeiten und verknüpfen. Eine automatische Adressierung durch den System Manager ist möglich, sollte aber auf ihren Offset überprüft werden.

i

Word Alignment - Byte Orientierung

Achten Sie bei Datenstrukturen darauf, dass der Busklemmen-Controller die Daten in Word Alignment speichert und der System Manager Byte orientiert arbeitet (siehe <u>Datenstrukturen [> 89]</u>)

Im PLC-Control muss ein gültiges Projekt übersetzt und gespeichert sein. Diese Daten werden als *.tpy Datei abgespeichert. Um ein PLC-Projekt einzufügen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *PLC-Configuration*. Wählen Sie Ihr aktuelles PLC Projekt aus.



Abb. 37: Auswahl des PLC-Projekts

Verbinden Sie die PLC-Variable mit der Hardware (z. B. digitale Busklemme).

BECKHOFF



Abb. 38: Verbinden vom PLC-Variable und Hardware

Nachdem alle Verknüpfungen erstellt sind aktivieren Sie die Konfiguration *Actions/Activate Configuration* (Ctrl+Shift+F4) und Starten Sie TwinCAT *Set/Reset TwinCAT to Run Mode*. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Zielsystem angewählt haben (unten rechts im Fenster des System-Managers).



Abb. 39: Anzeige des Ziel-Systems

4.2.8.2 Messen der PLC-Zykluszeit

Die Task-Zeit wird im PLC Control eingestellt. Die Default Einstellung beträgt 20 ms.

📴 TwinCAT PLC Control - (Untitled)) x	
<u>File Edit Project Insert Extras Onl</u>	ine <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
Resources Harables Haray STANDARD.LB6*5.6.98 Library Manager Log REC Configuration	Task configuration	Taskattributes
Sampling Trace Task configuration Watch- and Receipt Manager		Type © <u>cyclic</u> © <u>freewheeling</u> © triggered by <u>e</u> vent
		C triggered by e <u>s</u> ternal event Properties Interval (e.g. t#200ms): T#20ms ms 💌

Abb. 40: Einstellen der Task-Zeit

Das PLC-Programm wird in der Default-Einstellung alle 20 ms erneut aufgerufen, solange die allgemeine Zykluszeit keiner als 20 ms ist. Um die Auslastung ihres Systems zu ermitteln kann im System Manager die Zykluszeit der PLC gemessen werden. Um einen Problemlosen Betrieb zu garantieren, muss die eingestellte Task-Zeit 20 bis 30 % höher sein als die gemessene gesamt Zykluszeit. Eine genauere Aufschlüsselung der Zykluszeit fingen Sie unter der Beschreibung <u>K-Bus-Reiter</u> [▶ <u>36</u>]. Die gesamte Zykluszeit wird mit der TcBase Bibliothek angezeigt (siehe TcBase.lbx oder TcBaseBCxx50.lbx).





Abb. 41: Anzeige der PLC-Zykluszeit

4.2.9 SSB

4.2.9.1 SSB - Überblick

Der SSB (Smart System Bus) ist ein auf CANopen basierendes Sub-Bussystem. Es handelt sich dabei um einen CANopen-Master mit eingeschränkter Funktionalität. CANopen-Slaves können an dieser Schnittstelle angeschlossen sein, um dezentrale I/Os einzulesen oder zu beschreiben. Über ein Startup-Fenster können dem Slave parametrierungs-SDOs (Service Data Objects) geschickt werden.

Konfiguration

Der SSB wird mit Hilfe des TwinCAT System Manager projektiert (siehe TwinCAT config). Die Konfiguration wird dann per ADS auf den BX-Controller gespielt.

Technische Daten

SSB	Daten
Max. Anzahl an Slaves	8
Max. Anzahl an PDOs	32 RxPODs / 32 TxPDOs
Baudrate	10 kBaud bis 1 MBaud
Erlaubte Slave Adressen	1 bis 64

Sync-Telegramm

Das Sync-Telegramm wird in Abhängigkeit zur PLC-Task-Zeit übertragen. Ist eine Taskzeit von 20 ms eingestellt wird auch das Sync-Telegramm alle 20 ms asynchron zur PLC Laufzeit versendet. Das Sync-Telegramm wird erst erzeugt, wenn ein Teilnehmer dieses Benötigt und dieser Konfiguriert wird. Das Sync-Telegramm wird ab der Firmware 1.12 unterstützt.

Guarding

Das Guarding wird unterstützt und wird nach einer konfigurierbaren Zeit versendet.

4.2.9.2 CANopen Verkabelung

Hinweise für die Überprüfung der CAN-Verdrahtung finden sich im Kapitel <u>Fehlersuche / Trouble Shooting</u> [<u>> 56</u>].

4.2.9.2.1 CAN-Topologie

CAN ist ein 2-Draht-Bussystem, an dem alle Teilnehmer parallel (d.h. mit kurzen Stichleitungen) angeschlossen werden. Der Bus muss an jedem Ende mit einem Abschlusswiderstand von 120 (bzw. 121) Ohm abgeschlossen werden, um Reflexionen zu vermeiden. Dies ist auch bei sehr kurzen Leitungslängen erforderlich!





Da die CAN-Signale als Differenzpegel auf dem Bus dargestellt werden, ist die CAN-Leitung vergleichsweise unempfindlich gegen eingeprägte Störungen (EMI). Es sind jeweils beide Leitungen betroffen, somit verändert die Störung den Differenzpegel kaum.



Abb. 43: Unempfindlichkeit gegen eingeprägte Störungen

4.2.9.2.2 Buslänge

Die maximale Buslänge wird bei CAN vorwiegend durch die Signallaufzeit beschränkt. Das Multi-Master-Buszugriffsverfahren (Arbitrierung) erfordert, dass die Signale quasi gleichzeitig (vor der Abtastung innerhalb einer Bitzeit) an allen Knoten anliegen. Da die Signallaufzeit in den CAN-Anschaltungen (Transceiver, Optokoppler, CAN-Controller) nahezu konstant sind, muss die Leitungslänge an die Bit-Rate angepasst werden.

Bit-Rate	Buslänge
1 MBit/s	< 20 m*
500 kBit/s	< 100 m
250 kBit/s	< 250 m
125 kBit/s	< 500 m
50 kBit/s	< 1000 m
20 kBit/s	< 2500 m
10 kBit/s	< 5000 m

*) Häufig findet man in der Literatur für CAN die Angabe 40 m bei 1 MBit/s. Dies gilt jedoch nicht für Netze mit optoentkoppelten CAN-Controllern. Die worst case Berechnung mit Optokopplern ergibt bei 1 MBit/s eine maximale Buslänge von 5 m - erfahrungsgemäß sind jedoch 20 m problemlos erreichbar.

Bei Buslängen über 1000 m kann der Einsatz von Repeatern notwendig werden.

4.2.9.2.3 Stichleitungen

Stichleitungen ("drop lines") sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie grundsätzlich zu Signalreflexionen führen. Die durch Stichleitungen hervorgerufenen Reflexionen sind jedoch in der Regel unkritisch, wenn sie vor dem Abtastzeitpunkt vollständig abgeklungen sind. Bei den in den Buskopplern gewählten Bit-Timing-Einstellungen kann dies angenommen werden, wenn folgende Stichleitungslängen nicht überschritten werden:

Bit-Rate	Länge Stichleitung	gesamte Länge aller Stichleitungen
1 MBit/s	< 1 m	< 5 m
500 kBit/s	< 5 m	< 25 m
250 kBit/s	< 10 m	< 50 m
125 kBit/s	< 20 m	< 100 m
50 kBit/s	< 50 m	< 250 m

Stichleitungen dürfen nicht mit Abschlusswiderständen versehen werden.



Abb. 44: Beispieltopologie Stichleitungen

4.2.9.2.4 Sternverteiler (Multiport Tap)

Beim Einsatz von passiven Verteilern ("Multiport Taps"), z. B. der Beckhoff Verteilerbox ZS5052-4500 sind kürzere Stichleitungslängen einzuhalten. Die folgende Tabelle gibt die maximalen Stichleitungslängen und die maximale Länge der Trunk Line (ohne Stichleitungen) an:

Bit-Rate	Länge Stichleitung bei Multi- port Topologie	Länge Trunk Line (ohne Stichleitungen)
1 MBit/s	< 0,3 m	< 25 m
500 kBit/s	< 1,2 m	< 66 m
250 kBit/s	< 2,4 m	< 120 m
125 kBit/s	< 4,8 m	< 310 m

4.2.9.2.5 CAN-Kabel

Für die CAN-Verdrahtung wird die Verwendung von paarig verdrillten, geschirmten Kabeln (2x2) mit einem Wellenwiderstand von 108...132 Ohm empfohlen. Wenn das Bezugspotential der CAN-Transceiver (CAN-Ground) nicht verbunden werden soll, so kann auf das zweite Adernpaar verzichtet werden (nur bei kleinen Netzausdehnungen mit gemeinsamer Speisung aller Teilnehmer empfehlenswert).

ZB5100 CAN-Kabel

Beckhoff hat ein hochwertiges CAN-Kabel mit folgenden Eigenschaften im Programm:

- 2 x 2 x 0,25 mm² (AWG 24) paarig verseilt, Kabelfarben: rot/schwarz + weiß/schwarz
- · doppelt geschirmt
- Schirmgeflecht mit Beilauflitze (kann direkt auf Pin3 der 5-pol Anschlussklemme aufgelegt werden)
- flexibel (Mindestbiegeradius 35 mm bei einmaligem Biegen, 70 mm bei mehrmaligem Biegen)
- Wellenwiderstand (60 kHz): 120 Ohm
- Leiterwiderstand < 80 Ohm/km
- Mantel: PVC grau, Außendurchmesser 7,3 +/- 0,4 mm
- Gewicht: 64 kg/km.
- Bedruckt mit "Beckhoff ZB5100 CAN-BUS 2x2x0.25" und Metermarkierung (Längenangaben, alle 20cm)



Abb. 45: Aufbau CAN-Kabel ZB5100

ZB5200 CAN/DeviceNet-Kabel

Das Kabelmaterial ZB5200 entspricht der DeviceNet Spezifikation und eignet sich ebenso für CANopen Systeme. Aus diesem Kabelmaterial sind auch die vorkonfektionierten Busleitungen ZK1052-xxxx-xxxx für die Feldbus Box Baugruppen gefertigt. Es hat folgende Spezifikation:

- 2 x 2 x 0,34 mm² (AWG 22) paarig verseilt
- doppelt geschirmt, Schirmgeflecht mit Beilauflitze
- Wellenwiderstand (1 MHz): 126 Ohm
- Leiterwiderstand 54 Ohm/km
- Mantel: PVC grau, Außendurchmesser 7,3 mm
- Bedruckt mit "InterlinkBT DeviceNet Type 572" sowie UL und CSA Ratings
- Litzenfarben entsprechen DeviceNet Spezifikation
- UL anerkanntes AWM Type 2476 Rating

BECKHOFF

- CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
- Entspricht DeviceNet "Thin Cable" Spezifikation



Abb. 46: Aufbau CAN-/DeviceNet-Kabel ZB5200

4.2.9.2.6 Schirmung

Der Schirm ist über das gesamte Buskabel zu verbinden und nur an einer Stelle galvanisch zu erden um Masseschleifen zu vermeiden.

Das Schirmungskonzept mit HF-Ableitung von Störungen über R/C-Glieder auf die Tragschiene geht davon aus, dass die Tragschiene entsprechend geerdet und störungsfrei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann es vorkommen, dass HF-Störpegel über die Tragschiene auf den Schirm des Buskabels übertragen werden. In diesem Fall sollte der Schirm an den Kopplern nicht aufgelegt werden - aber dennoch komplett durchverbunden sein.

Hinweise für die Überprüfung der CAN-Verdrahtung finden sich im Kapitel <u>Fehlersuche / Trouble Shooting</u> [<u>> 56</u>].

4.2.9.2.7 Kabelfarben

Vorschlag für die Verwendung der Beckhoff CAN-Kabel an Busklemme und Feldbus Box:

Pin BK51x0 PIN BX5100 (X510)	Pin BK5151 CX8050, CX8051, CXxxxx-B510/M510	Pin Feld- bus Box	Pin FC51xx	Funktion	Kabelfarbe ZB5100	Kabelfarbe ZB5200
1	3	3	3	CAN Ground	schwarz /(rot)	schwarz
2	2	5	2	CAN Low	schwarz	blau
3	5	1	5	Schirm	Beilauflitze	Beilauflitze
4	7	4	7	CAN high	weiß	weiß
5	9	2	9	nicht benutzt	(rot)	(rot)

4.2.9.2.8 BK5151, FC51xx, CX mit CAN Interface und EL6751: D-Sub 9polig

Die CAN Busleitung wird an die FC51x1, FC51x2 CANopen Karten und bei der EL6751 CANopen Master-/ Slaveklemme über 9polige Sub-D-Buchsen mit folgender Steckerbelegung angeschlossen.

Pin	Belegung
2	CAN low (CAN-)
3	CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)
6	CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)
7	CAN high (CAN+)

Die nicht aufgeführten Pins sind nicht verbunden.

Die Tragschienenkontaktfeder und der Steckerschirm sind durchverbunden.

Hinweis: an Pin 9 darf eine Hilfsspannung bis 30 V_{DC} angeschlossen sein (wird von manchen CAN Geräten zur Versorgung der Transceiver genutzt).



Abb. 47: Pinbelegung BK5151, EL6751

FC51x2:



Abb. 48: FC51x2

BECKHOFF

4.2.9.2.9 BK51x0/BX5100: 5poliger Open Style Connector

Bei den BK51x0/BX5100 (X510) Buskopplern befindet sich auf der linken Seite eine abgesenkte Frontfläche mit einem 5poligen Stecker.

Hier kann die mitgelieferte CANopen- Verbindungsbuchse eingesteckt werden.



Abb. 49: Belegung Verbindungsbuchse BK51x0/BX5100

Das linke Bild zeigt die Buchse im Buskoppler BK51x0/BX5100. Pin 5 ist dabei der oberste Pin auf der Steckerleiste. Pin 5 ist nicht benutzt. Pin 4 ist die CAN-High-Leitung, Pin 2 die CAN-Low-Leitung und an Pin 3 wird der Schirm aufgelegt (ist über eine R/C-Schaltung mit der Tragschiene verbunden). Optional kann am Pin 1 CAN-GND angeschlossen werden. Wenn alle CAN-Ground Pins verbunden sind ergibt dies ein gemeinsames Bezugspotential für die CAN Transceiver im Netz. Es empfiehlt sich, CAN-GND an einer Stelle zu erden, damit das gemeinsame CAN Bezugspotential nahe beim Versorgungs-Potential liegt. Da die CANopen Buskoppler BK51X0/BX5100 über eine vollständige galvanische Trennung des Busanschlusses verfügen, kann u.U. auf die Verdrahtung von CAN-Ground verzichtet werden.

Businterface Connector ZS1052-3000

Alternativ zum mitgelieferten Stecker kann der CAN Interface Connector ZS1052-3000 eingesetzt werden. Dieser vereinfacht die Verdrahtung erheblich. Für die ankommenden und abgehenden Leitungen stehen separate Klemmen zur Verfügung, der Schirm wird durch die Zugentlastung großflächig angeschlossen. Der integrierte Abschlusswiderstand kann von außen zugeschaltet werden. Ist er eingeschaltet, so wird die abgehende Busleitung elektrisch abgetrennt - damit lassen sich Verdrahtungsfehler schnell lokalisieren, und es ist gewährleistet, dass nicht mehr als zwei Widerstände im Netz aktiv sind.

4.2.9.2.10 LC5100: Busanschluss über Federkraftklemmen

Beim Low-Cost-Koppler LC5100 wird die CAN-Leitung direkt auf die Klemmstellen 1 (CAN-H, gekennzeichnet mit C+) bzw. 5 (CAN-L, gekennzeichnet mit C-) aufgelegt. Der Schirm kann optional auf die Klemmstellen 4 bzw. 8 aufgelegt werden, diese sind über eine R/C-Schaltung mit der Tragschiene verbunden.



Abb. 50: LC5100

HINWEIS

Beschädigung der Geräte möglich!

Durch die nicht vorhandene galvanische Trennung kann durch unsachgemäße Verkabelung der CAN Treiber zerstört oder geschädigt werden. Verkabeln sie immer im ausgeschalteten Zustand. Verkabeln Sie erst die Spannungsversorgung und legen sie erst dann den CAN auf. Überprüfen Sie die Verkabelung und schalten dann erst die Spannung ein.

4.2.9.2.11 Feldbus Box: M12 CAN Buchse

Bei der Feldbus Box IPxxxx-B510, IL230x-B510 und IL230x-C510 wird der Busanschluss mit 5poligen M12 Steckverbindern ausgeführt.



Abb. 51: Pinbelegung M12 Stecker Feldbus Box

Für das Feldbus Box System bietet Beckhoff feldkonfektionierbare Stecker, Passivverteiler, Abschlusswiderstände sowie eine große Auswahl an vorkonfektionierten Kabeln an. Details finden sich im Katalog oder unter <u>www.beckhoff.de</u>.

4.2.9.3 SSB - Konfiguration

Der SSB wird im System Manager konfiguriert. Öffnen Sie Ihre bestehende Konfiguration oder öffnen Sie eine neue Konfiguration in der Sie das PLC-Projekt, K-Bus und den übergeordneten Feldbus bereits konfiguriert haben.

Sie können nun unter I/O Devices (linke Maustaste) ein weiteres Gerät anfügen.



Abb. 52: Anfügen eines weiteren Gerätes

Wählen Sie den CANopen Master SSB aus und bestätigen Sie mit OK.

Insert Dev	rice	X
Туре:	Profibus DP CANopen CANopen Master BX-M510 (SSB) CANopen Slave BX-B510 Beckhoff Hardware	Ok Cancel
		PC only CX only BX only All
Name:	Device 4	

Abb. 53: Auswahl des CANopen Masters SSB

Als nächstes kann mit der linken Maustaste auf dem SSB-Device ein CANopen-Knoten angewählt werden.

I/O Devices	vice	Name: [Type: [
	Per Append Box	
⊞…éĕ Mappings	X Delete Device	
	(R) Online <u>R</u> eset	
	😭 Export Device	
	😭 Import Box	
	🔆 Scan Boxes	

Abb. 54: Anfügen eines CANopen Geräts

Es stehen hier alle Beckhoff CAN-Knoten zur Verfügung sowie ein allgemeiner CANopen-Node für CANopen-Geräte anderer Hersteller.

Insert Box		
Туре:	Beckhoff Industrie Elektronik AX2xxx-B510 Drive (CANopen) BK5100 (fieldbus coupler, CANopen) BK5110 (economy fieldbus coupler, CANopen) BK5120 (economy plus fieldbus coupler, CANopen) BK5150 (compact fieldbus coupler, CANopen) BK5100 CANopen Slave CX1500-B510, PC104 CANopen Slave FC510x, PCI ILxxxx-B51x (coupler box, CANopen) ILxxxx-C51x (plc box, CANopen) IDxxxx-B51x (compact box, CANopen) LC5100 (low cost fieldbus coupler, CANopen) CANopen Node	Ok Cancel
Name:	Box 9	

Abb. 55: Auswahl eines CANopen-Knotens

Verknüpfen Sie nun die PLC Variablen mit Ihren CAN-Knoten. Nach erfolgreicher Konfiguration laden Sie diese in den BX.

4.2.9.4 SSB - SDO-Kommunikation

CANopen SDO-Kommunikation (Service Daten Objekt) dient zum Auslesen bzw. Beschreiben beliebiger Parameter im Objektverzeichnis des CANopen Busknotens. Der SSB benutzt die SDO-Kommunikation zur Konfiguration der Kommunikationsparameter beim Aufstarten.

Download von anwendungsspezifischen Parametern beim Aufstarten

Hierzu sind die entsprechenden Parameter im System Manager bei dem entsprechenden Knoten im Karteireiter SDO einzugeben. In eckigen Klammern erscheinen die Objekte, die sich aus den Konfigurationen im Griff CAN Node ergeben. Anschließend können beliebige Objektverzeichniseinträge angefügt werden.

	Node SDO:	S ADS Diag		
Obj. idx	Sub. idx	Length	Value (dec)	Value (hex)
<0x1800>	1	4	409	0x199
<0x1800>	2	1	255	0xFF
<0x1400>	1	4	537	0x219
<0x1400>	2	1	255	0xFF
Ux57et	2	4	305419896	Ux12345678
		Anfügen	Einfügen Löscl	hen Bearbeiten
SDO Ei Index Subin	ntrag Beart (hex): dex (dez):	0x57EF	Okay	

Abb. 56: Anfügen/Bearbeiten von Objektverzeichniseinträgen

Der SSB erwartet eine positive Quittierung des Parameterdownloads vom jeweiligen Busteilnehmer. Falls ein Parameter nicht geschrieben werden konnte (SDO-Abbruch durch Busteilnehmer), so versucht die Karte den entsprechenden Wert auszulesen und mit dem zu schreibenden Wert zu vergleichen - es könnte sich ja z. B. um einen schreibgeschützten Wert (Read only) handeln, der bereits korrekt im Busteilnehmer konfiguriert ist. Bei Übereinstimmung geht die Karte zum nächsten Parametereintrag.

4.2.9.5 SDO-Kommunikation aus der PLC

Für die SDO-Kommunikation aus der PLC heraus verwendet man die ADS-Bausteine. Mit diesen Bausteinen ist es möglich SDO-Telegramme zu versenden und die Antwort des Slaves zu empfangen (ADSWRITE/ADSREAD).

Eingangsparameter	Beschreibung	
NETID	lokale NetId des BX oder leer lassen zum Beispiel mit "	
Port Nummer	0x1000 _{hex} + Nodeld (Slave Nummer)	
IDXGRP	SDO Index	
IDXOFFS	SDO Subindex	
LEN	Länge der SDO Daten (14)	

Download BX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207257611.zip)

Setzen einzelner oder aller Knoten in den Pre-Operational oder Operational Zustand

Mit dem ADSWRTCTL Baustein können Sie einzelne CANopen Knoten oder alle Slaves in den Pre-Operational oder Operational Zustand versetzen.

Eingangsparameter	Beschreibung	
NETID	lokale NetId des BX oder leer lassen zum Beispiel mit "	
Port Nummer	0x1000 _{hex} + Nodeld (Slave Nummer) / 153 _{dez} (alle Knoten)	
ADSSTATE	ADSSTATE_RUN	
DEVSTATE	1 - Pre / 0 - Operational	
LEN	0	
SRCADDR	0	

Download BX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207259787.zip)

SSB Interface neu Starten

Mit dem ADSWRTCTL Baustein kann der SSB gestoppt und neu gestartet werden. Führen Sie als erstes ein Stopp aus und als nächstes einen Start aus.

Eingangsparameter	Beschreibung	
NETID	lokale NetId des BX oder leer lassen zum Beispiel mit "	
Port Nummer	153 _{dez}	
ADSSTATE	ADSSTATE_STOP, ADSSTATE_RUN	
DEVSTATE	0	
LEN	0	
SRCADDR	0	

oder

Eingangsparameter	Beschreibung (ab Software Version 1.16 bei allen BX Controllern)		
NETID	lokale NetId des BX oder leer lassen zum Beispiel mit "		
Port Nummer	300 _{dez}		
ADSSTATE	ADSSTATE_RESET		
DEVSTATE	0		
LEN	4		
SRCADDR	ADR auf eine DWORD Variable mit der ID des SSB Device (die ID ist aus dem System Manger File zu entnehmen und ist typischerweise ein Wert von 13)		

4.2.9.6 Emergency-Telegramme und Diagnose

Über den NodeState wird der Status des CAN-Slaves angezeigt. Das DiagFlag wird gesetzt wenn ein Emergency-Telegramm empfangen wurde. Der EmergencyCounter zählt bei jedem Emergency-Telegramm eins hoch.



Abb. 57: NodeState, DiagFlag und EmergencyCounter

Wert NodeState	Beschreibung	
0	No error	
1	Node deactivated	
2	Node not found	
4	SDO syntax error at Start Up	
5	SDO data mismatch at Start Up	
8	Node start up in progress	
11	SSB Bus off	
12	Pre-Operational	
13	Servere bus fault	
14	Guarding: toggle error	
20	TxPDO too short	
22	Expected TxPDO is missing	
23	Node is Operational but not all TxPDOs were received	

ADS Port 153

Auslesen der Emergency Telegramme mit AdsRead

Eingangsparameter	Beschreibung
NETID	lokale NetId des BX
Port Nummer	153
IDXGRP	16#xxxxF180 (xxxx) Nodeld, das Diag Flag wird nur beim Auslesen von mindesten 106 Byte zurückgesetzt 16#xxxxF181 (xxxx) Nodeld, das Diag Flag wird sofort zurückgesetzt
IDXOFFS	Byte Offset

Beschreibung des Arrays

Offset	Bit	Wert / Beschreibung		
0 - 1	reserviert			
	Bit 1	Boot-Up-Message nicht empfangen oder fehlerhaft		
	Bit 2	Emergency-Overflow		
	Bit 3 - 15	reserviert		
2 - 3 Bit 0 - 14 TX-PDO (i+1) empfangen		TX-PDO (i+1) empfangen		
	Bit 15	alle TX-PDOs 16-n empfangen		
4 - 5	Bit 0 - 4	1: falsche TX-PDO-Länge		
		2: synchrone TX-PDO fehlt		
		3: Node meldet PRE-OPERATIONAL		
		4: Event-Timer bei einer TX-PDO abgelaufen		
		5: keine Antwort beim Guarden		
		6: mehrmals kein Toggeln beim Guarden		
	Bit 5 - 15	zugehörige COB-ID		
6 Bit 0 - 7		1: falscher Wert bei einem SDO-Upload		
		2: falsche Länge bei einem SDO-Upload		
		3: Abort bei einem SDO-Up-/Download		
		4: falsches Datum bei einer Boot-Up-Message		
		5: Timeout beim Warten auf Boot-Up-Message		
7 Bit 0 - 7		2: falscher SDO-Command specifier		
		3: SDO-Toggle-Bit hat sich nicht geändert		
		4: SDO-Länge zu groß		
		5: SDO-Abort		
		6: SDO-Timeout		
8 - 9	Bit 0 - 7	Index des SDO-Up/Downloads		
10	Bit 0 - 7	Subindex des SDO-Up/Downloads		
11	Bit 0 - 7	reserviert		
12	Bit 0 - 7	errorClass des Aborts		
13	Bit 0 - 7	errorCode des Aborts		
14 - 15	Bit 0 - 15	additionalCode des Aborts		
16 - 19		gelesener Wert (falls Offset 6 = 1)		
20 - 23		erwarteter Wert (falls Offset 6 = 1)		
24 - 25		Anzahl der folgenden Emergencies		
26 - n		Emergencies (jeweils 8 Byte)		

Download BX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207261963.zip)

Download Beispiel System-Manager File BX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/ Resources/zip/3207264139.zip)

Auslesen der Anzahl der PDO Telegramme mit AdsRead

Eingangsparameter	Beschreibung
NETID	lokale NetId des BX
Port Nummer	153
IDXGRP	16#xxxxF930 (xxxx) Nodeld
IDXOFFS	0

Download BX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207266315.zip)



Konfiguration der Node-ID erforderlich

Die Node-ID muss vor dem Aufruf des ADS-Baustein in der TwinCAT-Konfiguration konfiguriert worden sein.

Beliebige CAN Nachricht verschicken

Mit diesem ADSWRITE Befehl ist es möglich eine beliebige CAN Nachricht zu versenden.

Eingangsparameter	Beschreibung	
NETID	lokale NetId des BX	
Port Nummer	153	
IDXGRP	16#0000F921	
IDXOFFS	0	
LEN	11 Bytes	
SRCADDR	Pointer auf ein ARRAY von 11 Byte	

Aufbau der 11 Byte CAN Daten

Byte	Beschreibung	Beispiel Node 7 SDO 0x607 Len 8 Download Request 0x2100 (Index) Sub Index 1 - Value "1"
1	COB-ID LowByte	0x06 (SDO Low Byte)
2	COB-ID HighByte	0x07 (SDO High Byte)
3	LEN (Länge)	0x08 (Len, kann hier auch 5 sein)
4	Daten[1]	0x22 (Download Request)
5	Daten[2]	0x00 (Index Low Byte)
6	Daten[3]	0x21 (Index High Byte)
7	Daten[4]	0x01 (Sub Index)
8	Daten[5]	0x01 (Value "1")
9	Daten[6]	0x00
10	Daten[7]	0x00
11	Daten[8]	0x00

4.2.9.7 CANopen Trouble Shooting

Error Frames

Fehler in der CAN-Verkabelung, der Adressvergabe und der Baud-Rateneinstellung zeigen sich u.a. durch eine erhöhte Anzahl an Error Frames: die Diagnose LEDs zeigen dann *Warning Limit wird überschritten* oder *Bus-Off-Zustand erreicht*.



Node-ID / Baud Rate Einstellung

Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Knotenadresse doppelt vergeben ist: für jedes CAN-Datentelegramm darf es nur einen Sender geben.

Test 1

Knotenadressen überprüfen. Falls die CAN Kommunikation wenigstens zeitweise funktioniert und alle Geräte die Boot-Up-Nachricht unterstützen, so kann die Adressvergabe auch durch Aufzeichnen der Boot-Up-Nachrichten nach dem Einschalten der Geräte überprüft werden - hierdurch wird aber kein Vertauschen von Knotenadressen erkannt.

Test 2

Überprüfen, ob überall die gleiche Baud-Rate eingestellt ist. Bei Sondergeräten: Wenn Bittiming Parameter zugänglich, stimmen diese mit den CANopen-Definitionen überein (Abtastzeitpunkt, SJW, Oszillator).

Test der CAN-Verkabelung

Diese Tests nicht ausführen, wenn das Netzwerk aktiv ist: Während der Tests sollte keine Kommunikation stattfinden. Die folgenden Tests sollten in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden, da manche Tests davon ausgehen, dass der vorhergehende Test erfolgreich war. In der Regel sind nicht alle Tests notwendig.

Netzwerkabschluss und Signalleitungen

Für diesen Test sollten die Knoten ausgeschaltet oder die CAN-Leitung abgesteckt sein, da die Messergebnisse sonst durch die aktiven CAN-Transceiver verfälscht werden können.



Abb. 58: Verdrahtungsplan für Testaufbau

Test 3

Widerstand zwischen CAN-high und CAN-low ermitteln - ggf. bei jedem Gerät.

Wenn der Messwert über 65 Ohm liegt, deutet dies auf fehlende Abschlusswiderstände oder den Bruch einer Signalleitung hin. Wenn der Messwert kleiner 50 Ohm ist, nach Kurzschluss zwischen CAN-Leitung, überzähligen Abschlusswiderständen oder fehlerhaften Transceivern suchen.

Test 4

Auf Kurzschluss zwischen CAN-Ground und den Signalleitungen sowie zwischen Schirm und Signalleitungen prüfen.

Test 5

Erdung von CAN-Ground und Schirm auftrennen. Auf Kurzschluss zwischen CAN-Ground und Schirm prüfen.

Topologie

Die Leitungslänge bei CAN Netzwerken hängt stark von der gewählten Baud-Rate ab. CAN toleriert dabei kurze Stichleitungen - ebenfalls in Abhängigkeit von der Baud-Rate. Die erlaubte Stichleitungslänge sollte nicht überschritten werden. Häufig wird die verlegte Leitungslänge unterschätzt - die Schätzung liegt teilweise Faktor 10 unter der tatsächlichen Länge. Deshalb empfiehlt sich folgender Test:

Test 6

Die Stichleitungslängen sowie die Busgesamtlänge nachmessen (nicht nur grob schätzen!) und mit den Topologieregeln (Baud-Ratenabhängig) vergleichen.

Schirmung und Erdung

Stromversorgung und Schirm sollten sorgfältig, einmalig und niederohmig beim Netzteil geerdet werden. Alle Verbindungsstellen, Abzweige etc. im CAN-Kabel müssen neben den Signalleitungen (und evtl. CAN-GND) auch den Schirm durchverbinden. In den Beckhoff IP20 Buskopplern wird der Schirm über ein R/C-Glied hochfrequenzmäßig geerdet.

Test 7

Mit DC-Strommessgerät (16 Amp max.) Strom zwischen Spannungsversorgungs-Masse und Schirm am vom Netzteil entfernten Ende des Netzes messen. Es sollte ein Ausgleichsstrom vorhanden sein. Wenn kein Strom vorhanden ist, so ist der Schirm nicht durchgängig verbunden oder das Netzteil ist nicht richtig geerdet. Wenn das Netzteil in der Mitte des Netzwerkes angeordnet ist, so sollte an beiden Enden gemessen werden. Dieser Test kann u.U. auch an den Stichleitungsenden durchgeführt werden.

Test 8

Den Schirm an mehreren Stellen auftrennen und den Verbindungsstrom messen. Wenn ein Stromfluss vorhanden ist, so ist der Schirm an mehreren Stellen geerdet (Erdschleife)

Potentialunterschiede

Der Schirm muss für diesen Test durchgängig sein und darf keinen Strom führen (vorher getestet).

Test 9

Spannung zwischen Schirm und Spannungsversorgungs-Erde an jedem Knoten ermitteln und notieren. Der maximale Potentialunterschied zwischen zwei beliebigen Geräten sollte kleiner als 5 Volt sein.

Fehler erkennen und lokalisieren

Am besten funktioniert in der Regel der "Low-tech-Ansatz": Teile des Netzes abhängen und beobachten, wann der Fehler verschwindet.

Aber: Dies funktioniert nicht gut bei Problemen wie zu großen Potentialunterschieden, Masseschleifen, EMV und Signalverfälschung da die Verkleinerung des Netzes häufig das Problem löst, ohne dass der "fehlende" Teil ursächlich war. Auch die Buslast ändert sich beim Verkleinern des Netzes - damit können externe Störungen seltener CAN-Telegramme "treffen".

Die Diagnose mittels Oszilloskop führt meist nicht zum Erfolg: CAN Signale sehen auch im ungestörten Zustand teilweise recht wirr aus. Unter Umständen kann mit einem Speicheroszilloskop auf Error Frames getriggert werden - diese Art der Diagnose ist aber Messtechnik-Experten vorbehalten.

Protokollprobleme

In seltenen Fällen sind auch Protokollprobleme (z. B. fehlerhafte oder unvollständige CANopen-Implementierung, unglückliches Timing im Boot-Up etc.) Ursache von Störungen. Hier ist dann ein Mitschrieb (Trace) des Busverkehrs mit anschließender Auswertung durch CANopen Experten erforderlich - das Beckhoff Support Team kann hier helfen.

Für solch einen Trace eignet sich ein freier Kanal einer Beckhoff FC5102 CANopen PCI-Karte - die erforderliche Trace-Software stellt Beckhoff im Internet zur Verfügung. Alternativ kann selbstverständlich auch ein handelsübliches CAN Analysetool eingesetzt werden.

Protokollprobleme lassen sich vermeiden, indem auf den Einsatz von Geräten verzichtet wird, die nicht Conformance getestet sind. Der offizielle CANopen Conformance Test und das entsprechende Zertifikat sind beim CAN in Automation Verband (<u>http://www.can-cia.de</u>) erhältlich.

4.2.9.8 Beispiele

4.2.9.8.1 BK5120 am SSB

Notwendiges Material:

- TwinCAT 2.9 Build 953 oder Größer
- BX3100 Version 0.80 oder Größer, BX5100 Version 0.13, BX8000 Version 0.04
- 1 x KL1xx4
- 1 x KL2xx4
- 1 x KL9010
- 1 x BK5120
- 1 x KL1xx4
- 1 x KL2xx4
- 1 x KL9010
- · Verkabelungsmaterial sowie Spannungsversorgung
- TwinCAT System Manager File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207268491.zip)

🔚 (Das System Manager File muss per ADS auf den BX-Controller geladen werden).

• BX-Programm File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207270667.zip)

Für den Konfigurations-Download über ADS benötigt man entweder einen BECKHOFF Feldbus-Master oder eine freie serielle Schnittstelle.

4.2.9.8.2 Kommunikation von BX-Controller zu BX-Controller (über SSB)

Über den SSB können 2 oder mehrere BX-Controller untereinander Daten austauschen. Verwenden Sie im System Manager bei der Projektierung dieses Datenaustausches CAN-Schicht 2 Telegramme.

Über die COB Id wird die Kommunikation des CAN-Telegramms festgelegt. Um welchen BX-Typ es sich dabei handelt spielt keine Rolle, da der SSB auf jedem BX-Controller vorhanden ist, sich auch gleich verhält und projektiert wird.



Abb. 59: Kommunikation von BX-Controller zu BX-Controller (über SSB)

BECKHOFF

Beispielkonfiguration

BX_ONE: Node Id 2 CAN_Out AT %QB100: ARRAY[0..7] OF BYTE COD Id 514 0x202 CAN_In AT %IB100: ARRAY[0..7] OF BYTE COD Id 386 0x182 BX_TWO: Node Id 2 CAN_Out AT %QB100: ARRAY[0..7] OF BYTE COD Id 386 0x182 CAN_IN AT %IB100: ARRAY[0..7] OF BYTE COD Id 514 0x202

Beispiel Konfiguration und Programm:

Notwendiges Material

- TwinCAT 2.9 Build 959 oder Größer
- 2 x BXxx00
- · Verkabelungsmaterial sowie Spannungsversorgung
- TwinCAT System Manager File BX_ONE (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/ Resources/zip/3207272843.zip)

 Programm File BX_ONE (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207275019.zip)

∕₽

 TwinCAT System Manager File BX_TWO (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/ Resources/zip/3207277195.zip)

 Programm File BX_ONE (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207279371.zip)

Für den Konfigurations-Download über ADS benötigt man entweder einen BECKHOFF Master (FC310x, FC510x, FC520x) oder eine freie serielle Schnittstelle.

Version: 2.3.0

BECKHOFF

4.2.9.8.3 AX2000 am SSB



Abb. 60: AX2000

Notwendiges Material:

- TwinCAT 2.9 Build 953 oder Größer
- BX3100 Version 0.80 oder Größer
- 1 x KL1xx4
- 1 x KL2xx4
- 1 x KL9010
- 1 x AX2000 mit folgende Einstellungen: Slave Adresse 4, Baudrate 500 kByte
- Verkabelungsmaterial sowie Spannungsversorgung
- Beispiel Programm und Konfiguration auf dem BX-Controller
 - TwinCAT System Manager File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207281547.zip)

∕₽_

(Das System Manager File muss per ADS zum BX-Controller geladen werden).

 BX-Programm-File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207283723.zip)



Für den Konfigurations-Download über ADS benötigt man entweder einen BECKHOFF Feldbus-Master oder eine freie serielle Schnittstelle.

AX2000 Beschreibung

Folgende Abschnitte sind Auszüge aus der Dokumentation des AX2000 Drive Handbuch. Weitere Informationen finden Sie unter der Internet Adresse <u>http://www.Beckhoff.de</u>.

Hardware und Schnittstellen

Einstellen der Stationsadresse

Die Stationsadresse (Geräteadresse am CAN-Bus) des Servoverstärkers können Sie auf drei Arten

einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung AX2000)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:

ADDR nn > SAVE > COLDSTART (mit nn = Adresse)

Der Adressbereich kann mit Hilfe des ASCII - Objektes MDRV von 1..63 auf 1..127 expandiert

werden.

Einstellen der Baudrate

Die CAN-Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung AX2000)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII Kommandos: CBAUD bb > SAVE > COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)

Mögliche Baudraten sind 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500 (default), 666, 800 und 1000 kBaud.

CANopen Interface (X6)

Interface zum Anschluss an den CAN Bus (default 500 kBaud). Das integrierte Profil basiert auf dem Kommunikationsprofil CANopen DS301 und dem Antriebsprofil DSP402. Im Zusammenhang mit dem Lageregler werden u.a. folgende Funktionen bereitgestellt:

Tippen mit variabler Geschwindigkeit, Referenzfahren, Fahrauftrag starten, Direktfahrauftrag starten, digitale Sollwertvorgabe, Datentransferfunktionen und viele andere.

Detaillierte Informationen finden Sie im CANopen-Handbuch. Die Schnittstelle ist über Optokoppler galvanisch getrennt und liegt auf dem gleichen Potential wie das RS232-Interface. Die analogen Sollwerteingänge sind weiterhin nutzbar. Mit der optionalen Erweiterungskarte -2CAN- werden die beiden Schnittstellen RS232 und CAN, die denselben Stecker X6 belegen, auf zwei Stecker verteilt.



Abb. 61: CANopen Interface (X6)

BECKHOFF

4.2.9.8.4 Cimrex-Panel am SSB des BX-Controllers

Die CAN-Schnittstelle des BX-Controllers kann auch dazu benutzt werden, ein Bedien-Panel anzuschließen. In diesem Beispiel wird ein Panel der Firma Beijers angeschlossen. Weitere Informationen zu dem Panel finden Sie unter <u>http://www.beijerelectronics.de</u>.



Abb. 62: Cimrex-Panel am SSB des BX-Controllers

Benötigte Komponenten

- 1 x BX3100
- Einige Busklemmen für den K-Bus (hier 3 x KL2114, kann aber in der System-Manager-Datei angepasst werden)
- 1 x Cimrex 41
- 1 x CAB 15 CAN Adapter
- Beispielprogramm in ST f
 ür den BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207285899.zip)

 Beispielkonfiguration für den BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207288075.zip)



 Beispiel f
ür Cimrex 41: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207290251.zip)



- Baudrate 500 kBaud
- CAN Slave Adresse 10

4.2.9.8.5 IcIA-Drive am SSB





Abb. 63: IcIA-Drive am SSB

Notwendiges Material:

- TwinCAT 2.9 Build 953 oder Größer
- BX3100 Version 0.80 oder Größer
- 1 x KL1xx4
- 1 x KL2xx4
- 1 x KL9010
- 1 x IcIA D065 Folgende Einstellungen Slave Adresse 10, Baudrate 500 kByte (Achtung: Dies sind nicht die Default Parameter des Antriebs)
- Verkabelungsmaterial sowie Spannungsversorgung

Für den Konfigurations-Download über ADS benötigt man entweder einen BECKHOFF Feldbus-Master oder eine freie serielle Schnittstelle.

Umkonfigurierungsbeispiel für TwinCAT mit der CANopen-Masterkarte FC510x

Um den Antrieb umzustellen, kann dies mit folgendem Beispiel erfolgen.

 TwinCAT-System-Manager-File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207292427.zip)



• TwinCAT-PLC-File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207294603.zip)



Beispiel Programm und Konfiguration auf dem BX-Controller

 TwinCAT-System-Manager-File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207296779.zip)

🔚 (Das System-Manager-File muss per ADS zum BX-Controller geladen werden).

• BX-Programm-File (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207298955.zip)

IcIA D065 - Beschreibung

Folgende Abschnitte sind Auszüge aus der Dokumentation des IcIA-Drive-Handbuchs. Diese wurden uns von der Firma SIG Positec Automation GmbH für die Beschreibung der grundliegenden Parameter zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter der Internet Adresse <u>http://www.sig-positec.de</u>.

Hardware und Schnittstellen



Abb. 64: Anschlüsse des IclA-Drives

- Signalschnittstelle für
 - Versorgungsspannung
 - Steuersignale für Manuellbetrieb
 - Anschluss für Not-Aus-Signal
- Schutzleiteranschluss für die Erdung über PE-Sammelschiene
- Feldbusanschluss für den Anschluss des Feldbuskabels.



Abb. 65: Signalschnittstelle

Wird die Not-Aus-Funktion nicht benötigt, verbinden Sie Pin 2 mit Pin 8 oder 9 (24 V_{DC}).



Abb. 66: Feldbusanschluss

Control-Wort 0x6040

Das Objekt stellt das Steuerungswort des Geräts dar. Mit dem Control-Wort werden mehrere Steuerungsaufgaben erfüllt:

- Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebszuständen. Die möglichen Zustände und Übergänge finden Sie unter dem Index-Schlagwort "Zustandsmaschine". Relevant für einen Zustandswechsel sind die Bits 0 bis 3 und Bit 7.
- Starten und Unterbrechen von betriebsartenspezifischen Funktionen, z. B. Starten eines Fahrauftrags über das Bit 4. Die Bits 4 bis 6 werden für betriebsartenspezifische Einstellungen benutzt. Einzelheiten finden Sie unter den Schlagworten "Betriebsart, starten", "Betriebsart, überwachen" und bei der Beschreibung der jeweiligen Betriebsarten in den Kapiteln "Manuellbetrieb" und "Positionierbetrieb".
- Stoppen des Positionierantriebs aus einem laufenden Fahrbetrieb. Zum Anhalten wird das Bit 8 "Halt" benutzt Einzelheiten finden Sie unter den Schlagworten "Betriebsart, starten" und "Betriebsart, überwachen".

Objektbeschreibung	Wertebeschreibung
Index	6040h
Objektname	Control-Wort
Datentyp	Integned16
Subindex	00h, Control-Wort
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	R_PDO

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
1115	Manufacturer specific	nicht benutzt
9, 10	-	reserviert
8	Halt	Motor stoppen
7	Reset fault	Fehler rücksetzen
46	-	betriebsartenabhängig,
3	Enable operation	Betriebsart ausführen
2	Quick Stop (low aktiv)	Abbremsen mit Quick Stop-Rampe
1	Disable voltage (low aktiv)	Spannung ausschalten
0	Switch on	betriebsbereit schalten

Statusword 0x6041

Das Objekt beschreibt den aktuellen Betriebszustand des Geräts. Mit dem Status-Wort führen Sie folgende Überwachungsfunktionen durch:

- Prüfen des Betriebszustands der Positioniersteuerung. Dazu sind die Bits 0 bis 3, 5 und 6 relevant.
- Das Bit 4 zeigt an, ob die Endstufe bereit ist, einen Fahrauftrag zu bearbeiten.
- Die Bits 7 bis 15 werden zur Überwachung des Fahrbetriebs und zur Statusüberwachung gerätespezifischer Zustände benutzt.

Einzelheiten zur Überwachung des Fahrbetriebs finden Sie unter den Schlagworten "Betriebsart, starten", "Betriebsart, überwachen" und bei der Beschreibung der jeweiligen Betriebsarten in den Kapiteln "Manuellbetrieb" und "Positionierbetrieb". Die Bits zur Statusüberwachung des Geräts sind im Kapitel "Diagnose und Fehlerbehebung" beschrieben.

Das Steuerungswort ist in den ersten beiden Byte der R_PDOs abgebildet.

Objektbeschreibung	Wertebeschreibung
Index	6041h
Objektname	Status-Wort
Datentyp	Unsigned16
Subindex	00h, Status-Wort
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	T_PDO

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
15	Out of security area	Sicherheitsbereich verlassen 0->1: Endschalterposition S0 oder S1überfahren
14	Out of drive area	Fahrbereich verlassen 0->1: Endschalterposition D0 oder D1überfahren
1213	-	betriebsartenabhängige Bedeutung
11	Internal limit active	Arbeitsbereich verlassen
10	Target reached	Ziel erreicht 1->0: Neue Zielposition übergeben 0->1: Angeforderte Zielposition erreicht oder Motorstillstand nach Halt-Anforderung
9	Remote	0: Manuellbetrieb 1: kein Manuellbetrieb
8	Right out of drive area	Nur gültig, wenn Bit 11 = 1 - 0: Endschalterposition W1 überfahren - 1: Endschalterposition W0 überfahren
7	Warning	Warnung
6	Switch on disabled	nicht betriebsbereit
5	Quick Stop	Quick Stop aktiv
4	Voltage disabled	Spannung ausgeschaltet
3	Fault	Fehler aufgetreten
2	Operation enabled	Betriebsart aktiviert
1	Switched on	betriebsbereit
0	Ready to switch on	einschaltbereit

Referenzierungsbereiche

Eine gültige Referenzierung wird über drei Endschalterzonen definiert, die im möglichen Verfahrbereich des Antriebs liegen müssen. Die Endschalter schützen Antrieb und Anlage vor einer Beschädigung.



Abb. 67: Referenzierungsbereiche

• Arbeitsbereich W0 - W1 für den Positionierbetrieb.

- Fahrbereich D0 D1. Aus den Bereichen D0 W0 und D1 W1 kann
- der Antrieb nur in Richtung Arbeitsbereich zurückgefahren werden.
- Sicherheitsbereich S0 S1. Aus den Bereichen S0 D0 und S1 D1 kann der Antrieb nur manuell zurückbewegt werden.
- CANopen-Objekte Für die Einrichtung der Endschalter werden drei CANopen-Objekte eingesetzt, in denen die Positionswerte für die obere und untere Bereichsgrenze eingetragen werden.
- Grenzen des Arbeitsbereichs in software position limit (607D_{hex})
- Grenzen des Fahrbereichs in software position drive limit (2009_{hex})
- Grenzen des Sicherheitsbereichs in software position safety limit (2008_{hex})

Bespiel für eine Referenzierung

Das folgende Listing zeigt die Eingabe der Referenzierungswerte. Die Knotenadresse des Positionierantriebs ist auf 01_{hex} eingestellt.

COB-ID	Dat	en							Bedeutung
601 581	2F 60	60 60	60 60	00 00	06 XX				R_SDO: Umschalten in Homing Mode T_SDO: OK
601	23	08	20	02	0C	7B	00	00	R_SDO: max. Wert Sicherheitsbereich S₁: 7B0Ch
581	60	08	20	02	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	08	20	01	00	00	00	00	R_SDO: min. Wert Sicherheitsbereich S ₀ : 0000h
581	60	08	20	01	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	09	20	02	42	72	00	00	R_SDO: max. Wert Fahrbereich D ₁ : 7242h
581	60	09	20	02	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	09	20	01	CA	08	00	00	R_SDO: min. Wert Fahrbereich D ₀ : 8CAh
581	60	09	20	01	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	7D	60	02	AE	60	00	00	R_SDO: max. Wert Arbeitsbereich W ₁ : 60AEh
581	60	7D	60	02	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	7D	60	01	5E	1A	00	00	R_SDO: min. Wert Arbeitsbereich W ₀ : 1A5Eh
581	60	7D	60	01	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	23	10	10	03	73	61	76	65	R_SDO: Applikationsparameter speichern: "save"
581	60	10	10	03	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	2F	98	60	00	\mathbf{FF}				R_SDO: Auswahl der Referenzierungsart
581	60	98	60	00	$\mathbf{x}\mathbf{x}$				T_SDO: OK
601	23	0B	20	00	ВC	34	00	00	R_SDO: Maßsetzen, Istposition bis S ₀ : 34BCh
581	60	0B	20	00	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	T_SDO: OK
601	2B	40	60	00	lF	00			R_SDO: Homing Operation Start (steigende Flanke, Bit 4)
581	60	40	60	00	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$			T_SDO: OK

Abb. 68: Listing der Referenzierungswerte

BECKHOFF

4.2.9.8.6 Lenze Frequenzumrichter am SSB





Abb. 69: Frequenzumrichter der Fa. Lenze

Notwendiges Material

- TwinCAT 2.9 Build 953 oder Größer
- BXxx00
- 1 x KL1xx4
- 1 x KL2xx4
- 1 x KL9010
- 1 x Lenze 8200 vector + Motor
- 1 x Lenze CANopen Interface 2175
- Verkabelungsmaterial sowie Spannungsversorgung

Für den Konfigurations-Download über ADS benötigen Sie eine BECKHOFF Feldbus-Masterkarte oder eine freie serielle Schnittstelle.

Lenze Beschreibung

Folgende Abschnitte sind Auszüge aus der Dokumentation des Lenze 2175-Handbuchs. Diese wurden uns von der Firma Lenze Drive Systems GmbH für die Beschreibung der grundlegenden Parameter zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter der Internet Adresse <u>http://www.Lenze.com</u>.

Erstinbetriebnahme

Stellen Sie die Spannungsversorgung für das Busmodul auf Interne Spannungsversorgung.



Abb. 70: Externe Spannungsversorgung - Interne Spannungsversorgung (Auslieferungszustand)

Für die CANopen-Kommunikation stellen Sie den DIP-Schalter 10 auf "ON".





Abb. 71: DIP-Schalter

Baudrate DIP-Schalter 7-9

Übertragungrate [kBit/s]	S7	S8	S9
10	ON	ON	OFF
20	ON	OFF	ON
50	OFF	ON	ON
125	OFF	ON	OFF
250	OFF	OFF	ON
500 (default)	OFF	OFF	OFF
1000	ON	OFF	OFF

i

Wertigkeit der DIP-Schalter

DIP Schalter 6 hat die kleinste Wertigkeit.

Beispiel: Adresse 3 Schalter 5 und 6 auf "ON".

Freigabe des Kommunikationsmoduls

Um das Kommunikationsmodul freizuschalten muss die Bedienungsart auf 3 gestellt werden. Dies kann über den SSB erfolgen mit folgendem Eintrag:

0x5ffe	0	4	30000	0x7530

Abb. 72: Freigabe des Kommunikationsmoduls

Sync-Telegramm

In der Default-Einstellung sendet der Lenze-Drive seine Ausgangs-PDOs nur, nachdem er vom CAN-Master ein Sync-Telegramm empfangen hat. Wenn Sie den Trans. Type zum Beispiel auf 2 stellen, sendet der Lenze-Drive nach jedem 2. empfangenen Sync-Telegramm ein Ausgangs-PDO.

General PDO	
	TxPDO 1
COB Id:	387 Oc183
Trans. Type:	2 (cyc, sync)
Modulo:	0
Inhibit Time:	0
Length:	8
Event Time:	0

Beispiel Projekt

• TwinCAT-System-Manager-File: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207301131.zip)

∕₽_

• TwinCAT-PLC-File: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207303307.zip)

∕₽

4.2.10 Echtzeit-Uhr (RTC)

Auf dem BX-Controller ist eine Echtzeit-Uhr (Real Time Clock - RTC) implementiert. Die Uhrzeit ist akkugepuffert.

Einstellen der Echtzeit-Uhr

Die einfachste Art die Uhr einzustellen ist über den System Manager. Sofern die ADS-Kommunikation steht wird die momentan aktuelle Uhrzeit auf dem BX-Controller angezeigt. Um die Uhrzeit einzustellen editieren Sie einfach die Zeit und mit der Drop Down Taste können Sie Tage, Monate und Jahre einstellen. Für die Einstellungen der Jahre klicken Sie auf die Jahresanzeige und stellen Sie das gewünschte Jahr ein. Ebenso verfahren Sie mit dem Monat. Nach dem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf den Button *Update RTC on BX*.



Abb. 73: Einstellen der Echtzeit-Uhr (RTC)



Lebensdauer des Akkus

Je nach Belastung des Akkus kann die Lebensdauer des Akkus variieren.

Lesen der RTC auf dem BX-Controller (siehe Beispiel [) 110] Programmierung\Bibliothek)

Die RTC kann per Funktionsbaustein ausgelesen werden. Notwendige Bibliotheken:

- TcSystemBX.lbx
- TCBaseBX.lbx

Schreiben der RTC auf dem BX-Controller

Die RTC kann per Funktionsbaustein eingestellt werden. Notwendige Bibliotheken:

- TcSystemBX.lbx
- TCBaseBX.lbx
Lesen der RTC per ADS

Beschreibung	Bedeutung	Wert
NETID	Ziel-Gerät	siehe System Manager "ADS"
Port	ADS Port Nummer	150 _{dez}
IDXGRP	IDX Gruppe	0x0000_F100 _{hex}
IDXOFFS	IDX Offset	0x0000_0000 _{hex}
Länge	Länge der Daten	16 Byte
Variablen Typ	Art der Variabel	TIMESTRUCT

Schreiben der RTC per ADS

Beschreibung	Bedeutung	Wert
NETID	Ziel-Gerät	siehe System Manager "ADS"
Port	ADS Port Nummer	150 _{dez}
IDXGRP	IDX Gruppe	0x0000_F100 _{hex}
IDXOFFS	IDX Offset	0x0000_0000 _{hex}
Länge	Länge der Daten	16 Byte
Variablen Typ	Art der Variabel	TIMESTRUCT

Einstellung über den Navigationsschalter

Siehe Menü. [) 74]

Technische Daten zur RTC

Genauigkeit: ca. 1 Sekunde/Tag

Speicherung der Uhrzeit: ca. 3 Monate bei aufgeladenem Akku Lebensdauer des Akkus: ca. 10 Jahre bei 10 Zyklen pro Tag (1000 Zyklen bei einem kompletten Lade-/ und Entladezyklus)

4.2.11 COM-Port

Auf dem BX-Controller befinden sich zwei serielle Schnittstellen. Die PIN-Belegung entnehmen Sie bitte der Hardware-Beschreibung [▶ 23].

Einstellmöglichkeiten:

Beschreibung	Auswahl
<u>Baudrate [▶ 101]</u>	9600 Baud 19200 Baud 38400 Baud (beginnt bei der Autobaudratenerkennung) 57600 Baud 115200 Baud (nur COM 2)
Datenbits	7 8 (Default)
Parity	NONE ODD EVEN (Default)
Stoppbits	1 (Default) 2

COM 1

Die Schnittstelle COM 1 für die Kommunikation mit der KS2000 Software oder dem TwinCAT PLC Control (einloggen über die serielle Schnittstelle).

СОМ 2

Die Schnittstelle COM 2 (mit RS 232 oder RS 485 Physik) für die Nutzung eigener Protokolle oder der Protokoll-Bibliotheken (wie ModbusRTU, RK512, etc.) zum Anschluss andere serieller Geräte.

Bibliothek

Für die Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle stehen Funktionsbausteine zur Verfügung.

- <u>Dokumentation [▶ 101]</u>
- <u>Beispiel [▶ 106]</u>
- <u>Bibliothek [▶ 101]</u>

4.3 Menü

4.3.1 BX-Menü-Settings

Um in das Menü zu wechseln, drei Sekunden den Navigationsschalter gedrückt halten. Als erstes erscheint das Verzeichnis *Menue*.

- Zwischen den Einstellungen eines Menüs, können Sie man mit den Tasten RIGHT/LEFT wechseln (es ist immer das in in der 1. Zeile angezeigte Menü aktiv).
- Drücken Sie zum Wechseln in ein Untermenü, die Taste DOWN.
- Um wieder in das Hauptmenü zu wechseln drücken Sie die Taste UP.

Im Untermenü wird in der ersten Zeile der Menüpunkt angezeigt und in der 2. Zeile die aktuelle Einstellung zu diesem Menüpunkt.

Einige Einstellungen sind nicht veränderbar *(read only)*. Diese Punkte sind rein für die Kontrolle und Information für den Anwender gedacht. Um das Menü zu beenden muss man sich im Hauptmenü befinden und dann den Navigationsschalter drei Sekunden gedrückt halten.

Bevor Einstellungen geändert werden können, muss Passwort gesetzt werden. Das Passwort bleibt auch beim Firmware-Update oder beim zurücksetzen auf die Herstellerkonfiguration gespeichert. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, so müssen Sie den BX-Controller einschicken.



Abb. 74: Navigationsschalter der BX-Controller

Schalterbelegung



Abb. 75: Schalterbelegung

Hauptmenü	Untermenü 1.Zeile	Untermenü 2.Zeile	Read/Write
MENUE	Passwort	**** nicht gesetzt ???? gesetzt	siehe unten
	Factory Settings	Aktivieren?	wenn die Taste gedrückt wird, werden die Herstellereinstellungen gesetzt und der Controller automatisch rebootet
	Reboot	Aktivieren?	wenn die Taste gedrückt wird, rebootet der Controller neu
AMS	AMS	>AMS Net-ID<	read only
PLC	NAME	>aktueller NAME<	read only
	Curr. Exex. Time	>aktueller Wert<	[ms]
	Task Time	>aktueller Wert<	wenn die Taste gedrückt wird, kann die Zyklus Zeit eingestellt werden
	Status	>Boot-Prj< >PLC Status<	Bootprojekt vorhanden PLC Status
Config	NAME	>aktueller NAME<	read only
	Config löschen	Aktivieren?	wenn die rechte Taste gedrückt wird, löscht man die aktuelle Konfiguration
Real Time Clock	Date and Time	>aktuelle Zeit<	read only
	Year	Setting	2003-2xxx
	Month	Setting	1-12
	Day	Setting	1-31
	Day of week	Setting	Mon, Fri
	Houre	Setting	0-23
	Minute	Setting	0-59
	Second	Setting	0-59
COM 1 read only	Baudrate	>aktueller Wert<	9600/19200/38400/56800
COM 2 read only	Baudrate	>aktueller Wert<	9600/19200/38400/56800/115k
SSB	Baudrate	>aktueller Wert<	1MBaud, 500k, 250k, 125k, 100k, 50k
read only	Cycle Time	>aktueller Wert< [in µs]	read only
	Utilization	>aktueller Wert< [in %]	read only
K-Bus	Diagnose	>aktuelle Diagnose<	read only
read only	Anzahl der Busklemmen	>aktueller Wert<	read only

Busspezifische Menü Punkte

BX3100

F-Bus	Adresse*	>aktueller Wert<	1-126
PROFIBUS	Baudrate*	>aktueller Wert<	read only
read only	Status	>aktueller Wert<	read only
	Diagnose*	>aktueller Wert<	read only

BX5100

F-Bus	Adresse*	>aktueller Wert<	1-126
CANopen	Baudrate*	>aktueller Wert<	read only
read only	Status	>aktueller Wert<	read only
	Diagnose*	>aktueller Wert<	read only

*) in Vorbereitung

BX9000

Ethernet	MAC ID	>aktueller Wert<	000105-xx-xx-xx, read only
	ADDR.STATE	>aktueller Wert<	read only
	ADDRESSING MODE	FIXED IP (Default) DHCP BOOTP BOOTP & SAVE	read / write
	NAME	>aktueller Wert<	BX_xxxxxx (xxxxxxx last 3 Bytes from the MAC ID) read / write
	DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0	read / write
	IP MASK	255.255.0.0	read / write
	IP ADRESS	172.16.21.20	read / write

Code

Die Default Einstellung ist "****", das heißt das kein Passwort aktive ist. Um Einstellungen vorzunehmen ist ein Passwort zu setzen.

Menü Navigation

Wenn Sie den Navigationsschalter (Press) drei Sekunden drücken wechseln Sie in das Menü - Verzeichnis. Hier sind einige Menüpunkte beschrieben.

MENÜ				
MENUE				Hauptmenü
	DOWN (kurz o	drücken)		
	PASSWORE ????)		???? - Passwort gesetzt **** - Noch kein Passwort gesetzt
	I	PRESS (kurz drücker	1)	
		PASSWORD ENTER	??	Wollen Sie das Passwort eingeben Ja - PRESS (ca. 2sec drücken um dann das Passwort einzugeben) / Nein - UP
		PRESS (ca. 2	2 s drücken um dann das P	asswort einzugeben)
		PASSWORI <u>?</u> ???	D	Eingabe des Passwortes PRESS <0K>
			PRESS	
			PASSWORD 1234	Eingabe des Passwortes OK <press> (kurz drücken) und noch einmal mit <press> (ca. 1 sec drücken bis OK im Display steht) bestätigen</press></press>



4.3.2 Erstellen eigener Menüs

Man kann den das Display und Navigations-Schalter auch für eigene Zwecke gebrauchen, z. B. um Diagnoseinformationen anzuzeigen und oder Parameter zu verändern. Für den einfachen Einstieg ist ein Beispiel angefügt, das Sie für Ihre ersten Schritte verwenden und anpassen können.

Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207305483.zip)

4.4 Konfigurations-Software KS2000

Eine Parametrierung und Konfigurierung von Busklemmen-Controllern der BCxx50-, BXxx20- und BXxx00-Serien ist mit der Konfigurations-Software KS2000 nicht möglich. Deren Konfiguration muss mit den TwinCAT System Manager vorgenommen werden.

Die Konfigurations-Software KS2000 kann Ihnen aber bei der Konfiguration oder Diagnose der an die Busklemmen-Controller angereihten Busklemmen helfen.

Es empfiehlt sich hierzu die Baudrate in Konfigurations-Software KS2000, BCxx50 BCxx20 und BXxx00 auf 38400 Baud zu stellen (8 Datenbits, Even, 1 Stoppbit).



COM1 - automatische Baudraten Erkennung

Die Schnittstelle COM 1 der BXxx00 hat eine automatische Baudraten Erkennung von 9,6 kBaud bis 56,4 kBaud.

1

Erforderliche KS2000-Version

Die Konfiguration oder Diagnose von Busklemmen an BXxx00 wird ab KS2000 Version 4.3.14 unterstützt.

Um bei einigen Busklemmen die Konfigurationsdialoge nutzen zu können (z. B. KL25xx, KL6811, KL6201, KL6401) müssen folgende Punkte eingestellt werden:

- Ein SPS-Projekt oder ein Boot-Projekt muss deaktiviert sein.
- Der BX-Controller muss in der Default Configuration sein. Setzen Sie die Herstellereinstellung oder schalten Sie im TwinCAT System Manager auf Config Mode (blaues TwinCAT Icon).
- Der BX-Controller muss im FreeRun Modus sein. Aktivieren Sie dies mit dem TwinCAT System Manager.

Nun können Sie sich mit der Konfigurations-Software KS2000 über ADS (Port 100) oder das serielle Kabel einloggen und die KS2000-Dialoge der Busklemmen nutzen.

5 Programmierung

5.1 PLC-Eigenschaften der BX-Controller

Beschreibung	Wert
Datenspeicher	256 kByte
Programmspeicher	256 kByte minus Task-Konfiguration minus POUs beim Online Change
Source Code Speicher	256 kByte
RETAIN	2 kByte
INPUT	2 kByte
OUTPUT	2 kByte
MERKER	4 kByte
max. größe einer Variable	16 kByte
max. POUs	Beschränkung durch Speicher

5.2 TwinCAT PLC

Das Beckhoff TwinCAT Software-System verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC-Achsregelung, Programmierumgebung und Bedienstation. Die Programmierumgebung von TwinCAT wird auch für die Programmierung der BC/BX genutzt. Wenn Sie TwinCAT PLC (Windows NT4/2000/XP) installiert haben, können Sie die Feldbus-Verbindung oder die serielle Schnittstelle für Software-Download und Debugging verwenden.

TwinCAT I/O oder TwinCAT PLC können auch als Ethernet-Master (Host) genutzt werden, um Prozessdaten mit dem Busklemmen-Controller auszutauschen. TwinCAT stellt ihnen hierzu den System Manager als Konfigurationstool sowie die Treiber und das ADS-Protokoll zu Verfügung.

Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00

Diese Busklemmen Controller der 2. Generation werden mit dem TwinCAT System Manager konfiguriert und mit TwinCAT PLC-Control programmiert. Sie müssen für diese Koppler TwinCAT PLC installieren (Windows NT4, Windows 2000, Windows XP).

Programmierung und Programmübertragung

- <u>über die serielle Schnittstelle [\ 130]</u>
- über die Feldbus-Schnittstelle (nur bei Busklemmen-Controllern für PROFIBUS, CANopen und Ethernet)

Online Change

Die Busklemmen-Controller Busklemmen-Controller der BX-Serie und die BCxx50 unterstützen Online Change. Das bedeutet, dass das PLC-Programm durch ein neues Programm ersetzt wird, ohne dass dadurch das Programm unterbrochen wird. Nach Beendigung der Task wird auf das neue Programm umgeschaltet. Damit verbunden ist die doppelte Haltung des SPS Programms. Es stehen 512 kByte zu Verfügung, die für die doppelte Haltung des PLC Programm durch zwei dividiert werden muss, also 256 kByte. Zusätzlich müssen noch für Task-Konfiguration etc. einige kByte abgezogen werden. Beim Online Change werden noch dynamische Daten in den Speicher abgelegt. Sollte ein Programm an die Speichergrenze stoßen (größer 240 kByte) kann es passieren das ein Online Change nicht mehr funktioniert auch wenn das Programm nach einem "Rebuild all" wieder in den BX geschrieben werden kann.

Wann geht kein Online Change?

Es gibt einige Punkte, nachdem ist ein Online Change nicht mehr möglich.

- einfügen einer neuen Bibliothek
- Änderung der Task-Einstellung
- ein "Rebuild all"
- Grenzbereich in der Speicherauslastung des Controllers (PLC Programm größer 90%)

5.3 Lokierte Merker

Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung. Diese können genutzt werden, um unterschiedliche Variabelentypen auf die gleiche Adresse zu legen, zum Beispiel um aus Strings Bytes zu machen. Weiter können Daten hinterlegt werden, die per ADS von der Steuerung gelesen und/oder geschrieben werden können.

Lokierte Variablen sind keine remanenten Daten

Bei den Busklemmen-Controller der BX-Serie und den BCxx50 werden die lokierten Variablen **nicht** als remanente Daten gespeichert.

Read / Write lokierter Merker per ADS

Die Merker können auch über die Steuerung per ADS ausgelesen werden. Bei PROFIBUS werden dazu die DPV-1 Dienste genutzt, bei CANopen die SDO Kommunikation.

Die AmsNetld ist aus dem System Manager zu entnehmen oder man kann Sie sich in dem Menü des Busklemmen-Controllers Anzeigen lassen.

Die Port Nummer ist 800 für die PLC.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0x4020	Merker (nur BXxxx0)	04096

Beispiel

BX Programm

```
VAR
Flag_01 AT %MB0: WORD;
END VAR
```

TwinCAT PC/CX Master Programm

```
VAR
    fbADRSREAD: ADSREAD;
    Flag_M: WORD;
END VAR
fbADRSREAD (
    NETID:='172.16.3.0.2.3' , (* AMSNetId BX *)
                                 (* 800 - PLC *)
    PORT:=800 , (* 800 - PLC *)
IDXGRP:=16#4020 , (* 0x4020hex falgs *)
    IDXOFFS:=0 ,
                                 (* byte offset *)
                                 (* Lenght byte *)
    LEN:=2 ,
    DESTADDR:=ADR(Merker) ,
    READ:=TRUE ,
    TMOUT:=t#1s );
IF NOT fbADRSREAD.BUSY THEN
    fbADRSREAD(READ:=FALSE);
END_IF
```

5.4 Remanente Daten

Auf dem BC9191 und den BX-Controller stehen 2000 Byte an remanenten Daten zur Verfügung. Diese Daten werden im PLC Control als VAR RETAIN deklariert.

Beispiel

VAR	RETAIN	
	Test	:BOOL;
	Count	:INT;
END	VAR	

Zwischen VAR RETAIN und END_VAR stehen die Retain Daten. Diese Daten werden in einem NOVRAM gespeichert und sind über den ganzen 2 kByte großen Bereich konsistent. Die RETAIN Daten werden nach jedem Zyklus ins NOVRAM gespeichert. Für 2 kByte werden ca. 2 ms benötigt (für 1 kByte ca. 1 ms). Die Variablen können lokal oder global Konfiguriert sein. Variablen die lokiert sind (%MB, %QB, %IB) können nicht als Remanente Daten genutzt werden.

•

VAR_RETAIN nicht in Funktionsbausteinen benutzen

VAR_RETAIN sollte nicht in Funktionsbausteinen benutzt werden. Sämtliche Daten in einem FB werden in den Retain Speicher kopiert, damit erhöht sich unnötig die Zykluszeit und der Retain Speicher wird mit unnötigen Datenmengen gefüllt.



Beispiel für remanente Daten im Funktionsbaustein

Da immer alle Daten eines Funktionsbausteins, in dem auch nur ein remanentes Bit zu finden ist, gespeichert wird, sollte dies möglichst vermieden werden. Im Anschluss finden Sie ein Programmbeispiel.

Funktionsbaustein Test (Kein Programm Code notwendig - in ST reicht ein Semikolon)

FUNCTION_BLOCK Test VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR END_VAR VAR_IN_OUT Counter :INT; END_VAR

Programm MAIN

```
PROGRAM MAIN
VAR
    fb_Test:Test;
END_VAR
VAR RETAIN
    iCounter1:INT;
END_VAR
fb Test(Counter:=iCounter1);
```

5.5 Persistente Daten

Es stehen auf dem Busklemmen-Controller 1000 Byte an persistenten Daten zur Verfügung. Im Unterschied zu den Retain-Daten werden diese auch bei einem neuen Projekt, bei einem Reset der SPS sowie bei einem neuen Download nicht gelöscht.

Um die persistenten Daten zu nutzen müssen diese erst einmal mit einem Funktionsbaustein aus der SPS heraus aktiviert werden.

Zweitens müssen die Variablen auf dem lokierten Merkerbereich liegen. Hier steht es Ihnen frei wo ihre persistenten Daten liegen.

Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung und sie können davon 1000 Byte als persistente Daten deklarieren.

Beispiel

```
VAR
Test AT %MX1000 :BOOL;
Count AT %MB1002 :INT;
END VAR
```

Mit dem Baustein **Persistent_Data** legen sie die Anfangsadresse fest und die Länge in Byte ab der die Daten persistent sein sollen.

Mit der Eingangsvariable *WriteOffset* gibt mal den Byte Offset des Merkerbereichs an, mit *WriteSize* die Länge in Byte.

Den Baustein finden Sie in der TcSystemBX.lbx Bibliothek. Sollte diese nicht vorhanden sein, laden Sie sie sich aus dieser Dokumentation herunter (siehe <u>Bibliotheken [>94]</u>).

Beispielwerte

WriteOffset 1000 WriteSize 10

Alle Daten die im Bereich %MB1000 - %MB1009 sind dann persistent. Es spielt keine Rolle um welchen Variablen Typ es sich handelt.

Die Daten werden wie bei den Retain Daten in NOVRAM kopiert und sind daher in jedem Zyklus beschreibbar.



Persistenten Daten ab Firmware 1.17

Die persistenten Daten werden bei allen BX-Controllern ab Firmware 1.17 oder höher unterstützt.

i

Parameter sind sofort gültig

Das Schreiben der Parameter muss nur einmal erfolgen und ist sofort gültig. Diese Daten werden dauerhaft gespeichert.

Das aktivieren der Herstellereinstellung löscht dies wieder und auch die persistenten Daten werden gelöscht.

Beispielprogramm

Klicken Sie auf den Link (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207307659.zip) um ein Beispielprogramm aus dieser Dokumentation herunterzuladen.

5.6 Lokales Prozessabbild im Auslieferungszustand (Default Config)

Das Prozessabbild der Busklemmen-Controller besteht aus Eingangs-, Ausgangs- und Merkerbereich. Daneben gibt es noch die unlokierten Daten. Diese Daten besitzen keine feste Adresse. Sie werden ohne Angabe einer Adresse angelegt. Für diese Art der Variablen stellt

- der BCxx50 48 kByte,
- der BC9x20, BC9191 128 kByte und
- der BXxx00 256 kByte Speicher zur Verfügung.

Eine Variable oder Struktur (Array) darf maximal 16 kByte groß sein. Für die lokierten Daten stehen 2048 Byte Ein- und 2048 Byte Ausgangsdaten bereit. Für den lokierten Merkerbereich verfügt der Busklemmen-Controller über 4 kByte Speicher.

Im Auslieferungszustand (Default Configuration) des BX/BCxx50 werden allen angeschlossenen Busklemmen feste Adressen zugewiesen. Die Daten für die Ethernet-Kommunikation beginnen ab dem Adress-Offset 1000_{dez}. Die Länge der Ethernet-Daten hängt von der Anzahl der konfigurierten Daten ab und beträgt maximal 1000 Byte beim BX9000.

Eingänge	Ausgänge
Busklemme %IB0	Busklemmen %QB0
Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %IB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)	Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %QB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)
%IB2047 Maximal	%QB2047 Maximal

Adressierung der Angeschlossenen Busklemmen

Alle angeschlossenen Busklemmen werden in der Default-Einstellung dem lokalen Prozessabbild zugewiesen. Das Mapping im Busklemmen Controller erfolgt nach folgender Gesetzmäßigkeit: Erst alle komplexen Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind und anschließend die digitalen Busklemmen, die zu einem Byte aufgefüllt werden. Das Default-Mapping der komplexen Busklemmen ist:

- komplette Auswertung
- Intel-Format
- Word Alignment

Beispielaufbau

Busklemmen Controller: 1 x BCxx50, BCxx20 oder BXxx00 Position 1: 1 x KL1012 Position 2: 1 x KL104 Position 3: 1 x KL2012 Position 4: 1 x KL2034 Position 5: 1 x KL1501 Position 6: 1 x KL3002 Position 7: 1 x KL4002 Position 8: 1 x KL6001 Position 9: 1 x KL9010

Tab. 1: Prozessabbild

Busklemme	Position	Eingangsabbild	Ausgangsabbild	Größe
KL1501	5	%IB0%IB5	%QB0%QB5	6 Byte
KL3002	6	%IB6%IB13	%QB6%QB13	8 Byte
KL4002	7	%IB14%IB21	%QB14%QB21	8 Byte
KL6001	8	%IB22%IB29	%QB22%QB29	6 Byte
KL1012	1	%IX30.0%IX30.1	-	2 Bit
KL1104	2	%IX30.1%IX30.5	-	4 Bit
KL2012	3	-	%QX30.0%IX30.1	2 Bit
KL2034	4	-	%QX30.2%IX30.5	4 Bit
KL9010	9	-	-	-

5.7 TwinCAT PLC - Fehler-Codes

Fehlerart	Beschreibung
PLC-Kompilierfehler	Maximum number of POUs () exceeded
PLC-Kompilierfehler	Out of global data memory

Fehler POUs

Für jeden Baustein wird eine POU (Process Object Unit) angelegt. Per Default sind 256 Bausteine möglich.

Error 3612: Maximum number of POUs (100) exceeded! Compile is aborted.

Data allocation 1 Error(s), 0 Warning(s).

Abb. 76: Maximale Anzahl der POUs überschritten

Wenn man Bibliotheken einbindet, kann dieser Wert nicht mehr ausreichen. Erhöhen Sie dann die Anzahl an POUs.

Öffnen Sie dazu im PLC Control unter Projekte/Optionen...

🧏 TwinCAT PLC Control - BX9000_Test_Prog.prx*								
File Edit	Project	Insert	Extras	Online	Window	Help)	
	E Optio E Optio E Docu E Docu E Docu E Docu E Docu E Docu E Docu E Expo Impor	id all all downloa tt tt datab ns late ioto ment t t	d informa	ition	Ctrl+F8	•	ariablenl e Variab ariablenl ale Varia le Varia e Variab e Variab ale Vari	

Abb. 77: Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs

...die Controller Settings.

Options	
Category:	
Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords	RAM Size (kB): 752 Default: BX3100 □ Large Model I Byte aligned addresses Maximal Number of POUs: 100
Source download Symbol configuration Project source control Macros Controller Settings Controller Advanced	Code (kB) Data (kB)

Abb. 78: Controller Settings

Eine Änderung dieser Einstellungen hat zufolge, das kein Online Change mehr geht.

Fehler Globaler Speicher

```
Interface of POU 'MAIN'
Data allocation
Error 3803: MAIN (7): Out of global data memory. Variable 'Test_', 16002 bytes.
1 Error(s), 0 Warning(s).
```

Abb. 79: Globaler Speicher nicht ausreichend

Per Default sind 2 x 16 kByte Daten angelegt. Wenn viele Daten benutzt werden sollen, müssen Sie diesen Bereich vergrößern. Beim BX sind maximal 14 Datensegmente möglich.





Options	
Category: Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords Source download Symbol configuration Project source control Macros Controller Settings Controller Advanced	✓ Debugging Number of data segments: 2 ☐ Replace constants ✓ Nested comments Exclude objects ☐ Create binary file of the application ✓ Actions hide programs ☐ Treat LREAL as REAL Macro before compile: ✓ Use latest
	Compiler version ✓ Use latest Fix: 2.9.3.0 ✓

Abb. 81: Build

5.8 Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations-Anleitung zur jeweiligen Busklemme. Diese Dokumentation finden Sie im Internet unter <u>http://www.beckhoff.de</u>.

byteorientierte Busklemmen	bitorientierte Busklemmen
KL15x1	KL10xx, KL11xx, KL12xx, KL17xx, KM1xxx
KL25xx	KL20xx, KL21xx, KL22xx, KL26xx, KL27xx, KM2xxx
KL3xxx	
KL4xxx	
KL5xxx	
KL6xxx	
KL7xxx	
KL8xxx	
	KL9110, KL9160, KL9210, KL9260

5.9 Lokales Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration (TwinCAT-CONFIG) ermöglicht das freie Mapping zwischen Feldbus, K-Bus und SPS-Variablen. Variablen können unabhängig von ihrer Adresse mit Hilfe des System Managers verknüpft werden.



Abb. 82: Ändern der Verknüpfung von Variablen

Attach Variable blnput0 (Input)

Abb. 83: Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang

In der Default-Konfiguration liegen alle Busklemmen auf feste Adressen. Fügt man eine Busklemme ein, verschiebt sich eventuell der ganze Adressbereich. Mit der TwinCAT-Konfiguration hat man die Möglichkeit, seine lokierten Variablen, frei mit einer Busklemme zu verknüpfen. Man parametriert dies im System Manager und lädt dann diese erstellte Konfiguration auf den Busklemmen-Controller herunter (siehe <u>TwinCAT-Konfiguration [▶ 26]</u>). Ein Hochladen einer bestehenden TwinCAT-Konfiguration ist auch möglich.

5.10 Erzeugen eines Boot-Projekts

Für das Erzeugen des Boot-Projektes stehen

- auf den Busklemmen-Controllern der BX-Serie ca. 250 kByte Flash zu Verfügung.
- auf den Busklemmen-Controllern der BCxx50-Serie ca. 48 kByte Flash zu Verfügung.

PLC Control

Im TwinCAT PLC Control kann man, wenn man eingeloggt ist ein Boot-Projekt erzeugen.

- Öffnen eines PLC Projektes
- Auswahl des Zielsystem (oder Auswahl der seriellen Schnittstelle)
- Einloggen auf den BX/BCxx50
- Erzeugen des Boot-Projektes (Online\Create Bootproject)

Ist ein gültiges Boot-Projekt auf dem BX/BCxx50 leuchtet die LED PLC grün.

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie blinkt während der Erzeugung des Boot-Projektes die die PLC LED orange. Ist auf dem BX kein Boot-Projekt vorhanden, leuchtet die PLC LED orange.

Löschen eines Boot-Projektes

Sie können das Boot-Projekt auch vom Busklemmen-Controller löschen. Folgende Schritte sind einzuhalten:

- Öffnen des Projektes
- · Einloggen auf den Busklemmen-Controller
- · Löschen des Boot-Projektes (Online\Delete Boot Project)

Nach dem Löschen des Boot-Projektes ist die PLC LED orange.

Übernahme des aktuellen Projektes als Boot-Projekt

Nach einem Online Change ist als Boot-Projekt noch immer das alte Projekt eingetragen. Soll das aktuelle Projekt (nach dem Online-Change) als Boot-Projekt übernommen werden, muss dieses neu erzeugt werden.

Umgehen eines Starten des Boot-Projekt*

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie kann beim Booten das Starten des Boot-Projekts durch Drücken des Navi-Schalters verhindert werden. Das Boot-Projekt ist damit nicht gelöscht und wird beim erneuten Booten des Busklemmen-Controller wieder gestartet.

* ab Version 0.85

5.11 Kommunikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50

Um von TwinCAT-Daten zum Busklemmen-Controller zu transportieren liegt es nahe, die Daten in einer Struktur anzulegen. Da die Datenhaltung auf beiden Systemen unterschiedlich ist sind folgende Hinweise zu beachten.

- Wenn zwei unterschiedliche Datentypen aufeinander folgen (zum Beispiel Byte und INT) wird die folgende Variable auf den nächsten graden Adress-Offset gelegt
- Boolsche Variablen sollten nie einzeln in eine Struktur gelegt werden, da sie so immer 1 Byte belegen würden. Boolsche Ausdrücke sollten immer in ein Byte oder Wort maskiert sein.

Beispiel 1: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
INT (1)	%B2	%B1
INT (2)	%B4	%B3

Dadurch das hinter dem ersten Byte eine anderer Variable-Typ (INT) folgt ist dieser im BX/BCxx50 auf die nächste freie grade Adresse gelegt worden. Will man beide auf beiden Systemen die gleiche Datenstruktur haben, muss im PC-Projekt ein Dummy-Byte eingefügt werden (siehe Beispiel 2).

Beispiel 2: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC mit gleicher Speicherbelegung

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
Byte (Dummy)	%B1 (nicht unbedingt notwendig, da dies das System selber macht, wenn diese Variabel nicht vorhanden ist)	%B1
INT (1)	%B2	%B2
INT (2)	%B4	%B4

Daten Struktur

```
Type PB_Data

STRUCT

wVar_1:WORD;

iValue_1:INT;

iValue_2:INT;

iValue_3:INT;

END_STRUCT

END_TYPE
```

Anlegen einer Struktur in den Variablen

```
VAR_Global
strData_Out AT %QB1000:PB_Data; (*PLC Variables *)
bInput_01 AT %IX0.0:BOOL; (* Input from a terminal *)
END VAR
```

Kleines Programmbeispiel

```
strData_Out.wVar_1.0:=bInput_01;
```



Keine Real-Werte in gemischter Datenstruktur verwenden

In einer gemischten Datenstruktur sollten keine Real-Werte enthalten sein. Wenn dies doch der Fall ist, muss zusätzlich im BX/BCxx50 oder im TwinCAT-Masterprojekt das High und Low Word vertauscht werden. Verwenden Sie besser ein Array von Real-Werten oder übertragen Sie die Real-Werte einzeln.



Größere Feldbusdatenblöcke

Sie können auch größere Feldbusdatenblöcke übertragen, um eine Reserve für Ihre Struktur zu haben. Nachteil: Diese Reserven werden dann mit jedem Feldbustelegramm übertagen, was eine Mehrbelastung der Feldbuskommunikation verursacht.

5.12 Up- und Download von Programmen

Der Busklemmen-Controller verfügt über einen Speicher für den Quell-Code. Hier können das Programm, die Task-Konfiguration und die Bibliotheken abgespeichert werden. Sollte Speicher für den Quell-Code nicht ausreichen, kann man auch nur den Quell-Code ohne Task-Konfiguration und die Bibliotheken ablegen. Dies benötigt wesentlich weniger Speicherplatz!

Allgemeine Einstellungen

Unter Bearbeiten/Optionen kann eingestellt werden wann der Quell-Code zum Zielsystem heruntergeladen werden soll. Öffnen Sie das Optionsmenü.

🏂 TwinCAT PLC Control - BX9000_Test_Prog.prx*								
File Edit	Project	Insert	Extras	Online	Window	Help)	
	E Docur E Docur E Docur E Docur E Docur E Docur E Merge	id all all downloa tt ct datab ns late ioto ment t t	d informa	ation	Ctrl+F8	• •	ariablenl e Variab ariablenl ale Varia lle Varia e Variab e Variab ale Vari	

Abb. 84: Öffnen des Optionsmenüs

Wählen Sie nun den Source Download an.

Options		
Category: Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords Source download Symbol configuration Database-connection Macros Controller Settings Controller Advanced	Timing Implicit at load Notice at load Implicit on create boot project Only on demand Extent Source code only All files Source code only (excluded compile info)	OK Cancel

Abb. 85: Auswahl des Source Downloads

Hier könne Sie einstellen wann und was vom Source-Code zum Busklemmen-Controller runtergeladen werden soll.

Source code only: es wird das prx-File mit Informationen zum online Change übertragen. Damit ist ein einloggen per Online-Change möglich (die SPS stoppt nicht).

All files: Wie Source code only plus alle notwenigen Bibliotheken.

Source code only (excluded conpile info): es wird nur das prx File übertragen. Ein einloggen ist nur möglich, wenn die SPS stoppt.

Welche Option Sie verwenden können hängt von der Größe Ihrer Projekte ab.

Download eines Programms

Der Quell-Code kann man auf Anforderung zum Zielsystem übertragen. Dafür muss man mit seinem Programm eingeloggt sein. Unter Online/Quell-Code Download kann jetzt der Programm-Code zum Busklemmen-Controller übertragen werden.

Online	Window Help	
Login	1	F11
Logo	ut	F12
Dowi	nload	
Run		F5
Stop		Shift+F8
Rese	t	
Rese	et All	
Тода	le Breakpoint	F9
Brea	kpoint Dialog	
Step	over	F10
Step	in	F8
Singl	e Cycle	Ctrl+F5
Write	e Values	Ctrl+F7
Force	e Values	F7
Relea	ase Force	Shift+F7
Write	e/Force-Dialog	Ctrl+Shift+F7
Shov	v Call Stack	
Displ	ay Flow Control	Ctrl+F11
Displ Simu	ay Flow Control	Ctrl+F11
Displ Simu Com	ay Flow Control lation Mode munication Parameters	Ctrl+F11
Displ Simu Com Sour	ay Flow Control lation Mode munication Parameters cecode download	Ctrl+F11
Displ Simu Com Sour Choo	ay Flow Control lation Mode munication Parameters cecode download	Ctrl+F11
Displ Simu Comi Sour Choo Crea	ay Flow Control lation Mode munication Parameters cecode download ose Run-Time System te Bootproject	Ctrl+F11
Displ Simu Com Sour Choo Crea Crea	ay Flow Control lation Mode munication Parameters cecode download ose Run-Time System te Bootproject te Bootproject (offline)	Ctrl+F11

Abb. 86: Download des Programm Codes

Nach einer kurzen Zeit öffnet sich ein Fenster, das den Vorschritt des Downloads anzeigt.



Abb. 87: Vorschritt des Downloads

Upload eines Programms

Um den Programm-Code wieder hoch zu laden, öffnen Sie im PLC Control ein neues File. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche PLC.

Öffnen	the book to be been book to a			? 🔀		
Suchen in: 🔓	TwinCAT	•	(÷	* 💷 *		
ADS Api AdsMonitor Boot CE CNC Driver	C EventLogger InfoSystem Io IO Api Modbus OPC	Plc Resource Samples Scope TcpIpServer	i Vers	ions		
Dateiname:	*.pro;*.pr6;*.prx			Öffnen		
Dateityp:	TwinCAT PLC Control	Project (*.pro)	-	Abbrechen		
Open project from PLC PLC Open project from source code manager						

Abb. 88: Upload eines Programms

Wählen Sie den Datenübertragungsweg aus:

- *BCxx50 or BX via AMS*, wenn sie über den Feldbus mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind oder
- *BCxx50 or BX via serial*, wenn sie über die serielle Schnittstelle mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind.



Abb. 89: Auswahl des Datenübertragungswegs

Als nächsten Schritt wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie mit OK.



Abb. 90: Auswahl des Gerätes

Der Quell-Code wird nun hochgeladen.

Passwort

Mit einem Passwort können Sie Ihr Projekt schützen (im PLC Control Projekt/Optionen/Kennworte).

5.13 Bibliotheken

5.13.1 Bibliotheken - Übersicht

Für die Busklemmen Controller (Buskoppler mit SPS-Funktionalität, Bezeichnung BXxxxx) gibt es verschiedene Bibliotheken (siehe Beckhoff Information System).

Download

Zum Download der Bibliotheken bitte auf den Link mit der linken Maustaste klicken. Bitte die Bibliotheken in das Verzeichnis TwinCAT\PLC\LIB kopieren.

• Standard (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207309835.zip)

- TcSystemBX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207312011.zip)
 - 🔚 (die TcSystemBX benötigt die TcBaseBX Bibliothek)
- TcBaseBX (Download)
 - 🔚 (die TcDisplayBX, TcNaciSwitchBX und TcDebugBX sind nun hier enthalten)
- TcComPortBX (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207314187.zip)

ChrAscBX.lbx (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207316363.zip)



Verwenden Sie die zur Firmware passende Bibliothek

Für die neuste Firmware ist auch die neuste Bibliothek zu benutzen. Sollten Sie Ihren BX-Controller
Updaten tauschen Sie auch die Bibliotheken. Kopieren Sie diese Bibliotheken in das LIB-Verzeichnis, entfernen diese Bibliotheken aus Ihrem Projekt und fügen Sie sie erneut hinzu.

TcSystemBX

ADS	Version	Firmware	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000			
ADSREAD	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			
ADSWRITE	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			
ADSRDWRT	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			
ADSWRTCTL	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			
ADSRDSTATE	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			
ADSRDDEVINFO	04.03.04	0.90	0.14	1.00	0.02	1.00			

Bit Functions	Version	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
CLEARBIT32	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00		
CSETBIT32	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00		
GETBIT32	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00		
SETBIT32	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00		

Display Function	Version	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
FB_DispWrite [▶_108]	31.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00		

Diagnose	Version	Firmware	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000			
BX_Security	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
DeviceTyp	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
FirmwareVersion	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
FirmwareVersionSt ring	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
DeviceTyp	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
Read_Diagnose	15.08.06	1.12	1.14	-	1.12	1.14			
CRCBootproject	15.08.06	1.14	1.14	-	1.14	1.14			

Read Address	Version	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
ReadSlaveAddress	15.08.06	1.12	1.12	1.10	1.12	-		

Controller	Version	Firmware					
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
FB_BasicPID	04.03.04	0.64	0.01	1.00	0.01	1.00	

Event Logger	Version	Firmware					
Functions		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
-	-	-	-	-	-	-	

File Access	Version	Firmware						
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
FB_ReadFromFile	03.08.04	1.04	1.04	1.00	1.04	1.00		
FB_WriteToFile	03.08.04	1.04	1.04	1.00	1.04	1.00		
FB_ReadWriteFile	03.08.04	1.04	1.04	1.00	1.04	1.00		

Memory Functi-	Version	Firmware	Firmware					
ons		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
MEMCMP	07.03.03	0.41	0.01	1.00	0.01	1.00		
MEMCYP	07.03.03	0.41	0.01	1.00	0.01	1.00		
MEMMOVE	07.03.03	0.41	0.01	1.00	0.01	1.00		
MEMSET	07.03.03	0.41	0.01	1.00	0.01	1.00		

NOVRAM Functi-	Version	Firmware					
ons		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
-	-	-	-	-	-	-	

Serial Communi-	Version	Firmware						
cation Interface		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000		
FB_COMPortClose	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00		
FB_COMPortOpen	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00		
F_COMPortRead	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00		
F_COMPortWrite	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00		

SFC	Version	Firmware					
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
AnalyzeExpression	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
AppendErrorString	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
SFCActionControl	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	

System / Time /	Version	Firmware					
TBus		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000	
DRAND	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
RTC	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
SYSTEMTIME_TO _DT	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
DT_TO_SYSTEMT IME	07.03.03	0.28	0.01	1.00	0.01	1.00	
GetSysTick	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00	
PresetSysTick	14.07.03	0.49	0.01	1.00	0.01	1.00	
Reboot	21.07.03	0.59	0.14	1.00	0.02	1.00	
Persistent_Data	21.08.07	1.17	1.17	-	1.17	1.17	

Debug	Version	Firmware				
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000
F_ReadDebugTimer [▶_107]	08.08.03	0.59	0.14	1.00	0.02	1.00
F_StartDebugTimer [▶_107]	08.08.03	0.59	0.14	1.00	0.02	1.00

NaviSwitch	Version	Firmware				
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000
Alle Bausteine [▶_107]	10.10.03	0.64	0.14	1.00	0.02	1.00

TcComPortBX

Com FBs	Version	Firmware				
		BX3100	BX5100	BX5200	BX8000	BX9000
Alle Bausteine [▶_113]	20.08.03	0.60	0.02	1.00	0.01	1.00

5.13.2 **TcBaseBX**

5.13.2.1 System Task Info

VAR GLOBAL -SystemTaskInfoArr : ARRAY[1..2] OF SYSTEMTASKINFOTYPE; END VAR

Systemflags sind implizit deklarierte Variablen. Mit der Eingabehilfe finden Sie unter Systemvariablen eine Variable SystemTaskInfoArr. Diese Variable ist ein Feld von vier Strukturen des Types SYTEMTASKINFOTYPE [<u>971</u>]. Die Strukturdefinition ist in der System-Bibliothek zu finden. Der Index in dieses Feld ist die Task-Id.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BX Controller	TcBaseBX.lbx

System Task Info Type 5.13.2.2

TYPE SYSTEMTASKINFOTYP	안	
STRUCT		
active	:	BOOL;
taskName	:	STRING(16);
firstCycle	:	BOOL;
cycleTimeExceeded	:	BOOL;
cycleTime	:	UDINT;
lastExecTime	:	UDINT;
priority	:	BYTE;
cycleCount	:	UDINT;
END STRUCT		
END TYPE		

Legende

active: Diese Variable zeigt an, ob die Task aktiv ist.

taskName: Der Taskname.

firstCycle: Diese Variable hat im ersten Zyklus der SPS-Task den Wert: TRUE.

cycleTimeExceeded: In dieser Variablen wird ein Überschreiten der eingestellten Taskzykluszeit gemeldet. cycleTime : Eingestellte Taskzykluszeit in Vielfachen von 100 ns.

lastExecTime: Benötigte Zykluszeit für den letzten Zyklus in Vielfachen von 100 ns. priority: Eingestellte Priorität der Task.

cycleCount: Zykluszähler.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BX Controller	TcBaseBX.lbx

5.13.2.3 System Info

```
VAR GLOBAL
                   : SYSTEMINFOTYPE;
    SystemInfo
END VAR
```

Systemflags sind implizit deklarierte Variablen. Mit der Eingabehilfe finden Sie unter Systemvariablen eine Variable Systeminfo. Der Typ <u>SYSTEMINFOTYPE</u> [▶ <u>98]</u> ist in der System-Bibliothek deklariert. Um auf die Variable zugreifen zu können muss die System-Bibliothek in das Projekt eingebunden werden.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.9.0	BX Controller	TcBaseBX.lbx

5.13.2.4 System Info Type

TYPE SYSTEMINFOTYPE

STRUCT		
runTimeNo	:	BYTE;
projectName	:	STRING(32);
numberOfTasks	:	BYTE;
onlineChangeCount	:	UINT;
bootDataFlags	:	BYTE;
systemStateFlags	:	WORD;
END_STRUCT		
END TYPE		

Legende

runTimeNo: Gibt die Nummer des Laufzeitsystems (1) an.

projectName: Name des Projekts als STRING. numberOfTasks: Anzahl der im Laufzeitsystem befindlichen Tasks (max. 2). onlineChangeCount: Anzahl der seit dem letzten Komplettdownload gemachten Online-Änderungen. bootDataFlags: Reserviert systemStateFlags: Reserviert.

EntwicklungsumgebungZielplattformEinzubindende SPS BibliothekenTwinCAT v2.9.0BX ControllerTcBaseBX.lbx

5.13.2.5 ADS

5.13.2.5.1 Lokale ADS-Port Nummern - Übersicht

Port Nummer	Beschreibung
<u>100 [▶_98]</u> _{dez}	Lesen und schreiben von Registern und Tabellen aus den Koppler und den komplexen Busklemmen
<u>150 [▶ 72]_{dez}</u>	Lesen und schreiben der RTC (Echt-Zeit-Uhr)
153 [▶ 52] _{dez}	SSB - auslesen der Emergency-Nachricht
<u>800 [▶ 98]_{dez}</u>	Lokales Prozessabbild der PLC, siehe auch Port 801
<u>801 [▶ 98]_{dez}</u>	Lokales Prozessabbild der PLC, siehe auch Port 800
<u>0x1000 + Node ID</u>	SSB - SDO Kommunikation mit CANopen-Knoten (Slave Nummer)
[▶ <u>51]</u>	

5.13.2.5.2 ADS-Dienste

Lokales Prozessabbild PLC Task 1 Port 800/801

Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden muss darauf geachtet werden, das diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und müssen und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0xF020	Input - Eingänge	02047
0xF021	Input - Eingänge Bit	016376
0xF030	Output - Ausgänge	02047
0xF031	Output - Ausgänge Bit	016376
0x4020	Merker	04095
0x4021	Merker Bit	032760

Dienste des ADS

AdsServerAdsState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	Start - die lokale PLC läuft
	Stop - die lokale PLC ist im Stop

AdsServerDeviceState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
INT	0 - Start - die lokale PLC läuft
	1 - Stop - die lokale PLC ist im Stop

AdsServerType

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	BX PLC Server

ADSWriteControl

Datentyp (write only)	Bedeutung
NetID	Net ID des Ethernet Controllers*
Port	800
ADSSTATE	5 - RUN / 6 - STOP
DEVSTATE	0
LEN	0
SRCADDR	0
WRITE	positive Flanke startet den Baustein
ТМОИТ	zum Beispiel: t#1000 ms

* BC9050, BC9020, BC9120, BX9000

Registerzugriff Port 100

Die ADS-Portnummer ist bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie und den BCxx50/xx20 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.

Index Group	Index Offset (Wertebereich)		Bedeutung
	Hi-Word	Lo-Word	
0 [READ ONLY]	0127	0255	Register des Buskopplers Hi-Word Tabellennummer des Buskopplers Lo-Word Registernummer der Tabelle
1255	03	1255	Register der Busklemmen Hi-Word Kanalnummer Lo-Word Registernummer der Busklemme



Minimaler Time-Out

Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out beim ADS-Baustein auf eine Zeit größer eine Sekunde eingestellt wird.

Passwort setzen

Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme).

5.13.2.5.3 Ansteuern der Bus LED

Der BX8000 verfügt über keine Standard Feldbusschnittstelle. Daher hat die BUS LED auf dem BX8000 keine Bedeutung und ist immer ausgeschaltet. Sie können nun von Ihrem PLC Projekt per ADSWRITE diese LED einschalten. Folgende Zustände gibt es - OFF, GREEN, RED, ORANGE.

Aufbau des ADSWRITE

Mit diesem ADSWRITE Befehl ist es möglich die Bus LED zu setzen.

Eingangsparameter	Beschreibung
NETID	lokale NetId des BX
Port Nummer	100
IDXGRP	16#0001_0000
IDXOFFS	0
LEN	2 Bytes
SRCADDR	Pointer auf ein ARRAY von 2 Byte oder 1 INT (0 - OFF, 1 - green, 2 -red, 3 - orange)

5.13.2.5.4 Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung

Der BX-Controller überwacht die eingestellte Task-Zykluszeit. Wenn diese Überschritten wird, wird das Bit <u>cycleTimeExceeded</u> [▶ <u>97</u>] und die rote LED *PLC* gesetzt. In einigen Applikationen kann es zu kurzzeitigen, tolerierbaren Überschreitungen kommen. Zum Beispiel, wenn bei der seriellen Kommunikation, viele Daten empfangen werden. Um das Flackern der roten LED *PLC* zu verhindern, kann diese mit einem ADSWRITE abgeschaltet werden.

Aufbau des Befehls ADSWRITE

Mit dem Befehl ADSWRITE ist es möglich, die rote LED PLC des BX-Controllers zu deaktivieren.

Eingangsparameter	Beschreibung
NETID	lokale NetId des BX
Port Nummer	800
IDXGRP	16#0000_4080
IDXOFFS	0
LEN	1 Bytes
SRCADDR	Pointer auf 1 Byte 0: rote LED ON 1: rote LED OFF

5.13.2.6 COM Port

5.13.2.6.1 Com Port - Übersicht

Die Bibliothek beinhaltet Funktionsbausteine die einen Datenaustausch zwischen dem **BXxxxx**-Bus-Controller und einem Remote-Partner ermöglichen. Der maximale COM-Puffer beträgt 512 Byte für beide Richtungen.

Funktionsbausteine

Name	Beschreibung
FB ComPortOpen [103]	Eine serielle Verbindung zu einem Partner öffnen.
FB ComPortClose [103]	Eine serielle Verbindung zu einem Partner schließen.

Funktionen

Name	Beschreibung
F_ComPortRead [101]	Daten aus dem COM-Puffer lesen
F_ComPortWrite [101]	Daten in COM-Puffer schreiben

Unterstützte Baudraten

Baudrate [Baud]	COM 1	COM 2
300	NEIN	JA
600	NEIN	JA
1200	NEIN	JA
2400	NEIN	JA
4800	NEIN	JA
9600	JA	JA
19200	JA	JA
38400	JA	JA
57600	JA	JA
115200	NEIN	JA

Weitere hilfreiche Bausteine finden Sie in der <u>TcComPortBX.lbx</u> [) <u>113</u>].

- Baustein für die Nutzung der ComLib, ModbusRTU etc. für die BX Com Ports
- Baustein für die Kommunikation mit den BK8x00 Buskopplern
- Baustein für die Emulation eines BK8x00 Slaves

5.13.2.6.2 COM Port - Funktionen

COM Port Read

F_COMPORTREAD hCom : INT F_COMPortRead : INT cbRxBuffer : UINT pRxBuffer : UDINT

Abb. 91: Funktionsbaustein F_COMPORTREAD

FUNCTION F_COMPORTREAD

VAR_INPUT

hCom	:INT;
cbRxBuffer	:UINT;
pRxBuffer	:UDINT;

Legende

hCom: wir mit dem iHandle des FB_COMPORTOPEN verbunden

cbRxBuffer: Maximale Länge der Daten, die gelesen werden können.

pRxBuffer: Pointer auf die Daten, die mit dem COM Puffer Inhalt geschrieben werden sollen.

Rückgabewert	Bedeutung
> 0	Anzahl der Bytes, die vom COM Puffer in die PLC kopiert wurden
0x8000	Speicherüberlauf

COM Port Write

F_COMP	ORTWRITE	
 hCom : INT cbTxBuffer : UINT nTxBuffer : UDINT	F_COMPortWrite : INT	

Abb. 92: Funktionsbaustein F_COMPORTWRITE

FUNCTION F_COMPORTWRITE

VAR_INPUT

hCom :INT; cbTxBuffer :UINT; pTxBuffer :UDINT;

Legende

hCom: wir mit dem iHandle des FB_COMPORTOPEN verbunden

cbTxBuffer: Anzahl der Datenbytes, die in den COM Puffer kopiert wurden.

pTxBuffer: Pointer auf die Daten, aus denen der COM Puffer gefüllt werden soll.

Rückgabewert	Bedeutung		
> 0	Anzahl der Bytes, die vom der PLC in den COM Puffer kopiert wurden		
0x8000	Speicherüberlauf		

5.13.2.6.3 COM Port - Funktionsbaustein

COM Port Open



Abb. 93: Funktionsbaustein FB_COMPORTOPEN

FUNCTION_BLOCK FB_COMPORTOPEN

VAR_INPUT

bOpen :BOOL; stComConfig :ST_COMCONFIG;

Legende

bOpen: Positive Flanke startet den Baustein <u>stComConfig</u> [▶<u>104]</u>: Datenstruktur COM Schnittstelle.

VAR_OUTPUT

bBusy :BOOL; bErr :BOOL; iErrId :WORD; iHandle :WORD;

Legende

bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv. bErr: Fehler Bit. iErrld: Fehler Nummer. iHandle: Pointerübergabe.

Rückgabeparameter iErrld	Bedeutung
0	kein Fehler
-1, 0xFFFF	Falscher COM-Port
-2, 0xFFFE	Fehlerhafte oder nicht unterstützte Baudrate. Überprüfen Sie den Parameter stComConfig.BaudRate.
-3, 0xFFFD	Fehlerhaftes oder falsches Datenformat. Überprüfen Sie den Parameter stComConfig.
-4, 0xFFFC	Fehlerhaft Initialisierung der COM-Schnittstelle
-5, 0xFFFB	Nicht unterstützter Instanz
-6, 0xFFFA	Falsche Größe des RX-Buffers
-7, 0xFFF9	Falsche Größe des TX-Buffers
-8, 0xFFF8	COM-Port ist gesperrt

COM Port Close

FB_COMPORTCLOSE				
 bClose : BOOL iHandle : WORD	bBusy : BOOL bError : BOOL iErrorld : WORD			

Abb. 94: Funktionsbaustein FB_COMPORTCLOSE

FUNCTION_BLOCK FB_COMPORTCLOSE

VAR_INPUT

bOpen :BOOL; iHandle :WORD;

Legende

bClose: Positive Flanke startet den Baustein iHandle: Pointerübergabe von FB_COMPORTOPEN.

VAR_OUTPUT

bBusy :BOOL; bErr :BOOL; iErrId :WORD;

Legende

bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv. bErr: Fehler Bit. iErrld: Fehler Nummer.

Rückgabeparameter iErrld	Bedeutung		
0	kein Fehler		
> 0	Fehler Nummer (#nicht dokumentiert#)		

5.13.2.6.4 Datenstruktur ComConfig

Die Einstellungen für die seriellen Schnittstellen des BX werden mit der folgenden Datenstruktur übergeben.

:WORD;
:WORD;
:DWORD;
:DWORD;
:E_CommPort;
:E_DataBits;
:E_Parity;
:E_StoppBits

Legende

cbRxBufferLen: hat keine Bedeutung (ist aus kompatibilitäts- Gründen beibehalten worden) cbTxBufferLen: hat keine Bedeutung (ist aus kompatibilitäts- Gründen beibehalten worden) dwMode: Daten Mode COM 1 nur "0" - COM 2 RS232 "0" und RS485 "1" BaudRate: Baudrate eCommPort: Com Port COM1/COM2 eDataBits: Anzahl der Datenbits SEVEN_DATABITS/EIGHT_DATABITS eParity: EVEN/ODD/NONE eStoppBits: Anzahl der Stoppbits ONE_STOPPBIT/TWO_STOPPBITS

5.13.2.6.5 Beispiel

Beispiel Programm in ST

```
Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207320715.zip)
```

```
PROGRAM MAIN
VAR
(* EXAMPLE - BRIDGE between PIN 7 and 8 from X01 COM 2 Port*)
   fb_COMPortOpen_1 : FB_COMPortOpen;
   stCOMConfig_1
                                  : ST COMConfig;
   hCOM
                                  : WORD;
                                  : INT;
   Result R
   Result W
                                  : INT;
   Var M
                                  : ARRAY[0..9] OF BYTE:=11,22,0,33,0(6);
   Var R
                                  : ARRAY[0..9] OF BYTE;
   Value
                                  : INT;
   Counter_V
                                  : BYTE; (* It is all OK, this value counts up *)
                                  : INT;
  i
   i k
                                   : INT;
  fbTimer
                                   : TON;
END_VAR
stCOMConfig 1.cbRxBufferLen :=300;
stCOMConfig_1.cbTxBufferLen :=300;
stCOMConfig_1.dwMode :=0;
stCOMConfig_1.BaudRate :=19200;
stCOMConfig 1.eCommPort :=COM2;
stCOMConfig 1.eDataBits:=EIGHT DATABITS;
stCOMConfig_1.eParity:=EVEN;
stCOMConfig_1.eStoppBits:=ONE_STOPPBIT;
CASE i OF
(* Open Port *)
0: fb_COMPortOpen_1(bOpen:=TRUE , stCOMConfig:=stCOMConfig_1);
    IF NOT fb COMPortOpen 1.bBusy THEN
        IF NOTfb COMPortOpen 1.bError THEN
           hCOM:=fb_COMPortOpen_1.iHandle ;
           i:=i+1;
        ELSE
i:=100;
       END IF
    END IF
(* Write data*)
1: fbTimer(IN:=FALSE);
    Result_W:=F_COMPortWrite(hCom, 4, ADR(Var_M[0]));
    IF Result W>0 THEN
        i:=i+1;
       Var M[2]:=Var M[2]+1;
    ELSE
        i:=101;
   END IF
(*Receive data*)
2: Result R:=F COMPortRead(hCom, 100,ADR(Var R[Value]));
    IF Result R<>0 THEN
      Value:=Result R+Value;
    END IF
    IF Value>=4 THEN
        FOR i_k:=0 TO Value DO(*Check protocol*)
           IF Var_R[i_k-4]=11 AND Var_R[i_k-3]=22 AND Var_R[i_k-1]=33 THEN
               Counter V:=Var R[i k-2];
               i:=1;
               Value:=0;
           END IF
        END FOR
    END IF
    fbTimer(IN:=TRUE,PT:=t#1s); (*Watchdog receive*)
    IF fbTimer.Q THEN
       fbTimer(IN:=FALSE);
        i:=102;
    END IF
100: ; (*ERROR open port*)
```

```
101: ; (*ERROR send data*)
102: i:=1; (*WD ERROR no data receive*)
END_CASE
```

5.13.2.7 BX Debug-Funktion

Diese Funktionen können benutzt werden um Befehls-Ausführungszeiten in einem PLC-Projekt zu messen. Die Einheit ist ein Tick. Ein Tick entspricht 5.12 µs.

Funktion Start Debug Timer

F_S	TARTI	DEBU	GTIMEF	7

F_StartDebugTimer : WORD

Abb. 95: Funktionsbaustein F_STARTDEBUGTIMER

Der Aufruf dieser Funktion startet den Timer. Der Rückgabe Wert ist "0".

Funktion Read Debug Timer

F_READDEBUGTIMER	
F_ReadDebugTimer:WORD	

Abb. 96: Funktionsbaustein F_READDEBUGTIMER

Mit dieser Funktion wird der Timer-Wert gelesen. Der Rückgabewert muss mit 5.12 µs multipliziert werden.

Beispiel

```
VAR
Timer_BX :WORD;
i :INT;
END_VAR
```

Programm

```
F_STARTDEBUGTIMER();
For i:=0 to 1000 do
;
END_FOR
Timer_BX:=F_READDEBUGTIMER();
```

5.13.2.8 Navigations-Schalter

5.13.2.8.1 FUN GetNavSwitch

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht es Ihnen das Auslesen des Navigationsschalters.

F_GETNAVSWITCH

```
F_GETNAVSWITCH: WORD
```

Abb. 97: Funktionsbaustein F_GETNAVSWITCH

VAR_Output

```
F_GETNAVSWITCH :WORD;
```

Legende

F_GETNAVSWITCH: Daten des Schalters

Beschreibung des WORD

Bit	15	14	 5	4	3	2	1	0
Name	LOCKED	-	 -	PRESS	RIGHT	LEFT	DOWN	UP

Wenn Bit 15 gesetzt ist befindet man sich im Menü des BX-Controllers. Dieses Bit ist solange gesetzt, solange der Anwender sich im Menü des BX3100 befindet. Sobald das Menü verlassen wurde, wird der Navigationsschalter sofort wieder für die PLC freigegeben, d.h. dass das Drücken des Press Buttons noch in dem Programm sichtbar ist. Bitte berücksichtigen Sie das in Ihrer Anwendung. Werten Sie zum Beispiel den Schalter erst einer kurzen warte Zeit aus, in dem Sie mit der fallenden Flanke von Bit 15 einen Timer starten.

Download Beispiel Programm in ST https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207322891.zip

5.13.2.9 Display

5.13.2.9.1 FB DISPWRITE



Abb. 98: Funktionsbaustein FB_DISPWRITE

VAR_INPUT

bWrite :BOOL; bBlanking :BOOL; nRow :UINT; sData :STRING(16)

Legende

bWrite: Positive Flanke startet den Baustein

bBlanking: FALSE Hintergrundbeleuchtung an, TRUE Hintergrundbeleuchtung aus, Default ist diese an (wird FW 1.15 bei allen BX Controllern unterstützt).

nRow: Zeile im Display 1 oder 2.

sData: String der im Display angezeigt wird

VAR_OUTPUT

bBusy	:BOOL;
bErr	:BOOL;
iErrId	:WORD;

Legende

bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv.

bErr: Fehler Bit.
iErrld: Fehler Nummer.

Rückgabeparameter	Bedeutung
0	kein Fehler
> 0	Fehler Nummer

Beispiel Programm in ST

🔚 Download https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207325067.zip

```
PROGRAM MAIN
VAR
    fb DispWrite1: FB DispWrite;
i:
                   INT;
    udiCounter: UDINT;
    strCounter: STRING;
strLine: STRING;
   strLine:
  k:
                  INT;
END VAR
CASE i OF
0: strCounter:=CONCAT('Counter :',UDINT_TO_STRING(udiCounter));
    fb_DispWrite1(bWrite:=TRUE , nRow:=1, sData:=strCounter );
    IF NOT fb DispWrite1.bBusy THEN
        IF NOTfb DispWrite1.bErr THEN
           fb DispWrite1(bWrite:=FALSE);
           udiCounter:=udiCounter+1;
           i:=1;
        END IF
   END IF
1: fb_DispWrite1(bWrite:=TRUE , nRow:=2 , sData:=strLine);
    IF NOT fb DispWrite1.bBusy THEN
        IF NOTfb DispWrite1.bErr THEN
           fb DispWrite1(bWrite:=FALSE);
           k:=k+1;
           strLine:=REPLACE(' ', '#', 1, k);
```

IF k=16 THEN
 k:=0;
 END_IF
 i:=0;
END IF

END_IF END CASE

Display ASCII Tabelle

Wert '\$26' (String.)

Beispiel für das Zeichen "&" (siehe Zeile 1 Spalte 7): 00100110_{bin} = 38_{dez} = 26_{hex}. Dies entspricht in dem SPS-

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/pdf/3207327243.pdf

5.13.3 TcSystemBX

5.13.3.1 Echtzeit-Uhr - Beispiel

Auf dem BX-Controller ist eine Echtzeit-Uhr implementiert. Die aktuelle Uhrzeit kann per Funktionsbaustein ausgelesen werden. Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen.



Abb. 99: Funktionsbaustein RTC

FUNCTION_BLOCK RTC

VAR_INPUT

EN :BOOL; PDT :DT;

Legende

EN: Positive Flanke setzt die Uhrzeit auf den Wert der an den PDT-Eingang anliegt.

PDT: Datum und Uhrzeit die eingestellt werden sollen.

VAR_OUTPUT

Q	:BOOL;
CDT	:BOOL;

Legende

CDT: Aktuelle Uhrzeit.

Notwendige Bibliotheken:

- TcSystemBX.lb6
- TcBaseBX.lb6

Download Beispiel Programm in ST (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207329419.zip)

```
PROGRAM MAIN
VAR
fbTimer: TON;
fbRTC: RTC;
END_VAR
```

```
fbTimer(PT:=t#60s,IN:=NOT fbTimer.Q);
```

```
IF fbTimer.Q THEN
fbRTC;
END_IF
```



Alternativ können Sie die Uhrzeit auch per <u>ADS-Baustein</u> auslesen. Der ADS-Baustein liefert Datum und die Uhrzeit als WORD-Variablen zurück. Beispiel 19:30 Uhr - Hour: 19 / Minute: 30

5.13.3.2 Laden und Speichern von Rezepturen

Der Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile ermöglicht Daten (max. 16.000 Byte) dauerhaft im Flash-Speicher des BX-Controllers zu sichern. Ein neues Programm oder ein Reset des Projektes lässt diesen Speicherinhalt unberührt. Dieser Funktionsbaustein ist nicht für den Dauerhaften und ständigen Gebrauch geeignet. Es sind max. 10000 Schreibzyklen erlaubt. Es darf beliebig oft gelesen werden.

Anwendung: Sichern von Rezepten oder Einstellungen die sich selten oder gar nicht ändern, zum Beispiel Reglerparameter.

i

Beachten Sie beim Schreiben der Daten

- Während des Schreibens darf die Spannung nicht unterbrochen werden, es empfiehlt sich daher, das Schreiben von einem Bedien-Panel oder über die Navigationsschalter oder einfach über einen digitalen Eingang anzustoßen, um sicher zu gehen, dass während des Schreibens der BX-Controller nicht ausgeschaltet wird. Ein automatisches Schreiben empfiehlt sich nicht, da man nicht sicherstellen kann, ob nicht grade in diesem Moment das Schreiben unterbrochen wird.
- Das Schreiben der Daten benötigt ca. zwei Sekunden, unabhängig von der Anzahl der Daten, die geschrieben werden.
- Wird der BX-Controller während des Schreibvorgangs ausgeschaltet gehen die Daten verloren.
- Es ist nur eine Instanz dieses Bausteins erlaubt.

Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile

Funktionsbaustein zum Lesen und Schreiben von Rezepturen

	fb_ReadWriteFile		
_	bRead	bBusy	\vdash
_	bWrite	bError	\vdash
_	OffsetRead	iErrorID	\vdash
_	DataReadSize		
_	DataRead		
_	OffsetWrite		
_	DataWriteSize		
_	DataWrite		

Abb. 100: Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile

VAR_INPUT

bRead : BOOL: :BOOL; bWrite OffsetRead :WORD; DataReadSize :WORD; DataRead :Pointer to Bvte; OffsetWrite :WORD; :WORD; DataWriteSize DataWrite :Pointer to Bvte;

Legende

bRead: Eine positive Flanke stößt das Lesen des Bausteins an (bWrite muss FALSE sein)bWrite: Eine positive Flanke stößt das Schreiben des Bausteins an (bRead muss FALSE sein)OffsetRead: Offset im Speicher max.16.000 ByteDataReadSize: Größe der Daten in Byte, die gelesen werden sollen (max. 16.000 Byte)DataRead: Pointer per ADR auf die Daten zeigenOffsetWrite: Offset im Speicher max.16.000 ByteDataWriteSize: Größe der Daten in Byte, die geschrieben werden sollen (max. 16.000 Byte)DataWrite: Offset im Speicher max.16.000 ByteDataWriteSize: Größe der Daten in Byte, die geschrieben werden sollen (max. 16.000 Byte)DataWrite: Pointer per ADR auf die Daten zeigen

VAR_OUTPUT

bBusy :BOOL; bError :BOOL; bErrorId :UDINT

Legende

bBusy: Zeigt an des der Baustein noch aktiv ist *bError*: Baustein hat einen Fehler *bErrorld*: Fehlernummer

Rückgabeparameter iErrorld	Bedeutung
0	kein Fehler
1 _{dez}	READ: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte
2 _{dez}	WRITE: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte
0x31440708	CRC-Fehler im Datenspeicher
0x31470708	Das Schreiben der Daten ist noch nicht abgeschlossen

Notwendige Bibliotheken:

- TcSystemBX.lb6
- TcBaseBX.lb6

Download Beispiel Programm in ST (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207331595.zip)

5.13.4 TcComPortBX

5.13.4.1 TcComPortBX - Übersicht

Erforderliche Bibliotheken:

- TcBaseBX
- TcSystemBX

Überblick

Name	Beschreibung
<u>fb_BX_BK8x00 Master</u> [▶ <u>113]</u>	BK8x00 COM Port Funktionsbaustein, Kommunikation mit Buskoppler BK8x00 oder BC8x00
<u>fb_BX_BK8x00_Slave</u> [▶ <u>113]</u>	BK8x00 COM Port Funktionsbaustein, Kommunikation mit PC. Es wird ein BK8x00 simuliert.

Name	Beschreibung
FB_BX_COM_5 [▶ 117]	Baustein zum Emulieren einer KL60x1(wenn COMlib.lb6 oder ModbusRTU.lb6 verwendet wird).
FB_BX_COM_64 [▶ 118]	Baustein zum Emulieren einer PC-Schnittstelle (wenn COMlib.lib oder ModbusRTU.lib verwendet wird).
<u>FB_BX_COM_64ex</u> [▶ <u>118]</u>	Baustein zum Emulieren einer PC-Schnittstelle (wenn COMlib.lib oder ModbusRTU.lib verwendet wird). Hier kann die COM-Schnittstelle auch während des Betriebs geschlossen werden.

5.13.4.2 BK8x00 - FB COM-Port

Über diesen Funktionsbaustein kann über die serielle Schnittstelle des BXxxxx die seriellen Buskoppler BK8000 mit RS485 und BK8100 mit RS232-Anschluss verwendet werden. Die Maximale Baudrate beträgt 38400 Baud.



Abb. 101: Funktionsbaustein FB_BX_BK8X00_MASTER

VAR_INPUT

stCOMConfig :ST_COMConfig; byAddress :BYTE; byLen :BYTE; byMaxInputLen :BYTE; :POINTER TO BYTE; ptDataOut ptDataIN :POINTER TO BYTE; -bStart :BOOL; TmOut. :TIME;



Legende

stComConfig: Struktur für die Auswahl der COM Parameter byAddress: BX8x00 Adresse 1-98 (0 und 99 sind reserviert) byLen: Daten Länge in [BYTE] (es sind nur grade Zahlen zugelassen 0, 2, 4, ...) byMaxInputLen: wird mit SIZEOF und der Variable, die mit ptDataIN verbunden ist, angeschlossen ptDataOut: wird mit ADR und den Daten Out verbunden ptDataIn: wird mit ADR und den Daten In verbunden bStart: positive Flanke startet den Baustein TMOut: Wartezeit bis abgebrochen wird

VAR_OUTPUT

bBusy	:BOOL;
bError	:BOOL;
iErrorId	:WORD;
Input len	:WORD;

Legende

bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv bError: Fehler Bit iErrorld: Fehler Nummer Input Len: Anzahl der Daten die Empfangen wurden

Rückgabeparameter iErrorld	Bedeutung
0	kein Fehler
100 _{dez}	Fehler beim Öffnen des COM-Ports
101 _{dez}	Fehler beim Senden der Daten
102 _{dez}	Watchdog Fehler, keine Antwort vom Slave innerhalb der WD-Zeit
105 _{dez}	Der Input Puffer ist zu klein
200 _{dez}	CRC-Fehler
0x80xx _{hex}	Buskoppler Fehler xx Status Byte des Buskopplers (siehe BX8x00 Dokumentation)

Hardware

RS 232 Kommunikation PIN Belegung

BX COM1 RS232	BX COM2 RS232	BK8100
2	8	2
3	7	3
5	5	5

RS485 Kommunikation PIN Belegung

Einstellungen im FB: Wichtig ist das bei der Nutzung der RS485-Verbindung die Variable stCOMConfig:=1 ist und die COM2-Schnittstelle angewählt ist.

BX COM2 RS485	BK8000
1	3
6	8

Beispiel Programm in ST

Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207333771.zip)

Notwendiges Material:

- BX3100 + Busklemme
- BK8100, KL1xx8, KL2xx8, KL9010
- Serielles Kabel, PIN Belegung: siehe im Beispielprogramm

5.13.4.3 BK8x00 - FB Slave COM-Port

Mit diesem Funktionsbaustein kann der PC (TwinCAT oder KS8000) über die serielle Schnittstelle mit dem BXxxxx verbunden werden. Dabei ist der PC der serielle Master und der BXxxxx emuliert mit Hilfe des Funktionsbausteins eines BK8x00.

Abb. 102: Funktionsbaustein FB_BX_BK8X00_SLAVE

VAR_INPUT

stCOMConfig	:ST COMConfig;
byAddress	:BYTE;
byLenDataOut	:BYTE;
byLenDataIN	:BYTE;
ptDataOut	:POINTER TO BYTE;
ptDataIN	:POINTER TO BYTE;
WDTime	:TIME;

Legende

stComConfig: Struktur für die Auswahl der COM Parameter byAddress: BX8x00 Adresse 1-98 (0 und 99 sind reserviert) byLenDataOut: Daten Länge in [BYTE] (es sind nur grade Zahlen zugelassen 0, 2, 4, ...) byLenDataIn: Daten Länge in [BYTE] (es sind nur grade Zahlen zugelassen 0, 2, 4, ...) ptDataOut: wird mit ADR und den Daten Out verbunden ptDataIn: wird mit ADR und den Daten In verbunden WDTime: Fehlermeldung wenn innerhalb der Watchdog - Zeit keine neuen Daten empfangen wurden (0 ms disable WD)

VAR_OUTPUT

bError :BOOL; iErrorId :WORD; Input_Len :BYTE;

Legende

bError: Fehler Bit **iErrorld**: Fehler Nummer **Input_Len**: Anzahl der Daten die Empfangen wurden

Rückgabeparameter iErrorld	Bedeutung
0	kein Fehler
1	Watchdog Fehler wenn diese größer 0 ms ist (WD disable wenn 0 ms)
100 _{dez}	Fehler beim Öffnen des COM Ports
101 _{dez}	Fehler beim Senden der Daten
103 _{dez}	Interner Recive Buffer übergelaufen
104 _{dez}	Daten passen nicht in den PLC Buffer (größer 500 Byte)
105 _{dez}	Daten können nicht in den PLC Buffer kopiert werden
200 _{dez}	CRC - Fehler

Hardware

RS232-Kommunikation PIN-Belegung

BX COM 1 RS232	BX COM 2 RS232	PC COM Schnittstelle
2	8	2
3	7	3
5	5	5

RS485-Kommunikation PIN-Belegung

Einstellungen im FB: Wichtig ist das bei der Nutzung der RS485-Verbindung die Variable stCOMConfig:=1 ist und die COM2-Schnittstelle angewählt ist.

BX COM 2 RS485	PC COM Port (zum Beispiel: RS485 Karte W&T #13601, 2-Draht, ohne Echo, Automatik)
1	1 - 2 Brücken
6	6 - 7 Brücken

Beispiel Programm für den BXxxx in Strukturiertem Text

Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207335947.zip)

System Manager File für TwinCAT als Master. Wie man im Bild sieht, wird ein Buskoppler mit Busklemmen projektiert. Die Art und Anzahl der Busklemmen gibt dann die Datenlänge an. Welche Busklemmen das sind spielt im Prinzip keine Rolle. Zum Beispiel:

- 2 x KL3002 ergibt 4 Worte Eingänge
- 2 x KL4002 ergibt 4 Worte Ausgänge

SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 2 (COM Port) Device 2-Image I/O - Configuration	General Serial Port Co COM Port Mode BK&xx0 Mode Timeout (ms): 300	ommunicatio	n Properties	de (Emulation) 0 4096	*
 	Baudrate: 38400 v Hardware Fifo (Byte): 16 v Sync Mode	Parity: None Even Odd User	Stopbits:	Databits: 8	•
End Term (KL9010) Mappings Master_Project (Standard) Master_Project (Standard)	UPS Mode (uninterrup Enable Automatic Sys Wait Time (s): 60	otible power tem Shutdov	source) wn Pin Lay No Abort	out: APC	VT4 only)

Abb. 103: Kommunikationseigenschaften

Notwendiges Material:

- BX3100 + Busklemme
- PC mit RS232-Schnittstelle und TwinCAT ab Version 2.9, serielles Kabel, PIN-Belegung: siehe oben

5.13.4.4 FB_BX_COM_5

Dieser Baustein verbindet die ModbusRTU.Ib6, ModbusRTU.lib oder die ComLib.Ib6 mit der seriellen Schnittstelle des BX-Controllers. Es wird eine KL60x1 Emuliert, die Daten werden nicht auf eine Busklemme ausgegeben, sonder über eine der beiden auf dem BX befindlichen seriellen Schnittstellen.

FB_BX_COM_5

pstrEmo_IN : POINTER TO BYTE pstrEmo_Out : POINTER TO BYTE ComConfig : ST_COMConfig

Abb. 104: Funktionsbaustein FB_BX_COM_5

VAR_INPUT

pstrEmo_IN :POINTER TO BYTE; pstrEmo_OUT :POINTER TO BYTE; ComConfig :ST COMConfig;

Legende

pstrEmo_IN: Pointer auf die KL6inData5B pstrEmo_OUT: Pointer auf die KL6outData5B <u>ComConfig [▶ 104]</u>: Parametrierung der COM Schnittstelle

Download Beispielprogramm in ST für die Verknüpfung COMLib zum BX: (https://infosys.beckhoff.com/ content/1031/bx8000/Resources/zip/3207338123.zip)

5.13.4.5 FB_BX_COM_64

Dieser Baustein verbindet die ModbusRTU.lib oder ComLib.lib mit der seriellen Schnittstelle des BX-Controllers. Es wird eine PC-Schnittstelle emuliert. Die Daten werden nicht auf einer PC-Schnittstelle ausgegeben, sondern über eine der beiden auf dem BX befindlichen seriellen Schnittstellen (COM1 oder COM2).

FB_BX_COM_64

pstrEmo_IN : POINTER TO BYTE pstrEmo_Out : POINTER TO BYTE ComConfig : ST_COMConfig

Abb. 105: Funktionsbaustein FB_BX_COM_64

VAR_INPUT

pstrEmo IN	:POINTER TO BYTE;
pstrEmo OUT	:POINTER TO BYTE;
ComConfig	:ST COMConfig;

Legende

pstrEmo_IN: Pointer auf die ModbusPCComInData pstrEmo_OUT: Pointer auf die ModbusPCComInData <u>ComConfig [} 104]</u>: Parametrierung der COM Schnittstelle

Download Beispielprogramm in ST für die Verknüpfung ModbusRTU zum BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207340299.zip)

Download Beispielprogramm in ST für die Verknüpfung ModbusRTU Version 2 zum BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207342475.zip)

Für das Beispiel ist die ModbusRTU-Bibliothek notwendig!

5.13.4.6 FB_BX_COM_64ex

Dieser Baustein verbindet die ModbusRTU.lib oder ComLib.lib mit der seriellen Schnittstelle des BX-Controllers. Es wird eine PC Schnittstelle mit 64 Byte Nutzdaten emuliert. Die Daten werden nicht auf eine PC-Schnittstelle ausgegeben, sondern über eine der beiden auf dem BX befindlichen seriellen Schnittstellen (COM1 oder COM2).

	FB_BX_COM_	64EX	
_	pstrEmo_IN : POINTER TO BYTE	ComPortIsClose : BOOL	
_	ComConfig:ST_COMConfig COM Port OPEN:BOOL	iErrorld : INT	

Abb. 106: Funktionsbaustein FB_BX_COM_64EX

VAR_INPUT

pstrEmo_IN :POINTER TO BYTE; pstrEmo_OUT :POINTER TO BYTE; ComConfig :ST COMConfig;

VAR_OUTPUT

ComPortIsClose	:BOOL;
bError	:BOOL;
iErrorId	• T N T •

Legende

pstrEmo_IN: Pointer auf die ModbusPCComInData pstrEmo_OUT: Pointer auf die ModbusPCComOutData <u>ComConfig [▶ 104]</u>: Parametrierung der COM Schnittstelle **COM_Port_Open:** Wird dieses Bit gesetzt, wird die Schnittstelle geöffnet. Wird dieses Bit zurückgesetzt wird die COM Schnittstelle geschlossen. **ComPortIsClose:** Wenn die Schnittstelle geschlossen ist, ist diese Bit gesetzt **bError:** Es liegt ein Fehler vor **iErrorld:** Fehlercode (siehe FB COMPortOpen) [▶ 103]

Download Beispielprogramm in ST für die Verknüpfung ModbusRTU zum BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207344651.zip)

Für das Beispiel ist die ModbusRTU Bibliothek erforderlich!

5.13.4.7 Weitere Beispiele

5.13.4.7.1 BX COM-Port als ModbusRTU-Master

Die serielle Schnittstelle des BX kann auch dazu benutzt werden, diese als Modbus-Master zu verwenden.

Benötigte Komponenten

1 x BX3100 Busklemmen für den K-Bus (hier beliebig, da diese für das Beispiel nicht gebraucht werden) 1 x BK7300 2 x KL2xx4 2 x KL1xx4 1 x KL9010

Kabel RS 485*

BX3100 COM 2 / RS 485	BK7300 / RS 485
1	3
6	8

*) aktiver Abschlusswiderstand ist bei kurzen Leitungslängen (< 5 m) und kleinen Baudraten (<19200 Baud) nicht erforderlich

Download Beispiel Programm in ST für die Verknüpfung ModbusRTU Master zum BX: (https:// infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207346827.zip)

Download Beispiel Programm in ST für die Verknüpfung ModbusRTU Master Version 2 zum BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207349003.zip)

Für das Beispiel ist die ModbusRTU, TcComPortBC, TcBaseBX Bibliothek notwendig. Baudrate 9600, n, 8,1 Default BK7300, BK7300 Adresse 11

Reaktionszeiten

Die Reaktionszeiten sind abhängig von der eingestellten Task-Zeit, die Anzahl an Slaves, die Länge der Modbus-Telegramme und der Antwortzeit der Slaves.

Für die Ermittlung folgender Tabelle wurden Beckhoff BK7300 Modbus Slaves verwendet. Da dies nicht auf jeden Slave übertragbar ist, sollte diese Tabelle nur als Richtwert verwendet werden.

Baudrate 38400 Baud (jeweils ein Read Reg. und ein Write Reg. Telegramm pro Slave)

Slave-Anzahl	Task-Zeit auf dem BX	Zeit für einen Durchlauf
1	5	100 ms* / 125 ms**
2	5	200 ms / 225 ms
1	10	180 ms / 220 ms
2	10	350 ms / 390 ms
1	20	350 ms / 350 ms
2	20	700 ms / 700 ms

*) 2 Worte Ein- und 2 Worte Ausgänge

**) 20 Worte Ein- und 20 Worte Ausgänge

5.13.4.7.2 BX COM-Port - ComLibV2

Beispiele für ComLibV2 senden von Strings über die interne COM Schnittstelle des BX Controllers. Um Daten zu empfangen kann man eine Brücke vom PIN 7 und 8 herstellen auf X01 (COM2).

Notwendiges Material

Hardware:

• BX-Controller

Software:

- TwinCAT ab 2.10
- COMlibV2.lib
- TcComPortBX.lbx
- Standard.lbx
- TcBase.lbx
- TcSystemBX.lbx

Download Beispielprogramm BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207351179.zip)

5.13.4.7.3 BX COM-Port - Cimrex-Panel

Die serielle Schnittstelle des BX-Controllers kann auch als Modbus-Slave benutzt werden. In diesem Beispiel wird ein Panel der Firma Beijers angeschlossen. Weitere Informationen zu dem Panel finden Sie unter <u>http://www.beijerelectronics.de</u>.



Abb. 107: Cimrex-Panel am COM-Port des BX-Controllers

Benötigte Komponeten

- 1 x BX3100
- 1 x Cimrex 12
- beliebige Busklemmen (beliebig, da diese im Beispiel nicht benutzt werden)

Kabel RS232

BX3100 COM 2 / RS485	Cimrex 12 RS232
7	2
8	3
9	5

Kabel RS485*

BX3100 COM 2 / RS 485	Cimrex 12 RS485
1	2 -3
6	15 -16

*) aktiver Abschlusswiderstand ist bei kurzen Leitungslängen (≤ 5 m) und kleinen Baudraten (≤19200 Baud) nicht erforderlich

Download Beispielprogramm in ST für den BX: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/ Resources/zip/3207340299.zip)

Download Beispiel mit Cimrex-Panel: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207353355.zip)

Für das Beispiel sind die Bibliotheken ModbusRTU, TcComPortBC und TcBaseBX erforderlich.

- Baudrate 9600,n,8,1 D

- Cimrex 12

5.13.4.7.4 BX COM-Port - RK512-Protokoll

Über die Schnittstelle COM1 oder COM2 des BX-Controllers kann das RK512-Protokoll Daten mit einer Gegenstelle austauschen. Dokumentation zum RK512-Baustein finden Sie im Beckhoff Information System. Über die 64 Byte Emulation des BX-Controllers wird die serielle Schnittstelle des PC simuliert.

Notwendiges Material

Hardware:

- PC mit RS232 Schittstelle und TwinCAT PLC ab 2.9
- BX-Controller
- Serielles Kabel für die Verbindung BX PC

Software:

- TwinCAT ab 2.9
- COMlib.lib
- COMlib3964R.lib
- COMlibRK512.lib
- TcComPortBX.lbx
- Standard.lbx
- TcBase.lbx
- TcSystemBX.lbx
- ChrAscBx.lbx

Download Beispielprogramm BX3100: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207355531.zip)

Download Beispielprogramm PC: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207357707.zip)

Download Beispiel System Manager File PC: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/ Resources/zip/3207359883.zip)

5.13.4.7.5 BX COM-Port - SMS über Mobiltelefon

Die serielle Schnittstelle kann auch dafür verwendet werden, vom BX-Controller aus eine SMS zu versenden. Das folgende Beispiel benutzt die SMS-Bibliothek mit einem Siemens S35 Mobiltelefon.



© Sismans AG 2004, Alla Rachia vorbahaltan

Abb. 108: Mobiltelefon am COM-Port des BX-Controllers

Bownload: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3207362059.zip)

Pinbelegung (Siemens-Kabel S30880-S4501 A801-2)

S35	COM 1	COM 2
2	3	7
3	2	8
5	5	9

5.13.5 TcTwinSAFE

5.13.5.1 Übersicht

Die Busklemmen-Controller der BX-Serie unterstützen die TwinSAFE-Busklemmen wenn folgende Vorraussetzungen erfüllt sind:

- Am Busklemmen-Controller ist nur eine Logik-Klemme zugelassen und diese muss am K-Bus-Interface angeschossen sein, nicht am SSB.
- An dieser Logik-Klemme sind maximal 7 Verbindungen zugelassen.
- TwinSAFE-Ein- und Ausgangsklemmen können an den K-Bus wie auch an den SSB angeschossen werden, zum Beispiel über BK5120 oder BK515x.
- Falls Online-Changes verwendet werden soll, muss der Connection-Timeout auf 500 ms oder höher eingestellt werden.
- Für den Download der TwinSAFE-Projekte muss eine ADS-Verbindung bestehen. Diese kann seriell aber auch über den Feldbus hergestellt werden.
- Die Firmware-Version des Busklemmen-Controllers muss 1.17 oder höher sein.

TwinSAFE-Bibliothek

Die TwinSAFE-Bibliothek beinhaltet Funktionsbausteine, mit denen Dienste/Funktionen in Zusammenhang mit den TwinSAFE-Klemmen KL1904, KL2904 und KL6904 ausgeführt werden können.

Name	Beschreibung
F_GetVersionTcTwinSAFE	Versionsnummer der Bibliothek
[▶ <u>124]</u>	
FB_TwinSAFE_KLx904_input	Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL1904 oder KL2904 zu
[▶ <u>124]</u>	einer KL6904 gesendet werden
FB_TwinSAFE_KLx904_output	Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL6904 zu einer
[<u>127]</u>	KL1904 oder KL2904 gesendet werden

Download der TwinSAFE-Bibliothek: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3207364235.zip)

5.13.5.2 FUNCTION F_GetVersionTcTwinSAFE

Abb. 109: Funktionsbaustein F_GETVERSIONTCTWINSAFE

Mit dieser Funktion können Versionsinformationen der SPS-Bibliothek ausgelesen werden.

FUNCTION F_GetVersionTcTwinSAFE : UINT

```
VAR_INPUT
nVersionElement : INT;
END_VAR
```

nVersionElement: Versionselement, das gelesen werden soll. Mögliche Parameter:

- 1 : major number;
- 2 : minor number;
- 3 : revision number;

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	IO-Hardware	Einzubindende SPS-Bibliotheken
TwinCAT v2.10.0 Build > 914	PC (i386)	-	TcTwinSAFE.Lib (Standard.Lib, TcBase.Lib und TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden)
TwinCAT v2.10.0	BX-Serie	-	TcTwinSAFE.LBX (Standard.LBX; TcBaseBX.LBX; TcSystemBX.LBX werden automatisch eingebunden)

5.13.5.3 FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input

Abb. 110: Funktionsbaustein FB_TWINSAFE_KLX904_INPUT

Mit dem Funktionsbaustein *FB_TwinSAFE_KLx904_input* kann eine Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL1904 oder KL2904 zu einer KL6904 gesendet werden durchgeführt werden. Der Eingangsparameter wird mit den SafetyIn Daten einer KL1904 oder KL2904 im System Manager doppelt verknüpft.

VAR_INPUT

KLx904_SafetyIn: TwinSAFE Telegramm, welches von einer KL1904 oder KL2904 zu einer KL6904 gesendet wird. Dieser Parameter wird im System Manager auf SafetyIn (Eingangsdaten der KLx904) doppelt verknüpft.

VAR_OUTPUT

VAR	OUTPUT		
_	bInput1	:	BOOL;
	bInput2	:	BOOL;
	bInput3	:	BOOL;
	bInput4	:	BOOL;
	tCycleTime	:	TIME;
	bConnectionInRun	:	BOOL;
END	VAR		

blnput1: Liefert den Eingang 1 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.

blnput2: Liefert den Eingang 2 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.

blnput3: Liefert den Eingang 3 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.

blnput4: Liefert den Eingang 4 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.

tCycleTime: Liefert die Zykluszeit in ms, die benötigt wird um das TwinSAFE Telegramm zwischen den Teilnehmern auszutauschen.

bConnectionInRun: Liefert ein TRUE wenn kein Fehler in der Verbindung von der KLx904 zur KL6904 ansteht.

Beispiel für einen Aufruf im FUB:

```
PROGRAM MAIN
VAR
    fbTwinSAFE KLx904 input
                                       : FB TwinSAFE KLx904 input;
    bInput1 KL1904 S Address 113
                                       : BOOL;
                                      : BOOL;
    bInput2 KL1904 S Address 113
    bInput3_KL1904_S_Address_113
bInput4_KL1904_S_Address_113
                                       : BOOL;
                                       : BOOT :
    tCycleTime KL1904 KL6904
                                       : TIME;
    bConnection3 In Run
                                        : BOOL;
END VAR
```

fbTwinSAFE_KLx904_input FB_TwinSAFE_KLx904_input -KLx904_SafetyIn bInput1 bInput2 bInput2_KL1904_S_Address_113 bInput3 bInput3_KL1904_S_Address_113 bInput4 bInput4_KL1904_S_Address_113 tCycleTime tCycleTime_KL1904_KL6904 bConnectionInRun bConnection3_In_Run

Abb. 111: Funktionsbaustein FB_TWINSAFE_KLX904_input

Im Beispiel werden die Werte der KL1904 Eingangsdaten auf die angeschlossenen Variablen geschrieben. Ist der Ausgang bConnectionInRun FALSE werden die Ausgänge generell auf FALSE gesetzt. Zum Verknüpfen der Eingangsdaten markieren Sie den Parameter KLx904_SafetyIn und wählen aus dem Kontext Menü "Verknüpfung ändern..."

⊡ IEC CX Example			iname:	МА
📫 CX Example-Prozessabbild			Type:	ARI
🖻 📴 Standard			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
🖨 🕸 💱 Eingänge			Group:	Ein
MAIN.bInput1			Address:	1 (0
MAIN.TwinSAFE_input1.KLx904_SafetyIn			Address.	
MAIN.TwinSAFE_input2.KLx904_SafetyIn	Ð	<u>C</u> hange Link		ıf.
MAIN. TwinSAFE_output1.KL6904_Safety0	X	Clear Link(s)		
■ pT MAIN.TwinSAFE_output2.KL6904_Safety0		Goto Link Variable		
Harris Constant Sector		Take Name Over Fr	om Linked Variable	
I MAIN, I WINSAFE_logic2, KL6904_SafetyQB				
🖬 🐗 Ausgange	÷.	Insert Variable		
Call - Configuration	эřс	Delete		
🙀 🎁 I/O Devices	*: \			_
Eck Gerät 2 (CX1100)		Move Address		
Gerät 2-Prozessabbild				_
Eingänge	⇒3	Online <u>W</u> rite		
	$\rightarrow 3$	Online <u>F</u> orce		-
🖨 👖 СХ1100-КВ	->>	Release Force		ır
🗄 🗟 😫 Eingänge				^
🕀 🙀 Ausgänge	Q	Add To Watch		
🕀 🚽 📕 Klemme 2 (KL1904)	X	Remove From Watc	h	
료 📲 Klemme 3 (KL1904)	1.0			



und wählen im folgenden Dialog die entsprechende SafetyIn-Variable

I/D - Configuration I/D Devices I/D Devices I/D CX1100-K8 I/D Exclude disabled I/D E

Abb. 113: Auswahl der Safetyln-Variable

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	IO-Hardware	Einzubindende SPS-Bibliotheken
TwinCAT v2.10.0 Build > 914	PC (i386)	KLx904	TcTwinSAFE.Lib (Standard.Lib, TcBase.Lib und TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden)
TwinCAT v2.10.0 Build > 914	BX-Serie	KLx904	TcTwinSAFE.LBX (Standard.LBX, TcBaseBX.LBX und TcSystemBX.LBX werden automatisch eingebunden)

5.13.5.4 FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_output

FB_TWINSAFE_KLX904_OUTPUT				
 KL6904_SafetyQBx : TwinSAFE_Data bOutput1	:	BOOL		
bOutput2	:	BOOL		
bOutput3	:	BOOL		
bOutput4	:	BOOL		
tCycleTime	:	TIME		
bConnectionInRun	:	BOOL		

Abb. 114: Funktionsbaustein FB_TWINSAFE_KLX904_OUTPUT

Mit dem Funktionsbaustein *FB_TwinSAFE_KLx904_output* kann eine Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL6904 zu einer KL1904 oder KL2904 gesendet werden durchgeführt werden. Der Eingangsparameter wird mit den SafetyQBx Daten einer KL6904 im System Manager doppelt verknüpft.

VAR_INPUT

KL6904_SafetyQBx: TwinSAFE Telegramm, welches von einer KL6904 zu einer KL1904 oder KL2904 gesendet wird. Dieser Parameter wird im System Manager auf SafetyQBx (Eingangsdaten der KL6904) doppelt verknüpft, wobei das x für Ziffern zwischen 1 und 15 steht entsprechend der verwendeten TwinSAFE Connection.

VAR_OUTPUT

VAR OUTPUT		
bOutput1	:	BOOL;
bOutput2	:	BOOL;
bOutput3	:	BOOL;
bOutput4	:	BOOL;
tCycleTime	:	TIME;
bConnectionI	nRun :	BOOL;

END_VAR

bOutput1: Liefert den Ausgang 1 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.

bOutput2: Liefert den Ausgang 2 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.

bOutput3: Liefert den Ausgang 3 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.

bOutput4: Liefert den Ausgang 4 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.

tCycleTime: Liefert die Zykluszeit in ms, die benötigt wird um das TwinSAFE Telegramm zwischen den Teilnehmern auszutauschen.

bConnectionInRun: Liefert ein TRUE wenn kein Fehler in der Verbindung von der KL6904 zur KLx904 ansteht.

Beispiel für einen Aufruf im FUB

PROGRAM MAIN	
VAR	
fbTwinSAFE_KLx904_output	: FB_TwinSAFE_KLx904_output;
bOutput1_KL6904_Connection_to_	113 : BOOL;
bOutput2 KL6904 Connection to	113 : BOOL;
bOutput3 KL6904 Connection to	113 : BOOL;
bOutput4 KL6904 Connection to	113 : BOOL;
tCycleTime KL6904 KL1904	: TIME;
bConnection3 In Run 2	: BOOL;
END_VAR	
fbTwinSAFE_KLx904_output	
FB_TwinSAFE_KLx904_output	
-KL6904_SafetyQBx bOutput1-	bOutput1_KL6904_Connection_to_113
bOutput2	-bOutput2_KL6904_Connection_to_113
bOutput3	-bOutput3 KL6904 Connection to 113
bOutput4	-bOutput4_KL6904_Connection_to_113

Abb. 115: Aufruf des Funktionsbausteins FB TWINSAFE KLX904 OUTPUT

bConnectionInRun bConnection3_In_Run_2

tCycleTime

Im Beispiel werden die Werte der TwinSAFE Klemme KL6904 zur KL1904 ausgewertet. Da in dieser Verbindung keine Ausgangssignale verwendet werden, sind die Ausgänge grundsätzlich FALSE. Es kann nur tCycleTime und bConnectionInRun ausgewertet werden.

-tCycleTime KL6904 KL1904

fbTwinSAFE_KLx90	94_output		
FB_TwinSAFE_KLx9	04_output		
-KL6904_SafetyQBx	bOutput1		-bOutput1_KL2904_S_Address_114
	bOutput2	-bOutput2_KL2904_S_Address_114	
	bOutput3	-bOutput3_KL2904_S_Address_114	
	bOutput4	-bOutput4_KL2904_S_Address_114	
	tCycleTime-	-tCycleTime_KL2904_KL6904	
bCo	nnectionInRun	-bConnection4_In_Run	

Abb. 116: Aufruf des Funktionsbausteins FB_TWINSAFE_KLX904_OUTPUT

Im Beispiel werden die Werte der TwinSAFE Klemme KL6904 zur KL2904 ausgewertet. In dieser Verbindung werden die Ausgangssignale zur KL2904 geschrieben und vom Baustein auf die angeschlossenen Variablen kopiert. Ist der Ausgang bConnectionInRun auf FALSE werden die Ausgänge auf FALSE gesetzt.

Zum Verknüpfen der Eingangsdaten markieren Sie den Parameter KL6904_SafetyQBx und wählen aus dem Kontext Menü "Verknüpfung ändern..."

		Name:	MAIN.
		Type:	ARRA'
	I	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	I	Group:	Eingar
	I	Address:	13 (0x
	I	Address.	
	I	Linked to	Safety
ø	<u>⊂</u> hange Link…		
X	Clear Link(s)		
	Goto Link Variable	е	
	Taka Nama Ouar	- Erom Linkod Varia	bla
	Take Maille Over	TTUIT LINCU Valia	
÷.	Insert Variable		
5	Delete		
-	Delete		
	Move Address		
⇒3	Online <u>W</u> rite		B
>3	Online Force		F
30	Deleges Ferre		-
<u></u>	Kelease Force		
Ω	Add To Watch		
\sim	Deseue Every U		
A	Remove From Wa	acch	
		Change Link Clear Link(s) Goto Link Variable Take Name Over Insert Variable Delete Nove Address 3 Online Write 3 Online Eorce 3 Online Eorce 3 Online Eorce Add To Watch Remove From W.	Name: Type: Group: Address: Linked to Clear Link(s) Goto Link Variable Take Name Over From Linked Varia Insert Variable Insert Variable Pelete Move Address →3 Online Write →3 Online Eorce Release Force Add To Watch Remove From Watch

Abb. 117: Verknüpfen der Eingangsdaten

und wählen im folgenden Dialog die entsprechende SafetyQBx-Variable



Abb. 118: Auswahl der entsprechenden SafetyQBx-Variable



Entwicklungsumgebung	Zielplattform	IO-Hardware	Einzubindende SPS-Bibliotheken
TwinCAT v2.10.0 Build > 914	PC (i386)	KLx904	TcTwinSAFE.Lib (Standard.Lib, TcBase.Lib und TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden)
TwinCAT v2.10.0 Build > 914	BX-Serie	KLx904	TcTwinSAFE.LBX (Standard.LBX, TcBaseBX.LBX und TcSystemBX.LBX werden automatisch eingebunden)

5.14 Programmübertragung über die serielle Schnittstelle

Jeder Busklemmen-Controller kann über die RS232-Schnittstelle des PCs programmiert werden.

Wählen Sie im TwinCAT PLC Control die serielle Schnittstelle an.

Choose Target System Type				
© PC (i386)	ОК			
C BC via AMS	Cancel			
C BC serial				
C BCxx50 or BX via AMS				
 BCxx50 or BX via serial 				

Abb. 119: Auswahl des Datenübertragungswegs - Serielle Schnittstelle

Unter Online/Kommunikationsparameter finden Sie im PLC Control die Einstellungen zur seriellen Schnittstelle, Portnummer, Baud-Rate usw.

Der Busklemmen Controller benötigt folgende Einstellung:

- Baud-Rate: 9600/19200/38400/57600 Baud (automatische Baudratenerkennung)
- Stop Bits: 1
- · Parity: Gerade

Communication Parameters			
Baud rate ○ 4800 ○ 9600 ○ 19200 ● 38400 ○ 57600 ○ 115200	COM1: COM2: COM3: COM4: COM5: COM6:		OK Cancel
Stop Bits	Parity O No Parity O Even O Odd		

Abb. 120: Parametrierung der seriellen Schnittstelle

Programmübertragung über die serielle Schnittstelle per ADS

Der Busklemmen-Controller kann über die RS232-Schnittstelle des PC programmiert werden. Bevor Sie damit arbeiten können muss der Busklemmen-Controller dem TwinCAT bekannt gemacht werden (<u>siehe serielles ADS [} 34]</u>).

Wählen Sie im TwinCAT PLC-Control die ADS-Verbindung an.

Choose Target System Type	
© PC (i386)	ОК
🔿 BC via AMS	Cancel
C BC serial	
 BCxx50 or BX via AMS 	
C BCxx50 or BX via serial	

Abb. 121: Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS

Im PLC Control kann man sich unter Online/Communication Parameters... einwählen.

Choose Run-Time System		X
 →Local (172.16.3.53.1.1) →	OK Cancel	
	Version Info	»

Abb. 122: Auswahl des Gerätes

6 Fehlerbehandlung und Diagose

6.1 Diagnose

Zustand des K-Bus

Sollte der interne Bus oder einer seiner Busklemmen ein Problem haben wird dies im K-Bus-State angezeigt. Eine genauere Fehlerursache kann mit einem Funktionsbaustein ausgelesen werden (in Vorbereitung). Verknüpfen Sie hierfür die "K-Bus-State" Variable mit Ihrem SPS-Programm.



Abb. 123: Zustand des K-Bus

Fehlerbit	Beschreibung	Fehlerart
0	kein Fehler	Kein FEHLER
Bit 0	K-Bus Fehler	FEHLER
Bit 2	K-Bus wird Nachgetriggert	HINWEIS

Auslesen des K-Bus Status per ADS

In der Default Konfiguration oder in TwinCAT Konfiguration kann der Feldbusstatus über ADSREAD ausgelesen werden.

Parameter ADSREAD Baustein	Beschreibung
NetID	lokal - Leerstring
Port	1
IndexGroup	16#0006
IndexOffset	16#000C_9000
LEN	1

6.2 Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die linken Gruppe "DIAG LEDs" geben einen Zustand des Feldbusses, der PLC und des K-Busses an. Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei grüne LEDs (Power LEDs). Diese Dienen der Anzeige der Versorgungsspannung des BX-Controllers und der 24 V_{DC} der Powerkontakte.

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)	Bedeutung
Linke LED aus	Buskoppler hat keine Spannung 24 V _{DC}
Rechte LED aus	Keine Spannungsversorgung 24 V_{DC} an den Powerkontakten angeschlossen



DIAG LEDs

Abb. 124: Diagnose LEDs für die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung

Die DIAG LEDs sind unterteilt in:

- Bus: Feldbus-Diagnose
- PLC: SPS-Diagnose
- I/O: K-Bus-Diagnose

Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.



Abb. 125: Diagnose LEDs für die SPS und den K-Bus

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED *I/O* signalisiert. Das rote Leuchten der LED *I/O* zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.

LED BUS - Feldbus-Diagnose

Beim BX8000 keine Bedeutung, da keine Feldbusschnittstelle vorhanden ist. Die LED kann aus der PLC per <u>ADS [▶ 100]</u> angesprochen werden.

LED PLC - SPS-Diagnose

LED	Bedeutung
LED aus	PLC Stop oder kein Programm vorhanden
LED rot	blinken - die eingestellte Taskzeit wird ab und zu überschritten an - die eingestellte Taskzeit wird immer überschritten Disable der roten LED
LED orange	PLC ohne Bootprojekt läuft (nur während des Zyklus an), beim Erzeugen des Bootprojektes blinkt die LED orange
LED grün	Bootprojekt - PLC läuft (nur während des Zyklus an)

LED I/O - K-Bus-Diagnose

LED	Bedeutung
LED aus	über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht
LED rot	Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display
LED orange	Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff
LED grün	K-Bus ist in Ordnung und läuft

Fehlercode zur K-Bus-Diagnose

Fehler- Code	Fehler- argument	Beschreibung	Abhilfe
0	-	EMV Probleme	 Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
			EMV- Maßnahmen ergreifen
			 Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1	0	EEPROM- Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Buskopplers notwendig
2	-	Reserve	-
3	0	K-Bus-Kommandofehler	Keine Busklemme gesteckt
			 Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und pr üfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchf ühren, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 0		K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler	Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5	n	K-Bus-Fehler bei Register- Kommunikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
6	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
	2	DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
7	0	Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten	Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden. Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9	0	Checksummenfehler im Programm-Flash	Programm erneut zum BX übertragen
	1	Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert	Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10	n	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot- Projektes existiert überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

6.3 Diagnose-Display

Während des Hochstarten zeigt das Display für ca. drei Sekunden die aktuelle Firmware-Version an.

Sollte beim Starten ein Fehler vorliegen wird ihnen dieser per Blink-Sequenz der entsprechenden LED angezeigt.

Konfigurationsfehler werden im Display mit TC-Config und einer Fehlernummer angegeben. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Hardwarekonfiguration im System Manager oder setzen Sie sich mit dem Support in Verbindung.

Anzeige Display	Bedeutung
TC-Config 0xE02E	Eine komplexe Busklemme liegt auf einer Bitadresse. Überprüfen Sie die TwinCAT Konfiguration.
TC-Config 0xF0nn	Die nn' te Busklemme stimmt nicht mit der Konfiguration überein. Vergleichen Sie für die nn'te Busklemme den Busaufbau mit der Konfiguration.
TC-Config 0xC0nn	Die nn' te Busklemme stimmt nicht mit der Konfiguration überein. Vergleichen Sie für die nn'te Busklemme den Busaufbau mit der Konfiguration.

Firmware Fehler werden im Display mit FW-Error und einer Fehlernummer angegeben. Bitte setzen Sie sich mit dem Support in Verbindung.

Anzeige Display	Bedeutung
FW-Error 0xnnnn	Wenden Sie sich an den Support

7 Anhang

7.1 Umstieg zwischen den Controllern

Umstieg vom BCxx00 zum BCxx50/BCxx20

Dateinamen

Bei Busklemmen-Controllern der Serie BCxx50 und BCxx20 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Merker Variablen

Die lokierten Merker Variablen

- der BCxx00 belegen %MB0...%MB511 (außer BC9000/BC9100: %MB0...%B4095).
- der BCxx20 belegen %MB0...%MB4095
- der BCxx50 belegen %MB0...%MB4095

Zustandsinformationen wie K-Bus-/Feldbus-Status, Zyklustick werden nicht in den BCxx50/BCxx20 kopiert. Diese Informationen stehen in der TcSystemBCxx50.lbx für den BCxx50/BCxx20 als Funktion zur Verfügung.

Die lokierten Merker arbeiten **nicht** als Retain-Variablen.

Retain-Daten

Die Retain-Daten müssen als VAR_RETAIN deklariert werden. Es stehen bis zu 2 kByte zur Verfügung.

SPS-Variablen

In der Default-Config fangen die SPS-Variablen ab %IB1000 und %QB1000 an.

Large Model

Gibt es nicht bei BCxx50 und BCxx20.

Max. Speicher:

- BCxx50: 48 kByte
- BCxx20: 128 kByte

Task Time

Die Task-Zeit wird im PLC-Control festgelegt, diese sollte auf eine realistisch Größe eingestellt sein (messen der PLC Zykluszeit und des K-Busses). Die Background-Zeit entfällt.

Task-Konfiguration

Es steht maximal eine Task zur Verfügung. Diese Task muss konfiguriert werden.

PLC und Feldbusklemmen

Bei den Standard Busklemmen Controllern (BCxx00) gab es die Möglichkeit zu wählen, ob eine Busklemme dem Feldbus oder der lokalen PLC zugewiesen wird.

In der Default-Konfiguration des BCxx50/BCxx20 sind alle Busklemmen der lokalen PLC zugewiesen. Eine Zuordnung zum Feldbus ist hier nicht möglich.

Umstieg vom BCxx00 zum BXxx00

Dateinamen

Bei Busklemmen-Controllern der Serie BXxx00 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Merker-Variablen

Die lokierten Merker-Variablen

- der BCxx00 belegen %MB0...%MB511 (außer BC9000/BC9100: %MB0...%B4095).
- der BXxx00 belegen %MB0...%MB4095

Zustandsinformationen wie K-Bus-/Feldbus-Status, Zyklustick werden nicht in den BXxx00 kopiert. Diese Informationen stehen in der TcSystemBX.lbx für den BXxx00 als Funktion zur Verfügung.

Die lokierten Merker arbeiten nicht als Retain-Variablen.

Retain-Daten

Die Retain-Daten müssen als VAR_RETAIN deklariert werden. Es stehen bis zu 2 kByte zur Verfügung.

SPS-Variablen

In der Default-Config fangen die SPS-Variablen ab %IB1000 und %QB1000 an.

Large Model

Gibt es nicht bei BXxx00. Max. Speicher: 256 kByte.

Task Time

Die Task-Zeit wird im PLC-Control festgelegt, diese sollte auf eine realistisch Größe eingestellt sein (messen der PLC Zykluszeit und des K-Buses). Die Background-Zeit entfällt.

Task-Konfiguration

Es steht maximal eine Task zur Verfügung. Diese Task muss konfiguriert werden.

PLC und Feldbusklemmen

Bei den Standard Busklemmen Controller (BCxx00) gab es die Möglichkeit zu wählen, ob eine Busklemme dem Feldbus oder der lokalen PLC zugewiesen wird.

In der Default-Konfiguration des BXxx00 sind alle Busklemmen der lokalen PLC zugewiesen. Eine Zuordnung zum Feldbus ist hier nicht Möglich.

Umstieg vom PC zum BCxx50/BCxx20/BXxx00

Dateinamen

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50/BCxx20 und BXxx00 heißen Bibliotheken *.lbx und Programme werden als *.prx gespeichert.

Lokierte Variablen

Es stehen bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50/BCxx20 und BXxx00 eine begrenzte Anzahl von lokierten Daten zur Verfügung:

- Inputs 2 kByte, %IB0..2048
- Outputs 2 kByte, %QB0..2048

• Merker 4 kByte, %MB0..4095

Task-Konfiguration

Maximal steht eine Task zur Verfügung. Es ist eine sinnvolle Task-Zeit zu wählen. Passen Sie die Task-Zeit Ihrer Anwendung an, messen Sie dazu die benötige Systemzeit (PLC + K-Bus + Feldbus + sonstiges).

Retain-Daten

Bei den Busklemmen-Controllern der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00 stehen bis zu 2 kByte Retain-Daten zur Verfügung. Achten Sie daher darauf das Sie keine (oder nur sehr beschränkt) Retain-Daten in Funktionsblöcken verwenden (siehe RETAIN Daten).

7.2 Firmware-Update

Firmware-Update-Programm

Um eine neue Firmware auf den Buskoppler zu laden, ist das Firmware Update Programm erforderlich. Das Programm wir über die serielle Schnittstelle übertragen.

Hinweis für BX3100: Die Firmware 0.64 (oder kleiner) des BX3100 erlaubt kein Update. Sollte ein Update dieser Geräte erforderlich sein, schicken Sie den BX3100 mit dem Hinweis auf ein Update zum Hersteller.

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Abt. Service Stahlstr. 31 D-33415 Verl

Firmware Update Programm 241 (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/ zip/3238791819.zip) 71 kByte (für Windows NT4.0 SP6, 2000, XP).

Das Programm *FirmwareUpdate.exe* und die *TcRouterHelper.dll* müssen im gleichen Verzeichnis stehen. Mit einem Doppelklick auf *FirmwareUpdate.exe* öffnen Sie das Programm.

Update für Busklemmen-Controller

BX-Serie

Wählen sie das entsprechende Gerät aus - hier "Serial Interface (BX)".

Select Fieldbus	
CANopen Ethernet PROFIBUS DP PROFIBUS DP (KL6201) Serial Interface Serial Interface (Boot-Strap) Serial Interface (Boot-Strap) with complete erase Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6401 via BK/BC) Serial Interface (KL6601 via BK/BC) Serial Interface (KL8601 via BK/BC) Serial Interface (KL8610 via BK/BC)	OK Cancel

Abb. 126: Auswahl des Busklemmen-Controllers der BX-Serie

BCxx50 Serie

Wählen sie das entsprechende Gerät aus - hier "Serial Interface".

Select Fieldbus	
CANopen Ethernet PROFIBUS DP PROFIBUS DP (KL6201) Serial Interface Serial Interface (Boot-Strap) Serial Interface (Boot-Strap) with complete erase Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (Boot-Strap), Upload Serial Interface (BC2) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6201 via BK/BC) Serial Interface (KL6701 via BK/BC) Serial Interface (KL8601 via BK/BC) Serial Interface (KL8610 via BK/BC)	OK Cancel

Abb. 127: Auswahl des Busklemmen-Controllers der BC-Serie

BX- und BCxx50-Serie

Anschließen wählen Sie den COM-Port aus.

Select COM Port	
COM1	ОК
	Cancel

Abb. 128: Auswahl des COM-Ports

Öffnen Sie das entsprechende File, das Sie herunterladen möchten.

Öffnen		? 🔀
Suchen in:	🗁 Firmware 1.08	- 🗢 🗈 💣 🎟
t bx3100-0 bx3100-0 bx5100-0 bx5100-0 bx5100-0 bx8000-0 bx8000-0	099H.h31 📾 fc5101-0200.h51 108.h31 099H.h51 108.h51 099H.h80 108.h80	
Dateiname:	bx3100-0108.h31	Öffnen
Dateityp:	Firmware (*.h*)	Abbrechen

Abb. 129: Öffnen des Firmware-Files

Starten Sie den Download mit der grünen Ampel. Nach ca. einer Minute beginnt der Download, der dann auch im Display des BX angezeigt wird. Nach erfolgreichem Download (ca. 2 bis 3 Minuten) bootet der Busklemmen-Controller automatisch neu.

🐺 - FirmwareUpdate 📃 🗖 🔀
FirmwareUpdate Select Help
66° 🖻 BK 🚠 🏮 🏮 🦹
MonDec212:50:232004: Firmware-Update on serial interface COM1
MonDec212:50:23 2004: with File C:\Public\BX Controller\Firmware1.08\bx3100-0108.h31
MonDec212:50:23 2004: -> Start the Update with the green traffic light
Bereit NUM /



7.3 CFC-Client*

Der BX bietet mit den CFC-Client die Möglichkeit den gesamten Speicherinhalt eines BX-Controllers zu kopieren. Die Daten aus dem Speicher werden in einer BIN Datei gespeichert und können auf einen identischen Controller geladen werden.

Der CFC-Client läuft auf Windows 9x, NT, 2000 und XP und ist völlig unabhängig von TwinCAT.

CFC-Client (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx8000/Resources/zip/3238793995.zip) (Hinweis: Die DLLs müssen Sie manuell per regsvr32 Registrieren)

Wenn Sie den CFC-Client starten stellen Sie als erstes die COM-Parameter ein.

😵 Controller Flash Copy - Client	_ 🗆 🔀
Port View Help	
) 🗄 🗊 🖉 🦹	
Save in file	
Load from file Download	
Ready	

Abb. 131: CFC-Client

Port/Port Setup...

📀 Controller Flash Copy - Cli	ent 💶 🗖 🔀
Port View Help	
📄 🛱 Open Port 🛛 🛛 🗛	
Close Port Shift + F11	
Port Setup Ctrl + F11	
Exit	
Change port options	

Abb. 132: Aufruf des Port-Setups

Wählen Sie die Einstellung aus.

Communication	device parameter	· 🛛 🔀
Port	Baud	ОК
Port 1	C 19200	Cancel
C Port 2	38400	

Abb. 133: Einstellen der COM-Parameter

Bevor Sie den COM-Port öffnen müssen Sie eine physikalische Verbindung zum BX-Controller herstellen. Öffnen Sie dann den COM Port.

📀 Controller Flash Copy - Clie	ent 🗖 🗖 🖾
Port View Help	
Copen Port F11	
Close Port Shift + F11	
Port Setup Ctrl + F11	
Exit	
Establish connection	

Abb. 134: Öffnen des COM-Ports

Mit Upload erstellen Sie eine Kopie des BX-Speichers speichern diese als BIN-Datei.

Upload	
Read PLC boot project 0x00CDBEB4	
Read NoVRAM complete Read Files complete	
Close	

Abb. 135: Upload des BX-Speicherinhalts in ein BIN-File

Mit Download wird das BIN-File zum BX-Controller geladen. Der Controller startet automatisch nach erfolgreichem Download.

Download	
Write PLC source: 0x00C905D8	
Controller\DownloadTool\BX3100 Demorack V1.09.bin Flash-ID, Coupler-No tested SW version tested NoVRAM reset PLC source erased	<
Close	

Abb. 136: Download eines BIN-Files auf den BX-Controller

* ab Firmware 1.09 ist der CFC-Server auf der BX-Controller Reihe verfügbar

7.4 Beispielprogramme - Übersicht

Benennung	Beschreibung
Display [▶_108]	Beispiel zum Ansteuern des Displays
Navigationsschalter [> 107]	Auslesen des Navigationsschalter aus der PLC heraus
<u>Menü [▶ 78]</u>	Beispiel für ein eignes Menü mit Navigations-Schalter und Display
<u>RTC [▶ 72]</u>	Beispiel zum Auslesen der Real Time Clock (RTC) über Funktionsbausteine
COM Port - BK/BC8x00 Master Interface [▶_113]	COM1- oder COM2-Schittstelle als Master mit dem BK8x00 Protokoll
COM Port - BK8x00 Slave Interface	COM1- oder COM2-Schittstelle als Slave mit dem BK8x00 Protokoll
COM Port - Cimrex 12 [▶ 120]	Beispiel zum Ansteuern eines Cimrex 12 Displays über ModbusRTU
COM Port - ModbusRTU Slave [118]	Verknüpfung der ModbusRTU Lib mit der COM 1 oder COM 2 Schnittstelle des BXes
COM Port - ModbusRTU Master [▶ 119]	Verknüpfung der ModbusRTU Lib mit der COM 1 oder COM 2 Schnittstelle des BXes
COM Port - RK512 Protokoll [122]	RK512-Protokoll über die COM 1 oder COM 2
COM Port - SMS über COM Port [123]	Anschluss eines Siemens S35 Mobiltelefons an COM- Schnittstelle zum Versenden von SMS-Nachrichten
COM Port - COMlibV2 [> 120]	String verschicken und empfangen mit der COMlibV2
SSB - Display [) 63]	Cimrex Panel am SSB
<u>SSB - AX2000 [> 61]</u>	AX2000 am SSB
<u>SSB - BK51x0 [> 59]</u>	BK5120 am SSB
SSB - BX / BX Kommunikation [59]	Kommunikation von BX zu BX (über SSB)
SSB - IclA Drive [64]	IcIA Drive am SSB
SSB - Lenze Drive [69]	Lenze Frequenzumrichter am SSB

7.5 Allgemeine Betriebsbedingungen

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.

Bedingungen an die Umgebung

Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z. B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	Siehe Technische Daten
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	-25°C +85°C
Einbaulage	beliebig
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4
Transport und Lagerung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur bei	-25°C +85°C
Lagerung	
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss
1)	erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

Kennzeichnung der Komponenten

Jede ausgelieferte Komponente enthält einen Aufkleber, mit Informationen über die Zulassung des Produkts.

BECKH	OFF CE	Made in Germany Beckhoff Automation GmbH Eiserstr 5. D-33415 Verl	
Model Serial No. HW Date MAC-ID	BX <model> <seriennummer> <hardwarestand> <datum> <macid 1=""></macid></datum></hardwarestand></seriennummer></model>	Eiserstr. 9, D-33415 Veri Documentation: www.beckhoff.cor	
Power supply	24V DC		
C US LISTE	For Us/GNDs and Up/GN Use 4 Amp. fuse or Class 2 power sup	Dp: ply	

Abb. 137: Typenschild eines BX-Controllers

Auf dem Aufkleber sind folgende Informationen abzulesen:

Aufdruck	Bedeutung für diesen Aufkleber
genaue Produktbezeichnung	Model BX
Versorgungsspannung Us	24 V_{DC} (Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine der Class 2 entsprechende Spannungsversorgung um die UL-Anforderungen zu erfüllen!)
Hersteller	Beckhoff Automation GmbH
CE-Zeichen	Konformitätskennzeichnung
UL-Zeichen USE USE LISTED Use 4 Amp. fuse or Class 2 power supply. See instructions.	Kennzeichen für UL-Zulassung. UL steht für Underwriters Laboratories Inc., die führende Zertifizierungsorganisation für Nordamerika mit Sitz in den USA. C = Kanada, US = USA, UL File Nummer: E172151
Produktionsbezeichnung	Serial No.: Seriennummer HW: Hardware Stand Date: Herstelldatum optional nur beim BX9000 MAC-ID

7.6 Prüfnormen für Geräteprüfung

EMV

EMV-Festigkeit

EN 61000-6-2

EMV-Aussendung

EN 61000-6-4

Vibrations-/ Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

EN 60068-2-27

7.7 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Busklemmen-Controller der BX-Serie	8
Abb. 2	BX8000	10
Abb. 3	Prinzip der Busklemme	13
Abb. 4	Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten	16
Abb. 5	BX3100, BX5100, BX5200, BX9000	17
Abb. 6	BX8000	17
Abb. 7	Entriegelter BX-Controller	18
Abb. 8	Verriegelter BX-Controller	18
Abb. 9	Demontage	18
Abb. 10	Potentialgruppen eines Busklemmenblocks	19
Abb. 11	Linksseitiger Powerkontakt	20
Abb. 12	Klemmstellen zur Versorgung des Busklemmen-Controllers	21
Abb. 13	UL-Kennzeichnung der BX-Controller	21
Abb. 14	Programmierkabel ZK1000-0030 - COM 1 und COM 2	22
Abb. 15	Programmierkabel ZK1000-0030 - Abmessungen der Stecker	23
Abb 16	Programmierkabel ZK1000-0030 - Pinning	23
Abb 17	SSB-Schnittstelle	24
Abb. 18	COM1- (RS 232) und COM2-Schnittstelle (RS 232/485)	24
Abb. 19	Anlaufverhalten des Busklemmen-Controllers	25
Abb. 20	Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	28
Abb. 21	Auswahl des Busklemmen-Controllers	28
Abb 22	Download einer TwinCAT-Konfiguration	29
Abb 23	Auswahl des Busklemmen-Controllers	29
Abb 24	Zustand des Busklemmen-Controllers	29
Abb 25	Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration	30
Abb 26	Auswahl des Zielsystems	31
Abb 27	Auswahl des Busklemmen-Controllers	31
Abb 28	Zustand des Busklemmen-Controllers	31
Abb 29	Hochladen der TwinCAT-Konfiguration	32
Abb 30	Speicher für das Code Mapping	32
Abb 31	Daten Speicher Mapping	33
Abb 32	Code und Daten Speicher	33
Abb 33	Sonstiger Speicher	34
Abb 34	Eigenschaften der Remote-Verbindung	35
Abb 35	Karteireiter BX Settings	36
Abb 36	Karteireiter BX Diag	37
Abb 37	Auswahl des PLC-Proiekts	38
Abb 38	Verbinden vom PLC-Variable und Hardware	39
Abb 39	Anzeige des Ziel-Systems	39
Abb 40	Finstellen der Task-Zeit	40
Abh 41	Anzeige der PI C-Zykluszeit	40 41
Abb 42	Abschluss des Busses mit Abschlusswiderstand 120 Ohm	42
Abh 43	Unempfindlichkeit gegen eingeprägte Störungen	42
Δhh 11	Beisnieltonologie Stichleitungen	<u>⊿ר</u>
, 100. 44	Belepierepologie Guomotungon	70

BECKHOFF

Abb. 45	Aufbau CAN-Kabel ZB5100	44
Abb. 46	Aufbau CAN-/DeviceNet-Kabel ZB5200	45
Abb. 47	Pinbelegung BK5151, EL6751	46
Abb. 48	FC51x2	46
Abb. 49	Belegung Verbindungsbuchse BK51x0/BX5100	47
Abb. 50	LC5100	48
Abb. 51	Pinbelegung M12 Stecker Feldbus Box	48
Abb. 52	Anfügen eines weiteren Gerätes	49
Abb. 53	Auswahl des CANopen Masters SSB	49
Abb. 54	Anfügen eines CANopen Geräts	49
Abb. 55	Auswahl eines CANopen-Knotens	50
Abb. 56	Anfügen/Bearbeiten von Objektverzeichniseinträgen	51
Abb. 57	NodeState, DiagFlag und EmergencyCounter	52
Abb. 58	Verdrahtungsplan für Testaufbau	57
Abb. 59	Kommunikation von BX-Controller zu BX-Controller (über SSB)	59
Abb. 60	AX2000	61
Abb. 61	CANopen Interface (X6)	62
Abb. 62	Cimrex-Panel am SSB des BX-Controllers	63
Abb. 63	IcIA-Drive am SSB	64
Abb. 64	Anschlüsse des IcIA-Drives	65
Abb. 65	Signalschnittstelle	65
Abb. 66	Feldbusanschluss	66
Abb. 67	Referenzierungsbereiche	67
Abb. 68	Listing der Referenzierungswerte	68
Abb. 69	Frequenzumrichter der Fa. Lenze	69
Abb. 70	Externe Spannungsversorgung - Interne Spannungsversorgung(Auslieferungszustand)	70
Abb. 71	DIP-Schalter	70
Abb. 72	Freigabe des Kommunikationsmoduls	71
Abb. 73	Einstellen der Echtzeit-Uhr (RTC)	72
Abb. 74	Navigationsschalter der BX-Controller	74
Abb. 75	Schalterbelegung	75
Abb. 76	Maximale Anzahl der POUs überschritten	85
Abb. 77	Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs	85
Abb. 78	Controller Settings	86
Abb. 79	Globaler Speicher nicht ausreichend	86
Abb. 80	Menüpfad Projekte / Optionen / Build	86
Abb. 81	Build	87
Abb. 82	Ändern der Verknüpfung von Variablen	88
Abb. 83	Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang	88
Abb. 84	Öffnen des Optionsmenüs	91
Abb. 85	Auswahl des Source Downloads	91
Abb. 86	Download des Programm Codes	92
Abb. 87	Vorschritt des Downloads	92
Abb. 88	Upload eines Programms	93
Abb. 89	Auswahl des Datenübertragungswegs	93
		04

BECKHOFF

Abb. 91 Funktionsbaustein F_COMPORTREAD	101
Abb. 92 Funktionsbaustein F_COMPORTWRITE	102
Abb. 93 Funktionsbaustein FB_COMPORTOPEN	103
Abb. 94 Funktionsbaustein FB_COMPORTCLOSE	104
Abb. 95 Funktionsbaustein F_STARTDEBUGTIMER	107
Abb. 96 Funktionsbaustein F_READDEBUGTIMER	107
Abb. 97 Funktionsbaustein F_GETNAVSWITCH	107
Abb. 98 Funktionsbaustein FB_DISPWRITE	108
Abb. 99 Funktionsbaustein RTC	110
Abb. 100 Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile	111
Abb. 101 Funktionsbaustein FB_BX_BK8X00_MASTER	113
Abb. 102 Funktionsbaustein FB_BX_BK8X00_SLAVE	115
Abb. 103 Kommunikationseigenschaften	117
Abb. 104 Funktionsbaustein FB_BX_COM_5	117
Abb. 105 Funktionsbaustein FB_BX_COM_64	118
Abb. 106 Funktionsbaustein FB_BX_COM_64EX	118
Abb. 107 Cimrex-Panel am COM-Port des BX-Controllers	121
Abb. 108 Mobiltelefon am COM-Port des BX-Controllers	123
Abb. 109 Funktionsbaustein F GETVERSIONTCTWINSAFE	124
Abb. 110 Funktionsbaustein FB TWINSAFE KLX904 INPUT	124
Abb. 111 Funktionsbaustein FB TWINSAFE KLX904 input	125
Abb. 112 Verknüpfen der Eingangsdaten	126
Abb. 113 Auswahl der Safetyln-Variable	126
Abb. 114 Funktionsbaustein FB TWINSAFE KLX904 OUTPUT	127
Abb. 115 Aufruf des Funktionsbausteins FB TWINSAFE KLX904 OUTPUT	128
Abb. 116 Aufruf des Funktionsbausteins FB TWINSAFE KLX904 OUTPUT	128
Abb. 117 Verknüpfen der Eingangsdaten	129
Abb. 118 Auswahl der entsprechenden SafetyQBx-Variable	129
Abb. 119 Auswahl des Datenübertragungswegs - Serielle Schnittstelle	130
Abb. 120 Parametrierung der seriellen Schnittstelle	130
Abb. 121 Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS	131
Abb. 122 Auswahl des Gerätes	131
Abb. 123 Zustand des K-Bus	132
Abb. 124 Diagnose LEDs für die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung	133
Abb. 125 Diagnose LEDs für die SPS und den K-Bus	133
Abb. 126 Auswahl des Busklemmen-Controllers der BX-Serie	139
Abb. 127 Auswahl des Busklemmen-Controllers der BC-Serie	140
Abb. 128 Auswahl des COM-Ports	140
Abb. 129 Öffnen des Firmware-Files	140
Abb. 130 Statusmeldungen des Firmware-Updates	141
Abb. 131 CFC-Client	141
Abb. 132 Aufruf des Port-Setups	142
Abb. 133 Einstellen der COM-Parameter	142
Abb. 134 Öffnen des COM-Ports	142
Abb. 135 Upload des BX-Speicherinhalts in ein BIN-File	143
Abb. 136 Download eines BIN-Files auf den BX-Controller	143

BECKHOFF

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/BX8000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

