**BECKHOFF** New Automation Technology

# Dokumentation | DE BC9191 und BC9191-0100

Raum-Controller für die Gebäudeautomatisierung



# Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	/orwort					
	1.1	Hinweise zur Dokumentation					
	1.2	2 Sicherheitshinweise					
	1.3	Hinweise zur Informationssicherheit					
	1.4	4 Ausgabestände der Dokumentation					
2	Prod	uktübers	icht	10			
	2.1	Einführu	ng	10			
	2.2	2 Erweiterung des BC9191 mit Busklemmen					
	2.3	Technische Daten					
	2.4	Das Bec	khoff Busklemmensystem	14			
3	Insta	llation		16			
	3.1	Hinweise	e zum ESD-Schutz	16			
	3.2	Montage	)	17			
		3.2.1	Abmessungen	17			
		3.2.2	Einbaulage und Mindestabstände	17			
		3.2.3	Tragschienenmontage	19			
	3.3	Verdraht	tung	20			
		3.3.1	Interne Stromversorgung, GND, Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE	20			
		3.3.2	BC9191 - Klemmleiste X1	23			
		3.3.3	BC9191-0100 - Klemmleiste X1	25			
		3.3.4	Klemmleiste X2 und X3	27			
		3.3.5	Ethernet-Topologien	29			
		3.3.6	Ethernet-Anschluss	30			
		3.3.7	Ethernet-Kabel	31			
3.4 Entsorgung			ung	32			
4	Para	Parametrierung und Inbetriebnahme					
	4.1	Anlaufverhalten					
	4.2	DIP-Sch	alter	34			
	4.3	IP-Adres	sse	36			
		4.3.1	IP-Adresse - Übersicht	36			
		4.3.2	Adresseinstellung über KS2000	36			
		4.3.3	Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager	37			
		4.3.4	Adresseinstellung über BootP-Server	38			
		4.3.5	Adresseinstellung über DHCP-Server	39			
		4.3.6	Auto-IP-Adresse	40			
		4.3.7	Subnetz-Maske	40			
		4.3.8	Test der IP-Adresse	40			
		4.3.9	Auslesen der MAC-ID	41			
		4.3.10	Security-Einstellungen	42			
	4.4	Konfigur	ation des BC	42			
		4.4.1	Überblick	42			
		4.4.2	Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen	44			
		4.4.3	Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	46			

		4.4.4	Download einer TwinCAT-Konfiguration	47
		4.4.5	Upload einer TwinCAT-Konfiguration	49
		4.4.6 Ressourcen im Busklemmen-Controller		50
		4.4.7 Ethernet		
		4.4.8 K-Bus		
		4.4.9 PLC		
	4.5	Konfiguration der integrierten I/Os		
		4.5.1	Analoge IO	61
	4.6	KS2000		62
		4.6.1	KS2000 - Einführung	62
		4.6.2	Darstellung der integrierten Ein- und Ausgänge	64
5	Prog	rammieru	ıng	65
	5.1	TwinCA	Г PLC	65
	5.2	TwinCA	۲ PLC - Fehler-Codes	65
	5.3	Remane	nte Daten	68
	5.4	Persister	nte Daten	69
	5.5	Lokierte	Merker	70
	5.6	Lokales	Prozessabbild im Auslieferungszustand (Default Config)	70
	5.7	Mapping	der Busklemmen	71
	5.8	Lokales	Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration	72
	5.9	Erzeuge	n eines Boot-Projekts	73
	5.10	Kommur	nikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50	
	5.11	1 Programmübertragung		75
		5.11.1	Programmübertragung über Ethernet	75
		5.11.2	Up- und Download von Programmen	77
	5.12	Bibliothe	ken	81
		5.12.1	Bibliotheken - Übersicht	81
6	PLC-	Program	m	
-	6.1	Ventilato	orsteuerung mit Raumtemperaturregelung	
	6.2	Beschrei	ibung der POUs	
		6.2.1	Beschreibung der internen Funktionsbausteinen und Unterprogrammen	
		6.2.2	ADS-Zugriff einer übergeordneten Steuerung	
		6.2.3	BC9191 im Master-/Slave-Modus	106
7	Ethe	met		121
	7 1	Systemy	orstellung	121
	1.1	7 1 1	Ethernet	121
	72	Modbus	TCP	123
	1.2	7 2 1	ModhusTCP-Protokoll	123
		722	ModbusTCP-Diagnose	123
	73	Modbue	TCP-Funktionen	12/
	7.0	731	Read holding register (Funktion 3)	124
		732	Read input register (Funktion 4)	124
		733	Preset single register (Funktion 6)	125
		734	Preset multiple register (Funktion 16)	126
		735	Read / write registers (Funktion 23)	126
		1.0.0		

	7.4	ADS-Kommunikation 1			
		7.4.1 ADS-Kommunikation 12	27		
		7.4.2 ADS-Protokoll	28		
		7.4.3 ADS-Dienste	30		
		7.4.4 Beispiele	31		
8	Fehle	behandlung und Diagnose	37		
	8.1 Diagnose				
	8.2	Diagnose-LEDs			
	8.3	Allgemeine Fehler			
	8.4	4 ADS-Diagnose			
9	Anha	ng14	44		
	9.1	BC9191 - Erste Schritte	44		
	9.2	Allgemeine Betriebsbedingungen			
	9.3	Prüfnormen für Geräteprüfung 14			
	9.4	Literaturverzeichnis			
	9.5	Abkürzungsverzeichnis	50		
	9.6	Support und Service			

# 1 Vorwort

## 1.1 Hinweise zur Dokumentation

#### Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

#### Marken

Beckhoff<sup>®</sup>, TwinCAT<sup>®</sup>, TwinCAT/BSD<sup>®</sup>, TC/BSD<sup>®</sup>, EtherCAT<sup>®</sup>, EtherCAT G<sup>®</sup>, EtherCAT G10<sup>®</sup>, EtherCAT P<sup>®</sup>, Safety over EtherCAT<sup>®</sup>, TwinSAFE<sup>®</sup>, XFC<sup>®</sup>, XTS<sup>®</sup> und XPlanar<sup>®</sup> sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

#### Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

#### Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

# 1.2 Sicherheitshinweise

#### Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

#### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

#### **Qualifikation des Personals**

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

#### Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

#### ▲ GEFAHR

#### Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

#### **WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

#### **▲ VORSICHT**

#### Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

#### **HINWEIS**

#### Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



#### Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

## **1.3** Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <u>https://www.beckhoff.de/secguide</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <u>https://www.beckhoff.de/secinfo</u>.

### 1.4 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
3.1.0	Links aktualisiert
3.0.0	Migration
	Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
	Kapitel <i>Entsorgung</i> hinzugefügt
	Kapitel Hinweise zur Informationssicherheit hinzugefügt
	<ul> <li>Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst</li> </ul>
	Neue Titelseite
2.0.0	Kapitel Programmierung und Parametrierung und Inbetriebnahme / IP-Adresse ergänzt
1.1.0	<ul> <li>Kapitel BC9191 im Master-/Slave-Modus erweitert</li> </ul>
1.0.0	Erste Veröffentlichung

#### Firmware BC9191

Welche Firmware im Auslieferungszustand auf dem Buskoppler ist, erkennen Sie an dem Aufkleber unter dem Koppler.

Beispiel: 1416 **SW:3.4** HW:6.1 0000 Die Firmware im Beispiel ist 3.4.

Firmware	Beschreibung		
3.4	Aodbus UDP implementiert		
3.3	FW 3.3 wurde nicht verwendet		
3.2	Optimierungen DHCP		
3.1	Erste Firmwareversion ab Serienlieferung BC9191-0100, Modbus TCP : Client Funktionalität implementiert		
3.0	Erste Firmwareversion ab Serienlieferung BC9191		

# 2 Produktübersicht

# 2.1 Einführung



Abb. 1: BC9191

Der BC9191 ist ein Raum-Controller in kompakter Bauform mit dezentraler Intelligenz.

Die integrierten digitalen und analogen Anschlüsse decken bereits die typischen Standardfunktionalitäten der Raumtemperaturregelung ab.

Das K-Bus-Interface ermöglicht Erweiterungen aus dem gesamten Signalspektrum des Beckhoff Busklemmensystems.

Zwei Ethernet-Schnittstellen stehen zur Kommunikation mit einem übergeordneten Leitrechner oder anderen BC9191 zur Verfügung.

Weiterhin ist ein zusätzlicher Sub-Bus bei den beiden Varianten des BC9191 vorhanden:

#### Varianten des BC9191

Der BC9191 ist in zwei Varianten erhältlich. Diese unterscheiden sich durch den Sub-Bus, dem Speicherausbau und der Zykluszeit.

- Die Variante <u>BC9191</u> [▶ 23] stellt einen CAN-Bus zum Anschluss des EnOcean-Transceivers KL6583 zur Verfügung.
- Die Variante <u>BC9191-0100</u> [▶<u>25]</u> stellt eine RS485-Schnittstelle zur effizienten Anbindung von Raumbediengeräten zur Verfügung.

Busklemmen-Controller	BC9191	BC9191-0100
Sub-Bus	EnOcean KL6853	RS485 / Modbus RTU / DMX
PLC-Speicher	48 kByte	128 kByte
Datenspeicher	32 kByte	128 kByte
PLC-Zykluszeit (für 1000 Befehle ohne I/O-Zyklus und K-Bus)	ca. 0,9 ms	ca. 0,7 ms

## 2.2 Erweiterung des BC9191 mit Busklemmen

#### Spannungsversorgung von zusätzlichen Busklemmen und Abschluss des K-Bus

Der BC9191 verfügt nicht über Powerkontakte. Zusätzlich gesteckte K-Bus Klemmen müssen daher durch eine Einspeiseklemme mit Spannung versorgt werden.

Wird eine weitere Potentialgruppe gewünscht, so ist wie in dem Beispiel eine weitere Einspeiseklemme vorzusehen.

Der K-Bus ist mit der Endklemme KL9010 abzuschließen. Wird der BC9191 ohne weitere Klemmen verwendet, so ist keine Endklemme zu verwenden, sondern die im Lieferumfang befindliche K-Bus Abdeckkappe zu stecken.



Abb. 2: Erweiterung des BC9191 mit Busklemmen

# 2.3 Technische Daten

Busklemmen-Controller	BC9191	BC9191-0100		
Anzahl der Busklemmen	64			
maximale Byteanzahl Feldbus	512 Byte Eingang, 512 Byte Aus	512 Byte Eingang, 512 Byte Ausgang		
Digitale Eingänge	3, zum Anschluss potentialfreier Taupunktsensor, Präsenzsensor	3, zum Anschluss potentialfreier Kontakte (z. B. für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Präsenzsensor)		
Digitale Ausgänge	1 x LED-Ausgang, Konstantstrom 10 mA , max. 24 V (z. B. für LED- Präsenzmeldung) 1 x 230 V <sub>AC</sub> , 10 A, Relais (z. B. für Lufterhitzer) 3 x 230 V <sub>AC</sub> , 1 A, Relais (z. B. für 3-Stufen-Ventilator) 2 x 230 V <sub>AC</sub> , 1 A, Triac (z. B. für Ventile für Heizung und Kühlung)			
Analoge Eingänge	1 x PT/Ni1000 (PT1000: -20+6 Lufttemperaturmessung 1 x Widerstandsmessung zur Sol 3 x 010 V (z. B. für CO <sub>2</sub> -Sensor Helligkeitssensor)	1 x PT/Ni1000 (PT1000: -20+60°C, NI1000: -15+55°C) zur Lufttemperaturmessung 1 x Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe ( 010 kOhm) 3 x 010 V (z. B. für CO <sub>2</sub> -Sensor, Luftgütesensor, Helligkeitssensor)		
Analoge Ausgänge	2 x 010 V (z. B. Luftvolumensti	rom-Regler)		
Sub-Bussysteme	1 x K-Bus 1 x System-Bus für KL6583 (EnOcean)	1 x K-Bus 1 x RS485 (z. B. Modbus-RTU/ DMX)		
Spannungsfestigkeit	500 V (Versorgungsspannung/Fe	eldbus)		
Versorgungsspannung	110 240 V <sub>AC</sub>			
Stromaufnahme	typisch 80 mA (an 230 V), max. 2	220 mA (an 85 V)		
Verlustleistung	max. 15 W, typisch 8 W (ohne 24 V $_{\rm DC}$ Verbraucher und ohne weitere Busklemmen)			
K-Bus-Stromversorgung	max. 200 mA			
24V <sub>DC</sub> -Stromversorgung	max. 100 mA			
Gewicht	ca. 350 g			
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C +55°C			
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C +85°C			
Zulässige relative Feuchte	max. 95%, keine Betauung			
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27			
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4			
Zulässige Einbaulage	senkrecht auf waagerecht an der Wand montierter Tragschiene (siehe <u>Kapitel Einbaulage [▶ 17]</u> )			
Schutzart	IP20			
Zulassungen/Kennzeichnungen*	CE UKCA, EAC			

\*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

SPS	BC9191	BC9191-0100	
Programmierung/Konfiguration	mit TwinCAT über Ethernet (TwinCAT 2.11 Build 2034 oder höher, kein TC3)		
Programmspeicher	48 kByte (minus Task- Konfiguration minus POUs beim Online Change)	128 kByte (minus Task- Konfiguration minus POUs beim Online Change)	
Datenspeicher	32 kByte	128 kByte	
Source Code Speicher	256 kByte		
Remanente Merker	2 kByte		
Persistente Daten	1000 Byte		
INPUT	2 kByte		
OUTPUT	2 kByte		
MERKER	4 kByte		
max, größe einer Variable	16 kByte		
max. POUs	Beschränkung o	lurch den Speicher	
SPS-Zykluszeit für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus)	ca. 0,9 ms	ca. 0,7 ms	
Anzahl Laufzeitsysteme	1		
Programmiersprachen	IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS)		
Online Change	ja		
Feldbus	BC9191	BC9191-0100	
Feldbus	Ethernet	1	
Ethernet-Anschluss	2 x RJ45 (interner Switch)		
Auto-Crossing	ja		
Übertragungsrate	10/100 MBaud		
Protokolle	Modbus-TCP/IP, Ethernet-TCP/IP, Beckhoff ADS über TCP und UDP		
Übertragungsmedium	4 x 2 Twisted-Pair Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBaud), Kategorie 5 (100 MBaud)		
Länge zwischen Modulen	100 m (Verteiler Hub bis BC9191)		
	Linie: max. 100 m zwischen zwei BC9191		
Topologie	- sternförmige Verkabelung - Linie (maximal 20 x BC9191 in einer Linie)		
Anzahl der E/A-Module	nur durch IP-Adressraum begrenzt		
Anzahl der E/A-Punkte	Abhängig von der übergeordnete	n Steuerung	
Verbindungen	BC9191	BC9191-0100	
Anzahl der ADS-Verbindungen über TCP/IP	5		
Anzahl der ADS-Verbindungen über	1		

UDP/IP	
Anzahl der ModbusTCP-Verbindungen	3
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	ja
SNTP (Simple Network Time Protocol)	ja
BootP/DHCP	ja/ja
UDP-Socket-Verbindungen	3
TCP-Socket-Verbindungen	3

#### Versuchen Sie mit möglichst wenigen TCP/IP-Verbindungen auszukommen

Die Anzahl der TCP/IP-Verbindungen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Umso weniger TCP/ IP-Verbindungen Sie nutzen, desto mehr Zeit bleibt dem BC9191 für seine eigentliche Aufgabe. Wenn möglich nutzen Sie statt TCP/IP- oder UDP/IP-Kommunikation zum Beispiel die Kommunikation über ADS.

Kommunizieren Sie bei TCP/IP- und bei UDP/IP-Verbindungen mit "vernünftigen" Zeitintervallen. Beispiel:

Die Task-Zeit des BC9191 ist 20 ms. Hier sollten Sie dann nicht öfter als alle 40 ms mit dem BC9191 kommunizieren.

### 2.4 Das Beckhoff Busklemmensystem

#### Bis zu 256 Busklemmen mit ein bis 16 E/A-Kanälen für jede Signalform

Das Busklemmen-System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus-System und der Sensor / Aktuator - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Mit der K-Bus Erweiterung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit ein, zwei, vier oder acht E/A-Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmentypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

#### Dezentrale Verdrahtung der E/A-Ebene

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A-Ebene muss nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktuatoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Der Installationsstandort der Steuerung kann im Bereich der Anlage beliebig gewählt werden.

#### **Industrie-PCs als Steuerung**

Durch den Einsatz eines Industrie-PCs als Steuerung lässt sich das Bedien- und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein-/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktuator-Ebene wird auch der Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

#### Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Das Beckhoff Busklemmen-System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

#### Montage auf genormten Tragschienen

Die einfache und platzsparende Montage auf einer genormten Tragschiene (EN 60715, 35 mm) und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Busklemmen-Systems ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluss von Sensoren kann realisiert werden.

#### Modularität

Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

#### Anzeige des Kanalzustands

Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor/Aktuator-Nähe den Zustand des entsprechenden Kanals an.

#### K-Bus

Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muss sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software-Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

#### Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen

Über drei Powerkontakte wird die Betriebsspannung an die nachfolgenden Klemmen weitergegeben. Durch den Einsatz von Potential-Einspeiseklemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Potential-Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereiht werden.

In einem Klemmenblock können Sie bis zu 64 Busklemmen einsetzen und diesen über die K-Busverlängerung auf bis zu 256 Busklemmen erweitern. Dabei werden Potential-Einspeiseklemmen mitgezählt, die Endklemme nicht.

#### Buskoppler für verschiedene Feldbus-Systeme

Verschiedene Buskoppler lassen sich einsetzen, um die elektronische Klemmleiste schnell und einfach an unterschiedliche Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Buskoppler durchgeführt. Die eingestellten Parameter werden jedoch spannungsausfallsicher in den jeweiligen Busklemmen gespeichert. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise gestört ist oder ausfällt, bleiben Registerinhalte (wie z. B. Zählerstände) erhalten, digitale Ausgänge werden gelöscht und analoge Ausgänge nehmen einen Wert an, der bei der Inbetriebnahme für jeden Ausgang konfigurierbar ist. Die Default-Einstellung der analogen Ausgänge ist 0 V bzw. 0 mA. Digitale Ausgänge fallen in einen inaktiven Zustand zurück. Die Timeout-Zeiten der Buskoppler entsprechen den für das Feldbus-System üblichen Zeiten. Bei der Umstellung auf ein anderes Bussystem beachten Sie im Falle großer Zykluszeiten des Bussystems die Änderung der Timeout-Zeiten.

#### **Die Schnittstellen**

Ein Buskoppler besitzt sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.

# 3 Installation

### 3.1 Hinweise zum ESD-Schutz

#### HINWEIS

#### Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein; vermeiden Sie außerdem die Federkontakte (s. Abb.) direkt zu berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.)
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung zu achten (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen)
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endklemme KL9010 abgeschlossen werden, um Schutzart und ESD-Schutz sicher zu stellen.



Abb. 3: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Abmessungen

Der BC9191 und der BC9191-0100 zeichnen sich durch geringes Bauvolumen aus. Die genannten Abmessungen gelten für beide Varianten.



Abb. 4: Abmessungen des BC9191

Wird der BC9191 bzw. BC9191-0100 durch Busklemmen erweitert, so setzt sich die Gesamtbreite der Anwendung aus der Breite des Busklemmen Controllers, der Breite der verwendeten Busklemmen und der Busendklemme KL9010 zusammen. Die rechtsseitige Abdeckkappe (5 mm) entfällt dann. Die Busklemmen sind je nach Bauform 12 mm oder 24 mm breit. Die Tiefe der Busklemmen von 68 mm wird durch die Frontverdrahtung in Abhängigkeit von der Drahtstärke um ca. 5 mm bis 10 mm überbaut.

### 3.2.2 Einbaulage und Mindestabstände

#### HINWEIS

#### Montagevorgaben

Um eine optimale Funktion des BC9191 sicher zu stellen beachten Sie bei dessen Montage die Vorgaben bezüglich

- Einbaulage
- Mindestabstände
- Umgebungstemperatur

#### Einbaulage

Montieren Sie die Tragschiene waagerecht, so dass die Anschlussflächen des aufgerasteten BC9191 nach vorne weisen (siehe Bild *Mindestabstände*).

Der BC9191 wird dann von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektion ermöglicht. Bezugsrichtung "unten" ist hier die Erdbeschleunigung.



#### Mindestabstände

Halten Sie bei der Montage die in der oben stehenden Abbildung angegebenen Mindestabstände zu anderen Komponenten und den Wänden des verwendeten Schaltschrank oder Klemmenkasten ein.

#### Umgebungstemperatur

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, so dass im verwendeten Schaltschrank oder Klemmenkasten der für den BC9191 zulässige Umgebungstemperaturbereich (siehe technische Daten [> 12]) eingehalten wird!

Abb. 5: BC9191 - Mindestabstände

### 3.2.3 Tragschienenmontage

#### **WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie den BC9191 und Busklemmen in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung beginnen!

#### Montage

Der BC9191 wird durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

- 1. Stecken Sie den Busklemmen-Controller auf die Tragschiene.
- 2. Mit leichtem Druck rasten dann auf der rechten Seite automatisch zwei Rastnasen in die Tragschiene ein.
- 3. Auf der linken Seite führen Sie einen Schraubendreher in die obere Aussparung der orangefarbigen Dreh-Verriegelung und rasten die Verriegelung durch eine Drehbewegung ein.
- Werden nun Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung h

  örbar auf der Tragschiene einrastet.

Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinandergreifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

5. Werden keine Busklemmen angereiht, stecken Sie die K-Bus Abdeckkappe mit Nut und Feder an den BC9191 und schieben Sie sie gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.



#### Art und Quelle der Gefahr

 Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

#### Demontage

Der BC9191 wird auf der linken Seite mit einer orangefarbigen Dreh-Verriegelung und auf der rechten Seite durch eine Zug-Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden müssen:

- 1. Führen Sie einen Schraubendreher in die untere Aussparung der orangefarbigen Dreh-Verriegelung und lösen die Verriegelung durch Drücken auf den Schraubenzieher. Die Haltenase der orangefarbigen Dreh-Verriegelung gibt dann die Tragschiene frei.
- Hebeln Sie auf der oberen rechten Seite des BC9191 mit einem Schraubendreher den Entriegelungshaken nach oben. Dabei ziehen sich über einen internen Mechanismus zwei Rastnasen an der Hutschiene ins Klemmenmodul zurück,
- 3. Jetzt sind die Verriegelung mit der Tragschiene gelöst und der Busklemmen-Controller kann ohne großen Kraftaufwand von der Tragschiene gezogen werden.

#### Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Busklemmen-Controller und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte muss beim BC9191 durch Potential-Einspeiseklemmen KL9xxx) erfolgen.

#### Powerkontakte

Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

### 3.3 Verdrahtung

### 3.3.1 Interne Stromversorgung, GND, Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE

#### Interne Stromversorgung

Der BC9191 verfügt über ein integriertes Weitbereichs-Netzteil:

- Die Eingangswechselspannung darf im Bereich von 110  $V_{\text{AC}}$  bis 240  $V_{\text{AC}}$  liegen.
- Das integrierte Netzteil erzeugt alle intern benötigten Spannungen und auch die galvanisch getrennte Spannung 24 V<sub>DC</sub> (Pin X1/16).
- Alle GND-Anschlüsse sind intern miteinander verbunden. Zur Vermeidung von Störungen ist GND kapazitiv mit PE und den Federkontakten für die Montageschiene verbunden.
- Die vom Stromnetz galvanisch getrennten 24  $V_{\mbox{\tiny DC}}$  an Pin X1/16 können mit max. 100 mA belastet werden.



Abb. 6: BC9191 - Schematische Darstellung der internen Stromversorgung

#### Potentialgruppen

Der BC9191 verfügt nicht über Powerkontakte. Die Powerkontakte angesteckter Busklemmen müssen daher durch eine Einspeiseklemme versorgt werden. Wird eine weitere Potentialgruppe gewünscht, so ist, wie in dem Beispiel eine weiterer Einspeiseklemme vorzusehen.





#### Powerkontakte

Die Verbindung zwischen Buskoppler- / Busklemmen-Controller und Busklemmen wird durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert. Die Übertragung der Daten und die Versorgungsspannung der intelligenten Elektronik der Busklemmen übernimmt der K-Bus. Die Versorgung der Feldelektronik wird über die Powerkontakte durchgeführt. Die Powerkontakte stellen durch das Zusammenstecken eine Versorgungsschiene dar. Da einige Busklemmen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale Vierkanal-Busklemmen) diese Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen, sind die Kontaktbelegungen der Busklemmen zu beachten.

Die Einspeiseklemmen unterbrechen die Powerkontakte und stellen den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

#### Isolationsprüfung

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.



Abb. 8: Linksseitiger Powerkontakt

Es ist zu beachten, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme bei der Isolationsprüfung führen (z. B. Isolationsdurchschlag an einem 230V-Verbraucher zur PE-Leitung). Die PE-Zuleitung am Buskoppler- / Busklemmen-Controller muss zur Isolationsprüfung abgeklemmt werden. Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können die Einspeiseklemmen aus dem Verbund der übrigen Klemmen mindestens 10 mm herausgezogen werden. Die PE-Zuleitungen müssen in diesem Fall nicht abgeklemmt werden.

Der Powerkontakt PE darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.

### 3.3.2 BC9191 - Klemmleiste X1



#### Abb. 9: BC9191 - Klemmleiste X1 mit Schnittstelle für enocean

Klemmstelle	Bezeichnung	Belegung	Kommentar
1	DI 1	Eingang für Schaltkontakt 1	Für potentialfreien Kontakt z. B. Fensterkontakt
2	GND	GND	GND für Schaltkontakt 1
3	DI 2	Eingang für Schaltkontakt 2	Für potentialfreien Kontakt z. B. Taupunkt
4	GND	GND	GND für Schaltkontakt 2
5	DI 3	Eingang für Schaltkontakt 3	Für potentialfreien Kontakt z. B. Präsenztaster
6	GND	GND	GND für Schaltkontakt 3 und LED
7	DO1	LED-Ausgang	Ausgang für LED, z. B. Anzeige am Raumbediengerät1 mit Kon- stantstrom 10 mA max. 24 V
8	PT1000	Eingang PT/NI 1000	Anschluss für PT/NI 1000
9	GND	GND	GND für PT/NI 1000 und Sollwertsteller
10	Poti	Potentiometer	Anschluss für Sollwertsteller (Poti 1 KΩ …10 kΩ)
11	AI 1	Analogeingang 1	Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)
12	AI 2	Analogeingang 2	Analogeingang 010 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)
13     AI 3     Analogeingang 3     Analogeingang 010 V (auch als 24 V Digitaleing)		Analogeingang 010 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)	
14	GND	GND	0 V Potential der Analog-Eingangssignale
15	GND	GND	GND der Datenleitung für KL6583 (Schirm der Datenleitung sollte auf PE gelegt werden)
16	+24 V	+24 V Gleichspannung	max. 100 mA zur Versorgung von KL6583 (EnOcean) oder exter- nem Bediengerät. Interne PolySwitch Sicherung, die nach Auslösen durch Ausschal- ten des BC9191 oder trennen des unzulässigen Verbrauchers zu- rückgesetzt werden kann.
17	CAN+	CAN +	Datenleitung für KL6583 (EnOcean)
18	CAN+	CAN -	

Siehe auch das Applikationsbeispiel EnOcean am BC9191: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclibenocean/11985604235.html

#### Potentialfreie Kontakte für die digitalen Eingänge an Klemmleiste X1

Die digitalen Eingänge des BC9191 erwarten potentialfreie Kontakte an den Anschlüssen. 24 V Signale dürfen nicht verwendet werden.



Abb. 10: Prinzipschaltbild der integrierten digitalen Eingänge



Abb. 11: Prinzipschaltbild LED-Ausgang

### 3.3.3 BC9191-0100 - Klemmleiste X1



#### Abb. 12: BC9191-0100 - Klemmleiste X1 mit RS485-Schnittstelle

Klemmstelle	Bezeichnung	Belegung	Kommentar
1	DI 1	Eingang für Schaltkontakt 1	Für potentialfreien Kontakt z. B. Fensterkontakt
2	GND	GND	GND für Schaltkontakt 1
3	DI 2	Eingang für Schaltkontakt 2	Für potentialfreien Kontakt z. B. Taupunkt
4	GND	GND	GND für Schaltkontakt 2
5	DI 3	Eingang für Schaltkontakt 3	Für potentialfreien Kontakt z. B. Präsenztaster
6	GND	GND	GND für Schaltkontakt 3 und LED
7	DO1	LED-Ausgang	Ausgang für LED, z. B. Anzeige am Raumbediengerät1 mit Konstant- strom 10 mA, max. 24 V
8	PT1000	Eingang PT/NI 1000	Anschluss für PT/NI 1000
9	GND	GND	GND für PT/NI 1000 und Sollwertsteller
10	Poti	Potentiometer	Anschluss für Sollwertsteller (Poti 1 KΩ …10 kΩ)
11	AI 1	Analogeingang 1	Analogeingang 010 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)
12	AI 2	Analogeingang 2	Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)
13	AI 3	Analogeingang 3	Analogeingang 0…10 V (auch als 24 V Digitaleingang nutzbar)
14	GND	GND	0 V Potential der Analog-Eingangssignale
15	GND	GND	GND des RS485 (Schirm der Busleitung sollte auf PE gelegt werden)
16	+24 V	+24 V Gleichspannung	max. 100 mA zur Versorgung von KL6583 (EnOcean) oder externem Be- diengerät. Interne PolySwitch-Sicherung, die nach Auslösen durch Ausschalten des BC9191 oder trennen des unzulässigen Verbrauchers zurückgesetzt wer- den kann.
17	RS485	RS485/A	Datenleitung RS485, z. B. Modbus-RTU
18	RS485	RS485/B	

Siehe auch Applikationsbeispiel DMX-Master mit BC9191-0100: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclibdmx/11977733643.html

#### Potentialfreie Kontakte für die digitalen Eingänge an Klemmleiste X1

Die digitalen Eingänge des BC9191 erwarten potentialfreie Kontakte an den Anschlüssen. 24 V Signale dürfen nicht verwendet werden.



Abb. 13: Prinzipschaltbild der digitalen Eingänge

Der digitale Ausgang DO1 ist für den direkten Anschluss einer LED (10 mA) gedacht.



Abb. 14: Prinzipschaltbild LED-Ausgang

### 3.3.4 Klemmleiste X2 und X3



Abb. 15: BC9191 und BC9191-0100 - Klemmleiste X2 und X3

#### Spannungsversorgung

#### Wechselspannungsanschluss

Der Busklemmen Controller BC9191 erzeugt mit einer integrierten Stromversorgung die zum Betrieb nötige Versorgungsspannung (Us) von 24  $V_{DC}$ .

Der Anschluss für das integrierte Weitbereichsnetzteil erfolgt über die Anschlüsse 41 (L), 42 (N) und 43 (PE) der Klemmleiste X3.

Diese Versorgungsspannung versorgt die Elektronik des BC9191 sowie über den K-Bus die Elektronik der angeschlossenen Busklemmen.

Sie ist galvanisch von der Spannung der Feldebene getrennt.

#### Versorgung der Powerkontakte (Up)

Wir der BC9191 mit Busklemmen erweitert, so müssen diese über eine Einspeiseklemme mit Up versorgt werden.

#### Klemmleiste X2

Klemmstelle	Bezeichnung	Belegung	Kommentar
20	AO 1	Analogausgang 1	Analogausgang 010 V, z. B. Luftvolumenregelung
21	GND	GND	GND für Analogausgänge
22	AO 2	Analogausgang 2	Analogausgang 010 V, z. B. Luftvolumenregelung

Beide Analogausgänge können mit max. 10 mA belastet werden. Ein angeschlossener Aktor sollte einen Innenwiderstand von größer 1 kOhm aufweisen.

#### Klemmleiste X3

Klemmstelle	Bezeichnung	Belegung	Kommentar
30	2 kW	K1	Potentialfreies Relais, 230 V~, 10 A, z. B. für elektrische Zusatzheizung
31	2 kW	К2	Potentialfreies Relais, 230 V~, 10 A, z. B. für elektrische Zusatzheizung
32	FAN 1	Fan Speed 1	Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit niedrig
33	FAN 2	Fan Speed 2	Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit mittel
34	FAN 3	Fan Speed 3	Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit hoch
35	L	Phase	Einspeisung für Relais Fan speed 1 bis 3
36	Ν	N-Leiter	Neutralleiter, z. B. für Ventilator
37	Y1	Triac-Ausgang 1	Triac-Ausgang 1, 230 V~ , max 1 A, schaltet im Nulldurchgang, z. B. Ventil "Heizen"
38	N	N	N-Leiter für Triac-Ausgang 1
39	Y2	Triac-Ausgang 2	Triac-Ausgang 2, 230 V~ , max 1 A, schaltet im Nulldurchgang, z. B. Ventil "Kühlen"
40	Ν	N	N-Leiter für Triac-Ausgang 2
41	L1	L1	Stromversorgungsanschluss 230 V~
42	N	N-Leiter	Stromversorgungsanschluss N
43	FE	Funktionserde	Erdungsanschluss, kapazitiv mit GND verbunden

### 3.3.5 Ethernet-Topologien

#### BK9100, BC9100, BC9120, BC9191

Diese Buskoppler und Busklemmen-Controller besitzen einen internen Dreifach-Switch mit zwei externen und einem intern Port. Der interne Switch ermöglicht den einfachen Aufbau einer Linien-Topologie. Sie könne maximal 20 BK9100/BC91x0/BC9191 zu einer physikalischen Linie hintereinander schalten. Dabei darf die Distanz zwischen zwei Ethernet-Geräten maximal 100 m betragen. Die gesamte Länge der so aufgebauten Linie darf also 2 km betragen. In diese Linie dürfen keine weiteren Switche eingebaut werden.



Abb. 16: Ethernet-Aufbau in Linien-Topologie

Natürlich ist auch mit diesen Buskopplern und Busklemmen-Controllern der Aufbau einer klassischen Sterntopologie möglich.

### 3.3.6 Ethernet-Anschluss

Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen RJ45-Stecker (Westernstecker).



Abb. 17: RJ45-Stecker

#### **Belegung des RJ45-Steckers**

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	-	reserviert
5	-	reserviert
6	RD -	Receive -
7	-	reserviert
8	-	reserviert

#### Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und BC9191

Der BC9191 unterstützt Auto-Crossing. Um einen PC direkt mit dem BC9191 zu verbinden, kann ein gekreuztes oder ein nicht gekreuztes Ethernet-Kabel verwendet werden. Der interne Switch des BC9191 erkennt dies Automatisch.



Abb. 18: BC9191 - Auto-Crossing

### 3.3.7 Ethernet-Kabel

#### Übertragungsstandards

#### 10Base5

Das Übertragungsmedium für 10Base5 ist ein dickes Koaxialkabel (Yellow Cable) mit einer max. Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBaud und einer Linien-Topologie mit Abzweigen (Drops), an die jeweils ein Teilnehmer angeschlossen wird. Da hier alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Übertragungsmedium angeschlossen sind, kommt es bei 10Base5 zwangsläufig häufig zu Kollisionen.

#### 10Base2

10Base2 (Cheaper net) ist eine Weiterentwicklung von 10Base5 und hat den Vorteil dass dieses Koaxialkabel billiger und durch eine höhere Flexibilität einfacher zu verlegen ist. Es können mehrere Geräte an eine 10Base2-Leitung angeschlossen werden. Häufig werden die Abzweige eines 10Base5-Backbones als 10Base2 ausgeführt.

#### 10BaseT

Beschreibt ein Twisted-Pair-Kabel für 10 MBaud. Hierbei wird das Netz sternförmig aufgebaut, so dass nun nicht mehr jeder Teilnehmer am gleichem Medium hängt. Dadurch führt ein Kabelbruch nicht mehr zum Ausfall des gesamten Netzes. Durch den Einsatz von Switches als Sternkoppler können Kollisionen vermindert oder bei Voll-Duplex Verbindungen auch vollständig vermieden werden.

#### 100BaseT

Twisted-Pair-Kabel für 100 MBaud. Für die höhere Datengeschwindigkeit ist eine bessere Kabelqualität und die Verwendung entsprechender Hubs oder Switches erforderlich.

#### 10BaseF

Der Standard 10BaseF beschreibt mehrere Lichtwellenleiter-Varianten.

#### Kurzbezeichnung der Kabeltypen für 10BaseT und 100BaseT

Twisted-Pair Kupferkabel für sternförmige Topologie, wobei der Abstand zwischen zwei Geräten 100 Meter nicht überschreiten darf.

#### UTP

Unshielded Twisted-Pair (nicht abgeschirmte, verdrillte Leitung) Dieser Kabeltyp gehört zur Kategorie 3 und sind für industrielle Umgebungen nicht empfehlenswert.

#### S/UTP

Screened/Unshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht abgeschirmte, verdrillte Leitung) Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Kupfergeflecht zur Reduktion der äußeren Störeinflüsse. Dieses Kabel wird zum Einsatz mit dem Buskopplern empfohlen.

#### FTP

Foilesshielded Twisted-Pair (mit Alufolie abgeschirmte, verdrillte Leitung) Dieses Kabel hat eine alukaschierten Kunststoff-Folie-Gesamtschirm.

#### S/FTP

Screened/Foilesshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht und Alufolie abgeschirmte, verdrillte Leitung) Besitzt einen alukaschierten Gesamtschirm mit einem darüber liegenden Kupfergeflecht. Solche Kabel können eine Störleistungsunterdrückung bis zu 70 dB erreichen.

#### STP

Shielded Twisted-Pair (abgeschirmte, verdrillte Leitung) Beschreibt ein Kabel mit Gesamtschirm ohne weitere Angabe der Art der Schirmung.

#### S/STP

Screened/Shielded Twisted-Pair (einzeln abgeschirmte, verdrillte Leitung) Ein solche Bezeichnung kennzeichnet ein Kabel mit einer Abschirmung für jedes Leitungspaar sowie einen Gesamtschirm.

#### ITP

Industrial Twisted-Pair Ist von Aufbau dem S/STP ähnlich, besitzt allerdings im Gegensatz zum S/STP nur 2 Leitungspaare.

### 3.4 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

# 4 Parametrierung und Inbetriebnahme

# 4.1 Anlaufverhalten

Nach dem Einschalten prüft der BC9191 seinen Zustand, konfiguriert den K-Bus, erstellt anhand der gesteckten Busklemmen eine Aufbauliste und startet seine lokale SPS.

Beim Hochlaufen des BC9191 leuchten und blinken die Diagnose-LEDs. Im fehlerfreien Zustand sollten nach ca. 15 Sekunden nur noch folgende grüne LEDs leuchten:

- PLC LED
- Power LED Us
- Power LED Up
- TC/DC LED, nur wenn TwinCAT Konfiguration aktiv ist
- K-Bus RUN LED, nur wenn der BC 9191 mit Busklemmen erweitert wurde

Die Position der LEDs bzw. welche Diagnose-LED im Fehlerfall blinkt, können Sie dem Kapitel <u>Diagnose-</u> LEDs [▶\_138] entnehmen.



Abb. 19: Anlaufverhalten des BC9191

## 4.2 DIP-Schalter

Auf den BC9191 und BC9191-0100 befindet sich ein achtfach und ein zweifach DIP-Schalter. Diese DIP-Schalter haben unterschiedliche Funktionen.

- 1. achtfach DIP-Schalter (roter DIP-Schalter)
  - für die Einstellung der IP-Adresse
  - für den Konfigurationsmodus
- 2. zweifach DIP-Schalter (blauer DIP-Schalter)
  - für den Adressierungsmodus

#### Einstellung der Ethernet IP-Adresse über DIP-Schalter

Der rote achtfache DIP-Schalter legt die Adresse des letzten Bytes der IP-Adresse fest.

Werksseitig ist die default IP-Adresse auf 172.16.21.xxx festgelegt, wobei xxx die DIP-Schalterstellung ist.

Mit dem achtfachen DIP-Schalter wird anhand des dualen Zahlensystems das letzte Byte der IP-Adresse festgelegt.



Abb. 20: Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.1



Abb. 21: Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.2



Abb. 22: Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.40

Die IP-Adresse wird durch den Neustart des BC9191 übernommen.

#### Adressierungsmodus

#### Blauer zweifach DIP-Schalter

Schalter linke Position: off, Schalter rechte Position: on.

• Die DIP-Schalter 1-2 wählen den IP-Adress-Mode (im Bild die blauen DIP-Schalter).

DIP1	DIP2	Bedeutung
off	off	IP-Adresse 172.16.21.xxx (xxx entspricht DIP Schalter 1-8), Sub Net Mask 255.255.0.0, Gefault Gateway 0.0.0.0
on	off	BootP (DIP 1-8 alle off), BootP & Safe (DIP 1-8 alle on)
off	on	DHCP
on	on	Konfiguration über den TwinCAT System Manager

#### Konfigurationsmodus, auf Werkseinstellung zurücksetzen

Die folgenden Konfigurationen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.

Dieser Modus ist dann aktiv, wenn am BC9191 nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normalen Einstellungen.

- Schalten Sie den BC9191 aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
- Stellen Sie die DIP-Schalter 1 bis 8 auf die in der Tabelle gewünschte Funktion. Die Stellung des blauen Zweifach-DIP-Schalters hat keinen Einfluss.

#### Voraussetzungen

Einstellung	Bedeutung / Funktion	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8
255	Auf Werkseinstellung zurücksetzen	ON							
254	Bootprojekt löschen	OFF	ON						
253	TwinCAT Config löschen	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON

- Schalten Sie den BC9191 wieder ein. Nach erfolgreich durchgeführter Funktion leuchtet die LED *Error* und die LEDs *I/O RUN* und *I/O ERR* blinken abwechselnd.
- Danach müssen Sie den BC9191 ausschalten und die KL9010 wieder entfernen.
- Anschließend können Sie gegebenenfalls Busklemmen wieder anreihen und wie gewohnt fortfahren.

Die Funktion *auf Werkseinstellung zurücksetzen* löscht auch das im Auslieferzustand enthaltene Standard-Raumautomatisierungsprogramm des BC9191.

## 4.3 IP-Adresse

### 4.3.1 IP-Adresse - Übersicht

Die Einstellung der IP-Adresse kann mit sechs unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, die im Folgenden genauer beschrieben werden.

Verfahren	Erläuterung	DIP-Schalter 1/2 (blau)	Benötigte Komponenten
DIP-Schalter	Adressierung über DIP-Schalter [▶ 34]	1 = OFF / 2 = OFF	keine
KS2000	Adressierung über KS2000 [> 36]	1 = OFF / 2 = OFF	PC mit Netzwerk und Konfigurationssoftware KS2000
TwinCAT	Adressierung über TwinCAT System	1 = ON / 2 = ON	PC mit Netzwerk und TwinCAT
	Manager [▶ <u>37]</u>		
BootP	Adressierung über BootP-Server [> 38]	1 = ON / 2 = OFF	BootP-Server
DHCP	Adressierung über DHCP-Server [> 39]	1 = OFF / 2 = ON	DHCP-Server
Lokale IP- Adresse	Lokale IP-Adresse [> 40]	1 = ON / 2 = OFF oder 1 = OFF / 2 = ON	Falls kein BootP- oder DHCP- Server antwortet oder vorhanden ist

### 4.3.2 Adresseinstellung über KS2000

Mit der der Konfigurationssoftware KS2000 (ab Version 3.2.8) können Sie die TCP/IP-Adresse per Dialogfenster einstellen oder direkt in die Register schreiben. Die DIP-Schalter DIP-Schalter 1 und 2 in blau müssen beide vor dem Einschalten auf OFF (0) stehen.

In dem KS2000-Dialogfenster kann:

- Der Name des Controllers geändert werden.
- Die ersten drei Byte der IP-Adresse geändert werden. Das letzte Byte der IP-Adresse wird durch die DIP-Schalter 1 bis 8 festgelegt.
- Subnet mask, default gateway und DNS-Server-Einstellungen verändert werden.

Pos 0: BC9191-0000 (BC9191)     Save station-settings in file     Restore station-settings from file     Settings     Settings     Common: Settings	Type: BCS	9191-0000 (BC9191)				
- Fieldbus: Settings	Change Ethernet Settings					
Process Data	Ethernet State	FIXED IP is valid	Name	BC-1093A9		
Pos 1: KL3201-0000 (1 channel ana. in	IP address	172 16 21 3	IP address	172 16 21	0	
Pos 2: KL3061-0000 (1 channel ana. in Pos 3: KL3061-0000 (1 channel ana. in	Subnet mask	255 255 0 0	Subnet mask	255 255 0	0	
Pos 4: KL3061-0000 (1 channel ana. in	Default gateway	0 0 0 0	Default gateway	0 0 0	0	
Pos 5: KL3061-0000 (1 channel ana. in Pos 6: KL4001-0000 (1 channel ana. ot	DNS server 1		DNS server 1		0	
Pos 7: KL4001-0000 (1 channel ana. ot	DNS server 2		DNS server 2	0 0 0	0	
Pos 8: KL9191-0000 (1 channel intellige Pos 9: KL6581-0000 (1 channel commi	DNS server 3	0 0 0 0	DNS server 3	0 0 0	0	
Pos 10: KL9010-0000 (End terminal)	MAC-ID	00-01-05-10-93-A9		Apply		

Abb. 23: IP-Adresseinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000
#### Tabelle 100

Register	High-Byte	Low-Byte
0	IP-Byte 2	IP-Byte 1
1	Nicht benutzt	IP-Byte 3

#### Default

Byte	Default-Wert (hex)	Default-Wert (dez)
1	0xAC	172 <sub>dez</sub>
2	0x10	16 <sub>dez</sub>
3	0x11	17 <sub>dez</sub>
4	(DIP-Schalter)	(0 bis 255 <sub>dez</sub> )

# 4.3.3 Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager

Für die Einstellung der IP-Adresse über den System Manager ist eine funktionsfähige ADS-Verbindung notwendig. Diese kann über Ethernet erfolgen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).

Bei dem BC9191 müssen die Schalter 1 und 2 des 2-poligen blauen DIP-Schalter auf ON stehen, um die IP-Adressierung über den System Manager zuzulassen.

Erst dann sind die Einstellungen, die über den System Manager gemacht wurden, gültig.

📝 demorack bx9000 - TwinCAT System Manager - 'BX9000 172.16.21.30'					
File Edit Actions View Options Help					
: D 🖻 📽 🖬 🎒 🖪 🖁 🖪	🗛 8 🔜 🖴 🗸	' 💣 🧕 💁 💱 🦄	🗊 🗣 🖹 😫 🖓		
<ul> <li>SYSTEM - Configuration</li> <li>PLC - Configuration</li> <li>Gemo_ssb_cimrex_iclar_bk8100_mit Visu2</li> <li>demo ssb cimrex_iclar_bk8100_mit Visu2-Image</li> <li>BX Task</li> <li>I/O - Configuration</li> <li>I/O Devices</li> <li>I/O Devices</li> <li>I/O Device 3 (BX-M510)</li> </ul>	General BX9000 Set IP Address Manual DHCP B00TP B00TP and Save	GetHostByName New MAC Addresses 00 01 05 BE 34 12	IO Sizes Input-Size (in Words): 100 Output-Size (in Words): 100		
🖃 🏢 Device 2 (BX9000)	Hostname:	BX_BE3412			
···· → Device 2-Image	IP Address:	172 . 16 . 21 . 3	D		
	AMS Address:	172.16.21.30.1.1			
⊕	Subnet Mask:	255 . 255 . 0 . 0			
	Default Gateway:	172 . 16 . 102 . 1			
	DNS Server 1:	172 . 16 . 1 . 1	9		
	DNS Server 2:	0.0.0.0	Upload		
	DNS Server 3:	0.0.0.0	Add Route		

Abb. 24: Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager

Mit Upload können Sie die aktuellen Einstellungen auslesen. Sollten Sie den Busklemmen-Controller offline Konfiguriert haben, können Sie mit der Schaltfläche *Add Route* eine Verbindung zum Busklemmen-

Controller aufbauen. Editieren Sie Ihre gewünschten Einstellungen, aktivieren Sie die Konfiguration und starten Sie Ihren Busklemmen-Controller mit dem grünen TwinCAT Icon (Tastenkombination [Ctrl] [F4]) neu. Sollten Sie dem Busklemmen-Controller eine neue IP-Adresse gegeben haben, so müssen Sie eine neue Routemit der neuen IP-Adresse eintragen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).

### 4.3.4 Adresseinstellung über BootP-Server

Die Vergabe der IP-Adresse über einen BootP Server wird beim BC9191 über den DIP-Schalter aktiviert.

#### Speicherverhalten der IP-Adresse

#### BootP & Save

Bei *BootP* & *Save* wird die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse auf dem BX gespeichert und der BootP-Service wird beim nächsten Kaltstart nicht erneut angefragt.

Die Adresse kann durch Reaktivierung der Herstellereinstellungen (mittels Konfigurationssoftware KS2000 oder <u>DIP-Schalter und Endklemme [> 34]</u>) wieder gelöscht werden.

#### BootP

Bei BootP ist die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse nur bis zum Ausschalten des Busklemmen-Controller gültig. Beim nächsten Neustart muss der BootP-Server dem Busklemmen-Controller eine neue IP-Adresse vergeben.

Bei einem Software-Reset des Busklemmen-Controller bleibt die Adresse allerdings erhalten.

#### **Beckhoff BootP-Server**

Beckhoff bietet einen BootP-Server für Windows 98, ME, NT4.0, NT2000 und XP an. Sie finden die Installationsversion auf der Beckhoff CD *Software Products* im Ordner *Unsupported Utilities* oder im Internet unter:

https://download.beckhoff.com/download/software/TwinCAT/TwinCAT2/Unsupported\_Utilities/ TcBootP\_Server/

🐉 Beckhoff BootP Ser	ver Configuration		×
Mac Address 000105000438 000105000ADA 000105000809 000105000821	IP Address 172.16.17.252 172.16.17.250 172.16.17.254 172.16.50.50	Start Stop Add Delete Edit	New Mac Address 000105000281
Servername: ralfv		Server IP Address: 172.16.3.106	Subnet Mask: 255.255.0.0
Time Stamp 2001-11-08T13:49:50 2001-11-08T11:32:35 2001-11-08T07:54:04	Mac Address 000105000281 000105000438 000105000438	Message Unknown Beckhoff MAC address fo IP Address '172.16.17.252' assigne IP Address '172.16.17.252' assigne	bund d d

Abb. 25: Konfiguration des BootP-Servers

Sobald der BootP-Server gestartet wird, zeigt das Fenster *New MAC Address* alle Beckhoff-Knoten an, die im BootP-Betrieb arbeiten und noch keine IP-Adresse bekommen haben. Die Zuweisung der MAC-ID zur IP-Adresse erfolgt mit der Schaltfläche [<<]. Eine erfolgreiche Zuweisung wird im Log-Fenster angezeigt. Um den BootP-Server beim Booten Ihres PCs automatisch zu starten reicht eine Verknüpfung im Windows Autostart-Ordner. Fügen Sie hierzu im Verknüpfungspfad den Parameter */Start* an (.../TcBootPDIg.exe/start).

### 4.3.5 Adresseinstellung über DHCP-Server

Die Vergabe der IP-Adresse über einen DHCP-Server wird beim BC9191 über den Dipschalter des Busklemmen-Controllers aktiviert (siehe Kapitel <u>DIP-Schalter [▶ 34]</u>).

Bei dem BC9191 muss von dem 2-poligen blauen DIP-Schalter der Schalter 1 auf OFF und Schalter 2 auf ON stehen.

Ist DHCP eingeschaltet bekommt der Busklemmen-Controller automatisch eine IP-Nummer vom DHCP-Server zugewiesen. Der DHCP-Server muss hierfür die MAC-ID des Busklemmen-Controller kennen.

Der DNS-Name wird aus dem Typ und den letzten 3 Byte der MAC-ID gebildet. Die MAC-ID steht auf dem Produktionsaufkleber des Busklemmen Controllers.

#### Beispiel zum BC9191

- MAC ID: 00-01-05-01-02-03
- DNS-Name: BC\_010203

# 4.3.6 Auto-IP-Adresse

Die Auto-IP-Adresse wird aktiviert, wenn ein DHCP- oder BootP-Server nicht gefunden wird. Das kann bis zu mehreren Minuten dauern. Die Auto IP-Adresse wird wie folgt gebildet:

Im Falle eines Timeouts wird die IP-Adresse 169.254.[MAC\_05].[MAC06] erzeugt. Sollte MAC\_05 gleich 0 sein wird sie auf 1 gesetzt.

Es werden dann 3 ARP-Probes gesendet. Kommt keine Antwort wird ein gratuitious ARP gesendet und die IP wird übernommen.

Ist die IP-Adresse bereits vorhanden wird auf [MAC\_05] und [MAC06] [MAC\_04] aufaddiert und es wird noch mal versucht.

### 4.3.7 Subnetz-Maske

Die Subnetz-Maske unterliegt der Kontrolle des Netzwerkverwalters und legt die Struktur der Subnetze fest.

Kleine Netze ohne Router benötigen keine Subnetz-Maske. Das gleiche gilt, wenn Sie keine registrierten IP-Nummern verwenden. Sie können die Subnetz-Maske dazu verwenden, anstelle des Gebrauchs vieler Netznummern das Netz mit dieser Maske zu unterteilen.

Die Subnetz-Maske ist eine 32-Bit Ziffer:

- Einsen in der Maske kennzeichnen den Subnetz-Nummernteil eines Adressraums.
- Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraums, der für die Host-IDs zur Verfügung steht.

Beschreibung	Binäre Darstellung	Dezimale Darstellung
IP-Adresse	10101100.00010000.00010001.11001000	172.16.17.200
Subnetz-Maske	11111111.1111111.00010100.0000000	255.255.20.0
Netz-ID	10101100.00010000.00010000.00000000	172.16.16.0
Host-ID	0000000.0000000.0000001.11001000	0.0.1.200

#### Standard Subnetz-Maske

Adressklasse	Standard Subnetz-Maske (dezimal)	Standard Subnetz-Maske (hex)
A	255.0.0.0	FF.00.00.00
В	255.255.0.0	FF.FF.00.00
С	255.255.255.0	FF.FF.FF.00

#### Subnetze und Host-Nummer

Die Subnetze 0 und das nur aus nur Einsen bestehende Subnetz dürfen nicht verwendet werden! Die Host-Nummer 0 und die aus nur Einsen bestehende Host-Nummer dürfen nicht verwendet werden!

Wenn die IP-Adresse über die Konfigurations-Software KS2000 eingestellt wurde, muss auch die Subnetz-Maske mit der Konfigurations-Software KS2000 geändert werden. Bei BootP und DHCP wird die Subnetz-Maske mit vom Server übertragen.

### 4.3.8 Test der IP-Adresse

Zum Testen der IP-Adresse können Sie in einer Windows-Eingabeaufforderung das Kommando *Ping* benutzen.

×

🖼 Eingabeaufforderung	
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.	
C:\>ping 172.16.18.1	
Ping wird ausgeführt für 172.16.18.1 mit 32	Bytes Daten:
Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms C:\>	TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128

Abb. 26: Test der IP-Adresse über das Kommando Ping

### 4.3.9 Auslesen der MAC-ID

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die MAC-ID auszulesen:

- Ändern Sie die IP-Adresse Ihres PCs auf 172.16.x.x. und SubNetMask auf 255.255.0.0 Die IP-Adresse ist im Auslieferungszustand des BC9191 172.16.21.255 wenn die DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON gestellt werden.
- Starten Sie das DOS-Fenster
- Schicken Sie ein Ping >ip-address< auf die IP-Adresse 172.16.21.255
- Lesen Sie die MAC-ID mit arp -a aus.

# 4.3.10 Security-Einstellungen

Die Security-Einstellung bewirkt, dass der Busklemmen-Controller nur von bestimmten TCP/IP-Teilnehmern TCP/IP- bzw. UPD/IP-Telegramme annimmt und verarbeitet. Ist ein TCP/IP-Teilnehmer nicht in der Tabelle enthalten, so lehnt der Busklemmen-Controller einen Verbindungsaufbau zu diesem Teilnehmer ab. UDP-Telegramme von nicht eingetragenen Teilnehmern werden verworfen. Die Tabelle ist im Auslieferungszustand leer, d.h. das alle Teilnehmer Zugriff auf den Buskoppler haben.

#### KS2000 Dialog

Ab KS2000-Version 4.3.0.39 können Sie den Eintrag in die Security-Tabelle per Dialog vornehmen.

Security settings (IP/UDP):				
List of accessibility	/ Computers			
Device Name:	IP address:	Flags:		Exit
PC 1	172.16.6.183	TCP/IP & UDP/IP		
PC 2	172.16.2.2	TCP/IP & UDP/IP		
PC 3	0.0.0.0			
PC 4	0.0.0.0			
PC 5	0.0.0.0			
PC 6	0.0.0.0			
PC 7	0.0.0.0			
PC 8	0.0.0.0			
PC 9	0.0.0.0			
PC 10	0.0.0.0			
PC 11	0.0.0.0		<b>v</b>	Clean all
LDC 13	0000			
Settings				
Device Name:		•		
IP address:	172 16 2 2	_		Remove
Flags C TCP/IP	C UDP/IP	TCP/IP & UDP/IP		Add

Abb. 27: Security-Einstellungen

# 4.4 Konfiguration des BC

# 4.4.1 Überblick

#### Konfigurationsarten

Bei den Busklemmen Controller BC9191 gibt es zwei verschiedene Arten der Konfiguration, die DEFAULT CONFIG und die TWINCAT CONFIG.

#### **DEFAULT-CONFIG**

Feste Adressierung BC9191 in der DEFAULT-CONFIG:

Ein-/Ausgang	Bezeichnung	Adresse	Datentyp		
Digital_Input_1	DI 1	IX 30.0	Bool		
Digital_Input_12	DI 2	IX 30.1	Bool		
Digital_Input_3	DI 3	IX 30.2	Bool		
Analog_PT_1000	PT 1000	IW 2	Integer		
Analog_Setpoint	Setpoint	IW 6	Integer		
Analog_Input_1	AI 1	IW 10	Integer		
Analog_Input_2	AI 2	IW 14	Integer		
Analog_Input_3	AI 3	IW 18	Integer		
Analog_Output_1	AO 1	QW22	Integer		
Analog_Output_2	AO 2	QW26	Integer		
Digital_LED_Output	DO 1	QX 30.0	Bool		
Relay_Output_2KW	2 kW2	QX 30.1	Bool		
Relay_FAN_1	FAN 1	QX 30.2	Bool		
Relay_FAN_2	FAN 2	QX 30.3	Bool		
Relay_FAN_3	FAN 3	QX 30.4	Bool		
TRIAC_Y1_Output	Y1	QX 30.5	Bool		
TRIAC_Y2_Output	Y2	QX 30.6	Bool		
KL6581.InData	CAN	IB32 IB43	12 Byte		
KL6581.OutData	CAN	QB32 QB43	12 Byte		
Weitere angereihte Klemmen starten mit den Adressen IB44 bzw. Qb44					

Feste Adressierung BC9191-0100 in der DEFAULT-CONFIG:

Ein-/Ausgang	Bezeichnung	Adresse	Datentyp	
Digital_Input_1	DI 1	IX 30.0	Bool	
Digital_Input_12	DI 2	IX 30.1	Bool	
Digital_Input_3	DI 3	IX 30.2	Bool	
Analog_PT_1000	PT 1000	IW 2	Integer	
Analog_Setpoint	Setpoint	IW 6	Integer	
Analog_Input_1	AI 1	IW 10	Integer	
Analog_Input_2	AI 2	IW 14	Integer	
Analog_Input_3	AI 3	IW 18	Integer	
Analog_Output_1	AO 1	QW22	Integer	
Analog_Output_2	AO 2	QW26	Integer	
Digital_LED_Output	DO 1	QX 30.0	Bool	
Relay_Output_2KW	2 kW2	QX 30.1	Bool	
Relay_FAN_1	FAN 1	QX 30.2	Bool	
Relay_FAN_2	FAN 2	QX 30.3	Bool	
Relay_FAN_3	FAN 3	QX 30.4	Bool	
TRIAC_Y1_Output	Y1	QX 30.5	Bool	
TRIAC_Y2_Output	Y2	QX 30.6	Bool	
KL6041.InData	RS 485	IB32 IB55	23 Byte	
KL6041.OutData	RS 485	QB32 QB55	23 Byte	
Weitere angereihte Klemmen starten mit den Adressen IB 56 bzw. QB 56				

#### **TWINCAT-CONFIG**

In der TWINCAT-CONFIG können die integrierten Ein-/Ausgänge und angereihte Busklemmen frei verknüpft werden (TwinCAT System Manager-File notwendig). Die Konfiguration wird mit Hilfe des System Managers per ADS zum BC9191 übertragen.

Für die TwinCAT Config (TC-File) benötigen Sie einen PC mit TwinCAT 2.10 Build 1322 oder höher.

OMit dem System Manager des TwinCAT 2 Programms können folgende Eigenschaften parametriert werden:

- Variables I/O Mapping
- PLC Einstellungen
- K-Bus Einstellungen

Die Konfiguration kann per ADS-Protokoll zum BCx9191 übertragen werden.

Mit der TwinCAT Konfiguration kann man Variablen, I/Os und Daten verknüpfen.

Zusätzlich können mit der TwinCAT Konfiguration spezielle verhalten parametriert werden, zum Beispiel ob bei einem FK-Bus Fehler die Daten erhalten bleiben oder auf "0" gesetzt werden sollen. Die interne Uhr des BC9191 kann über einen Karteireiter im System Manager einstellt werden.

### 4.4.2 Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen

Zur Einstellung der IP-Adresse über den System Manager ist eine funktionsfähige ADS-Verbindung notwendig. Diese kann beim BC9191 und BC9191-0100 nur über Ethernet erfolgen.

Für die ADS-Verbindung über Ethernet ist eine funktionierende Ethernet Verbindung notwendig. Sie können die IP-Verbindung mit dem Befehl PING testen. Per Default ist der Busklemmen-Controller auf 172.16.21.xxx eingestellt mit der Sub-Netzmaske 255.255.0.0. Stellen Sie Ihren PC auf die gleiche Netzwerkklasse ein, zum Beispiel 172.16.200.100 (Sub Net Mask 255.255.0.0) ein.

Prüfen Sie nun mit PING ob eine Verbindung existiert:

Starten Sie nun den TwinCAT System Manager und suchen Sie den Busklemmen-Controller mit Hilfe des im Bild markierten Buttons oder drücken Sie F8:



Abb. 28: Suchen des Busklemmen-Controllers

Nun suchen Sie über Ethernet den Busklemmen-Controller:

Choose Target System	
⊕ 20 B×9000 172.16.21.40 (172.16.21.40.1.1)	OK
🕀 🕵 BX9000 172.16.21.30 (172.16.21.30.1.1)	
🕀 👧 BX9000 172.16.21.20 (172.16.21.20.1.1)	Cancel
🕀 🎰 🥵 BX9000 172.16.201.7 (172.16.201.7.1.1)	
🗄 🌺 BX9000 172.16.201.244 (172.16.201.244.1.1)	
🗄 🎡 BX9000 172.16.201.100 (172.16.201.100.1.1)	Search (Ethernet)
🗄 💮 🔂 BC9100 172.16.201.80 (172.16.201.80.1.1)	
🗄 👧 BC9100 172.16.201.79 (172.16.201.79.1.1)	Search (Fieldbus)
🗄 👰 BC9100 172.16.201.78 (172.16.201.78.1.1)	
🗄 🧕 🧕 BC9100 172.16.201.77 (172.16.201.77.1.1)	
BC9000 172.16.201.66 (172.16.201.66.1.1)	
🗄 🌆 BC9000 172.16.201.44 (172.16.201.44.1.1)	
🗄 💮 🌆 BC9000 172.16.201.42 (172.16.201.42.1.1)	
	Set as Default

Abb. 29: Auswahl des Zielsystems

Suchen Sie nun über Broadcast Search Ihren Busklemmen-Controller. Haben Sie mehrere Busklemmen-Controller in Ihrem Netzwerk, können Sie diese mit Hilfe des Namens unterscheiden.

Der Name stellt sich aus "BX\_" oder "BC\_" und den letzten drei Bytes der MAC-ID zusammen. Die MAC-ID finden Sie beim BC9191 auf der Unterseite des Gehäuses.

Beispiel: MAC-ID: 00-01-05-00-1D-C3, dann ist der Default-Name BC\_001DC3.

Sollte über den Broadcast Search kein Gerät gefunden werden, überprüfen Sie die Ethernet-Verbindung.

Ist der Busklemmen-Controller über DHCP adressiert worden, können Sie den Busklemmen-Controller über die Schaltfläche *Add Route* im Dialog *Host Name* in ihre Verbindung aufnehmen.

Ist der Busklemmen-Controller manuell oder über BootP Adressiert worden so wählen sie die vergebene *IP-Adresse* an und über die Schaltfläche *Add Route* nehmen Sie die Verbindung auf.

Quittieren bei Abfrage eines Passwortes diesen Dialog einfach ohne Eingabe. Beim Busklemmen-Controller ist kein Passwort notwendig; es wird auch nicht von den Busklemmen-Controllern unterstützt.

Add Route Dialog			
Enter Host Name / IP:		Refresh Status	Broadcast Search
Host Name (	Connected Address	AMS NetId TwinCAT 09	Version Comment
BX_001DC3 X	172.16.7.207	172.16.7.207.1.1 1.8.0 C1	6X (1.0)
BX BE3412 X	172.16.21.30	172.16.21.30.1.1 1.8.0 C1/	6X (1.0)
BC 02900E X	172.16.201.12	172.16.201.12.1.1 1.0.0 C1	6X (1.0)
BX_025E09	172.16.2.164	172.16.2.164.1.1 1.21.0 C1	5X (1.0)
Route Name (Target)		Boute Name (Bernota):	>
AmsNetId:	172.16.7.207.1.1	Target Route	Remote Route
Transport Type:	TCP/IP	OProject	ONone
Address Info:	P⊻ 001DC2	• Static	Static
		O Temporary	<ul> <li>Temporary</li> </ul>
Add Route	Adaress		Close

Abb. 30: Add Route Dialog

Wählen Sie nun den Busklemmen-Controller aus, mit dem Sie sich verbinden wollen und Scannen Sie die daran angeschlossenen Geräte. Der Busklemmen-Controller muss sich dazu im Config Mode befinden (Shift-F4).

# 4.4.3 Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Um einen Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20, BXxx00 oder BC9191 zu konfigurieren muss im System-Manager ein BX-File angelegt werden. Zur Vereinfachung sind die Grundgeräte schon als File vorbereitet. Dazu öffnen Sie mit *New from Template* den entsprechenden Busklemmen-Controller.

ب 🛃	Jnbenannt -	Twin	CAT Syst	em Mana
File	Edit Actions	View	Options	Help
D	<u>N</u> ew		Ctrl+N	b <b>C</b> /
	New from Temp	olate		
<b>2</b>	Open		Ctrl+O	
<b>1</b>	Open from Tar	get		
	<u>S</u> ave		Ctrl+S	
	Save <u>A</u> s			
	Enable Compre	ssion		
	Properties			

Abb. 31: Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

New from Template	
BC3150 BC5150 BC5250 BC9150 BC9020 BC9050 BC9120 BX3100 BX5100 BX5100 BX5200 BX8000 BX9000	OK Cancel
B×9000	

Abb. 32: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Nun sind alle Komponenten des Busklemmen-Controllers vorhanden:

- Feldbusschnittstelle
- K-Bus Interface
- PLC Programm [ 58]
- SSB (nur Busklemmen-Controller der BX-Serie)

Die Konfiguration der Geräte entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln.

### 4.4.4 Download einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

#### Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BXxx00 und BCxx50)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS beschrieben ist.

#### ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Vorraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus-Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Master-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfinden.

#### Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.

File	Edit	Actions	View	Options	Help		
: D	È	音 Gen	erate <u>M</u>	appings		Ctrl+M	
<u>ب</u>	🥖 SY:	🗸 Che	ck Confi	iguration		Ctrl+H	
÷.	📕 PLO	📸 Activ	vate Co	nfiguratio	n	Ctrl+Shift-F4	
	<b>7</b> I/C	🔗 Set/	Reset T	winCAT to	o Run Mode	e Ctrl+F4	
	Ð	😥 Set/	Reset T	winCAT to	o Config Me	ode Shift-F4	
(		📬 Relo	ad Devi	ices		F4	
		具 Cho	ose Tar	get Syster	n	F8	
		Rea	d Targe	t Server V	ersions		
		Upd	ate Bus	Coupler/I	P Link Firm	ware	
		REG EE Acce	ess Bus	Coupler/II	P Link Regi	ster	
		Upd	ate Ethe	BrCAT FPG	5A via LPT>	с	
		Expo	ort XML	Descriptio	n	Ctrl+E	
		Impo	ort XML	Descriptio	n	Ctrl+I	
		Che	ck Varia	ble Links			

Abb. 33: Download einer TwinCAT-Konfiguration

Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.

Choose Target System	$\mathbf{X}$
<ul> <li>➡Local (172.16.6.150.1.1)</li> <li>➡</li></ul>	OK Cancel
	Search

Abb. 34: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Den Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.



Abb. 35: Zustand des Busklemmen-Controllers

Im *Config Mode / FreeRun* kann man jetzt die Konfiguration zum Busklemmen-Controller herunterspielen. Wenn der Busklemmen-Controller im *Stop Mode* ist, ist die ADS-Kommunikation noch nicht aktiviert. Ein Download der Konfiguration ist dann nicht möglich.

Zum Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration wählen Sie Ctrl+Shift+F4 oder Activate Configuration.

File Edit	Actions	View	Options	Help		
i 🗅 🚅	音 Geni	erate <u>M</u>	lappings			Ctrl+M
🕀 🚱 SY:	🖌 Che	ck Conf	iguration			Ctrl+H
🛛 💼 NC	💣 Activ	vate Co	nfiguratio	٦	Ctrl-	⊦Shift-F4
🔤 🚟 PLO	👧 Set/	Reset T	winCAT to	) Run Moo	de	Ctrl+F4

Abb. 36: Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration wird in dem Busklemmen-Controller geladen. Im Display erscheint *Store Config* und die BUS und I/O LED blinken. Nachdem die Konfiguration erfolgreich im Busklemmen-Controller ist, sollte ein BXxx00 im Display *TwinCAT Config* anzeigen. Jetzt kann man das entsprechende Programm zum Busklemmen-Controller übertragen (<u>Programm-Download über den Feldbus</u>) [•\_75].

# 4.4.5 Upload einer TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.

#### Serielles ADS-Protokoll

(alle Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00)

Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS beschrieben ist.

#### ADS-Protokoll über den Feldbus

(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)

Voraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfindet.

#### Auswahl des Zielsystems

Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste [F8] öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.





Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.



Abb. 38: Auswahl des Busklemmen-Controllers

Der Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.



Abb. 39: Zustand des Busklemmen-Controllers

Klicken Sie den roten Ordner an. Die TwinCAT-Konfiguration wird jetzt hochgeladen.

🛃 Unbenannt - TwinCAT Syst
File Edit Actions View Options
D 🖻 📽 🖬   🍜 🖪   X
SYST Open from target
NC - Configuration
PLC - Configuration
I/O Devices

Abb. 40: Hochladen der TwinCAT-Konfiguration

### 4.4.6 Ressourcen im Busklemmen-Controller

Die im Busklemmen-Controller belegten Speicher-Ressourcen zeigt der System Manager auf dem Karteireiter *Resources* des Busklemmen-Controller an.

#### Mapping Code

Der Mapping Code wird für die Berechnung der TwinCAT Konfiguration benötigt (siehe Abb. *Speicher für das Code Mapping*). Die Prozentzahlen werden hier zusammen addiert, in dem Beispiel aus Abb. *Speicher für das Code Mapping* sind 8% des Speichers für die Mapping-Berechnung belegt.

General BX Setting	s BX Diag	RTC R	esources		
Process Image		Map In	Map Out	Code In	Code Out
PLC1<->KBUS	;	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS		0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB		1%	1%	2%	2%
Used Near Heap:	17	Used P	lc Code:	32	
Used Huge Heap:	3	Used P	lc Data:	13	
Used File Area:	23	Used P	lc Source:	71	
					Update

Abb. 41: Speicher für das Code Mapping

#### **Daten Speicher Mapping**

Daten Speicher für die Mappings. Die Werte sind einzeln zu betrachten, das bedeutet das jeder der Werte bis zu 100% betragen kann.

Process Image		Map In	Map Out	Code Ir	n Code Out
PLC1<->KBUS	1	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	· (	0%	0%	0%	0%
PLC1<->SSB	\	1%	1%	2%	2%
Jsed Near Heap:	17	Used	I Plc Code:	32	
Jsed Near Heap: Jsed Huge Heap:	17	Used	l Plc Code: Plc Data:	32 13	
Jsed Near Heap: Jsed Huge Heap: Jsed File Area:	17 3 23	Used Used Used	I PIc Code: PIc Data: PIc Source:	32 13 71	

Abb. 42: Daten Speicher Mapping

#### Verbrauchter Code und Daten Speicher

Abb. *Code und Daten Speicher* (1) "Used Plc Code" verbrauchter PLC Code, Angabe in %. Abb. *Code und Daten Speicher* (2) "Used Plc Data" verbrauchter PLC Daten, Angabe Speicher in %. Abb. *Code und Daten Speicher* (3) "Used Plc Source" verbrauchter Source Code, Angabe in %.

Process Image	Map In	Map Ou	t   Code In	Code Out
PLC1<->KBUS	0%	1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	0%	0%	0%	0%
PLC1<>SSB	1%	1%	2%	2%
Jsed Near Heap: 17	Used	Plc Code:	(32)-1	
Jsed Near Heap: 17 Jsed Huge Heap: 3	Used	I Plc Code: Plc Data:	32 <sup>-1</sup>	
Jsed Near Heap: 17 Jsed Huge Heap: 3	Used	Plc Code: Plc Data:	32 - 1 13 - 2 71 - 3	

Abb. 43: Code und Daten Speicher

#### **Sonstiger Speicher**

Abb. *Sonstiger Speicher* (1) "Used Near Heap" wird für die COM Schnittstelle und SSB benötigt. Angabe in %.

Abb. *Sonstiger Speicher* (2) "Used Huge Heap" wird für die ADS Kommunikation benötigt. Angabe in %. Dieser Wert sollte kleiner 30 % betragen.

Abb. *Sonstiger Speicher* (3) "Used File Area" wird für die TwinCAT Konfiguration, dem TSM-File und dem 16 kByte Flash Zugriff benötigt. Angabe in %.

Process Image	Map In Map O	ut   Code In	Code Out
PLC1<->KBUS	0% 1%	1%	3%
PLC1<->FBUS	0% 0%	0%	0%
PLC1<>SSB	1% 1%	2%	2%
<u></u>			
Jsed Near Heap	Used Plc Code:	32	
Jsed Near Heap 17 - 1 Jsed Huge Heap 3 -2	Used Plc Code: Used Plc Data:	32 13	

Abb. 44: Sonstiger Speicher

## 4.4.7 Ethernet

#### 4.4.7.1 TwinCAT als Master-PLC

Eine übergeordnete Steuerung (PC oder CX mit TwinCAT) kann als Master-SPS (Leitsystem) für den Busklemmen-Controller (BC9x20, BC9050, BC9191 oder BX9000) arbeiten. Sie fragt dabei die SPS-Variablen in Abhängigkeit der eingestellten Task-Zeit des Busklemmen-Controller ab. Damit ist es der übergeordneten Steuerung möglich Daten von Busklemmen-Controller zu empfangen oder zu diesem zu senden. Folgende Kommunikationsmöglichkeiten werden unterstützt:

- ADS TCP, zyklisch oder azyklisch aus der SPS mit den ADS READ und WRITE Bausteinen
- · ADS UDP, zyklisch
- ModbusTCP (mit TC-Modbus-Client)
- Busklemmen-Controller sendet oder liest Daten aus der SPS mit Hilfe der ADS READ und WRITE Bausteinen

Abb. 45: Kommunikationseinstellungen

**GetHostByName:** Diese Funktion erlaubt die Suche der IP-Adresse über den Namen (Funktioniert nur wenn der Busklemmen-Controller seine IP-Adresse über DHCP erhalten hat)

**PLC Variablen:** Daten für die zyklische Datenverbindung. Diese müssen mit mindestens einer Task verbunden werden. Maximal 256 Worte Ein- oder Ausgänge. Sollten mehr Daten für die Übertragung notwendig sein können diese Azyklisch über den Merkerbereich des Busklemmen-Controller gelesen oder geschrieben werden.

Diagnose Daten:

**Coupler State:** Sollte immer null sein. "1" wird gesetzt wenn zum Beispiel der K-Bus einen Fehler meldet **BoxState:** siehe Comment im Dialog

**MissedCnt:** Sollte möglichst nicht hochzählen. Da das TwinCAT in Echtzeit läuft, TCP oder UDP aber keine Echtzeit Protokolle sind, ist es nicht auszuschließen das unter Umständen der Zähler sich erhöht. Der Zähler zählt immer dann um eins hoch, wenn die Daten, die er bei Task-Anfang gesendet hat, beim nächsten Task-Anfang noch nicht wieder eingetroffen sind.

#### Die Task Zeit sollte wie folgt eingestellt werden

#### Bei ADS TCP, zyklisch

Messen Sie die benötigte PLC-Zeit des Busklemmen-Controllers, addieren sie 20 bis 30% hinzu und stellen Sie die Task-Zeit des Busklemmen-Controller entsprechend ein. Nun nehmen Sie die Task-Zeit mal drei und dies entspricht dann der Task-Zeit auf ihrer Mastersteuerung.

Beispiel:

Gemessene PLC-Zeit: 5 ms Stellen Sie für den Busklemmen-Controller eine Task-Zeit von 7 ms ein und stellen Sie für die Master-SPS eine Task-Zeit von 3 x 7 ms = 21 ms ein.

Wenn Sie mehrere Busklemmen-Controller unterhalb der Master-SPS betreiben, gibt der Busklemmen-Controller mit der langsamsten PLC-Zeit die Task-Zeit für die Master-SPS vor.

#### Bei ADS UDP, zyklisch

Messen Sie die benötigte PLC-Zeit des Busklemmen-Controllers, addieren sie 20 bis 30% hinzu und stellen Sie die Task-Zeit des Busklemmen-Controller entsprechend ein. Nun nehmen Sie die Task-Zeit mal zwei und dies entspricht dann der Task-Zeit auf ihrer Mastersteuerung.

Beispiel:

Gemessene PLC-Zeit: 5 ms Stellen Sie für den Busklemmen-Controller eine Task-Zeit von 7 ms ein und stellen Sie für die Master-SPS eine Task-Zeit von 2 x 7 ms = 14 ms ein.

Wenn Sie mehrere Busklemmen-Controller unterhalb der Master-SPS betreiben, gibt der Busklemmen-Controller mit der langsamsten PLC-Zeit die Task-Zeit für die Master-SPS vor.

#### Bei ModbusTCP, zyklisch

Messen Sie die benötigte PLC-Zeit des Busklemmen-Controllers, addieren sie 20 bis 30% hinzu und stellen Sie die Task-Zeit des Busklemmen-Controller entsprechend ein. Nun nehmen Sie die Task-Zeit mal zwei und dies entspricht dann der Task-Zeit auf ihrer Mastersteuerung.

Beispiel: Gemessene PLC-Zeit: 5 ms Stellen Sie für den Busklemmen-Controller eine Task-Zeit von 7 ms ein und stellen Sie für die Master-SPS eine Task-Zeit von 2 x 7 ms = 14 ms ein.

Wenn Sie mehrere Busklemmen-Controller unterhalb der Master-SPS betreiben, gibt der Busklemmen-Controller mit der langsamsten PLC-Zeit die Task-Zeit für die Master-SPS vor.

#### Unterschiedliche SPS-Zykluszeiten

Wenn die Busklemmen-Controller Ihrer Anlage unterschiedlich lange Zykluszeiten für ihre lokale SPS-Abarbeitung benötigen, können Sie die Zeit nach der die Master-SPS jeden einzelnen Busklemmen-Controller abfragt auch individuell anpassen.

Allgemein BX9000 IP Adresse Ads Commands K-Bus Reset Firmware Update (via ADS)	Datenaustausc Teiler	h 2 😧
	VLAN Support Enable Priorität: Id:	
PLC PLC Projekt: TC Konfig:		Ŭffnen Ŭffnen

Abb. 46: Individuelle Anpassung der Zeit nach der die Master-SPS den einzelnen Busklemmen-Controller abfragt

#### Teiler

Benutzen Sie hierfür den Teiler. Dieser nimmt als Grundlage die Zykluszeit der übergeordneten Master-SPS, zum Beispiel 10 ms. Wird der Teiler nun auf 2 gestellt so wird alle 2 x 10 ms also alle 20 ms ein Telegramm zum Busklemmen-Controller gesendet.

#### Modulo

Mit Modulo können Sie zusätzlich einstellen, wann das übergeordnete Master-SPS dies machen soll.

#### Beispiel:

Teiler 3, Modulo 0, bedeutet nach dem 1. Task-Zyklus und dann nach jedem 3. Task-Zyklus wird ein Telegramm versendet.

Steht der Modulo auf 1 wird erst nach dem 2.Task-Zyklus ein Telegramm versendet und dann nach jedem 3.Taskzyklus + 1.

So können Sie bei vielen Ethernet-Knoten die Anzahl der Ethernet-Pakete besser verteilen, haben eine gleichmäßigere Netzwerkauslastung und keine Spitzen in der Netzwerklast.

### 4.4.8 K-Bus

#### Abdeckkappe und Endklemme

Anders als bei dem Betrieb eines Busklemmen-Controllers der BC- oder BX-Serie ohne integrierte IOs, muss an dem BC9191 keine Busklemme oder Endklemme gesteckt werden!

- BC9191 ohne weitere Busklemmen => nur K-Bus Abdeckkappe stecken
- BC9191 mit weiteren Busklemmen => Abschluss des K-Bus mit der Endklemme KL9010

Karteireiter BX Settings				
SYSTEM - Configuration     SYSTEM - Configuration	General BX Se	ettings BX Diag Re	sources	
<ul> <li>PLC - Configuration</li> <li>I/O - Configuration</li> <li>I/O Devices</li> <li>I/O Device 1 (Ethernet)</li> <li>ECC Device 2 (BX-BK)</li> <li>Gerät 2-Prozessabbild</li> <li>I/O BX KBus-Device</li> <li>Mappings</li> </ul>	Check Tern Auto K-Bus Multi Config	ninals during Start-Up Reset guration Mode C Interface	<b>K-Bus Re-Trigger</b> User File Size:	3 🔶 16384 💮
	← K-Bus Sync-Mo ④ K-Bus sync ← K-Bus sync ← PLC Task Assig	ode hron to PLC hron to fieldbus gn	PLC Settings Clear Outputs Large Model	on Breakpoint (512K) Ius Error
	K-Bus: Fieldbus:	Task 0 🗸	<ul> <li>K-Bus-Inputs</li> <li>K-Bus-Inputs</li> </ul>	will be set 0 will be unchanged
	COM: NOVRAM: SSB:	Task 0 🔸 Task 0 🔸 Task 0 😽	Reaction on PL( PLC-Outputs PLC-Outputs	C-Stop will be set 0 will be unchanged

#### Abb. 47: Karteireiter BX Settings

#### **Check Terminals during Start up**

Beim Erzeugen eines Bootprojektes wird die aktuelle Busklemmenkonfiguration gespeichert. Beim Erneuten starten des Busklemmen-Controllers werden die angeschlossenen Busklemmen überprüft. Ist diese Option angewählt, geht der Busklemmen-Controller nicht in den Datenaustausch. Das PLC Projekt wird nicht gestartet.

#### **Auto K-Bus Reset**

Nach Behebung eines K-Bus-Fehlers geht der Busklemmen-Controller automatisch wieder in den Datenaustausch.

#### **▲ VORSICHT**

#### Nach Behebung eines K-Bus Fehlers werden die Ausgänge sofort wieder aktiv!

Achten Sie darauf, dass die Ausgänge dann sofort wieder aktiv werden und analoge Ausgänge ihren programmierten Wert erhalten, wenn dies nicht in Ihrem PLC-Projekt beachtet wurde.

#### **Clear Outputs on Breakpoint**

Wenn Breakpoints im PLC Control gesetzt werden, wird der K-Bus nicht mehr bearbeitet, das heißt die Ausgänge werden in den sichern Zustand, sprich null, gesetzt.

#### **K-Bus Sync Mode**

Das Schreiben und lesen der Busklemmen kann synchron zur Task1 oder dem Feldbus stattfinden.

#### **K-Bus Re-Trigger**

Sollte das PLC Projekt oder der SSB länger den Prozessor belasten, kann der K-Bus eine Zeit nicht mehr bearbeitet werden. Das führt dazu, dass der Watchdog der Busklemmen zuschlägt und Ausgänge abfallen. Der Busklemmen-Controller ist so eingestellt, das nach 85 ms der K-Bus Watchdog nachgetriggert wird und das 3 mal. Danach würde der K-Bus Watchdog zuschlagen. K-Bus Re-Trigger 0: 100 ms

RFCKHO

K-Bus Re-Trigger 1:  $2 \times 85 \text{ ms} = 170 \text{ ms}$ K-Bus Re-Trigger 2:  $3 \times 85 \text{ ms} = 255 \text{ ms}$ K-Bus Re-Trigger 3:  $4 \times 85 \text{ ms} = 340 \text{ ms}$ 

#### **Reaktion auf K-Bus Fehler**

Bei K-Bus Fehler werden die K-Bus Eingänge auf "0" geschrieben oder behalten Ihren letzten Stand.

#### **Reaktion auf PLC-Stop**

Wird das PLC Projekt gestoppt, kann man Einstellen, wie sich die PLC Feldbus Ausgangsdaten verhalten sollen. Im Master sind diese Daten dann Eingangsdaten. Die Daten können bei PLC Stop auf "0" geschrieben oder unverändert gelassen werden.

#### Karteireiter BX Diag

Anzeige der Zykluszeit für Task 1, K-Bus, Bearbeitung Feldbus und die Auslastung des SSB.

SYSTEM - Configuration     PLC - Configuration	General BX Setting	gs BX Diag Ri	esources	
I/O - Configuration		Actual Value	Maximum Value	e
Device 1 (Ethernet)	PLC-Task 1 (μs):	72	144	
Gerät 2-Prozessabbild	PLC-Task 2 (µs):			
	PLC-Task 3 (µs):			
	PLU-Task 4 (µs):			
	K-Bus (μs):	246	303	
	Fieldbus (µs):	21	31	
	SSB (µs):			
	SSB-Uverhead (%):			Read CurrentConfig.xml
	Display 1:	TWINCAT-CON	IFIG	Reset Maximum Values
	Display 2:	BC9020PROJE	KT	Factory Settings

#### Abb. 48: Karteireiter BX Diag

*Factory Settings* - Der Busklemmen-Controller wird in seinen Auslieferungszustand gesetzt. Mit Restart System oder aus- und einschalten sind diese Einstellungen wieder gültig (Display DEFAULT-CONFIG). *Reset Maximum Values* - löscht die Maximalen Werte

#### **K-Bus Variablen**

🗄 – 뤮 🛛 Box 2 (CX1100-KB)
🚊 🖓 😂 İnputs
🔷 🏷 🖓 Picinterface
🔤 💊 † KBus-State
🗄 🛛 象 🛛 Outputs
🛓 📲 Term 2 (KL1032)
🛓 📲 Term 3 (KL1032)

PLC-Interface: Wird nicht unterstützt (nur enthalten um CX oder BX Projekte zu verschieben)

#### K-Bus-State: Siehe Diagnose

# 4.4.9 PLC

#### 4.4.9.1 Einfügen eines PLC-Projektes

Für ein variables Mapping muss im System Manager die Konfiguration festgelegt sein. Hier vereinbart man die Verknüpfung zwischen PLC und der Hardware. Die Variablen können Bit, Byte, Wort oder Datenstrukturen verarbeiten und verknüpfen. Eine automatische Adressierung durch den System Manager ist möglich, sollte aber auf ihren Offset überprüft werden.

i

#### Word Alignment - Byte Orientierung

Achten Sie bei Datenstrukturen darauf, dass der Busklemmen-Controller die Daten in Word Alignment speichert und der System Manager Byte orientiert arbeitet (siehe <u>Datenstrukturen [} 74]</u>)

Im PLC-Control muss ein gültiges Projekt übersetzt und gespeichert sein. Diese Daten werden als \*.tpy Datei abgespeichert. Um ein PLC-Projekt einzufügen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *PLC-Configuration*. Wählen Sie Ihr aktuelles PLC Projekt aus.



Abb. 49: Auswahl des PLC-Projekts

Verbinden Sie die PLC-Variable mit der Hardware (z. B. digitale Busklemme).



Abb. 50: Verbinden vom PLC-Variable und Hardware

Nachdem alle Verknüpfungen erstellt sind aktivieren Sie die Konfiguration *Actions/Activate Configuration* (Ctrl+Shift+F4) und Starten Sie TwinCAT *Set/Reset TwinCAT to Run Mode*. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Zielsystem angewählt haben (unten rechts im Fenster des System-Managers).



Abb. 51: Anzeige des Ziel-Systems

#### 4.4.9.2 Messen der PLC-Zykluszeit

Die Task-Zeit wird im PLC Control eingestellt. Die Default Einstellung beträgt 20 ms.

📴 TwinCAT PLC Control - (Untitled)*				
<u>File E</u> dit <u>Project</u> Insert E <u>x</u> tras <u>O</u> nline <u>W</u> indow <u>H</u> elp				
Resources	📲 Task configuration			
🛱 🖷 💼 Global Variables	🖻 👹 Task configuration	Taskattributes		
🗄 🖷 🛄 library STANDARD.LB6*5.6.98	🥌 🐓 System events			
Library Manager	🖻 🗠 🕑 Standard	Name: Standard		
	🗐 MAIN	Priority: 0		
Configuration				
Task configuration		Type-		
Watch- and Receipt Manager				
		C freewheeling		
		O triggered by event		
		O triggered by egternal event		
		Properties		
		Interval (e.g. t#200ms): T#20ms		

Abb. 52: Einstellen der Task-Zeit

Das PLC-Programm wird in der Default-Einstellung alle 20 ms erneut aufgerufen, solange die allgemeine Zykluszeit keiner als 20 ms ist. Um die Auslastung ihres Systems zu ermitteln kann im System Manager die Zykluszeit der PLC gemessen werden. Um einen Problemlosen Betrieb zu garantieren, muss die eingestellte Task-Zeit 20 bis 30 % höher sein als die gemessene gesamt Zykluszeit. Eine genauere Aufschlüsselung der Zykluszeit fingen Sie unter der Beschreibung K-Bus-Reiter. Die gesamte Zykluszeit wird mit der TcBase Bibliothek angezeigt (siehe TcBase.lbx oder TcBaseBCxx50.lbx).





Abb. 53: Anzeige der PLC-Zykluszeit

# 4.5 Konfiguration der integrierten I/Os

### 4.5.1 Analoge IO

#### 4.5.1.1 PT1000 / NI1000 / NI1000Tk5000 Analogeingang

An den Anschlüssen 8 und 9 der Klemmleiste X1 kann direkt ein Temperatursensor angeschlossen werden.

Die Art des Temperaturfühlers ist im Standard auf PT1000 eingestellt und kann über das Register R32 oder der KS2000 Software verändert werden.

Messbereich	Ausgabe der Prozessdaten	Registereintrag (Bin / Hex)
-20°C bis + 60°C	in 1/10 Grad Schritte.	2# 0010 0000 0000 0000
	$-20^{\circ}C = -200_{dez}$	16# 2000
-15°C bis +55°C	$-0^{\circ}C = 0_{dez}$ +20°C = +200 <sub>4</sub>	2# 0101 0000 0000 0000
	$+40^{\circ}\text{C} = +400_{\text{dez}}$	16# 5000
-20°C bis +60°C	+60°C = +600 <sub>dez</sub>	2# 0111 0000 0000 0000
		16# 7000
910 Ω bis 1.330 Ω	in 1/10 Ohm Schritte.	2# 1110 0000 0000 0000
	910 $\Omega$ = 9.100 <sub>dez</sub>	16# E000
	$1.000 \Omega = 10.000_{dez}$ $1.330 \Omega = 13.300_{dez}$	
	Messbereich           -20°C bis + 60°C           -15°C bis +55°C           -20°C bis +60°C           910 Ω bis 1.330 Ω	MessbereichAusgabe der Prozessdaten-20°C bis + 60°Cin 1/10 Grad Schritte. -20°C = -200_{dez}-15°C bis +55°C0°C = 0_{dez} +20°C = +200_{dez} +40°C = +400_{dez} +60°C = +600_{dez}-20°C bis +60°Cin 1/10 Ohm Schritte. 910 Ω = 9.100_{dez} 1.300 Ω = 10.000_{dez} 

### 4.5.1.2 Potentiometereingang

An den Anschlüssen 9 und 10 der Klemmleiste X1 kann direkt ein Sollwertpoti für die Vorgabe der Raumtemperatur angeschlossen werden.

Es wird empfohlen, ein Potentiometer mit dem Nennwert 10 k $\Omega$  zu verwenden.

Die Veränderung des Widerstandswertes von 0 bis 10 k $\Omega$  wird in dem Prozesswert als 0 bis 10000 Schritten dargestellt.

Die Auflösung beträgt 10 Bit.

#### 4.5.1.3 Analogeingänge (10 Volt)

An den Anschlüssen 11, 12 und 13 der Klemmleiste X1 stehen 3 Analogeingänge mit einer Auflösung von 10 Bit zur Verfügung.

Eingangsspannung	Prozesswert
0 V	O <sub>dez</sub>
5 V	16383 <sub>dez</sub>
10 V	32767 <sub>dez</sub>

### 4.5.1.4 Analogausgänge (10 Volt)

An den Anschlüssen 20 und 22 der Klemmleiste X2 stehen 2 Analogausgänge mit einer Auflösung von 10 Bit zur Verfügung.

Anschluss 21 ist die gemeinsame Masse.

Prozesswert	Ausgangsspannung
O <sub>dez</sub>	0 V
16383 <sub>dez</sub>	5 V
32767 <sub>dez</sub>	10 V

# 4.6 KS2000

### 4.6.1 KS2000 - Einführung

Die Konfigurations-Software <u>KS2000</u> ermöglicht die Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung von Feldbuskopplern und den dazugehörigen Busklemmen sowie der Feldbus Box Module. Die Verbindung zwischen Feldbuskoppler / Feldbus Box und PC wird über ein serielles Konfigurationskabel oder über den Feldbus hergestellt.



Abb. 54: Konfigurations-Software KS2000

#### Projektierung

Sie können mit der Konfigurations-Software KS2000 die Feldbusstationen offline projektieren, das heißt vor der Inbetriebnahme den Aufbau der Feldbusstation mit sämtlichen Einstellungen der Buskoppler und Busklemmen bzw. der Feldbus Box Module vorbereiten. Diese Konfiguration kann später in der Inbetriebnahmephase per Download an die Feldbusstation übertragen werden. Zur Dokumentation wird Ihnen der Aufbau der Feldbusstation, eine Stückliste der verwendeten Feldbus-Komponenten, eine Liste der von Ihnen geänderten Parameter etc. aufbereitet. Bereits existierende Feldbusstationen stehen nach einem Upload zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

#### Parametrierung

KS2000 bietet auf einfache Art den Zugriff auf die Parameter einer Feldbusstation: Für sämtliche Buskoppler und alle intelligenten Busklemmen sowie Feldbus Box Module stehen spezifische Dialoge zur Verfügung, mit deren Hilfe die Einstellungen leicht modifiziert werden können. Alternativ haben Sie vollen Zugriff auf sämtliche internen Register. Die Bedeutung der Register entnehmen Sie bitte der Registerbeschreibung.

#### Inbetriebnahme

KS2000 erleichtert die Inbetriebnahme von Maschinenteilen bzw. deren Feldbusstationen: Projektierte Einstellungen können per Download auf die Feldbus-Module übertragen werden. Nach dem *Login* auf die Feldbusstation besteht die Möglichkeit, Einstellungen an Koppler, Klemmen und Feldbus Box Modulen direkt *online* vorzunehmen. Dazu stehen die gleichen Dialoge und der Registerzugriff wie in der Projektierungsphase zur Verfügung.

KS2000 bietet den Zugriff auf die Prozessabbilder von Buskoppler und Feldbus Box:

- Sie können per Monitoring das Ein- und Ausgangsabbild beobachten.
- Zur Inbetriebnahme der Ausgangsmodule können im Ausgangsprozessabbild Werte vorgegeben werden.

Sämtliche Möglichkeiten des Online-Modes können parallel zum eigentlichen Feldbus-Betrieb der Feldbusstation vorgenommen werden. Das Feldbus-Protokoll hat dabei natürlich stets die höhere Priorität.

## 4.6.2 Darstellung der integrierten Ein- und Ausgänge

#### 4.6.2.1 Konfiguration der integrierten Ein- und Ausgänge

Die integrierten Ein- und Ausgänge, wie auch der Sub-Bus des BC9191 werden für die Konfiguration in der Konfigurations-Software KS2000 als normale Klemme dargestellt.

Die Konfiguration wird dann analog der jeweiligen Standard-Busklemme durchgeführt.



Abb. 55: Darstellung des BC9191 in der KS2000 Software

# 5 Programmierung

# 5.1 TwinCAT PLC

Das Beckhoff TwinCAT Software-System verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC-Achsregelung, Programmierumgebung und Bedienstation. Die Programmierumgebung von TwinCAT wird auch für die Programmierung der BC/BX genutzt. Wenn Sie TwinCAT PLC (Windows NT4/2000/XP) installiert haben, können Sie die Feldbus-Verbindung oder die serielle Schnittstelle für Software-Download und Debugging verwenden.

TwinCAT I/O oder TwinCAT PLC können auch als Ethernet-Master (Host) genutzt werden, um Prozessdaten mit dem Busklemmen-Controller auszutauschen. TwinCAT stellt ihnen hierzu den System Manager als Konfigurationstool sowie die Treiber und das ADS-Protokoll zu Verfügung.

#### Busklemmen-Controller der Serien BCxx50, BCxx20 und BXxx00

Diese Busklemmen Controller der 2. Generation werden mit dem TwinCAT System Manager konfiguriert und mit TwinCAT PLC-Control programmiert. Sie müssen für diese Koppler TwinCAT PLC installieren (Windows NT4, Windows 2000, Windows XP).

#### Programmierung und Programmübertragung

- über die serielle Schnittstelle
- <u>über die Feldbus-Schnittstelle [> 75]</u> (nur bei Busklemmen-Controllern für PROFIBUS, CANopen und Ethernet)

#### **Online Change**

Die Busklemmen-Controller Busklemmen-Controller der BX-Serie und die BCxx50 unterstützen Online Change. Das bedeutet, dass das PLC-Programm durch ein neues Programm ersetzt wird, ohne dass dadurch das Programm unterbrochen wird. Nach Beendigung der Task wird auf das neue Programm umgeschaltet. Damit verbunden ist die doppelte Haltung des SPS Programms. Es stehen 512 kByte zu Verfügung, die für die doppelte Haltung des PLC Programm durch zwei dividiert werden muss, also 256 kByte. Zusätzlich müssen noch für Task-Konfiguration etc. einige kByte abgezogen werden. Beim Online Change werden noch dynamische Daten in den Speicher abgelegt. Sollte ein Programm an die Speichergrenze stoßen (größer 240 kByte) kann es passieren das ein Online Change nicht mehr funktioniert auch wenn das Programm nach einem "Rebuild all" wieder in den BX geschrieben werden kann.

#### Wann geht kein Online Change?

Es gibt einige Punkte, nachdem ist ein Online Change nicht mehr möglich.

- einfügen einer neuen Bibliothek
- · Änderung der Task-Einstellung
- ein "Rebuild all"
- Grenzbereich in der Speicherauslastung des Controllers (PLC Programm größer 90%)

# 5.2 TwinCAT PLC - Fehler-Codes

Fehlerart	Beschreibung
PLC-Kompilierfehler	Maximum number of POUs () exceeded
PLC-Kompilierfehler	Out of global data memory

#### Fehler POUs

Für jeden Baustein wird eine POU (Process Object Unit) angelegt. Per Default sind 256 Bausteine möglich.

#### Error 3612: Maximum number of POUs (100) exceeded! Compile is aborted.

Data allocation 1 Error(s), 0 Warning(s).

Abb. 56: Maximale Anzahl der POUs überschritten

Wenn man Bibliotheken einbindet, kann dieser Wert nicht mehr ausreichen. Erhöhen Sie dann die Anzahl an POUs.

Öffnen Sie dazu im PLC Control unter Projekte/Optionen...



Abb. 57: Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs

...die Controller Settings.

Options	
Category:	
Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords	RAM Size (kB):     752     Default:     BX3100       Large Model       Image M
Source download Symbol configuration Project source control Macros Controller Settings Controller Advanced	Code (kB) Data (kB)

Abb. 58: Controller Settings

Eine Änderung dieser Einstellungen hat zufolge, das kein Online Change mehr geht.

#### Fehler Globaler Speicher

Interface of POU 'MAIN' Data allocation Error 3803: MAIN (7): Out of global data memory. Variable 'Test\_', 16002 bytes. 1 Error(s), 0 Warning(s).

Abb. 59: Globaler Speicher nicht ausreichend

Per Default sind 2 x 16 kByte Daten angelegt. Wenn viele Daten benutzt werden sollen, müssen Sie diesen Bereich vergrößern. Beim BX sind maximal 14 Datensegmente möglich.



Abb. 60: Menüpfad Projekte / Optionen / Build

Options	
Options Category: Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords Source download Symbol configuration Project source control Macros Controller Settings Controller Advanced	✓ Debugging       Number of data segments:       2         □ Replace constants       ✓         ✓ Nested comments       Exclude objects         □ Create binary file of the application         ✓ Actions hide programs         □ Treat LREAL as REAL         Macro before compile:         △         ✓ Use latest
	I Use latest Fix: 2.9.3.0 ▼

Abb. 61: Build

# 5.3 Remanente Daten

Auf dem BC9191 und den BX-Controller stehen 2000 Byte an remanenten Daten zur Verfügung. Diese Daten werden im PLC Control als VAR RETAIN deklariert.

#### Beispiel

```
VAR RETAIN
Test :BOOL;
Count :INT;
END VAR
```

Zwischen VAR RETAIN und END\_VAR stehen die Retain Daten. Diese Daten werden in einem NOVRAM gespeichert und sind über den ganzen 2 kByte großen Bereich konsistent. Die RETAIN Daten werden nach jedem Zyklus ins NOVRAM gespeichert. Für 2 kByte werden ca. 2 ms benötigt (für 1 kByte ca. 1 ms). Die Variablen können lokal oder global Konfiguriert sein. Variablen die lokiert sind (%MB, %QB, %IB) können nicht als Remanente Daten genutzt werden.



#### VAR\_RETAIN nicht in Funktionsbausteinen benutzen

VAR\_RETAIN sollte nicht in Funktionsbausteinen benutzt werden. Sämtliche Daten in einem FB werden in den Retain Speicher kopiert, damit erhöht sich unnötig die Zykluszeit und der Retain Speicher wird mit unnötigen Datenmengen gefüllt.

• Variablen

Variablen mit Adresse nicht als remanente Daten verwenden

Variablen die auf einer Adresse liegen (%MB, %QB, %IB) dürfen nicht als remanente Daten verwendet werden.

#### Beispiel für remanente Daten im Funktionsbaustein

Da immer alle Daten eines Funktionsbausteins, in dem auch nur ein remanentes Bit zu finden ist, gespeichert wird, sollte dies möglichst vermieden werden. Im Anschluss finden Sie ein Programmbeispiel.

#### Funktionsbaustein Test (Kein Programm Code notwendig - in ST reicht ein Semikolon)

FUNCTION\_BLOCK Test VAR\_INPUT END\_VAR VAR\_OUTPUT END\_VAR VAR END\_VAR VAR\_IN\_OUT Counter :INT; END\_VAR

#### **Programm MAIN**

PROGRAM MAIN VAR fb\_Test:Test; END\_VAR VAR RETAIN iCounter1:INT; END\_VAR fb Test(Counter:=iCounter1);

# 5.4 Persistente Daten

Es stehen auf dem Busklemmen-Controller 1000 Byte an persistenten Daten zur Verfügung. Im Unterschied zu den Retain-Daten werden diese auch bei einem neuen Projekt, bei einem Reset der SPS sowie bei einem neuen Download nicht gelöscht.

Um die persistenten Daten zu nutzen, müssen diese erst einmal mit einem Funktionsbaustein aus der SPS heraus aktiviert werden.

Zweitens müssen die Variablen auf dem lokierten Merkerbereich liegen. Hier steht es Ihnen frei, wo ihre persistenten Daten liegen.

Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung und sie können davon 1000 Byte als persistente Daten deklarieren.

#### Beispiel

```
VAR
Test AT %MX1000 :BOOL;
Count AT %MB1002 :INT;
END VAR
```

Mit dem Baustein **Persistent\_Data** legen sie die Anfangsadresse fest und die Länge in Byte ab der die Daten persistent sein sollen.

Mit der Eingangsvariable *WriteOffset* gibt mal den Byte Offset des Merkerbereichs an, mit *WriteSize* die Länge in Byte.

Den Baustein finden Sie in der TcSystemBX.lbx Bibliothek. Sollte diese nicht vorhanden sein, laden Sie sie sich aus dieser Dokumentation herunter (siehe Bibliotheken).

#### Beispielwerte

WriteOffset 1000 WriteSize 10

Alle Daten die im Bereich %MB1000 - %MB1009 sind dann persistent. Es spielt keine Rolle um welchen Variablen Typ es sich handelt.

Die Daten werden wie bei den Retain Daten in NOVRAM kopiert und sind daher in jedem Zyklus beschreibbar.



#### Persistenten Daten ab Firmware 1.17

Die persistenten Daten werden bei allen BX-Controllern ab Firmware 1.17 oder höher unterstützt.



#### Parameter sind sofort gültig

Das Schreiben der Parameter muss nur einmal erfolgen und ist sofort gültig. Diese Daten werden dauerhaft gespeichert.

Das aktivieren der Herstellereinstellung löscht dies wieder und auch die persistenten Daten werden gelöscht.

#### **Beispielprogramm**

Klicken Sie auf den Link

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/3207307659.zip)

um ein Beispielprogramm herunterzuladen.

# 5.5 Lokierte Merker

Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung. Diese können genutzt werden, um unterschiedliche Variabelentypen auf die gleiche Adresse zu legen, zum Beispiel um aus Strings Bytes zu machen. Weiter können Daten hinterlegt werden, die per ADS von der Steuerung gelesen und/oder geschrieben werden können.



#### Lokierte Variablen sind keine remanenten Daten

Bei den Busklemmen-Controller der BX-Serie und den BCxx50 werden die lokierten Variablen **nicht** als remanente Daten gespeichert.

#### Read / Write lokierter Merker per ADS

Die Merker können auch über die Steuerung per ADS ausgelesen werden. Bei PROFIBUS werden dazu die DPV-1 Dienste genutzt, bei CANopen die SDO Kommunikation.

Die AmsNetld ist aus dem System Manager zu entnehmen oder man kann Sie sich in dem Menü des Busklemmen-Controllers Anzeigen lassen.

Die Port Nummer ist 800 für die PLC.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0x4020	Merker (nur BXxxx0)	04096

#### Beispiel

#### **BX** Programm

```
VAR
Flag_01 AT %MB0: WORD;
END VAR
```

#### TwinCAT PC/CX Master Programm

```
VAR
    fbADRSREAD: ADSREAD;
    Flag M: WORD;
END VAR
fbADRSREAD (
   NETID:='172.16.3.0.2.3' , (* AMSNetId BX *)
    PORT:=800 ,
                              (* 800 - PLC *)
    IDXGRP:=16#4020 ,
                              (* 0x4020hex falgs *)
   IDXOFFS:=0 ,
                               (* byte offset *)
    LEN:=2 ,
                               (* Lenght byte *)
    DESTADDR:=ADR(Merker) ,
   READ:=TRUE ,
    TMOUT:=t#1s );
IF NOT fbADRSREAD.BUSY THEN
    fbADRSREAD(READ:=FALSE);
END IF
```

# 5.6 Lokales Prozessabbild im Auslieferungszustand (Default Config)

Das Prozessabbild der Busklemmen-Controller besteht aus Eingangs-, Ausgangs- und Merkerbereich. Daneben gibt es noch die unlokierten Daten. Diese Daten besitzen keine feste Adresse. Sie werden ohne Angabe einer Adresse angelegt. Für diese Art der Variablen stellt

- der BCxx50 48 kByte,
- der BC9x20, BC9191 128 kByte und
- der BXxx00 256 kByte Speicher zur Verfügung.

Eine Variable oder Struktur (Array) darf maximal 16 kByte groß sein. Für die lokierten Daten stehen 2048 Byte Ein- und 2048 Byte Ausgangsdaten bereit. Für den lokierten Merkerbereich verfügt der Busklemmen-Controller über 4 kByte Speicher.

Im Auslieferungszustand (Default Configuration) des BX/BCxx50 werden allen angeschlossenen Busklemmen feste Adressen zugewiesen. Die Daten für die Ethernet-Kommunikation beginnen ab dem Adress-Offset 1000<sub>dez</sub>. Die Länge der Ethernet-Daten hängt von der Anzahl der konfigurierten Daten ab und beträgt maximal 1000 Byte beim BX9000.

Eingänge	Ausgänge
Busklemme %IB0	Busklemmen %QB0
Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %IB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)	Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %QB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)
%IB2047 Maximal	%QB2047 Maximal

#### Adressierung der Angeschlossenen Busklemmen

Alle angeschlossenen Busklemmen werden in der Default-Einstellung dem lokalen Prozessabbild zugewiesen. Das Mapping im Busklemmen Controller erfolgt nach folgender Gesetzmäßigkeit: Erst alle komplexen Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind und anschließend die digitalen Busklemmen, die zu einem Byte aufgefüllt werden. Das Default-Mapping der komplexen Busklemmen ist:

- komplette Auswertung
- Intel-Format
- Word Alignment

#### Beispielaufbau

Busklemmen Controller: 1 x BCxx50, BCxx20 oder BXxx00

Position 1: 1 x KL1012 Position 2: 1 x KL104 Position 3: 1 x KL2012 Position 4: 1 x KL2034 Position 5: 1 x KL1501 Position 6: 1 x KL3002 Position 7: 1 x KL4002 Position 8: 1 x KL6001 Position 9: 1 x KL9010

Tab. 1: Prozessabbild

Busklemme	Position	Eingangsabbild	Ausgangsabbild	Größe
KL1501	5	%IB0%IB5	%QB0%QB5	6 Byte
KL3002	6	%IB6%IB13	%QB6%QB13	8 Byte
KL4002	7	%IB14%IB21	%QB14%QB21	8 Byte
KL6001	8	%IB22%IB29	%QB22%QB29	6 Byte
KL1012	1	%IX30.0%IX30.1	-	2 Bit
KL1104	2	%IX30.1%IX30.5	-	4 Bit
KL2012	3	-	%QX30.0%IX30.1	2 Bit
KL2034	4	-	%QX30.2%IX30.5	4 Bit
KL9010	9	-	-	-

# 5.7 Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations-Anleitung zur jeweiligen Busklemme. Diese Dokumentation finden Sie im Internet unter <u>http://www.beckhoff.de</u>.

byteorientierte Busklemmen	bitorientierte Busklemmen
KL15x1	KL10xx, KL11xx, KL12xx, KL17xx, KM1xxx
KL25xx	KL20xx, KL21xx, KL22xx, KL26xx, KL27xx, KM2xxx
KL3xxx	
KL4xxx	
KL5xxx	
KL6xxx	
KL7xxx	
KL8xxx	
	KL9110, KL9160, KL9210, KL9260

# 5.8 Lokales Prozessabbild in der TwinCAT-Konfiguration

Die TwinCAT-Konfiguration (TwinCAT-CONFIG) ermöglicht das freie Mapping zwischen Feldbus, K-Bus und SPS-Variablen. Variablen können unabhängig von ihrer Adresse mit Hilfe des System Managers verknüpft werden.



Abb. 62: Ändern der Verknüpfung von Variablen
#### Attach Variable blnput0 (Input)



Abb. 63: Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang

In der Default-Konfiguration liegen alle Busklemmen auf feste Adressen. Fügt man eine Busklemme ein, verschiebt sich eventuell der ganze Adressbereich. Mit der TwinCAT-Konfiguration hat man die Möglichkeit, seine lokierten Variablen, frei mit einer Busklemme zu verknüpfen. Man parametriert dies im System Manager und lädt dann diese erstellte Konfiguration auf den Busklemmen-Controller herunter (siehe TwinCAT-Konfiguration). Ein Hochladen einer bestehenden TwinCAT-Konfiguration ist auch möglich.

### 5.9 Erzeugen eines Boot-Projekts

Für das Erzeugen des Boot-Projektes stehen

- auf den Busklemmen-Controllern der BX-Serie ca. 250 kByte Flash zu Verfügung.
- auf den Busklemmen-Controllern der BCxx50-Serie ca. 48 kByte Flash zu Verfügung.

#### **PLC Control**

Im TwinCAT PLC Control kann man, wenn man eingeloggt ist ein Boot-Projekt erzeugen.

- Öffnen eines PLC Projektes
- Auswahl des Zielsystem (oder Auswahl der seriellen Schnittstelle)
- Einloggen auf den BX/BCxx50
- · Erzeugen des Boot-Projektes (Online\Create Bootproject)

Ist ein gültiges Boot-Projekt auf dem BX/BCxx50 leuchtet die LED PLC grün.

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie blinkt während der Erzeugung des Boot-Projektes die die PLC LED orange. Ist auf dem BX kein Boot-Projekt vorhanden, leuchtet die PLC LED orange.

#### Löschen eines Boot-Projektes

Sie können das Boot-Projekt auch vom Busklemmen-Controller löschen. Folgende Schritte sind einzuhalten:

- Öffnen des Projektes
- · Einloggen auf den Busklemmen-Controller
- Löschen des Boot-Projektes (Online\Delete Boot Project)

Nach dem Löschen des Boot-Projektes ist die PLC LED orange.



#### Übernahme des aktuellen Projektes als Boot-Projekt

Nach einem Online Change ist als Boot-Projekt noch immer das alte Projekt eingetragen. Soll das aktuelle Projekt (nach dem Online-Change) als Boot-Projekt übernommen werden, muss dieses neu erzeugt werden.

#### Umgehen eines Starten des Boot-Projekt\*

Bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie kann beim Booten das Starten des Boot-Projekts durch Drücken des Navi-Schalters verhindert werden. Das Boot-Projekt ist damit nicht gelöscht und wird beim erneuten Booten des Busklemmen-Controller wieder gestartet.

\* ab Version 0.85

## 5.10 Kommunikation zwischen TwinCAT und BX/BCxx50

Um von TwinCAT-Daten zum Busklemmen-Controller zu transportieren liegt es nahe, die Daten in einer Struktur anzulegen. Da die Datenhaltung auf beiden Systemen unterschiedlich ist sind folgende Hinweise zu beachten.

- Wenn zwei unterschiedliche Datentypen aufeinander folgen (zum Beispiel Byte und INT) wird die folgende Variable auf den nächsten graden Adress-Offset gelegt
- Boolsche Variablen sollten nie einzeln in eine Struktur gelegt werden, da sie so immer 1 Byte belegen würden. Boolsche Ausdrücke sollten immer in ein Byte oder Wort maskiert sein.

#### Beispiel 1: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
INT (1)	%B2	%B1
INT (2)	%B4	%B3

Dadurch das hinter dem ersten Byte eine anderer Variable-Typ (INT) folgt ist dieser im BX/BCxx50 auf die nächste freie grade Adresse gelegt worden. Will man beide auf beiden Systemen die gleiche Datenstruktur haben, muss im PC-Projekt ein Dummy-Byte eingefügt werden (siehe Beispiel 2).

#### Beispiel 2: Eine Struktur auf den BX/BCxx50 und auf dem PC mit gleicher Speicherbelegung

Variable	Speicher des BX/BCxx50	Speicher des PC (TwinCAT)
Byte	%B0	%B0
Byte (Dummy)	%B1 (nicht unbedingt notwendig, da dies das System selber macht, wenn diese Variabel nicht vorhanden ist)	%B1
INT (1)	%B2	%B2
INT (2)	%B4	%B4

#### **Daten Struktur**

Type PB\_Data STRUCT wVar\_1:WORD; iValue\_1:INT; iValue\_2:INT; iValue\_3:INT; END\_STRUCT END TYPE

#### Anlegen einer Struktur in den Variablen

```
VAR_Global
strData_Out AT %QB1000:PB_Data; (*PLC Variables *)
bInput_01 AT %IX0.0:BOOL; (* Input from a terminal *)
END_VAR
```

#### **Kleines Programmbeispiel**

```
strData_Out.wVar_1.0:=bInput_01;
```



Keine Real-Werte in gemischter Datenstruktur verwenden

In einer gemischten Datenstruktur sollten keine Real-Werte enthalten sein. Wenn dies doch der Fall ist, muss zusätzlich im BX/BCxx50 oder im TwinCAT-Masterprojekt das High und Low Word vertauscht werden. Verwenden Sie besser ein Array von Real-Werten oder übertragen Sie die Real-Werte einzeln.

## Größere Feldbusdatenblöcke

Sie können auch größere Feldbusdatenblöcke übertragen, um eine Reserve für Ihre Struktur zu haben. Nachteil: Diese Reserven werden dann mit jedem Feldbustelegramm übertagen, was eine Mehrbelastung der Feldbuskommunikation verursacht.

## 5.11 Programmübertragung

### 5.11.1 Programmübertragung über Ethernet

TwinCAT bietet die Möglichkeit, das Anwenderprogramm über den Feldbus auf den Busklemmen-Controller zu übertragen. Im PLC Control kann nach dem Sichern in der Registry und einem Restart des TwinCAT-Systems, als Zielsystem der BC/BX angewählt werden. Erforderlich ist der TwinCAT-Level TwinCAT PLC.

Mindestanforderungen:

• TwinCAT 2.10 Build 1251

#### Initialisieren des Busklemmen-Controllers

Möglichkeit 1: Wenn Sie TwinCAT als pollende PLC nutzen.

Um den Koppler im PLC Control auswählen zu können, muss er dem System erst einmal bekannt gemacht werden.

Tragen Sie den Busklemmen Controller in dem System Manager ein, legen Sie Art, Anzahl und Größe der Feldbusvariablen an und verknüpfen sie diese mit einer Task. Sichern Sie die Einstellungen und aktivieren Sie die Konfiguration. Danach starten Sie das TwinCAT System und die zyklische Task.

Möglichkeit 2: Wenn Sie TwinCAT nur zum Programmieren oder Konfigurieren nutzen: Klicken Sie auf das TwinCAT-Icon und starten Sie die Eigenschaften. Unter AMS Router können Sie den BX9000 eintragen. Name: beliebig AMS Net Id: IP Adresse plus ".1.1" IP Adresse: IP Adresse des BX9000

Transport Typ: TCP/IP

Nun starten Sie TwinCAT in den Config- (blaues TwinCAT Icon) oder RUN-Modus (Grünes TwinCAT Icon)

#### **TwinCAT System Manager**

File Edit Actions View Options Help	)		
D 🖻 📽 🖬 🎒 强 🗼 🛍	6848.	i 🙃 🗸 💣 🙆 🔯 💱 🏾	°, 🖉 😫   😫 🔍 🖉
SYSTEM - Configuration  K - Configuration  PLC - Configuration  I	General BX9000 IP / Hostname:	Address Ads Commands BX_BE3412	
I/O Devices	IP Address:	172 . 16 . 21 . 30	GetHostByName
Device 1 (virtual-Ethernet)     Device 1-Image     Device 1	AMS Address:	172.16.21.30.1.1	Set IP Address
Outputs Box 1 (BX9000) Box 2 (BX9000) Box 2 (BX9000) Box 2 (BX9000) Box 2 (BX9000) Couples Dutputs CouplerState CouplerState MissedCnt Couplets Mappings Master BX9000 (Task_1) Device 1 (Virtual-Ethernet)	Communication Setting TCP Max Warnin UDP No	s ng Level (0=disabled): 100 戻 Auto Retries	Bootp New MAC Addresses 00 00 00 00 00 00

Abb. 64: IP-Adresse des BX9000 im TwinCAT System manager

#### PLC Control

Beim Neustart des TwinCAT PLC Control fragt TwinCAT nach der Zielplattform, d.h. auf welchem Gerät später das Anwender-Programm laufen soll. TwinCAT bietet als Steuerung zwei Zielplattformen, den PC oder den Busklemmen-Controller.

Für die Übertragung zum Busklemmen-Controller stehen Ihnen zwei Wege zur Verfügung:

- AMS für BCxx00 (Busklemmen Controller ohne Online Change)
- AMS für BCxx50 und BX (Busklemmen Controller mit Online Change)
- BC seriell, das serielle Kabel für die Kommunikation über die RS232-Schnittstelle des PCs und die Programmierschnittstelle des Busklemmen-Controllers
- Für den BC9191 wählen Sie "BCxx50 or BX via AMS" aus

Choose Target System Type	$\overline{\mathbf{X}}$
© PC (i386)	OK
C BC via AMS	Cancel
C BC serial	
BCxx50 or BX via AMS	
C BCxx50 or BX via serial	

Abb. 65: Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS

Wählen Sie nach Erstellung Ihres Programms unter der Symbolleiste *Online* das Zielsystem aus. Hierzu muss TwinCAT gestartet sein. Im Beispiel ist dies die Ethernet-Karte mit der Box 1 und die Run-Time 1 des Busklemmen-Controllers.



Abb. 66: Auswahl des Zielsystems

### 5.11.2 Up- und Download von Programmen

Der Busklemmen-Controller verfügt über einen Speicher für den Quell-Code. Hier können das Programm, die Task-Konfiguration und die Bibliotheken abgespeichert werden. Sollte Speicher für den Quell-Code nicht ausreichen, kann man auch nur den Quell-Code ohne Task-Konfiguration und die Bibliotheken ablegen. Dies benötigt wesentlich weniger Speicherplatz!

#### Allgemeine Einstellungen

Unter Bearbeiten/Optionen kann eingestellt werden wann der Quell-Code zum Zielsystem heruntergeladen werden soll. Öffnen Sie das Optionsmenü.



Abb. 67: Öffnen des Optionsmenüs

Wählen Sie nun den Source Download an.

Options
Category:       Image: Controller Advanced         Load & Save User Information Editor Desktop Colors Directories Log Build Passwords       Image: Controller Advanced         Source download Symbol configuration Database-connection Macros Controller Advanced       Image: Controller Advanced

Abb. 68: Auswahl des Source Downloads

Hier könne Sie einstellen wann und was vom Source-Code zum Busklemmen-Controller runtergeladen werden soll.

**Source code only:** es wird das prx-File mit Informationen zum online Change übertragen. Damit ist ein einloggen per Online-Change möglich (die SPS stoppt nicht).

All files: Wie Source code only plus alle notwenigen Bibliotheken.

**Source code only (excluded conpile info):** es wird nur das prx File übertragen. Ein einloggen ist nur möglich, wenn die SPS stoppt.

Welche Option Sie verwenden können hängt von der Größe Ihrer Projekte ab.

#### **Download eines Programms**

Der Quell-Code kann man auf Anforderung zum Zielsystem übertragen. Dafür muss man mit seinem Programm eingeloggt sein. Unter Online/Quell-Code Download kann jetzt der Programm-Code zum Busklemmen-Controller übertragen werden.

Online Window Help	
Login	F11
Logout	F12
Download	
Run	F5
Stop	Shift+F8
Reset	
Reset All	
Toggle Breakpoint	F9
Breakpoint Dialog	
Step over	F10
Step in	F8
Single Cycle	Ctrl+F5
Write Values	Ctrl+F7
Force Values	F7
Release Force	Shift+F7
Write/Force-Dialog	Ctrl+Shift+F7
Show Call Stack	
Display Flow Control	Ctrl+F11
Simulation Mode	
Communication Paramet	ers
Sourcecode download	
Choose Run-Time Syste	m
Create Bootproject	
Create Bootproject (off	ine)
Delete Bootproject	

Abb. 69: Download des Programm Codes

Nach einer kurzen Zeit öffnet sich ein Fenster, das den Vorschritt des Downloads anzeigt.



Abb. 70: Vorschritt des Downloads

#### **Upload eines Programms**

Um den Programm-Code wieder hoch zu laden, öffnen Sie im PLC Control ein neues File. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche PLC.

Öffnen				? 🔀
Suchen in: 🛛 🔎	TwinCAT	•	🗢 🗈 🗎	* 💷 •
ADS Api AdsMonitor Boot CE CNC Driver	EventLogger InfoSystem IO IO Api Modbus OPC	Plc Resource Samples Scope TcpIpServer TvinSAFE	🛅 Versi	ons
Dateiname: 🚬	pro;*.pr6;*.prx		_ [	Öffnen
Dateityp: TwinCAT PLC Control Project (*.pro)  Abbrechen				
Open project from PLC PLC Open project from source code manager				

Abb. 71: Upload eines Programms

Wählen Sie den Datenübertragungsweg aus:

- *BCxx50 or BX via AMS*, wenn sie über den Feldbus mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind oder
- *BCxx50 or BX via serial*, wenn sie über die serielle Schnittstelle mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind.



Abb. 72: Auswahl des Datenübertragungswegs

Als nächsten Schritt wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie mit OK.

Choose Run-Time System 🛛 🛛 🔀				
□-♀      Local (172.16.3.220.1.1)         □-♀       Run-Time 1 (Port 801)         □-♀ <default> (255.255.255.255.255.255.255)         □-♀       Box 2 (BC9120)_Gerät 1 (Virtual (172.16.3.119.1.1)         □-♀       COM_1 (1.2.3.4.5.6)         □-♀       COM5 (1.1.1.1.2.3)</default>	OK Cancel			
	Version Info			

Abb. 73: Auswahl des Gerätes

Der Quell-Code wird nun hochgeladen.

#### Passwort

Mit einem Passwort können Sie Ihr Projekt schützen (im PLC Control Projekt/Optionen/Kennworte).

## 5.12 Bibliotheken

### 5.12.1 Bibliotheken - Übersicht

Für den BC9191 und BC9191-0100 stellt die Automatisierungs-Software TwinCAT 2 verschiedene Bibliotheken (Libraries) zur Verfügung (siehe <u>Beckhoff Information System</u>). Diese Bibliotheken werden auch bei den Busklemmen Controller (Buskoppler mit SPS-Funktionalität) der Serie BC9050, BC9020, BC9120 und BX9000 verwendet.

#### **Download und Dokumentation**

Wenn Bibliotheken nicht standardmäßig mitinstalliert werden, so führen Sie ein Download durch, extrahieren die Bibliothek aus der .zip Datei und kopieren sie in das TwinCAT Verzeichnis TwinCAT\PLC\LIB. KS2000KS2000

- Standard.lbx (in TwinCAT 2.11 standardmäßig mitinstalliert)
- TcBaseBCxx50.lbx (in TwinCAT 2.11 standardmäßig mitinstalliert)
   Dokumentation: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9xx0/3740793995.html</u>
- TcSystemBCxx50.lbx (in TwinCAT 2.11 standardmäßig mitinstalliert)
   Dokumentation: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9xx0/3740791947.html</u>
- TcBaseBX9000.lbx Dokumentation: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx9000/3207183627.html</u> Download: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx9000/Resources/zip/3207318539.zip</u>
- TcSystemBX9000.lbx
   Dokumentation: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx9000/3207213707.html</u>
   Download: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bx9000/Resources/zip/3207385995.zip</u>

Weitere Bibliotheken mit nützlichen Funktionen oder Kommunikationsbausteinen sind ebenfalls im Beckhoff Information System zu finden:

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcinfosys/12706086667.html

Bei Verwendung der Bibliotheken wird für den BC9191 und BC9191-0100 die Firmware 3.1 oder höher empfohlen.



#### Verwenden Sie die zur Firmware passende Bibliothek

Benutzen Sie zusammen mit der neusten BC-Firmware stets auch die neusten Bibliotheken. Sollten Sie die Firmware Ihres Busklemmen-Controller aktualisieren, aktualisieren Sie auch die Bibliotheken. Dazu kopieren Sie die neuen Bibliotheken ins LIB-Verzeichnis, entfernen Sie aus Ihrem Projekt und fügen sie dort erneut ein.

## 6 PLC-Programm

### 6.1 Ventilatorsteuerung mit Raumtemperaturregelung

Der BC9191 wird mit einem vorinstallierten PLC-Programm ausgeliefert. Dieses OLC-Programm kann für eine dreistufige Ventilatorsteuerung mit Raumtemperaturregelung (Heizen/Kühlen) für ein 4-Rohr-System verwendet werden.

Der werksseitig aufgespielt PLC-Code steht für TwinCAT 2 auch als Beispielprogramm in einer ZIP-Datei zum Download zur Verfügung (siehe Dokumentationen und Downloads / Konfigurationsdateien):

BC9191: www.beckhoff.de/BC9191

🔚 BC9191-0100: <u>www.beckhoff.de/BC9191-0100</u>

#### Anwendung

Mit der vorinstallierten Standard-Klimatisierungsapplikation ist es möglich den höchsten Energieeffizienzstandard der EN15232 Klasse A zu erreichen. Die Standardapplikation beinhaltet die grundlegenden Raumklimafunktionen nach VDI 3813.

Die Applikation beinhaltet Grundfunktionsbausteine und Grundfunktionen wie:

- · eine lokale Temperaturmessung mit Glättungsfunktion und mit einem Kompensationswert,
- · eine lokale Sollwertverschiebung/Sollwertkorrektur
- eine Skalierungsfunktion
- eine Ansteuerung von stetigen Stellorganen
- einen PI-Regler mit Eingabe über das Proportionalband
- Präsenzerkennung und Präsenzmeldung
- · Fensterüberwachung
- lokale Übersteuerung der Ventilatorstufen möglich
- · Lastoptimierung möglich

Des Weiteren sind Raumklimafunktionen implementiert wie:

- · Energieniveauwahl
- Funktionswahl
- · Sollwertermittlungsbaustein für die verschiedenen Energieniveaus
- 3-stufige Ventilatorsteuerung (FanCoil)

#### Hinweise

- Die vorinstallierte Standard-Klimatisierungsapplikation ist als eine Default-Konfiguration abgebildet, d.h. der TwinCAT System Manager wird nicht benötigt zur Verknüpfung der SPS-Variablen mit der I/O-Ebene.
- Per ADS oder Modbus TCP kann auf die IndexGroup16#4020 und 16#4021 lesend wie schreibend von einer übergeordneten Steuerung z. B. GLT oder Etagencontroller zugegriffen werden. Dies ist in der Applikation berücksichtigt.
- Parameter von Einzelnen Unterprogramme werden Spannungsausfallsicher gesichert. Siehe auch PersistentDataGlobalState.

#### Main\_1(Hauptprogramm)

Im Hauptprogramm der Standardapplikation werden alle Unterprogramme aufgerufen. Die Verbindungen und Kommunikation der Programmblöcke untereinander sind in dem Hauptprogramm durch die Verbindungslinien gegeben. So sind alle Programmblöcke in einem funktionalen Zusammenhang zu sehen.



Abb. 74: Ventilatorsteuerung - Hauptprogramm

#### Verbindung von Block 0 zu Block 1

Das Unterprogramm Energieniveau Auswahl\_Sollwertgenerierung\_Funktionsauswahl (EL\_SP\_FS) überträgt die Information des Energieniveaus, die Sollwerte der vier Energieniveaus für den Heizbetrieb und Kühlbetrieb, die Regelfunktion (Heizen/Kühlen/AUS) und die aktuelle Raumtemperatur (zu den Blöcken 2 und 4).

#### Verbindung von Block 1 zu Block 2

Der FB\_BC9191Room gibt die Kühlfunktion frei mit dem gültigen/errechneten Energieniveausollwert.

#### Verbindung von Block 1 zu Block 4

Der FB\_BC9191Room gibt die Heizfunktion frei mit dem gültigen/errechneten Energieniveausollwert.

#### Verbindung von Block 1 zu Block 6

Wenn Heizfunktion oder Kühlfunktion aktiviert sind, geben diese den Fan-Coil frei an Block 7.

#### Verbindung von Block 2 zu Block 3

Der Regler für Kühlen überträgt seine Stellgröße (0..100%) an das Regelventil. Diese Stellgröße wird auf das Ausgangssignal mit dem Wertebereich 0..32767 skaliert; Block 3.

#### Verbindung von Block 4 zu Block 5

Der Regler für Heizen überträgt seine Stellgröße (0..100%) an das Regelventil. Diese Stellgröße wird auf das Ausgangssignal mit dem Wertebereich 0..32767 skaliert; Block 5.

#### Block 7

3-stufiger Fan Coil, der in Abhängigkeit vom Stellsignal des Reglers die Stufen automatisch schaltet.

#### Anlagenschema



Abb. 75: Ventilatorsteuerung - Anlagenschema

#### Datenpunktliste

DP	Name	Тур	Programmblock / Funkti- onsbausteine	Variable	Merkmal	Klemmleiste
Y01	Heizventil	AA	PI_Heating / fbB- C9191AO_0_10V_Heating	stOutDa- ta.KL4001_02_AO2_X2_22_ 21_DataOut	bindend	X2 Kontakt X2:22; X2:21
Y02	Kühlventil	AA	PI_Cooling / fbB- C9191AO_0_10V_Cooling	stOutDa- ta.KL4001_01_AO1_X2_20_ 21_DataOut	bindend	X2 Kontakt X2:20; X2:21
Q1	3-stufiger FanCoil	DA	FanCoil	stOutData.KL9191_DO_Da- taOut.2 stOutData.KL9191_DO_Da- taOut.3 stOutData.KL9191_DO_Da- taOut.4	bindend bindend bindend	X3 Kontakt X3:32; X3:35 Kontakt X3:33; X3:35 Kontakt X3:34; X3:35
D01	Fensterkon- takt	DE	EnergyLevel	stInData.KL9191_DI_Da- taln.0	bindend	X1 Kontakt X1:1; X1:2
D03	Präsenzmel- der	DE	EnergyLevel	stInData.KL9191_DI_Da- taln.2	bindend	X1 Kontakt X1:5; X1:6
B01	Raumtempe- ratur	AE PT/NI 1000 NI1000Tk5000	EL_SP_FS / fbB- C9191TemperatureSensor	stInDa- ta.KL3201_AI_RTD_X1_8_9_ DataIn stInDa- ta.KL3201_AI_RTD_X1_8_9_ State	bindend bindend	X1 Kontakt X1:8; X1:9 Kontakt X1:8; X1:9
R01	lokaler Soll- wertsteller	AE 0 - 10.000 Ω	EL_SP_FS / fbBC9191Po- ti / F_BC9191Scale	stInData.KL3061_01_AI_Po- ti_X1_10_9_DataIn stInData.KL3061_01_AI_Po- ti_X1_10_9_State	bindend bindend	X1 Kontakt X1:10; X1:9 Kontakt X1:10; X1:9

#### Legende

AE: Analogeingang AA: Analogausgang DE: Digitaleingang DA: Digitalausgang

### 6.2 Beschreibung der POUs

# 6.2.1 Beschreibung der internen Funktionsbausteinen und Unterprogrammen

### 6.2.1.1 FB\_BC9191EnergyLevel

	FB_BC9191EnergyLevel			
-	bSetDefault	eEnergyLevel		
-	bEnable	bStateProtection		
-	bWindow	bStateEconomy		
-	bProtection	bStatePreComfort		
-	bEconomy	bStateComfort		
-	bPreComfort			
-	bComfort			
-	eCtrlMode ⊳			

Abb. 76: Funktionsbaustein FB\_BC9191EnergyLevel

#### Applikation

Der Funktionsbaustein dient der Anpassung der Energieabgabe an die Nutzung des Gebäudes. Die Raumnutzungsart wird von der GLT vorgegeben. Je länger ein Gebäude bzw. ein Raum nicht genutzt wird, desto weiter kann sein Energieniveau abgesenkt werden. Das von dem Funktionsbaustein aktuell ausgewählte Energieniveau wird an die Raumtemperaturregelung übertragen.

#### Protection:

Diese Betriebsart wird bei langen Abwesenheitszeiten z. B. in den Betriebsferien oder auch bei einem geöffneten Fenster aktiviert. Das Energieniveau ist sehr niedrig und dient lediglich dem Schutz des Gebäudes vor Frost- oder Überhitzungsschäden.

#### Economy:

Das Energieniveau Economy wird für den Absenkbetrieb genutzt. Der Absenkbetrieb wird zum Beispiel nachts durch einen Zeitschaltplan aktiviert.

#### PreComfort:

Das Energieniveau PreComfort ist für einen ungenutzten Raum, der jedoch in Kürze wieder belegt sein kann. Die Aktivierung des Bereitschaftsbetriebes geschieht häufig durch einen Zeitschaltplan.

#### Comfort:

Wenn der Raum belegt ist befindet er sich im Komfortbetrieb. Die Aktivierung des Komfortbetriebes kann durch eine Zeitschaltplanung oder durch eine Anwesenheitserkennung erfolgen.

#### VAR\_INPUT

Name	:	Туре
bSetDefault	:	BOOL;
bEnable	:	BOOL;
bWindow	:	BOOL;
bProtection	:	BOOL;
bEconomy	:	BOOL;
bPreComfort	:	BOOL;
bComfort	:	BOOL;

**bSetDefault:** Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR\_IN\_OUT Variablen übernommen.

bEnable: Über ein TRUE an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

**bWindow:** An diesen Eingang wird der Fensterkontakt angeschlossen. TRUE, entspricht das Fenster ist AUF. FALSE, entspricht das Fenster ist ZU.

**bProtection:** Mit dem Eingang bProtection wird der Schutzbetrieb aktiviert. Der Schutzbetrieb ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.

**bEconomy:** Mit dem Eingang bEconomy wird der Absenkbetrieb aktiviert. Der Absenkbetrieb ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.

**bPreComfort:** Mit diesem Eingang wird das Bereitschaftsniveau aktiviert. Das Bereitschaftsniveau ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.

bComfort: Bei Raumbelegung wird mit diesem Eingang das Komfortniveau aktiviert.

#### VAR\_OUTPUT

Name	:	Туре
eFneravievel		E BC9191EnergyLevel.
ennergynever	•	E_DCJIJIEnergymever,
bStateProtection	:	BOOL;
bStateEconomy	:	BOOL;
bStatePreComfort	:	BOOL;
bStateComfort	:	BOOL;

<u>eEnergyLevel</u> [<u>> 87]</u>: Dieser Ausgang enthält das aktuelle Energieniveau.

**bStateProtection:** Der Status von dem *bProtection* Eingang wird in der Betriebsart *eEnergyLevel\_AUTO\_I* und *eEnergyLevel\_AUTO\_II* nach außen weitergegeben.

**bStateEconomy:** Der Status von dem *bEconomy* Eingang wird in der Betriebsart *eEnergyLevel\_AUTO\_I* und *eEnergyLevel\_AUTO\_II* nach außen weitergegeben.

**bStatePreComfort:** Der Status von dem *bPreComfort* Eingang wird in der Betriebsart *eEnergyLevel\_AUTO\_I* und *eEnergyLevel\_AUTO\_II* nach außen weitergegeben.

**bStateComfort:** Der Status von dem *bComfort* Eingang wird in der Betriebsart *eEnergyLevel\_AUTO\_I* und *eEnergyLevel\_AUTO\_II* nach außen weitergegeben.

#### VAR\_IN\_OUT

 Name
 : Type
 Persistent
 Default

 eCtrlMode
 : EBC9191EnergyLevel[>87];
 X
 eEnergyLevel\_AUTO\_I

eCtrlMode: Über dieses ENUM kann die Betriebsart von der Gebäudeleitebene aus vorgewählt werden.

### 6.2.1.2 E\_BC9191EnergyLevel

#### eEnergyLevel\_AUTO\_I

Automatik-Modus-I bedeutet, dass in dieser Betriebsart erst in das nächst höhere Energieniveau geschaltet werden kann, wenn die darunter liegenden Energieniveaus bereits TRUE sind. In dieser Betriebsart werden die Zustände der Eingänge *bProtection*, *bEconomy*, *bPreComfort* und *bComfort* ausgewertet für die Wahl des Energieniveaus. Siehe bitte Diagramm.



Abb. 77: Zuordnung des Energieniveau im Automatik-Modus-I

#### eEnergyLevel\_Protection

In dieser Betriebsart, die von der Gebäudeleitebene manuell einstellbar ist, wird der Raum/Zone/Bereich in einem minimalen Energiezustand gehalten. Diese Betriebsart ist ein reiner Gebäudeschutzbetrieb.

#### eEnergyLevel\_Economy

In dieser Betriebsart, die von der Gebäudeleitebene manuell einstellbar ist, wird der Raum/Zone/Bereich im Absenkbetrieb gehalten. Diese Betriebsart ist bei längeren Abwesenheitszeiten oder nachts einzustellen.

#### eEnergyLevel\_PreComfort

In dieser Betriebsart, die von der Gebäudeleitebene manuell einstellbar ist, wird der Raum/Zone/Bereich im Bereitschaftsbetrieb gehalten. Diese Betriebsart ist bei kurzen Abwesenheitszeiten einzustellen.

#### eEnergyLevel\_Comfort

In dieser Betriebsart, die von der Gebäudeleitebene manuell einstellbar ist, wird der Raum/Zone/Bereich im Komfortbetrieb gehalten. Diese Betriebsart ist einzustellen bei Anwesenheit.

#### eEnergyLevel\_AUTO\_II

Automatik-Modus-II bedeutet, dass in dieser Betriebsart bei Präsenzerkennung direkt aus dem Energieniveau Protection, Economy oder PreComfort in das Energieniveau Comfort geschaltet wird. Siehe bitte Diagramm.



Abb. 78: Zuordnung des Energieniveau im Automatik-Modus-II

### 6.2.1.3 FB\_BC9191FanCoil



Abb.	79:	Funktionsbaustein	FB_	BC9191FanCoil
Abb	79	Funktionsbaustein	FB	BC9191FanCoil

#### Anwendung

Der Funktionsbaustein bildet einen 3-stufigen Ventilator ab. Über die Stellgröße (0...100%) vom Heiz- oder Kühlregler werden die drei Stufen geschaltet. Des Weiteren hat man die Möglichkeit über den Eingang *iStageManual* bzw. *bStageUp* oder *bStageDown* die Ventilatorsteuerung manuell zu übersteuern. Über den Eingang *udiSecMINPowerOnTime* kann eine Mindesteinschaltzeit eingestellt werden, die dann für jede Stufe gültig ist.

#### VAR\_INPUT

:	Туре
:	BOOL; BOOL;
:	E_BC9191CtrlFct [ 92];
:	REAL;
:	REAL;
:	BOOL;
:	BOOL;
:	INT;
:	BOOL;
	::

**bSetDefault:** Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR\_IN\_OUT Variablen übernommen.

**bEnable:** Ist die Variable *bEnabl*e TRUE, dann ist der Funktionsbaustein aktiviert. Bei einem FALSE ist keine Ventilatorstufe angesteuert.

**eCtrlFct:** Dieser Eingang wird mit dem Ausgang *eCtrlFct* von dem **FB\_BC9191FctSelection** verbunden. Diese Information ist wichtig um zu wissen, ob die Anlage sich im Heiz- oder Kühlbetrieb befindet. Im Automatikbetrieb werden die Ventilatorstufen nur dann angesteuert, wenn

- sich die Anlage im Heizbetrieb befindet und laut Regelabweichung die Anforderung für Heizen aktiv ist oder
- sich die Anlage im Kühlbetrieb befindet und laut Regelabweichung die Anforderung für Kühlen aktiv ist.

rY\_C: Eingang für die Stellgröße vom Kühlregler.

rY\_H: Eingang für die Stellgröße vom Heizregler.

**bStageUp:** Lokale Verstellung der Ventilatorstufe, schrittweise Hochtasten.

**bStageDown:** Lokale Verstellung der Ventilatorstufe, schrittweise Runtertasten.

iStageManual: Über diesen Eingang kann/wird die manuelle Ventilatorstufe zentral eingestellt.

*iStageManual:* = 0 entspricht der Ventilatorstufe AUS

*iStageManual:* = 1 entspricht der Ventilatorstufe AUTO

*iStageManual:* = 2 entspricht der Ventilatorstufe01 aktiv

*iStageManual:* = 3, entspricht der Ventilatorstufe02 aktiv

iStageManual: = 4, entspricht der Ventilatorstufe03 aktiv

**bReset:** Quittierungseingang bei einer Störung oder bei einem falschen Parameter.

#### VAR\_OUTPUT

Name	:	Туре
Name bStageOff bStageAuto bStage01 bStage02 bStage03 bFanCoilActive	:	Type BOOL; BOOL; BOOL; BOOL; BOOL;
bPresence byState byError udiSecRT_MINPowerOnTime udiRT_TimePeriod bInvalidParameter	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	BOOL; BYTE; BYTE; UDINT; UDINT; BOOL;

**bStageOff:** TRUE, Ventilatorstufen sind ausgeschaltet.

**bStageAuto:** TRUE, Ventilatorsteuerung befindet sich im Automatikbetrieb.

**bStage01:** TRUE, Ventilatorstufe01 aktiv.

**bStage02:** TRUE, Ventilatorstufe02 aktiv.

**bStage03:** TRUE, Ventilatorstufe03 aktiv.

**bFanCoilActive:** TRUE, wenn eine von den drei Ventilatorstufen aktiv ist. Dieser Ausgang kann/wird zur Freigabe von Regler verwendet, damit ein Hitze- bzw. Kältestau vermieden wird.

**bPresence:** TRUE entspricht, dass über die Eingänge *bStageUp*, *bStageDown* oder *iStageManual* Präsenz detektiert wurde.

**byState:** Zeigt den Status der Ventilatorsteuerung an. byState.0:= Baustein ist aktiviert byState.3:= manuelle Ventilatorstufen Vorgabe ist aktiv byState.4:= bReset byState.5:= Ventilatorstufe01 aktiv

byState.6:= Ventilatorstufe02 aktiv byState.7:= Ventilatorstufe03 aktiv

**byError:** Ausgabe der Fehler als Byte. *byError.1:= blnvalidParameter* 

udiSecRT\_MINPowerOnTime: Zeigt, die verbleibende Zeit der Mindesteinschaltdauer an.

udiRT\_TimePeriod: Zeigt, die verbleibende Zeit der manuellen Übersteuerung an.

**blnvalidParameter:** Zeigt an, dass ein falscher Eingangsparameter anliegt. *blnvalidParameter* muss mit *bReset* quittiert werden.

#### VAR\_IN\_OUT

Name	: Type	Persistent	Default		
rValvePositionH_Stage01 rValvePositionH_Stage02	: REAL; : REAL;	X X	0 21	ବ ବ ବ	
rValvePositionH_Stage03 rValvePositionC_Stage01	: REAL; : REAL;	X X	76 0	ବ ବ	
rValvePositionC_Stage02 rValvePositionC_Stage03	: REAL; : REAL;	X X	21 76	ବ ବ	
udiSecMINPowerOnTime iFctModeFanCoil udiTimePeriod	: UDINT; : INT; : UDINT;	X X X	120 3 60 min	sec	

**rValvePositionH\_Stage01:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Heizregler ab dem die Ventilatorstufe01 eingeschaltet wird.

**rValvePositionH\_Stage02:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Heizregler ab dem die Ventilatorstufe02 eingeschaltet wird.

**rValvePositionH\_Stage03:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Heizregler ab dem die Ventilatorstufe03 eingeschaltet wird.

**rValvePositionC\_Stage01:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Kühlregler ab dem die Ventilatorstufe01 eingeschaltet wird.

**rValvePositionC\_Stage02:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Kühlregler ab dem die Ventilatorstufe02 eingeschaltet wird.

**rValvePositionC\_Stage03:** Grenzwert der Regelstellgröße vom Kühlregler ab dem die Ventilatorstufe03 eingeschaltet wird.

udiSecMINPowerOnTime: Mindesteinschaltzeit, die ein Ventilator in einer Stufe laufen muss bis er auf eine andere Stufe schaltet bzw. ausschaltet. Eingabe in Sekunden (z. B. 120 entspricht 120 s).

**iFctModeFanCoil:** Über die Wertigkeit der Variable hat der Anwender die Möglichkeit die Ventilatorsteuerung für den Heizbetrieb oder Kühlbetrieb oder für beide Betriebe zu aktivieren. Gültige Werte sind 1,2 oder 3 andere Werte sind ungültig und bInvalidParameter wird auf TRUE gesetzt.

Cooling	Heating	Wertigkeit
0	1	1 (entspricht Ventilatorsteuerung im Heizbetrieb aktiv)
1	0	2 (entspricht Ventilatorsteuerung im Kühlbetrieb aktiv)
1	1	3 (entspricht Ventilatorsteuerung im Heizbetrieb und Kühlbetrieb aktiv)

udiTimePeriod: Zeitfenster indem die manuelle Übersteuerung aktiv ist bei Präsenz. Angabe in Minuten

### 6.2.1.4 E\_BC9191CtrlFct

```
TYPE E_BC9191CtrlFct:
(
        eCtrlFct_Off := 0,
        eCtrlFct_Heating := 1,
        eCtrlFct_Cooling := 2
);
END TYPE
```

#### eCtrlFct\_Off

Function selection OFF active.

#### eCtrlFct\_Heating

Function selection for heating operation active.

#### eCtrlFct\_Cooling

Function selection for cooling operation active.

### 6.2.1.5 FB\_BC9191FctSelection



Abb. 80: Funktionsbaustein FB\_BC9191FctSelection

#### Anwendung

Der Funktionsbaustein dient zur Freigabe einer Raumheizung oder Raumkühlung. Er kann für 2-Leiter Rohrleitungssysteme (change over) oder 4-Leiter Rohrleitungssysteme verwendet werden. Bei einem 4-Leiter Rohrleitungssystem erfolgt die Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb automatisch anhand des Vergleiches von dem Raumtemperatursollwert und dem Raumtemperaturistwert.







Bei einem 2-Leiter Rohrleitungssystem darf die Freigabe des Heizbetriebes oder des Kühlbetriebes nur dann erfolgen, wenn Heizmedium bzw. Kühlmedium ansteht. Diese Information bekommt die Raumtemperaturregelung von den Primäranlagen.

Sowohl in 2-Leiter Rohrleitungssystemen als auch in 4-Leiter Rohrleitungssystemen kann das Umschalten zwischen dem Heizbetrieb und dem Kühlbetrieb durch einen Timer verzögert werden. Dafür muss die Eingangsvariable *udiChangeOverDelay* größer Null sein.

Folgende Tabellen beschreiben den Zusammenhang zwischen den Eingängen und dem Ausgang eCtrlFct des Funktionsbausteins FB\_BC9191FctSelection.

#### Im 2-Leiter Rohrleitungssystem

bEnable	bPipeSystem	bFeedbHeatMedium	bFeedbCoolMedium	interim Result	bDewPoint	eCtrlFct
0	0	0	0	OFF	TRUE / FALSE	OFF
1	0	0	0	Heating	TRUE / FALSE	Heating
1	0	0	1	Cooling	TRUE	OFF
					FALSE	Cooling
1	0	1	0	Heating	TRUE / FALSE	Heating
1	0	1	1	Heating	TRUE / FALSE	Heating

#### Im 4-Leiter Rohrleitungssystem

bEnable	bPipeSystem	T_Room ≤ Tsetpoint	T_Room > Tsetpoint	interim Result	bDewPoint	eCtrlFct
0	1	0	0	OFF	TRUE / FALSE	OFF
1	1	0	1	Cooling	TRUE	OFF
					FALSE	Cooling
1	1	1	0	Heating	TRUE / FALSE	Heating
1	1	1	1	Heating	TRUE / FALSE	Heating

#### **VAR\_INPUT**

Name	:	Туре
bSetDefault	:	BOOL
bEnable	:	BOOL;
bPipeSystem	:	BOOL;
bFeedbHeatMedium	:	BOOL;
bFeedbCoolMedium	:	BOOL;
bDewPoint	:	BOOL;
rRoomTemp	:	REAL;
stSetpoint	:	<pre>ST_BC9191SetpointRoom [▶ 99];</pre>

**bSetDefault:** Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR\_IN\_OUT Variablen übernommen.

**bEnable:** TRUE, Freigabe des Bausteines. Liegt ein FALSE an, ist der Baustein gesperrt und *eCtrlFct* := *eCtrlFct\_Off*.

**bPipeSystem:** FALSE, bedeutet ein 2-Leitersystem ist vorhanden. TRUE, bedeutet ein 4-Leitersystem ist vorhanden.

**bFeedbHeatMedium:** Meldung von der Energieerzeugung bzw. Verteilung, dass Heizmedium zur Verfügung steht.

**bFeedbCoolMedium:** Meldung von der Energieerzeugung bzw. Verteilung, dass Kühlmedium zur Verfügung steht.

**bDewPoint:** An diesen Eingang wird der Taupunktfühler angeschlossen, löst dieser aus wird die Kühlregelfunktion deaktiviert und *eCtrlFct:= eCtrlFct\_Off* gesetzt.

**rRoomTemp:** Über diese Eingangsvariable wird dem Funktionsbaustein die aktuelle Raumtemperatur übergeben.

stSetpoint: STRUKTUR, die die Sollwerte der einzelnen Energieniveaus beinhaltet.

#### VAR\_OUTPUT

Name	: Type
eCtrlFct	: <u>E_BC9191CtrlFct [} 92]</u> ;
uiReqHeating	: UINT;
uiReqCooling	: UINT;
udiRT ChangeOverDelay	: UDINT;

eCtrlFct: Dieser Ausgang enthält die aktuelle Regelfunktion.

uiReqHeating: Ist 1, wenn der Raum/Zone Heizenergie anfordert. Ist 0, wenn kein Heizbedarf vorhanden ist.

**uiReqCooling:** Ist 1, wenn der Raum/Zone Kühlenergie anfordert. Ist 0, wenn kein Kühlbedarf vorhanden ist.

udiRT\_ChangeOverDelay: Zeigt die verbleibende Zeit an, bis die aktive Regelfunktion umgeschaltet wird.

#### VAR\_IN\_OUT

Name	: Type	Persistent	Default
udiChangeOverDelay	: UDINT;	Х	0

**udiChangeOverDelay:** Umschaltzeit zwischen den Regelfunktionen. Die Angabe muss in Sekunden erfolgen. Ist die Eingabe größer 0, wird diese immer beachtet. Soll zwischen den Regelfunktionen keine Umschaltzeit sein, muss die Variable 0 sein.

#### 6.2.1.6 FB\_BC9191SetpointRoom

	FB_BC9191SetpointRoo	m
-	bSetDefault	stSetpoint
_	bEnable	blnvalidParameter-
-	rSetpointShiftHeat	
_	rSetpointShiftCool	
_	rSetpointShiftUser	
-	bReset	
_	rSetpointComfortHeat ⊳	
-	rSetpointPreComfortHeat ⊳	
-	rSetpointEconomyHeat ⊳	
-	rSetpointProtectionHeat ⊳	
-	rSetpointComfortCool ⊳	
_	rSetpointPreComfortCool ⊳	
-	rSetpointEconomyCool ⊳	
-	rSetpointProtectionCool ⊳	

Abb. 82: Funktionsbaustein FB\_BC9191SetpointRoom

#### Anwendung

Der Funktionsbaustein FB\_BC9191SetpointRoom weist den Energieniveaus Protection, Economy, PreComfort und Comfort jeweils einen Sollwert für den Kühl- und Heizbetrieb zu. In Verbindung mit dem Funktionsbaustein FB\_BC9191EnergyLevel werden der Raumtemperaturregelung entsprechend der Raumnutzung und der Funktionsauswahl Heiz- oder Kühlbetrieb energetisch optimalen Sollwert zugewiesen.



Abb. 83: Zuweisung der Energieniveaus

Der resultierende Sollwert für die verschiedenen Energieniveaus setzt sich zusammen aus:

- 1. dem Basissollwert
- 2. der lokalen Sollwertverschiebung (nicht bei den Protection Sollwerte)
- 3. der zentralen Sollwertverschiebung (nicht bei den Protection Sollwerte)

Die lokale Verschiebung durch einen Raumsollwertsteller wie auch die Fernverstellung der Sollwerte über eine Gebäudeleittechnik wirken nur auf die Energieniveaus Comfort und PreComfort.





#### VAR\_INPUT

Name	:	Туре
bSetDefault bEnable rSetpointShiftHeat rSetpointShiftCool rSetpointShiftUser	::	BOOL; BOOL; REAL; REAL; REAL;
bReset	:	BOOL;

**bSetDefault:** Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR\_IN\_OUT Variablen übernommen.

**bEnable:** Ist die Variable *bEnabl*e TRUE, dann ist der Funktionsbaustein aktiviert.

**rSetpointShiftHeat:** Zur Anpassung des ComfortHeating Sollwertes von der Gebäudeleittechnik dient die Variable rSetpointShiftHeat.

Bei einer Erhöhung des ComfortHeating Sollwertes wird der Sollwert des ComfortCooling und PreComfortCooling mit erhöht. Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	Comfort- Cooling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShif- tHeat [K]	+3	-	-	-	+3	+3	+3	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	19	24	27	31	35	40

Eine Senkung des ComfortHeating Sollwertes bezieht sich nur auf den ComfortHeating und PreComfortHeating Sollwert.

Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShif- tHeat [K]	-3	-	-	-3	-3	-	-	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	16	18	24	28	35	40

**rSetpointShiftCool:** Zur Anpassung des ComfortCooling Sollwertes von der Gebäudeleittechnik dient die Variable rSetpointShiftCool.

Bei einer Erhöhung des ComfortCooling Sollwertes wird der Sollwert des PreComfortCooling mit erhöht. Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShift- Cool [K]	+3	-	-	-	-	+3	+3	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	19	21	27	31	35	40

Eine Senkung des ComfortCooling Sollwertes bezieht sich nur auf den ComfortCooling. Der PreComfortCooling wird dabei nicht verändert. Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShift- Cool [K]	-3	-	-	-	-	-3	-	-	
resultierender Sollwert [°C]		12	15	19	21	21	28	35	40

Falls der Sollwert der Energieniveaus PreComfort über den Sollwert der Niveaus Economy hinaus verschoben wird, nimmt der Sollwert des Niveaus Economy den Wert des Niveaus PreComfort an. Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShift- Cool [K]	+8	-	-	-	-	+8	+8	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	19	21	32	36	36	40

**rSetpointShiftUser:** Zur lokalen Sollwertverschiebung des Nutzers dient die Variable rSetpointShiftUser. Ein positiver Wert von rSetpointShiftUser wirkt sich auf den Sollwert von ComfortHeating,ComfortCooling und PreComfortColling aus.

Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShif- tUser [K]	+3	-	-	-	+3	+3	+3	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	19	24	27	31	35	40

Ein negativer Wert von rSetpointShiftUser wirkt sich auf den Sollwert von PreComfortHeating, ComfortHeating und ComfortCooling.

Beispiel:

Energienive- aus		Protection- Heating	Economy- Heating	PreCom- fortHea- ting	Com- fortHea- ting	ComfortCoo- ling	PreComfort- Cooling	Economy- Cooling	ProtectionCoo- ling
Basissollwert [°C]		12	15	19	21	24	28	35	40
SetpointShif- tUser [K]	-3	-	-	-3	-3	-3	-	-	-
resultierender Sollwert [°C]		12	15	16	18	21	28	35	40

bReset: Quittierungseingang bei einer Störung oder bei einem falschen Parameter.

#### VAR\_OUTPUT

Name	:	Туре
stSetpoint	:	ST_BC9191SetpointRoom [▶ 99];
bInvalidParameter	:	BOOL;

stSetpoint: Struktur, die die Sollwerte für alle Energieniveaus beinhaltet.

**blnvalidParameter:** Zeigt an, dass ein falscher Eingangsparameter anliegt. *blnvalidParameter* muss mit *bReset* quittiert werden.

#### VAR\_IN\_OUT

Name	: Type	Persistent	Default	Range	
rSetpointComfortHeat	: REAL;	Х	21.0		
rSetpointPreComfortHeat	: REAL;	Х	19.0		
rSetpointEconomyHeat	: REAL;	Х	15.0		
rSetpointProtectionHeat	: REAL;	Х	12.0		
rSetpointComfortCool	: REAL;	Х	24.0		
rSetpointPreComfortCool	: REAL;	Х	28.0		
rSetpointEconomyCool	: REAL;	Х	35.0		
rSetpointProtectionCool	: REAL;	Х	40.0		

rSetpointComfortHeat: Sollwert für das Energieniveau Comfort-Heizen.

rSetpointPreComfortHeat: Sollwert für das Energieniveau PreComfort-Heizen.

rSetpointEconomyHeat: Sollwert für das Energieniveau Economy-Heizen.

**rSetpointProtectionHeat:** Sollwert für das Energieniveau Protection-Heizen.

rSetpointComfortCool: Sollwert für das Energieniveau Comfort-Kühlen.

**rSetpointPreComfortCool:** Sollwert für das Energieniveau PreComfort-Kühlen.

rSetpointEconomyCool: Sollwert für das Energieniveau Economy-Kühlen.

**rSetpointProtectionCool:** Sollwert für das Energieniveau Protection-Kühlen.

### 6.2.1.7 ST\_BC9191SetpointRoom

```
TYPE ST_BC9191SetpointRoom :

STRUCT

stSetpointRoom_ComfortHeat : REAL:= 21.0;

stSetpointRoom_PreComfortHeat : REAL:= 19.0;

stSetpointRoom_EconomyHeat : REAL:= 19.0;

stSetpointRoom_ProtectionHeat : REAL:= 15.0;

stSetpointRoom_ComfortCool : REAL:= 24.0;

stSetpointRoom_PreComfortCool : REAL:= 24.0;

stSetpointRoom_PrecomfortCool : REAL:= 28.0;

stSetpointRoom_ProtectionCool : REAL:= 35.0;

stSetpointRoom_ProtectionCool : REAL:= 40.0;

END_STRUCT

END_TYPE
```

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.

### 6.2.1.8 FB\_BC9191PICtrl

Einfacher PI-Regler

	FB_BC9191	1 PICtrl	
_	bEnable	rY-	_
_	bDirection	rE⊢	_
_	rW	bARW-	_
_	rX	bMaxLimit-	_
_	rXp	bMinLimit-	_
_	tTn	bError	_
_	rYMin	udiErrorld	_
_	rYMax		
_	tTaskCycleTime		
_	uiCtrlCycleCall		
_	bSync		
_	rSyncValue		

Abb. 85: Funktionsbaustein FB\_BC9191PICtrl

Dieser PI-Regler arbeitet nicht direkt mit einem Verstärkungsfaktor  $K_p$  arbeitet, sondern berechnet sich diesen intern aus dem so genannten Proportionalband (Eingang *rXp*) bezogen auf die Stellgrößengrenzen (*rYmin* und *rYmax*). Daraus wird dann intern der  $K_p$  ermittelt.

#### Einstellung über das Proportionalband

Die Einstellung des Verstärkungsfaktors  $K_p$  eines Reglers birgt oft die Schwierigkeit für den Anwender, dass der Größenbezug zur Anwendung fehlt. Arbeitet eine Heizungsregelung normalerweise im zweistelligen Bereich, so kann eine Volumenstromregelung Werte in den fünfstelligen Bereichen annehmen. Es macht daher Sinn, den  $K_p$ -Faktor so darzustellen, dass er einen Bezug zur möglichen Regelabweichung und Stellgrößenänderung hat. Zur Dimensionierung des  $K_p$ -Faktors betrachtet man den P-Anteil des Reglers. Für diesen gilt:

• Stellgröße = Regelabweichung x Verstärkungsfaktor  $\rightarrow$  Y = E \* K<sub>p</sub>

dieser Zusammenhang gilt auch für die Änderungen der Regelabweichung und der Stellgröße:

• Stellgrößen-Änderung = Regelabweichungs-Änderung • Verstärkungsfaktor  $\rightarrow \Delta Y = \Delta E * K_{D}$ 

Bezogen auf den Minimal- und Maximalwert der Stellgröße, Y  $_{\mbox{\tiny min}}$  und Y  $_{\mbox{\tiny max}}$ :

•  $Y_{max} - Y_{min} = (E(Y_{max}) - E(Y_{min})) * K_p$ 

Diese Differenz, E(Y<sub>max</sub>)-E(Y<sub>min</sub>), wird Proportionalband (Xp) genannt. Umgestellt lautet die Gleichung dann:

•  $K_p = (Y_{max} - Y_{min}) / X_p$ 

Das folgende Diagramm verdeutlicht den funktionalen Zusammenhang:



Abb. 86: Funktionaler Zusammenhang Xp

Das Proportionalband  $X_p$  gibt demnach die Größe des Bereiches der Regelabweichung an, die am Regler ausgangsseitig zu einer Ausgabe von  $Y_{min}$  bis  $Y_{max}$  führen.

Ein kleineres  $X_p$  führt zu einer steileren Funktion und damit zu einer Erhöhung des Kp-Faktors. Allerdings verschieben sich die Regelabweichungs-Grenzwerte E( $Y_{max}$ )-E( $Y_{min}$ ):



Abb. 87: Funktionaler Zusammenhang kleines Xp

#### Funktionsbeschreibung

Sprungantwort eines einfachen PI-Reglers, wobei die Regelverstärkung keinen Einfluss auf den Integralanteil hat.

Reaktion des Ausganges Y(t) auf einen Regelabweichungssprung um E: Bei einem Sprung der Regelabweichung um E springt der Ausgang Y durch den Proportionalanteil zunächst auf KP\*E und wächst dann in jedem Intervall TN um ein weiteres E an.

Hinweis: der Regler ist so konzipiert, dass bei einem SPS-Reset bzw. Neustart der Regler bei 0, also ohne den KP\*E-Sprung anfängt.



Abb. 88: Sprungantwort PI-Regler

#### Grundlegende Funktion

Ein TRUE-Signal am Eingang *bEnable* aktiviert den Baustein. Der interne Regelalgorithmus wird nun abgearbeitet. Der Eingangswert *uiCtrlCycleCall* gibt dabei vor, nach wie vielen SPS-Zyklen der interne Regelalgorithmus abgearbeitet wird. Ist *uiCtrlCycleCall* =1, so erfolgt die Neuberechnung in jedem SPS-Zyklus, ist er hingegen auf 100 eingestellt, so erfolgt eine erneute Berechnung der Ausgangsgrößen nur alle hundert SPS-Zyklen. Die SPS-Zykluszeit geht mit in die Stellgrößenberechnung ein. Ein falscher Eingabewert führt zu fehlerhafter Berechnung.

Die Eingänge *rW* (Sollwert), *rX* (Istwert), *rXp* (Proportionalband) und *rTn* (Nachstellzeit) sind die Eingangsgrößen des PI-Reglers. Mit Ihnen werden in jedem Berechnungszyklus die Ausgangsgrößen rY (Stellgröße) und *rE* (Regelabweichung) ermittelt. Die Stellgröße lässt sich zusätzlich durch die Eingänge *rYMin* und *rYMax* begrenzen.

#### Anti-Reset-Windup (ARW)

"Läuft" der Regler in diese Begrenzung, so wird der I-Anteil intern auf dem letzten Wert festgehalten. Würde dies nicht gemacht werden, so könnte der I-Anteil während des Begrenzungsfalles ungehindert sehr große Werte annehmen, die im Falle einer Wirksinn-Umkehrung des Reglers zunächst wieder eliminiert werden müssten. Diese Funktion wird "Anti-Reset-Windup" (ARW). Ist diese Funktion im Eingriff, so ist der Ausgang *bARW* gesetzt.

#### Sonderfall Tn=0 als Abschaltung des I-Anteiles

Aus dem oben aufgeführten Sprungantwort-Diagramm geht hervor, dass der Einfluss des I-Anteiles umso schwächer ist, je größer die Nachstellzeit  $T_n$  eingestellt wurde. Geht die Nachstellzeit gegen Unendlich, so ist der Einfluss vom I-Anteil gleich Null. Umgekehrt würde eine immer kleiner werdende Nachstellzeit den Einfluss des I-Anteiles wachsen lassen, mit  $T_n=0$  ginge die Stellgröße gegen unendlich. Dieser Sonderfall jedoch dazu genutzt, den I-Anteil **abzuschalten**. Es handelt sich hierbei um eine intern gebildete Ausnahme, da die Nachstellzeit direkt zum I-Anteil gehört und durch den Nulleintrag auch bildlich eine Abschaltung zur Folge haben soll.

#### Synchronisation

Eine positive Flanke an *bSync* setzt den Reglerausgang *rY* unmittelbar auf *rSyncValue*, sofern der Regler durch ein TRUE.-Signal an *bEnable* aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, bleibt die positive Flanke an *bSync* unberücksichtigt.

#### Fehlerfall/Baustein nicht aktiviert

Ist der Regler fehlerhaft parametriert, so wird die Abarbeitung gestoppt, der Ausgang *bError* gesetzt und an *udiErrorID* die entsprechende Fehlerkennung ausgegeben. Der Baustein ist ebenfalls gestoppt, wenn der Eingang *bEnable* nicht gesetzt ist. In beiden Fällen sind die Ausgänge wie folgt gesetzt:

rY	0.0
rE	0.0
bARW	FALSE
bMaxLimit	FALSE
bMinLimit	FALSE

#### VAR\_INPUT

:	BOOL;
:	BOOL;
:	REAL;
:	REAL;
:	REAL;
:	TIME;
:	REAL;
:	REAL;
:	TIME;
:	UINT;
:	BOOL;
:	REAL;

**bEnable**: Solange dieser Eingang auf TRUE steht, ist der Baustein aktiv. Ein FALSE-Signal hingegen stoppt die Abarbeitung.

**bDirection**: Mit dem Parameter *bDirection* kann der Wirksinn des Reglers verändert werden. Ist *bDirection* TRUE ist der direkte Wirksinn für einen Kühlbetrieb des Reglers aktiv.

Wenn bDirection FALSE ist, ist der indirekte Wirksinn des Reglers für den Heizbetrieb aktiviert.

rW: Sollwert.

rX: Istwert.

**rXp**: Proportionalband.

**tTn**: Nachstellzeit (Integrierzeit) in Sekunden. Der I-Anteil korrigiert die verbleibende Regelabweichung nach der Korrektur des P-Anteils. Je kleiner die tTi eingestellt wird, desto schneller korrigiert der Regler. Ist die Zeit zu kurz, wird der Regelkreis instabil. Um den Integrationsanteil zu vermindern, sind größere tTi-Zeiten einzugeben. Die Nachstellzeit sollte größer als die Verfahrzeit des Ventil- oder Klappenantriebes gewählt werden. Ein Nullwert an diesem Eingang schaltet den I-Anteil ab.

rYMin: Untergrenze der Stellgröße.

rYMax: Obergrenze der Stellgröße.

tTaskCycleTime: Zykluszeit der Task in der der Baustein läuft.

**uiCtrlCycleCall**: Aufrufzyklus des Bausteines als Vielfaches der Zykluszeit. Beispiel: *tTaskCycleTime* = 20 ms, *uiCtrlCycleCall* =10 -> Der Regelalgorithmus wird alle 200 ms aufgerufen. Damit werden aber auch nur alle 200 ms die Ausgänge aktualisiert.

**bSync,rSyncValue**: Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den (internen) I-Anteils so, dass am Stellgrößenausgang *rSyncValue* ausgegeben wird. Ist der I-Anteil hingegen durch *tTn*=0ms deaktiviert, so wird dieses Kommando ignoriert.

#### VAR\_OUTPUT

rY : REAL; rE : REAL; rEMin : REAL; bEMax : REAL; bARW : BOOL; bMaxLimit : BOOL; bMinLimit : BOOL; bError : BOOL; udiErrorId : UDINT;

rY: Stellgröße.

**rE**: Regelabweichung (Sollwert-Istwert).

rEMin: unterer Regelabweichungs-Grenzwert, welcher sich aus dem eingegebenen Proportionalband ergibt.

rEMax: oberer Regelabweichungs-Grenzwert, welcher sich aus dem eingegebenen Proportionalband ergibt.

**bARW**: Anti-Reset-Windup-Funktion ist aktiv.

bMaxLimit: Die Stellgröße hat ihren oberen Grenzwert erreicht.

bMinLimit: Die Stellgröße hat ihren unteren Grenzwert erreicht.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

udiErrorld: Enthält den Fehlercode, sollten die eingetragenen Werte fehlerhaft sein.

### 6.2.2 ADS-Zugriff einer übergeordneten Steuerung

Der Building-Automation-Raum-Controller unterstützt die Protokolle Beckhoff ADS und Modbus TCP. Die TCP-Port-Nummer beträgt für das ADS-Protokoll 48898. Die UDP-Port-Nummer beträgt für das ADS-Protokoll 48899.

Die TCP-Port-Nummer von Modbus TCP wurde auf den Wert 502 standardisiert

In diesem Teil der Dokumentation wird der Zugriff über das Beckhoff ADS-Protokoll beschrieben. ADS ist die Abkürzung für **A**utomation **D**evice **S**pecification und beschreibt eine geräte- und feldbusunabhängige Schnittstelle. Das Beckhoff ADS-Protokoll ist auf das TCP/IP- oder UDP/IP-Protokoll aufgesetzt. Es ermöglicht dem Benutzer innerhalb des Beckhoff-Systems über nahezu beliebige Verbindungswege mit allen angeschlossenen Geräten zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Dafür können ADS-Funktionsbausteine im TwinCAT PLC Control verwendet werden. Die Funktionsbausteine sind in der Bibliothek *TcSystem.lib* enthalten.





Abb. 89: Bibliothek TcSystem.lib

#### Aufbau des ADS-Protokolls



Abb. 90: Aufbau des ADS-Protokolls

#### AMSNetID

Die AMSNetID beschreibt das anzusprechende Gerät. Diese wird aus der eingestellten TCP/IP-Adresse und zusätzlichen 2 Byte erstellt. Diese zusätzlichen 2 Byte bestehen aus "1.1" und sind nicht veränderbar. Beispiel von einem BC9191 :

IP-Adresse 172.16.21.10 AMSNetID 172.16.21.10.1.1

#### **Port-Nummer**

Die Portnummer unterscheidet im angeschlossenen Gerät Unterelemente. Port 800: lokale Prozessdaten (z. B. BC9191)

#### **Index Group**

Die Index Group unterscheidet innerhalb eines Ports verschiedene Daten. 0x4020 Merker 0x4021 Merker Bit

#### Index Offset (Wertebereich)

Gibt den Offset an, ab welchem Byte gelesen oder geschrieben werden soll. Merker 0...4095 Merker Bit 0...32760

Beispiel Merker: Port 800 / Index Group 16#4020 / Byte Offset 100

```
10^{\circ}
    fbADSWriteEL(
                    NETID:= stAMSNetId_Target,
                     PORT:= 800,
                     IDXGRP:= 16#4020,
                    IDXOFFS:= 100.
                     LEN:=SIZEOF(stBC9191EnergyLevelParameters.eCtrlMode),
                     SRCADDR:=ADR(stBC9191EnergyLevelParameters.eCtrlMode),
                     WRITE:=1
                     TMOUT:=t#2s );
    IF NOT fbADSWriteEL.BUSY THEN
        IF fbADSWriteELERR THEN
            bError:= fbADSRead.ERR:
            udiErrorld:= fbADSRead.ERRID;
            iStepWriteELParameter:= 1111;
        END_IF
        iStepWriteELParameter:=20;
        fbADSWriteEL(Write:= FALSE);
    END_IF
```

Abb. 91: Beispiel: schreiben von Merkern mit dem FB ADSWrite

Beispiel Merker Bit: Port 800 / Index Group 16#4021 / Bit Offset 792

```
20:
    fbADSWriteEL(
                    NETID:= stAMSNetId_Target,
                    PORT:= 800
                    IDXGRP:= 16#4021.
                    IDXOFFS:= 792,
                    LEN:=SIZEOF(bSetParameterEnergyLevel),
                    SRCADDR:=BITADR(bSetParameterEnergyLevel),
                    WRITE:=T
                    TMOUT:=t#2s );
    IF NOT fbADSWriteELBUSY THEN
        IF fbADSWriteELERR THEN
            bError:= fbADSRead.ERR;
            udiErrorld:= fbADSRead.ERRID;
            iStepWriteELParameter:= 1111;
        END_IF
        iStepWriteELParameter:=0;
        fbADSWriteEL(Write:= FALSE);
    END IF
```

Abb. 92: Beispiel: schreiben von Merkerbits mit dem FB ADSWrite

### 6.2.3 BC9191 im Master-/Slave-Modus

#### Voraussetzungen

- auf dem BC9191 (Slave) ist das Grundapplikationsprogramm installiert und die Defaultkonfiguration ist aktiv
- auf der übergeordneten Steuerung, hier im Beispiel ein CX5020 (Master) ist eine Applikation installiert, die im Master-Slave-Mode die Steuerungs- und Regelalgorithmen aller angeschlossenen BC9191 übernimmt. Auf der Mastersteuerung ist eine TwinCAT-Konfiguration aktiv.

#### Grundinformationen

Im Auslieferungszustand (Default Configuration) des BC9191 haben die OnBoard I/Os feste Adressen. Die Daten für die Ethernet-Kommunikation beginnen ab dem Adress-Offset 1000dez, dies ist ein Leistungsmerkmal vom BC9191. Dieses Leistungsmerkmal wird für die Master-Slave-Kommunikation genutzt.

Eingänge	Ausgänge
Busklemme %IB0	Busklemmen %QB0
Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %IB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)	Ethernet DATEN (SPS- Variablen) %QB1000 (ModbusTCP/ADS-TCP/ADS-UDP)
%IB2047 Maximal	%QB2047 Maximal

#### Detaillierte Beschreibung der TwinCAT-Konfiguration der Mastersteuerung

- neues TSM file erzeugen und abspeichern unter MasterSlave\_TcSM.tsm
- Gerät anfügen ==> Virtuelle Ethernet Schnittstelle



Abb. 93: Auswahl der virtuellen Ethernet Schnittstelle

 Box Anfügen ==> BC9191 auswählen und mit OK bestätigen / ==> keine Vorlage öffnen, sondern mit dem Button Abrechen bestätigen



Abb. 94: BC9191 als BOX hinzufügen

• SPS Projekt anfügen, damit die selbstdefinierten Variablentypen verfügbar sind.


Abb. 95: SPS Projekt anfügen

- SPS Variablen (für die Ethernet-Kommunikation) einfügen ==> Eingänge und Ausgänge vom Typ ST\_BC9191InData / ST\_BC9191OutData unter der Box1 BC9191
- eindeutigen Namen editieren z. B. stInData\_BC9191\_10 und stOutData \_BC9191\_10 (Bezug auf den Namen der Struktur und auf den BC9191 (z. B. 172.16.21.10))

MasterSlave_TcSM.tsm - TwinCAT System Manager											
Datei Bearbeiten Aktion	en Ansich	it Op	tioner	n Hil	fe						
🗅 🖻 📽 日 🎒 🖪 🐰	<b>b 6 8</b>	<b>M</b> 8		<u> </u>	/ 💰	<u>@</u>	<u>6</u>		۲	�	E C
🗄 🐼 SYSTEM - Konfigurati	on	Nam	ne			Tvp		Gr	ö	>Ac	dr E
. NC - Konfiguration						-71-					
🗄 舅 SPS - Konfiguration											
🖃 📝 E/A - Konfiguration											
🖃 🎟 E/A Geräte											
🖨 💇 Gerät 1 (Virtual	-Ethernet)										
🕂 🕂 Gerät 1-Proz	essabbild										
🛛 😂 Eingänge											
🔍 斜 Ausgänge											
🚍 🏭 Box 1 (BC91	91)										
🖨 🌃 SPS Varia	blen										
	ge										
🔤 🌲 Ausgär	nge										
🖶 😂 Eingänge											
🔍 😫 Ausgänge	;										
📲 Zuordnungen											_
Einfügen von Variablen											
Allgemein										ОК	
Name: stinData	_BC9191_10		٩	/lehrfa	ch 1	1					
								_	Ał	obruc	:h
Kommentar:											
Start Adresse:	B∨te:	0		Bit	0	)	<b>A</b>				
							· ·				
Variablentyp									Sorti	ert na	ach —
NCENC	STUCT_OU	Т2				40.0	)		٩ 🔘	lame	)
			40.0	)		0	Größe	9			
ISGSTP	INESTRUCT_ENCOUT 48.0										
ISGSTR	ISGSTRUCT_AXISOUT 48.0										
ST_BC9	1910utData 1911pData					60.0					
WORD	STRING_0	61				124	.0 _				
NOAVE						128	n 📑				

Abb. 96: Zuordnungsbaren Namen festlegen

- Box 1 (BC9191) parametrieren
- eindeutige / zuordnungsbare Namen deklarieren z. B. BC9191\_10
- Kommunikationseinstellungen im Karteireiter IP Adresse vornehmen ==> UDP einstellen und IP-Adresse setzen

JasterSlave_TcSM.tsm - TwinCAT System Manager	128
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen Hilfe	
D 😅 📽 🔲   🍜 🔃   🎄 ங 🛍 📾   M 👌   🔜 i 🏤 🗸 🌋 🕱	L 💁 💱 🔨 🛞 🗣 🔳 Q 🔐
🖶 💀 SYSTEM - Konfiguration	
🖳 📴 NC - Konfiguration	
🖨 👼 SPS - Konfiguration	
E SCATCHER CX5020_BC9191_TcPLC	
😑 🛒 E/A - Konfiguration	
🖨 👼 E/A Geräte	
🖨 💇 Gerät 1 (Virtual-Ethernet)	
🕂 Gerät 1-Prozessabbild	
L Ausgänge	
SPS Variablen	
i Eingänge	
E InData_BC9191_10	
Ausgänge	
H StOutData_BC9191_10	
Ausgange	
Allgemein BX9000 IP Adresse Ads Commands	
Host Name:	
IP-Adresse: 172 . 16 . 21 . 10	GetHostByName
AMS Adresse: 172.16.21.10.1.1	Setze IP Adresse
Kommunikationseinstellungen	Bootp
	Neue MAC Adressen
OUDP No Auto Retries	00 00 00 00 00 00

Abb. 97: Kommunikationseinstellung auf UDP stellen

- wenn die Box1 BC9191 fertig parametriert ist, kann diese je nach Bedarf markiert und kopiert werden.
- dann muss der jeweilige Name, die IP-Adresse und der Namen der zusätzlichen Eingänge und Ausgänge editiert werden.



Abb. 98: Name der Ein- und Ausgänge editieren

• nachdem die zugefügten BC9191 fertig parametriert sind, werden die Eingänge und Ausgänge der SPS-Task mit den eingefügten SPS Variablen verknüpft

MasterSlave_TcSM.tsm - TwinCAT System Ma
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optio
0 🖻 📽 🖬   🚳 🖪   X 🖻 🛍 🏦   🗛 🧿   !
🕀 🐼 SYSTEM - Konfiguration
- Dr Konfiguration
SPS - Konfiguration
CASU20_BC9191_ICFLC-FI02essabt
E Stindard
i anti atlandata_BC9191_10 ⊡
⊞ 🔊 stInData_BC9191_11
H StinData_BC9191_31
stinData_bC9191_32
Ausgänge
ia
🕀 🙏 stOutData_BC9191_11
🖶 触 stOutData_BC9191_30
stOutData_BC9191_31
stOutData_BC9191_32     stOutData_BC9191_32     stOutData_BC9191_32
stoutData_BC9191_35
Nocken - Konfiguration
E/A Gerate
🖃 💇 Gerät 1 (Virtual-Ethernet)
🛁 🕂 Gerät 1-Prozessabbild

Abb. 99: Struktur der SPS-Task mit den SPS-Variablen verknüpfen



Abb. 100: Struktur der SPS-Task mit den SPS-Variablen verknüpfen

Variable Flags	3 Online		
Name:	stOutData_BC9191_36		
Тур:	ST_BC9191OutData		
Gruppe:	Ausgänge	Größe	60.0
Adresse:	60 (0x3C) [ext: 0]	User ID:	0
Verknüpft m.	stOutData_BC9191_36. Ausgän	ge . Standard . CX50	020_BC9191_TcPLC
Kommentar:			•



#### Detaillierte Beschreibung des TwinCAT PLC Programms der Mastersteuerung

(CX5020\_BC9191\_TcPLC.pro als ZIP-Datei) (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/ Resources/3440596747.zip)

(MasterSlave\_TcSM.tsm als ZIP-Datei) (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/ 3440598923.zip)

TwinCAT PLC Control - CX5020_BC9191_TcPLC.pro - [MAIN (PRG-ST)]						
🎉 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster	Hilfe					
🎬 🚅 🖬 45000						
Bausteine         0001         PROGRAM MAIN           POUs         0002         VAR           Bausteine         0001         PROGRAM MAIN           POUs         0002         VAR           DEL_SP_FS_BC9191_10 (PF         0001         MAIN_BC9191_36 (PF           MAIN_BC9191_10 (PRG)         0002         0003           MAIN_BC9191_10 (PRG)         0004         0004           MAIN_BC9191_36 (PRG)         0004         0005           MAIN_BC9191_36 (PRG)         0006         0007           Monitoring (PRG)         0007         Monitoring(); Unterprogramm Mast	m Raum/Zone 36 m Raum/Zone 10 m ADS-Kommunikation ter-Slave-Überwachung					

Abb. 102: Beispielprogramm mit CX5020

• Je nachdem wie viele BC9191 in der Master/Slave-Applikation integriert sind, ist es notwendig die stInData\_BC9191 und die stOutData\_BC9191 entsprechend mehrfach global als lokierte Variablen zu deklarieren

Abb. 103: Festlegung der BC9191 Strukturen als globale Variablen (CX5020)

 f
ür die Ethernet-Kommunikation, die bei der Master/Slave-Kommunikation verwendet wird, ist auf der Seite vom BC9191 die Deklaration der SPS-Variablen notwendig ab dem Adress-Offset 1000<sub>dez</sub>

TwinCAT PLC Control - BC9191_TcPLC.prx - [Globale_Variablen]							
🥦 Datei Bearbeiten 🛛	Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe						
12 🚅 🖬 4 🗐 🐅 🗄	<b>22</b> 24 K B B B 44						
Ressourcen Bibliothek standard.lbx	0001/AR_GLOBAL           0002           stlnData         AT %IB0           stlnData         AT %IB0           stlnData         AT %IB0           stlnData         AT %IB0           stlnData         AT %IB0						
Bibliothek TcSystemBC □ Globale Variablen  Globale Variablen	0005 stSPSInVariables AT %IB1000 : ST_BC9191InData; 0007 stSPSOutVariables AT %QB1000 : ST_BC9191OutData;						
Variablen_Konfigur Malarmkonfiguration Arbeitsbereich	0008 0009 0010 0011						
Bibliotheksverwalter Logbuch	0012 0013 0014						
Taskkonfiguration Traceaufzeichnung Watch- und Rezepturv	0015 0016 0017 0018						

Abb. 104: BC9191 Strukturen werden für Master/Slave Kommunikation auf IB1000 und QB1000 gelegt

- in dem Unterprogramm Monitoring(); wird die Master/Slave Kommunikation überwacht.
- wird die Verbindung zwischen Master und Slave unterbrochen, fällt der Wert der Strukturvariable .BC9191\_uiMonitoring auf 0. In diesem Fall wird der Raum/Zone nicht mehr zentral gesteuert, sondern lokal von dem BC9191. Die Steuerungsfunktionen werden dann von der lokalen SPS vom BC9191 übernommen.

KinCAT PLC Cont	trol - CX5020_BC9191_TcPLC.pro - [Monitoring (PRG-ST)]
🧏 Datei Bearbeite	en Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe
🎦 🚅 🖬 🖽 🚳 🖉	
Bausteine Burning POUs Burning RaumZone_10 Burning RaumZone_36	0001     PROGRAM Monitoring       0002     VAR       0003     END_VAR       0004     III
EL_SP_FS_BC9 EL_SP_FS_BC9 MAIN (PRG) MAIN_BC9191_1 MAIN_BC9191_3 MAIN_BC9191_3 SetParametersVI	0001         stOutData_BC9191_10.BC9191_uiMonitoring:= 16#FFFF;         (* BC9191_AMSNetId 172.16.21.10.1.1 *)           0002         stOutData_BC9191_36.BC9191_uiMonitoring:= 16#FFFF;         (* BC9191_AMSNetId 172.16.21.36.1.1 *)           0003         0004         0005         0006         0007           0003         00004         0007         00004         0007         00004         0007

Abb. 105: Diagnose der Verbindung über die Variable BC9119\_uiMonitoring

In der Masterapplikation ist eine Visualisierung enthalten. Anhand der VISU und der Kommunikation über Beckhoff ADS ist es möglich mit den angebundenen BC9191 Lese- und Schreibbefehle auszuführen IndexGroup 16#4020 und 16#4021 ==> IndexOffset, siehe Bild

TwinCAT PLC Control - CX5020_BC9191_TcPLC.pro* - [HOME]									
뢷 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe									
	enter AmsNetId from the Target BC9191	States from the BC9191							
	172.16.21.10.1.1	Version of the application program	1.		0.	0			
	EnergyLevel	PLC project name	BC9191_TcPLC						
		PLC cycle time [ms]	20						
	FanCoil	Target AmsNetId	172.	16.	21.	10.	1.	1	
	FctSelection	LifeCheckCnt	640509						
	SetpointRoom								
	PI_Cooling								
	PI_Heating								

Abb. 106: Visualisierung der Masterapplikation (CX5020)

TwinCAT PLC Control - BC9:	191_To	cPLC.prx* - [Globale_Variablen]							
🥦 Datei Bearbeiten Proje	kt Eir	nfügen Extras Online Fenster	Hilfe						
``` ≠ ₽   43 @ ~ 3 ≞ #	-	🕹 🖹 🖀 🚰 🥦							
	0001	VAR_GLOBAL							
Ressourcen	0002	bBKModeLocal		: BOOL;					
Bibliotnek standard.ibx 5.12.03	0003	i IbSotDofeult Global		- POOL-					
Bibliothek TCBaseBCXX00.IDX 2	0004	hBesetDefault Global		BOOL					
Bibliothek Tosystemboxx50.ib	0006	sheselbeldur_crobdr		. 6000,					
	0007	bWriteParameterPersistent		: BOOL;					
Variablen Konfiguration M	0008	bWriteParameterPersistentSuccess		: BOOL;					
Alarok onfiguration	0009								
	0010	stSystem Laskinto		: FW_Syste	em Laskinto Lype; and a Ture at				
Bibliotheksverwalter	0011	sisysteminio		. FVV_bysu	eminio i ype,				
Logbuch	0013	stGlobalStates	AT %MB1600	: ST BC91	91GlobalStates:=	(stApplication	ProVersion := (usiMaior:=	• 1. usiMinor:= 0. uiRevision :	=01):
Steuerungskonfiguration	0014	4		· - · · ·		(		.,	- ///
Taskkonfiguration	0015	bSetParameterEnergyLevel	AT %MX99.0	: BOOL;	(* 99x8+0=792	2*)			
Traceaufzeichnung	0016	bSetParameterFanCoil	AT %MX99.1	: BOOL;	(* 99x8+1=793 *)				
Watch- und Rezepturverwalter	0017	bSetParameterFctSelection	AT %MX99.2	: BOOL;	(* 99x8+2=794	4*) 5 *			
	0018	bSetParameterSetpointRoom	AT %MX99.3	BOOL	(* 99x8+3=795 (* 99x8+3=795	5") 6*1			
	0013	hSetParameterPI Heating	AT %MX99.5	BOOL	(* 99x8+5=79)	o) 7*1			
	0021		111 1011 10010		( 00.0 0 10.				
	0022	stinData	AT %IB0	: ST_BC91	91InData;	(* Size60*)			
	0023	stOutData	AT %QB0	: ST_BC91	910utData;	(* Size 60*)			
	0024	at CDC In Veriables	AT 9/IB1000	OT DOM	011nDete:				
	0025	stSPSOutVariables	AT %0B1000	- ST_BC91	91 AutData;				
	0027	7	AT //GB1000	. 01_0001	STOULD LILL,				
	0028	stBC9191EnergyLevelParameters	AT %MB100	: ST_BC91	91EnergyLevelPa	arameters; (* S	Size 2 *)		
	0029	stBC9191EnergyLevelFunction	AT %MB300	: ST_BC91	91EnergyLevelFu	inctions;			
	0030	stBC9191EnergyLevelStates	AT %MB400	: ST_BC91	91EnergyLevelSt	ates;			
	0031	u ctBC9191EenCoilDeremotorc	AT 2/MB104	ST BOM	01 EanCoilDaramo	otore: (* Sizo 3	1.4		
	0033	stBC9191FanCoilFunctions	AT %MB500	: ST_BC91	91FanCoilFunctio	ns:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	0034	stBC9191FanCoilStates	AT %MB600	: ST_BC91	91FanCoilStates;	,			
	0035	5							
	0036	stBC9191FctSelectionParameters	AT %MB140	: ST_BC91	91FctSelectionPa	arameters; (* 9	Size 2 *)		
	0037	stBC9191FctSelectionFunctions	AT %MB/00	ST_BC91	91FctSelectionFu 01FctSelectionFt	nctions;			
	0030		AT 26WID000	. 31_0031		ules,			
	0040	stBC9191SetpointRoomParameters	AT %MB148	: ST BC91	91SetpointRoomF	⊃arameters;	(* Size 32 *)		
	0041	stBC9191SetpointRoomFunctions	AT %MB900	: ST_BC91	91 SetpointRoomF	Functions;			
	0042	stBC9191SetpointRoomStates	AT %MB1000	: ST_BC91	91SetpointRoom9	States;			
	0043	i totBC9191DL CoolingDeremotors		OT POST	91DI Deremotoro	- /* Cise 19*			
	0044	stBC9191PL CoolingStates	AT %MB1200	: ST_BC91	91PL States:	, ( 3128 10 )			
	0046	i		. 55001					
	0047	stBC9191PI_HeatingParameters	AT %MB200	: ST_BC91	91PI_Parameters	; (* Size 18*)			
	0048	stBC9191PI_HeatingStates	AT %MB1400	: ST_BC91	91PI_States;				
1	10049	END_VAR							

Abb. 107: Darstellung der Globalen Variablen (BC9191)

#### HINWEISE

 Der BC9191 (C165) und CX/PC (x86) haben unterschiedliche Speicherausrichtungen, dies muss bei Datenstrukturen, die zwischen den beiden Steuerungsplattformen ausgetauscht werden, berücksichtigt werden. ==> Siehe auch Art und Weise wie die ST\_BC9191InData und ST\_BC9191OutData aufgebaut sind.

BC (165) ==> Datenstrukturen haben eine WORD (2 Byte) Speicherausrichtung PC / CX (x86) ==> Datenstrukturen haben eine BYTE (1 Byte) Speicherausrichtung

CX (ARM) ==> Datenstrukturen haben eine DWORD (4 Byte) Speicherausrichtung

• Damit Variablen vom Datentyp REAL von einem PC über das Netzwerk per Beckhoff ADS auf einem BC9191 richtig dargestellt werden, müssen die Variablen vom Datentyp REAL in das richtige Format konvertiert werden. Das muss auch dann gemacht werden, wenn vom BC9191 auf den PC zugegriffen wird. Das Konvertieren, sprich das Tauschen von HI- und LOW-Word einer REAL Variable kann auf der BC9191 oder der PC Seite gemacht werden mit Hilfe der Funktion (F\_SwapRealEx).



Abb. 108: Tauschen von HI- und LOW-Word

Der SPS-Code, der dezentral auf einem BC9191 im Fall einer Kommunikationsunterbrechung läuft, ist auf der Mastersteuerung je angebundenen BC9191 noch mal abgebildet und im Normalfall aktiv am regeln und steuern.

Blau und Orange markierte Programmteile gehören funktionell zusammen.



Abb. 109: Zuordnung von zwei BC9191 in der Masterkonfiguration

In den einzelnen Programmen, die sich auf einen expliziten BC9191 beziehen, muss die Zuordnung der physikalischen Eingänge und Ausgänge in der entsprechenden Strukturen *und* stlnData\_BC9191\_xx stOutData\_BC9191\_xx erfolgen.

#### Beispiel für den BC9191\_10

In dem Programmteil EL\_SP\_FS\_BC9191\_10(PRG) findet die Zuordnung zu den physikalischen Eingängen statt. (stInData\_BC9191\_10 : ST\_BC9191InData;) In dem Programmteil MAIN\_BC9191\_10(PRG) findet die Zuordnung zu den physikalischen Ausgänge statt. (stOutData\_BC9191\_10 : ST\_BC9191OutData;)



Abb. 110: Zuordnung der physikalischen Eingänge



Abb. 111: Zuordnung der physikalischen Ausgänge

# 7 Ethernet

## 7.1 Systemvorstellung

### 7.1.1 Ethernet

Ethernet wurde ursprünglich von DEC, Intel und Xerox (als DIX-Standard) für die Datenübertragung zwischen Bürogeräten entwickelt. Heute versteht man darunter meist die Spezifikation *IEEE 802.3 CSMA/CD*, die 1985 veröffentlicht wurde. Diese Technologie ist durch ihren weltweiten Einsatz und die hohen Stückzahlen überall erhältlich und sehr preiswert. Eine Anbindung an vorhandene Netze kann so problemlos realisiert werden.

Mittlerweile gibt es die verschiedensten Übertragungsmedien: Koaxialkabel (10Base5), Lichtwellenleiter (10BaseF) oder verdrillte Zweidrahtleitung (10BaseT) mit Schirmung (STP) oder ohne Schirmung (UTP). Mit Ethernet lassen sich verschieden Topologien aufbauen wie Ring, Linie oder Stern.

Ethernet transportiert Ethernet-Pakete von einem Sender zu einem oder mehreren Empfängern. Diese Übertragung verläuft ohne Quittung und ohne Wiederholung von verlorenen Paketen. Für die sichere Daten-Kommunikation stehen Protokolle wie TCP/IP zu Verfügung, die auf Ethernet aufsetzen.

#### MAC-ID

Sender und Empfänger von Ethernet-Paketen werden über die MAC-ID adressiert. Die MAC-ID ist ein 6 Byte großer Identifikations-Code, der eineindeutig, d.h. für jedes Ethernet-Gerät weltweit unterschiedlich ist. Die MAC-ID besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (d.h. die ersten 3 Byte) ist eine Herstellerkennung. Die Firma Beckhoff hat die Kennung 00 01 05. Die nächsten 3 Byte werden durch den Hersteller vergeben und entsprechen einer eindeutigen Seriennummer. Die MAC-ID kann zum Beispiel beim BootP-Protokoll zum Einstellen der TCP/IP-Nummer verwendet werden. Dafür wird ein Telegramm zum entsprechenden Knoten geschickt, das die Informationen wie Name oder TCP/IP-Nummer beinhaltet. Sie können die MAC-ID mit der Konfigurationssoftware KS2000 auslesen.

#### Internet-Protokoll (IP)

Die Grundlage der Datenkommunikation ist das Internet-Protokoll (IP). IP transportiert Datenpakete von einem Teilnehmer zu einem anderen, der sich im gleichen oder in einem anderen Netz befinden kann. IP kümmert sich dabei um das Adress-Management (Finden und Zuordnen der MAC-IDs), die Segmentierung und die Pfadsuche (Routing). Wie das Ethernet-Protokoll gewährleistet auch IP keinen gesicherten Transport der Daten; Datenpakete können verloren gehen oder in ihrer Reihenfolge vertauscht werden.

Für einen standardisierten, gesicherten Informationsaustausch zwischen beliebig vielen verschiedenen Netzwerken wurde TCP/IP entwickelt. Dabei ist TCP/IP weitgehend unabhängig von der verwendeten Hardund Software. Oftmals als ein Begriff verwendet, handelt es sich hierbei um mehrere aufeinander aufgesetzte Protokolle: z. B. IP, TCP, UDP, ARP und ICMP.

#### Transmission Control Protocol (TCP)

Das auf IP aufsetzende Transmission Control Protocol (TCP) ist ein verbindungsorientiertes Transport-Protokoll. Es umfasst Fehlererkennungs- und Behandlungsmechanismen. Verlorengegangene Telegramme werden wiederholt.

#### User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein verbindungsloses Transport-Protokoll. Es gibt keine Kontrollmechanismen beim Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger. Dadurch resultiert eine schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit als zum Beispiel bei TCP. Eine Prüfung ob das Telegramm angekommen ist muss vom übergeordneten Protokoll durchgeführt werden.



#### Abb. 112: User Datagram Protocol (UDP)

#### Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle

Auf TCP/IP bzw. UDP können folgende Protokolle aufsetzen:

- ADS
- ModbusTCP

Beide Protokolle sind parallel auf dem Buskoppler implementiert, so dass für die Aktivierung der Protokolle keine Konfiguration nötig ist.



Abb. 113: Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle

ADS setzt wahlweise auf TCP oder UDP auf, während ModbusTCP stets auf TCP/IP basiert.

## 7.2 Modbus TCP

## 7.2.1 ModbusTCP-Protokoll

Das Ethernet-Protokoll wird über die MAC-ID adressiert. Der Anwender braucht sich meist um diese Adresse nicht zu kümmern. Die IP-Nummer ist 4 Byte groß und muss vom Anwender auf dem Buskoppler und in der Anwendung parametriert werden. Der TCP-Port ist bei ModbusTCP auf 502 festgelegt. Die UNIT ist bei ModbusTCP frei wählbar und braucht vom Anwender nicht konfiguriert werden.



Abb. 114: ModbusTCP-Protokoll

#### **TCP-Port-Nummer**

Die TCP-Port-Nummer von ModbusTCP wurde auf den Wert 502 standardisiert.

#### Modbus-Unit

Die Unit wird vom Slave zurückgegeben.

#### ModbusTCP-Protokoll

Byte	Name	Beschreibung
0	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
1	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
2	Protocol identifier	immer 0
3	Protocol identifier	immer 0
4	Length field	0 (wenn die Nachricht kleiner 256 Byte ist)
5	Length field	Anzahl der folgenden Bytes
6	UNIT identtifier	wird vom Slave zurückgegeben
7	Modbus	es folgt das Modbus-Protokoll beginnend mit der Funktion

### 7.2.2 ModbusTCP-Diagnose

#### 7.2.2.1 ModbusTCP-Diagnose

siehe Modbus Diagnose-Funktion [▶ 124]

siehe Fehlerantworten ModbusTCP [▶ 124]

# 7.2.2.2 Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, BC9191, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)

Wenn der Anwender dem Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Koppler nicht versteht, antwortet der Slave mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehler-Code. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.

Code	Name	Bedeutung
1	ILLEGAL FUNKTION	Nicht implementierte Modbus-Funktion
2	ILLEGAL DATA ADDRESS	Ungültige Adresse oder Länge
3	ILLEGAL DATA VALUE	Ungültige Parameter - Diagnose-Funktionen - falsches Register
4	SLAVE DEVICE ERROR	Watchdog- oder K-Bus-Fehler EK9000: E-Bus Fehler
6	SLAVE DEVICE BUSY	Es wird schon von einem anderen IP-Teilnehmer Ausgangs-Daten empfangen

## 7.3 Modbus TCP-Funktionen

## 7.3.1 Read holding register (Funktion 3)

Mit der Funktion *Read holding register* können die Ein- und Ausgangsworte und die Register gelesen werden. Eingänge ab dem Offset 0 - 0xFF und Ausgänge ab den Offset 0x800 - 0x8FF und bei den Steuerungen (BC, BX) der Merker Bereich ab den Offset 0x4000.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgänge (oder 2 Ausgangsworte) gelesen. Die analogen Ausgänge (oder Ausgangsworte) beginnen beim Offset 0x800. Die Länge bezeichnet die Anzahl, der zu lesenden Kanäle (oder der zu lesenden Worte).

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	3
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	2

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. es kommen 4 Byte Daten zurück. Die Anfrage waren zwei Analogkanäle, die auf zwei Worte aufgeteilt sind. Im analogen Ausgangsprozessabbild hat der erste Kanal einen Wert von 0x3FFF und der zweite Kanal einen Wert von 0x0.

#### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	3
Byte Count	4
Daten 1 High-Byte	63
Daten 1 Low-Byte	255
Daten 2 High-Byte	0
Daten 2 Low-Byte	0

## 7.3.2 Read input register (Funktion 4)

Die Funktion Read input register liest wort-orientiert die Eingänge aus.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Eingänge (oder die erste 2 Eingangsworte) gelesen. Die analogen Eingänge (oder Eingangsworte) beginnen bei einem Offset von 0x0000. Die Länge bezeichnet die Anzahl der zu lesenden Worte. Eine KL3002 z. B. hat zwei Worte Eingangsdaten, daher ist die einzugebende Länge bei *Anzahl low* zwei.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	4
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	2

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. es kommen vier Byte Daten zurück. Die Anfrage waren zwei analog Kanäle, die jetzt auf zwei Worte aufgeteilt werden. Im analogen Eingangsprozessabbild hat der erste Kanal einen Wert von 0x0038 und der zweite Kanal einen Wert von 0x3F1B.

#### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	4
Byte Count	4
Daten 1 High-Byte	0
Daten 1 Low-Byte	56
Daten 2 High-Byte	63
Daten 2 Low-Byte	11

## 7.3.3 Preset single register (Funktion 6)

Mit der Funktion *Preset single register* kann auf das Ausgangs- oder Merkerprozessabbild (nur bei den Steuerungen) und das Modbus-TCP-Interface zugegriffen werden.

Bei der Funktion 6 wird das erste Ausgangswort beschrieben. Die Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Auch hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Das heißt, dass der Offset 0x0803, das 4. Wort auf dem Ausgangsprozessabbild ist.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	6
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Daten high	63
Daten low	255

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem gleichen Telegramm und der Bestätigung der empfangenen Werte.

#### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	6
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Daten high	63
Daten low	255

## 7.3.4 Preset multiple register (Funktion 16)

Mit der Funktion *Preset multiple register* können mehrere Ausgänge beschrieben werden. In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgangsworte beschrieben. Die Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem vierten Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x7FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x3FFF.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	16
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	2
Byte Count	4
Daten 1 Byte 1	127
Daten 1 Byte 2	255
Daten 2 Byte 1	63
Daten 2 Byte 2	255

#### Antwort (Response)

Der Koppler antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der gesendeten Worte.

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	16
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	2

## 7.3.5 Read / write registers (Funktion 23)

Mit der Funktion *Read / write registers* können mehrere analoge Ausgänge beschrieben und in einem Telegramm mehrere analoge Eingänge gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgangsworte beschrieben und die ersten zwei analogen Eingänge gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 und die Eingänge ab dem Offset 0x0000. Hier beschreibt der Offset

immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen. Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x3FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x7FFF.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	23
Lesen Start-Adresse high	0
Lesen Start-Adresse low	0
Lesen Länge high	0
Lesen Länge low	2
Schreiben Start-Adresse high	8
Schreiben Start-Adresse low	0
Schreiben Länge high	0
Schreiben Länge low	2
Byte Count	4
Daten 1 high	63
Daten 1 low	255
Daten 2 high	127
Daten 2 low	255

#### Antwort (Response)

Der Koppler antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der übertragenen Bytes im *Byte Count*. Es folgen die Dateninformationen. In diesem Beispiel steht im ersten Wort eine 0x0038 und im zweiten Wort eine 0x3F0B.

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	23
Byte Count	4
Daten 1 high	0
Daten 1 low	56
Daten 2 high	63
Daten 2 low	11

## 7.4 ADS-Kommunikation

### 7.4.1 ADS-Kommunikation

Das ADS-Protokoll (ADS: Automation Device Specification) ist eine Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems. Es ist für den Datenaustausch der verschiedenen Software-Module entwickelt worden, zum Beispiel für die Kommunikation zwischen der NC und der PLC. Mit diesem Protokoll haben Sie die Freiheit von jedem Punkt im TwinCAT mit anderen Tools kommunizieren zu können. Wird die Kommunikation zu anderen PCs oder Geräten benötigt, setzt das ADS-Protokoll auf TCP/IP auf. Somit ist es in einem vernetzten System möglich, alle Daten von einem beliebigen Punkt aus zu erreichen.



Abb. 115: Das ADS-Protokoll als Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems

Das ADS-Protokoll wird auf das TCP/IP- oder UDP/IP-Protokoll aufgesetzt. Es ermöglicht dem Benutzer innerhalb des Beckhoff-Systems über nahezu beliebige Verbindungswege mit allen angeschlossenen Geräten zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Außerhalb des Beckhoff-Systems stehen verschiedene Wege offen, um mit anderen Software-Tools Daten auszutauschen.

#### Software-Schnittstellen

#### ADS-OCX

Das ADS-OCX ist eine Active-X-Komponente und bietet eine Standardschnittstelle zum Beispiel zu Visual Basic, Delphi, usw.

#### ADS-DLL

Sie können die ADS-DLL (DLL: Dynamic Link Library) in Ihr C-Programm einbinden.

### ΟΡϹ

Die OPC-Schnittstelle ist eine genormte Standardschnittstelle für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik. Beckhoff bietet hierfür einen OPC-Server an.

## 7.4.2 ADS-Protokoll

Die ADS-Funktionen bieten die Möglichkeit, direkt vom PC auf Informationen des Buskopplers zuzugreifen. Dafür können ADS-Funktionsbausteine im TwinCAT PLC Control verwendet werden. Die Funktionsbausteine sind in der Bibliothek *TcSystem.lib* enthalten. Genauso ist es möglich, die ADS-Funktionen von AdsOCX, ADSDLL oder OPC aufzurufen. Über die ADS-Portnummer 300 sind alle Daten und über die ADS-Portnummer 100 Zugriffe auf die Register des Buskopplers und der Klemmen möglich.



Abb. 116: Aufbau des ADS-Protokolls

#### AMSNetID

Die AMSNetID beschreibt das anzusprechende Gerät. Diese wird aus der eingestellten TCP/IP-Adresse und zusätzlichen 2 Byte erstellt. Diese zusätzlichen 2 Byte bestehen aus "1.1" und sind nicht veränderbar. Beispiel: IP-Adresse 172.16.17.128 AMSNetID 172.16.17.128.1.1

#### **Port-Nummer**

Die Portnummer unterscheidet im angeschlossenen Gerät Unterelemente. Port 100: Registerzugriff Port 300: Prozessdaten Feldbus Port 800: lokale Prozessdaten (nur BC90x0, C900)

#### Index Group

Die Index Group unterscheidet innerhalb eines Ports verschiedene Daten.

#### **Index Offset**

Gibt den Offset an, ab welchem Byte gelesen oder geschrieben werden soll.

#### Len

Gibt die Länge der Daten in Byte an, die gelesen bzw. geschrieben werden sollen.

#### **TCP-Port-Nummer**

Die TCP-Port-Nummer beträgt für das ADS-Protokoll 48898 oder 0xBF02.

## 7.4.3 ADS-Dienste

#### Lokales Prozessabbild PLC Task 1 Port 800/801

Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden muss darauf geachtet werden, das diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und müssen und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0xF020	Input - Eingänge	02047
0xF021	Input - Eingänge Bit	016376
0xF030	Output - Ausgänge	02047
0xF031	Output - Ausgänge Bit	016376
0x4020	Merker	04095
0x4021	Merker Bit	032760

#### Dienste des ADS

#### AdsServerAdsState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	Start - die lokale PLC läuft
	Stop - die lokale PLC ist im Stop

#### AdsServerDeviceState

Datentyp (only Read)	Bedeutung
INT	0 - Start - die lokale PLC läuft
	1 - Stop - die lokale PLC ist im Stop

#### AdsServerType

Datentyp (only Read)	Bedeutung
String	BX PLC Server

#### ADSWriteControl

Datentyp (write only)	Bedeutung
NetID	Net ID des Ethernet Controllers*
Port	800
ADSSTATE	5 - RUN / 6 - STOP
DEVSTATE	0
LEN	0
SRCADDR	0
WRITE	positive Flanke startet den Baustein
TMOUT	zum Beispiel: t#1000 ms

\* BC9050, BC9020, BC9120, BC9191, BX9000

#### **Register Zugriff Port 100**

Die ADS-Portnummer ist bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie und den BCxx50/xx20 und BC9191 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.

Index Group Index Offset (Wertebereich)		Vertebereich)	Bedeutung
	Hi-Word	Lo-Word	
0 [READ ONLY]	0127	0255	Register des Buskopplers Hi-Word Tabellennummer des Buskopplers Lo-Word Registernummer der Tabelle
1255	03	1255	Register der Busklemmen Hi-Word Kanalnummer Lo-Word Registernummer der Busklemme

### Time-Out des ADS-Bausteins

Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out beim ADS-Baustein auf eine Zeit größer 1 sec eingestellt wird.

#### Passwort setzen

Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme).

## 7.4.4 Beispiele

### 7.4.4.1 AMS-Routing-Tabelle

Mit der AMS-Routing-Tabelle kann man zwei Funktionen nutzen:

- Sollte die AMS Net ID nicht der TCP/IP-Adresse entsprechen, kann man die Verknüpfung zwischen den beiden ungleichen Nummern hier eintragen. Die AMS Net ID ist gleich der TCP/IP Adresse wenn die ersten 4 Byte gleich sind und die AMS Net ID mit ".1.1" endet.
- 2. Nur die AMS Net IDs, die in der Tabelle hinterlegt sind, können per ADS auf den BC9000 zugreifen.

Achten Sie darauf, dass alle ADS-Teilnehmer mit denen Sie kommunizieren wollen auch in der Tabelle eingetragen sind. Ist kein Eintrag in der Tabelle (Default) sind alle ADS Teilnehmer berechtigt auf den BC9000 zuzugreifen.

#### Bearbeiten der AMS-Routing-Tabelle mit der Konfigurations-Software KS2000

Ab KS2000-Version 4.3.0.39 kann der Eintrag in die AMS-Routing-Tabelle per Dialog vorgenommen werden.

ADS RO	outingtable	(ADS):	
Routingtable of Ac	cessibility Compute	rs	
Device Name:	IP address:	AMS Net ID:	Exit
PC 1	172.16.2.190	4.4.4.4.1.1	
PC 2	172.16.2.88	3.3.3.3.1.1	
PC 3	172.16.3.3	172.16.0.0.1.1	
PC 4	0.0.0.0	0.0.0.0.0	
PC 5	0.0.0.0	0.0.0.0.0	
	0.0.0.0	0.0.0.0.0	
PC 8	0.0.0.0	0.0.0.0.0.0	
PC 9	0.0.0.0	0.0.0.0.0.0	
PC 10	0.0.0.0	0.0.0.0.0	
1			Clean all
Settings			
Device Name			
Device Marine.		<b>▼</b>	
IP address:	172 16 3 3	_	Remove
AMS Net ID:	172 16 0 0	1 1	Add

Abb. 117: Darstellung der AMS-Routing-Tabelle in der Konfigurations-Software KS2000

#### Per ADS die Routing-Tabelle füllen

Die AMS-Routing-Tabelle kann per ADS in den BC9000 geladen werden. Achten Sie hierbei darauf, dass der erste Eintrag der des Senders ist, da diese Einstellung sofort Gültigkeit hat und ein weiteres beschreiben der AMS-Routing-Tabelle sonst nicht mehr möglich wäre.

H Download

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/6744240267.zip)

#### 7.4.4.2 Beispiel für die Kommunikation zwischen mehreren BC9000

#### **ADS-Kommunikation**

Mit Hilfe der ADS-Bausteine aus der TcADSBC.Ib6 können Sie Daten von einem BC9000 direkt zu einem anderen BC9000 verschicken. Mit ADSREADEX können Sie Daten von einem anderen BC9000 lesen und mit ADSWRITE schreiben. Es sind maximal drei BC9000 gleichzeitig ansprechbar. Um mit weiteren BC9000 zu kommunizieren muss mit Hilfe des ADSCLOSE die Verbindung zu mindestens einen der bisher verbundenen BC9000 beendet werden.

Achten Sie darauf, dass von einem BC9000 nur maximal drei Verbindungen zu anderen BC9000 bestehen. Die vierte Verbindung sollten Sie sich für die Programmierung reservieren.

Die Verbindungen können auch von einer anderen Gegenstelle aufgebaut worden sein.

#### Beispiel für eine funktionierende ADS-Verbindung



Abb. 118: Funktionierende ADS-Verbindung

#### Beispielprogramme für die Verbindung von BC9000 zu BC9000

Beispielprogramm in ST Master: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/3440601099.zip)

Beispielprogramm in ST Slave:

(https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/3440603275.zip)



#### Quer-Kommunikation nur zwischen BC9000 und BC9000

Beachten Sie, dass ein BK9000 nur von einem Master Schreibzugriffe zulässt und der BK9000 regelmäßig in Abständen von 1 sec. gepollt werden muss. Es empfiehlt sich daher die Quer-Kommunikation nur zwischen BC9000 und BC9000 und nicht zu BK9000 zu nutzen.



Abb. 119: Kommunikation zwischen mehreren BC9000 - Topologie

### 7.4.4.3 Beispielkommunikation vom BC9000 zu einem TwinCAT PC-System

In einigen Applikationen ist ein pollender Betrieb (Master-Slave Prinzip) nicht gewünscht. Die ADS-Bausteine des BC9000 ermöglichen Ihnen sowohl eine Querkommunikation (von BC9000 zu BC9000) als auch eine Kommunikation zu einer übergeordneten Steuerung (TwinCAT PC-System). Das heißt, dass die BC9000-Applikation entscheiden kann, wann Daten zum TwinCAT PC-System geschickt werden. Wenn zum Beispiel eine Fehler-Information vorliegt, wird diese sofort zum TwinCAT PC übertragen.





Voraussetzung: TwinCAT 2.9 Build 1025 Die IP Adresse entspricht der AMS Net Id plus ".1.1"

Mit dem Befehl >ipconfig< im Dos Fenster können Sie die IP-Adresse Ihres PCs herausfinden.



Abb. 121: Der Befehl ipconfig

Die AMS Net ID bekommen Sie unter den Eigenschaften/AMS Router angezeigt.

TwinCAT System Eigenschaften
Allgemein System AMS Router PLC Registrierung
Lokaler Computer
AMS Net Id: 172.16.6.183.1.1
Remote Computer
BC9000 172.16.201.133 BC9000 172.16.201.20
BC9000 172.16.201.42 BC9000 172.16.201.44
BC9000 172.16.201.52
BC9000 172.16.201.70 BC9000 172.16.201.80
Hinzufügen Entfemen Eigenschaften
OK Abbrechen Obernehmen

Abb. 122: Anzeige der AMS Net ID unter Eigenschaften/AMS Router

Sollte die AMS Net ID ungleich der TCP/IP Adresse sein können Sie in der Routing-Tabelle (Tabelle 2) diese Zuordnung eintragen.

#### Beispiel für AMS Net Id in Ordnung

AMS Net ID: 172.16.100.10.1.1 TC/IP: 172.16.100.10

Benötigte Bibliothek: AdsBC.lb6

#### Beispiel Programme für die Verbindung von BC9000 zu einem TwinCAT PC

Beispiel Programm in ST Master: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/3440601099.zip)

Beispiel Programm in ST Slave: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/3440603275.zip)

### 7.4.4.4 Beispiel: Einstellungen des Ethernet-Kopplers über ADS ändern

*Voraussetzung:* Für das Beispiel benötigen Sie einen BC9000. Beachten Sie, dass das Lesen oder Schreiben lokal zwei Sockets benötigt!

Benötigte Bibliothek: AdsBC.lb6 TcPlcUlititiesBC.lb6 PlcSystemBC.lb6 PlcHelperBC.lb6 TcUtilitiesBC9000.lb6

Beschreibung:

Der Baustein ermöglicht das Einstellen verschiedener Parameter (siehe Beispiel). Eine genauere Beschreibung des Bausteins finden Sie unter dem Kapitel *Bibliothek*.

Beispiel:

Beispiel Programm in ST: (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9191/Resources/4351425291.zip)

# 8 Fehlerbehandlung und Diagnose

## 8.1 Diagnose

#### **Zustand des Ethernet**

In vielen Fällen ist es wichtig zu wissen ob die Kommunikation mit dem übergeordneten Master noch funktioniert. Verknüpfen Sie hierfür die Variable *FieldbusState* mit Ihrem SPS-Programm.



Abb. 123: Ethernet Feldbus Status

#### **Fieldbus State**

Fehler Nummer	Beschreibung	Abhilfe
0	kein Fehler	-
1	Watchdog Fehler	Kommunikation unterbrochen

#### **Ethernet Typ**

Hier kann man erkennen welches Ethernet Protokoll auf die SPS Variablen zugreift und damit den Watchdog aktiviert (zum Beispiel die Daten in der Default Config ab der Adresse %IB1000 und %QB1000).

Diagnose Nummer	Beschreibung	Abhilfe
0x0000	kein Protokoll greift auf die SPS Variablen zu	-
0x0001	ADS TCP	Kommunikation über ADS TCP/IP
0x0002	ADS UDP	Kommunikation über ADS UDP/IP
0x0010	ModbusTCP	Kommunikation über Modbus TCP/IP

#### Auslesen des Feldbusstatus per ADS

In der Default Konfiguration oder in TwinCAT Konfiguration kann der Feldbusstatus über ADSREAD ausgelesen werden (in Vorbereitung).

Parameter ADSREAD Baustein	Beschreibung
NetID	lokal - Leerstring
Port	
IndexGroup	
IndexOffset	
LEN	

#### Zustand des K-Bus

Sollte der interne Bus oder einer seiner Busklemmen ein Problem haben wird dies im K-Bus-State angezeigt. Eine genauere Fehlerursache kann mit einem Funktionsbaustein ausgelesen werden (in Vorbereitung). Verknüpfen Sie hierfür die Variable *K-Bus-State* mit Ihrem SPS-Programm.



#### Abb. 124: Zustand des K-Bus

Fehlerbit	Beschreibung	Fehlerart
0	kein Fehler	Kein FEHLER
Bit 0	K-Bus Fehler	FEHLER
Bit 2	K-Bus wird Nachgetriggert	HINWEIS

#### Auslesen des K-Bus Status per ADS

In der Default Konfiguration oder in TwinCAT Konfiguration kann der Feldbusstatus über ADSREAD ausgelesen werden.

Parameter ADSREAD Baustein	Beschreibung
NetID	lokal - Leerstring
Port	1
IndexGroup	16#0006
IndexOffset	16#000C_9000
LEN	1

## 8.2 Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzen der BC9191 und BC9191-0100 LEDs.





Abb. 125: LEDs BC9191 bis HW 4

### Diagnose-LEDs BC9191 und BC9191-0100 ab HW 5



#### Abb. 126: LEDs BC9191 ab HW 5

#### LEDs zur Diagnose SPS

LED	Bedeutung
PLC	<b>an</b> - PLC läuft, <b>blinkt</b> - Zykluszeit wird überschritten, <b>aus</b> - Zykluszeit dauerhaft überschritten oder PLC im Stopp
TC/DC	<b>an</b> - TwinCAT Konfiguration aktiv, <b>aus</b> - Default Konfiguration aktiv, <b>blinkt</b> TwinCAT Konfiguration fehlerhaft

#### LEDs zur Diagnose des Ethernet

LED	Bedeutung	
LINK/ACT (RJ45)	an - LINK vorhanden, blinkt - LINK vorhanden und Kommunikation	
СОМ	Kommunikation mit Controller vorhanden	
ERROR	<b>blinkt</b> - DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet. <b>kurzes blinken</b> - der Quellcode des PLC-Programms ist geladen und wird überprüft. In dieser Überprüfungszeit kann kein Bootprojekt erzeugt werden.	

#### LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED	Bedeutung	
Power LED Us	<b>an</b> - interne Spannungsversorgung 5 $V_{DC}$ okay (Bei Hardwareversion 3 und 4 nur bei abgezogenem Stecker X1 sichtbar)	
Power LED Up	p <b>an</b> - Spannungsversorgung 24 V <sub>DC</sub> für externe Geräte okay	

#### LEDs zur Diagnose des K-Bus

LED	Bedeutung	
K-Bus RUN	an oder blinkt - K-Bus läuft	
K-Bus ERR	blinkt (siehe Fehler Code) [▶ 140]	

#### Fehlercode zur K-Bus-Diagnose

Fehler- Code	Fehler- argument	Beschreibung	Abhilfe
-	ständiges blin- ken	EMV-Probleme	<ul> <li>Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren</li> </ul>
			EMV-Maßnahmen ergreifen
			<ul> <li>Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wieder einschalten des BC9191) der Fehler lokalisiert werden</li> </ul>
1	0	EEPROM-Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 set- zen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des BC9191 notwendig
2	-	Reserve	-
3	0	K-Bus-Kommandofehler	Keine Busklemme gesteckt
			<ul> <li>Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und pr</li></ul>
4	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler	Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenen- falls tauschen
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommunika- tion mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
6	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des BC9191 (aus - und wieder einschalten)
	2	DIP-Schalter nach einem Software-Re- set verändert	Hardware-Reset des BC9191 (aus - und wieder einschalten)
	3	IP-Adresse bereits vergeben	Überprüfen Sie ob die IP Adresse bereits im Netzwerk vorhan- den ist.
7	0	Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten	Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BC9191 gelöscht werden. Kurzfristige Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9	0	Checksummenfehler im Programm- Flash	Programm erneut zum BC übertragen
	1	Falsche oder fehlerhaft Bibliothek im- plementiert	Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10	n	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme ge- wollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht wer- den.
14	n	n-te Busklemme hat das falsche For- mat	BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Bus- klemme tauschen.
15	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Hersteller- einstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Her- stellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

## 8.3 Allgemeine Fehler

#### Kein Datenaustausch nach Tausch eines Buskopplers

Sie haben den Ethernet Buskoppler getauscht und die gleiche TCP/IP-Nummer eingestellt, erhalten danach aber keinen Datenaustausch mehr.

Jedes Ethernet-Gerät hat seine eigene und eindeutige MAC-ID. Diese Nummer wird bei der Verbindung zum Ethernet-Knoten gespeichert und in einer Tabelle hinterlegt. Die Tabelle enthält die Zuordnung zwischen der MAC-ID und der TCP/IP-Nummer. Sie müssen diesen Speicher löschen und das können Sie tun indem Sie im DOS-Fenster den Befehl >arp -d< und die TCP/IP-Nummer des Buskopplers eingeben. Beispiel: >arp -d 172.16.17.203<

Bei aktiviertem DHCP- oder BootP-Protokoll muss auf dem DHCP- oder BootP-Server nach dem Kopplerwechsel die MAC-ID des neuen Buskopplers eingestellt werden.

#### Kommunikationsfehler im Online-Zustand \*

Im Online-Zustand (eingeloggt über Ethernet/AMS) kommt es nach einiger Zeit immer zu der Meldung *Kommunikationsfehler, es wird ausgeloggt.* 

Der Datenverkehr über die Ethernet Schnittstelle stockt.

Abhilfe:

- Verringern Sie die Daten-Kommunikation.
- Halten Sie den zyklischen Datenverkehr an, oder vergrößern Sie die Task-Zeit.
- Verringern Sie die Anzahl der offenen Fenster in der Online-Darstellung.
- · Loggen Sie sich über die serielle Schnittstelle ein.

\* nur BC9000, C900

## 8.4 ADS-Diagnose

#### Statuseingänge

Im System Manager hat man die Möglichkeit die Kommunikation der Buskoppler BK/BC9000, B/C900 zu kontrollieren. Jeder Buskoppler verfügt über Status-Eingänge, die man im Hardwarebaum findet.



Abb. 127: Diagnose über Status-Eingänge

#### **Coupler State**

Wert	Bedeutung		
0x0000	kein Fehler		
0x0001	Busklemmen-Fehler, es liegt ein K-Bus-Fehler vor		
0x0002	x0002 Konfigurationsfehler, die parametrierte Konfiguration passt nicht mit der tatsächlichen Konfiguration überein		

#### MissedCnt

Ideale Konfiguration:

Die Task-Zeit ist immer größer als die Ethernet-Laufzeit. Am Anfang der Task wird ein Ethernet Telegramm weggeschickt und kommt nach einer Zeit t<sub>Eth</sub> wieder am PC an. Ist die Zeit t<sub>Eth</sub> immer kleiner als die eingestellte Task-Zeit bleibt der Zähler *MissedCnt* konstant.



Abb. 128: Optimale Ethernet-Laufzeit

Sollte ein Ethernet-Telegramm nach Ablauf der Task-Zeit noch nicht wieder beim PC angekommen sein und erst nach dem Start der nächsten Task eintreffen, so arbeitet TwinCAT mit den alten Eingangsdaten weiter. Zusätzlich wird der Zähler *MissedCnt* um eins erhöht.



Abb. 129: Lange Ethernet-Laufzeit mit hochzählen des MissedCnt

Dies kann folgende Ursache haben:

- Task-Zeit zu klein gewählt. Stellen Sie
  - bei TCP 100 ms oder größer ein,
  - bei UDP 20 ms oder größer ein.
- Zu viele Kollisionen im Netzwerk: Setzen Sie Switches anstelle von Hubs ein!
- Die Bus-Auslastung ist zu hoch: Wechseln Sie auf 100 MBaud!
- Sie sind beim BC9000, C900 eingeloggt: dieses belegt zusätzliche Prozessorleistung des Controllers, was die eine Antwortzeit verlängert.

Die beiden folgenden Diagnoseeingänge habe je nach Übertagungsart unterschiedliche Bedeutung.

#### **Diagnose TCP/IP**

#### BoxState

Wert	Bedeutung
0x0000	kein Fehler
0x0001	keine aktuellen Eingänge

#### MissedCnt

	Wert	Bedeutung
0xyyyy Anzahl der Telegramme, die nicht rechtzeitig zum Task-Anfang wieder angekommen sind. Dieser Wert sollte nahezu konstant sein. Sollte der Wert ständig hochzählen so ist die Tas Zeit zu erhöhen.	Охуууу	Anzahl der Telegramme, die nicht rechtzeitig zum Task-Anfang wieder angekommen sind. Dieser Wert sollte nahezu konstant sein. Sollte der Wert ständig hochzählen so ist die Task- Zeit zu erhöhen.

### Diagnose UDP/IP

#### BoxState

Wert	Bedeutung
0x0000	kein Fehler
0x0001	keine aktuellen Eingänge
0x0002	Ausgänge werden zu Null geschrieben
0xxxzz	xx - Warning Level. Hierbei wird bei jedem nicht rechtzeitigem Empfang der Daten der Wert um eins erhöht. Bei einem Fehlerfreien Datenaustausch wird dieser Wert wieder um eins heruntergezählt. Beim Erreichen der max. Warning Level (Default 100) werden die Ausgangsdaten zu Null geschrieben und werden erst wieder für das normale Prozessabbild frei gegeben, wenn der Warning Level auf null ist.

#### MissedCnt

Wert	Bedeutung		
Охуууу	Anzahl der Telegramme, die nicht rechtzeitig zum Task-Anfang wieder angekommen sind. Dieser Wert sollte nahezu konstant sein. Sollte der Wert ständig hochzählen so ist die Task- Zeit zu erhöhen.		

# 9 Anhang

## 9.1 BC9191 - Erste Schritte

#### Benötigte Komponenten

- BC9191 oder BC9191-0100
- Programmier-PC mit TwinCAT 2 und Ethernet Schnittstelle
- · Verkabelungsmaterial
- Ein normales Ethernet Kabel die Verbindung vom PC zum BC9191

#### **DIP-Schalter Einstellung**

Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf ON, alle anderen DIP-Schalter lassen Sie auf OFF. Es wird mit einer Festen IP-Adresse gearbeitet. Den zweifach DIP-Schalter stellen Sie ebenfalls auf OFF. Nach Einstellen der DIP-Schalter starten Sie den BC9191 neu.

Der BC9191 hat dann die IP-Adresse 172.16.21.1

Stellen Sie auf Ihrem Programmierer-PC eine entsprechende IP-Adresse fest ein. Zum Beispiel 172.16.100.100 (SubNetMask 255.255.0.0).

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) 🛛 🔹 🔀			
Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.			
🔿 IP-Adresse automatisch beziehen			
Folgende IP-Adresse verwenden:			
IP-Adresse:	172.16.100.100		
Subnetzmaske:	255.255.0.0		
Standardgateway:	· · ·		
ODNS-Serveradresse automatisch beziehen			
- • Folgende DNS-Serveradressen ve	erwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:			
Alternativer DNS-Server:	· · ·		
	Erweitert		
OK Abbrechen			

Abb. 130: Feste IP-Adresse des Programmierer-PCs

Prüfen Sie mit dem >Ping< Befehl ob eine TCP/IP-Kommunikation vorhanden ist. Öffnen Sie dazu die Eingabeaufforderung (DOS-Box) und tragen Sie folgendes ein: Ping 172.16.21.1. Ist der Ping erfolgreich können sie fortfahren. Sollte der Ping nicht beantwortet werden, ist die Kommunikation fehlerhaft. Kontrollieren sie dann die Ethernet Verbindung:

- richtiges Ethernet Kabel
- ist der DIP-Schalter des Controllers richtig eingeschaltet
- ist die IP-Adresse auf dem Programmier-PC umgestellt.
#### Busklemmen-Controller mit dem System Manager suchen

Starten Sie den System Manager. Wählen Sie ein neues Zielsystem.



Abb. 131: System Manager

Klicken Sie Search (Ethernet)...

Add Route Dialog			$\overline{\mathbf{X}}$
Enter Host Name / IP:		Refresh Status	Broadcast Search
Host Name C	Connected Address	AMS NetId TwinCAT OS V	Version Comment
BC_026962	172.16.21.1	172.16.7.21.1.1.1 1.0.0 C16>	(1.0)
٢			>
Route Name (Target):	BX_001DC3	Route Name (Remote):	
AmsNetId:	172.16.7.207.1.1	Target Route	Remote Route
Transport Type:	TCP/IP	O Project	○ None
Address Info:	BX_001DC3	<ul> <li>Static</li> <li>Temporary</li> </ul>	Static     Temporary
🔘 Host Name 🛛 💿 IP A	Address		
Add Route			Close

Abb. 132: Busklemmen-Controller mit dem System Manager suchen

Als nächstes klicken Sie auf **Broadcast Search**. Der Busklemmen-Controller erscheint nun im Fenster. Der Host Name wird gebildet aus Busklemmen-Controller plus den letzten 3 Byte der MAC-ID uns ist somit einmalig in Ihrem System. Die MAC-ID steht auf einem Aufkleber unter dem Busklemmen Controller. Stellen Sie nun den Options-Button auf *IP Address* und klicken Sie nun *Add Route*. Es sollte danach im Feld Connected ein Kreuz oder "X" erscheinen. Sollte eine Abfrage nach einem Passwort erscheinen, ist dies mit OK zu bestätigen ohne eine Eingabe zu machen. Die Funktion Passwort ist beim Busklemmen Controller nicht implementiert. Nun können Sie den Busklemmen Controller auswählen. Klicken Sie dazu den Busklemmen-Controller an und bestätigen Sie mit OK.

Choose Target System	
	OK Cancel
	Search (Ethernet)
	Set as Default
Connection Timeout (s): 5	]

Abb. 133: Auswahl des Zielsystems

Links unten im System Manager steht in Rot Ihr Busklemmen-Controller mit Name und IP-Adresse. In dem Feld daneben sollte Config Mode stehen und das Feld blau sein. Ist das der Fall können Sie nun das Gerät Scannen. Klicken Sie dazu auf mit der rechten Maustaste auf *IO Devices* und dann **.Scan Devices** 



Abb. 134: Scan Devices

Der System Manager sollte 2 Geräte finden. Das K-Bus Interface "Gerät 1 (BX-BK)" und das Ethernet Interface "Gerät 2 (BC9191-0100)".

## **BC9191 im System Manager**

🗾 Unbenannt - TwinCAT System Manager - '	BC-FFF	E01'							
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Op	otionen	Hi	lfe						
i D 🗳 📽 🔲 🍜 🖪 🛛 🤹	<i>#</i> \$	8	<u>,</u>	a	✓	<b>Ø</b>	<u>@</u> .	<u>@</u>	, 🛟 🔨 💽 🍫   🖹 🔍 🗗 🔐 🥙 🗶 😰 🖇
🕀 🚱 SYSTEM - Konfiguration	Num	mer	Gerä	ät					Тур
SPS - Konfiguration	BECK HOFE		Gerä	ät 1 (l	вх-в	K)			BX Klemmenanschaltung
E/A - Konfiguration	🔊 2		Gerä	ät 2 (l	BC91	91-01	L00)		BC9191 Ethernet Device
E/A Geräte									
Gerat I (BX-BK)									
Gerat I-Prozessabbild									
Klemme 2 (KL3201)									
Klemme 3 (KL3061)									
Hemme 4 (KL3061)									
🔬 📲 Klemme 5 (KL3061)									
虫 📲 Klemme 6 (KL3061)									
🔬 📲 Klemme 7 (KL4001)									
😥 🔤 Klemme 8 (KL4001)									
i									
End-Klemme (KL9010)									
Gerät 2 (BC9191-0100)									
Fingange									
Ausgänge									
BC9191									
E SPS Variablen									
🖶 😣 Eingänge									
🔍 🔱 Ausgänge									
Zuordnungen									
Bereit									BC-FFFE01 (172.16.21.1.1.1) Config Mode

Abb. 135: Darstellung des BC9191 im System Manager

Unter Gerät 1 (BX-BK) können sie die Klemmenanschaltung und die integrierte Peripherie konfigurieren.

Unter Gerät 2 (BC9191-0100) können sie die Einstellungen für die Ethernet Schnittstelle und der SPS-Variablen durchführen.

Wenn Sie das vorinstallierte PLC-Programm für eine dreistufige Ventilatorsteuerung (siehe Kapitel 6) nicht verwenden möchten, so können Sie unter SPS-Konfiguration ein eigenes mit TwinCAT 2 PLC Control erstelltes Programm einfügen.

## 9.2 Allgemeine Betriebsbedingungen

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.

#### Bedingungen an die Umgebung

#### Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z.B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- · bei hoher ionisierender Strahlung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	0°C +55°C
Einbaulage	Senkrecht auf waagerecht an der Wand montierter Tragschiene
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4

## Transport und Lagerung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25°C +85°C
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

## Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1)	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

## Kennzeichnung der Komponenten

Jede ausgelieferte Komponente enthält einen Aufkleber, mit Informationen über die Zulassung des Produkts. Beispiel für den Buskoppler BK2000:

Lightbus Coupler BK2000	CCEUS LISTED
B	ECKHOFF
Voltage Supply: 24 V DC Eise	erstr. 5 D-33415 Verl
Baud Rate 2.5 Mbaud Fax	: +49-(0)5246/963-149
0901BF0	60000

Abb. 136: BK2000 - Aufkleber

Auf dem Aufkleber sind folgende Informationen abzulesen:

Aufdruck	Bedeutung für diesen Aufkleber
genaue Produktbezeichnung	Lightbus-Koppler BK2000
Versorgungsspannung	24 V <sub>DC</sub>
Übertragungsrate	2,5 MBaud
Hersteller	Beckhoff Automation GmbH
CE-Zeichen	Konformitätskennzeichnung
UL-Zeichen	Kennzeichen für UL-Zulassung. UL steht für Underwriters Laboratories Inc., die führende Zertifizierungsorganisation für Nordamerika mit Sitz in den USA.
	C = Kanada, US = USA, LISTED 22ZA (unter diesem Eintrag sind die Prüfergebnisse einsehbar)
Produktionsbezeichnung	Die Zahlenfolge ergibt von links nach rechts die Produktionswoche (2 Ziffern), das Produktionsjahr (2 Ziffern), die Software- (2 Ziffern) sowie die Hardwareversion (2 Ziffern) und Sonderbezeichnungen (4 Ziffern).
	In diesem Fall handelt es sich also um einen BK2000 - produziert in der 9. Kalenderwoche - des Jahres 2001 - mit der Firmware-Version BF - in der 6. Hardwareversion - ohne Sonderbezeichnung

## 9.3 Prüfnormen für Geräteprüfung

EMV

## **EMV-Festigkeit**

EN 61000-6-2

## **EMV-Aussendung**

EN 61000-6-4

## Vibrations-/ Schockfestigkeit

## Vibrationsfestigkeit

EN 60068-2-6

### Schockfestigkeit

EN 60068-2-27, EN 60068-2-29

## 9.4 Literaturverzeichnis

## TCP/IP

TCP/IP (deutsch) Aufbau und Betrieb eines TCP/IP Netzes von Kevin Washburn, Jim Evans Verlag: ADDISON-WESLEY Longmann Verlag TCP/IP (englisch) Illustrated, Volume1 The Protocols von W. Richard Stevens Verlag: ADDISON-WESLEY Longmann Verlag

## Modbus/TCP

http://www.modbus.org

## TwinCAT

Beckhoff Information System: https://tcinfosys.beckhoff.de/

## 9.5 Abkürzungsverzeichnis

## ADS

Automation Device Specification

## IP20

Schutzart der Busklemmen

## IPC

Industrie-PC

## E/A

Ein- und Ausgänge

### K-Bus

Klemmen-Bus

## KS2000

Konfigurations-Software für Busklemmen, Bus Koppler, Busklemmen Controller, Feldbus Box Module usw.

## PE

Der PE-Powerkontakt kann als Schutzerde verwendet werden.

## TwinCAT

The Windows Control and Automation Technology

## 9.6 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

## Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

## **Beckhoff Support**

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

## **Beckhoff Service**

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

#### **Beckhoff Firmenzentrale**

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	BC9191	10
Abb. 2	Erweiterung des BC9191 mit Busklemmen	11
Abb. 3	Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten	16
Abb. 4	Abmessungen des BC9191	17
Abb. 5	BC9191 - Mindestabstände	18
Abb. 6	BC9191 - Schematische Darstellung der internen Stromversorgung	20
Abb. 7	BC9191 - Versorgung der Powerkontakte angesteckter Busklemmen	21
Abb. 8	Linksseitiger Powerkontakt	22
Abb. 9	BC9191 - Klemmleiste X1 mit Schnittstelle für enocean	23
Abb. 10	Prinzipschaltbild der integrierten digitalen Eingänge	24
Abb. 11	Prinzipschaltbild LED-Ausgang	24
Abb. 12	BC9191-0100 - Klemmleiste X1 mit RS485-Schnittstelle	25
Abb. 13	Prinzipschaltbild der digitalen Eingänge	26
Abb. 14	Prinzipschaltbild LED-Ausgang	26
Abb. 15	BC9191 und BC9191-0100 - Klemmleiste X2 und X3	27
Abb. 16	Ethernet-Aufbau in Linien-Topologie	29
Abb. 17	RJ45-Stecker	30
Abb. 18	BC9191 - Auto-Crossing	31
Abb. 19	Anlaufverhalten des BC9191	33
Abb. 20	Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.1	34
Abb. 21	Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.2	34
Abb. 22	Beispiel für Ethernet IP-Adresse 172.16.21.40	35
Abb. 23	IP-Adresseinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000	36
Abb. 24	Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager	37
Abb. 25	Konfiguration des BootP-Servers	39
Abb. 26	Test der IP-Adresse über das Kommando Ping	41
Abb. 27	Security-Einstellungen	42
Abb. 28	Suchen des Busklemmen-Controllers	44
Abb. 29	Auswahl des Zielsystems	45
Abb. 30	Add Route Dialog	46
Abb. 31	Anlegen einer TwinCAT-Konfiguration	46
Abb. 32	Auswahl des Busklemmen-Controllers	47
Abb. 33	Download einer TwinCAT-Konfiguration	48
Abb. 34	Auswahl des Busklemmen-Controllers	48
Abb. 35	Zustand des Busklemmen-Controllers	48
Abb. 36	Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration	48
Abb. 37	Auswahl des Zielsystems	49
Abb. 38	Auswahl des Busklemmen-Controllers	50
Abb. 39	Zustand des Busklemmen-Controllers	50
Abb. 40	Hochladen der TwinCAT-Konfiguration	50
Abb. 41	Speicher für das Code Mapping	51
Abb. 42	Daten Speicher Mapping	51
Abb. 43	Code und Daten Speicher	52
Abb. 44	Sonstiger Speicher	52

Abb. 45	Kommunikationseinstellungen	53
Abb. 46	Individuelle Anpassung der Zeit nach der die Master-SPS den einzelnen Busklemmen-Con- troller abfragt	55
Abb. 47	Karteireiter BX Settings	56
Abb. 48	Karteireiter BX Diag	57
Abb. 49	Auswahl des PLC-Projekts	58
Abb. 50	Verbinden vom PLC-Variable und Hardware	58
Abb. 51	Anzeige des Ziel-Systems	59
Abb. 52	Einstellen der Task-Zeit	60
Abb. 53	Anzeige der PLC-Zykluszeit	61
Abb. 54	Konfigurations-Software KS2000	63
Abb. 55	Darstellung des BC9191 in der KS2000 Software	64
Abb. 56	Maximale Anzahl der POUs überschritten	66
Abb. 57	Menüpfad Projekte / Optionen / Controller Settimgs	66
Abb. 58	Controller Settings	66
Abb. 59	Globaler Speicher nicht ausreichend	67
Abb. 60	Menüpfad Projekte / Optionen / Build	67
Abb. 61	Build	67
Abb. 62	Ändern der Verknüpfung von Variablen	72
Abb. 63	Verknüpfen einer Variable mit einem Eingang	73
Abb. 64	IP-Adresse des BX9000 im TwinCAT System manager	76
Abb. 65	Auswahl des Datenübertragungswegs - AMS	76
Abb. 66	Auswahl des Zielsystems	77
Abb. 67	Öffnen des Optionsmenüs	77
Abb. 68	Auswahl des Source Downloads	78
Abb. 69	Download des Programm Codes	79
Abb. 70	Vorschritt des Downloads	79
Abb. 71	Upload eines Programms	80
Abb. 72	Auswahl des Datenübertragungswegs	80
Abb. 73	Auswahl des Gerätes	80
Abb. 74	Ventilatorsteuerung - Hauptprogramm	83
Abb. 75	Ventilatorsteuerung - Anlagenschema	84
Abb. 76	Funktionsbaustein FB BC9191EnergyLevel	85
Abb. 77	Zuordnung des Energieniveau im Automatik-Modus-I	88
Abb. 78	Zuordnung des Energieniveau im Automatik-Modus-II	89
Abb. 79	Funktionsbaustein FB BC9191FanCoil	89
Abb. 80	Funktionsbaustein FB_BC9191FctSelection	92
Abb. 81	Umschaltung von Heiz- und Kühlbetrieb	92
Abb. 82	Funktionsbaustein FB BC9191SetpointRoom	94
Abb. 83	Zuweisung der Energieniveaus	95
Abb. 84	Wirkungsweise Sollwertverschiebung	96
Abb. 85	Funktionsbaustein FB BC9191PICtrl	100
Abb. 86	Funktionaler Zusammenhang Xp	100
Abb. 87	Funktionaler Zusammenhang kleines Xp	101
Abb. 88	Sprungantwort PI-Regler	101
Abb. 89	Bibliothek TcSystem.lib	104
-		

Abb. 90 Aufbau des ADS-Protokolls	. 104
Abb. 91 Beispiel: schreiben von Merkern mit dem FB ADSWrite	. 105
Abb. 92 Beispiel: schreiben von Merkerbits mit dem FB ADSWrite	. 105
Abb. 93 Auswahl der virtuellen Ethernet Schnittstelle	. 107
Abb. 94 BC9191 als BOX hinzufügen	. 108
Abb. 95 SPS Projekt anfügen	. 109
Abb. 96 Zuordnungsbaren Namen festlegen	. 110
Abb. 97 Kommunikationseinstellung auf UDP stellen	. 111
Abb. 98 Name der Ein- und Ausgänge editieren	. 112
Abb. 99 Struktur der SPS-Task mit den SPS-Variablen verknüpfen	. 113
Abb. 100 Struktur der SPS-Task mit den SPS-Variablen verknüpfen	. 113
Abb. 101 Anzeige der erfolgten Variablenverknüpfung	. 114
Abb. 102 Beispielprogramm mit CX5020	. 114
Abb. 103 Festlegung der BC9191 Strukturen als globale Variablen (CX5020)	. 115
Abb. 104 BC9191 Strukturen werden für Master/Slave Kommunikation auf IB1000 und QB1000 gelegt .	. 115
Abb. 105 Diagnose der Verbindung über die Variable BC9119_uiMonitoring	. 116
Abb. 106 Visualisierung der Masterapplikation (CX5020)	. 116
Abb. 107 Darstellung der Globalen Variablen (BC9191)	. 117
Abb. 108 Tauschen von HI- und LOW-Word	. 118
Abb. 109 Zuordnung von zwei BC9191 in der Masterkonfiguration	. 118
Abb. 110 Zuordnung der physikalischen Eingänge	. 119
Abb. 111 Zuordnung der physikalischen Ausgänge	. 120
Abb. 112 User Datagram Protocol (UDP)	. 122
Abb. 113 Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle	. 122
Abb. 114 ModbusTCP-Protokoll	. 123
Abb. 115 Das ADS-Protokoll als Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems	. 128
Abb. 116 Aufbau des ADS-Protokolls	. 129
Abb. 117 Darstellung der AMS-Routing-Tabelle in der Konfigurations-Software KS2000	. 132
Abb. 118 Funktionierende ADS-Verbindung	. 133
Abb. 119 Kommunikation zwischen mehreren BC9000 - Topologie	. 134
Abb. 120 Kommunikation vom BC9000 zur übergeordneten Steuerung (TwinCAT PC-System)	. 134
Abb. 121 Der Befehl ipconfig	. 135
Abb. 122 Anzeige der AMS Net ID unter Eigenschaften/AMS Router	. 135
Abb. 123 Ethernet Feldbus Status	. 137
Abb. 124 Zustand des K-Bus	. 138
Abb. 125 LEDs BC9191 bis HW 4	. 138
Abb. 126 LEDs BC9191 ab HW 5	. 139
Abb. 127 Diagnose über Status-Eingänge	. 141
Abb. 128 Optimale Ethernet-Laufzeit	. 142
Abb. 129 Lange Ethernet-Laufzeit mit hochzählen des MissedCnt	. 142
Abb. 130 Feste IP-Adresse des Programmierer-PCs	. 144
Abb. 131 System Manager	. 145
Abb. 132 Busklemmen-Controller mit dem System Manager suchen	. 145
Abb. 133 Auswahl des Zielsystems	. 146
Abb. 134 Scan Devices	. 146
Abb. 135 Darstellung des BC9191 im System Manager	. 147

Abb.	136 BK2000 - Aufkleber	148

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/BC9191

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

