BECKHOFF New Automation Technology

# Dokumentation | DE

# Klemmenmodul für Funkübertragung



# Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	vort 5		
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	. 5
	1.2	Sicherhe	eitshinweise	. 6
	1.3	Ausgabe	estände der Dokumentation	. 7
2	Prod	uktübers	icht	8
	2.1	Einführu	ng	. 8
	2.2	Techniso	che Daten	. 9
	2.3	Grundlag	gen zur Funktion	. 9
	2.4	LED-Anz	zeigen	12
	2.5	DIP-Sch	alter	12
3	IEEE	802.15.4		14
-	3.1	Einführu	ng	14
	3.2	Störunge	en durch andere Funksysteme	15
4	Mont	ade und	Verdrahtung	17
-	4 1	Empfohl	ene Tragschienen	17
	4.2	Montage	und Demontage - Zughebelentriegelung	17
	4.3	Abmessi	ungen	19
	4.4	Anschlus		19
	4.5	Ausricht	ung der Antennen	21
		4.5.1	Richtcharakteristik	21
		4.5.2	Ausrichtungsbeispiele	23
		4.5.3	Polarisation	23
		4.5.4	Platzierung der Antennen	24
	4.6	Dämpfur	ng und Reichweite	25
		4.6.1	Fresnel-Zone	25
		4.6.2	Dämpfung in der Praxis	26
		4.6.3	Reichweite verschiedener Antennenkombinationen	26
	4.7	Antenne	n	27
		4.7.1	ZS6100-0900	28
		4.7.2	ZS6100-1800	30
		4.7.3	ZS6200-0400	32
		4.7.4	ZS6201-0410	34
		4.7.5	ZS6201-0500	36
5	Anwe	endungsl	peispiele - Übersicht	38
	5.1	Peer-to-l	Peer-Modus	38
	5.2	Master-S	Slave-Modus	38
	5.3	Broadca	st-Modus	39
	5.4	Energy-S	Scan	40
6	Twin	САТ		42
	6.1	TwinCA	Γ-Bibliotheken	44
	6.2	TwinCA	Γ-Beispiele	44
	6.3	Funktion	sbausteine	45
		6.3.1	Funktionsbaustein FB_KM6551_MAIN	45

# BECKHOFF

		6.3.2	Energy-Scan	46
		6.3.3	Master Salve Mode	47
		6.3.4	Broadcast Mode	50
7	Konfi	iguration	s-Software KS2000	53
	7.1	KS2000	- Einführung	53
	7.2	Paramet	rierung mit KS2000	54
	7.3	Einstellu	ngen	56
	7.4	Register		57
	7.5	Prozesso	daten	58
8	Zugri	iff aus de	m Anwenderprogramm	60
	8.1	Prozessa	abbild	60
	8.2	Control-	und Status-Bytes	60
		8.2.1	Prozessdatenbetrieb	60
		8.2.2	Registerkommunikation	62
	8.3	Register	übersicht	63
	8.4	Register	beschreibung	64
	8.5	Beispiele	e für die Register-Kommunikation	66
		8.5.1	Beispiel 1: Lesen des Firmware-Stands aus Register 9	66
		8.5.2	Beispiel 2: Beschreiben eines Anwender-Registers	67
9	Anha	ng		70
	9.1	Allgemei	ne Betriebsbedingungen	70
	9.2	EG-Konf	ormitätserklärung	72
	9.3	Rechner	n mit Dezibel	73
	9.4	Support	und Service	74

# 1 Vorwort

# **1.1** Hinweise zur Dokumentation

# Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

### Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

### Marken

Beckhoff<sup>®</sup>, TwinCAT<sup>®</sup>, EtherCAT<sup>®</sup>, EtherCAT G<sup>®</sup>, EtherCAT G10<sup>®</sup>, EtherCAT P<sup>®</sup>, Safety over EtherCAT<sup>®</sup>, TwinSAFE<sup>®</sup>, XFC<sup>®</sup>, XTS<sup>®</sup> und XPlanar<sup>®</sup> sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

# Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

# Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

# 1.2 Sicherheitshinweise

# Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

### **Qualifikation des Personals**

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

### Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

# ▲ GEFAHR

### Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

# **WARNUNG**

### Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

# **▲ VORSICHT**

### Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

# **HINWEIS**

### Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



### Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

# **1.3** Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
2.0.0	Migration
	Strukturupdate
1.2.0	Enthaltene <u>TwinCAT-Bibliothek [▶ 44]</u> auf Version 1.7.0 aktualisiert
	Beschreibung der Konfigurations-Software KS2000 aktualisiert
1.1.0	Registerbeschreibung erweitert
	Hinweise zu Störungen durch andere Funksysteme erweitert
	Hinweise zur Montage erweitert
	Antenne ZS6201-0500 hinzugefügt
	Beschreibungen der Antennen aktualisiert
1.0.0	erste Veröffentlichung

### Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation, Version	Firmware-Version	Hardware-Version
2.0.0	1F	02
1.2.0	1E	01
1.1.0	1E	00
1.0.0	1B	00

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite des Klemmenmoduls aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

### Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

- WW Produktionswoche (Kalenderwoche)
- YY Produktionsjahr
- FF Firmware-Stand
- HH Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 35 05 00 01:

- 35 Produktionswoche 35
- 05 Produktionsjahr 2005
- 00 Firmware-Stand 00
- 01 Hardware-Stand 01

# 2 Produktübersicht

# 2.1 Einführung



Abb. 1: KM6551-0000 - Klemmenmodul für Funkübertragung

Das Klemmenmodul KM6551-0000 ist eine Datenaustauscheinheit basierend auf Funktechnik. Es nutzt den Standard IEEE 802.15.4. Unabhängig vom überlagerten Feldbus werden Daten ausgetauscht oder zwischen zwei eigenständigen Steuerungen Daten über Funk übertragen. Im freien Feld können bis zu 300 m zwischen zwei KM6551-0000 liegen.

Das Klemmenmodul KM6551-0000 besitzt einen reversen SMA-Stecker (Straight Medium Adapter), an den verschiedene, von Beckhoff zu beziehende <u>Funkantennen</u> [▶ 27] angeschlossen werden können. Durch die gezielte Wahl der Antenne können Sie die Richtcharakteristik der Umgebung anpassen. Der Status und der Datenaustausch werden über LEDs angezeigt und bieten damit eine schnelle und einfache Diagnose. Für den Einsatz des Klemmenmodul KM6551-0000 mit TwinCAT steht eine <u>TwinCAT-Bibliothek</u> [▶ 44] zur Verfügung.

# 2.2 Technische Daten

Technische Daten	KM6551-0000
Frequenzband	2,4 GHz
Übertragungsraten	250 kBit
Ausgangsleistung	0 dBm (1 mW)
Empfangsempfindlichkeit	-87 dBm
Protokoll	IEEE 802.15.4
Antennenanschluss	reverser SMA-Stecker (RP_SMA)
Spannungsversorgung für Elektronik	über den K-Bus
Stromaufnahme aus dem K-Bus	typisch 135 mA
Breite eines Busklemmenblocks	maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm (ein KM6551-0000 entspricht hierbei 2 Standard-Busklemmen)
Datenbreite im Eingangsprozessabbild	12 Byte
Datenbreite im Ausgangsprozessabbild	12 Byte
Abmessungen ohne Antennen (B x H x T)	ca. 26,5 mm x 100 mm x 55 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Gewicht	ca. 100 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Montage [▶ 17]	auf 35 mm <u>Tragschiene [▶ 17]</u> (z. B. Hutschiene TH 35-7.5 nach EN 60715)
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassung	CE

# 2.3 Grundlagen zur Funktion



Abb. 2: Grundlagen zur Funktion

Das Datenaustauschmodul KM6551-0000 ermöglicht drahtlosen Datenaustausch zwischen zwei oder mehreren Steuerungen. Es verwendet als Grundlage den Standard IEEE 802.15.4 mit einem Beckhoff - spezifischem Protokoll. Pro Datenpaket werden 10 Byte Nutzdaten übertragen. Über den DIP-Schalter können Sie den Betriebsmodus des KM6551-0000 einstellen, d.h. ob das Modul als Master oder Slave arbeitet und welcher Kommunikationsmodus verwendet wird.

Die Daten werden beim Peer-to-Peer- und beim Master-Slave-Modus im Polling-Verfahren ausgetauscht. Beim Broadcast-Modus ist ein Modul der Broadcast-Master, der die Daten sendet und alle anderen Module sind Broadcast-Slaves die diese Daten empfangen aber selbst keine Daten an den Broadcast-Master verschicken können. Sie hören also nur auf die Daten des Broadcast-Masters.

Im Master-Slave Modus können Sie per Software entscheiden, mit welchem Slave Daten ausgetauscht werden sollen. Es sind bis zu 7 Slaves ansprechbar.

Das Datenaustauschmodul KM6551-0000 unterstützt 16 Kanäle, aus denen Sie frei wählen können, um zum Beispiel mehrere Funknetzwerke aufzubauen oder um sich außerhalb von W-LANs oder anderen Funksystemen, die auch 2,4 GHz verwenden zu platzieren.

Das KM6551-0000 kann die 16 möglichen Kanäle scannen. Hier wird die Energie in dem Frequenzbereich gemessen, um vorab zu sehen ob und auf welchen Frequenzen andere Systeme aktiv sind. Weiterhin wird bei jedem Datentelegramm der sogenannte LQI (Link of Quality Index) übertragen. Damit ist es möglich, die Güte des Signals zu bestimmen. Ein hoher LQI-Wert steht für eine gute Verbindung, ein niedriger Wert für eine schlechte Verbindung. Um den LQI-Wert zu verbessern, kann eine größere Antenne oder eine Antenne mit entsprechende größeren Übertragungsfaktor verwendet werden.

### Kommunikationsmodus

Das Datenaustauschmodul KM6551-0000 unterstützt 3 verschiedene Kommunikationsmodi.

### Modus 1: Peer to Peer - Datenaustausch zwischen zwei Modulen

Erlaubt den Datenaustausch zwischen zwei KM6551-0000. Es können pro Zyklus maximal 10 Byte Daten übertragen werden. In einem Zyklus (typisch < 20 ms) schickt Modul 1 Daten zu Modul 2 und Modul 2 schickt Daten zu Modul 1 zurück.



Abb. 3: Peer to Peer

### Modus 2: Master-Slave - Datenaustausch eines Masters mit bis zu 7 Slaves

Im Master-Slave-Modus kann der Master im Polling-Verfahren mit bis zu sieben KM6551-0000 kommunizieren. Stellen Sie dazu mit den DIP-Schalter die entsprechenden Slave-Adressen ein. Aus der SPS können Sie dem Master mitteilen, mit welchem Slave wird wie oft und wie lange kommuniziert werden soll. Pro Slave werden ca. 20 ms benötigt. Bei sieben Slaves ergibt sich so eine minimale Zykluszeit von gut 140 ms, die der Master benötigt, um alle 7 Slaves jeweils einmal anzusprechen.



Abb. 4: Master-Slave-Modus

### Modus 3: Broadcast an beliebig viele Slaves

Im Broadcast-Modus sendet nur der Broadcast-Master. Alle anderen Module (Broadcast-Slaves) können nur empfangen und selbst keine Daten verschicken. Es können beliebig viele (x) Broadcast-Slaves mithören.



Abb. 5: Broadcast-Modus

Unterstützung des KM6551-0000 durch Buskoppler, Busklemmen-Controller und TwinCAT

Das KM6551-0000 wird ab TwinCAT 2.10 Build 1326 unterstützt. Es werden die Buskoppler BK1120, BK1250, BK2020, BK3120, BK3150, BK9000, BK9050 unterstützt. (weitere Buskoppler auf Anfrage). Es werden alle Busklemmen-Controller der Serien BCxxxx, BXxxxx und BXxxxx unterstützt.

# BECKHOFF

# HINWEIS

# **CE-Konformität**

Die CE-Konformität des KM6551-0000 ist nur beim Betrieb mit original Beckhoff-Zubehör (<u>Antennen</u> [▶ <u>27</u>], <u>Koaxialleitung [▶ 19]</u>) gewährleistet!

# 2.4 LED-Anzeigen

### KM6551-0000



# Abb. 6: KM6551 - LED-Anzeigen

LED	Anzeige		
Run (grün)	aus	Datenübertragung auf dem K-Bus nicht aktiv	
	an	Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv	
Rx (Grün)	an	Daten werden über Funk empfangen	
Tx (Grün)	an	Daten werden über Funk gesendet	
Link (grün, orange, rot)	an	Grün - gute Signal Qualität Orange - mäßige Signalqualität Rot - Schlechte Signalqualität oder Watchdog hat ausgelöst	

# 2.5 DIP-Schalter

Mit dem DIP-Schalter können Sie die verschiedenen Modi des KM6551-0000 aktivieren. Dies ermöglicht einen einfachen Austausch der Module ohne zusätzliche Konfigurations-Software.

- DIP-Schalter in Stellung Rechts: ON
- DIP-Schalter in Stellung Links: OFF

Im Bild ist die Einstellung Slave 5 dargestellt.



# Abb. 7: DIP-Schalter

DIP-Schalter	Α	В	С	D
Master-Mode	OFF	OFF	OFF	OFF
Slave 1	ON	OFF	OFF	OFF
Slave 2	OFF	ON	OFF	OFF
Slave 3	ON	ON	OFF	OFF
Slave 4	OFF	OFF	ON	OFF
Slave 5	ON	OFF	ON	OFF
Slave 6	OFF	ON	ON	OFF
Slave 7	ON	ON	ON	OFF
Broadcast-Slave	OFF	OFF	OFF	ON

# 3 IEEE802.15.4

# 3.1 Einführung

Die Begriffe IEEE 802.15.4 und ZigBee werden vielerorts als Synonyme verwendet, obwohl zwischen ihnen eine klare Abgrenzung besteht, die an dieser Stelle kurz verdeutlicht werden soll.

Der vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) erarbeitete Standard 802.15.4 spezifiziert die Radioeinheit (physical Layer, PHY) und den Medienzugriff (Medium Access Control, MAC), was den untersten beiden Ebenen des OSI-Schichtenmodells entspricht. Anfang Mai 2004 wurde der Standard IEEE 802.15.4 ratifiziert [1]. Abgesehen von einigen zu erwartenden Berichtigungen und Verdeutlichungen gelten die Arbeiten daran nun also als abgeschlossen.

Die ZigBee Alliance [2] wurde von einigen großen Firmen aus der Halbleiterbranche ins Leben gerufen mit dem Ziel, auf der Basis von IEEE 802.15.4 eine komplette Protokollsuite für drahtlose Kommunikation bis hinauf zu der Applikationsschnittstelle zu entwickeln. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Standard IEEE 802.15.4 in keiner Weise an die ZigBee Alliance gebunden ist.

# • Kein ZigBee!

Das Datenübertragungsmodul KM6551-0000 basiert auf IEEE 802.15.4 ist aber kein ZigBee-Produkt und auch nicht ZigBee-kompatibel!

Technische Daten	KM6551
Datenübertragungsband	2,4 GHz
Kanäle	16
Kanalabstand	5 MHz
Kanalweite	2 MHz
Verfügbar	Weltweit
Übertragungsrate	250 kBit
Protokoll	IEEE 802.15.4

Im weltweit verfügbaren Band mit 2,4 GHz stehen 16 Kanäle mit einer Bruttodatenrate von jeweils 250 kB/s zur Verfügung.

# 2.4 GHz PHY



### Abb. 8: Kanäle 11 bis 26

[1] Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ed.): IEEE Standard for Information technology --Telecommunication and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --Specific requirements. Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs).IEEE Computer Society, New York, NY, USA, October 2003

[2] ZigBee Alliance, http://www.zigbee.org

# BECKHOFF

# 3.2 Störungen durch andere Funksysteme

# Frequenzbereiche überprüfen

- WLAN-Netze auf angrenzenden oder gleichen Kanälen
  - Mikrowellenherde

### W-LAN

Wenn sich der von den KM6551-0000 benutzte IEEE 802.15.4-Kanal mit dem Frequenzbereich eines benachbarten WLAN-Netzes überschneiden, kann dies zu Störungen der KM6551-0000-Kommunikation führen.

Wählen Sie für die KM6551-0000 einen IEEE 802.15.4-Kanal, der wie im Bild unten dargestellt die Lücken zwischen benachbarten WLAN-Netzen ausnutzt.

Selbst wenn benachbart die maximal möglichen drei überlappungsfreien WLAN-Kanäle genutzt werden, bleiben für KM6551-0000 vier IEEE 802.15.4-Kanäle übrig, die Sie störungsfrei nutzen können.



Abb. 9: Ausnutzen von Lücken zwischen benachbarten WLAN-Netzen

- 1. Drei nichtüberlappende WLAN-Netze in den für Nordamerika zugelassenen WLAN-Kanälen (IEEE 802.11b)
- 2. Drei nichtüberlappende WLAN-Netze in den für Europa zugelassenen WLAN-Kanälen (IEEE 802.11b)

3. Platzierung von EEE802.15.4-Kanälen (2400 MHz PHY) in den Lücken zwischen den WLAN-Netzen

### Mikrowellenherde

Da Mikrowellenherde typischer Weise mit einer Frequenz von 2,455 GHz arbeiten können benachbart aufgestellte, schlecht abgeschirmte Herde die Übertragung zwischen den KM6551-0000 stören.

Entfernen Sie in diesem Falle die störenden Geräte oder verwenden Sie in direkter Nachbarschaft der KM6551-0000 nur gut abgeschirmte Mikrowellenherde.

#### Montage und Verdrahtung 4

#### 4.1 **Empfohlene Tragschienen**

Klemmenmodule und EtherCAT-Module der Serien KMxxxx. EMxxxx. sowie Klemmen der Serien EL66xx und EL67xx können Sie auf folgende Tragschienen aufrasten:

- Tragschiene TH 35-7.5 mit 1 mm Materialstärke (nach EN 60715)
- Tragschiene TH 35-15 mit 1,5 mm Materialstärke

### Materialstärke der Tragschiene beachten

Klemmenmodule und EtherCAT-Module der Serien KMxxxx, EMxxxx, sowie Klemmen der Serien EL66xx und EL67xx passen nicht auf die Tragschiene TH 35-15 mit 2,2 bis 2,5 mm Materialstärke (nach EN 60715)!

#### 4.2 Montage und Demontage - Zughebelentriegelung

Die Klemmenmodule werden mit Hilfe einer 35 mm Tragschiene (z.B. Hutschiene TH 35-15) auf der Montagefläche befestigt.



# Tragschienenbefestigung

Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung der empfohlenen Tragschienen unter den Klemmen flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

# **WARNUNG**

### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

# Montage

Montieren Sie die Tragschiene an der vorgesehenen Montagestelle



und drücken Sie (1) das Klemmenmodul gegen die Tragschiene, bis es auf der Tragschiene Einrastet (2).

• Schließen Sie die Leitungen an.

### Demontage

- Entfernen Sie alle Leitungen. Dank der KM/EM-Steckverbinder müssen Sie hierzu nicht alle Leitungen einzeln entfernen, sondern pro KM/EM-Steckverbinder nur 2 Schrauben lösen um diese abziehen zu können (stehende Verdrahtung)!
- Hebeln Sie auf der linken Seite des Klemmenmoduls mit einem Schraubendreher (3) den Entriegelungshaken nach oben. Dabei
  - ziehen sich über einen internen Mechanismus die beiden Rastnasen (3a) an der Hutschiene ins Klemmenmodul zurück,
  - bewegt sich der Entriegelungshaken nach vorne (3b) und rastet ein



- Bei 32- und 64-kanaligen Klemmenmodulen (KMxxx4 und KMxxx8 bzw. EMxxx4 und EMxxx8) hebeln Sie nun den zweiten Entriegelungshaken auf der rechten Seite des Klemmenmoduls auf die gleiche Weise nach oben.
- · Ziehen Sie (4) das Klemmenmodul von der Montagefläche weg.





Abb. 10: Abmessungen KM6551

# 4.4 Anschluss

Der Anschluss der Antennen erfolgt über eine reverse SMA-Steckverschraubung. Schrauben Sie das Kabel die Koaxialleitung oder die Antenne bitte handfest an dieser Steckverschraubung an.

# Koaxialleitung

Bezeichnung	Beschreibung
ZK6000-0102-0020	Koaxialleitung, 50 $\Omega$ Wellenwiderstand, vorkonfektionierte Steckverbinder (SMA-Stecker u. rev. SMA-Buchse), schwarz, 2 m
ZK6000-0102-0040	Koaxialleitung, 50 $\Omega$ Wellenwiderstand, vorkonfektionierte Steckverbinder (SMA-Stecker u. rev. SMA-Buchse), schwarz, 4 m

# 4.5 Ausrichtung der Antennen

# 4.5.1 Richtcharakteristik

Beachten Sie bitte die Richtcharakteristik und Polarisation der Antennen, um sie optimal zu montieren und aufeinander auszurichten!

### Rundstrahler

### ZS6201-0410, ZS6201-0500



### ZS6200-0400

Prädestiniert für die Montage unter der Decke.

Bauform

Seitenansicht (vertikale Richtcharakteristik)

Draufsicht (horizontale Richtcharakteristik)







KM6551



### Richtantennen

### ZS6100-0900

Bauform





Draufsicht (horizontale Richtcharakteristik)





ZS6100-1800

Bauform



Seitenansicht (vertikale Richtcharakteristik)



Draufsicht (horizontale Richtcharakteristik)



# 4.5.2 Ausrichtungsbeispiele

Richten Sie die Antennen so aus, das sich die Gegenseiten in den Strahlungskegeln der Antennen befinden.

# Rundstrahler

Zwei ZS6201-0410 oder ZS6201-0500





### Richtantennen

Zwei ZS6100-0900 oder ZS6100-1800



Abb. 12: Richtantennen

# **Gemischter Betrieb**

z.B. eine ZS6201-0410 und zwei ZS6100-1800



Abb. 13: Gemischter Betrieb

# 4.5.3 Polarisation

Für eine optimale Übertragung müssen die Antennen aller verwendeten KM6551-0000 die gleiche Polarisation aufweisen.

# Rundstrahler

Achten Sie auch bei der Verwendung von rundstrahlenden Antennen darauf, dass die Antennen aller verwendeten KM6551-0000 die gleiche Polarisation aufweisen.

Rundstrahler wie ZS6201-0410, ZS6201-0500 oder ZS6200-0400 werden meistens für vertikale Polarisation montiert.

### Richtantennen

Die Richtantenne ZS6100-0900 trägt auf der Gehäuserückseite mit den Buchstaben H und V gekennzeichneten Pfeile um die Polarisation zu kennzeichnen (ZS6100-1800 in Vorbereitung).

.





Montieren Sie die Richtantennen so, dass diese gekennzeichneten Pfeile aller verwendeten Antennen korrespondieren.

# 4.5.4 Platzierung der Antennen

Montieren Sie die Antennen so, dass diese frei abstrahlen können!

In direkter Umgebung der Antenne dürfen sich keine Hindernisse befinden, welche die Ausbildung der <u>Fresnel-Zone [> 25]</u> behindern. Insbesondere Hindernisse aus Metall wie Schaltschränke, Maschinenteile, Rohrleitungen, Eisenträger usw. behindern die Ausbildung der Fresnel-Zone besonders!

Der Anschluss der <u>Antennen [> 27]</u> an das KM6551-0000 über den RSMA-Stecker und <u>Koaxialkabel [> 19]</u> ermöglicht eine abgesetzte Montage der Antenne, so dass Sie die Antenne optimal platzieren können.

# 4.6 Dämpfung und Reichweite

# 4.6.1 Fresnel-Zone

Bei einer Funkübertragung bezeichnet man den Raum zwischen Sende- und Empfangsantenne als Fresnel-Zone. Die Fresnel-Zone ist ein gedachter Rotationsellipsoid zwischen den Antennen.



Abb. 14: Fresnel-Zone

Im Bereich der Fresnel-Zone wird der Hauptteil der Energie übertragen.

Diese Zone sollte frei von Hindernissen (z. B. Gegenständen, Häuser, Bäume, usw.) sein. Insbesondere Hindernisse aus Metall wie Schaltschränke, Maschinenteile, Rohrleitungen, Eisenträger usw. behindern die Ausbildung der Fresnel-Zone besonders!

Jede Behinderung der Fresnel-Zone, dämpft die Übertragung. Ist die Fresnel-Zone z. B. zur Hälfte verdeckt, so beträgt die Zusatzdämpfung 6 dB, die Feldstärke sinkt also auf die Hälfte des Freiraumwertes. Unter Umständen ist der Empfang dann gestört oder komplett unterbrochen.

Ist die Fresnel-Zone frei von Hindernissen, wird die sich ausbreitende Funkwelle nur durch die Freiraumdämpfung gedämpft.



Abb. 15: Radius r der Fresnel-Zone in Abhängigkeit der Entfernung s

# 4.6.2 Dämpfung in der Praxis

Bei einer Dämpfung von 6 dB verringert sich die Reichweite im Vergleich zu einer Freisicht-Verbindung auf die Hälfte, bei 12 dB auf ein Viertel.

Material	Dämpfung	Reichweite ca.	Beispiel bei 280 m Freisicht-Reichweite
Dünne Wand	2 5 dB	(Freiluft-Reichweite) / 1,5 (Freiluft-Reichweite) / 2	180 m 140 m
Holzwand	5 dB	(Freiluft-Reichweite) / 2	140 m
Ziegelmauer	6 12 dB	(Freiluft-Reichweite) / 2 (Freiluft-Reichweite) / 4	140 m 70 m
Beton Mauer	10 20 dB	(Freiluft-Reichweite) / 4 (Freiluft-Reichweite) / 8	70 m 5 m
Beton Decke	20 dB	(Freiluft-Reichweite) / 8	< 35 m

# 4.6.3 Reichweite verschiedener Antennenkombinationen

Die Angegebenen Reichweiten beziehen sich auf die Bedingung freie Sicht und Einhaltung der Fresnel-Zone.

# Zwei Rundstrahlantennen



Abb. 16: Zwei Rundstrahlantennen

# Rundstrahlantenne kombiniert mit Richtantenne



Abb. 17: Rundstrahlantenne kombiniert mit Richtabtenne

# BECKHOFF

# Zwei Richtantennen



Abb. 18: Zwei Richtantennen

# 4.7 Antennen

# Übersicht

Bezeichnung	Beschreibung
<u>ZS6100-0900 [▶ 28]</u>	Richtantenne (9 dBi Gewinn), ohne Leitung
<u>ZS6100-1800 [▶ 30]</u>	Richtantenne (18 dBi Gewinn), ohne Leitung
<u>ZS6200-0400 [▶ 32]</u>	Rundstrahlantenne (4 dBi Gewinn), ohne Leitung
<u>ZS6201-0410 [▶ 34]</u>	Stabantenne (4 dBi Gewinn), mit Leitung (1 m)
ZS6201-0500 [▶_36]	Stabantenne (5 dBi Gewinn), ohne Leitung

# **HINWEIS**

# **CE-Konformität**

Die CE-Konformität des KM6551-0000 ist nur beim Betrieb mit original Beckhoff-Zubehör (Antennen, <u>Koaxi-alleitung [▶ 19]</u>) gewährleistet!

# 4.7.1 ZS6100-0900



Abb. 19: ZS6100-0900 - Richtantenne



Abb. 20: ZS6100-0900 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz

# Technische Daten

Technische Daten	ZS6100-0900		
Frequenzbereich	24002485 MHz		
Übertragungsfaktor	9 dBi		
3 dB Bandbreite, horizontal	65°		
3 dB Bandbreite, vertikal	65°		
Anschluss	SMA-Buchse		
Abmessungen (B x H x T)	93 mm x 93 mm x 25 mm		
Gewicht (mit Zubehör und Verpackung)	ca. 190 g		
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-40°C + 80°C		
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung		
Schutzart	IP20		
Einbaulage	beliebig		
Zulassung	CE		
Befestigung	Winkelmontage, im Lieferumfang enthalten		
Passende Koaxialleitung	ZS6000-0102-0020, ZS6000-0102-0040		

# 4.7.2 ZS6100-1800



Abb. 21: ZS6100-1800 - Richtantenne mit großem Gewinn



Abb. 22: ZS6100-1800 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz

# Technische Daten

Technische Daten	ZS6100-1800
Frequenzbereich	24002485 MHz
Übertragungsfaktor	18 dBi
3 dB Bandbreite, horizontal	20°
3 dB Bandbreite, vertikal	20°
Anschluss	SMA-Buchse
Abmessungen (B x H x T)	360 mm x 360 mm x 30 mm
Gewicht (mit Zubehör und Verpackung)	ca. 3640 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-40°C + 80°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassung	CE
Befestigung	Winkelmontage, im Lieferumfang enthalten
Passende Koaxialleitung	ZS6000-0102-0020, ZS6000-0102-0040

# 4.7.3 ZS6200-0400



Abb. 23: ZS6200-0400 - Rundstrahlantenne



Abb. 24: ZS6200-0400 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz

# Technische Daten

Technische Daten	ZS6200-0400
Frequenzbereich	24002485 MHz
Übertragungsfaktor	4 dBi
3 dB Bandbreite, horizontal	360°
3 dB Bandbreite, vertikal	70°
Anschluss	SMA-Buchse
Abmessungen	Durchmesser 110 mm, Höhe 45 mm
Gewicht (mit Zubehör und Verpackung)	ca. 210 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-40°C + 80°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig, prädestiniert für die Montage unter der Decke.
Zulassung	CE
Passende Koaxialleitung	ZS6000-0102-0020, ZS6000-0102-0040

# 4.7.4 ZS6201-0410



Abb. 25: ZS6201-0410 - Stabantenne mit Leitung



Abb. 26: ZS6201-0410 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz

# Technische Daten

Technische Daten	ZS6201-0410
Frequenzbereich	24002485 MHz
Übertragungsfaktor	4 dBi
3 dB Bandbreite, horizontal	360°
3 dB Bandbreite, vertikal	70°
Anschluss	reverse SMA-Buchse (mit 1 m Kabel, fest angeschlossen an Antenne)
Abmessungen	Höhe 202 mm, Fußdurchmesser 35 mm
Gewicht (mit Zuleitung, Zubehör und Verpackung)	ca. 220 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-40°C + 80°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Befestigung	Überwurfmutter M14
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassung	CE
Koaxialleitung	1 m, im Lieferumfang enthalten

# 4.7.5 ZS6201-0500



Abb. 27: ZS6201-0500 - Stabantenne



Abb. 28: ZS6201-0500 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz
# **BECKHOFF**

## Technische Daten

Technische Daten	ZS6201-0500
Frequenzbereich	24002485 MHz
Übertragungsfaktor	5 dBi
3 dB Bandbreite, horizontal	360°
3 dB Bandbreite, vertikal	70°
Anschluss	reverse SMA-Buchse
Abmessungen	Höhe 195 mm, Fußdurchmesser 12 mm
Gewicht (mit Verpackung)	ca. 40 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-40°C + 80°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Befestigung	direkter Anschluss mit Winkelgelenk
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassung	CE
Passende Koaxialleitung	entfällt, direkter Anschluss

# 5 Anwendungsbeispiele - Übersicht

- <u>Peer-to-Peer-Modus</u> [▶<u>38]</u>
- Master-Slave-Modus [ 38]
- Broadcast-Modus [• 39]
- Energy-Scan [▶ 40]

## 5.1 Peer-to-Peer-Modus

### Anwendung

Die einfachste Art der Kommunikation zwischen zwei KM6551-0000 ist der Peer-to-Peer-Modus. Stellen Sie hierzu die <u>DIP-Schalter [\beta12]</u>

- des Master-Moduls auf den Master-Mode und
- des zweiten Moduls auf die Slave-Adresse 1.

Nun müssen Sie im Control-Byte <u>CB1 [ $\blacktriangleright$  60]</u> beider Module das Bit 0 (Start-Bit) auf TRUE setzen. Die Module quittieren dieses Bit durch setzen des Bit 0 Ihrer Status-Bytes <u>SB1 [ $\blacktriangleright$  60]</u>. Der Kommunikationsaufbau und die Kommunikation beginnt dann automatisch.

Jetzt werden immer 10 Byte zwischen den Modulen ausgetauscht. Dieses läuft solange, bis ein Start-Bit auf FALSE gesetzt wird. Hierbei spielt es keine Rolle welche Seite das Start-Bit zurücksetzt.

Ist die Verbindung gestört oder auf der Gegenseite das Start-Bit nicht gesetzt so meldet das Modul im Status-Byte <u>SB1 [ $\triangleright$  60]</u> mit Bit 6 das ein Fehler vorliegt. Der Fehler-Code wird dazu im Status-Byte <u>SB2</u> [ $\blacktriangleright$  60] ausgegeben (siehe ErrorID).

## 5.2 Master-Slave-Modus

### Anwendung

Eine weiter Möglichkeit ist der Datenaustausch von einem Master mit bis zu 7 Slaves. Die Adresse der Slaves wird mit dem <u>DIP-Schalter</u> [ $\blacktriangleright$  12] auf die entsprechende Adresse gestellt. Die Adresse darf nur einmal pro Kanal benutzt werden. Auch hier muss das Control Byte 1 <u>CB1</u> [ $\blacktriangleright$  60] als Bit 0 "Start BIT" auf TRUE gesetzt werden. Mit den Bits 3...5 wird die Slave Adresse des Zielgerätes eingestellt. Die Klemme sendet darauf hin Telegramme zu dem entsprechenden Slave. bekommt die Klemme eine Antwort so wird diese im Status angezeigt.

Beispiel: Aufgabe Sie wollen mit Slave 2 sprechen.

Setzen Sie das Bit 0 auf True um in den Datenaustausch zu gehen. Um mit Slave 2 zu reden muss dann das Bit 3 gesetzt werden. Sobald die Antwort vom Slave 2 eingetroffen ist (nach ca. 20 ms) bestätigt das die Master Klemme im Status Byte in dem Sie Bit das Bit 4 setzt. Im Status Byte wird die Adresse immer +1 gezählt (siehe Tabelle).

### <u>CB1 [} 60]</u>

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	Reserve	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	1	0	0	1

### <u>SB1 [} 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	1	0	0	0	1

Adresse	Control Byte Bit 35		Status Byte Bit 35	
Slave 1	0 <sub>dez</sub>	000 <sub>bin</sub>	1 <sub>dez</sub>	001 <sub>bin</sub>
Slave 2	1 <sub>dez</sub>	001 <sub>bin</sub>	2 <sub>dez</sub>	010 <sub>bin</sub>
Slave 3	2 <sub>dez</sub>	010 <sub>bin</sub>	3 <sub>dez</sub>	011 <sub>bin</sub>
Slave 4	3 <sub>dez</sub>	011 <sub>bin</sub>	4 <sub>dez</sub>	100 <sub>bin</sub>
Slave 5	4 <sub>dez</sub>	100 <sub>bin</sub>	5 <sub>dez</sub>	101 <sub>bin</sub>
Slave 6	5 <sub>dez</sub>	101 <sub>bin</sub>	6 <sub>dez</sub>	110 <sub>bin</sub>
Slave 7	6 <sub>dez</sub>	110 <sub>bin</sub>	7 <sub>dez</sub>	111 <sub>bin</sub>

Damit können Sie die Klemmen jetzt pollen in beliebiger Schnelligkeit und in einem beliebigen Rhythmus. Achten Sie darauf, wenn Sie Daten nur sehr selten zu einem Slave schicken, dass der Watchdog in der Slave Klemmen zuschlagen kann. Die Watchdog Zeit im Slave beträgt ca. 400 ms und kann im <u>Register R38</u> [<u>65]</u> eingestellt werden. Der Default Wert ist 20 und muss mit 20 ms multipliziert werden.

Sollte eine Slave Klemme nicht Antworten, die Funkverbindung gestört sein oder auf der Slave Seite das Bit 0 im Control-Byte nicht gesetzt sein, setzt die Master Klemme das Bit 6 Error. Der Fehlercode ist im SB2 im High-Nibbel enthalten.

Achten Sie darauf, wenn sie einen neuen Slave ansprechen wollen, das Gleichzeitig die Daten Bytes 0...9 auf den neuen Slave zu aktualisieren sind. Bei der Antwort des Slaves sollten Sie die Daten nur dann von dem neuen Slave übernehmen, wenn im Status die neue Slave Adresse steht und das Error Bit nicht gesetzt ist.

## 5.3 Broadcast-Modus

### Anwendung

Der Broadcast-Modus ermöglicht das Versenden von Daten von einem Master zu einer beliebigen Anzahl von Slaves. Dabei werden Daten zu den Slaves geschickt. Die Slaves erhalten die Daten der Master bekommt aber keine Rückmeldung von den Slaves.

Für den Broadcast-Modus muss der Master auf Master Betrieb mit Hilfe der <u>DIP-Schalter [) 12]</u> gestellt werden und es muss vor den setzen der Datenkommunikation das <u>Register 39 [) 65]</u> auf den Broadcast-Modus gestellt werden. Beim Slave reicht die Einstellung per DIP-Schalter auf Broadcast-Slave-Modus.

Folgender Ablauf zum Einstellen des Broadcast-Master Modus bei dem Master Modul

- 1. Aufheben des Schreibschutzes R31 [> 64]
- 2. Beschreiben des R39 [ 65] mit dem Broadcast-Master-Modus
- 3. Auslesen des <u>R39 [) 65]</u> das der Master-Modus auch gesetzt wurde
- 4. Setzen des Start Bits im <u>CB1 [▶ 60]</u>

### Beispiel: Aufgabe starten Sie den Datenaustausch (bei Master und Slave gleich)

Setzen Sie das Bit 0 auf TRUE um in den Datenaustausch zu gehen.

### <u>CB1 [} 60]</u>

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	Reserve	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	0	1

### <u>SB1 [) 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	0	1

## 5.4 Energy-Scan

### Anwendung

Der Energy- Scan ermöglicht das Abhören der 16 IEEE 802.15.4 Kanäle, um andere Funksysteme zu detektieren. Es wird die Energie in einem Frequenzband bestimmt und angezeigt. Jeder Kanal wird ca. 5 sec gemessen und dann wir zum nächsten Kanal gesprungen. Man muss darauf achten das in den 5 sec eventuell ein Kanal grade keine Kommunikation macht. Daher macht es Sinn das Scannen der Kanäle ein paar Mal zu wiederholen, um eine bessere Aussage zu treffen, ob ein Kanal belegt ist oder nicht. Die Energie wird von 0...0xF angezeigt, wobei "0" keine Energie bedeutet und "0xF" oder 16dez viel Energie entspricht.

Setzen Sie im CB1 das Bit 1 auf TRUE. Das KM6551-0000 bestätigt das im Status mit Bit 1 was dann auch auf TRUE gesetzt wird. Der Scan ist fertig, wenn das SB1 Bit 1 auf FALSE fällt. Das Ergebnis steht dann in den Eingangsdaten Byte 0 bis 7. Jeder Kanal entspricht dann einem Nibble, also einem halben Byte.

Byte-Nummer	Beschreibung	Wert (hex)	Bedeutung	
1	SB1	-	Status Byte 1	
2	SB2	-	Status Byte 2	
3	Data IN[0]	0x3F	3 - Kanal 1 wenig Energie, F - Kanal 2 sehr viel Energie	
4	Data IN[1]	0x01	0 - Kanal 3 keine Energie, 1 - Kanal 4 sehr wenig Energie	
5	Data IN[2]	0x7F	7 - Kanal 5 mittel mäßig Energie, F - Kanal 5 sehr viel Energie	
69			(wird der einfacher halber nicht berücksichtigt in diesem Beispiel)	
10	Data IN[8]	0x10	1 - Kanal 15 wenig Energie, 0 - Kanal 16 - keine Energie	
1112	Data IN[89]	-	wird nicht benötigt	

### Beispiel

Das Ergebnis ist wie folgt zu interpretieren. Die Kanäle 2 und 5 sind auf jeden Fall zu meiden, sehr gut sieht es bei den Kanälen 3 und 16 aus. Hier konnte keine Energie gemessen werden. Beachten Sie das es sich hier um einen Augenblickswert handelt. Kanäle mit viel Energie können sie für ihrer weitere suche nach freien Kanälen ausschließen, aber Kanäle mit keiner oder nur mäßiger Energie Ermittlung können unter Umständen zu einem anderen Zeitpunkt zu ganz anderen Ergebnissen führen.

### Beispiel: Aktivieren des Energy-Scan

Setzen Sie das Bit 1 auf *TRUE* um in den Datenaustausch zu gehen.

### <u>CB1 [) 60]</u>

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	Reserve	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	1	0

Die Klemme setzt im Status Byte SB1 das Bit 1 auf TRUE solange der Scan aktiv ist.

### <u>SB1 [} 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	1	0

Ist der Scan abgeschlossen setzt die Klemme im Status Byte SB1 das Bit 1 auf FALSE. Nun können sie die Eingangsdatenbytes 0...7 auswerten (Byte 8-9 haben keine Bedeutung und sollten nicht ausgewertet werden).

Der Scan dauert ca. 80 Sekunden.

### <u>SB1 [) 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	0	0

# 6 TwinCAT

Same and the second second second		Functions Coupling	
0		4282 6896	-X-F
11:12	Lag Distance (min/max): [mm] 0.0000 (0.000, 0.000)	Actual Velocity [mm/s] 5	ALLAN MARKET
- RO WAR	Override: [%] 100.0000 %	Total / Control Output [%] Emm 75.00 / 0.00 %	
	Status (log.)  Ready Calibrated Has Job Controller Kv-Factor G.6666566667 Target Positi 78000 F1 BECK	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

### SPS und Motion Control auf dem PC

TwinCAT - The Windows Control and Automation Technology

Die Automatisierungs-Software TwinCAT verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS, NC-Achsregelung, Programmierumgebung und Bedienstation. TwinCAT substituiert herkömmliche SPS- und NC/CNC-Steuerungen sowie Bediengeräte:

- offene, kompatible PC-Hardware
- Einbettung von IEC 61131-3-Software-SPS, Software-NC und Software-CNC in Windows NT/2000/XP, NT/XP Embedded, CE
- · Programmiersystem und Laufzeit wahlweise auf einem PC oder getrennt
- Anbindung an alle gängigen Feldbus-Systeme
- PC-Schnittstellen werden unterstützt
- Datenanbindung an Bedienoberflächen und andere Programme mittels offener Standards (OPC, OCX, DLL etc.)

### TwinCAT-Architektur

TwinCAT besteht aus Laufzeitsystemen zur Echtzeitausführung von Steuerungsprogrammen und den Entwicklungsumgebungen zur Programmierung, Diagnose und Konfiguration. Alle Windows-Programme, beispielsweise Visualisierungen oder Office-Produkte, können über Microsoft-Schnittstellen auf TwinCAT-Daten zugreifen oder Kommandos ausführen.

### Praxisorientierte Softwarelösung

TwinCAT bietet eine genaue Zeitbasis, die mit höchster Deterministik Programme unabhängig von anderen Prozessoraufgaben ausführt. Die Echtzeitlast auf einem PC wird mit TwinCAT eingestellt: Auf diese Weise wird ein definiertes Betriebsverhalten erreicht. TwinCAT zeigt die Systemlast für laufende Programme an. Eine Lastgrenze kann eingestellt werden, um für die Bedienprogramme und Windows NT/2000/XP eine definierte Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen. Bei Überschreiten dieser Grenze wird eine Systemmeldung generiert.

### TwinCAT unterstützt die Systemdiagnose

Die freie Verwendung von Hardware oder Software aus der offenen PC-Welt erfordert ihre Prüfung: Ungeeignete Komponenten können das PC-System außer Tritt bringen. Beckhoff integriert eine praktische Anzeige des Jitters der Echtzeit, um einem Administrator ein einfaches Mittel zur Evaluierung von Hardware und Software an die Hand zu geben. Im Betrieb kann eine Systemmeldung auf Fehlerzustände aufmerksam machen.

### Start-/Stoppverhalten

TwinCAT startet und stoppt, je nach Einstellung, durch manuellen Eingriff oder automatisch. Da TwinCAT als Service in Windows NT/2000/XP integriert ist, wird zum Systemstart kein Bediener benötigt: Strom einschalten genügt.

### Wiederanlauf und Datensicherung

TwinCAT lädt beim Start oder Wiederanlauf Programme und remanente Daten. Zur Datensicherung und zum korrekten Beenden von Windows NT/2000/XP empfiehlt sich eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung).

### TwinCAT und "Blue Screen"

Das TwinCAT-System kann so konfiguriert werden, dass die Echtzeit im Falle eines Betriebssystemabsturzes BSOD (Blue-Screen-of-Death) funktionell erhalten bleibt. Echtzeittasks, wie z. B. die SPS und NC, können somit weiterlaufen und den gesteuerten Prozess in einen sicheren Zustand bringen. Letztlich liegt es in der Entscheidung des Programmierers, diese Eigenschaft zu nutzen in Anbetracht dessen, dass Daten oder Programme durch den BSOD bereits zerstört sein können.

#### Weltweite Verbindung per Message-Routing – Remote-Verbindung ist systemimmanent

Die Softwaregeräte von TwinCAT können, je nach Anforderung, auf Betriebsmittel verteilt werden: TwinCAT-SPS-Programme können auf PCs und auf Beckhoff Busklemmen Controllern ablaufen. Ein "Message-Router" verwaltet und verteilt alle Nachrichten im System und über TCP/IP-Verbindungen. PC-Systeme können per TCP/IP miteinander verbunden werden; Busklemmen Controller werden über serielle Schnittstellen und über Feldbus-Systeme (EtherCAT, Lightbus, PROFIBUS DP, PROFINET, Interbus, CANopen, DeviceNet, RS232, RS485, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP) angebunden.

### Weltweiter Zugriff

Da Standard-TCP/IP-Dienste von Windows NT/2000/XP genutzt werden, kann dieser Datenaustausch weltweit erfolgen. Das System bietet skalierbare Kommunikationsleistung und Time-out-Zeiten zur Überwachung von Kommunikationen. Mittels OPC kann auf einem standardisierten Weg auf viele unterschiedliche SCADA-Pakete zugegriffen werden. Mit dem SOAP (Simple-Object-Access-Protocol) kann über eine Internetverbindung via Standard-HTTP eine Verbindung zwischen zwei Rechnern hergestellt werden. Auch hierzu bietet TwinCAT eine Komponente an.

### **Beckhoff-Information-System**

Weitere Informationen über die Automatisierungs-Software TwinCAT finden Sie im Beckhoff-Information-System.

Das Setup zur Installation des Beckhoff-Information-Systems steht Ihnen auf der Beckhoff-DVD *Products & Solutions* und auf unseren Internetseiten zum <u>Download</u> zur Verfügung.

Außerdem finden Sie unter http://infosys.beckhoff.com die Online-Version des Beckhoff-Information-System.

# 6.1 TwinCAT-Bibliotheken

Zum Betrieb der KM6551-0000 unter TwinCAT steht für alle Beckhoff-Steuerungsfamilien (BC, BX, CX und IPC) eine TwinCAT-Bibliothek zur Verfügung. Diese Bibliothek übernimmt die Kommunikation mit der Klemme. Sie setzt Parameter bzw. liest Parameter aus der Klemme raus. Für den Anwender vereinfacht die Verwendung der Bibliothek die Kommunikation mit der Klemme.

ZIP-Datei TC\_KM6551.zip: Https://infosys.beckhoff.com/content/1031/km6551/Resources/ zip/9305592971.zip

Kopieren Sie die Bibliotheken in das Verzeichnis TwinCAT\PLC\Lib.

Weitere Notwendige Bibliotheken:

Für Busklemmen-Controller der Serie BCxx00

- Standard.lb6
- PlcHelper.lb6

Für Busklemmen-Controller der Serien BCxx20 und BCxx50

- Standard.lbx
- TcBaseBCxx50.lbx
- TcSystemBCxx50.lbx

Für Busklemmen-Controller der Serie BXxxxx

- Standard.lbx
- TcBaseBX.lbx
- TcSystemBX.lbx

Für 386er Systeme wie Industrie PCs, Embedded PCs (CX)

- Standard.lib
- TcBase.lib
- TcSystem.lib

Zum Betrieb der KM6551-0000 unter anderen Steuerungen kann sich der Anwender eigene Funktionsbausteine schreiben.

## 6.2 TwinCAT-Beispiele

Für die Beispiel brauchen Sie einen CX9000 mit K-Bus, einen BC9050, zwei KM6551-0000, zwei KL9010 Endklemme und eine KL2xx4 (optional).

**Beispiel Master/Slave-Kommunikation** (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/km6551/Resources/ zip/9305595147.zip)

Am CX9000 ist ein KM6551-0000 als Master-Modul gesteckt und optional die Busklemme KL2xx4. Am BC9050 ist ein KM6551-0000 als Slave-Modul gesteckt.

**Beispiel Broadcast-Kommunikation** (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/km6551/Resources/ zip/9305597323.zip)

Am CX9000 ist ein KM6551-0000 als Master-Modul gesteckt und optional die Busklemme KL2xx4. Am BC9050 ist ein KM6551-0000 als Broadcast-Slave-Modul gesteckt.

Beispiel Energie Scan (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/km6551/Resources/prx/9305599499.prx)

Es sind ein BX9000, ein KL6551-0000 und eine KL9010 erforderlich.

# 6.3 Funktionsbausteine

## 6.3.1 Funktionsbaustein FB\_KM6551\_MAIN

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation zum KM6651-0000 und übernimmt und setzt per Registerkommunikation Einstellungen im Modul. Es ist pro KM6551-0000 immer nur ein FB\_KM6551\_MAIN Baustein zulässig.

FB\_KM6551\_MAIN

$\neg$	bActivate : BOOL	bActive : BOOL
-	bBroadcast : BOOL	bError : BOOL
$\neg$	iChannal_Set:INT	iErrorID : E_KM6551_ErrorID ←
$\neg$	uiSlaveTM : UINT	bBusy:BOOL
$\neg$	KM6551_IN : ARRAY [112] OF BYTE (VAR_IN_OUT)	strLinkData : KM6551_Data
$\neg$	KM6551_OUT : ARRAY [112] OF BYTE (VAR_IN_OUT)	KM6551_IN : ARRAY [112] OF BYTE (VAR_IN_OUT) →
		KM6551_OUT : ARRAY [112] OF BYTE (VAR_IN_OUT) ├─-

Abb. 29: Funktionsbaustein FB\_KM6551\_MAIN

### VAR\_INPUT

bActivate :BOOL; bBroadcast :BOOL; iChannel\_Set :INT; uiSlaveTM :UINT; KM6551\_IN :ARRAY[1..12] of BYTE; KM6551\_OUT :ARRAY[1..12] of BYTE;

### Legende

**bActivate**: Positive Flanke aktiviert den Baustein und schreibt Parameter zum KM6551-0000. **bBroadcast**: nur im Master Mode aktivierbar. TRUE - stellt das KM6651-0000 auf den Broadcast Master Mode um (siehe Register 39 [▶ 65]).

**iChannel\_Set**: Hier wird der IEEE 802.15.4 Kanal eingestellt. Erlaubte Werte 0..15 (<u>siehe Register 32/33</u> [▶ <u>64</u>]).

**uiSlaveTM**: nur im Slave Mode nutzbar, Einstellung des Watchdogs für den Slave Mode (<u>siehe Register 38</u> [**b** 65]).

*KM6551\_IN*: Wird mit den INPUT-Daten des KM6551-0000 verbunden. *KM6551\_OUT*: Wird mit den OUTPUT-Daten des KM6551-0000 verbunden.

### VAR\_OUTPUT

bActive :BOOL; bError :BOOL; iErrorID :E\_KM6551\_ERRORID; bBusy :BOOL; strLinkData :KM6551\_Data;

### Legende

**b** Active: Der Baustein hat die Parameter erfolgreich zum KM6551-0000 übertragen und kann jetzt mit den anderen KM6551-0000-Bausteinen die Datenkommunikation beginnen. **b**Error: Der Baustein hat einen Fehler. iErrorID: Enthält den Fehler-Code.

**bBusy**: Solange *bBusy* gesetzt ist, also TRUE ist, ist der Baustein noch am Arbeiten, warten Sie bis *bBusy* auf FALSE wechselt.

**strLinkData**: Daten, die die überlagerten Funktionsbausteine benötigen. Verbinden Sie diese Daten mit den weiteren Funktionsbausteinen die sie Aufrufen.

## 6.3.2 Energy-Scan

### Anwendung

Der Energy- Scan ermöglicht das Abhören der 16 IEEE 802.15.4 Kanäle, um andere Funksysteme zu detektieren. Es wird die Energie in einem Frequenzband bestimmt und angezeigt. Jeder Kanal wird ca. 5 sec gemessen und dann wird zum nächsten Kanal gesprungen. Man muss darauf achten das in den 5 sec eventuell ein Kanal grade keine Kommunikation macht. Daher macht es Sinn das Scannen der Kanäle ein paar Mal zu wiederholen, um eine bessere Aussage zu treffen, ob ein Kanal belegt ist oder nicht. Die Energie wird von 0...0xF angezeigt, wobei "0" keine Energie bedeutet und "0xF" oder 16dez viel Energie entspricht.

Setzen Sie im CB1 das Bit 1 auf TRUE. Das KM6551-0000 bestätigt das im Status mit Bit 1 was dann auch auf TRUE gesetzt wird. Der Scan ist fertig, wenn das SB1 Bit 1 auf FALSE fällt. Das Ergebnis steht dann in den Eingangsdaten Byte 0 bis 7. Jeder Kanal entspricht dann einem Nibble, also ein halbes Byte.

Byte-Nummer	Beschreibung	Wert (hex)	Bedeutung
1	SB1	-	Status Byte 1
2	SB2	-	Status Byte 2
3	Data IN[0]	0x3F	3 - Kanal 1 wenig Energie, F - Kanal 2 sehr viel Energie
4	Data IN[1]	0x01	0 - Kanal 3 keine Energie, 1 - Kanal 4 sehr wenig Energie
5	Data IN[2]	0x7F	7 - Kanal 5 mittel mäßig Energie, F - Kanal 5 sehr viel Energie
69			(wird der einfacher halber nicht berücksichtigt in diesem Beispiel)
10	Data IN[8]	0x10	1 - Kanal 15 wenig Energie, 0 - Kanal 16 - keine Energie
1112	Data IN[89]	-	wird nicht benötigt

### Beispiel

Das Ergebnis ist wie folgt zu interpretieren. Die Kanäle 2 und 5 sind auf jeden Fall zu meiden, sehr gut sieht es bei den Kanälen 3 und 16 aus. Hier konnte keine Energie gemessen werden. Beachten Sie das es sich hier um einen Augenblickswert handelt. Kanäle mit viel Energie können sie für ihrer weitere suche nach freien Kanälen ausschließen, aber Kanäle mit keiner oder nur mäßiger Energie Ermittlung können unter Umständen zu einem anderen Zeitpunkt zu ganz anderen Ergebnissen führen.

### Beispiel: Aktivieren des Energy-Scan

Setzen Sie das Bit 1 auf *TRUE* um in den Datenaustausch zu gehen.

### <u>CB1 [) 60]</u>

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	Reserve	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	1	0

Die Klemme setzt im Status Byte SB1 das Bit 1 auf TRUE solange der Scan aktiv ist.

### <u>SB1 [} 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	1	0

Ist der Scan abgeschlossen setzt die Klemme im Status Byte SB1 das Bit 1 auf FALSE. Nun können sie die Eingangsdatenbytes 0.:.7 auswerten (Byte 8-9 haben keine Bedeutung und sollten nicht ausgewertet werden).

Der Scan dauert ca. 80 Sekunden.

### <u>SB1 [) 60]</u>

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Add3	Add2	Add1	Scan	EnergyScan	Start
Wert	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6.3.3 Master Salve Mode

### 6.3.3.1 Funktionsbaustein FB\_KM6551\_MASTER\_10BYTE

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation zu den einzelnen Slaves. Es darf nur ein Baustein pro Slave aufgerufen werden. Es sind maximal 7 Slaves erlaubt, daher dürfen maximal 7 Bausteinen dieses Typs pro Master Klemme aufgerufen werden. Eine positive Flanke von *bStart* aktiviert die Kommunikation zu dem Slave der in der Variable *iSlaveAddr* hinterlegt ist. Das **bBusy** geht auf TRUE solange der Baustein aktive ist. Ist das **bBusy** wieder FALSE ist der Baustein fertig. Sollte *bError* FALSE sein ist die Kommunikation erfolgreich gewesen und die Input Daten sind gültig. Ist das **bError** Bit TRUE liegt ein Fehler vor. Eine genauere Fehlerursache kann man in **iErrorID** auslesen. **ptData\_IN** ist eine Pointeradresse für die Eingangsdaten (ADR Befehl zur Ermittlung der Pointeradresse) und **iLenData\_IN** die Länge der Daten. Die Länge kann man mit SIZEOF bestimmen und darf nicht größer als 10 Byte sein. Das Gleiche gilt auch für die Output Daten. Die Variable **strLinkData** wird mit dem Baustein FB\_KM6551\_MAIN verbunden (die Variable heiß genauso). Bevor der Baustein FB\_KM6551\_MASTER\_10BYTE aufgerufen wird sollte der FB\_KM6551\_MAIN fertig sein (siehe bActive in diesem Baustein).



Abb. 30: Funktionsbaustein FB\_KM6551\_Master\_10Byte

### VAR\_INPUT

bStart :BOOL; iSlaveAddr :INT; strLinkData :KM6551\_Data; ptData\_IN :DWORD; iLenData IN :INT;

BECKHOFF

ptData\_OUT :DWORD; iLenData\_OUT :INT;

### Legende

bStart: Positive Flanke aktiviert den Baustein.

**iSlaveAddr**: Hier wird die Slave Adresse des Slaves eingetragen (siehe DIP Schalter auf Ihrem Slave Modul)

*strLinkData*: Wird mit strLinkData vom FB\_KM6551\_MAIN verbunden.

*ptData\_IN*: Pointer auf die Variable, in die die Daten des Teilnehmers kopiert werden sollen (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen\_Name) ermittelt).

*iLenData\_IN*: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name))

*ptData\_OUT*: Pointer auf die Variable, in die die Master Klemme zum Slave übertragen soll (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen Name) ermittelt).

*iLenData\_OUT*: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name))

### VAR\_OUTPUT

```
bError
:BOOL;
bBusy
:BOOL;
iErrorID
:E_KM6551_ERRORID;
iSignalQuality:INT;
E_Addr
:E_KM6551_DIP;
```

### Legende

**b** *Error*: Der Baustein hat einen Fehler.

**bBusy**: Solange *bBusy* gesetzt ist, also TRUE ist, ist der Baustein noch am Arbeiten, warten Sie bis *bBusy* auf FALSE wechselt.

iErrorID: Enthält den Fehler-Code.

**iSignalQuality**: LQI Wert, Güte des empfangenden Signals, 100 sehr gute Übertragung 0 sehr schlechte Übertragung - der LQI Wert sollte möglichst hoch sein und minimal einen Wert von 10-20 haben. Sie können den LQI Wert durch bessere Antennen oder kürzere Kabel oder bessere Ausrichtung der Antennen verbessern.

*E\_Addr*: liest die DIP Schalterstellung des Moduls KM6551-0000 aus und zeigt diese an.

### 6.3.3.2 Funktionsbaustein FB\_KM6551\_SLAVE\_10BYTE

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation zum Slave Modul. Es darf nur ein Baustein pro Slave aufgerufen werden. Eine positive Flanke von *bStart* aktiviert die Kommunikation zu dem Slave. Sollte *bError* FALSE sein ist die Kommunikation erfolgreich gewesen und die Input Daten sind gültig. Ist das **bError** Bit TRUE liegt ein Fehler vor. Eine genauere Fehlerursache kann man in **iErrorID** auslesen. **ptData\_IN** ist eine Pointeradresse für die Eingangsdaten (ADR Befehl zur Ermittlung der Pointeradresse) und **iLenData\_IN** die Länge der Daten. Die Länge kann man mit SIZEOF bestimmen und darf nicht größer als 10 Byte sein. Das Gleiche gilt auch für die Output Daten. Die Variable **strLinkData** wird mit dem Baustein FB\_KM6551\_MAIN verbunden (die Variable heißt genauso). Bevor der Baustein FB\_KM6551\_SLAVE\_10BYTE aufgerufen wird sollte der FB\_KM6551\_MAIN fertig sein (siehe *bActive* in diesem Baustein).



Abb. 31: Funktionsbaustein FB\_KM6551\_Slave\_10Byte

### VAR\_INPUT

bStart :BOOL; strLinkData :KM6551\_Data; ptData\_IN :DWORD; iLenData\_IN :INT; ptData\_OT :DWORD; iLenData\_OUT :INT;

### Legende

bStart: Positive Flanke aktiviert den Baustein.

strLinkData: Wird mit strLinkData vom FB\_KM6551\_MAIN verbunden.

*ptData\_IN*: Pointer auf die Variable, in die die Daten des Teilnehmers kopiert werden sollen (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen\_Name) ermittelt).

iLenData\_IN: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name))

*ptData\_OUT*: Pointer auf die Variable, in die die Master Klemme zum Slave übertragen soll (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen\_Name) ermittelt).

iLenData\_OUT: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name))

### VAR\_OUTPUT

bError :BOOL; bBusy :BOOL; iErrorID :E\_KM6551\_ERRORID; iSignalQuality :INT; E\_Addr :E\_KM6551\_DIP;

### Legende

**b** *Error*: Der Baustein hat einen Fehler.

**bBusy**: Solange *bBusy* gesetzt ist, also TRUE ist, ist der Baustein noch am Arbeiten, warten Sie bis *bBusy* auf FALSE wechselt.

iErrorID: Enthält den Fehler-Code.

**iSignalQuality**: LQI Wert, Güte des empfangenden Signals, 100 sehr gute Übertragung 0 sehr schlechte Übertragung - der LQI Wert sollte möglichst hoch sein und minimal einen Wert von 10-20 haben. Sie können den LQI Wert durch bessere Antennen oder kürzere Kabel oder bessere Ausrichtung der Antennen verbessern.

*E\_Addr*: liest die DIP Schalterstellung des Moduls KM6651-0000 aus und zeigt diese an.

## 6.3.4 Broadcast Mode

### 6.3.4.1 Funktionsbaustein FB\_KM6551\_MASTERBROADCAST\_10BYTE

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation zu den einzelnen Slaves im Broadcast-Modus. Mit der Zeit *tPolling* kann man die Anzahl der Datentelegramme reduzieren. Es werden dann immer nur Daten in der Zeit **tPolling** gesendet. Achten sie darauf das sie bei einer hohen tPolling-Zeit bei den Broadcast-Slaves auch eine höhere Watchdog-Zeit eintragen, da sonst der Slave einen Watchdog-Fehler anzeigt. Eine positive Flanke von *bStart* aktiviert die Kommunikation. Ist das **bError** Bit TRUE liegt ein Fehler vor. Eine genauere Fehlerursache kann man in **iErrorID** auslesen. **ptData\_***OUT* ist eine Pointeradresse für die Eingangsdaten (ADR Befehl zur Ermittlung der Pointeradresse) und **iLenData\_***OUT* die Länge der Daten. Die Länge kann man mit SIZEOF bestimmen und darf nicht größer als 10 Byte sein. Die Variable **strLinkData** wird mit dem Baustein FB\_KM6551\_MAIN verbunden (die Variable heißt genauso). Bevor der Baustein FB\_KM6551\_MASTER\_10BYTE aufgerufen wird sollte der FB\_KM6551\_MAIN fertig sein (siehe bActive in diesem Baustein).

FB_KM6551_MASTER	BROADCAST_10BYTE	
bStart : BOOL strLinkData : KM6551_Data ptData_OUT : DWORD iLenData_OUT : INT tPolling : TIME	bError : BOOL bActive : BOOL iErrorID : E_KM6551_ErrorID E_Addr : E_KM6551_DIP	

Abb. 32: Funktionsbaustein FB\_KM6551\_Masterbroadcast\_10Byte

### VAR\_INPUT

bStart :BOOL; iSlaveAddr :INT; strLinkData :KM6551\_Data; ptData\_OUT :DWORD; iLenData\_OUT :INT; tPolling :TIME;

### Legende

bStart: Positive Flanke aktiviert den Baustein.

**iSlaveAddr**: Hier wird die Slave Adresse des Slaves eingetragen (siehe DIP-Schalter auf Ihrem Slave-Modul)

*strLinkData*: Wird mit strLinkData vom FB\_KM6551\_MAIN verbunden.

*ptData\_OUT*: Pointer auf die Variable, in die die Master Klemme zum Slave übertragen soll (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen\_Name) ermittelt).

*iLenData\_OUT*: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name)) *tPolling*: Zeitzyklus in dem die Daten zu den Slaves geschickt werden sollen.

### VAR\_OUTPUT

bError	
:BOOL;	
bActive	
:BOOL;	
iErrorID	
:E KM6551	ERRORID;
E Addr –	
:E KM6551	DIP;

# BECKHOFF

## Legende

b Error: Der Baustein hat einen Fehler.
bActive: Zeigt an, ob der Baustein arbeitet.
iErrorID: Enthält den Fehler-Code.
E\_Addr: Liest die DIP-Schalterstellung des KM6551-0000 aus und zeigt diese an.

## 6.3.4.2 Funktionsbaustein FB\_KM6551\_SLAVEBROADCAST\_10BYTE

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation zum Broadcast Slave Modul. Es darf nur ein Baustein pro Slave aufgerufen werden. Eine positive Flanke von *bStart* aktiviert die Kommunikation zu dem Slave. Sollte *bError* FALSE sein ist die Kommunikation erfolgreich gewesen und die Input Daten sind gültig. Ist das **bError** Bit TRUE liegt ein Fehler vor. Eine genauere Fehlerursache kann man in **iErrorID** auslesen. **ptData\_IN** ist eine Pointeradresse für die Eingangsdaten (ADR Befehl zur Ermittlung der Pointeradresse) und **iLenData\_IN** die Länge der Daten. Die Länge kann man mit SIZEOF bestimmen und darf nicht größer als 10 Byte sein. Das Gleiche gilt auch für die Output Daten. Die Variable **strLinkData** wird mit dem Baustein FB\_KM6551\_MAIN verbunden (die Variable heißt genauso). Bevor der Baustein FB\_KM6551\_MASTER\_10BYTE aufgerufen wird sollte der FB\_KM6551\_MAIN fertig sein (siehe *bActive* in diesem Baustein).

FB_KM6551_SLAVEBROADCAST_10BYTE						
 bStart : BOOL strLinkData : KM6551_Data ptData_IN : DWORD iLenData_IN : INT	bError : BOOL bActive : BOOL iErrorID : E_KM6551_ErrorID iSignalQuality : INT E Addr : E KM6551 DIP					

Abb. 33: Funktionsbaustein FB\_KM6551\_Slavebroadcast\_10Byte

### VAR\_INPUT

bStart :BOOL; strLinkData :KM6551\_Data; ptData\_IN :DWORD; iLenData\_IN :INT;

### Legende

**bStart**: Positive Flanke aktiviert den Baustein. *strLinkData*: Wird mit strLinkData vom FB\_KM6551\_MAIN verbunden. *ptData\_IN*: Pointer auf die Variable, in die die Daten des Teilnehmers kopiert werden sollen (Pointer Adresse wird mit ADR(Variablen\_Name) ermittelt)). *iLenData\_IN*: Länge der Variable (ermitteln kann man die Länge mit SIZEOF(Variablen\_Name))

### VAR\_OUTPUT

bError :BOOL; bActive :BOOL; iErrorID :E\_KM6551\_ERRORID; iSignalQuality :INT; E\_Addr :E KM6551 DIP;

### Legende

**b** *Error*: Der Baustein hat einen Fehler.

**b***Active*: Zeigt an ob der Baustein arbeitet.

iErrorID: Enthält den Fehler-Code.

**iSignalQuality**: LQI Wert, Güte des empfangenden Signals, 100 sehr gute Übertragung 0 sehr schlechte Übertragung - der LQI Wert sollte möglichst hoch sein und minimal einen Wert von 10-20 haben. Sie können den LQI Wert durch bessere Antennen oder kürzere Kabel oder bessere Ausrichtung der Antennen verbessern.

*E\_Addr*: liest die DIP Schalterstellung des Moduls KM6651-0000 aus und zeigt diese an.

# 7 Konfigurations-Software KS2000

# 7.1 KS2000 - Einführung

Die Konfigurations-Software <u>KS2000</u> ermöglicht die Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung von Feldbuskopplern und den dazugehörigen Busklemmen sowie der Feldbus Box Module. Die Verbindung zwischen Feldbuskoppler / Feldbus Box und PC wird über ein serielles Konfigurationskabel oder über den Feldbus hergestellt.



Abb. 34: Konfigurations-Software KS2000

### Projektierung

Sie können mit der Konfigurations-Software KS2000 die Feldbusstationen offline projektieren, das heißt vor der Inbetriebnahme den Aufbau der Feldbusstation mit sämtlichen Einstellungen der Buskoppler und Busklemmen bzw. der Feldbus Box Module vorbereiten. Diese Konfiguration kann später in der Inbetriebnahmephase per Download an die Feldbusstation übertragen werden. Zur Dokumentation wird Ihnen der Aufbau der Feldbusstation, eine Stückliste der verwendeten Feldbus-Komponenten, eine Liste der von Ihnen geänderten Parameter etc. aufbereitet. Bereits existierende Feldbusstationen stehen nach einem Upload zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

### Parametrierung

KS2000 bietet auf einfache Art den Zugriff auf die Parameter einer Feldbusstation: Für sämtliche Buskoppler und alle intelligenten Busklemmen sowie Feldbus Box Module stehen spezifische Dialoge zur Verfügung, mit deren Hilfe die Einstellungen leicht modifiziert werden können. Alternativ haben Sie vollen Zugriff auf sämtliche internen Register. Die Bedeutung der Register entnehmen Sie bitte der Registerbeschreibung.

### Inbetriebnahme

KS2000 erleichtert die Inbetriebnahme von Maschinenteilen bzw. deren Feldbusstationen: Projektierte Einstellungen können per Download auf die Feldbus-Module übertragen werden. Nach dem *Login* auf die Feldbusstation besteht die Möglichkeit, Einstellungen an Koppler, Klemmen und Feldbus Box Modulen direkt *online* vorzunehmen. Dazu stehen die gleichen Dialoge und der Registerzugriff wie in der Projektierungsphase zur Verfügung.

KS2000 bietet den Zugriff auf die Prozessabbilder von Buskoppler und Feldbus Box:

- · Sie können per Monitoring das Ein- und Ausgangsabbild beobachten.
- Zur Inbetriebnahme der Ausgangsmodule können im Ausgangsprozessabbild Werte vorgegeben werden.

Sämtliche Möglichkeiten des Online-Modes können parallel zum eigentlichen Feldbus-Betrieb der Feldbusstation vorgenommen werden. Das Feldbus-Protokoll hat dabei natürlich stets die höhere Priorität.

## 7.2 Parametrierung mit KS2000

Verbinden Sie Konfigurationsschnittstelle Ihres Feldbuskopplers über das Konfigurationskabel mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs und starten Sie die Konfigurations-Software *KS2000*.



Klicken Sie auf den Button *Login*. Die Konfigurations-Software lädt nun die Informationen der angeschlossenen Feldbusstation. Im dargestellten Beispiel ist dies

- ein Buskoppler für Ethernet BK9000
- eine Eingangsklemme KL1002
- eine Datenaustauschklemme KM6551-0000
- eine Bus-Endklemme KL9010



Abb. 35: Darstellung der Feldbusstation in KS2000

Das linke Fenster der KS2000 zeigt die Klemmen der Feldbusstation in einer Baumstruktur an. Das rechte Fenster der KS2000 zeigt die Klemmen der Feldbusstation grafisch an.

Klicken Sie nun in der Baumstruktur des linken Fensters auf das Plus-Zeichen vor dem Modul, dessen Parameter sie verändern möchten (Im Beispiel Position 2).



Abb. 36: KS2000 Baumzweig für Kanal 1 der KM6551

Für das KM6551-0000 werden die Baumzweige Register, Einstellungen und ProcData angezeigt:

- <u>Register [> 57]</u> erlaubt den direkten Zugriff auf die Register des KM6551-0000.
- Unter <u>Einstellungen [) 56]</u> finden Sie Dialogmasken zur Parametrierung des KM6551-0000.
- <u>Prozessdaten [) 58]</u> zeigt die Prozessdaten des KM6551-0000.

# 7.3 Einstellungen

Dialogmaske zur Parametrierung der KM6551.

Pos.: 2	Klemmenkanal: 1	Firmware: 1D	
Тур: КМ6551-0000			
Einstellungen		Scan Einstellungen	<u>Ü</u> bernehmen
Modus (Dip Switch):	Master	Gefundene Slaves 0 Scannen	Abbrechen
Funkkanal für KM6551:	5		
		Slaves	
		7 6 5 4 3 2 1	

Abb. 37: Dialogmaske zur Parametrierung der KM6551

### Einstellungen

### Funkkanal für KM6551 (R33)

<u>R33 [▶ 65]</u> Hier können Sie den Funkkanal festlegen. (Default: 5, zulässige Werte: 0 bis 15).

### Scan-Einstellungen

### **Gefundene Slaves**

Zeigt die Anzahl der gefundenen Slaves an (<u>R40 [) 65]</u>).

### Slaves (R40)

```
<u>R40 [▶ 65]</u>
Zeigt die Slave-Nummern der gefundenen Slaves an.
```

# 7.4 Register

Unter *Register* können Sie direkt auf die Register des Klemmenmoduls KM6551-0000 zugreifen. Die Bedeutung der Register entnehmen Sie bitte der <u>Registerübersicht [▶ 63]</u>.

Beckhoff K52000		_ 🗆 🗵
🎚 Projekt Online Optionen Hilfe		
	<b>?</b>	
'. Pos0: BK9000-0000 ()	<b>B</b> 14	Exit
📳 Pos1:KL1xx2-0000 (2 Kanal dig. Eingang)	Register	
Pos 2: KM6551-0000 (1 Kanal Kommunikation)	Offset HEX UINT BIN De	
🖻 Kanal 1	000 0x0814 2068 0000 1000 0001 0100	
Register	001 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
Einstellungen	002 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
ProcData	003 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
Pos3:KL9010-0000 (Endklemme)	004 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	005 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	006 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	007 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	008 0x0E75 3701 0000 1110 0111 0101	
	009 0x3141 12609 0011 0001 0100 0001	
	010 0x0118 280 0000 0001 0001 1000	
	011 0x0118 280 0000 0001 0001 1000	
	012 0x0098 152 0000 0000 1001 1000	
	013 0x0004 4 0000 0000 0000 0100	
	014 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	015 0x7F80 32640 0111 1111 1000 0000	
	016 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	017 0xF802 63490 1111 1000 0000 0010	
	018 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	019 0x0000 0 0000 0000 0000 0000	
	020 0x00A2 162 0000 0000 1010 0010	
	021 0x7FFF 32767 0111 1111 1111 1111	
	022 0x8000 32768 1000 0000 0000 0000	
		- Befrech
<u> </u>		
Online Check discretio data _ OK		
		0 10 10
Status	j Unline j 16.11.200	8 12:48 //

Abb. 38: Registeransicht in KS2000

# 7.5 Prozessdaten

Unter *ProcData* werden das Status-Byte (Status), das Control-Byte (Ctrl) und die Prozessdaten (Data) in einer Baumstruktur dargestellt.

Prozessdaten (Hex.)						
Pos Typ	E-Adresse	Wert	Bitlänge	A-Adresse	Wert	Bitlänge
2 - KL6551-0000						
🔋 😵 Kanal 1						
🔷 🔍 💜 Parameter Status	0.0 (	🖌 0x0000	16			
🔷 Input Data 1	2.0	0×00	8			
🔷 Input Data 2	3.0	0×00	8			
🔷 💜 Input Data 3	4.0	0×00	8			
🔷 💜 Input Data 4	5.0	0×00	8			
🔷 Input Data 5	6.0	0×00	8			
🔷 🔍 💜 Input Data 6	7.0	0×00	8			
🔰 🔍 💜 İnput Data 7	8.0	0×00	8			
🔰 🔍 💜 Input Data 8	9.0	0×00	8			
♦Î Înput Data 9	10.0	0×00	8			
♦Î Înput Data 10	11.0	0×00	8			
Parameter Control				0.0	0x0000	16
Output Data 1				2.0	0x00	8
🗣 Output Data 2				3.0	0×00	8
🗣 Output Data 3				4.0	0×00	8
🗣 Output Data 4				5.0	0×00	8
🗣 Output Data 5				6.0	0×00	8
Qutput Data 6				7.0	0×00	8
🔷 Output Data 7				8.0	0×00	8
Qutput Data 8				9.0	0x00	8
Qutput Data 9				10.0	0x00	8
Output Data 10				11.0	0x00	8

### Abb. 39: Feld Prozessdaten

Die Lesebrille markiert die Daten, die gerade im Feld Verlauf graphisch dargestellt werden.

E	Verla	aut —	 											

Abb. 40: Feld Verlauf

Im Feld Wert wird der aktuelle Eingangswert numerisch dargestellt.

- <u>W</u> ert Dezimal	0	<u>E</u> instellungen
Hexadezimal	0x0000	
Binär	0000 0000 0000 0000	

Abb. 41: Feld Wert

Ausgangswerte könne sie durch Eingabe oder über den Fader verändern.

# BECKHOFF

– <u>W</u> ert Dezimal		<u>E</u> instellungen
Hexadezimal	0x0000	
Binär		

Abb. 42: Feld Wert

### **▲ VORSICHT**

### Gefahr für Personen, Umwelt oder Geräte!

Beachten Sie, das Verändern von Ausgangswerten (Forcen) direkten Einfluss auf Ihre Automatisierungsanwendung haben kann. Nehmen Sie nur Veränderungen an den Ausgangswerten vor, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Anlagenzustand dies erlaubt und keine Gefährdung von Menschen oder Maschine besteht!

Nach Drücken der Schaltfläche *Einstellungen* können Sie die numerische Darstellungsform auf hexadezimal, dezimal oder binär einstellen.

Einstellungen	×
Anzeige He <u>x</u> adezimal <u>D</u> ezimal <u>B</u> inär	OK Abbrechen

Abb. 43: Einstellung der Darstellung

# 8 Zugriff aus dem Anwenderprogramm

# 8.1 Prozessabbild

Das Klemmenmodul KM6551-0000 stellt sich im Prozessabbild mit maximal 12 Byte Ein- und 12 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Format	Eingangsdaten	Ausgangsdaten
Byte	<u>SB1 [▶ 61]</u>	<u>CB1 [▶ 60]</u>
Byte	SB2	CB2
Array of Byte (09)	DataIN	DataOUT

### Legende

SBn: Status-Byte n CBn: Control-Byte n

DataIN: Array von 10 Eingangs-Bytes (0...9) DataOUT: Array von 10 Eingangs-Bytes (0...9)

Die Bedeutung der Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite <u>Control- und Status-Bytes</u> [<u>60]</u>.

Im Prozessdatenbetrieb werden die Eingangsdaten im Array DataIN und die Ausgangsdaten im Array DataOUT übertragen.



### Verwendung der Daten-Arrays

- damit z. B. die Prozessdaten von analogen Ein- oder Ausgangskanälen übertragen.
- die 10 Byte aber auch Nutzen um unter Verwendung eines selbstdefinierten Protokolls (z. B. 2 Byte Header, 8 Byte Nutzdaten) in mehreren Zyklen größere Datenmengen zu übertragen.

## 8.2 Control- und Status-Bytes

## 8.2.1 Prozessdatenbetrieb

### **Control-Bytes (bei Prozessdatenbetrieb)**

Die Control-Bytes befinden sich im Ausgangsabbild und werden von der Steuerung zum Klemmenmodul übertragen.

### **CB1: Low Byte**

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	-	Address			Scan	EnergyScan	Start

### CB2: High Byte

Bit	CB2.7	CB2.6	CB2.5	CB2.4	CB2.3	CB2.2	CB2.1	CB2.0
Name	-	-	-	-	-	-	-	-

### Legende

Bit	Name	Beschre	ibung
CB2.0 bis CB2.7	Reserve	0 <sub>bin</sub>	reserviert
CB1.7	RegAccess	0 <sub>bin</sub>	Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb)
CB1.6	Reserve	0 <sub>bin</sub>	reserviert
CB1.3 bis CB1.5	Address	07 <sub>dez</sub>	Im Master Mode, mit welchem Teilnehmer die Verbindung läuft 0 - Slave 1 1 - Slave 2  6 - Slave 7
CB1.2	Scan	1 <sub>bin</sub>	Aktiviert das Scannen der angeschlossenen Slaves (nur im Master Mode möglich). Die gescannten Slaves finden Sie in Register <u>R38 [</u> ▶ <u>65]</u> .
CB1.1	EnergyScan	1 <sub>bin</sub>	Aktiviert die Energie Messung für die 16 Kanäle des 2,4 GHz Bandes. EnergyScan darf nicht im Datenaustausch oder im Scan- Mode aktiviert werden.
CB1.0	Start	1 <sub>bin</sub>	Aktiviert die Kommunikation

## Status-Bytes (bei Prozessdatenbetrieb)

Die Status-Bytes befinden sich im Eingangsabbild und werden vom Klemmenmodul zur Steuerung übertragen.

### SB1: Low Byte

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	Error	Address			Scan	EnergyScan	Start

## SB2: High Byte

Bit	SB2.7	SB2.6	SB2.5	SB2.4	SB2.3	SB2.2	SB2.1	SB2.0
Name	ErrorID				LQI			

### Legende

Bit	Name	Beschre	ibung
SB2.7 bis SB2.4	ErrorID	0F <sub>hex</sub>	Fehlermeldung
			1 - ungültige oder nicht erlaubte DIP Schalter Stellung 2 - Watchdog Fehler 3… F unbenutzt
SB2.3 bis SB2.0	LQI	0F <sub>hex</sub>	Güte des Funksignals
SB1.7	RegAccess	0 <sub>bin</sub>	Quittung für Prozessdatenbetrieb
SB1.6	Error	1 <sub>bin</sub>	ein interner Fehler ist aufgetreten (aktuelle Prozessdaten sind nicht mehr gültig)
SB1.5 bis SB1.3	Address	17 <sub>dez</sub>	Slave-Adresse 1: Slave 1 2: Slave 2  7: Slave 7
SB1.2	Scan	1 <sub>bin</sub>	
SB1.1	EnergyScan	1 <sub>bin</sub>	TRUE das Energie-Scannen ist aktive, wird wieder auf FALSE gesetzt, wenn die Klemme fertig ist.
SB1.0	Start	1 <sub>bin</sub>	

# 8.2.2 Registerkommunikation

Control-Byte 2 und Status-Byte 2 haben bei Register-Kommunikation keine Funktion.

## Control-Byte 1 (bei Registerkommunikation)

Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zum Klemmenmodul übertragen.

Bit	CB1.7	CB1.6	CB1.5	CB1.4	CB1.3	CB1.2	CB1.1	CB1.0
Name	RegAccess	R/W	Reg-Nr.					

### Legende

Bit	Name	Beschre	ibung				
CB1.7	RegAccess	1 <sub>bin</sub>	Registerkommunikation eingeschaltet				
CB1.6	R/W	0 <sub>bin</sub>	Lesezugriff				
		1 <sub>bin</sub>	Schreibzugriff				
CB1.5 bis CB1.0	Reg-Nr.	Registern Tragen S - mit dem - mit dem	nummer: Sie hier die Nummer des Registers ein, das Sie n Eingangsdatenwort DataIn lesen oder n Ausgangsdatenwort DataOut beschreiben wollen.				

### Status-Byte 1 (bei Registerkommunikation)

Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird vom Klemmenmodul zur Steuerung übertragen.

Bit	SB1.7	SB1.6	SB1.5	SB1.4	SB1.3	SB1.2	SB1.1	SB1.0
Name	RegAccess	R/W	Reg-Nr.					

### Legende

Bit	Name	Beschre	ibung
SB1.7	RegAccess	1 <sub>bin</sub>	Quittung für Registerzugriff
SB1.6	R	0 <sub>bin</sub>	Lesezugriff
SB1.5 bis SB1.0	Reg-Nr.	Nummer	des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde.

# 8.3 Registerübersicht

Die Register dienen zur Parametrierung der Klemmenmodule. Sie können über die <u>Registerkommunikation</u> [<u>66]</u> ausgelesen oder beschrieben werden.

Register-Nr.	Kommentar	Default-Wert		R/W	Speicher
R0	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	-	-
R7	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	-	-
<u>R8 [• 64]</u>	Klemmentyp	0x1997	6551 <sub>dez</sub>	R	ROM
<u>R9 [) 64]</u>	Firmware-Stand	z. B. 0x3144	z. B. 1D <sub>ASCI</sub>	R	ROM
R10	Multiplex-Schieberegister	0x0118	280 <sub>dez</sub>	R	ROM
R11	Signalkanäle	0x0218	280 <sub>dez</sub>	R	ROM
R12	minimale Datenlänge eines Kanals	0x0098	152 <sub>dez</sub>	R	ROM
R13	Datenstruktur	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	ROM
R14	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	-	-
R15	Alignment-Register	typisch 0x7F80	typisch 32640 <sub>dez</sub>	R/W	RAM
<u>R16 [) 64]</u>	DIP-Schalter Stellung	z. B. 0x0000	z. B. 0 <sub>dez</sub>	R	RAM
R17	interne Verwendung	typisch 0x0000	typisch 0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R18	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R19	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R20	reserviert für interne Verwendung	0x0001	1 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R21	reserviert für interne Verwendung	0x0500	1280 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R22	reserviert für interne Verwendung	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R23	reserviert für interne Verwendung	0x00FF	255 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R24	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	-	-
R30	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	-	-
<u>R31 [▶ 64]</u>	Kodewort-Register	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
<u>R32 [) 64]</u>	IEEE 802.15.4 Kanal	0x0005	5 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R33	Kontrollregister für R32	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	RAM
R34	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R35	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R36	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R37	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
<u>R38 [) 65]</u>	Watchdog für den Slave-Modus	0x0014	20 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
<u>R39 [) 65]</u>	Broadcast-Modus	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R40	Scan Register	-	-	R	RAM
<u>R41 [▶ 65]</u>	Netzwerk-ID	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R/W	RAM
R42	Wrong Channel (intern)	-	-	R	EEPROM
R43	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R44	Reset-Counter (intern)	-	-	R	EEPROM
R45	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R46 [) 65]	Dämpfung der Sendeleistung	0x0000	O <sub>dez</sub>	R/W	EEPROM
R47	reserviert	0x0000	O <sub>dez</sub>	R	EEPROM
R63	reserviert	0x0000	0 <sub>dez</sub>	R	EEPROM

# 8.4 Registerbeschreibung

Die Register dienen zur Parametrierung der Klemmenmodule. Sie können über die <u>Registerkommunikation</u> [<u>66]</u> ausgelesen oder beschrieben werden.

### R8: Modulbezeichnung

Im Register R8 steht die Bezeichnung des Klemmenmoduls. KM6551-0000:  $0x1997 (6551_{dez})$ 

### **R9: Firmware-Stand**

Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. **0x3141 = '1A'**. Hierbei entspricht die **'0x31'** dem ASCII-Zeichen **'1'** und die **'0x41'** dem ASCII-Zeichen **'A'**. Dieser Wert kann nicht verändert werden.

### R12: Minimale Datenlänge eines Kanals

Bit 0 bis 6 des höherwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Ausgangsdaten in Bit an:  $000.0000_{bin} = 0_{dez}$  so 0 Byte.

Bit 0 bis 6 des niederwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Eingangsdaten in Bit an:  $001.1000_{bin} = 24_{dez}$  so 3 Byte.

Das Bit 7 gesetzt ist zeigt, das Control- und Status-Byte für die Funktion der Klemme nicht zwingend erforderlich sind und im kompakten Modus nicht übertragen werden.

### R16: DIP-Schalter-Stellung

Im Register R16 ist die Stellung des DIP-Schalters hinterlegt.

Wert (hex)	String (ASCII)	Betriebs-Modus
0x414D	MA	Master
0x4253	SB	Slave für Broadcast-Empfang
0x3153	S1	Slave mit Adresse 1
0x3253	S2	Slave mit Adresse 2
0x3353	S3	Slave mit Adresse 3
0x3453	S4	Slave mit Adresse 4
0x3553	S5	Slave mit Adresse 5
0x3653	S6	Slave mit Adresse 6
0x3753	S7	Slave mit Adresse 7
0xFFFF	-	Unknown DIP-Switch

### R31: Kodewort-Register

- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.

Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.

### R32: Kanal-Register (read/write)

Die IEEE 802.15.4 erlaubt es, einen von 16 verfügbaren Kanäle zu nutzen. Diese Frequenzbereiche arbeiten, ohne sich zu beeinflussen. Die Bandbreite des Signals umfasst 2 MHz und der Kanalabstand beträgt 5 MHz. Der Kanal sollte so gewählt werden das er mit anderen Funksystemen nicht kollidiert wie W-

LAN oder andere Systeme, die auf dem 2,4 GHz Bereich senden. Erlaubte Einstellungen im Register 0...15. Es ist erlaubt während des Betriebes den Kanal zu wechseln. Die Klemme zeigt den Wechsel des Kanals in R33 an. Sind R32 und R33 gleich ist der Fequenzkanal übernommen worden.

### R33: Kanal-Register (read only)

In diesem Kanal wird von der Klemme die Übernahme des Kanals guittiert. Bei Übernahme des neuen Kanals in R32 bestätigt dies die Klemme im dem Sie den Kanal in R33 einträgt.

### R38: Watchdog (nur im Slave Modus aktiviert)

In Register R38 wird der Watchdog für den Slave eingestellt. Bei dem Wert Null ist der Watchdog deaktiviert. Es wird also bei Kommunikationsabbruch kein Fehlerbit gesetzt. Der Default-Wert beträgt 20<sub>dez</sub>. Der Wert aus R38 muss mit ca. 20 ms multipliziert werden.

Beispiel: R38 = 100 (100 x 20 ms = 2000 ms oder 2 sec).

### **R39: Broadcast-Modus**

In Register R39 wird der Broadcast-Modus für den Broadcast-Master aktiviert. Das Register wird von den Broadcast-Slaves nicht ausgewertet. Die Slaves werden über den DIP-Schalter zu Broadcast-Slaves "gemacht".

0x0000: Master-Slave- oder Peer to Peer-Modus (Default) 0x4342: Broadcast-Modus (Master)

### R40: Scan (nur im Master-Mode möglich)

Hier werden die gefundenen Slaves eingetragen, wenn der Scan mit dem Bit CB1.2 aktiviert wurde. Jedes Bit steht für eine gefundene Slave-Adresse.

### R41: Netzwerk-ID

Mit der Netzwerk-ID können Sie bis zu 255 Funknetze unterscheiden. Die KM6551-0000 akzeptieren nur Telegramme von Modulen, die die gleiche Netzwerk-ID haben. Zulässiger Wertebereich: 0...255<sub>dez.</sub> Der Default-Wert ist 0<sub>dez</sub>.

### **Betrieb mehrerer Funknetze**

Wenn Sie innerhalb der Reichweit (z. B. innerhalb einer Fabrikhalle) verschiedene Funknetze betreiben möchten, gewährleistet die Unterscheidung der Netzwerke über verschiedene Kanalnummern einen störungsfreieren Betrieb, als wenn Sie Netzwerke mit verschiedenen Netzwerk-IDs auf demselben Kanal betreiben! Verwenden Sie die Unterscheidung verschiedener Funknetze über die Netzwerk-ID erst, wenn Sie keine freien Kanäle mehr zur Verfügung haben!

### R46: Dämpfung der Sendeleistung

Mit Bit 0 bis 7 des Register R46 können Sie die Sendeleistung des KM6551-0000 dämpfen. Die Einstellung wir erst mit Neustart des Moduls wirksam.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
Name	-	-	-	-	-	-	-	-
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	Large Sca	le	Small Scale			-	-	-

### Legende

Bit	Name	Beschreibung	default
158	-	reserviert	00 <sub>bin</sub>
76	Large Scale	11 <sub>bin</sub> minus 30 dB	00 <sub>bin</sub>
		10 <sub>bin</sub> minus 20 dB	
		01 <sub>bin</sub> minus 10 dB	
		00 <sub>bin</sub> minus 0,0 dB	
53	Small Scale	111 <sub>bi</sub> minus 6,3 dB	000 <sub>bin</sub>
		n	
		110 <sub>bi</sub> minus 4,9 dB	
		n	
		101 <sub>bi</sub> minus 3,7 dB	
		n	
		100 <sub>bi</sub> minus 2,8 dB	
		n	
		011 <sub>bi</sub> minus 1,9 dB	
		n	
		010 <sub>bi</sub> minus 1,2 dB	
		n	
		001 <sub>bi</sub> minus 0,5 dB	
		n	
		000 <sub>bi</sub> minus 0,0 dB	
		n	
20	-	reserviert	000 <sub>bin</sub>

## 8.5 Beispiele für die Register-Kommunikation

Die Nummerierung der Bytes in den Beispielen entspricht der Darstellung ohne Word-Alignment.

## 8.5.1 Beispiel 1: Lesen des Firmware-Stands aus Register 9

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DataOUT1, High-Byte	Byte 2: DataOUT1, Low-Byte
0x89 (1000 1001 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- Bit 0.6 nicht gesetzt bedeutet: lesen des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 00 1001<sub>bin</sub> die Registernummer 9 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist beim Lesezugriff ohne Bedeutung. Will man ein Register verändern, so schreibt man in das Ausgangswort den gewünschten Wert hinein.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemme)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DataIN1, High-Byte	Byte 2: DataIN1, Low-Byte
0x89	0x33	0x41

Erläuterung:

• Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung den Wert des Control-Bytes zurück.

- Die Klemme liefert im Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) den Firmware-Stand 0x3341 zurück. Dies ist als ASCII-Code zu interpretieren:
  - ASCII-Code 0x33 steht für die Ziffer 3
  - ASCII-Code 0x41 steht für den Buchstaben A Die Firmware-Version lautet also 3A.

## 8.5.2 Beispiel 2: Beschreiben eines Anwender-Registers

### Code-Wort

Im normalen Betrieb sind bis auf das Register 31, alle Anwender-Register schreibgeschützt. Um diesen Schreibschutz aufzuheben, müssen Sie das Code-Wort (0x1235) in Register 31 schreiben. Das Schreiben eines Wertes ungleich 0x1235 in Register 31 aktiviert den Schreibschutz wieder. Beachten Sie, dass Änderungen an einigen Registern erst nach einem Neustart (Power-Off/Power-ON) der Klemme übernommen werden.

### I. Schreiben des Code-Worts (0x1235) in Register 31

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DataOUT1, High-Byte	Byte 2: DataOUT1, Low-Byte
0xDF (1101 1111 <sub>bin</sub> )	0x12	0x35

### Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- Bit 0.6 gesetzt bedeutet: schreiben des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 01 1111<sub>bin</sub> die Registernummer 31 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) enthält das Code-Wort (0x1235) um den Schreibschutz zu deaktivieren.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemme)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DataIN1, High-Byte	Byte 2: DataIN1, Low-Byte
0x9F (1001 1111 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung einen Wert zurück der sich nur in Bit 0.6 vom Wert des Control-Bytes unterscheidet.
- Das Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist nach dem Schreibzugriff ohne Bedeutung. Eventuell noch angezeigte Werte sind nicht gültig!

### II. Lesen des Register 31 (gesetztes Code-Wort überprüfen)

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DataOUT1, High-Byte	Byte 2: DataOUT1, Low-Byte
0x9F (1001 1111 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- Bit 0.6 nicht gesetzt bedeutet: lesen des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 01 1111<sub>bin</sub> die Registernummer 31 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist beim Lesezugriff ohne Bedeutung.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemme)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DatalN1, High-Byte	Byte 2: DataIN1, Low-Byte
0x9F (1001 1111 <sub>bin</sub> )	0x12	0x35

Erläuterung:

- Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung den Wert des Control-Bytes zurück.
- Die Klemme liefert im Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) den aktuellen Wert des Code-Wort-Registers zurück.

### III. Schreiben des Register 32 (Inhalt des Feature-Registers ändern)

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DatalN1, High-Byte	Byte 2: DataIN1, Low-Byte
0xE0 (1110 0000 <sub>bin</sub> )	0x00	0x02

Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- · Bit 0.6 gesetzt bedeutet: schreiben des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 10 0000<sub>bin</sub> die Registernummer 32 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) enthält den neuen Wert für das Feature-Register.

### **▲ VORSICHT**

### Beachten Sie die Registerbeschreibung!

Der hier angegebene Wert 0x0002 ist nur ein Beispiel!

Die Bits des Feature-Registers verändern die Eigenschaften der Klemme und haben je nach Klemmen-Typ unterschiedliche Bedeutung. Informieren Sie sich in der Beschreibung des Feature-Registers ihrer Klemme (Kapitel *Registerbeschreibung*) über die Bedeutung der einzelnen Bits, bevor Sie die Werte verändern.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemme)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DatalN1, High-Byte	Byte 2: DatalN1, Low-Byte
0xA0 (1010 0000 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung einen Wert zurück der sich nur in Bit 0.6 vom Wert des Control-Bytes unterscheidet.
- Das Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist nach dem Schreibzugriff ohne Bedeutung. Eventuell noch angezeigte Werte sind nicht gültig!

### IV. Lesen des Register 32 (geändertes Feature-Register überprüfen)

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DataOUT1, High-Byte	Byte 2: DataOUT1, Low-Byte
0xA0 (1010 0000 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- Bit 0.6 nicht gesetzt bedeutet: lesen des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 10 0000<sub>bin</sub> die Registernummer 32 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist beim Lesezugriff ohne Bedeutung.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemmen)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DatalN1, High-Byte	Byte 2: DatalN1, Low-Byte
0xA0 (1010 0000 <sub>bin</sub> )	0x00	0x02

Erläuterung:

- Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung den Wert des Control-Bytes zurück.
- Die Klemme liefert im Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) den aktuellen Wert des Feature-Registers zurück.

### V. Schreiben des Register 31 (Code-Wort zurücksetzen)

### Ausgangsdaten

Byte 0: Control-Byte	Byte 1: DataOUT1, High-Byte	Byte 2: DataOUT1, Low-Byte
0xDF (1101 1111 <sub>bin</sub> )	0x00	0x00

### Erläuterung:

- Bit 0.7 gesetzt bedeutet: Register-Kommunikation eingeschaltet.
- Bit 0.6 gesetzt bedeutet: schreiben des Registers.
- Bit 0.5 bis Bit 0.0 geben mit 01 1111<sub>bin</sub> die Registernummer 31 an.
- Das Ausgangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) enthält 0x0000 um den Schreibschutz wieder zu aktivieren.

### Eingangsdaten (Antwort der Busklemmen)

Byte 0: Status-Byte	Byte 1: DataIN1, High-Byte	Byte 2: DatalN1, Low-Byte
0x9F (1001 1111 <sub>bin</sub> )	0xXX	0xXX

Erläuterung:

- Die Klemme liefert im Status-Byte als Quittung einen Wert zurück der sich nur in Bit 0.6 vom Wert des Control-Bytes unterscheidet.
- Das Eingangsdatenwort (Byte 1 und Byte 2) ist nach dem Schreibzugriff ohne Bedeutung. Eventuell noch angezeigte Werte sind nicht gültig!

# 9 Anhang

# 9.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

### **Zulassung und Einsatz**

Das Modul KM6551-0000 erfüllt die Anforderungen der EN 300-440-02 V1.1.2.

Der Betrieb des Moduls KM6551-0000 ist in allen Ländern der EU sowie in der Schweiz und in Lichtenstein zulässig. Weitere Länder auf Anfrage.

Der Einsatz des KM6551-0000 ist mit folgenden Antennen gestattet:

Bezeichnung	Beschreibung
<u>ZS6100-0900 [▶ 28]</u>	Richtantenne (9 dBi Gewinn), ohne Leitung
<u>ZS6100-1800 [▶ 30]</u>	Richtantenne (18 dBi Gewinn), ohne Leitung
<u>ZS6200-0400 [} 32]</u>	Rundstrahlantenne (4 dBi Gewinn), ohne Leitung
ZS6201-0410 [ 34]	Stabantenne (4 dBi Gewinn), mit Leitung (1 m)
<u>ZS6201-0500 [▶ 36]</u>	Stabantenne (5 dBi Gewinn), ohne Leitung

## **HINWEIS**

### **CE-Konformität**

Die CE-Konformität des KM6551-0000 ist nur beim Betrieb mit original Beckhoff-Zubehör (Antennen, <u>Koaxialleitung</u> [▶ <u>19]</u>) gewährleistet!

### Bedingungen an die Umgebung

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.

### Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z. B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	0°C+55°C
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	-25°C +85°C
Einbaulage	beliebig
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4, EN 300-440-02 V1.1.2
Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern	gemäß EN 50371:2002

### **Transport und Lagerung**

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25°C +85°C
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

# **BECKHOFF**

### Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1)	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

# 9.2 EG-Konformitätserklärung

## BECKHOFF New Automation Technology

EG-Konformitätserklärung, EC Declaration of Conformity

Hersteller Manufacturer Beckhoff Automation GmbH

Anschrift Address Eiserstr. 5 33415 Verl Bundesrepublik Deutschland

Produktbezeichnung Product description KM6551 Wireless-Datenaustauschklemme KM6551 Wireless data exchange terminal

Die hier genannten Baugruppen sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den EG-Richtlinien 1999/5/EG R&TTE-Richtlinie, 2004/108/EG EMV-Richtlinie und 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie.

Folgende Normen wurden angewandt:

The components mentioned herein have been developed, designed and manufactured in accordance with the EC Guideline 1999/5/EG, 2004I108/EC and 2006I95/EC. The following standards have been used:

Generic Standard: EN 61000-6-2:2006 Generic Standard: EN 61000-6-2:2006 Störfestigkeit für Industriebereich immunity for industrial environments

Generic Standard: EN 61000-6-4:2007 Generic Standard: EN 61000-6-4:2007 Störaussendung für Industriebereich emission standard for industrial environments

Standard: EN 300 440-2:V1.1.2

Standard: EN 300 440-2:V1.1.2

Generic Standard: EN 50371:2002 Generic Standard: EN 50371:2002 Funkanlagen mit geringer Reichweite EMC and radio spectrum matters (ERM) – short range devices

EMV und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) -

Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern human exposure to radio frequency electromagnetic fields

Verl, den / the 04.03.2009

Unterschrift, signature Name, name Funktion, function Hans Beckhoff Geschäftsführer, Executive Director

### Abb. 44: EG-Konformitätserklärung

1/1
## 9.3 Rechnen mit Dezibel

Leistungen werden in der Kommunikationstechnik in Dezibel (dB) angegeben, dem Zehntel der Einheit Bel. Sie ist das logarithmische Verhältnis zweier dimensionsgleicher Größen.

Es wird eine Bezugsgröße (P1), z. B. ein Milliwatt (mW), mit der Messgröße (P2) verglichen. Den logarithmischen Zusammenhang stellte Alexander Graham Bell fest, Ihm zu Ehren heißt die Einheit Bel.

Da die Zahlenwerte beim Benutzen des Bel zu unhandlich wurden, einigte man sich auf 1/10 der Werte, das Dezibel.

Definition der Pegeldifferenz: Pegeldifferenz [dB] = 10 log ([P1] / [P2]).

Definition eines Leistungsverhältnisses: Leistungsverhältnis = 10<sup>Pegeldifferenz/10</sup>

Wenn man die Leistungen und Verluste (Dämpfungen) in dB ausdrückt, hat dies den Vorteil, dass man die Rechenart bei Leistungsverhältnissen durch eine niedrigere Rechenart bei der dB-Rechnung ersetzen kann:

Leistungsverhältnis	dB-Rechnung
Multiplikation oder Division	Addition oder Subtraktion
Exponent	Faktor

#### Beispiele für Leistungsverhältnisse

Faktor	Verstärkung [db]
x 1	+0 dB
x 1,25	+1 dB
x 2	+3 dB
x 4	+6 dB
x 10	+10 dB
x 16	+12 dB
x 100	+20 dB
x 1000	+30 dB

Faktor	Dämpfung [dB]
x 1	-0 dB
x 0,8	-1 dB
x 0,5	-3 dB
x 0,25	-6 dB
x 0,1	-10 dB
x 0,6	-12 dB
x 0,01	-20 dB
x 0,001	-30 dB

#### Beispiele für das Rechnen mit Dezibel

Änderung	in dB
10 / 2 = 5	10 - 3 = 7
2 x 2 x 2 = 8	3 + 3 + 3 = 9
2 x 100 = 200	3 + 20 = 23
1000 / 2 = 500	30 - 3 = 27

## 9.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

#### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

#### **Beckhoff Support**

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

### **Beckhoff Service**

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

#### **Beckhoff Firmenzentrale**

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	KM6551-0000 - Klemmenmodul für Funkübertragung	8
Abb. 2	Grundlagen zur Funktion	9
Abb. 3	Peer to Peer	10
Abb. 4	Master-Slave-Modus	11
Abb. 5	Broadcast-Modus	11
Abb. 6	KM6551 - LED-Anzeigen	12
Abb. 7	DIP-Schalter	13
Abb. 8	Kanäle 11 bis 26	14
Abb. 9	Ausnutzen von Lücken zwischen benachbarten WLAN-Netzen	15
Abb. 10	Abmessungen KM6551	19
Abb. 11	Rundstrahler	23
Abb. 12	Richtantennen	23
Abb. 13	Gemischter Betrieb	23
Abb. 14	Fresnel-Zone	25
Abb. 15	Radius r der Fresnel-Zone in Abhängigkeit der Entfernung s	25
Abb. 16	Zwei Rundstrahlantennen	26
Abb. 17	Rundstrahlantenne kombiniert mit Richtabtenne	26
Abb. 18	Zwei Richtantennen	27
Abb. 19	ZS6100-0900 - Richtantenne	28
Abb. 20	ZS6100-0900 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz	28
Abb. 21	ZS6100-1800 - Richtantenne mit großem Gewinn	30
Abb. 22	ZS6100-1800 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz	30
Abb. 23	ZS6200-0400 - Rundstrahlantenne	32
Abb. 24	ZS6200-0400 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz	32
Abb. 25	ZS6201-0410 - Stabantenne mit Leitung	34
Abb. 26	ZS6201-0410 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz	34
Abb. 27	ZS6201-0500 - Stabantenne	36
Abb. 28	ZS6201-0500 - Azimuth und Evelation für 2400 MHz	36
Abb. 29	Funktionsbaustein FB_KM6551_MAIN	45
Abb. 30	Funktionsbaustein FB_KM6551_Master_10Byte	47
Abb. 31	Funktionsbaustein FB_KM6551_Slave_10Byte	49
Abb. 32	Funktionsbaustein FB_KM6551_Masterbroadcast_10Byte	50
Abb. 33	Funktionsbaustein FB_KM6551_Slavebroadcast_10Byte	51
Abb. 34	Konfigurations-Software KS2000	53
Abb. 35	Darstellung der Feldbusstation in KS2000	55
Abb. 36	KS2000 Baumzweig für Kanal 1 der KM6551	55
Abb. 37	Dialogmaske zur Parametrierung der KM6551	56
Abb. 38	Registeransicht in KS2000	57
Abb. 39	Feld Prozessdaten	58
Abb. 40	Feld Verlauf	58
Abb. 41	Feld Wert	58
Abb. 42	Feld Wert	59
Abb. 43	Einstellung der Darstellung	59
Abb. 44	EG-Konformitätserklärung	72

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de