BECKHOFF New Automation Technology

Handbuch | DE

TS8100

TwinCAT 2 | Building Automation Framework V2.2x



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	Vorwort					
	1.1	1.1 Hinweise zur Dokumentation		5			
	1.2 Zu Ihrer Sicherheit						
	1.3 Hinweise zur Informationssicherheit						
2	Über	sicht		8			
3	Arch	itektur		11			
4	Unte	rschiede	zur Version V2.12	14			
5	Setu	р		16			
6	Erste	Schritte	·	17			
7	Build	ling Auto	mation Manager	29			
	7.1	Kontrolle	elemente	29			
		7.1.1	Hauptfenster	29			
		7.1.2	Navigationsbaum	30			
		7.1.3	Nachrichtenfenster	31			
		7.1.4	Verknüpfungs Dialog	32			
		7.1.5	Bearbeiten	33			
		7.1.6	Projekt	34			
		7.1.7	Werkzeuge	38			
	7.2	Controlle	er Konfiguration	55			
		7.2.1	Controller Einstellungen	55			
		7.2.2	Applikationsprogramm	57			
		7.2.3	E/A Konfiguration	193			
	7.3	Anwend	ungsbeispiele	196			
7		7.3.1	Dyn. Gruppenzuordnung bei Lampen	196			
		7.3.2	Szenenkaskadierung	197			
		7.3.3	Ändern von Betriebszuständen	198			
		7.3.4	Verlinkung von Einspeiseklemmen mit Diagnose	200			
8	SPS-	Funktion	sblöcke	202			
	8.1	Objekt lo	1	204			
	8.2	Konstan	ten	206			
	8.3	CFC Bei	ispiel	208			
	8.4	Sensore	n	210			
		8.4.1	Digitale Signale	210			
		8.4.2	Analoge Signale	214			
	8.5	Aktoren		218			
		8.5.1	Lampen	218			
		8.5.2	Jalousieantriebe	224			
		8.5.3	Fensterantriebe	227			
		8.5.4	Ventil Stellantriebe	228			
	8.6	Sensor (Gruppen	230			
		8.6.1	Digitale Signalgruppe	230			
		8.6.2	Analoge Signalgruppe	232			

8.7.1 Lampengruppen 233 8.7.2 Jalousieantriebsgruppen 235 8.7.3 Fensterantriebsgruppen 237 8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 238 8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 239 8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 239 8.8.7 Beleuchtung 239 8.8.8 Fenster 239 8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherSta	8.7	7 Aktorgruppen				
8.7.2 Jalousieantriebsgruppen 235 8.7.3 Fensterantriebsgruppen 237 8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 238 8.8 Funktionseinheiten 239 8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.4 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.4 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationFliseClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 <td></td> <td>8.7.1</td> <td>Lampengruppen</td> <td>. 233</td>		8.7.1	Lampengruppen	. 233		
8.7.3 Fensterantriebsgruppen 237 8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 238 8.8 Funktionseinheiten 239 8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.4 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividual 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual. 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.2 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.12 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 <td></td> <td>8.7.2</td> <td>Jalousieantriebsgruppen</td> <td>. 235</td>		8.7.2	Jalousieantriebsgruppen	. 235		
8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen 238 8.8 Funktionseinheiten 239 8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.9.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11.1 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11.1 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationAlalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12 FB_BAFApplicationProgram 276 8.13 Applikationsprogramm 276 </td <td></td> <td>8.7.3</td> <td>Fensterantriebsgruppen</td> <td>. 237</td>		8.7.3	Fensterantriebsgruppen	. 237		
8.8 Funktionseinheiten 239 8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationVirtual 267 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 264 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 </td <td></td> <td>8.7.4</td> <td>Ventil Stellantriebsgruppen</td> <td>. 238</td>		8.7.4	Ventil Stellantriebsgruppen	. 238		
8.8.1 Beleuchtung 239 8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276	8.8	Funktion	seinheiten	. 239		
8.8.2 Beschattungen 249 8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13 Applikationsprogramm 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2		8.8.1	Beleuchtung	. 239		
8.8.3 Fenster 252 8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 277		8.8.2	Beschattungen	. 249		
8.8.4 HLK 253 8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.3 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279 <td></td> <td>8.8.3</td> <td>Fenster</td> <td>. 252</td>		8.8.3	Fenster	. 252		
8.9 Szenen 255 8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMeeklyContinual 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 277		8.8.4	HLK	. 253		
8.9.1 FB_BAFScenesStandard 255 8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279	8.9	Szenen.		. 255		
8.10 Zeitschaltkanäle 256 8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 274 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279		8.9.1	FB_BAFScenesStandard	. 255		
8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily 256 8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.13 Applikationsprogramm 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279	8.10	Zeitschaltkanäle				
8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual 257 8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual 258 8.10.4 FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay 258 8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday 259 8.11 Wetterstationen 260 8.11.1 FB_BAFWeatherStationVirtual 260 8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03 264 8.11.3 FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD 267 8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals 271 8.12 Subsysteme 274 8.13.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279		8.10.1	FB_BAFSchedulerDaily	. 256		
8.10.3FB_BAFSchedulerWeeklyContinual2588.10.4FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay2588.10.5FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday2598.11Wetterstationen2608.11.1FB_BAFWeatherStationVirtual2608.11.2FB_BAFWeatherStationElsnerP032648.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.13Applikationsprogramm2768.14FB_BAFApplicationProgram2768.14Datentypen2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.10.2	FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual	. 257		
8.10.4FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay		8.10.3	FB_BAFSchedulerWeeklyContinual	. 258		
8.10.5FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday.2598.11Wetterstationen2608.11.1FB_BAFWeatherStationVirtual.2608.11.2FB_BAFWeatherStationElsnerP032648.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.14Anhang2778.14Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.10.4	FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay	. 258		
8.11Wetterstationen2608.11.1FB_BAFWeatherStationVirtual2608.11.2FB_BAFWeatherStationElsnerP032648.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.10.5	FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday	. 259		
8.11.1FB_BAFWeatherStationVirtual.2608.11.2FB_BAFWeatherStationElsnerP032648.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279	8.11	Wetterst	ationen	. 260		
8.11.2FB_BAFWeatherStationElsnerP032648.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.11.1	FB_BAFWeatherStationVirtual	. 260		
8.11.3FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD2678.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.11.2	FB_BAFWeatherStationElsnerP03	. 264		
8.11.4FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals2718.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.11.3	FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD	. 267		
8.12Subsysteme2748.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279		8.11.4	FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals	. 271		
8.12.1FB_BAFPowerMeasurementKL34032748.13Applikationsprogramm2768.13.1FB_BAFApplicationProgram2768.14Anhang2778.14.1Datentypen2778.14.2Fehlercodes279	8.12	Subsyste	eme	. 274		
8.13 Applikationsprogramm 276 8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279		8.12.1	FB_BAFPowerMeasurementKL3403	. 274		
8.13.1 FB_BAFApplicationProgram 276 8.14 Anhang 277 8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279	8.13	Applikati	onsprogramm	. 276		
8.14 Anhang		8.13.1	FB_BAFApplicationProgram	. 276		
8.14.1 Datentypen 277 8.14.2 Fehlercodes 279	8.14	Anhang		. 277		
8.14.2 Fehlercodes		8.14.1	Datentypen	. 277		
		8.14.2	Fehlercodes	. 279		

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Ether**CAT**

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitsbestimmungen

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu Ihrer Sicherheit. Beachten und befolgen Sie stets produktspezifische Sicherheitshinweise, die Sie gegebenenfalls an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument vorfinden.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

Warnungen vor Personenschäden

▲ GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A WARNUNG

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

Information zum Umgang mit dem Produkt

Diese Information beinhaltet z. B.: Handlungsempfehlungen, Hilfestellungen oder weiterführende Informationen zum Produkt.

1.3 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie <u>hier</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den <u>RSS Feed</u>.

2 Übersicht

Die Raumautomation hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Hierunter versteht man die gewerkeübergreifende Automation innerhalb von Räumen bzw. bei größeren Räumen auch von Zonen. Funktionen aus dem Bereich Beleuchtung, Klimatisierung, Sonnenschutz und Fenster werden so miteinander kombiniert, dass für den Betreiber eine verbesserte Energiebilanz erreicht wird. Heizen oder Kühlen bei geöffnetem Fenster oder zusätzliche Beleuchtung bei genügend Tageslicht verschlechtert die Energieeffizienz. Besonderes Potenzial bietet z.B. eine intelligente Fassadensteuerung. So kann an sonnigen Wintertagen die Beschattung am Wochenende so angefahren werden, dass die Räume durch die Sonne ausreichend geheizt werden. Im Sommer wird durch eine Sommernachtauskühlung die Kühllast reduziert. Nicht belegte Räume werden komplett beschattet. Beleuchtung und Beschattung können so aufeinander abgestimmt werden, dass eine konstant gleichbleibende Lichtstärke kontinuierlich vorhanden ist. Für den Nutzer entsteht erhöhter Nutzungskomfort.

Von Gebäuden wie Büros, Hotels, Schulen, Museen oder Ladenlokalen wird heute erwartet, dass sie sich schnell und einfach an die wechselnden Anforderungen unterschiedlicher Nutzer anpassen lassen. Hier werden besondere Anforderungen an das Automationssystem gestellt, damit Änderungen der Flächenaufteilung oder -nutzung ohne Umverdrahtung erfolgen können. Diese Anpassungen sind mit dem TwinCAT Building Automation Framework auch ohne Programmierkenntnisse möglich. Eine flache Systemarchitektur und ein einheitliches Tool für alle Gewerke lassen Änderungen und Erweiterungen durch den Benutzer einfach und schnell zu.

Gerade bei mittleren bis größeren Gebäuden wird der Systemintegrator vor besondere Herausforderungen gestellt. Die große Anzahl der Datenpunkte und die Tatsache, dass das Projekt in den meisten Fällen über mehrere Controller verteilt ist, erfordert leistungsfähige Werkzeuge zur Inbetriebnahme. Datenpunkte, Funktionen und deren Zusammenhänge, sowie die Kommunikation der Controller untereinander müssen übersichtlich dargestellt werden.

Hier setzt das TwinCAT Building Automation Framework an. Das Konzept der parametrierbaren SPS-Bibliothek bietet auf der einen Seite die Möglichkeit, Funktionen der Raumautomation komfortabel zu parametrieren. Sensoren, Aktoren, Gruppen, Regler, Zeitschaltfunktionen, Wetterstationen, Energieerfassung und Szenen sind in einer SPS-Bibliothek enthalten, die durch ein Konfigurationsprogramm, dem TwinCAT Building Automation Manager, intuitiv parametriert werden. Auf der anderen Seite kann die Funktion des Controllers durch eigene SPS-Bausteine in IEC 61131-3 erweitert werden. Funktionsblöcke bieten die Möglichkeit, innerhalb der SPS auf die konfigurierten Module zuzugreifen.

Controller E Gebäude	Algemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Zuordh	ingen Online
Cx10101 CX10102 Cx10102 Symbole Sensen	rassneuer Zeit bis zur Selbsthaltung der Taster: Umschaltverzögerung nach Wegfall der Präsenz: Verhalten bei ausgeschalteter Automatik:	400 ms 0 min Jalousie richt verändem
 Adoren Adoren Sensorpuppen Adorgruppen Funktonserinteten Beleuchtungen Beschattungen Jalousie 1 Camers 1 Jalousie 2 Camers 1 Jalousie 2 Camers 2 Jalousie 3 Camers 2 Brüstung 	Beschattungsautomatik Schweilwert hohe Außenheiligket: Schweilwert geringe Außenheiligket: Verhatten bei hoher Außenheiligkeit: Verhatten bei geringer Außenheiligkeit: Thermoeutometik (Winter)	2500.0 kLux 0 e 2000.0 kLux Jalouse au fahren - Jalouselamellen waagerecht fahren -
Jalouse 1 Balkon Jalouse 2 Balkon Jalouse 2 Balkon Jalouse 3 Balkon Jalouse 3 Balkon Jalouse 4 Balkon Jalouse 4 Dalkon Jalouse 1 Camera 3 Jalouse 1 Camera 3-Brustung Ø Fenster Ø HLKs	Verhalten bei geringer Raumtemperatur:	Sonnenstandsverfolgung max Lichteintrag •

Das TwinCAT Building Automation Framework bietet besondere Unterstützung bei der Kommunikation der Controller untereinander. Gruppen die Aktoren oder Sensoren beinhalten, sind nicht auf den lokalen Controller begrenzt. Gruppen können auch Elemente von Controllern enthalten, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. Auch Szenen sind nicht auf den lokalen Controller begrenzt. So kann eine Szene eine weitere Szene aktivieren. Diese Szene kann sich auf einem beliebigen anderen Controller befinden. Das TwinCAT Building Automation Framework stellt alle notwendigen Ressourcen für die Kommunikation der Controller untereinander zur Verfügung. Basis hierbei sind die TwinCAT Echtzeit Netzwerkvariablen. Durch diese wird eine fast verzögerungsfreie Kommunikation sichergestellt.

😡 Übersicht Querkommunikation			
50%			
C2000x 1		Subscriber Id 1	
		Variable ldt 1 Wohnung 1 Wesarcadon W1,	7
C360± 3			
		Subscriber (0.2 Variable (0.2 Wohnung 1 Wearnstein (V2,	
C360x 3			
		Wathoung 1 Weakmatch W2	
C3605 4			
		Webrung 1 Webreaten W4.	
C1860a 5	//	Seberbaritis	
	//	Webnung 1 Webnessten W.S.	
CX800x 6		Subscriber (0.6 Variable (0.6	3
		Webnung 1 Weberesten Wé,	
Cilicity 7	11//	Subscriber 16.7	7
÷		Webnung 1 Wesaresiden W7,	
C1600x 8	///	Subscriber 15.4	
		Variacie is a Wohnung 1 Wesarzadon Wé,	
C1820b 6 Rollinario1			
Variable Id: 1 Wohnung & Weakmadon			
			l
			.::

Das Building Automation Framework stellt folgende Funktionen bereit:

- digitale Sensoren
- analoge Sensoren
- Zähler
- Lampen
- · Jalousieantriebe
- Ventil-Stellantriebe
- Fensterantriebe

- Gruppen mit Sensoren oder Aktoren
- Beleuchtungen
- Beschattungen
- Heizen/Kühlen
- Raumbediengeräte
- Szenen
- Zeitschaltfunktionen
- Wetterstationen
- Energieerfassung
- Sicherheitsbeleuchtung (per DALI)
- DALI
- EnOcean
- ...

In Anlehnung an die VDI 3813 - Teil 2 sind mit dem TwinCAT Building Automation Framework verschiedene Funktionen der Raumautomation realisierbar, wie z.B.:

- Konstantlichtregelung
- Helligkeitsabhängiges Automatiklicht
- Zeitprogramme für die Betriebsarten der Klimaregelung und Begrenzung der Beleuchtungsstärke
- Fensterüberwachung
- Präsenzumschaltung
- Sonnenschutz-Thermoautomatik
- freie Nachtkühlung
- ...

Ergänzt werden die Möglichkeiten des TwinCAT Building Automation Framework durch Zusatzmodule. Derzeit werden Module angeboten für die Erzeugung von Klemmenlisten, Einlesen von Excellisten, Dokumentieren der eingestellten Parameter bis hin zur Generierung von Bedienungsoberflächen.

Unterschiede Framework - Bibliothek

Eine Bibliothek stellt Funktionen zu bestimmten Aufgabenstellungen bereit, in Form einer Sammlung von Funktionen, Funktionsblöcken und Datentypen eines Aufgabengebietes. Ein Framework stellt eine Schicht über verschiedene Bibliotheken dar und vereinfacht somit die Softwareentwicklung. Frameworks enthalten bereits Funktionalität, die in die eigentliche Implementierung eingebunden werden kann. Im Gegensatz zur Bibliothek, aus der der Programmierer bei Bedarf einzelne Funktionsblöcke verwendet, gibt das Framework die Struktur für die Anwendung vor.

Zitat aus: Entwurfsmuster - Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software (Gamma, Helm, Johnson und Vlissides von Addison-Wesley):

"Ein Framework ist eine Menge von kooperierenden Klassen (Funktionsblöcke), die einen wiederverwendbaren Entwurf für einen bestimmten Anwendungskontext vorgeben. Das Framework bestimmt dabei die Architektur der Applikation."

Ein Vorteil von Frameworks ist, dass sie bereits fertig entworfene und implementierte Softwarestrukturen bereitstellen, die wieder verwendet werden können. So muss der Entwickler z. B. Grundfunktionalitäten, wie das Verwalten von Gruppenobjekten, nicht jedesmal neu implementieren. Durch die Kapselung von Implementierungsdetails wird die Anwendung modularer und die Softwarequalität steigt. Ein weiterer Vorteil von Frameworks ist die Erweiterbarkeit. Das Framework stellt dem Entwickler feste Punkte bereit, an denen er intervenieren und das Framework konfigurieren und erweitern kann.

3 Architektur

Das TwinCAT Building Automation Framework besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen: dem TwinCAT Building Automation Manager und einer SPS-Bibliothek, in der das Applikationsprogramm enthalten ist. Der TwinCAT Building Automation Manager dient dazu, das Applikationsprogramm zu parametrieren und das E/A-Mapping zu generieren. Für das Generieren des E/A-Mappings erzeugt der TwinCAT Building Automation Manager für jeden Controller eine Projektdatei für den TwinCAT System Manager (*.tsm-Datei) und aktiviert diese.

Während der TwinCAT Building Automation Manager nur zur Inbetriebnahme benötigt wird, enthält die SPS-Bibliothek mit dem Applikationsprogramm alle notwendigen Funktionsbausteine, die zur Laufzeit notwendig sind. Im Gegensatz zu den meisten anderen SPS-Bibliotheken enthält die SPS-Bibliothek vom Building Automation Framework nicht einzelne Funktionsblöcke, die erst noch von einem Programmierer zu einem lauffähigen Programm zusammengestellt werden müssen, sondern ein vollständiges und lauffähiges SPS-Programm. Nach dem Einfügen der SPS-Bibliothek ist es nur noch notwendig, die Einstiegsroutinen aufzurufen. Alles Weitere läuft eigenständig in der SPS-Bibliothek. Damit dieses möglich ist, werden mit der SPS-Bibliothek alle notwendigen globalen Variablen mitgeliefert. Diese dienen dazu, die Parameter vom TwinCAT Building Automation Manager aufzunehmen. Des Weiteren werden die globalen Variablen für die interne Kommunikation der einzelnen Objekte benutzt. Durch die globalen Variablen wird auch die Zuordnung der Objekte untereinander definiert, ohne dass das SPS-Programm neu kompiliert werden muss.

Für die spätere Anwendung des TwinCAT Building Automation Framework ist es von Vorteil, die Zusammenhänge der einzelnen Objekte (digitale Signale, Lampen, Zeitschaltuhr, Gruppen, ...) untereinander zu verstehen. Alle Objekte haben eine klar definierte Aufgabe und kommunizieren über fest definierte Schnittstellen untereinander. Die Zuordnung der Objekte untereinander geschieht über mehrere Schichten. Jede Schicht hat eine eindeutige Aufgabe und kommuniziert mit den anderen Schichten ebenfalls über definierte Schnittstellen.



E/A-Prozessabbild

Auf der untersten Ebene ist das Prozessabbild, über welches das Applikationsprogramm mit der Hardware kommuniziert. Die Verbindung zwischen dem Applikationsprogramm und dem Prozessabbild wird über das E/A-Mapping definiert. Der Anwender legt fest, welcher Aktor, Sensor oder welches Subsystem (DALI-Linie, EnOcean-Linie, ...) welcher Feldbusklemme zugeordnet wird. Bei der Aktivierung der Konfiguration erzeugt der TwinCAT Building Automation Manager automatisch das E/A-Mapping. Grundsätzlich können nur Sensoren, Aktoren oder Subsysteme mit dem Prozessabbild verknüpft werden.

Aktoren, Sensoren und Subsysteme

Informationen, die über Eingangsklemmen eingelesen werden, müssen in der Regel aufbereitet werden. Dazu gehören Funktionen wie z.B. Skalierung, Filterung, Negierung, Ersatzwertgenerierung, Flankenauswertung oder Verzögerung. Allen darüber liegenden Objekten stehen somit 'saubere' Eingangssignale zur Verfügung. Auf der Sensorebene können Schwellwertschalter definiert werden. Bei Über- oder Unterschreitung des Istwertes ist es somit möglich, Szenen zu aktivieren.

Ein Aktorobjekt repräsentiert eine Lampe, Jalousieantrieb, Ventil-Stellantrieb oder einen Fensterantrieb. Das Aktorobjekt nimmt Schaltbefehle entgegen, bereitet diese auf und generiert die Prozessdaten. Über die Parameter des Aktorobjektes kann das Verhalten des Aktors festgelegt werden. Stellgrößenbegrenzung einer Lampe oder die Fahrdauer eines Jalousieantriebes sind hier nur einige Beispiele.

Nicht jedes Sensorobjekt oder Aktorobjekt ist direkt mit einer Feldbusklemme verbunden. In einigen Fällen erfolgt die Verknüpfung indirekt über einen weiteren Feldbus wie z.B. DALI, EnOcean oder RS485. Ein Subsystemobjekt abstrahiert den Zugriff auf solch ein Subsystem. Alle notwendigen Dienste, die zum Betrieb und zur Konfiguration benötigt werden, sind ebenfalls in dem Subsystemobjekt enthalten. So gibt es z.B. ein Subsystemobjekt für DALI-Linien, das mit der entsprechenden DALI-Feldbusklemme verbunden wird. Konfiguration und Adressierung der DALI-Teilnehmer kann mit Hilfe des DALI-Objektes durchgeführt werden. Auch stellt ein DALI-Objekt alle notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, damit ein Lampenobjekt auf eine einzelne DALI-Lampe zugreifen kann. Ein Lampenobjekt kann wahlweise einem Kanal einer Feldbusklemme oder einer DALI-Lampe eines DALI-Subsystems zugeordnet werden. Die Schnittstelle zum Steuern einer Lampe ist immer die gleiche, egal ob es sich um ein Lampenobjekt für DALI oder um ein Lampenobjekt für eine Dimmerklemme handelt. Der Zugriff der darüber liegenden Ebenen ist somit 'feldbusneutral' und vereinfacht die weitere Verwendung erheblich.

Aktorgruppen und Sensorgruppen

Sehr häufig ist es notwendig, Sensoren oder Aktoren zu gruppieren. So kann es in einem Raum mehrere Jalousieantriebe geben, die immer gleichzeitig gefahren werden. Oder mehrere Temperaturfühler, dessen Mittelwert an die Regelung weitergegeben wird. Für diese Aufgabe gibt es für jedes Sensor- oder Aktorenobjekt ein äquivalentes Gruppenobjekt. Ein Aktorgruppenobjekt enthält einen Verweis auf eine Liste mit den jeweiligen Gruppenelementen. Nimmt das Gruppenobjekt einen Schaltbefehl entgegen, so wird dieser an alle Gruppenelemente weitergeleitet. Die Zustände der einzelnen Elemente werden ebenfalls gesammelt und ausgewertet. So kann aus jedem Gruppenobjekt ausgelesen werden, wie viele Elemente diesem Objekt zugeordnet sind oder wie viele von denen einen Fehler melden. So wie bei Sensorobjekten, können auch Sensorgruppen mit Hilfe von Schwellwertschaltern Szenen aufrufen.

Gruppenobjekte sind nicht begrenzt auf einen Controller. Es können Elemente nicht nur vom lokalen Controller zugeordnet werden, sondern auch von beliebigen Controllern, die sich im gleichen Netzwerk befinden. Der TwinCAT Building Automation Manager erzeugt die notwenige Infrastruktur. Damit eine nahezu verzögerungsfreie Kommunikation möglich ist, kommen hierbei TwinCAT-Netzwerkvariablen zum Einsatz.

Besondere Bedeutung hat das Lampengruppenobjekt, wenn mehrere DALI-Lampen eingetragen werden. Die DALI-Lampen können von der gleichen DALI-Linie, einer weiteren DALI-Linie vom gleichen Controller oder von einer DALI-Linie eines anderen Controllers stammen. Das TwinCAT Building Automation Framework stellt sicher, dass die DALI-Teilnehmer den richtigen DALI-Gruppen zugeordnet werden und die notwendigen TwinCAT-Netzwerkvariablen zur Kommunikation zwischen den Controllern angelegt werden. Mit einem Gruppenobjekt kann somit eine Lampengruppe gesteuert werden, die sich über das gesamte Netzwerk verteilt.

Szenen

Szenen haben im TwinCAT Building Automation Framework eine zentrale Funktion. Sensorobjekte, Gruppenobjekte, Zeitschaltkanalobjekte und Wetterstationsobjekte können ausschließlich Szenen aufrufen. Dadurch laufen in den Szenen alle ereignisgesteuerten Befehle zusammen. Das Auslösen einer Szene hat zur Folge, dass die hinterlegten Befehle ausgeführt werden. Es können Befehle von beliebigen lokalen Objekten enthalten sein. Da Szenen auch über das Netzwerk aufrufbar sind, bieten Szenen eine leistungsfähige Methode, gebäudeglobale Aktionen auszuführen (Außenbeleuchtung, Betriebsartenumschaltung der Klimatechnik, o.ä.). Auch eine Kaskadierung von Szenenaufrufen ist möglich. So kann eine Szene eine andere Szene aufrufen. Diese Szene kann sich auf dem gleichen oder auch auf einem anderen Controller befinden.

Funktionseinheiten

Sensorobjekte, Aktorobjekte und Gruppenobjekte haben die Aufgabe, den Zugriff auf die Hardware zu vereinheitlichen. Ebenfalls sind in den Objekten grundlegende Funktionen enthalten, um die Ein- und Ausgabe zu beeinflussen. Schaltfunktionen sind über Schwellwertschalter möglich. Für eine Klimaregelung oder eine Konstantlichtregelung ist dieses aber nicht ausreichend. Diese Aufgabe übernehmen Funktionseinheiten. Funktionseinheiten stellen das Bindeglied zwischen Sensoren und Aktoren dar. Die Werte der Sensoren werden je nach Aufgabe entsprechend ausgewertet und die zugeordneten Aktoren angesteuert.

Zeitschaltkanäle

Immer wieder kehrende Ereignisse können durch Zeitschaltkanäle aktiviert werden. Hierzu stehen Objekte für Tages-, Wochen- und Monatszeitschaltkanäle bereit. Neben der absoluten Uhrzeit kann auch der Sonnenauf- oder Untergang als Ereignis ausgewählt werden.

Wetterstationen

Die Werte der Wetterstationen können über Wetterstationsobjekte im Netzwerk verteilt und auf jedem Controller individuell ausgewertet werden. Für jeden Messwert kann mindestens ein Schwellwertschalter parametriert werden. Dieser kann wahlweise bei Über- oder Unterschreitung beliebige Szenen aufrufen. Das Konzept der virtuellen Wetterstation unterstützt das Verteilen der Wetterdaten über ein Netzwerk. Die Übertragung der Daten erfolgt fast verzögerungsfrei auf Basis der Echtzeit-Netzwerkvariablen von TwinCAT. Hierzu wird ein virtuelles Wetterstationsobjekt mit dem Objekt einer 'realen' Wetterstation eines anderen Controllers verbunden. Der TwinCAT Building Automation Manager erzeugt bei der Aktivierung der Konfiguration alle notwendigen TwinCAT Netzwerkvariablen.

Zusammengesetzte Module

Zusammengesetzte Module stellen die oberste Ebene dar. Sie ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Objekte ohne ein spezielles Gewerk, wie Beleuchtung oder Klimatisierung, zugeordnet zu sein. Anwendung findet dieses z.B. bei Raumbediengeräten, die häufig Zugriff auf verschiedene Funktionseinheiten haben und gleichzeitig auch in der Lage sein müssen, Szenen aufzurufen. Das TwinCAT Building Automation Framework bietet zwei Objekttypen, mit denen Beleuchtungs-, Beschattungs- und Szenenmanagement mit einfachen digitalen Ein- und Ausgängen realisiert werden können. Über Taster lassen sie die einzelnen Beleuchtungen dimmen, die Beschattungen einzeln fahren und Szenen aufrufen. Die Szenen können aber auch über die Taster verändert und persistent abgespeichert werden.

Globale Variablen

Die einzelnen Objekte nutzen globale Variablen, um untereinander Informationen und Befehle auszutauschen. In der SPS-Bibliothek des TwinCAT Building Automation Framework werden alle notwendigen Variablen mitgeliefert, sodass es nicht notwendig ist, diese explizit anzulegen.

4 Unterschiede zur Version V2.12

Die Version V2.20 wurde gegenüber der Version V2.12 grundlegend erweitert und verbessert. Durch die neuen Funktionen wird der gesamte Funktionsbereich der Raumautomation abgedeckt. Neben den Erweiterungen wurden aber auch vorhandene Leistungsmerkmale überarbeitet. Damit Projekte, die mit V2.12 erstellt wurden, weiterhin gepflegt werden können, können die Versionen V2.12 und V2.20 parallel auf dem gleichen Rechner installiert und genutzt werden. Die Projektdateien können einfach durch die Dateiendung unterschieden werden. Aufgrund einiger Erweiterungen können allerdings alte Projekte nicht direkt in der Version V2.20 eingelesen werden. Eventuell wird es in Zukunft ein Migrationswerkzeug geben, dass möglichst viele Informationen aus einem alten Projekt in ein neues übernimmt. In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht mit den wichtigsten Erweiterungen und Änderungen:

V2.12	V2.20	Verbesserung	
Dateiendung der Projektdatei ist *.bam.	Dateiendung der Projektdatei ist *.bamx.	Die einzelnen Projektdateien können schon durch die Dateiendung den einzelnen Versionen zugeordnet werden.	
Es wird TwinCAT V2.10 vorausgesetzt.	Es wird TwinCAT V2.11 vorausgesetzt.	Der CX5000 kann dadurch unterstützt werden.	
Unterstützt EnOcean via KL6021-0023.	Unterstützt EnOcean via KL6021-0023 und via KL6581.	Mehrere EnOcean-Empfänger können an einer Klemme angeschlossen werden.	
Nur Signalgruppen können Szenen aufrufen.	Signale und Signalgruppen können Szenen aufrufen.	Es muss bei einem Signal nicht immer eine Gruppe angelegt werden, um eine Szene aufzurufen.	
Für die Beleuchtung gibt es 2 Varianten.	Für die Beleuchtung gibt es 6 Varianten.	Es stehen jetzt auch Beleuchtungen für Treppenhausbeleuchtung, Dämmerungsschalter, Sicherheitsbeleuchtung, o.ä. zur Verfügung.	
-	Objekte für Zeitschaltkanäle, zusammengesetzte Module und Wetterstationen sind hinzugekommen.	Wichtige Leistungsmerkmale stehen somit mit der neuen Version zur Verfügung.	
Die Übertragung der Befehle geschieht per ADS/ TCP.	Die Übertragung der Befehle geschieht über TwinCAT- Netzwerkvariablen.	Netzwerkvariablen können einfacher in das System integriert werden. Es ist nicht notwendig, im TwinCAT-Router der Controller alle Teilnehmer einzutragen. Die Übertragung per TwinCAT Netzwerkvariablen ist deutlich leistungsfähiger, da mit einem Telegramm an mehrere Teilnehmer der gleiche Befehl gesendet werden kann.	
Der Zugriff auf die Objekte in der SPS erfolgt über globale Variablen.	In der SPS stehen für jeden Objekttyp Funktionsblöcke zur Verfügung. Über diese Funktionsblöcke kann jedes Objekt angesprochen werden.	Das Erweitern des SPS-Programms mit eigenen SPS-Funktionen ist insbesondere für die grafischen Darstellungsarten einfacher geworden.	
-	Kopieren, Einfügen, Importieren und Exportieren wird vom TwinCAT Building Automation Manager unterstützt.	Die Projekterstellung wird erheblich vereinfacht. Einmal parametrierte Elemente können beliebig häufig vervielfältigt werden.	
-	Das Suchen von E/A- Geräten und Feldbusklemmen wird unterstützt.	Das Eintragen der E/A-Geräte kann dadurch beschleunigt werden.	
Die Zuordnung der Sensoren zu den Funktionseinheiten geschieht über eine Ereignis/Aktions-Zuordnung an dem Sensor.	An der Funktionseinheit erfolgt die Zuordnung aller Sensoren und aller Aktoren.	Die Übersicht wird deutlich verbessert. Es ist leichter zu erkennen welche Sensoren und Aktoren Einfluss auf die Funktionseinheit nehmen.	

5 Setup

Systemvoraussetzungen

- Beckhoff TwinCAT PLC (V2.11 oder höher)
- .NET Framework (V4.0 oder höher)
- Die TcBAFramework.exe befindet sich auf der Beckhoff Software CD unter den TwinCAT Supplement Installationen.

Installation

- 1. Führen Sie die *.exe Datei des TwinCAT Supplements aus.
- 2. Klicken Sie auf **Weiter**. Lesen Sie die Lizenz Vereinbarung sorgfältig, akzeptieren Sie diese und klicken auf **Weiter**.
- 3. Tragen Sie den Benutzernamen, Name der Firma und die Seriennummer ein.

TwinCAT Building Automation Framework V2.20 - InstallShield Wizard					
Benutzerinformationen Geben Sie bitte Ihre Informationen ein.					
Geben Sie Ihren Namen, den Namen Ihres Unternehmens und die Seriennummer des Produkts ein.					
Benutzername:					
Beckhoff					
Firmenname:					
Beckhoff Automation GmbH					
Seriennummer:					
DEMO					
InstallShield					

Sollten Sie keine Seriennummer haben, so geben Sie DEMO ein für die Testversion. Akzeptieren Sie durch Klick auf **Weiter**.

- 4. Klicken Sie auf Installieren zum Starten der Installation.
- 5. Klicken Sie am Ende auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.

Nach der Installation enthält der TwinCAT Systemordner im Windows Startup einen neuen Ordner namens *TwinCAT Building Automation Framework V2.20*.

Dieser Ordner enthält den TwinCAT Building Automation Manager.

Deinstallation

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie Programme und Funktionen aus.
- 2. Wählen Sie TwinCAT Building Automation Framework V2.20 aus und klicken auf Deinstallieren.
- 3. Bestätigen Sie mit **Ja** zum Starten der Deinstallation.
- 4. Klicken Sie nach der Deinstallation auf **Fertig stellen**, um *Building Automation Framework V2.20* zu entfernen.

RFCK

6 Erste Schritte

In diesem Beispiel wird mit dem Building Automation Manager ein Projekt für einen Raum erstellt der eine Lampe und eine Jalousie beinhaltet.

Hardware

Die folgende Hardware wird benötigt:

- CX1010 (embedded PC)
- KL1104 (4-Kanal digitale Eingangsklemme, 24 V DC) → 1 Taster f
 ür die Lampe und 2 Taster f
 ür die Jalousie
- * KL9260 (Einspeiseklemme, 230V AC) \rightarrow Einspeisung für die folgenden zwei Klemmen
- KL2751 (1-Kanal Universal-Dimmer, 230 V AC) → Ausgang für die dimmbare Lampe
- KL2722 (2-Kanal Triac Ausgangsklemme, 230 V AC) → Ausgang für die Jalousie
- KL9010 (Endklemme)

▲ VORSICHT



Arbeiten mit hohen Spannungen

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit 230V-Geräten. Falsche Verwendung kann leicht zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder Kurzschlüssen führen. Lassen Sie nur qualifiziertes Personal mit diesen Geräten arbeiten und lesen Sie die entsprechende Hardware-Dokumentation.

Einrichten der SPS

- 1. Registrieren Sie den CX1010 als Remote Computer bei TwinCAT.
- 2. Das lokale TwinCAT Programm muss im Start- oder Konfig-Modus laufen.
- 3. Erstellen Sie einen Ordner für Ihr Projekt.
- Kopieren Sie das Building Automation SPS Projekt dort hin (üblicherweise zu finden unter C: \TwinCAT\BAFrameworkV2.20\BAManager\Samples\FirstSteps).
 Stellen Sie sicher, dass das Projekt NICHT schreibgeschützt ist.
- 5. Öffnen Sie das Building Automation SPS Projekt mit dem TwinCAT PLC Control.
- 6. Wählen Sie PC oder CX (x86) als Zielsystem in der SPS Konfiguration aus.
- 7. Loggen Sie sich auf den CX1010 ein (dies führt zur Kompilierung und Runterladen des Programms).
- 8. Richten Sie dieses Projekt als Boot Projekt für den CX1010 ein.
- 9. Starten der SPS.
- 10. Speichern des Projekts. Stellen Sie sicher, dass sich die *.tpy Datei nun in Ihrem Projektordner befindet.

HINWEIS

Lesen Sie die Dokumentation vom TwinCAT PLC Control, falls Sie nicht mit dessen Handhabung vertraut sind. Es empfiehlt sich die Teilnahme an einer TwinCAT Schulung.

Benutzung des Building Automation Manager

Um die Applikation zu Starten gehen Sie auf Start \rightarrow Alle Programme \rightarrow TwinCAT System \rightarrow TwinCAT Building Automation Framework \rightarrow TwinCAT Building Automation Manager. Der Building Automation Manager sollte wie folgt aussehen:

TwinCAT Building Automation Manager Datei Bearbeiten Projekt Ansicht Aktion ? P P P P P P	on Werkzeuge Optionen Hilfe				
Controller Gebäude	Id Name Host Name IP Adresse AMS Net Id Online Zustand				
Meldungen 22.09.2010 10:57:25 - Erzeuge neue Datei.					

Sollte der BA Manager nicht so aussehen, dann klicken Sie bitte auf Datei \rightarrow Neu.

Hinzufügen der Hardware

Zuerst fügen Sie den Controller an. Rechtsklick auf *Controller* im *Controller* Tab und wählen Sie *Objekt hinzufügen...* aus.



Der folgende Dialog erscheint:

Controller				×
Name:	CX1010	Anzahl:	1	ОК
Тур:	CX100x CX1010 CX1020 CX1020 CX1030 CX50x0 CX50x0 CX900x CX900x CX9010 IPC/CP mit ARM (z.B. CP66xx,) IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,)			Abbrechen

Dieser Dialog wird immer benutzt, wenn Elemente hinzugefügt werden sollen. Er listet alle möglichen Elemente auf die an dieser Position hinzugefügt werden können.

Wenn Sie keinen Namen vergeben, dann wird der Standard Name benutzt. Dieser kann nachträglich noch geändert werden.

Wir wollen nur einen CX1010 hinzufügen, also wählen Sie den CX1010 aus.

🕅 Controller 🌆 Gebäude	Allgemein Einstellu	ungen Routing Einstellungen Online
⊡ <mark>M</mark> Controller ⊕ <mark>M</mark> CX10101	Name:	CX1010 1 ld: 1
	Typ:	CX1010
	Kommentar:	
		Gespert

Nun können Sie die allgemeinen Informationen über den neuen *CX1010* einsehen. Auf dieser Seite können Sie den Namen des Elements ändern, die interne Id und den Typ sehen, Kommentare hinzufügen oder das Element deaktivieren.

Zum Herstellen einer Verbindung wählen Sie den *Einstellungen* Tab aus und klicken auf die *Suchen (Ethernet)...* Schaltfläche.

Host Name / IF	>				Broadcast Suche
ost Name	Adresse	AMS Net Id	TwinCAT	OS Version	Kommentar
X_05AFCB	192.168.137.211	5.5.175.203.1.1	2.10.1341	Microsoft Windows CE 5.0.1400	

Es gibt nun zwei verschiedene Möglichkeiten den CX1010 im Netzwerk zu finden:

- 1. Eingabe des Host Namen oder der IP vom CX1010. Anschließend klicken Sie auf Host Name / IP.
- 2. Klicken Sie auf *Broadcast Suche*. Es werden alle Geräte im Netzwerk aufgelistet.

Wählen Sie Ihr Gerät aus und betätigen Sie die Hinzufügen Schaltfläche.

Die Informationen vom Gerät werden im *Einstellungen* Tab angezeigt:

Allgemein Einstellungen Rot	uting Einstellungen Online						
Adresse							
Host Name:	CX_05AFCB	Suchen (Ethernet)					
IP Adresse:	192.168.137.211						
AMS Net Id:	5.5.175.203.1.1						
Benutzer mit Administratorrecht	Benutzer mit Administratorrechten						
Benutzemame:	Administrator						
Passwort:							
Optionen							
Speichem der E/A-Konf	. Speichem der E/A-Konfiguration (TSM-Datei)						
Ping beim Überprüfen v	Ping beim Überprüfen vom Online-Status unterdrücken						
Netzwerkvariablen an den f	olgenden Ethemet Adapter binden:						

Klicken Sie links auf das + vom *CX1010 1* Knoten, wählen Sie *E/A Geräte* aus und fügen Sie ein *CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung* an.

Fügen Sie einen *CX1100-KB* (*Klemmen-Koppler*) am *CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1* an. Nun fügen Sie alle oben erwähnten Klemmen an den Koppler *CX1100-KB* (*Klemmen-Koppler*) *1* an. Wenn Sie damit fertig sind sollte das ganze so aussehen:



Klicken Sie auf *Applikationsprogramm* in der Baumansicht und wählen Sie den *Einstellungen* Tab aus. Hier muss die *.tpy Datei Ihres Building Automation SPS Projekts eingetragen werden. Dazu klicken Sie auf *Ändern...* und Öffnen die *.tpy Datei Ihres Projekts.

Einstellungen	Leistungsmerkmale	Online							
Applikationspr	Applikationsprogramm (SPS-Programm)								
Verzeichnis:	Verzeichnis: .\TcBAFrameworkV2.20_Sample.tpy								
Relativ zur BAMX-Datei			Åndem Neu einlesen						
weitere	CPU Typ:	x86							
Informationen:	AMS Net Id:	5.5.175.203.1.1							
• Es e • Date	mpfiehlt sich, a ei-Option wird ve	le projektbezogenen Dateien i erfügbar, nachdem das Projekt	n einem Ordner zu haben. Die <i>Relativ zur BAMX-</i> zum ersten Mal gespeichert wurde. Um zu						

speichern, klicken Sie auf Datei → Speichern unter....

Sensoren und Aktoren erstellen

Sensoren müssen mit den Eingangskanälen und Aktoren mit den Ausgangskanälen der Hardware verbunden werden.

Klicken Sie auf das + links vom *Applikationsprogramm* Knoten und anschließend auf das + links von *Sensoren*. Fügen Sie 3 *Typ 1 - standard digitales Signal* an (verwenden Sie das *Anzahl* Eingabefeld, um sie in einem Schritt hinzuzufügen).

Wählen Sie den *Einstellungen* Tab des ersten digitalen Signals aus und klicken Sie auf die *verknüpft mit…* Schaltfläche.



Verknüpfen Sie den ersten Kanal der KL1104.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen digitalen Signale und verknüpfen Kanal 2 und 3 mit der KL1104.



Erweitern Sie Aktoren und fügen eine Typ 1 - standard Lampe an. Verknüpfen Sie den Analogausgang der Lampe mit dem Kanal 1 der KL2751. Fügen Sie einen Typ 1 - standard Jalousieantrieb an und verknüpfen Digitalausgang Hoch mit Kanal 1 und Digitalausgang Runter mit Kanal 2 der KL2722.

Erstellen von Gruppen und Funktionseinheiten

Um die Funktionalität herzustellen, muss sich jeder Sensor und Aktor innerhalb einer Gruppe befinden. Diese muss dann von einer Funktionseinheit aufgerufen werden.

Erweitern Sie *Aktorgruppen* und fügen eine *Typ 1 - standard Lampengruppe* an. Wählen Sie den *Lampen* Tab aus und betätigen die *Bearbeiten* Schaltfläche.

Wählen Sie die *Type 1 - standard Lampe 1* aus und klicken auf >> (oder führen Sie einen Doppelklick auf die *Type 1 - standard Lampe 1* aus).

Element hinzufügen		
CX1010 1 (Local)	*	

Nun wird das Element auf die rechte Seite verschoben, um zu verdeutlichen, dass es ausgewählt wurde.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der Jalousieantriebsgruppe.

Allgemein Jalousieantriel	be Zuordnu	ungen Online	
Jalousieantrieb		Тур	Controller
🖈 Typ 1 - standard Jalou	usieantrieb 1	Typ 1 - standard Jalousieantriel	o CX1010 1 (l

Sensorgruppen erstellen

Die Sensorgruppen ermöglichen das Erstellen und Anpassen der Funktionalität. Sie beinhalten die Information welche Aktion von welcher Funktionseinheit aufgerufen werden soll, wenn etwas am Sensor passiert.

Erweitern Sie die *Sensorgruppen* und fügen 3 *Typ 1 - standard digitale Signalgruppe* an. Wählen Sie den *Signale* Tab der 1. (2., 3.) Gruppe aus und fügen das 1. (2., 3.) digitale Signal hinzu.

Controller 🔐 Gebäude	Allgemein	Einstellungen	Signale	S
🖃 📲 Controller	Signal			
🖮 📶 CX1010 1		- I - I - I - I - N-		1.2
Applikationsprogramm	<mark>⊠</mark> ≁ lyp i ·	standard digita	les Signal	3
🗄 👾 💱 Symbole				
🛱 🖓 Sensoren				
🚊 🛷 digitales Signal				
🚽 Typ 1 - standard digitales Signal 1				
🖙 🔂 Typ 1 - standard digitales Signal 2				
Typ 1 - standard digitales Signal 3				
🛶 🐓 analoges Signal				
🖃 😵 Aktoren				
🖃 🛷 Lampen				
Typ 1 - standard Lampe 1				
🖃 🤎 Jalousieantriebe				
Typ 1 - standard Jalousieantrieb 1				
Fensterantriebe				
Ventil Stellantnebe				
G. T. 1. standard distale Canalassan 1				
G. T. 1 standard digitale Signalgruppe 1				
G. The 1 standard digitale Signalgruppe 2				
Typ 1 - standard Lampengnuppe 1	Bea	rheiten		ösc
	er bea	DOROT		Jac
G Typ 1 - standard Jalousieantriebsgruppe 1				

Erweitern Sie die *Funktionseinheiten* und fügen einen *Typ 1 - Dimmer* an. Wählen Sie im *Sensoren / Aktoren* Tab der neuen Funktionseinheit die Lampengruppe aus die Sie zuvor erstellt haben, indem Sie auf *Bearbeiten* klicken. Wählen Sie die *Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1* für das *Hoch / Runter Dimmen* aus durch einen Klick auf *Bearbeiten*.

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Z	uordnungen Online					
Sensoren / Aktoren						
Lampengruppe:	Typ 1 - standard Lampengruppe 1	~				
digitale Signalgruppe - Hoch Dimmen:			Bearbeiten			
digitale Signalgruppe - Runter Dimmen:		×	Verknüpfung lö:			
digitale Signalgruppe - Hoch / Runter Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1	٨	Gehe zu			

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Jalousien. Wählen Sie die *Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 2* für *Hoch* aus und 3 für *Runter*.

Entwerfen des Gebäudes

Der Building Automation Manager ermöglicht das Entwerfen der gesamten Struktur Ihres Gebäudes und das Hinzufügen der dazugehörigen Funktionseinheiten. Wählen Sie den *Gebäude* Tab aus und fügen ein Gebäude mit einer Etage und einem Raum an. Wählen Sie den *Inhalte* Tab von *Bereich 1* aus und fügen diesem die Funktionseinheiten *Type 1 - Dimmer 1* und *Type 1 - standard Beschattung 1* hinzu.

Controller 🛄 Gebäude	Allgemein Inhalte		
Gebaude	Name	Тур	Contro
	Typ 1 - Dimmer 1	Typ 1 - Dimmer	CX101
Ereich 1	Typ 1 - standard Beschattung 1	Typ 1 - standard Beschattung	CX101
	🧭 Bearbeiten 💿 L	öschen	

Aktivieren der Konfiguration

Zuerst speichern Sie das Projekt erneut durch einen Klick auf Datei -> Speichern unter....



Der Konfiguration aktivieren Dialog kann über das Menü Aktion \rightarrow Konfiguration aktivieren aufgerufen werden. Wählen Sie den CX1010 1 aus und klicken auf gesamte Konfiguration aktivieren.

🐼 Konfiguration aktivieren	
Controller	
CX1010 1	
Konfiguration aktivieren	Alle auswählen
Jesamte Konfiguration aktivieren	Alle abwählen
E/A-Konfiguration zurücksetzen	
TwinCAT neu starten	

Warten Sie, bis der Building Automation Manager mit der Aktivierung der Konfiguration fertig ist. Wenn im *Meldungen* Fenster im unteren Bereich des BA Manager keine Warnungen oder Fehler angezeigt werden, dann verlief alles einwandfrei.

Gratulation, Sie haben Ihr erstes und voll funktionsfähiges Building Automation Projekt erstellt!

7 Building Automation Manager

Der Building Automation Manager wird zum Entwerfen und konfigurieren Ihrer Gebäudeautomatisierungen verwendet. Darüber hinaus kann die gesamte Gebäudestruktur umgesetzt werden. All dies wird in einer sehr visuellen und selbsterklärenden Benutzeroberfläche durchgeführt.

7.1 Kontrollelemente

7.1.1 Hauptfenster

Das Hauptfenster vom Building Automation Manager ist unterteilt in 4 Hauptbereiche, welche nachfolgend erklärt werden.

Datei Bearbeiten Projekt Ansicht Aktion Werkzeuge Optionen Hilfe <td< th=""><th colspan="8">📴 BAM-Sample.bamx - TwinCAT Building Automation Manager</th></td<>	📴 BAM-Sample.bamx - TwinCAT Building Automation Manager							
Image: Series Image: Series<	Datei Bearbeiten Projekt Ansicht Aktion Werkzeu	ge	Optionen	Hilfe				
^m Controller ^m Gebäude ^m Markelinnessenger ^m Markelinnesenger	: 🖞 📽 📓 🐁 🖞 🏠 🖪 🚨 🖉 🛼 🔍	0	3					
Image: Controller 1 Image: CX1010 1 1 Ima	Controller 🛄 Gebäude	ld	Name	Host Name	IP Adresse	AMS Net Id	Online Zustand	
Image: CX1001 Image: Symbole Image:		蕭 1	CX1010 1	CX_05AFCB	192.168.0.50	172.16.3.34.1.1	Online 2	
Image: Sensoren								
Sensoren Sensorguppen Sensorg	timent Symbole							
digitales Signal	Sensoren							
Image: Signal Image: Signal Image: Signal	🗄 🗇 digitales Signal							
Image: Aktoren Image: Typ 1 - standard Lampe 1 Image: Typ 1 - standard	🖤 🗇 analoges Signal							
Image: Sensorgruppen	🚍 📲 🥐 Aktoren							
Image: Subsysteme Image: Subsysteme	E Ampen							
Gensteratriebe Vertil Stelantriebe Vertil	Ivp 1-standard Lampe 1							
Image: Sensorgruppen								
Sensorgruppen Aktorgruppen Aktorgruppen Aktorgruppen Funktionseinheiten Zusammengesetzte Module Szenen Vetterstation Subsysteme E/A Geräte CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1	Ventil Stellantriebe							
Aktorgupen Funktionseinheiten Szenen Szenen Wetterstation E/A Geräte CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1 Meldungen O7.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx 4								
Funktionseinheiten Szenen Szenen Subsysteme E/A Geräte CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1 Meldungen Ø7.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx 4	🗄 🦉 Aktorgruppen							
Susammengesetzte Module Szenen Szenen Vetterstation Subsysteme E/A Geräte CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1 Meldungen O7.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx 4	🕀 💞 Funktionseinheiten							
Image: State Subsysteme Image: Subsysteme	🗇 Zusammengesetzte Module							
Vetterstation Vetters	Szenen							
Image: Weiterstation	Zetschaltuhren							
Substation E/A Geräte CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1 Meldungen O7.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx								
CX1100 Netzteil/Kiemmenanschaltung 1 Keiner Keine	E/A Geräte							
Image: Second system Image: Second system Image: Second	🖃 ··· 📓 CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1 📼	•	e hale hale hale hale hale hale hale hal		lade lade lade lade lade lade lade lade		F.	
Meldungen O7.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx								
U 07.03.2010 11:43:55 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx 4	Meldungen							
	U7.03.2010 11:43:55 - Datei speichern: C:\BAM First Steps\BAM-Sa	mple.b	amx				4	

1 Navigationsbaum

Auf der linken Seite des Hauptfensters befindet sich der Navigationsbaum. Klicken Sie <u>hier [▶ 30]</u> für detaillierte Informationen zu diesem Element.

2 Informations und Einstellungs Fenster

Das große Kontrollelement auf der rechten Seite des Hauptfensters wird zum Konfigurieren und Einstellen der ausgewählten Elemente im Navigationsbaum benutzt. Informationen zu den individuellen Optionen eines Elements erhalten Sie auf den entsprechenden Dokumentationsseiten.



3 Toolbar

Mit der Toolbar im oberen Bereich des Hauptfensters können Sie Projekte öffnen, speichern und neu erzeugen. Mehr Funktionen stehen in einem speziellen Kontext zur Verfügung. Um zum Optionsfenster zu gelangen klicken Sie auf *Optionen* → *Einstellungen*. Dort können Sprache und andere Verhaltensweisen des Building Automation Manager eingestellt werden.

4 Nachrichtenfenster

Im unteren Bereich des Hauptfensters befindet sich das Nachrichtenfenster. Eine detaillierte Beschreibung dieses Kontrollelements erhalten Sie <u>hier [> 31]</u>.

7.1.2 Navigationsbaum

Der Navigationsbaum ermöglicht den Zugriff auf die gesamte Systemkonfiguration und dessen Einstellungen.



Zur Darstellung der Informationen wird ein hierarchisches System (ähnlichem dem Dateisystem des Windows Explorer) benutzt. Wird ein Knoten ausgewählt so erscheint dessen Einstellungsfenster auf der rechten Seite des Hauptfensters. Informationen zu den individuellen Optionen eines Elements erhalten Sie auf den entsprechen Dokumentationsseiten. Um einen Unterknoten anzulegen Rechtsklicken Sie auf den Elternknoten und wählen *Objekt hinzufügen…* aus. Im nachfolgenden Dialog muss das hinzuzufügende Element festgelegt werden. Es können der Name, der Typ und die Anzahl eingestellt werden. Zum Entfernen eines Knotens wählen Sie ihn aus und wählen nach einem Rechtsklick *Objekt löschen* aus. Beachten Sie, dass einige Elemente nicht entfernt werden können.

Controller Tab

Controller	Typ 1 - standard Lampe 1 Typ 1 - standard Lampe 2 Typ 1 - standard Lampe 3 Typ 1 - standard Lampe 4	0,0 % 0,0 % 0,0 %	Ein Ein	<u>Aus</u> Aus
Alterna	Typ 1 - standard Lampe 5	0,0 % 0,0 %	Ein Ein	Aus Aus Aus
 Actoren Typ 1 - standard Lampe 1 Typ 1 - standard Lampe 2 Typ 1 - standard Lampe 3 Typ 1 - standard Lampe 4 Typ 1 - standard Lampe 5 Typ 2 - DALI-Lampe 1 Typ 2 - DALI-Lampe 1 Typ 2 - DALI-Lampe 3 Typ 2 - DALI-Lampe 4 Typ 2 - DALI-Lampe 4 Typ 3 - DALI-Lampe für Notbeleuchtung 1 Typ 3 - DALI-Lampe für Notbeleuchtung 2 	Typ 1 - standard Lampe 6 Typ 2 - DALI-Lampe 1 Typ 2 - DALI-Lampe 2 Typ 2 - DALI-Lampe 3 Typ 2 - DALI-Lampe 4 Typ 3 - DALI-Lampe für Notbeleuchtung 1 Typ 3 - DALI-Lampe für Notbeleuchtung 2	0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %	Ein Ein Ein Ein Ein Ein	Aus Aus Aus Aus Aus Aus

Dieser Tab enthält die Hardware, die Sie verwenden und die Funktionalität die sie zur Verfügung stellt. Es können mehrere Controller hinzugefügt werden. Jeder Controller besitzt ein *Applikationsprogramm* und *E/A Geräte*. Das Applikationsprogramm enthält Sensoren (digital und analog) und Aktoren (Lampen, Jalousieantriebe, Fensterantriebe, Ventil Stellantriebe...). Sensoren und Aktoren müssen sich in Gruppen befinden, um eine Funktionalität zu erhalten. Diese Funktionalität wird im *Funktionseinheiten* Knoten definiert und konfiguriert.

Subsysteme, wie DALI und EnOcean, werden ebenfalls unterstützt (zu finden im Subsysteme Knoten).

Im *E/A Geräte* Knoten muss die benutzte Hardware festgelegt werden. Ähnlich dem TwinCAT System Manager können hier die Geräte mit ihrem Koppler und Klemmen konfiguriert werden. Die Ein- und Ausgänge der Hardware können dann mit den Sensoren und Aktoren verknüpft werden. Auf Änderungen, die eine Aktivierung erfordern, wird durch einen rot umrandeten Controller hingewiesen.

Beim Auswählen einer Kategorie zeigt das Informationsfenster auf der rechten Seite eine Liste aller Elemente, ungeachtet ihrer Ordnerzugehörigkeit. Die Elemente können sortiert, umbenannt oder entfernt werden. Beim Entfernen können mehrere Elemente gleichzeitig ausgewählt werden. Die Kategorie bietet weiterhin ein Rechtsklick-Menü mit Druckoptionen für die Liste an.

Gebäude Tab

Controller Gebäude	Allgemein Inhalte		
🖃 🛄 Gebäude	Name	Typ	Controller
Gebäude 1	Hamo	170	Controllor
Etage 1	Typ 1 - standard Lampe 1	Typ 1 - standard Lampe	CX1010 1
Bereich 1	Typ 1 - standard Lampe 2	Typ 1 - standard Lampe	CX1010 1
Bereich 2	Typ 2 - DALI-Lampe 1	Typ 2 - DALI-Lampe	CX1010 1
Bereich 3	Typ 1 - standard Jalousieantrieb 1	Typ 1 - standard Jalousieantrieb	CX1010 2
Bereich 4			
Etage 2			
Bereich 1			
Etage 3			
Bereich 1			
Bereich 2			
i⊒			
Etage 1			
Bereich 1			
Bereich 2			
Bereich 3			
Bereich 4			
Bereich 5			
Bereich 6			
Bereich 7			
Etage 2			
Bereich 1			
Bereich 2			
Bereich 3			
Bereich 4	Bearbeiten 🔵 Lös	chen	
□ 🔠 Gebäude 3		NEW YORK CONTRACTOR	

Die Gebäudestruktur im *Gebäude* Tab bietet die Möglichkeit, alle erstellten Elemente (z.B. Lampen, Jalousien, Beleuchtungseinheiten ...) örtlich nach Gebäude, Etage und Raum einzuteilen. Zusätzlich erlaubt die Inhaltsliste eines Raumes den direkten Zugriff auf das *Online* Menü des jeweiligen ausgewählten Elements.

Es wäre auch denkbar die Informationen aus der Gebäudestruktur für Werkzeuge zu nutzen, wie z.B. bei der Berichtfunktion (*Werkzeuge* \rightarrow *Berichte...*).

7.1.3 Nachrichtenfenster

E Meldungen
(1) 23.09.2010 11:20:41 - Datei speichem: C:\BAM First Steps\BAM-Sample.bamx
(1) 23.09.2010 11:20:46 - Aktivierung der Konfiguration auf 'CX1010 1'.
(1) 23.09.2010 11:20:46 - Aktivierung der E/A-Konfiguration.
(1) 23.09.2010 11:20:46 - Aktivierung der E/A-Konfiguration - aktivieren.
(1) 23.09.2010 11:23:50 - Aktivierung der E/A-Konfiguration war erfolgreich.
Q 23.09.2010 11:24:15 - Aktivierung der SPS-Konfiguration.

Das *Nachrichtenfenster* gibt Auskunft über die Aktionen, die der Building Automation Manager durchführt. Es gibt 3 Typen von Nachrichten:

- **(I)** Meldungen: Diese Nachrichten enthalten allgemeine Informationen. Sollten nur die Meldungen zu sehen sein, dann arbeitet alles einwandfrei.
- **A** Warnungen: Warnungen sind in den meisten Fällen harmlos, weise allerdings auf Unregelmäßigkeiten hin. Diese Nachrichten sollten vermieden werden.
- S Fehler: Fehler weisen auf ernste Probleme hin. Das Projekt kann nicht einwandfrei arbeiten, wenn Fehler auftreten.

Es stellt ebenso ein Rechtsklick-Menü zur Verfügung mit den folgenden Optionen:

- Toschen: Entfernt alle Nachrichten im Nachrichtenfenster.
- Diffnen: Ersetzt vorhandene Nachrichten mit denen aus der Datei.
- 🛃 Speichern: Speichert alle Nachrichten in eine *.xml Datei.
- X Schließen: Blendet das Nachrichtenfenster aus.

7.1.4 Verknüpfungs Dialog

Dieser Dialog wird aufgerufen, sobald ein Sensor oder Aktor mit dem Kanal einer Klemme oder eine SPS Variable mit einer Klemmenvariablen verknüpft werden soll. Die übliche Vorgehensweise ist ein Klick auf einen Sensor, Aktor oder Symbol im Navigationsbaum, Auswahl des *Einstellungen* Tab und betätigen der *verknüpft mit…* Schaltfläche für den entsprechenden Ein- oder Ausgang.



Mögliche Verknüpfungen werden in einer hierarchischen Baumstruktur aufgelistet (ähnlichem der des Windows Explorer).

i

Nur Kanäle die kompatibel zum entsprechenden Sensor/Aktor sind werden angezeigt. Für Symbole stehen nur Klemmenvariablen mit derselben Bit Größe zur Auswahl.

Um eine Auswahl zu tätigen Linksklicken Sie im Baum auf die Verknüpfung (sie wird farbig hervorgehoben). Klicken Sie auf *OK* um die ausgewählte Verknüpfung zu bestätigen. Hatten Sie nicht vor den Sensor/Aktor/ Symbol zu (erneut-)verknüpfen, dann betätigen Sie *Abbrechen*.

Die *Filter* Option ermöglicht die Anzeige aller zutreffenden Klemmenkanäle oder aber das Ausblenden aller bereits verknüpften und/oder blockierten (deaktivierten) Kanäle.

Sie können ebenso die Namensgebung der verknüpften Elemente beeinflussen. Diese Optionen sind beibehalten beider Namen, Namen vom Sensor/Aktor für den Klemmenkanal übernehmen oder Namen vom Klemmenkanal für den Sensor/Aktor übernehmen. **Diese Möglichkeit steht nicht für Symbole zur Verfügung!**

7.1.5 Bearbeiten

7.1.5.1 Kopieren und Einfügen

Das *Kopieren* und *Einfügen* bietet die Möglichkeit ganze TwinCAT Building Automation Manager Elemente zu kopieren. Zuerst muss das zu kopierende Element im Navigationsbaum markiert werden. Danach erfolgt der Aufruf der Funktionen *Kopieren* und *Einfügen*. Im Navigationsbaum befindet sich nun eine Kopie des Elements.

Neben den bekannten Tastenkürzeln *Strg* + *C* (Kopieren) und *Strg* + *V* (Einfügen) aus Windows, können diese Funktionen noch auf drei weiteren Wegen aufgerufen werden.

Die erste Möglichkeit bietet die Menüleiste im Eintrag *Bearbeiten*. Auch hier einfach das Element im Navigationsbaum markieren, auf *Bearbeiten* gehen, *Kopieren* auswählen und anschließend wieder *Einfügen* aufrufen.

Datei	Bearbeiten		Projekt	Ansicht
! 🎦 💕	Đ	Kopiere	1 🖪 🗳	
👔 Con	E	Einfüge		
🚰 (Control	ler		

Eine weitere Möglichkeit bietet die Werkzeugleiste über die entsprechenden Symbole. Ist diese nicht zu sehen, so kann sie über *Ansicht* \rightarrow *Werkzeugleiste* eingeblendet werden.



Als letzte Variante ist das Kopieren und Einfügen über das Kontextmenü der Maus erreichbar.



7.1.6 Projekt

7.1.6.1 Info

In diesem Dialog kann das Projekt mit zusätzlichen Informationen versehen werden. Nach abspeichern des Projekts lässt sich über das Ordnersymbol das Verzeichnis der *.bamx Datei öffnen.

onen	
Beispiel.bamx	ОК
C:\Projekte\	Abbrechen
Mittwoch, 27. Juni 2012 - 12:55:24	
Mittwoch, 27. Juni 2012 - 12:55:54	
Neues Projekt	
Beispiel	
Max Muster	
1.0	
Ein Kommentar	
	Delegipiel bamx C:\Projekte\ Mttwoch, 27. Juni 2012 - 12:55:24 Mttwoch, 27. Juni 2012 - 12:55:54 Neues Projekt Beispiel Max Muster 1.0 Ein Kommentar

7.1.6.2 Einstellungen

Weitere Einstellungen zum Projekt können hier vorgenommen werden.

Auf allen hier im Dialog ausgewählten Controllern wird beim Aktivieren der Konfiguration die Projektdatei geladen. Der Pfad dazu wird mit einem Rechtsklick in der entsprechenden Zeile angegeben. Es kann zwischen dem Bootverzeichnis und einem selbst definierten Pfad gewählt werden. Achten Sie darauf, dass der Ordner bereits auf dem Zielgerät existiert!

Projekteinstellungen								
Allgemein	Einstellungen Netzwerkvariabl	n Position						
Building Automation Manager Datei (BAMX-Datei) auf folgende Controller speichem								
Controller	S	eicherpfad						
CX10	10 1							
CX102	20 2	[Neuer Speicherpfad	l				
		L				~		
						~		
						×		
					ок	Abbrechen		

Hier können geografische Angaben zum Projekt eingetragen werden.

Projekteinstellungen				X
Allgemein Einstellungen Netzwerkvariablen	Position			
Längengrad	8,5	• 8	° 30 ' C	0,0 "
Breitengrad	51,9	° 51	° 53 ' 60	0.0 "
				OK Abbrechen

Die geografische Breite ist die im Winkelmaß (also in Grad) angegebene nördliche oder südliche Entfernung eines Ortes der Erdoberfläche vom Äquator. Die Breite kann Werte von 0° (am Äquator) bis ±90° (an den Polen) annehmen. Dabei gibt ein positives Vorzeichen die nördliche Richtung und ein negatives Vorzeichen die südliche Richtung an. Die geografische Länge ist ein Winkel, der ausgehend vom Nullmeridian 0° (künstlich festgelegte Nord-Süd-Linie) Werte bis ±180° annehmen kann. Ein positives Vorzeichen gibt die Länge in östlicher Richtung und ein negatives Vorzeichen in westlicher Richtung an.

7.1.6.3 Import

Importiert eine Exportdateien die mit der Exportfunktion [▶ 36] des TwinCAT Building Automation Managers erstellt wurden.

Nach Aufruf der Importfunktion und Auswahl der Exportdatei können, je nach Inhalt, noch einmal die enthaltenen Elemente betrachtet werden.

Import						
In der oberen Liste sehen Sie den Inhalt der Datei. Sie haben so die Möglichkeit zu überprüfen, ob der richtige Inhalt vorhanden ist. In der unteren Liste können Sie die Controller auswählen, an denen der Inhalt der Datei importiert werden soll. Der Multiplikator bietet dabei die Möglichkeit, den Importvorgang um ein Vielfaches zu wiederholen.						
Importinhalt	Тур					
digitales Signal						
Typ 1 - standard digitales Signal 1	digitales Signal - Typ 1 - standard digitales Signal					
Typ 1 - standard digitales Signal 2	digitales Signal - Typ 1 - standard digitales Signal					
Typ 1 - standard digitales Signal 3	digitales Signal - Typ 1 - standard digitales Signal 📃					
Lampe						
Typ 1 - standard Lampe 1	Lampe - Typ 1 - standard Lampe					
Typ 1 - standard Lampe 2	Lampe - Typ 1 - standard Lampe					
Lampengruppe						
💊 Typ 1 - standard Lampengruppe 1	Lampengruppe - Typ 1 - standard Lampengruppe					
Beleuchtung	-					
· · ·						
Controller						
🗹 뤮 CX1010 1						
D 1.1						
Einstellungen						
Importanzahl: 1 🚔						
	< Zurück Fertig stellen					

7.1.6.4 Export

Exportiert eine Auswahl von TwinCAT Building Automation Manager Elementen samt Parametern Exportdatei. Der Inhalt lässt sich anschließend, unter Berücksichtigung der Typkompatibilität, in andere TwinCAT Building Automation Manager Projekte <u>importieren [} 35]</u>.

Zu Beginn wählt man die Art des Inhalts aus. Es kann der gesamte Controller, Teile des Applikationsprogramms oder Teile der E/A-Geräte exportiert werden.


Im nächsten Schritt können dann die Elemente ausgewählt werden.



Nach Betätigen der Schaltfläche *Fertig stellen* wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis gespeichert.

7.1.7 Werkzeuge

7.1.7.1 Berichte

7.1.7.1.1 Klemmenstatistiken

Das Werkzeug *Klemmenstatistiken* stellt in einer OOXML (Office Open XML) Tabelle Informationen über die im Projekt verwendeten Klemmen zusammen.

Die Tabelle enthält folgende Informationen:

- Klemmentyp
- Anzahl der Klemmen
- Anzahl der Kanäle einer Klemme

- · Anzahl der genutzten und ungenutzten Kanäle
- · Anzahl der ungenutzte Kanäle in Prozent

Unter dem Menüpunkt *Werkzeuge* → *Berichte...* kann im nachfolgenden Auswahldialog das Werkzeug für die *Klemmenstatistiken* aufgerufen werden.

Klemmenstatistiken	×
Parameter Sämtliche Informationen der Controller zu einem Arbeitsblatt zusammen fassen	
<pre>IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1</pre>	Speichem Abbrechen

In der Hauptform werden zunächst alle Controller aufgelistet. Um die Klemmen eines Controllers mit in die Statistik aufzunehmen, muss dieser angewählt werden. Jeder angewählte Controller erhält sein eigenes Arbeitsblatt innerhalb der Tabelle. Nach Betätigen der *Speichern…* Schaltfläche kann ein Name sowie der Speicherpfad der Tabelle angegeben werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit sich eine Gesamtübersicht erstellen zu lassen. Hierzu muss vor dem Erzeugen die Kontrollbox *Sämtliche Informationen der Controller zu einem Arbeitsblatt zusammenfassen* angewählt werden. Alle Klemmen der ausgewählten Controller werden nun nicht mehr auf separate Arbeitsblätter verteilt, sondern zu einem zusammengefasst.

	А	В	С	D	E	F
1	Klemmentyp	Anzahl der Klemmen	Anzahl der Kanäle	genutzte Kanäle	ungenutzte Kanäle	ungenutzte Kanäle in [%]
2	KM1002	1	16	6	10	62
3	KL1012	3	6	2	4	66
4	KL2284	6	24	0	24	100
5	KL2751	4	4	2	2	50
6	KL6811	1	1	0	1	100
7	KL9010	1	0	0	0	0

Zum Betrachten der erzeugten *.xlsx Datei wird eine Tabellenkalkulation mit OOXML (Office Open XML) Unterstützung benötigt, wie z.B. Microsoft Excel 2010, OpenOffice.org 3 oder LibreOffice 3.

7.1.7.2 Webseiten Generatoren

7.1.7.2.1 Webseiten Generator Desktop

Der *Webseiten Generator Desktop* erzeugt Bedienoberflächen für das Leistungsprofil von Desktop PCs. Die Bedienung ist entsprechend auf die Monitorgröße von PCs sowie Maus und Tastatur ausgelegt.

Mit folgenden Browserversionen wurde getestet:

- 6 Microsoft Internet Explorer 6 (Windows CE)
- Ø Microsoft Internet Explorer 9
- 😻 Mozilla Firefox 5
- Soogle Chrome 11
- Safari 3 (IPhone, IPod touch, IPad)
- Ø Apple Safari 5
- **0** Opera 11

Unter dem Menüpunkt *Werkzeuge* \rightarrow *Webseiten Generatoren...* kann im nachfolgenden Auswahldialog der *Webseiten Generator Desktop* aufgerufen werden.

Webseiten Genera	ator Desktop		X		
Ausgabepfad					
Festplatte					
Pfad	C:\inetpub\www.root		Durchsuchen		
CTD					
Host					
Benutzer					
Pagewort					
1 doowoll					
Path		FT	P. Durchsuchen		
http:// <lp-adre< th=""><th>sse>/ TcOpcXmlDa.dll</th><th></th><th></th></lp-adre<>	sse>/ TcOpcXmlDa.dll				
CX1020 1.Typ 1	-standard Szene 1	Bearbeiten	Entfernen		
CX1020 1.Typ 1	- standard Szene 2	Bearbeiten	Entfemen		
CX1020 1.Typ 1 - standard Szene 3 Entfernen					
Einstellungen W	'etterstation				
CX1020 1.Typ 2	2 - Wetterstation 'Elsner P03' 1	Bearbeiten	Entfernen		
		Erze	ugen		

Der Dialog bietet die Möglichkeit den Speicherort für die Webseiten anzugeben. Ist *Festplatte* angewählt, so können Sie über die *Durchsuchen* Schaltfläche einen Ort auf der Festplatte auswählen. Bei Anwahl von *FTP* werden die Seiten direkt in einem FTP Verzeichnis abgelegt.

Je nach verwendetem Image wird der Web Service ausgewählt. Sollte dieser nicht im Standardverzeichnis liegen, kann der Pfad unter *Benutzerdefiniert* angepasst werden.

Weiterhin können Sie den drei Schnellzugriffstasten durch Betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche jeweils eine Szene zuweisen. Zur Anzeige von Wetterdaten ist über die *Bearbeiten* Schaltfläche die Angabe einer Wetterstation möglich.

Abschließend wird der Vorgang durch Betätigen von Erzeugen gestartet.

C S Attp://192.168.10.5/B1F1A1_Wohnzimmer.html	× ♪ ↓ × ↔
🥖 Wohnzimmer 🗙 🔤	
Wohnhaus > Etage 1>	🛞 15:41 🗰 21.09.2011
Wohnzimmer	La 23.4°C ⊨ 8.3m/s
Beleuchtung	
Beschattung	
⊻ × 57% × ≅	
Fenster Nord	
Klimaregelung	

Nach Aufruf der Seite gelangen Sie zur Hauptansicht. Von dort kann in alle Unterbereiche navigiert werden. Im ausgewählten Bereich angekommen sind nun alle zugewiesenen Elemente steuerbar.

7.1.7.2.2 Webseiten Generator Mobile

Der *Webseiten Generator Mobile* erzeugt Bedienoberflächen für das Leistungsprofil von Smartphones. Die Bedienung ist entsprechend auf die Größe von Smartphone Displays und deren Berührungssteuerung ausgelegt. Die Browser müssen jQuery Mobile unterstützen.

Mit folgenden Browsern wurde getestet:

- Ø Microsoft Internet Explorer 9
- 😻 Mozilla Firefox 5
- 🔹 🥺 Google Chrome 11
- 🔸 🧐 Apple Mobile Safari 3 (IPhone, IPod touch, IPad)
- 🛛 🧐 Apple Safari 5
- **0** Opera 11

Unter dem Menüpunkt *Werkzeuge* → *Webseiten Generatoren…* können Sie im nachfolgenden Auswahldialog den *Webseiten Generator Mobile* aufrufen.

Webseiten Generator	Mobile	×
Ausgabepfad Festplatte		
Ptad	C:\inetpub\wwwroot	Durchsuchen
◎ FTP		
Host		
Benutzemame		
Passwort		
	anonym passiv FTP	
Pfad		FTP Durchsuchen
Web Service Pfad	WES (Windows Embedded Standard) / / TcOpcXmlDa.dll	′ Windows Standard 👻
Einstellungen Wetter	rstation	
CX1020 1.Typ 2 -	Wetterstation 'Elsner P03' 1	Bearbeiten Entfernen
		Erzeugen
	Erstelle: Wohnzimm	er

Der Dialog bietet die Möglichkeit den Speicherort für die Webseiten anzugeben. Ist *Festplatte* angewählt, so können Sie über die *Durchsuchen* Schaltfläche einen Ort auf der Festplatte auswählen. Bei Anwahl von *FTP* wird die Seite direkt in einem FTP Verzeichnis abgelegt.

Je nach verwendetem Image wird der Web Service ausgewählt. Sollte dieser nicht im Standardverzeichnis liegen, kann der Pfad unter *Benutzerdefiniert* angepasst werden.

Weiterhin können Sie zur Anzeige von Wetterdaten über die *Bearbeiten* Schaltfläche eine Wetterstation angeben.

Abschließend wird der Vorgang durch Betätigen von Erzeugen gestartet.



Nach Aufruf der Seite gelangen Sie zur Hauptansicht. Von dort kann in alle Unterbereiche navigiert werden. Im ausgewählten Bereich angekommen sind nun alle zugewiesenen Elemente steuerbar.

7.1.7.3 Erweiterungen

7.1.7.3.1 Kommandodatei Generator

Es kann schon mal notwendig sein, dass SPS Programme mehrerer Controller aktualisiert werden müssen. Bei dieser Aufgabenstellung unterstützt Sie der *Kommandodatei Generator*. Er erzeugt eine ausführbare *.bat Datei die eine *.ini Anweisungsliste abarbeitet. Außer dem Starten der *.bat Datei ist kein weiteres Eingreifen des Anwenders erforderlich. Völlig automatisch wird Controller für Controller angewählt, das SPS Programm erneut aufgespielt, ein Bootprojekt erzeugt, die Laufzeit in den *Run* Modus versetzt und wieder ausgeloggt.

Unter dem Menüpunkt *Werkzeuge* \rightarrow *Erweiterungen...* kann im nachfolgenden Auswahldialog der *Kommandodatei Generator* aufgerufen werden.

🗏 Kommandodatei Generator	×
Controller Auswahl	Auswahl Optionen
	Erzeugen
	Abbrechen

Im Hauptdialog werden alle Controller aufgelistet, die für diesen Vorgang gültig sind. Das heißt ein Controller mit einer AmsNetld und ein Applikationsprogramm mit einer verlinkten *.tpy Datei. Um einen Controller zum Aktualisierungsvorgang hinzuzufügen, muss dieser angewählt werden. Für eine größere Anzahl an Controllern steht die Option *Alle auswählen* zur Verfügung. Hierbei werden entweder alle Controller an- oder abgewählt.

Nach Betätigen der *Erzeugen* Schaltfläche werden die beiden Dateien im ausgewählten Verzeichnis abgespeichert.

```
query off ok
out open CommandFileBuilder.log
out clear
file open "TcBAFrameworkV2.20 Sample.pro"
delay 3000
chooseruntime 192.168.10.5.1.1:801
delay 2000
online login
delay 4000
createbootproject
delay 6000
online run
delay 1000
online logout
delay 1000
file close
out close
file quit
```

Hier ist einmal der Inhalt der *.ini Datei aufgelistet der nach Ausführen der *.bat Datei abgearbeitet wird.

Zu Beginn wird die Logdatei *KommandodateiGenerator.log* angelegt in die alle Logeinträge aus dem TwinCAT PLC Control geschrieben werden. Es folgt das Öffnen der Projektdatei mit anschließendem Login in das Zielsystem. Danach wird das Projekt auf die Steuerung geladen, ein Bootprojekt erzeugt und das Laufzeitsystem in den *Run* Modus versetzt. Nach dem Logout wird das Projekt wieder geschlossen, die Ausgabe in die Logdatei gestoppt und das Kommandofenster der *.bat Datei beendet.

Mehr Informationen zum Thema Kommandozeilenbefehlen im TwinCAT PLC Control erhalten Sie im Beckhoff Information System unter dem Pfad:

 $\begin{array}{l} \textit{Beckhoff Information System} \rightarrow \textit{TwinCAT} \rightarrow \textit{TwinCAT PLC} \rightarrow \textit{TwinCAT PLC Control} \rightarrow \textit{Anhang} \rightarrow \textit{Kommandozeilenbefehle} \end{array}$

7.1.7.3.2 Projekt Generator

Der *Projekt Generator* erzeugt aus einer OOXML (Office Open XML) Tabelle ein Building Automation Manager Projekt.

Unter dem Menüpunkt $Werkzeuge \rightarrow Erweiterungen...$ kann im nachfolgenden Auswahldialog der *Projekt Generator* aufgerufen werden.

💣 Öffnen				×
🕞 🗢 🗖 Desktop 🕨			✓ ♣ Desktop du	rchsuchen 🔎
Organisieren 👻 Neue	r Ordner			III • 🔟 🔞
☆ Favoriten	Name	Größe	Elementtyp	Änderungsdatum
	词 Bibliotheken			
潯 Bibliotheken	Beckhoff Automation			
	👰 Computer			
🖳 Computer	Netzwerk	10.100	N	22.00.2014 45 45
🕦 Netzwerk		13 KB	Microsoft Excel-Ar	23.09.2011 15:45
THELWER				
Datei	name: Template.xlsx		✓ Excel-Datei ('	*.xlsx) 💌
			Öffnen	Abbrechen

Es erscheint der bekannte Windows Dialog zum Öffnen von Dateien in dem die gewünschte *.xlsx Datei ausgewählt wird. Durch Betätigen der Öffnen Schaltfläche wird umgehend mit der Auswertung der Tabelle begonnen. Nach der Durchführung können alle Fenster geschlossen werden bis man sich wieder im Hauptfenster des Building Automation Managers befindet.

Der Import einer OOXML Tabelle erstellt ein neues Projekt! Ein bereits bestehendes Projekt kann nicht erweitert werden.

Erstellen der Tabelle

Für ein erfolgreiches Einlesen der OOXML Tabelle ist ein gültiger Aufbau notwendig. Dieser umfasst definierte Spalten- und Arbeitsblattbeschriftungen sowie Einträge innerhalb der Tabelle.

Controller Arbeitsblatt

4	A	В	С	D	E	F
1	Controller Type	BK Type	Notation	Comment	lp	TPY File Path
2	CX1010		CX 01A2B3		192.168.1.10	C:\Projekte\Sample.pro
3		Kbus 🤇	Kbus_UG_1.1			
4						
5	CX9000		CX 02B4F8		192.168.1.20	C:\Projekte\Sample.pro
6		Kbus 🤇	Kbus_UG_1.2			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16		¥	V			
- 14 - 4	Controller	Kbus_UG_1.1	Kbus_UG_1.2		Ш	

Das erste Arbeitsblatt definiert die verwendeten Controller. Es muss *Controller* heißen. Wie in der Grafik zu sehen ist wird jeder Controller durch mind. 2 Zeilen definiert.

Die erste Zeile enthält:

- Controller Type: Gibt den Controllertyp an.
 - Erlaubte Controllertypen:
 - CX1000
 - CX1010
 - CX1020
 - CX1030
 - CX5000
 - CX9000
 - CX9001
 - CX9010
 - CX9020
 - IpcCpX86
 - IpcCpArm
- Notation: Der Name des Controllers.
- **Comment:** Kommentar zum Controller (optional).
- Ip: Die IP Adresse (valides IPv4) des Controllers (nicht bei KBUS).
- TPY File Path: Pfad zum SPS Projekt, um die *.tpy Datei zu erhalten.

Die zweite Zeile enthält:

- **BK Type:** Gibt den Typen des Buskopplers an. Erlaubter Wert ist *KBUS* (nur CX-Geräte). Der angegebene Typ des Buskopplers muss natürlich auch vom Controllertyp unterstützt werden. Sehen Sie dazu bitte in der entsprechenden Dokumentation nach.
- Notation: Name des Buskopplers und des Arbeitsblatts. Diese Namen müssen identisch sein!

Buskoppler Arbeitsblatt

1	A	В	С	D	E
1	Terminal Type	Channel No.	Terminal/Channel Notation	Sensor/Actuator/Line Type	Sensor/Actuator/Line Notation
2	KL1404		Terminal 1 (KL1404)		
3		1	Switch 1	Digital Signal Type 1	Switch 1
4		2	Switch 2	Digital Signal Type 1	Switch 2
5		3	Switch 3	Digital Signal Type 1	Switch 3
6		4	Switch 4	Digital Signal Type 1	Switch 4
7					
8	KL2404		Terminal 2 (KL2404)		
9		1	Blind Drive 1 - Up	Blind Drive Type 1	Blind Drive 1
10		2	Blind Drive 1 - Down	Blind Drive Type 1	Blind Drive 1
11		3	Blind Drive 2 - Up	Blind Drive Type 1	Blind Drive 2
12		4	Blind Drive 2 - Down	Blind Drive Type 1	Blind Drive 2
13					
14	KL2404		Terminal 3 (KL2404)		
15		1	Lamp 1	Lamp Type 1	Lamp 1
16		2	Lamp 2	Lamp Type 1	Lamp 2
17		3	Lamp 3	Lamp Type 1	Lamp 3
18		4	Lamp 4	Lamp Type 1	Lamp 4 🗸 🗸
1	🔹 🕨 🗌 Controlle	r Kbus_UG_	1.1 Kbus_UG_1.2 /1 4		• I

Diese Arbeitsblätter enthalten die an den Buskoppler angeschlossenen Klemmen, Sensoren, Aktoren und Subsysteme. Jede Klemme wird durch mindestens 2 Zeilen definiert. Bei kanallosen Klemmen (z.B. Endklemme KL9010) wird nur die oberste Zeile benötigt.

Die erste Zeile enthält:

- Terminal Type: Typ der Klemme.
- Terminal/Channel Notation: Name der Klemme.

Die zweite Zeile enthält:

- Channel No.: Kanal der Klemme die verknüpft werden soll.
- Terminal/Channel Notation: Name des Kanals.
- Sensor/Actuator/Line Type: Typ des zu erstellenden Sensors/Aktors/Subsystems mit dem der Kanal anschließend verlinkt wird (optional).

Erlaubte Sensor/Aktor/Subsystem Typen:

- DIGITAL SIGNAL TYPE 1 3
- ANALOG SIGNAL TYPE 1 3
- LAMP TYPE 1 3
- BLIND DRIVE TYPE 1 2
- WINDOW DRIVE TYPE 1
- VALVE ACTUATOR 2 POINT
- VALVE ACTUATOR 3 POINT
- VALVE ACTUATOR CONTINUOUS
- ENOCEAN LINE TYPE 1 2
- DALI LINE TYPE 1
- Sensor/Actuator/Line Notation: Name des Sensors/Aktors/Subsystems.
- Function: Parameter für den Aktor. Erlaubte Werte für
 - LAMP TYPE 1
 - DIGITAL
 - ANALOG
 - **BLIND DRIVE TYPE 1**
 - UP
 - DOWN

WINDOW DRIVE TYPE 1 und VALVE ACTUATOR 3 POINT

- OPEN
- CLOSE
- Parameter 1 4: Zusätzliche Parameter

Achten Sie darauf, dass Klemmenkanal, Sensor/Aktor/Subsystem und ggf. Funktion zueinander passen. Ein Kanal einer analogen Ausgangsklemme mit einem digitalen Signal zu verbinden wäre beispielsweise nicht erlaubt.

Definieren Sie ein Element vom Typ *LAMP TYPE 1*, *BLIND DRIVE TYPE 1*, *WINDOW DRIVE TYPE 1* oder VALVE ACTUATOR 3 POINT, so muss eine Funktion definiert werden.

Außer bei der Namensvergabe von Elementen wird im gesamten Dokument nicht auf Groß- und Kleinschreibung und das Trennen von Wörtern geachtet. Es sind also beispielsweise auch die Eingaben *EnOceanLineType1* und *cx 9 0 0 0* zulässig.

Ferner müssen nur die Kanäle einer Klemme aufgelistet werden, die Sie auch verwenden möchten. Achten Sie darauf, dass die von ihnen aufgelisteten Kanäle vorhanden sind.

	A	В	С	D	E	-
1	Terminal Type	Channel No.	Terminal/Channel Notation	Sensor/Actuator/Line Type	Sensor/Actuator/Line Notation	
2	KL6021-0023		Terminal 1 (KL6021-0023)			diffield in
3		1	Channel 1	EnOcean Line Type 1	EnOcean Line 1	and a
4				Digital Signal Type 2	EnOcean Line 1 Switch 1	1000
5				Digital Signal Type 2	EnOcean Line 1 Switch 2	ALC: N
6				Digital Signal Type 2	EnOcean Line 1 Switch 3	1 Contraction
7				Digital Signal Type 2	EnOcean Line 1 Switch 4	in the second
8				Digital Signal Type 2	EnOcean Line 1 Switch 5	a la
9				Analog Signal Type 2	EnOcean Line 1 Setpoint Value	1128
10						1000
11	KL6021		Terminal 2 (KL6021)			10.23
12		1	Channel 1	Serial Communication Type 2	Serial Com Port 1	開発地
13				Weather Station Type 2	Weather Station 1	it state
14						Child of the local division of the local div
15	KL3403		Terminal 3 (KL3403)			and a second
16				Power Measurement Type 1	Power Measurement Line 1	(inter-
17		1	L1	Phase 1		Sellin .
18		2	L2	Phase 2		ADD I
19		3	L3	Phase 3		12 dital
20						i de la
21				Weather Station Type 1	Weather Station 2	dista
22						
23			Serial Com Port 2	Serial Communication Type 1	Serial Com Line 1	
24						*
14 -	🔹 🕨 🔰 Controlle	r / Kbus_UG_	1.1 Kbus_UG_1.2			

Verbinden Sie bei Subsystemen den ersten Kanal der entsprechenden Klemme mit der zugehörigen Subsystem Linie.

EnOcean

EnOcean Module können direkt mitdefiniert werden. Fügen Sie dazu für jedes EnOcean Modul den entsprechenden Inhalt in folgenden Spalten hinzu:

- Sensor/Actuator/Line Type: DIGITAL SIGNAL TYPE 1 oder ANALOG SIGNAL TYPE 1.
- Sensor/Actuator/Line Notation: Namen des Moduls.
- Parameter 1: Id der Klemme.
- Parameter 2: Transmitter Id des Moduls.
- Parameter 3: Modultyp.

Erlaubte Werte:

- PTM 100 (nur bei DIGITAL SIGNAL TYPE 1)
- PTM 200 (nur bei *DIGITAL SIGNAL TYPE 1*)
- PTM 250 (nur bei DIGITAL SIGNAL TYPE 1)
- STM 100

- STM 250
- **Parameter 4:** Ist abhängig vom gewählten Modultyp und beschreibt den Daten-Byte und -Bit (bei PTM Modulen somit den Gummikontakt).

Erlaubte Werte bei PTM 100:

- STATE O / CHANNEL A
- STATE O / CHANNEL B
- STATE O / CHANNEL C
- STATE O / CHANNEL D
- STATE I / CHANNEL A
- STATE I / CHANNEL B
- STATE I / CHANNEL C
- STATE I / CHANNEL D

Erlaubte Werte bei PTM 200 und PTM 250:

- STATE O / CHANNEL A
- STATE O / CHANNEL B
- STATE I / CHANNEL A
- STATE I / CHANNEL B

STM 100 und *STM 250* muss das Daten-Byte (Low Word) gesetzt werden (Wertebereich: 0-3). Optional kann das Daten-Bit (High Word) durch "." getrennt dahinter geschrieben werden (Wertebereich: 0-7).

Die Bedeutung dieser Bits wird in der EnOcean Dokumentation beschrieben.

DALI

DALI Lampen können ebenfalls direkt mitdefiniert werden. Fügen Sie dazu für jede DALI Lampe den entsprechenden Inhalt in folgenden Spalten hinzu:

- Sensor/Actuator/Line Type: LAMP TYPE 2.
- Sensor/Actuator/Line Notation: Namen der Lampe.
- Parameter 1: DALI Adresse der Lampe.

Für einen schnelleren Einstieg kann über den nachfolgenden Link eine Vorlage bezogen werden. Diese Tabelle enthält bereits den Grundaufbau und zu jedem möglichen Typ einen Beispieleintrag.

Https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcbaframework/Resources/11368455179.zip

7.1.7.4 Anhang

7.1.7.4.1 Eigene Werkzeuge erstellen

Der TwinCAT Building Automation Manager bietet die Möglichkeit eigene Werkzeuge (AddIns) zu erstellen. AddIns haben die Möglichkeit über ein Objektmodel auf die interne Datenhaltung des TwinCAT Building Automation Managers zuzugreifen. Diese Zugriffe können lesend, sowie schreibend erfolgen. Somit können AddIns erstellt werden, mit denen eine Dokumentation der Anlage automatisch generiert werden kann. Ebenfalls realisierbar sind AddIns zum Einlesen von Dateien (z.B. Exeldateien) aus denen die Projektdatei erzeugt wird. Besonders von Bedeutung ist die Möglichkeit ganze Bedieneroberflächen zu generieren.

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen alle notwendigen Schritte auf, um eine Grundlage für die eigentliche AddIn Entwicklung zu schaffen. Das vollständige Microsoft Visual Studio 2010 Projekt steht am Ende der Seite im <u>Downloadbereich [▶ 55]</u> zur Verfügung.

Voraussetzungen

- Microsoft Visual Studio 2010 (oder höher)
- Microsoft .NET Framework 4.0 (oder höher)

• Kenntnisse in der Programmiersprache C#

Projekt erstellen

Starten Sie das Microsoft Visual Studio 2010 und legen Sie ein neues Projekt an. Das Projekt muss vom Typ *Class Library* sein.

New Project						? ×
Recent Templates		.NET Fra	mework 4 🔹 🔻 Sort by: D	efault		Search Installed Tem 🔎
Installed Templates ✓ Visual C# Windows Web ▷ Office Cloud Reporting ▷ SharePoint Silverlight Test WCF Workflow			Windows Forms Application WPF Application Console Application Class Library WPF Browser Application Empty Project	Visual C# Visual C# Visual C# Visual C# Visual C# Visual C#	A second s	Type: Visual C# A project for creating a C# class library (.dll)
Name	Sample				1	
Location:	C:\Projects\			•		Browse
Solution:	Create new solut	ion		*		
Solution na <u>m</u> e:	Sample					Create <u>d</u> irectory for solution Add to So <u>u</u> rce Control
						OK Cancel

Entfernen Sie die standardmäßig erstellte *Class1.cs* Datei im *Solution Explorer* und fügen Sie dem Projekt eine neue Windows Form hinzu. Markieren Sie die neu hinzugefügte *Form1.cs* Datei und öffnen Sie die Code Ansicht. Der zu sehende Quelltext sollte nun wie folgt aussehen:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Ling;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Sample
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

Referenzen hinzufügen

Der nächste Schritt umfasst das Hinzufügen von drei Referenzen.

- System.ComponentModel.Composition: Stellt die benötigten Attribute *ExportMetadata* und *Export* bereit.
- **TcBAManager.AddIn:** Bietet Zugriff auf Klassen, die zur Arbeit mit dem TwinCAT Building Automation Manager notwendig sind.
- **TcBAManager.Addin.Contract:** Schnittstellen und Aufzählungstypen die das AddIn dem TwinCAT Building Automation Manager zur Verfügung stellen.

Rechtsklicken Sie im *Solution Explorer* auf *References* und wählen *Add Reference...* aus. Im neu geöffneten Fenster wählen Sie den *.NET* Tab aus und suchen nun die Referenz

System.ComponentModel.Composition	. Ein Doppelklick fügt sie zum Projekt hinzu.
-----------------------------------	---

NET	COM	Projects	Browse Recent			
Filter	ed to: .NE	T Framewo	rk 4 Client Profile			
Con	nponent l	Name		Version	Runtime	-
syse	globl			4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Activi	ities.Core.P	resentation	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Activi	ities		4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Activi	ities.Durabl	eInstancing	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Activi	ities.Presen	tation	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.AddIr	n.Contract		4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.AddIr	ı		4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Com	oonentMoo	lel.Composition	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Com	ponentMod	el.DataAnnotations	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Confi	guration		4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Confi	guration.In	stall	4.0.0.0	v4.0.30319	
Syst	em.Core			4.0.0.0	v4.0.30319	-
Ŷ	<u> </u>	in in	-		100000	
252525152						-

Als nächstes folgen die Referenzen vom TwinCAT Building Automation Manager. Dazu betätigen Sie den *Browse* Tab und navigieren in das TwinCAT Building Automation Manager Verzeichnis (standardmäßig *C:* *TwinCAT\BAFrameworkV2.20\BAManager*). Dort befinden sich die *TcBAManager.Addln.dll* und die *TcBAManager.Addln.Contract.dll*. Fügen Sie beide dem Projekt hinzu. Das Fenster kann nun geschlossen werden.

Bereitstellung

Damit das AddIn im TwinCAT Building Automation Manager zur Verfügung steht und korrekt angezeigt werden kann, sind ein paar Erweiterungen im Quelltext der *Form1.cs* Datei notwendig.

Beginnen Sie mit der Erweiterung der Namensräume. Es kommen System. ComponentModel. Composition, TwinCAT.BAManager.AddIns.Model und TwinCAT.BAManager.AddIns.Contract hinzu.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.ComponentModel.Composition;
using TwinCAT.BAManager.AddIns.Model;
using TwinCAT.BAManager.AddIns.Contract;
namespace Sample
{
    public partial class Form1 : Form
    {
    public Form1()
        InitializeComponent();
```

} }

Erweitern Sie nun den Konstruktor um die Schnittstellen *IAddInContractV1* und *IDisposable*. Anschließend folgen die Attribute über die zusätzlichen Informationen innerhalb des TwinCAT Building Automation Managers zur Verfügung gestellt werden.

Dazu gehören der Anzeigename und die Beschreibung in der entsprechenden Sprache, die Versionsnummer und der AddIn Typ. Dieser legt den Anzeigeort des AddIns beim Menüpunkt *Werkzeuge* innerhalb des TwinCAT Building Automation Managers fest.

Die Angabe beim Attribut *Export* dient dem TwinCAT Building Automation Manager zur Identifikation gültiger AddIns.

Nun muss noch die Schnittstelle *IAddInContractV1* implementiert und die globale Variable der Klasse *Project* angelegt und initialisiert werden.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.ComponentModel.Composition;
using TwinCAT.BAManager.AddIns.Model;
using TwinCAT.BAManager.AddIns.Contract;
namespace Sample
     [ExportMetadata("Name1031", "Beispiel")]
    [ExportMetadata("Name1033", "Sample")]
    [ExportMetadata("Description1031", "Ein Beispielprogramm.")]
[ExportMetadata("Description1033", "A sample program.")]
     [ExportMetadata("Version", "V1.0.0")]
     [ExportMetadata("Target", AddInTarget.Extension)]
    [Export(typeof(IAddInContractV1))]
    public partial class Form1 : Form, IAddInContractV1, IDisposable
    private Project project;
    public Form1()
    ł
         InitializeComponent();
        project = Project.Instance;
    }
    public Form AddInUserControl
    {
         aet
         return this;
         }
```

Die Instanz der Klasse *Project* bietet jetzt den Zugriff auf alle vom TwinCAT Building Automation Manager zur Verfügung gestellten Funktionen und Informationen.

Da es sich bei diesem Projekt um eine Klassenbibliothek handelt, müssen Sie zum Starten und Debuggen vorher noch in den Eigenschaften des Projekts ein externes Programm definieren mit dem das AddIn gestartet werden soll. Gehen Sie dazu in den *Solution Explorer* und rufen Sie mit einem Rechtsklick auf das Projekt die *Properties* auf. Im Menüpunkt *Debug* tragen Sie bei *Start external program* den Pfad zum TwinCAT Building Automation Manager ein.

Wechseln Sie zum Menüpunkt *Build* und tragen Sie im Bereich *Output* den Pfad zum *Addln* Ordner des TwinCAT Building Automation Managers ein (standardmäßig *C:* *TwinCAT\BAFrameworkV2.20\BAManager\AddIns*). Die Eigenschaften können nun geschlossen werden.

Zum Schluss muss noch verhindert werden, dass der gesamte TwinCAT Building Automation Manager beim Kompilieren in den Addln Ordner kopiert wird. Hierfür gehen Sie in den *Solution Explorer* und erweitern den Ordner *References*. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick die Eigenschaften der Referenz *TcBAManager.Addln* und setzen *Copy Local* auf false. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Referenz *TcBAManager.Addln*. *Contract*.

Informationen und Funktionen der Schnittstelle

Das Abfragen oder Setzen einfacher Informationen von Objekten, wie z.B. Name oder Kommentar, erfolgt über die Eigenschaften. Komplexere Informationen, wie z.B. Verlinkungen oder belegte Klemmenkanäle, stehen als XML Dokument zur Verfügung und können mit der Methode *GetParameters()* abgefragt bzw. mit *SetParameters()* gesetzt werden. Die Struktur zum Setzen von Parametern entspricht dabei exakt der gelieferten Struktur von *GetParameters()*.

Des Weiteren können auch Meldungen in das Meldungsfenster des TwinCAT Building Automation Managers abgesetzt werden.

Einen ausführlichen Einblick in die Funktionen und den Aufbau liefert das angehängte Projekt AddIns. Test im Downloadbereich [> 55].

Anwendungs Snippets

Für die nachfolgenden Snippets dient das Projekt aus den vorherigen Schritten als Grundlage.

Snippet 1 - Szenen auslesen

Erstellen Sie mit dem TwinCAT Building Automation Manager ein neues Projekt und fügen Sie diesem einen beliebigen Controller mit mindestens vier Szenen und Lampen hinzu. Die erste Szene erhält ein Kommando, dass die erste Lampe einschaltet. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Szenen.

```
foreach (Controller controller in project.Controllers)
{
  var scenes = from scene in controller.Scenes
    where (scene.Id % 2) == 0
    select scene;
    Debug.WriteLine("Controller {0}: {1} ", controller.Id, controller.Name);
    foreach (Scene scene in scenes)
    {
        XmlDocument doc = scene.GetParameters();
        Debug.WriteLine(" Scene {0}: {1}", scene.Id, scene.Name);
    }
}
```

Nach Aufruf des AddIns werden alle Szenen des Controllers, deren Id durch zwei teilbar ist, einer neuen Liste übergeben und anschließend in die Debug Konsole ausgegeben.

Die Methode GetParameters() liefert den Szeneninhalt in folgender XML Struktur:

Snippet 2 - Projekt erstellen

```
project.CreateNew("Sample");
Controller controllerCX1010 = project.Controllers.Add(5);
controllerCX1010.Name = "My CX1010";
FieldBusDevice fieldBusDeviceCX1010 = controllerCX1010.FieldBusDevices.Add(1);
```

```
FieldBusCoupler fieldBusCouplerCX1010 = fieldBusDeviceCX1010.FieldBusCouplers.Add(4);
```

```
Terminal terminalKL2012 = fieldBusCouplerCX1010.Terminals.Add(project.TerminalDescriptions["2012_0"]);
```

Building Automation Manager

BECKHOFF

```
terminalKL2012.Name = "My KL2012";
Lamp lampType1 = controllerCX1010.Lamps.Add(1);
lampType1.Name = "My Lamp";
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.LoadXml(@"
    < Lamp >
    (Link)
        <LinkChannelId>0</LinkChannelId>
         <BusDeviceId>1</BusDeviceId>
        <BusCouplerId>1</BusCouplerId>
        <TerminalId>1</TerminalId>
         <ChannelId>1</ChannelId>
         <ControllerId>1</ControllerId>
    </Link>
    </Lamp>
");
lampType1.SetParameters(doc);
```

```
Hier wird ein neues Projekt mit Controller, Feldbusgerät, Feldbuskoppler, Klemme und Lampe erzeugt. Nach Erstellung der Parameter zum Verlinken der Lampe mit dem ersten Klemmenkanal wird die XML Struktur mit der Methode SetParameters() der Lampe übergeben.
```

Einen ausführlichen Einblick in die XML Struktur der jeweiligen Elemente liefert das Projekt AddIns. Test im Downloadbereich [▶ 55].

Schließen Sie das Addln und den Addln Auswahldialog. Das neu erzeugte Projekt erscheint jetzt im Navigationsbaum.

Downloadbereich

Downloadbereich

Projektvorlage für die AddIn Entwicklung.

Https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcbaframework/Resources/11368456587.zip

Projekt das Funktionen und Aufbau der Schnittstelle aufzeigt.

• 🖳 https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcbaframework/Resources/11368457995.zip

7.2 Controller Konfiguration

7.2.1 Controller Einstellungen

Beim Klick auf einen Controller im Navigationsbaum erhält man Zugang zu dessen Einstellungen.

Allgemein

Allgemein	Einstellur	ngen Router Einstellungen Online	
Name:		IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 Id:	1
Тур:		IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,)	
Kommer	ntar:		
		Gespent	

- Name: Der Name des Elements kann hier geändert werden.
- Id: Die einzigartige Id des Elements.
- **Typ:** Der Typ des Elements.
- Kommentar: Hinzufügen eines Kommentars für das Element erfolgt hier.
- Gesperrt: Ein Hacken in dieser Box deaktiviert das Element in der aktuellen Konfiguration.

Einstellungen

emet) lokalen Host ausw.

- Suchen (Ethernet)...: Suche des Controllers im Netzwerk. Der entsprechende Dialog wird mit betätigen der Suchen (Ethernet) ... Schaltfläche aufgerufen.
- lokalen Host ausw.: Kann als Alternative zu *Suchen (Ethernet)...* benutzt werden und fügt den lokalen TwinCAT Host als Controller ein.
- Host Name: Eintragung des Controller Namen durch eine erfolgreiche Suche im Netzwerk.
- IP Adresse: Eintragung der IP Adresse des Controllers durch eine erfolgreiche Suche im Netzwerk.
- AMS Net Id: Eintragung der AMS Net Id des Controllers durch eine erfolgreiche Suche im Netzwerk.
- · Benutzername: Name des Benutzers mit Administratorrechten auf dem Zielgerät.
- Passwort: Passwort des angegebenen Benutzers.
- Speichern der E/A Konfiguration (TSM-Datei): Aktivieren der Kontrollbox zum Erstellen einer TwinCAT System Manager kompatiblen *.tsm Datei, wenn das Projekt aktiviert wird. Die *.tsm Datei wird mit dem Namen des Zielsystems beim BAM Projekt abgelegt.

- **Ping beim Überprüfen vom Online-Status unterdrücken:** Besitzt der Controller eine Firewall die Ping Übertragungen unterbindet, so könnte es zu Fehlermeldungen kommen, obwohl die Kommunikation zu TwinCAT normal abläuft. In diesem Fall kann die Einstellung den Ping unterdrücken.
- Netzwerkvariablen an den folgenden Ethernet Adapter binden: Wählen Sie einen Ethernet Adapter aus an den die Netzwerkvariablen gebunden werden sollen.

Router Einstellungen

Allgemein Einstellu	ungen Rout	ter Einstellungen	Online				
Route	A	MS Net Id		Adresse	Тур	Kommentar	
CX_00E509	5.	0.229.9.1.1		192.168.0.237	TCP/IP		
CX_01AABB	5.	1.170.187.1.1		192.168.0.235	TCP/IP		
CX_02EB13	5.	2.235.19.1.1		192.168.0.234	TCP/IP		
CX_05AFCB	5.	5.175.203.1.1		CX_05AFCB	TCP/IP		

· Listet alle TwinCAT Routeneinträge des Ziel Controllers auf.

Online

Allgemein	Einstellungen	Router Einstellungen	Online		
Performan	ice				
Echtzeita	uslastung:			0	°∕₀
System La	atenzzeit:			599	μs
han	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• Stellt Echtzeitwerte des Controllers zur Verfügung.

7.2.2 Applikationsprogramm

7.2.2.1 Applikationsprogramm Einstellungen

Beim Klicken auf *Applikationsprogramm* im Navigationsbaum erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen des SPS Programms die zum Framework gehören. Weiterhin kann mit einem Rechtsklick das Verzeichnis, in dem sich das SPS Programm befindet geöffnet werden. Ist das TwinCAT PLC Control installiert lässt sich die *.pro Datei direkt aufrufen. Dazu müssen die *.tpy und *.pro Datei denselben Namen haben.



Einstellungen

Einstellungen	Leistungsmerkmale	Dnline						
Applikationspr	Applikationsprogramm (SPS-Programm)							
Verzeichnis:	3: \TcBAFrameworkV2.20.tpy							
Relativ zur BAMX-Datei Åndem Neu einleser								
weitere	CPU Typ:	x86						
Informationen	AMS Net Id:	172.16.3.34.1.1						

Parameter

- Verzeichnis: Zeitgleich mit dem Kompilieren eines SPS Programms im TwinCAT PLC Control und Hochladen auf den Controller, wird eine *.tpy Datei im SPS Programmverzeichnis erzeugt. Der Pfad der zum Controller gehörenden *.tpy Datei muss hier eingetragen oder ausgewählt werden.
- **Relativ zur BAMX-Datei:** Ist die Kontrollbox aktiviert, wird nur der (relative) Pfad der Projektdatei (*.bamx Datei) (z.B. .*TcBAFrameworkV2.20.tpy*) hinterlegt, statt des ausführlichen (absoluten) Pfades zur *.tpy Datei (z.B. *C:\BAM First Steps\TcBAFrameworkV2.20.tpy*).
- Ändern... / Neu einlesen: Diese Option dient zur Auswahl oder zum erneuten Einlesen der *.tpy Datei.

Leistungsmerkmale

Einstellungen Leistungsmerkm	ale Online			
Name	maximale Anzahl	aktuelle Anzahl	größter Array-Index	
Sensoren			*	
digitale Signale	80	0	0	
analoge Signale	50	0	0	
Aktoren			~	
Lampen	80	0	0	
Jalousieantriebe	60	0	0	Ξ
Ventil Stellantriebe	60	0	0	
Fensterantriebe	60	0	0	
Sensorgruppen			~	
digitale Signalgruppen	80	0	0	
analoge Signalgruppen	50	0	0	
Aktorgruppen			^	
Lampengnuppen	80	0	0	
Jalousieantriebsonuppen	60	0	0	
Ventil Stellantriebsgruppen	60	0	0	
Fensterantriebsgruppen	60	0	0	
Funktionseinheiten			^	
Beleuchtungen	80	0	0	
Beschattungen	60	0	0	
HLKs	50	0	0	
Fanetar	60	n	<u>n</u>	Ψ.

In diesem Dialog wird aufgelistet, wie viele Sensoren, Aktoren etc. von der SPS verarbeitet werden können und wie viele verwendet werden. Weiterhin wird der höchste in Benutzung befindliche Array-Index aller Module angezeigt. (Ist der höchste benutzte Array-Index größer, als die derzeitige Anzahl, dann wurde zuvor ein Modul mit einem kleineren Index entfernt.)

Online

Einstellungen Leistungsm	erkmale Online				
Zustand					
Version:		V2.20 (Build 1)			
Berechnete Sonnenrichtur	ng:	119.80	° (0° nord - 90° ost - 180° süd	- 270° west)	
Berechnete Sonnenhöhe:		23.08	° (0° horizontal - 90° vertikal)		
Berechneter Sonnenaufga	ang:	07:24:00			
Berechneter Sonnenunter	gang:	19:12:00			
Lokale Zeit und Datum		Freitag, 24. Septer	nber 2010 08:47:49		
Mittlere Greenwich-Zeit un	nd Datum:	Freitag, 24. Septer	nber 2010 07:47:49		
Zustand SPS-Modul					
Ausführungszustand:	Ausführung			Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.				

Zustand

- Version: Zeigt die derzeitige Version der laufenden SPS an.
- **Berechnete Sonnenrichtung:** Ergebnis der Berechnung für die Sonnenausrichtung mit den eingegebenen Koordinaten (*Projekt* → *Einstellungen* → *Position*).
- Berechnete Sonnenhöhe: Ergebnis der Berechnung für die Sonnenhöhe.
- · Berechneter Sonnenaufgang: Voraussichtlicher Sonnenaufgang.
- · Berechneter Sonnenuntergang: Voraussichtlicher Sonnenuntergang.
- · Lokale Zeit und Datum: Lokale Uhrzeit und Datum des Controllers auf dem die SPS ausgeführt wird.
- Mittlere Greenwich-Zeit und Datum: Greenwich-Zeit (GMT).

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.2 Symbole

Unabhängige SPS Ein- und Ausgangsvariablen werden im BA Manager angezeigt und können mit jeder Klemme (Variablen) derselben Bit Größe verknüpft werden. Diese Variablen werden separat aufgelistet (Ein- und Ausgang) und stehen unter *Applikationsprogramm*—*Symbole* im Navigationsbaum zur Verfügung.

Wie füge Ich benutzerdefinierte Ein- und Ausgangsvariablen hinzu?

Fügen Sie mit dem TwinCAT PLC Control eine SPS Variable zum *Applikationsprogramm* hinzu. Arrays und Strukturen werden ebenfalls unterstützt. Die Position der Variablen innerhalb des Projekts ist hierbei nicht entscheidend.



Die Variable muss im Ein- oder Ausgangsbereich liegen.

Beispiel

```
VAR
(* wird angezeigt *)
    Varl AT %IX5.3 : BOOL;
    Var2 AT %I* : INT;
    Var3 AT %QB17 : WORD;
    Var4 AT %Q* : REAL;
(* wird nicht angezeigt *)
    Var5 AT %M* : BOOL;
    Var6 : UINT;
END_VAR
```

Var1 to *Var4* wird im BA Manager angezeigt. *Var5* wird nicht angezeigt, weil im Speicherbereich angelegt.

Var6 wird nicht angezeigt, weil im Speicherbereich angelegt und steht daher nicht im Ein- und Ausgangsbereich zur Verfügung. Für weitere Informationen zum Anlegen von Variablen und Reservieren von Speicherbereichen lesen Sie bitte die TwinCAT PLC Control Dokumentation.

Kompilieren Sie das Projekt erneut, damit die *.tpy erneut erzeugt wird.

Lesen Sie die *.tpy Datei erneut in den BA Manager ein indem Sie *Applikationsprogramm* im Navigationsbaum für den entsprechenden Controller auswählen und im *Einstellungen* Menü im *Informations und Einstellungs Fenster* auf der rechten Seite auf *Neu einlesen* klicken.

Die Symbole werden nun im Navigation tree aufgelistet.



Wie konfiguriere Ich benutzerdefinierte Symbole?

- Linksklick auf ein Symbol.
- Wählen Sie das *Einstellungen* Menü im *Informations und Einstellungs Fenster* auf der rechten Seite aus.
- Die Klemmen Zuordnung Sektion erscheint im unteren Bereich des Einstellungen Menüs.
- Klicken Sie auf die verknüpft mit... Schaltfläche. Es erscheint der Verknüpfungs Dialog [) 32].

7.2.2.2.1 Symbol Einstellungen

ngen
ControlTask Var1
[000]
BOOL
Control Task. Var 1
1

Allgemein

- Name: Name des Symbols im SPS Programm.
- Typ: Variablen Typ des Symbols.
- **Pfad:** Pfad des Symbols im SPS Programm.
- Kommentar: Kommentar für das Symbol im SPS Programm.

Allgemein	Einstellungen	
Parameter	r	
Marca 1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
L		
Kemmen	Zuordnung	
verknüp	ft mit	
L		

Einstellungen

• Klemmen Zuordnung: Klicken Sie auf *verknüpft mit...*, um das Symbol mit einer Klemmenvariablen derselben Bit Größe zu verknüpfen.

7.2.2.3 Sensoren

7.2.2.3.1 Digitale Signale

Die folgenden digitalen Signale sind verfügbar:

- Standard Digitales Signal [62]
- EnOcean Digitales Signal [) 64]
- DALI smartSPOT Digitales Signal [) 67]

• Vörwärts-/Rückwärts-Zähler per KL1512 Digitales Signal [70]

7.2.2.3.1.1 Standard Digitales Signal

Ein Standard Digitales Signal liest und analysiert digitale Signale die mit einer Standard digitalen Eingangsklemme verknüpft sind.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zähler Szenen Zuordnungen	Online			
Parameter				
Einschaltverzögerung:	0	S		
Ausschaltverzögerung:	0	S		
Zeitfenster langer Tastendruck:	0	ms		
Zeitfenster doppelter Tastendruck:	0	ms		
Klemmen Zuordnung				
	0000 DI			
verknüpft mit [1] Kanal 1. [1] Klemme 1 (KL1104). BK9000 Ethemet Buskoppler 1. Echtzeit Ethemet 1. IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP				

Parameter

- Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- · Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zeitfenster langer/doppelter Tastendruck: Zeit bis zur Feststellung eines langen und doppelten Tastendrucks, die zur Aktivierung von Szenen benutzt werden, siehe unten. Ein gedrückt halten des Tasters über diese Zeitspanne hinaus, wird als langer Tastendruck gewertet. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeitspanne, wird als doppelter Tastendruck gewertet.
- · Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.



Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog, in dem die entsprechenden Eingangsklemmen mit diesem Modul verknüpft werden können.

Zähler

Allgemein Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online
Parameter				
Multiplizierer:				1
Offset:				0
Einheit:				
Richtung:				Inkrementieren 👻

Parameter

- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.

Szenen

Allgemein	Einste	llungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online	
Ereignis		Szene					
🖋 Tasten	druck	Typ 1 -	standard	Szene 1			
	~~~~	~~~~~	~~~~~			~~~~~	
0 N	Veu		B	earbeiten		Löschen	

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse

- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck

(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

### Online

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online		
Zustand							
Wert:					Inaktiv		
Rohwert:					Inaktiv		
Zähler:					0		
Zähler	0		Setzen				
Zustand S	SPS-Modul						
Ausführur	ngszustand:	Ausfühn	ung			Start	Stopp
Fehler:		Kein Fel	hler.				

#### Zustand

- Wert: Der resultierende Wert (siehe Logikschaltbild oben).
- **Rohwert:** Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert, auf den der Zähler gesetzt werden soll.

### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

### 7.2.2.3.1.2 EnOcean Digitales Signal

Ein EnOcean Digitales Signal analysiert die Telegramme eines digitalen EnOcean Transmitters.

### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zähler Szenen Zuordnungen	Online
Parameter	
Einschaltverzögerung:	0 s
Ausschaltverzögerung:	0 s
Zeitfenster langer Tastendruck:	0 ms
Zeitfenster doppelter Tastendruck:	200 ms
Eingang negieren	
- Subsystem Zuppdpupg	
Subsystem Zuordnung	
Transmitter Id:	0 dez 0x0000000 hex
ld der KL6583 (nur bei KL6581):	alle
Zeitüberwachung:	0 s
Modultyp:	STM 100 - Sensor Sendemodul 🔹
Daten Byte:	1
Daten Bit:	0
EnOcean Linie:	
verknüpft mit Typ 1 - EnOcean-Linie via KL6021-0023	1

#### Parameter

- · Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zeitfenster langer/doppelter Tastendruck: Zeit bis zur Feststellung eines langen und doppelten Tastendrucks, die zur Aktivierung von Szenen benutzt werden, siehe unten. Ein gedrückt halten des Tasters über diese Zeitspanne hinaus, wird als langer Tastendruck gewertet. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeitspanne, wird als doppelter Tastendruck gewertet.
- Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.



### Subsystem Zuordnung

- Transmitter Id: Id des EnOcean Transmitters.
- Id der KL6583 (nur für 6581): Id der Klemme.
- Watchdog: EnOcean Module senden regelmäßig Telegramme und ähneln daher Bewegungsmeldern. Für Schaltmodule ist eine Watchdog Funktion jedoch nicht sinnvoll und sollte deaktiviert werden, indem der Wert auf 0s gesetzt wird.
- **Modultyp:** Der richtige Transmitter Typ, wie er in der Anleitung / Hersteller Referenz zu finden ist, muss hier angegeben werden.
- Data Byte / Data Bit: Das zutreffende Data Byte / Data Bit des gewünschten Wertes muss hier angegeben werden.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende EnOcean Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.



### Zähler

Allgemein Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online
Parameter				
Multiplizierer:				1
Offset:				0
Einheit:				
Richtung:				Inkrementieren 💌

### Parameter

- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.

### Szenen

Allgemein	Einste	ellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online	
Ereignis		Szene					
🖋 Taste	ndruck	Typ 1 -	standard	Szene 1			
	~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~	~~~~~	
\bigcirc	Neu		В	earbeiten	0	Löschen	

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse

- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck

(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online	
Zustand						
Wert:					Inaktiv	
Rohwert:					Inaktiv	
Zähler:					0	
Zähler s	0		Setzen			
Zustand S	SPS-Modul					
Ausführur	ngszustand:	Ausführ	ung			Start Stopp
Fehler:		Kein Fe	hler.			

Zustand

- Wert: Der resultierende Wert (siehe Logikschaltbild oben).
- **Rohwert:** Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.3.1.3 DALI smartSPOT Digitales Signal

Das digitale DALI smartSpot Signal wertet die Präsenzmeldung von einem DALI SmartSpot aus.



Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zähler Szenen Zuordnungen	Online	
Parameter		
Einschaltverzögerung:	0	s
Ausschaltverzögerung:	0	s
Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert bei Präsenz:	30	s
Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert ohne Präsenz:	2	s
Eingang negieren		
Subsystem Zuordnung		
Kurzadresse:	0	063
DALI-Linie:		
verknüpft mit Typ 1 - DALI-Linie via KL6811 1		

Parameter

- Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert bei Präsenz: Zeit, in der Anwesenheit erkannt wurde.
- Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert ohne Präsenz: Zeit, in der keine Anwesenheit erkannt wurde.
- Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende DALI Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Zähler

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online
Parameter	r				
Multiplizie	rer:				1
Offset:					0
Einheit:					
Richtung:					Inkrementieren 💌
han	~~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parameter

- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- **Richtung:** Zählrichtung.

Szenen

Allgemein	Einstellung	gen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	1 Online
Ereignis		Szer	ne			
🖋 steig	ende Flanke	Тур	1 - stand	dard Szene	e 1	
h		~~~				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<u> </u>	~~~~~~	~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		_				
٢	Neu		B	earbeiten		Löschen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse

- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung

zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Szenen	Zuordnungen	Online		
- Zustand -							
Wert:					Inaktiv		
Rohwert:					Inaktiv		
Zähler:					0		
Zähler s	etzen						
	0		Setzen				
L							
Zustand S	PS-Modul	A				 C	
Austuhrun	gszustand:	Austuhr	ung			Start	Stopp
Fehler:		Kein Fe	hler.				

State

- Wert: Anwesenheitserkennung.
- **Rohwert:** Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- **Start/Stopp:** Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.3.1.4 Vorwärts-/Rückwärts-Zähler per KL1512 Digitales Signal

Das digitale Signal Vorwärts-/Rückwärts-Zähler ist mit der Zählerklemme KL1512 verbunden und stellt den aktuellen Zählerstand bereit.

Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Zuordnungen	Online
Paramete	r			
L	~~~~~~	~~~~~	~~~~~~	······
M	7	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nemmen	Zuoranung			
Digitaleing	gang:			
verknüp	oft mit [1] Ka	anal 1 . [1] Klemme 1 (KL	.1512) . BK9000 Ethernet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethernet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Zählerklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Zähler

General Settings	Counter	Assignments	Online	
Parameters				
Multiplier:				1
Offset:				0
Unit:				
Direction:				Increment

Parameter

- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.

Online

Allgemein	Einstellungen	Zähler	Zuordnungen	Online			
-Zustand-							
Zähler:					0		
Zähler setzen							
	0		Setzen				
Zurtand SDS Marked							
Ausführun	gszustand:	Ausführ	ung		Start Stopp		
Febler		Kein Fe	- hler				
renier.		Intern re					

State

- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.3.2 Analoge Signale

Die folgenden analogen Signale sind verfügbar:

- Standard Analoges Signal [) 71]
- EnOcean Analoges Signal [▶ 74]
- DALI smartSPOT Analoges Signal [▶ 77]

7.2.2.3.2.1 Standard Analoges Signal

Das Standard analoge Signal analysiert den Wert einer analogen Eingangsklemme.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Schwellwerts	schalter Szenen Zuordnungen	Online						
Parameter								
unterer Rohwert:		0						
oberer Rohwert:	32	67						
unterer Skalierungswert:		0.0						
oberer Skalierungswert:	3270	7.0						
Offset:		0.0						
Einheit:								
Zeitkonstante PT2 Filter:		0 ms						
Fehler Modus:	Bei einem F	Bei einem Fehler wird 0 weitergegeben 🔹						
Ersatzwert:		0.0						
Kemmen Zuordnung								
Analogeingang:								
verknüpft mit [1] Kanal 1 . [1] Klemme 1 (KL3061) . BK9000 Ethernet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethernet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP								

Parameter

 unterer Rohwert, oberer Rohwert, unterer Skalierungswert, oberer Skalierungswert: Diese Parameter bilden die lineare Gleichung für den Rohwert ↔ skalierter Wert.

Der untere Rohwert muss immer kleiner, als der obere Rohwert sein.

- **Offset:** Normalerweise ist das Verhältnis zwischen dem Rohwert und dem Skalierungswert durch die lineare Gleichung gegeben, wie oben beschrieben. Der Offset wird dem berechneten Skalierungswert für die Feinabstimmung hinzugefügt.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Zeitkonstante PT2 Filter: Falls erforderlich kann der berechnete Skalierungswert vom PT2-Filter gedämpft werden. Wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll, dann muss der Wert auf 0ms gesetzt werden.
- Fehler Modus: Gibt vor, wie mit Fehlern verfahren werden soll.
- Ersatzwert: Im Fehlerfall wird ersatzweise dieser Wert verwendet.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Eingangsklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Schwellwertschalter

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Online			
Parameter								
Schwellwertschalter 1:					0.0			
Schwellwertschalter 1 Hysterese:					0.0			
Schwellwertschalter 1 Einschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 1 Ausschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 2:					0.0			
Schwellw	ertschalter 2 Hys	sterese:			0.0			
Schwellwertschalter 2 Einschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 2 Ausschaltverzögerung:					0 s			

Zwei Schwellwertschalter können für den Skalierungswert verwendet werden. Die steigende und fallende Flanke der Schalter können Szenen aufrufen (siehe *Szenen* Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und Verzögerung festgelegt werden, um das Verhalten des skalierten Wertes zu dämpfen.

Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwerts	schalter Szen	nen Zuordnungen Online				
Ereignis			Szene					
Schweiter	llwertschalter 1 ü	überschritten	Typ 1 - standa	ard Szene 1				
• •	Neu Bearbeiten Goschen							

Ein Betätigen der *Neu* Schaltfläche im *Szenen* Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Online			
Zustand								
skalierter	Wert:			0,0				
Rohwert:	:			0				
Zustand	Schwellwertscha	lter 1:		Inaktiv				
Zustand	Schwellwertscha	lter 2:		Inaktiv				
Ersatzwe	et wird benutzt:			Inaktiv				
Zustand	SPS-Modul					r	.	
Ausführu	ngszustand:	Ausführung				l	Start	Stopp
Fehler:		Kein Fehler.						

Zustand

- skalierter Wert: Berechneter skalierter Wert, wie im Einstellungsmenü beschrieben (Rohwert → lineare Gleichung → zusätzlicher Offset → PT2-Filter → skalierter Werte).
- Rohwert: Empfangener Rohwert von der analogen Eingangsklemme.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der skalierte Wert den Schwellwertschalter überschreitet, ansonsten inaktiv.
- Ersatzwert wird benutzt: Gibt an, ob der Ersatzwert benutzt wird.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.3.2.2 EnOcean Analoges Signal

Ein EnOcean Analoges Signal analysiert die analogen Ausgabewerte eines EnOcean Transmitters.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Schwellwertschalter Sz	nen Zuordnungen Online					
Parameter						
unterer Rohwert:	-32767 Ersatzwert: 0.0					
oberer Rohwert:	32767					
unterer Skalierungswert:	-32767.0					
oberer Skalierungswert:	32767.0					
Offset:	0.0					
Einheit:						
Zeitkonstante PT2-Filter:	0 ms					
Fehler Modus:	Bei einem Fehler wird 0 weitergegeben 🔹					
Subsystem Zuordnung						
Transmitter Id:	0 dez 0x0000000 hex					
ld der KL6583 (nur bei KL6581):	alle					
Zeitüberwachung:	0 s					
Modultyp:	STM 100 - Sensor Sendemodul 🔹					
Daten Byte:	0					
verknüpft mit Typ 1 - EnOcean-Linie via KL6021-0023 1						

Parameter

 unterer Rohwert, oberer Rohwert, unterer Skalierungswert, oberer Skalierungswert: Diese Parameter bilden die lineare Gleichung f
ür den Rohwert ↔ skalierter Wert.

Der untere Rohwert muss immer kleiner, als der obere Rohwert sein.

- **Offset:** Normalerweise ist das Verhältnis zwischen dem Rohwert und dem Skalierungswert durch die lineare Gleichung gegeben, wie oben beschrieben. Der Offset wird dem berechneten Skalierungswert für die Feinabstimmung hinzugefügt.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Zeitkonstante PT2 Filter: Falls erforderlich kann der berechnete Skalierungswert vom PT2-Filter gedämpft werden. Wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll, dann muss der Wert auf 0ms gesetzt werden.
- Fehler Modus: Gibt vor, wie mit Fehlern verfahren werden soll.
- Ersatzwert: Im Fehlerfall wird ersatzweise dieser Wert verwendet.

Subsystem Zuordnung

- Transmitter Id: Id des EnOcean Transmitters.
- Id der KL6583 (nur für 6581): Id der Klemme.
- Watchdog: EnOcean Module senden regelmäßig Telegramme und ähneln daher Temperatursensoren. Für Schaltmodule ist eine Watchdog Funktion jedoch nicht sinnvoll und sollte deaktiviert werden, indem der Wert auf 0s gesetzt wird.
- **Modultyp:** Der richtige Transmitter Typ, wie er in der Anleitung / Hersteller Referenz zu finden ist, muss hier angegeben werden.
- Data Byte / Data Bit: Das zutreffende Data Byte des gewünschten Wertes muss hier angegeben werden.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende EnOcean Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Schwellwertschalter

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Online			
Parameter								
Schwellwertschalter 1:					0,0			
Schwellwertschalter 1 Hysterese:					0,0			
Schwellwertschalter 1 Einschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 1 Ausschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 2:					0,0			
Schwellwertschalter 2 Hysterese:				0.0				
Schwellwertschalter 2 Einschaltverzögerung:					0 s			
Schwellwertschalter 2 Ausschaltverzögerung:					0 s			

Zwei Schwellwertschalter können für den Skalierungswert verwendet werden. Die steigende und fallende Flanke der Schalter können Szenen aufrufen (siehe *Szenen* Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und Verzögerung festgelegt werden, um das Verhalten des skalierten Wertes zu dämpfen.

Szenen

Allgemein Einstellungen Schwellwer	schalter Szenen Zuordnungen Online						
Ereignis	Szene						
Schwellwertschalter 1 überschritten	Typ 1 - standard Szene 1						
Neu Searbeiten Goschen							

Ein Betätigen der *Neu* Schaltfläche im *Szenen* Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Algemein Einstellunger	Schwellwertschalter	Szenen 2	Zuordnungen	Online			
Zustand							
skalierter Wert:			0,0				
Rohwert:			0				
Zustand Schwellwertsc	nalter 1:		Inaktiv				
Zustand Schwellwertsc	nalter 2:		Inaktiv				
Ersatzwert wird benutzt			Inaktiv				
Zustand SPS-Modul							
Ausführungszustand:	Ausführung					Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.						

Zustand

- skalierter Wert: Berechneter skalierter Wert, wie im Einstellungsmenü beschrieben. (Rohwert → lineare Gleichung → zusätzlicher Offset → PT2-Filter → skalierter Werte)
- Rohwert: Empfangener Rohwert von der analogen Eingangsklemme.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der skalierte Wert den Schwellwertschalter überschreitet, ansonsten inaktiv.
- Ersatzwert wird benutzt: Gibt an, ob der Ersatzwert benutzt wird.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.3.2.3 DALI smartSPOT Analoges Signal

Ein DALI smartSPOT analoges Signal wertet die Helligkeit von einem DALI smartSPOT aus.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Schwellwertschalter Szenen Zu	uordnungen	Online
Parameter		
Offset:	(0,0 lux
Zeitkonstante PT2-Filter:		0 ms
Abfragezeit bei Präsenz:		30 s
Abfragezeit bei nicht Präsenz:		2 s
Einheit:	lux	•
Fehler Modus:	Bei einem Fe	hler wird 0 weitergegeben 🔹
Ersatzwert:	(),0 lux
l		
Subsystem Zuordnung		
Kurzadresse:		0 063
verknüpft mit Typ 1 - DALI-Linie via KL6811 1		

Parameter

- Offset: Der Offset wird dem empfangenen Wert zur Feinabstimmung hinzugefügt.
- Zeitkonstante PT2 Filter: Falls erforderlich kann der empfangene Wert vom PT2-Filter gedämpft werden. Wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll, dann muss der Wert auf 0ms gesetzt werden.
- Abfragezeit bei Präsenz / Abfragezeit bei nicht Präsenz: Wie alle DALI Geräte sendet der smartSPOT die Informationen nicht von sich aus. Eine Abfrageroutine ist erforderlich, um die aktuellen Informationen zu erhalten.

Es ist sinnvoll die Präsenz häufiger abzufragen, wenn der überwachte Raum nicht belegt ist. Hierzu können in Abhängigkeit der Raumbelegung zwei verschiedene Abfragezeiten angegeben werden. Die Belegung wird vom smartSPOT selbst erkannt.

- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Fehler Modus: Gibt vor, wie mit Fehlern verfahren werden soll.
- Ersatzwert: Im Fehlerfall wird ersatzweise dieser Wert verwendet.

Subsystem Zuordnung

• Kurzadresse: DALI Kurzadresse vom smartSPOT.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende DALI Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Schwellwertschalter

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Onlin			
Parameter								
Schwellw		0,0						
Schwellwertschalter 1 Hysterese:					1,0			
Schwellwertschalter 1 Einschaltverzögerung:					1			
Schwellwertschalter 1 Ausschaltverzögerung:					1			
Schwellw	Schwellwertschalter 2:				0,0			
Schwellw	ertschalter 2 Hys	sterese:			1,0			
Schwellwertschalter 2 Einschaltverzögerung:					1			
Schwellwertschalter 2 Ausschaltverzögerung:					1			

Zwei Schwellwertschalter können für den Skalierungswert verwendet werden. Die steigende und fallende Flanke der Schalter können Szenen aufrufen (siehe *Szenen* Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und Verzögerung festgelegt werden, um das Verhalten des skalierten Wertes zu dämpfen.

Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwerts	schalter Sze	nen	Zuordnungen 0	line			
Ereignis			Szene						
Schwe	llwertschalter 1 i	überschritten	Typ 1 - stand	ard Sz	zene 1				
	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~	~~~		~~~~~~	~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1	Neu Dearbeiten Schen								

Ein Betätigen der *Neu* Schaltfläche im *Szenen* Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

### Online

Allgemein Einstellungen Schwellwertschalter S	zenen Zuordnungen Online	
Zustand		
Helligkeit:	0,0 lux	
Rohwert:	0	
Zustand Schwellwertschalter 1:	Inaktiv	
Zustand Schwellwertschalter 2:	Inaktiv	
Ersatzwert wird benutzt:	Inaktiv	
Zurland CDC Madd		
Ausführungszustand: Ausführung		Start Stopp
Febler: Kein Febler		

### Zustand

- Helligkeit: Die zuletzt abgefragte und berechnete Helligkeit vom smartSPOT.
- Rohwert: Der zuletzt abgefragte Rohwert vom smartSPOT.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der skalierte Wert den Schwellwertschalter überschreitet, ansonsten inaktiv.
- Ersatzwert wird benutzt: Gibt an, ob der Ersatzwert benutzt wird.

# Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4 Aktoren

# 7.2.2.4.1 Lampen

Die folgenden Lampen sind verfügbar:

- Standard Lampe [ 80]
- DALI Lampe [ 83]
- DALI Lampe für Notbeleuchtung [ 85]

# 7.2.2.4.1.1 Standard Lampe

Dieses Modul dient zum Ansteuern von Lampen über einen digitalen und/oder analogen Ausgang. Um Gruppen mit anderen Lampenarten zusammenstellen zu können, z.B. DALI, wird die zu Grunde liegende Spanne einer analogen Lampe an der Dimmerklemme von 0..32767 in Prozent dargestellt. Für digitale Lampen entspricht der Wert 0% dem ausgeschaltet Zustand und jeder andere Wert dem eingeschalteten Zustand. Falls erforderlich werden die Werte für weitere Gruppenberechnungen herangezogen.

# Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online						
Parameter						
minimale Stellgröße:	10,0	%				
maximale Stellgröße:	100,0	%				
Anzahl der Dimmstufen:	3,522 🔹	%				
Stellgröße Systemstart:	-1,0	%				
Wiedereinschaltmodus						
Digitalausgang negieren						
Analogausgang negieren						
Kemmen Zuordnung						
Diaitalausaana						
[1] Kanal 1 [7] Klamma 7 (KI 2114) BK9000 Ethemat Buskoppler 1 Echtzait Ethamat 1 [PC/CP mit v96 /a P_CP67-v_CP						
Analogausgang						
verknüpft mit [1] Kanal 1 . [8] Klemme 8 (KL4004) . BK9000 Ethernet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethernet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP						

#### Parameter

- minimale Stellgröße: Der kleinste Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann, wenn analog.
- maximale Stellgröße: Der größte Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann.
- Anzahl der Dimmstufen: Menge, um die der Lampenwert beim Hoch Dimmen / Runter Dimmen Befehl erhöht / verringert werden soll.
- Stellgröße Systemstart: Anfangswert der Lampe nach dem die SPS Applikation gestartet ist. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unterhalb des Minimums oder oberhalb des Maximums gesetzt, dann wird sie automatisch auf die entsprechende Grenze gesetzt. Ausnahme sind hierbei 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Wiedereinschaltmodus: Wenn ausgewählt, wird sich der letzte Wert der Lampe vorm Ausschalten gemerkt. Beim erneuten einschalten durch den *Ein* Befehl wird die Lampe auf den hinterlegten Wert gesetzt.
- Digitalausgang negieren / Analogausgang negieren: 0% entspricht an und 100% aus. Es gelten die oben erwähnten Einschränkungen: Werte unterhalb der *minimalen Stellgröße* setzt die Lampe auf ihr Minimum und Werte oberhalb der *maximalen Stellgröße* auf ihr Maximum. 0% ist möglich, schaltet die Lampe aber in diesem Fall ein.

### Online

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online		
Zustand		
Stellgröße:	0.0 %	
Wiedereinschaltwert:	0.0 %	
Betriebsstundenzähler:	00:00:00 hh:mm:ss	
Hoch Dimmen Ein Runter Dimmen Aus maximale Stellgröße ausgeben	Stellgröße vorgeben 0,0 % Übernehmen Betriebsstundenzähler setzen	
minimale Stellgröße ausgeben	0 s Übernehmen	
- Zustand SPS Modul		
Ausführungszustand: Ausführung	Start Stopp	
Fehler: Kein Fehler.		

#### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe. Der Befehl funktioniert nur, wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist. Eine Erhöhung des Wertes über die Grenze hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde.
- Aus: Schaltet die Lampe aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, wird vorher der aktuelle Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren minimalsten Wert gesetzt.
- **Stellgröße vorgeben:** Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unter- oder oberhalb ihrer Grenzen gesetzt wird, dann erhält sie automatisch einen angepassten Wert entsprechend der Begrenzung. Ausnahme sind 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Betriebsstundenzähler setzen: Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde.

# Zustand

- Stellgröße: Aktueller Ausgabewert.
- Wiedereinschaltwert: Wenn der *Wiedereinschaltmodus* ausgewählt wurde, dann wird vorm Ausschalten der Lampe der letzte Lichtwert gespeichert. Wird die Lampe wieder durch den *Ein* Befehl eingeschaltet erhält sie den hinterlegten Wert.
- Betriebsstundenzähler: Betriebszeit der Lampe.

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.1.2 DALI Lampe

Dieses Modul dient zum Ansprechen von DALI-Vorschaltgeräten. Um Gruppen mit Standard Lampen zusammenstellen zu können wird die zu Grunde liegende Spanne einer DALI Lampe von 0..254 in Prozent dargestellt. Die Berechnung ist linear: 0% entsprechen 0 (DALI), 50% 127 (DALI) und 100% 254 (DALI).

# Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online		
minimale Stelloröße:	33.5	*
maximale Stellgröße:	100.0	%
Anzahl der Dimmstufen:	3.522 •	%
Stellgröße Systemstart:	-1,0	% (-1: MASK)
Stellgröße bei Systemfehler (System Failure Level):	100,0	% (-1: MASK)
Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße:	2000	ms
Wiedereinschaltmodus		
- Subsystem Zuordnung		
Kurzadresse:	0	063
DALI Linie: verknüpft mit Typ 1 - DALI-Linie via KL6811 1		

### Parameter

- minimale Stellgröße: Der kleinste Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann.
- **maximale Stellgröße:** Der größte Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann. Ein Ändern dieser Werte wird nicht die internen minimalen und maximalen Werte des Vorschaltgerätes beeinflussen, da diese immer überwiegen.
- Anzahl der Dimmstufen: Menge, um die der Lampenwert beim Hoch Dimmen / Runter Dimmen-Befehl erhöht / verringert werden soll.
- Stellgröße Systemstart: Anfangswert der Lampe nach dem die SPS Applikation gestartet ist. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unterhalb des Minimums oder oberhalb des Maximums gesetzt, dann wird sie automatisch auf die entsprechende Grenze gesetzt. Ausnahme sind hierbei 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Stellgröße bei Systemfehler: Der Wert der DALI Lampe im Fehlerfall. Dies ist der Wert im Falle eines Verbindungsabbruchs zur DALI Klemme.
- Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße: Da nicht alle DALI Befehle die Vorschaltgeräte auf absolute Werte setzen ist es gelegentlich notwendig diese abzufragen. Der eingetragene Wert gibt das Intervall der Abfrage vor.
- Wiedereinschaltmodus: Wenn ausgewählt, wird sich der letzte Wert der Lampe vorm Ausschalten gemerkt. Beim erneuten Einschalten durch den *Ein* Befehl wird die Lampe auf den hinterlegten Wert gesetzt.

# Subsystem Zuordnung

- Kurzadresse: Die Kurzadresse des entsprechenden DALI Geräts.
- verknüpft mit...: Die DALI Linie mit dem installierten Vorschaltgerät muss hier eingetragen werden. Die Schaltfläche öffnet einen Dialog zur Auswahl der DALI Klemme.

### Online

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online		
Zustand		
Stellgröße:	0.0 %	
Wiedereinschaltwert:	0.0 %	
Betriebsstundenzähler:	00:00:00 hh:mm:ss	
Hoch Dimmen Ein Runter Dimmen Aus maximale Stellgröße ausgeben	Stellgröße vorgeben 0,0 % Übernehmen Betriebsstundenzähler setzen	
minimale Stellgröße ausgeben	0 s Übernehmen	
- Zustand SPS Modul		
Ausführungszustand: Ausführung	Start Stopp	
Fehler: Kein Fehler.		

#### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe. Der Befehl funktioniert nur, wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist. Eine Erhöhung des Wertes über die Grenze hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde.
- Aus: Schaltet die Lampe aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, wird vorher der aktuelle Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren minimalsten Wert gesetzt.
- **Stellgröße vorgeben:** Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unter- oder oberhalb ihrer Grenzen gesetzt wird, dann erhält sie automatisch einen angepassten Wert entsprechend der Begrenzung. Ausnahme sind 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Betriebsstundenzähler setzen: Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde.

# Zustand

- **Stellgröße:** Aktueller Ausgabewert. Wird die Lampe auf einen neuen Wert gesetzt, so wird dieser zuerst im *Stellgröße* Feld angezeigt ungeachtet dessen, ob die Lampe diesen schon tatsächlich erreicht hat. Verantwortlich dafür ist die interne Dimmrate des Vorschaltgeräts. Die Lampe wird sich langsam dem Zielwert nähern und mit einer geringeren *Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße* kann man den Dimmvorgang beobachten. Am Ende wird der Lampenwert, so weit wie es nur geht, den Prozentwert erreicht haben.
- Wiedereinschaltwert: Wenn der *Wiedereinschaltmodus* ausgewählt wurde, dann wird vorm Ausschalten der Lampe der letzte Lichtwert gespeichert. Wird die Lampe wieder durch den *Ein* Befehl eingeschaltet erhält sie den hinterlegten Wert.
- Betriebsstundenzähler: Betriebszeit der Lampe.

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.1.3 DALI Lampe für Notbeleuchtung

Dieses Modul dient zum Ansteuern von DALI-Vorschaltgeräten für die Notbeleuchtung. Um Gruppen mit Standard Lampen zusammenstellen zu können wird die zu Grunde liegende Spanne einer DALI Lampe von 0..254 in Prozent dargestellt. Die Berechnung ist linear: 0% entsprechen 0 (DALI), 50% 127 (DALI) und 100% 254 (DALI).

### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online						
Parameter						
minimale Stellgröße:	33.5 %					
maximale Stellgröße:	100,0 %					
Anzahl der Dimmstufen:	3.522 🔹 %					
Stellgröße Systemstart:	-1,0 % (-1: MASK)					
Stellgröße bei Systemfehler (System Failure Level):	100,0 % (-1: MASK)					
Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße:	2000 ms					
Wiedereinschaltmodus						
Subsystem Zuordnung						
Kurzadresse:	0 063					
DALI Linie:						
verknüpft mit Typ 1 - DALI-Linie via KL6811 1						

#### Parameter

- minimale Stellgröße: Der kleinste Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann.
- maximale Stellgröße: Der größte Wert auf den die Lampe gedimmt werden kann. Ein ändern dieser Werte wird nicht die internen minimalen und maximalen Werte des Vorschaltgerätes beeinflussen, da diese immer überwiegen.
- Anzahl der Dimmstufen: Menge, um die der Lampenwert beim Hoch Dimmen / Runter Dimmen Befehl erhöht / verringert werden soll.
- Stellgröße Systemstart: Anfangswert der Lampe nach dem die SPS Applikation gestartet ist. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unterhalb des Minimums oder oberhalb des Maximums gesetzt, dann wird sie automatisch auf die entsprechende Grenze gesetzt. Ausnahme sind hierbei 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Stellgröße bei Systemfehler: Der Wert der DALI Lampe im Fehlerfall. Dies ist der Wert im Falle eines Verbindungsabbruchs zur DALI Klemme.
- Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße: Da nicht alle DALI Befehle die Vorschaltgeräte auf absolute Werte setzen ist es gelegentlich notwendig diese abzufragen. Der eingetragene Wert gibt das Intervall der Abfrage vor.

• Wiedereinschaltmodus: Wenn ausgewählt, wird sich der letzte Wert der Lampe vorm Ausschalten gemerkt. Beim erneuten einschalten durch den *Ein* Befehl wird die Lampe auf den hinterlegten Wert gesetzt.

### Subsystem Zuordnung

- Kurzadresse: Die Kurzadresse des entsprechenden DALI Geräts.
- verknüpft mit...: Die DALI Linie mit dem installierten Vorschaltgerät muss hier eingetragen werden. Die Schaltfläche öffnet einen Dialog zur Auswahl der DALI Klemme.

### Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen	Online					
Zustand							
Stellgröße:			0,0	%			
Wiedereinschaltwert:			0,0	%			
Betriebsstundenzähler:			00:00:00	hh:mm:ss			
Hoch Dimmen	Ein Aus		Stellgröße vorg	eben %	Übernehmen		
maximale Stellgröße minimale Stellgröße	ausgeben ausgeben		Betriebsstunder	nzähler setzen - s	Übernehmen		
⊂ Zustand SPS-Modul							
Ausführungszustand:	Ausführung					Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.						,

# Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe. Der Befehl funktioniert nur, wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist. Eine Erhöhung des Wertes über die Grenze hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde.
- Aus: Schaltet die Lampe aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, wird vorher der aktuelle Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Die Lampe wird auf ihren minimalsten Wert gesetzt.
- **Stellgröße vorgeben:** Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde. Wenn die Lampe gezielt auf einen Wert unter- oder oberhalb ihrer Grenzen gesetzt wird, dann erhält sie automatisch einen angepassten Wert entsprechend der Begrenzung. Ausnahme sind 0%, was die Lampe ausschaltet.
- Betriebsstundenzähler setzen: Der eingetragene Wert wird übernommen, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde.

# Zustand

- **Stellgröße:** Aktueller Ausgabewert. Wird die Lampe auf einen neuen Wert gesetzt, so wird dieser zuerst im *Stellgröße* Feld angezeigt ungeachtet dessen, ob die Lampe diesen schon tatsächlich erreicht hat. Verantwortlich dafür ist die interne Dimmrate des Vorschaltgeräts. Die Lampe wird sich langsam dem Zielwert nähern und mit einer geringeren *Zykluszeit für die Abfrage der Stellgröße* kann man den Dimmvorgang beobachten. Am Ende wird der Lampenwert, so weit wie es nur geht, den Prozentwert erreicht haben.
- Wiedereinschaltwert: Wenn der *Wiedereinschaltmodus* ausgewählt wurde, dann wird vorm Ausschalten der Lampe der letzte Lichtwert gespeichert. Wird die Lampe wieder durch den *Ein* Befehl eingeschaltet erhält sie den hinterlegten Wert.
- Betriebsstundenzähler: Betriebszeit der Lampe.

# Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.2 Jalousieantriebe

Die folgenden Jalousieantriebe sind verfügbar:

- <u>Standard Jalousieantriebe [} 87]</u>
- Jalousieantriebe verbunden mit KL2532/KL2552 [> 89]

# 7.2.2.4.2.1 Standard Jalousieantrieb

Dieses Modul dient zum Ansteuern von Jalousieantrieben über zwei digitale Ausgänge.

#### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Zuordnunge	n Online					
Parameter						
Fahrdauer:	60	s				
Fahrdauer bei Schrittbetrieb:	200	ms				
Dauer Richtungswechsel:	2000	ms				
Ruhepause beim Richtungswechsel:	500	ms				
Rückfahrtzeit nach Erreichen der Position:	0	ms				
Ausrichtung:	0	٥				
Digitalausgang Hoch negieren						
Kemmen Zuordnung						
Digitalausgang Hoch:						
verknüpft mit [2] Kanal 2 . [3] Klemme 4 (KL2114) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP						
Digitalausgang Runter:						
verknüpft mit [4] Kanal 4 . [3] Klemme 4 (KL2114) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP						

### Parameter

- Fahrdauer: Gesamte Fahrdauer der Jalousie.
- Fahrdauer bei Schrittbetrieb: Fahrdauer für einen Schritt.

- **Dauer Richtungswechsel:** Zeit zum Drehen der Lamellen von einer Grenze zur anderen (Lichtdurchlässigkeit von unten / Lichtdurchlässigkeit von oben).
- Ruhepause beim Richtungswechsel: Wartezeit, beim Ändern der Fahrtrichtung.
- **Rückfahrtzeit nach Erreichen der Position:** Wenn eine Jalousie zu einer bestimmten Position runter fährt, ausgenommen 100% (vollständig geschlossen), dann kann es notwendig sein die Lamellen zu drehen, um die Lichtdurchlässigkeit von unten zu vermeiden (z.B. bei Schlafzimmern oder Bädern). Dieser Wert gibt die Drehzeit für die Lamellen vor.
- Ausrichtung: Ausrichtung der Jalousie. 0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen.
- Digitalausgang Hoch/Runter negieren: Negiert die Ansteuerung an den digitalen Ausgängen.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online	
Sensoren	/ Aktoren			
digitales S	Signal (Gruppe) ·	Runterfahren sperren:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1	

In diesem Menü kann das digitale Signal/die digitale Signalgruppe eingetragen werden, um das Runterfahren der Jalousie zu sperren. Dieses können z.B. Fensterkontakte sein. Dadurch kann das automatische Runterfahren der Jalousien von geöffneten Terrassentüren vermieden werden.

### Online

Algemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online	
Zustand				
Position:			0.0 %	
Fahrtricht	ung:			
			Sicherheitsposition	
Schritt	Hoch	Hoch	Inaktiv Setzen Rücksetzen	
	Stopp		Position vorgeben	
Schritt	Runter	Runter	0.0 % Übemehmen	
Zustand	SPS-Modul			h
Ausführur	ngszustand:	Ausführung	Start Stopp	J
Fehler:		Kein Fehler.		

#### Befehle

- Schritt Hoch/Runter: Fährt die Jalousie für einen Schritt hoch/runter. Siehe auch Parameter Fahrdauer bei Schrittbetrieb.
- Hoch/Runter: Fährt die Jalousie hoch/runter.
- Stopp: Hält die Jalousie an.
- Sicherheitsposition Setzen: Fährt die Sicherheitsposition an. In diesem Fall wird die Jalousie komplett hochgefahren. Es werden keine weiteren Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Die Sperrung in der Sicherheitsposition wird aufgehoben.

• **Position vorgeben:** Die Jalousie wird auf die entsprechende Position gefahren. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.

# Zustand

- Position: Aktuelle Position in %. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Fahrtrichtung: Ist die Jalousie in Bewegung, so wird hier die aktuelle Fahrtrichtung angezeigt.

# Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.2.2 Jalousieantrieb verbunden mit KL2532

Dieses Modul dient zum Ansteuern von Jalousieantrieben über die KL2532.

# Einstellungen

Allgemein Einstellungen Arbeitsbereich Positionen Dyna	amik Zuordnunge	n Online				
Parameter						
Schleppabstand:	4	inc				
Schleppabstand beim Eichen:	2	inc				
Skalierungsfaktor:	0,0123628	mm/inc				
Kp-Verstärkungsfaktor:	2					
Schrittweite:	4,0	mm				
Eichen des Zählers erzwingen:	200					
Umkehrlose:	5,0	mm				
Pausenzeit beim Reversieren:	2	s				
Nach Systemstart automatisch Eichen:						
Verhalten ohne direkte Sonneneinstrahlung:	Jalousielamellen v	vaagerecht fahren 🔹				
temporärer Download						
Kemmen Zuordung						
verknüpft mit [1] Kanal 1 . [3] Klemme 3 (KL2532) . BK9000 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP						

#### Befehle

• **temporärer Download:** Wenn man Parameter verändern möchte, um die Jalousie zu testen, benötigt man mit einem normalen Download der Parameter (aktiveren der Konfiguration) verhältnismäßig viel Zeit. Zur Arbeitserleichterung und Zeitersparnis besteht daher die Möglichkeit eines temporären Downloads. Hierbei werden nicht erst die Module der SPS gestoppt um die Parameter runterzuschreiben, sondern die Parameter der Jalousie werden temporär und nicht persisten übergeben. Diese Änderungen werden nach einem Neustart der SPS oder aktiveren der Konfiguration unwirksam.

### Parameter

- Schleppabstand: Maximal erlaubte Steuerabweichung (berechnete Stellgröße vom Controller ↔ Position des Encoder/Resolver). Der Motor wird gestoppt, wenn der Wert überschritten wurde.
- Schleppabstand beim Eichen: Entspricht Schleppabstand, nur während des Eichens [> 95].



• Skalierungsfaktor: Der Geber zählt die Impulse (Inkremente). Um daraus einen Weg (Position) zu berechnen, muss man wissen, wieviele mm pro 1 Impuls (Inkrement) zurückgelegt werden. So lange sich am Geber nichts ändert, bleibt der Wert so.

Beispiel: Geber hat 123423 Impulse (Inkremente) gezählt. Eingetragen sind 0,0123628 mm/inc. 123423 Imulse (Inkremente) * 0,0123628mm/inc = 1525,8538644 mm.

- Kp-Verstärkungsfaktor: Beschleunigungsrampe des Motors.
- Schrittweite: Zurückgelegte Entfernung der Jalousie, wenn per Schritt-Befehl gefahren.
- Eichen des Z\u00e4hlers erzwingen: Bei Verwendung eines Encoders kann es zu kleinen Abweichungen kommen, die vom Gewicht der Jalousie, ihrer Gr\u00f6\u00e5 und der Fahrtgeschwindigkeit abh\u00e4ngen. Daher ist es notwendig die Jalousie gelegentlich zu <u>eichen [▶ 95]</u>. Wenn der Wert f\u00fcr *Eichen des Z\u00e4hlers erzwingen* durch die Anzahl hochfahrender Antriebe \u00fcberschritten wurde, dann <u>eicht [▶ 95]</u> sich die Jalousie automatisch neu.
- Umkehrlose: Positionsfehler der Auftritt, wenn sich die Fahrtrichtung ändert.
- Pausenzeit beim Reversieren: Pausenzeit, wenn die Richtung während der Reversierung geändert wird.
- Nach Systemstart automatisch Eichen: Im Falle eines Stromausfalls geht die aktuelle Position verloren und die Jalousie muss erneut <u>geeicht [▶ 95]</u> werden. Ist diese Funktion aktiviert <u>eicht [▶ 95]</u> die SPS die Jalousie nach dem Aufstarten automatisch erneut. Anderenfalls wird die Jalousie nach Empfang des ersten Fahrtbefehls <u>geeicht [▶ 95]</u>.
- Verhalten ohne direkte Sonneneinstrahlung: Hier wird das Verhalten der Jalousie festgelegt, wenn sie durch ihre Ausrichtung nicht direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (Norden, Osten, Süden oder Westen).
  - · Jalousielamellen waagerecht fahren
  - Jalousie hochfahren
  - Keine Veränderung

#### Arbeitsbereich

Allgemein Einstellungen Arbeitsbereich Positionen Dyna	amik Zuordnungen Online
Parameter	
Ausrichtung:	•
Offset Sonnenrichtung - Erreichen Arbeitsbereich:	0,0 °
Offset Sonnenrichtung - Verlassen Arbeitsbereich:	0.0 °
Sonnenhöhe - Erreichen Arbeitsbereich:	0.0 ° (0° horizontal - 90° vertikal)

#### Parameter

- Ausrichtung: Ausrichtung der Jalousie (0°: Norden, 90°: Osten, 180°: Süden, 270°: Westen 0), siehe <u>Arbeitsbereich [▶ 94]</u>)
- Offset Sonnenrichtung Erreichen Arbeitsbereich: Siehe Arbeitsbereich [ 94]
- Offset Sonnenrichtung Verlassen Arbeitsbereich: Siehe Arbeitsbereich [ 94]
- Sonnenhöhe Erreichen Arbeitsbereich: Siehe Arbeitsbereich [ 94]

# Positionen

Allgemein	Einstellungen	Arbeitsbereich	Positionen	Dynamik	Zuordnunger	n Online
Parameter						
Endlage Oben:					10,0	mm
Endlage Unten:					3000,0	mm
Winkel der Jalousie bei Beschattung:					-80,0	•
Winkel der Jalousie beim runter fahren (Ab-Winkel):					-80,0	•
Differenz zwischen $0^\circ(waagerecht)undAb\text{-Winkel}$					20,0	mm
Länge der Jalousielamellen:					24,0	mm
Abstand o	der Jalousielame	llen:			21,0	mm
Offset Sor	nnenwinkel:				0,0	•

# Parameter

- Endlage Oben: Position des oberen Grenzschalters in mm.
- Endlage Unten: Position des unteren Grenzschalters in mm.
- Winkel der Jalousie bei Beschattung: Winkel, in den gefahren werden soll, wenn die Jalousie abwärts bewegt wird (bevorzugte Position).
- Winkel der Jalousie beim runter fahren (Ab-Winkel): Winkel der Lamellen, wenn die Jalousie vollständig geschlossen ist.
- Differenz zwischen 0° (waagerecht) und Ab-Winkel: Der Verfahrweg der Jalousie zwischen der Stellung ganz unten (ca. 80°) und der waagerechten Position (0°). Dieser Abstand wird benötigt, um die Winkelberechnungen durchzuführen.
- Länge der Jalousielamellen: Breite der Lamellen (Berechnung der Cut off [) 95] Position).
- Abstand der Jalousielamellen: Abstand zwischen den Lamellen (Berechnung der <u>Cut off [> 95]</u> Position).
- Offset Sonnenwinkel: Dieser Offset wird zum berechneten Lamellenwinkel hinzugefügt und dient zur Winkelkorrektur der Lamellen.

# Dynamik

Allgemein Einstellungen Arbeitsbereich Positionen Dyna	amik Zuordnung	en Online
Geschwindigkeiten		
Eilganggeschwindigkeit hoch:	65	%
Eilganggeschwindigkeit runter:	65	%
Schleichganggeschwindigkeit:	50	°/ ₀
Schleichganggeschwindigkeit für Anfahren eines Winkels:	15	°/ ₀
Geschwindigkeit während des Eichens:	45	%
Eil-/Schleichweg		
Schleichweg hoch:	20,0	mm
Schleichweg runter:	20,0	mm
Bremsweg hoch:	0,3	mm
Bremsweg runter:	0,3	mm

#### Geschwindigkeiten

- Eilganggeschwindigkeit hoch: Eilganggeschwindigkeit, wenn die Jalousie hochgefahren wird.
- Eilganggeschwindigkeit runter: Eilganggeschwindigkeit, wenn die Jalousie runtergefahren wird.
- Schleichganggeschwindigkeit: Schleichganggeschwindigkeit kurz bevor die Jalousie auf ihre Position gefahren wird.



- Schleichganggeschwindigkeit für Anfahren eines Winkels: Geschwindigkeit beim Setzen eines vorgegebenen Winkels im Automatikbetrieb.
- Geschwindigkeit während des Eichens: Geschwindigkeit während des Eichens [> 95].

### **Eil-/Schleichweg**

- Schleichweg hoch: Abstand zum Ziel, wenn der Jalousieantrieb von Eil- auf Schleichganggeschwindigkeit geschalten wird (hochfahren der Jalousie).
- Schleichweg runter: Dito, aber für runterfahren.
- **Bremsweg hoch:** Abstand zum Ziel , wenn der Jalousieantrieb gestoppt wird. (hochfahren der Jalousie)
- Bremsweg runter: Dito, aber für runterfahren.

### Online

Allgemein Einstellungen Arbeitsbereich P	ositionen Dynamik	Zuordnung	en Online				
Zustand							
Position:	0.0	%	0.0	mm	Auf bevorzugte Position fahren		
Geschwindigkeit:	0	%	0.0	mm/s			
Fahrtrichtung:							
Zähler Reversieren:	0	S	icherheitsposi	tion			
Anzahl der Eichungen:	0	· [	Inactive	Setzen	Rücksetzen		
Kalibrierung abgeschlossen:	Inactive	· P	osition voraeb	en			
Zuletzt angesteuerter Winkel:		•			Observations		
Betriebsmodus:	Normal		0,0	% •	Ubemenmen		
Schritt Hoch Hoch Iangsam Hoch Hoch Hand 0,0 mm Übernehmen							
Stopp		B	etriebsmodus	setzen	]		
Schritt Runter Runter langsat	m Runter	Hand	lomal		Übernehmen		
Zustand SPS-Modul							
Ausführungszustand: Ausführung					Start Stopp		
Fehler: Kein Fehler.							

Alle Befehle, die von Gruppen oder Funktionseinheiten gesendet werden, haben eine höhere Priorität. Das bedeutet, wenn z.B. der Automatikbetrieb einer Funktionseinheit aktiviert ist, wird die Jalousie von diesem Modul gesteuert. Alle anderen zu dieser Jalousie gesendeten Befehle werden überschrieben. Einzige Ausnahme ist das Anfahren der Sicherheitsposition.

### Befehle

- Schritt Hoch: Fährt die Jalousie schrittweise hoch die Schrittweite kann unter Einstellungen eingetragen werden (siehe <u>Schrittweite [> 89]</u>).
- Hoch: Hochfahren mit Eilganggeschwindigkeit. Die Eilganggeschwindigkeit kann unter Dynamik eingetragen werden (siehe <u>Eilganggeschwindigkeit hoch [> 91]</u>).
- langsam Hoch: Hochfahren mit Schleichganggeschwindigkeit. Die Schleichganggeschwindigkeit kann unter Dynamik eingetragen werden (siehe <u>Schleichganggeschwindigkeit [> 91]</u>).
- Hoch Hand: Die Jalousie wird so lange hoch gefahren, wie die Schaltfläche gedrückt wird. Im Gegensatz zu *Schritt Hoch* wird hierbei ohne Geberauswertung gefahren. Diese Funktion dient hauptsächlich für die Inbetriebnahme, wenn noch nicht klar ist, ob die Jalousie richtig angeschlossen ist. Beim Fahren ohne Geberauswertung kann es bei unachtsamer Anwendung zu Schäden an der Jalousie kommen.
- Stopp: Stoppt die Jalousie.

- BECKHOFF
  - Schritt Runter: Fährt die Jalousie schrittweise runter die Schrittweite kann unter *Einstellungen* eingetragen werden (siehe <u>Schrittweite [▶ 89]</u>).
  - **Runter:** Herunterfahren mit Eilganggeschwindigkeit. Die Eilganggeschwindigkeit kann unter *Dynamik* eingetragen werden (siehe <u>Eilganggeschwindigkeit runter [> 91]</u>).
  - **langsam Runter:** Runterfahren mit Schleichganggeschwindigkeit. Die Schleichganggeschwindigkeit kann unter *Dynamik* eingetragen werden (siehe <u>Schleichganggeschwindigkeit [> 91]</u>).
  - **Runter Hand:** Die Jalousie wird so lange runter gefahren, wie die Schaltfläche gedrückt wird. Im Gegensatz zu *Schritt Runter* wird hierbei ohne Geberauswertung gefahren. Diese Funktion dient hauptsächlich für die Inbetriebnahme, wenn noch nicht klar ist, ob die Jalousie richtig angeschlossen ist. Beim Fahren ohne Geberauswertung kann es bei unachtsamer Anwendung zu Schäden an der Jalousie kommen.
  - Auf bevorzugte Position fahren: Fährt die Jalousie auf die bevorzugte Position. Der Wert kann unter *Positionen* im Feld *Winkel der Jalousie bei Beschattung* eingetragen werden.
  - **Sicherheitsposition Setzen:** Die Jalousie wird auf die Obergrenze gefahren. Keine anderen Befehle, außer *Sicherheitsposition Rücksetzen*, werden in dieser Zeit akzeptiert. Sollte die Jalousie nicht geeicht sein, so wird dies vorher durchgeführt.
  - **Sicherheitsposition Rücksetzen:** Dieser Befehl hebt die interne Sicherheitspositionssperre auf und Fahrbefehle werden wieder akzeptiert.
  - **Position vorgeben:** Die Jalousie wird zur entsprechende Position gefahren. Diese Position kann in prozentualer Beschattung und Lamellenwinkel oder in Millimetern angegeben werden. Der ausgewählte Eintrag wird bestätigt mit betätigen der entsprechenden Übernehmen Schaltfläche.
  - Betriebsmodus setzen: Diese Funktion kann für Testzwecke genutzt werden
    - Normal: Kein Testmodus. Auf den Antrieb kann normal zugegriffen werden.
    - Eichen: Starten des Eichens [> 95].
    - Reversieren: Die Jalousie f\u00e4hrt permanent zwischen der oberen und unteren Grenze hin und her.
       Die Fahrten werden gez\u00e4hlt und im Feld <u>Z\u00e4hler Reversieren [▶ 92]</u> angezeigt.
    - Winkel auf maximale Beschattung: Die Jalousie wird an die <u>Cut off [▶ 95]</u> Position gefahren.
       Steht die Sonne nicht im <u>Arbeitsbereich [▶ 94]</u> der Jalousien, so ist dies nicht möglich.
    - Winkel auf maximale Ausleuchtung: Die Lamellen werden auf einen Winkel gestellt der ein Maximum an Sonneneinstrahlung durchlässt. Steht die Sonne nicht im <u>Arbeitsbereich [▶ 94]</u> der Jalousien, so ist dies nicht möglich.
    - Komplett geschlossen: Die Jalousie wird vollständig geschlossen.
    - **Jalousie horizontal:** Zuerst wird die Jalousie an ihre untere Grenze gefahren. Anschließend werden die Lamellen auf eine horizontale Position gesetzt. 0°.

# Zustand

- **Position:** Zeigt die aktuelle Position in Prozent und Millimetern an.
- Geschwindigkeit: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit in Prozent und Millimetern pro Sekunde an.
- Fahrtrichtung: Aktuelle Fahrtrichtung.
- Zähler Reversieren: Anzahl der Antriebe im Reversierungsmodus.
- Anzahl der Eichungen: Zähler für Eichungen der nur erhöht wird, wenn der Parameter <u>Eichen des</u> <u>Zählers erzwingen [▶ 89]</u> (siehe <u>Einstellungen [▶ 89]</u>) größer ist, als 0.
- Kalibrierung abgeschlossen: Gibt an, ob eine Jalousie geeicht [> 95] wurde (Aktiv: Eichen abgeschlossen, Inaktiv: Eichen unvollständig).
- Zuletzt angesteuerter Winkel: Zeigt den zuletzt angesteuerten Winkel an.
- Betriebsmodus: Zeigt den aktuell ausgewählten Betriebsmodus an (siehe <u>Betriebsmodus setzen</u> [<u>92]</u>).

# Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.

• **Start/Stopp:** Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.2.2.1 Arbeitsbereich

### Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist der Bereich, wo die Sonne auf die Jalousie scheint. Nur, wenn die Jalousie direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, wird eine automatische Positionierung benötigt und überhaupt möglich. Der Arbeitsbereich kann durch bestimmte Parameter verändert werden.

# Sonnenrichtung:



1.Arbeitsbereich

2.Offset Sonnenrichtung - Erreichen Arbeitsbereich

3.Offset Sonnenrichtung - Verlassen Arbeitsbereich

Die Jalousieausrichtung beträgt Süden = 180°.

# Sonnenhöhe :



# 1.Arbeitsbereich

4.Sonnenhöhe - Erreichen Arbeitsbereich

# 7.2.2.4.2.2.2 Eichen

### Eichen

Um die Jalousie an eine bestimmte Position fahren zu können, muss die aktuelle Position zu jeder Zeit bekannt sein. Eichen bedeutet also die Jalousie an eine Position zu fahren an der die absolute Position bekannt ist - oberste Position. Die Jalousie wird mit der <u>Geschwindigkeit während des Eichens [>91]</u> kurz runter und wieder hochgefahren, bis der Motor aufgrund der Überladungserkennung anhält. An dieser Stelle wird die Position auf 0 gesetzt. Am Ende wird die Jalousie an den oberen Grenzschalter gefahren. Nach einem Neustart der SPS, muss die Jalousie erneut geeicht werden. Dies geschieht automatisch nach dem Aufstarten oder nach Empfang des ersten Fahrtbefehls. Zum Einstellen sehen Sie Jalousieantrieb verbunden mit KL2532 - Einstellungen.



Wenn die Jalousie während des Eichens stecken bleiben sollte, dann wird der Antrieb die Überladungserkennung fälschlicherweise als ein Erreichen der obersten Position interpretieren. In diesem Fall schlägt das Eichen fehl.

# 7.2.2.4.2.2.3 Cut off

# Cut off

In der Cut off Position ist die Sonne nicht direkt sichtbar, dennoch ist es möglich durch die Jalousie zu sehen und genügend Tageslicht durch zu lassen.



- 1. Möglichkeit durch die Jalousie zu sehen.
- 2. Sonnenstrahlen gelangen nicht hindurch.

# 7.2.2.4.3 Ventil Stellantriebe

Die folgenden Ventil Stellantriebe sind verfügbar:

- 2-Punkt Ventil Stellantrieb [) 96]
- <u>3-Punkt Ventil Stellantrieb [) 97]</u>

• Stetiges Ventil Stellantrieb [ 98]

# 7.2.2.4.3.1 2-Punkt Ventil Stellantrieb

Dieses Modul steuert ein 2-Punkt Ventil Stellantrieb.

# Einstellungen

Allgemein	Einstellungen Zuordnungen Online
Paramete	er
📃 Digita	alausgang negieren
h	
Kemmer	n Zuordnung
Digitalau	sgang:
verknü	pft mit [1] Kanal 1 . [3] Klemme 4 (KL2114) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP

#### Parameter

• Digitalausgang negieren: Invertiert den Ausgang der das Ventil steuert.

### Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen Online	
Zustand		
Fahrtrichtung:		Öffnet
Offree	chließen	
Zustand SPS-Modul		
Ausführungszustand::	Ausführung	Start Stopp
Fehler:	Kein Fehler.	

# Befehle

- Öffnen: Öffnet das Ventil. Der Ausgang wird aktiv sein, falls er nicht im *Einstellungen* Menü negiert wurde.
- Schließen: Schließt das Ventil. Der Ausgang wird inaktiv sein, falls er nicht im *Einstellungen* Menü negiert wurde.

# Zustand

• Fahrtrichtung: Zeigt den aktuellen Zustand des Ventils an.

# Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.3.2 3-Punkt Ventil Stellantrieb

Dieses Modul steuert ein 3-Punkt Ventil Stellantrieb.

### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online
Parameter
Digitalausgang Schließen negieren
Digitalausgang Öffnen negieren
Kemmen Zuordnung
Digitalausgang Schließen:
verknüpft mit [3] Kanal 3 . [3] Klemme 4 (KL2114) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP
Digitalausgang Öffnen:
verknüpft mit [4] Kanal 4 . [3] Klemme 4 (KL2114) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP

# Parameter

- Digitalausgang Schließen negieren: Invertiert die Regelung der schließenden Spule.
- Digitalausgang Öffnen negieren: Invertiert die Regelung der öffnenden Spule.

### Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen Online	
Zustand		
Fahrtrichtung:		Öffnet
Öffnen	Schließen	
Stopp		
Зторр		
Zustand SPS-Modul		
Ausführungszustand:	Ausführung	Start Stopp
Fehler:	Kein Fehler.	

### Befehle

- Öffnen: Öffnet das Ventil. Der Öffner-Ausgang wird aktiv, falls er nicht im *Einstellungen* Menü negiert wurde.
- Schließen: Schließt das Ventil. Der Schließer-Ausgang wird aktiv, falls er nicht im *Einstellungen* Menü negiert wurde.
- Stopp: Beide Ausgänge werden deaktiviert, insofern sie nicht negiert wurden.

# Zustand

• Fahrtrichtung: Zeigt den aktuellen Zustand des Ventils an.

#### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.4.3.3 Stetiges Ventil Stellantrieb

Dieses Modul steuert ein stetiges Ventil Stellantrieb.

### Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Zuordnungen	Online	
Paramete	ir -			
🔄 Analo	ogausgang negie	ren		
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
- Klemmen Analogau	Zuordnung Isgang:			
verknüp	oft mit [1] Ka	anal 1 . [4] Klemm	ne 6 (KL	2751) . BK9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP

Parameter

• Analogausgang negieren: Im Building Automation Framework wird die Stellgröße in Prozent angegeben. Für die analoge Ausgangsklemme wird der Prozentwert in einen Integer von 0 bis 32767 konvertiert. Ist die Negation aktiv, so wird der Prozentwert von 32767 bis 0 konvertiert. Beispiele:

Stellgröße-Wert Analogausgang-Wert Analogausgang (negiert)0%03276720%65532621440%131071966060%196601310780%262146553100%327670

Online

Allgemein Einstellungen Z	Zuordnungen Online					
Zustand Stellgröße:		100,0	%			
Offnen Scl	hließen	Stellgröße vorge	sben %	Übernehmen		
Zustand SPS-Modul Ausführungszustand:	Ausführung				Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.					

Befehle

- Öffnen: Öffnet das Ventil vollständig. Die Stellgröße wird auf 100% gesetzt.
- Schließen: Schließt das Ventil vollständig. Die Stellgröße wird auf 0% gesetzt.
- Stellgröße vorgeben: Ein Wert zwischen 0% und 100% kann hier für die Stellgröße vorgegeben und mit betätigen von Übernehmen gesetzt werden.

Zustand

• Stellgröße: Aktuelle Stellgröße.

Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.4.4 Fensterantriebe

Die folgenden Fensterantriebe sind verfügbar:

• Standard Fensterantrieb [> 100]

7.2.2.4.4.1 Standard Fensterantrieb

Dieses Modul dient zum Ansteuern von Fensterantrieben.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online	
Parameter	
Fahrdauer:	60 s
Ruhepause beim Richtungswechsel:	500 ms
Digitalausgang Schließen negieren	
Digitalausgang Öffnen negieren	
- Klemmen Zuordnung	
Digitalausgang Schließen:	
verknüpft mit [1] Kanal 1 . [2] Klemme 5 (KL2114) . BK	K9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP
Digitalausgang Öffnen:	
verknüpft mit [4] Kanal 4 . [5] Klemme 7 (KL2114) . BK	K9100 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP

Parameter

- Fahrdauer: Gesamte Fahrdauer des Fensters.
- Ruhepause beim Richtungswechsel: Wartezeit bei schlagartiger Richtungsänderung.
- **Digitalausgang Schließen/Öffnen negieren:** Negiert den Steuerausgang, so dass das Fenster mit einem Tiefpegel am Ausgangsmodul gefahren wird.

Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen	Online	
Zustand			
Position:			0,0 %
Fahrtrichtung:			Schließt
Offnen S Stopp	Schließen		Sicherheitsposition Inaktiv Setzen Position vorgeben 0,0 % Übernehmen
Zustand SPS-Modul			
Ausführungszustand:	Ausführung		Start Stopp
Fehler:	Kein Fehler.		

Befehle

- Öffnen: Öffnet das Fenster.
- Schließen: Schließt das Fenster.
- Stopp: Das fahrende Fenster wird angehalten.
- Sicherheitsposition Setzen: Anfahren der Sicherheitsposition ist aktiviert. Das Fenster fährt nun in Schließrichtung mit der angegebenen Fahrzeit + 10%. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Dieser Befehl hebt die interne Sicherheitspositionssperre. Alle anderen Befehle sind wieder zugänglich.
- **Position vorgeben:** Das Fenster fährt nach betätigen der *Übernehmen* Schaltfläche den gegebenen Wert an. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

Zustand

- Position: Aktuelle Position in %. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
- Fahrtrichtung: Aktuelle Bewegungsrichtung.

Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.5 Sensorgruppen

7.2.2.5.1 Digitale Signalgruppen

Die folgenden digitalen Signalgruppen sind verfügbar:

• <u>Standard Digitale Signalgruppe [) 102</u>]

7.2.2.5.1.1 Standard Digitale Signalgruppe

Die Standard Digitale Signalgruppe kombiniert mehrere digitale Signale zu einer Gruppe.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Signale Szenen Zuordnungen O	Dnline
Parameter	
Einschaltverzögerung:	0 s
Ausschaltverzögerung:	0 s
Zeitfenster langer Tastendruck:	0 ms
Zeitfenster doppelter Tastendruck:	0 ms

Parameter

- Einschaltverzögerung: Zeitverzögerung beim Einschalten.
- Ausschaltverzögerung: Zeitverzögerung beim Ausschalten.
- Zeitfenster langer / doppelter Tastendruck: Erkennungszeit für einen langen und doppelten Tastendruck, die zum Aufrufen von Szenen verwendet werden. Siehe unten. Wird der Taster länger gedrückt als die angegebene Zeit, entspricht dies einem langen Tastendruck. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeit entspricht einem doppelten Tastendruck.



Das Endergebnis der Signalgruppe berechnet sich aus den einzelnen digitalen Signalen - nicht ihrer Rohwerte.

Signale

Allgemein	Einstellungen	Signale	Szenen	Zuordn	nungen	Online								
Signal					Тур					Controller				
🔶 Typ 1	- standard digita	les Signal	1		Typ 1	standar	d digitale	es Signal		IPC/CP mit x8	6 (z.B. CF	67xx, (CP64xx,	C51x
🔶 Typ 2	- EnOcean digita	ales Signal	5		Typ 2 ·	EnOce	an digital	les Signa	al	IPC/CP mit x8	6 (z.B. CP	67xx, (CP64xx,	C51x
🔶 Typ 3	- DALI smartSPO	DT (Beweg	jungsmeld	er) 6	Typ 3 -	DALI sr	martSPO	T (Bewe	gungsmelder)	IPC/CP mit x8	6 (z.B. CP	67xx, (CP64xx,	C51x
🔶 Typ 4	- Vorwärts-/Rüc	kwärts-Zäł	hler per KL	.1512 7	Typ 4 ·	Vorwärt	ts-/Rück	wärts-Zä	ihler per KL1512	IPC/CP mit x8	6 (z.B. CP	967xx, (CP64xx,	C51x
Bea	arbeiten		ischen											

Alle Geräte, die zu einer digitalen Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.

Ein betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten digitalen Signale ausgewählt werden können. Die Auswahl eines digitalen Signals und anschließende betätigen der *Löschen* Schaltfläche entfernt das digitale Signal aus der Gruppe. Dabei wird das digitale Signal nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.

Szenen

Allgemein	Einste	llungen	Signale	Szenen	Zuordnungen Online
Ereignis		Szene			
🖋 Tasten	druck	Typ 1 - s	standard S	Szene 1	
linni	~~~~	~~~~~	~~~~~		
<u> </u>	~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0	Veu		Ø Be	arbeiten	Coschen Löschen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse

- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck

(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein Einstellungen Signale Szenen Zu	ordnungen Online	e
Zustand		
Wert:	Inaktiv	
Rohwert:	Inaktiv	
Anzahl der Signale:	3	
Anzahl der fehlerhaften Signale:	1	
Anzahl der aktiven Signale:	0	
Restzeit Einschaltverzögerung:	0,0	s
Restzeit Ausschaltverzögerung:	0,0	s
Zustand SPS-Modul		
Ausführungszustand: Ausführung		Start Stopp
Fehler: Kein Fehler.		

Zustand

- Wert: Logische ODER-Verknüpfung aller nicht fehlerhaften digitalen Signalwerte gefolgt von der Einund Ausschaltverzögerung (siehe Logikschaltbild oben).
- Rohwert: Nur logische ODER-Verknüpfung aller nicht fehlerhaften digitalen Signalwerte.
- Anzahl der Signale Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören.
- Anzahl der fehlerhaften Signale: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden.

- Anzahl der aktiven Signale: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und aktiv sind.
- Restzeit Ein-/Ausschaltverzögerung: Zeigt die Restzeit der Zeitgeber an.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.5.2 Analoge Signalgruppen

Die folgenden analogen Signalgruppen sind verfügbar:

• <u>Standard Analoge Signalgruppe [} 104]</u>

7.2.2.5.2.1 Standard Analoge Signalgruppe

Die Standard Analoge Signalgruppe kombiniert mehrere analoge Signale zu einer Gruppe. Ähnlich einem einzelnen analogen Modul können zwei Schwellwertschalter für die Gruppe definiert werden. Der analoge Gruppenwert ist der Mittelwert aller analogen Module in dieser Gruppe.

Einstellungen

Allgemein Einstellungen Signale Szenen Zuordnungen	Online
Parameter	
Schwellwertschalter 1:	0.0
Schwellwertschalter 1 Hysterese:	0.0
Schwellwertschalter 1 Einschaltverzögerung:	0 s
Schwellwertschalter 1 Ausschaltverzögerung:	0 s
Schwellwertschalter 2:	0.0
Schwellwertschalter 2 Hysterese:	0.0
Schwellwertschalter 2 Einschaltverzögerung:	0 s
Schwellwertschalter 2 Ausschaltverzögerung:	0 s
Einheit:	
h	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zwei Schwellwertschalter können für den Mittelwert definiert werden. Die steigende und fallende Flanke dieser Schalter ermöglichen den Aufruf von Szenen (siehe *Szenen* Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und eine Verzögerung definiert werden, um das Verhalten des Durchschnittswertes der Gruppe zu dämpfen. Die eingetragene Einheit ist nur für die Anzeige im Building Automation Framework.

Signale

Algeme	in Einstellungen	Signale	Szenen	Zuordnungen	Online			
Signal			Ту	0			Controller	
🔶 Тур	1 - standard analo	ges Signal	14 Typ	o 1 - standard an	aloges S	Signal	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)	
🔶 Тур	2 - EnOcean anal	oges Signa	al5 Typ	2 - EnOcean a	naloges	Signal	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)	
🔶 Тур	3 - DALI smartSP	OT (Helligk	eit) 6 Typ	o 3 - DALI smart	SPOT (H	elligkeit)	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)	
h	~~~~~~							
<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~1
								-
	Bearbeiten	🔵 Lä	ischen					

Alle Geräte, die zu einer analogen Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.

Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten digitalen Signale

ausgewählt werden können. Die Auswahl eines analogen Signals und anschließende betätigen der *Löschen* Schaltfläche entfernt das analoge Signal aus der Gruppe. Dabei wird das analoge Signal nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.

Szenen

Allgemein	Einstellungen	Signale	Szenen	Zuordnungen Online					
Ereignis			Szene	zene					
🕖 Schw	ellwertschalter 2	überschritte	en Typ 1	- standard Szene 1					
	Neu	Ø Bea	rbeiten	Coschen					

Ein Betätigen der *Neu* Schaltfläche im *Szenen* Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein Einstellungen Signale Szenen Zud	rdnungen Online			
Zustand				
Mittelwert:	0,0			
Mittelwert der Rohdaten:	0			
Anzahl der Signale:	3			
Anzahl der fehlerhaften Signale:	2			
Anzahl der Signale, die den Ersatzwert benutzen:	0			
Zustand Schwellwertschalter 1:	Inaktiv			
Zustand Schwellwertschalter 2:	Inaktiv			
Zustand SPS-Modul				
Ausführungszustand: Ausführung	Ausführungszustand: Ausführung			Stopp
Fehler: Kein Fehler.				

Zustand

- Mittelwert: Berechneter Mittelwert aller nicht fehlerhaften skalierten analogen Signalwerte.
- **Mittelwert der Rohdaten:** Berechneter Rohmittelwert aller nicht fehlerhaften analogen Rohsignalwerte.
- Anzahl der Signale Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören.
- Anzahl der fehlerhaften Signale: Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der Signale, die den Ersatzwert benutzen: Zeigt an, wie viele Signale ihren Ersatzwert benutzen.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der Mittelwert in den Schwellwert überschreitet, ansonsten inaktiv.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.6 Aktorgruppen

7.2.2.6.1Lampengruppen

Die folgenden Lampengruppen sind verfügbar:

• <u>Standard Lampengruppe [▶ 106]</u>

7.2.2.6.1.1 Standard Lampengruppe

Die Standard Lampengruppe kombiniert mehrere Lampen zu einer Gruppe.

Lampen

Allgemei	n Lampen	Zuordnu	ungen Online	
Lampe			Тур	Controller
🔶 Тур	1 - standard	Lampe 1	Typ 1 - standard Lampe	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)
🔶 Тур	1 - standard	Lampe 2	Typ 1 - standard Lampe	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)
	~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ø B	earbeiten		Löschen	

Alle Geräte die zu einer Lampengruppe gehören sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden. Ein betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Lampen ausgewählt werden können. Die Auswahl einer Lampe und anschließende betätigen der *Löschen* Schaltfläche entfernt die Lampe aus der Gruppe. Dabei wird die Lampe nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.

# Online

Allgemein Lampen Zuordn	ungen Online				
Mittelwert der Stellgrößen:		0.0	%	Anzahl der Lampen mit maximaler Stellgröße:	0
Mittelwert der Wiedereinscha	ltwerte:	0.0	%	Anzahl der Lampen mit minimaler Stellgröße:	0
Anzahl der Lampen:		2			
Anzahl der fehlerhaften Lamp	en:	0			
Anzahl der aktiven Lampen:		0			
Hoch Dimmen Runter Dimmen maximale Stellgröße au minimale Stellgröße au	Ein Aus usgeben usgeben	Stellgröße vorg	eben %	Übernehmen	
Zustand SPS-Modul					
Ausführungszustand: A	usführung			Start	Stopp
Fehler: K	ein Fehler.				

### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert aller zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe aber nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die zugewiesenen Lampen auf ihr Maximum oder ihren Wiedereinschaltwert ein, was davon abhängt, ob der *Wiedereinschaltmodus* aktiv ist oder nicht. Der *Wiedereinschaltmodus* kann für jede Lampe aus der Gruppe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe innerhalb der Gruppe wird auf ihre höchste Stufe geschalten.
- **minimale Stellgröße ausgeben:** Jede Lampe innerhalb der Gruppe wird auf ihre niedrigste Stufe geschalten.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der *Übernehmen* Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.

# State

- Mittelwert der Stellgrößen: Mittelwert aller eingeschalteten (nicht fehlerhaften) Lampen.
- **Mittelwert der Wiedereinschaltwerte:** Zeigt den mittleren *Wiedereinschaltwert* aller Lampen in der Gruppe an.
- Anzahl der Lampen: Anzahl der Lampen in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Lampen: Anzahl der Lampen in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- **Anzahl der aktiven Lampen:** Anzahl der Lampen in der Gruppe die eingeschalten sind (Lichtwert nicht 0%).

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.6.2 Jalousieantriebsgruppen

Die folgenden Jalousieantriebsgruppe sind verfügbar:

• <u>Standard Jalousieantriebsgruppe [▶ 108]</u>

# 7.2.2.6.2.1 Standard Jalousieantriebsgruppe

Die Jalousieantriebsgruppe kombiniert mehrere Jalousieantriebe zu einer Gruppe.

### Jalousieantriebe

Allgemein	Jalousieantriebe	Zuordnu	Ingen	Online		
Jalousiear	ntrieb		Тур			Controller
• Typ 1	- standard Jalousiea	antrieb 1	1 Typ 1 - standard Jalousieantrieb		ard Jalousieantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)
🔶 Typ 1	- standard Jalousiea	antrieb 2	Typ 1 - standard Jalousieantrieb		ard Jalousieantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)
Bea	Bearbeiten					

Ein Betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche im *Jalousieantriebe* Menü öffnet einen Dialog in dem einfach einzelne Jalousieantriebe der Gruppe hinzugefügt werden können.

#### Online

Allgemein Jalousieantriebe Zuordnungen Onli	ne	
<ul> <li>Zustand</li> <li>Mittelwert der Positionen:</li> <li>Anzahl der Jalousieantriebe:</li> <li>Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe:</li> <li>Anzahl der Jalousieantriebe die Hoch fahren:</li> </ul>	0.0 0 0 0	% Auf bevorzugte Position fahren
Anzahl der Jalousieantriebe die Runter fahren Schritt Hoch Stopp	0	O     Setzen     Rücksetzen       Position vorgeben     0.0 %     Übernehmen       0,0 %
Schritt Runter     Runter       - Zustand SPS-Modul     Ausführung       Ausführungszustand     Ausführung       Fehler:     Kein Fehler		Betriebsmodus setzen Normal

#### Befehle
- BECKHOFF
  - Schritt Hoch: Dieser Befehl hebt alle Jalousien in der Gruppe um ihre individuell eingetragene *Fahrdauer bei Schrittbetrieb*.
  - Schritt Runter: Dieser Befehl senkt alle Jalousien in der Gruppe um ihre individuell eingetragene *Fahrdauer bei Schrittbetrieb*.
  - Hoch: Lässt alle Jalousien in der Gruppe hochfahren.
  - Runter: Lässt alle Jalousien in der Gruppe runterfahren.
  - Stopp: Alle Jalousien werden angehalten.
  - Auf bevorzugte Position fahren: Fährt alle Jalousien auf die bevorzugte Position.
  - Sicherheitsposition Setzen: Wenn aktiviert, dann wird die Sicherheitsposition angefahren. In diesem Fall wird die Jalousie hochgefahren mit der eingetragenen Fahrtgeschwindigkeit + 10%. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
  - Sicherheitsposition Rücksetzen: Hebt die Sicherheitspositionssperre auf.
  - **Position vorgeben:** Die Jalousie wird zur entsprechende Position gefahren. Diese Position kann in prozentualer Beschattung und Lamellenwinkel oder in Millimetern angegeben werden. Der ausgewählte Eintrag wird bestätigt mit Betätigen der entsprechenden *Übernehmen* Schaltfläche. Der Winkel wird nur von Jalousieantrieben ausgewertet, die dieses Leistungsmerkmal auch unterstützen.
  - Betriebsmodus setzen: 6 verschiedene Betriebsmodi können ausgewählt und mit der Übernehmen Schaltfläche aktiviert werden:

Normal: Auf die Antriebe kann mit allen Befehlen zugegriffen werden, wie oben beschrieben. Alle Antriebe werden referenziert. Die Jalousien werden abwechselnd hoch und runter gefahren. Einstellungen für diese Betriebsart werden für jeden einzelnen Jalousieantrieb individuell in dessen Parametern festgelegt. Die Jalousielamellen werden auf einen Winkel gesetzt, der am besten den Raum abdunkelt. Die Jalousielamellen werden auf einen Winkel gesetzt, der das meiste Sonnenlicht durchlässt. Die Jalousien werden vollständig geschlossen. Zuerst werden die Jalousien an ihre untere Grenze gefahren. Anschließend werden die Lamellen auf eine horizontale Position gesetzt. - 0°.

## Zustand

- **Mittelwert der Positionen:** Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Jalousieantriebe. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Anzahl der Jalousieantriebe: Anzahl der Jalousieantriebe in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe: Anzahl der Jalousieantriebe in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe die Hoch fahren: Anzahl der Jalousieantriebe die derzeit hochfahren.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe die Runter fahren: Anzahl der Jalousieantriebe die derzeit runterfahren.

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.6.3 Ventil Stellantriebsgruppen

Die folgenden Ventil Stellantriebsgruppen sind verfügbar:

• <u>Standard Ventil Stellantriebsgruppe [▶ 109]</u>

# 7.2.2.6.3.1 Standard Ventil Stellantriebsgruppe

Die Standard Ventil Stellantriebsgruppe kombiniert mehrere Ventil Stellantriebe zu einer Gruppe.

## Ventil Stellantriebe

Allgemein	Ventil Stellantriebe	Zuordnung	Online				
Ventil Ste	llantrieb	Тур			Controller		
🔶 Typ 1	- 2-Punkt Ventil Stella	ntrieb 1 Typ	1 - 2-Punkt Ventil S	Stellantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)		
🔶 Typ 2	- 3-Punkt Ventil Stella	ntrieb 2 Typ	2 - 3-Punkt Ventil S	Stellantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)		
🔶 Typ 3	- stetiges Ventil Stella	ntrieb 3 Typ	3 - stetiges Ventil S	Stellantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)		
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~			
🥜 Bea	Bearbeiten						

Alle Geräte die zu einer Ventil Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.

Ein betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Ventile ausgewählt werden können. Die Auswahl eines Ventils und anschließende betätigen der *Löschen* Schaltfläche entfernt das Ventil aus der Gruppe. Dabei wird das Ventil nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.

Online

Allgemein Ventil Stellantriebe Zuordnung	Online					
Mittelwert der Stellerößen:	Г	0.0	•/			
Millelweit der Steligioben.		0,0	10			
Anzahl der Ventil Stellantriebe:		3				
Anzahl der fehlerhaften Ventil Stellantriebe:		0				
Anzahl der Ventil Stellantriebe die Zu fahren	:	1				
Anzahl der Stellantriebe die Auf fahren:		0				
Öffnen Schließen Stopp		Stellgröße vorge	ben %	Übernehmen		
Zustand SPS-Modul						
Ausfuhrungszustand: Ausfuhrung					Star	t Stopp
Fehler: Kein Fehler.						

Befehle

- Öffnen: Der Öffnen Befehl wird für alle zugewiesenen Ventil Stellantriebe ausgeführt.
- Schließen: Der Schließen Befehl wird für alle zugewiesenen Ventil Stellantriebe ausgeführt.
- Stopp: Der Stopp Befehl aller Ventil Stellantriebe in der Gruppe wird ausgeführt.
- Stellgröße vorgeben: Der eingetragene Wert wir nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche gesetzt. Die Stellgröße ist in Prozent anzugeben. 0% entsprechen vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

Zustand

- Mittelwert der Stellgrößen: Zeigt den Mittelwert der Stellgrößen aller Ventile in der Gruppe an.
- Anzahl der Ventil Stellantriebe: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe.

- BECKHOFF
 - Anzahl der fehlerhaften Ventil Stellantriebe: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
 - Anzahl der Ventil Stellantriebe die Zu fahren: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die gerade geschlossen werden.
 - Anzahl der Ventil Stellantriebe die Auf fahren: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die gerade geöffnet werden.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.6.4 Fensterantriebsgruppen

Die folgenden Fensterantriebsgruppen sind verfügbar:

• <u>Standard Fensterantriebsgruppe [) 111</u>]

7.2.2.6.4.1 Standard Fensterantriebsgruppe

Die Standard Fensterantriebsgruppe kombiniert mehrere Fensterantriebe zu einer Gruppe.

Fensterantriebe

Allgemein	Fensterantriebe	Zuordnu	ungen Online				
Fensterar	ntrieb		Тур	Controller			
🔶 Typ 1	- standard Fenstera	ntrieb 1	Typ 1 - standard Fensterantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)			
🔶 Typ 1	- standard Fenstera	ntrieb 2	Typ 1 - standard Fensterantrieb	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)			
······	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	······	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
	~~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
🥜 Bea	Bearbeiten						

Alle Geräte, die zu einer Fensterantriebsgruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.

Ein betätigen der *Bearbeiten* Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Fensterantriebe ausgewählt werden können. Die Auswahl eines Fensterantriebs und anschließende betätigen der *Löschen* Schaltfläche entfernt den Fensterantrieb aus der Gruppe. Dabei wird der Fensterantrieb nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.

### Online

Allgemein Fensterantriebe Zuordnungen Online	]
Zustand	
Mittelwert der Positionen:	0.0 %
Anzahl der Fensterantriebe:	2
Anzahl der fehlerhaften Fensterantriebe:	0
Anzahl der Fensterantriebe die Zu fahren:	0
Anzahl der Fensterantriebe die Auf fahren:	0
Öffnen Schließen Stopp	Sicherheitsposition       0     Setzen       Position vorgeben       0,0     %
Zustand SPS-Modul	
Ausführungszustand: Ausführung	Start Stopp
Fehler: Kein Fehler.	

### Befehle

- Öffnen: Öffnet alle Fenster der Gruppe.
- Schließen: Schließt alle Fenster der Gruppe.
- Stopp: Alle Fensterantriebe werden angehalten.
- Sicherheitsposition Setzen: Wenn aktiviert, wird die Sicherheitsposition angefahren und alle Fenster geschlossen. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
- · Sicherheitsposition Rücksetzen: Hebt die Sicherheitspositionssperre auf.
- **Position vorgeben:** Alle Fenster werden nach betätigen der *Übernehmen* Schaltfläche an die entsprechende Position gefahren. Die Position ist in Prozent anzugeben. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

### Zustand

- **Mittelwert der Positionen:** Mittelwert der Position aller aktiven (nicht fehlerhaften) Fensterantriebe. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
- Anzahl der Fensterantriebe: Anzahl aller Fensterantriebe in der Gruppe.
- **Anzahl der fehlerhaften Fensterantriebe:** Anzahl der Fensterantriebe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der Fensterantriebe die Zu fahren: Anzahl der Fensterantriebe die sich momentan schließen.
- Anzahl der Fensterantriebe die Auf fahren: Anzahl der Fensterantriebe die sich momentan öffnen.

## **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7 Funktionseinheiten

# 7.2.2.7.1 Beleuchtungen

Die folgenden Beleuchtungen sind verfügbar:

- <u>Dimmer [• 113]</u>
- <u>Treppenhausbeleuchtung</u> [▶ 115]
- Dämmerungsschalter [ 117]
- tageslichtabhängige Lichtsteuerung [ 121]
- Konstantlichtregelung [▶ 126]

# 7.2.2.7.1.1 Dimmer

Die Funktionseinheit Dimmer stellt die Standardlösung für einfaches Ein-/Ausschalten und dimmen einer Lampe/Lampengruppe dar.

## Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online			
Parameter	r						
Zeitdauer	bis Selbsthaltun	g:			400 ms		
Wechsel Modus:			V	Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit			
Hoch Dimmen Option:			k	kurzer Tastendruck: Wechseln An/Aus			
Runter Dimmen Option: kurzer Tastendruck: Wechseln An/Aus							
laaaaaaa	~~~~~~~~						

### Parameter

- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Unterscheidung zwischen kurzen und langen Tastendruck vergehen soll.
- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.
- Hoch Dimmen Option: Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Hoch Dimmen* erkannt wurde.
- **Runter Dimmen Option:** Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Runter Dimmen* erkannt wurde.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Z	uordnungen Online							
Sensoren / Aktoren								
Lampe (Gruppe):	Typ 1 - standard Lampengruppe 1							
digitales Signal (Gruppe) - Hoch Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1							
digitales Signal (Gruppe) - Runter Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 2							
digitales Signal (Gruppe) - Hoch / Runter Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 3							

In diesem Menü müssen die Lampe/Lampengruppe, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden zum Steuern der Lampe/Lampengruppe: Mit zwei Tastern zum Hoch und Runter dimmen oder mit einem Taster, der abwechselnd Hoch und Runter dimmt. Eine Kombination beider Methoden ist möglich.

### Online

Allgemein Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	)nline			
Zustand						
Mittelwert der Stellgrößen:	:	50,0	) %			
Wiedereinschaltwert:		0,0	) %			
Hoch Dimmen Runter Dimmen maximale Stellgröße	Ein Aus e ausgeben	Stellgröße vo 0,0	rgeben %	Übemehmen		
minimale Stellgröße	ausgeben					
Aus <-> Wiederein	schaltwert					
Aus <-> max. St	ellgröße					
Zustand SPS-Modul						
Ausführungszustand:	Ausführung				Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.					

#### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde. Der *Wiedereinschaltmodus* kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- · maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert*, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.

### Zustand

- Mittelwert der Stellgröße: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Lampen.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Wurde die Option *Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit* unter *Wechsel Modus* ausgewählt, werden alle Lampen in der Funktionseinheit mit deaktiviertem *Wiedereinschaltmodus* wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert* Befehl eingeschaltet werden.

## **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.1.2 Treppenhausbeleuchtung

Die Treppenhausbeleuchtung beinhaltet eine konstante Sequenz. Nach einer steigenden Flanke am Bewegungssensor wird das Licht mit der *Stellgröße während der Präsenz* eingeschaltet und die Sequenz gestartet:

- Warten auf eine fallende Flanke am Bewegungssensor
- Wartezeit für die Stellgröße während der Präsenz
- Wechseln zur Stellgröße während der Nachlaufzeit
- Wartezeit für die Stellgröße während der Nachlaufzeit
- Ausschalten

Eine andere steigende Flanke am Bewegungssensor startet die Sequenz jederzeit erneut.



## Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online		
Parameter						
Stellgröße	während der Pr	äsenz:		1	00,0	%
Stellgröße während der Nachlaufzeit:					30,0	%
Verlängen	ung der Präsenz	:			30	S
Dauer der	Nachlaufzeit:				20	S
han		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~	~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## Parameter

• Stellgröße während der Präsenz: Lichtwert, wenn die Sequenz aktiviert wird.

- Stellgröße während der Nachlaufzeit: Lichtwert zum Andeuten, dass die Sequenz bald endet.
- Verlängerung der Präsenz: Zeit, die der Lichtwert auf der Stellgröße während der Präsenz verbleibt, nachdem eine fallende Flanke am Bewegungssensor registriert wurde.
- Dauer der Nachlaufzeit: Zeit, die der Lichtwert auf der Stellgröße während der Nachlaufzeit bleibt, bevor das Licht ausgeschaltet wird.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online						
Sensoren / Aktoren							
Lampe (Gruppe):	Typ 1 - standard Lampengruppe 1						
digitales Signal (Gruppe) - Bewegungsmelder:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1						
Lampe (Gruppe): digitales Signal (Gruppe) - Bewegungsmelder:	Typ 1 - standard Lampengruppe 1 Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1						

In diesem Menü muss die Lampe/Lampengruppe, sowie das digitale Signal/die digitale Signalgruppe mit dem Bewegungsmelder zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden.

### Online

Allgemein Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online		
Zustand					
Mittelwert der Stellgröße:		5	0,0 %		
verbleibende Dauer:		5	i0,0 s		
Start					
Zustand PLC-Modul				 	
Ausführungszustand:	Ausführung			Start	Stopp
Fehler:	Kein Fehler.				

### Befehle

- Start: Mit dieser Schaltfläche lässt sich die Dimmsequenz von Hand starten.
- Aus: Schaltet die zugewiesenen Lampen aus und beendet die Sequenz sofort.

## Zustand

- Mittelwert der Stellgröße: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Lampen.
- verbleibende Dauer: Verbleibende Zeit bis die Lampe ausgeschaltet wird.

### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.1.3 Dämmerungsschalter

Der Dämmerungsschalter, grundlegend ein 2-Punkt-Regler, definiert sich durch eine Stellgröße, einer Hysterese, sowie einem Wirksinn. Die Schaltwerte liegen halb über der Hysterese und unter dem *Basis Schaltwert*, welcher durch einen Offset angepasst werden kann: der Sollwertverschiebung. Der *Wirksinn der Regelung (Einschalten bei…)* lässt dem Benutzer die Wahl den Ausgang der Regelung, bei Überschreitung oder Unterschreitung des Sollwertes, auf true zu Schalten:



## Einstellungen

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Zuordnungen	n Online		
Parameter			
Basis Schaltwert:	0.5 kLux		
Regel Hysterese:	0.01 kLux		
Wirksinn der Regelung (Einschalten bei):	Unterschreitung 🔹		
Einschaltverzögerung:	900 s		
Ausschaltverzögerung:	900 s		
Einschaltwert:	50.0 %		
Wechsel Modus:	Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit 🔹		
Initialisierungs Modus:	Lampen ausgeschaltet lassen, wenn der Istwert innerhalb der Hysterese ist.		
Schrittweite für das Ändem der Schaltwertverschiebung:	0,02 kLux		
Minimal zulässiger Wert für die Schaltwertverschiebung:	-0,2 kLux		
Maximal zulässiger Wert für die Schaltwertverschiebung:	0.2 kLux		

### Parameter

- Basis Schaltwert: Schaltwert des Dämmerungsschalters. Kann durch einen Offset, Schaltwertverschiebung, angepasst werden, siehe Online Menü.
- Regel Hysterese: Schalthysterese um den Basis Schaltwert, siehe Diagramm oben.
- Wirksinn der Regelung: Verhalten des Dämmerungsschalters:
  - Einschalten bei *Unterschreitung*: die Lampen werden eingeschaltet, wenn der gemessene Wert den Schaltwert unterschreitet.
  - Einschalten bei *Überschreitung*: die Lampen werden eingeschaltet, wenn der gemessene Wert den Schaltwert überschreitet.
- Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung: Mit diesem Parameter kann eine zusätzliche zeitliche Hysterese definiert werden.
- Einschaltwert: Lichtwert, bei dem der Dämmerungsschalter die zugewiesenen Lampen einschaltet.
- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.
- Initialisierungs Modus: Diese Option lässt den Benutzer entscheiden, was die zugewiesenen Lampen tun sollen, wenn der Dämmerungsschalter die Initialisierung startet und der gemessene Wert innerhalb der Hysterse liegt.
- Schrittweite für das Ändern der Sollwertverschiebung: Bezieht sich auf das Online Menü, wo die Schaltwertverschiebung mit den Hoch/Runter Schaltflächen schrittweise erhöht/verringert werden kann. Hier wird dafür die Schrittweite angegeben.
- Minimal / Maximal zulässiger Wert für die Sollwertverschiebung: Der max/min Wert der Schaltwertverschiebung.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein Einstellungen S	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online	
Sensoren / Aktoren			
Lampe (Gruppe):		Typ 1 - standard Lampengruppe 1	~
Wetterstation:		Typ 4 - Wetterstation mit analoge / digitale Signale 1	~
4	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ww

In diesem Menü muss die Lampe/Lampengruppe, sowie die Wetterstation mit den Lichtsensoren eingetragen werden.

## Online

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Onlin	ne					
Zustand										
Mittelwert	t der Stellgröße:		5	0,0	%	Schaltwertverschieb	ung:		0,0	kLux
Istwert:				0,0	kLux	Schaltwert:			0,5	kLux
1						Wiedereinschaltwert			0,0	%
Lineb	Dimmer	E-								
Hoch	Dimmen	En								
Runter	r Dimmen	Aus	Stellgröße vorgeb	ben —						
ma	ximale Stellgröß	e ausgeben	0,0 %	6		Übernehmen				
mir	nimale Stellgröße	ausgeben	Schaltwertversch	niebung	g setze	en				
A	us <-> Wiederein	schaltwert	0,0 k	cLux		Übernehmen	Begelung			
				ach		Durstor				
	Aus <-> max. St	ellgröße		ocn		nuniter	Freigeben	S	perren	
-Zustand S	SPS-Modul									
Ausführur	ngszustand:	Ausführung					St	art	Stopp	
Fehler:		Kein Fehler.								

#### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde. Der *Wiedereinschaltmodus* kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- · maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert*, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der *Übernehmen* Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
- Schaltwertverschiebung setzen: Eingabefeld für die Schaltwertverschiebung, entweder direkt oder schrittweise mit Hoch und Runter für die eingetragenen Schrittweite (siehe Einstellungen Menü). Die Angabe wird durch die Maximal und Minimal Werte aus dem Einstellungen Menü begrenzt.
- Regelung Freigeben/Sperren: Versetzt den Dämmerungsschalter in den Automatik-/Handbetrieb. Wird die SPS gestartet, so ist die Regelung freigegeben.

Alle Eingabefunktionen sind nur möglich, wenn die Regelung gesperrt ist, mit Ausnahme der *Sollwertverschiebung* und der *Freigeben/Sperren* Funktionen.

## Zustand

- Mittelwert der Stellgröße: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Lampen.
- **Istwert:** Gemessenes Lichtniveau.
- Schaltwertverschiebung: Aktuelle Schaltwertverschiebung.
- Schaltwert: Aktueller Schaltwert, resultierend aus dem Basis Schaltwert und dem Wiedereinschaltwert.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Wurde die Option *Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit* unter *Wechsel Modus* ausgewählt, werden alle Lampen in der Funktionseinheit mit deaktiviertem *Wiedereinschaltmodus* wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert* Befehl eingeschaltet werden.

## **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.1.4 tageslichtabhängige Lichtsteuerung

Die tageslichtabhängige Lichtsteuerung ist ein offener Regelkreis der hauptsächlich aus einem anlogen Sensor/ einer anlogen Sensorgruppe für Tageslichtmessung, einer Hauptlampe/Hauptlampengruppe und zwei Unterlampen/Unterlampengruppen besteht. Die lineare Gleichung für die Hauptlampe/ Hauptlampengruppe muss in einer 2-Punkt Form angegeben werden: ein *Istwert* für die *Stellgröße* bei 0% und ein *Istwert* für die *Stellgröße* bei 100%. Der Lichtwert der Unterlampen/Unterlampengruppen berechnet sich aus dem Niveau der Hauptlampe/Hauptlampengruppe multipliziert mit den Verstärkungsfaktoren. Aufgrund dieser Tatsache werden die drei Linien immer denselben Nullpunkt haben. Die lineare Gleichung muss daher vorsichtig berechnet werden. Falsche Knoten und/oder Verstärkungsfaktoren können dazu führen, dass die Lichtwerte an ihre Grenzen stoßen.

Hier einige Beispiele als Diagramm:





## Einstellungen

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Zuordnunge	n Online				
Parameter					
Zeitdauer bis Selbsthaltung:	400 r	ms			
Einschaltverzögerung:	900 s	s			
Ausschaltverzögerung:	900 క	S			
Stellgröße ist 100 % bei einem Iswert von:	0,1 k	kLux			
Stellgröße ist 0 % bei einem Istwert von:	1,0	kLux			
Faktor Stellgröße von Lampenuntergruppe 1:	0,9				
Faktor Stellgröße von Lampenuntergruppe 2:	0,8				
Hoch Dimmen - Option:	kurzer Tastendruck: Wechslen An/Aus 🗸				
Runter Dimmen - Option:	kurzer Tastendruck: Wechslen An/Aus 💌				
Wechsel Modus:	Wechseln mit den	Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit 🔹			

### Parameter

- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Unterscheidung zwischen kurzen und langen Tastendruck vergehen soll.
- Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung: Mit diesem Parameter kann eine zusätzliche Zeitverzögerung zum Ein- oder Ausschalten der Lampe definiert werden (0 ↔ min Wert). Das bewahrt die Lampen davor Schaden zu nehmen, wenn der vermeintliche Wert bei vielen Schaltvorgängen um 0% liegt.
- Stellgröße ist 100% bei einem Istwert von: Erster Knoten der linearen Funktion.
- Stellgröße ist 0% bei einem Istwert von: Zweiter Knoten der linearen Funktion.
- Faktor Stellgröße von Unterlampe/Unterlampengruppe 1 / Faktor Stellgröße von Unterlampe/ Unterlampengruppe 2: Verstärkungsfaktoren der Unterlampe/Unterlampengruppe in Bezug auf die Hauptlampe/Hauptlampengruppe.
- Hoch Dimmen Option: Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Hoch Dimmen* erkannt wurde.
- **Runter Dimmen Option:** Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Runter Dimmen* erkannt wurde.
- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein Eins	stellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online				
- Sensoren / Ak	toren						
Lampe (Gruppe	e):		Typ 1 - standard Lampengruppe 1	,			
Unterlampe (G	ruppe) 1:		Typ 1 - standard Lampengruppe 2	,			
Unterlampe (G	ruppe) 2:		Typ 1 - standard Lampengruppe 3	,			
Wetterstation:			Typ 4 - Wetterstation mit analoge / digitale Signale 1				
digitales Signal	l (Gruppe) -	Hoch Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1	-			
digitales Signal	l (Gruppe) -	Runter Dimmen:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 2	-			
digitales Signal (Gruppe) - Hoch / Runter Dimmen		Hoch / Runter Dimmer	en: Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 3	· )			
digitales Signal	l (Gruppe) -	Bewegungsmelder:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 4	-			
lhaaaaaaaaa			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	لممما			

In diesem Menü müssen die Lampen/Lampengruppen, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden zum Steuern der Lampe/Lampengruppe: Mit zwei Tastern zum Hoch und Runter dimmen oder mit einem Taster, der abwechselnd Hoch und Runter dimmt. Eine Kombination beider Methoden ist möglich.

Zusätzlich kann ein Bewegungsmelder benutzt werden, um die Lichtregelung zu aktiveren: eine steigende Flanke bei *digitales Signal (Gruppe) - Bewegungssensor* aktiviert die Regelung, eine fallende flanke deaktiviert sie und schaltet sie aus.

Online

Allgemein Einstellungen S	Gensoren / Aktoren	Zuordnungen	Onlin	e					
Zustand									
Stellgröße:		5	0,0	%	Stellgröße - Unterlampe	e (Gruppe)	1:	0,0	%
Istwert:			0,0	kLux	Stellgröße - Unterlampe	e (Gruppe) 3	2:	0,0	%
					Wiedereinschaltwert:			0,0	%
Hoch Dimmen	Ein								
Runter Dimmen	Aus								
maximale Stellgröße a	ausgeben								
minimale Stellgröße au	usgeben								
Aus <-> Wiedereinsc	chaltwert Si	tellgröße vorgeb	ben —			Regelung			
Aus <-> max. Stell	größe	0,0 %	6		Übernehmen	Freiga	ibe	Sperren	
Zustand SPS-Modul									
Ausführungszustand: A	Ausführung						Start	Stopp	
Fehler:	Kein Fehler.								

### Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde. Der *Wiedereinschaltmodus* kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert*, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.

- **Stellgröße vorgeben:** Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der *Übernehmen* Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
- Regelung Freigabe/Sperren: Versetzt die tageslichtabhängige Lichtsteuerung in den Automatik-/ Handbetrieb. Wird die SPS gestartet, so ist die Regelung freigegeben.

Alle Eingabefunktionen sind nur möglich, wenn die Regelung gesperrt ist, mit Ausnahme der *Freigeben/ Sperren* Funktionen. Zusätzlich ist es möglich die aktive Steuerung zu sperren und alle Lampen mit der *Aus* Schaltfläche auszuschalten. Diese Funktion kann z.B. für Präsentationen genutzt werden, wenn ein Konferenzraum abgedunkelt werden soll. Die nächste steigende Flanke am Bewegungsmelder gibt die Regelung wieder frei, so dass die Ausschaltverzögerung des digitalen Signals/der digitalen Signalgruppe (Bewegungsmelder), groß genug sein muss, um eine sichere Präsenzerkennung über einen langen Zeitraum gewährleisten zu können.

## Zustand

- Stellgröße: Mittelwert der aktiven (nicht fehlerhaften) Lampe/Lampen der Lampenhauptgruppe.
- Stellgröße Unterlampe (Gruppe) 1: Mittelwert der Stellgröße für die Unterlampe/ Lampen der Unterlampengruppe 1 in Prozent.
- Stellgröße Unterlampe (Gruppe) 2: Mittelwert der Stellgröße für die Unterlampe/ Lampen der Unterlampengruppe 2 in Prozent.
- Istwert: Gemessenes Lichtniveau.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Wurde die Option *Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit* unter *Wechsel Modus* ausgewählt, werden alle Lampen in der Funktionseinheit mit deaktiviertem *Wiedereinschaltmodus* wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert* Befehl eingeschaltet werden.

## **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.1.5 Konstantlichtregelung

Die Konstantlichtregelung ist ein geschlossener Regelkreis der die Lichtwerte von drei Lampen/ Lampengruppen reguliert: einer Hauptlampe/Hauptlampengruppe und zwei Unterlampen/ Unterlampengruppen. Der aktuelle Wert zur Berechnung der Sollwertabweichung wird von einem analogen Sensor/einer analogen Sensorgruppe geliefert. Ein zusätzlicher Bewegungsmelder aktiviert/deaktiviert das Steuerungssystem automatisch. Da für die Lichtregelung keine schnellen Wechsel der Lichtwerte beabsichtigt werden, dämpft eine Regelverzögerung (Wartezeit) das System die umso kürzer wird, je größer die Abweichung ist. Weiterhin ist eine Regelhysterese implementiert um zu verhindern, dass das System um den Sollwert schwankt. Die Werte für die Hysterese und *maximale Regelverzögerung* können im *Einstellungen* Menü eingetragen werden. Die folgenden zwei Diagramme zeigen das Verhalten der Regelung. Bitte beachten Sie, dass der aktuelle Lichtwert vom (äußeren) Tageslicht, sowie von der Innenbeleuchtung beeinflusst wird. Ohne die Einwirkung der Innenbeleuchtung wäre die ganze Regelung nur ein einfacher offener Regelkreis. Darum sieht man auf den Diagrammen, dass der aktuelle Lichtwert der Stellgröße folgt. Die Schrittweite ist konstant und wurde auf 0,39% gesetzt, was 1 DALI Schritt entspricht.







## Bild 2: Hysterese ist zu klein. Die Reglung beginnt um den Sollwert zu pendeln.

### Initialwert

Da die Funktionseinheit ein geschlossener Regelkreis ist, wird die resultierende Stellgröße ständig neu berechnet und kann nicht in nur einem SPS Zyklus ermittelt werden. Daher ist es notwendig mit einem Wert nahe der resultierenden Stellgröße zu Starten.

Maßgeblich für diese Berechnung ist das Verhältnis von *Regelabweichung / Sollwert* beim Aktivieren der Regelung. Wenn dieser Wert größer oder gleich dem Parameter *Faktorgrenze Aktivierung Regelung* ist, dann wird die Stellgröße auf 100% gesetzt. Wenn der Wert kleiner oder gleich dem Parameter *Faktorgrenze Aktivierung Regelung* ist, dann berechnet sich der Wert für die Stellgröße aus der resultierenden linearen Gleichung:



## Einstellungen

Allgemein Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online		
Parameter					
Wechsel Modus:		V	Vechseln	mit de	n Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit 🔹
Zeitdauer bis Selbsthaltung	:			400	ms
Basis Sollwert:			5	500,0	
maximale Regelverzögerun	g:			60	s
Regelhysterese:				10,0	
Faktorgrenze Aktivierung F	Regelung:			0,5	
Faktor Stellgröße von Unte	rlampe (Gruppe) 1:			0,9	
Faktor Stellgröße von Unte	rlampe (Gruppe) 2:			0,8	
Hoch Dimmen - Option:		k	urzer Tas	tendru	ick: Wechseln An/Aus 🔹
Runter Dimmen - Option:		k	urzer Tas	tendru	ick: Wechseln An/Aus 🔹
Schrittweite für das Ändem der Sollwertverschiebung:			20,0		
Minimal zulässiger Wert für die Sollwertverschiebung:			-2	200,0	
Maximal zulässiger Wert für	die Sollwertverschieb	oung:	2	200,0	

### Parameter

- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Unterscheidung zwischen kurzen und langen Tastendruck vergehen soll.
- Basis Sollwert: Schaltwert der Konstantlichtregelung. Kann durch einen Offset, *Schaltwertverschiebung*, angepasst werden, siehe *Online* Menü.
- maximale Regelverzögerung: Maximum an Wartezeit, bevor wieder eine neue Stellgröße übernommen wird. Siehe Einleitung.
- **Regelhysterese:** Hysterese Band um den Sollwert (1/2 Hysterese drüber und 1/2 Hysterese drunter). Ein Istwert außerhalb dieses Bereichs wird die Regelung dazu veranlassen neue Stellgrößen zu berechnen.
- Faktorgrenze Aktivierung Regelung: Siehe Einleitung.
- Faktor Stellgröße von Lampenuntergruppe 1 / Faktor Stellgröße von Lampenuntergruppe 2: Verstärkungsfaktor der Lampenuntergruppen bezogen auf die Lampenhauptgruppe.
- Hoch Dimmen Option: Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Hoch Dimmen* erkannt wurde.
- **Runter Dimmen Option:** Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei *digitales Signal (Gruppe) Runter Dimmen* erkannt wurde.
- Schrittweite für das Ändern der Sollwertverschiebung: Bezieht sich auf das Online Menü, wo die Sollwertverschiebung durch betätigen der Hoch/Runter Schaltflächen erhöht/verringert werden kann.
- Minimal / Maximal zulässiger Wert für die Sollwertverschiebung: Der max/min Wert für die Sollwertverschiebung.

## Sensoren / Aktoren

	Allgemein Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online	
	Sensoren / Aktoren				
	Lampe (Gruppe):		Typ 1 - stand	dard Lampengruppe 1	
	Unterlampe (Gruppe) 1:		Typ 1 - stand	dard Lampengruppe 2	
	Unterlampe (Gruppe) 2:		Typ 1 - stand	dard Lampengruppe 3	
	analoges Signal (Gruppe)	- Istwert:	Typ 1 - stand	dard analoge Signalgruppe 1	
	digitales Signal (Gruppe)	Hoch Dimmen:	Typ 1 - stand	dard digitale Signalgruppe 1	
digitales Signal (Gruppe) - Runter Dimmen:		Typ 1 - stand	dard digitale Signalgruppe 2		
	digitales Signal (Gruppe)	- Hoch / Runter Dimmer	n: Typ 1 - stand	dard digitale Signalgruppe 3	
	digitales Signal (Gruppe)	- Bewegungsmelder:	Typ 1 - stand	dard digitale Signalgruppe 4	
L					

In diesem Menü müssen die Lampen/Lampengruppen, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden zum Steuern der Lampe/Lampengruppe: Mit zwei Tastern zum Hoch und Runter dimmen oder mit einem Taster, der abwechselnd Hoch und Runter dimmt. Eine Kombination beider Methoden ist möglich.

Zusätzlich kann ein Bewegungsmelder benutzt werden, um die Lichtsteuerung zu aktiveren: eine steigende Flanke bei *digitales Signal (Gruppe) - Bewegungssensor* aktiviert den Controller, eine fallende flanke deaktiviert ihn und schaltet ihn aus.

Hoch und runter dimmen während einer aktiven Regelung hat einen besonderen Effekt: Der Lichtwert erhöht/verringert sich und nach 5 Sekunden ohne Aktivierung einer Dimm Funktion wird der aktuelle Lichtwert als resultierender Sollwert (*Basis Sollwert* + *Sollwertverschiebung*) gesetzt, so dass die Regelabweichung dann 0 beträgt. Bevor dieser neue Sollwert übernommen wird, kann sich eine kleine Korrektur am Lichtwert bemerkbar machen. Durch das Dimmen mit einem *Dimmen* Befehl kann es dazu kommen, dass alle Lampen/Lampengruppen um denselben Wert geändert werden und eine Korrektur für die Verstärkungsfaktoren von der Hauptlampe/Hauptlampengruppe ↔ Unterlampe/Unterlampengruppe durchgeführt werden muss.

### Online

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktor	en Zuordnungen On	line		
Zustand				
Mittelwert der Stellgröße:	60.2	% Sollwertverschiebung:	0.0	
Istwert:	0.0	Regelabweichung:	500.0	
Sollwert:	500.0	Regelverzögerung:	31 :	s
		Wiedereinschaltwert:	0.0	%
Hoch Dimmen Fin		Stellgröße - Unterlampe (Gruppe) 1:	60.2	%
		Stellgröße - Unterlampe (Gruppe) 2:	60.2	%
Runter Dimmen Aus	- Stellaröße vorgeben -			
maximale Stellgröße ausgeben	0,0 %	Übemehmen		
minimale Stellgröße ausgeben	Sollwertverschiebung	setzen		
Aus <-> Wiedereinschaltwert	0,0	Übemehmen		
Aus <-> max. Stellgröße	Hoch	Runter	Sperren	
Zustand SPS-Modul				
Ausführungszustand: Ausführung		Start	Stopp	
Fehler: Kein Fehler.				

## Befehle

- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- **Runter Dimmen:** Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den *Wiedereinschaltwert*, insofern der *Wiedereinschaltmodus* aktiviert wurde. Der *Wiedereinschaltmodus* kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der *Wiedereinschaltmodus* aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei *Aus* ↔ *Wiedereinschaltwert*, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
- **Sollwertverschiebung setzen:** Eingabefeld für die *Sollwertverschiebung*, entweder direkt oder schrittweise mit Hoch und Runter für die eingetragenen Schrittweite (siehe *Einstellungen* Menü). Die Angabe wird durch die Maximal und Minimal Werte aus dem *Einstellungen* Menü begrenzt.
- Regelung Freigeben/Sperren: Versetzt die Konstantlichtregelung in den Automatik-/Handbetrieb. Wird die SPS gestartet, so ist die Regelung freigegeben.

Alle Eingabefunktionen sind nur möglich, wenn die Regelung gesperrt ist, mit Ausnahme von *Sollwertverschiebung* ändern und der *Freigeben/Sperren* Funktionen. Zusätzlich ist es möglich die aktive Steuerung zu sperren und alle Lampen mit der *Aus* Schaltfläche auszuschalten. Diese Funktion kann z.B. für Präsentationen genutzt werden, wenn ein Konferenzraum abgedunkelt werden soll. Die nächste steigende Flanke am Bewegungsmelder gibt den Controller wieder frei, so dass die Ausschaltverzögerung der digitalen Signalgruppe, die den Bewegungsmelder darstellt, groß genug sein muss, um eine sichere Präsenzerkennung über einen langen Zeitraum gewährleisten zu können.

## Zustand

- **Mittelwert der Stellgröße:** Mittelwert der aktiven (nicht fehlerhaften) Lampe/Lampen der Lampenhauptgruppe.
- Istwert: Gemessenes Lichtniveau.
- Sollwert: Aktueller Sollwert resultierend aus dem Basis Sollwert und der Sollwertverschiebung.
- Sollwertverschiebung: Aktuelle Sollwertverschiebung.
- **Regelabweichung:** Die Abweichung in Sekunden.
- Regelverzögerung: Zeigt die Regelabweichung in Sekunden an.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Alle Lampen in der Funktionseinheit, bei denen der Wiedereinschaltmodus aktiviert ist, werden wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den Aus
   ↔ Wiedereinschaltwert Befehl eingeschaltet werden.
- Stellgröße Unterlampe (Gruppe) 1: Mittelwert der Stellgröße für die Unterlampe/ Lampen der Unterlampengruppe 1 in Prozent.
- Stellgröße Unterlampe (Gruppe) 2: Mittelwert der Stellgröße für die Unterlampe/ Lampen der Unterlampengruppe 2 in Prozent.

## Zustand SPS-Modul

• Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.

- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- **Start/Stopp:** Startet/stoppt das Modul.

## 7.2.2.7.2 Beschattungen

Die folgenden Beschattungen sind verfügbar:

- <u>Standard Beschattung</u> [▶ 132]
- Beschattung in Abhängigkeit des Sonnenstandes [ 133]

# 7.2.2.7.2.1 Standard Beschattung

Die Standard Beschattung steuert einen Jalousieantrieb/eine Jalousieantriebsgruppe.

### Einstellungen

Allgemein Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online	
Parameter				
Zeitdauer bis Selbsthaltu	ng:		400	ms

### Parameter

• Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Verarbeitung der Befehle der Sensoren/der Sensorgruppen (siehe Sensoren / Aktoren) vergehen soll.

### Sensoren / Aktoren

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren	Zuordnungen Online	
Zustand		
Jalousieantrieb (Gruppe):	Typ 1 - standard Jalousieantriebsgruppe 1	
digitales Signal (Gruppe) - Hoch:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 1	
digitales Signal (Gruppe) - Runter:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 2	
digitales Signal (Gruppe) - Hoch/Runter:	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 3	

In diesem Menü muss der Jalousieantrieb/die Jalousieantriebsgruppe, sowie die digitalen Signale/ Signalgruppen mit den enthaltenen Tastern zum hoch- und runterfahren eingetragen werden. Das *digitale Signal (Gruppe) - Hoch/Runter*, üblicherweise mit einem Taster verknüpft, ermöglicht das hoch- und runterfahren der Jalousie(n). Der Ausgang wird unverzüglich gesperrt. Wenn mit nur einem Taster für Hochund Runterfahren gearbeitet wird, dann fährt das *digitale Signal (Gruppe) - Hoch/Runter* die Jalousie in die eingestellte Richtung, beim nächsten Druck stoppt es sie, beim nächsten fährt es sie in die Gegenrichtung, beim nächsten stoppt es sie, usw..

## Online

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Onlir	ne				
Zustand Mittelwert Schritt	der Positionen: tt Hoch	Hoch Runter		0,0	%	Pos	sition vorg 0,	jeben D %	Übemehmen
Zustand S Ausführur Fehler:	SPS-Modul ngszustand:	Ausführung Kein Fehler.					(	Start	Stopp

### Befehle

- Schritt Hoch/Runter: F\u00e4hrt die Jalousien schrittweise hoch/runter. Standard Jalousien (Typ 1) werden mit einer einstellbaren Zeit gefahren. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden f\u00fcr die eingetragene Schrittweite gefahren.
- **Hoch/Runter:** Fährt die Jalousien hoch/runter. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden über die Eilganggeschwindigkeit bewegt. Die Eilganggeschwindigkeit muss im *Dynamik* Bereich des Jalousieantriebs eingetragen werden.
- Stopp: Hält die Jalousien an.
- **Position vorgeben:** Fährt die Jalousien zur entsprechenden Position. Diese Position muss in einer prozentualen Beschattung und Lamellenwinkel angegeben werden.

## Zustand

• **Mittelwert der Positionen:** Aktueller Mittelwert der Positionen des Jalousieantriebs/der Jalousieantriebe. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.2.2 Beschattung in Abhängigkeit des Sonnenstandes

Je nach Lichteinfall und Sonnenstand werden die Lamellen interaktiv reguliert. Dieser wird so berechnet, dass immer eine nutzungsoptimierte Raumausleuchtung erreicht wird. Anhand der Außentemperatur wird zwischen Sommer und Winterbetrieb unterschieden. Eine konsequente Nutzung der Sonnenenergie reduziert im Winter die Heizungsenergie. Im Sommer wird die Kühllast durch eine optimale Beschattung reduziert ohne den Raum komplett zu verdunkeln. Optional kann durch einen Bewegungsmelder und durch einen Temperaturfühler im Raum die Energiebilanz weiter verbessert werden.

Für die Nutzung dieser Funktionseinheit werden besondere Jalousieantriebe (<u>Jalousieantrieb verbunden mit</u> <u>KL2532 [▶_89]</u>) vorausgesetzt.

## Einstellungen

Allgemein Einstellungen Sensoren / Aktoren Zuordnung	en Online						
Parameter							
Zeit bis zur Selbsthaltung der Taster:	400	ms					
Umschaltverzögerung nach Wegfall der Präsenz:	C	min					
Verhalten bei ausgeschalteter Automatik:	Jalousie nicht v	erändem		-			
Beschattungsautomatik							
		_					
Schwellwert hohe Außenhelligkeit:	2500,	0 kLux		0 s			
Schwellwert geringe Außenhelligkeit:	2000,	0 kLux					
Verhalten bei hoher Außenhelligkeit:	Jalousie zu fał	Jalousie zu fahren 💌					
Verhalten bei geringer Außenhelligkeit:	Jalousielamelle	en waagerecht fahrer	ı	•			
Thermoautomatik (Winter)							
Schwellwert Raumtemperatur: Ein	16,	O Aus:	18,0	0 s			
Verhalten bei geringer Raumtemperatur:	Sonnenstands	verfolgung max Licht	eintrag	•			
				temporärer Download			

### Befehle

• **temporärer Download:** Wenn man Parameter verändern möchte, um die Jalousie zu testen, benötigt man mit einem normalen Download der Parameter (aktiveren der Konfiguration) verhältnismäßig viel Zeit. Zur Arbeitserleichterung und Zeitersparnis besteht daher die Möglichkeit eines temporären Downloads. Hierbei werden nicht erst die Module der SPS gestoppt, um die Parameter runterzuschreiben, sondern die Parameter der Jalousie werden temporär und nicht persistent übergeben. Diese Änderungen werden nach einem Neustart der SPS oder aktiveren der Konfiguration unwirksam.

### Parameter

- Zeit bis zur Selbsthaltung der Taster: Zeit, die bis zur Verarbeitung der Befehle der Sensoren/ Sensorgruppen (siehe Sensoren / Aktoren) vergehen soll.
- Umschaltverzögerung nach Wegfall der Präsenz: Dieser Parameter ist nur gültig, wenn ein Präsenzmelder angeschlossen ist. Wird ein Taster betätigt, wird der Automatikmodus der Jalousie gestoppt. Ist der Präsenzmelder nicht mehr aktiv (Raum ist leer), startet eine Zeit mit der hier eingestellten Dauer. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Automatikmodus wieder eingeschaltet.
- Verhalten bei ausgeschalteter Automatik: Funktion die ausgeführt werden soll, wenn der Automatikmodus ausgeschaltet ist.
  - Jalousie nicht verändern
  - Jalousielamellen waagerecht fahren
  - Jalousie hoch fahren
  - Jalousie komplett zu
- Schwellwert hohe Außenhelligkeit: Wenn der Schwellwertschalter überschritten wurde, dann wird die unter Verhalten bei hoher Außenhelligkeit festgelegte Aktion ausgeführt (siehe unten).
- Schwellwert geringe Außenhelligkeit: Wenn der Schwellwertschalter unterschritten wurde, dann wird die unter Verhalten bei geringer Außenhelligkeit festgelegte Aktion ausgeführt (siehe unten).
- Verhalten bei hoher Außenhelligkeit: Die folgenden Aktionen können für hohe Helligkeit ausgewählt werden:
  - Jalousie zu fahren
  - Sonnenstandsverfolgung max. Beschattung (<u>Cut off [> 95]</u>)

- Verhalten bei geringer Außenhelligkeit: Eine dieser Funktionen kann f
  ür geringe Helligkeit ausgewählt werden:
  - Jalousielamellen waagerecht fahren
  - Jalousie hochfahren
  - **Sonnenstandsverfolgung max Lichteintrag:** Die Lamellen werden auf einen Winkel für maximalen Lichteintrag gestellt.
  - Sonnenstandsverfolgung max Beschattung (<u>Cut off [) 95]</u>)
- Schwellwert Raumtemperatur:
  - **Ein:** Ein Überschreiten dieser Temperatur hat zur Folge, dass die ausgewählte Aktion unter *Verhalten bei geringer Raumtemperatur* (siehe unten) deaktiviert wird.
  - **Aus:** Ein Unterschreiten dieser Temperatur hat zur Folge, dass die ausgewählte Aktion unter *Verhalten bei geringer Raumtemperatur* (siehe unten) ausgeführt wird.
- Verhalten bei geringer Raumtemperatur: Hier wird die Funktion ausgewählt die ausgeführt werden soll, wenn die Temperatur den oben erwähnten Schwellwert unterschreitet (nur im Winterbetrieb).
  - · Jalousielamellen waagerecht fahren
  - Jalousie hochfahren
  - **Sonnenstandsverfolgung max Lichteintrag:** Die Lamellen werden auf einen Winkel für maximalen Lichteintrag gestellt.
  - Sonnenstandsverfolgung max Beschattung (<u>Cut off [) 95]</u>).

### Sensoren / Aktoren

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	n Online					
Sensoren	/ Aktoren	•							
Jalousiea	ntrieb <mark>(Gruppe)</mark> :		Typ 1 - stan	andard Jalousieantriebsgruppe 1					
digitales Signal (Gruppe) - Hoch:			Typ 1 - stan	andard digitale Signalgruppe 1					
digitales Signal (Gruppe) - Runter:			Typ 1 - stan	Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 2					
analoges	Signal (Gruppe)	- Raumtemperatur:	Typ 1 - stan	andard analoge Signalgruppe 1					
digitales S	Gignal (Gruppe) -	Bewegungsmelder	Typ 1 - stan	andard digitale Signalgruppe 3					
digitales Signal (Gruppe) - Automatik aus:			Typ 1 - standard digitale Signalgruppe 4						
Wettersta	tion:		Typ 4 - We	Vetterstation mit analoge / digitale Signale 1					
Wettersta	tion:		Typ 4 - We	Vetterstation mit analoge / digitale Signale 1					

In diesem Menü muss der Jalousieantrieb/die Jalousieantriebsgruppe, sowie die digitalen und analogen Signale/Signalgruppen zum hoch- und runterfahren, zur Bewegungserkennung, zum sperren der Automatik und erfassen der Raumtemperatur eingetragen werden.

### Online

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Onl	ine			
State								
Mittelwert	Position:			0,0	%	Betriebsmodus:		Normal
Raumtemp	peratur:			0,0	°C	Steuerungsmodus:		Handbetrieb
Bewegung	jsmelder:		Inak	tiv		Simulationsmodus:		Simulation aus
Außenhelli	igkeit:			0,0	kLux			
Jahreszeit:	:		Som	ner		Position vorgeben		
Schritt	t Hoch Stopp	Hoch				0,0 % 0,0 ° Steuerungsmodus setzen Handbetrieb	Übernehmen	Übernehmen
Auf	bevorzugte Pos	sition fahren				Simulation aus	•	Übemehmen
Zustand S	PS-Modul							
Ausführun	gszustand:	Ausführung					Start	Stopp
Fehler:		Kein Fehler.						

#### Befehle

- Schritt Hoch/Runter: Fährt die Jalousie(n) schrittweise hoch/runter. Standard Jalousien (Typ 2) werden mit einer einstellbaren Zeit gefahren. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden für die eingetragene Schrittweite gefahren.
- **Hoch/Runter:** Fährt die Jalousie(n) hoch/runter. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden über die Eilganggeschwindigkeit bewegt. Die Eilganggeschwindigkeit muss im *Dynamik* Bereich des Jalousieantriebs eingetragen werden.
- Stopp: Hält die Jalousie(n) an.
- **Position vorgeben:** Fährt die Jalousie(n) zur entsprechenden Position. Diese Position muss in einer prozentualen Beschattung und Lamellenwinkel angegeben werden.
- Steuerungsmodus setzen: Hier kann der Automatik- oder Handbetrieb ausgewählt werden. Die Auswahl wird nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche aktiviert.
- **Simulationsart setzen:** Sommer- oder Wintersimulation aktivieren oder den Simulationsmodus deaktivieren.

### Zustand

- **Mittelwert Position:** Aktueller Mittelwert der Positionen des Jalousieantriebs/der Jalousieantriebe. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Raumtemperatur: Die momentane Raumtemperatur kann hier abgelesen werden.
- Bewegungsmelder: Gibt an, ob Bewegungen erkannt wurden.
- Außenhelligkeit: Zeigt die Außenhelligkeit an.
- Jahreszeit: Anzeige der Jahreszeit.
- Betriebsmodus: Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an.
- Steuerungsmodus: Zeigt den aktuellen Steuerungsmodus an.
- Simulationsmodus: Gibt an, welcher Simulationsmodus aktiv ist.
  - Simulation aus
  - Simulation Sommerbetrieb
  - Simulation Winterbetrieb

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.7.2.2.1 Cut off

## Cut off

In der Cut off Position ist die Sonne nicht direkt sichtbar, dennoch ist es möglich durch die Jalousie zu sehen und genügend Tageslicht durch zu lassen.



- 1. Möglichkeit durch die Jalousie zu sehen.
- 2. Sonnenstrahlen gelangen nicht hindurch.

# 7.2.2.7.3 HLKs

Die folgenden HLK Funktionseinheiten (Heizung, Lüftung und Klima) sind verfügbar:

• <u>Heizen und Kühlen [▶ 137]</u>

# 7.2.2.7.3.1 Heizen und Kühlen

Der Temperaturregler kann zur Steuerung von Heiz- und Kühlventilen benutzt werden. Es werden sowohl thermische als auch stetige Antriebe unterstützt.

## Funktionsprinzip

Das folgende Diagramm zeigt den Aufbau des Temperaturreglers.



## Energieniveau

Die Energieabgabe kann durch das Energieniveau an die Nutzung des Gebäudes angepasst werden. Je länger ein Gebäude bzw. ein Raum nicht genutzt wird, desto weiter kann sein Energieniveau abgesenkt werden.

Energieniveau	Beschreibung
Komfort	Wenn der Raum belegt ist, befindet er sich im Komfortbetrieb. Die Aktivierung des Komfortbetriebes kann durch einen Zeitschaltkanal oder direkt durch eine Anwesenheitserkennung erfolgen.
Bereitschaft	Das Energieniveau <i>Bereitschaft</i> ist für einen ungenutzten Raum, der jedoch in Kürze wieder belegt sein kann.
Absenkung	Das Energieniveau <i>Absenkung</i> ist für einen ungenutzten Raum, der erst in einigen Stunden wieder belegt wird. Der Absenkbetrieb wird zum Beispiel nachts durch einen Zeitschaltkanal aktiviert.
Gebäudeschutz	Diese Betriebsart wird bei langen Abwesenheitszeiten z.B. in den Betriebsferien oder auch bei einem geöffneten Fenster aktiviert. Das Energieniveau ist sehr niedrig und dient lediglich dem Schutz des Gebäudes vor Frost- oder Überhitzungsschäden.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Energieniveaus erfolgt üblicherweise zeitgesteuert durch Zeitschaltkanäle. Fensterkontakte oder Bewegungsmelder, die durch digitale Signale an die Heizungsregelung angebunden werden, können diese Vorgabe überschreiben. So setzt ein Fensterkontakt das Energieniveau immer auf *Gebäudeschutz.* Ist ein Bewegungsmelder mit der Heizungsregelung verbunden, so muss dieser aktiv sein, damit das Energieniveau *Komfort* aktiviert werden kann.

Das berechnete Energieniveau wird im Dialog Online angezeigt.

## Sollwertberechnung

Jedes Energieniveau hat je einen Basissollwert für den Heizbetrieb und für den Kühlbetrieb. Somit werden insgesamt 8 Basissollwerte vorgegeben. Je nach Energieniveau (Komfort, Bereitschaft, Absenkung oder Gebäudeschutz) und Regelfunktion (Heizen oder Kühlen) wird der entsprechende Basissollwert berücksichtigt.



Neben den Basissollwerten kann für den Heizbetrieb und für den Kühlbetrieb je eine zentrale Sollwertverschiebung als Parameter vorgegeben werden. Des Weiteren kann eine lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) als Befehl eingestellt werden. Die lokale Sollwertverschiebung kann z.B. durch ein analoges Signal (Potentiometer eines Raumbediengerätes) verändert werden.

Der resultierende Sollwert setzt sich zusammen aus:

- einem der 8 Basissollwerte.
- der lokalen Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer). Keine Auswirkung beim Energieniveau *Gebäudeschutz*.
- der zentralen Sollwertverschiebung. Keine Auswirkung beim Energieniveau Gebäudeschutz.
- · der Sollwertverschiebung durch die Sommerkompensation.

## Funktionsauswahl (Umschaltung Heizen/Kühlen)

Der Wechsel zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (Regelfunktion) erfolgt automatisch anhand der Differenz zwischen Ist- und Sollwert (Regelabweichung). Mit Hilfe einer Nachlaufzeit kann die Umschaltung verzögert werden. Werden Taupunktfühler über eine digitale Signalgruppe angebunden, so wird der Kühlbetrieb gesperrt, sobald die digitale Signalgruppe mit den Taupunktfühlern aktiv ist. Liegt der Istwert innerhalb der neutralen Zone, so verbleibt die Regelung in der aktuellen Regelfunktion.

Je nach Energieniveau verschieben sich die Sollwerte für das Heizen und Kühlen. Dadurch ändert sich auch die Größe der neutralen Zone. Das folgende Diagramm zeigt die Kennlinien bei aktivem Energieniveau *Bereitschaft:* 



Bei diesem Beispiel erfolgt der Wechsel vom Heizbetrieb in den Kühlbetrieb erst bei einem Istwert von 28 °C. Wäre das Energieniveau auf *Komfort* eingestellt, so würde der Wechsel schon bei 24 °C erfolgen. Durch diese Eigenschaft sinkt der Energiebedarf bei gleichzeitiger Senkung des Energieniveaus.

Die berechnete Regelfunktion wird im Dialog *Online* angezeigt.

#### Sommerkompensation

Mit Hilfe der Sommerkompensation werden zu hohen Temperaturunterschieden zwischen der Außentemperatur und der Raumtemperatur im Sommer vermieden. Dieses dient der Energieeinsparung bei gleichzeitiger Komfortsteigerung. Überschreitet die Außentemperatur einen einstellbaren Grenzwert, so wird der Sollwert angehoben. Der Faktor, um den der Sollwert angehoben wird, kann von 0,0 bis 10,0 eingestellt werden.

### Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Sommerkompensation	PID-Regler	Sensoren	/ Aktoren	Zuordnunge	n Online	Online Heizen/Kühlen	1
Paramete	r								
Sollwertve	erschiebung Hei:	zen:			0,0 K				
Sollwertve	erschiebung Küh	len:			0,0 K				
Sollwertve	erschiebung Ben	utzer - Begrenzung Min:		-	5,0 K				
Sollwertve	erschiebung Ben	utzer - Begrenzung Max			5,0 K				
Sollwertve	erschiebung Ben	utzer - Schrittweite:			0,1 K				
Nachlauf	Nachlaufzeit bei Wechsel zwischen Heizen und Kühlen:				10 s				
				Heizen		Kühlen			
Komfort:				21,0	°C	24,0	C		
Bereitsch	aft:			19,0	°C	28,0	C		
Absenkur	Absenkung:				°C	35,0	C		
Gebäude	schutz:			12,0	°C	40,0	C		

### Parameter

• **Sollwertverschiebung Heizen:** zentrale Sollwertverschiebung während des Heizens. Liegt *Sollwertverschiebung Heizen* im positiven Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]---+3+3+3--Sollwert [°C]1215192427313540 Liegt *Sollwertverschiebung Heizen* im negativen Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]---3-3----Sollwert [°C]1215161824283540

• **Sollwertverschiebung Kühlen:** zentrale Sollwertverschiebung während des Kühlens. Liegt *Sollwertverschiebung Kühlen* im positiven Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]----+3+3--Sollwert [°C]1215192127313540 Liegt *Sollwertverschiebung Kühlen* im negativen Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]-----3---Sollwert [°C]1215192121283540 Falls der Sollwert *Bereitschaft* über *Absenkung* hinaus verschoben wird, wird der Sollwert *Absenkung* mitgeführt.

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte [°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]----+8+8--Sollwert [°C]1215192124283540

- Sollwertverschiebung Benutzer Begrenzung Min: Untergrenze für die lokale Sollwertverschiebung.
- Sollwertverschiebung Benutzer Begrenzung Max: Obergrenze für die lokale Sollwertverschiebung.
- Sollwertverschiebung Benutzer Schrittweite: Schrittweite für die lokale Sollwertverschiebung.
- Nachlaufzeit bei Wechsel zwischen Heizen und Kühlen: Verzögerungszeit, bevor zwischen Heizund Kühlbetrieb (Regelfunktion) gewechselt wird.
- Komfort: Ist das Energieniveau *Komfort* aktiv, so wird als Basissollwert der entsprechende Sollwert benutzt.
- **Bereitschaft:** Ist das Energieniveau *Bereitschaft* aktiv, so wird als Basissollwert der entsprechende Sollwert benutzt.
- **Absenkung:** Ist das Energieniveau *Absenkung* aktiv, so wird als Basissollwert der entsprechende Sollwert benutzt.
- **Gebäudeschutz:** Ist das Energieniveau *Gebäudeschutz* aktiv, so wird als Basissollwert der entsprechende Sollwert benutzt.

### Sommerkompensation

Allgemein	Einstellungen	Sommerkompensation	PID-Regler	Sensoren / A	toren	Zuordnungen	Online	Online Heizen/Kühlen	
Parameter	r								
Freigabe:			1						
Startwert ·	- Außentempera	tur:		26,0	°C				
Endwert -	Außentemperat	ur:		32,0	°C				
Faktor:				1,0	010	)			

### Parameter

- Freigabe: Freigabe/sperren der Sommerkompensation.
- Startwert Außentemperatur: Außentemperatur bei der begonnen wird den Sollwert um den angegebenen *Faktor* anzupassen.
- Endwert Außentemperatur: Außentemperatur bei der aufgehört wird den Sollwert um den angegebenen *Faktor* anzupassen.
- **Faktor:** Faktor, mit dem der Sollwert angepasst wird. Der Wert darf nicht kleiner als 0 und größer als 10 sein.

### **PID-Regler**

Für die Regelfunktionen Heizen und Kühlen stehen separate PID-Regler zur Verfügung. Die Parameter der Regler können in diesem Dialog eingestellt werden.

Arbeitsbereichbegrenzung - Ymin:

Arbeitsbereichbegrenzung - Ymax:

Allgemein Einstellung	en Sommerkompensation	PID-Regler	Sensoren / A	toren	Zuordnungen	Online	Online Heizen/Kühlen	
Parameter								
			Heizen		Küh	len		
Totzone:			2,0	%		2,0	%	
Regelverstärkung - Kp	c		2,0			2,0		
Integrierzeit - Ti:			20	s		20	s	
Vorhaltezeit - Tv:			0	s		0	s	
Dämpfungszeit - Td:			0	s		0	s	

## Parameter

PWM Periodendauer:

• **Totzone:** Um unnötiges Verfahren und damit frühzeitiges Verschleißen der Ventile zu vermeiden, kann für das Ausgangssignal eine Totzone eingestellt werden.

0,0 %

100.0 %

30 min

0,0 %

30 min

100.0 %

- Regelverstärkung Kp: Verstärkung des Reglers.
- · Integrierzeit Ti: Integrierzeit des Reglers.
- Vorhaltezeit Tv: Vorhaltezeit des Reglers.
- Dämpfungszeit Td: Dämpfungszeit des Reglers.
- Arbeitsbereichsbegrenzung Ymin: Untergrenze des Arbeitsbereichs.
- Arbeitsbereichsbegrenzung Ymax: Obergrenze des Arbeitsbereichs.
- **PWM Periodendauer:** Periodendauer des PWM-Signals. Das PWM-Signal dient zur Ansteuerung von thermischen Antrieben.

## Sensoren / Aktoren

In diesem Dialog werden die Sensoren und Aktoren eingetragen, die für die Regelung notwendig sind.

Allgemein	Einstellungen	Sommerkompensation	PID-Regler	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online	Online Heizen/Kühlen		
Sensoren / Aktoren									
analoges Signal (Gruppe) - Raumtemperatur: Typ 1 - standard analoge Signalgruppe 1									
analoges	Signal - Sollwert	verschiebung:	Typ 1 - stan	idard analoges Signal 1	1			-	
digitales S	ignal (Gruppe) -	Taupunktfühler:	Typ 1 - stan	idard digitale Signalgru	ppe 1			-	
digitales S	ignal (Gruppe) -	Fensterkontakt:	Typ 1 - stan	idard digitale Signalgru	ppe 2			-	
digitales S	ignal (Gruppe) -	Bewegungsmelder:	Typ 1 - stan	idard digitale Signalgru	ppe 3			-	
Ventil Stel	lantrieb (Gruppe	e) - Heizen 2-Punkt:	Typ 1 - stan	idard Ventil Stellantrieb	sgruppe 1			-	
Ventil Stel	lantrieb (Gruppe	e) - Kühlen 2-Punkt:	Typ 1 - stan	idard Ventil Stellantrieb	sgruppe 2			-	
Ventil Stel	Ventil Stellantrieb (Gruppe) - Heizen stetig: Typ 1 - standard Ventil Stellantriebsgruppe 3								
Ventil Stel	Ventil Stellantrieb (Gruppe) - Kühlen stetig: Typ 1 - standard Ventil Stellantriebsgruppe 4							-	
Wettersta	Wetterstation - Außentemperatur: Typ 2 - Wetterstation 'Elsner P03' 3								

## Online

Allgemein	Einstellungen	Sommerkomp	ensation	PID-R	egler	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online	Online Heizen/Kühlen
- Zustand -									
			Heize	n		Kühlen		Energieniv	veau setzen
Komfort:				22,3	°C	22,3	°C		Komfort
Bereitscha	aft:			19,0	°C	29,3	°C		Bereitschaft
Absenkur	ng:			15,0	°C	35,0	°C		
Gebäude	schutz:			12,0	°C	40,0	°C		Absenkung
berechne	ter Sollwert:			24,9	°C				Gebäudeschutz
Raumtem	peratur:			29,4	°C				
Sollwertve	erschiebung:			1,3	К	berechnetes Ene	rgieniveau:		Komfort
Sollwertve	erschiebung Sor	nmerkomp.:		2,6	К	berechnete Rege	funktion:		Kühlen
Außentem	nperatur:			28,6	°C	Sollwertverschie	ebuna setzen —		
Bewegun	gsmelder:			Aktiv		0.0	l K		Ühemehmen
Fensterko	ontakt:		k	naktiv		0,0	ĸ		
Taupunkt	fühler:		h	naktiv				Hoc	h
Zustand S	SPS-Modul								
Ausführur	ngszustand:	Ausführung							Start Stopp
Fehler:		Kein Fehler.							

### Befehle

- Energieniveau setzen: Durch diese vier Schaltflächen, kann das gewünschte Energieniveau ausgewählt werden. Der Wert kann durch Fensterkontakte oder Bewegungsmelder überschrieben werden.
- Sollwertverschiebung setzen: Die lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) kann in diesem Feld verändert werden. Die Schaltflächen *Hoch* und *Runter* erhöhen bzw. verringern die lokale Sollwertverschiebung. Der Parameter *Sollwertverschiebung Benutzer Schrittweite* (siehe Dialog *Einstellungen*) gibt die Schrittweite an, um der sich die lokale Sollwertverschiebung ändern soll. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Dialog *Sensoren/Aktoren* ein analoges Signal für die Sollwertverschiebung ausgewählt wurde.

Liegt Sollwertverschiebung im positiven Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]---+3+3+3--Sollwert [°C]1215192427313540 Liegt *Sollwertverschiebung* im negativen Bereich, so wirkt sich dieses auf die folgenden Sollwerte aus:

HeizenKühlenEnergieniveau Gebäudeschutz Absenkung Bereitschaft Komfort Komfort Bereitschaft Absenkung GebäudeschutzBasissollwerte

[°C]1215192124283540Sollwertverschiebung [K]---3-3-3---Sollwert [°C]1215161821313540

### Zustand

- Komfort, Bereitschaft, Absenkung and Gebäudeschutz: Berechnete Sollwerte für die einzelnen Energieniveaus und Regelfunktionen.
- berechneter Sollwert: Sollwert der für die weitere Regelung herangezogen wird. Das berechnete Energieniveau und die berechnete Regelfunktion bestimmen, welcher der 8 Sollwerte benutzt wird.
- Raumtemperatur: Aktuelle Raumtemperatur (Istwert).
- Sollwertverschiebung: Zeigt die lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) an.
- **Sollwertverschiebung Sommerkompensation** Zeigt die Sollwertverschiebung der Sommerkompensation an.

- **Außentemperatur:** Zeigt die Außentemperatur an, falls eine Wetterstation mit der Klimaregelung verbunden wurde.
- **Bewegungsmelder:** Zeigt den Zustand der Bewegungsmelder an, falls Bewegungsmelder mit der Klimaregelung verbunden wurden.
- **Fensterkontakt:** Zeigt den Zustand der Fensterkontakte an, falls Fensterkontakte mit der Klimaregelung verbunden wurden.
- **Taupunktfühler:** Zeigt den Zustand der Taupunktfühler an, falls Taupunktfühler mit der Klimaregelung verbunden wurden.
- **berechnetes Energieniveau:** Das tatsächliche Energieniveau. Dieses ergibt sich aus der Vorgabe für das Energieniveau und optional aus den Zuständen der Bewegungsmelder und Fensterkontakte.
- berechnete Regelfunktion: Die tatsächliche Regelfunktion. Dieses ergibt sich aus der Regelabweichung und optional aus den Zuständen der Taupunktfühler.

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

## Online Heizen/Kühlen

Allgemein	Einstellungen	Sommerkompensation	PID-Regler	egler Sensoren / Akt		Zuordnungen	Online	Online Heizen/Kühlen	
Zustand				-					
				Heizen		Küh	len		
stetige St	ellaröße:		Γ	0.0	%		100.0	%	
cotoktoto	Stellaröße:			loaktiv			Alctin	-	
gelaktele	Stellgrobe.			Indicutiv			AKUV		
			_						
Regelaby	veichung:			-4,6	К				
L									

## Zustand

- stetige Stellgröße: Stellgröße für die Ansteuerung der stetigen Ventil-Stellantriebe.
- getaktete Stellgröße: Stellgröße für die Ansteuerung der thermischen Ventil-Stellantriebe.
- Regelabweichung: Differenz zwischen Sollwert und Istwert (Sollwert Istwert).

# 7.2.2.7.4 Fenster

Die folgenden Fenster sind verfügbar:

<u>Standard Fenster [> 144]</u>

# 7.2.2.7.4.1 Standard Fenster

Die Funktionseinheit Standard Fenster steuert einen Fensterantrieb/eine Fensterantriebsgruppe.

## Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online	
Paramete	F				
Zeitdauer	r bis Selbsthaltun	g:		400	ms
lhaaaaa					

## Parameter

• Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Verarbeitung der Befehle des Sensors/der Sensorgruppen (siehe Sensoren / Aktoren) vergehen soll.
# Sensoren / Aktoren

Allgemein Einstellungen Sensoren	/ Aktoren Zuordnungen	Online
Sensoren / Aktoren		
Fensterantrieb (Gruppe):	Typ 1 - star	idard Fensterantriebsgruppen 1
digitales Signal (Gruppe) - Schließen:	Typ 1 - star	idard digitale Signalgruppe 1
digitales Signal (Gruppe) - Öffnen:	Typ 1 - star	idard digitale Signalgruppe 2

In diesem Menü muss der Fensterantrieb/die Fensterantriebsgruppe, sowie die digitalen Signale/ Signalgruppen mit den enthaltenen Tastern zum Schließen und Öffnen eingetragen werden.

## Online

Allgemein	Einstellungen	Sensoren / Aktoren	Zuordnungen	Online			
Allgemein Zustand Mittelwert	finen	Schließen	Position vo	0,0 %	Übemehmen		
- Zustand S Ausführur Fehler:	SPS-Modul Igszustand:	Ausführung Kein Fehler.				Start	Stopp

#### **Befehle**

- Öffnen: Öffnet alle zugewiesenen Fenster.
- Schließen: Schließt alle zugewiesenen Fenster.
- Stopp: Alle fahrenden Fenster werden angehalten.
- **Position vorgeben:** Der eingetragene Wert wird auf den Fensterantrieb/die Fensterantriebe angewandt, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde.

#### Zustand

• Mittelwert der Positionen: Aktueller Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Fensterantriebe. 100% entspricht vollständig geöffnet, 0% vollständig geschlossen.

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.8 Zusammengesetzte Module

# 7.2.2.8.1 8fach + 2 Tastermodul

Ein Tastermodul ist eine spezielle Funktion des Building Automation Frameworks, um eine einfache, aber umfangreiche Raumbedienung über ein Tastenfeld zu realisieren. Durch eine effektive Mehrfachbelegung der Taster können mit 10 einzelnen Tastern bis zu 3 Jalousien, 6 dimmbare Beleuchtungen und 8 Szenen bedient werden. Des Weiteren ist es möglich die Beleuchtungen der 6 Szenen über das Tastenfeld zu verändern und persistent in der Steuerung zu speichern. Diese Module sind im BA-Manager als *Zusammengesetzte Module* implementiert und sind voll funktionsfähig, sobald die Einstellungen im BA-Manager vorgenommen und aktiviert wurden.

Zwei Szenen Schnelltaster können, unabhängig vom aktuellen Modus, Szenenaufrufe zugewiesen werden. Diese sind dazu gedacht, dass auch Personen die nicht vertraut sind mit dem Umgang von Tastermodulen die Raumautomatisierung nutzen können (durch Standard Szenen, wie Grundbeleuchtung oder Raum Aus).

## Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Bescha	ttungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online		
Parameter	Parameter										
autom. Rücksetzen der Betriebsart:					60	s					
Zeitdauer	bis Selbsthaltun	g:			400	ms					

# Parameter

- autom. Rücksetzen der Betriebsart: Zeit, in der das System automatisch vom Beschattungs- und Beleuchtungsmodus in den Szenenmodus zurück schaltet.
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, nach der ein Tastendruck als haltend, statt als gedrückt gewertet wird.

## Taster

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Parameter	r								
Szenen S	chnelltaster 1:		Typ 1 - standard digitales	Signal 1					
Szenen S	chnelltaster 2:		Typ 1 - standard digitales	Signal 2					
Taster 1:			Typ 1 - standard digitales	Signal 3					
Taster 2:		ĺ	Typ 1 - standard digitales	Signal 4					
Taster 3:			Typ 1 - standard digitales	Signal 5					
Taster 4:			Typ 1 - standard digitales	Signal 6					
Taster 5:			Typ 1 - standard digitales	Signal 7					
Taster 6:			Typ 1 - standard digitales	Signal 8					
Umschaltt	aster Beschattu	ingen:	Typ 1 - standard digitales	Signal 9					
Umschaltt	aster Beleuchtu	ingen:	Typ 1 - standard digitales	Signal 10	)				-
haaaaa		~~~~~			~~~~~~			~~~~~	~~~~~

Nutzen Sie dieses Menü, um die Taster Funktionen mit den entsprechenden digitalen Signalen zu verknüpfen.

# LEDs Rückmeldungen

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Parameter	r		-						
LED Szen	en Schnelltaste	r 1:	Typ 1 - standard Lampe	1					
LED Szen	en Schnelltaste	r 2:	Typ 1 - standard Lampe 2	2					
LED Tast	er 1:		Typ 1 - standard Lampe 3	3					
LED Tast	er 2:		Typ 1 - standard Lampe 4	4					
LED Tast	er 3:		Typ 1 - standard Lampe \$	5					
LED Tast	er 4:		Typ 1 - standard Lampe (	6					
LED Tast	er 5:		Typ 1 - standard Lampe 7	7					
LED Tast	er 6:		Typ 1 - standard Lampe 8	3					
LED Ums	chaltt. Beschatt	ungen:	Typ 1 - standard Lampe S	)					
LED Ums	chaltt. Beleucht	ungen:	Typ 1 - standard Lampe	10					

In diesem Menü können Lampen ausgewählt werden die den aktuellen Status der Taster anzeigen.

#### Szenen

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Paramete	r								
Szenen S	chnelltaster 1:		Typ 1 - standard Szene	1					
Szenen S	chnelltaster 2:		Typ 1 - standard Szene	2					
Taster 1:			Typ 1 - standard Szene	3					
Taster 2:			Typ 1 - standard Szene	4					
Taster 3:			Typ 1 - standard Szene	5					
Taster 4:			Typ 1 - standard Szene	6					
Taster 5:			Typ 1 - standard Szene	7					
Taster 6:			Typ 1 - standard Szene	8					

Zuweisen einer Szene auf die Taster.

### **Beschattungen/Fenster**

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online			
Parameter	r										
Taster 1 /	<b>2</b> :		Typ 1 - standard Bescha	ttung 1							
Taster 3 /	′ <b>4</b> :		Typ 2 - Beschattung in Abhängkeit des Sonnenstandes 1								
Taster 5 /	<b>′</b> 6:		Typ 1 - standard Fenster	1							
🔲 Zusta	and der Beschatt	tungen/F	enster anzeigen								

Wählen Sie eine Beschattungskonfiguration und/oder Fenster, dass mit dem entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

#### Parameter

• **Zustand der Beschattungen/Fenster anzeigen:** Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beschattung und Fenster widerspiegeln sollen.

## Beleuchtung

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Parameter	r								
Taster 1:			Typ 1 - Dimmer 1						
Taster 2:			Typ 1 - Dimmer 2						
Taster 3:		ĺ	Typ 1 - Dimmer 3						-
Taster 4:			Typ 1 - Dimmer 4						
Taster 5:			Typ 1 - Dimmer 5						
Taster 6:		ĺ	Typ 1 - Dimmer 6						
📃 Zusta	nd der Beleuch	tungen a	nzeigen						

Auswählen einer Beleuchtungskonfiguration die vom entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

#### Parameter

• Zustand der Beleuchtungen anzeigen: Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beleuchtung widerspiegeln sollen.

#### Online

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rück	kmeldungen	Szenen	Beschattu	ngen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
-Zustand -											
Taster 1:			Inaktiv	Szenen	Schnelltas	ster 1:	Inakti	v			
Taster 2:			Inaktiv	Szenen	Schnelltas	ster 2:	Inakti	v			
Taster 3:			Inaktiv	Umscha	ltt. Bescha	attungen:	Inakti	v			
Taster 4:			Inaktiv	Umscha	ltt. Beleuc	htungen:	Inakti	v			
Taster 5:			Inaktiv								
Taster 6:			Inaktiv	Betriebs	art:		Modus Szener	n			
Zustand S	SPS-Modul										
Ausführun	igszustand:	Ausfüh	rung						Start	]	topp
Fehler:		Kein Fe	hler.								

#### Zustand

- Taster 1...6, Szenen Schnelltaster 1...2, Umschaltt. Beschattungen, Umschaltt. Beleuchtungen: Zeigt den Zustand der Taster an.
- Betriebsart: Zeigt die aktuelle Betriebsart an.

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.8.2 16fach + 2 Tastermodul

Ein Tastermodul ist eine spezielle Funktion des Building Automation Frameworks, um eine einfache, aber umfangreiche Raumbedienung über ein Tastenfeld zu realisieren. Durch eine effektive Mehrfachbelegung der Taster können mit 18 einzelnen Tastern bis zu 7 Jalousien, 14 dimmbare Beleuchtungen und 16 Szenen bedient werden. Des Weiteren ist es möglich die Beleuchtungen der 16 Szenen über das Tastenfeld zu verändern und persistent in der Steuerung zu speichern. Diese Module sind im BA-Manager als *Zusammengesetzte Module* implementiert und sind voll funktionsfähig, sobald die Einstellungen im BA-Manager vorgenommen und aktiviert wurden.

Zwei Szenen Schnelltaster können, unabhängig vom aktuellen Modus, Szenenaufrufe zugewiesen werden. Diese sind dazu gedacht, dass auch Personen die nicht vertraut sind mit dem Umgang von Tastermodulen die Raumautomatisierung nutzen können (durch Standard Szenen, wie Grundbeleuchtung oder Raum Aus).

# Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschat	tungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online		
Parameter	Parameter										
autom. Rücksetzen der Betriebsart:					60	s					
Zeitdauer	bis Selbsthaltun	g:			400	ms					

#### Parameter

- **autom. Rücksetzen der Betriebsart:** Zeit, in der das System automatisch vom Beschattungs- und Beleuchtungsmodus in den Szenenmodus zurück schaltet.
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, nach der ein Tastendruck als haltend, statt als gedrückt gewertet wird.

## Taster

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Parameter									
Szenen S	chnelltaster 1:		Typ 1 - standard digitales	Signal 1					
Szenen S	chnelltaster 2:		Typ 1 - standard digitales	Signal 2					
Taster 1:			Typ 1 - standard digitales	Signal 3					
Taster 2:			Typ 1 - standard digitales	Signal 4					-
Taster 3:			Typ 1 - standard digitales	Signal 5					
Taster 4:			Typ 1 - standard digitales	; Signal 6					
Taster 5:			Typ 1 - standard digitales	; Signal 7					-
Taster 6:			Typ 1 - standard digitales	Signal 8					-
Taster 7:			Typ 1 - standard digitales	Signal 9					
Taster 8:			Typ 1 - standard digitales	; Signal 10					
Taster 9:			Typ 1 - standard digitales	; Signal 11					
Taster 10:	:		Typ 1 - standard digitales	; Signal 12					
Taster 11:	:		Typ 1 - standard digitales	Signal 13	}				-
Taster 12:	:		Typ 1 - standard digitales	Signal 14					
Taster 13:	:		Typ 1 - standard digitales	Signal 15	j				
Taster 14:	:		Typ 1 - standard digitales	Signal 16	;				-
Umschaltt	aster Beschattu	ngen:	Typ 1 - standard digitales	: Signal 17	1				
Umschaltt	aster Beleuchtu	ngen:	Typ 1 - standard digitales	Signal 18	}				

Nutzen Sie dieses Menü, um die Taster Funktionen mit den entsprechenden digitalen Signalen zu verknüpfen.

# LEDs Rückmeldungen

Allgemein Einstellungen Taster	LEDs Rückmeldungen Szenen Beschattungen/Fenster Beleuchtung Zuordnungen Online	
Parameter		
LED Szenen Schnelltaster 1:	Typ 1 - standard Lampe 1	-
LED Szenen Schnelltaster 2:	Typ 1 - standard Lampe 2	
LED Taster 1:	Typ 1 - standard Lampe 3	
LED Taster 2:	Typ 1 - standard Lampe 4	
LED Taster 3:	Typ 1 - standard Lampe 5	
LED Taster 4:	Typ 1 - standard Lampe 6	
LED Taster 5:	Typ 1 - standard Lampe 7	
LED Taster 6:	Typ 1 - standard Lampe 8	
LED Taster 7:	Typ 1 - standard Lampe 9	
LED Taster 8:	Typ 1 - standard Lampe 10	
LED Taster 9:	Typ 1 - standard Lampe 11	
LED Taster 10:	Typ 1 - standard Lampe 12	
LED Taster 11:	Typ 1 - standard Lampe 13	
LED Taster 12:	Typ 1 - standard Lampe 14	
LED Taster 13:	Typ 1 - standard Lampe 15	
LED Taster 14:	Typ 1 - standard Lampe 16	
LED Umschaltt. Beschattungen:	Typ 1 - standard Lampe 17	
LED Umschaltt. Beleuchtungen:	Typ 1 - standard Lampe 18	

In diesem Menü können Lampen ausgewählt werden die den aktuellen Status der Taster anzeigen.

## Szenen

Allgemein Einst	tellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Parameter									
Szenen Schnell	taster 1:		Typ 1 - standard Szene 1						~
Szenen Schnelt	taster 2:		Typ 1 - standard Szene 2	2					
Taster 1:			Typ 1 - standard Szene 3	}					
Taster 2:			Typ 1 - standard Szene 4	ł					-
Taster 3:			Typ 1 - standard Szene 5	j					-
Taster 4:			Typ 1 - standard Szene 6	;					
Taster 5:			Typ 1 - standard Szene 7	,					
Taster 6:			Typ 1 - standard Szene 8	}					
Taster 7:			Typ 1 - standard Szene 9	)					
Taster 8:			Typ 1 - standard Szene 1	0					
Taster 9:			Typ 1 - standard Szene 1	1					
Taster 10:			Typ 1 - standard Szene 1	2					
Taster 11:			Typ 1 - standard Szene 1	3					
Taster 12:			Typ 1 - standard Szene 1	4					
Taster 13:			Typ 1 - standard Szene 1	5					
Taster 14:			Typ 1 - standard Szene 1	6					

Zuweisen einer Szene auf die Taster.

## **Beschattungen/Fenster**

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rückmeldungen	Szenen	Beschattungen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
- Parameter					•				
Taster 1 /	2:		Typ 1 - standard Bescha	ttung 1					
Taster 3 /	4:		Typ 1 - standard Beschar	ttung 2					
Taster 5 /	6:		Typ 1 - standard Beschar	ttung 3					
Taster 7 /	8:		Typ 2 - Beschattung in A	bhängkeit	des Sonnenstandes 1				-
Taster 9 /	10:		Typ 2 - Beschattung in A	bhängkeit	des Sonnenstandes 2				
Taster 11	/ 12:		Typ 1 - standard Fenster	1					
Taster 13	/ 14:		Typ 1 - standard Fenster	2					
🔲 Zusta	nd der Beschat	tungen/F	enster anzeigen						

Wählen Sie eine Beschattungskonfiguration und/oder Fenster, dass mit dem entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

#### Parameter

• **Zustand der Beschattungen/Fenster anzeigen:** Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beschattung und Fenster widerspiegeln sollen.

#### **Beleuchtung**

<ul> <li>Image: A = 1</li> <li>Image</li></ul>

Auswählen einer Beleuchtungskonfiguration die vom entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

### Parameter

• Zustand der Beleuchtungen anzeigen: Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beleuchtung widerspiegeln sollen.

## Online

Allgemein	Einstellungen	Taster	LEDs Rück	meldungen	Szenen	Beschattu	ingen/Fenster	Beleuchtung	Zuordnungen	Online	
Zustand											
Taster 1:			Inaktiv	Szenen	Schnellta	ter 1:	Inaktiv	,			
Taster 2:			Inaktiv	Szenen	Schnelltas	ter 2:	Inaktiv	/			
Taster 3:			Inaktiv	Umscha	ltt. Bescha	attungen:	Inaktiv	/			
Taster 4:			Inaktiv	Umscha	ltt. Beleuc	htungen:	Inaktiv	/			
Taster 5:			Inaktiv								
Taster 6:			Inaktiv								
Taster 7:			Inaktiv								
Taster 8:			Inaktiv								
Taster 9:			Inaktiv								
Taster 10	:		Inaktiv								
Taster 11	:		Inaktiv								
Taster 12	:		Inaktiv								
Taster 13	:		Inaktiv								
Taster 14	:		Inaktiv	Betriebs	art:		Modus Szener	ı			
Zustand S	SPS-Modul										
Ausführun	igszustand:	Ausfüh	ung						Start		Stopp
Fehler:		Kein Fe	hler.								

#### State

- Taster 1...14,
   Szenen Schnelltaster 1...2,
   Umschaltt. Beschattungen,
   Umschaltt. Beleuchtungen: Zeigt den Zustand der Taster an.
- Betriebsart: Zeigt die aktuelle Betriebsart an.

#### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.9 Szenen

# 7.2.2.9.1 Standard Szene

Eine Szene kann verschiedene Befehle zu Aktoren, Aktorgruppen, Funktionseinheiten, Sensoren, Sensorgruppen und Szenen selbst schicken. Auf diese Weise ist es möglich einen Raum, eine Etage oder ein ganzes Gebäude mit nur einem Aufruf an bestimmte Umstände anzupassen.

# Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Kommandos	Zuordnungen	Online			
Paramete	r						
Szenen aufaddieren							

#### Parameter

• Szenen aufaddieren: Wenn aktiviert, werden alle Lichtbefehle die den Wert direkt auf 0 setzen ignoriert. Dies verhindert ein Ausschalten der Beleuchtung, wenn diese Szene aufgerufen wird.

# Befehle

Allgemein	Einstellungen	Kommando	3 Zuordr	nungen Onl	ine
Element		Befehl		Parameter	Controller
• Typ 1	- standard Lamp	e 1 Stellgröl	Se setzen	80,0 %	IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, CP64xx, C51xx, C61xx,) 1 (Local)
ļ		******	~~~~~		
<b>O</b> I	Neu	Ø Bearb	eiten	) 💿 l	öschen

Ein Betätigen der Schaltfläche Neu öffnet den Szenenassistent.

# Szenenassistent

Der Szenenassistent führt Sie durch die drei Schritte der Szenenkonfiguration.

## Schritt 1 - Befehlsempfänger

Szenenassistent		x
Bitte wählen Sie ein Element aus. Es Szene sein.	s kann ein Sensor(gruppe), Aktor(gruppe), Funktionseinheiten oder eir	ie
D-f-h	E	<b>^</b>
Betenisemptanger	terren sensoren	
-> Typ T-standard Lampe T	Aktoren	
	Editperi	
	Typ 2 - DALI-Lampe 2	
	<ul> <li>Typ 3 - DALI-Lampe für Notbeleuchtung 3</li> </ul>	
Pofeki	🖅 🔶 Jalousieantriebe	=
Deleni	😥 🛷 Fensterantriebe	
~	😟 🔶 🐓 Ventil Stellantriebe	
	Em Sensorgruppen	
	Aktorgruppen	
	Em V Funktionseinheiten	
Befehlsparameter (optional)	Teitschaltuhren	
->	I Watterstation	Ŧ
	<zurück weiter=""> Abbred</zurück>	hen

Wählen Sie den Befehlsempfänger aus der aktiviert werden soll, wenn die Szene aufgerufen wird.

# Schritt 2 - Befehl

Szenenassistent		x
Bitte wählen Sie den Befehl aus, d	er an dem Element aufgerufen werden soll.	
Befehlsempfänger -> Typ 1 - standard Lampe 1	Befehle Ø Modul starten Ø Modul stoppen Ø Ein Ø Aus	
Befehl -> Stellgröße setzen	<ul> <li>Ø Minimale Stellgröße setzen</li> <li>Ø Maximale Stellgröße setzen</li> <li>Ø Stellgröße setzen</li> <li>Ø Hoch Dimmen</li> <li>Ø Runter Dimmen</li> </ul>	ш
Befehlsparameter (optional) ->		hen

Auswahl des Befehls den der Befehlsempfänger ausführen soll.

# Schritt 3 - Befehlsparameter (optional)

Szenenassistent	
Bitte den Parameter für den Befehl e	ingeben.
Befehlsempfänger -> Typ 1 - standard Lampe 1	Set Control Value Direct
Befehl -> Stellgröße setzen	80,0 %
Befehlsparameter (optional) -> 80,0 %	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Kann der ausgewählte Befehl weitere Parameter entgegennehmen können diese hier eingetragen werden.

154

# Online

Allgemein Einstellungen	Kommandos Zuordnungen Online
Zustand	
Aufrufen	
Ausschalten	
h	
Zustand SPS-Modul	
Ausführungszustand:	Ausführung Start Stopp
Fehler:	Kein Fehler.

## Befehle

- Aufrufen: Die Szene wird aufgerufen.
- Ausschalten: Alle Elemente, die in dieser Szene enthalten sind, erhalten den Befehl Aus oder Stopp. Unterstützt ein Element keines der beiden Befehle, so wird es ignoriert.

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- **Start/Stopp:** Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.10 Zeitschaltkanäle

# 7.2.2.10.1 Täglicher Zeitschaltkanal

Der tägliche Zeitschaltkanal stellt eine einfache Zeitschaltuhr mit einstellbarer Periodizität dar.

#### Einstellungen

ŀ	Algemein	Einstellungen	Szenen Z	uordnunge	n Online						
ſ	Paramete	r									
lli	-Start / E	inde									
	Start:	Zeit	-	Zeit:	06:00:00	hh:mm:ss	Ende:	Zeit	Zeit:	18:00:00	hh:mm:ss
	Serienm	odel						Sonnenaufgang			
								Sonnenantergang			
	Alle	10	Tag(e).								
	1. Tag:	25									

#### Parameter

Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
 Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

**Start: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

• Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv. Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

**Ende: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

#### Serienmodel

- Alle n Tag(e): Periodizität.
- 1. Tag: Von diesem Tag an werden alle Schalttage anhand der Periodizität berechnet.





Die Periodizität wird am Tag der Initialisierung der SPS berechnet. Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit aktiv, wenn die Startzeit vor der Endzeit liegt. Befindet sich die Endzeit vor der Startzeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Start- und Endzeit die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.

Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.

# Szenen

Allgemein Einstellur	ngen Szenen Zuordnungen Online
Ereignis	Szene
🕖 Zeitkanal aktiv	Typ 1 - standard Szene 1
🔗 Zeitkanal inaktiv	Typ 1 - standard Szene 2
Neu Neu	Bearbeiten Döschen

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.

## Online

Allgemein	Einstellungen	Szenen	Zuordnungen	Online						
Zustand										
Wert:				Ir	naktiv					
Verbleibende Zeit An:			00:	00:00	hh:mm:ss					
Verbleibende Zeit Aus:				19:	59:23	hh:mm:ss				
-Zustand S	SPS-Modul									
Ausführungszustand: Ausführung						Start	Stopp			
Fehler: Kein Fehler.										

# Zustand

- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

## Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.10.2 Wöchentlicher Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage)

Der wöchentliche Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage) schaltet nur an ausgewählten Wochentagen mit einer einstellbaren Periodizität.

#### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Szenen Zuordr	nungen Online
Parameter	
Start / Ende	
Start: Zeit	eit: 06:00:00 hh:mm:ss Ende: Zeit Zeit Zeit I8:00:00 hh:mm:ss
Serienmodel	Sonnenaufgang Sonnenuntergang
Alle 3 Woche(n).	V Montag
	Dienstag
1. Woche: 8	Mittwoch
	Donnerstag
	Freitag
	Samstag
	Sonntag

#### Parameter

Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
 Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

**Start: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
 Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

**Ende: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

#### Serienmodel

- Alle n Woche(n): Periodizität.
- 1. Woche: Von dieser Woche an werden alle anderen Schalttage anhand der Periodizität berechnet.
- Montag...Sonntag: Auswählbare Schalttage.

#### Verhalten



Der Zeitplan wird durch eine Anfangswoche und einer Periodizität festgelegt. Kalenderwochen, die vor der Anfangswoche liegen enthalten keine Schaltereignisse. Alle danach enthalten Schaltereignisse entsprechend der ausgewählten Wochentage in jeder n-ten Woche.

Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit des Schalttags aktiv, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt. Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Anfang- und Ende die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.

Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.

#### Szenen

Allgemein Einstellun	gen Szenen Zuordnungen Online					
Ereignis	Szene					
🕖 Zeitkanal aktiv	Typ 1 - standard Szene 1					
ళ Zeitkanal inaktiv	Typ 1 - standard Szene 2					
O Neu	Bearbeiten Dischen					

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.

# Online

	Allgemein Einstellungen	Szenen Zuordnungen	Online				
	Zustand Wert:		lo:	aktiv			
	Verbleibende Zeit An		00:0	0:00	hh:mm:ss		
	Verbleibende Zeit Aus:		12.19:4	6:06	hh:mm:ss		
U M		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	Zustand SPS-Modul						
	Ausführungszustand: Ausführung					Start	Stopp
	Fehler:	Kein Fehler.					

## Zustand

- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

# Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.10.3 Wöchentlicher Zeitschaltkanal (fortlaufende Wochentage)

Der wöchentliche Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage) schaltet von einem Wochentag bis zu einem anderen.

#### Einstellungen

A	Ilgemein	Einstellungen	Szenen Z	uordnungen Online					
ſ	Paramete	r							
ll r	-Start / E	inde							
	Start: (	Zeit	•	Zeit: 05:45:00	hh:mm:ss	Ende: Zeit Zeit	-	Zeit: 18:15:00	hh:mm:ss
	Serienm	odel				Sonnenauf Sonnenunt	gang ergang		
	Alle	3	Woche(n).	Start Wochentag:	Dienstag		•		
	1. Woch	ne: 3							
				Ende Wochentag	Freitag		•		

#### Parameter

Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
 Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

**Start: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
 Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

**Ende: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

## Serienmodel

- Alle n Woche(n): Die Woche (beginnend ab Montag) in der die SPS gestartet wird, ist immer eine Schaltwoche. Ab dieser Woche werden alle folgenden Schaltwochen anhand dieser Periodizität berechnet.
- · Montag...Sonntag: Auswählbare Schalttage.

#### Verhalten



Die Periodizität wird anhand der startenden Kalenderwoche (beginnend ab Montag, entsprechend der ISO 8601) berechnet.

Der Zeitschaltkanal wird innerhalb einer Woche aktiviert oder deaktiviert, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt (bezogen auf die Woche). Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit wird der Kanal in der Folgewoche der Aktivierung deaktiviert. Ähnliche Anfangs- und Endzeiten führen zu einer einwöchentlichen Aktivierung des Kanals.

Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.

#### Szenen

Allgemein Einstellun	gen Szenen Zuordnungen Online						
Ereignis	Szene						
🕖 Zeitkanal aktiv	Typ 1 - standard Szene 1						
ళ Zeitkanal inaktiv	Typ 1 - standard Szene 2						
O Neu	Neu Dearbeiten Dischen						

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.

# Online

	Allgemein Einstellungen	Szenen Zuordnungen	Online					
	Zustand			_				
	Wert:		Inaktiv	_				
	Verbleibende Zeit An:		00:00:00	hh:mm:ss				
	Verbleibende Zeit Aus:		12.19:46:06	hh:mm:ss				
L) []	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	Zustand SPS-Modul							
	Ausführungszustand: Ausführung			Start Stopp				
	Fehler:	ehler: Kein Fehler.						

## Zustand

- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

# Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.10.4 Monatliche Zeitschaltkanal (n'te Tag im Monat)

Der monatliche Zeitschaltkanal (n'te Tag im Monat) ermöglicht die Definition eines Schaltereignisses für einen einzelnen Tag im Monat für mehrere Monate im Jahr.

#### Einstellungen

Allgemein Einstellungen	Szenen Zuordnungen Or	nline	
Parameter			
Start / Ende			
Start: Zeit	✓ Zeit: 05:4	15:00 hh:mm:ss Ende	e: Zeit View Zeit: 18:15:00 hh:mm:ss
Serienmodel			Sonnenaufgang Sonnenuntergang
Immer am 5ten	✓ des:	🔽 Januar	🗐 Juli
		Februar	August
		März	September
		🔽 April	V Oktober
		Mai	November
		📃 Juni	Dezember

#### Parameter

Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
 Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

**Start: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
 Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

**Ende: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

#### Serienmodel

- Immer am n-ten des: Die explizit auswählbaren Schalttage (1te...31te).
- Januar...Dezember: Auswählbare Schaltmonate.

#### Verhalten



Im Gegensatz zu den täglichen und wöchentlichen Schaltfunktionen sind die Schalttage explizit benannt. Es muss keine Periodizität berechnet werden die von der Initialisierungszeit der SPS abhängt.

Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit des Schalttags aktiv, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt. Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Anfang- und Ende die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.

Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.

#### Szenen

Allgemein Einstellun	igen Szenen Zuordnungen Online
Ereignis	Szene
🕖 Zeitkanal aktiv	Typ 1 - standard Szene 1
🔗 Zeitkanal inaktiv	Typ 1 - standard Szene 2
Neu Neu	Bearbeiten Dischen

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.

# Online

6	Allgemein Einstellungen Zustand	Szenen Zuordnungen	Online				
	Wert:		Inak	tiv			
	Verbleibende Zeit An:		00:00:	00	hh:mm:ss		
	Verbleibende Zeit Aus:		47.06:31:	21	hh:mm:ss		
ľ	Zustand SPS-Modul	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	
	Ausführungszustand:	Ausführung			Star	t	Stopp
	Fehler:	Kein Fehler.					

## Zustand

- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

# Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.10.5 Monatlicher Zeitschaltkanal (einzelner Wochentag im Monat)

Der monatliche Zeitschaltkanal (einzelner Wochentag im Monat) ermöglicht die Definition eines Schaltereignisses für einen einzelnen Wochentag im Monat für mehrere Monate im Jahr.

#### Einstellungen

Algemein	Einstellungen	Szenen Zu	uordnungen On	line						
Paramete										
Start / E	Ende									
Start:	Zeit	•	Zeit: 05:45	5:00 hł	h:mm:ss Er	nde:	Zeit 🔹	Zeit:	18:15:00	hh:mm:ss
Serienm	odel						Zeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang			
Jeden	2ten 🔹	Mittwoch	-	🗸 Ja	anuar		🗾 Juli			
				🗖 F	ebruar		August			
				M	lärz		September			
				V A	pril		V Oktober			
				N	lai		November			
				🗾 Ji	uni		Dezember			

#### Parameter

Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
 Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

**Start: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.

Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
 Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

**Ende: Sonnenuntergang + Offset:** Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.

#### Serienmodel

- Jeden n-ten Wochentag: Die explizit auswählbaren Schalttage (1te...4te Montag...Sonntag).
- Januar...Dezember: Auswählbare Schaltmonate.

#### Verhalten



Im Gegensatz zu den täglichen und wöchentlichen Schaltfunktionen sind die Schalttage explizit benannt. Es muss keine Periodizität berechnet werden die von der Initialisierungszeit der SPS abhängt.

Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit des Schalttags aktiv, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt. Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Anfang- und Ende die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.

Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.

#### Szenen

Allgemein Einstellun	igen Szenen Zuordnungen Online
Ereignis	Szene
🕖 Zeitkanal aktiv	Typ 1 - standard Szene 1
ళ Zeitkanal inaktiv	Typ 1 - standard Szene 2
Neu Neu	Bearbeiten 💿 Löschen

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.

# Online

Allgemein Einstellungen	Szenen Zuordnungen	Online								
Zustand			_							
Wert:		Inaktiv								
Verbleibende Zeit An:		00:00:00	h.mm:ss							
Verbleibende Zeit Aus:		43.06:30:41	hh:mm:ss							
Zustand SPS-Modul										
Ausführungszustand:	Ausführung			Start Stopp						
Fehler:	Kein Fehler.									

## Zustand

- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

## Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.11 Wetterstationen

# 7.2.2.11.1 Virtuelle Wetterstation

Die virtuelle Wetterstation erlaubt den Zugriff auf Messwerte von einer remote angeschlossenen Wetterstation.

#### Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Onlin	le				
Paramete	Parameter									
Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: 20,0 °C										
ļ										
Remote \	Vetterstation Zuo	ordnung								
Remote Wetterstation:										
verknüp	verknüpft mit Typ 2 - Wetterstation 'Elsner P03' 1.CX1010 1									

#### Parameter

• Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: Schwellwert zur Erkennung eines Jahreszeitenwechsels.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die Remote Wetterstation mit diesem Modul verknüpft werden können.

#### Schwellwertschalter

Allgemein Einstellungen Schwellv	vertschalter Szenen Zuordnur	igen Onlin	е					
T arameter	Wert:		Hysterese:		Einschaltv	erz.:	Ausschalt	verz.:
Temperatur:	20,0	°C	1,0	°C	1	s	1	s
Windgeschwindigkeit 1:	6,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeschwindigkeit 2:	8,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeschwindigkeit 3:	10,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Helligkeit Ost:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit Süd:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit West:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Dämmerung:	400,0	lux	100,0	lux	300	s	300	s
Niederschlag:	50,0	mm/h	10,0	mm/h	60	s	300	s
relative Luftfeuchtigkeit:	80,0	%	10,0	%	300	s	300	s

In Abhängigkeit der einzelnen Werte können Schwellwertschalter definiert werden. Im Dialog *Szenen* (siehe unten) besteht die Möglichkeit, Szenen durch die Schwellwertschalter aufzurufen. So kann z.B. eine Szene angelegt werden, die alle Jalousien nach oben fährt. Der 1. Schwellwertschalter für die Windgeschwindigkeit schaltet bei 6.0 m/s (Hysterese 1 m/s) ein. Die Einschaltverzögerung von 6 Sekunden sorgt dafür, dass kurze Sturmböen unterdrückt werden. Im Dialog Szenen wird ein Ereignis angelegt, das beim Auslösen des Schwellwertschalters die entsprechende Szene aufruft und dadurch die Jalousien nach oben fahren.

#### Parameter

- Temperatur: Schwellwert für die Temperatur.
- Windgeschwindigkeit 1, Windgeschwindigkeit 2, Windgeschwindigkeit 3: Schwellwerte f
  ür die Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost, Helligkeit Süd, Helligkeit West: Schwellwerte für die Helligkeit.
- Dämmerung: Schwellwert für die Dämmerung.
- · Niederschlag: Schwellwert für den Niederschlag.
- relative Luftfeuchtigkeit: Schwellwert für die relative Luftfeuchtigkeit.

#### Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen Online
Ereignis				Szene
🖋 Schwe	ellwertschalter W	/indgeschwindigkeit 1	überschritte	n Typ 1 - standard Szene 1
L				
<u> </u>	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Neu	Bearbeiten		Löschen

Ein Betätigen der Schaltfläche *Neu* im Menü *Szenen* öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

# Online

Allgemein Einstellungen Schwellwertsc	halter Szenen Zuordnu	ngen Online			
Zustand					Werte forcieren
Temperatur:	0,0	°C	20.0	°C	Ein
Windgeschwindigkeit:	0,0	m/s	11.0	m/s	
Helligkeit Ost:	0,0	kLux	20.0	kLux	Aus
Helligkeit Süd:	0,0	kLux	15.0	kLux	
Helligkeit West:	0,0	kLux	10.0	kLux	
Dämmerung:	0.0	lux	3200.0	lux	
Niederschlag:	0.0	mm/h	17.0	mm/h	
relative Luftfeuchtigkeit:	0,0	%	60.0	%	
gedämpfte Temperatur:	0,0	°C	16.0	°C	
Jahreszeit:	Winter		Sommer -		
			Runter schr	reiben	
Zustand SPS-Modul					
Ausführungszustand: Ausführung				Start	Stopp
nasianangszastaria. masianiang				Juli	- Jobb
Fehler: Kein Fehler.					

## Befehle

• Werte forcieren Ein/Aus: Aktiviert oder deaktiviert das Forcieren der Werte. Der eingetragene Wert kann mit einem Tastendruck auf die *Runter schreiben* Schaltfläche in die SPS geschrieben werden.

# Zustand

- Temperatur: Aktuelle Außentemperatur.
- Windgeschwindigkeit: Momentane Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost: Helligkeit auf der Ostseite.
- · Helligkeit Süd: Helligkeit auf der Südseite.
- Helligkeit West: Helligkeit auf der Westseite.
- Dämmerung: Zeigt die Tageshelligkeit an.
- Niederschlag: Gibt den Niederschlag an.
- relative Luftfeuchtigkeit: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.
- gedämpfte Temperatur: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen.
- Jahreszeit: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

# Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.11.2 Wetterstation 'Elsner P03'

Erfassung verschiedener Wetterdaten, wie z.B. Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Helligkeit mit der Elsner P03.

# Einstellungen

Allgemein Einstellungen	Schwellwertschalter S	zenen Zuordnungen	n Online						
Parameter									
Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: 20,0 °C									
Subsystem Zuordnung —									
Serielle Kommunikations Linie:									
verknüpft mit Typ 1 - RS232/RS485 via COM Port (64 Bytes) 1									

#### Parameter

• Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: Schwellwert zur Erkennung eines Jahreszeitenwechsels.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die serielle Kommunikations-Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

#### Schwellwertschalter

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnur	ngen	Online						
Parameter												
			Wert:				Hysterese:		Einschaltv	erz.:	Ausschalt	verz.:
Temperatur	r:			20,0	°C		1,0	°C	1	s	1	s
Windgesch	windigkeit 1:			6,0	m/s		1,0	m/s	6	s	60	s
Windgesch	windigkeit 2:			8,0	m/s		1,0	m/s	6	s	60	s
Windgesch	windigkeit 3:			10,0	m/s		1,0	m/s	6	s	60	s
Helligkeit O	)st:			50,0	kLux		1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit S	Süd:			50,0	kLux	:	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit V	Vest:			50,0	kLux	:	1,0	kLux	60	s	300	s
Dämmerung	g:			400,0	lux		100,0	lux	300	s	300	s
Niederschla	ag:			0,5			0,0		60	s	300	s

In Abhängigkeit der einzelnen Werte können Schwellwertschalter definiert werden. Im Dialog *Szenen* (siehe unten) besteht die Möglichkeit, Szenen durch die Schwellwertschalter aufzurufen. So kann z.B. eine Szene angelegt werden, die alle Jalousien nach oben fährt. Der 1. Schwellwertschalter für die Windgeschwindigkeit schaltet bei 6.0 m/s (Hysterese 1 m/s) ein. Die Einschaltverzögerung von 6 Sekunden sorgt dafür, dass kurze Sturmböen unterdrückt werden. Im Dialog Szenen wird ein Ereignis angelegt, das beim Auslösen des Schwellwertschalters die entsprechende Szene aufruft und dadurch die Jalousien nach oben fahren.

## Parameter

- Temperatur: Schwellwert für die Temperatur.
- Windgeschwindigkeit 1, Windgeschwindigkeit 2, Windgeschwindigkeit 3: Schwellwerte für die Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost, Helligkeit Süd, Helligkeit West: Schwellwerte für die Helligkeit.
- Dämmerung: Schwellwert für die Dämmerung.
- **Niederschlag:** Schwellwert für den Niederschlag. Beachten Sie, dass der Niederschlag bei dieser Wetterstation nur die Werte 0.0 (kein Niederschlag) oder 1.0 (Niederschlag) annehmen kann.

# Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen Online
Ereignis				Szene
🖋 Schwe	ellwertschalter W	/indgeschwindigkeit 1	überschritte	n Typ 1 - standard Szene 1
			~~~~~	
 Image: Image: Ima	Neu	Bearbeiten		Löschen

Ein Betätigen der Schaltfläche *Neu* im Dialog *Szenen* öffnet einen weiteren Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnur	ngen	Online			
- Zustand -									Werte forcieren
Temperat	ur:			0,0	°C		20,0	°C	Ein
Windgeso	hwindigkeit:			0,0	m/s		11,0	m/s	
Helligkeit	Ost:			0,0	kLux	t i	20,0	kLux	Aus
Helligkeit	Süd:			0,0	kLux	t	15,0	kLux	
Helligkeit	West:			0,0	kLux	t	10,0	kLux	
Dämmeru	ng:			0,0	lux		3200,0	lux	
Niedersch	lag:			Nein			Ja 🔻		
gedämpfte	e Temperatur:			0,0	°C		16,0	°C	
Jahreszeit	:			Winter			Sommer 🔹		
Sommerze	eit:			Nein			Runter schr	reiben	
Datum un	d Uhrzeit:		01.	01.12 - 13	:37:11				
Zustand S	SPS-Modul								
Ausführun	igszustand:	Ausführung						Start	Stopp
Fehler:		Kein Fehler.							

Befehle

• Werte forcieren Ein/Aus: Aktiviert oder deaktiviert das Forcieren der Werte. Der eingetragene Wert kann mit einem Tastendruck auf die *Runter schreiben* Schaltfläche in die SPS geschrieben werden.

Zustand

- Temperatur: Aktuelle Außentemperatur.
- · Windgeschwindigkeit: Momentane Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost: Helligkeit auf der Ostseite.
- · Helligkeit Süd: Helligkeit auf der Südseite.
- Helligkeit West: Helligkeit auf der Westseite.
- Dämmerung: Zeigt die Tageshelligkeit an.
- Niederschlag: Gibt den Niederschlag an.
- gedämpfte Temperatur: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen.
- Jahreszeit: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

- Sommerzeit: Gibt an, ob die Sommerzeit aktiv ist.
- **Datum und Uhrzeit:** Zeigt Datum und Uhrzeit an die vom Zeitsignalsender DCF77 empfangen werden.

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.11.3 Wetterstation 'Thies Clima Sensor D'

Erfassung verschiedener Wetterdaten, wie z.B. Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Helligkeit mit dem Thies Clima Sensor D.

Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnungen	Onlin	e				
Paramete	Parameter									
Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: 20,0 °C										
ļ										
Subsyste	m Zuordnung —									
Serielle Kommunikations Linie:										
verknüp	verknüpft mit Typ 1 - RS232/RS485 via COM Port (64 Bytes) 1									

Parameter

• Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: Schwellwert zur Erkennung eines Jahreszeitenwechsels.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die serielle Kommunikations-Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Schwellwertschalter

Allgemein Einstellungen Schwellwerts	chalter Szenen Zuordnur	ngen Onlin	ne					
Falameter	Wert:		Hysterese:		Einschaltv	erz.:	Ausschalt	verz.:
Temperatur:	20,0	°C	1,0	°C	1	s	1	s
Windgeschwindigkeit 1:	6,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeschwindigkeit 2:	8,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeschwindigkeit 3:	10,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Helligkeit Ost:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit Süd:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit West:	50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Dämmerung:	400,0	lux	100,0	lux	300	s	300	s
Niederschlag:	0,5		0,0		60	s	300	s
Relative Luftfeuchtigkeit:	80,0	%	10,0	%	300	s	300	s

In Abhängigkeit der einzelnen Werte können Schwellwertschalter definiert werden. Im Dialog *Szenen* (siehe unten) besteht die Möglichkeit, Szenen durch die Schwellwertschalter aufzurufen. So kann z.B. eine Szene angelegt werden, die alle Jalousien nach oben fährt. Der 1. Schwellwertschalter für die Windgeschwindigkeit schaltet bei 6.0 m/s (Hysterese 1 m/s) ein. Die Einschaltverzögerung von 6 Sekunden sorgt dafür, dass kurze Sturmböen unterdrückt werden. Im Dialog Szenen wird ein Ereignis angelegt, das beim Auslösen des Schwellwertschalters die entsprechende Szene aufruft und dadurch die Jalousien nach oben fahren.

Parameter

- Temperatur: Schwellwert für die Temperatur.
- Windgeschwindigkeit 1, Windgeschwindigkeit 2, Windgeschwindigkeit 3: Schwellwerte für die Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost, Helligkeit Süd, Helligkeit West: Schwellwerte für die Helligkeit.
- Dämmerung: Schwellwert für die Dämmerung.
- **Niederschlag:** Schwellwert für den Niederschlag. Beachten Sie, dass der Niederschlag bei dieser Wetterstation nur die Werte 0.0 (kein Niederschlag) oder 1.0 (Niederschlag) annehmen kann.
- relative Luftfeuchtigkeit: Schwellwert für die relative Luftfeuchtigkeit.

Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen Z	uordnungen Online
Ereignis				Szene
Schweiter	ellwertschalter W	/indgeschwindigkeit 1	l überschritten	Typ 1 - standard Szene 1
L	~~~~~		~~~~~	
<u> </u>	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0	Veu	Bearbeiten		öschen

Ein Betätigen der Schaltfläche *Neu* im Dialog *Szenen* öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

Online

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Zuordnu	ngen	Online				
Zustand										Werte forcieren
Temperat	ur:			0,0	°C			20,0	°C	Ein
Windgeso	hwindigkeit:			0,0	m/s			11,0	m/s	
Helligkeit	Ost:			0,0	kLw	c		20,0	kLux	Aus
Helligkeit	Süd:			0,0	kLw	c		15,0	kLux	
Helligkeit	West:			0,0	kLw	c		10,0	kLux	
Dämmeru	ng:			0,0	lux			3200,0	lux	
Niedersch	nlag:			Nein				Ja 🔹		
relative Lu	uftfeuchtigkeit:			0,0	%			60,0	%	
gedämpft	e Temperatur:			0,0	°C			16,0	°C	
Jahreszeit	t:			Winter				Sommer -		
								Runter schr	reiben	
- Zuntarr d G	CDC Madd									
Ausführur	naszustand:	Ausfühnung Start Stopp								
Cables		Kaia Fablas								
Fenier:		Nein Fenier.								

Befehle

• Werte forcieren Ein/Aus: Aktiviert oder deaktiviert das Forcieren der Werte. Der eingetragene Wert kann mit einem Tastendruck auf die *Runter schreiben* Schaltfläche in die SPS geschrieben werden.

Zustand

- Temperatur: Aktuelle Außentemperatur.
- Windgeschwindigkeit: Momentane Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost: Helligkeit auf der Ostseite.
- Helligkeit Süd: Helligkeit auf der Südseite.
- Helligkeit West: Helligkeit auf der Westseite.
- Dämmerung: Zeigt die Tageshelligkeit an.
- **Niederschlag:** Gibt den Niederschlag an.
- relative Luftfeuchtigkeit: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.
- gedämpfte Temperatur: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen.
- Jahreszeit: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

Zustand SPS-Modul

- · Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.11.4 Wetterstation mit analogen / digitalen Signalen

Erfassung verschiedener Wetterdaten, wie z.B. Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Helligkeit mit analogen und digitalen Signalen.

Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Sensoren	Zuordnungen	Online					
Paramet	Parameter										
Umscha	ltwert Sommerbet	rieb / Winterbetrieb:			20,0 °C						
h											

Parameter

• Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: Schwellwert zur Erkennung eines Jahreszeitenwechsels.

Schwellwertschalter

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Sensoren	Zuordnungen	Online					
Parameter	r										
			Wert:		H	ysterese:		Einschaltv	erz.:	Ausschaltv	verz.:
Temperat	ur:			20,0	°C	1.0	°C	1	s	1	s
Windgeso	hwindigkeit 1:			6,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeso	hwindigkeit 2:			8,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Windgeso	shwindigkeit 3:			10,0	m/s	1,0	m/s	6	s	60	s
Helligkeit	Ost:			50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit	Süd:			50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Helligkeit	West:			50,0	kLux	1,0	kLux	60	s	300	s
Dämmeru	ng:			400,0	lux	100,0	lux	300	s	300	s
Niedersch	ılag:			50,0	mm/h	10,0	mm/h	60	s	300	s
Relative L	uftfeuchtigkeit:			80,0	%	10,0	%	300	s	300	s

In Abhängigkeit der einzelnen Werte können Schwellwertschalter definiert werden. Im Dialog *Szenen* (siehe unten) besteht die Möglichkeit, Szenen durch die Schwellwertschalter aufzurufen. So kann z.B. eine Szene angelegt werden, die alle Jalousien nach oben fährt. Der 1. Schwellwertschalter für die Windgeschwindigkeit schaltet bei 6.0 m/s (Hysterese 1 m/s) ein. Die Einschaltverzögerung von 6 Sekunden sorgt dafür, dass kurze Sturmböen unterdrückt werden. Im Dialog Szenen wird ein Ereignis angelegt, das beim Auslösen des Schwellwertschalters die entsprechende Szene aufruft und dadurch die Jalousien nach oben fahren.

Parameter

- Temperatur: Schwellwert für die Temperatur.
- Windgeschwindigkeit 1, Windgeschwindigkeit 2, Windgeschwindigkeit 3: Schwellwerte für die Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost, Helligkeit Süd, Helligkeit West: Schwellwerte für die Helligkeit.
- Dämmerung: Schwellwert für die Dämmerung.
- · Niederschlag: Schwellwert für den Niederschlag.
- relative Luftfeuchtigkeit: Schwellwert für die relative Luftfeuchtigkeit.

Szenen

Allgemein	Einstellungen	Schwellwertschalter	Szenen	Sensoren	Zuordnungen	Online					
Ereignis				Szene	Szene						
🖋 Schwe	ellwertschalter W	/indgeschwindigkeit 1	überschritte	n Typ 1 -	standard Szene	1					
					~~~~~~						
<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
	Neu Searbeiten Coschen										

Ein Betätigen der Schaltfläche *Neu* im Menü *Szenen* öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.

#### Sensoren

Allgemein Einstellungen Schwellwertsch	ter Szenen Sensoren Zuordnungen Online								
Sensoren									
analoges Signal - Temperatur:	Typ 1 - standard analoges Signal 1								
analoges Signal - Windgeschwindigkeit:	Typ 1 - standard analoges Signal 2								
analoges Signal - Helligkeit Ost:	Typ 1 - standard analoges Signal 3								
analoges Signal - Helligkeit Süd:	Typ 1 - standard analoges Signal 4								
analoges Signal - Helligkeit West:	Typ 1 - standard analoges Signal 5								
analoges Signal - Dämmerung:	Typ 1 - standard analoges Signal 6								
analoges Signal - Niederschlag:	Typ 1 - standard analoges Signal 7								
analoges Signal - relative Luftfeuchtigkeit:	Typ 1 - standard analoges Signal 8								

In diesem Menü müssen alle Signale zur Messung eingetragen werden.

## Online

General Settings Threshol	d Switches Scene	s Sensors Assig	gnments	Online				
State								Force values
Temperature:		0.0	°C		[	20.0	°C	On
Wind speed:		0.0	m/s			11.0	m/s	
Brightness east:		0.0	kLux		[	20.0	kLux	Off
Brightness south:		0.0	kLux		[	15.0	kLux	
Brightness west:		0.0	kLux		[	10.0	kLux	
Daylight:		0.0	lux		[	3200.0	lux	
Rain:		0.0	h		[	17.0	mm/h	
Relative Humidity:		0.0	%		[	60.0	%	
Damped Temperature:		0.0	°C		[	16.0	°C	
Season:		Winter	-		(	Summer 🔹		
						Downloa	ad	
State PLC Module								
Execution State:	unning						Start	Stop
Error: N	o error.							

#### Befehle

• Werte forcieren Ein/Aus: Aktiviert oder deaktiviert das Forcieren der Werte. Der eingetragene Wert kann mit einem Tastendruck auf die *Runter schreiben* Schaltfläche in die SPS geschrieben werden.

# Zustand

- Temperatur: Aktuelle Außentemperatur.
- Windgeschwindigkeit: Momentane Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost: Helligkeit auf der Ostseite.
- · Helligkeit Süd: Helligkeit auf der Südseite.
- Helligkeit West: Helligkeit auf der Westseite.
- Dämmerung: Zeigt die Tageshelligkeit an.
- Niederschlag: Gibt den Niederschlag an.
- relative Luftfeuchtigkeit: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.
- gedämpfte Temperatur: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen.
- Jahreszeit: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

#### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

# 7.2.2.12 Subsysteme

# 7.2.2.12.1 DALI

Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) ist ein einfaches Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Signale zur digitalen Ansteuerung von Betriebsgeräten der Lichttechnik überträgt. Die DALI-Linie via KL6811 bietet die Möglichkeit DALI-Geräte mit einzubinden, um sie zu konfigurieren und mit ihnen zu arbeiten.

# Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	Zuordnungen	Online					
Parameter	r									
Schwellwe	ert. ab der DALI	-Vorschalt	aeräte der aleid	hen Lampengru	uppe einer	DALI-Gruppe	zugeordnet we	den:	2	•
									-	
<i>⊂</i> Klemmen .	Zuordnung									
verknüp	ft mit [1] Ka	anal 1 . [1	] Klemme 1 (KL	6811) . BK9000	Ethernet B	Buskoppler 1.	Echtzeit Etherr	net 1 . IPC/CF	^o mit x86 (z.B. CP	67xx, C
										]

# Parameter

• Schwellwert, ab der DALI-Vorschaltgeräte der gleichen Lampengruppe einer DALI-Gruppe zugeordnet werden: Eingabefeld für den Schwellwert, ab dem DALI-Vorschaltgeräte der gleichen Lampengruppe einer DALI-Gruppe zugeordnet werden.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Eingangsklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.



# Geräte

Allgemein Einstellungen Geräte Adre	ssierung Zuordnungen Online								
⊡ 🍄 Geräte ⊡ 🎸 Gerät (#00) 🕻 Variablen	Adresstyp Sammelruf Gruppe: 0 - Gruppe: 0 -								
Gruppen	Befehl und Daten								
	Befehl: Direkte Steuerung der Lampenleistung 🗸								
Gerät (#03)	Stellgröße: 0 [0255] 0,0% [0%100%]								
i⊒… 🥻 Gerät (#04) I E erw. Befehle	Lichtstärke: 0,0% [0%100%]								
Variablen erw. Variablen Gruppen Szenen Gerät (#05) Gerät (#06) Gerät (#07) Gerät (#08) Gerät (#08) Gerät (#09) Gerät (#10) Gerät (#11)	Befehl senden         Antwort:								
Geräte suchen	🔲 optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)								
	🔲 🔲 zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).								

Dieser Dialog listet alle gescannten DALI Geräte auf und zeigt alle verfügbaren Parameter und Befehle an. Drei DALI Typen sind verfügbar:

- ¥ Standard [▶ 179]
- 🐮 Gerät für Notbeleuchtung [▶ 182]
- ⊕ <u>SmartSPOT</u> [▶ <u>185</u>]

# Adressierung

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	J Zuordnungen Online					
zufällige A	dressierung e	einzelne Z	uordnung Adr	dresse ändem					
Bei diese auf die F	Bei dieser Methode werden die Adressen per Zufall vergeben. Der Bediener hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Adressen.								
Option	en								
	vollständige N	leuinstalla	tion (alle Adress	ssen werden entfemt)					
	optische Rück	kmeldung							
Sta	arten bei Adress	se:	0	▼					
Sti	art Diese den S	e Funktior Stand 2A	ı kann nur ausg oder Neuer hat.	geführt werden, wenn die Firmware der Klemme st.					

Das Menü zur *Adressierung* bietet Zugriff auf die Adressierungsmöglichkeiten. Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten:

- <u>Zufällige Adressierung [) 187</u>]
- <u>Einzel Zuordnung [) 187]</u>
- Adresse ändern [▶ 188]

# Online

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	Zuordnung	gen	Online							
Allgemein Zustand aktuelle A maximale Anzahl de	Einstellungen Auslastung: Auslastung: er Überläufe:	Geräte	Adressierung Pu (hoche	Zuordnun ffer 0 Priorität) 0 0 0	gen % %	Online (mitt)	Puffer 1 ere Priorität) 0 3 0	%	Puffer 2 (niedrige Priori	tät) 0 1 0	%	Zurückseten Zurückseten	
Zustand S Ausführur Fehler:	SPS-Modul ngszustand:	Ausfühn Kein Fel	ung hler.								Start	Sto	pp

# Zustand

- aktuelle Auslastung: Die aktuelle Auslastung in Prozent.
- maximale Auslastung: Die maximale Auslastung in Prozent.
- Anzahl der Überläufe: Zeigt die aktuelle Anzahl erfasster Überläufe an.

# **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7 2 2 1 2 1 1

Goräto

Conditional Condition	
Allgemein Einstellungen Geräte Adr	ressierung Zuordnungen Online
E P Geräte E ♀ Gerät (#00) ♀ Variablen	Adresstyp <ul> <li>Sammelruf</li> <li>Gruppe:</li> <li>Gruppe:</li> <li>Kurzadresse:</li> </ul>
Gruppen	Befehl und Daten
	Befehl: Direkte Steuerung der Lampenleistung 🗸
Gerät (#03)	Stellgröße: 0 [0255] 0,0% [0%100%]
⊡… ¥E Gerät (#04) … ¥E erw. Befehle	Lichtstärke: 0,0% [0%100%]
	Befehl senden         Antwort:
Geräte suchen	optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)
	📄 📃 zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).

Dieser Dialog listet alle gescannten DALI Geräte auf und zeigt alle verfügbaren Parameter und Befehle an. Drei DALI Typen sind verfügbar:

- ^{*} <u>Standard [) 179</u>
- 🐮 Gerät für Notbeleuchtung [▶ 182]
- ♥ <u>SmartSPOT [▶ 185]</u>

# 7.2.2.12.1.1.1 Standard

Die folgenden Dialoge erlauben es ein DALI Gerät (Typ 0) mit dem Standard Befehlssatz zu konfigurieren und zu bedienen.

# Gerät

Allgemein Einstellungen Geräte Adres	ssierung Zuordnungen Online							
E P Gerāte E   Gerāt (#00) I   Variablen I   Gruppen II   Szenen II   Gerät (#01)	direkte Lichtsteuerung Stellgröße: 0 0255 Lichtstärke: 0,0 0%100%							
<ul> <li>Gerät (#01)</li> <li>Gerät (#02)</li> <li>Gerät (#03)</li> <li>Gerät (#04)</li> <li>Gerät (#04)</li> <li>Gerät (#04)</li> <li>Gerät (#04)</li> <li>Gerät (#05)</li> <li>Gerät (#05)</li> <li>Gerät (#05)</li> <li>Gerät (#06)</li> <li>Gerät (#07)</li> <li>Gerät (#08)</li> <li>Gerät (#10)</li> <li>Gerät (#11)</li> </ul>	indirekte Lichtsteuerung         Ausschalten       Dunkler         eine Stufe dunkler       eine Stufe heller         eine Stufe dunkler und Aus       Ein und eine Stufe heller         Abruf von MIN WERT       Abruf von MAX WERT							
	Abfrage Abfrage Gerätetyp   Antwort: 0 (Gerät für Leuchtstofflampen)							
Geräte suchen	<ul> <li>optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)</li> <li>zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).</li> </ul>							

Für die wichtigsten Funktionen befinden sich hier Schaltflächen, um entsprechende DALI Befehle an das ausgewählte Gerät zu senden.

## Variablen

Allgemein	Einstellungen Geräte	Adressierung Zuordnungen Online	
	Geräte	AKTUELLER DIMMWERT Stellgröße: 0 [0255] Lichtst	tärke: 0,0 [0%100%]
	Gerät (#02) Gerät (#03) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Constant Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#05) Gerät (#06) Gerät (#06) Gerät (#06) Gerät (#08) Gerät (#09) Gerät (#10) Gerät (#11)	Variable     Wee       AKTUELLER DIMMWERT     STROMVERSORGUNG-EIN WERT       SYSTEMFEHLER WERT     MIN WERT       MAX WERT     STUFENGESCHWINDIGKEIT       STUFENGESCHWINDIGKEIT     STUFENZEIT       ZUFALLSADRESSE     STATUSINFORMATIONEN     0000 000       VERSIONSNUMMER     0       GERÄTETYP     DHY KLEINST MÄGLICHED WEDT	st     0     0,0%       0     0,0%     0       0     0,0%     0       0     0,0%     0       0     0,0%     0       0     506.0 Schritte/s     0       0     506.0 Schritte/s     0       0     0,0%     0       0     6erät für Leuchtstofflampen     •       0     Gerät für Leuchtstofflampen     •
Geräte suchen   optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)  zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).			

Mit DALI wurde die Intelligenz nicht zu 100% zentralisiert. Das bedeutet, dass viele Einstellungen und Lichtstufen als Variablen im Vorschaltgerät hinterlegt sind. Das *Variablen* Menü bietet einen Dialog an, um Variablen eines ausgewählten DALI Gerätes einzusehen und zu bearbeiten.
#### Gruppen

Allgemein Einstellungen Geräte	Adressierung Zuordnungen Online
<ul> <li>□··· Provide Geräte</li> <li>□···· Provide Gerät (#00)</li> <li>○···· Provide Gerät (#01)</li> <li>○···· Provide Gerät (#01)</li> <li>○···· Provide Gerät (#02)</li> <li>□···· Provide Gerät (#03)</li> <li>□···· Provide Gerät (#04)</li> <li>○··· Provide Gerät (#04)</li> <li>○··· Provide Gerät (#04)</li> <li>○··· Provide Gerät (#05)</li> <li>○··· Provide Gerät (#06)</li> <li>○··· Provide Gerät (#07)</li> <li>○··· Provide Gerät (#08)</li> <li>○··· Provide Gerät (#10)</li> <li>○··· Provide Gerät (#11)</li> </ul>	Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 5 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12 Gruppe 13 Gruppe 13 Gruppe 14 Gruppe 15           Sie können ein Gerät zu einer oder mehreren der 16 Gruppen hinzufügen, in dem sie das Häkchen neben dem Gruppertext aktivieren. Zum Entfernen des Gerätes aus einer Gruppe, deaktivieren sie einfach das Häkchen.
Geräte suchen	<ul> <li>optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)</li> <li>zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).</li> </ul>

In diesem Menü kann jedes DALI Gerät zu bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Wenn ein DALI Gerät einen Befehl in Verbindung mit einer parametrisierten Gruppennummer erhält, dann wird es diesen ausführen.

#### Szenen

Allgemein	Einstellungen Gerä	e Adressier	ung Zuordnungen	Online			
	Geräte Gerät (#00) Variablen Gruppen Szenen Gerät (#01)		Szene 0 Stellgröße:	0 [0255]	Lichtstärke: 0,0	[0%100%] Im Gerät speicherr	١
	🕻 Gerät (#02)	S	izene		Wert		-
	🔏 Gruppen 🐔 Gerät (#04)	9	izene 0 izene 1		0	0,0%	
	🐨 崔 erw. Befehle	9	izene 2 izene 3		0	0,0% 0,0%	=
	Gruppen	9	izene 4 izene 5		0	0,0% 0,0%	
	Gerät (#05)	9	izene 6 izene 7		0	0,0% 0,0%	
	Gerät (#00)	9	izene 8 izene 9		0	0,0% 0,0%	
	€ Gerät (#09) € Gerät (#10)		izene 10		0	0,0%	+
	崔 Gerät (#11)					Auslesen	
	Geräte suchen		optische Auswahlrü	ckmeldung (Abruf m	nax Wert / Abruf min Wert)	tat Identification)	
No.			zusatziich identifica	uon-bereni benutze	n, wenn Geralelyp grober als Ulst (3	carcidentincation).	

Hier können in jedem DALI Gerät 16 verschiedene Lichtstufen für Szenen hinterlegt werden. Erhält ein DALI Gerät eine parametrisierte Szenennummer (z.B. als Teil eines Broadcast), wird die Lichtintensität für die Szene gesetzt. Wenn der Wert 255 (Maske) für diese Szene hinterlegt wird, dann stellt das DALI Gerät den vorherigen Wert wieder her.

### 7.2.2.12.1.1.2 Gerät für Notbeleuchtung

Die autarke Notbeleuchtung (DALI-Gerät Typ 1) unterstützt neben dem Standard Befehlssatz noch einen typenspezifischen Befehlssatz, um den Anforderungen an eine Notbeleuchtung gerecht werden zu können. Für die Konfiguration und Bedienung stehen nachfolgende Dialoge zur Verfügung.

#### Gerät

Allgemein Einstell	ingen Geräte	Adressierung Zuordnungen Online
Geräte Geräte Gerät Gerät Gerät Gerät Gerät Gerät Gerät Gerät	(#00) ariablen ruppen zenen (#01) (#02)	direkte Lichtsteuerung Stellgröße: 0 0 0255 Lichtstärke: 0,0 0%100%
Gerat Gerat Gerat Gerat Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Constru	(#02) (#03) ruppen (#04) w. Befehle ariablen w. Variablen ruppen zenen (#05) (#06)	Ausschalten     Dunkler     Heller       eine Stufe dunkler     eine Stufe heller       eine Stufe dunkler und Aus     Ein und eine Stufe heller       Abruf von MIN WERT     Abruf von MAX WERT
Gerät	(#07) (#08) (#09) (#10) (#11) e suchen	Abfrage         Abfrage Gerätetyp         Antwort:       1 (Gerät für Notbeleuchtung)         Image: Sende Abfrage         Image: Sende Abfrag

Für die wichtigsten Funktionen befinden sich hier Schaltflächen, um entsprechende DALI Befehle an das ausgewählte Gerät zu senden.

#### erw. Befehle

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	Zuordnungen	Online						
	Devices		Speci	al Emergency Co	ommands						
	Device (#00) Variables	)		Start Fund	ction Test		Reset 'Funct	ion Test Done' Flag			
	Groups			Start Dura	ation Test		Reset 'Durat	ion Test Done' Flag			
	<ul> <li>Device (#01)</li> <li>Device (#02)</li> <li>Device (#03)</li> </ul>			Stop	Test						
	Groups	)		Inh	nibit		Re-Ligh	t/Reset Inhibit			
	Variables	manos bles		Re	est		Reset Lamp Time				
	Groups	2.00		Perform DTR Selected Function Identification							
	<ul> <li>Device (#05)</li> <li>Device (#06)</li> </ul>	)	Res	Restore Factory Default Settings							
<u>∎</u> …€	Device (#07)		Speci	al Emergency Qu	uery Commands						
	Device (#08) Device (#09)	)	Que	ery Lamp Emerge	ency Time		•	Send Query			
	Device (#10)		Ansv	ver: 23 h							
	Geräte suche	en	Opt	ical selection fee	edback (Recall Min	Level / Recall	Max Level)				
			📃 🔳 In a	ddition use Ident	tification Command i	if Device Type	is greater than	0 (Start Identification).			

Bietet Zugriff auf spezifische Befehle vom Gerät für die Notbeleuchtung.

#### Variablen

Allgemein Einstellungen Geräte Adre	essierung Zuordnungen Online		
⊡ <mark>P</mark> Geräte ⊨	AKTUELLER DIMMWERT Stellgröße: 0 [0255]	Lichtstärke: 0,0	[0%100%]
druppen	0		Im Gerät speichem
in ∰ Gerät (#02)	Variable	Wert	
	AKTUELLER DIMMWERT	0	0,0%
⊡¥F Gerät (#04)	STROMVERSORGUNG-EIN WERT	0	0,0%
E erw. Befehle	SYSTEMFEHLER WERT	0	0,0%
Variablen	MIN WERT	0	0,0%
定 erw. Variablen	MAX WERT	0	0,0% ≡
Gruppen	STUFENGESCHWINDIGKEIT	0	506,0 Schritte/s
💋 💋 Szenen	STUFENZEIT	0	< 0,7s
🔃 🖓 Gerät (#05)	ZUFALLSADRESSE	0	0x0
🕀 🖓 Gerät (#06)	STATUSINFORMATIONEN	0000 0000	
	VERSIONSNUMMER	0.0	
	GERÄTETYP	1 Ger	ät für Notbeleuchtung
	DUV VI EIMET MÄGHAUED WEDT	n	0.0%
⊞			Auslesen
Geräte suchen	📄 🔲 optische Auswahlrückmeldung (Abruf m	nax Wert / Abruf min Wert)	
2.	zusätzlich Identification-Befehl benutze	n, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (	Start Identification).

Mit DALI wurde die Intelligenz nicht zu 100% zentralisiert. Das bedeutet, dass viele Einstellungen und Lichtstufen als Variablen im Vorschaltgerät hinterlegt sind. Das *Variablen* Menü bietet einen Dialog an, um Variablen eines ausgewählten DALI Gerätes einzusehen und zu bearbeiten.

#### erw. Variablen

Allgemein Einstellungen Geräte Ad	ressierung Zuordnungen Online	
Devices     Device (#00)     Straibles     Groups     Scenes     Device (#01)	BATTERY CHARGE	
	Variable Value	*
Groups	BATTERY CHARGE	
	DURATION TEST RESULT	
🖳 准 ext. Commands	LAMP EMERGENCY TIME	E
Variables	LAMP TOTAL OPERATION TIME	
😰 ext. Variables	EMERGENCY LEVEL	
Groups	EMERGENCY MIN LEVEL	
Scenes	EMERGENCY MAX LEVEL	
Device (#05)	RATED DURATION	
	NEXT FUNCTION TEST	
	NEXT DURATION TEST	
🗄 准 Device (#09)	DUDATION TEST INTERVAL	-
🗄 🖓 Device (#10)		
🗄 雀 Device (#11)		Upload
Geräte suchen	Optical selection feedback (Recall Min Level / Recall Max Level)     In addition use Identification Command if Device Type is greater than	D (Start Identification).

Zeigt alle Werte der erweiterten Variablen.

#### Gruppen

Allgemein Einstellungen Geräte Ad	ressierung Zuordnungen Online
□       Pi       Geräte         □       ✓       Gerät (#00)         ✓       Variablen         ✓       Gruppen         ✓       Gerät (#01)         ●       ✓         ✓       Gerät (#02)         □       ✓         ✓       Gerät (#02)         □       ✓         ✓       Gerät (#03)         ✓       Gerät (#04)         ✓       E erw. Befehle         ✓       Variablen         ✓       E erw. Variablen         ✓       Szenen         ✓       Gerät (#05)         ●       ✓         ✓       Gerät (#05)         ●       ✓         ✓       Gerät (#06)         ●       ✓         ✓       Gerät (#07)         ●       ✓         ✓       Gerät (#08)         ●       ✓         ●       ✓         ●       ✓         ●       ✓         Øerät (#10)       ✓	Ø Gruppe 0         Gruppe 1         Gruppe 2         Gruppe 3         Gruppe 4         Gruppe 5         Gruppe 7         Gruppe 10         Gruppe 11         Gruppe 12         Gruppe 13         Ø Gruppe 14         Gruppe 15
Geräte suchen	<ul> <li>optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)</li> <li>zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).</li> </ul>

In diesem Menü kann jedes DALI Gerät zu bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Wenn ein DALI Gerät einen Befehl in Verbindung mit einer parametrisierten Gruppennummer erhält, dann wird es diesen ausführen.

#### Szenen

Allgemein	Einstellungen Geräte	Adressierung Zuordnungen Online	
Geräte ☐		Szene 0 Stellgröße: 0 [0255] Lichtstärke:	0,0 [0%100%]
	Gerät (#02)	Szene Wert	
	Geral (#03)	Szene 0 0	0,0%
	E Gerat (#04)	Szene 2 0	0.0%
	Variablen	Szene 3 0 Szene 4 0	0,0% ≡ 0.0%
	Gruppen	Szene 5 0	0,0%
<b>.</b> €	Gerät (#05)	Szene 6 0 Szene 7 0	0,0%
[ ]	🕻 Gerät (#06) 🏟 Gerät (#07)	Szene 8 0	0,0%
	Gerät (#08)	Szene 10 0	0,0%
	Cerät (#10) Cerät (#10) Cerät (#11)		Auslesen
	Geräte suchen	📄 🔲 optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min We	rt)
		📰 🔲 zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größe	er als 0 ist (Start Identification).

Hier können in jedem DALI Gerät 16 verschiedene Lichtstufen für Szenen hinterlegt werden. Erhält ein DALI Gerät eine parametrisierte Szenennummer (z.B. als Teil eines Broadcast), wird die Lichtintensität für die Szene gesetzt. Wenn der Wert 255 (Maske) für diese Szene hinterlegt wird, dann stellt das DALI Gerät den vorherigen Wert wieder her.

### 7.2.2.12.1.1.3 SmartSPOT

Der smartSPOT (DALI-Gerät Typ 254) für die Bewegungserkennung bietet vergleichsweise zu anderen DALI-Geräten nur wenige Konfigurations- und Bedienmöglichkeiten. Für die notwendigen Einstellungen stehen nachfolgende Dialoge bereit.



#### Gerät

Allgemein Einstellungen Geräte	Adressierung Zuordnungen Online
Gerät (#00) Gerät (#00) Gruppen Gerät (#01) Gerät (#01) Gerät (#02) Gerät (#03) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#04) Gerät (#05) Gerät (#05) Gerät (#06)	Identifikation       LED An       LED Aus
<ul> <li></li></ul>	Abfrage Abfrage Gerätetyp   Antwort: 254 (Smart SPOT)
Geräte suchen	<ul> <li>optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)</li> <li>zusätzlich Identification-Befehl benutzen, wenn Gerätetyp größer als 0 ist (Start Identification).</li> </ul>

Für die wichtigsten Funktionen befinden sich hier Schaltflächen, um entsprechende DALI Befehle an das ausgewählte Gerät zu senden.

#### Gruppen

Allgemein Einstellungen Geräte Adr	essierung Zuordnungen Online
<ul> <li>□ Pi Geräte</li> <li>□ Variablen</li> <li>☑ Gruppen</li> <li>☑ Szenen</li> <li>☑ Gerät (#01)</li> <li>☑ Gerät (#02)</li> <li>☑ Gerät (#03)</li> <li>☑ Gerät (#03)</li> <li>☑ Gerät (#04)</li> <li>☑ Gerät (#04)</li> <li>☑ erw. Variablen</li> <li>☑ Gruppen</li> <li>☑ Szenen</li> <li>☑ Gruppen</li> <li>☑ Szenen</li> <li>☑ Gerät (#05)</li> <li>☑ Gerät (#05)</li> <li>☑ Gerät (#06)</li> <li>☑ Gerät (#08)</li> <li>☑ Gerät (#09)</li> <li>☑ Gerät (#11)</li> </ul>	✓ Gruppe 0         Gruppe 1         Gruppe 2         ✓ Gruppe 3         Gruppe 4         Gruppe 5         Gruppe 7         Gruppe 8         Gruppe 9         Gruppe 10         Gruppe 12         Gruppe 13         ✓ Gruppe 14         ✓ Gruppe 15
Geräte suchen	optische Auswahlrückmeldung (Abruf max Wert / Abruf min Wert)
	zusatzlich identification-Bereni benutzen, wenn Geratetyp großer als U ist (Start Identification).

In diesem Menü kann jedes DALI Gerät zu bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Wenn ein DALI Gerät einen Befehl in Verbindung mit einer parametrisierten Gruppennummer erhält, dann wird es diesen ausführen.

### 7.2.2.12.1.2 Adressierung

Die folgenden Adressierungen sind verfügbar:

- <u>Zufällige Adressierung</u> [▶ <u>187</u>]
- <u>Einzel Zuordnung [▶ 187]</u>
- Adresse ändern [• 188]

### 7.2.2.12.1.2.1 Zufällige Adressierung

Die zufällige Adressvergabe kann in diesem Dialog gestartet werden.

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	Zuordnungen	Online					
zufällige /	Adressierung e	inzelne Z	uordnung Adr	esse ändem						
Bei diese	er Methode wer	den die A	dressen ner 7uf	all vergeben. De	er Redien	er hat kein:	en Finfluss			
auf die F	Reihenfolge der	Adressen		all vergebern. De	a bealen					
Option	en									
	vollständige N	euinstalla	tion (alle Adress	en werden entfe	emt)					
	optische Rück	meldung								
St	arten bei Adress	e:	0	•						
St	art Diese den S	9 Funktior Stand 2A	1 kann nur ausg oder Neuer hat.	eführt werden, v	venn die	Firmware d	er Klemme			

Mit dieser Methode werden die Adressen zufällig vergeben. Dabei kann kein Einfluss auf die Reihenfolge der vergebenen Adressen genommen werden. Jedoch ist eine nachträgliche Änderung über das Adresse ändern Menü möglich.

### 7.2.2.12.1.2.2 Einzel Zuordnung

In diesem Menü kann die Adressvergabe für jedes Gerät einzeln vorgenommen werden.

Allgemein Einstellungen Geräte Adressierung Zuordnungen Online
zufällige Adressierung einzelne Zuordnung Adresse ändem
Bei dieser Methode bekommen alle Geräte, die an der Busklemme angeschlossen sind, die neue Adresse. Durch die Adresse 255 (MASK) wird die Adresse aus dem Gerät gelöscht.
Optionen neue Adresse: 0
Start

Alle verfügbaren DALI Slaves die mit der KL6811 verbunden sind, werden die gleiche neue Adresse haben. In der Praxis sieht es so aus, dass nur der DALI Slave verbunden wird der die Adresse erhalten soll, bevor die *Start* Schaltfläche betätigt wird.

#### 7.2.2.12.1.2.3 Adresse ändern

Dieses Menü ermöglicht die Adressänderung eines Gerätes.

Allgemein	Einstellungen	Geräte	Adressierung	Zuordnungen	Online			
zufällige /	Adressierung	einzelne Z	uordnung Ad	resse ändern				
Markiere Auswah Drücker	en Sie in der rec Ibox neben der n Sie 'Start', nac	hten Liste Liste könn hdem Sie	das Gerät, des ien Sie dem ma alle neuen Adr	ssen Adresse Sie arkierten Gerät ei essen zugewiese	e ändern möc ine neue Adr en haben.	hten. Über die esse zuweisen.	Adresse	neue Adresse
St	art							
🔲 optis	sche Auswahlrü	ckmeldun	9	ne	eue Adresse	0 -		

Markieren Sie in der rechten Liste das Gerät, dessen Adresse Sie ändern möchten. Über die Auswahlbox neben der Liste können Sie dem markierten Gerät eine neue Adresse zuweisen. Drücken Sie die *Start* Schaltfläche, nachdem Sie alle neuen Adressen zugewiesen haben.



Damit die Adressen geändert werden können, muss mindestens eine freie Adresse im DALI Netzwerk vorhanden sein.

### 7.2.2.12.2 EnOcean

EnOcean Module ermöglichen eine Funkübertragung ohne Batterien oder externe Stromzufuhr im Sender. Unterstützte EnOcean Module können durch die KL6021-0023 oder KL6581 über eine EnOcean Linie eingebunden werden.

#### Einstellungen

Allgemein	Einstellungen	Verknüpfungen	Zuordnungen	n Online
Paramete	r			
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klemmen	Zuordnung			
verknüp	oft mit [1] K	anal 1 . [1] Klemme	1 (KL6021-002	023) . BK9000 Ethernet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethernet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67x

Das Betätigen der *verknüpft mit…* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem diesem Modul ein kompatibler Kanal von einer Klemme der E/A Geräte zugewiesen werden kann.

Mapping

	Algemein	Einstellunge	en Verknüpfungen	Zuordnunge	n Online
	Transmitte	er Id	Modul Typ		Verknüpfter Sensor
	0000000 (0x000000)		STM 100 - Sensor S	Sendemodul	Typ 2 - EnOcean digitales Signal 1
l	~~~~~				

Diese Liste zeigt alle Sensoren an die mit einer EnOcean Linie verknüpft sind.

- **Transmitter Id:** Definiert die einzigartige Transmitter Id, die durch die Firma EnOcean spezifiziert wurde.
- Modul Typ: Beschreibt den EnOcean Modul Typ.
- Verknüpfter Sensor: Zeigt, welches digitale Signal als EnOcean Modul konfiguriert ist und mit welcher EnOCean Line es verknüpft ist.

Unterstützte EnOcean Modul Typen:

- PTM 100 Tast-Funksendermodul
- PTM 200 Tast-Funksendermodul
- PTM 250 Tast-Funksendermodul
- STM 100 Sensor Sendermodul
- STM 250 Drahtloser Magnetkontakt

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen EnOcean Website.



Online

Allgemein Einstellunger	N Verknüpfungen Zuordnungen Online					
Zustand						
h	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
Zustand	Zustand					
Ausführungszustand:	Ausführung	Start Stopp				
Fehler:	Kein Fehler.					
L						

Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

7.2.2.12.3 Serielle Kommunikation

Die serielle Kommunikation ermöglicht die Datenerfassung nach RS232/RS485 über einen COM Port (64 Bytes), der KL6031/KL6041 (22 Bytes) oder der KL6001/KL6021 (5 Bytes).

Einstellungen

Parameter Einstellungen für Typ 1 - RS232/RS485 via COM Port (64 Bytes).

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen (Online				
Parameter						
Baudrate:	Schnittstelle	Stoppbits	Parität			
38400	 RS232 	1	Keine			
Hardware FIFO (Byte):	© RS485	2	Gerade			
Datenbits:			Ungerade			
8	 Sync Ma 	de	Benutzerdefiniert			
Kemmen Zuordnung						
verknüpft mit	verknüpft mit Serielle Schnittstelle 1					

Parameter

- **Baudrate:** Auswahl der gewünschten Baudrate. Die folgenden Werte sind verfügbar: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800.
- Hardware FIFO (Byte): Auswahl der gewünschten Byte Größe des Fifo. Die folgenden Werte sind verfügbar: 16, 128.
- **Datenbits:** Auswahl der gewünschten Anzahl von Datenbits pro Byte. Die folgenden Werte sind verfügbar: 8, 7, 6, 5.

- BECKHOFF
 - **Schnittstelle:** Auswahl des zu verwendenden RS Typs. Die folgenden Werte sind verfügbar: RS232, RS485.
 - Stoppbits: Auswahl der gewünschten Anzahl von Stoppbits. Die folgenden Werte sind verfügbar: 1, 2.
 - **Parität:** Auswahl des zu verwendenden Testverfahrens für die Parität. Die folgenden Werte sind verfügbar: Keine, Gerade, ungerade, Benutzerdefiniert.
 - Sync Mode: Der Austausch von Prozessdaten mit der SPS ist synchron, wenn der Sync Mode aktiv ist.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende serielle Kommunikations Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Wenn mit RS232/RS485 via KL6031/KL6041 oder KL6001/KL6021 gearbeitet wird, dann können hier keine Parameter eingestellt werden. In diesem Fall muss nur der entsprechende Kanal der Klemme ausgewählt und mit diesem Modul verknüpft werden.

Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen Online				
Zustand					
	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	 ~~~~~~	
Zustand SPS-Modul				 	
Ausführungszustand:	Ausführung			Start	Stopp
E-H					
Fenier:	Nein Fenier.				

#### **Zustand SPS-Modul**

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

Dieses Verhalten ist identisch für RS232/RS485 via KL6031/KL6041 und KL6001/KL6021.

### 7.2.2.12.4 Energiemessung

Das Energiemessungs Subsystem ermöglicht die Messung von elektrischen Daten eines dreiphasigen Versorgungsnetzes. Die Einspeisung erfolgt dabei über die 3-Phasen Leistungsmessklemme KL3403.

#### Einstellungen

Allgemein Einstellungen Zuordnungen Online	
Parameter	
Transformationsfaktor des Stromwandlers: 0	
Kemmen Zuordnung	
Phase L1:	
verknüpft mit [1] Kanal 1 . [1] Klemme 1 (KL3403) . BK9000 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, C	
Phase L2:	
verknüpft mit [2] Kanal 2 . [1] Klemme 1 (KL3403) . BK9000 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, C	
Phase L3:	
verknüpft mit [3] Kanal 3 . [1] Klemme 1 (KL3403) . BK9000 Ethemet Buskoppler 1 . Echtzeit Ethemet 1 . IPC/CP mit x86 (z.B. CP67xx, C	

#### Parameter

• **Transformationsfaktor des Stromwandlers:** Eingabefeld für den Transformationsfaktor des derzeitigen Stromwandlers.

Das Betätigen der *verknüpft mit...* Schaltfläche öffnet jeweils einen Dialog in dem die entsprechende Phase der Energiemessklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.

#### Online

Allgemein Einstellungen	Zuordnungen	Online							
Zustand									
		Gesamt		Phase L1		Phase L2		Phase L3	
Strom (Effektivwert):				0,0	Α	0,0	A	0,0	Α
Spannung (Effektivwert):			Γ	0,0	V	0,0	V	0,0	V
Wirkleistung:		0,0	kW	0,0	kW	0,0	kW	0,0	kW
Energieverbrauch:		0,0	kWh	0,0	kWh	0,0	kWh	0,0	kWh
Leistungsfaktor (cos φ):		0.00		0,00	Γ	0,00		0,00	
Blindleistung:		0,0	kvar						
Scheinleistung:		0,0	kVA						
Energieverbrauch zurücksetzen									
Zustand SPS-Modul									
Ausführungszustand:	Ausführung						Sta	rt St	opp
Fehler:	Kein Fehler.								

#### Befehle

• Energieverbrauch zurücksetzen: Setzt die Werte der Energiemessung zurück.

#### Zustand

- Strom (Effektivwert): Stromstärke aller Phasen.
- Spannung (Effektivwert): Spannungswert aller Phasen.
- Wirkleistung: Summe der effektiven Wirkleistung.
- Energieverbrauch: Energieverbrauch insgesamt.
- Leistungsfaktor (cos φ): Leistung aller Phasen.
- Blindleistung: Gesamte Blindleistung.
- Scheinleistung: Summe der Scheinleistung.

#### Zustand SPS-Modul

- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.

### 7.2.3 E/A Konfiguration

# 7.2.3.1 E/A Geräte CX1000\CX9000 Echtzeit Ethernet, CX1100-KB, CX9000 Netzteil/Klemmenanschaltung

#### Einstellungen

1	Allgemein	Einstellungen	Buskoppler	
	Adapter			
	Name:		ISA	Suchen
	Beschreibung:		Beckhoff_CX1100	
	physikali	sche Adresse:	0x851968	
6	~~~~~	~~~~~~		

Wenn die Suche nach E/A Geräten erfolgreich war, dann erscheinen deren Informationen hier.

#### Buskoppler

Algem	ein Einstellungen Buskoppler		
ld	Name	Тур	Adresse
1	BK9000 Ethernet Buskoppler 1	BK9000 Ethernet Buskoppler	192.168.10.110
1 2	BK9050 Ethemet Buskoppler 2	BK9050 Ethemet Buskoppler	192.168.10.120
1 3	BK9100 Ethemet Buskoppler 3	BK9100 Ethemet Buskoppler	192.168.10.130

Das Buskoppler Menü listet alle Buskoppler eines ausgewählten E/A Gerätes auf.

### 7.2.3.2 Buskoppler BK9000, BK9010, BK9050

#### Einstellungen

Allgemein Einstellungen	Terminals
Geräte Adresse	
IP-Adresse:	192.168.10.110
Parameter	
Keine Echtzeit üb	er Ethemet

Adresse und Echtzeitverhalten eines Buskopplers können in diesem Dialog bearbeitet werden.

#### Klemmen

Allgemein Einstellungen	Teminais	
Terminal	verknüpft mit	
[1] Klemme 1 (KL240	3)	
🔊 Kanal 1	Typ 1 - standard Lampe 22	=
🍰 Kanal 2	Typ 1 - standard Lampe 38	
😣 Kanal 3	-	
😣 Kanal 4	-	
😵 Kanal 5	-	
🗣 Kanal 6	-	
😣 Kanal 7	-	
🔊 Kanal 8	Typ 1 - standard Lampe 54	
[2] Klemme 2 (KL240	3)	
😽 Kanal 1	-	
😣 Kanal 2	-	
🔿 Kanal 3	Typ 1 - standard Lampe 57	
😣 Kanal 4		
🔊 Kanal 5	Typ 1 - standard Lampe 58	
😣 Kanal 6	•	
😣 Kanal 7		
😵 Kanal 8		
[3] Klemme 3 (KL112	4)	
🔿 Kanal 1	Typ 1 - standard digitales Signal 43	
🔊 Kanal 2	Typ 1 - standard digitales Signal 46	
🔊 Kanal 3	Typ 1 - standard digitales Signal 48	
🔊 Kanal 4	Typ 1 - standard digitales Signal 50	*

Das Klemmen Menü listet alle Klemmen auf.

Um die Klemmenliste eines Kopplers auszudrucken klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Koppler. Es erscheint das bekannte Kontextmenü mit drei zusätzlichen Einträgen:

- 🖪 Drucken...: Druckt die Klemmenliste des Kopplers aus.
- 🗳 Druckvorschau...: Zeigt die Druckvorschau an.
- Discrite sein Seite sein Stellungen zu Papiergröße und Rand.

### 7.2.3.3 Klemmen

Controller 🛄 Gebäude	Allgemein Kanäle
Controller Controller CX1010 1 CX1010 1 CX1010 1 CX100 Retzteil/Klemmenanschaltung 1 CX1100 Netzteil/Klemmen-Koppler) 1 CX1100-KB (Klemmen-Koppler) 1 Klemme 1 (KL2408) Kanal 1 Kanal 1 Kanal 2	Aligemein       Kanale         Channel       Linked to         Image: Second
Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4	<ul> <li>[7] Kanal 7 -</li> <li>[8] Kanal 8 Typ 1 - standard Lampe 54</li> </ul>

Bei einem Klick auf eine Klemme im Navigationsbaum werden die Kanäle angezeigt und wohin sie verknüpft sind. Mehr Informationen über einen Kanal erhält man, wenn er angeklickt wird.

#### Variablen

Allgemein	/ariablen	Online			
Name	Туре	Index Group	Index Offset	Size [Bit]	Link
<b>∂</b> 1 Eingang	BIT	0x14002	0xC0	1	$TIPC.TcBABasicLevel_220.ControlTask.Inputs.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigitalSignalProcessInputData.arrDigi$
l					

Dieser Dialog bietet grundlegende Informationen zum Kanal und wohin er verknüpft ist.

#### Online

amo	Туре	Index Group	Index Offset	Size [Bit]	/alue	
t Eingang	BIT	0x14002	0xC0	1		
						1.1
μU						

Das Online Menü bietet ebenfalls grundlegende Informationen zum Kanal und dessen Wert.

## 7.3 Anwendungsbeispiele

### 7.3.1 Dyn. Gruppenzuordnung bei Lampen

Sobald Gruppierungen von Lampen über mehrere Controller verteilt sind, kann das Realisieren von Beleuchtungsaufgaben zu einer zeitaufwendigen Aufgabe werden. Insbesondere dann, wenn die Lampen über Subsysteme wie DALI angeschlossen sind und sich eine Lampengruppe über mehrere DALI-Linien erstreckt.

Das TwinCAT Building Automation Framework ist darauf spezialisiert, die Inbetriebnahme von solchen Applikationen möglichst zu vereinfachen. Erreicht wird dieses durch verschiedene Maßnahmen:

- das Objekt *Lampengruppe* unterstützt verschiedene Lampentypen (DALI, Dimmerklemme und digitaler Ausgang). Diese können, falls gefordert, gemeinsam in eine Lampengruppe gelegt werden.
- das Objekt Lampengruppe kann Lampen verwalten, die sich über verschiedene Linien als auch Controller verteilen. Der TwinCAT Building Automation Manager erzeugt automatisch die notwendigen Netzwerkvariablen.
- das Objekt Lampengruppe weist den einzelnen DALI-Lampen über das Objekt Subsystem DALI die notwendigen DALI-Gruppen zu. Dies erfolgt automatisch während die Konfiguration aktiviert wird. Es ist nicht notwendig, die Zuweisung von den DALI-Lampen zu den DALI-Gruppen separat (evtl. mit einem weiteren Inbetriebnahmewerkzeug) umzusetzen.

#### Gruppierung

Die einfachste Form der Gruppierung stellt das Zusammenfassen mehrerer Lampen eines Controllers zu einer Gruppe dar. Unabhängig vom eigentlichen Lampentyp lassen sich die gewünschten Lampen gruppieren und bedienen, auch über die Grenzen des Controllers hinaus. Für komplexere Beleuchtungsszenarien ist eine Verschachtelung möglich, wodurch Lampen, die bereits zu einer Gruppe gehören noch weiteren Gruppen zugewiesen werden können.



#### Gruppe 1

Eine einfache Zusammenfassung von DALI-Lampen an einer DALI-Linie zu einer Gruppe. Da sich alle DALI-Lampen an einer DALI-Linie befinden, werden diese einer DALI-Gruppe zugewiesen.

#### Gruppe 2

Die Lampengruppe 2 stellt die umfangreichste Variante dar. Es werden 5 DALI-Lampen von Controller 1 der Lampengruppe zugeordnet. Des Weiteren ist eine nicht dimmbare Standard-Lampe (KL2114) und eine dimmbare Standard-Lampe (KL2751) von Controller 1 in der Lampengruppe 2.

Von Controller 2 werden von der DALI-Linie 1 drei DALI-Lampen und von DALI-Linie 2 eine DALI-Lampe der Lampengruppe 2 zugeordnet. Zusätzlich wird noch eine weitere Standard-Lampe (KL2751) hinzugefügt.

Allgemein	Lampen	Zuordnungen	Online		
Lampe				Тур	Controller
Standa	ard Lampe	(KL2751)		Typ 1 - standard Lampe	Controller 1 (Local)
Standa	ard Lampe	(KL2114)		Typ 1 - standard Lampe	Controller 1 (Local)
🔶 🔶 🕹	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 0)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 1 (Local)
🔶 🔶 🕹	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 1)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 1 (Local)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 2)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 1 (Local)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 3)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 1 (Local)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 2 / Adresse 5)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 1 (Local)
🔶 Standa	ard Lampe	(KL2751)		Typ 1 - standard Lampe	Controller 2 (Remote)
🕴 🌢 🕹 🗎	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 0)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 2 (Remote)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 1)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 2 (Remote)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 1 / Adresse 2)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 2 (Remote)
🕴 🔶 DALI-I	Lampe (Lini	e 2 / Adresse 3)		Typ 2 - DALI-Lampe	Controller 2 (Remote)

Die 4 DALI-Lampen (an DALI-Linie 1) von Controller 1 werden einer DALI-Gruppe zugeordnet. Diese Zuordnung geschieht automatisch bei der Aktivierung der Konfiguration. Die einzelne DALI-Lampe von Controller 1 und die DALI-Lampen von Controller 2 werden per Kurzadresse angesprochen.

Das Objekt *Lampengruppe* sichert die richtige Verteilung der notwendigen Befehle. Dabei ist es egal, ob das Objekt über den Online-Dialog des TwinCAT Building Automation Managers bedient wird oder per SPS Funktionsbaustein <u>FB BAFLampGroupStandard</u> [▶ 233].

Sobald zwei oder mehr DALI-Lampen einer DALI-Linie einer lokalen Lampengruppe zugeordnet werden, weist der TwinCAT Building Automation Manager diese einer DALI-Gruppe zu. Bei Applikationen mit vielen Lampengruppen kann es notwendig sein, dass der Schwellwert (Anzahl der DALI-Lampen, ab der eine DALI-Gruppe belegt wird) erhöht werden muss. Dadurch kann eine DALI-Lampe mehr als 16 Lampengruppen zugeordnet werden. Der Parameter kann individuell für jede DALI-Linie einzeln eingestellt werden (sie <u>Subsystem DALI-Linie [▶ 175]</u>).

#### Gruppe 3

Lampengruppe 3 enthält vier Lampen. Zwei DALI-Lampen der DALI-Linie 2, eine DALI-Lampe der DALI-Linie 1 und eine dimmbare Standard-Lampe (KL2751). Die DALI-Lampen der DALI-Linie 2 werden einer DALI-Gruppe zugeordnet. Die DALI-Lampe der Linie 1 wird, da sie die einzige DALI-Lampe der DALI-Linie innerhalb dieser Lampengruppe ist, per Kurzadresse angesprochen.

### 7.3.2 Szenenkaskadierung

Das Objekt *Szene* bietet die Möglichkeit, eine Serie von Befehlen zu definieren (siehe <u>Standard Szene</u> [▶<u>152]</u>). Somit können Aktoren durch den Aufruf einer Szene gesteuert werden. Das Besondere bei dem Szenen-Management des TwinCAT Building Automation Frameworks ist die Möglichkeit, dass eine Szene wiederum eine Szene aufrufen kann. Diese Szene kann auch auf einem anderen Controller definiert sein. Der TwinCAT Building Automation Manager legt die notwendigen Netzwerkvariablen an.

Das folgende Beispiel zeigt, wie mit Hilfe der Szenen ein Gebäude mit mehreren Controllern auf Ereignisse automatisch reagiert. Überschreitet die Windgeschwindigkeit einen bestimmten Schwellwert, so sollen alle Beschattungen nach oben gefahren werden.

Eine sinnvolle Variante ist es, auf jedem Controller eine Szene anzulegen, die alle Jalousien des Controllers nach oben fährt. Der Controller, der die Daten der Wetterstation auswertet, aktiviert von allen Controllern diese Szene. Der TwinCAT Building Automation Manager legt beim Aktivieren der Konfiguration die notwendigen Netzwerkvariablen an. Diese werden auch so optimiert, dass die Netzwerkbelastung minimal ist (z.B. durch die Verwendung von Multicast-Netzwerkvariablen). Dadurch werden auf einfache Weise alle Szenen im Gebäude aktiviert, um die Beschattung nach oben zu fahren.

Eine weitere Variante besteht darin, die Szenenaufrufe zu kaskadieren. Bei dem diesem Beispiel erfolgt die Kaskadierung über zwei Ebenen. Pro Etage gibt es einen Controller, der eine Szene enthält, mit der alle Controller der jeweiligen Etage angesprochen werden. Der Controller mit der Wetterstation, braucht jetzt nicht mehr auf allen Controllern die Szenen aufzurufen. Es ist ausreichend, wenn die Szene aufgerufen wird, die alle weiteren Szene der Etage aktiviert.

Die Kaskadierung bietet die Möglichkeit, flexibler auf Änderungen zu reagieren. Soll eine bestimmte Etage nicht mehr mitberücksichtigt werden, so kann dieses durch das Entfernen eines einzigen Befehls aus der Szene des Controllers mit der Wetterstation erreicht werden.



### 7.3.3 Ändern von Betriebszuständen

Die Effizienz eines Gebäudes wird durch vielerlei Faktoren bestimmt. Unter anderem von der verwendeten Gebäudeautomatisierung. Je nach Aufbau und Komplexität kann die Effizienz während des Betriebs gesteigert und die Kosten vermindert werden. Eine einfache und effektive Methode ist die zeitliche Einteilung des Gebäudes in die Betriebszustände Haupt- und Nebenzeit.

Dem Projekt werden die Szenen *Hauptzeit, Nebenzeit* und ein wöchentlicher Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage) *Betriebswechsel* hinzugefügt. Zuerst wird die Szene *Hauptzeit* konfiguriert.

#### Hauptzeit

Die Lichtstärke der Beleuchtung soll zur Hauptzeit im Gebäude 100% betragen. Dazu erhält die Szene *Hauptzeit* für jede Lampengruppe ein Kommandoeintrag im Dialog *Kommandos* der die maximale Stellgröße ändert. Für die Heizungen wird entsprechend das Energieniveau auf *Komfort* gesetzt.

	Allgemein	Einstellunge	n Kommandos	Zuordnung	en	Online		
Element			Befehl		Par	ameter	Controller	
	G Beleuc	Seleuchtung Nord Maximale Stellgröße änder			100	),0 %	CX1010 1	(Local)
G Beleuchtung Ost			Maximale Stellgröße ändern			),0 %	CX1010 1	(Local)
	G Beleuc	htung Süd	Maximale Stellgro	iße ändem	100	),0 %	CX1010 1	(Local)
	G Beleuc	htung West	Maximale Stellgro	iße ändem	100	),0 %	CX10101	(Local)
	Heizun	g Etage 1	Energieniveau au	uswählen	Kor	nfort	CX1010 1	(Local)
	Heizun	g Etage 2	Energieniveau au	uswählen	Kor	nfort	CX1010 1	(Local)
	Heizun	g Etage 3	Energieniveau au	uswählen	Kor	nfort	CX1010 1	(Local)
	Heizun	g Etage 4	Energieniveau au	uswählen	Kor	nfort	CX1010 1	(Local)

#### Nebenzeit

Zur Nebenzeit werden alle Lampengruppen auf eine maximale Stellgröße von 80% und die Heizungen auf das Energieniveau *Bereitschaft* gesetzt.

Algemein	Einstellunge	n Kommandos	Zuordnunger	n Online	
Element		Befehl	F	arameter	Controller
G Beleuc	htung Nord	Maximale Stellgrö	iße ändem 8	30,0 %	CX1010 1 (Local)
G Beleuc	htung Ost	Maximale Stellgrö	Be ändem 8	30,0 %	CX1010 1 (Local)
G Beleuc	htung Süd	Maximale Stellgrö	Be ändem 8	30,0 %	CX1010 1 (Local)
G Beleuc	htung West	Maximale Stellgrö	Be ändem 8	30,0 %	CX1010 1 (Local)
Heizun	ng Etage 1	Energieniveau au	uswählen E	Bereitschaft	CX1010 1 (Local)
🔶 Heizun	ng Etage 2	Energieniveau au	uswählen E	Bereitschaft	CX1010 1 (Local)
🔶 Heizun	ng Etage 3	Energieniveau au	uswählen E	Bereitschaft	CX1010 1 (Local)
Heizun	ng Etage 4	Energieniveau au	uswählen E	Bereitschaft	CX1010 1 (Local)

#### Zeitschaltkanal

Zum Schluss erfolgt die Konfiguration des Zeitschaltkanals im Dialog *Einstellungen*, damit die Szenen in Abhängigkeit von Wochentag und Uhrzeit aufgerufen werden. Es wird eine normale Arbeitswoche von Montag bis Freitag angenommen in der die Hauptbetriebszeit des Gebäudes von 6 Uhr bis 18 Uhr definiert ist.

Allgemein Einstellungen	Szenen Zuordnungen Online		
Parameter			
Start / Ende			
Start: Zeit	▼ Zeit: 06:00:00 hh:mn	n:ss Ende: Zeit 🔹	Zeit: 18:00:00 hh:mm:ss
Serienmodel			
Ale 1	Woche(n). 🔽 Montag		
	Dienstag		
1. Woche: 1	Mittwoch		
	Donnerstag		
	V Freitag		
	Samstag		
	Sonntag		

Im Dialog *Szenen* erfolgt die Zuweisung der Szenenaufrufe abhängig vom Zustand des Zeitschaltkanals. Beim Einschalten soll die *Hauptzeit* Szene und beim Ausschalten die *Nebenzeit* Szene aufgerufen werden.

Allgemein Einstellun	gen Szenen	Zuordnungen	Online
Ereignis	Szene		
ダ Zeitkanal aktiv	Hauptzeit		
🕖 Zeitkanal inaktiv	Nebenzeit		

Nach Aktivierung der Konfiguration wird das Gebäude zeitgesteuert seine Betriebszustände für die festgelegte Uhrzeit und Wochentage ändern.

### 7.3.4 Verlinkung von Einspeiseklemmen mit Diagnose

Die Einspeiseklemmen mit Diagnose verfügen über einen Kanal mit zwei Eingangsbits und können daher nicht einfach mit einem digitalen Signal im TwinCAT Building Automation Manager verlinkt werden. Die Schritte gestalten sich etwa anders, um an die Werte zu gelangen.

#### Vorgehensweise

Zuerst werden die Eingangsbits der Klemme durch SPS-Symbole in die SPS geführt. Erstellen Sie dazu im SPS-Programm zwei Eingangsvariablen vom Typ BOOL und lesen Sie im TwinCAT Building Automation Manager die neu erstellte *.tpy Datei ein. Anschließend verlinken Sie die SPS-Symbole mit den Eingangsbits der Klemme.

📸 Controller 🏧 Gebäude	Allgemein Varia	blen	Online
Controller	Name	Тур	Index Group
e	<b>∲</b> 1 Power		-
	👌 Kurzschluss		-
⊨			
⇒ 😭 bPower			
bKurzschluss			
Ausgänge			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
E/A Geräte			
🚊 🛛 📕 CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung 1			
🗄 📲 CX1100-KB (Klemmen-Koppler) 1			
🖕 🎽 Klemme 1 (KL9110)			
Kanal 1			
📲 Klemme 2 (KL9010)			

Damit die SPS-Symbole wie normale digitale Signale im TwinCAT Building Automation Manager genutzt werden können, müssen Sie noch zwei digitale Signale anlegen und sich die Objekt Ids (siehe <u>Objekt Id</u> [<u>> 204]</u>) merken. Anhand dieser Objekt Ids können jetzt die angelegten digitalen Signale an beliebiger Stelle im SPS-Programm mit den Werten der SPS-Symbole überschrieben werden.

```
0001 VAR GLOBAL
0002
         bPower
                         AT%I*
                                      BOOL;
                                  :
0003
                         AT%I*
         bKurzschluss
                                  :
                                      BOOL;
0004 END VAR
0005
0001 PROGRAM ControlTask
0002 VAR
0003 END VAR
0004
     •
0001 TcBA ControlTask();
0002
0003 arrDigitalSignalStates[1].bRawValue := bPower;
0004 arrDigitalSignalStates[2].bRawValue := bKurzschluss;
0005
```

Downloadbereich

Downloadbereich

Beispiel anhand der KL9110.

• 🖳 https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcbaframework/Resources/11368459403.zip

8 SPS-Funktionsblöcke

Die im TwinCAT Building Automation Framework konfigurierten Objekte lassen sich mit den folgenden Funktionsblöcken auch aus der SPS aus nutzen. Leistungsmerkmale, die nicht durch die Standardfunktionen des TwinCAT Building Automation Framework abgedeckt werden, können so mit Hilfe dieser Funktionsblöcke realisiert werden. Enthalten sind die Funktionsblöcke in der SPS-Bibliothek TcBAFramework2.20.lib.

Die Funktionsblöcke sind fest an den jeweiligen Typ gebunden. So kann z.B. mit dem Baustein *FB_BAFLampDALI()* auch nur eine DALI Lampe angesprochen werden. Wird versucht ein Standard Lampenobjekt oder eine DALI Lampe für die Sicherheitsbeleuchtung anzusprechen, so wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Sensoren

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFDigitalSignalStandard [> 210]	Funktionsblock zum Steuern eines digitalen Signals.
FB_BAFDigitalSignalEnOcean [▶ 211]	Funktionsblock zum Steuern eines digitalen EnOcean Signals.
FB_BAFDigitalSignalSmartSPOT [> 212]	Funktionsblock zum Steuern eines digitalen (Präsenzmelder) smartSPOT Signals.
FB_BAFDigitalSignalUpDownCounterKL1512 [213]	Funktionsblock zum Steuern eines Vorwärts-/ Rückwärts-Zählers per KL1512.
FB_BAFAnalogSignalStandard [> 214]	Funktionsblock zum Steuern eines analogen Signals.
FB_BAFAnalogSignalEnOcean [215]	Funktionsblock zum Steuern eines analogen EnOcean Signals.
FB_BAFAnalogSignalSmartSPOT [> 216]	Funktionsblock zum Steuern eines analogen (Helligkeit) smartSPOT Signals.

Aktoren

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFLampStandard [> 218]	Funktionsblock zum Steuern einer Lampe.
FB_BAFLampDALI [> 220]	Funktionsblock zum Steuern einer DALI Lampe.
FB_BAFLampDALIEmergencyLighting [222]	Funktionsblock zum Steuern einer DALI Lampe für Notbeleuchtung.
FB_BAFBlindDriveStandard [> 224]	Funktionsblock zum Steuern eines Jalousieantriebs.
FB_BAFBlindDriveKL2532 [225]	Funktionsblock zum Steuern eines Jalousieantriebs verbunden mit KL2532.
FB_BAFWindowDriveStandard [> 227]	Funktionsblock zum Steuern eines Fensterantriebs.
FB_BAFValveActuator2Point [▶ 228]	Funktionsblock zum Steuern eines 2-Punkt Ventil Stellantriebs.
FB_BAFValveActuator3Point [▶ 229]	Funktionsblock zum Steuern eines 3-Punkt Ventil Stellantriebs.
FB_BAFValveActuatorContinuous [229]	Funktionsblock zum Steuern eines stetigen Ventil Stellantriebs.

Sensorgruppen

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFDigitalSignalGroupStandard [▶ 230]	Funktionsblock zum Steuern einer digitalen Signalgruppe.
FB_BAFAnalogSignalGroupStandard [232]	Funktionsblock zum Steuern einer analogen Signalgruppe.

Aktorgruppen

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFLampGroupStandard [> 233]	Funktionsblock zum Steuern einer Lampengruppe.
FB_BAFBlindDriveGroupStandard [235]	Funktionsblock zum Steuern einer Jalousieantriebsgruppe.
FB_BAFWindowDriveGroupStandard [237]	Funktionsblock zum Steuern einer Fensterantriebsgruppe.
FB_BAFValveActuatorGroupStandard [238]	Funktionsblock zum Steuern einer Ventil Stellantriebsgruppe.

Funktionseinheiten

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB BAFLightingDimmerSwitch [> 239]	Funktionsblock zum Steuern eines Dimmers.
FB_BAFLightingStairwellDimmer [> 241]	Funktionsblock zum Steuern einer Treppenhausbeleuchtung.
FB_BAFLightingTwilightSwitch [242]	Funktionsblock zum Steuern eines Dämmerungsschalters.
FB_BAFLightingDaylightLightControl [244]	Funktionsblock zum Steuern einer tageslichtabhängigen Lichtsteuerung.
FB_BAFLightingConstantLightRegulation [246]	Funktionsblock zum Steuern einer Konstantlichtregelung.
FB_BAFLightingTestsForEmergencyLighting [248]	Funktionsblock zum Steuern eines Funktions- und Dauertests für die Sicherheitsbeleuchtung.
FB_BAFSunblindStandard [> 249]	Funktionsblock zum Steuern einer Standard Beschattung.
FB_BAFSunblindSuntracking [250]	Funktionsblock zum Steuern der Beschattung in Abhängigkeit des Sonnenstandes.
FB_BAFWindowStandard [252]	Funktionsblock zum Steuern eines Standard Fensters.
FB_BAFHVACHeatingCooling [253]	Funktionsblock zum Steuern einer Heizen und Kühlen Funktionseinheit.

Szenen

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFSceneStandard [255]	Funktionsblock zum Steuern einer Szene.

Zeitschaltkanäle

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFSchedulerDaily [256]	Funktionsblock zum Steuern eines täglichen Zeitschaltkanals.
FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual [257]	Funktionsblock zum Steuern eines wöchentlichen Zeitschaltkanals für einzelne Wochentage.
FB_BAFSchedulerWeeklyContinual [258]	Funktionsblock zum Steuern eines wöchentlichen Zeitschaltkanals für fortlaufende Wochentage.
FB_BAFSchedulerMonthlyNthDay [▶_258]	Funktionsblock zum Steuern eines monatlichen Zeitschaltkanals für den n'ten Tag im Monat.
FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday [259]	Funktionsblock zum Steuern eines monatlichen Zeitschaltkanals für einen einzelnen Wochentag im Monat.

Wetterstationen

Name des Funktionsblocks	Beschreibung		
FB_BAFWeatherStationVirtual [▶ 260]	Funktionsblock zum Steuern einer virtuellen Wetterstation.		
FB_BAFWeatherStationElsnerP03 [264]	Funktionsblock zum Steuern einer Elsner P03 Wetterstation.		
FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD [267]	Funktionsblock zum Steuern einer Thies Clima Sensor D Wetterstation.		
FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals [> 271]	Funktionsblock zum Steuern einer Wetterstation aus analogen / digitalen Signalen.		

Subsysteme

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFPowerMeasurementKL3403 [274]	Funktionsblock zum Steuern einer Energiemessung per KL3403.

Applikation

Name des Funktionsblocks	Beschreibung
FB_BAFApplicationProgram [> 276]	Funktionsblock zum Steuern der globalen Dienste des Applikationsprogramms.

8.1 Objekt Id

Jedes Objekt besitzt eine Id, mit deren Hilfe die Funktionsblöcke die einzelnen Objekte adressieren. Im TwinCAT Building Automation Manager finden Sie die Id in dem gleichen Dialog, in dem auch der Name des Objektes angegeben wird. Diese Id wird bei jedem Funktionsblock als Eingangsparameter mit angegeben. Mit Hilfe dieser Id wird die Verbindung zwischen dem Funktionsblock und dem konfigurierten Objekt im TwinCAT Building Automation Manager hergestellt.

SPS-Funktionsblöcke

BECKHOFF

Brank Market	Ingen Sensoren / Aktoren Zuordnungen Online
Name:	Typ 1 - Dimmer 14 Id: 14
Тур:	Typ 1 - Dimmer
Kommentar:	
	Gespert externer SPS-Baustein
	- 8 >
0001 PROG 0002 VAR 0003 fbE 0004 IrL 0005 END_\	RAM MAIN 3AFLightingDimmerSwitch : FB_BAFLightingDimmerSwitch; ampVnue : LREAL; /AP
	FB_BAFLightingDimmerSwitch uild uiErrorld bStarExecution iErrorParameter bStopExecution eExecutionState bOn IrAverageControlValue bOff IrResettingValue bToggleLastControlValue bCallMinControlValue bCallMaxControlValue
	bSetControlValueDirect IrSetControlValueDirect bFadeUp bFadeDown bStepUp
	bSetControlValueDirect IrSetControlValueDirect bFadeUp bFadeDown bStepUp bStepDown

Jede Id beginnt bei 1. Die Obergrenze kann durch das Deklarieren bestimmter Konstanten in der SPS frei festgelegt werden. Weitere Informationen zu den Konstanten finden Sie im <u>Anhang [} 206]</u>.

Im TwinCAT Building Automation Manager wird die Obergrenze für jeden Objekttyp im Bereich Applikationsprogramm unter dem Dialog <u>Leistungsmerkmale</u> [▶<u>58</u>] angezeigt. Beachten Sie, dass aus der SPS nur Objekte angesprochen werden können, die im TwinCAT Building Automation Manager angelegt und aktiviert wurden. Wird versucht ein Objekt anzusprechen, das nicht existiert, noch nicht aktiviert wurde oder dessen ID außerhalb des erlaubten Bereichs liegt, so gibt der SPS-Baustein eine <u>Fehlermeldung</u> [▶<u>279]</u> zurück. Auch können die Objekte nur dann angesprochen werden, wenn sich das gesamte Applikationsprogramm im RUN-Zustand befindet.

8.2 Konstanten

In der SPS kann durch das Deklarieren von Konstanten festgelegt werden, wie viele Objekte eines bestimmten Typs angelegt werden können. Ist die entsprechende Konstante nicht vorhanden, so wird der unten aufgelistete Standardwert benutzt.

Wenn Sie eine der Konstanten verändern, so müssen Sie das SPS-Programm neu übersetzen (compilieren). Anschließend muss im TwinCAT Building Automation Manager die *.tpy Datei neu eingelesen und das Projekt neu aktiviert werden.

Auch nicht benutzte Objekte verbrauchen auf dem Zielsystem Ressourcen. Setzen Sie die Konstanten nicht höher als für die Anwendung notwendig. Eine Reserve von ca. 10 % kann hier als Richtwert gelten. Wenn zu erwarten ist, dass Sie z. B. maximal 142 Beleuchtungsaktoren haben, so sollten Sie die Konstante *constBAFMaxLamps* auf 157 setzen.

Im Folgenden ist ein Beispiel, wie die maximale Anzahl der Beleuchtungen auf 65 und die der Beschattungen auf 0 gesetzt wird.



Im TwinCAT Building Automation Manager wird der Wert der jeweiligen Konstante im Bereich Applikationsprogramm unter dem Dialog Leistungsmerkmale [▶ 58] angezeigt.

206

Einstellungen Leistungsmei	rkmale Online			
Name	maximale Anzahl	aktuelle Anzahl	größter Array-Index	*
Aktorgruppen			~	
Lampengruppen	80	0	0	
Jalousieantriebsgruppen	60	0	0	
Ventil Stellantriebsgruppen	60	0	0	
Fensterantriebsgruppen	60	0	0	
Eunktionseinheiten —			~	
Beleuchtungen	65	0	0	
Beschattungen	0	0	0	
HLNS	50	0	0	
Fenster	60	0	0	
Zusammengesetzte Mo	dule		~	
Zusammengesetzte Module	40	0	0	=
Szenen			~	
Szenen	100	0	0	
Zeitschaltkanäle			~	
Zeitschaltkanäle	50	0	0	
Wetterstationen				
Wetterstationen	4	0	0	
Subcysteme	-	-		
EnOcean Linion	0	0	0	
	0	U	v	*

Die Tabelle zeigt die Namen der einzelnen Konstanten und deren Standardwerte. Wird eine Konstante nicht neu deklariert, so wird der entsprechende Standardwert benutzt.

Sensoren	Name der Konstanten	Standard Wert
Digitale Signale	constBAFMaxDigitalSignals	80
Analoge Signale	constBAFMaxAnalogSignals	50
Aktoren		
Lampen	constBAFMaxLamps	80
Jalousieantriebe	constBAFMaxBlindDrives	60
Ventil Stellantriebe	constBAFMaxValveActuators	60
Fensterantriebe	constBAFMaxWindowDrives	60
Sensorgruppen		
Digitale Signalgruppen	constBAFMaxDigitalSignalGroups	80
Analoge Signalgruppen	constBAFMaxAnalogSignalGroups	50
Aktorgruppen		
Lampengruppen	constBAFMaxLampGroups	80
Jalousieantriebsgruppen	constBAFMaxBlindDriveGroups	60
Ventil Stellantriebsgruppen	constBAFMaxValveActuatorGroups	60
Fensterantriebsgruppen	constBAFMaxWindowDriveGroups	60
Funktionseinheiten		
Beleuchtungen	constBAFMaxLightings	80
Beschattungen	constBAFMaxSunblinds	60
HLK	constBAFMaxHVACs	50
Fenster	constBAFMaxWindows	60
Zusammengesetzte Module		
Zusammengesetzte Module	constBAFMaxCompositeModules	40
Szenen		
Szenen	constBAFMaxScenes	100
Zeitschaltkanäle		
Zeitschaltkanäle	constBAFMaxTimeSchedulerChannels	50
Wetterstationen		
Wetterstationen	constBAFMaxWeatherStations	4
Subsysteme		
EnOcean Linien	constBAFMaxEnOceanLines	8
DALI Linien	constBAFMaxDALILines	8
Serielle Kommunikations Linien	constBAFMaxSerialCommunicationLines	4
Energiemessungs Linien	constBAFMaxPowerMeasurementLines	4

8.3 CFC Beispiel

Im Folgenden ist ein Beispiel, in dem zwei digitale Signale (mit der Id 1 und der Id 2) eine Beleuchtung (mit der Id 1) ansteuern. Die Verlinkung zwischen den Tastern und der Beleuchtung finden in diesem Fall nicht im TwinCAT Building Automation Manager statt, sondern durch die manuelle Verbindung der beiden SPS-Bausteine im SPS-Programm.



Die freie Erweiterbarkeit durch eigene SPS-Bausteine ermöglicht es Leistungsmerkmale zu implementieren, die durch die Konfiguration im TwinCAT Building Automation Manager allein nicht möglich sind. Dabei werden alle Darstellungsarten der IEC61131-3 unterstützt. Außerdem stehen dem Programmierer alle TwinCAT Supplements und TwinCAT SPS-Bibliotheken zur Verfügung.

8.4 Sensoren

8.4.1 Digitale Signale

8.4.1.1 FB_BAFDigitalSignalStandard

	FB_BAFDigitalSignalStandard		
-	uild	uiErrorld—	
-	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState —	
_	bSetCounterDirect	bRawValue—	
-	udiSetCounterDirect	bValue	
-	bChangeOnDelay	udiCounter	
-	tChangeOnDelay	bRisingEdge	
-	bChangeOffDelay	bFallingEdge	
_	tChangeOffDelay	bEdgeChanged—	
		bClick-	
		bLongClick	
		bDoubleClick-	

Funktionsblock um ein <u>Standard Digitales Signal [) 62]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSetCounterDirect	:	BOOL;
udiSetCounterDirect	:	UDINT;
bChangeOnDelay	:	BOOL;
tChangeOnDelay	:	TIME;
bChangeOffDelay	:	BOOL;
tChangeOffDelay	:	TIME;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des digitalen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des digitalen Signals.

bSetCounterDirect: Setzt den Zähler auf den Wert vom *udiSetCounterDirect* Eingang.

udiSetCounterDirect: Siehe bSetCounterDirect.

bChangeOnDelay: Setzt die Einschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOnDelay Eingang.

tChangeOnDelay: Siehe bChangeOnDelay.

bChangeOffDelay: Setzt die Ausschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOffDelay Eingang.

tChangeOffDelay: Siehe bChangeOffDelay.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
bRawValue	:	BOOL;
bValue	:	BOOL;
udiCounter	:	UDINT;
bRisingEdge	:	BOOL;
bFallingEdge	:	BOOL;
bEdgeChanged	:	BOOL;
bClick	:	BOOL;
bLongClick	:	BOOL;
bDoubleClick	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz vom digitalen Signal.

bRawValue: Der Rohwert des digitalen Signals.

bValue: Der Ausgabewert des digitalen Signals.

udiCounter: Der Zählerwert des Signals.

bRisingEdge: Wenn der Ausgang bValue true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bFallingEdge: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bEdgeChanged: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bClick: Wenn ein Tastendruck (kein doppelter oder langer Tastendruck) erkannt wurde, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true

bLongClick: Wurde ein langer Tastendruck erkannt, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bDoubleClick: Wurde ein doppelter Tastendruck erkannt, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

8.4.1.2 FB_BAFDigitalSignalEnOcean

	FB BAFDigitalSignalEnOcean			
_	uild	uiErrorld—	-	
_	bStartExecution	iErrorParameter	-	
_	bStopExecution	eExecutionState	-	
_	bSetCounterDirect	bRawValue	-	
_	udiSetCounterDirect	bValue-	-	
_	bChangeOnDelay	udiCounter-	-	
_	tChangeOnDelay	bRisingEdge	-	
_	bChangeOffDelay	bFallingEdge	-	
_	tChangeOffDelay	bEdgeChanged	-	
		bClick-	-	
		bLongClick	-	
		bDoubleClick	-	

Funktionsblock um ein EnOcean Digitales Signal [▶ 64] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSetCounterDirect	:	BOOL;
udiSetCounterDirect	:	UDINT;
bChangeOnDelay	:	BOOL;
tChangeOnDelay	:	TIME;
bChangeOffDelay	:	BOOL;
tChangeOffDelay	:	TIME;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des digitalen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des digitalen Signals.

bSetCounterDirect: Setzt den Zähler auf den Wert vom udiSetCounterDirect Eingang.

udiSetCounterDirect: Siehe bSetCounterDirect.

bChangeOnDelay: Setzt die Einschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOnDelay Eingang.

tChangeOnDelay: Siehe bChangeOnDelay.

bChangeOffDelay: Setzt die Ausschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOffDelay Eingang.

tChangeOffDelay: Siehe bChangeOffDelay.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
bRawValue	:	BOOL;
bValue	:	BOOL;
udiCounter	:	UDINT;
bRisingEdge	:	BOOL;
bFallingEdge	:	BOOL;
bEdgeChanged	:	BOOL;
bClick	:	BOOL;
bLongClick	:	BOOL;
bDoubleClick	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des digitalen Signals.

bRawValue: Der Rohwert des digitalen Signals.

bValue: Der Ausgabewert des digitalen Signals.

udiCounter: Der Zählerwert des Signals.

bRisingEdge: Wenn der Ausgang bValue true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bFallingEdge: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bEdgeChanged: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bClick: Wenn ein Tastendruck (kein doppelter oder langer Tastendruck) erkannt wurde, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true

bLongClick: Wurde ein langer Tastendruck erkannt, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bDoubleClick: Wurde ein doppelter Tastendruck erkannt, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

8.4.1.3 FB_BAFDigitalSignalSmartSPOT

	FB_BAFDigitalSig	nalSmartSPOT	
_	uild	uiErrorld	
_	bStartExecution	iErrorParameter-	
_	bStopExecution	eExecutionState-	
_	bSetCounterDirect	bRawValue	
_	udiSetCounterDirect	bValue-	
_	bChangeOnDelay	udiCounter-	
_	tChangeOnDelay	bRisingEdge-	
_	bChangeOffDelay	bFallingEdge-	
_	tChangeOffDelay	bEdgeChanged-	

Funktionsblock um ein <u>DALI smartSPOT Digitales Signal [▶ 67]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSetCounterDirect	:	BOOL;
udiSetCounterDirect	:	UDINT
bChangeOnDelay	:	BOOL;

tChangeOnDelay	:	TIME;
bChangeOffDelay	:	BOOL;
tChangeOffDelay	:	TIME;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des digitalen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des digitalen Signals.

bSetCounterDirect: Setzt den Zähler auf den Wert vom *udiSetCounterDirect* Eingang.

udiSetCounterDirect: Siehe bSetCounterDirect.

bChangeOnDelay: Setzt die Einschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOnDelay Eingang.

tChangeOnDelay: Siehe bChangeOnDelay.

bChangeOffDelay: Setzt die Ausschaltverzögerung auf den Wert vom tChangeOffDelay Eingang.

tChangeOffDelay: Siehe bChangeOffDelay.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
bRawValue	:	BOOL;
bValue	:	BOOL;
udiCounter	:	UDINT;
bRisingEdge	:	BOOL;
bFallingEdge	:	BOOL;
bEdgeChanged	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des digitalen Signals.

bRawValue: Der Rohwert des digitalen Signals.

bValue: Der Ausgabewert des digitalen Signals.

udiCounter: Der Zählerwert des Signals.

bRisingEdge: Wenn der Ausgang bValue true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bFallingEdge: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bEdgeChanged: Wenn der Ausgang *bValue* true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

8.4.1.4 FB_BAFDigitalSignalCounterKL1512

	FB_BAFDigitalSignalUpD	ownCounterKL1512
-	uild	uiErrorld—
_	bStartExecution	iErrorParameter-
_	bStopExecution	eExecutionState
_	bSetCounterDirect	udiCounter
_	udiSetCounterDirect	

Funktionsblock um ein <u>Vörwärts-/Rückwärts-Zähler per KL1512 Digitales Signal</u> [▶ <u>70</u>] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSetCounterDirect	:	BOOL;
udiSetCounterDirect	:	UDINT;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des digitalen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des digitalen Signals.

bSetCounterDirect: Setzt den Zähler auf den Wert vom udiSetCounterDirect Eingang.

udiSetCounterDirect: Siehe bSetCounterDirect.

VAR_OUTPUT

uiErrorId : UINT; iErrorParameter : INT; eExecutionState : E_BAF_ExecutionState; udiCounter : UDINT;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz vom digitalen Signal.

udiCounter: Der Zählerwert des Signals.

8.4.2 Analoge Signale

8.4.2.1 FB_BAFAnalogSignalStandard

FB_E	3AFAnalogSignalStandard
-uild	uiErrorld
 bStartExecution 	iErrorParameter-
-bStopExecution	eExecutionState
	iAnalogRawValue
	IrAnalogScaledValue
	bThresholdSwitch1Value
	bThresholdSwitch1RisingEdge
	bThresholdSwitch1FallingEdge
	bThresholdSwitch2Value
	bThresholdSwitch2RisingEdge
	bThresholdSwitch2FallingEdge
	bReplacementValueUsed

Funktionsblock um ein Standard Analoges Signal [71] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT
bStartExecution	:	BOOL
bStopExecution	:	BOOL

uild: Objekt-Id der Instanz (<u>siehe auch [▶ 204]</u>).

bStartExecution: Startet die Instanz des analogen Signals.

;;;;

bStopExecution: Stoppt die Instanz des analogen Signals.

VAR_OUTPUT

```
uiErrorId : UINT;
iErrorParameter : INT;
eExecutionState : E_BAF_ExecutionState;
iAnalogRawValue : INT;
lrAnalogScaledValue : LREAL;
bThresholdSwitchlValue : BOOL;
bThresholdSwitchlRisingEdge : BOOL;
bThresholdSwitch1FallingEdge : BOOL;
```

bThresholdSwitch2Value : BOOL; bThresholdSwitch2RisingEdge : BOOL; bThresholdSwitch2FallingEdge : BOOL; bReplacementValueUsed : BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des analogen Signals.

iAnalogRawValue : Rohwert des analogen Signals.

IrAnalogScaledValue: Skalierter Rohwert des anlogen Signals.

bThresholdSwitch1Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 1.

bThresholdSwitch1RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch1FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 2.

bThresholdSwitch2RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bReplacementValueUsed: Gibt an, ob der Ersatzwertbenutzt wird.

8.4.2.2 FB_BAFAnalogSignalEnOcean

	FB BAFAnalogSignalEnOcean				
_	uild	uiErrorld			
_	bStartExecution	iErrorParameter			
_	bStopExecution	eExecutionState			
		iAnalogRawValue			
		IrAnalogScaledValue			
		bThresholdSwitch1Value			
		bThresholdSwitch1RisinaEdae			
		bThresholdSwitch1FallingEdge			
		bThresholdSwitch2Value			
		bThresholdSwitch2RisingEdge			
		bThresholdSwitch2FallingEdge			
		bReplacementValueUsed			

Funktionsblock um ein EnOcean Analoges Signal [74] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des analogen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des analogen Signals.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>

iAnalogRawValue	:	INT;
lrAnalogScaledValue	:	LREAL;
bThresholdSwitch1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2FallingEdge	:	BOOL;
bReplacementValueUsed	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des analogen Signals.

iAnalogRawValue : Rohwert des analogen Signals.

IrAnalogScaledValue: Skalierter Rohwert des anlogen Signals.

bThresholdSwitch1Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 1.

bThresholdSwitch1RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch1FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 2.

bThresholdSwitch2RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bReplacementValueUsed: Gibt an, ob der Ersatzwertbenutzt wird.

8.4.2.3 FB_BAFAnalogSignalDALISmartSPOT

FB BAFAnalogSignalDALISmartSPOT				
-uild	uiErrorld			
-bStartExecution	iErrorParameter			
-bStopExecution	eExecutionState			
	iAnalogRawValue			
	IrBrightness—			
	bThresholdSwitch1Value			
	bThresholdSwitch1RisingEdge			
	bThresholdSwitch1FallingEdge			
	bThresholdSwitch2Value			
	bThresholdSwitch2RisingEdge			
	bThresholdSwitch2FallingEdge			
	bReplacementValueUsed			

Funktionsblock um ein DALI smartSPOT Analoges Signal [) 77] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des analogen Signals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des analogen Signals.


VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState
iAnalogRawValue	:	INT;
lrBrightness	:	LREAL;
bThresholdSwitch1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2FallingEdge	:	BOOL;
bReplacementValueUsed	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des analogen Signals.

iAnalogRawValue : Rohwert des smartSPOTs.

IrBrightness: Helligkeit in lux.

bThresholdSwitch1Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 1.

bThresholdSwitch1RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch1FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 1 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2Value: Aktueller Wert vom Schwellwertschalter 2.

bThresholdSwitch2RisingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 true wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bThresholdSwitch2FallingEdge: Wenn der Schwellwertschalter 2 false wird, dann ist dieser Ausgang für einen SPS Zyklus true.

bReplacementValueUsed: Gibt an, ob der Ersatzwertbenutzt wird.

8.5 Aktoren

8.5.1 Lampen

8.5.1.1 FB_BAFLampStandard

FB_BAFLampStandard				
-uild	uiErrorld			
-bStartExecution	iErrorParameter-			
-bStopExecution	eExecutionState-			
-bOn	IrControlValue-			
-bOff	IrResettingValue-			
-bCallMinControlValue	bReachedMinControlValue			
-bCallMaxControlValue	bReachedMaxControlValue			
-bSetControlValueDirect	udiOperatingHourCounter-			
-IrSetControlValueDirect				
-bFadeUp				
-bFadeDown				
-bStepUp				
-bStepDown				
-bChangeMaximumControlValue				
-IrChangeMaximumControlValue				
-bChangeMinimumControlValue				
-IrChangeMinimumControlValue				
-bSetOperatingHourCounterDirect				
-udiSetOperatingHourCounterDirec	t			

Funktionsblock um eine <u>Standard Lampe</u> [▶ 80] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bChangeMaximumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMaximumControlValue	:	LREAL
bChangeMinimumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMinimumControlValue	:	LREAL;
bSetOperatingHourCounterDirect	:	BOOL;
udiSetOperatingHourCounterDirect	:	UDINT;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Lampe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampe.

bOn: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird auf den Wert gesetzt der zuvor in *IrResettingValue* hinterlegt wurde.

Wenn *iResettingMode* = 0: Die Lampe wird auf *IrMaxControlValue* gesetzt.

bOff: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird ausgeschaltet. Zuvor wird die Stellgröße in *IrResettingValue* hinterlegt.

Wenn *iResettingMode* = 0: Die Lampe wird ausgeschaltet ohne die letzte Stellgröße zu speichern.

bCallMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe wird auf IrMinControlValue gesetzt.

bCallMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe wird auf IrMaxControlValue gesetzt.

bSetControlValueDirect: Die Stellgröße der Lampe wird auf IrSetControlValueDirect gesetzt.

IrSetControlValueDirect: Der Wert (0% - 100%) auf den die Lampe nach dem *bSetControlValueDirect* Befehl gesetzt wird. Wird der Wert "0" an die Lampe gesendet schaltet sich diese direkt aus. Stellgrößen unterhalb von *IrMinControlValue* werden automatisch auf *IrMinControlValue* erhöht und Stellgrößen oberhalb von *IrMaxControlValue* werden automatisch auf *IrMaxControlValue* verringert.

bFadeUp: Erhöht die Stellgröße um *IrFadeSteps*. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, dann wird der Befehl nicht ausgeführt.

bFadeDown: Verringert die Stellgröße um *IrFadeSteps*. Es ist nicht möglich die Lampe mit diesem Befehl auszuschalten.

bStepUp: Erhöht den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.

bStepDown: Verringert den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.

bChangeMaximumControlValue: Die maximale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMaximumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaximumControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die maximale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMaximumControlValue*.

bChangeMinimumControlValue: Die minimale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMinimumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaxMinControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die minimale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMinimumControlValue*.

bSetOperatingHourCounterDirect: Der Betriebsstundenzähler der Lampe wird auf *udiSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt.

udiSetOperatingHourCounterDirect: Der Wert, auf dem der Betriebsstundenzähler der Lampe durch den Eingang *bSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt wird. Einheit ist Sekunden.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState
lrControlValue	: LREAL;
lrResettingValue	: LREAL;
bReachedMinControlValue	: BOOL;
bReachedMaxControlValue	: BOOL;
udiOperatingHourCounter	: UDINT;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe <u>Fehlercodes [> 279]</u>).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampe.

IrControlValue: Stellgröße (0% - 100%) der Lampe.

iResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Lampe.

bReachedMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMinControlValue*.

bReachedMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMaxControlValue*.

udiOperatingHourCounter: Betriebsstundenzähler der Lampe. Einheit ist Sekunden.

8.5.1.2 FB_BAFLampDALI

	FB_BAF	LampDALI	
-	uild	uiErrorld	
-	bStartExecution	iErrorParameter-	
-	bStopExecution	eExecutionState-	
-	bOn	IrControlValue	
-	bOff	IrResettingValue-	
-	bCallMinControlValue	bReachedMinControlValue	
-	bCallMaxControlValue	bReachedMaxControlValue	
-	bSetControlValueDirect	udiOperatingHourCounter	
-	IrSetControlValueDirect		
-	bFadeUp		
-	bFadeDown		
-	bStepUp		
-	bStepDown		
-	bChangeMaximumControlValue		
-	IrChangeMaximumControlValue		
-	bChangeMinimumControlValue		
-	IrChangeMinimumControlValue		
-	bSetOperatingHourCounterDirect		
-	udiSetOperatingHourCounterDirect		

Funktionsblock um eine DALI Lampe [> 83] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bChangeMaximumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMaximumControlValue	:	LREAL
bChangeMinimumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMinimumControlValue	:	LREAL;
bSetOperatingHourCounterDirect	:	BOOL;
udiSetOperatingHourCounterDirect	:	UDINT;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Lampe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampe.

bOn: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird auf den Wert gesetzt der zuvor in *IrResettingValue* hinterlegt wurde. Anschließend wird dieser Wert intern an den DALI Bereich (0..254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet. Wenn *iResettingMode* = 0: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.

bOff: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird durch den DALI Befehl OFF ausgeschaltet. Zuvor wird die Stellgröße in *IrResettingValue* hinterlegt.

Wenn *iResettingMode* = 0: Die Lampe wird ausgeschaltet ohne die letzte Stellgröße zu speichern.

bCallMinControlValue: Der DALI Befehl RECALL MIN LEVEL wird gesendet.

bCallMaxControlValue: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.

bSetControlValueDirect: Die Stellgröße der Lampe wird auf IrSetControlValueDirect gesetzt.

IrSetControlValueDirect: Wenn *bSetControlValueDirect* gesetzt ist, dann wird der Wert (0% - 100%) intern an den DALI Bereich (0 - 254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet.

bFadeUp: Der DALI Befehl UP wird gesendet.

bFadeDown: Der DALI Befehl DOWN wird gesendet.

bChangeMaximumControlValue: Die maximale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMaximumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaximumControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die maximale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMaximumControlValue*.

bChangeMinimumControlValue: Die minimale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMinimumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaxMinControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die minimale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMinimumControlValue*.

bSetOperatingHourCounterDirect: Der Betriebsstundenzähler der Lampe wird auf *udiSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt.

udiSetOperatingHourCounterDirect: Der Wert, auf dem der Betriebsstundenzähler der Lampe durch den Eingang *bSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt wird. Einheit ist Sekunden.

VAR_OUTPUT

uiErrorId :	UINT;
iErrorParameter :	INT;
eExecutionState :	E_BAF_ExecutionState;
lrControlValue :	LREAL;
lrResettingValue :	LREAL;
bReachedMinControlValue :	BOOL;
bReachedMaxControlValue :	BOOL;
udiOperatingHourCounter :	UDINT;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampe.

IrControlValue: Stellgröße (0% - 100%) der Lampe.

iResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Lampe.

bReachedMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMinControlValue*.

bReachedMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMaxControlValue*.

udiOperatingHourCounter: Betriebsstundenzähler der Lampe. Einheit ist Sekunden.

8.5.1.3 FB_BAFLampDALIEmergencyLighting

	FB_BAFLampDALIEmergencyLighting		
-	uild	uiErrorld-	
-	bStartExecution	iErrorParameter-	
-	bStopExecution	eExecutionState-	
-	bOn	IrControlValue-	
-	bOff	IrResettingValue-	
-	bCallMinControlValue	bReachedMinControlValue	
-	bCallMaxControlValue	bReachedMaxControlValue-	
-	bSetControlValueDirect	udiOperatingHourCounter-	
-	IrSetControlValueDirect	tElapsedTestTime-	
-	bFadeUp	byEmergencyMode-	
-	bFadeDown	byEmergencyStatus-	
-	bStepUp		
-	bStepDown		
-	bStartFunctionTest		
-	bStartDurationTest		
-	bChangeMaximumControlValue		
-	IrChangeMaximumControlValue		
-	bChangeMinimumControlValue		
-	IrChangeMinimumControlValue		
-	bSetOperatingHourCounterDirect		
-	udiSetOperatingHourCounterDirect		

Funktionsblock um eine DALI Lampe für Notbeleuchtung [▶ 85] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bStartFunctionTest	:	BOOL;
bStartDurationTest	:	BOOL;
bChangeMaximumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMaximumControlValue	:	LREAL
bChangeMinimumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMinimumControlValue	:	LREAL;
bSetOperatingHourCounterDirect	:	BOOL;
udiSetOperatingHourCounterDirect	:	UDINT;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Lampe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampe.

bOn: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird auf den Wert gesetzt der zuvor in *IrResettingValue* hinterlegt wurde. Anschließend wird dieser Wert intern an den DALI Bereich (0..254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet. Wenn *iResettingMode* = 0: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.

bOff: Wenn *iResettingMode* = 1: Die Lampe wird durch den DALI Befehl OFF ausgeschaltet. Zuvor wird die Stellgröße in *IrResettingValue* hinterlegt.

Wenn *iResettingMode* = 0: Die Lampe wird ausgeschaltet ohne die letzte Stellgröße zu speichern.

bCallMinControlValue: Der DALI Befehl RECALL MIN LEVEL wird gesendet.

bCallMaxControlValue: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.

bSetControlValueDirect: Die Stellgröße der Lampe wird auf *IrSetControlValueDirect* gesetzt.

IrSetControlValueDirect: Wenn *bSetControlValueDirect* gesetzt ist, dann wird der Wert (0% - 100%) intern an den DALI Bereich (0 - 254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet.

bFadeUp: Erhöht den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe.

bFadeDown: Verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe.

bStepUp: Erhöht den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.

bStepDown: Verringert den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.

bStartFunctionTest: Ein Funktionstest wird gestartet.

bStartDurationTest: Ein Dauertest wird gestartet.

bChangeMaximumControlValue: Die maximale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMaximumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaximumControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die maximale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMaximumControlValue*.

bChangeMinimumControlValue: Die minimale Stellgröße der Lampe wird auf *IrChangeMinimumControlValue* gesetzt.

IrChangeMaxMinControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die minimale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von *bChangeMinimumControlValue*.

bSetOperatingHourCounterDirect: Der Betriebsstundenzähler der Lampe wird auf *udiSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt.

udiSetOperatingHourCounterDirect: Der Wert, auf dem der Betriebsstundenzähler der Lampe durch den Eingang *bSetOperatingHourCounterDirect* gesetzt wird. Einheit ist Sekunden.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState
lrControlValue	: LREAL;
lrResettingValue	: LREAL;
bReachedMinControlValue	: BOOL;
bReachedMaxControlValue	: BOOL;
udiOperatingHourCounter	: UDINT;
tElapsedTestTime	: TIME;
byEmergencyMode	: BYTE;
byEmergencyStatus	: BYTE;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampe.

IrControlValue: Stellgröße (0% - 100%) der Lampe.

iResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Lampe.

bReachedMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMinControlValue*.

bReachedMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe *IrControlValue* ist gleich dem Parameter *IrMaxControlValue*.

udiOperatingHourCounter: Betriebsstundenzähler der Lampe. Einheit ist Sekunden.

tElapsedTestTime: Wenn der Test bereits läuft, dann zeigt dieser Ausgang die bereits verstrichene Zeit an. Der Ausgang wird seine Ergebnisse nach Ende des Tests beibehalten.

byEmergencyMode: Zeigt den Notfallmodus während eines Tests an. Wenn kein Test läuft, dann wird dieses DALI spezifische Zustands Byte nicht automatisch aktualisiert.

byEmergencyState: Zeigt den Notfallzustand während eines Tests an. Wenn kein Test läuft, dann wird dieses DALI spezifische Zustands Byte nicht automatisch aktualisiert.

8.5.2 Jalousieantriebe

8.5.2.1 FB_BAFBlindDriveStandard

	FB_BAFBlindDriveStandard		
_	uild	uiErrorld	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState	
_	bSafetyPositionSet	bSafetyPosition	
_	bSafetyPositionReset	bDriveUp	
_	bUp	bDriveDown	
_	bDown	IrActualPosition	
_	bStop		
_	bStepUp		
_	bStepDown		
_	bSetPositionDirect		
_	IrSetPositionDirect		

Funktionsblock um einen <u>Standard Jalousieantrieb</u> [▶ 87] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bUp	:	BOOL;
bDown	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bSetPositionDirect	:	BOOL;
lrSetPositionDirect	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Jalousieantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Jalousieantriebs.

bSafetyPositionSet: Anfahren der Sicherheitsposition ist aktiv. In diesem Fall wird die Jalousie *tDriveTime* + 10% hochgefahren. Keine anderen Befehle, außer *bSafetyPositionReset*, werden in dieser Zeit akzeptiert.

bSafetyPositionReset: Freigabe der Sicherheitsposition.

bUp: Fährt die Jalousie hoch.

bDown: Fährt die Jalousie runter.

bStop: Hält die Jalousie an.

bStepUp: Fährt die Jalousie für *tStepTime* hoch.

bStepDown: Fährt die Jalousie für tStepTime runter.

bSetPositionDirect: Die Jalousie wird zur von *IrSetPositionDirect* vorgegebenen Position gefahren.

IrSetPositionDirect: Siehe *bSetPositionDirect*. 0% entspricht vollständig geöffnet, 100% vollständig geschlossen.

VAR_OUTPUT

:	UINT;
:	INT;
:	E BAF ExecutionState;
:	BOOL;
:	BOOL;
:	BOOL;
:	LREAL;
	· · · · · · · · · · · ·

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des Jalousieantriebs.

bSafetyPosition: Das Anfahren der Sicherheitsposition wurde aktiviert.

bDriveUp: Die Jalousie fährt hoch.

bDriveDown: Die Jalousie fährt runter.

IrActualPosition: Die Position (0% - 100%) des Jalousieantriebs.

8.5.2.2 FB_BAFBlindDriveKL2532

	FB_BAFBlindDriveKL2532						
-	uild	uiErrorld—	_				
-	bStartExecution	iErrorParameter—	_				
-	bStopExecution	eExecutionState	_				
-	bSafetyPositionSet	bSafetyPosition	_				
-	bSafetyPositionReset	bDriveUp-	_				
-	bUp	bDriveDown—	_				
+	bDown	IrActualPosition	_				
+	bUpSlow	IrActualPositionMM	_				
+	bDownSlow	uiCounterReversing	_				
-	bStop	IrVelocity-	_				
-	bStepUp	byVelocity-	_				
-	bStepDown	uiAmountOfCalibrations	_				
-	bSetPositionAngleDirect	bCalibratingReady-	_				
-	IrSetPositionDirect	eOperatingMode	_				
+	IrSetAngleDirect	IrLastDrivenAngle-	_				

Funktionsblock um einen Jalousieantrieb verbunden mit KL2532 [▶ 89] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

۷	Ά	R	2	11	V	Ρ	U	Τ
			_					

uild		:	UINT;
bStartExecution		:	BOOL;
bStopExecution		:	BOOL;
bSafetyPositionSet		:	BOOL;
bSafetyPositionReset		:	BOOL;
bUp		:	BOOL;
bDown		:	BOOL;
bUpSlow		:	BOOL;
bDownSlow		:	BOOL;
bStop		:	BOOL;
bStepUp		:	BOOL;
bStepDown		:	BOOL;
bSetPositionAngleDirect		:	BOOL;
lrSetPositionDirect		:	LREAL;
lrSetAngleDirect	:	LREA	AL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Jalousieantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Jalousieantriebs.

bSafetyPositionSet: Anfahren der Sicherheitsposition ist aktiv. In diesem Fall wird die Jalousie für *tDriveTime* + 10% hochgefahren. Keine anderen Befehle, außer *bSafetyPositionReset*, werden in dieser Zeit akzeptiert.

bSafetyPositionReset: Freigabe der Sicherheitsposition.

bUp: Fährt die Jalousie hoch.

bDown: Fährt die Jalousie runter.

bUpSlow: Fährt die Jalousie langsam hoch.

bDownSlow: Fährt die Jalousie langsam runter.

bStop: Hält die Jalousie an.

bStepUp: Fährt die Jalousie für *tStepTime* hoch.

bStepDown: Fährt die Jalousie für *tStepTime* runter.

bSetPositionAngleDirect: Der Jalousieantrieb fährt den unter *IrSetAngleDirect* angegebenen Winkel an. Das BA-Framework Element *Standard Jalousieantrieb* Unterstützt nicht das Anfahren eines Winkels - im Gegensatz zum *Jalousieantrieb verbunden mit KL2532* - dieser Befehl wird nur Auswirkungen auf die Position haben.

IrSetPositionDirect: 0% entspricht vollständig geöffnet, 100% vollständig geschlossen.

IrSetAngleDirect: Siehe bSetPositionAngleDirect.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
bSafetyPosition	:	BOOL;
bDriveUp	:	BOOL;
bDriveDown	:	BOOL;
lrActualPosition	:	LREAL;
lrActualPositionMM	:	LREAL;
uiCounterReversing	:	UINT;
lrVelocity	:	LREAL;
byVelocity	:	BYTE;
uiAmountOfCalibrations	:	UINT;
bCalibratingReady	:	BOOL;
eOperatingMode	:	E BAF SuntrackingOperatingMode
lrLastDrivenAngle	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des Jalousieantriebs.

bSafetyPosition: Das Anfahren der Sicherheitsposition wurde aktiviert.

bDriveUp: Die Jalousie fährt hoch.

bDriveDown: Die Jalousie fährt runter.

IrActualPosition: Die aktuelle Position in Prozent.

IrActualPositionMM: Die aktuelle Position in Millimetern.

uiCounterReversing: Der Zähler im Reversierungsmodus.

IrVelocity: Aktuelle Geschwindigkeit in [mm/s].

byVelocity: Aktuelle Geschwindigkeit in [%].

uiAmountOfCalibrations: Anzahl der Kalibrierungen.

bCalibratingReady: Achse ist Kalibriert.

eOperatingMode: Aktueller Ausführungszustand.

IrLastDrivenAngle: Zuletzt angefahrener Winkel.

8.5.3 Fensterantriebe

8.5.3.1 FB_BAFWindowDriveStandard

	FB_BAFWindov	vDriveStandard	
_	uild	uiErrorld	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState	
_	bSafetyPositionSet	bSafetyPosition	
_	bSafetyPositionReset	bDriveClose	
_	bClose	bDriveOpen	
_	bOpen	IrActualPosition	
_	bStop		
_	bSetPositionDirect		
_	IrSetPositionDirect		

Funktionsblock um einen <u>Standard Fensterantrieb [> 100]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bClose	:	BOOL;
bOpen	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bSetPositionDirect	:	BOOL;
lrSetPositionDirect	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Fensterantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Fensterantriebs.

bSafetyPositionSet: Anfahren der Sicherheitsposition ist aktiv. In diesem Fall wird der Fensterantrieb für *tDriveTime* + 10% hochgefahren. Keine anderen Befehle, außer *bSafetyPositionReset*, werden in dieser Zeit akzeptiert.

bSafetyPositionReset: Freigabe der Sicherheitsposition.

bClose: Das Fenster wird geschlossen.

bOpen: Das Fenster wird geöffnet.

bStop: Hält den Fensterantrieb an.

bSetPositionDirect: Der Fensterantrieb wird zur von *IrSetPositionDirect* vorgegebenen Position gefahren.

IrSetPositionDirect: Siehe *bSetPositionDirect*. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>

bSafetyPosition : BOOL; bDriveClose : BOOL; bDriveOpen : BOOL; lrActualPosition : LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des Fensterantriebs.

bSafetyPosition: Das Anfahren der Sicherheitsposition wurde aktiviert.

bDriveClose: Das Fenster schließt sich.

bDriveOpen: Das Fenster öffnet sich.

IrActualPosition: Die Position (0% - 100%) des Fensterantriebs.

8.5.4 Ventil Stellantriebe

8.5.4.1 FB_BAFValveActuator2Point

	FB_BAFValve	Actuator2Point	
_	uild	uiErrorld	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState	
-	bClose	bDriveClose	
-	bOpen	bDriveOpen	
		IrControlValue	

Funktionsblock um einen <u>2-Punkt Ventil Stellantrieb [> 96]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

:	UINT
:	BOOL
	::

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bClose: Schließt das Ventil.

bOpen: Öffnet das Ventil.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
bDriveClose	:	BOOL;
bDriveOpen	:	BOOL;
lrControlValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand des Ventil Stellantriebs.

bDriveClose: Das Ventil schließt sich.

bDriveOpen: Das Ventil öffnet sich.

RFCKHOF

IrControlValue: Stellgröße zwischen 0% und 100%.

8.5.4.2 FB_BAFValveActuator3Point

	FB_BAFValve	Actuator3Point	
+	uild	uiErrorld	
+	bStartExecution	iErrorParameter	
+	bStopExecution	eExecutionState	
+	bClose	bDriveClose	
+	bOpen	bDriveOpen	
-	bStop	IrControlValue	

Funktionsblock um einen <u>3-Punkt Ventil Stellantrieb</u> [▶ <u>97</u>] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;	
bStartExecution	:	BOOL;	
bStopExecution	:	BOOL;	
bClose	:	BOOL;	
bOpen	:	BOOL;	
bStop	:	BOOL;	

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bClose: Schließt das Ventil.

bOpen: Stopp öffnen/schließen des Ventils.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
bDriveClose	:	BOOL;
bDriveOpen	:	BOOL;
lrControlValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand des Ventil Stellantriebs.

bDriveClose: Das Ventil schließt sich.

bDriveOpen: Das Ventil öffnet sich.

IrControlValue: Stellgröße zwischen 0% und 100%.

8.5.4.3 FB_BAFValveActuatorContinuous

	FB BAFValveActuatorContinuous		
_	uild	uiErrorld-	
_	bStartExecution	iErrorParameter-	
_	bStopExecution	eExecutionState-	
_	bClose	bDriveClose-	
_	bOpen	bDriveOpen-	
_	bSetControlValueDirect	IrControlValue	
_	IrSetControlValueDirect		

Funktionsblock um einen Stetigen Ventil Stellantrieb [▶ 98] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

BECKHOFF

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bClose	:	BOOL;
bOpen	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des Ventil Stellantriebs.

bSetPositionDirect: Das Ventil öffnet sich bis zur unter *IrSetPositionDirect* angegebenen Position.

IrSetPositionDirect: Siehe bSetPositionDirect. 0% entspricht geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrControlValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand des Ventil Stellantriebs.

IrControlValue: Stellgröße zwischen 0% und 100%.

8.6 Sensor Gruppen

8.6.1 Digitale Signalgruppe

8.6.1.1 FB_BAFDigitalSignalGroupStandard

	FB_BAFDigitalSignalGroupStandard		
_	uild	uiErrorld —	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
-	bStopExecution	eExecutionState	
-	bChangeOnDelay	udiAmountOfSignals	
-	tChangeOnDelay	udiAmountOfFaultySignals	
-	bChangeOffDelay	udiAmountOfActiveSignals	
-	tChangeOffDelay	bRawValue—	
		bValue	
		bRisingEdge-	
		bFallingEdge	
		bEdgeChanged	
		bClick	
		bLongClick	
		bDoubleClick	
		tRemainingTimeOnDelay—	
		tRemainingTimeOffDelay-	

Funktionsblock um eine <u>Standard Digitale Signalgruppe</u> [▶ <u>102</u>] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

BECKHOFF

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bChangeOnDelay	:	BOOL;
tChangeOnDelay	:	TIME;
bChangeOffDelay	:	BOOL;
tChangeOffDelay	:	TIME;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der digitalen Signalgruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der digitalen Signalgruppe.

bChangeOnDelay: Setzt die Einschaltverzögerung auf den Wert vom Eingang tChangeOnDelay.

tChangeOnDelay: Siehe bChangeOnDelay.

bChangeOffDelay: Setzt die Ausschaltverzögerung auf den Wert vom Eingang tChangeOffDelay.

tChangeOffDelay: Siehe bChangeOffDelay.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E BAF ExecutionState;
udiAmountOfSignals	: UDINT;
udiAmountOfFaultySignals	: UDINT;
udiAmountOfActiveSignals	: UDINT;
bRawValue	: BOOL;
bValue	: BOOL;
bRisingEdge	: BOOL;
bFallingEdge	: BOOL;
bEdgeChanged	: BOOL;
bClick	: BOOL;
bLongClick	: BOOL;
bDoubleClick	: BOOL;
tRemainingTimeOnDelay	: TIME;
tRemainingTimeOffDelay	: TIME;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der digitalen Signalgruppe.

udiAmountOfSignals: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultySignals: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

udiAmountOfActiveSignals: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und aktiv sind.

bRawValue: Der *bValue* Ausgang des digitalen Signals kann verzögert sein. Dieser Ausgang zeigt das Ergebnis der ODER-Verknüpfung der nicht verzögerten Signalzustände der digitalen Signale dieser Gruppe an.

bValue: Dieses Signal ist das Ergebnis der ODER-Verknüpfung aller *bValue* Ausgänge der digitalen Signale dieser Gruppe.

bRisingEdge: Die ansteigende Flanke von *bValue* dieser Gruppe.

bFallingEdge: Die fallende Flanke von *bValue* dieser Gruppe.

bEdgeChanged: Ein Flankenwechsel von *bValue* dieser Gruppe.

bClick: Ein kurzer Tastendruck in der Gruppe wurde erkannt.

bLongClick: Ein langer Tastendruck in der Gruppe wurde erkannt.

bDoubleClick: Ein doppelter Tastendruck in der Gruppe wurde erkannt.

tRemainingTimeOnDelay: Zeigt die verbleibende Zeit der Einschaltverzögerung.

tRemainingTimeOffDelay: Zeigt die verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung.

8.6.2 Analoge Signalgruppe

8.6.2.1 FB_BAFAnalogSignalGroupStandard

	FB_BAFAnalogSignalGroupStandard		
4	uild	uiErrorld	
4	bStartExecution	iErrorParameter	
4	bStopExecution	eExecutionState	
		udiAmountOfSignals	
		udiAmountOfFaultySignals	
		iAverageRawValue	
		IrAverageValue	
		bThresholdSwitch1Value	
		bThresholdSwitch1RisingEdge	
		bThresholdSwitch1FallingEdge	
		bThresholdSwitch2Value	
		bThresholdSwitch2RisingEdge	
		bThresholdSwitch2FallingEdge	

Funktionsblock um eine <u>Standard Analoge Signalgruppe [104]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der analogen Signalgruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der analogen Signalgruppe.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
udiAmountOfSignals	:	UDINT;
udiAmountOfFaultySignals	:	UDINT;
iAverageRawValue	:	INT;
lrAverageValue	:	LREAL;
bThresholdSwitch1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitch2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitch2FallingEdge	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der analogen Signalgruppe.

udiAmountOfSignals: Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultySignals: Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

iAverageRawValue: Durchschnitt der Rohwerte aller analogen Signale dieser Gruppe.

IrAverageValue : Durchschnittswert aller analogen Signale dieser Gruppe.

bThresholdSwitch1Value: Bereich 1 des Schwellwertschalters wurde erreicht.

bThresholdSwitch1RisingEdge: Schwellwertbereich 1 wurde erreicht - steigende Flanke.

bThresholdSwitch1FallingEdge: Schwellwertbereich 1 wurde erreicht - fallende Flanke.

bThresholdSwitch2Value: Bereich 2 des Schwellwertschalters wurde erreicht.

bThresholdSwitch2RisingEdge: Schwellwertbereich 2 wurde erreicht - steigende Flanke.

bThresholdSwitch2FallingEdge: Schwellwertbereich 2 wurde erreicht - fallende Flanke.

8.7 Aktorgruppen

8.7.1 Lampengruppen

8.7.1.1 FB_BAFLampGroupStandard

	FB BAFLampGroupStandard		
_	uild	uiErrorld-	
_	bStartExecution	iErrorParameter-	
_	bStopExecution	eExecutionState-	
_	bOn	udiAmountOfLamps-	
_	bOff	udiAmountOfFaultyLamps-	
_	bCallMinControlValue	udiAmountOfActiveLamps-	
_	bCallMaxControlValue	IrAverageControlValue-	
_	bSetControlValueDirect	IrAverageResettingValue-	
_	IrSetControlValueDirect	udiAmountOfLampsWithMinControlValue	
_	bFadeUp	udiAmountOfLampsWithMaxControlValue-	
_	bFadeDown		
_	bStepUp		
_	bStepDown		
_	bStartFunctionTest		
_	bStartDurationTest		
_	bChangeMaximumControlValue		
_	IrChangeMaximumControlValue		
_	bChangeMinimumControlValue		
_	IrChangeMinimumControlValue		

Funktionsblock um eine <u>Standard Lampengruppe [> 106]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bStartFunctionTest	:	BOOL;
bStartDurationTest	:	BOOL;
bChangeMaximumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMaximumControlValue	:	LREAL;
bChangeMinimumControlValue	:	BOOL;
lrChangeMinimumControlValue	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Lampengruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampengruppe.

bOn: Der *bOn* Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bOff: Der bOff Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bCallMinControlValue: Der bCallMinControlValue Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bCallMaxControlValue: Der bCallMaxControlValue Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

IrSetControlValueDirect: Wenn *bSetControlValueDirect* gesetzt ist, dann wird der Wert dieser Variablen (0% - 100%) an alle Lampen in der Gruppe weitergegeben.

bFadeUp: Der bFadeUp Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bFadeDown: Der bFadeDown Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bStepUp: Der bStepUp Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bStartFunctionTest: Ein Funktionstest für alle DALI Notbeleuchtungen wird gestartet. Alle anderen Lampen in dieser Gruppe ignorieren diesen Befehl.

bStartDurationTest: Ein Dauertest für alle DALI Notbeleuchtungen wird gestartet. Alle anderen Lampen in dieser Gruppe ignorieren diesen Befehl.

bChangeMaximumControlValue: Der *bChangeMaximumControlValue* Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

IrChangeMaximumControlValue: Wenn *bChangeMaximumControlValue* gesetzt ist, dann wird der Wert dieser Variablen (0% - 100%) zum Maximalwert alle Lampen weitergegeben.

bChangeMinimumControlValue: Der *bChangeMinimumControlValue*- Befehl aller Lampen in dieser Gruppe wird ausgeführt.

IrChangeMinimumControlValue: Wenn *bChangeMinimumControlValue* gesetzt ist, dann wird der Wert dieser Variablen (0% - 100%) zum Minimalwert alle Lampen weitergegeben.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState;
udiAmountOfLamps	: UDINT;
udiAmountOfFaultyLamps	: UDINT;
udiAmountOfActiveLamps	: UDINT;
lrAverageControlValue	: LREAL;
lrAverageResettingValue	: LREAL;
udiAmountOfLampsWithMinControl	/alue : UDINT;
udiAmountOfLampsWithMaxControl	/alue : UDINT;

udiAmountOfSignals: Anzahl Lampen die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultySignals: Anzahl Lampen die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

udiAmountOfActiveSignals: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und aktiv sind.

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampengruppe.

udiAmountOfLamps: Anzahl aller Lampen die zu dieser Gruppe gehören.

BECKHOFF

udiAmountOfFaultyLamps: Anzahl aller Lampen, die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

udiAmountOfActiveLamps: Anzahl aller aktiven Lampen die zu dieser Gruppe gehören. Die Stellgröße muss größer als 0 und die *nErrorld* 0 sein.

IrAverageControlValue: Die durchschnittliche Stellgröße aller Lampen in dieser Gruppe die sich nicht in einem Fehlerzustand befinden.

IrAverageResettingValue: Der durchschnittliche Wiedereinschaltwert aller Lampen in dieser Gruppe die sich nicht in einem Fehlerzustand befinden.

udiAmountOfLampsWithMinControlValue: Anzahl aller Lampen in der Gruppe, die sich nicht in einem Fehlerzustand befinden und deren *bReachedMinControlValue* Ausgang gesetzt ist.

udiAmountOfLampsWithMaxControlValue: Anzahl aller Lampen in der Gruppe, die sich nicht in einem Fehlerzustand befinden und deren *bReachedMaxControlValue* Ausgang gesetzt ist.

8.7.2 Jalousieantriebsgruppen

8.7.2.1 FB_BAFBlindDriveGroupStandard

	FB_BAFBlindDriveGroupStandard	
_	uild	uiErrorld
_	bStartExecution	iErrorParameter
_	bStopExecution	eExecutionState
_	bSafetyPositionSet	udiAmountOfBlindDrives—
_	bSafetyPositionReset	udiAmountOfFaultyBlindDrives
_	bUp	udiAmountOfDriveUp
_	bDown	udiAmountOfDriveDown—
_	bStop	udiAmountOfActiveSafetyPosition
_	bStepUp	IrAveragePosition—
_	bStepDown	
-	bSetPositionAngleDirect	
_	IrSetPositionDirect	
_	IrSetAngleDirect	
-	bDriveToFavoritePosition	

Funktionsblock um eine <u>Standard Jalousieantriebsgruppe [108]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bUp	:	BOOL;
bDown	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bSetPositionAngleDirect	:	BOOL;
lrSetPositionDirect	:	LREAL;
lrSetAngleDirect	:	LREAL;
bDriveToFavoritePosition	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Jalousieantriebsgruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Jalousieantriebsgruppe.

bSafetyPositionSet: Führt den *bSafetyPositionSet* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bSafetyPositionReset : Führt den *bSafetyPositionReset* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bUp: Führt den *bUp* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bDown: Führt den *bDown* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bStop: Führt den *bStop* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bStepUp : Führt den *bStepUp* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bStepDown: Führt den *bStepDown* Befehl für alle Jalousieantriebe in dieser Gruppe aus.

bSetPositionAngleDirect: Die Jalousieantriebe werden an die unter *IrSetPositionDirect* angegebene Position [0%..100%] gefahren. Das BA-Framework Element *Standard Jalousieantrieb* unterstützt nicht das Anfahren eines Winkels - im Gegensatz zum *Jalousieantrieb verbunden mit KL2532* - dieser Befehl wird nur Auswirkungen auf die Position haben.

IrSetPositionDirect: Spezifische Position zu der die Jalousien gefahren werden.

IrSetAngleDirect: Spezifischer Winkel auf den die Jalousien gefahren werden.

bDriveToFavoritePosition: Die Jalousieantriebe fahren die bevorzugte Position an.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
udiAmountOfBlindDrives	:	UDINT;
udiAmountOfFaultyBlindDrives	:	UDINT;
udiAmountOfDriveUp	:	UDINT;
udiAmountOfDriveDown	:	UDINT;
udiAmountOfActiveSafetyPosition	:	UDINT;
lrAveragePosition	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Jalousieantriebsgruppe.

udiAmountOfBlindDrives: Anzahl Jalousieantriebe die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultyBlindDrives: Anzahl Jalousieantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

udiAmountOfDriveUp: Anzahl Jalousieantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade öffnen (*uiErrorld* muss 0 sein).

udiAmountOfDriveDown: Anzahl Jalousieantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade schließen (*uiErrorld* muss 0 sein).

udiAmountOfActiveSafetyPosition: Anzahl Jalousieantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich derzeit in der Sicherheitsposition befinden (*uiErrorld* muss 0 sein).

IrAveragePosition: Die durchschnittliche Position (0% - 100%) aller aktiven Jalousieantriebe in dieser Gruppe.

8.7.3 Fensterantriebsgruppen

8.7.3.1 FB_BAFWindowDriveGroupStandard

	FB BAFWindowDriveGroupStandard		
-	uild	uiErrorld	
-	bStartExecution	iErrorParameter-	
-	bStopExecution	eExecutionState	
_	bSafetyPositionSet	udiAmountOfWindowDrives	
_	bSafetyPositionReset	udiAmountOfFaultyWindowDrives	
_	bClose	udiAmountOfDriveClose	
_	bOpen	udiAmountOfDriveOpen—	
_	bStop	udiAmountOfActiveSafetyPosition	
_	bSetPositionDirect	IrAveragePosition	
_	IrSetPositionDirect	iValue	

Funktionsblock um eine <u>Standard Fensterantriebsgruppe [> 111]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

:	UINT;
:	BOOL;
:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Fensterantriebsgruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Fensterantriebsgruppe.

bSafetyPositionSet: Führt den *bSafetyPositionSet* Befehl für alle Fensterantriebsgruppe in dieser Gruppe aus.

bSafetyPositionReset: Führt den *bSafetyPositionReset* Befehl für alle Fensterantriebsgruppe in dieser Gruppe aus.

bClose: Führt den bClose Befehl für alle Fensterantriebsgruppe in dieser Gruppe aus.

bOpen: Führt den *bOpen* Befehl für alle Fensterantriebsgruppe in dieser Gruppe aus.

bStop: Führt den *bStop* Befehl für alle Fensterantriebsgruppe in dieser Gruppe aus.

bSetPositionDirect: Alle Fensterantriebe in dieser Gruppe werden, die unter *IrSetPositionDirect* angegebene Position anfahren.

IrSetPositionDirect: Siehe bSetPositionDirect. 0% entspricht geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;	
iErrorParameter	: INT;	
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionSta	te
udiAmountOfWindowDrives	: UDINT;	
udiAmountOfFaultyWindowDrives	: UDINT;	
udiAmountOfDriveClose	: UDINT;	
udiAmountOfDriveOpen	: UDINT;	
udiAmountOfActiveSafetyPosition	: UDINT;	
lrAveragePosition	: LREAL;	
iValue	: INT;	

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Fensterantriebsgruppe.

udiAmountOfValveActuators: Anzahl Fensterantriebe die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultyValveActuators: Anzahl Fensterantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorId* > 0).

udiAmountOfValveActuatorDriveClose: Anzahl Fensterantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade schließen (*uiErrorld* muss 0 sein).

udiAmountOfValveActuatorDriveOpen: Anzahl Fensterantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade öffnen (*uiErrorld* muss 0 sein).

udiAmountOfActiveSafetyPosition: Anzahl Fensterantriebe, die zu dieser Gruppe gehören und sich derzeit in der Sicherheitsposition befinden (*uiErrorld* muss 0 sein).

IrAveragePosition: Die durchschnittliche Position (0% - 100%) aller aktiven Fensterantriebe in dieser Gruppe.

iValue: Wert der Fensterantriebsgruppe.

8.7.4 Ventil Stellantriebsgruppen

8.7.4.1 FB_BAFValveActuatorGroupStandard

	FB BAFValveA	ctuatorGroupStandard
_	uild	uiErrorld—
_	bStartExecution	iErrorParameter
_	bStopExecution	eExecutionState
_	bClose	udiAmountOfValveActuators
_	bOpen	udiAmountOfFaultyValveActuators
_	bStop	udiAmountOfValveActuatorDriveClose
_	bSetControlValueDirect	udiAmountOfValveActuatorDriveOpen
_	IrSetControlValueDirect	IrAverageControlValue

Funktionsblock um eine <u>Standard Ventil Stellantriebsgruppe</u> [<u>109]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bClose	:	BOOL;
bOpen	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Ventil Stellantriebsgruppe.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Ventil Stellantriebsgruppe.

bClose: Der *bClose* Befehl aller Ventile in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bOpen: Der *bOpen* Befehl aller Ventile in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bStop: Der bStop Befehl aller Ventile in dieser Gruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl aller Ventile in dieser Gruppe wird ausgeführt.

IrSetControlValueDirect: Nach dem Senden des *bSetControlValueDirect* Befehls werden alle Ventile der Gruppe diesen Wert anfahren. 0% entspricht geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
udiAmountOfValveActuators	:	UDINT;
udiAmountOfFaultyValveActuators	:	UDINT;
udiAmountOfValveActuatorDriveClose	:	UDINT;
udiAmountOfValveActuatorDriveOpen	:	UDINT;
lrAverageControlValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Ventilgruppe.

udiAmountOfValveActuators: Anzahl Ventile die zu dieser Gruppe gehören.

udiAmountOfFaultyValveActuators: Anzahl Ventile, die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden (*uiErrorld* > 0).

udiAmountOfValveActuatorDriveClose: Anzahl Ventile, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade schließen (*uiErrorld* muss 0 sein).

udiAmountOfValveActuatorDriveOpen: Anzahl Ventile, die zu dieser Gruppe gehören und sich gerade öffnen (*uiErrorld* muss 0 sein).

IrAverageControlValue: Die durchschnittliche Position aller Ventile in dieser Gruppe die sich nicht in einem Fehlerzustand befinden.

8.8 Funktionseinheiten

8.8.1 Beleuchtung

8.8.1.1 FB_BAFLightingDimmerSwitch

	FB BAFLightingDimmerSwitch		
_	uild	uiErrorld —	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState	
_	bOn	IrAverageControlValue	
_	bOff	IrResettingValue	
_	bToggleLastControlValue	_	
_	bToggleMaxControlValue		
_	bCallMinControlValue		
_	bCallMaxControlValue		
_	bSetControlValueDirect		
_	IrSetControlValueDirect		
_	bFadeUp		
_	bFadeDown		
_	bStepUp		
_	bStepDown		

Funktionsblock um einen Dimmer [113] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bToggleLastControlValue	:	BOOL;
bToggleMaxControlValue	:	BOOL;

BECKHOFF

bCallMinControlValue	:	BOOL
bCallMaxControlValue	:	BOOL
bSetControlValueDirect	:	BOOL
lrSetControlValueDirect	:	LREAD
bFadeUp	:	BOOL
bFadeDown	:	BOOL
bStepUp	:	BOOL
bStepDown	:	BOOL

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bOn: Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet.

bOff: Die zugewiesene Lampengruppe wird ausgeschaltet. Wenn der Durchschnittswert der Lampengruppe (*IrAverageControlValue*) größer als 0 ist, dann wird er in *IrResettingValue* hinterlegt.

bToggleLastControlValue: *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen An und Aus): Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße 0 ist und ausgeschaltet, wenn der Wert größer als 0 ist. Hierzu wird entsprechend der *bOn* oder *bOff* Befehl gesendet. *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen *IrResettingValue* und Aus): Wenn der Mittelwert der Stellgröße der zugewiesenen Lampengruppe 0 ist, dann wird die Lampengruppe auf den *IrResettingValue* gesetzt, indem der *bSetControlValueDirect* Befehl gesendet wird. Die Lampengruppe wird ausgeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, indem der *bOff* Befehl gesendet wird.

bToggleMaxControlValue: Die zugewiesene Lampengruppe wechselt zwischen Aus und der maximalen Stellgröße. Wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, dann wird der *bOff* Befehl zur entsprechenden Gruppe gesendet. Ist der Wert 0, dann wird der *bCallMaxControlValue* Befehl ausgeführt.

bCallMinControlValue: Der *bCallMinControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bCallMaxControlValue: Der *bCallMaxControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt. Wenn *IrSetControlValueDirect* ist 0, dann wird der Wert von *IrAverageControlValue* in *IrResettingValue* hinterlegt.

IrSetControlValueDirect: Stellgröße die zur zugewiesenen Lampengruppe gesendet wird, wenn *bSetControlValueDirect* ausgeführt wird.

bFadeUp: Der bFadeUp Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bFadeDown: Der bFadeDown Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bStepUp: Der *bStepUp* Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
lrAverageControlValue	:	LREAL;
lrResettingValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampengruppe.

IrResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Beleuchtung. Vor dem Ausschalten der Beleuchtung wird der Durchschnittswert *IrAverageControlValue* in dieser Variablen hinterlegt.

8.8.1.2 **FB_BAFLightingStairwellDimmer**

	FB_BAFLightingStairwellDimmer		
_	uild	uiErrorld	
_	bStartExecution	iErrorParameter	
_	bStopExecution	eExecutionState	
_	bStart IrA	verageControlValue	
_	bOff	tRemainingTime	
_	bChangeProlongDuration	-	
_	tChangeProlongDuration		
_	bChangePresenceExtensionDuration		
_	tChangePresenceExtensionDuration		

Funktionsblock um eine <u>Treppenhausbeleuchtung [} 115]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bStart	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bChangeProlongDuration	:	BOOL;
tChangeProlongDuration	:	TIME;
bChangePresenceExtensionDuration	:	BOOL;
tChangePresenceExtensionDuration	:	TIME;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bStart: Die Treppenhaus Sequenz der zugewiesenen Lampengruppe wird gestartet.

bOff: Die Treppenhaus Sequenz wird beendet und die zugewiesene Lampengruppe ausgeschaltet.

bChangeProlongDuration: Die Nachlaufzeit der Beleuchtung wird auf tChangeProlongDuration gesetzt.

tChangeProlongDuration: Siehe bChangeProlongDuration.

bChangePresenceExtensionDuration: Die Präsenzverlängerung der Beleuchtung wird auf *tChangePresenceExtensionDuration* gesetzt.

tChangePresenceExtensionDuration: Siehe bChangePresenceExtensionDuration.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrAverageControlValue	:	LREAL;
tRemainingTime	:	TIME;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampengruppe.

tRemainingTime: Verbleibende Zeit bis die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

8.8.1.3 FB_BAFLightingTwilightSwitch

	FB BAFLightingTwilightSwitch				
_	uild	uiErrorld			
_	bStartExecution	iErrorParameter			
_	bStopExecution	eExecutionState			
_	bOn	IrAverageControlValue			
_	bOff	IrResettingValue			
_	bToggleLastControlValue	IrActualValue			
_	bToggleMaxControlValue	IrSetpointValue			
_	bCallMinControlValue	IrSetpointValueShift			
_	bCallMaxControlValue	bRegulatorActive			
_	bSetControlValueDirect	_			
_	IrSetControlValueDirect				
_	bFadeUp				
_	bFadeDown				
_	bStepUp				
_	bStepDown				
_	bSetSetpointValueShiftDirect				
_	IrSetSetpointValueShiftDirect				
_	bSetpointValueShiftUp				
_	bSetpointValueShiftDown				
_	bDisableRegulator				
_	bEnableRegulator				

Funktionsblock um einen Dämmerungsschalter [▶ 117] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bToggleLastControlValue	:	BOOL;
bToggleMaxControlValue	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bSetSetpointValueShiftDirect	:	BOOL;
lrSetSetpointValueShiftDirect	:	LREAL;
bSetpointValueShiftUp	:	BOOL;
bSetpointValueShiftDown	:	BOOL;
bDisableRegulator	:	BOOL;
bEnableRegulator	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bOn: Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet.

bOff: Die zugewiesene Lampengruppe wird ausgeschaltet. Wenn der Durchschnittswert der Lampengruppe (*IrAverageControlValue*) größer als 0 ist, dann wird er in *IrResettingValue* hinterlegt.

bToggleLastControlValue: *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen An und Aus): Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße 0 ist und ausgeschaltet, wenn der Wert größer als 0 ist. Hierzu wird entsprechend der *bOn* oder *bOff* Befehl gesendet. *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen *IrResettingValue* und Aus): Wenn der Mittelwert der Stellgröße der zugewiesenen Lampengruppe 0 ist, dann wird die Lampengruppe auf den *IrResettingValue* gesetzt, indem der *bSetControlValueDirect* Befehl gesendet wird. Die Lampengruppe wird ausgeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, indem der *bOff* Befehl gesendet wird.

bToggleMaxControlValue: Die zugewiesene Lampengruppe wechselt zwischen Aus und der maximalen Stellgröße. Wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, dann wird der *bOff* Befehl zur entsprechenden Gruppe gesendet. Ist der Wert 0, dann wird der *bCallMaxControlValue* Befehl ausgeführt.

bCallMinControlValue: Der *bCallMinControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bCallMaxControlValue: Der *bCallMaxControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt. Wenn *IrSetControlValueDirect* ist 0, dann wird der Wert von *IrAverageControlValue* in *IrResettingValue* hinterlegt.

IrSetControlValueDirect: Stellgröße die zur zugewiesenen Lampengruppe gesendet wird, wenn *bSetControlValueDirect* ausgeführt wird.

bFadeUp: Der bFadeUp Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bFadeDown: Der bFadeDown Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bStepUp: Der *bStepUp* Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bSetSetpointValueShiftDirect: Die unter *IrSetSetpointValueShiftDirect* eingetragene Sollwertverschiebung wird übernommen.

IrSetSetpointValueShiftDirect: Siehe IrSetSetpointValueShiftDirect.

bSetpointValueShiftUp: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* erhöht (Parameter Struktur).

bSetpointValueShiftDown: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* verringert (Parameter Struktur).

bDisableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Dämmerungsschalter.

bEnableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Dämmerungsschalter.

Alle Befehle zur direkten Änderung der Stellgröße (bOn, bOff, bToggleLastControlValue, bToggleMaxControlValue, bCallMinControlValue, bCallMaxControlValue, bSetControlValueDirect, bFadeUp and bFadeDown) werden deaktiviert, solange die Funktionseinheit aktiv ist.

Das automatische Schalten der zugewiesenen Lampengruppe um den Schaltwert wird von einer programmierten Hysterese (*IrControlHysteresis*, Parameter Struktur) vorgenommen.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E BAF ExecutionState;
lrAverageControlValue	: LREAL;
lrResettingValue	: LREAL;
lrActualValue	: LREAL;
lrSetpointValue	: LREAL;
lrSetpointValueShift	: LREAL;
bRegulatorActive	: BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampengruppe.

IrResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Beleuchtung. Vor dem Ausschalten der Beleuchtung wird der Durchschnittswert *IrAverageControlValue* in dieser Variablen hinterlegt.

IrActualValue: Gemessener (Tages-) Lichtwert der Beleuchtung.

IrSetpointValue: Ergebnis vom Basis Schaltwert (*IrBasicSetpointValue*) und der Schaltwertverschiebung (*IrSetpointValueShift*).

IrSetpointValueShift: Aktuelle Schaltwertverschiebung.

bRegulatorActive: Zeigt an, ob die Beleuchtung derzeit aktiviert oder deaktiviert ist.

8.8.1.4 FB_BAFLightingDaylightLightControl

	FB_BAFLightingDaylightLightingControl				
-	uild	uiErrorld			
-	bStartExecution	iErrorParameter-			
-	bStopExecution	eExecutionState-			
-	bOn	IrAverageControlValue			
-	bOff	IrResettingValue-			
-	bToggleLastControlValue	IrActualValue			
-	bToggleMaxControlValue	bRegulatorActive			
-	bCallMinControlValue	IrControlValueSubLampGroup1			
-	bCallMaxControlValue	IrControlValueSubLampGroup2			
-	bSetControlValueDirect				
-	IrSetControlValueDirect				
-	bFadeUp				
-	bFadeDown				
-	bStepUp				
-	bStepDown				
-	bDisableRegulator				
-	bEnableRegulator				

Funktionsblock um eine <u>tageslichtabhängige Lichtsteuerung [> 121]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bToggleLastControlValue	:	BOOL;
bToggleMaxControlValue	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bDisableRegulator	:	BOOL;
bEnableRegulator	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bOn: Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet.

bOff: Die zugewiesene Lampengruppe wird ausgeschaltet. Wenn der Durchschnittswert der Lampengruppe (*IrAverageControlValue*) größer als 0 ist, dann wird er in *IrResettingValue* hinterlegt.

Wird dieser Befehl gesendet, während die Lichtregelung aktiv ist, so werden alle zugewiesenen Lampengruppen ausgeschaltet und der Regulator deaktiviert.

bToggleLastControlValue: *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen An und Aus): Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße 0 ist und ausgeschaltet, wenn der Wert größer als 0 ist. Hierzu wird entsprechend der *bOn* oder *bOff* Befehl gesendet. *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen *IrResettingValue* und Aus): Wenn der Mittelwert der Stellgröße der zugewiesenen Lampengruppe 0 ist, dann wird die Lampengruppe auf den *IrResettingValue* gesetzt, indem der *bSetControlValueDirect* Befehl gesendet wird. Die Lampengruppe wird ausgeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist. indem der *bOff* Befehl gesendet wird.

bToggleMaxControlValue: Die zugewiesene Lampengruppe wechselt zwischen Aus und der maximalen Stellgröße. Wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, dann wird der *bOff* Befehl zur entsprechenden Gruppe gesendet. Ist der Wert 0, dann wird der *bCallMaxControlValue* Befehl ausgeführt.

bCallMinControlValue: Der *bCallMinControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bCallMaxControlValue: Der *bCallMaxControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt. Wenn *IrSetControlValueDirect* ist 0, dann wird der Wert von *IrAverageControlValue* in *IrResettingValue* hinterlegt.

IrSetControlValueDirect: Stellgröße die zur zugewiesenen Lampengruppe gesendet wird, wenn *bSetControlValueDirect* ausgeführt wird.

bFadeUp: Der bFadeUp Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bFadeDown: Der bFadeDown Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bStepUp: Der *bStepUp* Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bStepDown: Der *bStepDown* Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bSetSetpointValueShiftDirect: Die unter *IrSetSetpointValueShiftDirect* eingetragene Sollwertverschiebung wird übernommen.

IrSetSetpointValueShiftDirect: Siehe IrSetSetpointValueShiftDirect.

bSetpointValueShiftUp: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* erhöht (Parameter Struktur).

bSetpointValueShiftDown: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* verringert (Parameter Struktur).

bDisableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Dämmerungsschalter.

bEnableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Dämmerungsschalter.

Alle Befehle zur direkten Änderung der Stellgröße (bOn, bOff, bToggleLastControlValue, bToggleMaxControlValue, bCallMinControlValue, bCallMaxControlValue, bSetControlValueDirect, bFadeUp and bFadeDown) werden deaktiviert, solange die Funktionseinheit aktiv ist.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
lrAverageControlValue	:	LREAL;
lrResettingValue	:	LREAL;
lrActualValue	:	LREAL;
bRegulatorActive	:	BOOL;
lrControlValueSubLampGroup1	:	LREAL;
lrControlValueSubLampGroup2	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampengruppe.

IrResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Beleuchtung. Vor dem Ausschalten der Beleuchtung wird der Durchschnittswert *IrAverageControlValue* in dieser Variablen hinterlegt.

IrActualValue: Gemessener (Tages-) Lichtwert der Beleuchtung.

bRegulatorActive: Zeigt an, ob die Beleuchtung derzeit aktiviert oder deaktiviert ist.

IrControlValueSubLampGroup1: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampenuntergruppe 1.

IrControlValueSubLampGroup2: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampenuntergruppe 2.

8.8.1.5 FB_BAFLightingConstantLightRegulation

	FB_BAFLightingConstantLightRegulation		
-	uild	uiErrorld	<u> </u>
_	bStartExecution	iErrorParameter	<u> </u>
_	bStopExecution	eExecutionState	<u> </u>
_	bOn	IrAverageControlValue	<u> </u>
_	bOff	IrResettingValue	<u> </u>
_	bToggleLastControlValue	IrActualValue	<u> </u>
_	bToggleMaxControlValue	IrSetpointValue	<u> </u>
_	bCallMinControlValue	IrSetpointValueShift	<u> </u>
_	bCallMaxControlValue	bRegulatorActive	<u> </u>
_	bSetControlValueDirect	IrDeviation	<u> </u>
_	IrSetControlValueDirect	tControlDelay	<u> </u>
_	bFadeUp	IrControlValueSubLampGroup1	<u> </u>
_	bFadeDown	IrControlValueSubLampGroup2	<u> </u>
_	bStepUp		
_	bStepDown		
_	bSetSetpointValueShiftDirect		
_	IrSetSetpointValueShiftDirect		
_	bSetpointValueShiftUp		
_	bSetpointValueShiftDown		
_	bDisableRegulator		
_	bEnableRegulator		

Funktionsblock um eine Konstantlichtregelung [126] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;
bOff	:	BOOL;
bToggleLastControlValue	:	BOOL;
bToggleMaxControlValue	:	BOOL;
bCallMinControlValue	:	BOOL;
bCallMaxControlValue	:	BOOL;
bSetControlValueDirect	:	BOOL;
lrSetControlValueDirect	:	LREAL;
bFadeUp	:	BOOL;
bFadeDown	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bSetSetpointValueShiftDirect	:	BOOL;
lrSetSetpointValueShiftDirect	:	LREAL;
bSetpointValueShiftUp	:	BOOL;
bSetpointValueShiftDown	:	BOOL;
bDisableRegulator	:	BOOL;
bEnableRegulator	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bOn: Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet.

bOff: Die zugewiesene Lampengruppe wird ausgeschaltet. Wenn der Durchschnittswert der Lampengruppe (*IrAverageControlValue*) größer als 0 ist, dann wird er in *IrResettingValue* hinterlegt.

Wird dieser Befehl gesendet, während die Lichtregelung aktiv ist, so werden alle zugewiesenen Lampengruppen ausgeschaltet und der Regulator deaktiviert.

bToggleLastControlValue: *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen An und Aus): Die zugewiesene Lampengruppe wird eingeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße 0 ist und ausgeschaltet, wenn der Wert größer als 0 ist. Hierzu wird entsprechend der *bOn* oder *bOff* Befehl gesendet. *uiToggleMode* = 0 (Wechseln zwischen *IrResettingValue* und Aus): Wenn der Mittelwert der Stellgröße der zugewiesenen Lampengruppe 0 ist, dann wird die Lampengruppe auf den *IrResettingValue* gesetzt, indem der *bSetControlValueDirect* Befehl gesendet wird. Die Lampengruppe wird ausgeschaltet, wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, indem der *bOff* Befehl gesendet wird.

bToggleMaxControlValue: Die zugewiesene Lampengruppe wechselt zwischen Aus und der maximalen Stellgröße. Wenn der Mittelwert der Stellgröße größer als 0 ist, dann wird der *bOff* Befehl zur entsprechenden Gruppe gesendet. Ist der Wert 0, dann wird der *bCallMaxControlValue* Befehl ausgeführt.

bCallMinControlValue: Der *bCallMinControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bCallMaxControlValue: Der *bCallMaxControlValue* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bSetControlValueDirect: Der *bSetControlValueDirect* Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt. Wenn *IrSetControlValueDirect* ist 0, dann wird der Wert von *IrAverageControlValue* in *IrResettingValue* hinterlegt.

IrSetControlValueDirect: Stellgröße die zur zugewiesenen Lampengruppe gesendet wird, wenn *bSetControlValueDirect* ausgeführt wird.

bFadeUp: Der bFadeUp Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bFadeDown: Der bFadeDown Befehl der zugewiesenen Lampengruppe wird ausgeführt.

bStepUp: Der *bStepUp* Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl wird für alle Lampen der zugewiesenen Lampengruppe ausgeführt.

bSetSetpointValueShiftDirect: Die unter *IrSetSetpointValueShiftDirect* eingetragene Sollwertverschiebung wird übernommen.

IrSetSetpointValueShiftDirect: Siehe IrSetSetpointValueShiftDirect.

bSetpointValueShiftUp: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* erhöht (Parameter Struktur).

bSetpointValueShiftDown: Die Sollwertverschiebung wird um *IrSetpointValueShiftStepSize* verringert (Parameter Struktur).

bDisableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Dämmerungsschalter.

bEnableRegulator: Eine aufsteigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Dämmerungsschalter.

Alle Befehle zur direkten Änderung der Stellgröße (bOn, bOff, bToggleLastControlValue, bToggleMaxControlValue, bCallMinControlValue, bCallMaxControlValue, bSetControlValueDirect, bFadeUp and bFadeDown) werden deaktiviert, solange die Funktionseinheit aktiv ist.

Das Dimmen der zugewiesenen Lampengruppe um den Schaltwert wird von einer programmierten Hysterese (*IrControlHysteresis*, Parameter Struktur) vorgenommen.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionStat
lrAverageControlValue	:	LREAL;
lrResettingValue	:	LREAL;
lrActualValue	:	LREAL;
lrSetpointValue	:	LREAL;
lrSetpointValueShift	:	LREAL;
bRegulatorActive	:	BOOL;
lrDeviation	:	LREAL;
tControlDelay	:	TIME;
lrControlValueSubLampGroup1	:	LREAL;
lrControlValueSubLampGroup2	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

e;

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampengruppe.

IrResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Beleuchtung. Vor dem Ausschalten der Beleuchtung wird der Durchschnittswert *IrAverageControlValue* in dieser Variablen hinterlegt.

IrActualValue: Gemessener (Tages-) Lichtwert der Beleuchtung.

IrSetpointValue: Ergebnis vom Basis Schaltwert (*IrBasicSetpointValue*) und der Schaltwertverschiebung (*IrSetpointValueShift*).

IrSetpointValueShift: Aktuelle Schaltwertverschiebung.

bRegulatorActive: Zeigt an, ob die Beleuchtung derzeit aktiviert oder deaktiviert ist.

IrDeviation: Regelabweichung (IrSetpointValue - IrActualValue).

tControlDelay: Aktuelle Verzögerung, bis eine neue Stellgröße übernommen wird. Diese Verzögerung wird automatisch berechnet und ist abhängig von der momentanen Regelabweichung. Umso höher die Regelabweichung, desto geringer die Verzögerung.

IrControlValueSubLampGroup1: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampenuntergruppe 1.

IrControlValueSubLampGroup2: Mittelwert der Stellgröße (0% - 100%) der zugewiesenen Lampenuntergruppe 2.

8.8.1.6 FB_BAFLightingTestsForEmergencyLighting

	FB_BAFLightingTestsForEmergencyLighting	
_	uild	uiErrorld
_	bStartExecution	iErrorParameter
_	bStopExecution	eExecutionState
_	bOn	IrAverageControlValue
_	bOff	-
_	bStartFunctionTest	
_	bStartDurationTest	

Abb. 1: TcBAPIc_FB_BAFLightingTestsForEmergencyLighting

Funktionsblock um einen Funktions- und Dauertest für die Sicherheitsbeleuchtung direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bOn	:	BOOL;

BECKHOFF

bOff : BOOL; bStartFunctionTest : BOOL; bStartDurationTest : BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beleuchtung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beleuchtung.

bOn: Schaltet die Beleuchtung An.

bOff Schaltet die Beleuchtung Aus.

bStartFunctionTest: Ein Funktionstest für alle DALI Notbeleuchtungen in der zugewiesenen Lampengruppe wird gestartet.

bStartDurationTest: Ein Dauertest für alle DALI Notbeleuchtungen in der zugewiesenen Lampengruppe wird gestartet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState;
lrAverageControlValue	: LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beleuchtung.

IrAverageControlValue: Mittelwert der Stellgröße der Beleuchtung.

8.8.2 Beschattungen

8.8.2.1 FB_BAFSunblindStandard

	FB_BAFSunblindStandard				
-	uild	uiErrorld			
-	bStartExecution	iErrorParameter			
-	bStopExecution	eExecutionState			
-	bSafetyPositionSet	IrAveragePosition			
-	bSafetyPositionReset				
-	bUp				
-	bDown				
-	bStop				
-	bStepUp				
-	bStepDown				
_	bSetPositionDirect				
-	IrSetPositionDirect				

Funktionsblock um eine <u>Standard Beschattung [132]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bUp	:	BOOL;
bDown	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;

bStepDown : BOOL; bSetPositionDirect : BOOL; lrSetPositionDirect : LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beschattung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beschattung.

bSafetyPositionSet: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe (siehe Parameter *uiBlindDriveGroupId*) werden auf ihre Sicherheitsposition gefahren.

bSafetyPositionReset: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe werden freigegeben, um die Sicherheitsposition verlassen zu können.

bUp: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren hoch.

bDown: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren runter.

bStop: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe halten an.

bStepUp: Der bStepUp Befehl der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe wird ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe wird ausgeführt.

bSetPositionDirect: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren die unter *IrSetPositionDirect* eingetragene Position an.

IrSetPositionDirect: Siehe *bSetPositionDirect*. 0% entspricht vollständig geöffnet, 100% vollständig geschlossen.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrAveragePosition	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beschattung.

IrAveragePosition: Die durchschnittliche Position (0% - 100%) der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe.

8.8.2.2 FB_BAFSunblindSuntracking

	FB_BAFSunblindS	untracking	
_	uild	uiErrorld	
-	bStartExecution	iErrorParameter-	_
_	bStopExecution	eExecutionState	
_	bSafetyPositionSet	IrAveragePosition-	
_	bSafetyPositionReset	iTypeOfSeason-	
_	bUp	bMotionDetection-	
_	bDown	IrOutdoorBrightness	
_	bStop	IrRoomTemperature	
_	bStepUp		
_	bStepDown		
_	bSetPositionAngleDirect		
_	IrSetPositionDirect		
_	IrSetAngleDirect		
_	bSetControlMode		
_	iSetControlMode		
_	bDriveToFavoritePosition		

RFCK

Funktionsblock um eine <u>Beschattung in Abhängigkeit des Sonnenstandes [} 133]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bUp	:	BOOL;
bDown	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bStepUp	:	BOOL;
bStepDown	:	BOOL;
bSetPositionAngleDirect	:	BOOL;
lrSetPositionDirect	:	LREAL;
lrSetAngleDirect	:	LREAL;
bSetControlMode	:	BOOL;
iSetControlMode	:	INT;
bDriveToFavoritePosition	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Beschattung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Beschattung.

bSafetyPositionSet: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe (siehe Parameter *uiBlindDriveGroupId*) werden auf ihre Sicherheitsposition gefahren.

bSafetyPositionReset: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe werden freigegeben, um die Sicherheitsposition verlassen zu können.

bUp: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren hoch.

bDown: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren runter.

bStop: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe halten an.

bStepUp: Der *bStepUp* Befehl der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe wird ausgeführt.

bStepDown: Der bStepDown Befehl der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe wird ausgeführt.

bSetPositionAngleDirect: Alle Jalousieantriebe in der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe fahren den unter *IrSetAngleDirect* eingetragenen Winkel an. Das BA-Framework Element *Standard Jalousieantrieb* Unterstützt nicht das Anfahren eines Winkels - im Gegensatz zum *Jalousieantrieb verbunden mit KL2532* - dieser Befehl wird nur Auswirkungen auf die Position haben.

IrSetPositionDirect: Siehe *bSetPositionAngleDirect*. 0% entspricht vollständig geöffnet, 100% vollständig geschlossen.

IrSetAngleDirect: Siehe bSetPositionAngleDirect.

bSetControlMode: Versetzt die Beschattung in den unter *iSetControlMode* angegebenen Steuerungsmodus.

iSetControlMode: Siehe bSetControlMode.

bDriveToFavoritePosition: Fährt die Beschattung auf die bevorzugte Position.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState;
lrAveragePosition	: LREAL;
iTypeOfSeason	: INT;
bMotionDetection	: BOOL;
lrOutdoorBrightness	: LREAL;
lrRoomTemperature	: LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Beschattung.

IrAveragePosition: Die durchschnittliche Position (0% - 100%) der zugewiesenen Jalousieantriebsgruppe.

iTypeOfSeason: Zeigt den aktuellen Operationsmodus an: (0: Undefiniert ; 1: Wintermodus ; 2: Sommermodus).

bMotionDetection: Gibt an, ob Bewegung erkannt wurde.

IrOutdoorBrightness: Zeigt die Außenhelligkeit an.

IrRoomTemperature: Zeigt die Raumtemperatur an.

8.8.3 Fenster

8.8.3.1 FB_BAFWindowStandard



Funktionsblock um ein <u>Standard Fenster</u> [<u>144]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSafetyPositionSet	:	BOOL;
bSafetyPositionReset	:	BOOL;
bClose	:	BOOL;
bOpen	:	BOOL;
bStop	:	BOOL;
bSetPositionDirect	:	BOOL;
lrSetPositionDirect	:	LREAL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz vom Fenster.

bStopExecution: Stoppt die Instanz vom Fenster.

bSafetyPositionSet: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe werden auf ihre Sicherheitsposition gefahren.

bSafetyPositionReset: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe werden freigegeben, um die Sicherheitsposition verlassen zu können.

bClose: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe schließen sich.

bOpen: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe öffnen sich.

bStop: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe halten an.

bSetPositionDirect: Alle Fensterantriebe in der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe fahren die unter *IrSetPositionDirect* angegebene Position an.
IrSetPositionDirect: Siehe *bSetPositionDirect*. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrAveragePosition	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz vom Fenster.

FB BAFHVACHeatingCooling

IrAveragePosition: Die durchschnittliche Position (0% - 100%) der zugewiesenen Fensterantriebsgruppe.

8.8.4 HLK

8.8.4.1

FB_BAFHV	ACHeatingCooling
-uild	uiErrorld—
-bStartExecution	iErrorParameter
-bStopExecution	eExecutionState
 bSetSetpointValueShiftUserDirect 	IrActualValue
 IrSetSetpointValueShiftUserDirect 	IrSetpointValueShiftUser
 bSetpointValueShiftUserUp 	IrSetpointValueShiftSummerCompensation
 bSetpointValueShiftUserDown 	IrOutdoorTemperature
-bSetEnergyLevel	IrSetpointComfortHeating
-eSetEnergyLevel	IrSetpointPreComfortHeating
	IrSetpointEconomyHeating
	IrSetpointProtectionHeating
	IrSetpointComfortCooling
	IrSetpointPreComfortCooling
	IrSetpointEconomyCooling
	IrSetpointProtectionCooling
	IrDeviation-
	IrSetpointValue
	IrYOutHeating
	bYOutHeating—
	IrYOutCooling
	bYOutCooling
	eEnergyLevelActual
	eEnergyLevelSet
	eControlFunctionActual
	bWindowContact
	bMotionDetection
	bDewPoint

Funktionsblock um die Funktionseinheit für die Temperaturregelung <u>Heizen und Kühlen [> 137]</u> direkt aus dem SPS Programm zu steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bSetSetpointValueShiftUserDirect	:	BOOL;
lrSetSetpointValueShiftUserDirect	:	LREAL;
bSetpointValueShiftUserUp	:	BOOL;

: BOOL; : BOOL; : E BAF HVACEnergyLevel;

uild: <u>Objekt-Id [▶ 204]</u> der Instanz.

bStartExecution: Startet die Instanz.

bStopExecution: Stoppt die Instanz.

bSetSetpointValueShiftUserDirect: Bei einer positiven Flanke wird die lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) auf den unter *IrSetSetpointValueShiftUserDirect* eingetragenen Wert gesetzt.

IrSetSetpointValueShiftUserDirect: Siehe *bSetSetpointValueShiftUserDirect*: Der Wert kann durch Parameter auf einen minimalen und maximalen Wert begrenzt werden.

bSetpointValueShiftUserUp: Durch eine positive Flanke wird die lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) erhöht. Über Parameter kann festgelegt werden, um wie viel sich der Wert ändern soll.

bSetpointValueShiftUserDown: Durch eine positive Flanke wird die lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer) verringert. Über Parameter kann festgelegt werden, um wie viel sich der Wert ändern soll.

bSetEnergyLevel: Vorgabe Energieniveau. Fensterkontakte oder Bewegungsmelder, die durch digitale Signale an die Heizungsregelung angebunden werden, können diese Vorgabe überschreiben.

eSetEnergyLevel: Siehe bSetEnergyLevel.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E BAF ExecutionState;
lrActualValue	: LREAL;
lrSetpointValueShiftUser	: LREAL;
lrSetpointValueShiftSummer(ompensation : LREAL;
lrOutdoorTemperature	: LREAL;
lrSetpointComfortHeating	: LREAL;
lrSetpointPreComfortHeating	: LREAL;
lrSetpointEconomyHeating	: LREAL;
lrSetpointProtectionHeating	: LREAL;
lrSetpointComfortCooling	: LREAL;
lrSetpointPreComfortCooling	: LREAL;
lrSetpointEconomyCooling	: LREAL;
lrSetpointProtectionCooling	: LREAL;
lrDeviation	: LREAL;
lrSetpointValue	: LREAL;
lrYOutHeating	: LREAL;
bYOutHeating	: BOOL;
lrYOutCooling	: LREAL;
bYOutCooling	: BOOL;
eEnergyLevelActual	: E_BAF_HVACEnergyLevel;
eEnergyLevelSet	: E_BAF_HVACEnergyLevel;
eControlFunctionActual	: E_BAF_HVACControlFunction;
bWindowContact	: BOOL;
bMotionDetection	: BOOL;
bDewPoint	: BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode (siehe Fehlercodes [279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz.

IrActualValue: Istwert.

IrSetpointValueShiftUser: Lokale Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer).

IrSetpointValueShiftSummerCompensation: Sollwertverschiebung durch die Sommerkompensation.

IrOutdoorTemperature: Außentemperatur, falls eine Wetterstation mit der Klimaregelung verbunden wurde.

RFCK

IrSetpointComfortHeating: Basissollwert für das Heizen bei Energieniveau Komfort.

IrSetpointPreComfortHeating: Basissollwert für das Heizen bei Energieniveau Bereitschaft.

IrSetpointEconomyHeating: Basissollwert für das Heizen bei Energieniveau Absenkung.

IrSetpointProtectionHeating: Basissollwert für das Heizen bei Energieniveau Gebäudeschutz.

IrSetpointComfortCooling: Basissollwert für das Kühlen bei Energieniveau Komfort.

IrSetpointPreComfortCooling: Basissollwert für das Kühlen bei Energieniveau Bereitschaft.

IrSetpointEconomyCooling: Basissollwert für das Kühlen bei Energieniveau Absenkung.

IrSetpointProtectionCooling: Basissollwert für das Kühlen bei Energieniveau Gebäudeschutz.

IrDeviation: Regelabweichung (Sollwert - Istwert).

IrSetpointValue: Berechneter Sollwert. Der resultierende Sollwert setzt sich zusammen aus einem der 8 Basissollwerte, der lokalen Sollwertverschiebung (Sollwertverschiebung Benutzer), der zentralen Sollwertverschiebung und der Sollwertverschiebung durch die Sommerkompensation.

IrYOutHeating: Analoge Stellgröße für das Heizen von 0% bis 100%

bYOutHeating: Digitale Stellgröße für das Heizen. PWM-Signal der analogen Stellgröße.

IrYOutCooling: Analoge Stellgröße für das Kühlen von 0% bis 100%.

bYOutCooling: Digitale Stellgröße für das Kühlen. PWM-Signal der analogen Stellgröße.

eEnergyLevelActual: Berechnetes Energieniveau.

eEnergyLevelSet: Vorgabe Energieniveau.

eControlFunctionActual: Berechnete Regelfunktion.

bWindowContact: Zustand Fensterkontakt, falls Fensterkontakte mit der Klimaregelung verbunden wurden.

bMotionDetection: Zustand Bewegungsmelder, falls Bewegungsmelder mit der Klimaregelung verbunden wurden.

bDewPointValue: Zustand Taupunktfühler, falls Taupunktfühler mit der Klimaregelung verbunden wurden.

8.9 Szenen

8.9.1 FB_BAFScenesStandard

	FB_BAFSceneStandard	
_	uild	uiErrorld—
_	bStartExecution	iErrorParameter —
_	bStopExecution	eExecutionState
-	blnvoke	
-	bSwitchOff	
_	bStoreCurrentScenery	
_	bPushButtonLightingFadeUpDown	

Funktionsblock um eine <u>Standard Szene [> 152]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bInvoke	:	BOOL;
bSwitchOff	:	BOOL;
bStoreCurrentScenery	:	BOOL;
bPushButtonLightingFadeUpDown	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Szene.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Szene.

blnvoke: Die Szene wird aufgerufen.

bSwitchOff: Alle Elemente, die in dieser Szene enthalten sind, erhalten den Befehl *Aus* oder *Stopp*. Unterstützt ein Element keines der beiden Befehle, so wird es ignoriert.

bStoreCurrentScenery: Der Befehl hat nur Auswirkung auf Funktionseinheiten vom Typ *Beleuchtung*, *Beschattung* und *Fenster*, wenn diese mit dem Befehl *Stellgröße direkt setzen* bzw. *Position direkt setzen* innerhalb der Szene angesprochen werden. Wird der Befehl *bStoreCurrentScenery* ausgeführt, so wird von den jeweiligen Funktionseinheiten der aktuelle Zustand als neuer Parameter für den Befehl *Stellgröße direkt setzen* bzw. *Position direkt setzen* benutzt.

bPushButtonLightingFadeUpDown: Der Befehl hat nur Auswirkung auf Funktionseinheiten vom Typ *Beleuchtung.* Durch einen kurzen Impuls (Tastendruck) wird die Szene aufgerufen. Steht das Signal kontinuierlich an, so werden die Lampen der Funktionseinheit hoch und runter gedimmt.

VAR_OUTPUT

uiErrorId : UINT; iErrorParameter : INT; eExecutionState : E BAF ExecutionState;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Szene.

8.10 Zeitschaltkanäle

8.10.1 FB_BAFSchedulerDaily



Funktionsblock um einen täglichen Zeitschaltkanal [> 155] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uild : UINT; bStartExecution : BOOL; bStopExecution : BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des täglichen Zeitschaltkanals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des täglichen Zeitschaltkanals.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
bValue	:	BOOL;
tRamainingOnTime	:	TIME;
tRamainingOffTime	:	TIME;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des täglichen Zeitschaltkanals.

bValue: Der Ausgabezustand des Signals.

tRamainingOnTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.

tRamainingOffTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

8.10.2 FB_BAFSchedulerWeeklyIndividual

FB BAFTSchedulerWeeklyIndividual		
_	uild	uiErrorld—
_	bStartExecution	iErrorParameter
_	bStopExecution	eExecutionState
		bValue
		tRemainingOnTime
		tRemainingOffTime-

Funktionsblock um einen wöchentlichen Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage) [> 157] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des wöchentlichen Zeitschaltkanals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des wöchentlichen Zeitschaltkanals.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
bValue	:	INT;
tRamainingOnTime	:	TIME;
tRamainingOffTime	:	TIME;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

bValue: Der Ausgabezustand des Signals.

tRamainingOnTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.

tRamainingOffTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

8.10.3 FB_BAFSchedulerWeeklyContinual

	FB_BAFSchedulerWeeklyContinual			
-	uild	uiErrorld		
-	bStartExecution	iErrorParameter		
-	bStopExecution	eExecutionState		
		bValue		
		tRemainingOnTime		
		tRemainingOffTime		

Funktionsblock um einen wöchentlichen Zeitschaltkanal (fortlaufende Wochentage) [> 159] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des wöchentlichen Zeitschaltkanals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des wöchentlichen Zeitschaltkanals.

VAR_OUTPUT

:	UINT;
:	INT;
:	E_BAF_ExecutionState;
:	INT;
:	TIME;
:	TIME;
	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des wöchentlichen Zeitschaltkanals.

bValue: Der Ausgabezustand des Signals.

tRamainingOnTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.

tRamainingOffTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

8.10.4 **FB_BAFS**chedulerMonthlyNthDay



Funktionsblock um einen monatlichen Zeitschaltkanal (n'te Tag im Monat) [> 161] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
bValue	:	INT;
tRamainingOnTime	:	TIME;
tRamainingOffTime	•	TTME:

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

bValue: Der Ausgabezustand des Signals.

tRamainingOnTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.

tRamainingOffTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

8.10.5 FB_BAFSchedulerMonthlyIndividualWeekday

	FB_BAFSchedulerMon	thlyIndividualWeekday
_	uild	uiErrorld
_	bStartExecution	iErrorParameter
_	bStopExecution	eExecutionState
		bValue
		tRemainingOnTime
		tRemainingOffTime-

Funktionsblock um einen monatlichen Zeitschaltkanal (einzelner Wochentag im Monat) [> 163] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [> 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

bStopExecution: Stoppt die Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	<pre>E_BAF_ExecutionState;</pre>
bValue	:	INT;
tRamainingOnTime	:	TIME;
tRamainingOffTime	:	TIME;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz des monatlichen Zeitschaltkanals.

bValue: Der Ausgabezustand des Signals.

tRamainingOnTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.

tRamainingOffTime: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.

8.11 Wetterstationen

8.11.1 **FB_BAFW**eatherStationVirtual

ſ	FB BAFWeathe	rStationVirtual
4	uild	uiErrorld—
-	bStartExecution	iErrorParameter
+	bStopExecution	eExecutionState
		IrTemperature
		IrWindSpeed
		IrBrightnessEast—
		IrBrightnessSouth
		IrBrightnessWest
		IrDaylight—
		IrRain—
		IrRelativeHumidity
		IrDampedTemperature
		eTypeOfSeason
		bThresholdSwitchTemperatureValue
		bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge
		bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge
		bThresholdSwitchWindSpeed1Value
		bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge
		bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge
		bThresholdSwitchWindSpeed2Value
		bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge
		bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge
		bThresholdSwitchWindSpeed3Value
		bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge
		binresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge
		binresholdSwitchBrightnessEastValue
		b I nreshold Switch Brightness East Falling Edge
		bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge
		bThresholdSwitchBrightnessSouthValue
		hThresholdSwitchDrightnessSouthRisingEdge
		bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEuge
		bThresholdSwitchBrightnessWestDisingEdge
		hThrosholdSwitchBrightnossWestRisingEdge
		bThrosholdSwitchDaylightValue
		hThresholdSwitchDavlightPisingEdge
		hThresholdSwitchDaylightCallingEdge
		bThresholdSwitchRainValue
		bThresholdSwitchRainRisingEdge
		bThresholdSwitchRainFallingEdge
		bThresholdSwitchRelativeHumidityValue
		bThresholdSwitchRelativeHumiditvRisingEdge
		bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge

Funktionsblock um eine <u>virtuelle Wetterstation [▶ 165]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der virtuellen Wetterstation.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der virtuellen Wetterstation.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E_BAF_ExecutionState;
lrTemperature	:	LREAL;
lrWindSpeed	:	LREAL;
lrBrightnessEast	:	LREAL;
lrBrightnessSouth	:	LREAL;
lrBrightnessWest	:	LREAL;
lrDaylight	:	LREAL;
lrRain	:	LREAL;
lrRelativeHumidity	:	LREAL;
lrDampedTemperature	:	LREAL;
eTypeOfSeason	:	<pre>E_BAF_WeatherStationTypeOfSeason;</pre>
bThresholdSwitchTemperatureValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge	:	BOOL;
$b {\tt ThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge}$:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der virtuellen Wetterstation.

IrTemperature: Aktuelle Außentemperatur.

IrWindSpeed: Momentane Windgeschwindigkeit.

IrBrightnessEast: Helligkeit auf der Ostseite.

IrBrightnessSouth: Helligkeit auf der Südseite.

IrBrightnessWest: Helligkeit auf der Westseite.

IrDaylight: Zeigt die Tageshelligkeit an.

IrRain: Gibt die Intensität des Niederschlags an.

IrRelativeHumidity: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.

IrDampedTemperature: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen

eTypeOfSeason: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

bThresholdSwitchTemperatureValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur.

bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur aktiv wird.

bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1Value: Zustand vom 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2Value: Zustand vom 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3Value: Zustand vom 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite.

bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite.

bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite.

bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit.

bThresholdSwitchDaylightRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit daktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchRainValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags.

bThresholdSwitchRainRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags aktiv wird.

bThresholdSwitchRainFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags deaktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit.

bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit deaktiv wird.

8.11.2 FB_BAFWeatherStationElsnerP03

	FB_BAFWeatherStationElsnerP03
uild	uiErrorId-
bStartExecution	iErrorParameter-
bStopExecution	eExecutionState-
	lrTemperature-
	lrWindSpeed-
	lrBrightnessEast-
	lrBrightnessSouth-
	lrBrightnessWest-
	lrDaylight-
	lrRain-
	lrDampedTemperature-
	eTypeOfSeason-
	dtTimeDate-
	iDaylightSavingTime-
	bThresholdSwitchTemperatureValue-
	bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge-
	bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed1Value-
	bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed2Value-
	bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed3Value-
	bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge-
	bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge-
	bThresholdSwitchBrightnessEastValue-
	bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge
	bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge-
	bThresholdSwitchBrightnessSouthValue-
	bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge-
	bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge-
	bThresholdSwitchBrightnessWestValue-
	bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge-
	bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge-
	bThresholdSwitchDaylightValue-
	bThresholdSwitchDaylightRisingEdge
	bThresholdSwitchDaylightFallingEdge-
	bThresholdSwitchRainValue-
	bThresholdSwitchRainRisingEdge
	bThresholdSwitchRainFallingEdge-

Abb. 2: TcBAPIc_FB_BAFWeatherStationElsnerP03

Funktionsblock um eine <u>'Elsner P03' Wetterstation [> 167]</u> direkt aus dem SPS Programm zu steuern.

VAR_INPUT

uild : UINT; bStartExecution : BOOL; bStopExecution : BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der 'Elsner P03' Wetterstation.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der 'Elsner P03' Wetterstation.

VAR_OUTPUT

uiErrorId: UINT;iErrorParameter: INT;eExecutionState: E_BAF_ExecutionState;

uiErrorId	: UINT;
iErrorParameter	: INT;
eExecutionState	: E_BAF_ExecutionState;
lrTemperature	: LREAL;
lrWindSpeed	: LREAL;
lrBrightnessEast	: LREAL;
lrBrightnessSouth	: LREAL;
lrBrightnessWest	: LREAL;
lrDaylight	: LREAL;
lrRain	: LREAL;
lrDampedTemperature	: LREAL;
eTypeOfSeason	: E BAF WeatherStationTypeOfSeason;
dtTimeDate	: DT;
iDaylightSavingTime	: INT;
bThresholdSwitchTemperatureValue	: BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1Value	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2Value	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3Value	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastValue	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthValue	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestValue	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchDaylightValue	: BOOL;
bThresholdSwitchDaylightRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchDavlightFallingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchRainValue	: BOOL;
bThresholdSwitchRainRisingEdge	: BOOL;
bThresholdSwitchRainFallingEdge	: BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der 'Elsner P03' Wetterstation.

IrTemperature: Aktuelle Außentemperatur [°C].

IrWindSpeed: Momentane Windgeschwindigkeit [m/s].

IrBrightnessEast: Helligkeit auf der Ostseite [kLux].

IrBrightnessSouth: Helligkeit auf der Südseite [kLux].

IrBrightnessWest: Helligkeit auf der Westseite [kLux].

IrDaylight: Zeigt die Tageshelligkeit an [0-999 lux].

IrRain: Wird auf 1.0 gesetzt, sobald Niederschlag erkannt wird. Beachten Sie, dass der Niederschlag bei dieser Wetterstation nur die Werte 0.0 (kein Niederschlag) oder 1.0 (Niederschlag) annehmen kann.

IrDampedTemperature: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperatur [°C].

eTypeOfSeason: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

dtTimeDate: Datum und Uhrzeit die vom Zeitsignalsender DCF77 empfangen werden.

iDaylightSavingTime: Vom Zeitsignalsender DCF77 empfangene Angabe, ob Sommer- oder Winterzeit vorherrscht (0: undefiniert, 1: Winterzeit, 2: Sommerzeit).

bThresholdSwitchTemperatureValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur.

bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur aktiv wird.

bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1Value: Zustand vom 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2Value: Zustand vom 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3Value: Zustand vom 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite.

bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite.

bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite.

bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit.

bThresholdSwitchDaylightRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchRainValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags.

bThresholdSwitchRainRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags aktiv wird.

bThresholdSwitchRainFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags deaktiv wird.

8.11.3 **FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD**

	FB_BAFWeatherStationThiesClimaSensorD
uild	uiErrorld—
 bStartExecution 	iErrorParameter
-bStopExecution	eExecutionState—
	IrTemperature
	IrWindSpeed—
	IrBrightnessEast—
	IrBrightnessSouth—
	IrBrightnessWest-
	IrDaylight
	IrRain
	IrRelativeHumidity—
	IrDampedTemperature-
	eTypeOfSeason-
	bThresholdSwitchTemperatureValue
	bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge
	bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed1Value
	bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed2Value
	bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed3Value
	bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge
	bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge
	bThresholdSwitchBrightnessEastValue
	bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge
	bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge
	bThresholdSwitchBrightnessSouthValue
	binresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge
	binresnoidSwitchBrightnessSouthFallingEdge
	DI nresnoidSwitchBrightnessvvestvalue
	DI MesnoiaSwitchBrightnessvvestRisingEage
	DI nresnoidSwitchBrightnessvvestFallingEdge
	bThresholdSwitchDaylightValue
	bThresholdSwitchDaylightRisingEdge
	bThresholdSwitchDayIIghtFallingEdge
	bThresholdSwitchRainValue
	bThrosholdSwitchRainKiSingEdge
	bThresholdSwitchRelativeHumidity)/due
	hThresholdSwitchPelativeHumidityDisingEdge
	hThresholdSwitchRelativeHumidityEallingEdge

Funktionsblock um eine <u>'Thies Clima Sensor D' Wetterstation</u> [▶ <u>170</u>] direkt aus dem SPS Programm zu steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der 'Thies Clima Sensor D' Wetterstation.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der 'Thies Clima Sensor D' Wetterstation.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrWindSpeed	:	LREAL;
lrBrightnessEast	:	LREAL;
lrBrightnessSouth	:	LREAL;
lrBrightnessWest	:	LREAL;
lrDaylight	:	LREAL;
lrRain	:	LREAL;
lrRelativeHumidity	:	LREAL;
lrDampedTemperature	:	LREAL;
eTypeOfSeason	:	<pre>E_BAF_WeatherStationTypeOfSeason;</pre>
bThresholdSwitchTemperatureValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge	:	BOOL;
$\verb+bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge$:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der 'Thies Clima Sensor D' Wetterstation.

IrTemperature: Aktuelle Außentemperatur [°C].

IrWindSpeed: Momentane Windgeschwindigkeit [m/s].

IrBrightnessEast: Helligkeit auf der Ostseite [kLux].

IrBrightnessSouth: Helligkeit auf der Südseite [kLux].

IrBrightnessWest: Helligkeit auf der Westseite [kLux].

IrDaylight: Zeigt die Tageshelligkeit an [lux].

Ir**Rain:** Wird auf 1.0 gesetzt, sobald Niederschlag erkannt wird. Beachten Sie, dass der Niederschlag bei dieser Wetterstation nur die Werte 0.0 (kein Niederschlag) oder 1.0 (Niederschlag) annehmen kann.

IrRelativeHumidity: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit [%].

IrDampedTemperature: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperatur [°C].

eTypeOfSeason: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

bThresholdSwitchTemperatureValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur.

bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur aktiv wird.

bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1Value: Zustand vom 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2Value: Zustand vom 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3Value: Zustand vom 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite.

bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite.

bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite.

bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit.

bThresholdSwitchDaylightRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchRainValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags.

bThresholdSwitchRainRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags aktiv wird.

bThresholdSwitchRainFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags deaktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit.

bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge: Der Ausgang wird für einen SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit deaktiv wird.

8.11.4 FB_BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals

FB BAFWeatherStationAnalogDigitalSignals
uiErrorld-
iErrorParameter-
eExecutionState-
IrTemperature-
IrWindSpeed-
IrBrightnessEast-
IrBrightnessSouth-
IrBrightnessWest-
IrDavlight-
IrRain-
IrRelativeHumidity-
IrDampedTemperature
eTvpeOfSeason-
bThresholdSwitchTemperatureValue-
bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge-
bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed1Value-
bThresholdSwitchWindSpeed1RisinaEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed2Value-
bThresholdSwitchWindSpeed2RisinaEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed3Value-
bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge-
bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessEastValue-
bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessSouthValue
bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessWestValue-
bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge-
bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge-
bThresholdSwitchDavlightValue-
bThresholdSwitchDavlightRisingEdge-
bThresholdSwitchDavlightFallingEdge
hThresholdSwitchRainValue
hThresholdSwitchRainRisingEdge
hThresholdSwitchRainFallingEdge
bThresholdSwitchRelativeHumidityValue-
bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge
bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge

Funktionsblock um eine <u>Wetterstation mit analogen / digitalen Signalen [▶ 172]</u> direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Wetterstation mit analogen / digitalen Signalen.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Wetterstation mit analogen / digitalen Signalen.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrTemperature	:	LREAL;
lrWindSpeed	:	LREAL;
lrBrightnessEast	:	LREAL;
lrBrightnessSouth	:	LREAL;
lrBrightnessWest	:	LREAL;
lrDaylight	:	LREAL;
lrRain	:	LREAL;
lrRelativeHumidity	:	LREAL;
lrDampedTemperature	:	LREAL;
eTypeOfSeason	:	E BAF WeatherStationTypeOfSeason;
bThresholdSwitchTemperatureValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3Value	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchDaylightFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRainFallingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityValue	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge	:	BOOL;
bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge	:	BOOL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [> 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Wetterstation mit analogen / digitalen Signalen.

IrTemperature: Aktuelle Außentemperatur.

IrWindSpeed: Momentane Windgeschwindigkeit.

IrBrightnessEast: Helligkeit auf der Ostseite.

IrBrightnessSouth: Helligkeit auf der Südseite.

IrBrightnessWest: Helligkeit auf der Westseite.

IrDaylight: Zeigt die Tageshelligkeit an.

IrRain: Gibt die Intensität des Niederschlags an.

IrRelativeHumidity: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.

IrDampedTemperature: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperatur.

eTypeOfSeason: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.

bThresholdSwitchTemperatureValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur.

bThresholdSwitchTemperatureRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur aktiv wird.

bThresholdSwitchTemperatureFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Außentemperatur deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1Value: Zustand vom 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed1RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed1FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 1. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2Value: Zustand vom 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed2RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed2FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 2. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3Value: Zustand vom 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit.

bThresholdSwitchWindSpeed3RisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchWindSpeed3FallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der 3. Schwellwertschalter zur Überwachung der Windgeschwindigkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite.

bThresholdSwitchBrightnessEastRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessEastFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Ostseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite.

bThresholdSwitchBrightnessSouthRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessSouthFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Südseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite.

bThresholdSwitchBrightnessWestRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite aktiv wird.

bThresholdSwitchBrightnessWestFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Helligkeit auf der Westseite deaktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit.

bThresholdSwitchDaylightRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit daktiv wird.

bThresholdSwitchDaylightFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der Tageshelligkeit deaktiv wird.

bThresholdSwitchRainValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags.

bThresholdSwitchRainRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags aktiv wird.

bThresholdSwitchRainFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung des Niederschlags deaktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityValue: Zustand vom Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit.

bThresholdSwitchRelativeHumidityRisingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit aktiv wird.

bThresholdSwitchRelativeHumidityFallingEdge: Der Ausgang wird für ein SPS-Zyklus auf true gesetzt, wenn der Schwellwertschalter zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit deaktiv wird.

8.12 Subsysteme

8.12.1 FB_BAFPowerMeasurementKL3403

FB_BAFPowerMeasurementKL3403		
-uild	uiErrorld	-
 bStartExecution 	iErrorParameter-	-
-bStopExecution	eExecutionState	-
 bResetEnergyConsult 	Imption IrCurrentRMSValuesL1	-
	IrCurrentRMSValuesL2	-
	IrCurrentRMSValuesL3	-
	IrVoltageRMSValuesL1	-
	IrVoltageRMSValuesL2	-
	IrVoltageRMSValuesL3	-
	IrEffectivePowerL1	-
	IrEffectivePowerL2	-
	IrEffectivePowerL3	-
	IrEnergyConsumptionsL1	-
	IrEnergyConsumptionsL2	-
	IrEnergyConsumptionsL3	-
	IrPowerFactorsL1	-
	IrPowerFactorsL2	-
	IrPowerFactorsL3	-
	IrEffectivePower	-
	IrEnergyConsumption	-
	IrPowerFactor	-
	IrldlePower	-
	IrApparentPower	-
	IrFrequencyL1	-
	IrFrequencyL2	-
	IrFrequencyL3	-
	IrCurrentRMSValue	-

Funktionsblock um eine Energiemessung [191] direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.

VAR_INPUT

uiId	:	UINT;
bStartExecution	:	BOOL;
bStopExecution	:	BOOL;
bResetEnergyConsumption	:	BOOL;
bStopExecution bResetEnergyConsumption	:	BOOL; BOOL;

uild: Objekt-Id der Instanz (siehe auch [▶ 204]).

bStartExecution: Startet die Instanz der Energiemessung.

bStopExecution: Stoppt die Instanz der Energiemessung.

bResetEnergyConsumption: Setzt die Werte der Energiemessung zurück.

VAR_OUTPUT

uiErrorId	:	UINT;
iErrorParameter	:	INT;
eExecutionState	:	E BAF ExecutionState;
lrCurrentRMSValuesL1	:	LREAL;
lrCurrentRMSValuesL2	:	LREAL;
lrCurrentRMSValuesL3	:	LREAL;
lrVoltageRMSValuesL1	:	LREAL;
lrVoltageRMSValuesL2	:	LREAL;
lrVoltageRMSValuesL3	:	LREAL;
lrEffectivePowerL1	:	LREAL;
lrEffectivePowerL2	:	LREAL;
lrEffectivePowerL3	:	LREAL;
lrEnergyConsumptionsL1	:	LREAL;
lrEnergyConsumptionsL2	:	LREAL;
lrEnergyConsumptionsL3	:	LREAL;
lrPowerFactorsL1	:	LREAL;
lrPowerFactorsL2	:	LREAL;
lrPowerFactorsL3	:	LREAL;
lrEffectivePower	:	LREAL;
lrEnergyConsumption	:	LREAL;
lrPowerFactor	:	LREAL;
lrIdlePower	:	LREAL;
lrApparentPower	:	LREAL;
lrFrequencyL1	:	LREAL;
lrFrequencyL2	:	LREAL;
lrFrequencyL3	:	LREAL;
lrCurrentRMSValue	:	LREAL;

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [) 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Energiemessung.

IrCurrentRMSValuesL1: Aktuelle Stromstärke von Phase L1.

IrCurrentRMSValuesL2: Aktuelle Stromstärke von Phase L2.

IrCurrentRMSValuesL3: Aktuelle Stromstärke von Phase L3.

IrVoltageRMSValuesL1: Spannungswert von Phase L1.

IrVoltageRMSValuesL2: Spannungswert von Phase L2.

IrVoltageRMSValuesL3: Spannungswert von Phase L3.

IrEffectivePowerL1: Wirkleistung von Phase L1.

IrEffectivePowerL2: Wirkleistung von Phase L2.

IrEffectivePowerL3: Wirkleistung von Phase L3.

IrEnergyConsumptionsL1: Energieverbrauch von Phase L1.

IrEnergyConsumptionsL2: Energieverbrauch von Phase L2.

IrEnergyConsumptionsL3: Energieverbrauch von Phase L3.

IrPowerFactorsL1: Leistungsfaktor von Phase L1.

IrPowerFactorsL2: Leistungsfaktor von Phase L2.

IrPowerFactorsL3: Leistungsfaktor von Phase L3.

IrEffectivePower: Wirkleistung aller Phasen.

IrEnergyConsumption: Energieverbrauch aller Phasen.

IrPowerFactor: Leistungsfaktor aller Phasen.

IrldlePower: Gesamte Blindleistung.

IrApparentPower: Summe der Scheinleistung.

IrFrequencyL1: Frequenz von Phase L1.

IrFrequencyL2: Frequenz von Phase L2.

IrFrequencyL3: Frequenz von Phase L3.

IrCurrentRMSValue: Gesamte Stromstärke.

8.13 Applikationsprogramm

8.13.1 FB_BAFApplicationProgram

	FB_BAFApplicationProgram		
- b	StartExecution	uiErrorld—	
- b	StopExecution	iErrorParameter	
		eExecutionState	
		stApplicationVersion	
		bFirstCycle-	
		dtLocalTimeDate	
		dtGreenwichMeanTimeDate	
		IrSunAzimuth	
		IrSunElevation	
		todSunrise	
L		todSunset-	

Funktionsblock zum Starten und Stoppen des <u>Applikationsprogramms</u> [▶ <u>57</u>]. Der Baustein liefert noch weitere, allgemeine Informationen. Diese können beim Ergänzen des SPS-Programms hilfreich sein.

VAR_INPUT

bStartExecution : BOOL; bStopExecution : BOOL;

bStartExecution: Startet das Applikationsprogramm.

bStopExecution: Stoppt das Applikationsprogramm.

VAR_OUTPUT

```
uiErrorId : UINT;
iErrorParameter : INT;
eExecutionState : E_BAF_ExecutionState;
stApplicationVersion : ST_BAF_ApplicationVersion;
bFirstCycle : BOOL;
dtLocalTimeDate : DT;
dtGreenwichMeanTimeDate : DT;
lrSunAzimuth : LREAL;
lrSunElevation : LREAL;
todSunrise : TOD;
todSunset : TOD;
```

uiErrorld: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes [) 279]).

iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes [> 279]).

eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand des Applikationsprogramms.

stApplicationVersion: Beinhaltet die Versionsnummer des Applikationsprogramms.

bFirstCycle: Wechselt das Applikationsprogramm in den Ausführungszustand *Running*, so wird dieser Ausgang für ein SPS-Zyklus gesetzt.

dtLocalTimeDate: Die lokale Uhrzeit.

dtGreenwichMeanTimeDate: Greenwich-Zeit (GMT).

IrSunAzimuth: Sonnenrichtung (0° Norden / 90° Osten / 180° Süden / 270° Westen).

IrSunElevation: Sonnenhöhe (0° horizontal / 90° vertikal).

todSunrise: Der berechnete Zeitpunkt des Sonnenaufgangs. Für eine korrekte Berechnung muss der Längen- und Breitengrad angegeben werden (siehe *Projekt --> Einstellungen --> Position*).

todSunset: Der berechnete Zeitpunkt des Sonnenuntergangs.

8.14 Anhang

8.14.1 Datentypen

ST_BAF_ApplicationVersion

TYPE ST_BAF_ApplicationVersion: STRUCT usiMajor : USINT; usiMinor : USINT; uiBuild : UINT; END_STRUCT END_TYPE

E_BAF_ExecutionState

```
TYPE E_BAF_ExecutionState :
(
    eBAFExecutionStateInvalid := 0,
    eBAFExecutionStateStarting,
    eBAFExecutionStateLoadingConfiguration,
    eBAFExecutionStateConfigurationLoaded,
    eBAFExecutionStateCheckingConfiguration,
    eBAFExecutionStateInitializing,
    eBAFExecutionStateInitialized,
    eBAFExecutionStateRunning,
    eBAFExecutionStateStopping,
    eBAFExecutionStateStopped
);
END TYPE
```

E_BAF_SuntrackingOperatingMode

```
TYPE E_BAF_SuntrackingOperatingMode :
(
    eBAFSuntrackingOperatingModeNormal := 0,
    eBAFSuntrackingOperatingModeCalibrating := 1,
    eBAFSuntrackingOperatingModeReversing := 2,
    eBAFSuntrackingOperatingModeAngleForMaximumShading := 3,
    eBAFSuntrackingOperatingModeAngleForMaximumIllumination := 4,
    eBAFSuntrackingOperatingModeBlindHorizontal := 6,
    eBAFSuntrackingOperatingModeDriveUp := 7,
    eBAFSuntrackingOperatingModeTheSunHasSet := 11
);
END_TYPE
```

E_BAF_SuntrackingControlMode

```
TYPE E_BAF_SuntrackingControlMode:
(
    eBAFSuntrackingControlModeManual := 0,
```

```
eBAFSuntrackingControlModeAutomatic := 1
);
END TYPE
```

E_BAF_HVACEnergyLevel

```
TYPE E_BAF_HVACEnergyLevel :
(
    eBAFHVACEnergyLevelProtection := 1,
    eBAFHVACEnergyLevelEconomy := 2,
    eBAFHVACEnergyLevelPreComfort := 3,
    eBAFHVACEnergyLevelComfort := 4
);
END_TYPE
```

E_BAF_HVACControlFunction

```
TYPE E_BAF_HVACControlFunction :
  (
    eBAFHVACControlFunctionOff := 0,
    eBAFHVACControlFunctionHeating := 1,
    eBAFHVACControlFunctionCooling := 2
);
END TYPE
```

E_BAF_WeatherStationTypeOfSeason

```
TYPE E_BAF_WeatherStationTypeOfSeason :
  (
    eBAFWeatherStationTypeOfSeasonUndefined := 0,
    eBAFWeatherStationTypeOfSeasonSummer := 1,
    eBAFWeatherStationTypeOfSeasonWinter := 2
);
END TYPE
```

BECKHO

8.14.2 Fehlercodes

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
0x0000	0	Kein Fehler.	-
0x8001	32769	Der SPS Funktionsblock sendet Befehle an ein Objekt, dass sich nicht im Zustand <i>Ausführung</i> befindet.	-
0x8002	32770	Die Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs.	-
0x8003	32771	Der Typ des Objekts ist nicht kompatibel zum SPS-Funktionsblock.	-
0x8004	32772	Status Byte eines Klemmenkanals ist ungleich 0.	-
0x8005	32773	Noch keine Daten empfangen.	-
0x8006	32774	Zeitüberschreitung.	-
0x8007	32775	Falsche Version der Boot-Konfiguration.	-
0x8008	32776	Fehler beim Öffnen der Boot- Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileOpen()</i>
0x8009	32777	Fehler beim Lesen der Boot- Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileRead()</i>
0x800A	32778	Fehler beim Schreiben der Boot- Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileWrite()</i>
0x800B	32779	Fehler beim Schließen der Boot- Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileClose()</i>
0x800C	32780	Fehler beim Öffnen der Boot- Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileOpen()</i>
0x800D	32781	Fehler beim Lesen der Boot- Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileRead()</i>
0x800E	32782	Fehler beim Schreiben der Boot- Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileWrite()</i>
0x800F	32783	Fehler beim Schließen der Boot- Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.	Fehler Id von <i>FB_FileClose()</i>
0x8015	32789	Die Parameter des Beschattungs-Objektes sind ungültig.	 Die Id von <i>BlindDriveGroup</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>DigitalSignalGroupUp</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>DigitalSignalGroupDown</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>WeatherStation</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>WeatherStation</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>RoomTemperatureSignalGroup</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>MotionDetectionDigitalSignalGroup</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>DigitalSignalGroupAutomaticOff</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>DigitalSignalGroupUpDown</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
0x8016	32790	Die Parameter des Lampen-Objektes sind ungültig.	 1: MinControlValue ist größer oder gleich MaxControlValue. 2: FadeSteps ist größer oder gleich (MaxControlValue - MinControlValue). 3: Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 4: DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x8017	32791	Die Parameter des Beleuchtung-Objektes sind ungültig.	1: Die Id von ActualValueSignalGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 2: Die Id von LampGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 3: Die Id von DigitalSignalGroupDimmUp liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 4: Die Id von DigitalSignalGroupDimmUpDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 5: Die Id von DigitalSignalGroupDimmUpDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 6: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 7: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 7: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection ist 0. 8: PresenceValue ist kleiner als 0. 9: ProlongValue ist kleiner als 0. 9: ProlongValue ist kleiner als 0. 10: Die Id von ActualValueSignalGroupId liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 11: Die Id von ActualValueSignalGroupId ist 0. 12: Berechneter Tiefpunkt der Hysterese (BasicSetpointValue + SetpointValueShift - ControlHysteresis / 2) ist kleiner als 0. 13: SwitchOnLevel ist kleiner als 0. 14: SetpointValueShift st kleiner als 0. 15: MaximalSetpointValueShift ist kleiner als 0. 15: MaximalSetpointValueShift. 16: Die Id von LampGroupSub1/Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 17: Die Id von LampGroupSub2/Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 18: FactorControlValueSubLampGroup1 ist kleiner als 0. 20: MaxControlDelay ist kleiner als 0. 21: Die Id von WeatherStation liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 23: Die Id von WeatherStation liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
Hex 0x8018	Dez 32792	Beschreibung Die Parameter des HLK-Objektes sind ungültig.	Parameter 1: Die Id von AnalogSignalGroupRoomTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 2: Die Id von AnalogSignalSetpointValueShift liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 3: Die Id von DigitalSignalGroupDewPoint liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 4: Die Id von DigitalSignalGroupMindowContact liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 5: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 6: - 7: - 8: Die Id von ValveActuatorGroupHeating2Point liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 9: Die Id von ValveActuatorGroupCooling2Point liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 11: Die Id von ValveActuatorGroupCoolingContinuou s liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 12: Die Id von ValveActuatorGroupCoolingContinuou s liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 12: Die Id von ValveActuatorGroupCoolingContinuou
			 liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 22: Der Parameter YMaxPIDHeating liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 23: Der Parameter YMinPIDHeating >= YMaxPIDHeating.

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
0x8019	32793	Die Parameter des analogen Signal- Objetktes sind ungültig.	 EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs. EnOceanDataByte liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von EnOceanLine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x801A	32794	Die Parameter des digitalen Signal- Objektes sind ungültig.	 EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs. EnOceanDataByte liegt außerhalb des gültigen Bereichs. EnOceanDataBit liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von EnOceanLine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x801B	32795	Das Signal-Objekt für den aktuellen Wert befindet sich im Fehlerzustand.	-
0x801C	32796	Das Signal-Objekt für den Taupunktwert befindet sich im Fehlerzustand.	-
0x801D	32797	Die Parameter des Fenster-Objektes sind ungültig.	 1: Die Id von WindowDriveGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 2: Die Id von DigitalSignalGroupClose liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 3: Die Id von DigitalSignalGroupOpen liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x801E	32798	Das DALI-Vorschaltgerät befindet sich im Fehlerzustand.	-
0x801F	32799	Die KL3403 befindet sich im Fehlerzustand.	0x100: Zeitüberschreitungsfehler. Die erlaubte Ausführungszeit wurde überschritten. 0x200: Parameterfehler (z.B. eine falsche Registernummer). 0x300: Die gesammelten Werte unterscheiden sich von den geschriebenen Werten. (Schreibzugriff auf das Register ist wohlmöglich nicht erlaubt oder schlug fehl).
0x8020	32800	Die Parameter des iFront Jalousieantrieb- Objektes sind ungültig.	-
0x8021	32801	Überlastung - Der Schleppabstand (<i>LagDistance</i>) größer als erlaubt.	-
0x8022	32802	Geber zählt nicht.	-
0x8023	32803	Antrieb nicht kalibriert (bei Start zur Zielposition).	-
0x8024	32804	Klemme nicht bereit.	-
0x8025	32805	Klemmenfehler.	-

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
0x8026	32806	Die Parameter des Zeitschaltkanal-Objektes sind ungültig.	 Periodizität ist gleich 0 oder größer als 365. Periodizität ist gleich 0 oder größer als 52. Kein Wochentag ausgewählt. Es konnte kein Schaltereignis innerhalb der nächsten 1500 Tage ermittelt werden. Periodizität ist gleich 0 oder größer 31. Kein Monat ausgewählt. Periodizität ist gleich 0 oder größer als 4. Der Initialtag ist gleich 0 oder größer als 365. Die Initialwoche ist gleich 0 oder größer als 52.
0x8027	32807	Die Parameter des Wetterstation-Objektes sind ungültig.	1: Die Id von AnalogSignalTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 2: Die Id von AnalogSignalWindSpeed liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 3: Die Id von AnalogSignalBrightnessEast liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 4: Die Id von AnalogSignalBrightnessSouth liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 5: Die Id von AnalogSignalBrightnessWest liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 6: Die Id von AnalogSignalDaylight liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 7: Die Id von AnalogSignalRain liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 8: Die Id von AnalogSignalRelativeHumidity liegt außerhalb des gültigen Bereichs. 9: Die Id von

Hex	Dez	Beschreibung	Parameter
0x8028	32808	Fehler beim Zugriff auf DALI- Vorschaltgerät.	 Keine Antwort von der DALI- Klemme. Keine Antwort von dem DALI- Vorschaltgerät. Überlauf Kommunikationsbuffer. Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein. DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI- Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI- Slaves erkannt. DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Foreward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI- Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI- Slaves erkannt. DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Foreward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI- Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI- Masters erkannt. Überlastung des internen DALI- Netzteils der KL6811 (Busunterspannung).
0x8029	32809	Fehler beim Empfang der Daten am Wetterstation-Objektes.	1: Zeitüberschreitung. 2: Datenpaket hat falsche Länge. 3: Fehler Prüfsumme.
0x802A	32810	Die Parameter des zusammengesetztes Modul-Objektes sind ungültig.	 Die Id von <i>DigitalSignalPushButton</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>LampFeedbackLED</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>Lighting</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>SunblindWindow</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Id von <i>Scene</i> liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x802B	32811	Die Parameter des Jalousieantrieb- Objektes sind ungültig.	1: Die Id von <i>DigitalSignalGroupLockDriveDown</i> ist außerhalb des gültigen Bereichs.
0x802C	32812	Klemme ist nicht initialisiert.	-
0x802D	32813	Drehrichtung vom Motor ist falsch. Verkabelung prüfen.	-

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/ts8100

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

