BECKHOFF New Automation Technology

Handbuch | DE

TF2000

TwinCAT 3 | HMI Server



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	ort		. 5
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	. 5
	1.2	Zu Ihrer	Sicherheit	. 6
	1.3	Hinweise	e zur Informationssicherheit	. 7
2	Über	sicht		. 8
	2.1	Produkt	peschreibung	. 8
3	Insta	llation		. 9
	3.1	Systemv	oraussetzungen	. 9
	3.2	Installatio	วท	. 9
	3.3	Lizenzie	rung	13
4	Konf	iguration		18
	4.1	ADS		18
		4.1.1	Blacklisting und Whitelisting	20
		4.1.2	Methoden und Properties	22
		4.1.3	Pointer und Referenzen	24
		4.1.4	Zugriff per IndexGroup und Offset	24
		4.1.5	ADS Server Interface	24
	4.2	TcHmiSr	ν	28
		4.2.1	Zertifikate konfigurieren	28
		4.2.2	Netzwerkadapter konfigurieren	29
		4.2.3	Client Priorisierung	30
	4.3	Weitere	Instanzen starten	32
5	Anha	ng		36
	5.1	Return C	Codes	36
		5.1.1	ADS Return Codes	36
		5.1.2	HMI_ADS_CONSTANTS Enumeration	40
		5.1.3	ErrorValue Enumeration	43
	5.2	Troubles	hooting	48
		5.2.1	Config-Seite	48
		5.2.2	Crash Dumps	50
	5.3	Support	und Service	50

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Ether**CAT**

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitsbestimmungen

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu Ihrer Sicherheit. Beachten und befolgen Sie stets produktspezifische Sicherheitshinweise, die Sie gegebenenfalls an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument vorfinden.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

Warnungen vor Personenschäden

▲ GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A WARNUNG

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

Information zum Umgang mit dem Produkt

Diese Information beinhaltet z. B.: Handlungsempfehlungen, Hilfestellungen oder weiterführende Informationen zum Produkt.

1.3 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <u>https://www.beckhoff.de/secguide</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <u>https://www.beckhoff.de/secinfo</u>.

2 Übersicht

2.1 Produktbeschreibung

Der TwinCAT HMI Server ist ein selbstentwickelter Webserver von Beckhoff. Er ist plattformunabhängig aufgebaut und basiert auf keinerlei Webserverfunktionalitäten des Betriebssystems. Der TwinCAT HMI Server ist modular aufgebaut und kann über Server Extensions weitere Funktionalitäten bereitstellen, wie das Meldesystem oder weitere Protokolle. Kunden können über diesen Weg auch eigene Server Extensions entwickeln, um Ihre Business-Logik zentral bereitzustellen.

Der TwinCAT HMI Server unterstützt das TwinCAT ADS Protokoll und kann so mit allen TwinCAT Geräten kommunizieren. Über die OPC UA Erweiterungen können Systeme von Drittanbietern angebunden werden.

Content		Framework	
Pages Log	ic	Controls API	
		↓HTTP(S), WS(S)	
WINCAT HMI Serv	ver	Server Extension	
WinCAT HMI Server WWW Root Content	Framework	Server Extension Protocols Eve	ents
WinCAT HMI Server WWW Root Content	Ver Framework	Server Extension Protocols Eve ADS, OPC UA	ents

3 Installation

3.1 Systemvoraussetzungen

Version 1.12

Technische Daten Min. TwinCAT Version Min. TwinCAT-Level Betriebssystem TF2000 TC3 HMI Server 3.1.4024.0 TC1000 TC3 | ADS Windows 10 Windows CE7 TwinCAT/BSD

Version 1.10

Technische Daten

Min. TwinCAT Version Min. TwinCAT-Level Betriebssystem **TF2000 TC3 HMI Server** 3.1.4022.0 TC1000 TC3 | ADS Windows 7/8/10

3.2 Installation

Zur Installation des TwinCAT HMI Servers für Windows-basierte Betriebssysteme außer Windows CE7 gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie alle laufenden HMI-Server-Instanzen, falls Sie eine Update-Installation durchführen.



Das wird ab der Version 1.12 automatisch durch das Setup durchgeführt.

- Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei *TF2000-HMI-Server*. Starten Sie die Installation unter Windows per **Als Administrator ausführen**, indem Sie die Setup-Dateien mit der rechten Maus anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen.
- 3. Wählen Sie die Sprache, die Sie durch die Installation führen soll.

Beckhof	f TE2000 HMI Engineering - InstallShield Wizard	×
(Je	Select the language for the installation from the choices below	ı .
	English (United States) OK Cancel	•



4. Klicken Sie auf **Next** und akzeptieren Sie dann die Endbenutzervereinbarung.

🛃 Bec	khoff TF2000 HMI Server - 1.8.593.0
	と
§ 1	Scope of this Agreement
(1)	Licensor has agreed with Licensee to grant Licensee a license to use and exploit the software set out in the License Certificate ("Licensed Software") subject to the terms and conditions of this Software License Agreement ("Agreement").
(2)	Licensor shall also grant Licensee access to user documentation for the Licensed Software ("Licensed Documentation"). The Licensed Software and the Licensed Documentation are jointly referred to as "Licensed Material". Any data (e.o. files. data base materials) which is
◎ <u>I a</u> ⊚ I <u>d</u>	ccept the terms in the license agreement Print o not accept the terms in the license agreement
	< <u>B</u> ack Next > Cancel

5. Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.

Beckhoff TF2000 HMI Server - 1.8.593.0	
	と
User Name:	
Max Mustermann	
Organization:	
Max Mustermann Inc.	
InstallShield <u>Sack</u> N	ext > Cancel



6. Es besteht die Wahl zwischen einer vollständigen und benutzerspezifischen Installation. Bestätigen Sie mit **Next**.



7. Die benutzerspezifische Installation ermöglicht es, folgende Einstellungen zu setzen:

Beckhoff TF2000 HMI Server - 1.8.593.0
ん
Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.
Delete Server Configuration (if exists)
Create a Desktop shortcut
Enable HTTP access from all IP addresses (default only localhost)
< <u>Back</u> <u>N</u> ext > Cancel

⇒ Wenn noch nicht alle HMI Server-Instanzen geschlossen sind, wird das Setup pausieren.

8. Schließen Sie alle HMI Server-Instanzen und klicken auf Retry.



Das wird ab der Version 1.12 automatisch durch das Setup durchgeführt.

9. Wählen Sie Finish um das Setup zu beenden.

Beckhoff TF2000 HMI Server	- 1.8.593.0	×
	Beckhoff Setup Completed	
	Show the Windows Installer log	
	< Back Finish Cance	el

⇒ Damit ist die Installation abgeschlossen.

Version 1.10:

Sie können den TF2000 HMI Server über die optionale Desktopverknüpfung oder das Startmenü (Programme/Beckhoff/TF2000 HMI Server) starten.



Version 1.12:

Der TwinCAT HMI Server wurde als Service registriert. Dadurch startet der TwinCAT HMI Server automatisch mit dem TwinCAT System Service und muss nicht manuell gestartet werden. Sie können den Service über den Task Manager manuell beenden oder neu starten.

3.3 Lizenzierung

Lizenzierung einer Vollversion

- 1. Starten Sie TwinCAT XAE
- 2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT 3 Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an

3. Navigieren Sie im Solution Explorer zum Eintrag SYSTEM/License



4. Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses und fügen Sie eine Runtime License für Ihr Produkt hinzu (in diesem Screenshot TF2000: TC3 HMI Server).

Disable a	utomatic detection of required licer	Project Licenses Online Licenses	
Order No	License	Add License	
TF2000	TC3 HMI Server	🔽 cpu license	
TF2010	TC3 HMI Clients Pack 1	cpu license	
TF2020	TC3 HMI Clients Pack 3	Cpu license	
TF2030	TC3 HMI Clients Pack 10	Cpu license	
TF2040	TC3 HMI Clients Pack 25	Cpu license	T
TF2045	TC3 HMI Clients Pack 100	Cpu license	
TF2050	TC3 HMI Targets Pack 1	Cpu license	
TF2060	TC3 HMI Targets Pack 3	Cpu license	
TF2070	TC3 HMI Targets Pack 10	Cpu license	
TF2080	TC3 HMI Targets Pack 25	🔽 cpu license	
TF2090	TC3 HMI Targets Pack 100	Cpu license	
TF2110	TC3 HMI OPC UA	Cpu license	
TF2200	TC3 HMI Extension SDK	cpu license	

5. Optional: Möchten Sie die Lizenz für ein Remote Gerät hinzufügen, müssen Sie sich zunächst mit diesem Gerät über die TwinCAT XAE Toolbar verbinden

i 🔛 💶 🗢 🔨 🎯 🔂 🐁 🛙	<local></local>
	<local></local>
orer	CX-08A38E (10.1.128.204.1.1)
	Choose Target System

6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information Die Felder System-ID und HW Platform können nicht geändert werden, sie beschreiben die zu lizensierende Plattform. Generell wird eine TwinCAT 3 Lizenz an zwei Kennzahlen gebunden: Die System-ID identifiziert Ihr Gerät eindeutig. Die HW Platform ist eine Kennzahl für die Performanz des Gerätes.

7. Tragen Sie optional eine eigene Bestellnummer und einen Kommentar für Ihre Zwecke ein

der Information	(Runtime) Manage		5	
System Id:	Taiger (Haidw	Platform:	····	
B868EB51-A	0D5-D60D-BA3A-D44	176BCAB1AF other (90)	~	
License Requ	est			
Provider:	Beckhoff Automatic	on 🔻 Generate File		
License Id:	VA0815	Customer Id:		
Comment:				
License Activ	ation Days Trial License	License Response File		
Order No		License	Instances	Current Status
TC1000		TC3 ADS	cpu license	expires on Jun 5, 2017 (trial lice
TF2000		TC3 HMI Server	cpu license	expires on Jun 5, 2017 (trial lice

- Generieren Sie in der Registerkarte Order Information über den Button Generate License Request File... eine Lizenzanforderungs-Datei, die durch einen Beckhoff-Lizenzserver validiert wird (wenn Ihnen Ihre Beckhoff License ID nicht bekannt ist, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner aus dem Beckhoff Vertrieb).
- 9. Nachdem Sie das License Request File gespeichert haben, fragt das System, ob die Datei per Mail an den Beckhoff Lizenz Server geschickt werden soll:

TwinCAT XAE	83
Send license request to Beckhof	F
Yes No	

- 10. Wenn Sie den Dialog mit **Yes** bestätigen, öffnet sich Ihr Standard E-Mail Client und erzeugt eine neue E-Mail für <u>tclicense@beckhoff.com</u>, die das License Request File enthält.
- 11. Senden Sie diesen Activation Request an Beckhoff

Das License Response File wird an dieselbe E-Mail Adresse versendet, die das License Request File verschickt hat.

12. Kurz darauf erhalten Sie vom Beckhoff-Lizenzserver eine Lizenzdatei, importieren Sie diese über den Button **Activate License Response File...**, um das Produkt zu aktivieren

License Devi System Id:	ce Target (Hardw	Platform:	Add	
License Requ Provider:	Beckhoff Automatic	n Gene	rate File	
Comment: License Activ	ation			
7	Days Trial License	License Respor	nse File	
Order No		License	Instances	Current Status
C1000		TC3 ADS	cpu license	expires on Jun 5, 2017 (trial lice
F2000		TC3 HMI Server	cpu license	expires on Jun 5, 2017 (trial lice

13. Wählen Sie in Ihrem Ordnersystem das erhaltene License Response File aus

👓 Open						8
😋 💽 🗢 📜 🕨 Computer	Downl	loads 🗸	· * *	Search Download	ls	Q
Organize 🔻 New folder				:==	•	0
🔆 Favorites	A	Name	^			Date m
🧮 Desktop	Ξ	LicenseResponseFile.tclr	rs			21.03.20
〕 Downloads						
📳 Recent Places						
Pictures						
词 Libraries						
Application						
Documents						
🁌 Music						
Pictures						
🔒 Public		III	_			•
File nan	ne: Licen	seResponseFile.tclrs	-	TwinCAT License	Response F	ile 🔻
				Open	Cance	el

14. Das License Response File wird importiert und alle enthaltenen Lizenzen werden aktiviert, sämtliche betroffenen Demo-Lizenzen werden entfernt

15. Starten Sie TwinCAT neu, um die Lizenz zu aktivieren



⇒ Das Lizenzfile wird automatisch auf Ihre lokale Festplatte unter ...\TwinCAT\3.1\Target\License kopiert.

4 Konfiguration

Nach der Installation vergeben Sie ein Standard-Passwort für den Systemadministrator, damit der HMI Server konfiguriert wird und das HMI Engineering darauf zugreifen kann.

Nach dem Start des Servers kann mit dem System tray i die Konfigurationsseite des Servers aufgerufen werden.



Beim ersten Aufruf vergeben Sie das Passwort für den Systemadministrator.

		Enster Nutzer		23
🖉 💽 Login	×			
$\in \rightarrow \mathbf{G}$	(i) 127.0.0.1:1010/Config	¶ ☆	0	:
	Password	r password	I	
	Confirm			
	Set			

Die Konfiguration und das publizierte HMI-Projekt befinden sich unter *ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server*. Zum Zurücksetzen des Servers können Sie das Verzeichnis löschen. Zum Sichern oder Löschen der Dateien, stoppen Sie den Server.

4.1 ADS

Die ADS Server Extension zeigt die konfigurierten Zielsysteme der ausgewählten Publish-Konfiguration an. Sie können weitere Teilnehmer hinzufügen.

TwinCAT HMI Server Configurat	tion + X				
ADS	Publish Configu	ration: default	v	Manage Configurations	
TcHmiSrv	General	Diagnostics			
TcHmiEventLogger	ADS				
TcHmiScope	 ✓ Runtimes Runtimes at which ✓ PLC1 	an ADS connection is establis	shed, C <mark>an be se</mark>	for specific remote configuration	
					××
	Enabled		true		~
	AmsNe	tld		127.0.0.1.1.1	
	Port			851	
	Use wh	itelisting		false	.*
	> Symt	bols			
	+ Add Run	ntime			
	Timeout Default timeout fo	r ADS requests	PT	15	
	Ac	cept			
	Version: 1.12.7	748.0, Config Version	: 1.0.0.34		

- Enabled: Gibt an, ob das Zielsystem im HMI aktiv oder deaktiviert sein soll.
- AmsNetId: AmsNetId des Zielsystems. Eine ADS-Route zu dem Zielsystem muss vorhanden sein.
- Port: Port auf dem Zielsystem, auf welchen zugegriffen werden soll (z. B. 851 f
 ür PLC, 10000 f
 ür den TwinCAT System Service, etc.)
- Use whitelisting: Gibt an, ob <u>Blacklisting (false) oder Whitelisting (true)</u> [▶ <u>20]</u> für das konfigurierte Target gelten soll.
- Symbols: Manuelles Hinzufügen von Symbolen per IndexGroup und Offset [) 24].
- Add Runtime: Hinzufügen eines neuen Zielsystems.
- Timeout: Timeout für ADS-Requests. Antwortet das Zielsystem nicht innerhalb dieser Zeit, so wird der Zugriff als Fehler gewertet.

Mit Klick auf **Add Runtime** können Sie ein neues Zielsystem hinzufügen. In dem Dialog werden Ihnen automatisch alle lokal konfigurierten

Beim Hinzufügen einer Laufzeit werden alle lokal konfigurierten Routen mit ihrer AmsNetId angezeigt. Sie können die AmsNetId und den entsprechenden Port auswählen, um das Zielsystem hinzuzufügen.

TwinCAT HMI Server Configura	ation 🕘 🗙				-
ADS	Publish Configuration:	efault	 Manage Configurations 		
TcHmiSrv TcHmiEventLogger TcHmiRecipeManagement	General Diagno	ostics			
	Runtimes at which an ADS con PLC1 Enabled AmsNetId Port Use whitelistin; > Symbols	nection is established. Can b Add Runtime Name Enabled AmsNetId Port Use whitelisting	e set for specific remote configuration NewTarget true 851 false Add	•	× ×
	Timeout Default timeout for ADS reque Accept Version: 1.12.748.0, Co	nfig Version: 1.0.0.3	PT15 4		

4.1.1 Blacklisting und Whitelisting

Mit der Version 1.12 besteht die Möglichkeit, ein Black- oder Whitelisting für PLC-Symbole zu verwenden. Mit dem Black- bzw. Whitelisting können PLC-Symbole explizit für die Verwendung im HMI ausgeblendet bzw. eingeblendet werden. Dafür können Sie die entsprechenden Variablen in der PLC mit einem <u>Attribut-Pragma</u> taggen. Im Standardfall ist das Blacklisting aktiv, das heißt, Sie haben Zugriff auf alle Variablen der PLC, die nicht explizit für das HMI ausgeblendet werden. Auf der Konfigurationsseite der ADS-Extension können Sie zwischen Black- und Whitelisting wechseln (**Use whitelisting**).

TwinCAT HMI Server Configura	ation 🕫 🗙		*
ADS	Publish Configuration: default	 Manage Configurations 	
TcHmiSrv	General Diagnostics		
TcHmiEventLogger	ADS		
TcHmiRecipeManagement			
TcHmiScope	✓ Runtimes Runtimes at which an ADS connection is estable ✓ PLC1	lished, Can be set for specific remote configuration	
			××
	Enabled	true	~
	AmsNetId	127.0.0.1.1.1	
	Port	851	
	Use whitelisting	false	1.201
	> Symbols		
	+ Add Runtime		
	Timeout Default timeout for ADS requests	PT1S	
	Accept		
	Version: 1.12.748.0, Config Version	n: 1.0.0.34	

Folgende Attribut-Pragmas stehen für das Black- bzw. Whitelisting im TwinCAT HMI zur Verfügung:

```
{ attribute 'TcHmiSymbol.Show' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.ShowRecursively' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.Hide' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.ReadOnly' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.BLOB' }
```

Verwendung:

- TcHmiSymbol.Show: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Whitelisting im HMI angezeigt. Mit diesem Attribut wird nur die erste Ebene angezeigt (Bespiel: Nur das Struct, aber nicht die Sub-Elemente). Das Attribut hat keine Auswirkung beim Blacklisting.
- TcHmiSymbol.ShowRecursively: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Whitelisting mit allen Unterelementen im HMI angezeigt (Bsp. Struktur oder Funktionsbaustein mit allen Sub-Elementen). Variablen in den Unterelementen, die mit *TcHmiSymbol.Hide* auf der Blacklist stehen, werden nicht angezeigt.
- TcHmiSymbol.Hide: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Blacklisting nicht im HMI angezeigt. Alle Variablen ohne Attribut werden angezeigt. Wird das Attribut bei einer Struktur verwendet, werden alle Sub-Elemente ebenfalls im HMI ausgeblendet, auch wenn diese mit *TcHmiSymbol.Show* getaggt sind.
- TcHmiSymbol.ReadOnly: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, kann die Variable mit allen Sub-Elementen nicht im HMI beschrieben werden.
- TcHmiSymbol.BLOB: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, werden die Daten binär an den Server und den Client übertragen (Reduzierung der Paketgröße). Die Daten müssen selbst im Client konvertiert werden.

Blacklisting überschreibt Whitelisting.

Mit Blacklisting sind alle Variablen im HMI sichtbar, außer Variablen mit dem Attribut *TcHmi-Symbol.Hide.*

Mit Whitelisting sind keine Variablen im HMI sichtbar, außer Variablen mit den Attributen *TcHmiSymbol.Show* und *TcHmiSymbol.ShowRecursively*.

Verfügbar ab der Version 1.12.

4.1.2 Methoden und Properties

Mit der Version 1.12 besteht die Möglichkeit, auf PLC-Properties im HMI zuzugreifen und PLC-Methoden im HMI aufzurufen.

PLC Properties

Die Properties müssen in der PLC mit einem Attribut-Pragma per ADS sichtbar geschaltet werden.

```
{attribute 'monitoring' := 'call'}
PROPERTY Prop : BOOL
```

Anschließend können Sie im TwinCAT HMI auf das Property zugreifen.

Twi	inCAT HMI Configuration			→ ╄ ×
C	10 12 to @ X 12 1	s > d > 11 11 12 2 2 1 1 ··· 🗹 O 4	🗛 🔒 Enter a search term	- ۵
4	🚄 Server Symbols	Name	Datatype	Mapped to
-	 Jerver Symbols B^a All Symbols Mapped Symbols Internal Symbols Cocalizations Data types Controls Global Events Functions Files All files Content files 	 (à ADS n PLC1 n Constants n Global_Version n MAIN n Global_Version n MAIN n g fbGetInterface g fbTest g InterfaceMethod g MyMethod g Prop 	object object #/definitions/PLC1.Constants #/definitions/PLC1.Global_Version #/definitions/PLC1.Global_Version #/definitions/PLC1.FB_GetInterface #/definitions/PLC1.FB_Test #/definitions/PLC1.BOOL(VOID) #/definitions/PLC1.BOOL(VOID) #/definitions/PLC1.BOOL(bInput : BOOL) #/definitions/PLC1.BOOL(BOOL)	PLC1.MAIN.fbTest PLC1.MAIN.fbTest:InterfaceMethod PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutParam PLC1.MAIN.fbTest.MyMethod PLC1.MAIN.fbTest:Prop
	Ilser Controls	bProp	G BOOL	PLC1.MAIN.fbTest::bProp
1	 □ Users and Groups ■ Users ■ Groups □ Client Certificates ▶ Action Templates 	 ØnCount ▶ ♣ iTest ▶ ♣ TwinCAT_SystemInfoVarList 	G INT #/definitions/PLC1.l_Test #/definitions/PLC1.TwinCAT_SystemInfoVarList	PLC1.MAIN.fbTest::nCount
Tar	get Browser TwinCAT HMI	Configuration Error List Output		

PLC-Properties können im HMI nur explizit verwendet werden, indem das Property einzeln auf ein Control-Attribut verknüpft wird. Wird der gesamte Funktionsbaustein mit einem Control-Attribut verknüpft, wird das Property nicht aufgerufen. Dies ist der Fall, wenn ein Funktionsbaustein als Source-Data des DataGrids oder als User Control-Parameter verwendet wird.

PLC Methoden

Die Methoden müssen in der PLC mit einem Attribut-Pragma per ADS sichtbar geschaltet werden.

{attribute 'TcRpcEnable')
METHOD MyMethod : BOOL
VAR_INPUT
bInput : BOOL;
END_VAR

Anschließend sind Sie die Methoden im TwinCAT HMI sichtbar. Innerhalb des TwinCAT HMI Configuration Windows können Sie diese explizit aufrufen.

Tw	inCAT HMI Configuration							→ ‡ ×
C	10 12 to @ 🗙 12 12		🗛 🔒 Enter a search t	erm				ρ-
4	🚄 Server Symbols	Name	Value		Datatype	Online	Persist	Mapp
	All Symbols او	🔺 (‡ ADS						
	rea Mapped Symbols	PLC1.MAIN.fbTest		s	PLC1.FB_Test	\checkmark		PLC1::MAIN::fbTest
	Internal Symbols	PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutP	aram	S	PLC1.BOOL(VOID)	-		PLC1::MAIN::fbTest:
	Localizations	PLC1.MAIN.fbTest.MyMethod	128	c	PLC1 BOOL(blnput : BOOL)	-		PLC1::MAIN::fbTest:
	읍 Data types	PLC1.MAIN.iTest.Prop	Create new server sy	mbol	OL(BOOL)	~		PLC1::MAIN::iTest::P
	Controls		Copy symbol expres	ion				
	Functions		Unman					
	fx Filer		Togglo on (offline					
-	The All files		loggie on/onnine					
	Content files		Map to other symbo					
	Views		Refresh Mapping					
	User Controls		Rename Mapping					
4	Users and Groups		Write Value to symbol	ol				
	Users		Call method	1				
	🔓 Groups		Edit Permissions	00				
	GI Client Certificates							
	I►I Action Templates							
		KI						Þ
Tar	get Browser TwinCAT HMI	Configuration Error List Output						

Zur Laufzeit im Client können Sie die Methoden mit Hilfe einer JavaScript-/TypeScript-Funktion und der Framework API aufrufen. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Aufruf via Framework API.

```
// call of method without parameter
TcHmi.Symbol.readEx2("%s%PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutParam%/s%", function (data) {
  console.log(data);
});
// call of method with parameter
TcHmi.Symbol.writeEx("%s%PLC1.MAIN.fbTest.MyMethod%/s%", { bInput: true }, function (data) {
  console.log(data);
});
```

Wenn die Methode einen Rückgabewert hat, können Sie innerhalb der Callback-Funktion in dem Result-Objekt auf den Rückgabewert zugreifen.

▼{error: 0, value: true, response: {...}, details: undefined} [] details: undefined CallAdsMethod.is:25 error: 0 v response: apiVersion: 16 v commands: Array(1) commandOptions: ["SendErrorMessage"] processedEnd: "2021-08-20T06:34:38.0236509Z" processedStart: "2021-08-20T06:34:38.0226506Z" readValue: true
symbol: "PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutParam" > __proto__: Object length: 1 _proto_: Array(0) id: 8 requestType: "ReadWrite" serverId: "7b0ea0ff4248cdc7467cefd96a9d61a2602e084b43baf9198af11e6bd6079cca' sessionId: "6c4f5b488c64641623c0054c84159b5151758a55e6e1cb5f2f54be5297b9f4c178c6bc7d15dd1bfc5f0d12df304026bab56cfffced71b366ef104fb15ccc42f1" ▶ __proto__: Object value: true ▶__proto_: Object

In einer zukünftigen Version des TwinCAT HMIs wird es möglich sein, die Methoden direkt über den Actions and Conditions Editor ohne die Verwendung von JavaScript/TypeScript aufzurufen.

Methoden müssen immer explizit aufgerufen werden und können nicht als Control-Attribut verwendet werden. Beachten Sie, dass das Aufrufen einer Methode vom HMI die Ausführung von SPS-Code zur Folge hat.

Verfügbar ab der Version 1.12.

4.1.3 Pointer und Referenzen

Mit der Version 1.12.748.0 können <u>Referenzen</u>, <u>Pointer</u> und <u>Interface Pointer</u> im HMI aufgelöst werden. Dadurch ist es möglich, über den Pointer bzw. über die Referenz auf die ursprüngliche Variable, auf die gezeigt wird, zuzugreifen. Diese kann beim Zugriff über den Pointer bzw. die Referenz gelesen und beschrieben werden. Die aufgelösten Pointer bzw. Referenzen werden wie gewohnt unter den Variablen im TwinCAT HMI Configuration Window gelistet.

Das Verändern der Adressen der Pointer bzw. Referenzen, sodass diese auf eine andere Variable zeigen, ist nicht möglich im HMI. Dieses muss in der SPS erfolgen.



Verfügbar ab der Version 1.12.748.0.

4.1.4 Zugriff per IndexGroup und Offset

Am sinnvollsten ist es, per Symbolnamen auf SPS Variablen zuzugreifen, um Änderungen in der Symbolik (z.B. durch einen OnlineChange) zu erkennen. Kleinsteuerungen (z.B. BC/BX) die über keine Symbolik verfügen, können direkt über Indexgroup und Offset angesprochen werden. Über die konfigurierte ADS Laufzeit können Sie ein neues Symbol hinzufügen, das per Indexgroup und Offset (Hexwerte werden in den entsprechenden Dezimalwert umgerechnet) die Werte abholt.

TwinCAT HMI Server Configuration 👳 🗵				
ADS	Publish Configuration: default	• M	/anage Configurat	ions
TcHmiLua				
TcHmiSqliteLogger	ADS Version: 1.2.107.200, Config Versio	on: 1.0.0.6		
TcHmiSrv	Maximum number of sessions	8		
TcHmiTextStorage	Runtimes	+ PLC1		
TcHmiUserManagement	Can be set for specific remote configuration	Enabled true		•
		IP address 127.0.0	0.1	
		AmsNetId 127.0.0	0.1.1.1	*
		Port 851		•
		Symbols		
		TAGO	Add Sym	bol 🛛 🕄
		-Remove	Name	Marker
		+ TcSysService	IndexGroup	0x4020
		± 6.44	IndexOffset	0
	Timeout	DT1C	Datatype	INT16 -
	mieout	P112		Add
	Accept			

4.1.5 ADS Server Interface

Der ADS-Server des HMI-Servers

Wenn der HMI-Server als Dienst gestartet wird, öffnet der Service Manager einen ADS-Server an Port 19800. Dieser ADS-Server kann verwendet werden, um den Status von HMI-Server-Instanzen, die vom Service Manager verwaltet werden, zu ermitteln und abzurufen.

Index Groups und Index Offsets

•

Read-Write Requests

 Der Wert "RW" in der Spalte "Zugriff" zeigt an, dass für diese Index Group/Index Offset Kombination nur Read-Write Requests unterstützt werden. Alle Index-Offsets der Index Group INDEXGROUP_SERVERSTATES erwarten den Namen der verwalteten Server-Instanz als Write-Wert. Er ist analog zu einem Funktionsparameter.

Die folgende Tabelle enthält alle unterstützten Index-Groups:

Index Group	Name	Beschreibung	Anmerkungen
0x0000001	INDEXGROUP_SERVER STATES	Enthält Index-Offsets für den Zustand der verwalteten Server- Instanzen.	
0x0000002	INDEXGROUP_INSTANC ES	Enthält Index-Offsets, die den Zugriff auf die Namen der verwalteten Server-Instanzen ermöglichen.	

Die folgende Tabelle enthält alle unterstützten Index-Offsets für die Index-Group INDEXGROUP_SERVERSTATES:

Index Group	Index Offset	Zugriff	Datentyp	Offset-Name	Beschreibung
0x00000001	0x00000001	RW	W: STRING R: STRING	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_JS ON	Der vollständige Status einer konkreten verwalteten Server- Instanz als JSON-Objekt.
0x0000001	0x0000002	RW	W: STRING R: STRING	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_AR CHITECTURE	Der Name der Architektur, auf der eine konkrete verwaltete Server-Instanz ausgeführt wird.
0x00000001	0x0000003	RW	W: STRING R: BOOL	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_CR EATOR_MODE	True, wenn die verwaltete Server-Instanz ein Engineering-Server ist (mit "creator" gestartet).
0x00000001	0x0000004	RW	W: STRING R: UINT64	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_PI D	Die Prozess-ID einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x00000001	0x0000005	RW	W: STRING R: HMIVERSIO N	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_PR ODUCT_VERSION	Die Produktversion einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x00000001	0x0000006	RW	W: STRING R: STRING	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_PR OJECT_NAME	Der konfigurierte Projektname einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x00000001	0x0000007	RW	W: STRING R: HMIVERSIO N	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_PR OJECT_VERSION	Die konfigurierte Projektversion einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x00000001	0x0000008	RW	W: STRING R: BOOL	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_PU BLISH_IN_PROGR ESS	True, wenn ein Projekt auf der konkreten verwalteten Server-Instanz veröffentlicht wird.
0x0000001	0x0000009	RW	W: STRING R: BOOL	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_SE RVICE_MODE	Immer True, denn alle verwalteten Server- Instanzen werden vom Service Manager gestartet.
0x0000001	0x000000A	RW	W: STRING R: STRING	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_SE RVICE_NAME	Der eindeutige Instanz- Name einer konkreten verwalteten Server- Instanz. Das ist ziemlich nutzlos, weil man es wissen muss, um es zu anzufordern.
0x0000001	0x000000B	RW	W: STRING R: INT32	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_ST ATE	Der Betriebszustand einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x0000001	0x000000C	RW	W: STRING R: HMIVERSIO N	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_VE RSION	Die Version einer konkreten verwalteten Server-Instanz.

Index Group	Index Offset	Zugriff	Datentyp	Offset-Name	Beschreibung
0x0000001	0x000000D	RW	W: STRING R: UINT8[n]	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_EN DPOINTS	Die Anzahl der zurückgegebenen Strings als UINT32, gefolgt von allen konfigurierten Endpunkten einer konkreten verwalteten Server-Instanz, die jeweils durch ein 0x00-Byte getrennt sind.
0x0000001	0x0000000E	RW	W: STRING R: UINT8[n]	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_FO RCEAUTHENDPOI NTS	Die erzwungenen Authentifizierungsendpunk te einer konkreten verwalteten Server- Instanz.
0x0000001	0x000000F	RW	W: STRING R: STRING	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_SE RVERTIME	Der aktuelle ISO-8601- Zeitstempel einer konkreten verwalteten Server-Instanz.
0x0000001	0x0000001F	RW	W: STRING R: INT64	INDEXOFFSET_S ERVERSTATE_SE RVERTIME_NS	Der aktuelle Zeitstempel einer konkreten verwalteten Server- Instanz in Nanosekunden seit der Unix-Epoche.

Die folgende Tabelle enthält alle unterstützten Index-Offsets für die Index-Group INDEXGROUP_INSTANCES:

Index Group	Index Offset	Zugriff	Datentyp	Offset-Name	Beschreibung
0x0000002	0x0000001	R	STRING	INDEXOFFSET_IN STANCE_NAMES_ JSON	Die Namen der verwalteten Server- Instanzen in Form eines JSON-Arrays von Strings.
0x0000002	0x0000002	R	UINT8[n]	INDEXOFFSET_IN STANCE_NAMES	Die Anzahl der zurückgegebenen Strings als UINT32, gefolgt von den Namen der verwalteten Server- Instanzen, die jeweils durch ein 0x00-Byte getrennt sind.

Der Typ HMIVERSION

Normalerweise verwendet ADS dreiteilige Versionsnummern, die aus einer Hauptversion, einer Revisionsnummer und einer Buildnummer bestehen. Die TwinCAT HMI verwendet stattdessen vierteilige Versionsnummern. Um dieses Problem zu lösen, wurde der Typ HMIVERSION eingeführt. Er wird von Anfragen an die folgenden Index Group/Index Offset-Kombinationen zurückgegeben:

- INDEXGROUP SERVERSTATES: INDEXOFFSET SERVERSTATE PRODUCT VERSION
- INDEXGROUP_SERVERSTATES:INDEXOFFSET_SERVERSTATE_VERSION
- INDEXGROUP SERVERSTATES: INDEXOFFSET SERVERSTATE PRODUCT VERSION
- INDEXGROUP SERVERSTATES: INDEXOFFSET SERVERSTATE PROJECT VERSION

Typdefinition in Strukturiertem Text (ST):

```
TYPE HMIVERSION :STRUCT one : UDINT;
two : UDINT;
three : UDINT;
four : UDINT;
END_STRUCTEND_TYPE
```

Typdefinition in C:

{

BECKHOFF

```
struct HMIVERSION
{
    uint32_t one;
    uint32_t two;
    uint32_t three;
uint32_t three;
};
```

Beispiel für das JSON-Objekt, das von INDEXGROUP_SERVERSTATES:INDEXOFFSET_SERVERSTATE_JSON zurückgegeben wird

```
"architecture": "win-x64",
"creatorMode": false,
"endpoints": ["http://127.0.0.1:59150"],
"forceAuthEndpoints": [],
"pid": 31756,
"productVersion": "0.0.0.0",
"projectName": "",
"projectVersion": "",
"publishInProgress": false,
"serviceMode": true,
"serviceName": "ServerInstanceOne",
"state": 1,
"version": "0.0.0.0"
}
```

Beispiel für das JSON-Array, das von INDEXGROUP_INSTANCES:INDEXOFFSET_INSTANCE_NAMES_JSON zurückgegeben wird

["ServerInstanceOne", "ServerInstanceTwo"]

4.2 TcHmiSrv

4.2.1 Zertifikate konfigurieren

Der TwinCAT HMI Server bietet die Möglichkeit, Zertifikate für eine gesicherte Verbindung auszustellen. Zur Verifizierung der Zertifikate installieren Sie diese bei den jeweiligen Clients.

TcHmiSrv	ADS	TcHmiEventLogger	TcHmiLua	TcHmiSqliteHistorize	TcHmiSqliteLogger	TcHmiTextStorage		
Other Serve	er-Extensio	ons	Sett	ings				
TcHmiUserMa Log Configurati default remote	anagement ons		Expo Impo Rest. Shut Shot	rt TcHmiSrv Config yrt TcHmiSrv Config yrt SSL Certificate art Server down Server w/Hide Diagnostics				
Log Level Project name Project version Authentication r Can be set for specifi Publish timeout Usergroups UsergroupSer Virtual director	required c remote config s ries	Info EventTests_HMI 1.0.0.0 None PT5S	•			.NET Classic Versions License Memory usage Remote Server Inbound bytes Outbound bytes Uptime	49.11 MB 875138.00 byte 14872418.00 byte PT1H26M39S	
Can be set for specific Accernation Can be set for specific Accernation Canadian Can	c remote config ept ortCertificat	e	/ersion	: 1.0.0.37			[20000] (r==2)	

Wenn ein offiziell ausgestelltes Zertifikat vorhanden ist, können Sie dies auf der Konfigurationsseite des Servers unter TcHmiSrv/Security/Certificate hochladen (.crt). Den Private-Key hinterlegen Sie im PEM Format.

TcHmiSrv ADS TcHmiEventLo	gger TcHmiLua	TcHmiSqliteHistorize	TcHmiSqliteLogger	TcHmiTextStorage		▼
General Advanced Security S	ymbols Webserver					
TcHmiSrv						
Only client certificates allowed to authenticate Approved certificate neccessary to establish a https connection	false	-		Diagnostics		
Certificate	Select a File	×		Accepted sockets	88	
Duration for default certificate Can be set for specific remote configuration	P365D			Active sessions	4	
Client Certificates				Active sockets	88	
Default authentication extension	TcHmiUserManagemen	t		Architecture	Windows x86	
Key	Select a File	×		.NET Core Versions		
Key Password	Select a File			.NET Classic Versions		
Self signed root certificate	Select a File	×		Memory usage	40.05 MD	
Self signed root certificate key	Select a File	×		Remote Server	40.0J IVID	
TempDH	Select a File			Inbound bytes	883182.00 byte	
Select User by	Combobox	-		Outbound bytes	14958933.00 byte	
Accent				Uptime	PT1H28M16S	
Accept						

Product Version: 1.10.1018.48, Version: 1.10.1018.48, Config Version: 1.0.0.37

4.2.2 Netzwerkadapter konfigurieren

Unter *TcHmiSrv/Webserver/Endpoints* konfigurieren Sie, unter welchen Netzwerkadaptern, Portnummern und Protokollen der HMI Server erreichbar ist.

- Unterstützte Protokolle: HTTP/HTTPS
- Bindung an alle Netzwerkadapter: Statische IP-Adresse einer Netzwerkkarte: Bindung an zugehörigen Adapter. 127.0.0.1: Nur lokaler Zugriff ist erlaubt, remote Verbindungen werden abgelehnt.

• Portnummer: Frei wählbar, sollte nicht bereits im Zugriff des Betriebssystems sein.

🖉 TcHn	niSrv		×	2		
\leftrightarrow \Rightarrow (С [() 127.0.0	. 1 :1010/Conf	ig/TcHmiSrv	?Content=C	ATEGOR
TcHmi	Srv	ADS	TcHmiEven	ntLogger	TcHmiLua	TcHm
General		Advanced	Security	Webserver		
TcHmis Product Ve	Srv rsion:	1.8.593.0, V	ersion: 1.2.107.	200, Config Ve	rsion: 1.0.0.24	

Enable cache	true 👻			
Cache max age Server restart required	P30D			
Cache max entry size Server restart required	1048576			
Cache max size Server restart required	2097152			
Cookie expiration date	P30D			
Gzip compression level	5 *			
Endpoints	+ http://127.0.0.1:1010			
	+ https://0.0.0:1020			

+Add

4.2.3 Client Priorisierung

Um eine Zugriffsreihenfolge der Clients zu definieren, bietet der TwinCAT 3 HMI Server die Möglichkeit eine Priorisierung festzulegen. Diese sorgt dafür, dass die Verbindung zu einem niederwertigen Client geschlossen wird und der höherwertige Client sich anmelden kann. Die Konfiguration findet in den Einstellungen des TwinCAT 3 HMI Servers statt. Der Lokale Client hat immer ein Vorrecht. Sollten zwei Clients aus der Priorisierungsliste betroffen sein, wird nach der Reihenfolge der Einträge geschaut.

- 1. Öffnen Sie den TcHmiSvr.
- 2. Wählen Sie den Karteireiter Webserver.
- 3. Wählen Sie den Eintrag Client priority list

4. Klicken Sie auf Hinzufügen (Add)

	TcHr	miSrv		×	+						~	-	×
←	\rightarrow	С	A Not	secure http	s://172.17.30.157:1020/0	Config/TcHmiSrv?Content=CATEC	ORY_WE	BSERVER			e t	2) :
	TcHm	niSrv	ADS	TcHmiLua	TcHmiSqliteLogger	TcHmiUserManagement	Client	Log					≡
	Genera	al A	Advanced	Security	Mapped Symbols W	ebserver 2							*
Ru	nninga	as servio	ce with nar	me 'TcHmiProje	ct'				Diagnostics				
	GZ GZ GZI GZI	IP comp P compres nts to impr ization. DP disco	oression let sion is used b rove transfer s	vel y the server and web speed and bandwidth	Medium	07			Accepted sockets Active sessions Active sockets	41 3 7			
	Cha	anges will b	become active	after a server restart	chaoled of alternative p				 Architecture 	win-xб4			
>	En IPvd and	dpoints 4 and IPv6 1 T: T to acc	endpoints are cept remote co	supported. Only HT onnections on all net	TPS endpoints should be enabled fo work interfaces.	r remote access. Use the wildcard addresses '0.	0.0.0		 NET Classic framework versions NET Classic runtime versions 				
	Ena If er requ simi resp	able cac nabled, the uested dat (lar media ponse time	the e web-server s ta such as web content in RA es.	tores frequently pages, images, and M to improve	true		Ÿ		Ucense Memory usage Server time	30.57 MB 2023-07-04T14:36:15Z			
	Car Sen	che max ver restart	k age required.		P30D				 Inbound bytes 	19646160 byte			
	Ca	che max	centry size	0	1048576				 Outbound bytes 	1163793 byte			
	O Car Sen	che max ver restart	k size		2097152				 Uptime 	PT4M16S			
	Env	able ETA entity tag cific versio	AG HTTP header in of a resource	is an identifier for a	true		~						
	C Envi	able GZI P compresints to imprization.	IP ision is used b rove transfer s	y the server and web speed and bandwidth	true		v						
	Envi	able Per to enable o uests. Com t don't sup	MessageD compression f npression is no port it.	eflate for all WebSocket ot enabled for clients	true		*						
	O GZ	IP minin vents smal	num size 🤇 I data from ge	tting zipped.	800								
	○ Sor Tim	cket tim eout for in	eout complete me:	ssage body.	PT10S								
	Co The sure auto	okie exp server use e that the o omatic logi	piration dat es cookies to s cookie expirati out duration a	te store session IDs. Mal ion date and the ire not in conflict.	P30D ke								
	O Kee	ep alive ser for pers	sistent connec	tions.	PT405								
~	Clie	ent-Cach Ines how lo hed. ent prior	he max age ong server res rity list	e () sponses may be	0								
	IP a disc	tonnected.	of preferred cl	ients. If the client lim	it is reached these clients will be ab	ie to connect and clients which are not in this list	will be						
	Glo The resp	obal HTT se headers ponses.	TP headers s will be adder	i d to all HTTP	{LASTMODIFIED} Strict-Transport-So omains X-Content-Type-O	ecurity: max-age=31536000; include! ptions: nosniff	SubD						
Pack	age V	ersion:	19.0.102,	Product Versio	on: 1.12.760.44, Config V	ersion: 1.0.0.131							

⇒ Der folgende Dialog öffnet sich.

Add			\otimes
	Ad	d	

5. Geben Sie hier die IP-Adresse des Clients an, welcher priorisiert behandelt werden soll.

⇒ Die eingetragenen IP-Adressen werden untereinander in einer Liste eingetragen.

\sim	0	Client priority list	
		IP addresses of preferred clients. If the client limit is reached these clients will be able to connect and client which are not in this list will be disconnected.	ts
		> 0 172.17.28.133	×
		> 0 172.17.30.115	×
		+ Add	

Beispiel:



Damit alle vier Clients gleichzeitig auf den Server zugreifen können, werden insgesamt vier Client-Lizenzen benötigt (TF2000 + TF2020). Haben Sie z. B. nur drei Lizenzen zur Verfügung, bedeutet dies, dass ein Client keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Um sicherzustellen, dass bestimmte Clients immer eine Verbindung aufbauen können, müssen diese in die Client-Priorisierungsliste eingetragen werden. Gemäß dieser Abbildung und der vorherigen Priorisierungsliste, kann sich der Client 3 anmelden, sofern eine freie Lizenz verfügbar ist. Sollten sich die anderen drei Clients anmelden, würden sie den Client 3 aus seiner Sitzung hinauswerfen.

Fehlermeldung am abgemeldeten Client:

Connection f The websock Will be reloa	onnection to server lost. Client limit was exceeded. he websocket connection was forcefully closed by the framework. Vill be reloaded automatically as soon as a valid client license becomes available.						
Reload							
• • Verf	ügbar ab der Version 1 12 748 0						

4.3 Weitere Instanzen starten

Seit der Version 1.12 können mehrere Server-Instanzen auf einem System gestartet werden. Diese Funktion ist in der Basis-Lizenz TF2000 inkludiert. Die Target- und Client-Lizenzen werden unter den Server-Instanzen aufgeteilt, sodass Sie entsprechende Lizenzen für die Summe aller verbundenen Targets bzw. Clients benötigen.

Zum Starten einer weiteren Server-Instanz gehen Sie wie folgt vor:

1. Stoppen Sie den Service vom TwinCAT HMI Server (**TcHmiSrv**). Das können Sie im Taskmanager unter den Services durchführen:

Processes Perform	nance App	history	Start-up	Users	Details	Services				
Name		PID	Desc	ription				Status		^
Christian TcHmiSrv 7120			Twin	TwinCAT3 HMI Server			Running			
Contemporate Contemporate Contemporation Contempora	Start	Start			nCAT Motion Control GST			Running		5
Contract Con	Stop	n	nCAT Nc Interpreter				Running			
CSysSrv	Restart	n	nCAT3 System Service		Running Running	Running				
Contraction TeamViewer	Open S	Open Services				mViewer		Running		
Contraction Contraction	Search	Search online		note Desktop Services			Stopped			
Go to details		letails	n	nCAT3 Scope Server			Running		~	
<									>	

- 2. Navigieren Sie auf der Festplatte des Systems zu dem folgenden Ordner: C:\ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server\service.
- 3. Legen Sie einen neuen Ordner für die zusätzliche Server-Instanz an. Der Ordnername gibt den Namen der Instanz an. Die Default-Instanz hat den Namen "*TcHmiProject*".
- 4. Starten Sie den Service wieder über den Task Manager.
 - ⇒ Es gibt nun mehrere Server-Instanzen, die zunächst auf dem gleichen Port laufen. Da das nicht zulässig ist, müssen die Ports geändert werden.



5. Öffnen Sie die Konfigurationsseite der Default-Server-Instanz unter **TcHmiSrv – Webserver** und verändern Sie die Ports auf freie Ports.

TcHmiSrv ADS TcHmiLua	TcHmiRecipeManagement	TcHmiScope	TcHmiSq
General Advanced Security Sy	mbols Webserver		
TcHmiSrv			
Running as service with project TcHmiProject			
> Remote Server			
> Allowed certificates for remote servers			
Enable cache	true		~
Cache max age Server restart required	P30D		
Cache max entry size 🕠 Server restart required	1048576		
Cache max size () Server restart required	2097152		
> Client priority list Ip addresses of preferred clients. If client limit is reached this of	lients will be able to connect and clients whi	ch are not in this list will be	e disconnected.
Client-Cache max age Defines, how long (in seconds) server responses may be cache	0 d		
Cookie expiration date	P30D		
Gzip compression level	GZIP_MEDIUM		
SSDP discovery	Enabled on alternative port		~
✓ Endpoints			
			×
https://0.0.0.0 <mark>:1021</mark>			
✓ http://127.0.0.1:1010			
			×
http://127.0.0.1 <mark>:1011</mark>			

+ Add

6. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf **Accept** am Ende der Seite.

7. Ändern Sie den Namen der Instanz unter **TcHmiSrv - General** und bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf **Accept**. Geben Sie hier den Namen ein, den Sie für den Ordner-Namen verwendet haben.

TcHmiSrv	ADS	TcHmiLua	TcHmiRe	ecipeManagement	TcHmiScope	TcHmiSqliteLogger		
General	Advanced	Security	Symbols	Webserver				
TcHmiSrv								
Running as servi	ice with pro	ject TcHmiProje	ect					
Configuration Default docum Default Locale Leave empty to use cl Default Time Locale Leave empty to use cl Default timezon Leave empty to use cl	S nent lient locale cale lient locale e lient timezone		client client client			* *		
> Extensions								
Project name			TcHm	iProject23				
Project version			1.0.0.0	0				
Authentication r	equired		Alway	Always authenticate ~				
> Usergroups								
> UsergroupUse	ers							
> Virtual director	ories							
Acce	pt							

- 8. Wiederholen Sie das Vorgehen von Schritt 3 bis 7 für weitere Server-Instanzen.
- ⇒ Die Server Instanzen sind nun über verschiedene Ports erreichbar.

Zukünftig wird eine Service-Management-Seite im TwinCAT HMI Server bereitgestellt, die das Erstellen weiterer Instanzen komfortabel ermöglicht.

Verfügbar ab der Version 1.12.

5 Anhang

5.1 Return Codes

5.1.1 ADS Return Codes

Gruppierung der Fehlercodes: Globale Fehlercodes: $0x0000 \ [\blacktriangleright 36]$... $(0x9811_0000 ...)$ Router Fehlercodes: $0x0500 \ [\blacktriangleright 36]$... $(0x9811_0500 ...)$ Allgemeine ADS Fehler: $0x0700 \ [\blacktriangleright 37]$... $(0x9811_0700 ...)$ RTime Fehlercodes: $0x1000 \ [\blacktriangleright 39]$... $(0x9811_1000 ...)$

Globale Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x0	0	0x98110000	ERR_NOERROR	Kein Fehler.
0x1	1	0x98110001	ERR_INTERNAL	Interner Fehler.
0x2	2	0x98110002	ERR_NORTIME	Keine Echtzeit.
0x3	3	0x98110003	ERR_ALLOCLOCKEDMEM	Zuweisung gesperrt - Speicherfehler.
0x4	4	0x98110004	ERR_INSERTMAILBOX	Postfach voll – Es konnte die ADS Nachricht nicht versendet werden. Reduzieren der Anzahl der ADS Nachrichten pro Zyklus bringt Abhilfe.
0x5	5	0x98110005	ERR_WRONGRECEIVEHMSG	Falsches HMSG.
0x6	6	0x98110006	ERR_TARGETPORTNOTFOUND	Ziel-Port nicht gefunden – ADS Server ist nicht gestartet, nicht erreichbar oder nicht installiert.
0x7	7	0x98110007	ERR_TARGETMACHINENOTFOUND	Zielrechner nicht gefunden – AMS Route wurde nicht gefunden.
0x8	8	0x98110008	ERR_UNKNOWNCMDID	Unbekannte Befehl-ID.
0x9	9	0x98110009	ERR_BADTASKID	Ungültige Task-ID.
0xA	10	0x9811000A	ERR_NOIO	Kein IO.
0xB	11	0x9811000B	ERR_UNKNOWNAMSCMD	Unbekannter AMS-Befehl.
0xC	12	0x9811000C	ERR_WIN32ERROR	Win32 Fehler.
0xD	13	0x9811000D	ERR_PORTNOTCONNECTED	Port nicht verbunden.
0xE	14	0x9811000E	ERR_INVALIDAMSLENGTH	Ungültige AMS-Länge.
0xF	15	0x9811000F	ERR_INVALIDAMSNETID	Ungültige AMS Net ID.
0x10	16	0x98110010	ERR_LOWINSTLEVEL	Installations-Level ist zu niedrig –TwinCAT 2 Lizenzfehler.
0x11	17	0x98110011	ERR_NODEBUGINTAVAILABLE	Kein Debugging verfügbar.
0x12	18	0x98110012	ERR_PORTDISABLED	Port deaktiviert – TwinCAT System Service nicht gestartet.
0x13	19	0x98110013	ERR_PORTALREADYCONNECTED	Port bereits verbunden.
0x14	20	0x98110014	ERR_AMSSYNC_W32ERROR	AMS Sync Win32 Fehler.
0x15	21	0x98110015	ERR_AMSSYNC_TIMEOUT	AMS Sync Timeout.
0x16	22	0x98110016	ERR_AMSSYNC_AMSERROR	AMS Sync Fehler.
0x17	23	0x98110017	ERR_AMSSYNC_NOINDEXINMAP	Keine Index-Map für AMS Sync vorhanden.
0x18	24	0x98110018	ERR_INVALIDAMSPORT	Ungültiger AMS-Port.
0x19	25	0x98110019	ERR_NOMEMORY	Kein Speicher.
0x1A	26	0x9811001A	ERR_TCPSEND	TCP Sendefehler.
0x1B	27	0x9811001B	ERR_HOSTUNREACHABLE	Host nicht erreichbar.
0x1C	28	0x9811001C	ERR_INVALIDAMSFRAGMENT	Ungültiges AMS Fragment.
0x1D	29	0x9811001D	ERR_TLSSEND	TLS Sendefehler – Secure ADS Verbindung fehlgeschlagen.
0x1E	30	0x9811001E	ERR ACCESSDENIED	Zugriff Verweigert – Secure ADS Zugriff verweigert.

Router Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x500	1280	0x98110500	ROUTERERR_NOLOCKEDMEMORY	Lockierter Speicher kann nicht zugewiesen werden.
0x501	1281	0x98110501	ROUTERERR_RESIZEMEMORY	Die Größe des Routerspeichers konnte nicht geändert werden.
0x502	1282	0x98110502	ROUTERERR_MAILBOXFULL	Das Postfach hat die maximale Anzahl der möglichen Meldungen erreicht.
0x503	1283	0x98110503	ROUTERERR_DEBUGBOXFULL	Das Debug Postfach hat die maximale Anzahl der möglichen Meldungen erreicht.
0x504	1284	0x98110504	ROUTERERR_UNKNOWNPORTTYPE	Der Porttyp ist unbekannt.
0x505	1285	0x98110505	ROUTERERR_NOTINITIALIZED	Router ist nicht initialisiert.
0x506	1286	0x98110506	ROUTERERR_PORTALREADYINUSE	Die Portnummer ist bereits vergeben.
0x507	1287	0x98110507	ROUTERERR_NOTREGISTERED	Der Port ist nicht registriert.
0x508	1288	0x98110508	ROUTERERR_NOMOREQUEUES	Die maximale Portanzahl ist erreicht.
0x509	1289	0x98110509	ROUTERERR_INVALIDPORT	Der Port ist ungültig.
0x50A	1290	0x9811050A	ROUTERERR_NOTACTIVATED	Der Router ist nicht aktiv.
0x50B	1291	0x9811050B	ROUTERERR_FRAGMENTBOXFULL	Das Postfach hat die maximale Anzahl für fragmentierte Nachrichten erreicht.
0x50C	1292	0x9811050C	ROUTERERR_FRAGMENTTIMEOUT	Fragment Timeout aufgetreten.
0x50D	1293	0x9811050D	ROUTERERR_TOBEREMOVED	Port wird entfernt.

Allgemeine ADS Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x700	1792	0x98110700	ADSERR_DEVICE_ERROR	Allgemeiner Gerätefehler.
0x701	1793	0x98110701	ADSERR DEVICE SRVNOTSUPP	Service wird vom Server nicht unterstützt.
0x702	1794	0x98110702	ADSERR DEVICE INVALIDGRP	Ungültige Index-Gruppe.
0x703	1795	0x98110703	ADSERR DEVICE INVALIDOFFSET	Ungültiger Index-Offset.
0x704	1796	0x98110704	ADSERR_DEVICE_INVALIDACCESS	Lesen oder Schreiben nicht gestattet. Mehrere Ursachen sind möglich. Beispielsweise beim Anlegen von Routen, dass ein falsches Passwort angegeben wurde.
0x705	1797	0x98110705	ADSERR_DEVICE_INVALIDSIZE	Parametergröße nicht korrekt.
0x706	1798	0x98110706	ADSERR_DEVICE_INVALIDDATA	Ungültige Daten-Werte.
0x707	1799	0x98110707	ADSERR_DEVICE_NOTREADY	Gerät nicht betriebsbereit.
0x708	1800	0x98110708	ADSERR_DEVICE_BUSY	Gerät beschäftigt.
0x709	1801	0x98110709	ADSERR_DEVICE_INVALIDCONTEXT	Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch Verwendung von ADS Bausteinen in unterschiedlichen Tasks auftreten. Abhilfe kann die Multitasking-Syncronisation in der SPS geben.
0x70A	1802	0x9811070A	ADSERR_DEVICE_NOMEMORY	Nicht genügend Speicher.
0x70B	1803	0x9811070B	ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM	Ungültige Parameter-Werte.
0x70C	1804	0x9811070C	ADSERR_DEVICE_NOTFOUND	Nicht gefunden (Dateien,).
0x70D	1805	0x9811070D	ADSERR_DEVICE_SYNTAX	Syntax-Fehler in Datei oder Befehl.
0x70E	1806	0x9811070E	ADSERR_DEVICE_INCOMPATIBLE	Objekte stimmen nicht überein.
0x70F	1807	0x9811070F	ADSERR_DEVICE_EXISTS	Objekt ist bereits vorhanden.
0x710	1808	0x98110710	ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND	Symbol nicht gefunden.
0x711	1809	0x98110711	ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVALID	Symbol-Version ungültig – Kann durch einen Online-Change auftreten. Erzeuge einen neuen Handle.
0x712	1810	0x98110712	ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE	Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand.
0x713	1811	0x98110713	ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP	AdsTransMode nicht unterstützt.
0x714	1812	0x98110714	ADSERR_DEVICE_NOTIFYHNDINVALID	Notification Handle ist ungültig.
0x715	1813	0x98110715	ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN	Notification-Client nicht registriert.
0x716	1814	0x98110716	ADSERR_DEVICE_NOMOREHDLS	Keine weiteren Handles verfügbar.
0x717	1815	0x98110717	ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE	Größe der Notification zu groß.
0x718	1816	0x98110718	ADSERR_DEVICE_NOTINIT	Gerät nicht initialisiert.
0x719	1817	0x98110719	ADSERR_DEVICE_TIMEOUT	Gerät hat einen Timeout.
0x71A	1818	0x9811071A	ADSERR_DEVICE_NOINTERFACE	Interface Abfrage fehlgeschlagen.
0x71B	1819	0x9811071B	ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE	Falsches Interface angefordert.
0x71C	1820	0x9811071C	ADSERR_DEVICE_INVALIDCLSID	Class-ID ist ungültig.
0x71D	1821	0x9811071D	ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID	Object-ID ist ungültig.
0x71E	1822	0x9811071E	ADSERR_DEVICE_PENDING	Anforderung steht aus.
0x71F	1823	0x9811071F	ADSERR_DEVICE_ABORTED	Anforderung wird abgebrochen.
0x720	1824	0x98110720	ADSERR_DEVICE_WARNING	Signal-Warnung.
0x721	1825	0x98110721	ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX	Ungültiger Array-Index.
0x722	1826	0x98110722	ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE	Symbol nicht aktiv.
0x723	1827	0x98110723	ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED	Zugriff verweigert. Mehrere Ursachen sind möglich. Beispielsweise, dass eine Unidirectionale ADS Route in die umgekehrte Richtung verwendet wird.
0x724	1828	0x98110724	ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND	Fehlende Lizenz.
0x725	1829	0x98110725	ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED	Lizenz abgelaufen.
0x726	1830	0x98110726	ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED	Lizenz überschritten.
0x727	1831	0x98110727	ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID	Lizenz ungültig.
0x728	1832	0x98110728	ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID	Lizenzproblem: System-ID ist ungültig.
0x729	1833	0x98110729	ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT	Lizenz nicht zeitlich begrenzt.
0x72A	1834	0x9811072A	ADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUE	Lizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft.
0x72B	1835	0x9811072B	ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG	Lizenz-Zeitraum zu lang.
0x72C	1836	0x9811072C	ADSERR_DEVICE_EXCEPTION	Exception beim Systemstart.
0x72D	1837	0x9811072D	ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED	Lizenz-Datei zweimal gelesen.
0x72E	1838	0x9811072E	ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID	Ungültige Signatur.
0x72F	1839	0x9811072F	ADSERR_DEVICE CERTIFICATEINVALID	Zertifikat ungültig.
0x730	1840	0x98110730	ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOTFOUND	Public Key vom OEM nicht bekannt.
0x731	1841	0x98110731	ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTED	Lizenz nicht gültig für diese System.ID.

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x732	1842	0x98110732	ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIED	Demo-Lizenz untersagt.
0x733	1843	0x98110733	ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCID	Funktions-ID ungültig.
0x734	1844	0x98110734	ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGE	Außerhalb des gültigen Bereiches.
0x735	1845	0x98110735	ADSERR_DEVICE_INVALIDALIGNMENT	Ungültiges Alignment.
0x736	1846	0x98110736	ADSERR_DEVICE_LICENSEPLATFORM	Ungültiger Plattform Level.
0x737	1847	0x98110737	ADSERR_DEVICE_FORWARD_PL	Kontext – Weiterleitung zum Passiv-Level.
0x738	1848	0x98110738	ADSERR_DEVICE_FORWARD_DL	Kontext – Weiterleitung zum Dispatch-Level.
0x739	1849	0x98110739	ADSERR_DEVICE_FORWARD_RT	Kontext – Weiterleitung zur Echtzeit.
0x740	1856	0x98110740	ADSERR_CLIENT_ERROR	Clientfehler.
0x741	1857	0x98110741	ADSERR_CLIENT_INVALIDPARM	Dienst enthält einen ungültigen Parameter.
0x742	1858	0x98110742	ADSERR_CLIENT_LISTEMPTY	Polling-Liste ist leer.
0x743	1859	0x98110743	ADSERR_CLIENT_VARUSED	Var-Verbindung bereits im Einsatz.
0x744	1860	0x98110744	ADSERR_CLIENT_DUPLINVOKEID	Die aufgerufene ID ist bereits in Benutzung.
0x745	1861	0x98110745	ADSERR_CLIENT_SYNCTIMEOUT	Timeout ist aufgetreten – Die Gegenstelle antwortet nicht im vorgegebenen ADS Timeout. Die Routeneinstellung der Gegenstelle kann falsch konfiguriert sein.
0x746	1862	0x98110746	ADSERR_CLIENT_W32ERROR	Fehler im Win32 Subsystem.
0x747	1863	0x98110747	ADSERR_CLIENT_TIMEOUTINVALID	Ungültiger Client Timeout-Wert.
0x748	1864	0x98110748	ADSERR_CLIENT_PORTNOTOPEN	Port nicht geöffnet.
0x749	1865	0x98110749	ADSERR_CLIENT_NOAMSADDR	Keine AMS Adresse.
0x750	1872	0x98110750	ADSERR_CLIENT_SYNCINTERNAL	Interner Fehler in Ads-Sync.
0x751	1873	0x98110751	ADSERR_CLIENT_ADDHASH	Überlauf der Hash-Tabelle.
0x752	1874	0x98110752	ADSERR_CLIENT_REMOVEHASH	Schlüssel in der Tabelle nicht gefunden.
0x753	1875	0x98110753	ADSERR_CLIENT_NOMORESYM	Keine Symbole im Cache.
0x754	1876	0x98110754	ADSERR_CLIENT_SYNCRESINVALID	Ungültige Antwort erhalten.
0x755	1877	0x98110755	ADSERR_CLIENT_SYNCPORTLOCKED	Sync Port ist verriegelt.
0x756	1878	0x98110756	ADSERR_CLIENT_REQUESTCANCELLED	Die Anfrage wurde abgebrochen.

RTime Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x1000	4096	0x98111000	RTERR_INTERNAL	Interner Fehler im Echtzeit-System.
0x1001	4097	0x98111001	RTERR_BADTIMERPERIODS	Timer-Wert nicht gültig.
0x1002	4098	0x98111002	RTERR_INVALIDTASKPTR	Task-Pointer hat den ungültigen Wert 0 (null).
0x1003	4099	0x98111003	RTERR_INVALIDSTACKPTR	Stack-Pointer hat den ungültigen Wert 0 (null).
0x1004	4100	0x98111004	RTERR_PRIOEXISTS	Die Request Task Priority ist bereits vergeben.
0x1005	4101	0x98111005	RTERR_NOMORETCB	Kein freier TCB (Task Control Block) verfügbar. Maximale Anzahl von TCBs beträgt 64.
0x1006	4102	0x98111006	RTERR_NOMORESEMAS	Keine freien Semaphoren zur Verfügung. Maximale Anzahl der Semaphoren beträgt 64.
0x1007	4103	0x98111007	RTERR_NOMOREQUEUES	Kein freier Platz in der Warteschlange zur Verfügung. Maximale Anzahl der Plätze in der Warteschlange beträgt 64.
0x100D	4109	0x9811100D	RTERR_EXTIRQALREADYDEF	Ein externer Synchronisations-Interrupt wird bereits angewandt.
0x100E	4110	0x9811100E	RTERR_EXTIRQNOTDEF	Kein externer Sync-Interrupt angewandt.
0x100F	4111	0x9811100F	RTERR_EXTIRQINSTALLFAILED	Anwendung des externen Synchronisierungs-Interrupts ist fehlgeschlagen.
0x1010	4112	0x98111010	RTERR_IRQLNOTLESSOREQUAL	Aufruf einer Service-Funktion im falschen Kontext
0x1017	4119	0x98111017	RTERR_VMXNOTSUPPORTED	Intel VT-x Erweiterung wird nicht unterstützt.
0x1018	4120	0x98111018	RTERR_VMXDISABLED	Intel VT-x Erweiterung ist nicht aktiviert im BIOS.
0x1019	4121	0x98111019	RTERR_VMXCONTROLSMISSING	Fehlende Funktion in Intel VT-x Erweiterung.
0x101A	4122	0x9811101A	RTERR_VMXENABLEFAILS	Aktivieren von Intel VT-x schlägt fehl.

Spezifische positive HRESULT Return Codes:

HRESULT	Name	Beschreibung
0x0000_0000	S_OK	Kein Fehler.
0x0000_0001	S_FALSE	Kein Fehler. Bsp.: erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch ein negatives oder unvollständiges Ergebnis erzielt wurde.
0x0000_0203	S_PENDING	Kein Fehler. Bsp.: erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch noch kein Ergebnis vorliegt.
0x0000_0256	S_WATCHDOG_TIMEOUT	Kein Fehler. Bsp.: erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch eine Zeitüberschreitung eintrat.

TCP Winsock-Fehlercodes

Hex	Dec	Name	Beschreibung		
0x274C	10060	WSAETIMEDOUT	Verbindungs Timeout aufgetreten - Fehler beim Herstellen der Verbindung, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung konnte nicht aufrecht erhalten werden, da der verbundene Host nicht reagiert hat.		
0x274D	10061	WSAECONNREFUSED	Verbindung abgelehnt - Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer dies explizit abgelehnt hat. Dieser Fehler resultiert normalerweise aus dem Versuch, eine Verbindung mit einem Dienst herzustellen, der auf dem fremden Host inaktiv ist—das heißt, einem Dienst, für den keine Serveranwendung ausgeführt wird.		
0x2751	10065	WSAEHOSTUNREACH	Keine Route zum Host - Ein Socketvorgang bezog sich auf einen nicht verfügbaren Host.		
	Weitere Winsock-Fehlercodes: Win32-Fehlercodes				

5.1.2 HMI_ADS_CONSTANTS Enumeration

Return codes of the TcHmiAds extension.

Namespace: TcHmiAds Assembly: TcHmiAds (in TcHmiAds.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)



Members

Hex	Dec	Member name	Value	Description
0x0	0	HMI_ADS_SUCCE	0	No error, everything fine
0x100000	1048576	HMI_ADS_E_OFF SET	1048576	Offset of TcHmiAds specific error codes
0x100010	1048592	HMI_ADS_E_TCDI R	1048592	TwinCAT directory not found on local system
0x100011	1048593	HMI_ADS_E_TCV ERSION	1048593	TwinCAT version invalid
0x100012	1048594	HMI_ADS_E_CON FIGDIR	1048594	TwinCAT configuration directory not found
0x100013	1048595	HMI_ADS_E_STA TE	1048595	TwinCAT Router is in invalid state no port could be opened
0x100020	1048608	HMI_ADS_E_PAR SE_BASETYPES	1048608	Error while parsing ADS base types
0x100021	1048609	HMI_ADS_E_PAR SE_DATA	1048609	Error while parsing ADS data
0x100022	1048610	HMI_ADS_E_NOT _IMPLEMENTED	1048610	Function not implemented (trying to write a reference value)
0x100030	1048624	HMI_ADS_E_INVA LID_DATA	1048624	Invalid data written to server or an ADS datatype can not be parsed
0x100031	1048625	HMI_ADS_E_UPL OAD_DATA	1048625	No upload data provided by configured ADS runtime
0x100032	1048626	HMI_ADS_E_UNE XPECTED	1048626	Should not happen contact support
0x100033	1048627	HMI_ADS_E_INVA LID_RUNTIME	1048627	Runtime name is empty or invalid
0x100034	1048628	HMI_ADS_E_INVA LID_PARAMETER	1048628	A parameter of the requested function is invalid
0x100035	1048629	HMI_ADS_E_NO_ OFFLINE_DATA	1048629	No offline data available
0x100036	1048630	HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL	1048630	The requested symbol is not available
0x100037	1048631	HMI_ADS_E_MISS ING_PARAMETER	1048631	A parameter is missing in the requested function
0x100038	1048632	HMI_ADS_E_ADD _ROUTE	1048632	An ADS route could not be added
0x100039	1048633	HMI_ADS_E_EMP TY	1048633	No ADS symbols found
0x10003A	1048634	HMI_ADS_E_DISA BLED	1048634	The requested runtime is disabled in the HMI configuration
0x10003B	1048635	HMI_ADS_E_LICE NSE	1048635	A license error occurred
0x10003C	1048636	HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL_TY PE	1048636	A type from ADS could not be interpreted

Hex	Dec	Member name	Value	Description
0x10003D	1048637	HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL_HA NDLE	1048637	A handle to an ADS symbol has become invalid
0x10003E	1048638	HMI_ADS_E_ABO RTED	1048638	A TCP/IP error occurred

Reference

TcHmiAds Namespace

5.1.3 ErrorValue Enumeration

Namespace: TcHmiSrv Assembly: TcHmiSrvExtNet (in TcHmiSrvExtNet.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

public enum ErrorValue

Members

Member name	Value	Description
HMI_SUCCESS	0	
HMI_FINISHED	1	
HMI_DISCONNECTED	2	
HMI_SHUTDOWN	3	
HMI_RESTART	4	
HMI_SKIP	5	
HMI_FIRST_INIT	6	
HMI_UPGRADE	7	
HMI_UNCHANGED	8	
HMI_IGNORE	9	
HMI_E_SERVER	256	
HMI_E_FAIL	257	
HMI_E_UNEXPECTED	258	
HMI_E_SCRIPT	259	
HMI_E_REQUIRED_EXTENSI ON_MISSING	260	
HMI_E_INIT	261	
HMI_E_NO_LANGUAGE_FILE	262	
HMI_E_SYNTAX	263	
HMI_E_FILE_NOT_FOUND	264	
HMI_E_FILESYSTEM	265	
HMI_E_REQUEST_TOO_LAR GE	266	
HMI_E_DATABASE	267	
HMI_E_INVALID_POINTER	268	
HMI_E_INVALID_PARAMETE R	269	
HMI_E_INVALID_TYPE	270	
HMI_E_NOT_REGISTERED	271	
HMI_E_NOT_IMPLEMENTED	272	
HMI_E_ID_IN_USE	273	
HMI_E_SYMBOL_IN_USE	274	
HMI_E_INTERRUPTED	275	
HMI_E_FILE_LOCK	276	
HMI_E_FILE_IN_USE	277	
HMI_E_FILE_WRITE	278	
HMI_E_INVALID_PATH	279	
HMI_E_HANDLE	280	
HMI_E_ENCODE	281	
HMI_E_DECODE	282	
 HMI_E_NETWORK	283	
HMI_E_LANGUAGE	284	
HMI_E_CACHE	285	
 HMI_E_ENDPOINT_DENIED	286	
 HMI_E_ENDPOINT_BUSY	287	
 HMI_E_ENDPOINT_INVALID	288	
HMI_E_WEBSERVER_UNEXP ECTED	289	
HMI_E_WEBSOCKET_UNEXP ECTED	290	

Member name	Value	Description
HMI E LUA EXEC	291	-
HMI E ENTRY NOT FOUND	292	
HMI E INVALID SYMBOL	293	
HMI_E_BLACKLISTED	294	
HMI_E_UPLOAD_TIMER_EXP	295	
HMI_E_SERVER_ALREADY_ RUNNING	296	
HMI_E_INVALID_SUBSYMBO L	512	
HMI_E_SYMBOL_NOT_MAPP ED	513	
HMI_E_SYMBOL_SCHEMA_M ISSING	514	
HMI_E_INVALID_METHOD	515	
HMI_E_API	768	
HMI_E_INTERFACE_VERSIO N	769	
HMI_E_INTERFACE_POINTE R	770	
HMI_E_CRT_NOT_FOUND	771	
HMI_E_CRT_INIT	772	
HMI_E_LICENSE	773	
HMI_E_LICENSE_CHECK	774	
HMI_E_LICENSE_ADS	775	
 HMI_E_LICENSE_SERVER	776	
HMI_E_LICENSE_CLIENT	777	
HMI_E_LICENSE_TARGET	778	
HMI_E_LICENSE_EXPIRED	779	
HMI_E_LICENSE_EXTENSIO	780	
HMI_E_LICENSE_HANDSHAK E	781	
HMI_E_LICENSE_VERIFY	782	
HMI_E_LICENSE_EMPTY	783	
HMI_E_STORAGE	1280	
HMI_E_STORAGE_WRITE	1281	
HMI_E_STORAGE_VERSION	1282	
HMI_E_STORAGE_CREATE	1283	
HMI_E_STORAGE_STORE	1284	
HMI_E_STORAGE_LOAD	1285	
HMI_E_STORAGE_FILE_NOT FOUND	1286	
HMI_E_STORAGE_ADD_PAR AMETER	1287	
HMI_E_STORAGE_SCHEMA	1288	
HMI_E_STORAGE_CONSTRA	1289	
HMI_E_STORAGE_ADD	1290	
HMI_E_STORAGE_EXTENSIO	1291	

Member name	Value	Description
HMI_E_STORAGE_PARAMET ER	1292	
HMI_E_STORAGE_TYPE	1293	
HMI_E_CONNECT	1294	
HMI_E_STORAGE_BACKUP	1295	
HMI_E_SCHEMA	1536	
HMI_E_TYPE_MISMATCH	1537	
HMI_E_RANGE_MISMATCH	1538	
HMI_E_INVALID_FIELD	1539	
HMI_E_REQUIRED_FIELD	1540	
HMI_E_UNEXPECTED_FIELD	1541	
HMI_E_ENUM_VALUE_MISM ATCH	1542	
HMI_E_ARRAY_RANGE_MIS MATCH	1543	
HMI_E_STRING_LENGTH_MI SMATCH	1544	
HMI_E_MULTIPLE_MATCHES	1545	
HMI_E_UNIQUE	1546	
HMI_E_FORMAT	1547	
HMI_E_TYPE_MISSING	1548	
HMI_E_EXCLUDED	1549	
HMI_E_MIGRATION	1550	
HMI_E_MIGRATION_RULE	1551	
HMI_E_MIGRATION_PATH	1552	
HMI_E_EXTENSION	2048	
HMI_E_EXTENSION_LOAD	2049	
 HMI_E_INVALID_DOMAIN	2050	
 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE	2051	
 HMI_E_LOG_EXTENSION	2052	
HMI_E_AUTH_EXTENSION	2053	
 HMI_E_EXTENSION_CONFIG	2054	
HMI_E_EXTENSION_HANDLE R	2055	
HMI_E_UNLOAD_FAILED	2056	
HMI_E_AUTH_WAIT	2057	
HMI_E_SESSION	4096	
HMI_E_INVALID_SESSION	4097	
HMI_E_AUTH_USER_NOT_F OUND	4098	
HMI_E_AUTH_FAILED	4099	
HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ FOUND	4100	
HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE	4101	
HMI_E_CREATE_SESSION	4102	
HMI_E_SESSION_NOT_FOUN D	4103	
HMI_E_CERTIFICATE	4104	
HMI_E_NO_LOGIN_DATA	4105	

Member name	Value	Description
 HMI_E_ALREADY_LOGGED_I N	4106	-
HMI_E_SESSION_TIMEOUT	4107	
HMI_E_TOO_MANY_CONNEC TIONS	4108	
HMI_E_CHECKSUM	4608	
HMI_E_INVALID_CHECKSUM	4609	
HMI_E_CHECKSUM_UNEXPE CTED	4610	
HMI_E_CHECKSUM_MATCH	4611	
HMI_E_SIGNATURE	4612	
HMI_E_SIGNATURE_MISSIN G	4613	
HMI_E_SIGNATURE_MISMAT CH	4614	
HMI_E_KEY_MISSING	4615	
HMI_E_RESTART_REQUIRED	4616	
HMI_E_INITIALIZE_PASSWO RD	4617	

See Also

Reference

TcHmiSrv Namespace

5.2 Troubleshooting

Die Produktversionsnummer können Sie über das Systray Icon uslesen. Zusätzlich brauchen wir weitere Informationen:

- Betriebssystem
- Event Log
- Speicherabbilder (falls vorhanden)

5.2.1 Config-Seite

Über die Konfigurationsseite des TwinCAT HMI Servers können Sie auf das Event Log des Servers zugreifen, das wichtige Informationen liefern kann.



Zusätzlich bietet die Seite weitere Diagnose Infos. Unter der Kategorie **TcHmiSrv** befinden sich die unterstützten .NET Versionen und der Status der Lizenzen.

Anhang

BECKHOFF

Log	× 🕞 Tcł	łmiSrv	×			Bister Nutzer		23
← → C ① 127.0.0	0.1:3000/Config	/TcHmiSrv				© ☆	0 0	
TcHmiSrv ADS	TcHmiLua	TcHmiSqliteLo	ogger T	cHmiTe	extStorage			•
Allgemein Erweiter	Sicherheit	Webserver						
TcHmiSrv Produktversion: 1.8.593.0, V Automatische Abmeldung Konfigurationen Standard-Dokument Standard Locale Standard-Nutzergruppe Definitionen Erweiterungen	ersion: 1.2.107.200 P30D de SystemUser:), Konfigurationsve	rsion: 1.0.0.24		Diagnostics Akzeptierte Socke Aktive Sitzungen Aktive Sockets Architektur DOTNETVERSIO	ets 169 4 9 Windows x86		1
Dateien Log Level	Info	•			Clients	100		
Projektversion	TcHmiProject1	40			Server Status	true 1	•	
Authentifizierung erforder	ich Keine	-			Ziele	100	•	
Symbole Timeout bei Veröffentlichu Nutzergruppen Gruppenmitglieder	ng PT5S				Benutze Clients Benutze Server Benutze Ziele	3 D 1		
Virtuelle Verzeichnisse DEFAULTCONFIGURABLE Accept					Speicherverbrauc Server-Zeit Empfangene Byte	 55.00 2017-06-05T15:2 845303.00 	26:32Z	
					Gesendete bytes Betriebszeit	846166.00 PT4H44M48S		

Unter der Kategorie ADS können Sie den Status des konfigurierten TwinCAT Systems auslesen.

ADS		×		-		Enster Nutzer		<u> </u>
$\epsilon \rightarrow c$	127.0.0	0.1:3000/Config,	/ADS?Co	onfiguration	=default	☆	0	:
TcHmiSrv	ADS	TcHmiLua	TcHmi	SqliteLogge	r TcHmiT	extStorage		▼
ADS Version: 1.2.107.2 MAXSESSIONS RUNTIMES DEFAULTCONFIGURA TIMEOUT Acce	200, Konfigi 8 BLE PT1S	urationsversion: 1.0	0.0.6	Diagnosti runtimes	cs + PLC1 + TcSysServi adsState adsVersion deviceName	ce Config 3.1.4022 TwinCAT System		

5.2.2 Crash Dumps

Falls der Server abstürzt, wird versucht ein Abbild des Prozesses (TcHmiSrv.exe) zu schreiben. Dies finden Sie dann im Arbeitsverzeichnis des Servers unter *Windows:* *ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server.*

Nach einem erneuten Start des Servers wird das Abbild gepackt (Endung .tar.gz). Schicken Sie dies Abbild bitte dem Support inklusive der Produktversionsnummer, der Konfiguration (logger.db und storage.db) und der Schritte die Sie als letzte ausgeführt haben (wenn möglich), damit wir das Fehlverhalten nachstellen können.

5.3 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Downloadfinder

Unser <u>Downloadfinder</u> beinhaltet alle Dateien, die wir Ihnen zum Herunterladen anbieten. Sie finden dort Applikationsberichte, technische Dokumentationen, technische Zeichnungen, Konfigurationsdateien und vieles mehr.

Die Downloads sind in verschiedenen Formaten erhältlich.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: <u>www.beckhoff.com</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:+49 5246 963-157E-Mail:support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- · Reparaturservice
- · Ersatzteilservice
- · Hotline-Service

Hotline:	+49 5246 963-460
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49 5246 963-0
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	www.beckhoff.com

Mehr Informationen: www.beckhoff.com/tf2000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

