BECKHOFF New Automation Technology

# TwinSAFE-Tutorial 17 | DE TwinSAFE Loader

Customizing



# Inhaltsverzeichnis

1	Einle	itung		5					
	1.1	Ausgabestände							
	1.2	2 Voraussetzungen							
	1.3	Startpun	kt	5					
	1.4	Demosy	stem	6					
		1.4.1	Hardware	6					
		1.4.2	Gewünschte Funktionalität	6					
2	Demo	onstratio	n	7					
	2.1	Safety-P	rojekt vorbereiten	7					
		2.1.1	CRC ermitteln	7					
		2.1.2	EtherCAT-Adresse ermitteln	8					
		2.1.3	Safety-Projekt exportieren	8					
	2.2	Customi	zing 1	0					

## BECKHOFF

# 1 Einleitung

TwinSAFE beinhaltet einige Neuerungen, welche Ihrer Sicherheitssteuerung mehr Funktionalität und Performanz bringen. Eine große Neuerung dabei ist, dass die Funktionalität der Sicherheitssteuerung in jeder TwinSAFE-Komponente integriert sind. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel eine TwinSAFE-Eingangskomponente sowohl als Eingangskomponente als auch die darauf integrierte Sicherheitssteuerung nutzen können, um applikationsspezifische Vorverarbeitungen zu nutzen.

Dies ist Tutorial 17 einer Tutorialserie.

Ziel dieser Tutorialserie ist es, Ihnen die TwinSAFE-Neuerungen anhand einzelner Beispiele näherzubringen.

In diesem Tutorial geht es um eine permanente Deaktivierung einer laufenden TwinSAFE-Gruppe über den TwinSAFE Loader.

### 1.1 Ausgabestände

Ausgabe	Bemerkung
1.0.0	Erste freigegebene Ausgabe
0.0.1	Erster Entwurf

#### 1.2 Voraussetzungen

Erfüllen Sie für dieses Tutorial folgende Voraussetzungen:

- TwinCAT 3 Version ≥ 3.x
- TwinSAFE Loader = p7
- TwinSAFE-Tutorial 16

#### 1.3 Startpunkt

Zum Startpunkt des Tutorials

• existiert eine TwinCAT-3-Solution.

## 1.4 Demosystem

#### 1.4.1 Hardware

Das Demosystem dieses Tutorials besteht aus folgender Hardware:

- CX für die EtherCAT-Kommunikation und die Standard-PLC-Steuerung
- EL6910 als Master TwinSAFE Logic
- EL1918 mit sicheren Eingängen für das Einlesen von Lichtschrankensignalen
- Lichtschranke
- AX8000-x2xx
- Engineering-System über Ethernet verbunden

#### 1.4.2 Gewünschte Funktionalität

Dieses Tutorial beschreibt die Realisierung der folgenden Funktionalität:

• Permanente Deaktivierung einer TwinSAFE-Gruppe mithilfe des Customizing im TwinSAFE Loader

## 2 Demonstration

## 2.1 Safety-Projekt vorbereiten

#### 2.1.1 CRC ermitteln

In dieser Applikation existiert bereits eine TwinCAT-3-Solution mit einem Safety-Projekt für das Demosystem.



1. STO\_ChA öffnen

Properties		
Network1 Network		
Customization Settings		
Passivation Allowed	False	
Permanent Deactivation Allowed	True	
Temporary Deactivation Allowed	False	
Timeout Passivation Allowed (ms)	10000	

Sie sehen in den Customization Settings der STO-Funktionalität für ChA, dass die permanente Deaktivierung der Funktionalität bereits erlaubt ist.



2. In der Menüleiste "Verify Complete Safety Project" anklicken, um das Safety-Projekt zu verifizieren



3. CRC notieren

## 2.1.2 EtherCAT-Adresse ermitteln

×	N	1/(	De	vices			
		₽	-	Device	: 1 (	Ether	CAT)

#### 1. Device 1 öffnen

Number			Box Name	Address	Туре	In Size	Out Size	E-Bus (m	
1	Term 1 (EK1200)			EK1200					
-	2	Term 2 (EL1918)		1001	EL1918	9.0	8.0 17.0	1835	
	3		Term 3 (EL6910)		1002	EL6910		15.0	1645
-	4			Term 4 (EK1122)	1003	EK1122			1425
	1	5		Term 5 (AX8620-0000-01	1004	AX8620-0000-0103	2.0		
	1		6	Drive 6 (AX8206-0210-01	1005	AX8206-0210-0104	32.0	32.0	1425
		•	7	Term 7 (EL9011)		EL9011			

2. EtherCAT-Adresse der EL6910 notieren

## 2.1.3 Safety-Projekt exportieren

▲ 🚯 SafeEstop		
▲ Safe	Scope to This New Solution Explorer View Build Dependencies	•
▷ 📮 🛱 ▲ 💭 🛱 ▷ 📮 ▷ 📮	Add Manage NuGet Packages Sort TwinSAFE Groups Edit TwinSAFE Group Order Check Safe Addresses Generate Documentation	•
6. C++	Export Project (as xml file)	
☐ 1/0 ▲ <sup>1</sup> Device × ▷ ➡ Dev ↔	Remove Open Folder in File Explorer	Del
A 🎦 Mappii 🚰 Dev	Properties	Alt+Enter

- 1. Rechtsklick auf das Safety-Projekt
- 2. "Export Project (as bin file)" anklicken

## **BECKHOFF**

Export project							×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ > This PC $\Rightarrow$ Windows	(C:) > TwinSAFE Loader Demo						
Organize 👻 New folder						<b>I</b> II •	(2)
<ul> <li>✓ Quick access</li> <li>✓ This PC</li> <li>ID Objects</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Videos</li> <li>✓ Videos</li> <li>✓ Windows (C:)</li> <li>✓ Network</li> </ul>	Name	Date modified No it	Type	Sire			
File name: SafeEstop.bin							~
Save as type: Binary File (*.bin)							
∧ Hide Folders					Save	Cancel	

- 3. Speicherort auf der Festplatte auswählen
- 4. Speicherort mit "Save" bestätigen



## 2.2 Customizing

1. Kommandozeile öffnen

Die Kommandozeile können Sie auch über eine HMI oder über eine Batch-Datei starten.

C:\TwinSAFE Loader Demo>TwinSAFE\_Loader.exe --gw 192.168.100.254 --slave 1002 --list conf.csv

- 2. Das Safety-Projekt über das Kommando downloaden
- 3. TwinSAFE Loader aufrufen, dabei die folgenden Informationen eingeben
  - Gateway-Konfiguration --gw 192.168.100.254
  - Slave-Adresse
  - Parameter-Liste
    - --list conf.csv
- 4. Mit der Enter-Taste bestätigen

C:\TwinSAFE Loader Demo>notepad conf.csv

- 5. Über die gezeigte Kommandozeile, die Parameter-Liste im Notepad öffnen
- 6. Mit der Enter-Taste bestätigen

and conf	.csv - Notep	ad		-	×
File Ed	it Format	View	elp		
þ					~
id;act	ivate;pa	ssiva	;temporarily;permanent		
1;A;D;	D;D				
2;A;D;	D;E				
3;A;D;	D;E				
4;A;D;	D;D				

Sie sehen im Notepad für die 4 TwinSAFE-Gruppen die jeweils möglichen Customizing-Einstellungen. An der ersten Gruppe sehen Sie beispielsweise in "A;D;D;D", dass die Gruppe aktiviert ist und keine weiteren Einstellungen zur Passivierung oder Deaktivierung vorgenommen werden können.

Da Sie zuvor für die zweite TwinSAFE-Gruppe in den Properties eine permanente Deaktivierung erlaubt haben, können Sie in dem Notepad auch die passenden Einstellungen vornehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



- 7. "A;D;D;E" zu "E;D;D;A" ändern
- 8. Änderungen über Strg + S oder über das Kontextmenü speichern
- 9. Notepad schließen
- 10. Kommandozeile erneut öffnen

C:\TwinSAFE Loader Demo>TwinSAFE\_Loader.exe --gw 192.168.100.254 --user Administrator --pass TwinSAFE --slave 1002 --customize conf.csv

11. TwinSAFE-Loader über das gezeigte Kommando aufrufen, dabei die folgenden Informationen eingeben

- · Gateway-Konfiguration
  - --gw 192.168.100.254
- Nutzername für das Zielsystem

--user Administrator

## BECKHOFF

- Passwort für das Zielsystem --pass TwinSAFE
- Slave-Adresse
- Customize-Liste
- 12. Mit der Enter-Taste bestätigen

Die Customizing-Einstellungen werden an das Zielsystem weitergegeben.

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/twinsafe

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

