BECKHOFF New Automation Technology

TwinSAFE-Tutorial 18 | DE TwinSAFE Loader

Hinzufügen eines neuen Zielsystems



Inhaltsverzeichnis

1	Einle	itung		5
	1.1	Ausgabe	estände	5
	1.2	Vorauss	etzungen	5
	1.3	Startpun	ıkt	5
	1.4	Demosystem		6
		1.4.1	Hardware	6
		1.4.2	Gewünschte Funktionalität	6
2	Demo	onstratio	n	7

BECKHOFF

1 Einleitung

TwinSAFE beinhaltet einige Neuerungen, welche Ihrer Sicherheitssteuerung mehr Funktionalität und Performanz bringen. Eine große Neuerung dabei ist, dass die Funktionalität der Sicherheitssteuerung in jeder TwinSAFE-Komponente integriert sind. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel eine TwinSAFE-Eingangskomponente sowohl als Eingangskomponente als auch die darauf integrierte Sicherheitssteuerung nutzen können, um applikationsspezifische Vorverarbeitungen zu nutzen.

Dies ist Tutorial 18 einer Tutorialserie.

Ziel dieser Tutorialserie ist es, Ihnen die TwinSAFE-Neuerungen anhand einzelner Beispiele näherzubringen.

In diesem Tutorial geht es um das Hinzufügen eines AX8000 als mögliches neues Zielsystem für den TwinSAFE Loader.

1.1 Ausgabestände

Ausgabe	Bemerkung				
1.0.0	Erste freigegebene Ausgabe				
0.0.1	Erster Entwurf				

1.2 Voraussetzungen

Erfüllen Sie für dieses Tutorial folgende Voraussetzungen:

- TwinCAT 3 Version ≥ 3.x
- TwinSAFE Loader = p7
- TwinSAFE-Tutorial 16

1.3 Startpunkt

Zum Startpunkt des Tutorials

• existiert eine Kommandozeile (CMD).

1.4 Demosystem

1.4.1 Hardware

Das Demosystem dieses Tutorials besteht aus folgender Hardware:

- CX für die EtherCAT-Kommunikation und die Standard-PLC-Steuerung
- EL6910 als Master TwinSAFE Logic
- EL1918 mit sicheren Eingängen für das Einlesen von Lichtschrankensignalen
- Lichtschranke
- AX8000-x2xx
- Engineering-System über Ethernet verbunden

1.4.2 Gewünschte Funktionalität

Dieses Tutorial beschreibt die Realisierung der folgenden Funktionalität:

• Support des neuen Zielsystems für den TwinSAFE Loader.

2 Demonstration

Gehen Sie wie folgt vor um einen AX8000 als neues mögliches Zielsystem hinzuzufügen:

C:\TwinSAFE Loader Demo>TwinSAFE_Loader.exe --gw 192.168.100.254 --list devices.csv

1. Kommando "list devices.csv" eingeben, um die Liste der Devices der I/O-Konfiguration zu öffnen

C:\TwinSAFE Loader Demo>notepad devices.csv

2. Kommando "notepad devices.csv" eingeben, um ein Notepad mit den verfügbaren Devices zu öffnen

```
devices.csv - Notepad - □ 
File Edit Format View Help
EtherCAT address;FSoE address;type;project crc;name
1001;1;EL1918;0xcfcb;Term 2 (EL1918)
1002;7;EL6910;0x6942;Term 3 (EL6910)
```

Sie sehen, dass der verfügbare AX8000 noch nicht mit in die Devices-Liste aufgenommen ist.

3. Notepad schließen

C:\TwinSAFE Loader Demo>notepad custom_terminals.csv

4. Kommando "notepad custom_terminals.csv" eingeben

Sie erstellen so eine neue Datei, in die Sie das neue Zielsystem eintragen.

custom_terminals.csv - Notepad		×
File Edit Format View Help		
1 class;type EL6910;AX8206-0210-010		^

5. Das Zielsystem gemäß der Abbildung eintragen

Die genauen Informationen zum AX8000-Typ entnehmen Sie in der I/O-Konfiguration den Detailinformationen zum AX8000.

- 6. Eingegebene Daten über Strg + S oder über das Kontextmenü speichern
- 7. Notepad schließen

C:\TwinSAFE Loader Demo>TwinSAFE_Loader.exe --gw 192.168.100.254 --list devices.csv

8. Kommando "list devices.csv" erneut eingeben, um die Liste der Devices der I/O-Konfiguration zu öffnen

Sie sehen, dass der AX8000 erfolgreich mit aufgelistet ist.

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/twinsafe

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

