BECKHOFF New Automation Technology

Betriebsanleitung | DE

ELX4154

Vierkanalige Analog-Ausgangsklemme, 0/4...20 mA, single-ended, 16 Bit, Ex i



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	/ort		5
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	5
	1.2	Sicherhe	eitshinweise	6
	1.3	Ausgabe	estände der Dokumentation	7
	1.4	Vorschlä	age oder Anregungen zur Dokumentation	7
	1.5	Kennzei	chnung von ELX-Klemmen	8
2	Prod	uktübers	icht	12
	2.1	ELX415	4 - Einführung	12
	2.2	Technis	che Daten	13
	2.3	Bestimm	nungsgemäße Verwendung	15
3	Mont	tage und	Verdrahtung	16
	3.1	Besonde	ere Bedingungen für ELX-Klemmen	16
	3.2	Installati	onshinweise für ELX-Klemmen	16
	3.3	Anordnu	ing von ELX-Klemmen im Busklemmenblock	. 18
	3.4	Einbaula	age und Mindestabstände	21
	3.5	Tragsch	ienenmontage von ELX-Klemmen	22
	3.6	Entsorg	ung	23
	3.7	Anschlu	SS	24
		3.7.1	Anschlusstechnik	24
		3.7.2	Verdrahtung	25
		3.7.3	Ordnungsgemäßer Leitungsanschluss	26
		3.7.4	Schirmung und Potentialtrennung	. 26
		3.7.5	Anschlussbelegung	27
4	Para	metrierur	ng und Programmierung	29
	4.1	TwinCA	T Quickstart	29
		4.1.1	TwinCAT 2	32
		4.1.2	TwinCAT 3	43
	4.2	TwinCA	T Entwicklungsumgebung	56
		4.2.1	Installation TwinCAT Realtime Treiber	. 57
		4.2.2	Hinweise zur ESI-Gerätebeschreibung	. 62
		4.2.3	TwinCAT ESI Updater	66
		4.2.4	Unterscheidung Online/Offline	66
		4.2.5	OFFLINE Konfigurationserstellung	. 67
		4.2.6	ONLINE Konfigurationserstellung	72
		4.2.7	EtherCAT Teilnehmerkonfiguration	. 80
	4.3	Allgeme	ine Inbetriebnahmehinweise für EtherCAT-Geräte	. 89
	4.4	Objektbe	eschreibung	98
		4.4.1	Restore-Objekt	98
		4.4.2	ELX4154 - Eingangsdaten	98
		4.4.3	ELX4154 - Ausgangsdaten	98
		4.4.4	ELX4154 - Konfigurationsdaten	. 99
		4.4.5	Standardobjekte	100
5	Anha	ang		105

5.1	EtherCAT AL Status Codes	105
5.2	UL-Hinweise	105
5.3	FM-Hinweise	106
5.4	Support und Service	107

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

Warnungen vor Personenschäden

▲ GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A WARNUNG

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

Information zum Umgang mit dem Produkt

Diese Information beinhaltet z. B.: Handlungsempfehlungen, Hilfestellungen oder weiterführende Informationen zum Produkt.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar			
1.2.0	Kapitel Kennzeichnung von ELX-Klemmen aktualisiert			
	Technische Daten aktualisiert			
	Kapitel Anordnung von ELX-Klemmen im Busklemmenblock erweitert			
	Kapitel <i>Entsorgung</i> hinzugefügt			
	Kapitel Parametrierung und Programmierung hinzugefügt			
	Objektbeschreibung hinzugefügt			
1.1.0	Technische Daten aktualisiert			
1.0	Anschlussbelegung aktualisiert			
0.2	Anschlussbelegung aktualisiert			
	Technische Daten aktualisiert			
0.1	Erste vorläufige Version			

1.4 Vorschläge oder Anregungen zur Dokumentation

Sollten Sie Vorschläge oder Anregungen zu unserer Dokumentation haben, schicken Sie uns bitte unter Angabe von Dokumentationstitel und Versionsnummer eine E-Mail an: <u>dokumentation@beckhoff.com</u>

1.5 Kennzeichnung von ELX-Klemmen

Bezeichnung

Eine ELX-Klemme verfügt über eine 15-stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Тур
- Software-Variante
- Revision

Beispiel	Familie	Тур	Software-Variante	Revision
ELX1052-0000-0001	ELX-Klemme	1052: Zweikanalige, digitale Eingangsklemme für NAMUR- Sensoren, Ex i	0000: Grundtyp	0001
ELX9560-0000-0001	ELX-Klemme	9560: Einspeiseklemme	0000: Grundtyp	0001

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel ELX1052-0000-0001 verwendet.
- Davon ist ELX1052-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei "-0000" dann oft nur ELX1052 genannt. "-0001" ist die EtherCAT-Revision.
- Die Bestellbezeichnung setzt sich zusammen aus
 - Familienschlüssel (ELX)
 - Typ (1052)
 - Software-Variante (-0000)
- Die Revision -0001 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT-Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben. Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird außen auf den Klemmen aufgebracht, siehe Abb. *ELX1052 mit Date-Code 3218FMFM, BTN 10000100 und Ex-Kennzeichnung*.
- Bei der Beschriftung auf der Seite der Klemmen entfallen die Bindestriche. Beispiel: Bezeichnung: ELX1052-0000 Beschriftung: ELX1052 0000
- Typ, Software-Variante und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.

Identifizierungsnummern

ELX-Klemmen verfügen über zwei verschiedene Identifizierungsnummern:

- Date-Code (Chargen-Nummer)
- Beckhoff Tracebillity Number, kurz BTN (identifiziert als Seriennummer jede Klemme eindeutig)

Date Code

Als Date Code bezeichnet Beckhoff eine achtstellige Nummer, die auf die Klemme aufgedruckt ist. Der Date-Code gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Klemmen einer Charge.

Aufbau des Date Codes: **WW YY FF HH** WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand Beispiel mit Date Code 02180100:

- 02 Produktionswoche 02
- 18 Produktionsjahr 2018
- 01 Firmware-Stand 01
- 00 Hardware-Stand 00

Beckhoff Tracebillity Number (BTN)

 $\label{eq:constraint} \text{Darüber hinaus verfügt jede ELX-Klemme "uber eine eindeutige Beckhoff Tracebillity Number (BTN).}$

Ex-Kennzeichnung

Links oben auf der Klemme finden Sie die Ex-Kennzeichnung:

II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I IECEx BVS 18.0005X BVS 18 ATEX E 005 X

Beispiele



Abb. 1: ELX1052-0000 mit Date Code 43220001, BTN 999apr7y und Ex-Kennzeichnung



Abb. 2: ELX9560-0000 mit Date Code 37220005, BTN 999arb1p und Ex-Kennzeichnung



Abb. 3: ELX9012 mit Date Code 36230000, BTN 000bh4yr und Ex-Kennzeichnung

2 Produktübersicht

2.1 ELX4154 - Einführung



Abb. 4: ELX4154 - Vierkanalige Analog-Ausgangsklemme, 0/4...20 mA, single-ended, 16 Bit, Ex i

Die Analoge-Ausgangsklemme ELX4154 dient zum direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Hierdurch können zum Beispiel eigensichere Regler für Stellventile angesteuert werden. Der Ausgangsstrombereich kann zwischen 0...20 mA und 4... 20 mA umgeschaltet werden. Die ELX4154 wird über die Powerkontakte der Einspeiseklemme ELX9560 gespeist.

2.2 Technische Daten

Technische Daten	ELX4154-0000		
Technik	eigensichere Sensorik		
Anzahl Ausgänge	4 (single ended)		
Anschlusstechnik	2-Leiter		
Nennspannung	24 V _{DC}		
Signalstrom	0/420 mA		
Bürde	400 Ω		
Auflösung	16 Bit (inkl. Vorzeichen)		
Wandlungszeit	typisch 1 ms		
Spannungsversorgung der Elektronik	aus dem E-Bus (5 V _{DC}) und den Powerkontakten (24 V _{DC} Ex, Einspeisung durch ELX9560)		
Stromaufnahme aus dem E-Bus	typisch 60 mA		
Stromaufnahme aus den Powerkontakten	typisch 21 mA + 0,8 x Last (Einspeisung durch ELX9560)		
Potenzialtrennung	1500 V (E-Bus / Feldspannung)		
Konfiguration	keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich		
Distributed Clocks	ja		
Bitbreite im Prozessabbild	4 x 2 Byte		
Besondere Eigenschaften	Watchdog parametrierbar Anwenderabgleich aktivierbar		
Gewicht	ca. 100 g		
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-25°C + 60°C		
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-40°C + 85°C		
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung		
zulässiger Luftdruck	800 hPa bis 1100 hPa		
(Betrieb, Lagerung, Transport)	(dies entspricht einer Höhe von ca690 m bis 2000 m über N.N. bei Annahme einer internationalen Standardatmosphäre)		
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27		
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4		
Schutzart	IP20		
Zulässige Einbaulage	Siehe Kapitel Einbaulage und Mindestabstände [▶ 21]		
Zulassungen / Kennzeichnungen*	CE, cULus, CCC, ATEX, IECEx, cFMus		

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Gehäusedaten

Technische Daten	ELX4154-0000	
Bauform	kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs	
Material	Polycarbonat, blau	
Abmessungen (B x H x T)	ca. 27 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 24 mm)	
Montage [> 22]	auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 mit Verriegelung	
Anreihbar durch	doppelte Nut-Feder-Verbindung	
Beschriftung	Beschriftung der Serie BZxxx	
Powerkontakte	2 Messer-/Federkontakte	

ELX4154-0000 - Technische Daten zum Explosionsschutz

Technische Daten zum Explosi	onsschutz	ELX4154-0000
Ex-Kennzeichnung	ATEX	II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I
	IECEx	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I
	cFMus	AIS Class I, II, III, Division 1, Groups A thru G Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx/Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [AEx/Ex ia Da] IIIC T4
Zertifikatsnummern		IECEx BVS 18.0005X
		BVS 18 ATEX E 005 X
		FM19US0075X, FM19CA0041X
Spannungsversorgung		ausnahmslos in Verbindung mit der ELX9560

Verwendung in Verbindung mit ELX9560 ab HW05*	einer	ELX4154-0000 ab HW02**		ELX4154-0000 bis HW01**	
Feldschnittstellen	$U_{\circ} = 27,0 V$ $I_{\circ} = 74 mA$ $P_{\circ} = 496 mW$ Kennlinie: linear		$U_o = 27,0 V$ $I_o = 80 mA$ $P_o = 535 mW$ Kennlinie: linear		
Reaktanzen		L _o	C _o	L _o	C _o
(ohne Berücksichtigung der	Ex ia I	59 mH	3,75 µF	49 mH	3,75 µF
Gleichzeitigkeit)	Ex ia IIA	42 mH	2,33 µF	35 mH	2,33 µF
	Ex ia IIB	25 mH	705 nF	21 mH	705 nF
	Ex ia IIC	3,7 mH	90 nF	2,8 mH	90 nF
	Ex ia IIIC	25 mH	705 nF	21 mH	705 nF

Verwendung in Verbindung mit ELX9560 bis HW04*	einer	ELX4154-0000 ab HW02**		ELX4154-0000 bis HW01**	
Feldschnittstellen	$U_{o} = 27,7 V$ $I_{o} = 76 mA$ $P_{o} = 522 mW$ Kennlinie: linear		$U_o = 27,7 V$ $I_o = 85 mA$ $P_o = 565 mW$ Kennlinie: linear		
Reaktanzen		Lo	C _o	L _o	C _o
(ohne Berücksichtigung der	Ex ia I	55 mH	3,45 µF	43 mH	3,45 µF
Gleichzeitigkeit)	Ex ia IIA	39 mH	2,2 µF	30 mH	2,2 µF
	Ex ia IIB	23 mH	663 nF	18 mH	663 nF
	Ex ia IIC	3,1 mH	85 nF	2 mH	85 nF
	Ex ia IIIC	23 mH	663 nF	18 mH	663 nF

*) Hardware-Stand der Einspeiseklemme ELX9560

Den Hardware-Stand der ELX9560 finden Sie ab Hardware-Stand 04 auf der Vorderseite Ihrer Einspeiseklemme.

**) Hardware-Stand der ELX-Klemme

Den Hardware-Stand der ELX-Klemme finden Sie im <u>Date Code [} 8]</u> auf der Seite Ihrer Signalklemme.

l

l

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

M WARNUNG

Gefährdung der Sicherheit von Personen und Anlagen!

Eine Verwendung der ELX-Komponenten, die über die im Folgenden beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht, ist nicht zulässig!

ATEX und IECEx beachten!

Die ELX-Komponenten dürfen nur im Sinne der ATEX-Richtlinie und des IECEx-Schemas eingesetzt werden!

Die ELX-Klemmen erweitern das Einsatzfeld des Beckhoff Busklemmen-Systems um Funktionen zur Einbindung eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen. Das angestrebte Einsatzgebiet sind Datenerfassungs- und Steuerungsaufgaben in der diskreten und prozesstechnischen Automatisierung unter Berücksichtigung explosionsschutztechnischer Anforderungen.

Die ELX-Klemmen sind durch die Zündschutzart "Erhöhte Sicherheit" (Ex e) gemäß IEC 60079-7 geschützt und ausschließlich in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 oder in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen zu betreiben.

Die Feldschnittstellen der ELX-Klemmen erreichen den Explosionsschutz durch die Zündschutzart "Eigensicherheit" (Ex i) gemäß IEC 60079-11. An die ELX-Klemmen dürfen daher ausschließlich entsprechend zertifizierte, eigensichere Geräte angeschlossen werden. Beachten Sie die maximal zulässigen Anschlusswerte für Spannungen, Ströme und Reaktanzen. Jegliche Zuwiderhandlung kann zur Beschädigung der ELX-Klemmen und damit zur Aufhebung des Explosionsschutzes führen.

Bei den ELX-Klemmen handelt es sich um offene, elektrische Betriebsmittel für den Einbau in abschließbare Schaltschränke, Gehäuse oder Betriebsräume. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu den Geräten nur autorisiertem Fachpersonal möglich ist.

▲ VORSICHT

Rückverfolgbarkeit sicherstellen!

Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Geräte über die Beckhoff Tracebility Number (BTN) sicherzustellen.

3 Montage und Verdrahtung

3.1 Besondere Bedingungen für ELX-Klemmen

WARNUNG

Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Beckhoff ELX-Klemmen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Richtlinie 2014/34/EU)!

- Die zertifizierten Komponenten sind in ein geeignetes Gehäuse zu errichten, das eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60079-0 bzw. EN 60529 gewährleistet! Dabei sind die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bei Installation, Betrieb und Wartung zu berücksichtigen! Im Inneren des Gehäuses sind Verschmutzungsgrad 1 und 2 zulässig.
- Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
- Beachten Sie für Beckhoff ELX-Klemmen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis +60°C!
- Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden! Die Spannungsversorgung der Einspeiseklemme ELX9560 muss der Überspannungskategorie II gemäß EN 60664-1 entsprechen.
- Die einzelnen Klemmen dürfen nur aus dem Busklemmensystem gezogen oder entfernt werden, wenn alle Versorgungsspannungen abgeschaltet bzw. das Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre sicher ausgeschlossen wurde!
- Die Anschlüsse der Einspeiseklemme ELX9560 dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn alle Versorgungsspannungen abgeschaltet bzw. das Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre sicher ausgeschlossen wurde!
- Adresswahlschalter und ID-Switche dürfen nur eingestellt werden, wenn alle Versorgungsspannungen abgeschaltet bzw. das Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre sicher ausgeschlossen wurde!

3.2 Installationshinweise für ELX-Klemmen

HINWEIS

Lagerung, Transport und Montage

- Transport und Lagerung sind nur in Originalverpackung gestattet!
- Die Lagerung sollte trocken und erschütterungsfrei erfolgen!
- Eine Fabrikneue, im ihrem Bauzustand zertifikatsgültige ELX-Klemme wird nur im versiegelten Karton ausgeliefert. Prüfen Sie daher vor Entnahme die Unversehrtheit von Karton aller Siegel!
- Verwenden Sie die ELX-Klemme nicht, wenn
 - deren Verpackung beschädigt ist
 - die Klemme sichtbar beschädigt ist oder
 - Sie sich der Herkunft der Klemme nicht sicher sein können!
- ELX-Klemmen mit einem beschädigten Verpackungssiegel werden als gebraucht angesehen.

WARNUNG

Unfallverhütungsvorschriften beachten!

Halten Sie während Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung die für Ihre Geräte, Maschinen und Anlagen geltenden Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.

▲ VORSICHT

Errichtungsbestimmungen beachten!

Beachten Sie die geltenden Errichtungsbestimmungen!

HINWEIS

Schützen Sie die Klemmen vor elektrostatischer Entladung (ESD)

Elektronische Bauteile können durch elektrostatische Entladung zerstört werden. Befolgen Sie daher die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz gegen elektrostatische Entladung, wie u. a. in DIN EN 61340-5-1 beschrieben. Stellen Sie in diesem Zusammenhang eine geeignete Erdung des Personals und der Umgebung sicher.

HINWEIS

Klemmen nicht auf E-Bus-Kontakte legen

Legen Sie die ELX-Klemmen nicht auf die rechtsseitig angebrachten E-Bus-Kontakte. Die Funktion der E-Bus-Kontakte kann aufgrund dadurch entstandener Beschädigungen, wie z. B. Kratzer, beeinträchtigt werden.

HINWEIS

Schützen Sie die Klemmen vor Verunreinigungen

Zur Gewährleistung der Funktionalität der ELX-Klemmen sind diese vor Verunreinigungen, insbesondere an den Kontaktstellen, zu schützen. Verwenden Sie aus diesem Grund nur saubere Werkzeuge und Materialien.

HINWEIS

Handhabung

- Das Einführen leitfähiger oder nicht-leitfähiger Gegenstände jeder Art in das Gehäuseinnere (z.B. durch die Lüftungsschlitze im Gehäuse) ist nicht zulässig!
- Verwenden Sie ausschlie
 ßlich die vorgesehenen
 Öffnungen in der Geh
 äusefront sowie entsprechendes Werkzeug zum Bet
 ätigen der frontseitigen Federklemmkontakte, um Anschlussleitungen an der Klemme zu montieren, siehe Kapitel <u>Verdrahtung [▶ 25]</u>.
- Das Öffnen des Gehäuses, das Entfernen von Teilen oder eine anderweitige, mechanische Verformung oder Bearbeitung einer ELX-Klemme ist nicht zulässig!

Bei Defekt oder Beschädigung einer ELX-Klemme ist diese durch eine gleichwertige zu ersetzen. Nehmen Sie keine Reparaturen an den Geräten vor. Reparaturen dürfen aus sicherheitsrelevanten Gründen nur durch den Hersteller erfolgen.

HINWEIS

Kontaktbeschriftung und Anschlussbelegung

Die in den Abbildungen des Einführungskapitels dargestellten farbigen Beschriftungsschilder oberhalb der frontseitigen Anschlusskontakte sind nur beispielhaft und nicht Teil des Lieferumfangs! Eine eindeutige Zuordnung von Kanal und Anschlussbezeichnung nach dem Kapitel *Anschlussbelegung* zum eigentlichen Anschlusskontakt kann über die aufgelaserten Kanalnummern 1 bis 8 links oberhalb der

jeweiligen Klemmstelle sowie über das Laserbild erfolgen.

Beachten Sie die ggf. vorhandene Polaritätsabhängkeit angeschlossener eigensicherer Stromkreise!

3.3 Anordnung von ELX-Klemmen im Busklemmenblock

A WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Anordnung von ELX-Klemmen!

- ELX-Signalklemmen dürfen ausnahmslos nur hinter einer Einspeiseklemme ELX9560 montiert werden!
- Hinter einer Einspeiseklemme ELX9560 dürfen ausschließlich Signalklemmen der ELX-Serie montiert werden!
- In einem Klemmenblock dürfen mehrere Einspeiseklemmen ELX9560 gesetzt werden, solange vor jeder weiteren ELX9560 eine ELX9410 gesetzt wird!
- Eine Einspeiseklemme ELX9410 darf nicht rechts einer ELX9560 oder links einer ELX-Signalklemme montiert werden!
- Die letzte Klemme jedes ELX-Klemmenstrangs ist mit einer Busenkappe ELX9012 oder EtherCAT-Verlängerung EK1110 abzudecken, sofern nicht zwei Einspeiseklemmen ELX9410 direkt hintereinander installiert sind, um den Klemmenstrang mit Standard-Beckhoff-EtherCAT-Klemmen fortzuführen (z.B. EL/ES/EK)!

Beispiele für die Anordnung von ELX-Klemmen



Abb. 5: Zulässige Anordnung der ELX-Klemmen (rechter Klemmenblock).



Abb. 6: Zulässige Anordnung - vor und nach dem ELX-Klemmenstrang sind Klemmen gesetzt, die nicht zur ELX-Serie gehören. Die Trennung erfolgt durch die ELX9560 zu Beginn des ELX-Klemmenstranges und zwei ELX9410 zum Ende des ELX-Klemmenstranges.



Abb. 7: Zulässige Anordnung - vor und nach dem ELX-Klemmenstrang sind Klemmen gesetzt, die nicht zur ELX-Serie gehören. Die Trennung erfolgt durch die ELX9560 zu Beginn des ELX-Klemmenstranges und den EK1110 zum Ende des ELX-Klemmenstranges.



Abb. 8: Zulässige Anordnung - mehrfache Wiedereinspeisungen durch ELX9560 mit jeweils einer vorgeschalteten ELX9410.



Abb. 9: Zulässige Anordnung - ELX9410 vor einer Einspeiseklemme ELX9560.



Abb. 10: Unzulässige Anordnung - fehlende Einspeiseklemme ELX9560.



Abb. 11: Unzulässige Anordnung - Klemme im ELX-Klemmenstrang, die nicht zur ELX-Serie gehört



Abb. 12: Unzulässige Anordnung - zweite Einspeiseklemme ELX9560 im ELX-Klemmenstrang ohne vorgeschaltete ELX9410.



Abb. 13: Unzulässige Anordnung - fehlende Busendkappe ELX9012.

HINWEIS

Beachten Sie den maximalen Ausgangsstrom der ELX9560

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration des Klemmenstrangs den maximal verfügbaren Ausgangsstrom der Einspeiseklemme ELX9560 gemäß der angegeben technischen Daten. Bei Bedarf muss eine zusätzliche Einspeiseklemme ELX9560 mit vorgeschalteter ELX9410 (siehe Montagebeispiele) installiert oder ein vollständig neuer Busklemmenblock aufgebaut werden.

3.4 Einbaulage und Mindestabstände

Einbaulage

Für die vorgeschriebene Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der ELX-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abbildung unten). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Die Richtungsangabe "unten" entspricht der Richtung der positiven Erdbeschleunigung.

Mindestabstände

Beachten Sie die folgenden Mindestabstände um eine optimale Konvektionskühlung zu gewährleisten:

- über und unter den ELX-Klemmen: 35 mm (gefordert!)
- neben dem Busklemmenblock: 20 mm (empfohlen)



Abb. 14: Einbaulage und Mindestabstände

Beachten Sie die Mindestabstände gemäß IEC 60079-14!

Beachten Sie außerdem die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen gemäß IEC 60079-14.

3.5 Tragschienenmontage von ELX-Klemmen

MARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Verletzungsgefahr durch Powerkontakte!

Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz auf sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit den ELX-Klemmen. Insbesondere die linksseitig angebrachten, scharfkantigen Messerkontakte stellen eine potentielle Verletzungsgefahr dar.

Montage



Abb. 15: Montage auf Tragschiene

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm-Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

- 1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
- 2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet. Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben, ohne dass Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.



Tragschienenbefestigung

Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.



Demontage



Abb. 16: Demontage von Tragschiene

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

- 1. Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbigen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- 2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen Sie sie aus dem Busklemmenblock heraus.

Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte der ELX-Klemmen erfolgt durch die Einspeiseklemme ELX9560. Diese unterbricht die Powerkontakte und stellt so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.



Powerkontakte

Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen.

3.6 Entsorgung



Die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichneten Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

3.7 Anschluss

3.7.1 Anschlusstechnik

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Die Klemmen der Serie ELXxxxx enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse.

Standardverdrahtung



Abb. 17: Standardverdrahtung

Die Klemmen der Serie ELXxxxx integrieren die schraublose Federkrafttechnik zur schnellen und einfachen Montage.

High-Density-Klemmen (HD-Klemmen)



Abb. 18: High-Density-Klemmen

Die Busklemmen dieser Baureihe mit 16 Anschlusspunkten zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauform aus, da die Packungsdichte auf 12 mm doppelt so hoch ist wie die der Standard-Busklemmen. Massive und mit einer Aderendhülse versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt in die Federklemmstelle gesteckt werden.

Ultraschall-litzenverdichtete Leiter

Ultraschall-litzenverdichtete Leiter

An die Standard- und High-Density-Klemmen können auch ultraschall-litzenverdichtete (ultraschallverschweißte) Leiter angeschlossen werden. Beachten Sie die unten stehenden Tabellen zum Leitungsquerschnitt!

3.7.2 Verdrahtung

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Klemmen für Standardverdrahtung



Abb. 19: Anschluss einer Leitung an eine Klemmstelle

Bis zu acht Klemmstellen ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrähtigen Leitungen an die Busklemme. Die Klemmstellen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an:

- 1. Öffnen Sie eine Klemmstelle, indem Sie einen Schraubendreher gerade bis zum Anschlag in die viereckige Öffnung über der Klemmstelle drücken. Den Schraubendreher dabei nicht drehen oder hin und her bewegen (nicht hebeln).
- 2. Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
- 3. Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemmstelle automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

Beachten Sie die Anforderungen an Anschlussleitungen und Querschnitte gemäß IEC 60079-7 und IEC 60079-11. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie den nachfolgenden Tabellen.

Klemmengehäuse	Standardverdrahtung	ELX9560
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 2,5 mm ²	0,14 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,08 2,5 mm ²	0,14 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 1,5 mm ²	0,14 1,0 mm ²
Abisolierlänge	8 9 mm	8 9 mm

HINWEIS

Maximale Schraubendreherbreite für ELX9560

Verwenden Sie zur Verdrahtung der Einspeiseklemme ELX9560 einen Schraubendreher mit einer maximalen Breite von 2 mm. Breitere Schraubendreher können die Klemmstellen beschädigen.

High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) mit 16 Klemmstellen

Bei den HD-Klemmen erfolgt der Leiteranschluss bei massiven Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, das heißt der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Klemmstelle gesteckt. Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Klemmengehäuse	HD-Gehäuse
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,25 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 0,75 mm ²
Leitungsquerschnitt (ultraschall-litzenverdichtet)	nur 1,5 mm²
Abisolierlänge	8 9 mm

3.7.3 Ordnungsgemäßer Leitungsanschluss

Schließen Sie stets nur eine Leitung pro Klemmstelle an.

Bei der Verwendung feindrähtiger Leiter wird empfohlen, diese mit Aderendhülsen anzuschließen, um eine sichere, leitfähige Verbindung herzustellen.

Achten Sie zudem auf korrekte Anschlussbelegung, um Schäden an den ELX-Klemmen und den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.

3.7.4 Schirmung und Potentialtrennung

Schirmung

Encoder, analoge Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrillten Leitungen angeschlossen werden!

▲ VORSICHT

Installationsanforderungen in Bereichen explosionsfähiger Atmosphäre beachten!

Beachten Sie bei der Installation die Anforderungen an Leitungen, Schirmung und Erdpotentialausgleich in Bereichen explosionsfähiger Atmosphäre gemäß IEC 60079-11, IEC 60079-14 und IEC 60079-25!

WARNUNG

Potentialtrennung der 24 V Ex-Potentialschiene sicherstellen!

Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die durch die ELX9560 vorgenommene galvanische Trennung zwischen der 24 V Ex-Potentialschiene (Powerkontakte +24 V Ex und 0 V Ex) und anderen Systempotentialen (ggfs. auch Funktions- oder Schutzerden) nicht aufgehoben wird!

3.7.5 Anschlussbelegung





Klemmstelle		Beschreibung		
Name	Nr.			
	1	nicht belegt		
	2	nicht belegt		
	3	nicht belegt		
	4 nicht belegt			
GND	5	Ground		
GND	6	Ground		
GND	7	Ground		
GND	8	Ground		
Output 1	9	Ausgang Kanal 1		
Output 2	10	Ausgang Kanal 2		
Output 3	11	Ausgang Kanal 3		
Output 4	12	Ausgang Kanal 4		
	13	nicht belegt		
	14	nicht belegt		
	15	nicht belegt		
	16	nicht belegt		

LED-Anzeigen

LED	Farbe	Bedeutung			
Run	grün	Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:			
		aus	Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme		
		blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox- Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt		
		Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand		
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich		
Error	rot	EtherCAT-Kommunikationsfehler			

4 Parametrierung und Programmierung

4.1 TwinCAT Quickstart

TwinCAT stellt eine Entwicklungsumgebung für Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC Achsregelung, Programmierung und Bedienung dar. Das gesamte System wird hierbei durch diese Umgebung abgebildet und ermöglicht Zugriff auf eine Programmierumgebung (inkl. Kompilierung) für die Steuerung. Einzelne digitale oder analoge Eingänge bzw. Ausgänge können auch direkt ausgelesen bzw. beschrieben werden, um diese z.B. hinsichtlich ihrer Funktionsweise zu überprüfen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter http://infosys.beckhoff.de:

- EtherCAT Systemhandbuch: Feldbuskomponenten → EtherCAT-Klemmen → EtherCAT System Dokumentation → Einrichtung im TwinCAT System Manager
- **TwinCAT 2** \rightarrow TwinCAT System Manager \rightarrow E/A- Konfiguration
- Insbesondere zur TwinCAT Treiberinstallation:
 Feldbuskomponenten → Feldbuskarten und Switche → FC900x PCI-Karten f
 ür Ethernet → Installation

Geräte, d. h. "devices" beinhalten jeweils die Klemmen der tatsächlich aufgebauten Konfiguration. Dabei gibt es grundlegend die Möglichkeit sämtliche Informationen des Aufbaus über die "Scan" - Funktion einzubringen ("online") oder über Editorfunktionen direkt einzufügen ("offline"):

- "offline": der vorgesehene Aufbau wird durch Hinzufügen und entsprechendes Platzieren einzelner Komponenten erstellt. Diese können aus einem Verzeichnis ausgewählt und Konfiguriert werden.
 - Die Vorgehensweise für den "offline" Betrieb ist unter <u>http://infosys.beckhoff.de</u> einsehbar: TwinCAT 2 → TwinCAT System Manager → EA - Konfiguration → Anfügen eines E/A-Gerätes
- "online": die bereits physikalisch aufgebaute Konfiguration wird eingelesen
 - Sehen Sie hierzu auch unter <u>http://infosys.beckhoff.de</u>:
 Feldbuskomponenten → Feldbuskarten und Switche → FC900x PCI-Karten für Ethernet → Installation → Geräte suchen

Vom Anwender – PC bis zu den einzelnen Steuerungselementen ist folgender Zusammenhang vorgesehen:



Abb. 21: Bezug von der Anwender Seite (Inbetriebnahme) zur Installation

Das anwenderseitige Einfügen bestimmter Komponenten (E/A – Gerät, Klemme, Box,..) erfolgt bei TwinCAT 2 und TwinCAT 3 auf die gleiche Weise. In den nachfolgenden Beschreibungen wird ausschließlich der "online" Vorgang angewandt.

Beispielkonfiguration (realer Aufbau)

Ausgehend von der folgenden Beispielkonfiguration wird in den anschließenden Unterkapiteln das Vorgehen für TwinCAT 2 und TwinCAT 3 behandelt:

- Steuerungssystem (PLC) CX2040 inkl. Netzteil CX2100-0004
- Rechtsseitig angebunden am CX2040 (E-Bus):
 EL1004 (4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V_{DC})
- Über den X001 Anschluss (RJ-45) angeschlossen: EK1100 EtherCAT-Koppler
- Rechtsseitig angebunden am EK1100 EtherCAT-Koppler (E-Bus): EL2008 (8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V_{DC} ; 0,5 A)
- (Optional über X000: ein Link zu einen externen PC für die Benutzeroberfläche)



Abb. 22: Aufbau der Steuerung mit Embedded-PC, Eingabe (EL1004) und Ausgabe (EL2008)

Anzumerken ist, dass sämtliche Kombinationen einer Konfiguration möglich sind; beispielsweise könnte die Klemme EL1004 ebenso auch nach dem Koppler angesteckt werden oder die Klemme EL2008 könnte zusätzlich rechts an dem CX2040 angesteckt sein – dann wäre der Koppler EK1100 überflüssig.

4.1.1 TwinCAT 2

Startup

TwinCAT 2 verwendet grundlegend zwei Benutzeroberflächen: den "TwinCAT System Manager" zur Kommunikation mit den elektromechanischen Komponenten und "TwinCAT PLC Control" für die Erstellung und Kompilierung einer Steuerung. Begonnen wird zunächst mit der Anwendung des "TwinCAT System Manager".

Nach erfolgreicher Installation des TwinCAT-Systems auf den Anwender PC der zur Entwicklung verwendet werden soll, zeigt der TwinCAT 2 (System Manager) folgende Benutzeroberfläche nach dem Start:



Abb. 23: Initiale Benutzeroberfläche TwinCAT 2

Es besteht generell die Möglichkeit das TwinCAT "lokal" oder per "remote" zu verwenden. Ist das TwinCAT System inkl. Benutzeroberfläche (Standard) auf dem betreffenden PLC installiert, kann TwinCAT "lokal" eingesetzt werden und mit Schritt "Geräte einfügen [▶ 34]" fortgesetzt werden.

Ist es vorgesehen, die auf einem PLC installierte TwinCAT Laufzeitumgebung von einem anderen System als Entwicklungsumgebung per "remote" anzusprechen, ist das Zielsystem zuvor bekannt zu machen. Im

Menü unter "Aktionen" \rightarrow "Auswahl des Zielsystems…", über das Symbol " Goder durch Taste "F8" wird folgendes Fenster hierzu geöffnet:

Wähle Zielsystem			23
	1)		OK Abbruch
			Suchen (Ethernet)
			Suchen (Fieldbus)
			Als Default
Verbindungs Timeout (s):	5	*	

Abb. 24: Wähle Zielsystem

Mittels "Suchen (Ethernet)..." wird das Zielsystem eingetragen. Dadurch wird ein weiterer Dialog geöffnet um hier entweder:

- den bekannten Rechnernamen hinter "Enter Host Name / IP:" einzutragen (wie rot gekennzeichnet)
- einen "Broadcast Search" durchzuführen (falls der Rechnername nicht genau bekannt)
- die bekannte Rechner IP oder AmsNetId einzutragen

Enter Host Name / IP:			Refresh Status	Broadcast Search
Host Name Connected Address A			NetId TwinCAT	OS Version Kommentar
Eintra	a des Name	ens des Zielr	echners	
& Aktivi	eren von "F	Enter Host N	ame / IP"	
& AKUVI			uneyir	
Route Name (Target):			Route Name (Remot	te): MY-PC
Route Name (Target): AmsNetId:			Route Name (Remot Ziel Route	te): MY-PC Remote Route
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Tup:	ТСРИР		Route Name (Remot Ziel Route ⊚ Projekt	te): MY-PC Remote Route ◯ Keine
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ:	TCP/IP	•	Route Name (Remot Ziel Route O Projekt O Static	te): MY-PC Remote Route O Keine O Static
loute Name (Target): .msNetId: ransport Typ: .dressen Info:	TCP/IP		Route Name (Remot Ziel Route O Projekt O Static O Temporär	te): MY-PC Remote Route © Keine @ Static © Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ: Adressen Info: Nost Name ©	TCP/IP		Route Name (Remot Ziel Route O Projekt O Static Temporär	te): MY-PC Remote Route © Keine @ Static © Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: Adressen Info: @ Host Name /erbindungs Timeout (s)	TCP/IP IP Adresse : 5	▼	Route Name (Remot Ziel Route O Projekt O Static Temporär	te): MY-PC Remote Route © Keine @ Static © Temporär

Abb. 25: PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems

Ist das Zielsystem eingetragen steht dieses wie folgt zur Auswahl (ggf. muss zuvor das korrekte Passwort eingetragen werden):

□- 55 ---Local--- (147.99.12.34.1.1)
⊕-55 remote-PLC (123.45.67.89.1.1)

Nach der Auswahl mit "OK" ist das Zielsystem über den System Manager ansprechbar.

Geräte einfügen

In dem linksseitigen Konfigurationsbaum der TwinCAT 2 - Benutzeroberfläche des System Managers wird "E/A Geräte" selektiert und sodann entweder über Rechtsklick ein Kontextmenü geöffnet und "Geräte

Suchen..." ausgewählt oder in der Menüleiste mit die Aktion gestartet. Ggf. ist zuvor der TwinCAT

System Manager in den "Konfig Modus" mittels 💆 oder über das Menü "Aktionen" → "Startet/ Restarten von TwinCAT in Konfig-Modus"(Shift + F4) zu versetzen.

🗉 🐼 SYSTEM - Konfigu	ration	
MC - Konfiguration	📲 Gerät <u>A</u> nfügen	
E/A - Konfiguration	😭 Gerät I <u>m</u> portieren	
■ E/A Geräte ■ Zuordnungen	Geräte Suchen	
	📳 Einfügen	Strg+V
	覺 Einfügen mit Verknüpfun	igen Alt+Strg+V

Abb. 26: Auswahl "Gerät Suchen.."

Die darauf folgende Hinweismeldung ist zu bestätigen und in dem Dialog die Geräte "EtherCAT" zu wählen:

4 neue E/A Geräte gefunden	×
☑ Gerät 1 (EtherCAT) ☑ Gerät 3 (EtherCAT) [Local Area Connection (TwinCAT-Intel PCI Ethernet A)] ☐ Gerät 2 (USB) ☐ Gerät 4 (NOV/DP-RAM)	OK Abbruch Alles wählen Nichts wählen

Abb. 27: Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte

Ebenfalls ist anschließend die Meldung "nach neuen Boxen suchen" zu bestätigen, um die an den Geräten angebundenen Klemmen zu ermitteln. "Free Run" erlaubt das Manipulieren von Ein- und Ausgangswerten innerhalb des "Config Modus" und sollte ebenfalls bestätigt werden.

Ausgehend von der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Beispielkonfiguration sieht das Ergebnis wie folgt aus:



Abb. 28: Abbildung der Konfiguration im TwinCAT 2 System Manager

Der gesamte Vorgang setzt sich aus zwei Stufen zusammen, die auch separat ausgeführt werden können (erst das Ermitteln der Geräte, dann das Ermitteln der daran befindlichen Elemente wie Boxen, Klemmen o. ä.). So kann auch durch Markierung von "Gerät .." aus dem Kontextmenü eine "Suche" Funktion (Scan) ausgeführt werden, die hierbei dann lediglich die darunter liegenden (im Aufbau vorliegenden) Elemente einliest:



Abb. 29: Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen

Diese Funktionalität ist nützlich, falls die Konfiguration (d. h. der "reale Aufbau") kurzfristig geändert wird.

PLC programmieren und integrieren

TwinCAT PLC Control ist die Entwicklungsumgebung zur Erstellung der Steuerung in unterschiedlichen Programmumgebungen: Das TwinCAT PLC Control unterstützt alle in der IEC 61131-3 beschriebenen Sprachen. Es gibt zwei textuelle Sprachen und drei grafische Sprachen.

Textuelle Sprachen

• Anweisungsliste (AWL, IL)

- Strukturierter Text (ST)
- Grafische Sprachen
 - Funktionsplan (FUP, FBD)
 - Kontaktplan (KOP, LD)
 - Freigrafischer Funktionsplaneditor (CFC)
 - Ablaufsprache (AS, SFC)

Für die folgenden Betrachtungen wird lediglich vom strukturierten Text (ST) Gebrauch gemacht.

Nach dem Start von TwinCAT PLC Control wird folgende Benutzeroberfläche für ein initiales Projekt dargestellt:

🎉 TwinCAT PLC Control - (Unbenannt)* - [MAIN (PRG-ST)]	
🥦 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster	r Hilfe 🔤 🖉 🗶
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	
Bausteine E 📄 MAIN (PRG)	0001 PROGRAM MAIN 0002 VAR 0003 END_VAR 0004 0005 0006 0006 0007 0007
	0003 0010 0001 0001 0002 0003
	0004 0005 0005 Const Lade Bibliothek 'C\TWINCAT\PLC\LIB\STANDARD.LIB'
Bausteine	
	Farget: Local (123.45.67.89.1.1), Laufzeit: 1 TwinLAT Config Mode Z.: 1, Sp.: 13 ONLINE UB LESEN

Abb. 30: TwinCAT PLC Control nach dem Start

Nun sind für den weiteren Ablauf Beispielvariablen sowie ein Beispielprogramm erstellt und unter dem Namen "PLC_example.pro" gespeichert worden:
🥦 TwinCAT PLC Control - PLC_example.pro - [MAIN (PRG-ST)]	- • •
🥦 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe	_ 8 ×
Bausteine D002 VAR	
MAIN (PRG) nSwitchCtrl : BOOL:= TRUE;	
UUU4 NotateOpper : WORD =16#8000;	
0008 EL1004_Ch4 AT%I* : BOOL;	
0011 nEL2008_value AT%Q* : BYTE;	
0012 END_VAR	
	Þ
0001 (* Program example *)	*
0002 [F bEL1004_Ch4 THEN	
	*
	4
Implementation des Bausteins 'MAIN'	A
Implementation der Task 'Standard'	
Wamung 1990: Kein VAA_CONFIG'tur MAIN.bEL1004_Ch4'	
Bausteinindizes: 51 (2%)	E
Größe der verbrauchten Daten: 45 von 1048576 Bytes (0.00%)	
Größe der verbrauchten Retain-Daten: 0 von 32768 Bytes (0.00%)	+
E Bausteine U Datentyp We visualisie The Hessourc	4
Target: Local (123.45.67.89.1.1), Laufzeit: 1 TwinCAT Config Mode Z.: 8, Sp.: 8 ON	LINE ÜB LESEN

Abb. 31: Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)

Die Warnung 1990 (fehlende "VAR_CONFIG") nach einem Kompiliervorgang zeigt auf, dass die als extern definierten Variablen (mit der Kennzeichnung "AT%I*" bzw. "AT%Q*") nicht zugeordnet sind. Das TwinCAT PLC Control erzeugt nach erfolgreichen Kompiliervorgang eine "*.tpy" Datei in dem Verzeichnis in dem das Projekt gespeichert wurde. Diese Datei ("*.tpy") enthält u.a. Variablenzuordnungen und ist dem System Manager nicht bekannt, was zu dieser Warnung führt. Nach dessen Bekanntgabe kommt es nicht mehr zu dieser Warnung.

Im System Manager ist das Projekt des TwinCAT PLC Control zunächst einzubinden. Dies geschieht über das Kontext Menü der "SPS- Konfiguration" (rechts-Klick) und der Auswahl "SPS Projekt Anfügen…":



Abb. 32: Hinzufügen des Projektes des TwinCAT PLC Control

Über ein dadurch geöffnetes Browserfenster wird die PLC- Konfiguration "PLC_example.tpy" ausgewählt. Dann ist in dem Konfigurationsbaum des System Manager das Projekt inklusive der beiden "AT" – gekennzeichneten Variablen eingebunden:



Abb. 33: Eingebundenes PLC Projekt in der SPS- Konfiguration des System Managers

Die beiden Variablen "bEL1004_Ch4" sowie "nEL2008_value" können nun bestimmten Prozessobjekten der E/A - Konfiguration zugeordnet werden.

Variablen Zuordnen

Über das Kontextmenü einer Variable des eingebundenen Projekts "PLC_example" unter "Standard" wird mittels "Verknüpfung Ändern…" ein Fenster zur Auswahl eines passenden Prozessobjektes (PDOs) geöffnet:

🗾 Unbenannt.tsm - TwinCAT System Ma	anager - 'remote-PLC'				- • •
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht	Optionen Hilfe				
D 🖻 📽 🖬 🍜 🖪 X 🖻 🛱	l 🗟 M 👌 🗏 🙃 🗸 💣 💁 👧	🛟 🔨 🎯 🗣 🖹 🔍	P 60 🗙 🔊 🚳	9 ?	
SYSTEM - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration SPS - Konfiguration F() PLC_example PLC_example PLC_example-Prozessabbil Standard Standard MAIN.bEL1004_Cha	ld ♪ <u>Verknüpfung Ändern</u> ☆ Ver <u>k</u> nüpfung(en) löschen	Variable Flags Name: Typ: Gruppe: Adresse: Verknüpft m.	Online MAIN.bEL1004_Ch4 BOOL Eingänge 0.0	Größe User ID:	0.1
 ► E/A - Konfiguration ► E/A Geräte ► C Device 1 (EtherCAT) ► E Device 3 (EtherCAT) ► S Zuordnungen 	Gehe zu verknüpfter Variable Namen von verknüpfter Variable	Kommentar:	Variable des IEC61131 Pro	ojekts "PLC_examp	ole". Aufgefrischt n ≡
	Q Zum Watchfenster hinzufügen X Aus dem Watchfenster entfernen	ADS Info:	Port: 801, IGrp: 0xF021, IC)ffs: 0x0, Len: 1	•
] •	remote-PLC (123.45.67.89.1.1)	► Config Mode

Abb. 34: Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten

In dem dadurch geöffneten Fenster kann aus dem SPS-Konfigurationsbaum das Prozessobjekt für die Variable "bEL1004_Ch4" vom Typ BOOL selektiert werden:

Variablenverknüpfung MAIN.bEL1004_Ch4 (Eingang)	X	
E/A - Konfiguration E/A Geräte Term 2 (EL1004) f Input > IX 26.0, BIT [0.1] f Input > IX 26.2, BIT [0.1] f Input > IX 26.3, BIT [0.1] f Input > IX 26.3, BIT [0.1] f WoState > IX 1522 BIT [0.1] f Input Toggle > IX 1524.0 Input . Channel 4 . Term 2 Device 3 (EtherCAT) f Term 5 (EL2008) f WoState > IX 1522.0, BIT [0.1]	Zeige Variablen Unbenutzt Alle Keine Disabled Keine om selben Proz. Zeige Tooltips Zeige Variablen Typen (EL1004) . Device 1 (EtherCAT) . E Passende Größe Alle Typen Array Modis Offsets Kontinuierlich Öffne Dialog Variablen Name Übergeben Übernehmen Abbruch OK	/A Gerät

Abb. 35: Auswahl des PDO vom Typ BOOL

Entsprechend der Standarteinstellungen stehen nur bestimmte PDO Objekte zur Auswahl zur Verfügung. In diesem Beispiel wird von der Klemme EL1004 der Eingang von Kanal 4 zur Verknüpfung ausgewählt. Im Gegensatz hierzu muss für das Erstellen der Verknüpfung der Ausgangsvariablen die Checkbox "Alle Typen" aktiviert werden, um in diesem Fall eine Byte-Variable einen Satz von acht separaten Ausgangsbits zuzuordnen. Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Vorgang:



Abb. 36: Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"

Zu sehen ist, dass überdies die Checkbox "Kontinuierlich" aktiviert wurde. Dies ist dafür vorgesehen, dass die in dem Byte der Variablen "nEL2008_value" enthaltenen Bits allen acht ausgewählten Ausgangsbits der Klemme EL2008 der Reihenfolge nach zugeordnet werden sollen. Damit ist es möglich, alle acht Ausgänge der Klemme mit einem Byte entsprechend Bit 0 für Kanal 1 bis Bit 7 für Kanal 8 von der PLC im Programm

später anzusprechen. Ein spezielles Symbol () an dem gelben bzw. roten Objekt der Variablen zeigt an, dass hierfür eine Verknüpfung existiert. Die Verknüpfungen können z. B. auch überprüft werden, indem "Goto Link Variable" aus dem Kontextmenü einer Variable ausgewählt wird. Dann wird automatisch das gegenüberliegende verknüpfte Objekt, in diesem Fall das PDO selektiert:



Abb. 37: Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004_Ch4"

Anschließend wird mittels Menüauswahl "Aktionen" → "Zuordnung erzeugen…" oder über Vorgang des Zuordnens von Variablen zu PDO abgeschlossen.

der

Dies lässt sich entsprechend in der Konfiguration einsehen:

Zuordnungen
 PLC_example (Standard) - Device 1 (EtherCAT)
 PLC_example (Standard) - Device 3 (EtherCAT)

Der Vorgang zur Erstellung von Verknüpfungen kann auch in umgekehrter Richtung, d. h. von einzelnen PDO ausgehend zu einer Variablen erfolgen. In diesem Beispiel wäre dann allerdings eine komplette Auswahl aller Ausgangsbits der EL2008 nicht möglich, da die Klemme nur einzelne digitale Ausgänge zur Verfügung stellt. Hat eine Klemme einen Byte, Word, Integer oder ein ähnliches PDO, so ist es möglich dies wiederum einen Satz von bit-typisierten Variablen (Typ "BOOL") zuzuordnen. Auch hier kann ebenso in die andere Richtung ein "Goto Link Variable" ausgeführt werden, um dann die betreffende Instanz der PLC zu selektieren.

Aktivieren der Konfiguration

Die Zuordnung von PDO zu PLC Variablen hat nun die Verbindung von der Steuerung zu den Ein- und

Ausgängen der Klemmen hergestellt. Nun kann die Konfiguration aktiviert werden. Zuvor kann mittels (oder über "Aktionen" \rightarrow "Konfiguration überprüfen…") die Konfiguration überprüft werden. Falls kein Fehler

vorliegt, kann mit (oder über "Aktionen" → "Aktiviert Konfiguration…") die Konfiguration aktiviert werden, um dadurch Einstellungen im System Manger auf das Laufzeitsystem zu übertragen. Die darauf folgenden Meldungen "Alte Konfigurationen werden überschrieben!" sowie "Neustart TwinCAT System in Run Modus" werden jeweils mit "OK" bestätigt.

Einige Sekunden später wird der Realtime Status Echtzeit 0% unten rechts im System Manager angezeigt. Das PLC System kann daraufhin wie im Folgenden beschrieben gestartet werden.

Starten der Steuerung

Ausgehend von einem remote System muss nun als erstes auch die PLC Steuerung über "Online" \rightarrow "Choose Run-Time System…" mit dem embedded PC über Ethernet verbunden werden:

Online

Einloggen	F11		
Ausloggen	F12		
Laden			
Start	F5		
Stop	Umschalt+F8		
Reset			
Urlöschen			[
Breakpoint an/aus	F9	(149.25.17.09.1.1)	Ohan
Breakpoint-Dialog		→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Окау
Einzelschritt über	F10	remote-PLC (123.45.67.89.1.1)	Abbruch
Einzelschritt in	F8	Laufzeitsystem 1 (Port 80	
Einzelzyklus	Strg+F5	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Werte schreiben	Strg+F7		Versions Inf
Werte forcen	F7		
Forcen aufheben	Umschalt+F7		
Schreiben/Forcen-Dialog	Strg+Umschalt+F7		
Aufrufhierachie	/		
Ablaufkontrolle			
Simulation			
Kommunikationsparameter			
Ouellcode laden			
Auswahl des Zielsystems			
Erzeugen eines Bootprojektes			
Erzeugen eines Bootprojektes (offline	e)		
Bootprojekt löschen			

Abb. 38: Auswahl des Zielsystems (remote)

In diesem Beispiel wird das "Laufzeitsystem 1 (Port 801)" ausgewählt und bestätigt. Mittels Menüauswahl

"Online" → "Login", Taste F11 oder per Klick auf wird auch die PLC mit dem Echtzeitsystem verbunden und nachfolgend das Steuerprogramm geladen, um es ausführen lassen zu können. Dies wird entsprechend mit der Meldung "Kein Programm auf der Steuerung! Soll das neue Programm geladen werden?" bekannt gemacht und ist mit "Ja" zu beantworten. Die Laufzeitumgebung ist bereit zum Programstart:

👺 TwinCAT PLC Control - PLC_example.pro - [MA]	N (PRG-ST)]	
🎽 🏂 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extra	s Online Fenster Hilfe	_ 8 ×
	A A	
Bausteine L- I MAIN (PRG)	0001 nSwitchCrl = TF-UE 0002 nRotateUpper = 16#0100 0003 nRotateLower = 16#0100 0004 bEL1004_Ch4 (%K0.0) = FALSE 0005 nEL2008_value (%QB0) = 16#80 0006 0007 0008 0008 0009 0001	^ ~
Baus Jate Wisua Bars	0001 (* Program example *) 0002 IF BEL1004_Ch4 THEN 0003 IF nSwitchCt1 THEN 0004 nSwitchCt1 := FALSE; 0005 nRotateLower := ROL(nRotateLower, 2); 0006 nRotateUpper := ROR(nRotateUpper, 2); 0007 nEL2008_value := WORD_TO_BYTE(nRotateLower OR nRotateUpper); 0008 END_IF 0009 ELSE 0011 nSwitchCtrl THEN 0012 END_IF 0013 END_IF 0014 IF NOT nSwitchCtrl THEN 0015 END_IF 0016 END_IF 0017 0018	bEL1004_Ch4 = FALSE nSwitchCtrl = TRUE nSwitchCtrl = TRUE nRotateLower = 16#0100 nRotateUpper = 16#0080 nEL2008_value = 16#80 nRotateLower = 16#0100 nSwitchCtrl = TRUE nSwitchCtrl = TRUE
	Zielsystem: remote-PLC (123.45.67.89.1.1), Laufzeit: 1 Z.: *	I4, Sp.: 1 ONLINE: SIM LAUFT BP FORCE ÜB LESEN

Abb. 39: PLC Control Logged-in, bereit zum Programmstart

Über "Online" \rightarrow "Run", Taste F5 oder kann nun die PLC gestartet werden.



4.1.2 TwinCAT 3

Startup

TwinCAT 3 stellt die Bereiche der Entwicklungsumgebung durch das Microsoft Visual-Studio gemeinsam zur Verfügung: in den allgemeinen Fensterbereich erscheint nach dem Start linksseitig der Projektmappen-Explorer (vgl. "TwinCAT System Manager" von TwinCAT 2) zur Kommunikation mit den elektromechanischen Komponenten.

Nach erfolgreicher Installation des TwinCAT-Systems auf den Anwender PC der zur Entwicklung verwendet werden soll, zeigt der TwinCAT 3 (Shell) folgende Benutzeroberfläche nach dem Start:



Abb. 40: Initale Benutzeroberfläche TwinCAT 3

Zunächst ist die Erstellung eines neues Projekt mittels "Datei"—"Neu"—"Projekt...") vorzunehmen. In dem darauf folgenden Dialog werden die entsprechenden Einträge vorgenommen (wie in der Abbildung gezeigt):

r Neues Projekt						8 X
Aktuell		.NET Fr	amework 4.5	- Sortieren na	ch: Standard	🗸 🔡 🔚 Suchen Inst 🔎 🗸
▲ Installiert		9	TwinCAT XAF	Projekt (Twin(AT Projekte	Typ: TwinCAT Projekte
 Vorlagen PowerShell TypeScript Andere Projektt TwinCAT Measu TwinCAT Projek Beispiele Online 	ypen urement tte			Projekt (Twine	ATTOJEKE	TwinCAT XAE System Manager Konfiguration
Name:	TwinCAT3 Proje	kt				
Ort:	C:\my_tc3_proje	cts\			•	Durchsuchen
Projektmappenname:	TwinCAT3 Proje	kt				Projektmappenverzeichnis erstellen
						OK Abbrechen

Abb. 41: Neues TwinCAT 3 Projekt erstellen

Im Projektmappen-Explorer liegt sodann das neue Projekt vor:



Abb. 42: Neues TwinCAT 3 Projekt im Projektmappen-Explorer

Es besteht generell die Möglichkeit das TwinCAT "lokal" oder per "remote" zu verwenden. Ist das TwinCAT System inkl. Benutzeroberfläche (Standard) auf dem betreffenden PLC (lokal) installiert, kann TwinCAT "lokal" eingesetzt werden und mit Schritt "<u>Geräte einfügen [▶ 46]</u>" fortgesetzt werden.

Ist es vorgesehen, die auf einem PLC installierte TwinCAT Laufzeitumgebung von einem anderen System als Entwicklungsumgebung per "remote" anzusprechen, ist das Zielsystem zuvor bekannt zu machen. Über das Symbol in der Menüleiste:

×	Tw	inCAT3 Projek	t - Microsoft \	/isual Studio	(Administrator)						₹4	Schnellsta	art (Strg+Q)
DA	TEI	BEARBEITEN	ANSICHT	PROJEKT	ERSTELLEN	DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC	EXTRAS	SCOPE	FENSTER	HILFE
1000	G -	o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	- 🖆 🔛	۳ X P	白り・ウ	🕞 🕨 🕨	gen 👻		- F	lelease	- Twin	CAT RT (x64)	-
3		🔤 🥩 🔨	6 🔕 🐾	<lokal></lokal>		F = 0		- →	•	€ 6.	¢ c)≣	0 📥	a ta to :
Pro	ojektm	appen-Explore	r ▼ [¹ X		Zielsyster	n wählen						

wird das pull-down Menü aufgeklappt:

<lokal></lokal>	•	
<lokal></lokal>		
Zielsystem wählen		1

und folgendes Fenster hierzu geöffnet:

Wähle Zielsystem			23
	1)		OK Abbruch
			Suchen (Ethernet)
			Suchen (Fieldbus)
			🕅 Als Default
Verbindungs Timeout (s):	5	* *	

Abb. 43: Auswahldialog: Wähle Zielsystem

Mittels "Suchen (Ethernet)..." wird das Zielsystem eingetragen. Dadurch wird ein weiterer Dialog geöffnet um hier entweder:

- den bekannten Rechnernamen hinter "Enter Host Name / IP:" einzutragen (wie rot gekennzeichnet)
- einen "Broadcast Search" durchzuführen (falls der Rechnername nicht genau bekannt)
- die bekannte Rechner IP oder AmsNetId einzutragen

Enter Host Name / IP: Refresh Status Broadcast (Host Name Connected Address AMS NetId TwinCAT OS Version Kommu Eintrag des Namens des Zielrechners & Aktivieren von "Enter Host Name / IP" Route Name (Remote): MY-PC Route Name (Target): Route Name (Remote): MY-PC AmsNetId: Transport Typ: TCP/IP Route Name (Remote): MY-PC Static Static Static Static Static								i Route Dialog
Host Name Connected Address AMS NetId TwinCAT OS Version Kommunication Eintrag des Namens des Zielrechners AMS NetId TwinCAT OS Version Kommunication Boute Name (Target): Route Name (Target): Route Name (Remote): MY-PC AmsNetId: Ziel Route Remote Route Remote Route Remote Route Transport Typ: TCP/IP TCP/IP Static Static	ast Search	Broa	Status	Refresh Sta				Enter Host Name / IP:
Eintrag des Namens des Zielrechners & Aktivieren von "Enter Host Name / IP" Route Name (Target): AmsNetld: Transport Typ: TCP/IP Transport Typ: TCP/IP	ommentar	Version	T OS V	TwinCAT	AMS NetId	Address	onnected	iost Ivame
& Aktivieren von "Enter Host Name / IP" Route Name (Target): AmsNetId: Iransport Typ: TCP/IP TCP/IP Static				ers	s Zielrech	nens des	les Nar	Eintrag
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ: TCP/IP TCP/IP AmsNetId: Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Constructi				/ IP"	lost Nam	"Enter H	en von	& Aktivier
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: TCP/IP Static Remote Route Projekt Static Static								
Route Name (Target): AmsNetId: Tansport Typ: TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP								
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP								
Route Name (Target): MY-PC AmsNetId: Tansport Typ: TCP/IP Static Static								
Route Name (Target): MY-PC AmsNetId: Ziel Route Remote): MY-PC Transport Typ: TCP/IP								
AmsNetId: Fransport Typ: TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP								
Amstvetid: Ziel Route Hemote Route Transport Typ: TCP/IP		MY.PC	(Remote):	Route Name (Re				u te Name (Tarnet)
Transport Typ: TCP/IP		MY-PC	(Remote):	Route Name (Re				oute Name (Target):
State State	loute	MY-PC Remote	(Remote):	Route Name (Re Ziel Route				oute Name (Target): nsNetId:
Adressen Info: Cemporár Temporár	loute	MY-PC Remote O Keii	(Remote):	Route Name (Re Ziel Route O Projekt	-		TCP/IP	oute Name (Target): nsNetId: ansport Typ:
Host Name IP Adresse	loute	MY-PC Remote O Kein O Stai	(Remote):	Route Name (Re Ziel Route O Projekt O Static	-		TCP/IP	oute Name (Target): nsNetId: ansport Typ: iressen Info:
Varbindunge Timeout (s):	}oute orär	MY-PC Remote ⊚ Keii ⊚ Stal ⊘ Ten	(Remote): r	Route Name (Re Ziel Route O Projekt O Static Temporär	-		TCP/IP	oute Name (Target): nsNetId: ansport Typ: Iressen Info:
Route zufügen	}oute : orär	MY-PC Remote © Keii @ Stal © Ten	(Remote): r	Route Name (Re Ziel Route Projekt @ Static @ Temporär			TCP/IP Adresse	oute Name (Target): nsNetId: ansport Typ: lressen Info: Thost Name IP IP whind unce Timeout (s):

Abb. 44: PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems

Ist das Zielsystem eingetragen, steht dieses wie folgt zur Auswahl (ggf. muss zuvor das korrekte Passwort eingetragen werden):

Nach der Auswahl mit "OK" ist das Zielsystem über das Visual Studio Shell ansprechbar.

Geräte einfügen

In dem linksseitigen Projektmappen-Explorer der Benutzeroberfläche des Visual Studio Shell wird innerhalb des Elementes "E/A" befindliche "Geräte" selektiert und sodann entweder über Rechtsklick ein Kontextmenü

geöffnet und "Scan" ausgewählt oder in der Menüleiste mit in die Aktion ge

die Aktion gestartet. Ggf. ist zuvor der

TwinCAT System Manager in den "Konfig Modus" mittels der über das Menü "TWINCAT" \rightarrow "Restart TwinCAT (Config Mode)" zu versetzen.

‰ C++ ⊿ 🔽 E/A			
ੳeräte ✿ Zuordnungen	ت to	Neues Element hinzufügen Vorhandenes Element hinzufügen	Einfg Umschalt+Alt+A
		Export EAP Config File	
	×	Scan	N
	â	Einfügen Paste with Links	Strg+V 5

Abb. 45: Auswahl "Scan"

Die darauf folgende Hinweismeldung ist zu bestätigen und in dem Dialog die Geräte "EtherCAT" zu wählen:



Abb. 46: Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte

Ebenfalls ist anschließend die Meldung "nach neuen Boxen suchen" zu bestätigen, um die an den Geräten angebundenen Klemmen zu ermitteln. "Free Run" erlaubt das Manipulieren von Ein- und Ausgangswerten innerhalb des "Config Modus" und sollte ebenfalls bestätigt werden.

Ausgehend von der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Beispielkonfiguration sieht das Ergebnis wie folgt aus:



Abb. 47: Abbildung der Konfiguration in VS Shell der TwinCAT 3 Umgebung

Der gesamte Vorgang setzt sich aus zwei Stufen zusammen, die auch separat ausgeführt werden können (erst das Ermitteln der Geräte, dann das Ermitteln der daran befindlichen Elemente wie Boxen, Klemmen o. ä.). So kann auch durch Markierung von "Gerät .." aus dem Kontextmenü eine "Suche" Funktion (Scan) ausgeführt werden, die hierbei dann lediglich die darunter liegenden (im Aufbau vorliegenden) Elemente einliest:



Abb. 48: Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen

Diese Funktionalität ist nützlich, falls die Konfiguration (d. h. der "reale Aufbau") kurzfristig geändert wird.



PLC programmieren

TwinCAT PLC Control ist die Entwicklungsumgebung zur Erstellung der Steuerung in unterschiedlichen Programmumgebungen: Das TwinCAT PLC Control unterstützt alle in der IEC 61131-3 beschriebenen Sprachen. Es gibt zwei textuelle Sprachen und drei grafische Sprachen.

Textuelle Sprachen

- Anweisungsliste (AWL, IL)
- Strukturierter Text (ST)
- Grafische Sprachen
 - Funktionsplan (FUP, FBD)
 - Kontaktplan (KOP, LD)
 - Freigrafischer Funktionsplaneditor (CFC)
 - Ablaufsprache (AS, SFC)

Für die folgenden Betrachtungen wird lediglich vom strukturierten Text (ST) Gebrauch gemacht.

Um eine Programmierumgebung zu schaffen, wird dem Beispielprojekt über das Kontextmenü von "SPS" im Projektmappen-Explorer durch Auswahl von "Neues Element hinzufügen…." ein PLC Unterprojekt hinzugefügt:



Abb. 49: Einfügen der Programmierumgebung in "SPS"

In dem darauf folgenden geöffneten Dialog wird ein "Standard PLC Projekt" ausgewählt und beispielsweise als Projektname "PLC_example" vergeben und ein entsprechendes Verzeichnis ausgewählt:

Neues Element hinzufü	gen - TwinCAT3 P	rojekt								? <mark>×</mark>
▲ Installiert		Sortierer	n nach: St	tandard		•	:::	Suchen Insta	llierte Vorlagen (Ctrl+E) ,0 -
Plc Templates			Standard	PLC Project		Plc Tem	olates	Typ: Plc T	emplates	
▶ Online		Klicke	Empty Pl	.C Project um online n;	ach Vo	Plc Temp	olates suchen.	Creates a n containing	ew TwinCAT PLC proje a task and a program.	:ct
Name:	PLC_example									
Ort:	C:\my_tc3_proje	cts\Twin(CAT3 Proje	akt\TwinCAT	3 Proje	kt∖	•	Durchsuchen		
									Hinzufügen Abl	orechen

Abb. 50: Festlegen des Namens bzw. Verzeichnisses für die PLC Programmierumgebung

Das durch Auswahl von "Standard PLC Projekt" bereits existierende Programm "Main" kann über das "PLC_example_Project" in "POUs" durch Doppelklick geöffnet werden. Es wird folgende Benutzeroberfläche für ein initiales Projekt dargestellt:

TwinCAT3 Projekt - Microsoft Visual Studio (Adr	ninistrator)			₹4	Sch	nellstart (Str	g+Q)	ç	_ ;	×
DATEI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT ER	STELLEN	DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC	EXTRAS	SCOPE	FENSTER	HILFE	
0-0 📅 - 🖕 🛀 💾 🗶 🗗 A	9-9	🕞 🕨 Anfü	gen 👻		-	Release	- Twin	CAT RT (x86)) - (
🐘 🔟 🖉 🌾 🎯 🍋 🔭 remote-PLC			example			. ∈ 6.	G G H	0 4	▲ 🏭 👯	
Projektmannen-Evolorer + 4 X	MAIN*	+ X								•
	1	PROGRAM	MAIN						ī	
	2	VAR							E	
Projektmappen-Explorer (Strg+ü) durchsuchen 🎾 🗸	3	END_VAR							E	-
Projektmappe "TwinCAT3 Projekt" (1 Projekt) 📤	4									
TwinCAT3 Projekt										
P G SYSTEM										
PIC example										
PLC example Project										
External Types										-
References	1									-
DUTs										
GVLs										
A 🗁 POUs										
MAIN (PRG)										
PIC example tmc										
Pice_completine										
PLC_example Instance										
SAFETY										
‱ C++										
▲ 🔀 E/A										
▲ ⁴ ¹ _E Geräte										
▲ Gerät 1 (EtherCAT)										
Bereit				🖶 Z1	-	51	Zei 1		EINFG	

Abb. 51: Initiales Programm "Main" des Standard PLC Projektes

Nun sind für den weiteren Ablauf Beispielvariablen sowie ein Beispielprogramm erstellt worden:

TwinCAT3 Projekt - Microsoft Visual Stud DATEI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT	io (Administrator) ERSTELLEN DEBUGGEN TWINCA	₹4 T TWINSAFE	Schnellstart (Str PLC EXTRAS	rg+Q)	→ □ ×
	□ 台 │ り - ぐ - │ ▶ Anfügen e-PLC - ↓ ₌ ◎ PLC_example	• ∋	→ Release	 TwinCAT RT (x6) ③ ご 恒 ひ 首 	4) • ÷
Projektmappen-Explorer Projektmappen-Explorer (Strg+ü) durch: Projektmappe "TwinCAT3 Projekt" (1 Proj TwinCAT3 Projekt SYSTEM MOTION PLC_example PLC_example.tmc PLC_example Instance SAFETY PLA	MAIN -> × 1 PROGRAM MAIN 2 VAR 3 nSwitchCtrl 4 nRotateUpper 5 nRotateLower 6 7 bEL1004_Ch4 AT%: 8 9 nEL2008_value AT% 10 END_VAR 11 1 (* Program example *) 1 IF bEL1004_Ch4 THEN 3 IF nSwitchCtrl THEN 4 nSwitchCtrl := 1 5 nRotateLower := 7 nEL2008_value :: 8 END_IF 9 ELSE 10 IF NOT nSwitchCtrl 11 nSwitchCtrl := 1 12 END_IF 13 END_IF 14	BOOL := TRUE WORD :=16#01 WORD :=16#01 * : BOOL; * : BYTE; * : BYTE; ALSE; ROL (nRotateLow ROR (nRotateUpp WORD_TO_BYTE (THEN RUE;	<pre>E; D00; L; ver, 2); per, 2); (nRotateLower)</pre>	OR nRotateUpper);	
Gespeicherte(s) Element(e)		🚺 Z 14	S1	Zei 1	EINFG 📑

Abb. 52: Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)

Das Steuerprogramm wird nun als Projektmappe erstellt und damit der Kompiliervorgang vorgenommen:



Abb. 53: Kompilierung des Programms starten

Anschließend liegen in den "Zuordnungen" des Projektmappen-Explorers die folgenden – im ST/ PLC Programm mit "AT%" gekennzeichneten Variablen vor:





Variablen Zuordnen

Über das Menü einer Instanz – Variablen innerhalb des "SPS" Kontextes wird mittels "Verknüpfung Ändern…" ein Fenster zur Auswahl eines passenden Prozessobjektes (PDOs) für dessen Verknüpfung geöffnet:

 SPS PLC_example PLC_example Project PLC_example Instance PLC_example Instance 		
MAIN.bEL1004_Ch4	я	Change Link
MAIN nEl 2008 value	X	Clear Link(s)
SAFETY		Goto Link Variable
<u>9₀</u> ₊ C++		Take Name Over from linked Variable
▶ 🔁 E/A		Move Address
		Online Write '0'
		Online Write '1'
	→3	Online Write
	⇒3	Online Force
	->>	Release Force
	9	Add to Watch
	X	Remove from Watch

Abb. 54: Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten

In dem dadurch geöffneten Fenster kann aus dem SPS-Konfigurationsbaum das Prozessobjekt für die Variable "bEL1004_Ch4" vom Typ BOOL selektiert werden:

Sucher	
E/A Geräte Gerät 1 (EtherCAT) WcState > IX 1526.0, BIT [0.1] Klemme 2 (EL1004) Input > IX 26.0, BIT [0.1] Input > IX 26.0, BIT [0.1] WcState > IX 1522.0, BN [0.1] WcState > IX 1522.0, BIT [0.1] Gerät 3 (EtherCAT) WcState > IX 1524.0, BIT [0.1] Klemme 9 (EL2008) WcState > IX 1522.0, BIT [0.1] Klemme 9 (EL2008) WcState > IX 1522.0, BIT [0.1]	 Zeige Variablen Unbenutzt Alle Keine Disabled Keine anderen Geräte Keine vom selben Proz. Zeige Tooltips Nach Adresse sortiert Show Variable Types Passender Typ Passende Größe Alle Typen Array Modis Offsets Kontinuierlich Öffne Dialog Variablenname: Übergeben Übernehmen

Abb. 55: Auswahl des PDO vom Typ BOOL

Entsprechend der Standarteinstellungen stehen nur bestimmte PDO Objekte zur Auswahl zur Verfügung. In diesem Beispiel wird von der Klemme EL1004 der Eingang von Kanal 4 zur Verknüpfung ausgewählt. Im Gegensatz hierzu muss für das Erstellen der Verknüpfung der Ausgangsvariablen die Checkbox "Alle Typen" aktiviert werden, um in diesem Fall eine Byte-Variable einen Satz von acht separaten Ausgangsbits zuzuordnen. Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Vorgang:



Abb. 56: Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"

Zu sehen ist, dass überdies die Checkbox "Kontinuierlich" aktiviert wurde. Dies ist dafür vorgesehen, dass die in dem Byte der Variablen "nEL2008_value" enthaltenen Bits allen acht ausgewählten Ausgangsbits der Klemme EL2008 der Reihenfolge nach zugeordnet werden sollen. Damit ist es möglich, alle acht Ausgänge der Klemme mit einem Byte entsprechend Bit 0 für Kanal 1 bis Bit 7 für Kanal 8 von der PLC im Programm

später anzusprechen. Ein spezielles Symbol () an dem gelben bzw. roten Objekt der Variablen zeigt an, dass hierfür eine Verknüpfung existiert. Die Verknüpfungen können z. B. auch überprüft werden, indem "Goto Link Variable" aus dem Kontextmenü einer Variable ausgewählt wird. Dann wird automatisch das gegenüberliegende verknüpfte Objekt, in diesem Fall das PDO selektiert:





Der Vorgang zur Erstellung von Verknüpfungen kann auch in umgekehrter Richtung, d. h. von einzelnen PDO ausgehend zu einer Variablen erfolgen. In diesem Beispiel wäre dann allerdings eine komplette Auswahl aller Ausgangsbits der EL2008 nicht möglich, da die Klemme nur einzelne digitale Ausgänge zur Verfügung stellt. Hat eine Klemme einen Byte, Word, Integer oder ein ähnliches PDO, so ist es möglich dies wiederum einen Satz von bit-typisierten Variablen (Typ "BOOL") zuzuordnen. Auch hier kann ebenso in die andere Richtung ein "Goto Link Variable" ausgeführt werden, um dann die betreffende Instanz der PLC zu selektieren.



Hinweis zur Art der Variablen-Zuordnung

Diese folgende Art der Variablen Zuordnung kann erst ab der TwinCAT Version V3.1.4024.4 verwendet werden und ist ausschließlich bei Klemmen mit einem Mikrocontroller verfügbar.

In TwinCAT ist es möglich eine Struktur aus den gemappten Prozessdaten einer Klemme zu erzeugen. Von dieser Struktur kann dann in der SPS eine Instanz angelegt werden, so dass aus der SPS direkt auf die Prozessdaten zugegriffen werden kann, ohne eigene Variablen deklarieren zu müssen.

Beispielhaft wird das Vorgehen an der EL3001 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10...+10 V gezeigt.

- 1. Zuerst müssen die benötigten Prozessdaten im Reiter "Prozessdaten" in TwinCAT ausgewählt werden.
- 2. Anschließend muss der SPS Datentyp im Reiter "PLC" über die Check-Box generiert werden.
- 3. Der Datentyp im Feld "Data Type" kann dann über den "Copy"-Button kopiert werden.

General	EtherCAT	Settings	Process Data	Plc	Startup	CoE - Online	Online	
⊡ Cr	eate PLC Da	ata Type			•			
Pe	er Channel:							\sim
Data	Туре:		MDP5001	_300_C38	DD20B		Сору	r
Link	To PLC							

Abb. 58: Erzeugen eines SPS Datentyps

4. In der SPS muss dann eine Instanz der Datenstruktur vom kopierten Datentyp angelegt werden.



Abb. 59: Instance_of_struct

- Anschließend muss die Projektmappe erstellt werden. Das kann entweder über die Tastenkombination "STRG + Shift + B" gemacht werden oder über den Reiter "Erstellen"/ "Build" in TwinCAT.
- 6. Die Struktur im Reiter "PLC" der Klemme muss dann mit der angelegten Instanz verknüpft werden.

General EtherCAT Settings Process Dat	ta Plc Startup CoE - Online Online	
Create PLC Data Type		
Per Channel:	\sim	
Data Type: MDP50	01_300_C38DD20B Copy	
Link To PLC		
	Select Axis PLC Reference ('Term 1 (EL3001)')	×
	MAIN.EL3001 (Untitled1 Instance)	ОК
		Cancel
		O Unused
		O All

Abb. 60: Verknüpfung der Struktur

7. In der SPS können die Prozessdaten dann über die Struktur im Programmcode gelesen bzw. geschrieben werden.



Abb. 61: Lesen einer Variable aus der Struktur der Prozessdaten

Aktivieren der Konfiguration

Die Zuordnung von PDO zu PLC Variablen hat nun die Verbindung von der Steuerung zu den Ein- und

Ausgängen der Klemmen hergestellt. Nun kann die Konfiguration mit iso oder über das Menü unter "TWINCAT" aktiviert werden, um dadurch Einstellungen der Entwicklungsumgebung auf das Laufzeitsystem zu übertragen. Die darauf folgenden Meldungen "Alte Konfigurationen werden überschrieben!" sowie "Neustart TwinCAT System in Run Modus" werden jeweils mit "OK" bestätigt. Die entsprechenden Zuordnungen sind in dem Projektmappen-Explorer einsehbar:

Zuordnungen PLC_example Instance - Gerät 3 (EtherCAT) 1 PLC_example Instance - Gerät 1 (EtherCAT) 1

Einige Sekunden später wird der entsprechende Status des Run Modus mit einem rotierenden Symbol unten rechts in der Entwicklungsumgebung VS Shell angezeigt. Das PLC System kann daraufhin wie im Folgenden beschrieben gestartet werden.

Starten der Steuerung

Entweder über die Menüauswahl "PLC" \rightarrow "Einloggen" oder per Klick auf ist die PLC mit dem Echtzeitsystem zu verbinden und nachfolgend das Steuerprogramm zu geladen, um es ausführen lassen zu können. Dies wird entsprechend mit der Meldung "*Kein Programm auf der Steuerung! Soll das neue Programm geladen werden?*" bekannt gemacht und ist mit "Ja" zu beantworten. Die Laufzeitumgebung ist

bereit zum Programmstart mit Klick auf das Symbol . , Taste "F5" oder entsprechend auch über "PLC" im Menü durch Auswahl von "Start". Die gestartete Programmierumgebung zeigt sich mit einer Darstellung der Laufzeitwerte von einzelnen Variablen:

TwinCAT3 Projekt - Microsoft Visual Studio (Admi	nistrator)				₹4	Schnellsta	rt (Strg+Q)	۹_ ۵	×
DATEI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT ERST	TELLEN DEBUG	GGEN TW	INCAT T	WINSAFE	PLC EXTRAS S	COPE FENS	STER HILFE		
G - O 况 - 🖆 - 🚔 💾 🔏 🗗 🗇	9-9-1	Anfügen	-		- Release -	TwinCAT R	T (x86) 🔹 🏓	1 li	
🛿 🔛 🧱 🖉 🌾 🌀 🙋 🍡 🛛 remote-PLC	- -	PLC_examp	ple	• -	ي ۵۰ 🔁 🖿 🗧	ଓ •≣ ୯୦	à 🖆 🛱 🔁 🕽		Ŧ
Projektmappen-Explorer 🝷 🕂 🗙	MAIN [Online]	+¤ ×							-
C O 🟠 To - 🗊 🖌 🗕	TwinCAT_D)evice.PLC_e	example.MA	IN					
Projektmappen-Explorer (Strg+ü) durchsuchen 🛛 🔎 👻	Ausdruck	1	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Adresse	Kommentar		N
🔺 🚮 TwinCAT3 Projekt 🔺	nSwitch	hCtrl E	BOOL	TRUE					
SYSTEM	< nRotat	eUpper \	WORD	16#8000					
A MOTION	nRotat	eLower \	WORD	16#0001					
🔺 🛄 SPS	bEL100	04_Ch4 E	BOOL	FALSE		%I*			
PLC_example	nEL200	08_value E	BYTE	16#01		%Q*			
PLC_example Project									
External Types									
References	4				A V			•	
	1 (*	* Program	example *)					
		F bEL1004_	Ch4 FALSE	THEN					
MAIN (PRG)	4 0	IF nSWit	chCtrl TRU	JE THEN	SF.				
VISUs	5	nBota	teLower 16	#0001 :=]	BOL (nRotateLower	16#0001 . 2)			
PLC_example.tmc	6 0	nRota	teUpper 16	#8000 := 1	ROR (nRotateUpper	16#8000 , 2)	;		
PlcTask (PlcTask)	7 👄	nEL20	08_value	16#01 := W	ORD TO BYTE (nRot	ateLower 16	#0001 OR nRotateU	oper 16#8000);	
PLC_example Instance	8	END_IF							
🔺 🛄 PlcTask Inputs	😑 🤊 El	LSE							
MAIN.bEL1004_Ch4	😑 10 👄	IF NOT n	SwitchCtr	1 TRUE TH	EN				
PlcTask Outputs	11	nSwit	chCtrl TRU	JE := TRU	Ε;				
MAIN.nEL2008_value	12	END_IF							
SAFETY	14 0 8								
5 C++		L COM							
P 🔤 E/A 🗸									
Bereit					0 Z 2	S 20	Zei 20	EIN	IFG 🔡

Abb. 62: TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung (VS Shell): Logged-in, nach erfolgten Programmstart

Die beiden Bedienelemente zum Stoppen und Ausloggen führen je nach Bedarf zu der gewünschten Aktion (entsprechend auch für Stopp "umschalt-Taste + F5" oder beide Aktionen über das "PLC" Menü auswählbar).

4.2 TwinCAT Entwicklungsumgebung

Die Software zur Automatisierung TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) wird unterschieden in:

- TwinCAT 2: System Manager (Konfiguration) & PLC Control (Programmierung)
- TwinCAT 3: Weiterentwicklung von TwinCAT 2 (Programmierung und Konfiguration erfolgt über eine gemeinsame Entwicklungsumgebung)

Details:

- TwinCAT 2:
 - Verbindet E/A-Geräte und Tasks variablenorientiert
 - Verbindet Tasks zu Tasks variablenorientiert
 - Unterstützt Einheiten auf Bit-Ebene
 - Unterstützt synchrone oder asynchrone Beziehungen
 - · Austausch konsistenter Datenbereiche und Prozessabbilder
 - Datenanbindung an NT-Programme mittels offener Microsoft Standards (OLE, OCX, ActiveX, DCOM+, etc.).
 - Einbettung von IEC 61131-3-Software-SPS, Software- NC und Software-CNC in Windows NT/ 2000/XP/Vista, Windows 7, NT/XP Embedded, CE
 - Anbindung an alle gängigen Feldbusse
 - Weiteres...

Zusätzlich bietet:

- **TwinCAT 3** (eXtended Automation):
 - Visual-Studio®-Integration
 - Wahl der Programmiersprache
 - · Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
 - Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Echtzeitanwendungen
 - Anbindung an MATLAB®/Simulink®
 - Offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit
 - Flexible Laufzeitumgebung
 - Aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-Betriebssystemen
 - Automatische Codegenerierung und Projekterstellung mit dem TwinCAT Automation Interface
 - Weiteres...

In den folgenden Kapiteln wird dem Anwender die Inbetriebnahme der TwinCAT Entwicklungsumgebung auf einem PC System der Steuerung sowie die wichtigsten Funktionen einzelner Steuerungselemente erläutert.

Bitte sehen Sie weitere Informationen zu TwinCAT 2 und TwinCAT 3 unter http://infosys.beckhoff.de/.

4.2.1 Installation TwinCAT Realtime Treiber

Um einen Standard Ethernet Port einer IPC Steuerung mit den nötigen Echtzeitfähigkeiten auszurüsten, ist der Beckhoff Echtzeit Treiber auf diesem Port unter Windows zu installieren.

Dies kann auf mehreren Wegen vorgenommen werden, ein Weg wird hier vorgestellt.

Im System Manager ist über Options → Show realtime Kompatible Geräte die TwinCAT-Übersicht über die lokalen Netzwerkschnittstellen aufzurufen.

Datei Be	arbeiten	Aktionen	Ansicht	Optionen Hilfe
i 🗅 🚅	🛩 日 e	5 B.)	: • •	Liste Echtzeit Ethernet kompatible Geräte

Abb. 63: Aufruf im System Manager (TwinCAT 2)

Unter TwinCAT 3 ist dies über das Menü unter "TwinCAT" erreichbar:

🚥 Example_Project - Microsoft Visual Studio (Administrator)			
File Edit View Project Build Debug	TwinCAT TwinSAFE PLC Tools Scope Window	Help		
: 🛅 🕶 📨 📂 🛃 🍠 🖌 🗈 🛍 🖉	Activate Configuration	Ī		
i 🖸 🖓 🖬 🚽 🔛 🧧 🗖 🌣 🌂 🎯	Restart TwinCAT System	\square		
	Restart TwinCA			
	Opuace Firmware/EEPROM			
	Show Realtime Ethernet Compatible Devices			
	File Handling	•		
	EtherCAT Devices	•		
	About TwinCAT			

Abb. 64: Aufruf in VS Shell (TwinCAT 3)

Der folgende Dialog erscheint:

Installation of TwinCAT RT-Ethernet Adapters	
Ethernet Adapters	Update List
Installed and ready to use devices LAN3 - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Install
IOOM - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter IG - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Bind
Compatible devices	Unbind
Disabled devices	Enable
	Disable
	Show Bindings

Abb. 65: Übersicht Netzwerkschnittstellen

Hier können nun Schnittstellen, die unter "Kompatible Geräte" aufgeführt sind, über den "Install" Button mit dem Treiber belegt werden. Eine Installation des Treibers auf inkompatiblen Devices sollte nicht vorgenommen werden.

Ein Windows-Warnhinweis bezüglich des unsignierten Treibers kann ignoriert werden.



Alternativ kann auch wie im Kapitel <u>Offline Konfigurationserstellung</u>, <u>Abschnitt</u> <u>"Anlegen des Geräts</u> <u>EtherCAT" [> 67]</u> beschrieben, zunächst ein EtherCAT-Gerät eingetragen werden, um dann über dessen Eigenschaften (Karteireiter "Adapter", Button "Kompatible Geräte…") die kompatiblen Ethernet Ports einzusehen:

	Allgemein Adapter Et	herCAT Online	CoE - Online	
	O Network Adapter			
🖃 📝 E/A - Konfiguration		OS (NDIS)	PCI	DPRAM
🚍 📲 E/A Geräte				
庄 Gerät 1 (EtherCAT)	Beschreibung:	1G (Intel(R) PR	D/1000 PM Networ	k Connection - Packet Sched
English Zuordnungen	Gerätename:	\DEVICE\{2E55	5A7C2-AF68-48A2-/	A9B8-7C0DE2A44BF0}
	PCI Bus/Slot:			Suchen
	MAC-Adresse:	00 01 05 05 f9 s	54	Kompatible Geräte
	IP-Adresse:	169.254.1.1 (25	5.255.0.0)	

Abb. 66: Eigenschaft von EtherCAT Gerät (TwinCAT 2): Klick auf "Kompatible Geräte..." von "Adapter"

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf "Gerät .. (EtherCAT)" im Projektmappen-Explorer unter "E/A" geöffnet werden:

4	🔁 E/A	
	🔺 📲 Geräte	
	👂 📑 Gerät 1 (EtherCAT)	N
		45

Nach der Installation erscheint der Treiber aktiviert in der Windows-Übersicht der einzelnen Netzwerkschnittstelle (Windows Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow Netzwerk)

上 1G Properties 🔹 🛛 🔀
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks Image: Client for Microso
I <u>n</u> stall <u>U</u> ninstall P <u>r</u> operties
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.
 ✓ Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

Abb. 67: Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle

Eine korrekte Einstellung des Treibers könnte wie folgt aussehen:

hernet Adapters	Update List
<mark>Installed and ready to use devices</mark> Fi IAN-Verbindung - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Install
TwinCAT Ethernet Protocol	Bind
Compatible devices Incompatible devices	Unbind
LAN-Verbindung 2 - Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Disabled devices	Enable
Driver OK	Disable

Abb. 68: Beispielhafte korrekte Treiber-Einstellung des Ethernet Ports

Andere mögliche Einstellungen sind zu vermeiden:

Installation of TwinCAT RT-Ethernet Adapters	—X
Ethernet Adapters	Update List
□ Installed and ready to use devices □ UAN-Verbindung 2 - Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection	Install
Image: A second se	Bind
LAN-Verbindung - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Unbind
TwinCAT Ethernet Protocol for all Network Adapters	Enable
Incompatible devices	Disable
Disabled devices	Show Bindings
WRONG: both driver enabled	is onew bindings







Abb. 69: Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports

IP-Adresse des verwendeten Ports

•

IP Adresse/DHCP

In den meisten Fällen wird ein Ethernet-Port, der als EtherCAT-Gerät konfiguriert wird, keine allgemeinen IP-Pakete transportieren. Deshalb und für den Fall, dass eine EL6601 oder entsprechende Geräte eingesetzt werden, ist es sinnvoll, über die Treiber-Einstellung "Internet Protocol TCP/IP" eine feste IP-Adresse für diesen Port zu vergeben und DHCP zu deaktivieren. Dadurch entfällt die Wartezeit, bis sich der DHCP-Client des Ethernet Ports eine Default-IP-Adresse zuteilt, weil er keine Zuteilung eines DHCP-Servers erhält. Als Adressraum empfiehlt sich z. B. 192.168.x.x.

👍 1G Properties 🔹 😢 🗙
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Configure
This connection uses the following items:
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 📃 🔼
TwinCAT Ethernet Protocol
✓ Transferret Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings.
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP address:

Abb. 70: TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports

4.2.2 Hinweise zur ESI-Gerätebeschreibung

Installation der neuesten ESI-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/System Manager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jeweiligen Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Eine *.xml-Datei kann dabei mehrere Gerätebeschreibungen enthalten.

Auf der Beckhoff Website werden die ESI für Beckhoff EtherCAT-Geräte bereitgehalten.

Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT abzulegen.

Standardeinstellungen:

- TwinCAT 2: C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- TwinCAT 3: C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT

Beim Öffnen eines neuen System Manager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen, wenn sie sich seit dem letzten System Manager-Fenster geändert haben.

TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 / TwinCAT 3 kann aus dem System Manager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist; unter

TwinCAT 2: Options → "Update EtherCAT Device Descriptions"

TwinCAT 3: TwinCAT \rightarrow EtherCAT Devices \rightarrow "Update Device Descriptions (via ETG Website)..."

Hierfür steht der TwinCAT ESI Updater zur Verfügung.



ESI

Zu den *.xml-Dateien gehören die so genannten *.xsd-Dateien, die den Aufbau der ESI-XML-Dateien beschreiben. Bei einem Update der ESI-Gerätebeschreibungen sind deshalb beide Dateiarten ggf. zu aktualisieren.

Geräteunterscheidung

EtherCAT Geräte/Slaves werden durch vier Eigenschaften unterschieden, aus denen die vollständige Gerätebezeichnung zusammengesetzt wird. Beispielsweise setzt sich die Gerätebezeichnung "EL2521-0025-1018" zusammen aus:

- · Familienschlüssel "EL"
- Name "2521"
- Typ "0025"
- und Revision "1018"

Name (EL2521-0025-1018) Revision

Abb. 71: Gerätebezeichnung: Struktur

Die Bestellbezeichnung aus Typ + Version (hier: EL2521-0010) beschreibt die Funktion des Gerätes. Die Revision gibt den technischen Fortschritt wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn z. B. in der Dokumentation nicht anders angegeben. Jeder Revision zugehörig ist eine eigene ESI-Beschreibung. Siehe weitere Hinweise.

62

Online Description

Wird die EtherCAT Konfiguration online durch Scannen real vorhandener Teilnehmer erstellt (s. Kapitel Online Erstellung) und es liegt zu einem vorgefundenen Slave (ausgezeichnet durch Name und Revision) keine ESI-Beschreibung vor, fragt der System Manager, ob er die im Gerät vorliegende Beschreibung verwenden soll. Der System Manager benötigt in jedem Fall diese Information, um die zyklische und azyklische Kommunikation mit dem Slave richtig einstellen zu können.

TwinCAT System Manager								
New device type found (EL2521-0024 - 'EL2521-0024 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang'). ProductRevision EL2521-0024-1016								
Use available online description instead								
🔲 Übernehmen für alle	Ja Nein							

Abb. 72: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 2)

In TwinCAT 3 erscheint ein ähnliches Fenster, das auch das Web-Update anbietet:

TwinCAT XAE							
New device type found (EL2521-0024 - 'EL2521-0024 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang'). ProductRevision EL2521-0024-1016							
Use available online description instead (YES) or try to load appropriate descriptions from the web							
🔲 Übernehmen für alle	Ja Nein Online ESI Update (Web access required)						

Abb. 73: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 3)

Wenn möglich, ist das Yes abzulehnen und vom Geräte-Hersteller die benötigte ESI anzufordern. Nach Installation der XML/XSD-Datei ist der Konfigurationsvorgang erneut vorzunehmen.

HINWEIS

Veränderung der "üblichen" Konfiguration durch Scan

- ✓ f
 ür den Fall eines durch Scan entdeckten aber TwinCAT noch unbekannten Ger
 äts sind zwei F
 älle zu unterscheiden. Hier am Beispiel der EL2521-0000 in der Revision 1019:
- a) für das Gerät EL2521-0000 liegt überhaupt keine ESI vor, weder für die Revision 1019 noch für eine ältere Revision. Dann ist vom Hersteller (hier: Beckhoff) die ESI anzufordern.
- b) für das Gerät EL2521-0000 liegt eine ESI nur in älterer Revision vor, z. B. 1018 oder 1017. Dann sollte erst betriebsintern überprüft werden, ob die Ersatzteilhaltung überhaupt die Integration der erhöhten Revision in die Konfiguration zulässt. Üblicherweise bringt eine neue/größere Revision auch neue Features mit. Wenn diese nicht genutzt werden sollen, kann ohne Bedenken mit der bisherigen Revision 1018 in der Konfiguration weitergearbeitet werden. Dies drückt auch die Beckhoff Kompatibilitätsregel aus.

Siehe dazu insbesondere das Kapitel <u>"Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Beckhoff EtherCAT IO-Komponenten</u>" und zur manuellen Konfigurationserstellung das Kapitel "Offline Konfigurationserstellung".

Wird dennoch die Online Description verwendet, liest der System Manager aus dem im EtherCAT Slave befindlichen EEPROM eine Kopie der Gerätebeschreibung aus. Bei komplexen Slaves kann die EEPROM-Größe u. U. nicht ausreichend für die gesamte ESI sein, weshalb im Konfigurator dann eine *unvollständige* ESI vorliegt. Deshalb wird für diesen Fall die Verwendung einer offline ESI-Datei vorrangig empfohlen.

Der System Manager legt bei "online" erfassten Gerätebeschreibungen in seinem ESI-Verzeichnis eine neue Datei "OnlineDescription0000…xml" an, die alle online ausgelesenen ESI-Beschreibungen enthält.

OnlineDescriptionCache00000002.xml

Abb. 74: Vom System Manager angelegt OnlineDescription.xml

Soll daraufhin ein Slave manuell in die Konfiguration eingefügt werden, sind "online" erstellte Slaves durch ein vorangestelltes ">" Symbol in der Auswahlliste gekennzeichnet (siehe Abbildung *Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521*).

EtherCAT G	erät hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1						
Suchen:	el2	Name:	Klemme 2	Mehrfach	1	* *	ОК
Туре:	 ■ Beckhoff Automation GmbH & Co ■ Safety Klemmen ■ Digitale Ausgangsklemmen (E ■ EL2872 16K. Dig. Ausga ■ EL2872.0010 16K. Dig. Ausga ■ EL2889 16K. Dig. Ausga ■ EL2889 16K. Dig. Ausga 		•	Abbruch Port B (E-Bus) C (Ethernet) X2 OUT'			
	Weitere Informationen	Zeige versti	eckte Geräte	🔽 Show Sul	o Grou	ps	

Abb. 75: Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521

Wurde mit solchen ESI-Daten gearbeitet und liegen später die herstellereigenen Dateien vor, ist die OnlineDescription....xml wie folgt zu löschen:

- alle System Managerfenster schließen
- TwinCAT in Konfig-Mode neu starten
- "OnlineDescription0000...xml" löschen
- TwinCAT System Manager wieder öffnen

Danach darf diese Datei nicht mehr zu sehen sein, Ordner ggf. mit <F5> aktualisieren.

OnlineDescription unter TwinCAT 3.x

Zusätzlich zu der oben genannten Datei "OnlineDescription0000…xml" legt TwinCAT 3.x auch einen so genannten EtherCAT-Cache mit neuentdeckten Geräten an, z. B. unter Windows 7 unter

C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xml (Spracheinstellungen des Betriebssystems beachten!) Diese Datei ist im gleichen Zuge wie die andere Datei zu löschen.

Fehlerhafte ESI-Datei

Liegt eine fehlerhafte ESI-Datei vor die vom System Manager nicht eingelesen werden kann, meldet dies der System Manager durch ein Hinweisfenster.

TwinCAT	System Manager
	Error parsing EtherCAT device description! File 'C:\TwinCAT\Io\EtherCAT\Beckhoff EL9xx.xml' Device 'EL9999' PDD 'Status Us' is assigned to a not existing Sync Manager instance (0) Description will be ignored.
	ОК

Microsoft Visual Studio	—
Error parsing EtherCAT device description!	
File 'C:\TwinCAT\lo\EtherCAT\Beckhoff EL9xx.xml' Device 'EL9999' PDD 'Status Us' is assigned to a not existing Sync Ma Description will be ignored.	inager instance (0)
	ОК

Abb. 76: Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Ursachen dafür können sein

- Aufbau der *.xml entspricht nicht der zugehörigen *.xsd-Datei → pr
 üfen Sie die Ihnen vorliegenden Schemata
- Inhalt kann nicht in eine Gerätebeschreibung übersetzt werden → Es ist der Hersteller der Datei zu kontaktieren

4.2.3 TwinCAT ESI Updater

Ab TwinCAT 2.11 kann der System Manager bei Online-Zugang selbst nach aktuellen Beckhoff ESI-Dateien suchen:

Datei	Bearbeiten	Aktionen	Ansicht	Optionen Hilfe
0	🛎 📽 日	69 B.)	(🖻 🖪	Update der EtherCAT Konfigurationsbeschreibung

Abb. 77: Anwendung des ESI Updater (>=TwinCAT 2.11)

Der Aufruf erfolgt unter:

", Options" \rightarrow "Update EtherCAT Device Descriptions".

Auswahl bei TwinCAT 3:

👓 Example_Projec	t - Microsoft V	/isual Studio (Administ	trator)					
File Edit View	Project Bu	ild Debug	TwinCA	AT TwinSAFE	PLC Tools	Scope Window	Hel	lp	
🛅 - 🛅 - 💕	🔲 🦪 🐰	4 B 9	A	ctivate Configur	ation			- 🖄 SGR -	🟹 🚰 🠋
	😥 🖪 🖪	🗢 🔨 🎯	🦉 Re	estart TwinCAT S	System	U CVICES			西 台 🕴
			Re	estart Twin	1		•		
			30	accelou nem			•		
			Et	therCAT Devices			-	Update Device Descriptions (via ETG Web	site)
			A1	hout TwinCAT				Reload Device Descriptions	- 4
📑 Eth	ierCAT Slave Ir	nformation (E	SI) Updat	ter				Σ	3
	Vendor		Load	ded URL					
	ECK OFF Beckhoff Aut	tomation GmbH	0	http://dov	vnload.beckhoff.	.com/download/Conf	ig/Ethe	erCAT/XML_Device_Description/Beckhoff_EtherC	
Targe	et Path:	C:\TwinCAT\:	3.1\Config	g\Io\EtherCAT				OK Cancel] [

Abb. 78: Anwendung des ESI Updater (TwinCAT 3)

Der ESI Updater ist eine bequeme Möglichkeit, die von den EtherCAT Herstellern bereitgestellten ESIs automatisch über das Internet in das TwinCAT-Verzeichnis zu beziehen (ESI = EtherCAT slave information). Dazu greift TwinCAT auf die bei der ETG hinterlegte zentrale ESI-ULR-Verzeichnisliste zu; die Einträge sind dann unveränderbar im Updater-Dialog zu sehen.

Der Aufruf erfolgt unter:

",TwinCAT" \rightarrow "EtherCAT Devices" \rightarrow "Update Device Description (via ETG Website)...".

4.2.4 Unterscheidung Online/Offline

Die Unterscheidung Online/Offline bezieht sich auf das Vorhandensein der tatsächlichen I/O-Umgebung (Antriebe, Klemmen, EJ-Module). Wenn die Konfiguration im Vorfeld der Anlagenerstellung z. B. auf einem Laptop als Programmiersystem erstellt werden soll, ist nur die "Offline-Konfiguration" möglich. Dann müssen alle Komponenten händisch in der Konfiguration z. B. nach Elektro-Planung eingetragen werden.

Ist die vorgesehene Steuerung bereits an das EtherCAT System angeschlossen, alle Komponenten mit Spannung versorgt und die Infrastruktur betriebsbereit, kann die TwinCAT Konfiguration auch vereinfacht durch das so genannte "Scannen" vom Runtime-System aus erzeugt werden. Dies ist der so genannte Online-Vorgang.

In jedem Fall prüft der EtherCAT Master bei jedem realen Hochlauf, ob die vorgefundenen Slaves der Konfiguration entsprechen. Dieser Test kann in den erweiterten Slave-Einstellungen parametriert werden. Siehe hierzu den Hinweis "Installation der neuesten ESI-XML-Device-Description".

Zur Konfigurationserstellung

- muss die reale EtherCAT-Hardware (Geräte, Koppler, Antriebe) vorliegen und installiert sein.
- müssen die Geräte/Module über EtherCAT-Kabel bzw. im Klemmenstrang so verbunden sein wie sie später eingesetzt werden sollen.

- müssen die Geräte/Module mit Energie versorgt werden und kommunikationsbereit sein.
- muss TwinCAT auf dem Zielsystem im CONFIG-Modus sein.

Der Online-Scan-Vorgang setzt sich zusammen aus:

- Erkennen des EtherCAT-Gerätes [▶ 72] (Ethernet-Port am IPC)
- <u>Erkennen der angeschlossenen EtherCAT-Teilnehmer [> 73]</u>. Dieser Schritt kann auch unabhängig vom vorangehenden durchgeführt werden.
- <u>Problembehandlung</u> [▶ 76]

Auch kann <u>der Scan bei bestehender Konfiguration [} 77]</u> zum Vergleich durchgeführt werden.

4.2.5 OFFLINE Konfigurationserstellung

Anlegen des Geräts EtherCAT

In einem leeren System Manager Fenster muss zuerst ein EtherCAT Gerät angelegt werden.

Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen Hilfe	⊳	<u>6</u>	SYSTEM MOTION	е <u>н</u>	Neues Element hinzufügen	Einfg N
	Þ	00	SPS	* 0	Vorhandenes Element hinzufügen	Umschalt+Alt+A
NC - Konfiguration		<u>6</u>	SAFETY C++		Export EAP Config File	
SPS - Konfiguration	4	2	E/A	X	Scan	
E/A Geräte			Geräte	â	Einfügen	Strg+V
Zuordnunge Gerät Anfügen		I	2uordnungen		Paste with Links	

Abb. 79: Anfügen eines EtherCAT Device: links TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3

Für eine EtherCAT I/O Anwendung mit EtherCAT Slaves ist der "EtherCAT" Typ auszuwählen. "EtherCAT Automation Protocol via EL6601" ist für den bisherigen Publisher/Subscriber-Dienst in Kombination mit einer EL6601/EL6614 Klemme auszuwählen.

Einfügen ein	es E/A-Gerätes
Тур:	⊞- <mark>-II/O</mark> Beckhoff Lightbus
	🗄 📲 🗱 Profibus DP
	±∰ Profinet
	⊕ - cia CANopen
	🗄 🛬 DeviceNet
	🗄 🛖 EtherNet/IP
	Figure 2
	🖕 🔫 EtherCAT
	EtherCAT
	EtherCAT Slave
	- 10 EtherCAT Automation Protocol (Netzwerkvariablen)
	EtherCAT Automation Protocol via EL6601, EtherCAT
	ia

Abb. 80: Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

Diesem virtuellen Gerät ist dann ein realer Ethernet Port auf dem Laufzeitsystem zuzuordnen.



Abb. 81: Auswahl Ethernet Port

Diese Abfrage kann beim Anlegen des EtherCAT-Gerätes automatisch erscheinen, oder die Zuordnung kann später im Eigenschaftendialog gesetzt/geändert werden; siehe Abb. "Eigenschaften EtherCAT Gerät (TwinCAT 2)".

 SYSTEM - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration SPS - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A Geräte Gerät 1 (EtherCAT) Zuordnungen 	Allgemeir Adapter a Network Adapter Beschreibung: Gerätename: PCI Bus/Slot:	therCAT Online CoE - Online r OS (NDIS) PCI OPRAM IG (Intel(R) PR0/1000 PM Network Connection - Packet Sched \DEVICE \{2E55A7C2-AF68-48A2-A9B8-7C0DE 2A44BF0} Suchen
	MAC-Adresse:	00 01 05 05 f9 54 Kompatible Geräte
	IP-Adresse:	169.254.1.1 (255.255.0.0)
		Promiscuous Mode (nur mit Netmon/Wireshark)
		Virtuelle Gerätenamen
	Adapter Referen	ce
	Freerun Zyklus (ms):	4

Abb. 82: Eigenschaften EtherCAT Gerät (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf "Gerät .. (EtherCAT)" im Projektmappen-Explorer unter "E/A" geöffnet werden:



Auswahl des Ethernet-Ports

Es können nur Ethernet-Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT-Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende Installationsseite.

Definieren von EtherCAT Slaves

Durch Rechtsklick auf ein Gerät im Konfigurationsbaum können weitere Geräte angefügt werden.



Abb. 83: Anfügen von EtherCAT Geräten (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl des neuen Gerätes. Es werden nur Geräte angezeigt für die ESI-Dateien hinterlegt sind.

Die Auswahl bietet auch nur Geräte an, die an dem vorher angeklickten Gerät anzufügen sind - dazu wird die an diesem Port mögliche Übertragungsphysik angezeigt (Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT Gerät", A). Es kann sich um kabelgebundene FastEthernet-Ethernet-Physik mit PHY-Übertragung handeln, dann ist wie in Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT Gerät" nur ebenfalls kabelgebundenes Geräte auswählbar. Verfügt das vorangehende Gerät über mehrere freie Ports (z. B. EK1122 oder EK1100), kann auf der rechten Seite (A) der gewünschte Port angewählt werden.

Übersicht Übertragungsphysik

- "Ethernet": Kabelgebunden 100BASE-TX: EK-Koppler, EP-Boxen, Geräte mit RJ45/M8/M12-Konnector
- "E-Bus": LVDS "Klemmenbus", "EJ-Module": EL/ES-Klemmen, diverse anreihbare Module

Das Suchfeld erleichtert das Auffinden eines bestimmten Gerätes (ab TwinCAT 2.11 bzw. TwinCAT 3).



Abb. 84: Auswahldialog neues EtherCAT Gerät

Standardmäßig wird nur der Name/Typ des Gerätes als Auswahlkriterium verwendet. Für eine gezielte Auswahl einer bestimmen Revision des Gerätes kann die Revision als "Extended Information" eingeblendet werden.

EtherCAT G	erät hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1 (EK1100)	—
Suchen:	el2521 Name: Klemme 2 Mehrfach 1 🖨	ОК
Тур:	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Digitale Ausgangsklemmen (EL2xxx) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1022) EL2521-0024 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang VEL2521-0024-1021) EL2521-0025 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang negativ (EL2521-0025-1021) EL2521-0124 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang Capture/Compare (EL2521-0124-0020) EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020)	Abbruch Port B (E-Bus) C (Ethernet) X2 OUT'
	Weitere Informationen Zeige versteckte Gerate Show Sub Groups	.H.

Abb. 85: Anzeige Geräte-Revision

Oft sind aus historischen oder funktionalen Gründen mehrere Revisionen eines Gerätes erzeugt worden, z. B. durch technologische Weiterentwicklung. Zur vereinfachten Anzeige (s. Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT Gerät") wird bei Beckhoff Geräten nur die letzte (=höchste) Revision und damit der letzte Produktionsstand im Auswahldialog angezeigt. Sollen alle im System als ESI-Beschreibungen vorliegenden Revisionen eines Gerätes angezeigt werden, ist die Checkbox "Show Hidden Devices" zu markieren, s. Abb. "Anzeige vorhergehender Revisionen".

EtherCAT Gerä	t hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1 (EK1100)				×
Suchen: el	2521 Nan	me: Klemme 2	Mehrfach	1	т
Type:	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Digitale Ausgangsklemmen (EL2xxx) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang EL2521 1K. Pulse Train Ausg EL2521 1K. Pulse Train Ausg EL2521-0024 K. Pulse Train Ausg	G (EL2521-0000-1022 gang (EL2521-0000-1 gang (EL2521-0000-1 gang (EL2521-0000-1 gang (EL2521-0000-1 gang (EL2521-0000-1 V DC Ausgang (EL25 n 24V DC Ausgang (E n 24V DC Ausgang (E n 24V DC Ausgang (E	2) 0000) 1016) 1017] 1020) 1021) 521-0024-1021) 521-0024-1016) 512521-0024-1017] Show Sul	b Groups	 Abbruch Port B (E-Bus) C (Ethernet) *2 OUT'

Abb. 86: Anzeige vorhergehender Revisionen

Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität

Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT-Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-1018 vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-1018 oder höher (-1019, -1020) eingesetzt werden.



Abb. 87: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT-System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Das Gerät stellt sich dann mit seinem Prozessabbild im Konfigurationsbaum dar und kann nur parametriert werden: Verlinkung mit der Task, CoE/DC-Einstellungen, PlugIn-Definition, StartUp-Einstellungen, ...



Abb. 88: EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

4.2.6 ONLINE Konfigurationserstellung

Erkennen/Scan des Geräts EtherCAT

Befindet sich das TwinCAT-System im CONFIG-Modus, kann online nach Geräten gesucht werden. Erkennbar ist dies durch ein Symbol unten rechts in der Informationsleiste:

- bei TwinCAT 2 durch eine blaue Anzeige "Config Mode" im System Manager-Fenster: Config Mode .
- bei der Benutzeroberfläche der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung durch ein Symbol 😕.

TwinCAT lässt sich in diesem Modus versetzen:

- TwinCAT 2: durch Auswahl von 🕺 aus der Menüleiste oder über "Aktionen" → "Starten/Restarten von TwinCAT in Konfig-Modus"
- TwinCAT 3: durch Auswahl von aus der Menüleiste oder über "TWINCAT" → "Restart TwinCAT (Config Mode)"

Online Scannen im Config Mode

Die Online-Suche im RUN-Modus (produktiver Betrieb) ist nicht möglich. Es ist die Unterscheidung zwischen TwinCAT-Programmiersystem und TwinCAT-Zielsystem zu beachten.

Das TwinCAT 2-Icon () bzw. TwinCAT 3-Icon () in der Windows Taskleiste stellt immer den TwinCAT-Modus des lokalen IPC dar. Im System Manager-Fenster von TwinCAT 2 bzw. in der Benutzeroberfläche von TwinCAT 3 wird dagegen der TwinCAT-Zustand des Zielsystems angezeigt.

TwinCAT 2.x Systemmanager	TwinCAT Modus des Zielsystem	s TwinCAT	3.x GUI
Local (192.168.0.20.1.1)			> 📵
	← Windows Taskleiste →	•• 🔊 🖾 🔊	12:37
	winCAT Modus des Lokalsystem		0510212013

Abb. 89: Unterscheidung Lokalsystem/ Zielsystem (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Im Konfigurationsbaum bringt uns ein Rechtsklick auf den General-Punkt "I/O Devices" zum Such-Dialog.



Abb. 90: Scan Devices (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Dieser Scan-Modus versucht nicht nur EtherCAT-Geräte (bzw. die als solche nutzbaren Ethernet-Ports) zu finden, sondern auch NOVRAM, Feldbuskarten, SMB etc. Nicht alle Geräte können jedoch automatisch gefunden werden.

TwinCAT System Manager	Microsoft Visual Studio
HINWEIS: Es können nicht alle Gerätetypen automatisch erkannt werden	HINWEIS: Es können nicht alle Gerätetypen automatisch erkannt werden
OK Abbrechen	OK Abbrechen

Abb. 91: Hinweis automatischer GeräteScan (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)
Ethernet Ports mit installierten TwinCAT Realtime-Treiber werden als "RT-Ethernet" Geräte angezeigt. Testweise wird an diesen Ports ein EtherCAT-Frame verschickt. Erkennt der Scan-Agent an der Antwort, dass ein EtherCAT-Slave angeschlossen ist, wird der Port allerdings gleich als "EtherCAT Device" angezeigt.



Abb. 92: Erkannte Ethernet-Geräte

Über entsprechende Kontrollkästchen können Geräte ausgewählt werden (wie in der Abb. "Erkannte Ethernet-Geräte" gezeigt ist z. B. Gerät 3 und Gerät 4 ausgewählt). Für alle angewählten Geräte wird nach Bestätigung "OK" im nachfolgenden ein Teilnehmer-Scan vorgeschlagen, s. Abb. "Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes".



Auswahl des Ethernet-Ports

Es können nur Ethernet-Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT-Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende Installationsseite.

Erkennen/Scan der EtherCAT-Teilnehmer



Funktionsweise Online Scan

Beim Scan fragt der Master die Identity Informationen der EtherCAT Slaves aus dem Slave EEPROM ab. Es werden Name und Revision zur Typbestimmung herangezogen. Die entsprechenden Geräte werden dann in den hinterlegten ESI-Daten gesucht und in dem dort definierten Default-Zustand in den Konfigurationsbaum eingebaut.



Abb. 93: Beispiel Default-Zustand

HINWEIS

Slave-Scan in der Praxis im Serienmaschinenbau

Die Scan-Funktion sollte mit Bedacht angewendet werden. Sie ist ein praktisches und schnelles Werkzeug, um für eine Inbetriebnahme eine Erst-Konfiguration als Arbeitsgrundlage zu erzeugen. Im Serienmaschinebau bzw. bei Reproduktion der Anlage sollte die Funktion aber nicht mehr zur

Konfigurationserstellung verwendet werden sondern ggf. zum <u>Vergleich [> 77]</u> mit der festgelegten Erst-Konfiguration.

Hintergrund: da Beckhoff aus Gründen der Produktpflege gelegentlich den Revisionsstand der ausgelieferten Produkte erhöht, kann durch einen solchen Scan eine Konfiguration erzeugt werden, die (bei identischem Maschinenaufbau) zwar von der Geräteliste her identisch ist, die jeweilige Geräterevision unterscheiden sich aber ggf. von der Erstkonfiguration.

Beispiel:

Firma A baut den Prototyp einer späteren Serienmaschine B. Dazu wird der Prototyp aufgebaut, in TwinCAT ein Scan über die IO-Geräte durchgeführt und somit die Erstkonfiguration "B.tsm" erstellt. An einer beliebigen Stelle sitzt dabei die EtherCAT-Klemme EL2521-0025 in der Revision 1018. Diese wird also so in die TwinCAT-Konfiguration eingebaut:

	General	EtherCAT	DC Proces		Data	Startup	CoE - Online		Online
Туре:		EL2521-0025 1Ch. Pulse Train 24V DC Output negative					negative		
	Product	/Revision:	EL252	1-0025-1	018 (09)d93052 /	03fa0019)		

Abb. 94: Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018

Ebenso werden in der Prototypentestphase Funktionen und Eigenschaften dieser Klemme durch die Programmierer/Inbetriebnehmer getestet und ggf. genutzt d. h. aus der PLC "B.pro" oder der NC angesprochen. (sinngemäß gilt das gleiche für die TwinCAT 3-Solution-Dateien).

Nun wird die Prototypenentwicklung abgeschlossen und der Serienbau der Maschine B gestartet, Beckhoff liefert dazu weiterhin die EL2521-0025-0018. Falls die Inbetriebnehmer der Abteilung Serienmaschinenbau immer einen Scan durchführen, entsteht dabei bei jeder Maschine wieder ein eine inhaltsgleiche B-Konfiguration. Ebenso werden eventuell von A weltweit Ersatzteillager für die kommenden Serienmaschinen mit Klemmen EL2521-0025-1018 angelegt.

Nach einiger Zeit erweitert Beckhoff die EL2521-0025 um ein neues Feature C. Deshalb wird die FW geändert, nach außen hin kenntlich durch einen höheren FW-Stand **und eine neue Revision** -1**019**. Trotzdem unterstützt das neue Gerät natürlich Funktionen und Schnittstellen der Vorgängerversion(en), eine Anpassung von "B.tsm" oder gar "B.pro" ist somit nicht nötig. Die Serienmaschinen können weiterhin mit "B.tsm" und "B.pro" gebaut werden, zur Kontrolle der aufgebauten Maschine ist ein <u>vergleichernder Scan</u> [<u>77]</u> gegen die Erstkonfiguration "B.tsm" sinnvoll.

Wird nun allerdings in der Abteilung Seriennmaschinenbau nicht "B.tsm" verwendet, sondern wieder ein Scan zur Erstellung der produktiven Konfiguration durchgeführt, wird automatisch die Revision **-1019** erkannt und in die Konfiguration eingebaut:

General	EtherCAT	DC	Proce	ss Data	Startup	CoE - Online		
Type:		EL252	1-0025	1Ch. Pu	ulse Train 2	4V DC Output r		
Product	/Revision:	EL252	1-0025	1019 (0	9d93052 /	03fb0019)		

Abb. 95: Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019

Dies wird in der Regel von den Inbetriebnehmern nicht bemerkt. TwinCAT kann ebenfalls nichts melden, da ja quasi eine neue Konfiguration erstellt wird. Es führt nach der Kompatibilitätsregel allerdings dazu, dass in diese Maschine später keine EL2521-0025-**1018** als Ersatzteil eingebaut werden sollen (auch wenn dies in den allermeisten Fällen dennoch funktioniert).

Dazu kommt, dass durch produktionsbegleitende Entwicklung in Firma A das neue Feature C der EL2521-0025-1019 (zum Beispiel ein verbesserter Analogfilter oder ein zusätzliches Prozessdatum zur Diagnose) gerne entdeckt und ohne betriebsinterne Rücksprache genutzt wird. Für die so entstandene neue Konfiguration "B2.tsm" ist der bisherige Bestand an Ersatzteilgeräten nicht mehr zu verwenden.

Bei etabliertem Serienmaschinenbau sollte der Scan nur noch zu informativen Vergleichszwecken gegen eine definierte Erstkonfiguration durchgeführt werden. Änderungen sind mit Bedacht durchzuführen!

Wurde ein EtherCAT-Device in der Konfiguration angelegt (manuell oder durch Scan), kann das I/O-Feld nach Teilnehmern/Slaves gescannt werden.

TwinCAT System Manager	3
Nach neuen Boxen suchen	
Ja Nein	



Abb. 96: Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

🛃 E/A - Konfiguration			🔁 E/A										
🚊 🌆 E/A Geräte	📸 E/A Geräte			🔺 📲 Geräte									
erät 1 (EtherCAT)	■ <u>Box Anfügen</u>		 ▶ ➡ Gerät 1 (EtherCAT) ▶ ➡ Gerät 3 (EtherCAT) ➡ Zuordnungen 	ם" לם א	Neues Element hinzufügen Einfg Vorhandenes Element hinzufügen Umschalt+Alt-								
					Online Delete								
	Ausschneiden	Strg+X		×	Scan								
	Andem m P			Change Id									

Abb. 97: Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im System Manager (TwinCAT 2) bzw. der Benutzeroberfläche (TwinCAT 3) kann der Scan-Ablauf am Ladebalken unten in der Statusleiste verfolgt werden.

Suche		remote-PLC (123.45.67.89.1.1)	Config Mode	н

Abb. 98: Scanfortschritt am Beispiel von TwinCAT 2

Die Konfiguration wird aufgebaut und kann danach gleich in den Online-Zustand (OPERATIONAL) versetzt werden.



Microsoft Visual Studio
Aktiviere Free Run
Ja Nein

Abb. 99: Abfrage Config/FreeRun (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im Config/FreeRun-Mode wechselt die System Manager Anzeige blau/rot und das EtherCAT Gerät wird auch ohne aktive Task (NC, PLC) mit der Freilauf-Zykluszeit von 4 ms (Standardeinstellung) betrieben.

TwinCAT 2.x	TwinCAT 3.x		
Free Run	toggling		

Abb. 100: Anzeige des Wechsels zwischen "Free Run" und "Config Mode" unten rechts in der Statusleiste



Abb. 101: TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Das EtherCAT System sollte sich danach in einem funktionsfähigen zyklischen Betrieb nach Abb. *Beispielhafte Online-Anzeige* befinden.



Abb. 102: Beispielhafte Online-Anzeige

Zu beachten sind

- alle Slaves sollen im OP-State sein
- der EtherCAT Master soll im "Actual State" OP sein
- "Frames/sec" soll der Zykluszeit unter Berücksichtigung der versendeten Frameanzahl sein
- es sollen weder übermäßig "LostFrames"- noch CRC-Fehler auftreten

Die Konfiguration ist nun fertig gestellt. Sie kann auch wie im manuellen Vorgang beschrieben verändert werden.

Problembehandlung

Beim Scannen können verschiedene Effekte auftreten.

In diesem Fall bietet der System Manager an, die im Gerät eventuell vorliegende ESI auszulesen. Lesen Sie dazu das Kapitel "Hinweise zu ESI/XML".

Teilnehmer werden nicht richtig erkannt

Ursachen können sein

- · fehlerhafte Datenverbindungen, es treten Datenverluste während des Scans auf
- Slave hat ungültige Gerätebeschreibung

Es sind die Verbindungen und Teilnehmer gezielt zu überprüfen, z. B. durch den Emergency Scan. Der Scan ist dann erneut vorzunehmen.



Abb. 103: Fehlerhafte Erkennung

RECKHOEE

Im System Manager werden solche Geräte evtl. als EK0000 oder unbekannte Geräte angelegt. Ein Betrieb ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

Scan über bestehender Konfiguration

HINWEIS

Veränderung der Konfiguration nach Vergleich

Bei diesem Scan werden z. Z. (TwinCAT 2.11 bzw. 3.1) nur die Geräteeigenschaften Vendor (Hersteller), Gerätename und Revision verglichen! Ein "ChangeTo" oder "Copy" sollte nur im Hinblick auf die Beckhoff IO-Kompatibilitätsregel (s. o.) nur mit Bedacht vorgenommen werden. Das Gerät wird dann in der Konfiguration gegen die vorgefundene Revision ausgetauscht, dies kann Einfluss auf unterstützte Prozessdaten und Funktionen haben.

Wird der Scan bei bestehender Konfiguration angestoßen, kann die reale I/O-Umgebung genau der Konfiguration entsprechen oder differieren. So kann die Konfiguration verglichen werden.





Abb. 104: Identische Konfiguration (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Sind Unterschiede feststellbar, werden diese im Korrekturdialog angezeigt, die Konfiguration kann umgehend angepasst werden.



Abb. 105: Korrekturdialog

Die Anzeige der "Extended Information" wird empfohlen, weil dadurch Unterschiede in der Revision sichtbar werden.

Farbe	Erläuterung
grün	Dieser EtherCAT Slave findet seine Entsprechung auf der Gegenseite. Typ und Revision stimmen überein.
blau	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite vorhanden, aber in einer anderen Revision. Diese andere Revision kann andere Default-Einstellungen der Prozessdaten und andere/zusätzliche Funktionen haben. Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich.
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.
hellblau	Dieser EtherCAT Slave wird ignoriert (Button "Ignore")
rot	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite nicht vorhanden
	 Er ist vorhanden, aber in einer anderen Revision, die sich auch in den Eigenschaften von der angegebenen unterscheidet. Auch hier gilt dann das Kompatibilitätsprinzip: Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich, da Nachfolger- Geräte die Funktionen der Vorgänger-Geräte unterstützen sollen.
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.

Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität

Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT-Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-1018 vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-1018 oder höher (-1019, -1020) eingesetzt werden.

Name (EL2521-0025-1018) Revision

Abb. 106: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT-System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Check Configuration		<u>×</u>
Found Items:	Disable > Ignore > Delete > Copy Before > Copy After > Copy After > > Copy After > > Copy After	Configured Items:
Extended Information		

Abb. 107: Korrekturdialog mit Änderungen

Sind alle Änderungen übernommen oder akzeptiert, können sie durch "OK" in die reale *.tsm-Konfiguration übernommen werden.

Change to Compatible Type

TwinCAT bietet mit "Change to Compatible Type…" eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes unter Beibehaltung der Links in die Task.

Ξ 🚍 Device 1 (EtherC ΔT)	⊿ 🔫 Gerät 1 (EtherCAT)								
	🔺 🔲 Antrieb 1 (AX5101-0000-0011)	ŝ	Neues Element hinzufügen Einfa						
Box1 (AX5101-0000-0011) Box1 (AX5100-0000-0011) Box1 (AX5100-0000-0011) Box1 (AX5100-0000-0011) Box1 (AX5100-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	 Image: Image: Image:	0	Insert New Item Insert Existing Item						
Add to Hot Connect Groups			Change to Compatible Type						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Add to HotConnect group						

Abb. 108: Dialog "Change to Compatible Type..." (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Diese Funktion ist vorzugsweise auf die AX5000-Geräte anzuwenden.

Change to Alternative Type

Der TwinCAT System Manager bietet eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes: Change to Alternative Type



Abb. 109: TwinCAT 2 Dialog Change to Alternative Type

Wenn aufgerufen, sucht der System Manager in der bezogenen Geräte-ESI (hier im Beispiel: EL1202-0000) nach dort enthaltenen Angaben zu kompatiblen Geräten. Die Konfiguration wird geändert und gleichzeitig das ESI-EEPROM überschrieben - deshalb ist dieser Vorgang nur im Online-Zustand (ConfigMode) möglich.

4.2.7 EtherCAT Teilnehmerkonfiguration

Klicken Sie im linken Fenster des TwinCAT 2 System Managers bzw. bei der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung im Projektmappen-Explorer auf das Element der Klemme im Baum, die Sie konfigurieren möchten (im Beispiel: Klemme 3: EL3751).

TwinCAT 2:	Т	winCAT 3:			Dopp	olklick a	uf dae	Klommonold	mont ö	ffnet Ficens	chafton	
E	1	Klemme 3 (EL3751)	<	— —	Dopp	entiren a	ui uas	n n	nit dive	rsen Reaist	erkarten	
🚋 🗤 😂 🅈 PAI Status	⊳	🔁 PAI Status										
🚋 🛛 😂 PAI Samples 1	⊳	归 PAI Samples 1						•				
🚋 🖓 🕸 PAI Timestamp	⊳	归 PAI Timestamp	Ē		_							
🚋 🗣 WcState	⊳	📑 WcState		Allgemein	EtherCAT	Settings	DC	Prozessdaten	Startup	CoE - Online	Diag History	Online
🗄 🛛 象 🛛 InfoData	⊳	🛄 InfoData	1									

Abb. 110: "Baumzweig" Element als Klemme EL3751

Im rechten Fenster des System Managers (TwinCAT 2) bzw. der Entwicklungsumgebung (TwinCAT 3) stehen Ihnen nun verschiedene Karteireiter zur Konfiguration der Klemme zur Verfügung. Dabei bestimmt das Maß der Komplexität eines Teilnehmers welche Karteireiter zur Verfügung stehen. So bietet, wie im obigen Beispiel zu sehen, die Klemme EL3751 viele Einstellmöglichkeiten und stellt eine entsprechende Anzahl von Karteireitern zur Verfügung. Im Gegensatz dazu stehen z. B. bei der Klemme EL1004 lediglich die Karteireiter "Allgemein", "EtherCAT", "Prozessdaten" und "Online" zur Auswahl. Einige Klemmen, wie etwa die EL6695 bieten spezielle Funktionen über einen Karteireiter mit der eigenen Klemmenbezeichnung an, also "EL6695" in diesem Fall. Ebenfalls wird ein spezieller Karteireiter "Settings" von Klemmen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten angeboten (z. B. EL3751).

Karteireiter "Allgemein"

Allgemein Ethe	erCAT Prozessdaten Startup CoE - Online Onlin	e
<u>N</u> ame:	Klemme 6 (EL5001)	Id: 6
Тур:	EL5001 1K. SSI Encoder	
<u>K</u> ommentar:		×
	Disabled	Symbole erzeugen 🗖

Abb. 111: Karteireiter "Allgemein"

Name	Name des EtherCAT-Geräts
ld	Laufende Nr. des EtherCAT-Geräts
Тур	Typ des EtherCAT-Geräts
Kommentar	Hier können Sie einen Kommentar (z. B. zum Anlagenteil) hinzufügen.
Disabled	Hier können Sie das EtherCAT-Gerät deaktivieren.
Symbole erzeugen	Nur wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie per ADS auf diesen EtherCAT-Slave zugreifen.

Karteireiter "EtherCAT"

Allgemein	EtherCAT	Prozessdaten Startup CoE - Online Online	
Тур:		EL5001 1K. SSI Encoder	-
Produkt / R	levision:	EL5001-0000-0000	
Auto-Inc-A	dresse:	FFFB	
EtherCAT-A	Adresse: 🗖	1006 💮 Weitere Einstellungen	
Vorgänger-	Port:	Klemme 5 (EL5001) - B]
https://w	ww.beckhoff.	com/EL5001	

Abb. 112: Karteireiter "EtherCAT"

Typ Product/Revision Auto Inc Adr.	Typ des EtherCAT-Geräts Produkt- und Revisions-Nummer des EtherCAT-Geräts Auto-Inkrement-Adresse des EtherCAT-Geräts. Die Auto-Inkrement-Adresse kann benutzt werden, um jedes EtherCAT-Gerät anhand seiner physikalischen Position im Kommunikationsring zu adressieren. Die Auto-Inkrement- Adressierung wird während der Start-Up-Phase benutzt, wenn der EtherCAT- Master die Adressen an die EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement- Adressierung hat der erste EtherCAT-Slave im Ring die Adresse 0000 _{hex} und für jeden weiteren Folgenden wird die Adresse um 1 verringert (FFFF _{hex} , FFFE _{hex} usw.).
EtherCAT Adr.	Feste Adresse eines EtherCAT-Slaves. Diese Adresse wird vom EtherCAT- Master während der Startup-Phase vergeben. Um den Default-Wert zu ändern, müssen Sie zuvor das Kontrollkästchen links von dem Eingabefeld markieren.
Vorgänger Port	Name und Port des EtherCAT-Geräts, an den dieses Gerät angeschlossen ist. Falls es möglich ist, dieses Gerät mit einem anderen zu verbinden, ohne die Reihenfolge der EtherCAT-Geräte im Kommunikationsring zu ändern, dann ist dieses Kombinationsfeld aktiviert und Sie können das EtherCAT-Gerät auswählen, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll.
Weitere Einstellungen	Diese Schaltfläche öffnet die Dialoge für die erweiterten Einstellungen.

Der Link am unteren Rand des Karteireiters führt Sie im Internet auf die Produktseite dieses EtherCAT-Geräts.

Karteireiter "Prozessdaten"

Zeigt die (Allgemeine Slave PDO-) Konfiguration der Prozessdaten an. Die Eingangs- und Ausgangsdaten des EtherCAT-Slaves werden als CANopen Prozess-Daten-Objekte (**P**rocess **D**ata **O**bjects, PDO) dargestellt. Falls der EtherCAT-Slave es unterstützt, ermöglicht dieser Dialog dem Anwender ein PDO über PDO-Zuordnung auszuwählen und den Inhalt des individuellen PDOs zu variieren.

Allgemein EtherCAT Prozessdaten	Startup CoE - Online Online
Sync-Manager:	PDO-Liste:
SMSizeTypeFlags0246MbxOut1246MbxIn20Outputs35Inputs	Index Size Name Flags SM SU 0x1A00 5.0 Channel 1 F 3 0
PDO-Zuordnung (0x1C13):	PDO-Inhalt (0x1A00): Index Size Offs Name Type 0x3101:01 1.0 0.0 Status BYTE 0x0101:00 1.0 1.0 PUNT
	5.0
Download	Lade PDO-Info aus dem Gerät
PD0-Konfiguration	Sync-Unit-Zuordnung

Abb. 113: Karteireiter "Prozessdaten"

Die von einem EtherCAT-Slave zyklisch übertragenen Prozessdaten (PDOs) sind die Nutzdaten, die in der Applikation zyklusaktuell erwartet werden oder die an den Slave gesendet werden. Dazu parametriert der EtherCAT-Master (Beckhoff TwinCAT) jeden EtherCAT-Slave während der Hochlaufphase, um festzulegen, welche Prozessdaten (Größe in Bit/Bytes, Quellort, Übertragungsart) er von oder zu diesem Slave übermitteln möchte. Eine falsche Konfiguration kann einen erfolgreichen Start des Slaves verhindern.

Für Beckhoff EtherCAT-Slaves EL, ES, EM, EJ und EP gilt im Allgemeinen:

- Die vom Gerät unterstützten Prozessdaten Input/Output sind in der ESI/XML-Beschreibung herstellerseitig definiert. Der TwinCAT EtherCAT-Master verwendet die ESI-Beschreibung zur richtigen Konfiguration des Slaves.
- Wenn vorgesehen, können die Prozessdaten im System Manager verändert werden. Siehe dazu die Gerätedokumentation.
 Solche Veränderungen können sein: Ausblenden eines Kanals, Anzeige von zusätzlichen zyklischen Informationen, Anzeige in 16 Bit statt in 8 Bit Datenumfang usw.
- Die Prozessdateninformationen liegen bei so genannten "intelligenten" EtherCAT-Geräten ebenfalls im CoE-Verzeichnis vor. Beliebige Veränderungen in diesem CoE-Verzeichnis, die zu abweichenden PDO-Einstellungen führen, verhindern jedoch das erfolgreiche Hochlaufen des Slaves. Es wird davon abgeraten, andere als die vorgesehene Prozessdaten zu konfigurieren, denn die Geräte-Firmware (wenn vorhanden) ist auf diese PDO-Kombinationen abgestimmt.

Ist laut Gerätedokumentation eine Veränderung der Prozessdaten zulässig, kann dies wie folgt vorgenommen werden, s. Abb. *Konfigurieren der Prozessdaten*.

- A: Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät
- B: Wählen Sie im Reiter "Process Data" den Input- oder Output-Syncmanager (C)
- D: die PDOs können an- bzw. abgewählt werden
- H: die neuen Prozessdaten sind als link-fähige Variablen im System Manager sichtbar Nach einem Aktivieren der Konfiguration und TwinCAT-Neustart (bzw. Neustart des EtherCAT-Masters) sind die neuen Prozessdaten aktiv.
- E: wenn ein Slave dies unterstützt, können auch Input- und Output-PDO gleichzeitig durch Anwahl eines so genannten PDO-Satzes ("Predefined PDO-settings") verändert werden.

BECKHOFF



Abb. 114: Konfigurieren der Prozessdaten

Manuelle Veränderung der Prozessdaten

In der PDO-Übersicht kann laut ESI-Beschreibung ein PDO als "fixed" mit dem Flag "F" gekennzeichnet sein (Abb. *Konfigurieren der Prozessdaten*, J). Solche PDOs können prinzipiell nicht in ihrer Zusammenstellung verändert werden, auch wenn TwinCAT den entsprechenden Dialog anbietet ("Edit"). Insbesondere können keine beliebigen CoE-Inhalte als zyklische Prozessdaten eingeblendet werden. Dies gilt im Allgemeinen auch für den Fall, dass ein Gerät den Download der PDO-Konfiguration "G" unterstützt. Bei falscher Konfiguration verweigert der EtherCAT-Slave üblicherweise den Start und Wechsel in den OP-State. Eine Logger-Meldung wegen "invalid SM cfg" wird im System Manager ausgegeben: Diese Fehlermeldung "invalid SM IN cfg" oder "invalid SM OUT cfg" bietet gleich einen Hinweis auf die Ursache des fehlgeschlagenen Starts.

Eine <u>detaillierte Beschreibung [} 88]</u> befindet sich am Ende dieses Kapitels.

Karteireiter "Startup"

Der Karteireiter *Startup* wird angezeigt, wenn der EtherCAT-Slave eine Mailbox hat und das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) oder das Protokoll *Servo drive over EtherCAT* unterstützt. Mit Hilfe dieses Karteireiters können Sie betrachten, welche Download-Requests während des Startups zur Mailbox gesendet werden. Es ist auch möglich neue Mailbox-Requests zur Listenanzeige hinzuzufügen. Die Download-Requests werden in derselben Reihenfolge zum Slave gesendet, wie sie in der Liste angezeigt werden.

A	llgemein Et	herCAT I	Prozessdaten	Startup CoE	- Online Online	
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment	
	<ps> <ps> <ps></ps></ps></ps>	CoE	0x1C12:00 0x1C13:00 0x1C13:01	0x00 (0) 0x00 (0) 0x1A00 (6656)	clear sm pdos (0x1C12) clear sm pdos (0x1C13) download pdo 0x1C13;01 index	
	<ps></ps>	CoE	0x1C13:00	0x01 (1)	download pdo 0x1C13 count	
	Move Up	Mov	e Down	Neu	. Löschen Edit.	

Abb. 115: Karteireiter "Startup"

Spalte	Beschreibung
Transition	Übergang, in den der Request gesendet wird. Dies kann entweder
	 der Übergang von Pre-Operational to Safe-Operational (PS) oder
	 der Übergang von Safe-Operational to Operational (SO) sein.
	Wenn der Übergang in "<>" eingeschlossen ist (z. B. <ps>), dann ist der Mailbox Request fest und kann vom Anwender nicht geändert oder gelöscht werden.</ps>
Protokoll	Art des Mailbox-Protokolls
Index	Index des Objekts
Data	Datum, das zu diesem Objekt heruntergeladen werden soll.
Kommentar	Beschreibung des zu der Mailbox zu sendenden Requests
Move Up	Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach oben.

Move Down	Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach unten.
New	Diese Schaltfläche fügt einen neuen Mailbox-Download-Request, der währen des Startu

New	Diese Schaltflache fugt einen neuen Mailbox-Download-Request, der wahren des Startups
	gesendet werden soll hinzu.

- **Delete** Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag.
- Edit Diese Schaltfläche editiert einen existierenden Request.

Karteireiter "CoE - Online"

Wenn der EtherCAT-Slave das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) unterstützt, wird der zusätzliche Karteireiter *CoE - Online* angezeigt. Dieser Dialog listet den Inhalt des Objektverzeichnisses des Slaves auf (SDO-Upload) und erlaubt dem Anwender den Inhalt eines Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern. Details zu den Objekten der einzelnen EtherCAT-Geräte finden Sie in den gerätespezifischen Objektbeschreibungen.

Version: 1.2.0

Allgemein EtherCAT Prozessdaten Startup CoE - Online Online					
Update Li	ist 📃 🗖 Auto Upd	ate			
Advanced	All Objects				
Index	Name	Flags	Wert		
1000	Device type	RO	0x00000000 (0)		
1008	Device name	RO	EL5001-0000		
1009	Hardware version	RO	V00.01		
- 100A	Software version	RO	V00.07		
Ė~ 1011:0	Restore default parame	RW	>1<		
1011:01	Restore all	RW	0		
Ė~ 1018:0	Identity object	RO	> 4 <		
1018:01	Vendor id	RO	0x00000002 (2)		
1018:02	Product code	RO	0x13893052 (327757906)		
1018:03	Revision number	RO	0x00000000 (0)		
1018:04	Serial number	RO	0x00000001 (1)		
Ė~ 1A00:0	TxPDO 001 mapping	RO	>2<		
- 1A00:01	Subindex 001	RO	0x3101:01,8		
1A00:02	Subindex 002	RO	0x3101:02, 32		
Ė~ 1C00:0	SM type	RO	> 4 <		
1C00:01	Subindex 001	RO	0x01 (1)		
1C00:02	Subindex 002	RO	0x02 (2)		
1C00:03	Subindex 003	RO	0x03 (3)		
1C00:04	Subindex 004	RO	0x04 (4)		
Ė~ 1C13:0	SM 3 PDO assign (inputs)	RW	>1<		
1C13:01	Subindex 001	RW	0x1A00 (6656)		
i∃ 3101:0	Inputs	RO P	> 2 <		
3101:01	Status	RO P	0x41 (65)		
3101:02	Value	RO P	0x00000000 (0)		
Ė~ 4061:0	Feature bits	RW	> 4 <		
4061:01	disable frame error	RW	FALSE		
4061:02	enbale power failure Bit	RW	FALSE		
4061:03	enable inhibit time	RW	FALSE		
4061:04	enable test mode	RW	FALSE		
4066	SSI-coding	RW	Gray code (1)		
4067	SSI-baudrate	RW	500 kBaud (3)		
4068	SSI-frame type	RW	Multiturn 25 bit (0)		
4069	SSI-frame size	RW	0x0019 (25)		
406A	Data length	RW	0x0018 (24)		
406B	Min. inhibit time[µs]	RW	0x0000 (0)		

Abb. 116: Karteireiter "CoE - Online"

Darstellung der Objekt-Liste

Spalte	Beschreibung		
Index	Index und Subindex des Objekts		
Name	Name des Objekts		
Flags	RW	Das Objekt kann ausgelesen und Daten können in das Objekt geschrieben werden (Read/Write)	
	RO	Das Objekt kann ausgelesen werden, es ist aber nicht möglich Daten in das Objekt zu schreiben (Read only)	
	Р	Ein zusätzliches P kennzeichnet das Objekt als Prozessdatenobjekt.	
Wert	Wert des Objekts		



Update List	Die Schaltfläche Update List aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige
Auto Update	Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Inhalt der Objekte automatisch aktualisiert.
Advanced	Die Schaltfläche <i>Advanced</i> öffnet den Dialog <i>Advanced Settings</i> . Hier können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden.

Advanced Settings	< ٢	<
Dictionary Backup	Online - via SDO Information	
	All Objects Mappable Objects (RxPDO) Mappable Objects (TxPDO) Backup Objects Settings Objects	
	C Offline - via EDS File Browse	
,	OK Abbrechen]

Abb. 117: Dialog "Advanced settings"

Online - über SDO- Information	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen.
Offline - über EDS-Datei	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt.

Allgemein EtherC	AT Prozessdaten Sta e Bootstrap Safe-Op Fehler löschen	rtup CoE - Online Unline aktueller Status: OP
DLL-Status Port A: 0 Port B: 0 Port C: N Port D: N File access ove Download	Carrier / Open Carrier / Open Io Carrier / Closed Io Carrier / Open r EtherCAT	

Karteireiter "Online"

Abb. 118: Karteireiter "Online"

Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Init zu setzen.
Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Pre-Operational</i> zu setzen.
Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Operational zu setzen.
Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Bootstrap</i> zu setzen.
Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Safe-Operational zu setzen.
Diese Schaltfläche versucht die Fehleranzeige zu löschen. Wenn ein EtherCAT- Slave beim Statuswechsel versagt, setzt er eine Fehler-Flag.
Beispiel: ein EtherCAT-Slave ist im Zustand PREOP (Pre-Operational). Nun fordert der Master den Zustand SAFEOP (Safe-Operational) an. Wenn der Slave nun beim Zustandswechsel versagt, setzt er das Fehler-Flag. Der aktuelle Zustand wird nun als ERR PREOP angezeigt. Nach Drücken der Schaltfläche <i>Fehler löschen</i> ist das Fehler-Flag gelöscht und der aktuelle Zustand wird wieder als PREOP angezeigt.
Zeigt den aktuellen Status des EtherCAT-Geräts an.
Zeigt den für das EtherCAT-Gerät angeforderten Status an.

DLL-Status

Zeigt den DLL-Status (Data-Link-Layer-Status) der einzelnen Ports des EtherCAT-Slaves an. Der DLL-Status kann vier verschiedene Zustände annehmen:

Status	Beschreibung
No Carrier / Open	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden, der Port ist aber offen.
No Carrier / Closed	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden und der Port ist geschlossen.
Carrier / Open	Carrier-Signal ist am Port vorhanden und der Port ist offen.
Carrier / Closed	Carrier-Signal ist am Port vorhanden, der Port ist aber geschlossen.

File Access over EtherCAT

DownloadMit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei zum EtherCAT-Gerät schreiben.UploadMit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei vom EtherCAT-Gerät lesen.

Karteireiter "DC" (Distributed Clocks)

Allgemein EtherCAT Settings DC	Prozessdaten Startup CoE - Online Diag History Online
Betriebsart:	SM-Synchron
	Erweiterte Einstellungen

Abb. 119: Karteireiter "DC" (Distributed Clocks)

Betriebsart	Auswahlmöglichkeiten (optional):
	• FreeRun
	SM-Synchron
	DC-Synchron (Input based)
	DC-Synchron
Erweiterte Einstellungen…	Erweiterte Einstellungen für die Nachregelung der echtzeitbestimmenden TwinCAT-Uhr

Detaillierte Informationen zu Distributed Clocks sind unter <u>http://infosys.beckhoff.de</u> angegeben:

 $\textbf{Feldbuskomponenten} \rightarrow \textbf{EtherCAT-Klemmen} \rightarrow \textbf{EtherCAT System Dokumentation} \rightarrow \textbf{Distributed Clocks}$

4.2.7.1 Detaillierte Beschreibung des Karteireiters "Prozessdaten"

Sync-Manager

Listet die Konfiguration der Sync-Manager (SM) auf.

Wenn das EtherCAT-Gerät eine Mailbox hat, wird der SM0 für den Mailbox-Output (MbxOut) und der SM1 für den Mailbox-Intput (MbxIn) benutzt.

Der SM2 wird für die Ausgangsprozessdaten (Outputs) und der SM3 (Inputs) für die Eingangsprozessdaten benutzt.

Wenn ein Eintrag ausgewählt ist, wird die korrespondierende PDO-Zuordnung in der darunter stehenden Liste *PDO-Zuordnung* angezeigt.

PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung des ausgewählten Sync-Managers. Hier werden alle für diesen Sync-Manager-Typ definierten PDOs aufgelistet:

- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Ausgangs-Sync-Manager (Outputs) ausgewählt ist, werden alle RxPDOs angezeigt.
- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Eingangs-Sync-Manager (Inputs) ausgewählt ist, werden alle TxPDOs angezeigt.

Die markierten Einträge sind die PDOs, die an der Prozessdatenübertragung teilnehmen. Diese PDOs werden in der Baumdarstellung des System-Managers als Variablen des EtherCAT-Geräts angezeigt. Der Name der Variable ist identisch mit dem Parameter *Name* des PDO, wie er in der PDO-Liste angezeigt wird. Falls ein Eintrag in der PDO-Zuordnungsliste deaktiviert ist (nicht markiert und ausgegraut), zeigt dies an, dass dieser Eintrag von der PDO-Zuordnung ausgenommen ist. Um ein ausgegrautes PDO auswählen zu können, müssen Sie zuerst das aktuell angewählte PDO abwählen.

Aktivierung der PDO-Zuordnung

- ✓ Wenn Sie die PDO-Zuordnung geändert haben, muss zur Aktivierung der neuen PDO-Zuordnung
- a) der EtherCAT-Slave einmal den Statusübergang PS (von Pre-Operational zu Safe-Operational) durchlaufen (siehe <u>Karteireiter Online [▶ 86]</u>)
- b) der System-Manager die EtherCAT-Slaves neu laden

PDO-Liste

Liste aller von diesem EtherCAT-Gerät unterstützten PDOs. Der Inhalt des ausgewählten PDOs wird der Liste *PDO-Content* angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag können Sie die Konfiguration des PDO ändern.

Spalte	Bes	Beschreibung		
Index	Inde	Index des PDO.		
Size	Gröl	3e des PDO in Byte.		
Name	Name des PDO. Wenn dieses PDO einem Sync-Manager zugeordnet ist, erscheint es als Variable des Slaves mit diesem Parameter als Namen.			
Flags	F	Fester Inhalt: Der Inhalt dieses PDO ist fest und kann nicht vom System-Manager geändert werden.		
	М	Obligatorisches PDO (Mandatory). Dieses PDO ist zwingend Erforderlich und muss deshalb einem Sync-Manager Zugeordnet werden! Als Konsequenz können Sie dieses PDO nicht aus der Liste <i>PDO-Zuordnungen</i> streichen		
SM	Sync-Manager, dem dieses PDO zugeordnet ist. Falls dieser Eintrag leer ist, nimmt dieses PDO nicht am Prozessdatenverkehr teil.			
SU	Sync-Unit, der dieses PDO zugeordnet ist.			

PDO-Inhalt

Zeigt den Inhalt des PDOs an. Falls das Flag F (fester Inhalt) des PDOs nicht gesetzt ist, können Sie den Inhalt ändern.

Download

Falls das Gerät intelligent ist und über eine Mailbox verfügt, können die Konfiguration des PDOs und die PDO-Zuordnungen zum Gerät herunter geladen werden. Dies ist ein optionales Feature, das nicht von allen EtherCAT-Slaves unterstützt wird.

PDO-Zuordnung

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die PDO-Zuordnung die in der PDO-Zuordnungsliste konfiguriert ist beim Startup zum Gerät herunter geladen. Die notwendigen, zum Gerät zu sendenden Kommandos können in auf dem Karteireiter <u>Startup</u> [▶ <u>83</u>] betrachtet werden.

PDO-Konfiguration

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die Konfiguration des jeweiligen PDOs (wie sie in der PDO-Liste und der Anzeige PDO-Inhalt angezeigt wird) zum EtherCAT-Slave herunter geladen.

4.3 Allgemeine Inbetriebnahmehinweise für EtherCAT-Geräte

In dieser Übersicht werden in Kurzform einige Aspekte des Betriebs von EtherCAT-Geräten unter TwinCAT behandelt. Ausführliche Informationen dazu sind der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> zu entnehmen.

Diagnose in Echtzeit: WorkingCounter, EtherCAT State und Status

Im Allgemeinen bietet ein EtherCAT-Gerät mehrere Diagnoseinformationen zur Verarbeitung in der ansteuernden Task an.

Diese Diagnoseinformationen erfassen unterschiedliche Kommunikationsebenen und damit Quellorte und werden deshalb auch unterschiedlich aktualisiert.

Eine Applikation, die auf die Korrektheit und Aktualität von IO-Daten aus einem Feldbus angewiesen ist, muss die entsprechend ihr unterlagerten Ebenen diagnostisch erfassen.

EtherCAT und der TwinCAT System Manager bieten entsprechend umfassende Diagnoseelemente an. Die Diagnoseelemente, die im laufenden Betrieb (nicht zur Inbetriebnahme) für eine zyklusaktuelle Diagnose aus der steuernden Task hilfreich sind, werden im Folgenden erläutert.



Abb. 120: Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slaves

Im Allgemeinen verfügt ein EtherCAT Slave über

 slave-typische Kommunikationsdiagnose (Diagnose der erfolgreichen Teilnahme am Prozessdatenaustausch und richtige Betriebsart)
 Diese Diagnose ist f
ür alle Slaves gleich.

als auch über

• kanal-typische Funktionsdiagnose (geräteabhängig), siehe entsprechende Gerätedokumentation

Die Farbgebung in Abb. *Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slaves* entspricht auch den Variablenfarben im System Manager, siehe Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC*.

Farbe	Bedeutung
gelb	Eingangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
rot	Ausgangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden
grün	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden, d. h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS sinnvoll.

In Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC* ist eine Beispielimplementation einer grundlegenden EtherCAT Slave Diagnose zu sehen. Dabei wird eine Beckhoff EL3102 (2 kanalige analoge Eingangsklemme) verwendet, da sie sowohl über slave-typische Kommunikationsdiagnose als auch über kanal-spezifische Funktionsdiagnose verfügt. In der PLC sind Strukturen als Eingangsvariablen angelegt, die jeweils dem Prozessabbild entsprechen.



Abb. 121: Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC

Dabei werden folgende Aspekte abgedeckt:



Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
A	Diagnoseinformationen des EtherCAT Master		Zumindest der DevState ist in der PLC zyklusaktuell auszuwerten.
	zyklisch aktualisiert (gelb) oder azyklisch bereitgestellt (grün).		Die Diagnoseinformationen des EtherCAT Master bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten, die in der EtherCAT- Systemdokumentation behandelt werden. Einige Stichworte:
			 CoE im Master zur Kommunikation mit/über die Slaves
			Funktionen aus <i>TcEtherCAT.lib</i>
			OnlineScan durchführen
В	Im gewählten Beispiel (EL3102) umfasst die EL3102 zwei analoge Eingangskanäle, die einen eigenen Funktionsstatus zyklusaktuell übermitteln.	 Status die Bitdeutungen sind der Gerätedokumentation zu entnehmen andere Geräte können mehr oder keine slave-typischen Angaben liefern 	Damit sich die übergeordnete PLC- Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Funktionsstatus ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
C	Für jeden EtherCAT Slave mit zyklischen Prozessdaten zeigt der Master durch einen so genannten WorkingCounter an, ob der Slave erfolgreich und störungsfrei am zyklischen Prozessdatenverkehr teilnimmt. Diese elementar wichtige Information wird deshalb im System Manager zyklusaktuell	WcState (Working Counter) 0: gültige Echtzeitkommunikation im letzten Zyklus 1: ungültige Echtzeitkommunikation ggf. Auswirkung auf die Prozessdaten anderer Slaves, die in der gleichen SyncUnit liegen	Damit sich die übergeordnete PLC- Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Kommunikationsstatus des EtherCAT Slaves ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
	 am EtherCAT Slave als auch inhaltsidentisch 		
	2. als Sammelvariable am EtherCAT Master (siehe Punkt A) zur Verlinkung bereitgestellt		
D	 Diagnoseinformationen des EtherCAT Masters, die zwar am Slave zur Verlinkung dargestellt werden, aber tatsächlich vom Master für den jeweiligen Slave ermittelt und dort dargestellt werden. Diese Informationen haben keinen Echtzeit-Charakter weil sie nur selten/nie verändert werden, außer beim Systemstart selbst auf azyklischem Weg ermittelt werden (z.B. EtherCAT Status) 	State aktueller Status (INITOP) des Slaves. Im normalen Betriebszustand muss der Slave im OP (=8) sein. <i>AdsAddr</i> Die ADS-Adresse ist nützlich, um aus der PLC/Task über ADS mit dem EtherCAT Slave zu kommunizieren, z.B. zum Lesen/Schreiben auf das CoE. Die AMS-NetID eines Slaves entspricht der AMS-NetID des EtherCAT Masters, über den <i>port</i> (= EtherCAT Adresse) ist der einzelne	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden, d.h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS möglich.

HINWEIS

Diagnoseinformationen

Es wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnoseinformationen auszuwerten um in der Applikation entsprechend reagieren zu können.

CoE-Parameterverzeichnis

Das CoE-Parameterverzeichnis (CanOpen-over-EtherCAT) dient der Verwaltung von Einstellwerten des jeweiligen Slaves. Bei der Inbetriebnahme eines komplexeren EtherCAT Slaves sind unter Umständen hier Veränderungen vorzunehmen. Zugänglich ist es über den TwinCAT System Manager, s. Abb. *EL3102, CoE-Verzeichnis*:

BECKHOFF

G	eneral EtherCA	T DC Process Data St	artup CoE ·	Online Online
	Update	List 📃 Auto Upo	ilate 🔽 S	Single Update 🔽
	Advance	ed		
	Add to Sta	rtup Offline Data		Module OD (Aol
	Index	Name	Flags	Value
	⊕ 6010:0	Al Inputs Ch.2	R0	> 17 <
	⊞ 6401:0	Channels	RO	>2<
	Ė 8000:0	Al Settings Ch.1	RW	> 24 <
	8000:01	Enable user scale	RW	FALSE
	8000:02	Presentation	RW	Signed (0)
	8000:05	Siemens bits	RW	FALSE
	8000:06	Enable filter	RW	FALSE
	8000:07	Enable limit 1	RW	FALSE
	8000:08	Enable limit 2	RW	FALSE
	A0:008	Enable user calibration	RW	FALSE
	8000:0B	Enable vendor calibration	RW	TRUE

Abb. 122: EL3102, CoE-Verzeichnis

EtherCAT-Systemdokumentation

Es ist die ausführliche Beschreibung in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> (EtherCAT Grundlagen --> CoE Interface) zu beachten!

Einige Hinweise daraus in Kürze:

- Es ist geräteabhängig, ob Veränderungen im Online-Verzeichnis slave-lokal gespeichert werden. EL-Klemmen (außer den EL66xx) verfügen über diese Speichermöglichkeit.
- Es ist vom Anwender die StartUp-Liste mit den Änderungen zu pflegen.

Inbetriebnahmehilfe im TwinCAT System Manager

In einem fortschreitenden Prozess werden für EL/EP-EtherCAT-Geräte Inbetriebnahmeoberflächen eingeführt. Diese sind im TwinCAT System Manager ab TwinCAT 2.11R2 verfügbar. Sie werden über entsprechend erweiterte ESI-Konfigurationsdateien in den System Manager integriert.

General EtherCAT Settings Pro	cess Data Startup CoE	- Online Online			
Standard Buttons			The second se	F	
Compare Type Show Dev.Setti	ngs Reset View	Export	Run LED	- Run LED	
Update View Create StartL	P Reset Device	Import	Error LED1 Error LED1	Error LED2 Run LED	
OFFLINE Send Now		DC Diagnosis	Error LED3	Error LED4	
				L	
Channel 1	Channel use	2-wire (D 🔽	+R1 🙆 🍈 1.	⊷+R2 ,o oş	+R ←
RTD element PT100 (-200850%	C) (Default)	~	RI-RZ		\ ↓
Presentation Signed (Default)	~		-R1		-R
Enable user scale	User scale offset	0	Power contact $\rightarrow -$	2 6 0	•
	User scale gain	65536			
Enable Limit 1	Limit 1	0	+R3 Power contact 0 V	+R4 _ 3 0,	+R +
EThe hits in the input of	ennes ecose data (status word) i	f the limit uplues are u			Ŕ
Bits in status word: SW.2, SW.3	ocess data (status word) i	r the limit values are t		←-R4 6 6	-R -
00=0: not active	after taking into account th	ie set characteristic ci	Irve and negative values.	4 8	
101=1: Value bigger than Limit va 10=2: Value smaller than Limit v	alue			n. 577-51	2-wire
11=3: Value same as Limit value			Top view	Contact assembly	Connection

Abb. 123: Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204

Diese Inbetriebnahme verwaltet zugleich

- CoE-Parameterverzeichnis
- DC/FreeRun-Modus
- die verfügbaren Prozessdatensätze (PDO)

Die dafür bisher nötigen Karteireiter "Process Data", "DC", "Startup" und "CoE-Online" werden zwar noch angezeigt, es wird aber empfohlen die automatisch generierten Einstellungen durch die Inbetriebnahmehilfe nicht zu verändern, wenn diese verwendet wird.

Das Inbetriebnahme-Tool deckt nicht alle möglichen Einsatzfälle eines EL/EP-Gerätes ab. Sind die Einstellmöglichkeiten nicht ausreichend, können vom Anwender wie bisher DC-, PDO- und CoE-Einstellungen manuell vorgenommen werden.

EtherCAT State: automatisches Default-Verhalten des TwinCAT System Managers und manuelle Ansteuerung

Ein EtherCAT Slave hat für den ordnungsgemäßen Betrieb nach der Versorgung mit Betriebsspannung die Stati

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

zu durchlaufen. Der EtherCAT Master ordnet diese Zustände an in Abhängigkeit der Initialisierungsroutinen, die zur Inbetriebnahme des Gerätes durch die ES/XML und Anwendereinstellungen (Distributed Clocks (DC), PDO, CoE) definiert sind. Siehe dazu auch Kapitel "Grundlagen der Kommunikation, EtherCAT State Machine". Der Hochlauf kann je nach Konfigurationsaufwand und Gesamtkonfiguration bis zu einigen Sekunden dauern.

Auch der EtherCAT Master selbst muss beim Start diese Routinen durchlaufen, bis er in jedem Fall den Zielzustand OP erreicht.

Der vom Anwender beabsichtigte, von TwinCAT beim Start automatisch herbeigeführte Ziel-State kann im System Manager eingestellt werden. Sobald TwinCAT in RUN versetzt wird, wird dann der TwinCAT EtherCAT Master die Zielzustände anfahren.

Standardeinstellung

Standardmäßig ist in den erweiterten Einstellungen des EtherCAT Masters gesetzt:

- EtherCAT Master: OP
- Slaves: OP Diese Einstellung gilt f
 ür alle Slaves zugleich.



Abb. 124: Default Verhalten System Manager

Zusätzlich kann im Dialog "Erweiterte Einstellung" beim jeweiligen Slave der Zielzustand eingestellt werden, auch dieser ist standardmäßig OP.



Abb. 125: Default Zielzustand im Slave

Manuelle Führung

Aus bestimmten Gründen kann es angebracht sein, aus der Anwendung/Task/PLc die States kontrolliert zu fahren, z. B.

- aus Diagnosegründen
- · kontrolliertes Wiederanfahren von Achsen
- ein zeitlich verändertes Startverhalten ist gewünscht

Dann ist es in der PLC-Anwendung sinnvoll, die PLC-Funktionsblöcke aus der standardmäßig vorhandenen *TcEtherCAT.lib* zu nutzen und z. B. mit *FB_EcSetMasterState* die States kontrolliert anzufahren.

Die Einstellungen im EtherCAT Master sind dann sinnvollerweise für Master und Slave auf INIT zu setzen.

LCUtilities.lib*31.1.11 14:11:32
TcEtherCAT.lib <u>5.10.10 12:25:58</u>
STANDARD.LIB 5.6.98 12:03:02
Bausteine
📄 🖻 💼 CoE Interface
🔲 🗄 🦳 🧰 Conversion Functions
📗 🗄 🗂 Distributed Clocks
📙 🗄 – 🦰 EtherCAT Commands
📗 🗄 📻 EtherCAT Diagnostic
🛱 🖓 EtherCAT State Machine
FB EcGetAllSlaveStates (FB)
FB EcGetMasterState (FB)
FB EcGetSlaveState (FB)
EB EcBegMasterState (EB)
EB EcBegSlaveState (FB)
ED_ECTION
III III = FB_ECSetSlaveState (FB)
백 EoE Interface



Hinweis E-Bus-Strom

EL/ES-Klemmen werden im Klemmenstrang auf der Hutschiene an einen Koppler gesetzt. Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, i.d.R. ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar. Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechenden Positionen im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z. B. EL9410) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

General Adapter EtherCAT Online CoE - Online										
Netld:	10.43.2.149.2.1	A	dvanced S	ettings						
				[
Number	Box Name	Address	Туре	In Size	Out S	E-Bus (
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100							
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830				
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730				
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630				
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510				
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400				
1 7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210				
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020				
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830				
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640				
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450				
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260				
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70				
c 14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !				

Abb. 127: Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom

BECKHOFF

Ab TwinCAT 2.11 wird bei der Aktivierung einer solchen Konfiguration eine Warnmeldung "E-Bus Power of Terminal…" im Logger-Fenster ausgegeben:

Message

E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!

Abb. 128: Warnmeldung E-Bus-Überschreitung

HINWEIS

Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

4.4 Objektbeschreibung

EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuelle <u>XML-Datei</u> im Download-Bereich auf der <u>Beckhoff-Website</u> herunterzuladen und entsprechend den Installationsanweisungen zu installieren.

Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)

Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den <u>CoE-Online Reiter [▶ 84]</u> (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den <u>Prozessdatenreiter [▶ 81]</u> (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:

- StartUp-Liste führen für den Austauschfall
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung
- "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen

4.4.1 Restore-Objekt

Index 1011 Restore default parameters

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1011:0	Restore default parameters	Herstellen der Default-Einstellungen	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1011:01	SubIndex 001	Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})

4.4.2 ELX4154 - Eingangsdaten

Die ELX4154 hat keine Eingangsdaten.

4.4.3 ELX4154 - Ausgangsdaten

Index 70n0 AO Outputs (für $0 \le n \le 3$)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Daten typ	Flags	Default
70n0:0	AO Outputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
70n0:11	Analog Output	Analoger Ausgangswert	INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

4.4.4 ELX4154 - Konfigurationsdaten

Index 80n0 AO Settings (für $0 \le n \ 0 \le 3$)

Index (hex)	Name	Bed	leutung	Daten typ	Flags	Default
80n0:0	AO settings	Мах	x. Subindex	UINT8	RO	0x16 (22 _{dez})
80n0:01	Enable user scale	Die	Anwender Skalierung ist aktiv.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:02	Presentation	Dar	Darstellung		RW	0x00 (0 _{dez})
		0:	Signed presentation Standard-Darstellung			
		1:	Unsigned presentation Darstellung ohne negativen Bereich			
		2:	Absolute value with MSB as sign Der Messwert wird in der Betrag- Vorzeichendarstellung ausgegeben			
		3:	Absolute value Auch der negative Zahlenbereich wird positiv ausgegeben			
80n0:05	Watchdog	0:	Default watchdog value Der Defaultwert ist aktiv.	BIT2	RW	0x00 (0 _{dez})
		1:	Watchdog ramp Die Rampe zum Fahren auf den Defaultwert ist aktiv.			
		2:	Last output value Das letzte Prozessdatum wird beim Abfall des Watchdogs ausgegeben.			
80n0:07	Enable user calibration	Frei	gabe des Anwenderabgleichs	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
80n0:08	Enable vendor calibration	Frei	gabe des Herstellerabgleichs	BOOLEAN	RW	0x01 (1 _{dez})
80:09	Output range	Bere 0: 4 1: 0	eich des ausgegebenen Stroms 20mA 20mA	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80n0:11	Offset	Anw	venderskalierung: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80n0:12	Gain	Anw	/enderskalierung: Gain	INT32	RW	0x00010000 (65536 _{dez})
80n0:13	Default output	Defa	ault-Ausgabewert	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80n0:14	Default output ramp	Ran Wer	npen zum Herunterfahren auf den Default-Wert t in Digit / ms	UINT16	RW	0xFFFF (65535 _{dez})
80n0:15	User calibration offset	Anw	venderabgleich: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80n0:16	User calibration gain	Anw	venderabgleich: Gain	UINT16	RW	0xFFFF (65535 _{dez})

Index 80nE AO Internal data (für $0 \le n \le 3$)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Daten typ	Flags	Default
80nE:0	AO Outputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
80nE:11	DAC raw value	DAC-Rohwert	INT 16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 80nF AO Vendor data (für $0 \le n \le 3$)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Daten typ	Flags	Default
80nF:0	AO vendor data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
80nF:01	Calibration offset	Herstellerabgleich: Offset, 420 mA	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80nF:02	Calibration gain	Herstellerabgleich: Gain. 420 mA	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80nF:03	Calibration offset 2	Herstellerabgleich: Offset, 020 mA	INT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
80nF:04	Calibration gain 2	Herstellerabgleich: Gain. 020 mA	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})

4.4.5 Standardobjekte

Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.

Index 1000 Device type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1000:0	Device type	Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi- Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.	UINT32	RO	0x00001389 (5001 _{dez})

Index 1008 Device name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1008:0	Device name	Geräte-Name des EtherCAT-Slave	STRING	RO	

Index 1009 Hardware version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1009:0	Hardware version	Hardware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	00

Index 100A Software version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
100A:0	Software version	Firmware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	01

Index 1018 Identity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1018:0	Identity	Informationen, um den Slave zu identifizieren	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1018:01	Vendor ID	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	-
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	-
1018:03	Revision	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low- Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sondergerätenummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung	UINT32	RO	-
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0	UINT32	RO	-

Index 10F0 Backup parameter handling

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F0:0	Backup parameter handling	Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
10F0:01	Checksum	Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT- Slaves	UINT32	RO	-

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Defa	ault
180n:0	AI TxPDO-Par Standard	PDO Parameter TxPDO	UINT8	RO	0x06	8 (6 _{dez})
180n:06	Exclude TxPDOs	Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping	OCTET-	RO	n=	Wert:
		Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem	STRING[2]		0	0x011A
		PDO ubertragen werden dunen			1	0x001A
					2	0x031A
					3	0x021A
					4	0x051A
					5	0x041A
					6	0x071A
					7	0x061A
					8	0x091A
					9	0x081A
					А	0x0B1A
					В	0x0A1A
				С	0x0D1A	
				D	0x0C1A	
					Е	0x0F1A
					F	0x0E1A

Index 180n (AI) TxPDO-Par (für $0 \le n \le F$)

Index 1A0n AI TxPDO-Map Standard (für n = 0, 2, 4 ... E; p = 0, 1, 2 ... 7)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A0n:0	AI TxPDO-Map Standard	PDO Mapping TxPDO	UINT8	RO	0x0B (11 _{dez})
1A0n:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange))	UINT32	RO	0x60p0:01, 1
1A0n:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange))	UINT32	RO	0x60p0:02, 1
1A0n:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1))	UINT32	RO	0x60p0:03, 2
1A0n:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2))	UINT32	RO	0x60p0:05, 2
1A0n:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (AI Inputs), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x60p0:07, 1
1A0n:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (1 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 1
1A0n:07	SubIndex 007	7. PDO Mapping entry (5 bits align)	UINT32	RO	0x0000:00, 5
1A0n:08	SubIndex 008	8. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM input parameter , entry 0x20 (Sync error))	UINT32	RO	0x1C32:20, 1
1A0n:09	SubIndex 009	9. PDO Mapping entry (object 0x180n (AI TxPDO-Par Standard), entry 0x07 (TxPDO State))	UINT32	RO	0x180n:07, 1
1A0n:0A	SubIndex 010	10. PDO Mapping entry (object 0x180n (AI TxPDO-Par Standard), entry 0x09 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x180n:09, 1
1A0n:0B	SubIndex 011	11. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (Al Inputs), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x60p0:11, 16

Index 1A0n AI TxPDO-Map Compact (für n = 1, 3, 5 ... F; p = 0, 1, 2 ... 7)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A0n:0	AI TxPDO-Map Compact	PDO Mapping TxPDO	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1A0n:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (object 0x60p0 (Al Inputs), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x60p0:11, 16

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C00:0	Sync manager type	Benutzung der Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1C00:01	SubIndex 001	Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C12:0	RxPDO assign	PDO Assign Outputs	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})

Index 1C13 TxPDO assign

Für den Betrieb an anderen Mastern als TwinCAT muss sichergestellt werden, dass die Einträge der Kanäle in die PDO-Zuordnung ("TxPDO assign", Objekt 0x1C13) aufeinanderfolgend ist.

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C13:0	TxPDO assign	PDO Assign Inputs	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
1C13:01	SubIndex 001	1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
1C13:02	SubIndex 002	2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 _{dez})

Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C33:0	SM input parameter	Synchronisierungsparameter der Inputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C33:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})
		• Bit 0 = 0: Free Run			
		 Bit 0 = 1: Synchron with SM 3 Event 			
		 Bit 0-1 = 11: DC mit SYNC1 event 			
		• Bit 15 = 1: Fast Mode			
1C33:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns):	UINT32	RW	0x000F4240
		Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers			(100000 _{dez})
		Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters			
		DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time			
1C33:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00004E20 (20000 _{dez})
1C33:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:	UINT16	RO	0x440B
		 Bit 0 = 1: Free Run (wird unterstützt) 			(17419 _{dez})
		 Bit 1 = 1: Synchron with SM 3 Event (wird unterstützt) 			
		• Bit 2 = 1: DC-Mode (SYNC0)			
		• Bit 3 = 1: DC-Mode (SYNC1)			
		• Bit 4-5 = 01: Input Shift with local event (Outputs available)			
		 Bit 4-5 = 10: Input Shift with SYNC1 Event (no Outputs available) 			
		Bit 12 = 1: Legacy Synchron			
		• Bit 13 = 1: SM event			
		 Bit 14 = 1: Dynamic times (Messen durch Beschreiben von <u>1C33:08 [▶ 103]</u>) 			
		• Bit 15 = 1: Fast Mode			
1C33:05	Minimum cycle time	Minimale Zykluszeit (in ns)	UINT32	RO	0x000927C0 (600000 _{dez})
1C33:06	Calc and copy time	Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0008D9A0 (580000 _{dez})
1C33:08	Command	Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
		0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt			
		• 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet			
		Die Entries 1C33:03 [▶ 103], 1C33:06 [▶ 103], 1C33:09			
		[▶ 103] werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte			
		zurückgesetzt			
1C33:09	Maximum Delay time	Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1C33:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0C	Cycle exceeded counter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Index F000 Modular device profile

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F000:0	Modular device profile	Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
F000:01	Module index distance	Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dez})
F000:02	Maximum number of modules	Anzahl der Kanäle	UINT16	RO	0x0002 (2 _{dez})

Index F008 Code word

Index	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F008:0	Code word	reserviert	UINT32	RW	0x0000000 (0 _{dez})

Index F009 Password protection

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F009:0	Password protection	Passwortschutz user calibration	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{doz})

Index F010 Module list (für $1 \le n \le 8$)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F010:0	Module list	Maximaler Subindex	UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
F010:0n	SubIndex 00n	Analog Input Profil (300)	UINT32	RW	0x0000012C (300 _{dez})

5 Anhang

5.1 EtherCAT AL Status Codes

Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

5.2 UL-Hinweise

Application

The modules are intended for use with Beckhoff's UL Listed EtherCAT System only.

Examination

For cULus examination, the Beckhoff I/O System has only been investigated for risk of fire and electrical shock (in accordance with UL508 and CSA C22.2 No. 142).

For devices with Ethernet connectors

Not for connection to telecommunication circuits.

Grundlagen

Im Beckhoff EtherCAT-Produktbereich sind je nach Komponente zwei UL-Zertifikate anzutreffen:

1. UL-Zertifikation nach UL508. Solcherart zertifizierte Geräte sind gekennzeichnet durch das Zeichen:



 UL-Zertifikation nach UL508 mit eingeschränkter Leistungsaufnahme. Die Stromaufnahme durch das Gerät wird begrenzt auf eine max. mögliche Stromaufnahme von 4 A. Solcherart zertifizierte Geräte sind gekennzeichnet durch das Zeichen:



Annähernd alle aktuellen EtherCAT-Produkte (Stand 2010/05) sind uneingeschränkt UL zertifiziert.

Anwendung

Werden *eingeschränkt* zertifizierte Geräte verwendet, ist die Stromaufnahme bei 24 V_{DC} entsprechend zu beschränken durch Versorgung

- von einer isolierten, mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A geschützten Quelle, oder
- von einer Spannungsquelle die NEC class 2 entspricht.
 Eine Spannungsquelle entsprechend NEC class 2 darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen NEC class 2 entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden!

Diese Anforderungen gelten für die Versorgung aller EtherCAT-Buskoppler, Netzteilklemmen, Busklemmen und deren Power-Kontakte.

5.3 FM-Hinweise

Besondere Hinweise hinsichtlich ANSI/ISA Ex

Beachten Sie den zulässigen Einsatzbereich!

Der Einsatz der ELX-Klemmen darf ausschließlich in explosionsgefährdeten Bereichen der Class I, Division 2, Group A, B, C, D oder in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen erfolgen!

A WARNUNG



Berücksichtigen Sie die Dokumentation Control Drawing ELX!

Beachten Sie bei der Installation der ELX-Klemmen unbedingt die Dokumentation *Control Drawing ELX*, die ihnen im Download-Bereich Ihrer ELX-Klemme unter <u>https://www.beckhoff.de/ELXxxxx</u> zur Verfügung steht!

5.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>www.beckhoff.com</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Support

Der Beckhoff Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49 5246 963 157
E-Mail:	support@beckhoff.com
Internet:	www.beckhoff.com/support

Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49 5246 963 460
E-Mail:	service@beckhoff.com
Internet:	www.beckhoff.com/service

Unternehmenszentrale Deutschland

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49 5246 963 0
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	www.beckhoff.com

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	ELX1052-0000 mit Date Code 43220001, BTN 999apr7y und Ex-Kennzeichnung	9
Abb. 2	ELX9560-0000 mit Date Code 37220005, BTN 999arb1p und Ex-Kennzeichnung 1	10
Abb. 3	ELX9012 mit Date Code 36230000, BTN 000bh4yr und Ex-Kennzeichnung 1	11
Abb. 4	ELX4154 - Vierkanalige Analog-Ausgangsklemme, 0/420 mA, single-ended, 16 Bit, Ex i 1	12
Abb. 5	Zulässige Anordnung der ELX-Klemmen (rechter Klemmenblock) 1	18
Abb. 6	Zulässige Anordnung - vor und nach dem ELX-Klemmenstrang sind Klemmen gesetzt, die nicht zur ELX-Serie gehören. Die Trennung erfolgt durch die ELX9560 zu Beginn des ELX-Klemmenstranges und zwei ELX9410 zum Ende des ELX-Klemmenstranges	18
Abb. 7	Zulässige Anordnung - vor und nach dem ELX-Klemmenstrang sind Klemmen gesetzt, die nicht zur ELX-Serie gehören. Die Trennung erfolgt durch die ELX9560 zu Beginn des ELX-Klemmenstranges und den EK1110 zum Ende des ELX-Klemmenstranges	18
Abb. 8	Zulässige Anordnung - mehrfache Wiedereinspeisungen durch ELX9560 mit jeweils einer vor- geschalteten ELX9410	19
Abb. 9	Zulässige Anordnung - ELX9410 vor einer Einspeiseklemme ELX9560 1	19
Abb. 10	Unzulässige Anordnung - fehlende Einspeiseklemme ELX9560.	19
Abb. 11	Unzulässige Anordnung - Klemme im ELX-Klemmenstrang, die nicht zur ELX-Serie gehört 1	19
Abb. 12	Unzulässige Anordnung - zweite Einspeiseklemme ELX9560 im ELX-Klemmenstrang ohne vorgeschaltete ELX9410.	20
Abb. 13	Unzulässige Anordnung - fehlende Busendkappe ELX9012	20
Abb. 14	Einbaulage und Mindestabstände	21
Abb. 15	Montage auf Tragschiene	22
Abb. 16	Demontage von Tragschiene	23
Abb. 17	Standardverdrahtung	24
Abb. 18	High-Density-Klemmen	24
Abb. 19	Anschluss einer Leitung an eine Klemmstelle	25
Abb. 20	ELX4154 - Anschlussbelegung	27
Abb. 21	Bezug von der Anwender Seite (Inbetriebnahme) zur Installation	30
Abb. 22	Aufbau der Steuerung mit Embedded-PC, Eingabe (EL1004) und Ausgabe (EL2008)	31
Abb. 23	Initiale Benutzeroberfläche TwinCAT 2	32
Abb. 24	Wähle Zielsystem	33
Abb. 25	PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems	33
Abb. 26	Auswahl "Gerät Suchen"	34
Abb. 27	Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte	34
Abb. 28	Abbildung der Konfiguration im TwinCAT 2 System Manager	35
Abb. 29	Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen	35
Abb. 30	TwinCAT PLC Control nach dem Start	36
Abb. 31	Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)	37
Abb. 32	Hinzufügen des Projektes des TwinCAT PLC Control	37
Abb. 33	Eingebundenes PLC Projekt in der SPS- Konfiguration des System Managers	38
Abb. 34	Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten	38
Abb. 35	Auswahl des PDO vom Typ BOOL	39
Abb. 36	Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"	39
Abb. 37	Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004_Ch4" 4	10
Abb. 38	Auswahl des Zielsystems (remote)	11
Abb. 39	PLC Control Logged-in, bereit zum Programmstart	11
Abb. 40	Initale Benutzeroberfläche TwinCAT 3	13
BECKHOFF

Abb. 41	Neues TwinCAT 3 Projekt erstellen	44
Abb. 42	Neues TwinCAT 3 Projekt im Projektmappen-Explorer	44
Abb. 43	Auswahldialog: Wähle Zielsystem	45
Abb. 44	PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems	45
Abb. 45	Auswahl "Scan"	46
Abb. 46	Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte	46
Abb. 47	Abbildung der Konfiguration in VS Shell der TwinCAT 3 Umgebung	47
Abb. 48	Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen	47
Abb. 49	Einfügen der Programmierumgebung in "SPS"	48
Abb. 50	Festlegen des Namens bzw. Verzeichnisses für die PLC Programmierumgebung	49
Abb. 51	Initiales Programm "Main" des Standard PLC Projektes	49
Abb. 52	Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)	50
Abb. 53	Kompilierung des Programms starten	50
Abb. 54	Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten	51
Abb. 55	Auswahl des PDO vom Typ BOOL	51
Abb. 56	Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"	52
Abb. 57	Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004_Ch4"	53
Abb. 58	Erzeugen eines SPS Datentyps	53
Abb. 59	Instance_of_struct	54
Abb. 60	Verknüpfung der Struktur	54
Abb. 61	Lesen einer Variable aus der Struktur der Prozessdaten	54
Abb. 62	TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung (VS Shell): Logged-in, nach erfolgten Programmstart	55
Abb. 63	Aufruf im System Manager (TwinCAT 2)	57
Abb. 64	Aufruf in VS Shell (TwinCAT 3)	57
Abb. 65	Übersicht Netzwerkschnittstellen	57
Abb. 66	Eigenschaft von EtherCAT Gerät (TwinCAT 2): Klick auf "Kompatible Geräte…" von "Adapter"	58
Abb. 67	Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle	58
Abb. 68	Beispielhafte korrekte Treiber-Einstellung des Ethernet Ports	59
Abb. 69	Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports	60
Abb. 70	TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports	61
Abb. 71	Gerätebezeichnung: Struktur	62
Abb. 72	Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 2)	63
Abb. 73	Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 3)	63
Abb. 74	Vom System Manager angelegt OnlineDescription.xml	64
Abb. 75	Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521	64
Abb. 76	Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	64
Abb. 77	Anwendung des ESI Updater (>=TwinCAT 2.11)	66
Abb. 78	Anwendung des ESI Updater (TwinCAT 3)	66
Abb. 79	Anfügen eines EtherCAT Device: links TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3	67
Abb. 80	Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)	67
Abb. 81	Auswahl Ethernet Port	68
Abb. 82	Eigenschaften EtherCAT Gerät (TwinCAT 2)	68
Abb. 83	Anfügen von EtherCAT Geräten (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	69
Abb. 84	Auswahldialog neues EtherCAT Gerät	69
Abb. 85	Anzeige Geräte-Revision	70
Abb. 86	Anzeige vorhergehender Revisionen	70

BECKHOFF

Abb. 87	Name/Revision Klemme	71
Abb. 88	EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	71
Abb. 89	Unterscheidung Lokalsystem/ Zielsystem (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	72
Abb. 90	Scan Devices (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	72
Abb. 91	Hinweis automatischer GeräteScan (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	72
Abb. 92	Erkannte Ethernet-Geräte	73
Abb. 93	Beispiel Default-Zustand	73
Abb. 94	Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018	74
Abb. 95	Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019	74
Abb. 96	Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT Gerätes (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	74
Abb. 97	Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	75
Abb. 98	Scanfortschritt am Beispiel von TwinCAT 2	75
Abb. 99	Abfrage Config/FreeRun (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	75
Abb. 100	Anzeige des Wechsels zwischen "Free Run" und "Config Mode" unten rechts in der Status- leiste	75
Abb. 101	TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	75
Abb. 102	Beispielhafte Online-Anzeige	76
Abb. 103	Fehlerhafte Erkennung	76
Abb. 104	Identische Konfiguration (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	77
Abb. 105	Korrekturdialog	77
Abb. 106	Name/Revision Klemme	78
Abb. 107	Korrekturdialog mit Änderungen	79
Abb. 108	Dialog "Change to Compatible Type…" (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	79
Abb. 109	TwinCAT 2 Dialog Change to Alternative Type	79
Abb. 110	"Baumzweig" Element als Klemme EL3751	80
Abb. 111	Karteireiter "Allgemein"	80
Abb. 112	Karteireiter "EtherCAT"	81
Abb. 113	Karteireiter "Prozessdaten"	82
Abb. 114	Konfigurieren der Prozessdaten	83
Abb. 115	Karteireiter "Startup"	84
Abb. 116	Karteireiter "CoE - Online"	85
Abb. 117	Dialog "Advanced settings"	86
Abb. 118	Karteireiter "Online"	86
Abb. 119	Karteireiter "DC" (Distributed Clocks)	87
Abb. 120	Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slaves	90
Abb. 121	Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC	91
Abb. 122	EL3102, CoE-Verzeichnis	93
Abb. 123	Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204	93
Abb. 124	Default Verhalten System Manager	95
Abb. 125	Default Zielzustand im Slave	95
Abb. 126	PLC-Bausteine	96
Abb. 127	Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom	96
Abb. 128	Warnmeldung E-Bus-Überschreitung	97

Mehr Informationen: www.beckhoff.com/ELX4154

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

