

Hardware Dokumentation

CX9000 / CX9010

Embedded PC

Version: 2.6 Datum: 10.07.2015



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	vort				
	1.1	Hinweise zur Dokumentation				
	1.2	Sicherheitshinweise	5			
	1.3	Ausgabestände der Dokumentation	6			
2	Produ	uktübersicht	. 7			
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7			
	2.2	Ethernet-Controller CX90x0	8			
	2.3	Grundmodule	9 10 11			
		2.3.3 Technische Daten	12			
		2.3.5 Ausführungen.	14			
		2.3.6 Ausführungen	15			
		2.3.7 Anschlüsse	16			
		2.3.9 CX90x0: DIP-Schalter Einstellungen	20			
	2.4	Systemschnittstellen	22			
		2.4.1 Technische Daten:	22			
		2.4.2 Anschlüsse CX90x0-N010	23			
		2.4.3 Anschlüsse CX90x0-N030	26			
3	Trans	sport	29			
Ŭ	3.1	Ausnacken, Aufstellung und Transport	29			
4	Mont	age und Verdrahtung	30			
	4.1	Mechanischer Einbau	30 30			
		4.1.2 Mechanischer Zusammenbau des Grundmoduls	32			
		4.1.3 Mechanischer Anbau des USV Moduls	33			
	4.2	Inbetriebnahme	36			
		4.2.1 PC einschalten / ausschalten	36			
5	Fehle	erbehandlung und Diagnose	37			
	5.1	CPU-Grundmodul	37			
		5.1.1 LEDS CPU-Grundmodul (E-Bus)	37 37			
		5.1.3 Klemmenbusanalyse über ein SPS-Programm	39			
6	Auße	rbetriebnahme	41			
-	6.1	Abbau und Entsorgung	41			
7	∆nha	hong				
'	7 1	CX90v0: Undate Image	43 42			
	7.1 7.2		57			
	7.2 7.2	Zertifizierungen	50			
	1.J		60			
	1.4	Support and Service				

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollständig auf die Übereinstimmung mit den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprüft.

Falls sie technische oder redaktionelle Fehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], EtherCAT[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®]und XTS[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, DE102004044764, DE102007017835

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Die TwinCAT Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP0851348, US6167425 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizensiert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!



Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!



Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen
2.6	Entsorgungshinweise zur Batterie hinzugefügt
2.5	Image-Update überarbeitet
2.4	Schnittstellen CX1200-xxxx entfernt
2.3	Neue Einbaulagen hinzugefügt
2.2	Neue Bezeichnung für Schnittstellen CX9000-N070 und CX9000-N080 hinzugefügt
2.1	Neue Schnittstellen CX9000-N070 und CX9000- N080 hinzugefügt
2.0	Hinweise zu CX9010, Batterie und Updateprozedur hinzugefügt
1.9	Neue Bestellnummern eingepflegt
1.8	Hinweise zur K-Bus Diagnose hinzugefügt
1.7	Anmerkung zum USV-Betrieb, CF-Karten / Konfiguration hinzugefügt Titelbild geändert
1.6	Image-Update per Software ergänzt
1.5	Kabellänge für DVI Kabel korrigiert
1.4	Kennzahlen für Leistungsaufnahme von Systemschnittstelle CX9000-A001 hinzugefügt
1.3	Hinweise zu den DIP-Schaltern und Image-Update eingefügt
1.2	Korrekturen und Anmerkungen zur CF-Karte
1.1	Hinweise zur Systemschnittstelle N010 ergänzt
1.0	überarbeitete Version
0.0.1	Vorläufige Version (Urfassung)

2 Produktübersicht

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräteserie CX90x0 ist ein modulares Steuerungssystem, das für die Montage auf einer Hutschiene vorgesehen ist. Die System ist skalierbar, so dass je nach Aufgabenstellung, die benötigten Module zusammengesteckt und in den Schaltschrank oder Klemmenkasten eingebaut werden.

Abschalten des PCs nur nach Beendigung der Software

Bevor der Embedded-PC abgeschaltet werden darf muss die laufende Software regulär beendet werden, andernfalls können Daten auf der Festplatte verloren gehen. Lesen Sie dazu den Abschnitt "<u>Ausschalten</u> [<u>> 36]</u>".

Wenn der PC nicht für Steuerungszwecke eingesetzt wird, beispielsweise während der Funktionsprüfung, müssen zuerst alle Anlagenteile abgeschaltet und danach der Embedded-PC von der Anlage abgekoppelt werden. Die Abkopplung geschieht durch Abziehen der ersten Klemme hinter dem Grundmodul und Abziehen der Stecker der Feldbusanschlüsse.

Abgeschaltete Anlagenteile müssen gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Das Netzteil des Embedded-PCs wird mit einer Spannung von 24 V DC versorgt.



Teile unter Spannung

Keine Teile unter Spannung austauschen! Beim Ein- und Ausbau von Komponenten muss die Versorgungsspannung abgeschaltet werden.

Softwarekenntnisse



Fehlfunktionen der Anlage

Erforderliche Softwarekenntnisse! Jeder Benutzer muss alle für ihn erreichbaren Funktionen der auf dem PC installierten Software kennen.

2.2 Ethernet-Controller CX90x0

Mit dem Embedded-PC CX90x0 präsentiert Beckhoff eine weitere Ergänzung der Embedded-Controller-Familie vom Typ CX. Der CX90x0 ist eine kompakte, leistungsfähige und dennoch preiswerte SPS und Motion-Control-Steuerung für die Hutschiene und positioniert sich in der Beckhoff-Steuerungswelt zwischen der Busklemmen-Controller-Serie BX und dem Embedded-PC vom Typ CX1000.

Hauptmerkmal dieses Geräts ist eine stromsparende, mit 266 MHz bzw. 533 MHz getaktete Intel® IXP420 CPU mit XScale®-Technologie, die das Betriebssystem Microsoft Windows CE ausführt. Somit steht ausreichend Rechenleistung zur Verfügung, um auch komplexe Automatisierungsaufgaben zu übernehmen. Für den Einsatz des CX90x0 sind keine externen Speichermedien erforderlich, das Gerät bootet das Betriebssystem aus dem internen Flash. Durch die niedrige Leistungsaufnahme wird im spezifizierten Betriebsbereich kein Lüfter benötigt. CX9000 kommt also ohne rotierende Bauteile aus. Der mechanische Aufbau des Gerätes ist – wie bei der CX-Serie üblich – modular gestaltet und kann in der Grundausstattung mit einer sehr kompakten Bauform von lediglich 58 x 100 x 91 mm aufwarten.

EtherCAT als schnelles I/O-System / K-Bus als alternatives I/O-System

Den CX90x0 gibt es in zwei Varianten: mit K-Bus-Interface für den direkten Anschluss von Busklemmen sowie als E-Bus-Variante für den direkten Anschluss von EtherCAT-Klemmen. Als Schnittstellen stehen in der Grundaustattung zwei RJ-45-Buchsen zur Verfügung, die intern auf einen integrierten Switch führen. Das erleichtert die Verdrahtung mehrerer CX90x0 in einer Linientopologie; der Einsatz separater Switchhardware ist überflüssig. Die beiden von außen zugänglichen Ethernet-Ports sind unabhängig von der EtherCAT-Schnittstelle, die durch einen zweiten MAC (Media Access Controller) der CPU bedient wird.

Grundmodul und Schnittstellen

Ab Werk können, je nach Bedarf, weitere Schnittstellen hinzugefügt werden: Falls eine Bildschirmdarstellung gewünscht ist, wird diese durch CX90x0-N001 – ein kombiniertes DVI/VGA + 2 x USB-2.0-Modul – realisiert. Die Kombination aus DVI und USB ermöglicht den Einsatz aller Beckhoff Control Panel mit DVI/USB-Schnittstelle; die Touchfunktionalität wird dabei über USB angeschlossen. Als weitere, optionale Schnittstellen können entweder zwei RS232- oder zwei RS422/RS485-Module konfiguriert werden, die als COM1 und COM2 zur Verfügung stehen. Alle seriellen Schnittstellen sind opto-entkoppelt. Massenspeicher, in Form einer Compact-Flash-Karte, kann mit Hilfe des Moduls CX90x0-A000 eingesetzt werden, dessen physikalische Speicherkapazitäten heute im Bereich mehrerer Gigabytes liegen können.

SPS, Motion Control und Visualisierung

Die Programmierung des CX90x0 als Automatisierungsgerät erfolgt, wie bei allen Beckhoff-Steuerungen, mit TwinCAT; auf dem Gerät selbst befindet sich die Laufzeitumgebung für SPS und Motion Control. Als Programmierschnittstelle dient eine der beiden Ethernet-Schnittstellen.

Die Software

Microsoft Windows CE ermöglicht die Erstellung vollgrafischer Benutzerprogramme, die dank des im CX90x0 integrierten Grafikchips auch höheren Ansprüchen genügen.

Der CX90x0 ist somit eine kompakte Ethernet-Steuerung, die in der Kombination mit EtherCAT-Klemmen kurze I/O-Zykluszeiten ermöglicht und mit Windows CE und TwinCAT eine leistungsfähige Softwareaustattung aufweist.

2.3 Grundmodule



Der CX90xx ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit direktem Anschluss an die Beckhoff-I/O-Systeme in IP 20. Es stehen zwei Basisausführungsvarianten des CX90xx zur Verfügung: eine für Busklemmen mit K-Bus, die andere für EtherCAT-Klemmen mit E-Bus. Der CX900x umfasst die CPU, den internen Flash- Speicher in zwei Ausbaustufen sowie den Arbeitsspeicher (RAM) in zwei wählbaren Größen und NOVRAM als nicht-flüchtigen Speicher. Anders als der CX900x ist der CX9010 nur mit großem Speicherausbau (interner Flash- Speicher und Arbeitsspeicher (RAM)) verfügbar. Zwei Ethernet-RJ-45-Schnittstellen gehören ebenfalls zur Basisausstattung.

Diese Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Als optionales Modul steht ein Speichermedium im Compact-Flash-Format I und II zur Verfügung (nur in Verbindung mit Systemschnittstelle CX90xx-N010). Das Betriebssystem ist Microsoft Windows CE. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX90xx-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann.

Weitere Systemschnittstellen können ab Werk an das CPU-Modul angeschlossen werden. Die Option CX9000-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher, CR-RW usw., angeschlossen werden. Insgesamt zwei serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bietet das Modul CX90xx-N030. Diese zwei Schnittstellen können auch als RS422/ RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnung lautet dann CX90xx-N031.

2.3.1 Technische Daten





Technische Daten	CX9000-0000			
Prozessor	Intel® IXP420 mit XScale® Technologie, 266-MHz-Taktfrequenz			
Interner Flash Speicher	16 MByte Flash (intern, erweiterbar auf 32 MByte)			
Interner Arbeitsspeicher	64 MByte RAM (intern, erweiterbar auf 128 MByte)			
Schnittstellen	2 x RJ 45 (interner Switch), 10/100 MBit			
Diagnose LED	1 x Power, 2 x LAN, 1 x L/A, 1 x Flash-Zugriff			
Uhr	interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum			
Betriebssystem	Microsoft Windows CE			
Steuerungssoftware	TwinCAT-CE-PLC-Runtime oder TwinCAT-CE-NC-PTP-Runtime			
Spannungsversorgung	maximal 24 V _{DC} . Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die <i>NEC Class 2</i> entspricht um die UL-			
	Anforderungen zu erfüllen!			
Spannungsfestigkeit	500 V _{eff} (Versorgung/interne Elektronik)			
I/O-Anschluss	E-Bus (EtherCAT-Klemmen)			
NOVRAM	128 kByte			
I/O-DPRAM	-			
Stromversorgung I/O-Klemmen	2 A			
Max. Verlustleistung	6 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9000-xxxx)			
Abmessungen	59 mm x 100 mm x 91 mm			
Gewicht	ca. 250 g			
Betriebs-/Lagertemperatur	0° C +50° C / -25° C +85° C			
Relative Feuchte	95% ohne Betauung			
Vibartions-/Schockfest	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29			
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4			
Schutzart	IP 20			

2.3.2 Technische Daten





Technische Daten	CX9000-1000			
Prozessor	Intel® IXP420 mit XScale® Technologie, 266-MHz-Taktfrequenz			
Interner Flash Speicher	16 MByte Flash (intern, erweiterbar auf 32 MByte)			
Interner Arbeitsspeicher	64 MByte RAM (intern, erweiterbar auf 128 MByte)			
Schnittstellen	2 x RJ 45 (interner Switch), 10/100 MBit			
Diagnose LED	1 x Power, 2 x LAN, 1 x K-Bus, 1 x Flash-Zugriff			
Uhr	interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum			
Betriebssystem	Microsoft Windows CE			
Steuerungssoftware	TwinCAT-CE-PLC-Runtime oder TwinCAT-CE-NC-PTP-Runtime			
Spannungsversorgung	maximal 24 V _{DC} . Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die <i>NEC Class 2</i> entspricht um die UL-			
	Anforderungen zu erfüllen!			
Spannungsfestigkeit	500 V _{eff} (Versorgung/interne Elektronik)			
I/O-Anschluss	K-Bus (Busklemmen)			
NOVRAM	128 kByte			
I/O-DPRAM	4 kByte			
Stromversorgung I/O-Klemmen	2 A			
Max. Verlustleistung	6 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9000-xxxx)			
Abmessungen	59 mm x 100 mm x 91 mm			
Gewicht	ca. 250 g			
Betriebs-/Lagertemperatur	0° C +50° C / -25° C +85° C			
Relative Feuchte	95% ohne Betauung			
Vibartions-/Schockfest	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29			
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4			
Schutzart	IP 20			

2.3.3 Technische Daten





Technische Daten	CX9010-0000			
Prozessor	Intel® IXP420 mit XScale® Technologie, 533-MHz-Taktfrequenz			
Interner Flash Speicher	32 MByte Flash (intern)			
Interner Arbeitsspeicher	128 MByte RAM (intern)			
Schnittstellen	2 x RJ 45 (interner Switch), 10/100 MBit			
Diagnose LED	1 x Power, 2 x LAN, 1 x L/A, 1 x Flash-Zugriff			
Uhr	interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum			
Betriebssystem	Microsoft Windows CE			
Steuerungssoftware	TwinCAT-CE-PLC-Runtime oder TwinCAT-CE-NC-PTP-Runtime			
Spannungsversorgung	maximal 24 V _{DC} . Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die <i>NEC Class</i> 2 entspricht um die UL- Anforderungen zu erfüllen!			
Spannungsfestigkeit	500 V _{eff} (Versorgung/interne Elektronik)			
I/O-Anschluss	E-Bus (EtherCAT-Klemmen)			
NOVRAM	128 kByte			
I/O-DPRAM	-			
Stromversorgung I/O- Klemmen	2 A			
Max. Verlustleistung	6,5 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9010-xxxx)			
Abmessungen	59 mm x 100 mm x 91 mm			
Gewicht	ca. 250 g			
Betriebs-/Lagertemperatur	0° C +50° C / -25° C +85° C			
Relative Feuchte	95% ohne Betauung			
Vibartions-/Schockfest	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29			
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4			
Schutzart	IP 20			

2.3.4 Technische Daten





Technische Daten	CX9010-1000			
Prozessor	Intel® IXP420 mit XScale® Technologie, 533MHz-Taktfrequenz			
Interner Flash Speicher	32 MByte Flash (intern)			
Interner Arbeitsspeicher	128 MByte RAM (intern)			
Schnittstellen	2 x RJ 45 (interner Switch), 10/100 MBit			
Diagnose LED	1 x Power, 2 x LAN, 1 x K-Bus, 1 x Flash-Zugriff			
Uhr	interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum			
Betriebssystem	Microsoft Windows CE			
Steuerungssoftware	TwinCAT-CE-PLC-Runtime oder TwinCAT-CE-NC-PTP-Runtime			
Spannungsversorgung	maximal 24 V _{DC} . Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die <i>NEC Class 2</i> entspricht um die UL-			
	Anforderungen zu erfüllen!			
Spannungsfestigkeit	500 V _{eff} (Versorgung/interne Elektronik)			
I/O-Anschluss	K-Bus (Busklemmen)			
NOVRAM	128 kByte			
I/O-DPRAM	4 kByte			
Stromversorgung I/O-Klemmen	2 A			
Max. Verlustleistung	6,5 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9000-xxxx)			
Abmessungen	59 mm x 100 mm x 91 mm			
Gewicht	ca. 250 g			
Betriebs-/Lagertemperatur	0° C +50° C / -25° C +85° C			
Relative Feuchte	95% ohne Betauung			
Vibartions-/Schockfest	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29			
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4			
Schutzart	IP 20			

2.3.5 Ausführungen

Die Bestellbezeichnung des CPU-Grundmoduls ergibt sich aus folgender Bezeichnungssystematik:

CX900x-xx0x						
	0 = ohne TwinCAT 1 = mit TwinCAT-PLC-Runtime 2 = mit TwinCAT-PLC-/NC-Runtime					
	0 = ohne DVI / 2 x USB 1 = mit DVI / 2 x USB					
	0 = E-Bus-Interface für EtherCAT-Klemme 1 = K-Bus-Interface für Busklemme					
	Interner Speicherausbau 0 = 16 MB Flash / 64 MB RAM 1 = 32 MB Flash / 128 MB RAM					

Da nicht alle Kombinationen sinnvoll sind, werden in der nachfolgenden Tabelle die zulässigen Kombinationen aufgeschlüsselt wiedergegeben:

Bestell- nummer	16 MB Flash 64 MB RAM	32 MB Flash 128 MB RAM	E-Bus	K-Bus	DVI, 2 x USB	kein TwinCAT	TwinCAT- PLC-Run- time	TwinCAT- NC-Runti- me
CX9000 -0000	x	-	X	-	-	x	-	-
CX9000 -0001	X	-	X	-	-	-	X	-
CX9000 -1000	x	-	-	x	-	X	-	-
CX9000 -1001	X	-	-	X	-	-	X	-
CX9001 -0000	-	x	X	-	-	X	-	-
CX9001 -0001	-	x	X	-	-	-	x	-
CX9001 -0002	-	x	X	-	-	-	x	x
CX9001 -0100	-	x	X	-	X	X	-	-
CX9001 -0101	-	x	X	-	X	-	x	-
CX9001 -0102	-	x	X	-	X	-	X	X
CX9001 -1000	-	x	-	x	-	x	-	-
CX9001 -1001	-	x	-	x	-	-	x	-
CX9001 -1002	-	x	-	X	-	-	x	x
CX9001 -1100	-	x	-	X	X	X	-	-
CX9001 -1101	-	x	-	X	X	-	x	-
CX9001 -1102	-	X	-	X	X	-	X	X

2.3.6 Ausführungen

CX9010-x	x0x
	0 = ohne TwinCAT 1 = mit TwinCAT-PLC-Runtime 2 = mit TwinCAT-PLC-/NC-Runtime
	0 = ohne DVI / 2 x USB 1 = mit DVI / 2 x USB
	0 = E-Bus-Interface für EtherCAT-Klemme 1 = K-Bus-Interface für Busklemme

Da nicht alle Kombinationen sinnvoll sind, werden in der nachfolgenden Tabelle die zulässigen Kombinationen aufgeschlüsselt wiedergegeben:

Bestellnum- mer	E-Bus	K-Bus	DVI, 2 x USB	kein TwinCAT	TwinCAT- PLC-Runtime	TwinCAT- NC-Runtime
CX9010-0000	x	-	-	x	-	-
CX9010-0001	x	-	-	-	x	-
CX9010-0002	x	-	-	-	x	x
CX9010-0100	x	-	x	X	-	-
CX9010-0101	x	-	x	-	x	-
CX9010-0102	x	-	x	-	x	x
CX9010-1000	-	x	-	x	-	-
CX9010-1001	-	x	-	-	x	-
CX9010-1002	-	x	-	-	x	x
CX9010-1100	-	x	x	x	-	-
CX9010-1101	-	x	x	-	x	-
CX9010-1102	-	x	X	-	x	x

2.3.7 Anschlüsse

Die Stromversorgung erfolgt über das integrierte Netzteil. Dieses wird wie folgt angeschlossen:



Das Grundmodul wird über die oberen Stromanschlüsse mit 24 V DC versorgt. Der Klemmbus kann über die unteren Schnittstellen versorgt werden.

UL-Anforderungen



Einhaltung der UL-Anforderungen

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die CX-Controller nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden!

C S C max For	Us/GNDs and Up/GNDp:
US LISTED	Use 4 Amp. fuse or
Ind.Cont.Eq. 24TB	Class 2 power supply

CPU Grundmodul mit 2 Ethernet RJ 45 Schnittstellen:

RJ 45 Schnittstelle (Buchse):



Tab. 1: Belegung der RJ45-Schnittstelle, Port 1:

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	connected	nicht benutzt
5		
6	RD -	Receive -
7	connected	nicht benutzt
8		

TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.

Tab. 2: Belegung der RJ45-Schnittstelle, Port 2:

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	connected	nicht benutzt
5		
6	RD -	Receive -
7	connected	nicht benutzt
8		

TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.

Verbindung der Ethernet Schnittstellen:

Ethernet Schnittstellen



Es ist nicht erlaubt, die beiden Ethernet Schnittstellen eines CPU-Grundmoduls mit ein und demselben externen Switch zu verbinden!



Nur mit LAN Verbindungen

Nur für den Gebrauch mit LAN Verbindungen, nicht mit Telekommunikationsanlagen verbinden.

Schematische Struktur der Netzwerkomponenten:

Der CX90x0 verfügt über zwei in der CPU integrierte MAC-Bausteine. Der Erste (MAC1) bedient über einen Switch die beiden Netzwerkschnittstellen zu den Ethernet-Ports. Auf diese Weise kann, wie unten beschrieben, eine Linienstruktur aufgebaut werden. Für das Betriebssystem handelt es sich dabei aber nur um **einen** Anschluss. Der zweite Baustein (MAC2) bedient im Fall der Variante CX900x-0xxx (E-Bus-Anschaltung) die Klemmen des E-Bus. Sie wird auf einen FPGA geführt. Dieser setzt die Ethernetsignale in EtherCAT-Signale um. So wird eine Anbindung an den E-Bus für EtherCAT-Klemmen realisiert.



Wird als Klemmbus der K-Bus verwendet (CX900x-1xxx), so wird die Anbindung an den FPGA nicht genutzt. Die zweite MAC-Schnittstelle ist **nicht** angeschlossen.



Sicht des Betriebssystems:

Für das Betriebssystem ist nur einer der Anschlüsse für die Netzwerkschnittstelle sichtbar. Außerdem hat sie immer den Status verbunden, da der Switch direkt angeschlossen ist.

Die auf einen internen 3-Port-Switch geführten Schnittstellen bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie, ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen.



CPU Grundmodul mit DVI/USB Schnittstelle:

Dieses Grundmodul enthält zusätzlich zu den beiden Ethernet Schnittstellen DVI / USB Schnittstellen. Die Pinbelegung des CPU Grundmoduls mit zwei USB und einer DVI-I Schnittstelle ist bei der zugehörigen Systemschnittstelle <u>CX90x0-N010 [> 23]</u> erklärt.

Gültig für alle CPU Grundmodule:

LED

Bei ordnungsgemäßem Anschluss des CPU Grundmoduls an ein Netzteil mit eingeschalteter Spannungsversorgung leuchtet die grüne LED Power (PWR) auf.

Compact Flash Einschub

Weitere Informationen finden Sie unter Compact Flash Einschub.

2.3.8 Batteriefach

Auf der linken Seite des CPU-Moduls, zwischen den beiden Ethernet Schnittstellen, befindet sich das Batteriefach.

Dieses kann mit Hilfe eines Schraubenziehers vorsichtig geöffnet werden.



Bei der Batterie handelt es sich um eine Typ CR2032 von Panasonic.

Die genauen Daten lauten wie folgt:

Batterietyp	Elektrische Eig 20°	enschaften (bei 'C)	Standard Be- lastung		Abmessungen	
	nominal Span-	nominal Kapa-	kontinuierliche	Durchmesser	Höhe	Gewicht
	inding	211011	Laot			
	3,0 V	225 mAh	0.20 mA	20.0 mm	3.20 mm	3.1 g

Explodierende Batterie

Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren! Verwenden Sie ausschließlich denselben Batterietyp (CR2032) von Sanyo oder Panasonic. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt wird. (Minuspol links)Öffnen Sie die Batterie niemals und werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer. Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden.



GEFAHR

Wartung der Batterie

Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden. Altbatterie- Rücknahme: Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch an den bekannten Sammelstellen und auch bei der Beckhoff Automation GmbH unentgeltlich zurückgegeben werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Umwelt und Beckhoff sagen Dankeschön.

2.3.9 CX90x0: DIP-Schalter Einstellungen

Allgemeines

	In den Auslieferzustand zurücksetzen
Achtung	Im Normalfall ist eine Änderung der DIP Schalter nicht notwendig. Die Schalter dienen zur Beseitigung von schweren Einstellungsfehler um das System in den Auslieferzustand zurück zu setzen, Debug-Infromationen zu erhalten, ein neues System in den internen Spei-
	cher zu laden oder TwinCAT im Config Mode zu starten. Diese Eingriffe sollten NUR im Notfall erfolgen - Ein laufendes System sollte nicht verändert werden!

Um Zugriff auf die DIP-Schalter zu erhalten, muss die Klappe zum Batteriefach geöffnet werden. Sie befindet sich auf der Frontseite des CX90x0-N000 Moduls zwischen den Ethernet-Schnittstellen. Die Klappe wird wie folgt geöffnet:

- 1. Schalten Sie das CX90x0-System ab und trennen sie es von der Stromversorgung.
- 2. Öffnen Sie das Batteriefach. Um es zu öffnen kann ein Schraubendreher zur Hilfe verwendet werden. (Vorsichtig Vorgehen um das Gerät nicht zu beschädigen.



Ist die Klappe geöffnet, kann auf die vier DIP-Schalter zugegriffen werden. Sie befinden sich links von dem Batteriehalter. Im Normalbetrieb sind alle Schalter auf AUS gesetzt (Alle Schalter sind in Stellung unten)



Um die Einstellung der Schalter zu ändern, sollte ein Schraubendreher mit kurzer Spitze verwendet werden (2,5 mm x 7,5 cm Länge und paralleler Spitze, Beckhoff Bestellnummer ZB8700). Die Spitze vorsichtig benutzen um das Gerät nicht zu beschädigen!

Die Schalter haben folgende Funktionen:

- Rücksetzen des CX90x0-Sytems in den Auslieferzustand.
- Senden von Debug-Meldungen an die serielle Schnittstelle COM1.
- Update mode um ein neues Systemabbild über einen PC Server einzuspielen (Bootmenu über COM1).
- TwinCAT im Config mode starten.

Die einzelnen Funktion lauten im Detail:

Rücksetzen des CX90x0-Sytems in den Auslieferzustand:



- 1. Setzen Sie den DIP-Schalter 1 auf ON (Schalter 1 auf Schalterstellung oben).
- 2. Verbinden Sie das CX-System mit Stromquelle und booten Sie das System. Nach einem vollständigen Bootprozess ist das System wieder im Auslieferzustand.
- 3. Fahren Sie das System herunter und setzen Sie den DIP-Schalter 1 wieder auf OFF (Schalter 1 auf Schalterstellung untern) und schließen Sie die Abdeckung.

Senden von Debug-Meldungen an die serielle Schnittstelle COM1:



- 1. Setzen Sie den DIP-Schalter 2 auf ON (Schalter 2 auf Schalterstellung oben).
- 2. Schließen Sie ein Monitorgerät Drucker oder Terminal an die serielle Schnittstelle an. (Schnittstellenparameter: 38400 baud, 8 bits , NO parity und 1 stop bit (38400,8,N,1).
- 3. Verbinden Sie das CX-System mit Stromquelle und booten Sie das System. Die Debug-Meldungen werden an die serielle Schnittstelle gesendet.
- 4. Nach Beendigung der Diagnose fahren Sie das System herunter und setzen Sie den DIP-Schalter 2 wieder auf OFF (Schalter 2 auf Schalterstellung untern) und schließen Sie die Abdeckung.

Bootstrap Mode zum Einspielen von Updates:



Der Bootstrap Mode ist zum Einspielen von Updates implementiert. Der gesamte Vorgang ist sehr komplex, daher wird dieser Vorgang in einem <u>eigenem Abschnitt [▶ 43]</u> erklärt. Halten Sie sich an diese Anleitung um Schäden an dem Gerät zu vermeiden..

TwinCAT im "Config Mode" starten:



In einigen Fällen (z.B. Fehler im Bootprojekt) ist es notwendig, dass TwinCAT nicht automatisch in den "Run-Mode" startet. In diesem Fall kann das Bootprojekt verändert und Einstellungen gesetzt werden.

- 1. Setzen Sie den DIP-Schalter 4 auf ON (Schalter 4 auf Schalterstellung oben).
- 2. Verbinden Sie das CX-System mit Stromquelle und booten Sie das System.
- 3. Verändern Sie die Einstellungen im SPS-Projekt
- Nach Beendigung der Änderungen fahren Sie das System herunter und setzen Sie den DIP-Schalter 4 wieder auf OFF (Schalter 4 auf Schalterstellung untern) und schließen Sie die Abdeckung.

2.4 Systemschnittstellen

2.4.1 Technische Daten:

Abmessungen:



Wie zu der CX1020-CPU sind zum CPU-Grundmodul CX90x0 eine Reihe Systemschnittstellenmodule erhältlich. Diese werden ab Werk montiert. Die optional stehen folgende Systemerweiterungen zur Verfügung:

- CX90x0-N010 DVI / USB Modul
- CX90x0-N030 serielle Schnittstellen für RS323
- CX90x0-N031 serielle Schnittstellen für RS422 / RS485

CX90x0-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control-Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang an. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte wie Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, Massenspeicher, und weitere angeschlossen werden. Es sind aber dann Treiber für das entsprechende Betriebssystem (Windows CE / XPe) zu installieren. Insgesamt zwei serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bietet das Module CX90x0-N030. Diese zwei Schnittstellen können paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX90x0-N031. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Ein CF-Karten-Leser wird durch das Modul CX90x0-A001 bereitgestellt. Die Schnittstellen werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC104-Bus durch, so dass an sie weitere CX-Komponenten angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC104-Bus gewährleistet.

Technische Daten	CX90x0-N010	CX90x0-N030	CX90x0-N031	
Schnittstellen	1 x DVI + 2 x USB 2.0 max. 100 mA pro Port	1 x COM1+2, RS232	1 x COM1+2, RS422/ RS485	
Anschlussart	DVI-I 29-polige Buchse + 2 USB Ports Typ A	2 x D-Sub Stecker 9-polig	2 x D-Sub Buchse 9-polig	
Eigenschaften	DVI-I Schnittstelle führt auch VGA Signale aus (DVI-A)	max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N031 einsetzbar	max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N030 einsetzbar	
Spannungsversorgung	über Systembus (durch Netzteilmodul in CX900)			
Abmessungen	19 mm x 100 mm x 51 mm	19 mm x 100 mm x 51 mm		
Betriebstemperatur	0 °C +55 °C	0 °C +55 °C		
Lagertemperatur	-25 °C +85 °C	-25 °C +85 °C		
Relative Feuchte	95% ohne Betauung	95% ohne Betauung		
Vibrations-/ Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29			
EMV-Festigkeit/ Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4			
Schutzart	IP 20			
Gewicht	ca. 80 g	ca. 80 g		

2.4.2 Anschlüsse CX90x0-N010



Dieses Modul liefert zusätzlich zur den zwei Ethernetschnittstellen des CPU-Grundmoduls eine DVI-I und zwei USB Schnittstellen.



Systemschnittstelle

Die Systemschnittstelle CX90x0-N010 ist ausschließlich für die Verwendung mit großem Speicherausbau (CX9001-x00x) vorgesehen.

DVI-I Schnittstelle

Die DVI-I Schnittstelle überträgt analoge und digitale Daten und eignet sich für den Anschluss an digitale Displays. Die Auflösung am Bildschirm oder Beckhoff Control Panel ist abhängig von der Entfernung zum Anzeigegerät. Die maximale Entfernung beträgt 5 m.

Die DVI Schnittstelle führt VGA Signale aus, so dass der Anschluss von CRT-VGA Monitoren an das CX90x0 System unter Verwendung eines DVI-to-VGA Adapters ebenfalls möglich ist. Dieser Adapter ist als Zubehör erhältlich.

DVI-I Buchse:

16

BECKHOFF

Pin	Belegung	Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 Shield	11	TMDS Data 1/3 Shield	19	TMDS Data 0/5 Shield
4	not connected	12	not connected	20	not connected
5	not connected	13	not connected	21	not connected
6	DDC Clock	14	+ 5V Power	22	TMDS Clock Shield
7	DDC Data	15	Ground (+5V, Analog H/V Sync)	23	TMDS Clock +
8	Analog Vertical Sync	16	Hot Plug Detect	24	TMDA Clock -

Pinbelegung Kreuz

Pin	Belegung
C1	Analog Red Video Out
C2	Analog Green Video Out
C3	Analog Blue Video Out
C4	Analog Horizontal Sync

Auflösung am Monitor:

Auflösung in Pixel	Entfernung der Schnittstelle vom Moni- tor
1600 x 1200	5 m
1280 x 1024	5 m
1024 x 768	5 m
800 x 600	5 m
640 x 480	5 m

USB Schnittstelle:



Die USB Buchse ist vom Typ A. Die USB Schnittstelle entspricht der USB 2.0 Spezifikation.

Pin	Belegung	Typische Zuordnung
1	VBUS	Red
2	D-	White
3	D+	Green
4	GND	Black
Shell	Shield	Drain Wire

BECKHOFF

2.4.3 Anschlüsse CX90x0-N030



Die Systemschnittstelle CX90x0-N030 stellt zwei RS232 Schnittstellen, COM1 und COM2, bereit. Beide sind auf einer 9-poligen Sub-D Stiftleiste ausgeführt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.

Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.

COM Schnittstelle RS232 (Stecker):

Tab. 3: Pinbelegung COM Schnittstelle:

PIN	Signal	Тур	Beschreibung
1	DCD	Signal in	Data Carrier Detected
2	RxD	Signal in	Receive Data
3	TxD	Signal out	Transmit Data
4	DTR	Signal out	Data Terminal Ready
5	GND	Ground	Ground
6	DSR	Signal in	Dataset Ready
7	RTS	Signal out	Request to Send
8	CTS	Signal in	Clear to Send
9	RI	Signal in	Ring Indicator



Systemschnittstelle

Die Systemschnittstelle CX90x0-N030 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX90x0-N031 verwendet werden.

2.4.4 Anschlüsse CX90x0-N031



Die Systemschnittstelle CX90x0-N031 stellt zwei RS422 bzw. RS485 Schnittstellen, COM1 und COM2, bereit. Beide sind auf einer 9-poligen Sub-D Buchsenleiste ausgeführt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.

Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.

COM Schnittstelle (Buchse):

Tab. 4: Pinbelegung COM Schnittstelle:

PIN	Signal	Тур	Beschreibung
2	TxD+	Data-Out +	Transmit 422
3	RxD+	Data-In +	Receive 422
5	GND	Ground	Ground
6	VCC	VCC	+5V
7	TxD-	Data-Out -	Transmit 422
8	RxD-	Data-In -	Receive 422

Für RS 485 muss Pin 2 und 3 (Data +) sowie Pin7 und 8 (Data -) verbunden werden.

Einstellung der Schnittstellen Parameter

Wenn das Schnittstellenmodul CX90x0-N031 sich als letztes in der Reihe Systemmodule befindet, ist der Zugriff auf die DIP-Schalter möglich. Entweder muss zuvor die Endabdeckung oder eventuelle Busmaster/ Slaves entfernt werden. Details hierzu finden sich im Kapitel <u>Abbau / Entsorgung [▶ 41]</u>. Liegt die Modulseite frei, so ist folgendes zu sehen:



Der obere Schalter ist für die obere Schnittstelle, der untere entsprechend für die untere Schnittstelle zuständig. Die Schnittstellen können unabhängig von einander eingestellt werden. Mit einem langen, kleinen Schraubenzieher können die einzelnen Schalter vorsichtig gesetzt werden. Zum Einstellen ist das System abzuschalten!

Einstellung DIP-Switches RS485:

Tab. 5: RS485 without Echo, End-Point (Terminated) DEFAULT EINSTELLUNG

DIP	Status	Funktion
1	off	Echo on
2	on	Echo off
3	on	Auto send on
4	off	Always send on
5	on	Auto receive on
6	off	Always receive on
7	on	Term on
8	on	Term on

Tab. 6: RS485 with Echo, End-Point (Terminated)

DIP	Status	Funktion
1	on	Echo on
2	off	Echo off
3	on	Auto send on
4	off	Always send on
5	off	Auto receive on
6	on	Always receive on
7	on	Term on
8	on	Term on

Tab. 7: RS485 without Echo, Drop-Point (without Termination)

DIP	Status	Funktion
1	off	Echo on
2	on	Echo off
3	on	Auto send on
4	off	Always send on
5	off	Auto receive on
6	on	Always receive on
7	off	Term on
8	off	Term on

Tab. 8: RS485 with Echo, Drop-Point (without Termination)

DIP	Status	Funktion
1	on	Echo on
2	off	Echo off
3	on	Auto send on
4	off	Always send on
5	off	Auto receive on
6	on	Always receive on
7	off	Term on
8	off	Term on

Einstellung DIP-Switches RS422:

Tab. 9: RS422 full duplex end point

DIP	Status	Funktion
1	on	Echo on
2	off	Echo off
3	off	Auto send on
4	on	Always send on
5	off	Auto receive on
6	on	Always receive on
7	on	Term on
8	on	Term on



Systemschnittstelle

Die Systemschnittstelle CX90x0-N031 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX90x0-N030 verwendet werden.

3 Transport

3.1 Auspacken, Aufstellung und Transport

Beachten Sie die vorgeschriebenen Lagerbedingungen (siehe "Technische Daten").

Abmessungen und Gewicht der einzelnen Module:

Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 91 mm (Systemschnittstelle), 58 x 100 x 91 mm (Grundmodul)

Gewicht: 80 g (Systemschnittstelle) bis 250 g (Grundmodul)

Auspacken

Gehen Sie beim Auspacken des Gerätes wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie die Verpackung.
- 2. Werfen Sie die Originalverpackung nicht weg. Bewahren Sie sie für einen Wiedertransport auf.

3. Überprüfen Sie die Lieferung anhand Ihrer Bestellung auf Vollständigkeit.

4. Bitte bewahren Sie unbedingt die mitgelieferten Unterlagen auf, sie enthalten wichtige Informationen zum Umgang mit Ihrem Gerät.

5. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.

6. Sollten Sie Transportschäden oder Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Ihrer Bestellung feststellen, informieren Sie bitte den Beckhoff Service.



Aufstellen

Die Geräte eignen sich für den Einbau in Schaltschränke.

Transport durchführen

Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Schützen Sie deshalb Ihren Rechner bei Transporten vor großer mechanischer Belastung. Für den Versand sollten Sie die Originalverpackung benutzen.

4 Montage und Verdrahtung

4.1 Mechanischer Einbau

4.1.1 Maße

Die Produktreihe CX90x0 zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden. Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Module zusammen.

Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen. **Achtung:** es muss noch ein Sicherheitsabstand zur ausreichenden Kühlung des CPU-Moduls vorgesehen werden. (Details hierzu unter Einbaulage) Außerdem ermöglichen die abgesenkten Steckerflächen den Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Tiefe.



Kühlung des Geräts

Um die Kühlung des Geräts im laufenden Betrieb sicherzustellen ist es wichtig, die Sicherheitsabstände einzuhalten.

CX90x0-x000 CPU-Grundmodule:

ohne Kühlelement:





mit Kühlelement:





CX90x0-N0x0 Systemschnittstellen:







4.1.2 Mechanischer Zusammenbau des Grundmoduls

Der Einbau der Module erfolgt in drei Schritten:

1. Reihenfolge der Module

Das CPU-Grundmodul mit den werkseitig links angeschlossenen Systemschnittstellen wird auf der linken Seite um die USV-Module, soweit vorhanden, erweitert.

2. Aufrasten auf die Hutschiene

Auf der Unterseite der Module befindet sich eine weiße Zuglasche, die mit einem Rastmechanismus verbunden ist. Diese Zuglaschen müssen vor dem Anbringen auf die Hutschiene nach unten gezogen werden. Dieses kann mittels eines Schlitzschraubendrehers und einer leichten Drehung geschehen.



Anschließend wird der CX9000-Block mit Hilfe der Verrieglungslaschen auf der Hutschiene fixiert. Dabei sollte ein leisen Klicken zu vernehmen sein.

Die Gehäuse nur an unempfindlichen Stellen (Gehäusekanten) drücken. Auf keinen Fall Druck auf das Display, die Taster oder bewegliche Teile am CX10x0-System ausüben.

Nach erfolgreichem Aufrasten auf die Hutschiene müssen die Zuglaschen wieder in die Ausgangsstellung geschoben werden.

Hinweis:

Die einzelnen Gehäuse können durch einen Verriegelungsmechanismus nicht mehr abgezogen werden. Ausführliche Informationen zur Demontage der CX9000-Konfiguration von der Hutschiene finden Sie auf der Seite "Abbau und Entsorgung [▶ 41]".

Einbaulage:

	Modul einbauen
Achtung	Das auf eine Hutschiene montierte CPU Modul darf nur bis Umgebungstemperaturen von 55°C betrieben werden. Die Einbaulage muss so gewählt werden, dass die Kühlung durch die Lüftungsöffnungen in vertikaler Richtung möglich ist. Mindestabstand einhalten! Beim Einbau ist ein Freiraum von jeweils 30 Millimetern oberhalb und unterhalb einer CX9000 Gerätekombination erforderlich, um eine ausreichende Belüftung des CPU Grundmoduls zu erreichen.

Zulässige Einbaulage:

Auf Grund der hohen Leistung des CX9000-Systems kommt es zu einer erhöhten Wärmeentwicklung. Diese Wärme wird durch ein passives Lüftungssystem abgeführt. Dieses System erfordert allerdings eine korrekte Einbaulage. Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäuseunter- und Gehäuseoberseite. Die unten aufgeführten Einbaulagen ermöglichen einen optimalen Betrieb.



Die folgenden Einbaulagen sind nicht zulässig:



4.1.3 Mechanischer Anbau des USV Moduls

Das "Power Fail" - Signal

Hinweis Das USV Modul wird für das CX90x0-System derzeit noch nicht von TwinCAT unterstützt.Das USV Modul kann wie hier beschrieben angeschlossen werden. Um das "Power Fail" - Signal (Pin 3 USV) in einem SPS-Programm auswerten zu können, muss das Signal über eine digitale Eingangsklemme eingelesen werden. Das Programm kann im Fall eines Stromausfalls dann entsprechend reagieren. Die Haltezeit wird ausschließlich über den Wahlschalter (Stellung 0 für längste Haltezeit) an der Frontseite der USV eingestellt.Im Fall eines Stromausfalls wird die USV auf jeden Fall herunter gefahren.

0. Abschalten des Geräts und Trennung der Stromversorgung

Bevor ein CX90x0 System auseinandergebaut werden kann, muss das Gerät ausgeschaltet werden. Danach kann es von der Stromversorgung getrennt werden.

1. Trennung der CPU vom Klemmbus

Vor der Trennung der einzelner CX90x0 Module muss der gesamte CX90x0-Hardwareblock zunächst von der Hutschiene abmontiert werden. Dazu geht man folgendermaßen vor:

1.1. Lösen und Entfernen der ersten Klemme neben der Stromversorgung auf der Hutschiene.

Zuerst entfernt man die eventuell vorhandene Verkabelung der Stromversorgung *und* der ersten Klemme auf der Hutschiene neben der Stromversorgung. Ist die Verkabelung aufwendig, so empfiehlt es sich die Beschaltung zu notieren. Dann zieht man an der orangefarbenen Klemmenentriegelung (siehe Pfeil) lost damit die Klemme und zieht sie nach vorne heraus.



1.2. Entriegeln des CX90x0-Systems

Um den CX-Block zu lösen, werden die weißen Laschen an der Unterseite der Modul in Pfeilrichtung gezogen. Sie arretieren dann in der ausgezogenen Position. Nach dem Ziehen an der Klemmenentriegelung der Stromversorgung lässt sich der Block *vorsichtig* von der Hutschiene nehmen.



2. Zusammenbau des USV Moduls mit der CX90x0-Konfiguration

2.1 Zusammenbau des CX-Blocks

Die Befestigung des USV Moduls mit der bestehenden CX90x0-Konfiguration wird durch das Zusammenstecken erreicht. Zuvor ist die Blende an der linken Seite des CX-Blocks vorsichtig mit einem Schraubenzieher zu entfernen. Beim Zusammenstecken der Module ist zu beachten, dass der Stecker des PC104 Interface nicht beschädigt wird. Bei richtiger Montage ist kein nennenswerter Spalt zwischen den angereihten Gehäusen zu sehen. Nach erfolgter Montage kann die Blende wieder aufgesteckt werden.



2.2 Aufbringen des CX-Systems auf die Hutschiene

Nach dem Zusammenstellen des CX-Systems kann dieses (wieder) auf die Hutschiene aufgebracht werden. Dabei ist auf den Abstand zum Klemmenbus zu achten. Es muss der Abstand für eine Klemme verbleiben um die zuvor entfernte Klemme wieder einzustecken.



Anschließend wird der CX90x0-Block mit Hilfe der Verrieglungslaschen wieder auf der Hutschiene fixiert. Dabei sollte ein leisen Klicken zu vernehmen sein.

Die Gehäuse nur an unempfindlichen Stellen (Gehäusekanten) drücken. Auf keinen Fall Druck auf das Display, die Taster oder bewegliche Teile am CX90x0-System ausüben.

2.3 Verbinden des Systems mit dem Klemmbus

Nun muss das System wieder mit dem Klemmbus verbunden werden. Dazu wird einfach die entnommene Klemme wieder in den Freiraum eingesteckt und damit der Klemmbus wieder geschlossen.



Als Letztes muss noch die Verkabelung wieder hergestellt werden. Dazu wird die erste Klemme wie zuvor verkabelt. Die Stromversorgung wird allerdings über die USV verkabelt. Details hierzu sind in der Dokumentation zu dem USV-Modul genau beschrieben.

4.2 Inbetriebnahme

4.2.1 PC einschalten / ausschalten

Einschalten

Die Stromversorgung des CPU Grundmoduls erfolgt über das Netzteil. Beim Anschluss des Netzteils an die Stromversorgung startet das CPU Grundmodul automatisch.

Erstes Einschalten

Wenn Sie den PC das erste Mal einschalten, wird das vorinstallierte Betriebssystem (optional) gestartet.

Ausschalten

Beim Ausschalten der Stromversorgung des Netzteils wird auch der Embedded-PC ausgeschaltet. Die laufende Steuerungssoftware, wie sie typischerweise auf Embedded-PCs eingesetzt wird, sollte ordnungsgemäß angehalten bzw. beendet werden. Ein Benutzer, der die Software nicht beenden darf, darf auch nicht den Embedded-PC abschalten, weil durch Abschalten bei laufender Software Daten auf der Festplatte verloren gehen können.

Ist die Software angehalten, kann das Betriebssystem heruntergefahren werden. Erst dann sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.

5 Fehlerbehandlung und Diagnose

5.1 CPU-Grundmodul

5.1.1 LEDs CPU-Grundmodul (E-Bus)

Die Anzeigen sind für die Varianten CX9000 und CX9010 identisch. Daher wird hier das Verhalten am Beispiel des CX9000 gezeigt.

Anzeige	LED		Bedeutung
CANADA CANADAA CANADAA CANADAA CANADAA CANADAA CANADAAA CANADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	PWR	rot	TwinCAT ist gestoppt
		grün	TwinCAT ist im RUN-Mode
		blau	TwinCAT ist im Config-Mode
		aus	System nicht in Betrieb
	LAN 1		LAN Link , (grün) LINK/ACTIVITY für geswitchten LAN PORT (CX9000_N000)
	LAN 1		LAN Link, (grün) LINK/ACTIVITY für internen EtherCAT PORT
	L/A		(Link Aktivity) blinkt bei Datenverkehr auf dem E-Bus.
	HDD		Read/Write Compact Flash (rot) Zeigt einen Zugriff auf die CF Karte an.

5.1.2 LEDs CPU-Grundmodul (K-Bus)

Die Anzeigen sind für die Varianten CX9000 und CX9010 identisch. Daher wird hier das Verhalten am Beispiel des CX9000 gezeigt.

Anzeige	LED		Bedeutung
BECKHOFF	PWR	rot	TwinCAT ist gestoppt
AN A		grün	TwinCAT ist im RUN-Mode
		blau	TwinCAT ist im Config-Mode
		aus	System nicht in Betrieb
	LAN 1		LAN Link , (grün) LINK/ACTIVITY für geswitchten LAN PORT (CX9000_N000)
	LAN 1		LAN Link, (grün) LINK/ACTIVITY für internen EtherCAT PORT
	L/A		(Link Aktivity) blinkt bei Datenverkehr auf dem E-Bus.
	K-Bus		K-Bus Aktivität / Fehlerstatus K-Bus nicht aktiv (aus) K-Bus läuft (grün) K-Bus Fehler (rot) siehe Tabelle unten.
	HDD		Read/Write Compact Flash (rot) Zeigt einen Zugriff auf die CF Karte an.

Tab. 10: Blinkcode der K-Bus LED im Fehlerfall

schnelles Blinken	Start des Fehlercodes
erste langsame Sequenz	Fehlercode
zweite langsame Sequenz	Fehlerargument



LEDs zur K-Bus-Diagnose

Fehler-Code	Fehlerargument	Beschreibung	Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken		EMV Probleme	 Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren EMV-Maßnahmen ergreifen Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Netzteils) der Fehler lokalisiert werden
1 Impuls	0	EEPROM- Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung setzen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Netzteils notwendig
2 Impulse	0	Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag	Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen
	n (n > 0)	Tabellenvergleich (Busklemme n)	Falscher Tabelleneintrag
3 Impulse	0	K-Bus-Kommandofehler	 Keine Busklemme gesteckt Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 Impulse	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Netzteil	Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
9 Impulse	0	Checksummenfehler im Programm-Flash	Herstellereinstellung setzen
	n (n>0)	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot- Projektes existierte, überein	Herstellereinstellung setzen, damit wird das Boot-Projekt gelöscht.
14 Impulse	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	Netzteil erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15 Impulse	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	Netzteil erneut Starten.
16 Impulse	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Netzteil erneut Starten.

Fehlerargument

Die Anzahl der Impulse zeigt die Position der letzten Busklemme vor dem Fehler an. Passive Busklemmen, wie zum Beispiel eine Einspeiseklemme, werden nicht mitgezählt.

Durch die Beseitigung des Fehlers beendet das Netzteil die Blinksequenz bei manchen Fehlern nicht. Nur durch Ab- und Einschalten der Versorgungsspannung kann das Netzteil neu gestartet werden.

5.1.3 Klemmenbusanalyse über ein SPS-Programm

Zur Analyse des Klemmbus (K-Bus) kann auf die in der Architektur beschriebenen Register über TwinCAT von einem SPS-Programm zugegriffen werden.

Die einzelnen Register, die in der Architekturbeschreibung der Netzteile (CX1100-000x) erklärt sind, sind als SPS-Datentypen verfügbar. Im folgenden wird die Fehleranalyse als Beispiel vorgestellt.

Für die Fehleranalyse werden im Wesentlichen vier Signale/Variablen benötigt:

- BusState (gibt den Zustand des Busses an: 0 -> kein Fehler, 1 -> Busfehler)
- ErrorCode (entspricht dem Errorcode beim Blinkcode der DiganoseLEDs)
- ErrorArg (entspricht dem Argument-Code beim Blinkcode der DiganoseLEDs)
- Request[0] (Ausgang zum Anfordern / Rücksetzen des Busses)

In dem SPS-Programm müssen dazu analog externe Variablen angelegt werden:

```
VAR
```

```
k_bus_request AT %QX0.0 : BOOL;
k_bus_err_code AT %IB0 : USINT;
k_bus_err_arg AT %IB1 : USINT;
k_bus_state AT %IB2 : USINT;
```

END_VAR

In dem SPS Programm kann dann der Fehler wie folgt bestimmt werden (es handelt sich hier um Pseudocode, der so direkt nicht lauffähig ist)

```
. . . .
IF k_bus_state = 1 THEN
                             (* auf dem K-Bus ist ein Fehler aufgetreten *)
k bus request := TRUE; (* Anfordern der Fehlerwerte für die Register ErrCode und ErrArg *)
CASE k_bus_err_code OF
                         (* Sollte nicht vorkommen, da ja Fehler vorliegt *)
0 : return;
1 : CASE k bus arg OF
     0 : melde Fehler; (* EEPROM Prüfsummenfehler *)
     1 : melde Fehler; (* Überlauf im Code Buffer *)
     2 : melde Fehler; (* Unbekannter Datentyp *)
    END CASE;
2 : CASE k bus arg OF
     0 : melde Fehler; (* Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag *)
     ELSE melde Fehler; (* Falscher Tabelleneintrag *)
   END CASE;
3 : melde Fehler
                      (* K-Bus_Kommandofehler *)
4 : CASE k bus arg OF
     0 : melde Fehler; (* Bruchstelle hinter dem Netzteil *)
     ELSE melde Fehler; (* Bruchstelle hinter Busklemme 'k bus arg' *)
   END CASE;
5 : melde Fehler
                      (* K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme 'k bus arg' *)
9 : CASE k bus arg OF
     0 : melde Fehler; (* Checksummenfehler im Programm-Flash *)
     ELSE melde Fehler; (* Die Busklemme 'k bus arg' stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim
Erstellen des Boot-Projektes existierte, überein*)
   END CASE;
                       (* 'k bus arg'-te Busklemme hat das falsche Format *)
14 : melde Fehler
14 . melde Fehler(* Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr*)15 : melde Fehler(* Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr*)16 : melde Fehler(* Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr*)
```



END_CASE
k_bus_request := TRUE; (* Rücksetzen des Busses, wenn Fehler beseitigt, dann startet der Klemmbus wieder *)
....

Damit die Steuerung und die Register zusammen arbeiten, müssen sie im System Manager verknüpft werden. Bindet man das SPS-Programm im System Manager ein, so ergeben sich folgende Signale:



Analog sind in System Manager die Register für die Klemmbusse angezeigt:



Mit Hilfe der Maus werden die Signale

k_bus_err_code mit ErrorCode

k_bus_err_arg mit ErrorArg

k_bus_state mit BusState

und

```
k_bus_request mit Request[0]
```

verknüpft.

6 Außerbetriebnahme

6.1 Abbau und Entsorgung

Der Abbau einer CX90x0-Hardwarekonfiguration erfolgt in 2 Schritten:

0. Abschalten und Entfernen der Stromversorgung

Bevor der Abbau eines CX90x0-System erfolgen kann, sollte das System abgeschaltet sein und die Stromversorgung entfernt werden.

1. Demontage von der Hutschiene:

Vor der Trennung der einzelner CX90x0 Module muss der gesamte CX90x0-Hardwareblock zunächst von der Hutschiene abmontiert werden. Dazu geht man folgendermaßen vor:

1.1. Lösen und Entfernen der ersten Klemme neben der Stromversorgung auf der Hutschiene.

Zuerst entfernt man alle eventuell vorhandene Verkabelung der Stormversorgung *und* der ersten Klemme auf der Hutschiene neben der Stromversorgung. Soll die Verkabelung später mit einem anderen System wieder hergestellt werden, so empfiehlt es sich die Beschaltung zu notieren. Dann zieht man an der orangefarbenen Klemmenentriegelung (siehe Pfeil), löst damit die Klemme und zieht sie nach vorne heraus.



1.2. Entriegeln des CX90x0-Systems

Um den CX90x0-Block zu lösen, werden die weißen Laschen an der Unterseite der Modul in Pfeilrichtung gezogen. Sie arretieren dann in der ausgezogenen Position. Nach dem Ziehen an der Klemmenentriegelung der Stromversorgung lässt sich der Block *vorsichtig* von der Hutschiene nehmen.



2. Trennung der einzelnen Module

2.1. Trennen von CX90x0-System und USV sowie weiterer Komponenten

Man setzt den CX-Block mit der Vorderseite auf eine geeignete Unterlage. Dann wird ein Schlitzschraubendreher der Größe 1,0 x 5,5 x 150 mm in den Verriegelungsmechanismus einführt und mit einer etwa 90 Grad Drehung der Schieber betätigt. Der rückseitige Verriegelungsmechanismus bewirkt eine ca. 2-3mm breite Trennung der mechanischen Einrastung der Module und drückt diese auseinander. Die Stecker des PC 104 Interface können anschließend vorsichtig auseinander gezogen werden.



Nur Module (CPU und USV-Module) die sich zerstörungsfrei trennen lassen verfügen über eine Entriegelung. Module, die nicht voneinander getrennt werden können, haben lediglich einen Markierungspunkt (mit oder ohne roten Versieglungslack). Eine Krafteinwirkung an diesen Elementen führt zur Zerstörung.



Gewaltsames Öffnen der Modulgehäuse

Das gewaltsame Öffnen der Modulgehäuse (z.B. Entfernen der Deckel) führt zur Zerstörung der Gehäuse.

Entsorgung

Zur Entsorgung muss das Gerät auseinandergebaut und vollständig zerlegt werden.

Elektronik-Bestandteile sind entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung zu entsorgen.

7 Anhang

7.1 CX90x0: Update Image

Allgemeines



Image Update

Im Allgemeinen ist ein Update des Systemimages nicht notwendig: Die Grundfunktionen von TwinCAT und TwinCAT PLC arbeiten korrekt. Ein Update sollte NUR erfolgen, wenn es von der Beckhoff Automation GmbH empfohlen wird - Ein laufendes System sollte nicht verändert werden!

Ist doch ein Update des Systemimages erforderlich, sind hier einige grundlegende Information aufgeführt:



Das Diagramm zeigt den Ablauf eines Updates. Es gibt drei Hauptschritte:

- 1. Auswahl des richtigen Images
- 2. Installation des Images
- 3. Kopieren der Dateien auf der "Hard Disk"

Die einzelnen Schritte können auf unterschiedliche Weise absolviert werden.

Auswahl des richtigen Images



Images auf dem BECKHOFF FTP Server

Auf dem FTP-Server der Beckhoff Automation GmbH sind die neuen Images abgelegt.

ftp.beckhoff.de/Software/embPC-Control/

Das folgende Bild zeigt den FTP-Server:

FTP-Verzeichnis /Software/embPC-Control/ auf ftp.beckhoff.de.

```
Beckhoff FTP Server ftp.beckhoff.com
No unauthorised access to our systems is allowed!
Please report operational problems to webadmin@beckhoff.com
```

```
<DIR>
07/30/09 11:09PM [GMT]
                            <DIR> C65xx
                            C6915
04/23/10 10:00AM [GMT]
07/30/09 11:17PM [GMT]
                            <DIR> C69xx
04/20/11 01:11PM [GMT]
                            <DIR> CB3052-CB3054
02/26/10 12:38PM [GMT]
                            <DIR> CE
06/28/11 01:13PM [GMT]
                            <DIR> CP62xx
10/17/11 09:53AM [GMT]
                            <DIR> CP6608
10/17/11 09:54AM [GMT]
                            <DIR> CP66xx
07/31/09 01:52AM [GMT]
                            <DIR> CP72xx
06/30/11 11:29AM [GMT]
                            <DIR> CPx7xx
06/30/11 01:03PM [GMT]
                            <DIR> CX10xx
07/20/10 12:10PM [GMT]
                            <DIR> CX50xx
07/31/09 10:50AM [GMT]
                            <DIR> CX9000
07/31/09 10:51AM [GMT]
                            <DIR> CX90xx
08/08/11 11:50AM [GMT]
09/23/11 10:21AM [GMT]
                            <DIR> Solution
                            <DIR> WES7
07/05/11 12:55PM [GMT] <DIR> XPe
```

XPe WES7 Solution CX90xx CX9000 CX50xx CX10xx CPx7xx CP72xx CP66xx CP6608 CP62xx CE CB3052-CB3054 C69xx C6915 C65xx ...

Für CX9000 ist der Link CX9000 zu wählen.

FTP-Verzeichnis /Software/embPC-Control/CX9000/CE/ auf ftp.beckhoff.de.

Beckhoff FTP Server ftp.beckhoff.com No unauthorised access to our systems is allowed! Please report operational problems to webadmin@beckhoff.com

CX9000 ImageUpdate.zip CX9000 CE600 LF_v312.zip CX9000 CE500 LF_v226.zip ..

CX9000_CE500_LF_v226.zip

Image für CE5.0

CX9000_CE600_LF_v312.zip

Image für CE6.0

CX9000_ImageUpdate.zip

Image-server und Enable Update-Tool um das Update über den Update-Server einzuspielen, sowie das Update-Tool für das direkte Einspielen des Updates.

Für CX9001 und CX9010 ist der Link CX90xx zu wählen.

FTP-Verzeichnis /Software/embPC-Control/CX90xx/CE/ auf ftp.beckhoff.de.

```
Beckhoff FTP Server ftp.beckhoff.com
No unauthorised access to our systems is allowed!
Please report operational problems to webadmin@beckhoff.com
```

<u>CX90xx CE600 HPS v312.zip</u> <u>CX90xx CE500 HMI v226.zip</u> <u>CX90x0 NoHive 32MB Flash.zip</u> <u>CX9000 ImageUpdate.zip</u> ..

CX90xx_CE500_HMI_v226.zip

Image für CE5.0

CX90xx_CE600_HPS_v312.zip

Image für CE6.0

CX90x0_NoHive_32MB-Flash.zip

Leeres Image zum Löschen der /Hard Disk

CX9000_ImageUpdate.zip

Image-server und Enable Update-Tool um das Update über den Update-Server einzuspielen, sowie das Update-Tool für das direkte Einspielen des Updates.

Installation des Images



Interaktives Tool auf dem CX90x0:

Die Datei "Cx9ImageUpdate_V1007.zip" enthält das Update-Tool. Sie muss zuerst vom BECKHOFF FTP-Server geladen werden. Steht kein USB am CX90x0-System zur Verfügung, so kann das Programm via ftp auf das System kopiert werden. Mit Hilfe des <u>CERHOST-Tools</u> wird eine Verbindung zum CX-System hergestellt. Dann wird der der FTP-Server auf dem CX, wenn er nicht bereits aktiviert ist, über das CXConfig-Tool wie folgt aktiviert:

BECKHOFF

CX 010D97	
File Zoom Tools Help	
<u>File V</u> iew	? ×
	œ٩
Beckhoff CX Configuration Tool	ОК
General RAS Control Display Settings FTP TwinCAT Settings Miscellaneous	
Server active Allow anonymous Allow anonymous Allow anonymous Vroots	
Use Authentication Default Directory : \Temp	
NTLM User Er	nabled
OK	ånniv
	Appij
🙀 Start 🔋 My Device 🔗 Control Panel 🔝 Beckhoff CX Confi 🕲 🕹 🙊 🖪	N 3:25 PM

Es empfiehlt sich als Zielverzeichnis "\Temp" oder "\pubic" zu wählen, da diese Bereiche als RAM-Disk im Speicher und nicht im Flashbereich des Systems liegen. Zum Betrieb muss das System dann gebootet werden - folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Neustart des CX90x0 kann über den Explorer einfach die Datei auf den CX kopiert werden:

🔄 public			<u>×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Favori	ten Extras ?		
🔆 Zurück 👻 🕤 🖌 💋 S	Suchen 🔂 Ordner	D X 9 💷 ·	
Adresse 🛅 C: \public			💌 💽 Wechseln zu
Ordner ×	Name A	Größe Typ	Geändert am
🕝 Desktop	CX9000_ImageUpdate	Dateiordner	15.09.2006 11:22
🕀 🛄 Eigene Dateien		Dateiordner	15.09.2006 11:22
🗆 😼 Arbeitsplatz	Cv9Imagel Indate eve	117 KB Anwendung	15.09.2006 11:22
E Se Lokaler Datenträger (C:)	CX9111ageopuate.exe	117 Kb Anwendung	04.00.2000 05.27
E CaseScap			
Canoscan Enste			
E Contamente una Einste			
🗄 🧰 Programme			
🗉 应 public			
C RECYCLER			
🔁 Settings			0.000
			
🔄 ftp://cx_010d97/			
Datei Bearbeiten Ansicht Favori	ten Extras ?		
🔾 Zurück 👻 🕤 - 🏠 🔎 S	Suchen 🤀 Ordner	۰ 🗙 🖌 🕲	
Adresse ftp://cx_010d97/			💌 🔁 Wechseln zu
Ordner X Name	*	Größe Typ	Geändert am
Desktop	x9ImageUpdate.exe	117 KB Anwendung	15.09.2006 15:22
🗉 📋 Eigene Dateien			
🕀 😼 Arbeitsplatz			
🗄 😼 Netzwerkumgebung			
🖭 🤜 Netzwerkumgebung 🧕 Papierkorb			
Netzwerkumgebung Papierkorb Onternet Explorer			
Netzwerkumgebung Papierkorb Software Explorer Cx_0 10d97			
 Hetzwerkumgebung Papierkorb Internet Explorer cx_010d97 			
E			
E Vetzwerkumgebung Papierkorb A			

Ist genug Platz auf dem CX-System (bei großem Speicherausbau) kann auch das neue Image mit auf den CX90x0 kopiert werden. Ansonsten empfiehlt es sich das Netzwerklaufwerk vor dem Update mit dem CX90x0 zu verbinden:

BECKHOFF

CX_010	D97							×
File Zoom	Tools Help							
<u>File E</u> di	t <u>V</u> ie w <u>G</u> o	F <u>a</u> vorites	• •		*			×
Address	\CX_010d70\im	nage						•
D	\mathbf{i}	\bigcirc		Ø	Ø		P	
Application	Hard Disk	My	Network	Program Files	Temp	Windows	Control	
Data	Logon to	Network Se	rver			OK	×	
	90 >	Resource: 1	\\CX_010D7	0\IMAGE				
		<u>U</u> ser Name	admin					
		Password	*****					
		<u>D</u> omain	YOUR D	OMAIN				
		🔽 Update I	Default <u>C</u> rec	lentials				
B Start	🛿 My Device	Logo	n to Netwo	rk Se		@1.	EN 3:35 PM	đ

Nach dem das Image auf den CX90x0 kopiert oder ein Netzwerklaufwerk auf dem das Image liegt mit dem CX90x0 verbunden ist, kann das Update-Tool per Doppelklick gestartet werden.

Es folgt die Eingabe der Image-Datei. Hier muss der lokale oder der Netzwerkpfad bis zum dem Image angegeben werden. Eventuell erfolgt je nach Netzwerkkonfiguration nachmals eine Passwortabfrage.

CX_010	D97			
File Zoom	Tools He	lp		
<u>File E</u> d	t <u>V</u> iew	<u>G</u> o	Favorites	×
A <u>d</u> dress	\Temp			-
and the second				
Cx9Image.				
			<u></u>	
			Cx9ImageUpdate OK ×	
			Image Path: \\CX_010D70\IMAGE\boot.bin	
			FLASH IMAGE	
			Please enter image File Path to Flash.	
	🗁 Temp		🕼 🖓 Cx9ImageUpdate 🕲 🕹 🎪 🗈 3:5	4 PM 🕜

Es folgt die Bestätigung der Image-Datei hier besteht noch die Möglichkeit den Updateprozess abzubrechen. Nach Bestätigung des Images erfolgt noch eine Warnung:



Der Fortschritt des Updates wird in dem Statusfeld an der Unterkante des Update-Tools dargestellt.

BECKHOFF

Cx9ImageUpda	ate	OK
Image Path:	\boot.bin	
	FLASH IMAGE	
Please Wait - P	arsing image file 71 %	

Wenn das Update abgeschlossen ist, steht folgende Meldung im Statusfeld:

Cx9ImageUpda	ate	ок 🗙
Image Path:	\boot.bin	
	FLASH IMAGE	
Image update	successful! Please reboot	: device.

Das System kann nun neu gestartet werden, Nach dem Neustart folgt der letzte Schritt für das Update.

Imageserver auf einem Host PC



1. Vorbereiten des Image-Servers (einmalig)

Um das Image auf dem Host-PC bereitzustellen werden folgende Komponenten benötigt:

- Zwei Skriptdateien "CxImgSrv_HMI.bat" und "CxImgSrv_LF.bat" Beachten Sie, dass der CX90x0 in verschiedenen Konfigurationen geliefert wird. Verwenden Sie nur das entsprechende Image (s.o.).
- Das Verzeichnis "\Tools" enthält den Image-Server: CxImageSrv.exe
- Im Verzeichnis "\Images" sind die Unterverzeichnisse HMI and LF angelegt. Sie enthalten das benötigte Image "Boot.bin". Dieses muss zusätzlich von dem FTP-Server geladen und in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden. Gegebenen falls muss die Datei von "NK.BIN" in "Boot.bin" umbenannt werden.

2. Vorbereiten des CX90x0-Systems

Vorbereiten des CX90x0 um in den "Boot-Strap Mode". Hier zu gibt es zwei Möglichkeiten:

Zunächst wird der DIP-Schalter erklärt:

- 1. Schalten Sie den CX90x0 ab und trennen sie es von der Stromversorgung.
- 2. Öffnen Sie das Batteriefach. Um es zu öffnen kann ein Schraubendreher zur Hilfe verwendet werden. (Vorsichtig Vorgehen um das Gerät nicht zu beschädigen.



3. Ist die Klappe geöffnet, kann auf die vier DIP-Schalter zugegriffen werden. Sie befinden sich links von dem Batteriehalter. Im Normalbetrieb sind alle Schalter auf AUS gesetzt (alle Schalter sind in Stellung unten)



Um die Einstellung der Schalter zu ändern, sollte ein Schraubendreher mit kurzer Spitze verwendet werden (2,5 mm x 7,5 cm Länge und paralleler Spitze, Beckhoff Bestellnummer ZB8700). Die Spitze vorsichtig benutzen um das Gerät nicht zu beschädigen! Setzen Sie den DIP-Schalter 3 auf ON (Schalter 3 auf Schalterstellung oben.

Falls die DIP-Schalter mit einer Folie geschützt sind, müssen Sie diese Folie mit dem Schraubendreher durchstoßen.



Starten eines Programms, das den CX90x0 in den "Boot-Strap Mode" versetzt.

Alternativ kann der Administrator des CX-Systems ein Hilfsprogramm auf den CX90x0 laden und um das System in den "Boot-Strap Mode" zu versetzen. Dazu muss das Programm zunächst vom BECKHOFF FTP-Server geladen werden. Steht kein USB am CX90x0-System zur Verfügung, so kann das Hilfsprogramm via ftp auf das System kopiert werden. Mit Hilfe des <u>CERHOST-Tools</u> wird eine Verbindung zum CX-System hergestellt. Dann wird der der FTP-Server auf dem CX, wenn er nicht bereits aktiviert ist, über das CXConfig-Tool wie folgt aktiviert:

BECKHOFF

CX_010D97	_ 🗆 🗙
File Zoom Tools Help	
<u>File V</u> iew	? ×
	°P
Beckhoff CX Configuration Tool	ок
General RAS Control Display Settings FTP TwinCAT Settings Miscellaneous	
Server active I Allow anonymous Allow anonymous Allow anonymous Vroots	
Use Authentication Default Directory : \Temp	
En En	abled
	toplu
	whhite
🏽 🔀 Start 🔢 My Device 🛛 🚱 Control Panel 🛛 👬 Beckhoff CX Confi 🕲 🕹 🉊 🗉	N 3:25 PM

Es empfiehlt sich als Zielverzeichnis "\Temp" oder "\pubic" zu wählen, da diese Bereiche als RAM-Disk im Speicher und nicht im Flashbereich des Systems liegen. Zum Betrieb muss das System dann gebootet werden - folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Neustart des CX90x0 kann über den Explorer einfach die Datei auf den CX kopiert werden:

CX9000_EnableImageUpdate		
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	n Extras ?	<u> </u>
🕒 Zurück 🔹 🕑 👻 🕖 Su	chen 🕼 Ordner) <u></u>
Adresse 🛅 C:\public\CX9000_ImageUpd	ate\CX9000_EnableImageUpdate	💌 🄁 Wechseln zu
Ordner	X Name A	Größe Typ
🗉 🚞 Dokumente und Einstellungen	CX9EnableImageUpdate.exe	10 KB Anwendung
E i386	E Reddine. ext	THE TEXADOLUTION
E C Programme		
🗆 🧰 public		
CX9000_ImageUpdate	- 11	
CX9000_EnableImageUpdat		
C LF		
RECYCLER		
System Volume Information		
T		•
27 ftp://cx_010d97/		
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	n Extras ?	
🔇 Zurück 🔹 🕥 🗸 🏂 🔎 Su	chen 😥 Ordner 🕼 🎲 🗙 😫)
Adresse g ftp://cx_010d97/		💌 芛 Wechseln zu
Ordner X Name	▲ Größe Typ	Geändert am
Desktop	EnableImageUpdate.exe 10,0 KB Anw	vendung 15.09.2006 15:28
🗄 🛗 Eigene Dateien		
🗄 🎯 Arbeitsplatz		
Papierkorb		
🗉 🧭 Internet Explorer		
•		
	Benutzer: Anonym 😔 Lok	ales Intranet



CERHOST starten

Über CERHOST kann das Programm per Doppelklick auf dem CX90x0 gestartet werden. Es darf aber nur gestartet werden, wenn ein Image-Server (s.o.) UND ein korrektes Image vorliegen. Der CX90x0 ist jetzt solange nicht als PLC einsetzbar bis ein Update erfolgt ist! Das Rücksetzen des Modus erfolgt hierbei automatisch nach erfolgtem Update.



Image-Server

Der Image-Server regiert auf Anfragen aus dem gesamten Netzwerk entgegen. An jeden CX90x0 in dem Netzwerk, der Image-Anfragen sendet wird das in dem Server angewählte Image gesendet. Zwei Lösungen, die sicherstellen, dass nur der gewünschte CX90x0 ein Update erhält werden am Ende dieses Abschnitts beschrieben.

BECKHOFF

4. Starten des Image-Servers

Starten des Image-Server auf dem Host-PC :

 starten Sie das richtige Skript "CxImgSrv_HMI.bat" oder "CxImgSrv_LF.bat" (entsprechend dem gewünschten Image)

Das Skript öffnet eine Kommando-Shell und zeigt:

"Waiting for download request..."

5. Schritte die während des Update ablaufen

Starten Sie den CX90x0 oder booten Sie das System neu (bei Software-Umschaltung) via "Suspend" um die Update-Prozedur zu beginnen. Die folgenden Schritte laufen automatisch ab. Sie werden hier beschrieben, damit der Anwender den Prozess verfolgen kann.

• Initial Phase :

Der CX90x0 sendet Anfragen an den Image-Server. Dabei wird die Anfrage an das gesamte Netzwerk gesendet.

Download Phase :

Der Image-Server zeigt die Nachricht an, dass ein CX90x0 System ein Image erwartet und sendet das Image an den CX90x0.

Die Nachricht hat die Form:

Boot image request from device CX90x0_BA23 Working directory is Image\HMI Calling TFTP.exe -i <CX90x0-IP> PUT boot.bin

Bei CX90x0 beginnt die HDD Led zu leuchten: Das CX90x0-System löscht das alte System und kopiert das neue System in den internen Speicher.

- Reorganisation Phase : Der Image-Server zeigt an, dass das Image vollständig übertragen ist und ist bereit auf weitere Anfragen zu reagieren.
- Beim Host-PC : Schließen Sie die Kommando-Shell. (Drücken Sie <CTRL> + <c> oder Schließen sie das Fenster)
- Rücksetzen des System in den "Operation mode", damit beim Neustart nicht ein erneutes Update ausgeführt wird.

Setzen Sie den DIP-Schalter 3 zurück auf OFF (Schalterstellung unten) sobald der Image-Server die vollständige Übermittlung meldet und schließen Sie die Abdeckung.



Hinweise zur Netzwerkkonfiguration:

• Der Image-Server reagiert auf Anfragen aus dem gesamten Netzwerk. Jeder CX90x0 im Netzwerk, der eine Anfrage sendet wird bedient.

Zwei Lösungen um gezielt nur das gewünschte CX90x0-System mit einem neuen Image zu versorgen und nicht andere CX90x0-Systeme sind:

1a.

Verwenden eines Subnetzwerks (z.B. über eine zweite Netzwerkkarte im Host-PC)

oder

1b.

Verbinden des Host-PCs direkt mit dem CX90x0 ohne Zugang zum Firmennetzwerk.

Alternative

2.

Der Image-Server kann so konfiguriert werden, dass der CX direkt an einer bestimmten IP-Adresse für ein Image anfragt.

Schritt 1 : verbinden Sie den CX90x0 mit dem PC und ermitteln Sie die IP-Adresse des Image-Server (z.B. 192.16.18.123)

Schritt 2 : Editieren Sie das Skript-File und fügen Sie die IP-Adresse der Kommandozeile hinzu . (Beispiel : Tools\CxImageSrv Images\HMI 192.16.18.123)

Schritt 3 : Fahren Sie mit der Update-Prozedur fort in dem Sie den CX90x0 im "Boot-Strap Mode" starten. Jetzt wird der CX direkt vom Server mit der IP-Adresse (Beispiel: 192.16.18.123) die Images laden.

Installation der neuen Konfigurationsdaten auf der Harddisk



Abb. 1: update_schritt3

Damit das neue Image richtig funktioniert, müssen noch die neuen Konfigurationsdaten und Programme auf die Hard Disk kopiert werden. Dazu kann können entweder die Daten über ein USB-Speichermedium oder über ein Netzwerk auf das Gerät übertragen werden können. Als Speichermedien kann eine CF-Karte (in Verbindung mit CX9000-A001) oder ein USB-Stick (CX9000-N010 oder CX9000-N070) dienen. Stehen die Schnittstellen nicht zur Verfügung, so muss auf ein Netzwerklaufwerk zurück gegriffen werden (siehe oben). Sind die Daten auf dem CX-Gerät verfügbar, kann mit dem Löschen der alten "Hard Disk" begonnen werden.

Es müssen alle Dateien auf /Hard Disk gelöscht werden. Dazu müssen im Explorer die Dateien markiert und gelöscht werden. Dateien die sich dabei nicht löschen lassen, können umbannt werden.

Sind alle Dateien gelöscht oder umbenannt, können die neuen Dateien aus dem Ordner "Hard Disk" nun auf den internen Speicher in das Verzeichnis "\Hard Disk" kopiert werden.

Sind alle Dateien kopiert muss das System neu gebootet werden. Die Umbenannten Dateien können jetzt gelöscht werden.

Das Update ist abgeschlossen.

7.2 Zubehör

Compact Flash Karten

Bestellnummer bei der Erstbestellung der Karten (statt 128-MB Compact Flash Karten)

Bestellnummer	Beschreibung
CX1900-0023	1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash- Karte
CX1900-0025	2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash- Karte
CX1900-0027	4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash- Karte
CX1900-0029	8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash- Karte
CX1900-0031	16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash- Karte

Bestellnummer bei der Bestellung von Ersatzkarten

Bestellnummer	Beschreibung
CX1900-0022	128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0024	1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0026	2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0028	4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0030	8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0032	16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich

Tab. 11: Formatierung einer Compact-Flash-Karte

Bestellnummer	Beschreibung
CX1900-0010	Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16
CX1900-0012	CX1900-0012 Formatierung einer Compact-Flash- Karte (bootfähig), NTFS

Stecker und Adapter

Tab. 12: DVI-zu-VGA passiver Adapter

Bestellnummer	Beschreibung
CX1900-0101	 DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren an das CX-System – führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle des CX-Moduls aus – DVI-A-Stecker, 29-polig (unten), Buchse, 15-polig (oben) – Gewicht: ca. 40 g – Abmessungen (B x H x T): 40 x 42 x 15 mm

Ersatzbatterie

Tab. 13: Ersatzbatterie CX-Systeme

Bestellnummer	Beschreibung
CX1900-0102	Batterie für CX-Systeme - Originalherstellerbezeichnung: Panasonic Typ CR2032 3V/225mAh

7.3 Zertifizierungen

Prinzipiell sind alle Produkte der Embedded-PC-Familie CE, UL und GOST-R zertifiziert. Da sich aber die Produktfamilie ständig weiterentwickelt, kann hier keine Auflistung angegeben werden. Die aktuelle Auflistung der zertifizierten Produkte kann auf der Internetseite <u>www.beckhoff.de</u> unter Embedded-PC nachgelesen werden.

Erklärungen für USA und Canada

FCC Approvals for the United States of America

FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Approval for Canada

FCC: Canadian Notice

This equipment does not exceed the Class A limits for radiated emissions as described in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

7.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246/963-157
Fax:	+49(0)5246/963-9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246/963-460
Fax:	+49(0)5246/963-479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Weitere Support- und Serviceadressen finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://www.beckhoff.de.

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246/963-0
Fax:	+49(0)5246/963-198
E-Mail:	info@beckhoff.com

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten:

http://www.beckhoff.de

Dort finden Sie auch weitere <u>Dokumentationen</u> zu Beckhoff Komponenten.