BECKHOFF New Automation Technology

Original-Handbuch | DE

CB8273

Computerboard in IP65/67 design



Inhaltsverzeichnis

1	Ausgabestände der Dokumentation 5						
2	Hinweise zur Dokumentation						
3	Siche	Sicherheitshinweise					
4	Hinw	eise zur l	nformationssicherheit	9			
5	Über	sicht		10			
Ŭ	5.1 Figenschaften						
	5.2	Featureli	ste	. 11			
	5.3	Spezifika	itionen und Dokumente	. 12			
6	Dotai	illiorto Bo	schreibung	13			
Ŭ	6.1	Stromve	rsorgung	.13			
	6.2	CPU	oo. gan g	. 13			
	6.3	Speicher		. 13			
	6.4	M.2 Stec	ker	. 13			
7	Ansc	hlüsse		14			
'	7 1	Hinweis	Kabelverwendung	14			
	7.2	Steckerü	bersicht	15			
	7.3	Steckerli	ste	. 16			
	7.4	Externe	Anschlüsse	. 17			
		7.4.1	EtherCAT-P IP65/67 (X101)	17			
		7.4.2	Power Anschluss IP65/67 (X102)	18			
		7.4.3	LAN IP65/67 (X103 - X105)	19			
		7.4.4	Mini DisplayPort IP65/67 (X106)	20			
		7.4.5	USB 3.0 IP65/67 (X107 - X108)	21			
	7.5	Interne A	nschlüsse	22			
		7.5.1	M.2 2242/2280 (Key B)	22			
		7.5.2	Batterie	25			
8	LEDs	\$		26			
	8.1	LED: UP	S-OCT (D102)	26			
	8.2	LED: PW	/R (D100)	27			
	8.3	LED: SA	TA (D106)	27			
	8.4	LED: Tw	inCAT (D104)	27			
	8.5	LED: LA	N 1 - LAN 3 (D101, D103, D105)	28			
	8.6	EtherCA	T LEDs	29			
	8.7 Spannungsversorgung LED-Karte						
9	BIOS			31			
	9.1	J.1 Benutzung des Setups					
	9.2	Main CB	8273	32			
	9.3	Advance	d CB8273	33			
		9.3.1	NIC Configuration 1	35			
		9.3.2	NIC Configuration 2	36			
		9.3.3	NIC Configuration 3	37			
		9.3.4	Driver Health	38			

BECKHOFF

		9.3.5	Trusted Computing	38
		9.3.6	ACPI Settings	39
		9.3.7	Hardware Monitor	39
		9.3.8	CPU Configuration	40
		9.3.9	AMI Graphic Output Protocol Policy	42
		9.3.10	PCI Subsystem Settings	43
		9.3.11	USB Configuration	45
		9.3.12	Network Stack Configuration	46
		9.3.13	Power Controller Options	47
		9.3.14	NVMe Configuration	48
		9.3.15	SATA Configuration	49
		9.3.16	Miscellaneous Configuration	51
		9.3.17	System Component	51
	9.4	Chipset	CB8273	52
		9.4.1	North Bridge	53
		9.4.2	South Bridge	55
	9.5	Security	CB8273	61
		9.5.1	Secure Boot	62
	9.6	Boot CB	8273	64
		9.6.1	Advanced Fixed Boot Order Parameters	66
	9.7	Save&Ex	kit CB8273	67
	9.8	BIOS-Up	odate	68
10	Mech	anische	Zeichnung	69
	10.1	Leiterpla	tte: Abmessungen und Bohrungen	69
11	Toch	nischo D	aten	70
	11 1	Flektrisc	he Daten	70
	11.2	Umaebu	nasbedinaunaen	70
	11.2	Thermise	che Spezifikationen	71
4.0	•			
12	Supp	ort und S	Service	72
13	Anha	ng I: Pos	t-Codes	73
14	Anha	ng II: Re	ssourcen	74
	14.1	Interrupt	CB8273	74
	14.2	PCI-Dev	ices CB8273	74
	14.3	SMB-De	vices CB8273	74

1 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen
0.1	Erste vorläufige Version (draft)
0.2	Vorläufige Version mit aktuellem BIOS 0.41.1; EtherCAT-P LEDs ergänzt
0.3	Vorläufige Version, Power-Status und PC_ON Signale am Powereingang getauscht
1.0	Erste Release-Version

2 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], EtherCAT[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®]und XTS[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, DE102004044764, DE102007017835

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Die TwinCAT Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP0851348, US6167425 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

EtherCAT.

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizensiert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

3 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.



UL-Hinweis

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen bezüglich der UL-Zulassung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Computerboard CB8273 wurde ausschließlich für die Konfiguration in Automatisierungsprozessen konstruiert und entwickelt. Dazu ist das Board mit externen Schnittstellen ausgestattet, um digitale oder analoge Signale aufzunehmen oder auszugeben oder an übergeordnete Komponenten weiterzuleiten.

Das Computerboard wurde für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzart IP65 genügt. Es besteht vollständiger Schutz gegen Berührungen (staubdicht), sowie Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.

Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.

Jegliche davon abweichende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

4 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <u>https://www.beckhoff.de/secguide</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <u>https://www.beckhoff.de/secinfo</u>.

5 Übersicht

5.1 Eigenschaften

Das CB8273 ist als kompaktes leistungsstarkes IP-65/67-Mothrboard konzipiert. Durch vielfältige Schnittstellen (3 x LAN, 2 x USB, Mini-DisplayPort, EtherCAT-P), 40-GB-M.2-SSD mit 3D-Flash und integrierter Intel-Atom[®]-CPU (maximal Quad-core) mit durchgängiger Multicore-Unterstützung für TwinCAT 3 kann dieses Motherboard in robusten Industrie-PCs für simultanes, performantes Automatisieren unter harten Echtzeitbedingungen, Visualisieren und Kommunizieren genutzt werden: von der klassischen Maschinensteuerung bis hin zu modernen Industrie-4.0-Konzepten als Edge Device.

Der integrierte EtherCAT-P-Anschluss bietet zudem den direkten Aktor/Sensor-Anschluss über IP67geschützte EtherCAT-P-Box-Module.

Das kompakte Format des CB8273 bietet die volle Funktionalität eines Motherboards für eine platzsparende und beliebig zu montierende Industrie-PC-Hardware und moderne Industrie-4.0-Konzepte.



Abb. 1: CB8273 Blockschaltbild

BECKHOFF

5.2 Featureliste



Verfügbarkeit der Prozessoren

Die Featureliste führt alle bestellbaren Prozessoren auf. Ihre tatsächliche Verfügbarkeit ist herstellerabhängig.

Featureliste					
CB8273	135 x 75-Board				
CPU	Intel® Atom™ x7-E3950 (QC, 2M, 1,6 GHz), TDP 12 W				
	Intel® Atom™ x5-E3940 (QC, 2M, 1,6 GHz), TDP 9,5 W				
	Intel® Atom™ x5-E3930 (DC, 2M, 1,3 GHz), TDP 6,5 W				
Sockel	BGA1296				
Speicher	OnBoard DRAM-1.1V / LPDDR4 (je nach CPU bis 2400 MHz, bis 8 GB)				
I/O Frontpanel	1x EtherCAT-P-Anschluss				
	1x Power IP65/67				
	1x DisplayPort (Anschluß eines HDMI-Adapters für ein HDMI-Signal möglich.)				
	3x LAN 10/100/1000				
	2x USB 3.0				
I/O intern	1x M.2 (B) Sockel, Signale chipsatzabhängig (siehe <u>M.2</u> 2242/2280 (Key B) [▶22]				
Grafikauflösung	HDMI 1.4b: 3840x2160 @ 30 Hz				
	DisplayPort 1.2a/eDP 1.3: 4096x2160 @ 60 Hz				
	MIPI-DSI: 2560x1600 @ 60 Hz				
RTC	CR2032-Batterie (gesockelt)				
BIOS	AMI® Aptio V				
Stromversorgung	20 V - 30 V Eingangsspannung Überspannungs- und Unterspannungsschutz Verpolungsschutz, UPS-OCT möglich				
Format	Galvanisch isoliert				



5.3 Spezifikationen und Dokumente

Für die Erstellung dieses Handbuchs bzw. als weiterführende technische Dokumentation wurden die folgenden Dokumente, Spezifikationen oder Internetseiten verwendet.

PCI-Spezifikation

Version 2.3 bzw. 3.0

www.pcisig.com

PCI Express® Base Specification

Version 2.0

www.pcisig.com

ACPI-Spezifikation

Version 3.0

www.acpi.info

ATA/ATAPI-Spezifikation

Version 7 Rev. 1

www.t13.org

USB-Spezifikationen

www.usb.org

SM-Bus-Spezifikation

Version 2.0

www.smbus.org

Intel®-Chipbeschreibungen

Intel® Atom™ Processor E3900 Product Family datasheet

www.intel.com

Intel®-Chipbeschreibung

i210 Datasheet

www.intel.com

SMSC®-Chipbeschreibung

SCH3114 Datasheet (NDA erforderlich)

www.smsc.com

American Megatrends®

Aptio[™] Text Setup Environment (TSE) User Manual

www.ami.com

American Megatrends®

Aptio[™] 4.x Status Codes

www.ami.com

6 Detaillierte Beschreibung

6.1 Stromversorgung

Das Board wird mit einer isolierten Eingangsspannung versorgt, die nominell bei 24 V liegt, real aber zwischen 20 V und 30 V liegen darf. Mit dieser Spannung wird im Normalbetrieb die DC/DC-Power-Schiene versorgt.

Über ein UPS-OCT-Signal (One Cabel Technology) kann auch eine USV realisiert werden.

UPS-OCT Die UPS-OCT kann nur mit der Beckhoff-USV CU81XX-xxxx realisiert werden.

6.2 CPU

Bei den eingesetzten Prozessoren handelt es sich um System-on-a-Chip (SoC) Modelle der ApolloLake-Generation von Intel®. Diese SoC's basieren auf Prozessoren der Atom™-E3900-Single-Core Familie, mit einer sehr niedrigen Leistungsaufnahme und einer zeitgemäßen Performance mit Taktraten von derzeit bis zu 2 GHz. Trotz der extrem kleinen Bauform und niedrigen Leistungsaufnahme bietet der Prozessor ein Second Level Cache von 2 MB und gewohnte Standard-Features wie SSE4.1/4.2, ladbarer Microcode usw.

6.3 Speicher

Auf dem CB8273 sind vier DDR4-RAM-Speicherchips fest verbaut.

Je nach Bestückungsvariante handelt es sich dabei um 2GByte- oder 4GByte-LPDDR4-Speichervarainten. Für die CPUs x5-E39xx wird eine Taktfrequenz von maximal 2133 MHz und für die CPU x7-E3950 2400 MHz unterstützt.

6.4 M.2 Stecker

M.2-Karten können einfach und unkompliziert eingesetzt werden, indem sie in den vorgesehenen Slot gesteckt und mit einer Befestigungsschraube fixiert werden. Karten verschiedenen Typs verfügen über verschiedene Aussparungen (Keys). Je nachdem, welche Typen unterstützt werden, können Ports Erweiterungskarten eines oder mehreren Typs aufnehmen. Der M.2-Sockel des CB8273 unterstützt M.2-Module mit Key B. Über die Schnittstelle werden SATA-Signale herausgeführt, die den Anschluss einer SSD ermöglichen.

7 Anschlüsse

7.1 Hinweis Kabelverwendung



Anforderung an die Verkabelung!

Die verwendeten Kabel müssen für die meisten Schnittstellen bestimmten Anforderungen genügen. Für eine zuverlässige USB-2.0-Verbindung sind beispielsweise verdrillte und geschirmte Kabel notwendig. Einschränkungen bei der maximalen Kabellänge sind auch nicht selten. Sämtliche dieser schnittstellenspezifischen Erfordernisse sind den jeweiligen Spezifikationen zu entnehmen und entsprechend zu beachten.

7.2 Steckerübersicht

In der folgenden Abbildung sind die Steckeranschlüsse des CB8273-Boards zusammengefasst. Der nachstehenden Tabelle entnehmen Sie die Funktion des jeweiligen Steckers und die Handbuchseite, auf der Sie weitergehende Informationen zu diesem Anschluss nachlesen können.



Abb. 2: CB8273 Steckerübersicht

7.3 Steckerliste

Nummer	Funktion (Bezeichnung)	Seite
P1101	USB 3.0 (X108)	<u>USB 3.0 IP65/67 (X107 - X108) [▶ 21]</u>
P1102	USB 3.0 (X107)	<u>USB 3.0 IP65/67 (X107 - X108) [) 21]</u>
P1107	EtherCAT-P (X101)	EtherCAT-P IP65/67 (X101) [17]
P1106	Vin / SUSV (X102)	Power Anschluss IP65/67 (X102) [> 18]
P1100	LAN 1 (X103)	LAN IP65/67 (X103 - X105) [) 19]
P1103	LAN 2 (X104)	LAN IP65/67 (X103 - X105) [) 19]
P1104	LAN 3 (X105)	LAN IP65/67 (X103 - X105) [) 19]
P1105	DP (X106)	Mini DisplayPort IP65/67 (X106) [▶ 20]
BT100	Batteriehalter	Batterie [▶ 25]
P1000	M.2 Sockel	<u>M.2 2242/2280 (Key B)</u> [▶ <u>22]</u>

Die Zahlen in Klammern entsprechen der Beschriftung der externen Stecker auf dem PC-Gehäuse.



Reihenfolge der Stecker

Die Auflistung erfolgt im Uhrzeigersinn, angefangen mit dem Stecker P1101 (USB3.0).

7.4 Externe Anschlüsse

7.4.1 EtherCAT-P IP65/67 (X101)

EtherCAT-P (EtherCAT + Power) ist eine Erweiterung der EtherCAT-Technologie im Bereich der Verkabelung. Über diesen Stecker in IP 65/67-Ausführung können Sie das vieradrige Ethernet-Kabel (nach IP65/67) für Daten, und für zwei galvanisch getrennte, individuell schaltbare 24 V/3 A-Versorgungen nutzen. So können Sie mehrere EtherCAT-Geräte kaskadieren. Für Anschluss und Stromversorgung von E/A- sowie Feldgeräten benötigen Sie lediglich ein Kabel.



Abb. 3: P1107 EtherCAT-P-Anschluss M8 IP65/67 (X101)

Pinbelegung EtherCAT-P-Anschluss IP65/67						
Pin Signal Beschreibung						
1	LAN41+	LAN-Signal + und Masse				
2	LAN40 +	LAN-Signal + und Masse				
3	LAN40 -	LAN-Signal - und Versorgungsspannung 24 V				
4	LAN41 -	LAN-Signal - und Versorgungsspannung 24 V				

7.4.2 Power Anschluss IP65/67 (X102)

Der Anschluss für die Stromversorgung ist als 2x2-poliger Gehäusestecker nach IP65/67 realisiert. An Pin 1 liegt die Hauptspannungsversorgung (24V) der Baugruppe an.



Abb. 4: P1106 Power Anschluss IP65/67 (X102)



90°-Stecker

Da es sich um einen 90°-Stecker handelt, orientiert sich das Steckersymbol in der Abbildung an dem, was man sieht, wenn man seitlich (anstatt von oben) auf das Board schaut.

Pinbelegung Power Anschluss								
Beschreibung	Signal	Pin		Signal	Beschreibung			
Versorgungsspannung 24 V	Vin	2	1	GND	Masse			
Power-Status: Ausgang des Power-Status. Die Spannung entspricht der positiven Versorgungspannung und kann mit 1 A belastet werden.	Power- Status	3	4	PC_ON	PC_On: Eingang zum Starten und Herunter- fahren des PCs. Low (0 V oder offner Kontakt): PC startet. High (>3 V): PC fährt herunter.			
Low (0 V): PC ist aus.								
High (Vin): PC ist an.								

1

Funktionseinschränkungen PC_On-Schalter

Bitte beachten Sie, dass es Systemzustände gibt, in denen das Betätigen eines angeschlossenen PC_On-Schalters vom System ignoriert wird, z.B. während des Bootens eines Windows-Betriebssystems.

Wiederholen Sie in diesem Fall die Betätigung des Schalters nach einigen Sekunden. Gleiches gilt für angeschlossene PC_On-Taster.

7.4.3 LAN IP65/67 (X103 - X105)

Das Board verfügt über drei Gigabit-LAN-Anschlüsse nach IP65/67. An allen können 10BaseT-, 100BaseTund 1000BaseT-kompatible Netzwerkkomponenten angeschlossen werden. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt. Auto-Cross und Auto-Negotiate stehen ebenso zur Verfügung wie PXE- und RPL-Funktionalität. Controller ist Intel®'s i210.

90°-Stecker

Da es sich um einen 90°-Stecker handelt, orientiert sich das Steckersymbol in der Abbildung an dem, was man sieht, wenn man seitlich (anstatt von oben) auf das Board schaut.



Abb. 5: P1100-P1104 LAN IP65/67 (X103 - X105)

Pinbelegung LAN-Stecker				
Pin	Name	Beschreibung		
1	LAN-0	LAN Leitung 0 +		
2	LAN-0#	LAN Leitung 0 -		
3	LAN-1	LAN Leitung 1 +		
4	LAN-2	LAN Leitung 2 +		
5	LAN-2#	LAN Leitung 2 -		
6	LAN-1#	LAN Leitung 1 -		
7	LAN-3	LAN Leitung 3 +		
8	LAN-3#	LAN Leitung 3 -		

Die LEDs (falls vorhanden) der LAN-Schnittstellen zeigen die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (Mbit/s) an. Die rechte LED leuchtet bei Verbindung und Aktivität, die linke LED bei Datenübertragung:

Rechte LED Dauerhaft bei Verbindung, Blinkend bei Datenübertragung	Linke LED Dauerhaft bei Datenübertragung	Mbit/s
Grün	Grün	1000
Grün	Orange	100
Grün	Nichts	10

7.4.4 Mini DisplayPort IP65/67 (X106)

Das Board verfügt über einen Mini DisplayPort-Anschluss nach IP65/67.

Die Schnittstelle stellt zusätzlich HDMI/DVI-Signale zur Verfügung, die mit Hilfe eines Adapters genutzt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Distributor bezüglich passender Adapter.

90°-Stecker

Da es sich um einen 90°-Stecker handelt, orientiert sich das Steckersymbol in der Abbildung an dem, was man sieht, wenn man seitlich (anstatt von oben) auf das Board schaut.



Abb. 6: P1105 Mini DisplayPort IP65/67 (X106)

Pinbelegung Mini DisplayPort								
Beschreibung	Signal	Pin		Signal	Beschreibung			
Masse	GND	1	2	HPD	Hot Plug Detect			
Display Port Lane 0 +	LO	3	4	DP / HDMI	HDMI#			
Display Port Lane 0 -	L#0	5	6	GND	Masse			
Masse	GND	7	8	GND	Masse			
Display Port Lane 1 +	L1	9	10	L3	Display Port Lane 3 +			
Display Port Lane 1 -	L#1	11	12	L#3	Display Port Lane 3 -			
Masse	GND	13	14	GND	Masse			
Display Port Lane 2 +	L2	15	16	AUX	Auxiliary plus			
Display Port Lane 2 -	L#2	17	18	AUX#	Auxiliary minus			
Masse	GND	19	20	3.3 V	Versorgungsspannung 3.3 V			



Umschaltung auf HDMI

Standardmäßig werden über die Schnittstelle DisplayPort-Signale herausgeführt. Unter Verwendung eines Level-Shifter-Kabels schaltet das Board entsprechend der DisplayPort-Spezifikation 1.1 automatisch auf HDMI-Signale um.

7.4.5 USB 3.0 IP65/67 (X107 - X108)

Der USB-Kanäle 1 und 2 werden über je einen USB-Steckverbinder nach IP65/67 zur Verfügung gestellt.

Diese USB-Kanäle unterstützen die USB-Spezifikation 3.0. Entgegen der Spezifikation liefert der USB 3.0-Kanal nur Strom bis 500mA. Für höhere Leistungsansprüche müssen Geräte mit einer eigenen Stromversorgung benutzt werden. Die USB-Schnittstellen sind elektronisch abgesichert.

Für beide USB-Schnittstellen gilt, dass alle notwendigen Einstellungen für USB durch das BIOS durchgeführt werden. Es ist zu beachten, dass die Funktionalität "USB-Maus und Tastatur" des BIOS-Setup nur benötigt wird, wenn das Betriebssystem keine USB-Unterstützung bietet. Für Einstellungen im Setup und zum Booten von Windows mit einer angeschlossenen USB-Maus und Tastatur sollte diese Funktion nicht gewählt werden, weil dies zu erheblichen Leistungseinschränkungen führen würde.



Abb. 7: P1101-P1102 USB3.0 IP65/67 (X107 - X108)

Pinbelegung USB3.0-Stecker					
Pin	Beschreibung				
1	VCC	Versorgungsspannung 5 V			
2	D-	Daten - (USB 3.0)			
3	D+	Daten + (USB 3.0)			
4	GND	Masse			
5	RX-	Receive Leitung - (USB 3.0)			
6	RX+	Receive Leitung + (USB 3.0)			
7	GND	Masse			
8	TX-	Transmit Leitung - (USB 3.0)			
9	TX+	Transmit Leitung + (USB 3.0)			

7.5 Interne Anschlüsse

7.5.1 M.2 2242/2280 (Key B)

Das CB8273 ist mit einem M.2-Sockel ausgestattet, auf den eine M.2-2242/2280-Karte (Key B) gesteckt werden kann. Über diesen Sockel werden SATA-Signale (bis zu 3 Gb/s) herausgeführt, die den Anschluss einer M.2-SSD-Karte ermöglichen.



Abb. 8: P1000 - M.2 2242/2280 (Key B)

Pinbelegung M.2 2242/2280-Stecker							
Beschreibung	Signal Pin		Signal	Beschreibung			
Konfigurationspin	CFG3	1	2	3.3 V1	Standby-Versorgungs- spannung S3,3 V		
Masse	GND1	3	4	3.3 V2	Standby-Versorgungs- spannung S3,3 V		
Masse	GND2	5	6	FCPWROFF#	Full Card Power OFF active low		
USB Kanal 2 Daten +	USB_D+	7	8	WDISABLE#	(nicht herausgeführt)		
USB Kanal 2 Daten -	USB_D-	9	10	GPIO9 DAS DDS LED1	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND3	11	12	Connector Key	/		
Connector Key		13	14				
		15	16				
		17	18				
		19	20	GPIO5	(nicht herausgeführt)		
Konfigurationspin	CFG 0	21	22	GPIO6	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	GPIO11	23	24	GPIO7	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	DPR	25	26	GPIO10	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND4	27	28	GPIO8	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	PER1# USB3 SSRX# SSICRX#	29	30	UIM_RST	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	PER1 USB3 SSRX SSICRX	31	32	UIM_CLK	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND5	33	34	UIM_DATA	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	PET1# USB3TX# SSICTX#	35	36	UIM_PWR	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	PET1 USB3TX SSICTX	37	38	DEVSLP	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND6	39	40	GPIO0	(nicht herausgeführt)		
SATA Lane 1 Receive plus	PER0 SATAB	41	42	GPIO1	(nicht herausgeführt)		
SATA Lane 1 Receive minus	PER0# SATAB#	43	44	GPIO2	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND7	45	46	GPIO3	(nicht herausgeführt)		
SATA Lane 1 Transmit minus	PET0# SATAA#	47	48	GPIO4	(nicht herausgeführt)		
SATA Lane 1 Transmit plus	PET0 SATAA	49	50	PRST#	PCIe Reset active low		
Masse	GND8	51	52	CLKREQ#	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	REFCLK#	53	54	PEWAKE#	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	REFCLK	55	56	NC1	(nicht herausgeführt)		
Masse	GND9	57	58	NC2	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	ANTCTL0	59	60	COEX3	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	ANTCTL1	61	62	COEX2	(nicht herausgeführt)		
(nicht herausgeführt)	ANTCTL2	63	64	COEX1	(nicht herausgeführt)		

Pinbelegung M.2 2242/2280-Stecker					
Beschreibung	Signal	P	'n	Signal	Beschreibung
(nicht herausgeführt)	ANTCTL3	65	66	SIM_ DETECT	(nicht herausgeführt)
Powergood	RESET#	67	68	SUSCLK	Suspendclock
Konfigurationspin	CFG1	69	70	3.3V3	Standby-Versorgungs- spannung S3,3 V
Masse	GND10	71	72	3.3V4	Standby-Versorgungs- spannung S3,3 V
Masse	GND11	73	74	3.3V5	Standby-Versorgungs- spannung S3,3 V
Konfigurationspin	CFG2	75		·	·

BECKHOFF

7.5.2 Batterie

Das Board wird mit einem CR2032-Batteriehalter (gesockelt) samt 3 V-Batterie ausgeliefert.



Abb. 9: BT100 - Batteriehalter



UL-Konformität

Alle technischen Maßnahmen für UL-Konformität sind bereits auf dem Board integriert.

Für den Anschluss einer RTC-Batterie sind dementsprechend keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, die Batterie muss direkt angeschlossen werden.

8 LEDs

Die LEDs für die Statusmeldungen des Motherboard CB8273 werden auf der LED-Karte C9900-A083 zur Verfügung gestellt. Diese wird am Gehäusedeckel angeschraubt. Die Verbindung mit dem Board erfolgt mit einem Kabel über den 4poligen Stecker (P100). Die Spannungsversorgung der Karte beträgt (3,3 V). Die Beschreibung erfolgt von links nach rechts.



Abb. 10: LED-Karte

8.1 LED: UPS-OCT (D102)

Die RGB-LED, zeigt über Farben und Blinkintervalle die Übertragungsqualität der UPS-OCT-Signale an.

Farbe	Intervall	Bedeutung
Keine	Dauerhaft	Kein UPS-OCT verbunden
Blau	Blinkend	Bootloader aktiv
Gelb	Dauerhaft	Mittlere Signalqualität
Grün	Dauerhaft	Gute Signalqualität
Rot	Dauerhaft	Schlechte Signalqualität

Leuchtet die LED nicht auf, ist kein UPS-OCT verbunden.



Anpassung der Statuscodes

Es ist möglich, die Statuscodes anzupassen (z.B. als UPS-OCT-LED). Dazu können die Systemfarben mithilfe eines SMB-Kommandos verändert werden. Diese Änderung bleibt bis zum nächsten Neustart bzw. Reset bestehen.

8.2 LED: PWR (D100)

Die RGB-LED, gibt über Farben und Blinkintervalle Statusmeldungen des Powercontrollers aus.

Farbe	Intervall	Bedeutung
Keine	Dauerhaft	PC ist aus / Fehlerhafter Systemzustand
Weiß	Dauerhaft	Powerfail
Cyan	Dauerhaft	Reserviert
Magenta	Dauerhaft	SUSV aktiv (falls vorhanden)
Blau	Dauerhaft	Reserviert
Gelb	Dauerhaft	S5-Zustand, Windows heruntergefahren,
		Versorgungsspannung liegt noch an
Grün	Dauerhaft	S0-Zustand, Normalbetrieb
Rot	Dauerhaft	Reset/Start
Grün/Gelb	Blinkend	Bootloader läuft fehlerfrei
Rot/Gelb	Blinkend	Bootloader wird gestartet (Startsequenz wird
		durchlaufen)
Gelb	Blinkend (6 s)	S4-Zustand
Gelb	Blinkend (3 s)	S3-Zustand
Magenta	Blinkend (0,5 s)	SUSV-Kapazitätstest (falls SUSV vorhanden)
Rot/Magenta	Blinkend	Checksummenfehler bei der I ² C-Übertragung im Bootloader

Eine dauerhaft rot leuchtende LED kann auf einen Hardwarefehler hinweisen.

8.3 LED: SATA (D106)

Die RGB-LED zeigt die Festplattenaktivität an.

Farbe	Intervall	Bedeutung
Rot	Blinkend	Aktivität (Zugriff)

8.4 LED: TwinCAT (D104)

Die RGB-LED, gibt über Farben und Blinkintervalle Statusmeldungen für TwinCATaus.

Farbe	Intervall	Bedeutung
Grün	Dauerhaft	TwinCAT Run Mode
Blau	Dauerhaft	TwinCAT Config Mode
Rot	Dauerhaft	TwinCAT Stop
-	-	TwinCAT nicht gestartet

Anpassung der Statuscodes

Es ist möglich, die Statuscodes anzupassen (z.B. als TwinCAT-LED). Dazu können die Systemfarben mithilfe eines SMB-Kommandos verändert werden. Diese Änderung bleibt bis zum nächsten Neustart bzw. Reset bestehen. Eine Änderung der Default-Farben wird durch zusätzliches Blinken der weißen LED angezeigt.

8.5 LED: LAN 1 - LAN 3 (D101, D103, D105)

Die LEDs der LAN-Schnittstellen zeigen die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (Mbit/s) an. Die rechte LED leuchtet bei Verbindung und Aktivität, die linke LED bei Datenübertragung:

Rechte LED Dauerhaft bei Verbindung Blinkend bei Datenübertragung	Linke LED Dauerhaft bei Datenübertragung	Mbit/s
Grün	Grün	1000
Grün	Orange	100
Grün	Nichts	10

8.6 EtherCAT LEDs

Diese LED zeigen die verschiedenen Status des EherCAT-P Anschlusses an.



Abb. 11: EtherCAT-P LEDs

LED	Farbe/Blinkintervall	Bedeutung
EC L/A	grün leuchtend	Verbindung zum Netzwerk
	grün blinkend	Datenübertragung läuft
ECP U _s	grün leuchtend	System-Spannung im Normbereich (24 V)
	rot leuchtend	Spannung außerhalb des Normbereichs
ECP U _P	grün leuchtend	Peripherie-Spannung im Normbereich (24 V)
	rot leuchtend	Spannung außerhalb des Normbereichs

8.7 Spannungsversorgung LED-Karte

Die LED-Karte wird über einen 4poligen Stecker mit einer Spannung von 3,3 V versorgt.



Abb. 12: Spannungsversorgung LED-Karte

Pinbelegung Spannungsversorgung-Stecker		
Pin	Name	Beschreibung
1	3,3V	Spannung 3,3 V +
2	SCLK	Serial Clock Signal
3	SDAT	Serial DATA Signal
4	GND	Masse

9 BIOS

9.1 Benutzung des Setups

Innerhalb der einzelnen Setup-Seiten können jederzeit mit F2 ("Previous Values") die zuletzt abgespeicherten Einstellungen wieder hergestellt werden. Mit F3 ("Optimized Defaults") werden werkseitig festgelegte Standardwerte geladen. F2/F3 und auch F4 ("Save & Reset") laden bzw. sichern immer den kompletten Satz an Einstellungen.

Ein "▶"-Zeichen vor dem Menüpunkt bedeutet, dass ein Untermenü vorhanden ist. Die Navigation von einem Menüpunkt zum anderen erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten, wobei mit der Enter-Taste der entsprechende Menüpunkt ausgewählt wird, was dann z. B. den Aufruf eines Untermenüs oder eines Auswahldialogs bewirkt.

Zu jeder einzelnen Setup-Option wird oben rechts ein Hilfetext angezeigt, der in vielen Fällen nützliche Informationen zur Bedeutung der Option, zu erlaubten Werten usw., enthält.

9.2 Main CB8273

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit

		Set the Date. Use Tab to
Board Information		switch between Date elements.
Board	CB8273	Default Ranges:
Revision	3	Year: 2005-2099
Bios Version	0.41.1	Months: 1-12
		Days: dependent on month
Platform Information		
Intel(R) Atom(TM) Processor	E3930 @ 1.30GHz	
CPU Signature	506CA	
CPU Stepping	F1	
Microcode Patch	1A	
MRC Version	0.56	
PMC FW	03.20	
TXE FW	3.1.75.2351	→ : Select Screen
GOP	10.0.1038	↑↓: Select Item
		Enter: Select
Memory Information		+/-: Change Opt.
Total Memory	4096 MB	F1: General Help
Memory Speed	2133 MHz	F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
		F4: Save & Reset
System Date	[Wed 01/01/2020]	ESC: Exit
System Time	[03:03:08]	

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
Board	Keine
Revision	Keine
Bios Version	Keine
Platform Information	
Intel [®] Atom™ Processor E3930 @ 1.30GHz	
CPU Signature	Keine
CPU Stepping	Keine
Microcode Patch	Keine
MRC Version	Keine
PMC FW	Keine
TXE FW	Keine
GOP	Keine
Memory Information	
Total Memory	Keine
Memory Speed	Keine
System Date	Stellen Sie hier das Systemdatum ein.
System Time	Stellen Sie hier die Systemzeit ein.

9.3 Advanced CB8273

Aptio Setup Utility -Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main **Advanced** Chipset Security Boot Save & Exit

Power-Supply Type [ATX] SoftOff on Overheat [Disabled] Show postcode on screen [Disabled] Mathematical Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX Driver Health Trusted Computing ACPI Settings Hardware Monitor CCPU Configuration AMI Graphic Output Protocol Policy DCL Cybourter Settings	Select the Type of the Power Supply: AT/ATX
 VISB Configuration Network Stack Configuration 	→←: Select Screen
 Notwork State Configuration Power Controller Options NVMe Configuration 	Enter: Select +/-: Change Opt.
 SATA Configuration Miscellaneous Configuration System Configuration 	F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset FSC: Evit

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

BECKHOFF

Bios-Eintrag	Optionen
Power-Supply Type [ATX]	ATX/AT
SoftOff on Overheat [Disabled]	Disabled/Enabled
Show postcode on screen [Disabled]	Disabled/Enabled
► Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX	Untermenü: siehe <u>NIC Configuration 1 [▶ 35]</u>
►Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX	Untermenü: siehe <u>NIC Configuration 2 [▶ 36]</u>
► Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 00:01:05:XX:XX:XX	Untermenü: siehe <u>NIC Configuration 3 [▶ 37]</u>
► Driver Health	Untermenü: siehe Driver Health [> 38]
► Trusted Computing	Untermenü: siehe Trusted Computing [38]
►ACPI Settings	Enabled/Disabled
► Hardware Monitor	Untermenü: siehe <u>Hardware Monitor [} 39]</u>
► CPU Configuration	Untermenü: siehe <u>CPU Configuration [▶ 40]</u>
► AMI Graphic Output Protocol Policy	Untermenü: siehe <u>AMI Graphic Output Protocol Policy</u> [▶ <u>42]</u>
PCI Subsystem Settings	Untermenü: siehe PCI Subsystem Settings [▶ 43]
► USB Configuration	Untermenü: siehe USB Configuration [▶ 45]
► Network Stack Configuration	Disabled/Enabled
Power Controller Options	Untermenü: siehe Power Controller Options [> 47]
►NVMe Configuration	No NVME Device Found
► SATA Configuration	Untermenü: siehe SATA Configuration [▶ 49]
► Miscellaneous Configuration	Untermenü: siehe Miscellaneous Configuration [> 51]
► System Component	Untermenü: siehe <u>System Component [> 51]</u>



Mac Adresse

Die Mac Adresse setzt sich aus dem fixen Beckhoffteil 00:01:05 und dem boardspezifischen Teil XX:XX:XX zusammen.

9.3.1 NIC Configuration 1

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

▶ NIC Configuration		Click to configure the network
Blink LEDs	0	device poit.
UEFI Driver Device Name Chip Type PCI Device ID PCI Address	Intel(R) PRO/1000 Ope Intel(R) I210 Gigabit Intel i210 157B 01:00:00	
Link Status	[Disconnected]	
MAC Address	00:01:05:XX:XX	<pre>→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
► NIC Configuration	Link Speed Input
Blink LEDs	Keine
UEFI Driver	Keine
Device Name	Keine
Chip Type	Keine
PCI Device ID	Keine
PCI Address	Keine
Link Status	Keine
MAC Address	Keine

9.3.2 NIC Configuration 2

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

▶ NIC Configuration		Click to configure the network device port.
Blink LEDs	0	
UEFI Driver Device Name Chip Type PCI Device ID PCI Address Link Status	Intel(R) PRO/1000 Ope Intel(R) I210 Gigabit Intel i210 157B 02:00:00 [Disconnected]	
MAC Address	00:01:05:22:22	<pre>→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
► NIC Configuration	Link Speed Input
Blink LEDs	Keine
UEFI Driver	Keine
Device Name	Keine
Chip Type	Keine
PCI Device ID	Keine
PCI Address	Keine
Link Status	Keine
MAC Address	Keine
9.3.3 NIC Configuration 3

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

▶ NIC Configuration		Click to configure the network
Blink LEDs	0	
UEFI Driver Device Name Chip Type	Intel(R) PRO/1000 Ope Intel(R) I210 Gigabit Intel i210	
PCI Device ID PCI Address	157B 03:00:00	
Link Status	[Disconnected]	
MAC Address	00:01:05:XX:XX	<pre>→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen
► NIC Configuration	Link Speed Input
Blink LEDs	Keine
UEFI Driver	Keine
Device Name	Keine
Chip Type	Keine
PCI Device ID	Keine
PCI Address	Keine
Link Status	Keine
MAC Address	Keine

9.3.4 Driver Health

Aptio Setup Utility | Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\textbf{Advanced}}$

Intel(R) PRO/1000 Open Source 8.3.10 PCI E	Healthy	Provides Health Status for the Drivers/Controllers
		<pre>→+: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
Intel(R) PRO/1000 Open Source 8.3.10 PCI-E	Keine

9.3.5 Trusted Computing

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Advanced

Configuration Security Device Support NO Security Device Found	[Disable]	Enables or Disables BIOS support for security device. O.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INT1A interface will not be available.
		<pre>↑↓: Select Screen →: Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen
Configuration	
Security Device Support	Enable/Disable
NO Security Device Found	Keine

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\mathbf{Advanced}}$

ACPI Settings Enable ACPI Auto Configuration	[Enabled]	Enables or Disables BIOS ACPI Auto Configuration.
		: Select Screen <pre> +: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
ACPI Settings	
Enable ACPI Auto Configuration	Enabled/Disabled

9.3.7 Hardware Monitor

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\mathbf{Advanced}}$

Pc Health Status		Enable or Disable smart fan control
CPU dig. MB Temp 5V 1.05V VCCCORE 12V VBATT 3.3V FAN 1 FAN 2 FAN 3 SIO Temp Memory Temp	: +62 'C : +57 'C : +5.10 V : +1.02 V : +0.82 V : +12.37 V : N/A : +3.30 V : N/A : N/A : N/A : +47 'C : +58 'C	<pre>: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Peset</pre>
		ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
PC Health Status	Keine

9.3.8 CPU Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

CPU Configuration		Socket specific CPU Information
▶ Socket 0 CPU Information		
Speed 64-bit	1600 MHz Supported	
 CPU Power Management Active Processor Cores Intel Virtualization Technology VT-d Bi-directional PROCHOT Thermal Monitor Monitor Mwait DTS 	[Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Auto] [Disabled]	-*: Select Screen †J: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
CPU Configuration	
Socket 0 CPU Information	Untermenü: Socket O CPU Information [▶ 41]
Speed	Keine
64-bit	Keine
► CPU Power Management	Untermenü: <u>CPU Power Management [} 42]</u>
Active Processor Cores	Disabled/Enabled
Intel Virtualization Technology	Enabled/Disabled
VT-d	Disabled/Enabled
Bi-directional PROCHOT	Enabled/Disabled
Thermal Monitor	Enabled/Disabled
Monitor Mwait	Auto/Enabled/Disabled
DTS	Disabled/Enabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\mathbf{Advanced}}$



Bios-Eintrag	Optionen	
Socket O CPU Information		
Intel(R) Atom(TM) Processor E3930 @ 1.300	θHz	
CPU Signature	Keine	
Microcode Patch	Keine	
Max CPU Speed	Keine	
Min CPU Speed	Keine	
Processor Cores	Keine	
Intel HT Technology	Keine	
Intel VT-x Technology	Keine	
L1 Data Cache	Keine	
L1 Code Cache	Keine	
L2 Cache	Keine	
L3 Cache	Keine	

9.3.8.2 CPU Power Management

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.



Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen	
CPU Power Management Configuration		
EIST	Enabled/Disabled	
Boot performance mode	Max Performance/Max Battery	
C-States	Disabled/Enabled	

9.3.9 AMI Graphic Output Protocol Policy

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

vanced

Intel(R) Graphics Controller Intel(R) GOP Driver [10.0.1038] Output Select	[DVI1]	Output Interface
		: Select Screen ti: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
Intel(R) Graphics Controller Intel(R) GOP Driver [10.0.1038]	
Output Select	Keine

9.3.10 PCI Subsystem Settings

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

PCI Bus Driver VersionA5.PCI Devices Common Settings:PCI Latency Timer[32PCI-X Latency Timer[64VGA Palette Snoop[DiPERR# Generation[DiSERR# Generation[DiAbove 4G Decoding[DiBME DMA Mitigation[DiPCI Hot-Plug Settings	A5.01.12 [32 PCI Bus Clocks] [64 PCI Bus Clocks] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Value to be programmed into PCI Latency Timer Register.
		: Select Screen ti: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
PCI Bus Driver Version A5.01.12	Keine
PCI Devices Common Settings:	
PCI Latency Timer	32 PCI Bus Clocks/(32 - 248)
PCI-X Latency Timer	64 PCI Bus Clocks/(32 - 248)
VGA Palette Snoop	Disabled/Enabled
PERR# Generation	Disabled/Enabled
SERR# Generation	Disabled/Enabled
Above 4G Decoding	Disabled/Enabled
BME DMA Mitigation	Disabled/Enabled
► PCI Hot-Plug Settings	Untermenü: siehe PCI Hot-Plug Settings [> 44]

9.3.10.1 PCI Hot-Plug Settings

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc Advanced

		If ENABLED allows BIOS build
PCI Hot-Plug Settings		in Hot-Pug support. Use this
		feature if OS does not support
BIOS Hot-Plug Support	[Enabled]	PCI Express and SHPC hot-plug
		natively.
PCI Buses Padding	[1]	
I/O Resources Padding	[4 K]	
MMIO 32 bit Resources Padding	[16 M]	
PFMMIO 32 bit Resources Padding	[16 M]	
		→ Select Screen
		↑↓: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
		F4: Save & Reset
		ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
PCI Hot-Plug Settings	
BIOS Hot-Plug Support	Enabled/Disabled
PCI Buses Padding	1 (Disabled, 1 - 5)
I/O Resources Padding	4K (Disabled, 4K, 8 K, 16 K, 32K)
MMIO 32 bit Resources Padding	16 M (Disabled, 1 M, 2 M, 4 M 64 M, 128 M)
PFMMIO 32 bit Resources Padding	16 M (Disabled, 1 M, 2 M, 4 M 64 M, 128 M)

9.3.11 USB Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

USB Configuration		This is a workaround for OSes
USB Module Version	22	The XHCI ownership change should be claimed by XHCI
USB Controllers: 1 XHCI		driver.
USB Devices: 1 Keyboard		
XHCI Hand—off	[Enabled]	
USB Mass Storage Driver Support	[Enabled]	
USB hardware delays and time-outs:		
USB transfer time-out	[20 sec]	→-: Select Screen
Device reset time-out	[20 sec]	↑1: Select Item
		Enter: Select
Device power—up delay in seconds	5	+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
		F4: Save & Reset
		ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen	
USB Configuration		
USB Module Version	Keine	
USB Controllers:	Keine	
1 XHCI		
USB Devices:	Keine	
1 Keyboard		
XHCI Hand-off	Enabled/Disabled	
USB Mass Storage Driver Support	Enabled/Disabled	
USB hardware delays and time-outs:	Keine	
USB transfer time-out	20 sec (1, 5, 10, 20 sec)	
Device reset time-out	20 sec (10, 20, 30, 40 sec)	
Device power-up delay	Auto/Manual	

9.3.12 Network Stack Configuration

- Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

Network Stack	[Enabled]	Enable/Disable UEFI Nwetwork Stack
Ipv4 PXE Support Ipv4 HTTP Support Ipv6 PXE Support Ipv6 HTTP Support PXE boot wait time Media detect count	[Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] 0 1	
		: Select Screen ti: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
Network Stack	Enabled
Ipv4 PXE Support	Disabled/Enabled
Ipv4 HTTP Support	Disabled/Enabled
Ipv6 PXE Support	Disabled/Enabled
Ipv6 HTTP Support	Disabled/Enabled
PXE boot wait time	Keine
Media detect count	Keine

-Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

Bootloader Version Firmware Version Mainboard Serial No Mainboard Prod. Date (Week.Year) Mainboard BootCount Mainboard Operation Time Voltage (Min/Max) Temperature (Min/Max)	der Version 2.00-09 e Version 2.00-31 rd Serial No 000000000000000 rd Prod. Date (Week.Year) -11 rd BootCount 17 rd Operation Time 1731min (28h) (Min/Max) 5.00V / 5.10V ture (Min/Max) 19'C /58'C	
WDT OSBoot Timeout	[Disabled]	→ : Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
Advanced	
Bootloader Version	Keine
Firmware Version	Keine
Mainboard Serial No	Keine
Mainboard Prod. Date (Week.Year)	Keine
Mainboard BootCount	Keine
Mainboard Operation Time	Keine
Voltage (Min/Max)	Keine
Temperature (Min/Max)	Keine
WDT OSBoot Timeout	Disabled/45255 Seconds (in steps +15)

9.3.14 NVMe Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

	-
NVMe controller and Drive information No NVMe Device Found	
	<pre>: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen
NVMe controller and Drive information	
No NVME Device Found	Keine

9.3.15 SATA Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Advanced

SATA Configuration		Enable/s or Disables the
Chipset-SATA Controller Configuratio Chipset SATA SATA Mode Selection SATA Test Mode Aggressive LPM Support SATA Controller Speed	n [Enable] [AHCI] [Disabled] [Disabled] [Default]	Chipset SATA controller Supports the 2 black internal SATA ports (up to 3Gb/s supported per port).
SATA Port 0 Software Preserve Port 0 SATA Port 0 Hot Plug Capability Configured as eSATA Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA Port 0 DevSlp DITO Configuration	[Not Installed] Unknown [Enabled] [Disabled] Hot Plug supported [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	
SATA Port 1 Software Preserve Port 1 SATA Port 1 Hot Plug Capability Configured as eSATA Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA Port 1 DevSlp DITO Configuration	[Not Installed] Unknown [Enabled] [Disabled] Hot Plug supported [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	<pre>-*: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

BECKHOFF

Bios-Eintrag	Optionen		
SATA Configuration	·		
Chipset-SATA Controller Configuration			
Chipset SATA	Enable/Disable		
SATA Mode Selection	AHCI		
SATA Test Mode	Disabled/Enabled		
Aggressive LPM Support	Disabled/Enabled		
SATA Controller Speed	Default/Gen1/Gen2/Gen3		
SATA Port 0	Not Installed		
Software Preserve	Keine		
Port 0	Enabled/Disabled		
SATA Port 0 Hot Plug Capability	Disabled/Enabled		
Configured as eSATA	Hot Plug supported		
Mechanical Presence Switch	Enabled/Disabled		
Spin Up Device	Disabled/Enabled		
SATA Device Type	Hard Disk Drive/Solid State Drive		
SATA Port 0 DevSlp	Disabled/Enabled		
DITO Configuration	Disabled/Enabled		
SATA Port 1	Not Installed		
Software Preserve	Keine		
Port 1	Enabled/Disabled		
SATA Port 1 Hot Plug Capability	Disabled/Enabled		
Configured as eSATA	Hot Plug supported		
Mechanical Presence Switch	Enabled/Disabled		
Spin Up Device	Disabled/Enabled		
SATA Port 1 DevSlp	Disabled/Enabled		
DITO Configuration	Disabled/Enabled		

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\mathbf{Advanced}}$

Miscellaneous Configuration	scellaneous Configuration	
8254 Clock Gating	54 Clock Gating [Disable]	
State After G3	ate After G3 [S0 State]	
Power Button Debounce Mode	wer Button Debounce Mode [Enable]	
UART Interface Selection	RT Interface Selection [Internal UART]	
		→ : Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
Miscellaneous Configuration	
8254 Clock Gating	Enable/Disable
State After G3	S0 State/S5 State/Last State
Power Button Debounce Mode	Enable/Disable
UART Interface Selection	Internal UART/Super IO UART

9.3.17 System Component

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. $\ensuremath{\mathbf{Advanced}}$

CRID Setting PNP Setting OS Reset Select PS2 Keyboard and Mouse	[CRID_0] [Power&Performance] [Cold Reset] [Auto]	Select the Revision ID reflected in PCI config space
		<pre>→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen
CRID Setting	CRID_0/CRID_1/CRID_2/Disable
PNP Setting	Power&Performance/Disable
OS Reset Select	Cold Reset/Warm Reset
PS2 Keyboard and Mouse	Auto/Enable/Disable

9.4 Chipset CB8273

BIOS

	Aptio S	etup Util	ity - Copy	right	(C)	2020) American	Megatrends,	Inc.
Main	Advanced	Chipset	Security	Boot	Sat	7e &	Exit		

North BridgeSouth Bridge	North Bridge Parameters
	<pre>-**: Select Screen ^↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bios-Eintrag	Optionen
► North Bridge	Untermenü: siehe <u>North Bridge [> 53]</u>
► South Bridge	Untermenü: siehe <u>South Bridge</u> [▶ <u>55]</u>

52

9.4.1 North Bridge

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

▶ Intel IGD Configuration		Intel IGD Configuration
Memory Information		
Total Memory	4096 MB (LPDDR4)	
Memory Slot0 Memory Slot1 Memory Slot2 Memory Slot3 Max TOLUD	1024 MB (LPDDR4) 1024 MB (LPDDR4) 1024 MB (LPDDR4) 1024 MB (LPDDR4) [2 GB]	
		<pre>→ : Select Screen ↑1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen
► Intel IGD Configuration	Untermenü: siehe GOP Configuration [> 54]
	·
Memory Information	
Total Memory	Keine
Memory Slot0	Keine
Memory Slot1	Keine
Memory Slot2	Keine
Memory Slot3	Keine
Max TOLUD	Keine

9.4.1.1 GOP Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

F		
GOP Configuration		Overrides SoC fuses GT OP frequency and force to specific
Force GT Frequency to	[400 MHz]	frequency
IGD Configuration Integrated Graphics Device Primary Display RC6(Render Standby) GTT Size Aperture Size DVMT Pre-Allocated DVMT Total Gfx Mem Cd Clock Frequency	[Enable] [IGD] [Disable] [8MB] [256MB] [64M] [256M] [624 MHz]	
GT PM Support PAVP Enable	[Disable] [Enable]	
		→-: Select Screen †↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
GOP Configuration	
Force GT to Frequency to	100400 MHz
IGD Configuration	
Integrated Graphics Device	Enable/Disable
Primary Display	IGD/PCIe/HG
RC6(Render Standby)	Disable/Enable
GTT Size	2MB, 4MB, 8MB
Aperture Size	Keine
DVMT Pre-Allocated	64M/verschiedene Werte bis zu 512M
DVMT Total Gfx Mem	128M, 256M/MAX
GT PM Support	Disable/Enable
PAVP Enable	Enable/Disable

9.4.2 South Bridge

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

 HD-Audio Configuration PCI Express Configuration USB Configuration 		HD-Audio Configuration Settings
Serial IRQ Mode SMBus Support OS Selection PCI CLOCK RUN Real Time Option	[Quiet] [Enabled] [Windows] [Enabled] [RT Enabled, Agent D]	
		<pre>→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit</pre>

Bios-Eintrag	Optionen	
► HD-Audio Configuration	Untermenü: siehe HD-Audio Configuration [> 56]	
► PCI Express Configuration	Untermenü: siehe PCI Express Configuration [> 57]	
► USB Configuration	Untermenü: siehe USB Configuration [> 60]	
Serial IRQ Mode	Quiet/Continuous	
SMBus Support	Enabled/Disabled	
OS Selection	Windows/Android/Win7/Intel Linux	
PCI CLOCK RUN	Enabled/Disabled	
Real Time Option	RT Enabled, Agent D	

9.4.2.1 HD-Audio Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

HD-Audio Configuration HD-Audio Support	[Enable]	Enable/Disable HD-Audio Support
		→-: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
HD-Audio Configuration	
HD-Audio Support	Disable/Enable

9.4.2.2 PCI Express Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

PCI Express Configuration		PCI Express Clock Gating
PCI Express Port 1 is assigned to LAM PCI Express Port 2 is assigned to LAM PCI Express Port 3 is assigned to LAM	1 1 1 2 1 3	port.
PCI Express Clock Gating	[Enabled]	
<pre>Port8xh Decode Peer Memory Write Enable Compliance Mode PCI Express Root Port 1 PCI Express Root Port 2 PCI Express Root Port 3 PCI Express Root Port 4</pre>	[Disabled] [Disabled] [Disabled]	
		: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset FSC: Frit

Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Bio-Eintrag	Optionen
PCI Express Configuration	
PCI Express Port 1 is assigned to LAN 1	
PCI Express Port 2 is assigned to LAN 2	
PCI Express Port 3 is assigned to LAN 3	
PCI Express Clock Gating	Enabled/Disabled
Port8xh Decode	Disabled/Enabled
Peer Memory Write Enable	Disabled/Enabled
Compliance Mode	Disabled/Enabled
► PCle Root Port 1	Keine
► PCIe Root Port 2	Untermenü: siehe PCIe Root Port 2
► PCle Root Port 3	Untermenü: siehe PCIe Root Port 3
► PCIe Root Port 4	Untermenü: siehe PCIe Root Port 4
	·

HINWEIS

PCIe Root Einstellungen Port 2 - 4

Die Root-Einstellungen an den Ports 2 - 4 sind identisch. Beispielhaft ist Port 2 dargestellt.

9.4.2.2.1 PCle Root Port 2

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

PCIe Root Port 2	[Auto]	Control the PCI Express Root
If DISABLED, goto ENABLE first the		Port.
ASPM	[Disable]	AUTO: To disable unused root
L1 Substates	[L1.1 & L1.2]	port automatically for the
ACS	[Enabled]	most optimum power savings.
URR	[Disable]	Enable: Enable PCIe root port
FER	[Disable]	Disable: Disable PCIe root port
NFER	[Disable]	
CER	[Disable]	
СТО	[Default Setting]	
SEFE	[Disable]	
SENFE	[Disable]	
SECE	[Disable]	
PME SCI	[Enable]	→-: Select Screen
Hot Plug	[Disable]	↑↓: Select Item
PCIe Speed	[Auto]	Enter: Select
Transmitter Half Swing	[Disable]	+/-: Change Opt.
Extra Bus Reserved	0	F1: General Help
Reserved Memory	10	F2: Previous Values
Reserved I/O	4	F3: Optimized Defaults
PCH PCIe LTR Configuration		F4: Save & Reset
PCH PCIE LTR	[Enabled]	ESC: Exit
Snoop Latency Override	[Auto]	
Non Snoop Latency Override	[Auto]	
PCIE LTR Lock	[Disabled]	
PCIe selectable De-emphasis	[Enabled]	

BECKHOFF

Bios-Eintrag	Optionen	
PCI Express Root Port 2	Auto/Disable/Enable	
If DISABLED, goto ENABLE first the		
ASPM	Disable/Enable	
L1 Substates	Disabled/L1.1/L1.2/L1.1 & L1.2	
ACS	Enabled/Disabled	
URR	Disabled/Enabled	
FER	Disabled/Enabled	
NFER	Disabled/Enabled	
CER	Disabled/Enabled	
СТО	Default Setting (various settings)	
SEFE	Disabled/Enabled	
SENFE	Disabled/Enabled	
SECE	Disabled/Enabled	
PME SCI	Enabled/Disabled	
Hot Plug	Disabled/Enabled	
PCIe Speed	Auto/Gen1/Gen2	
Transmitter Half Swing	Disabled/Enabled	
Extra Bus Reserved	Keine	
Reserved Memory	Keine	
Reserved I/O	Keine	
PCH PCIe LTR Configuration		
PCH PCIE LTR	Enabled/Disabled	
Snoop Latency Override	Auto/Manual/Disabled	
Non Snoop Latency Override	Auto/Manual/Disabled	
PCIE LTR Lock	Disabled/Enabled	
PCIe selectable De-emphasis	Enabled/Disabled	



9.4.2.3 USB Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Chipset

USB Port Disable Override XHCI Disable Compliance Mode USB HW MODE AFE Comparators	[Disable] [FALSE] [Disable]	Selectively Enable/Disable the corresponding USB port from reporting a Device to the controller.
		→ : Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
USB Port Disable Override	Disable/Enable
XHCI Disable Compliance Mode	FALSE/TRUE
USB HW MODE AFE Comparators	Disable/Enable

9.5 Security CB8273

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset **Security** Boot Save & Exit

Password Description		Set Setup Administrator Password
Minimum length Maximum length	3 20	
Setup Administrator Password		
User Mode available	[Enabled]	
▶ Secure Boot		
		: Select Screen ti: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
Password Description	
Minimum length	Keine
Maximum length	Keine
Setup Administrator Password	
User Mode available	Enabled/Disabled
► Secure Boot	Untermenü: siehe <u>Secure Boot</u> [▶ <u>62]</u>

9.5.1 Secure Boot

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Security

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
System Mode	User	Secure Boot activated when:
Vendor Keys	Modified	Secure Boot is enabled Platform Key(PK) is enrolled,
Secure Boot	[Disabled]	System mode is User/Deployed,
	NOT ACTIVE	and CSM is disabled
Secure Boot Customization	[Custom]	
 Restore Factory Keys 		
▶ Reset To Setup Mode		
▶ Key Management		
		→←: Select Screen
		↑↓: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
		F4: Save & Reset
		ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen
System Mode	Keine
Vendor Keys	Keine
Secure Boot	Disabled
	Not Active
Secure Boot Customization	Custom/Standard
► Restore Factory Keys	Install factory defaults (Yes or No)
► Reset To Setup Mode	Reset To Setup Mode (Yes or No)
►Key Management	Untermenü: siehe Factory Key Provision [> 63]

9.5.1.1 Factory Key Provision

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Security

	Factory Key Provision			[Disabled]	Provision factory default keys on next re-boot only when
	 Restore Factory Keys Reset To Setup Mode Export Secure Boot var Enroll Efi Image 	iables	5		System in Setup Mode
	Device Guard Ready Remove 'UEFI CA' from Restore DB defaults Secure Boot variable	DB Size	Keys	Key Source	
þ	 Platform Key(PK) 	862	1	Test (AMI)	
þ	► Key Exchange Keys	1560	1	Factory	→←: Select Screen
þ	 Authorized Signatures 	3143	2	Factory	↑↓: Select Item
þ	 Forbidden Signatures 	3724	77	Factory	Enter: Select
þ	 Authorized TimeStamps 	0	0	No Keys	+/-: Change Opt.
	 OsRecovery Signatures 	0	0	No Keys	F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen		
Factory Key Provision	Disabled/Enabled		
► Restore Factory Keys	Press ,Yes' to proceed ,No' to cancel		
► Reset To Setup Mode	Yes/No		
► Export Secure Boot variables	File System		
►Enroll Efi Image	File System		
Device Guard Ready			
► Remove 'UEFI CA' from DB	Press ,Yes' to proceed ,No' to cancel		
► Restore DB defaults	Press ,Yes' to proceed ,No' to cancel		
Secure Boot variable			
► Platform Key(PK)	Eingabetaste drücken		
►Key Exchange	Eingabetaste drücken		
►Authorized Signatures Eingabetaste drücken			
► Forbidden Signatures Eingabetaste drücken			
► Authorized TimeStamps Eingabetaste drücken			
► OsRecovery Signatures	Eingabetaste drücken		



9.6 Boot CB8273

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Security **Boot** Save & Exit

Boot Configuration Setup Prompt Timeout Bootup NumLock State	5 [On]	Number of 1/10 sec. to wait for setup activation key. 0 means no wait.
F7 Boot Menu	[Enabled]	
Full Screen Logo Fast Boot	[Enabled] [Disable]	
Driver Option Priorities StartUpDelay for UEFI shell	5	
FIXED BOOT ORDER Priorities		
Boot Option #1	[Service Stick]	
Boot Option #2	[CFast]	
Boot Option #3	[SSD]	
Boot Option #4	[HDD]	→-: Select Screen
Boot Option #5	[CD/DVD]	↑↓: Select Item
Boot Option #6	[USB Stick]	Enter: Select
Boot Option #7	[USB Floppy]	+/-: Change Opt.
Boot Option #8	[USB Hard Disk]	F1: General Help
Boot Option #9	[USB CD/DVD]	F2: Previous Values
Boot Option #10	[Network]	F3: Optimized Defaults
Boot Option #11	[USB Lan]	F4: Save & Reset
► Advanced Fixed Boot Order Parameters	3	ESC: Exit

BECKHOFF

Bios-Eintrag	Optionen
Boot Configuration	
Setup Prompt Timeout	5
Bootup NumLock State	On/Off
Full Screen Logo	Enabled/Disabled
Fast Boot	Disable/Enable
StartUpDelay for UEFI shell	5
FIXED BOOT ORDER Priorities	
Boot Option #1	Service Stick (varoius options)
Boot Option #2	CFast (varoius options)
Boot Option #3	SSD (varoius options)
Boot Option #4	HDD (various options)
Boot Option #5	CD/DVD (varoius options)
Boot Option #6	USB Stick] (varoius options)
Boot Option #7	USB Floppy (varoius options)
Boot Option #8	USB Hard Disk (varoius options)
Boot Option #9	USB CD/DVD (varoius options)
Boot Option #10	Network (varoius options)
Boot Option #11	USB Lan (varoius options)
► Advanced Fixed Boot Order Parameters	Untermenü: siehe Advanced Fixed Boot Order Parameters
	[<u>66]</u>



9.6.1 Advanced Fixed Boot Order Parameters

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. ${\bf Boot}$

Min. CFast capacity (GB) Max. CFast capacity (GB) Min. SSD capacity (GB) Max. SSD capacity (GB) Min. HDD capacity (GB) Max. HDD capacity (GB) Max. USB Stick capacity (GB)	0 119 119 481 481 8000000 64	Lowercapacity limit for boot groupCFast in GB
UEFI BDS Boot Filter	[Enabled]	
Re-enable UEFI Disks	[Enabled]	
BootDeviceDef Version 3(11/22/2018)		
		→-: Select Screen
		↑1: Select Item
		Enter: Select
		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2. Previous Values
		F3: Ontimized Defaults
		E4. Come & Decet
		r4: Save & Resel
		ESC: Exit

Bios-Eintrag	Optionen	
Min. CFast capacity (GB)	Keine	
Max. CFast capacity (GB)	Keine	
Min. SSD capacity (GB)	Keine	
Max. SSD capacity (GB)	Keine	
Min. HDDt capacity (GB)	Keine	
Max. HDD capacity (GB)	Keine	
Max. USB Stick capacity (GB)	Keine	
UEFI BDS Boot Filter	Enabled/Disabled	
Re-enable UEFI Disks	Enabled/Disabled	
BootDeviceDef Version 3(11/22/2018)		

9.7 Save&Exit CB8273

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Security Boot **Save & Exit**

Save Changes and Reset Discard Changes and Reset	Reset the system after saving the changes.
Restore Optimized Defaults	
Boot Override Launch EFI Shell from filesystem device	
	→ : Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit

Optionen		
Eingabetaste drücken		
Eingabetaste drücken		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Eingabetaste drücken		
Boot Override		
Keine		

9.8 BIOS-Update

Wenn ein Update des BIOS vorgenommen werden soll, dann wird hierzu das Programm "DecdFlsh" sowie ein bootfähiges Medium mit der aktuellsten BIOS-Version benutzt. Dabei ist es wichtig, dass das Programm aus einer DOS-Umgebung ohne einen virtuellen Speichermanager wie zum Beispiel "EMM386.EXE" gestartet wird. Sollte ein solcher Speichermanager geladen sein, wird das Programm mit einer Fehlermeldung abbrechen oder einen Absturz verursachen.

DecdFlsh ist ein Programm zum automatischen Update des BIOS auf allen Boards mit AMI-BIOS. Alle Dateien aus dem zip-Verzeichnis müssen in ein Verzeichnis entpackt werden. Von dort wird

DecdFlsh Bios-Dateiname

BIOS

aufgerufen. Der Name der BIOS-Datei und deren Länge werden überprüft. Das BIOS wird nun programmiert.

Während des Flash-Vorgangs darf das System auf keinen Fall unterbrochen werden, da sonst das Update abbricht und anschließend das BIOS auf dem Board zerstört ist. Der Flash-Vorgang dauert etwa 75 Sekunden. Das erforderliche Firmware-Update erfolgt automatisch.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch falsche Update-Durchführung!

Wenn das BIOS-Update fehlerhaft durchgeführt wird, kann das Board dadurch unbenutzbar werden. Deshalb sollte ein Bios-Update nur gemacht werden, wenn die Korrekturen/Ergänzungen, die die neue BIOS-Version mitbringt auch wirklich benötigt werden.

Vor einem geplanten BIOS-Update muss unbedingt sichergestellt werden, dass die BIOS-Datei, die neu eingepsielt werden soll, wirklich für genau dieses Board und für genau diese Boardversion herausgegeben worden ist. Wenn eine ungeeignete Datei verwendet wird, dann führt dies unweigerlich dazu, dass das Board anschließend nicht mehr startet.

BECKHOFF

10 Mechanische Zeichnung



Maßangaben

Alle Maßangeben sind in Millimeter (mm).

10.1 Leiterplatte: Abmessungen und Bohrungen



Abb. 13: CB8273-MZ

11 Technische Daten

11.1 Elektrische Daten

Spannungsversorgung	
Board	24 V _{DC} (+20 % / -15 %)
RTC	≥3 A
Leistung	
Trafo	30 W Dauerlast
	60 W Peaklast
Stromverbrauch	
RTC	≤10 µA

11.2 Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	
Operating	0 °C bis +50 °C (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage)
Lagerung	-25 °C bis +85 °C
Versand	-25 °C bis +85 °C, für verpackte Boards

Temperaturänderungen	
Operating	0,5 °C pro Minute, 7,5 °C in 30 Minuten
Lagerung	1,0 °C pro Minute
Versand	1,0 °C pro Minute, für verpackte Boards

Relative Luftfeuchte	
Operating	5 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerung	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Versand	5 % bis 100 % (nicht kondensierend), für verpackte Boards

Stoß	
Operating	150 m/s², 6 ms
Lagerung	400 m/s², 6 ms
Versand	400 m/s², 6 ms, für verpackte Boards

Vibrationen	
Operating	10 bis 58 Hz, 0,075 mm Amplitude
	58 bis 500 Hz, 10 m/s²
Lagerung	5 bis 9 Hz, 3,5 mm Amplitude
	9 bis 500 Hz, 10 m/s²
Versand	5 bis 9 Hz, 3,5 mm Amplitude
	9 bis 500 Hz, 10 m/s², für verpackte Boards

Hinweis zu Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Die Angaben zu Stoß- und Vibrationsfestigkeit beziehen sich auf das reine Motherboard ohne Kühlkörper, Speicherriegel, Verkabelungen usw.

70

11.3 Thermische Spezifikationen

Das Board ist spezifiziert für einen Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage). Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur des Prozessor-Dies 110 °C nicht überschreitet. Hierfür muss ein geeignetes Kühlkonzept realisiert werden, das sich an der maximalen Leistungsaufnahme des Prozessors/Chipsatzes orientiert. Zu beachten ist dabei auch, dass eventuell vorhandene Kontroller im Kühlkonzept Berücksichtigung finden. Die Leistungsaufnahme dieser Bausteine liegt unter Umständen in der gleichen Größenordnung wie die Leistungsaufnahme des Prozessors.

Das Board ist durch geeignete Bohrungen für den Einsatz moderner Kühl-Lösungen vorbereitet. Wir haben eine Reihe von kompatiblen Kühl-Komponenten im Programm. Ihr Distributor berät Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Lösungen.

HINWEIS

Überschreiten der maximalen Die-Temperatur verhindern!

Es liegt im Verantwortungsbereich des Endkunden, dass die Die-Temperatur des Prozessors 110 °C nicht überschreitet! Eine dauerhafte Überhitzung kann das Board zerstören!

Für den Fall, dass die Temperatur 110 °C überschreitet, muss die Umgebungstemperatur reduziert werden. Unter Umständen muss für eine ausreichende Luftzirkulation Sorge getragen werden.

12 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff-Support

Der Beckhoff-Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff-Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- · weltweiter Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff-Systemkomponenten.

Hotline: +49(0)5246/963-157

Fax: +49(0)5246/963-9157

E-Mail: support@beckhoff.com

Beckhoff-Service

Das Beckhoff-Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- · Hotline-Service

Hotline: +49(0)5246/963-460

Fax: +49(0)5246/963-479

E-Mail: service@beckhoff.com

Beckhoff-Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20

33415 Verl

Deutschland

Telefon: +49(0)5246/963-0

Fax: +49(0)5246/963-198

E-Mail: info@beckhoff.de

Web: www.beckhoff.de

Weitere Support- und Serviceadressen finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://www.beckhoff.de.

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff-Komponenten.
13 Anhang I: Post-Codes

Während der Bootphase generiert das BIOS eine Reihe von Statusmeldungen (sog. "POST-Codes"), die mit Hilfe eines geeigneten Lesegerätes (POST-Code-Karte) ausgegeben werden können. Die Bedeutung der POST-Codes wird in dem Dokument "Aptio™ 5.x Status Codes" von American Megatrends® erläutert, das auf der Webseite <u>http://www.ami.com</u> erhältlich ist. Zusätzlich werden die folgenden OEM-POST-Codes ausgegeben:

Code	Beschreibung
87h	BIOS-API gestartet
88h	PCA9535 gestartet
89h	PWRCTRL-Firmware gestartet

14 Anhang II: Ressourcen

14.1 Interrupt CB8273

Das System-BIOS legt die Interrupt-Anfragen (IRQs) für alle Devices fest, die Interrupts anfordern. Im Betriebssystem können Interrupts dynamisch an IRQs weitergeleitet werden und ggf. eine Neuzuordnung von IRQs unterstützen, falls ein Konflikt mit der aktuellen Verwendung des Interrupts vorliegt.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie dem Handbuch zum Chipsatz. Spezifikationen und Dokumente

14.2 PCI-Devices CB8273

Die hier aufgeführten PCI-Devices sind alle auf dem Board vorhandenen, inklusive der, die durch das BIOS erkannt und konfiguriert werden. Durch Setup-Einstellungen des BIOS kann es vorkommen, dass verschiedene PCI-Devices oder Funktionen von Devices nicht aktiviert sind. Wenn Devices deaktiviert werden, kann sich dadurch bei anderen Devices die Bus-Nummer ändern.

Bus	Dev.	Fkt.	Controller / Slot
00	00	00	Host Bridge ID 5AF0
00	02	00	VGA Controller ID 5A85
00	0E	00	Audio Device ID 5A98
00	0F	00	Communiction Device ID 5A9A
00	12	00	AHCI Controller ID 5AE3
00	13	00	PCI-to-PCi Bridge ID 5AD8
00	13	01	PCI-to-PCi Bridge ID 5AD9
00	15	00	XHCI USB Controller ID 5AA8
00	1F	00	ISA Bridge ID 5AE8
00	1F	01	SMBus Controller ID 5AD4
02	00	00	Ethernet Controller ID 157B

14.3 SMB-Devices CB8273

Die folgende Tabelle listet die reservierten SM-Bus-Device-Adressen in 8-Bit-Schreibweise auf.

HINWEIS

Diese Adressbereiche dürfen auch dann nicht von externen Geräten benutzt werden, wenn die in der Tabelle zugeordnete Komponente auf dem Motherboard gar nicht vorhanden ist.

Adresse	Funktion
B0, B2, B8, BA	PWCTR3
70, 72	PostCode
34 (alt B4)	CA2000-0021/23 (Netzteil)
40	PCA9535BS (16-bit I2C and SMBus, low power I/O port with interrupt)
C2	i210 (ARP) Ethernet Controller
	SUSV

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de