BECKHOFF New Automation Technology

手册 | ZH CX9020 嵌入式控制器



2024-07-03 | 版本: 2.5

目录

1	文档记	兑明		5
	1.1	警告的表	述和结构	6
	1.2	文档发行	状态	7
2	安全僑	言息		8
	2.1	预期用途		8
	2.2	员工资质		8
	2.3	安全说明		8
	2.4	信息安全	说明	10
3	运输利	和存储		11
4	产品相	既述		12
	4.1	CX9020 崔	发入式控制器结构	13
	4.2	铭牌		14
	4.3	类型		14
	4.4	架构概述		16
5	接口ね	曲试		17
-	5.1	USB (X10	0、X101、X102、X103)	17
	5.2	Ethernet	RJ45 (X000, X001)	17
	5.3	DVI-D (X	200)	19
	5.4	可选接口		19
		5.4.1	音频接口(N020)	19
		5.4.2	RS232 (N030)	21
		5.4.3	RS422/RS485 (N031)	22
		5.4.4	EtherCAT 从站 (B110)	23
		5.4.5	PROFIBUS (x310)	24
		5.4.6	CANopen (x510)	25
		5.4.7	PROFINET RT (x930)	26
6	调试.			27
	6.1	组装		27
		6.1.1	注意允许的安装方向	27
		6.1.2	固定在安装导轨上	29
		6.1.3	MicroSD 卡的安装和拆卸	30
		6.1.4	安装无通讯芯片端子模块	31
	6.2	连接电源		32
	6.3	开启		34
	6.4	关闭		34
7	配置.			35
	7.1	Windows	Embedded Compact 7	35
		7.1.1	设置音频接口(N020)	35
	7.2	倍福设备	管理器	36
		7.2.1	启动倍福设备管理器	36
		7.2.2	启用远程桌面显示	37
		7.2.3	启动远程连接	38
	7.3	TwinCAT.		39

		7.3.1	树状视图	39
		7.3.2	搜索目标系统	40
		7.3.3	扫描嵌入式 PC	42
8	NOVRA	М		43
	8.1	在 Twin(CAT 3 下使用	44
		8.1.1	创建Retian处理程序	44
		8.1.2	创建和链接变量	46
		8.1.3	Retain处理程序的写入速度	48
		8.1.4	删除Retain处理程序下的变量	49
9	1秒	UPS(持ク	、性变量)	50
	9.1	FB S UPS	5 CX9020 U900	52
	9.2	数据类型	 !	53
	9.3	检查变量	的有效性	54
		9.3.1	系统信息类型	54
		9.3.2	PlcAppSystemInfo	55
10	错误	处理和诊断	ዡ	57
	10.1	诊断 LEI	·)	57
		10.1.1	K-bus	57
		10.1.2	E-bus	60
	10.2	故障		61
11	维护	和保养		62
	11.1	更换电池	1	62
12	拆卸]	及报废		63
14	12 1	拆除自绌	í	63
	12. 2	拆卸嵌入	式控制器	63
19	±+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	新聞		65
13	12小3	奴1/百•••••		00
14	附录.		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	67
	14.1	附件	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	67
	14.2	从业	- 1a uu /z	68
	14.3	拉 不文持	- 阳版分	69
	表格法	列表		70
	数据	列表		71

1 文档说明

本说明仅适用于熟悉适用国家标准且经过培训的控制和自动化技术专家。 在安装和调试组件时,必须严格遵守本文档以及下列说明和解释。 合格人员必须始终使用当前生效的文档。

相关负责人员必须确保所述产品的应用或使用满足所有安全要求,包括所有相关法律、法规、准则和标准。

免责声明

本文档已经过仔细整理。然而,所描述的产品仍在不断开发中。 我们保留随时修订和修改文档的权利,恕不另行通知。 不得根据本文件中的数据、图表和描述,对已经提供的产品提出修改要求。

商标

Beckhoff[®]、TwinCAT[®]、TwinCAT/BSD[®]、TC/BSD[®]、EtherCAT[®]、EtherCAT G[®]、EtherCAT G10[®]、EtherCAT P[®]、 Safety over EtherCAT[®]、TwinSAFE[®]、XFC[®]、XTS[®]和 XP1anar[®] 是德国倍福自动化有限公司的注册商标并由其 授权使用。 如有第三方出于其自身目的利用本出版物中使用的名称或商标,可能会触犯上述名称或商标所有者的权利。

专利权

EtherCAT 技术受以下专利申请和专利权保护,但并非详尽无遗: EP1590927、EP1789857、EP1456722、EP2137893、DE102015105702 以及多个其他国家类似的专利申请或注册的权利。

Ether**CAT.**

EtherCAT[®] 是德国倍福自动化有限公司的注册商标和专利技术。

版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。

未经德国倍福自动化有限公司明确授权,禁止分发、复制本文档,或将其内容传达给他人。 违者将被追究赔偿责任。对于已注册的专利、工具型号或设计,保留所有权利。

1.1 警告的表述和结构

文件中使用了以下警告。阅读并遵守警告。

与人身伤害有关的警告:

<u>^</u>	危险
有死亡或严重伤害的危险。	
	the st.
$\mathbf{\Lambda}$	警告
存在死亡或重伤的中度危险。	
	谨慎
存在低风险危险,可能会导致轻微的伤害。	

与损害财产或环境有关的警告:

	注意	
对环境和设备有潜在危险。		

显示进一步信息或提示的注释:

1

本通知提供的重要信息将有助于处理该产品或软件。对产品、人或环境没有直接危险。

1.2 文档发行状态

版本	修订
0.1	初版。
1.0	首次发版。
1.1	增加了 UPS 章节。
1.2	增加了 UPS 说明。
1.3	重新制作了章节中电池仓的图像。
1.4	重新修订了技术数据章节。
1.5	添加了架构概述,重新修订了类型章节。
1.6	重新修订了局域网连接章节。
1.7	增加了 NOVRAM 章节,重新修订了
	1 秒 UPS 章节。
1.8	重组和修订了文件。
1.9	增加了关于在潜在爆炸性环境中操作的信息。
2.0	修订了"倍福设备管理器"章节
2.1	调整了"RS232(N030)"章节。
2.2	调整了"连接电源"章节。
2.3	修订了"技术数据"章节。
2.4	修订了"产品概述"和"设备管理器"章节。
2. 5	修订了"安全说明"、"接口说明"、"1 秒 UPS"、"错误处理和诊断"和"附录"章节。

2 安全信息

请阅读有关安全的章节,并按照说明进行操作,以防止人身伤害和设备损坏。

责任范围

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止对硬件或软件配置进行未经授权、超出文档规 定选项的修改和更改,德国倍福自动化有限公司对此不承担责任。 此外,德国倍福自动化有限公司对于以下行为不承担责任:

- 不遵守本文件的规定。
- 使用不当。
- 使用未经培训的人员。
- 使用未经授权的替换零件。

2.1 预期用途

嵌入式 PC 专为符合防护等级 IP20 要求的工作环境而设计。其中涉及手指保护和 12.5 mm 以下固体异物防护,但不防水。除非另有规定,否则不允许在潮湿和多尘的环境中操作这些设备。必须遵守电气和技术数据的规定限制。

在危险区域

如需在危险区域 2/22 区操作嵌入式 PC ,必须在出厂前选配并加装 CX2900-0107。该装置是一个工厂安装的固定支架,用于机械地固定插头连接器。

在以下危险区域操作嵌入式 PC 时,必须对设备进行修改:

- 1. 对于存在气体可燃物的 2 区。2 区是指在正常操作中通常不会出现爆炸性气体,或只在短时间内出现。
- 2. 对于存在粉尘可燃物的 22 区。22 区是指在正常操作过程中通常不会出现云形式的爆炸性气体,或只 在短时间内出现。

嵌入式 PC 必须安装在壳体中,根据 EN 60079-15 确保气体防护等级为 IP54。对于不导电粉尘,需使用防护 等级为 IP54 的外壳。根据 EN 60079-31,导电粉尘要求的防护等级为 IP6X。

使用不当

嵌入式 PC 不适合在以下区域工作:

- 在危险区域,除 2/22 区外,嵌入式 PC 不能用于其他区域,而且在 2/22 区没有合适的外壳也不能使用。
- 有侵蚀性环境的区域,如侵蚀性气体或化学品。
- 生活区。在生活区,必须遵守有关电磁干扰发射的标准和指南,且设备必须安装在有适当屏蔽的外壳或 控制柜中。

2.2 员工资质

所有涉及倍福软件和硬件的操作只能由具有控制和自动化工程知识的合格人员进行。合格人员必须具备管理工业 PC 和相关网络的知识。

所有干预措施必须由具备控制编程知识的人员进行,且合格人员必须熟悉自动化环境的现行标准和准则。

2.3 安全说明

在安装和使用网络及软件的过程中,必须遵守以下安全说明。

防爆

如需在危险区域 2/22 区yun'xing嵌入式 PC ,必须在出厂前选配并加装 CX2900-0107。该装置是一个工厂安装的固定支架,用于机械地固定插头连接器。

▲ 警告

未修改设备进行操作

如未加装 CX2900-0107, USB 插头连接器可能会因振动而从 USB 端口滑出,从而引发爆燃或爆炸。 嵌入式 PC 必须在设备修改后方可使用,且 USB 插头连接器必须用电缆扎带固定在固定器支架上。

拧紧 DVI 插头连接器的螺钉,并拧紧总线插头连接器的螺钉(如有选配),以防止插头连接器滑出。仅可以 使用配有完整锁扣的 RJ45 连接器。使用扎带将 USB 和 RJ45 连接器固定在支架上。

CXxxxx-N020 可选接口(音频接口)不得用于危险区域。

嵌入式 PC 必须安装在壳体中,根据 EN 60079-15 确保气体防护等级为 IP54。对于不导电粉尘,需使用防护 等级为 IP54 的外壳。对于导电粉尘,根据 EN 60079-31,需使用防护等级为 IP6X的外壳。

观察电缆进入外壳的入口处的温度。如在运行期间,电缆入口处的温度高于 70°C,或电缆分支处的温度高于 80°C,则必须选用可承受高温和在潜在爆炸环境中运行的专用线缆。

在操作过程中保持规定的环境温度。运行期间允许的环境温度范围为 -25 °C 至 +60° C

采取措施,防止额定工作电压通过短期干扰电压超过 119V。

在以下情况下,关闭电源,并确保没有爆炸性气体:

- 安装或者拆除总线端子时,
- 嵌入式 PC 已接线或者电缆已连接,
- 前盖板打开,
- 更换 CFast 卡、MicroSD 卡或电池。

安装

- 切勿对带电设备执行作业。在安装、排除故障或维护之前,一定要关闭设备的电源。防止设备意外开 启。
- 请遵守设备的相关事故预防规定(如 BGV A 3, 电气系统和设备)。
- 确保采用符合标准的连接,避免人员受伤风险。确保数据线和电源线以符合标准的方式铺设,并确保接 线正确。
- 请遵守适用于您的应用的相关 EMC 指南。
- 避免数据线和电源线的极性颠倒,因为这可能导致设备损坏。
- 这些设备含有电子元件,触摸时可能会由于静电放电而被破坏。请遵守符合 DIN EN 61340-5-1/-3 标准的防静电放电安全防范措施。

使用网络

- 将对所有设备的访问限制在授权人员范围内。
- 更改默认密码以减少未经授权的访问风险。
- 用防火墙保护这些设备。
- 根据 IEC 62443 应用 IT 安全预防措施,以限制对设备和网络的访问和控制。

使用软件

- PC 对恶意软件的敏感度随着已安装和活跃软件的数量而增加。
- 卸载或禁用不必要的软件。

有关安全处理网络和软件的更多信息可在倍福信息系统中找到: <u>http://infosys.beckhoff.com</u>

文件名称

IPC 安全指南

2.4 信息安全说明

Beckhoff Automation GmbH & Co.KG (简称 Beckhoff)的产品,只要可以在线访问,都配备了安全功能,支 持工厂、系统、机器和网络的安全运行。尽管配备了安全功能,但为了保护相应的工厂、系统、机器和网络免 受网络威胁,必须建立、实施和不断更新整个操作安全概念。Beckhoff 所销售的产品只是整个安全概念的一 部分。客户有责任防止第三方未经授权访问其设备、系统、机器和网络。它们只有在采取了适当的保护措施的 情况下,方可与公司网络或互联网连接。

此外,还应遵守 Beckhoff 关于采取适当保护措施的建议。关于信息安全和工业安全的更多信息,请访问本公司网站 <u>https://www.beckhoff.com/secguide</u>。

Beckhoff 的产品和解决方案持续进行改进。这也适用于安全功能。鉴于持续进行改进,Beckhoff 明确建议始终保持产品的最新状态,并在产品更新可用后马上进行安装。使用过时的或不支持的产品版本可能会增加网络威胁的风险。

如需了解 Beckhoff 产品信息安全的信息,请订阅 <u>https://www.beckhoff.com/secinfo</u> 上的 RSS 源。

3 运输和存储

运输

注意

因受潮而造成的短路

在寒冷天气或温度大幅波动情况下的运输过程中,会形成湿气。

避免嵌入式控制器中形成湿气(冷凝),并让嵌入式控制器慢慢适应室温。如果发生了冷凝现象,请至少等待 12 小时后再开启嵌入式控制器。

尽管该装置设计坚固,但其部件对强烈振动和冲击很敏感。在运输过程中,嵌入式控制器必须受到保护,防止 受到

- 高机械应力的影响,
- 并应使用原始包装运输。
- 表 1: 尺寸和重量。

	CX9020
尺寸 (宽 x 高 x 深)	84 mm x 100 mm x 91 mm
重量	约 590 g

存储

• 如果存储温度超过 60℃,请将电池从嵌入式 PC 上取下。电池应与嵌入式 PC 分开,并存放在 0℃ 至 30℃ 之间的干燥环境中。 如果取出电池,预设的日期和时间将丢失。

4 产品概述

CX9020 嵌入式控制器属于成熟的控制器,基本配置如下:

- 两个 MicroSD 卡插槽,
- 两个交换式以太网接口,
- 4 个 USB 2.0 接口,
- 以及 1 个 DVI-D 接口

操作系统为微软的 Windows Embedded Compact 7。

嵌入式控制器的内部持久数据存储器为 128 kB NOVRAM。在断电情况下,重要数据存储在 NOVRAM 中,重新启动后可再次使用。

CX9020 嵌入式控制器可在出厂前订购 1 秒 UPS (CX9020-U900)。1 秒 UPS 可在断电情况下将最多 1 MB 的 持久数据保存到 MicroSD 卡中。

控制器可于出厂前在本体上订购和加装一个可选的接口。可选接口不支持后期改装。

表 2: CX9020 可用的可选接口。

CX9020-xxxx	可选接口
CX9020-N020	音频接口,3 x 3.5 mm 插头,线路输入,麦克风输入,线路输出
CX9020-N030	RS232, D-sub 连接器, 9 针。
CX9020-N031	RS422/RS485, D-sub 接口, 9 针。
СХ9020-В110	EtherCAT 从站,EtherCAT IN 和 OUT(2 个 RJ45)。
CX9020-M310	PROFIBUS 主站, D-sub 接口, 9 针。
СХ9020-В310	PROFIBUS 从站, D-sub 接口, 9 针。
CX9020-M510	CANopen 主站, D-sub 连接器, 9 针。
СХ9020-В510	CANopen 从站, D-sub 连接器, 9 针。
CX9020-M930	PROFINET RT,控制器,以太网(2 个 RJ-45)。
СХ9020-В930	PROFINET RT,设备,以太网(2 个交换式 RJ-45)。
СХ9020-В950	EtherNet/IP 从站接口,以太网(2 个交换式 RJ45)

供电端子模块

嵌入式控制器的供电端子模块位于右侧。总线端子模块(K-bus)或 EtherCAT 端子模块(E-bus)可以连接在 供电端子模块的右侧。供电端子模块会自动识别各自的总线系统(K-bus 或 E-bus)。

软件

若与 TwinCAT 自动化软件相结合, CX9020 嵌入式控制器可成为一个功能强大的 IEC61131-3 PLC, 可以使用 所有 IEC 61131-3 编程语言。

还提供运动控制功能,例如简单的点对点运动。

除了执行实时控制任务以外,TwinCAT 的实时内核还能够确保为用户界面(HMI)留出足够的时间,以便通过 诸如 ADS 或 OPC 这样的软件界面与实时组件进行通讯。

4.1 CX9020 嵌入式控制器结构





- 附图 1: CX9020 嵌入式控制器的结构。
- 表 3: 配置图例。

编号	组件	描述
1	可选接口(X300)。	可选接口的预留空间,如 RS232、EtherCAT、CANopen 或其他。 可选的接口必须在出厂前订购,不支持出厂后加装。
2	DVI-D 接口(X200)。	监视器或显示面板的接口。
3	<u>电池槽</u> [▶ <u>62</u>](在前盖 板下)。	为由电池支持的时钟提供电源,用于时间和日期。
4	<u>2 个 MicroSD 卡插槽。</u> [▶ <u>_30]</u>	工业 MicroSD 卡的插槽。
5	<u>RJ45 以太网接口 [▶ 17]</u> (X000、X001)。	交换式以太网接口, 用于连接本地网络或互联网。
6	USB 接口(X100、X101、 X102、X103)。	外围设备的接口,如鼠标、键盘或 USB 存储器。
7	<u>诊断 LED,供电端子模块。</u> [▶57]	对嵌入式控制器和终端总线的电源进行诊断。E-bus 和 K-bus 通信的状态。
8	诊断 LED。	电源、TwinCAT 和可选接口的诊断 LED 灯。
9	弹簧式端子模块, +24 V 和 0 V	嵌入式控制器供电接口。
10	端子模块总线(K-bus 或 E-bus)	EtherCAT 端子模块或总线端子模块的接口。数据交互和供电。
11	弹簧式端子模块,+24 V	通过电源触点为总线端子模块供电。
12	弹簧式端子模块,0 V	通过电源触点为总线端子模块供电。
13	拆卸端子模块	拆卸供电端子模块,从而将嵌入式控制器从安装轨道上拆下。
14	弹簧式接线端子, PE	用于电源触点 PE 的弹簧式接线端子。
15	电源触点, +24 V, 0 V, PE	总线端子的电源触点。

4.2 铭牌



附图 2: 铭牌示例。

表 4: 铭牌上的信息。

编号	描述
1	以二维码(DMC,代码方案 ECC200)的形式提供的机器可读信息,可以用来更好地识别和管
	埋。
2	用于识别嵌入式 PC 配置的变体编号。通过这个数字,可以重新订购嵌入式 PC、操作系
	统、选配项和 TwinCAT 的确切配置。
3	用于识别嵌入式 PC 的产品名称。
4	序列号/倍福可追溯编号(BTN),用于明确识别产品。
5	硬件版本和制造日期。
6	内置以太网接口的 MAC 地址。主机名由 CX 和 MAC 地址的最后三个字节组成。例如: MAC
	地址: 00-01-05-aa-bb-cc, 而主机名称 CX-aabbcc 。
7	电源 24 V DC
8	UL 标志,带有电源、熔断器、温度和电缆截面的规定信息。
9	EAC 标记
10	CE 标记
11	操作系统的许可证贴纸(可选)。

4.3 类型

CX9020 嵌入式控制器可以订购不同的软件选项。将此概述与铭牌上的信息结合起来,可确定嵌入式控制器的操作系统和 TwinCAT 版本。



附图 3: CX9020 嵌入式控制器的命名方法。

CX9020 嵌入式控制器提供以下软件选项:

表 5: CX9020 (1 GHz 单核),软件的订购信息。

模块	未安装 操作系统	Windows Embedded Compact 7	未安装 TwinCAT	TwinCAT 2 PLC runtime	TwinCAT 2 NC runtime	TwinCAT 3 XAR
CX9020-0100	X		Х			
CX9020-0110		Х	Х	_	-	-
CX9020-0111		Х	-	Х	-	-
CX9020-0112		Х	-	_	Х	-
CX9020-0115		Х	-	_	-	Х

LAN LAN Switch KSZ8863 Memory Bus **USB2.0** USB HUB USB2514B i.MX535 Cortex[™] -A8 \bigcirc DVI-D 0 E-/K-Bus **EPGA** Interface Ô EMI Serial Interface (optional) Ô SRAM SD-Interface Interface μSD SD-Interface NOVRAM μSD

架构概述 4.4

下文介绍了 CX9020 嵌入式控制器的硬件架构。

CX9020 嵌入式控制器基于 ARM® 开发的 ARMv7-A 微体系结构。CX9020 使用以下 CPU:

• i.MX535 Cortex[™]-A8

有关 CPU 的详细信息,请访问 ARM。内存直接与 CPU 相连。嵌入式控制器仅有一种内存配置: 1 GB DDR3 RAM。内存不可扩展。CX9020 嵌入式控制器有两个 MicroSD 卡插槽。

CPU 提供所有需要的接口:

- 2 个交换式 Ethernet RJ 45 端口
- 4 个 USB 2.0
- DVI-D
- 串行接口 (CX9020-N03x)
- 1 个 EMI 至 FPGA, 用于 K-bus/E-bus 和 NOVRAM
- 2 个 MicroSD 卡插槽

USB、DVI 和 LAN 接口是标准接口。它们可用于操作符合标准的设备。通过 DVI-D 接口只能传输数字信号。 RJ45 接口与内部交换机相连,无需额外的以太网交换机。

5 接口描述

5.1 USB (X100, X101, X102, X103)

嵌入式 PC 配有四个独立的 USB 接口,用于连接键盘、鼠标、触摸屏和其他输入或数据存储设备。



附图 4: USB 接口 (X100、X101、X102、X103)。

USB 接口为 A 型, 符合 USB 2.0 规范。

表 6: USB 接口 (X100、X101、X102、X103), 引脚分配。

引脚	连接	典型分配
1	VBUS	红色
2	D-	白色
3	D+	绿色
4	GND	黑色
壳体	屏蔽壳	引流线

注意各个设备的功耗。每个接口最大输出电流限制在 500 mA。

5.2 Ethernet RJ45 (X000, X001)

两个以太网接口均为交换式,相互依赖。对于带有交换式以太网接口的嵌入式 PC,请注意以下几点:

- 如果同时通过第二个以太网接口作为 EtherCAT jie接口,嵌入式 PC 可能无法连接到本地网络。 EtherCAT 报文(广播)干扰了本地网络,其结果是嵌入式 PC 不能再通过主机 PC 连接。
- 线型拓扑结构不需要额外的交换机。



附图 5: 以太网接口 X000、X001。

两个以太网接口的通信速率都达到了 10/100 Mbit。接口左边的 LED 灯显示连接状态。上方 LED (LINK/ ACT) 指示接口是否连接网络。如己连接, LED 显示黄色。当接口上的数据传输正在进行时, LED 会闪烁。 下方 LED (SPEED) 指示连接速度。如果速度是 10Mbit,则 LED 不亮。在 100 Mbit 时, LED 显示绿色。

表 7: 以太网接口 X000 和 X001, 引脚分配。

引脚	信号	描述
1	TD +	传送 +
2	TD -	传送 -
3	RD +	接收 +
4	已连接	未使用
5		
6	RD-	接收 -
7	已连接	未使用
8		

5.3 DVI-D (X200)

DVI-D 接口(X200)传输数字数据,适用于连接数字显示器。显示器或倍福控制面板的分辨率取决于与显示设备的传输距离。最大传输距离为 5 m。倍福提供各种带有集成 DVI 扩展的面板。因此电缆传输长度可达到 50 m。



附图 6: DVI-D 接口 X200。

表 8: DVI-D 接口 X200, 引脚分配。

引脚	连接	引脚	连接	引脚	连接
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 屏蔽	11	TMDS Data 1/3 屏蔽	19	TMDS Data 0/5 屏蔽
4	未连接	12	未连接	20	未连接
5	未连接	13	未连接	21	未连接
6	DDC 时钟	14	+ 5V 电源	22	TMDS 时钟屏蔽
7	DDC 数据	15	接地(+5V,模拟量 H/V	23	TMDS 时钟 +
			Sync)		
8	模拟量垂直同步信号	16	热插拔检测	24	TMDA 时钟 -

表 9: DVI-D 接口 X200,显示器的分辨率。

分辨率(像素)	接口与显示器的传输距离
1920 x 1200	5 m
1920 x 1080	5 m
1600 x 1200	5 m
1280 x 1024	5 m
1024 x 768	5 m
800 x 600	5 m
640 x 480	5 m

根据 DVI 标准,嵌入式控制器还支持更高的分辨率。嵌入式控制器可设置的最大分辨率为 1920 x 1200 像素。是否能达到该分辨率取决于显示器、电缆质量和电缆长度。

5.4 可选接口

可选接口是一个额外的接口,可以在出厂前配备多种信号类型,从而将嵌入式PC在标准配置基础上进行扩展。可选接口必须提前订购,且无法改装。

5.4.1 音频接口(N020)

有两个输入口可供选择: "LINE IN" (X300)和"MIC IN" (X301)。"LINE OUT"接口(X302)用于音频 信号的输出。3.5 mm 的插座针对插孔插头设计。它也可用于连接耳机,最大输出功率为 200 mW。

LINE IN X301 MIC IN X302 LINE OUT	X300 O
X301 MIC IN X302 LINE OUT	LINE IN
X302 LINE OUT	X301 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	X302 LINE OUT

附图 7: 音频接口 X300、X301、X302。

音频接口通过操作系统访问。该音频接口以立体声模式作为标准操作,使用立体声输出/输入和一个用于麦克风的单声道输入。输入端应按指示连接。

左声道通过插口插头的尖端传输,右声道通过第一环传输。套筒的其余部分用于接地。



附图 8: 线路输入/线路输出 X300, X302 插孔插头。

表 10: 线路输入/线路输出插孔插头,引脚分配。

信号	描述
L	左通道
R	右通道
接地	接地

插头前端传输信号, 套筒的其余部分用于接地。



附图 9: 麦克风输入 X301 插孔插头。

5.4.2 RS232 (N030)

可选 N030 接口提供一个RS232接口(X300)。RS232 接口通过一个 9 针 D-sub 连接器实现。



附图 10: RS232 接口 X300。

最大波特率为 115 kbit。接口参数通过操作系统或 PLC 程序设置。

表 11: RS232 接口 X300, 引脚分配。

引脚	信号	类型	描述
1	-	-	-
2	RxD	输入信号	接收数据
3	TxD	输出信号	发送数据
4	-	-	-
5	GND	接地	接地
6	-	-	-
7	RTS	输出信号	请求发送
8	CTS	输入信号	清除发送
9	_	_	_

5.4.3 RS422/RS485 (N031)

可选 N031 接口提供一个 RS422 或 RS485 接口(X300)。该接口为一个D-sub 9 针母头。



附图 11: RS485 接口 X300。

两个通道的最大波特率均为 115 kbit。接口参数通过操作系统或 PLC 程序设置。

表 12: RS422/485 接口, 引脚分配。

引脚	信号	类型	描述
2	TxD+	Data-Out +	Transmit 422
3	RxD+	Data-In +	Receive 422
5	GND	接地	接地
6	VCC	VCC	+5 V
7	TxD-	Data-Out -	传输 422
8	RxD-	Data-In -	Receive 422

对于 RS 485, 必须连接引脚 2 和 3 (数据+) 以及引脚 7 和 8 (数据-)。

默认情况下, 接口的出厂参数设置如下:

表 13: 默认设置, RS485 无回音, 有终点(端接)。

功能	状态
回声打开	关闭
回声关闭	开启
自动发送打开	开启
始终发送打开	关闭
自动接收打开	开启
始终接收打开	关闭
Term on	开启
Term on	开启

RS485 接口的其他配置选项

RS485接口的其他配置可以在出厂时订购。提供以下选项:

- N031-0001 带回声的 RS485,终端(已端接)。
- N031-0002 RS485 无回音,分支(无端接)。
- N031-0003 带回声的 RS485,分支(无端接)。
- N031-0004 RS422 全双工终端(已端接)。

RS485 接口不支持改装,且必须按要求在出厂前订购。

5.4.4 EtherCAT 从站(B110)

最新一代的嵌入式 PC 可以在出厂前订购一个 EtherCAT 从站接口(B110)。在设备上,可选的 B110 接口标 识为 X300。



附图 12: EtherCAT 从站接口 X300。

传入的 EtherCAT 信号被连接到上方 LAN 接口。下方 LAN 接口将信号传递给其他 EtherCAT 从站设备。

表 14: EtherCAT 从站接口 X300, 引脚分配。

引脚	信号	描述
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	短接	保留
5		
6	RD-	Receive -
7	短接	保留
8		

对于 EtherCAT 从站的可选接口(B110),更详细的文件请参考:

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/b110 ethercat optioninterface/index.html? id=2623834056269338700

	文件名称
CXxxxx-B110 EtherCAT 从站可选接口。	CXxxxx-B110 EtherCAT 从站可选接口。

5.4.5 PROFIBUS (x310)

6 号引脚传输 $5V_{DC}$, 5 号引脚传输 GND 用于有源终端电阻。这些引脚绝对不能用于其他功能,因为这可能导致设备损坏。

3 号 和 8 号引脚传输 PROFIBUS 信号。这些引脚决不能对调,否则将无法通信。



附图 13: PROFIBUS 接口 X310。

Profibus 总线线路通过 9 针 D-sub 连接, 引脚分配如下:

表 15: PROFIBUS 接口 X310, 引脚分配。

引脚	连接
1	屏蔽
2	未使用
3	RxD/TxD-P
4	未使用
5	GND
6	+5 V _{DC}
7	未使用
8	RxD/TxD-N
9	未使用

表 16: PROFIBUS 线路的线缆颜色。

PROFIBUS 线路	D-sub
B 红色	引脚 3
A 绿色	引脚 8

对于 PROFIBUS 可选接口 (x310),更详细的文件请参考: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1033/m310 b310 profibus optioninterface/index.html?</u> id=2233561431434830097

文件名称	
CXxxxx-M310/B310	Profibus 可选接口

5.4.6 CANopen (x510)



附图 14: CANopen 接口 X510。

CAN 总线线路通过一个 9 针 D-sub 连接器连接, 引脚分配如下:

表 17: CANopen 接口 X510, 引脚分配。

引脚	连接
1	未使用
2	CAN 低电平 (CAN-)
3	CAN 接地(内部与pin 6 短接)
4	未使用
5	屏蔽
6	CAN 接地(内部与pin 3 短接)
7	CAN 高电平 (CAN+)
8	未使用
9	未使用

对于 CANopen 可选接口 (x510),更详细的文件请参考: <u>https://infosys.beckhoff.com/content/1033/m510 b510 canopen optioninterface/index.html?</u> <u>id=1404127979601372947</u>

文件名称

CXxxxx-M510/B510 | CANopen 可选接口

5.4.7 PROFINET RT (x930)



附图 15: PROFINET RT 接口 X300。

表 18: PROFINET RT 接口, 引脚分配。

引脚	信号	描述
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	短接	保留
5		
6	RD-	接收 -
7	短接	保留
8		

对于 PROFINET RT 可选接口 (x930),更详细的文件请参考:

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/m930_b930_profinet_optioninterface/index.html? id=3617310193267164961

文件名称

CXxxxx-M930/B930 | Profinet 可选接口

- 6 调试
- 6.1 组装

6.1.1 注意允许的安装方向

● 发热量增加

如果安装位置不正确或不满足最小距离,嵌入式 PC 可能会过热。 嵌入式 PC 只能在环境温度不超过 60℃ 的情况下运行。确保足够的通风。选择一个水平安装位置。 在嵌入式 PC 的上方和下方至少留有 30 mm 的间隙。

将嵌入式 PC 水平地安装在控制柜的安装导轨上,以确保最佳的散热效果。

注意控制柜的以下规格:

- 嵌入式 PC 只能在环境温度为 -25℃ 和 60℃ 之间运行。在嵌入式电脑下方,距离散热片30 mm处测 量,以便确定环境温度。
- 遵循嵌入式 PC 上方和下方 30 mm 的最小距离。
- 额外的电气设备会影响控制柜的发热量。根据应用选择合适的控制柜外壳,或者确保多余的热量从控制 柜中散出。

正确的安装位置

嵌入式 PC 必须水平地安装在导轨上。通风口位于外壳的顶部和底部。这样可以确保气流在最佳的垂直方向上流过嵌入式PC。此外,嵌入式 PC 的上方和下方至少需要 30 mm 的间隙,以确保充分通风。



附图 16: CX9020 嵌入式控制器,允许的安装方向。

如果振动和冲击发生在与安装轨道相同的方向,嵌入式控制器必须用一个额外的支架固定,以防滑落。



附图 17: CX9020 嵌入式控制器,错误的安装方向。

嵌入式控制器外壳的独特设计使其能够被推入安装导轨并锁紧。

要求:

• 使用符合 DIN EN 60715 标准的 TS35/7.5 或 TS35/15 型安装导轨。

按以下方法将嵌入式控制器固定在安装导轨上:

1. 打开顶部和底部的锁扣。



 将嵌入式控制器放置在安装导轨前部。轻轻地将嵌入式控制器压到安装导轨上,直到听到轻轻的咔哒声, 表示嵌入式控制器已被锁定。



3. 然后再次锁紧锁扣。



⇒ 您已成功地安装嵌入式控制器。再次检查嵌入式控制器是否正确安装在导轨上,以及锁扣是否正确锁紧。

6.1.3 MicroSD 卡的安装和拆卸

▶ 数据丢失

1

由于MicroSD卡以高负荷运行,且必须承受频繁写入和极端的环境条件。其他制造商的 MicroSD 卡可 能会出现故障,导致数据丢失。

只能使用倍福提供的工业 MicroSD 卡。

操作系统卡必须插入上部插槽(插槽 1)。较低的插槽(插槽 2)用于放置另一张 MicroSD 卡。数据或附加 程序可以存储在这里。

弹出机制基于 push/push 原理。MicroSD 卡的安装和拆卸说明如下。

要求:

• 嵌入式控制器必须关闭。MicroSD 卡只能在嵌入式控制器关闭的状态下安装或拆卸。

移除 MicroSD 卡

- 1. 轻轻推动 MicroSD 卡。 当卡被释放时,可以听到一声轻轻的咔哒声。
- 2. 卡片会被抬起约 2-3 mm。此时可以拔出卡片。



安装 MicroSD 卡

1. 将 Micro SD 卡推入 Micro SD 卡插槽。



2. 当 MicroSD 卡被锁紧时,可以听到一声轻轻的咔哒声。

⇒ 如果卡的位置约低于外壳前部 1 mm,则定位正确。

6.1.4 安装无通讯芯片端子模块

被动 EtherCAT 端子安装不正确

嵌入式 PC 和 EtherCAT 端子之间的 E-bus 信号可能会由于被动 EtherCAT 端子的错误安装而受到 损害。

被动 EtherCAT 端子不应直接安装在电源单元上。

不参与主动数据交换的 EtherCAT 端子被称为被动端子。被动 EtherCAT 端子没有过程映像,不需要来自端子 总线(E-bus)的电流。

被动 EtherCAT 端子(如 EL9195)能够被TwinCAT 识别。在树状结构中, EtherCAT 端子显示无过程映像, 且 与前面的 EtherCAT 端子相比, "E-bus (mA)"列中的数值没有变化。



附图 18: 在 TwinCAT 中识别被动 EtherCAT 端子。

在 EtherCAT 端子的技术数据中, "通过 E-Bus 的电流消耗"这一条目表明了某一特定 EtherCAT 端子是否 需要从端子总线(E-Bus)上获得电源。

下图显示了一个被动 EtherCAT 端子的允许安装位置。被动 EtherCAT 端子没有直接连接到电源单元上。



附图 19: 无通讯芯片端子模块,允许的安装位置。

下图显示了无通讯芯片端子模块的无效安装位置。



6.2 连接电源

注意

对嵌入式 PC 的损害

在布线过程中,嵌入式 PC 可能受损。

• 电源的电缆只能在断电的状态下连接。

供电端子模块需要一个电压源,提供 24 V DC (-15%/+20%)电源。供电端子模块必须能够提供 4 A/24 V 的电源,以确保嵌入式控制器在任何情况下的运行。

嵌入式 PC 在控制柜中的布线必须按照 EN 60204-1:2006 标准进行, PELV=保护性超低电压:

- 基本 CPU 模块的电压源的 "PE" 和 "0 V" 导体必须等电位 (在控制柜中短接)。
- 标准 EN 60204-1:2006 第 6.4.1:b 节规定,电路的一侧或该电路的能量源的一个节点必须连接到保护性接地导体系统。

- 1

2

接线示例



24 V (DC) Terminal-Bus

表 19: 接线示例的图例

编号	描述
1	标有"24 V"和"0 V"的上部弹簧式端子模块为嵌入式控制器和终端总线(通过 K-bus 或 E-bus 进行数据传输)供电。
2	标有"+"、"−"和"PE"的弹簧式端子模块通过电源触点和连接到总线端子模块的传感器 或执行器向总线端子模块供电。

电源线缆通过弹簧式端子连接到电源单元。

表 20: 所需线缆截面和剥线长度。

导体横截面	$0, 5 \ldots 2, 5 \text{ mm}^2$	AWG 20 AWG 14
剥线长度	8 9 mm	0.33 英寸



在上面两个电源端子的 LED 灯亮起绿色时,电压源已成功连接到电源单元。

- 左侧 LED (Us 24V) 表示基本 CPU 模块和端子模块总线的电源。
- 右侧 LED (Up 24V) 通过电源触点指示总线端子模块电源。



中断/关闭电源

如需关闭嵌入式 PC,不要断开接地(0 V),因为电流可能继续通过屏蔽层流动(取决于设备),并损坏嵌入式 PC 或外围设备。

注意

• 始终断开 24V 线路。连接到嵌入式 PC 的设备,如果有自己的电源(如面板),必须具有与嵌入式 PC 相同的 "PE"和 "0 V"电位(没有电位差)。

遵守 UL 的要求

CX9020嵌入式 PC 通过了 UL 认证。在铭牌上可以找到相应的 UL 标签。



附图 21: CX9020 嵌入式 PC 的 UL 标签。

因此, CX9020 嵌入式 PC 可以用于必须满足特殊 UL 要求的领域。这些要求适用于系统电压(Us)和电源触 点(Up)。没有特殊 UL 要求的应用领域不受 UL 法规的影响。

UL 要求

- 嵌入式 PC 不能连接到无限的电压源。
- 嵌入式 PC 只能由 24V 直流电压源供电。电压源必须绝缘,并以最大 4A 的保险丝保护(相当于 UL248)。
- 或者电源必须来自符合 NEC 2 级 的电压源。NEC 2 级电压源不得与另一个 NEC 2 级电压源串联或并 联。

6.3 开启

在开启嵌入式控制器之前,请确保嵌入式控制器已经完全配置好。

按以下方法开启嵌入式控制器:

- 1. 确保所有扩展模块、系统和现场总线模块连接正确。
- 2. 检查是否选择了正确的 CX2100 电源装置和正确的安装位置。
- 3. 检查嵌入式控制器是否牢固地安装在 DIN 导轨上,并且所有需要的总线端子模块都已连接。
- 4. 之后才能打开电源装置的电源。
- ➡ 当外部电源打开时,嵌入式控制器会自动启动。预装操作系统启动,并配置所有连接的扩展模块、系统和现场总线模块。

6.4 关闭

● 数据丢失

如果嵌入式 PC 在运行过程中被关闭(断电), CFast 卡或其他硬盘上的数据可能会丢失。 在操作过程中,不要断开嵌入式 PC 的连接。

按以下方法关闭嵌入式 PC:

- 1. 正确地停止所有正在运行的程序,例如嵌入式 PC 上的控制软件。
- 2. 关闭操作系统。
- 3. 在所有其他任务后,关闭外部电源,以关闭嵌入式 PC。

34

7 配置

7.1 Windows Embedded Compact 7

7.1.1 设置音频接口(N020)

在 Windows Embedded Compact 7 下,可以使用倍福 CX 配置工具进行音频设置。

要求:

- 嵌入式 PC 配备音频接口。
- Windows Embedded Compact 7.

请按以下步骤进行:

- 1. 在**开始 > 控制面板 > CX 配置**中打开倍福 CX 配置工具。 倍福 CX 配置工具窗口打开。
- 2. 点击杂项选项卡。

Beckhoff CX Configuration Tool			OK
General RAS Control Display Settings FT Startup Numlock State Simple Audio Off Image: Simple Audio ADS Serial Connection Refr Enable TCP/IF Audio Module TCP/IF Audio Settings Image: Simple	P TwinCAT Settings	Miscellaneous Input select: Microphone Line In Cancel	
	OK	Cancel	Apply

- 3. 勾选启用音频设备复选框。
- 4. 点击音频设置,通过滑块设置输入和输出的音量。
- 5. 在输入选择,选择输入源。在任何时候都只能有一个输入源被激活。

⇒一旦设置了音频接口, 需通过"确定"确认设置。

7.2 倍福设备管理器

7.2.1 启动倍福设备管理器

使用倍福 Device Manager,可在网络浏览器中通过远程访问来配置工业 PC。根据不同的系统镜像版本,访问 通过不同的协议进行,且需要不同的开放端口。对于旧的系统镜像版本,访问通过 HTTP 协议和 80 端口 (TCP)进行。更多最新的系统镜像版本使用 HTTPS 和 443 端口(TCP)。

要求:

- 主机 PC 和嵌入式控制器必须位于同一网络中。根据操作系统版本,网络防火墙必须允许通过 80 端口 (HTTP) 或 443 端口 (HTTPS)访问。
- 嵌入式控制器的 IP 地址或主机名。
- 表 21: 倍福 Device Manager 的出厂默认访问数据。

用户名	密码
Administrator	1

按以下步骤启动倍福 Device Manager:

- 1. 在主机 PC 上打开网络浏览器。
- 2. 在网络浏览器中输入工业 PC 的 IP 地址或主机名称,以启动倍福 Device Manager。
 - IP 地址示例: https://169.254.136.237/config
 - 主机名称示例: https://CX-16C2B8/config
- 3. 输入用户名和密码。出现起始页:

BECKHOFF Device Manager	Device	$\begin{array}{c} \leftarrow \\ \rightarrow \end{array}$
System System	Name	CX-16C2B8
Device	Date Time	16.08.2016 10:55:11
<u>6</u> 6	Operating System	Windows CE 7.0
	Image Version	CX20x0 HPS 6.02j
	Hardware Version	CX2040-0121 v1.6 2013-12-17
Boot Opt.	Serial number of IPC	3138
с, Ф	Device Manager Version	2.0.0.10
Software	Workload	Temperature
	CPU	0% 28°C Max: 100% Mainboard Max: 100°C
TwinCAT	Memory	1% мах: 100%
	FAN	
	FAN 1 (rpm)	2685
	FAN 2 (rpm)	0
	FAN 3 (rpm)	0

⇒ 在菜单中向前浏览, 配置工业 PC。请注意, 修改只有在被确认后才会生效。可能需要重新启动工业 PC。
7.2.2 启用远程桌面显示

必须首先在倍福 Device Manager 中激活远程显示,以便能够远程访问使用 CE 操作系统的工业 PC。默认情况下,远程显示处于禁用状态。

要求:

- 主机 PC 和嵌入式控制器必须位于同一网络中。根据操作系统版本,网络防火墙必须允许通过 80 端口 (HTTP) 或 443 端口 (HTTPS)访问。
- 必须已知嵌入式控制器的 IP 地址或主机名称。

表 22: 倍福 Device Manager 的出厂默认访问数据。

操作系统	访问数据
Windows Embedded Compact 7	用户名: Administrator 密码: 1

按照以下方法启用远程显示:

- 1. 在主机 PC 上打开网络浏览器。
- 2. 在网络浏览器中输入工业 PC 的 IP 地址或主机名称,以启动倍福 Device Manager。
 - IP 地址示例: https://169.254.136.237/config
 - 主机名称示例: https://CX-16C2B8/config
- 3. 输入用户名和密码。出现起始页。
- 4. 单击**设备**(Device),然后单击**启动选项**(Boot Opt)。

BECKHOFF Device Ma	anager				←→
284	Î∿,	Startup Numlock Sta	te		✓ ×
Device	System	Startup Numlock State	Off	*	
	Connectivity	Remote Display			×
(<u>111</u>)	112	Remote Display	On	•	
	Boot Opt.	Restore Factory Sett	ings		
50		Warning	You may have to reconnect.	clear your browsers	cache before you are able to
Software		Restore Settings			
¢		Reboot Machine			
TwinCAT		KeD00t			

5. 在远程显示(Remote Display)下,选择选项开(On),并确认设置。

- 6. 在信息窗口中点击确定,接受设置。
- ⇒ 工业 PC 上的远程显示成功激活。重新启动后,即可远程访问工业 PC。

7.2.3 启动远程连接

通过远程显示控制程序(CERHOST),可以建立远程连接,并且可以从主机 PC 上远程控制带有 CE 操作系统 的工业 PC。

要求:

配置

- 远程显示已激活。参见:。
- 嵌入式 PC 的主机名称。
- 远程显示控制(CERHOST)。下载地址: https://infosys.beckhoff.com/content/1033/CX9020_HW/ Resources/5047075211/.zip

按照以下方法启动远程连接:

- 1. 在主机 PC 上解压缩文件并运行 cerhost. exe。
- 2. 点击菜单栏中的文件, 然后点击连接。



- 3. 在**主机名称**字段中输入嵌入式 PC 的主机名称。
- ⇒ 远程连接开始,并出现 Windows Embedded CE 7 的启动屏幕。



7.3 TwinCAT

7.3.1 树状视图

树状视图章节可作为创建一个没有实际硬件的项目的示例。嵌入式控制器的所有设备和组件都必须在 TwinCAT 3 中手动添加。

在 TwinCAT 3 下的树状视图中, CX9020 嵌入式控制器的最小配置创建如下:



附图 22: TwinCAT 3 树状视图中的 CX9020 嵌入式控制器,附有 EtherCAT 端子模块(左)或总线端子模块(右)。

树状视图中的配置根据 EtherCAT 端子模块或总线端子模块是否接入嵌入式控制器而有所不同。

表 23: 树状视图的图例。

编号	描述
1	带 EtherCAT 端子模块的 CX9020 嵌入式控制器添加为 EtherCAT 主站。用于诊断的变量被列在输入或输出下。
2	在树状视图中, EtherCAT 端子模块 (E-bus) 显示在 EK1200 总线耦合器下面。
3	CX9020 采用 NOVRAM 技术,可安全存储多达 128KB 的数据。此时会创建 NOVRAM 处理程序,然后配置保留变量。
4	如果总线端子模块(K-bus)与嵌入式控制器一起使用,则总线耦合器(CX-BK)与总线端子模块一起添加。

7.3.2 搜索目标系统

在可以使用这些设备之前,必须将你的本地计算机连接到目标设备。然后,可以通过 IP 地址或主机名称搜索 设备。

本地 PC 和目标设备必须连接到同一个网络,或通过以太网电缆直接连接到对方。在 TwinCAT 中,可以通过这种方式对所有设备进行搜索,随后进行项目规划。

本步骤的前提条件:

- TwinCAT 3 必须处于配置模式。
- 设备的 IP 地址或主机名称。

搜索设备的方法如下:

- 1. 在顶部的菜单中,点击**文件 > 新建 > 项目**,创建一个新的 TwinCAT XAE 项目。
- 2. 在左边的树状视图中,点击**系统**,然后**选择目标**。



3. 点击搜索(以太网)。



4. 在输入主机名称/IP框中输入设备的主机名称或 IP 地址,然后按[Enter]。

Enter Host Name / IP:	CX12470	DC		Refresh Status	Bro	padcast Search
Host Name	Connected	Address	AMS NetId	TwinCAT	OS Version	Comment
Coute Name (Target):		m	_	Route Name (Remote)	HW-TV	#INCAT2-PC
∢ Route Name (Target): AmsNetId:		m		Route Name (Remote) Target Route	t Hw-Tv Remo	WINCAT2-PC
 Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Type: 	TCP IP	m		Route Name (Remote) Target Route O Project	t Hw-Tv Remo ⊙ N	MNCAT2-PC Ne Route one
< Target): Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type:	TCP_IP	m		Route Name (Remote) Target Route O Project O Static	t Hw-Tv Remo © Ni @ St	wINCAT2-PC Ne Route one tatic
∢ Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type:	TCP_IP		•	Route Name (Remote) Target Route Project © Static	t Hw-Tv Remo © N- @ Si	wINCAT2-PC Inte Route one tatic
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info: Host Name	TCP_IP IP Address	m		Route Name (Remote) Target Route Project Static Temporary	E HW-TV Remo © N @ St © Te	v/INCAT2-PC Ate Route one tatic emporary
Route Name (Target): AmsNelld: Transport Type: Address Info: Host Name Concerning (n):	TCP_IP IP Address 5			Route Name (Remote) Target Route Project Static Temporary	t Hw-Tv Remo ⊙ N. ⊚ St ⊙ To	v/INCAT2-PC Ate Route one tatic emporary

5. 标记找到的设备,并点击添加路由。

Enter Host Name	:/IP: DX-1247	CC	F	Refresh Status	Bro	adcast Search
Host Name	Connected	Address	AMS NetId	TwinCAT	OS Version	Comment

出现"登录信息"窗口。

在用户名和密码字段中输入 CX 的用户名和密码,然后单击确定。

Secure ADS	(TwinCAT 3.1 >= 4024)		
Remote User Cr	edentials		
Jser:	Administrator	Password:	•
		E	TwinCAT 2.x Password Format
			OK Cano

用户名: Administrator密码: 1

- 6. 如果您不希望再搜索任何设备,请点击**关闭**,关闭"添加路由"对话框。 新的设备会显示在"选择目标系统"窗口中。
- 7. 选择想要指定为目标系统的设备,然后点击确定。



⇒ 您已经成功地在 TwinCAT 中搜索到了一个设备,并将该设备作为目标系统插入。新的目标系统和主机名称会显示在菜单栏中。

通过这个程序,可以搜索所有可用的设备,也可随时在目标系统之间切换。之后,可以将设备追加到 TwinCAT 的树状视图中。

7.3.3 扫描嵌入式 PC

这一步展示了如何在 TwinCAT 中扫描一台嵌入式 PC, 然后进一步对其进行配置。

本步骤的前提条件:

• 选定的目标设备。

按以下方法添加嵌入式 PC:

- 1. 启动 TwinCAT 并打开一个空项目。
- 2. 在左边的树状视图中,右键点击I/0 设备。
- 3. 在上下文菜单中点击扫描。



 选择想要使用的设备,并按下确定确认选择。 仅实际可用的设备才会提供给您选择。

new I/O devices found		
🔽 Device 1 (EtherCAT)	ОК	
Device 2 (EtherCAT Autory Device 4 (RT-Ethernet Pro	5 new I/O devices found	
✔ Device 3 (USB) ✔ Device 5 (NOV-DP-RAM)	Device 1 (EtherCAT Automation Protocol) [Local Area Connection 2 (TwinCAT-Intel] Device 3 (BT-F themet Protocol) [I ocal Area Connection (TwinCAT-Intel PC) Etherne	OK
	♥ Device 2 (CX-BK) ♥ Device 2 (CX-BK)	Cancel
	V Device 5 (NDV-DP-RAM)	Select All
		Unselect A

对于连接了总线端子模块(K-bus)的嵌入式 PC, 会显示一个总线耦合器设备(CX-BK)。 对于 EtherCAT 端子模块(E-bus), 会自动添加 EtherCAT 耦合器。

- 5. 按下是确认请求,以便寻找箱子。
- 6. 按下是确认是否启用 FreeRun 的请求。
- ➡ 嵌入式 PC 在 TwinCAT 中被成功扫描,并在树状视图中显示输入和输出。 树状视图 [▶___39]章中说明了如何显示连接有总线或 EtherCAT 端子的嵌入式 PC。

8 NOVRAM

NOVRAM 可用于在断电情况下可靠地保存重要的变量值,如生产数据或计数器值。NOVRAM 的内存容量有限,仅 适用于较小的数据量,最高可达 63 kB。

本章将向您介绍如何在 TwinCAT 3 中使用 NOVRAM。

运作

NOVRAM (非易失性随机存取存储器)是一种特殊的存储器件,用于可靠地保存重要数据。NOVRAM 由两部分组成,即易失性存储器和非易失性存储器。

TwinCAT 只写入 NOVRAM 的易失性部分。断电时,数据会自动从易失性存储器复制到非易失性存储器中。这一 过程所需的能量由电容器提供。一旦恢复供电,数据就会自动拷贝回易失性存储器,以便 TwinCAT 继续使用 这些数据。



附图 23: 有 NOVRAM 和没有 NOVRAM 时的控制器行为。

内存容量

NOVRAM 的容量为 128 kB。不过,出于数据一致性的考虑,NOVRAM 中可安全保存的数据实际上少于 63 kB。数据根据双缓冲原则循环交替保存,以避免数据不一致的风险。

要求

开发环境	目标平台	硬件	PLC 库 包括
TwinCAT 3.1 Build: 4020	PC 或 CX(x86、x64、 ARM)	CX70xx、CX9020、 CX20x0、CX20x2、CX20x3	Tc2_IoFunctions

还请参阅有关此

8.1 在 TwinCAT 3 下使用

在 TwinCAT 3 中(自 Build 4020 开始),使用 delta 算法将数据保存到 NOVRAM 中。该算法不会将所有变 量保存在 NOVRAM 中, 而是会搜索与上一周期相比发生的变化(delta 函数),并只保存发生变化的变量。

要使用 delta 算法,必须在 TwinCAT 3 中创建一个保留Retain处理程序,并且相关变量必须在 PLC 中以关键字 VAR_RETAIN 声明。

这种方法的新特点是无需使用功能块。在断电的情况下,Retain处理程序会将数据保存在 NOVRAM 中,并在恢复供电后再次使用。

8.1.1 创建Retian处理程序

在 TwinCAT 3 中(自 Build 4020 开始),使用 delta 算法将数据保存到 NOVRAM 中。该算法不会将所有变 量保存在 NOVRAM 中, 而是会搜索与上一周期相比发生的变化(delta 函数),并只保存发生变化的变量。

要使用 delta 算法,必须在 TwinCAT 3 中创建一个Retain处理程序,并且相关变量必须在 PLC 中以关键字 VAR_RETAIN 声明。

这种方法的新特点是无需使用功能块。在断电的情况下,Retain处理程序会将数据保存在 NOVRAM 中,并在恢复供电后再次使用。

本章介绍如何在 TwinCAT 3 中创建Retain处理程序。Retain处理程序将数据保存在 NOVRAM 中,并使其再次 可用。换句话说,重要的变量值(如生产数据或计数器值)会在重新启动或断电时得到保留。

此步骤的要求:

- TwinCAT 3.1 Build: 4020.
- 在 TwinCAT 中选定的目标设备。

创建Retain处理程序的步骤如下:

1. 在左边的树状视图中,右键点击设备(Devices)。

2. 在上下文菜单中点击扫描(Scan)。



3. 选择 设备(Device) (NOV-DP-RAM),并通过确定(OK)进行确认。



4. 单击**是 (Yes)** 以搜索目标。

5. 单击左侧树形视图中的**设备(Device) (NOV-DP-RAM)**,然后单击选项卡**通用 NOV-DP-RAM 设备** (Generic NOV-DP-RAM Device)。

Solution Explorer 🔷 🔻 🛪	Retain Example 🗙			
	Generic NOV-		M (Online)	
Solution 'Retain Example' (1 project) Retain Example SYSTEM MOTION PLC SAFETY C++ VO	Vendor ID (hex): Device ID (hex): BaseAddr (0-5): Bus/Slot (Addr):			Search
 Devices Device 4 (NOV-DP-RAM) Image Inputs 	RAM (e.g. ISA) Address	0xF0100000	¥	
Mappings	Size: - Export/Import Data - Auto Init linked Out	131072 utputs	0x20000	Byte Access Export Import

- 6. 点击 RAM 选项。
- 7. 右键单击树形视图中的设备(Device)(NOV-DP-RAM),然后单击添加新项目(Add New Item)。

 Te Devices Device 4 (NO 	V-DP-RAM)
📑 🐺 Image	Add New Item
🛄 Inputs 📲 Outputs	Add Existing Item K Remove
- moppings	Change NetId

8. 选择Retain处理程序(Retain Handler)并点击确定(OK)。

cit box		
Гуре:	Eck Beckhoff Automation GmbH	Ok
		Cancel

- ⇒ 您已在 TwinCAT 中成功创建了一个Retain处理程序。
 - Devices
 Device 4 (NOV-DP-RAM)
 Image
 Inputs
 Outputs
 Box 1 (Retain Handler)
 Retains
 - 下一步,您可以在 PLC 中创建保留变量,并将它们与Retain处理程序连接起来。

8.1.2 创建和链接变量

一旦在 TwinCAT 中创建了Retain处理程序,就可以在 PLC 中声明变量,并将其链接到Retain处理程序。必须 在 PLC 中使用关键字 VAR_RETAIN 标识变量。

本步骤的前提条件:

• 一个在 TwinCAT 中创建的 PLC 项目。

创建变量如下:

1. 在 PLC 项目的 VAR RETAIN 区域创建变量。

1	PRO	GRAM MAI	N	
2				
3	VAR	RETAIN		
4		x	:UINT;	
5		У	:UINT;	
6		z	:UINT;	
7	END	VAR		
8				
9	VAR			
10				
11		datain	AT%I*:	REAL;
12		dataout	AT%Q*:	BYTE;
13				
14	END	VAR		

2. 单击顶部工具栏中的 Build, 然后单击 Build 解决方案(Build Solution)。

File	Edit	View	Project	Build	Debug	TwinCAT	TwinSAFE	PLC	Tools
: 61	- :::	- 🚰		itte a	Build Solu	tion		Ctrl+	-Shift+B
1 12 🖬 🗖 🖉 🔨 🎯			1	Rebuild So	olution				
Solution Explorer			(Clean Solu	ution				

3. 单击左侧树形视图中的 PLC 实例 (PLC Instance), 然后单击选项卡数据区域 (Data Area)。



4. 在Retain处理程序(Retain Hdl)下,选择您创建的保留处理程序。

Object Context Parameter (Init) Data Area									
	Ar	Name	Туре	S	CS	Ele	Retain Hdl	0w	Co
+	0 (0)	PlcTask Inputs	Input	5	~	1 Sy			
+	1 (0)	PIcTask Outputs	Outp	5	~	4 Sy			
+	3 (0)	PlcTask Internal	Inter	5	~	12 S			
-	4 (0)	PIcTask Retains	Retai	5	~	3 Sy	03020001 'Box 1	(Retain H	Handler)
		MAIN.x	UINT	2			0000000		
		MAIN.y	UINT	2			03020001 'Box 1	(Retain H	landler)
		MAIN.z	UINT	2					

➡ 选择Retain处理程序作为目标后,树形视图中的符号将被链接并创建映射。 在树形视图中,将从Retain处理程序下的 PLC 创建变量,并将其链接到 PLC 实例中的变量。



8.1.3 Retain处理程序的写入速度

Retain处理程序需要一定的时间来搜索已改变的变量(delta 函数)并将其保存到 NOVRAM 中。

下图概述了Retain处理程序在 NOVRAM 中保存特定数据量所需的时间。可使用图表以选择任务周期时间,以便 在所选任务周期时间内将特定数据量保存到 NOVRAM 中。



附图 24: Retain处理程序的写入速度,以 512 字节为步长,最高可达 63 kB。



附图 25: Retain处理程序的写入速度,以 64 字节为步长,最高可达 8 kB。

8.1.4 删除Retain处理程序下的变量

如果从 PLC 中删除了变量,则会取消与Retain处理程序的链接。不过,变量仍会显示在Retain处理程序下,不会被自动删除。

在 TwinCAT 3 中, 必须手动删除变量。

本步骤的前提条件:

•从 PLC 中删除了以 VAR_RATAIN 声明的变量。

删除Retain处理程序下的变量如下:

1. 要删除Retain处理程序下的变量 GVL_Retain. iNt。



- 2. 右键单击左侧树形视图中的Retain处理程序(Retain Handler)。
- 3. 在上下文菜单中点击优化Retain变量(Optimize Retain Variables)。



⇒ 删除Retain处理程序下的变量。

9 1 秒 UPS (持久性变量)

● 数据丢失

请仅使用 TwinCAT 控制 1 秒 UPS, 且仅保存持久性数据, 最大 1MB。如果超过这个范围, 可能导致数据丢失或数据损坏。

1 秒 UPS 是一个 UltraCap 电容,在发生电源故障时继续为处理器供电。在此期间,可以保存持久性数据, 在再次开机时可以使用。



附图 26: 在未配备和配备 1 秒 UPS 的情况下系统的行为。

由于 1 秒 UPS 是为整个使用寿命而设计,所以新设备的保持时间要长得多。电容器会随着时间推移而老化, 且保持时间减少。因此,在整个使用寿命中,最多可以可靠地保存 1MB 的持久性数据。不要保存任何其他数据,且不要使用任何其他应用程序来控制 1 秒 UPS。

请注意,1 秒 UPS 不向 K-bus 或 E-bus 供电,且当 1 秒 UPS 启动时,其数据可能已经失效。另外,一旦 1 秒 UPS 被激活,现场总线系统(或以太网)可能不工作或不能正常工作。

表 24: 文件的存储位置和名称取决于 TwinCAT 版本。

开发环境	文件路径	文件名称
TwinCAT 2	\\TwinCat\Boot\	TCPLC_T_x.wbp TCPLC_T_x.wb [~] (备份)
		文件名中的 x 代表了运行时系统的 编号。
TwinCAT 3	\\TwinCat\3.1\Boot\Plc	Port_85x.bootdata Port_85x.bootdata-old(备份)
		文件名中的 x 代表了运行时系统的 编号。

1 秒 UPS 的配置

- 对于 CX9020,1 秒 UPS 必须在发货前从工厂订购(CX9020-U900)。
- 将重要的数据(如 PLC 中的计数器值)声明为 VAR PERSISTENT。然后在 TwinCAT 中循环调用功能块 FB_S_UPS_CX9020_U900, 以控制 1 秒 UPS(参见: <u>FB_S_UPS_CX9020_U900[▶_52]</u>)。
- 在功能块中选择模式,以便指定在电源故障的情况下应该如何应对。例如,指定是否保存持久性数据和 执行快速关机(参见:数据类型[▶__53])
- 随后,可以检查变量的有效性,并监测持久性变量是否被无误加载(参见: 检查变量的有效性 [▶__54])。

示例项目:

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/CX9020_HW/Resources/2574947979/.pro

保存和加载持久性数据

持久性数据保存在存储卡上的 Port_85x. bootdata 文件中。在启动 PLC 时, Port_85x. bootdata 文件会从存储卡中加载,在那里备份为 Port 85x. bootdata old (备份),然后再被删除。

直到系统关闭或 1 秒 UPS 被激活后,才会写入另一个当前 Port_85x. bootdata 文件。

如果在启动嵌入式控制器时 Port_85x.bootdata 文件不存在,则持久性数据无效,将被删除(标准设置)。因为 1 秒 UPS 是在嵌入式控制器启动期间激活的,在那之后 TwinCAT PLC 才启动。在这种情况下,不保存持久性数据,因为系统无法确保有足够的缓冲时间来保存数据。

始终从 PLC 调用功能块,并始终使用最快的任务来调用。在电源故障的情况下,倍福建议不要调用应用程序的其余部分,以确保有足够的时间来写入数据。

```
IF NOT FB_S_UPS_CX9020_U900.bPowerFailDetect THEN
   ;//Call programs and function blocks
END_IF
```

应用程序的其余部分会影响 CPU 负载, 而 CPU 负载反过来又影响着持久性数据的写入时间。

加载持久性数据备份

注册表设置可用于决定删除或使用备份文件。默认使用备份文件(设置 0):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT\Plc]"ClearInvalidPersistentData"= 0

如要删除备份文件,注册表中"ClearInvalidPersistentData"的值必须设置为 1。

在 TwinCAT 中,还可以在树状视图中左侧的 PLC 下指定是否使用备份文件。

Solution Explorer 🛛 👻 🕂 🗙	New Project 🛥 🗙	•
○○☆☆~ `⊙・♂ ⊁-	Project Settings	^
Search Solution Explorer (Ctrl+;)	Target Archive Login Information Project Sources Compiled Libraries Source Libraries	File/E-Mail Archive Login Information Project Sources Compiled Libraries Core Dump
 PLCproject Instance SAFETY C++ ANALYTICS I/O I/O Pevices Mappings 	Target Files Boot Files TMC File TPY File Target Behavior Clear Invalid Persistent Data	~
Solution Explorer Team Explorer	<	>

附图 27: 加载持久性数据备份。TwinCAT 3 中的设置。

如果激活了**清除无效持久性数据(Clear Invalid Persistent Data)**选项,备份文件将被删除。该设置对应于注册表项 1。

9.1 FB_S_UPS_CX9020_U900

数据丢失

如果其他应用程序或 PLC 继续保持文件打开或写入文件, 如果 1 秒 UPS 关闭控制器, 可能会发生文件错误。

注意

FB_S_UPS_CX9020_U900	
 sNetID T_AmsNetId BOOL bPowerFailDetect	_
 iPLCPort UINT E_S_UPS_State eState	_
 tTimeout TIME	
 eUpsMode E_S_UPS_Mode	
 ePersistentMode E_PersistentMode	
 tRecoverTime TIME	

对于 CX9020, 功能块 FB_S_UPS_CX9020_U900 用于从 PLC 控制 1 秒 UPS。如果可能, 使用 FB_S_UPS_CX9020_U900 的默认值, 并在 PLC 中循环调用该功能块。

在电源故障的情况下,1 秒 UPS 只能使用几秒钟,以保存持久的数据。数据必须以快速"持久模式" "SPDM_2PASS"来保存,尽管这可能会破坏实时性能。确保你配置了足够的路由器内存来保存持久性数据。

无论何种模式,无论是否保存了数据或执行了快速关机,在电容器完成放电后,1 秒 UPS 会关闭主板。

功能块模式

在存储持久性数据后,在 eSUPS_WrPersistData_Shutdown模式(标准设置)中自动执行快速关机。

在 eSUPS_WrPersistData_NoShutdown模式下,只保存持久性数据,不执行快速关机。

在 eSUPS ImmediateShutdown模式下, 立即执行快速关机, 不保存数据。

在 eSUPS_CheckPowerStatus模式中,只对是否发生了电源故障进行检查。如果是这种情况,该功能块只有在 tRecoverTime (10s)到期后才会切换回 PowerOK 状态。

🚩 输入

VAR	INPUT	
	sNetID	: T AmsNetId:= ''; (* '' = local netid *)
	iPLCPort	: UINT; (* PLC Runtime System for writing persistent data *)
	tTimeout	: TIME := DEFAULT ADS TIMEOUT; (* ADS Timeout *)
	eUpsMode	: E S UPS Mode := eSUPS WrPersistData Shutdown; (* UPS mode (w/
wo	writing persisten	z data, w/wo shutdown) *)
	ePersistentMode	: E PersistentMode := SPDM 2PASS; (* mode for writing persistent data *)
	tRecoverTime	: TIME := T#10s; (* ON time to recover from short power failure in mode eSUPS Wr
		_

PersistData_NoShutdown/eSUPS_CheckPowerStatus *) END_VAR

名称	类型	描述
sNetID	T_AmsNetId	控制器的 AmsNetID
iPLCPort	UINT	PLC 运行系统时的端口号(第一个 PLC 运行时为 851,第二个 PLC 运行时为 852)。如果没有指定端口号,该功能块随后自动确定 PLC 运行时的端口。
tTimeout	TIME	写入持久性数据或快速关机超时
eUpsMode	E_S_UPS_Mode	定义是否写入持久性数据以及是否执行快速关机。默认值为 eSUPS_WrPersistData_Shutdown,即一旦保存了持久性数据,将 自动执行快速关闭。
ePersistentMode	E_PersistentMode	写入持久性数据的模式。默认值是 SPDM_2PASS。
tRecoverTime	TIME	在 UPS 模式下,如果没有关机,UPS 恢复到 PowerOK 状态的时间。tRecoverTime 必须比 UPS 的最大保持时间长一些,以确保 电容器完全充电。

■ 輸出

```
VAR_OUTPUT
bPowerFailDetect : BOOL; (* TRUE while powerfailure is detected *)
eState : E_S_UPS_State := eSUPS_PowerOK; (* current ups state *)
END_VAR
```

名称	类型	描述
bPowerFailDetec	BOOL	电源故障时为 TRUE。如果电源电压存在,则为 FALSE。
t		
eState	E_S_UPS_State	功能块的内部状态

全局变量

```
VAR_GLOBAL
eGlobalSUpsState : E_S_UPS_State; (*current ups state*)
END VAR
```

名称	类型	描述
eGlobalSUpsStat	E_S_UPS_State	作为 VAR_OUTPUT 全局副本的功能块的内部状态
е		
eState	E_S_UPS_State	关于数值,参见 E_S_UPS_State

要求

开发环境	目标平台	硬件	要包括的 PLC 库
TwinCAT v3.1 B4016	CX9020-U900	1 秒 UPS	Tc2_SUPS

9.2 数据类型

$E_S_UPS_Mode$

通过在功能块中选择的模式,可以指定在电源故障的情况下应该如何应对。

eSUPS_WrPersistData_Shutdown: Writing of persistent data and then a QuickShutdown

eSUPS_WrPersistData_NoShutdown: Only writing of the persistent data (no QuickShutdown)

eSUPS_ImmediateShutdown: Only QuickShutdown (no writing of persistent data)

eSUPS CheckPowerStatus: Only check status (neither writing of persistent data nor a QuickShutdown)

$E_S_UPS_State$

可以用 E_S_UPS_State 读取功能块的内部状态。

eSUPS PowerOK: in all modes: Power supply is OK eSUPS PowerFailure: in all modes: Power supply is faulty (only shown for one PLC cycle) eSUPS WritePersistentData: in mode eSUPS WrPersistData Shutdown: Writing of persistent data is active in mode eSUPS WrPersistData NoShutdown: Writing of persistent data is active eSUPS OuickShutdown: in mode eSUPS_WrPersistData_Shutdown: QuickShutdown ist active in Mode eSUPS ImmediateShutdown: QuickShutdown is active eSUPS WaitForRecover: in mode eSUPS WrPersistData NoShutdown: Wait for the reestablishment of the power supply in mode eSUPS_CheckPowerStatus: Wait for the reestablishment of the power supply eSUPS WaitForPowerOFF: in mode eSUPS_WrPersistData_Shutdown: Wait for switching off of the PC by the UPS in mode eSUPS ImmediateShutdown: Wait for switching off of the PC by the UPS

检查变量的有效性 9.3

对于 TwinCAT 2, 可以读取隐式结构 Systeminfotype.bootDataFlags, 以确定持久性数据的有效性(参见: 系统信息类型 [▶ 54])。

对于 TwinCAT 3, 隐含变量 PlcAppSystemInfo.BootDataLoaded 和 PlcAppSystemInfo.OldBootData 可用于 确定持久性数据的有效性(参见:)。

系统信息类型 9.3.1

TYPE SYSTEMINFOTYPE STRUCT runTimeNo :BYTE; projectName :STRING(32); numberOfTasks :BYTE; onlineChangeCount :UINT; bootDataFlags :BYTE; systemStateFlags :WORD; END STRUCT END TYPE

runTimeNo:指定运行时系统的编号(1...4)。

projectName:项目名称为 STRING。

numberOfTasks:运行时系统中包含的任务数量(最多 4 个)。

onlineChangeCount:自上次完整下载以来的在线变化数量。

bootDataFlags:加载后引导数据的状态(RETAIN 和 PERSISTENT)。上面四位表示持久性数据的状态,而下面 四位表示保留数据的状态。

位号	描述
0	RETAIN 变量: LOADED (无错误)
1	RETAIN 变量: INVALID (因为没有有效的数据,所以加载了备份副本)
2	RETAIN 变量: REQUESTED (应加载 RETAIN 变量, TwinCAT 系统控制中的一个设置)
3	保留
4	PERSISTENT 变量: LOADED (无错误)
5	PERSISTENT 变量: INVALID (因为没有有效的数据,所以加载了备份副本)
6	保留
7	保留

systemStateFlags: 保留。

当关闭 TwinCAT 时, PERSISTENT 和 RETAIN 数据被写入硬盘上的两个文件中。该路径可以在 TwinCAT 系统 控制中通过 TwinCAT 系统属性 (PLC 选项卡) 来指定。标准设置是 "<Drive>:\TwinCAT\Boot"。这些文件都 有一个固定的名称和固定的扩展:

文件名称	描述	
TCPLC_P_x.wbp	启动项目(x=运行时系统的编号)	
TCPLC_S_x.wbp	J包的源代码(x=运行时系统的编号)	
TCPLC_R_x.wbp	RETAIN 变量(x=运行时系统的编号)	
TCPLC_T_x.wbp	PERSISTENT 变量(x=运行时系统的编号)	
TCPLC_R_x.wb~	RETAIN 变量的备份副本(x=运行时系统的编号)	
TCPLC_T_x.wb~	PERSISTENT 变量的备份副本(x=运行时系统的编号)	

如果持久变量或保留变量未加载,例如因为变量无效,则默认加载备份文件。在这种情况下,PLC 中 bootDataFlags 的第 1 位(用于 RETAIN 变量)和/或第 5 位(用于PERSISTENT 变量)被设置。

注册表设置可用于决定删除或使用备份文件。默认使用备份文件(设置 0)。如果要删除备份文件, "ClearInvalidRetainData" 或 "ClearInvalidPersistentData" 的值必须在注册表中设置为 1:

[HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT\Plc] "ClearInvalidRetainData"=dword:0000000

"ClearInvalidRetainData" 或 "ClearInvalidPersistentData" 的值必须设置为 1。

是否使用备份文件也可以在 TwinCAT 系统管理器左侧树状结构中的PLC > PLC 下设置:

I/Store Retain Dat I. Run-Time System	ta: m (Port: 801	
I. <mark>Run-Time Syste</mark> i	m (Port: 801	
)
nable Dynamic Sy	mbols	
Dynamic Handles:	819	2
	Enable Dynamic Sy Dynamic Handles:	Enable Dynamic Symbols Dynamic Handles: 819

如果在系统管理器中设置了**清除无效的保留数据**或**清除无效的持久性数据**选项,备份文件将被删除。对应于注 册表项 1。

开发环境	目标平台	要链接的 PLC 库
TwinCAT v2.7.0	PC 或 CX (x86)	PLCSystem.Lib
TwinCAT v2.8.0	PC 或 CX(x86)	TcSystem.Lib
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301	CX (ARM)	TcSystem.Lib

9.3.2 PlcAppSystemInfo

每个 PLC 都包含一个类型为 'PlcAppSystemInfo' 的实例, 名称为 '_AppInfo'。

相应的命名空间是'TwinCAT_SystemInfoVarList'。例如,在库中使用时,必须指定这一点。

ΓΥΡΕ	PlcAppSystemInfo		
STRU	CT		
	ObjId	:	OTCID;
	TaskCnt	:	UDINT;
	OnlineChangeCnt	:	UDINT;
	Flags	:	DWORD;
	AdsPort	:	UINT;
	BootDataLoaded	:	BOOL;
	OldBootData	:	BOOL;
	AppTimestamp	:	DT;
	KeepOutputsOnBP	:	BOOL;
	ShutdownInProgress	:	BOOL;
	LicensesPending	:	BOOL;
	BSODOccured	:	BOOL;
	TComSrvPtr	:	ITComObjectServer
	AppName	:	STRING(63);
	ProjectName	:	STRING(63);
END_S	STRUCT		
END 1	TYPE		

PLC 项目实例的对象 ID		
运行时系统中的任务数		
自上次完整下载以来的在线修改次数		
保留		
PLC 应用程序的 ADS 端口		
PERSISTENT 变量: LOADED (无错误)		
PERSISTENT 变量: INVALID (由于没有有效的文件,所以加载了备份副本)		
编译 PLC 应用程序的时间		
该标志可以设置,并防止在达到断点时输出被清零。在这种情况下,任务继续运行。只有 PLC 代码的执行被中断。		
如果 TwinCAT 系统正在关闭,该变量的值为 TRUE。TwinCAT 系统的某些部分可能已经关闭。		
如果尚未验证所有许可证加密狗提供的许可证,这个变量的值为 TRUE。		
如果 Windows 处于 BSOD 状态,该变量的值为 TRUE。		
指向 TcCOM 对象服务器的指针		
TwinCAT 生成的名称,其中包含端口。		
项目名称		

10 错误处理和诊断

10.1 诊断 LED

显示	LED	含义
CX9020	PWR	电源 当连接到电源装置并打开电源时,电源 LED 亮起(绿色)。
		如果电源出现错误,LED 灯每秒钟闪烁(红色)8 次。
		如果没有插入 MicroSD 卡或 MicroSD 卡有问题, LED 灯每秒闪烁 3 次(红色)。
FB1 FB2	TC	TwinCAT 状态指示灯 TwinCAT处于运行模式(绿色) TwinCAT 处于停止模式(红色) TwinCAT 处于配置模式(蓝色)
		PLC 的错误或崩溃(黄色)。仅适用于 TwinCAT 3
	FB1	现场总线的状态 LED1 (功能在现场总线接口中描述)
	FB2	现场总线的状态 LED2 (功能在现场总线接口中描述)
1 HDD	HDD 1	访问插槽 1 中的 μSD 卡时闪烁。读取时,LED 灯闪 烁绿色。 写入时,LED 灯闪烁黄色。
	HDD 2	访问插槽 2 中的 μSD 卡时闪烁。读取时,LED 灯闪 烁绿色。 写入时,LED 灯闪烁黄色。

10.1.1 K-bus

电源单元检查所连接的总线端子是否有错误。如果没有错误,红色 LED "K-bus ERR" 熄灭。如果存在总线终端错误,红色 LED "K-bus ERR" 会闪烁。

表 25: K-Bus 模式下的诊断 LED 灯。

显示	LED	含义
	Us 24V	基本 CPU 模块的电源。如果电源正确,LED 灯亮起绿色。
	Up 24V	端子总线电源。如果电源正确,LED 灯亮起绿色。
K-BUS ERR	K-BUS RUN	诊断 K-bus。绿色 LED 灯亮起,以表示无故障运行。"无错误" 意味着与现场总线系统的通信也在运行。
	K-BUS ERR	诊断 K-bus。红色 LED 灯闪烁,表示出现错误。红色 LED 灯以 两种不同的频率闪烁。

闪烁的频率和数量可以用来确定错误代码和错误参数。一个错误由"K-bus ERR" LED 灯按特定顺序显示。

表 26: K-bus ERR LED, 通过 LED 指示故障的序列。

顺序	含义
快速闪烁	启动序列
第一个慢速序列	错误代码
无显示	暂停,LED 灯熄灭
第二个慢速序列	错误代码参数

计算红色 LED K-bus ERR 的闪烁频率,以确定错误代码和错误参数。在错误参数中,脉冲数显示错误发生前最后一个总线终端的位置。被动总线终端,如电源馈电终端,不包括在计数中。

表 27: K-BUS ERR LED, 故障描述和故障排除。

错误代码	错误代码参数	描述	补救措施
持续性的、连		EMC 问题。	• 检查电源是否有欠电压或过电压的峰值。
续的闪烁			• 实施 EMC 措施。
			• 如果出现了 K-bus 错误,可以通过重新 启动电源(通过关闭然后再打开)来定位
3 个脉冲	0	K-bus 命令错误。	• 未插入总线端子。
			 其中一个总线端子有问题;将连接的总线 端子数量减半,检查其余的总线端子是否 还存在错误。重复这一程序,直到找到有 问题的总线端子。
4 个脉冲	0	K-bus 数据错误,电源装 置后面断开。	检查总线终端 9010 是否已连接。
	n	总线终端 n 后面断开	检查电源装置后的总线端子 n+1 是否连接 正确;如有必要进行更换。
5 个脉冲	n	与总线终端 n 的寄存器通 信中的 K-bus 错误。	替换位置 n 处的总线终端。
6 个脉冲	0	初始化时出错。	替换嵌入式 PC。
	1	内部数据错误。	嵌入式 PC 的硬件复位(关闭并重新开 启)。
	8	内部数据错误。	嵌入式 PC 的硬件复位(关闭并重新开 启)。
7 个脉冲	0	设定的过程数据长度和实际配置不一致。	检查配置和总线端子是否一致。

对于某些错误,即使错误已纠正,LED "K-BUS ERR"也不会熄灭。在错误纠正后,关闭电源装置的电源,并再次打开,以关闭 LED。

58

状态变量

在 TwinCAT 中,总线耦合器下设有状态变量,用于 K-bus 诊断。

CExample - Microsoft Visual Studio	T CAFE DI	C T L C	AP. 1 11.1	
		elease Twin	CAT RT (v86)	- [[26] ¹
: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Unbenannt1		
	Transla M			
Solution Explorer	Example X			
Solution 'Example' (1 project)	Variable Flags	Online		
Example	Name:	State		
	Туре:	UINT		
PLC	Group:	Inputs	Size:	2.0
SAFETY	Address:	0 (0x0)	User ID:	0
⊿ <mark>⊠</mark> 1/0	Linked to			
 Covices Evice 3 (CX-BK) Timage Box 1 (CX-BK) Inputs State Outputs Term 2 (KL2012) Term 3 (KL4032) Term 4 (KL3102) 	Comment: ADS Info:	Bit 0 = K-Bus Err Bit 1 = Terminal State E Bit 2 = Process Data L Bit 8 = No valid Inputs Bit 9 = K-Bus Input Upc Bit 10 = K-Bus Output (Bit 11 = Watchdog Err Bit 15 = Acyc. Function Port: 300, IGrp: 0x9003	Err ength Err Jate busy Jpdate busy natcive (e.g. K-Bus Res 8, IOffs: 0x0, Len: 2	set)
 Ind Term (KL9010) ✓ Device 4 (USB) ↓ Image Inputs 	Full Name:	TIID^Device 3 (CX-BK)^Box 1 (CX-BK)^Inputs	s^State
 Outputs I Box 1 (CX2100 Power Supply) DIS Inputs BoxInfo Device 5 (NOV-DP-RAM) Mappings 	4		m	•
Ready	< [•

附图 28: 用于 TwinCAT 下的错误处理和诊断的状态变量。

如果该值为"0",则 K-bus 同步运行,且没有错误。如果数值<>"0",可能存在故障,或也可能只是表明 K-bus 周期比任务长。在这种情况下,它将不再与任务同步。任务时间应快于 100 ms。建议任务时间小于 50 ms。K-bus 的更新时间通常在 1 到 5 ms 之间。

表 28: 状态变量值的描述。

位	描述
位 0	K-bus 错误。
位 1	终端配置从启动后已更改。
位 2	过程镜像的长度不匹配。
位 8	(仍然)没有有效的输入。
位 9	K-bus 输入更新尚未完成。
位 10	K-bus 输出更新尚未完成。
位 11	看门狗。
位 15	非周期性 K-bus 功能激活(如 K-bus 复位)。

如果存在 K-bus 错误, 可通过 IOF_DeviceReset 功能块(在 TcIoFunctions.lib 中)复位。

10.1.2 E-bus

电源单元检查连接的 EtherCAT 端子。在 E-bus 模式下, "L/A" LED 灯点亮。在数据传输过程中, "L/A" LED 闪烁。

表 29: K-Bus 模式下的诊断 LED 灯。

显示	LED		含义
	Us 24V		基本 CPU 模块的电源。如果电源正确, LED 灯亮起绿色。
Us 24 V X V D 24 V	Up 24 V		端子总线电源。如果电源正确,LED 灯亮起绿色。
	L / A 熄灭		E-bus 未连接。
		点亮	E-bus 已连接/无数据通信。
		闪烁	E-bus 已连接/E-bus 存在数据通信。

10.2 故障

另请参考安全说明部分。

可能出现的故障及其纠正措施

故障	原因	措施
开启嵌入式控制器后未工作	嵌入式控制器无电源 其他原因	 检查保险丝 测量电源电压,检查连接,致电 倍福支持部门
嵌入式控制器不能完全启动	硬盘损坏(例如由于软件运行时关机),设置有误,其他原因	检查设置, 致电倍福支持部门
计算机启动,软件启动,但控制装 置不能正常运行	故障原因在于软件或嵌入式控制器 以外的装置部件	致电设备或软件制造商。
μSD 卡访问错误	microSD 卡故障,插槽故障	使用不同的 microSD 卡检查插槽。 致电倍福支持部门
嵌入式控制器只能部分或暂时工作	嵌入式控制器中存在有缺陷的组件	致电倍福支持部门

在联系倍福售后或支持部门之前,请记录以下信息:

- 1. 准确的设备 ID: CXxxxx-xxxx
- 2. 序列号/BTN
- 3. 硬件版本
- 4. 任何接口 (NO30、NO31、B110...)
- 5. 所用 TwinCAT 版本
- 6. 所用任何组件/软件

所在国家的支持/售后部门将以最快速度予以回复。因此,请联系您的区域联系人。关于详细信息,请参考我们的网站: <u>https://www.beckhoff.com</u> 或咨询您的分销合作伙伴。

11 维护和保养

11.1 更换电池

爆炸的风险

如果电池插入不正确,可能会发生爆炸并损坏嵌入式控制器。 请仅使用原装电池,并确保正负极正确插入。

电池必须每 5 年更换一次。备用电池可从倍福售后部门订购。在嵌入式控制器中,使用了 CR2032 型电池。 表 30: 电池的技术数据。

注意

电池类型	电气性能(20°C时)		标准 充电	外形尺寸	
	额定电压	额定 容量	连续负荷	直径	高度
CR2032	3.0 V	225 mAh	0.20 mA	20.0 mm	3.20 mm

电池仓在前盖板下面。电池为实时时间和日期提供电源。如果取出电池,时间和日期将重置。

请注意硬件和软件配置的这种特性,并在更换电池后重置时间和日期。

要求:

• 嵌入式控制器关闭。

按以下方法更换电池:

- 1. 用螺丝刀撬开前盖并将其取下。
- 2. 小心地把电池从托架内拉出。



3. 将新电池推入电池仓。正极指向左侧的 DVI-I 接口。



⇒ 电池更换完成。关闭前盖,并重置时间和日期。

12 拆卸及报废

12.1 拆除电缆

注意

如果在拆卸过程中打开了电源,可能会导致嵌入式 PC 损坏。在拆卸过程中,关闭嵌入式 PC 的电源。

在拆卸嵌入式 PC 之前,请关闭嵌入式 PC 并关闭电源。之后,方可拆除所有电缆。同时,从电源端子之后的 第一个端子处拆除所有电缆。

要求:

电压

- 关闭软件并关闭嵌入式 PC。
- 关闭电源。

按以下方法拆除电缆:

- 1. 从嵌入式控制器上拆下电缆。
- 2. 从供电端子模块旁边的第一个端子上拆下接线。
- 3. 拉动橙色带子,将供电端子模块后的第一个端子模块向前拉,将其拆下。



⇒ 在下一步中,可以将嵌入式控制器从 DIN 导轨上拆下来,并进行拆卸。



12.2 拆卸嵌入式控制器

本章介绍了如何拆卸嵌入式控制器并将其从安装导轨上拆下。

要求:

• 所有电缆都已从嵌入式控制器上拆下。

按以下方法拆卸嵌入式控制器:

1. 用螺丝刀将锁扣向外推,释放 DIN 导轨安装配件。



2. 拉开电源端子上的橙色带子,轻轻地将设备从 DIN 导轨上拆下。



⇒ 已成功地拆下嵌入式控制器。

处理

设备必须完全拆解,以进行处理。电子元件必须按照国家电子废物法规进行处理。

13 技术数据

表 31: 技术数据、尺寸和重量。

技术数据	CX9020
重量	约 590 g
外形尺寸 (W x H x D)	84 mm x 100 mm x 91 mm

表 32: 技术数据, 一般数据。

技术数据	CX9020
处理器	i.MX535 ARM Cortex™—A8, 1 GHz
主内存	1 GB DDR3-RAM
闪存	256 MB MicroSD (可选择性地扩展),2 个 MicroSD 卡插槽
集成 NOVRAM	128 kB
电源	24 V DC (-15 %/+20 %)
最大功耗	5 W
最大功耗(包括安装的 UPS) ¹⁾	9 W
绝缘强度	500 Vrms (电源/内部电子元件)
操作系统	Microsoft Windows Embedded Compact 7
控制软件	TwinCAT-2-PLC runtime 或 TwinCAT-2-NC-PTP runtime
诊断 LED	1 个电源,1 个 TC 状态,2 个总线状态,2 个闪存存取
时钟	电池供电的内置时钟,用于显示时间和日期(电池可更换)
认证	CE、UL、DNV GL, 订购 CX2900-0107 选件后, 可支持: ATEX、IECEx、cFMus

¹⁾对于 CX9020,1 秒 UPS 须在出厂前订购(CX9020-U900)。

表 33: 技术数据, I/0 端子模块。

技术数据	描述
I/0 连接	通过供电端子模块(E-bus 或 K-bus, 自动识别)
I/0 端子模块的电源	最大 2 A
电源触点电流负载	最大 10 A
K-bus 上的处理数据	最大 2048 字节的输入和 2048 字节的输出
端子模块最大数量(K- bus)	64(通过 K-bus 扩展可达 255)
E-bus 过程数据	最大 3328 字节
端子模块最大数量(E- bus)	最多 65534 个端子模块。

表 34: 技术数据,环境条件。

技术数据	描述
运行期间的环境温度	-25 °C至+60 °C
存储期间的环境温度	-40°C至 85°C 参见注释:
相对湿度	95%, 无冷凝水
抗振性	10 次扫频,3 轴 10 Hz < f < 58.1 Hz,位移 0.15 mm,恒定振幅 58.1 Hz < f < 500 Hz,加速度 2 g(~ 20 m/s2),恒定振幅 符合 EN 60068-2-6
耐冲击性	每个方向 1000 次冲击,3 轴 15 g,11 ms 符合 EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰	符合 EN 61000-6-2
EMC 辐射	符合 EN 61000-6-4
防护等级	IP 20

表 35: 技术数据,显卡规格。

技术数据	描述
处理器显卡	集成显卡,ARM

表 36: 技术数据,接口。

技术数据	描述
LAN	2 x RJ 45, 10/100 MBit/s
USB	4 个 USB 2.0, 每个额定电流为 500 mA, A 型
DVI-D	显示器分辨率(像素): 640 x 480 至 1920 x 1200

表 37: 技术数据, 可选接口。

技术数据	描述
音频	音频输入、音频输出、麦克风输入
RS232	D-Sub 插头, 9 针 电气隔离 500V
RS422/RS485	D-Sub 插头, 9 针 电气隔离 500V
EtherCAT 从站	2 x RJ 45, EtherCAT IN 和 OUT 100 Mbaud
PROFIBUS	D-Sub 插头,9 针 9.6 kbaud 至 12 Mbaud
CANopen	D-Sub 插头, 9 针 10 kbaud 至 1,000 kbaud
PROFINET RT	2 个 RJ-45 交换机

14 附录

14.1 附件

表 38: MicroSD 卡。

订单号	描述
CX1900-0122	512 MB MicroSD 卡
CX1900-0132	16 GB MicroSD 卡

表 39: CX 系统备用电池。

订购号	描述
CX1900-0102	备用电池,适用于 CX10x0、CX50x0、CX51x0、CX5110-01xx-9020、CX52x0、 CX56x0、CX90x0、CX20xx 和 CX8100
	- CR2032 型扣式锂电池,3V/225 mAh

14.2 认证

美国的 FCC 认证

FCC: 联邦通信委员会无线电频率干扰声明

本设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分规定的 A 类数字设备限制。这些限制旨在为设备在商业环境中运行时提供合理的保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并能辐射无线电频率能量,如果不按照说明手册安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作本设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户将被要求纠正干扰,费用自理。

加拿大的 FCC 认证

FCC: 加拿大通知

本设备没有超过加拿大通信部《无线电干扰条例》中所述的 A 类辐射限制。

14.3 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持和服务,对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题 提供快速有效的帮助。

下载搜索器

我们的<u>下载搜索器</u>包含我们供您下载的所有文件。您可以通过它搜索我们的应用案例、技术文档、技术图纸、 配置文件等等。

可供下载的文件格式多种多样。

倍福分公司和代表处

若需要倍福产品<u>的本地支持和服务</u>,请联系倍福分公司或代表处! 倍福遍布世界各地的分公司和代表处地址可在倍福官网上找到:<u>http://www.beckhoff.com.cn</u> 该网页还提供更多倍福产品组件的文档。

倍福技术支持

技术支持部门为您提供全面的技术援助,不仅帮助您应用各种倍福产品,还提供其他广泛的服务:

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件的各种培训课程

热线电话:	+49	5246	963-157
电子邮箱:	suppo	ort@be	ckhoff.com

倍福售后服务

倍福服务中心提供所有售后服务:

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话:	+49	5246	963-460
电子邮箱:	servi	ice@bed	ckhoff.com

倍福公司总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Huelshorstweg 20 33415 Verl Germany 电话: +49 5246 963-0 电子邮箱: info@beckhoff.com 网址: www.beckhoff.com

表格列表

表	1	尺寸和重量。	11
表	2	CX9020 可用的可选接口。	12
表	3	配置图例。	13
表	4	铭牌上的信息。	14
表	5	CX9020(1 GHz 单核),软件的订购信息。	15
表	6	USB 接口(X100、X101、X102、X103),引脚分配。	17
表	7	以太网接口 X000 和 X001,引脚分配。	18
表	8	DVI-D 接口 X200,引脚分配。	19
表	9	DVI-D 接口 X200,显示器的分辨率。	19
表	10	线路输入/线路输出插孔插头,引脚分配。	20
表	11	RS232 接口 X300,引脚分配。	21
表	12	RS422/485 接口,引脚分配。	22
表	13	默认设置,RS485 无回音,有终点(端接)。	22
表	14	EtherCAT 从站接口 X300,引脚分配。	23
表	15	PROFIBUS 接口 X310, 引脚分配。	24
表	16	PROFIBUS 线路的线缆颜色。	24
表	17	CANopen 接口 X510, 引脚分配。	25
表	18	PROFINET RT 接口, 引脚分配。	26
表	19	接线示例的图例	32
表	20	所需线缆截面和剥线长度。	32
表	21	倍福 Device Manager 的出厂默认访问数据。	36
表	22	倍福 Device Manager 的出厂默认访问数据。	37
表	23	树状视图的图例。	39
表	24	文件的存储位置和名称取决于 TwinCAT 版本。	50
表	25	K-Bus 模式下的诊断 LED 灯。	57
表	26	K-bus ERR LED, 通过 LED 指示故障的序列。	57
表	27	K-BUS ERR LED, 故障描述和故障排除。	58
表	28	状态变量值的描述。	59
表	29	K-Bus 模式下的诊断 LED 灯。	60
表	30	电池的技术数据。	62
表	31	技术数据、尺寸和重量。	65
表	32	技术数据,一般数据。	65
表	33	技术数据, I/0 端子模块。	65
表	34	技术数据,环境条件。	66
表	35	技术数据,显卡规格。	66
表	36	技术数据,接口。	66
表	37	技术数据,可选接口。	66
表	38	MicroSD 卡。	67
表	39	CX 系统备用电池。	67

数据列表

附图	1	CX9020 嵌入式控制器的结构。	13
附图	2	铭牌示例。	14
附图	3	CX9020 嵌入式控制器的命名方法。	14
附图	4	USB 接口(X100、X101、X102、X103)。	17
附图	5	以太网接口 X000、X001。	17
附图	6	DVI-D 接口 X200。	19
附图	7	音频接口 X300、X301、X302。	20
附图	8	线路输入/线路输出 X300,X302 插孔插头。	20
附图	9	麦克风输入 X301 插孔插头。	20
附图	10	RS232 接口 X300。	21
附图	11	RS485 接口 X300。	22
附图	12	EtherCAT 从站接口 X300。	23
附图	13	PROFIBUS 接口 X310。	24
附图	14	CANopen 接口 X510。	25
附图	15	PROFINET RT 接口 X300。	26
附图	16	CX9020 嵌入式控制器,允许的安装方向。	27
附图	17	CX9020 嵌入式控制器,错误的安装方向。	28
附图	18	在 TwinCAT 中识别被动 EtherCAT 端子。	31
附图	19	无通讯芯片端子模块,允许的安装位置。	31
附图	20	无通讯芯片端子模块,无效安装位置。	31
附图	21	CX9020 嵌入式 PC 的 UL 标签。	33
附图	22	TwinCAT 3 树状视图中的 CX9020 嵌入式控制器,附有 EtherCAT 端子模块(左)或总线端子模块(右)。	39
附图	23	有 NOVRAM 和没有 NOVRAM 时的控制器行为。	43
附图	24	Retain处理程序的写入速度, 以 512 字节为步长, 最高可达 63 kB。	48
附图	25	Retain处理程序的写入速度, 以 64 字节为步长, 最高可达 8 kB。	48
附图	26	在未配备和配备 1 秒 UPS 的情况下系统的行为。	50
附图	27	加载持久性数据备份。TwinCAT 3 中的设置。	51
附图	28	用于 TwinCAT 下的错误处理和诊断的状态变量。	59
更多信息: www.beckhoff.com/cx9020

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Germany 电话号码: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

